ISG Connect an Tecalor THZ 504

Ziel: Die Wärmepumpe kommt ins Heimnetz. Danach lassen sich ihre Werte und Einstellungen über Modbus TCP vom Computer aus lesen und ändern und mit der PV-Anlage (Kostal Plenticore) abstimmen.

Installationsanleitung
ISG Connect (Stiebel Eltron)
deutsch: Kapitel 6 und 7

Gerät

Stiebel Eltron ISG Connect (Art.-Nr. 206780), baugleich mit dem Tecalor ISG Connect TEC (191016). Laut Anleitung liegen bei: CAN-Bus-Kabel, Patchkabel und USB-C-Netzteil.

Was zu tun ist

1. **Montage:** ISG an die Wand, zwischen Router und Wärmepumpe. Der Ort muss trocken und frostfrei sein.
2. **CAN-Bus:** Mit dem beiliegenden Kabel an die Schnittstelle für die zweite Bedieneinheit bzw. Fernbedienung der THZ 504. Belegung: weiß = High, blau = Low, grün = Masse. Das ISG als letztes Gerät auf den Bus; bei nur einer Schnittstelle parallel auflegen. Lage der Schnittstelle: siehe Anleitung der THZ 504.
3. **Netzwerk:** Netzwerkkabel vom Router oder Switch an die Buchse „LAN“ des ISG. Falls an der Wärmepumpe noch keins liegt, muss es gelegt werden.
4. **Strom:** USB-C-Netzteil, dafür wird eine Steckdose in der Nähe gebraucht. Kein fester 230-V-Anschluss nötig.
5. **Prüfen:** Nach dem Einschalten initialisiert der Wärmepumpen-Manager das ISG (5–10 Minuten). Danach leuchtet LED 1 (links) dauerhaft grün: Verbindung zur Wärmepumpe steht.

Hinweise

Die SG-Ready-Steuerleitung des ISG bleibt vorerst unbelegt; die rote Litze isolieren. Laut Anleitung darf auf die Kontakte dieser Leitung keine Spannung gelegt werden.
Ist die Reglersoftware der Wärmepumpe zu alt, kann nur der Tecalor-Kundendienst sie aktualisieren. Das wird bei der Wartung am 11.11.2026 erfragt.
Die Einrichtung im Browser (http://servicewelt, feste IP-Adresse, Modbus TCP) übernehmen wir selbst.

Kurz zu klären

Einbau möglich?

Wie kommt das Netzwerkkabel zur Wärmepumpe?

Kosten und Termin?