

TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Seminario 1 Arduino & Processing







Introducción a las Tecnologías Emergentes

Qué vamos a ver hoy...

- Algunas definiciones previas
- Computación Ubicua y Vestible
- Aplicaciones de los sistemas vestibles
- Hardware para sistemas vestibles






- HW libre
- Cosas q se pueden hacer con Arduino
- Formatos de placas Arduino (y breadboard)
- Shields
- Cosas q se pueden hacer con Processing
- Diferencias entre Arduino y Processing
- Plataformas (PC, web, móvil)





Concepto de Microcontrolador




- Es un computador en un solo chip
 - Incluye procesador, memoria y Entrada/Salida
- Normalmente, "empotrados" en otro dispositivo al que controlan
- Suelen ser pequeños y de bajo coste







Placas de desarrollo




• Son circuitos impresos especialmente fabricados para facilitar el diseño con un determinado microcontrolador

- Suelen incluir:
 - Alimentación
 - Interfaz de programación (USB, ...)
 - Una entrada/salida mínima (pulsadores y LEDs)



La placa de desarrollo Arduino (modelo UNO)




Making-robots-with-arduino.pdf








El microcontrolador de Arduino: Atmel ARV Atmega 328





Especificaciones

Making-robots-with-arduino.pdf






En qué consiste Arduino

The word "Arduino" can mean 3 things

A physical piece of hardware



A programming environment



A community & philosophy










Cómo empezar

- Ir a la página principal: http://arduino.cc/en/Guide/HomePage
 - 1. Descargar e instalar el entorno de desarrollo (IDE)
 - 2. Conectar la placa al ordenador por USB (cable A-B)
 - 3. Instalar los drivers, si fuese necesario
 - 4. Abrir el IDE de Arduino
 - 5. Seleccionar en el menú el modelo de placa
 - 6. Seleccionar el puerto serie por el que nos comunicamos con la placa
 - 7. Abrir cualquier ejemplo ("blink" para ver un LED parpadeando)
 - 8. Cargar el programa ("sketch") en la placa

Comprobación de la conexión










Arduino IDE










Selección de puerto serie y modelo de placa









Mensajes de estado del IDE

Uploading worked

Size depends on complexity of your sketch

Done uploading.

Binary sketch size: 1110 bytes (of a 14336 byte maximum)

Wrong serial port selected

Serial port '/dev/tty.usbserial-A4001qa8' not found. Did you select the java.awc.eventurspaceninread.pumpevents(eventurspaceninread.java.iro)

at
java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:110)

Wrong board selected

Wrong microcontroller found. Did you select the right board from the T binary skeech size: ooo byces (of a 7100 byce maximum) avrdude: Expected signature for ATMEGAB is 1E 93 07 Double check chip, or use -F to override this check.

nerdy cryptic error messages







Using Arduino

- Write your sketch
- Press Compile button (to check for errors)
- Press Upload button to program Arduino board with your sketch


Try it out with the "Blink" sketch!

Load "File/Sketchbook/Examples/Digital/Blink"

```
void setup() [
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
                               // sets :
void loop() [
  digitalVrite(ledPin, HIGH);
                               // sets t
 delay(1000);
                               // vaits
 digitalVrite(ledPin, LOV);
                               J∕ sets t
 delay(1000):
                               // vaits:
                         compile
       Done compiling.
                          upload
                           TX/RX flash
```

Añadiendo una salida externa (LED en pin 13)

- File > Examples > Digital > Blink
- Cuidado: los LED tienen polaridad
 - Negativo: patilla corta y lado plano de la





Sobre el lenguaje de programación




- Distingue
 mayúsculas de
 minúsculas.
- Las sentencias acaban en ;
- Comentarios tras //
 o entre /* */
- Dos estructuras:
 - Setup
 - Loop







El "hola mundo" de Arduino (parpadeo o "blink")






Terminología

- "sketch" a program you write to run on an Arduino board
- "pin" an input or output connected to something.
 e.g. output to an LED, input from a knob.
- "digital" value is either HIGH or LOW.

 (aka on/off, one/zero) e.g. switch state
- "analog" value ranges, usually from 0-255.
 e.g. LED brightness, motor speed, etc.





Entradas/Salidas digitales

pinMode (pin, mode)
Fija el modo del pin en INPUT o OUTPUT

digitalRead (pin)
Consulta el valor del pin (HIGH o LOW)

digitalWrite (pin, value)
Escribe un valor en el pin (HIGH o LOW)

Ojo:

Los pines de salida no dan más de 40 mA de corriente




Temporización

- delay(ms)
 - Proporciona una pausa en milisegundos
- delayMicroseconds (us)
 - Pausas de microsegundos
- Más órdenes en: <u>arduino.cc/en/Reference/HomePage</u>


Digital vs. Analógico


- Digital: sólo dos valores (HIGH/LOW)
- Analógico: "cualquier" valor intermedio
- En realidad, valores cuantizados en una serie de bits (precisión)





Bits y Bytes





Comentarios

- En cualquier parte del código
- Usando // o /* y */
- No afectan al código
- Muy recomendables

Operadores

El signo de igual se usa para

= asignación

== comparación







Operadores

-And & Or

–&& para hacer "and"

–|| para hacer "or"



Variables

Tipos básicos

Boolean

Integer

Character







Declaración de variables

Boolean: boolean variableName;

Integer: int variableName;

Character: char variableName;

String: stringName [];



Asignación de variables

Boolean: variableName = true; −o variableName = false; Integer: variableName = 32767; −o variableName = -32768; -Character: *variableName* = 'A'; -o stringName = "SparkFun";



Ámbito o visibilidad de las variables

```
Blink §
                                                      |
/#
 Blink
 Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
 This example code is in the public domain.
                            Constant / Read only
const int variable1 = 1;
                            Variable available
int variable2 = 2:
                            anywhere
void setum()
                            Variable available only
int variable3 = 3:
 // initialize the digital pin as an input his function,
 pinMode(13, OUTPUT);
                            between curly brackets
void loop()
```





Setup void setup () {}

```
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
  pinMode(13, OUTPUT);
```

Antes de loop, obligatorio en todos los sketches de Arduino







Setup void setup () {}

```
void setup()
     rniciarize the digital pin as an output.
  // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
  pinMode(13, OUTPUT);
```

La cabecera es siempre fija







Setup void setup () { pinMode (13, OUTPUT); }

```
void setup() {
    // initialize the digital pin as an output.
    // Din 12 hog on LED connected on most Arduino boards:
    pinMode(13, OUTPUT);
```

Las salidas se declaran en setup() usando la función pinMode

P. ej., fijamos el pin 13 como salida



Setup void setup () { Serial.begin;}

Las comunicaciones serie también se fijan en el setup()

P. ej., fijamos la velocidad a 9600 bps



Setup, Resistencias internas de pull-up void setup () { digitalWrite (12, HIGH); }

```
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(12, HIGH);
```

Podemos crear resistencias internas de pull-up usando digitalWrite con el pin a HIGH







Setup, Interrupciones

Podemos asignar una interrupción a los pines dos y tres de la placa

Así evitamos el procesamiento lineal de Arduino



Setup, Interrupciones

Interrupt: número de interrupción, 0 o 1, para los pines # 2 y 3 respectivamente

Function: función a la que llamar para atender a la interrupción

Mode: indica cuándo disparar la interrupción



Setup, Interrupciones

- LOW cuando el pin esté en valor bajo
- CHANGE cuando el pin cambie su valor
 - RISING en flanco de subida
 - FALLING en flanco de bajada
 - –(valores predefinidos → mayúsculas)

If if (this is true) { do this; }

```
void loop(){
 // read the state of the pushbutton value:
 buttonState = digitalRead(buttonPin);
  // check if the pushbutton is pressed.
    if it is the huttonState is HICH.
 if (buttonState == HIGH) {
    // turn LED on:
                                                If Statement
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
   // turn LED off:
    digitalWrite(ledPin, LOW);
```







if (this is true) { do this; }

```
void loop(){
  // read the state of the pushbutton value:
 buttonState = digitalRead(buttonPin);
  // check if the pushbutton is pressed.
   if is, the buttonState is HIGH:
  if (buttonState == HIGH) {
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  else {
    // turn LED off:
    digitalWrite(ledPin, LOW);
```







if (this is true) { do this; }

```
void loop(){
 // read the state of the pushbutton value:
 buttonState = digitalRead(buttonPin);
   check if the pushbutton is creonditional inside
   if it is, the butto "ta
 if (buttonState == HIGH)
                         parenthesis,
    rurn LED on:
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
                         uses ==, <=, >= or !
 else {
   // turn LED off:
                        you can also nest
   digitalWrite(ledPin, LOW);
                         using && or ||
```





Action if (this is true) { do this; }

```
void loop(){
 // read the state of the pushbutton value:
 buttonState = digitalRead(buttonPin);
 // check if the pushbutton is pressed.
 // if it is, the buttonState is HIGH:
                             Action that occurs if
 if (buttonState == HIGH) {
    carn LED on:
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
                            conditional is true,
 else {
   // turn LED off:
                            inside of curly brackets,
   digitalWrite(ledPin, LOW);
                            can be anything,
                             even more if statements
```



Else else { do this; }

```
void loop(){
  // read the state of the pushbutton value:
 buttonState = digitalRead(buttonPin);
  // check if the pushbutton is pressed.
  // if it is, the buttonState is HIGH:
  if (buttonState == HIGH) {
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  else {
    // turn LED off:
                                            ·Else, optional
    digitalWrite(ledPin, LOW);
```







Bucles comunes

loop

• For

while

Repetición básica de la placa

void loop () { }

```
Blink
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeat
  This example code is in the public domain.
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
                             // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);
                             // set the LED off
  delay(1000);
                             // wait for a second
```



Repetición básica

void loop () { }

```
|➪|
  Blink
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeat
  This example code is in the public domain.
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop()
  digitalwrite(13, HIGH);
  delay(1000);
                           // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW); // set the LED off
  delay(1000);
                          // wait for a second
```





Bucle básico

void loop () {}

```
➾
 Blink
 Blink
 Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeat
 This example code is in the public domain.
# /
void setup() {
 // initialize the digital pin as an output.
 // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
 pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
 delay(1000);
digitalWrite(13, LOW); between curly
                       brackets
  delay(1000);
```



Bucle for

```
for (int count = 0; count<10; count++)
{
//cuerpo del bucle
}</pre>
```

Bucle while

```
while (count<10)
//cuerpo del bucle
```






Bucle while

```
while ( digitalRead(buttonPin)==1 ) {
//la condición puede ser también el valor de una entrada
}
```

Comunicación serie









ones ('1')... also known as bits!

Serial Communications


- "Serial" because data is broken down into bits, each sent one after the other down a single wire.
- The single ASCII character 'B' is sent as:

- Toggle a pin to send data, just like blinking an LED
- You could implement sending serial data with digitalWrite()
 and delay()
- A single data wire needed to send data. One other to receive.





Comunicación serie



- Al compilar se obtiene una serie de bits
- Los bits se envían en serie por el puerto USB a Arduino desde el PC
- Dos LEDs junto al conector USB parpadean
 - RX Arduino recibiendo
 - TX Arduino transmitiendo

Programación con comunicación serie

```
/*
  Hello World!
* From www.ladyada.net
* It shows how to send data to the computer
*/
void setup()
                            // run once, when the sketch
starts
  Serial.begin(9600);
                              // set up Serial library at 9600
bps
  Serial.println("Hello world!"); // prints hello with a line
break
```

Abrir el monitor serie y luego cargar el programa









Ejemplos de cosas que se pueden hacer en el monitor serie

- Mover Serial.println("Hello world!"); a loop()
- Añadir en setup():

```
int a = 5;
int b = 10;
Serial.print("a + b = ");
Serial.println(a + b);
```

• O poner en su lugar este código:

```
int val = 33;
Serial.print(val);
Serial.print(val, DEC);
Serial.print(val, BIN);
```