

### Laboratoria PSIwSUM

# Modelowanie systemów mechanicznych

## Urszula Starowicz – 407177

Zadanie 1 – Problem prosty





#### Zadanie 2 – Problem odwrotny


Zadanie 3 – funkcja odpowiedzi impulsowej oraz splot

$$C_2 = \log(2)/(2*pi)*Cc;$$

$$C_2 = 22.8739$$


```
omega = sqrt(K/M);
f = omega/(2*pi);
Cc = 2*M*omega;
zeta = C/Cc;
log(x0/x1 = 2)
zeta = log(2)/(2*pi);
```

```
C = zeta*Cc
sim("DziedziechZ1.slx")
figure
plot(ans.Displacement)
```




Stosunek amplitud wierzchołków jest równy 2, więc zadanie jest wykonane poprawnie.

#### 3. Funkcja odpowiedzi impulsowej i splot



Między wykresami widać miejscowe podobieństwo, jednak jest ono niewielkie.

4. System mechaniczny o dwóch stopniach swobody



```
M1 = 1;

M2 = 1;

K1 = 10000;

K2 = 100000;


K3 = 10000;

C1 = 10;


C2 = 10;

C3 = 10;
```

5. System mechaniczny o 10 stopniach swobody




#### Dla 100 sekund




Wraz ze zmniejszeniem czasu symulacji zmniejsza się ilość próbek i nie jesteśmy w stanie określić dokładnych częstotliwości rezeonansowych.

6.

• F =12.08 Hz




Wykres wymuszenia



Wykresy poruszenia

Masy w miejscach 4 i 7 najczęściej pozostają w miejscu.

• F=16.89Hz




Wykres wymuszenia



Wykres poruszenia

Najczęściej pozostają w bezruchu masy 3, 6 i 9.

• F=21.05Hz



Wykres wymuszenia






Wykresy poruszenia

Najczęściej w miejscu pozostaje masa 7.

## • F=26.18Hz



Wykres wymuszenia





Wykresy poruszenia

W tej częstotliwości już ciężko jest określić węzły.

Solver Configuration – Blok wymagany do symulacji.

World Frame – Punkt odniesienia układu.

Prismatic Joint – Połączenie z jednym stopniem swobody.

Transform Sensor – Mierzy prędkość względem układów.

Brick Solid – Geometryczny kształt mający wymiary, bezwładność i kolor.

Rigid Transform – Zapewnia niezmienne w czasie przejście między dwoma układami.

External Force and Torque – Pozwala na dodanie siły i momentu do układu.