Проект

«Эмулятор микрокалькулятора «Электроника MK-61s mini» https://github.com/UN7FGO/MK61S MINI

Руководство по программированию и обновлению ПО «ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»

ВНИМАНИЕ!!! Данное руководство предназначено для пользователей, ранее не сталкивавшихся с программированием микроконтроллеров STM32 и не является всеобъемлющим. Руководство описывает минимально необходимые действия, для запуска данного проекта.

Если вы являетесь специалистом в общении с микроконтроллерами STM32, то можете эту инструкцию пропустить.


Для снижения порога входа в проект, он был реализован на базе бесплатной среды разработки «Arduino IDE» и представлен в виде исходного кода.

Но в проекте так же имеются уже готовые «бинарные» файлы с кодом, которые можно просто загрузить в микроконтроллер.

Эти файлы можно найти в папке проекта https://github.com/UN7FGO/MK61S_MINI/tree/main/binary

Для загрузки кода в микроконтроллер, нам понадобится бесплатная программа STM32CubeProgrammer - https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html


Возможно придется зарегистрироваться для скачивания программы, но денег производитель микроконтроллеров не попросит.




Варианты программы есть под большинство операционных систем.

Get Software					
	Part Number	General Description	Latest version $\mbox{$\phi$}$	Download	All versions
+	STM32CubePrg-Lin	STM32CubeProgrammer software for Linux	2.17.0	Get latest	Select version ∨
+	STM32CubePrg-Mac	STM32CubeProgrammer software for Mac	2.17.0	Get latest	Select version ∨
+	STM32CubePrg-W32	STM32CubeProgrammer software for Win32	2.17.0	Get latest	Select version ∨
+	STM32CubePrg-W64	STM32CubeProgrammer software for Win64	2.17.0	Get latest	Select version V

Объем программы превышает 200 Мегабайт, поэтому, если у вас небыстрый интернет, придется немного подождать. После скачивания программы, её необходимо будет установить.



Далее нажимаете «Next» и в нужных местах соглашаетесь с лицензионным соглашением. Для программы необходимо около 700 Мегабайт свободного места на диске.




В ходе установки, программа установит и драйвера для микроконтроллеров, с этим тоже нужно будет согласиться.




В результате, на рабочем столе у вас появится вот такой значок программы.

Запускаем программу и видим основное окно программы.



Теперь необходимо подключить микроконтроллер к компьютеру с помощью USB кабеля.




На плате микроконтроллера имеется две кнопки — NRST (Reset) и BOOT0. Нам необходимо нажать их одновременно. После чего, удерживая нажатой кнопку BOOT0, отпустить кнопку NRST. Дождаться характерного звука, который издает операционная система при нахождении нового устройства и отпустить кнопку BOOT0.

Поздравляю, вы таким образом перевели микроконтроллер в DFU-mode. Если теперь вы посмотрите в диспетчер устройств, то обнаружите там вот такое устройство.




Теперь микроконтроллер готов к тому, чтобы мы в него загрузили наше программное обеспечение.

Надеюсь в файлах проекта вы уже выбрали необходимый двоичный код, соответствующий установленному у вас микроконтроллеру.




Скачайте этот файл к себе на компьютер.


Переходим к уже запущенной программе STM32CubeProgrammer.




Выбираем USB интерфейс.




Нажимаем кнопку обновления информации и видим, что у нас появился порт «USB1». Значит у нас все в порядке и программа «видит» наш микроконтроллер.



Нажимаем кнопку «Open File» и выбираем файл с программным обеспечением. В моем случае, в конструкции, установлена отладочная плата с микроконтроллером STM32F401CC.



Видим, что загрузился наш файл и можно нажимать кнопку «Download», для загрузки программы в микроконтроллер.



В случае успешной загрузки, получаем вот такое сообщение.

Поздравляю, вы загрузили свою первую прошивку в микроконтроллер!

После загрузки программного обеспечения, микроконтроллер продолжает находиться в DFU-mode. Для вывода его в режим исполнения загруженной программы, можно воспользоваться кнопкой «RESET» или отключить питание микроконтроллера.

Теперь можно установить дисплей на плату и посмотреть результат нашей прошивки.



Как видим, прошивка прошла успешно, о чем и говорит осмысленная информация, выводимая на дисплей.

В дальнейшем, когда устройство будет уже собрано, перевод микроконтроллера в DFU-моде, будет производиться через меню, вызываемое кнопкой MENU/ESC.



Это первый пункт в меню и поэтому, после нажатия кнопки «ОК», микроконтроллер перейдет в DFU-mode.



Вывести микроконтроллер из этого режима, можно нажатием кнопки RESET или выключением питания устройства.

Для тех, кто уже владеет средой разработки Arduino IDE и хочет участвовать в разработке программного кода проекта, подскажу, что для поддержки микроконтроллеров STM32, достаточно будет в дополнительных путях для менеджера плат, указать ссылку на - https://github.com/stm32duino/BoardManagerFiles/raw/main/package_stmicroelectronics_index.json

После успешной компиляции, измененной вами программы, можно в меню «Скетч» выбрать пункт «Экспорт бинарного файла» и в папке с программой вы получите бинарный файл, который можно загрузить в микроконтроллер, по описанной выше инструкции.