

Introducción al Ecosistema de Desarrollo UNIT

Versión 0.0.1

Cesar Bautista

07 de febrero de 2025

Contenido

1.	MicroPython 1.1. Comenzando con MicroPython 1.2. Características de MicroPython 1.3. Comenzando con MicroPython 1.4. Bibliotecas y Módulos de MicroPython 1.5. IDEs y Herramientas de MicroPython 1.6. Servicios de MicroPython 1.7. Servicios de MicroPython 1.8. Servicios de MicroPython 1.9. Servicios de	3 4 4 4 4
2.	Arduino IDE 2.1. Historia	5 5 6 7
3.	±	9 9 10 10
4.	The state of the s	13 15
5.	8	17 17
	Modulación por ancho de pulso (PWM) 5.1. Implementación	
6.	Modulación por ancho de pulso (PWM) 5.1. Implementación 5.2. Aplicaciones Entradas digitales 7.1. Pull-up y Pull-down 7.2. Lectura de Entradas	17 21 21

	8.3.	Arduino IDE y SDCC	34
9.	I2C (Inter-Integrated Circuit)	35
	9.1.	Descripción General del I2C	35
	9.2.	Detalles de Pines	36
		Escaneo de Dispositivos I2C	
	9.4.	Pantalla SSD1306	37
10	. SPI (Interfaz Periférica Serial)	41
	10.1.	Visión General del SPI	41
	10.2.	Detalles del Pinout	41
	10.3.	SPI entre ESP32 y RP2040	42
	10.4.	SDCard SPI	43
11	. Inter	faz USB	47
	11.1.	HID (Dispositivo de Interfaz Humano)	47
		CDC (Clase de Dispositivo de Comunicación)	
		MIDI (Interfaz Digital de Instrumentos Musicales)	
12	. Cont	rol WS2812	49
		MicroPython y Arduino IDE	50
		Control WS2812 con SDCC	
13	Cómo	o Generar un Informe de Error	53
10		Pasos para Crear un Informe de Error:	
14	Índic	es y tablas	55
	· muuic	to y tablas	-

El ecosistema de desarrollo de UNIT Electronics está diseñado para ofrecer el mayor soporte posible en aplicaciones específicas dentro del desarrollo tecnológico. Actualmente, la línea de productos incluye la familia DualMCU y la Cocket Nova, con la expectativa de expandirse hacia nuevas tecnologías en el futuro.

Contenido 1

2 Contenido

CAPÍTULO 1

MicroPython

MicroPython es una implementación ligera y eficiente del lenguaje de programación Python 3 que está optimizada para ejecutarse en microcontroladores. Está diseñado para ser utilizado en entornos restringidos, lo que lo hace adecuado para el desarrollo de sistemas embebidos. MicroPython proporciona un conjunto rico de bibliotecas y módulos que permiten a los desarrolladores interactuar con componentes de hardware y periféricos, lo que lo convierte en una opción ideal para proyectos de IoT y prototipos.

1.1 Comenzando con MicroPython

Comenzar con MicroPython es fácil. La siguiente tabla enumera las placas que son compatibles con MicroPython.

Placa	Descripción
ESP32	ESP32 es una serie de microcontroladores de sistema en un chip de bajo costo y bajo consumo con Wi-Fi integrado y Bluetooth de doble modo. Es ampliamente utilizado en aplicaciones de IoT y es compatible con MicroPython.
RP2040	RP2040 es un chip microcontrolador desarrollado por Raspberry Pi. Se utiliza en la placa de desarrollo Raspberry Pi Pico y es compatible con MicroPython.
STM32	STM32 es una serie de chips microcontroladores desarrollados por STMicroelectronics. Es ampliamente utilizado en sistemas embebidos y es compatible con MicroPython.
nRF52	nRF52 es una serie de chips microcontroladores desarrollados por Nordic Semiconductor. Se utiliza en aplicaciones de Bluetooth Low Energy (BLE) y es compatible con MicroPython.

1.2 Características de MicroPython

MicroPython ofrece varias características que lo hacen adecuado para el desarrollo de sistemas embebidos:

- **REPL Interactivo**: MicroPython proporciona un bucle de lectura-evaluación-impresión (REPL) interactivo que permite a los desarrolladores ejecutar comandos de Python directamente en el microcontrolador, lo que facilita la creación rápida de prototipos y pruebas.
- Interfaz de Hardware: MicroPython incluye bibliotecas y módulos que permiten a los desarrolladores interactuar con componentes de hardware como pines GPIO, I2C, SPI, UART y más, lo que facilita la interfaz con sensores, actuadores y otros periféricos.

1.3 Comenzando con MicroPython

Para comenzar con MicroPython, necesitarás una placa de microcontrolador que sea compatible con MicroPython, como el ESP32 o el RP2040. Aquí están los pasos generales para comenzar con MicroPython:

- 1. **Instalar el Firmware de MicroPython**: Descarga el firmware de MicroPython para tu placa de microcontrolador desde el sitio web oficial de MicroPython y flashealo en la placa usando una herramienta como esptool o rshell.
- 2. **Conectar a la Placa**: Usa un programa de terminal serial para conectarte a la placa a través de una conexión serial (UART) para acceder al REPL de MicroPython.
- 3. **Escribir y Ejecutar Código Python**: Escribe código Python usando el REPL interactivo o un editor de texto, y ejecútalo en la placa para interactuar con componentes de hardware y periféricos.

1.4 Bibliotecas y Módulos de MicroPython

MicroPython proporciona un conjunto rico de bibliotecas y módulos que permiten a los desarrolladores trabajar con componentes de hardware y periféricos. Algunas de las bibliotecas y módulos clave disponibles en MicroPython incluyen:

- machine: Proporciona clases y funciones para interactuar con componentes de hardware como pines GPIO, I2C, SPI, UART y más.
- **network**: Incluye clases y funciones para trabajar con interfaces de red, como Wi-Fi y Ethernet, lo que permite aplicaciones de IoT.

1.5 IDEs y Herramientas de MicroPython

Hay varios Entornos de Desarrollo Integrados (IDEs) y herramientas disponibles para trabajar con MicroPython, tales como:

- **Thonny**: Un IDE amigable para principiantes para Python que incluye soporte para MicroPython, proporcionando características como edición de código, REPL y transferencia de archivos.
- **uPyCraft**: Un IDE ligero para el desarrollo de MicroPython que incluye características como edición de código, transferencia de archivos y comunicación serial con la placa.
- rshell: Una herramienta de línea de comandos para acceder y gestionar archivos en una placa de MicroPython a través de una conexión serial, lo que permite la transferencia de archivos y el acceso al REPL.

Arduino IDE

2.1 Historia

El **Arduino Integrated Development Environment (IDE)** fue desarrollado para proporcionar una plataforma accesible y fácil de usar para programar placas Arduino y otros microcontroladores compatibles. Su primera versión se lanzó en 2005 junto con la primera placa Arduino, con el objetivo de democratizar el acceso a la programación de hardware para estudiantes, artistas y desarrolladores de todas las áreas.

A lo largo de los años, el IDE ha evolucionado, incorporando soporte para una amplia gama de microcontroladores y arquitecturas, desde los clásicos **ATmega328P** hasta plataformas avanzadas como **ESP32** y **RP2040**. Actualmente, existen dos versiones principales:

- Arduino IDE 1.x: Una versión clásica basada en Java, con una interfaz sencilla y un sistema de compilación estable.
- **Arduino IDE 2.x**: Una versión moderna basada en Electron, con funciones avanzadas como autocompletado, depuración en vivo y una mejor experiencia de usuario.

El ecosistema de **Arduino IDE** ha sido clave para el desarrollo de proyectos de electrónica y robótica debido a su facilidad de uso y compatibilidad con múltiples plataformas.

2.2 Características Principales

Arduino IDE se distingue por las siguientes características:

- Interfaz Intuitiva: Diseñada para facilitar la programación con una curva de aprendizaje baja.
- Compatibilidad Multiplataforma: Funciona en Windows, macOS y Linux.
- Bibliotecas Integradas: Permite el uso de cientos de bibliotecas para sensores, motores, comunicación inalámbrica, etc.
- Gestor de Placas: Soporte para agregar tarjetas adicionales como ESP32, STM32 y RP2040 mediante el Board Manager.

- **Compilador Simplificado**: Usa un preprocesador que oculta detalles avanzados de C++, como la declaración de prototipos de funciones.
- Monitor Serie: Herramienta integrada para depuración de datos en serie.

2.3 Diferencias Clave entre Arduino y un Entorno Nativo

2.3.1 Capa de Abstracción

Arduino proporciona una capa de abstracción que facilita la programación de microcontroladores mediante funciones de alto nivel:

```
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, HIGH);
delay(1000);
```

Los entornos nativos requieren configurar registros directamente, permitiendo un control más preciso sobre el hardware pero con mayor complejidad:

```
DDRB |= (1 << PB5); // Configura PB5 como salida
PORTB |= (1 << PB5); // Activa la salida
```

2.3.2 Compilador y Toolchain

- Arduino utiliza un preprocesador especial que maneja automáticamente detalles como la declaración de funciones.
- Entornos nativos como ESP-IDF y Pico-SDK utilizan compiladores como GCC o Clang, que permiten una mayor optimización del código.

2.3.3 Portabilidad y Optimización

Tabla 2.1: Comparación de Portabilidad y Optimización

Característica	Arduino IDE	Entornos Nativos
Portabilidad	Alto: el mismo código funciona en varias plata- formas	Baja: optimizado para hardware específico
Rendimiento	Moderado	Alto: acceso directo al hardware
Consumo de memoria	Mayor debido a capas de abstracción	Reducido: control total del código

2.3.4 Soporte para Multitarea y RTOS

Arduino no ofrece soporte nativo para **sistemas operativos en tiempo real (RTOS)**. Sin embargo, algunos fabricantes han extendido la funcionalidad de Arduino con soporte multitarea:

- ESP-IDF (ESP32): Utiliza FreeRTOS para manejar múltiples tareas simultáneamente.
- **Pico-SDK** (RP2040): Permite gestionar tareas en **núcleos separados**, logrando procesamiento paralelo.

2.4 Casos de Uso

Arduino IDE es ampliamente utilizado en diversos ámbitos:

- Educación: Ideal para enseñanza de programación y electrónica.
- Prototipado Rápido: Desarrollo rápido de pruebas con sensores y actuadores.
- **IoT y Domótica**: Control de dispositivos conectados mediante Wi-Fi y Bluetooth.
- **Robótica**: Programación de robots autónomos y sistemas embebidos.

Gracias a su comunidad y ecosistema en crecimiento, **Arduino IDE** sigue siendo una herramienta fundamental para desarrolladores de hardware en todo el mundo.

2.4. Casos de Uso 7

Guía de Instalación de Paquetes de Unit Electronics

Esta guía proporciona instrucciones paso a paso para instalar los paquetes de soporte de placas necesarios para programar las placas de desarrollo **DualMCU-ONE/DualMCU** (RP2040 + ESP32) y **Cocket Nova CH552** utilizando el entorno Arduino IDE. Estos paquetes permiten el desarrollo en el entorno de Arduino, asegurando una integración fluida con el hardware.

3.1 Prerequisitos

Antes de continuar, asegúrate de tener instaladas las siguientes herramientas:

- Arduino IDE Requerido para programar las placas.
- Controladores USB Necesarios para la comunicación con las placas.
- Paquetes de soporte de placas:
 - DualMCU-ONE (ESP32 + RP2040
 - Cocket Nova CH552

3.2 Instalación Rápida

Copia y pega las siguientes URLs en el campo **URLs Adicionales del Gestor de Tarjetas** en las preferencias del Arduino IDE:

https://raw.githubusercontent.com/UNIT-Electronics/Uelectronics-ESP32-Arduino-Package/
wmain/package_Uelectronics_esp32_index.json
https://raw.githubusercontent.com/UNIT-Electronics/Uelectronics-RP2040-Arduino-Package/
wmain/package_Uelectronics_rp2040_index.json
https://raw.githubusercontent.com/UNIT-Electronics/Uelectronics-CH552-Arduino-Package/
wrefs/heads/develop/package_duino_mcs51_index.json

Luego, busca las placas Unit Electronics en el Gestor de Tarjetas e instala todos los paquetes necesarios.

Si prefieres una instalación manual, sigue los pasos detallados a continuación.

3.3 1. Instalación del Paquete de Placa DualMCU-ONE

Paso 1: Instalar el Paquete ESP32

- 1. Abre **Arduino IDE**.
- 2. Ve a Archivo > Preferencias.
- 3. En el campo URLs Adicionales del Gestor de Tarjetas, ingresa la siguiente URL:

https://raw.githubusercontent.com/UNIT-Electronics/Uelectronics-ESP32-Arduino--Package/main/package_Uelectronics_esp32_index.json

- 4. Haz clic en **OK** para guardar las preferencias.
- 5. Ve a Herramientas > Placa > Gestor de Tarjetas.
- 6. Busca **DualMCU**.
- 7. Haz clic en Instalar.
- 8. Una vez instalado, selecciona **DualMCU** en el menú **Placas**.

Paso 2: Instalar el Paquete RP2040

- 1. Abre Arduino IDE.
- 2. Ve a Archivo > Preferencias.
- 3. En el campo URLs Adicionales del Gestor de Tarjetas, ingresa la siguiente URL:

https://raw.githubusercontent.com/UNIT-Electronics/Uelectronics-RP2040-Arduino--Package/main/package_Uelectronics_rp2040_index.json

- 4. Haz clic en **OK** para guardar las preferencias.
- 5. Ve a Herramientas > Placa > Gestor de Tarjetas.
- 6. Busca RP2040.
- 7. Haz clic en Instalar.
- 8. Una vez instalado, selecciona **RP2040** en el menú **Placas**.

3.4 2. Instalación del Paquete de Placa Cocket Nova CH552

Para programar la placa Cocket Nova CH552 utilizando Arduino IDE, sigue estos pasos:

- 1. Abre Arduino IDE.
- 2. Ve a Archivo > Preferencias.
- 3. En el campo URLs Adicionales del Gestor de Tarjetas, ingresa la siguiente URL:

https://raw.githubusercontent.com/UNIT-Electronics/Uelectronics-CH552-Arduino-Package/refs/heads/develop/package_duino_mcs51_index.json




Figura 3.1: Ejemplo de instalación en el Gestor de Tarjetas.

- 4. Haz clic en **OK** para guardar las preferencias.
- 5. Ve a Herramientas > Placa > Gestor de Tarjetas.
- 6. Busca Cocket Nova.
- 7. Haz clic en Instalar.
- 8. Una vez instalado, selecciona Cocket Nova en el menú Placas.



Figura 3.2: Ejemplo de instalación en el Gestor de Tarjetas.

Truco: Has instalado correctamente los paquetes necesarios para programar las placas de desarrollo **DualMCU-ONE** (ESP32 + RP2040) y **Cocket Nova CH552** en el Arduino IDE. ¡Ahora estás listo para comenzar a desarrollar tus proyectos!

Para documentación adicional e ideas de proyectos, visita [UNIT Electronics](https://uelectronics.com/).



CAPÍTULO 4

Conector JST SH 1.0mm 4 pines

El conector JST SH 1.0mm 4 pines es un conector que se utiliza para conectar las placas **DualMCU**, **DualMCU ONE y Cocket Nova** a dispositivos como sensores, actuadores y otros periféricos. El conector tiene un paso de 1.0mm y se usa comúnmente en dispositivos electrónicos pequeños.



Figura 4.1: JST SH 1.0mm 4 pines

Para conectar el conector JST SH 1.0mm 4 pines a la placa DualMCU ONE, siga los pasos a continuación:

1. **Identificar el conector**: El conector JST SH 1.0mm 4 pines tiene un paso de 1.0mm y 4 pines.




Figura 4.2: JST SH 1.0mm 4 pines (ejemplo para comunicación I2C)

2. **Conectar el conector**: Alinee el conector con los pines en la placa DualMCU ONE y empuje suavemente el conector sobre los pines.

Advertencia: A veces los colores del conector no corresponden a los pines. Tenga cuidado al conectar el conector a la placa.

3. **Verificar la conexión**: Después de conectar el conector JST SH 1.0mm 4 pines a la placa DualMCU ONE, verifique la conexión comprobando los pines en la placa.




Figura 4.3: JST SH 1.0mm 4 pines conectado

Nota: El conector JST SH 1.0mm 4 pines es compatible con la placa desarrollada Cocket Nova.




Figura 4.4: OLED a Cocket Nova

4.1 Ejemplo de integración del conector JST SH 1.0mm 4 pines

Este ejemplo demuestra cómo integrar el Cargador Boost LiPo UNIT y el Monitor I2C con un ESP32 y mostrar el estado de la batería en una pantalla OLED.

Para más detalles del ejemplo, visite el siguiente enlace: Ejemplo de integración




Figura 4.5: Ejemplo de integración deL conector JST a la placa DualMCU

Introducción al Ecosistema de Desarrollo UNIT , Versión 0.0.1	

CAPÍTULO 5

Salidas digitales

Las salidas digitales son una forma de interactuar con el mundo exterior. En la mayoría de los microcontroladores, las salidas digitales se utilizan para encender o apagar LEDs, activar relés, controlar motores y más.

Truco: Open-drain y Open-collector

Algunos microcontroladores tienen salidas de drenaje abierto (open-drain) o colector abierto (open-collector). Estas salidas son útiles para la conexión de dispositivos de alta corriente o para la comunicación bidireccional.

- Open-drain: La salida puede conectarse a tierra (GND) pero no a VCC.
- **Open-collector**: La salida puede conectarse a VCC pero no a tierra (GND).

Advertencia: MicroPython no se encuentra disponible para la placa de desarrollo Cocket Nova su ejemplo es solo para SDCC.

5.1 Parpadeo (blink)

Un parpadeo de LED es un proyecto común para comenzar con microcontroladores. Lo que no te dicen es la equivalencia de un parpadeo en diferentes plataformas. Para Arduino IDE, MicroPython o SDCC puede difererir en la cantidad de líneas de código, pero el resultado es el mismo: un LED que parpadea.

Truco: Con frecuencia, las tarjetas de desarrollo tienen un LED integrado en un pin específico, como el pin 13 en Arduino Uno o el pin 25 en Raspberry Pi Pico.




Figura 5.1: RGB_LED

5.1.1 MicroPython y Arduino IDE

Nota: En el siguiente ejemplo, se utiliza el pin 25 para el LED en la placa de desarrollo DualMCU RP2040. Modifica el pin según la placa de desarrollo que estés utilizando.

MicroPython

C++

```
#define LED_BUILTIN 25

void setup() {
        pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
        digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
        delay(500);
        digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
        delay(500);
}
```

5.1.2 Arduino IDE y SDCC




Figura 5.2: LEDs

C++

```
#define LED_BUILTIN 34

void setup() {
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
delay(500);
}
```

SDCC

```
#include "src/system.h"
#include "src/delay.h"

#define PIN_LED P34

void main(void)
{
        CLK_config();
        DLY_ms(5);
        PIN_output(PIN_LED);
        while (1)
        {
            PIN_toggle(PIN_LED);
            DLY_ms(500);
        }
}
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

}

CAPÍTULO 6

Modulación por ancho de pulso (PWM)

La modulación por ancho de pulso (PWM) es una técnica utilizada para controlar la cantidad de energía entregada a un dispositivo. En los microcontroladores, el PWM se utiliza para controlar la velocidad de los motores, el brillo de los LEDs y más.

Advertencia: El soporte de ubicación para salidas PWM depende de la placa de desarrollo. Revisar la documentación de la placa para conocer los pines PWM disponibles.

6.1 Implementación

6.1.1 MicroPython y Arduino IDE

MicroPython

```
from machine import Pin, PWM
import time
pwm = PWM(Pin(25))
pwm.freq(1000)
while True:
    for duty_cycle in range(1024):
        pwm.duty(duty_cycle)
        time.sleep(0.01)
```

C++

```
void setup() {
    pinMode(9, OUTPUT);
    analogWrite(9, 128);
}
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

6.1.2 Arduino IDE y SDCC

SDCC

```
#include <stdio.h>
#include "src/config.h"
#include "src/system.h"
#include "src/gpio.h"
#include "src/delay.h"
#include "src/pwm.h"
#define MIN_COUNTER 10
#define MAX_COUNTER 254
#define STEP_SIZE
void change_pwm(int hex_value)
     PWM_write(PIN_PWM, hex_value);
void main(void)
     CLK_config();
     DLY_ms(5);
     PWM_set_freq(1);
     PIN_output(PIN_PWM);
     PWM_start(PIN_PWM);
     PWM_write(PIN_PWM, 0);
     while (1)
          for (int i = MIN_COUNTER; i < MAX_COUNTER; i+=STEP_SIZE)</pre>
                change_pwm(i);
                DLY_ms(20);
          for (int i = MAX_COUNTER; i > MIN_COUNTER; i-=STEP_SIZE)
                change_pwm(i);
                DLY_ms(20);
          }
     }
}
```

C++

```
#define led 34
int brightness = 0;
int fadeAmount = 5;

void setup() {
    pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
    analogWrite(led, brightness);
    brightness = brightness + fadeAmount;
    if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {
        fadeAmount = -fadeAmount;
    }
    delay(30);
}
```

6.2 Aplicaciones

6.2.1 Control de servomotores - MicroPython RP2040

Los servomotores son dispositivos que se utilizan para controlar la posición de un objeto. Se utilizan en aplicaciones como robots, drones, juguetes y más.

Requieren de una señal PWM para controlar la posición del eje del motor. La mayoría de los servomotores aceptan una señal PWM con una frecuencia de 50 Hz y un ciclo de trabajo de 0.5 ms a 2.5 ms.

MicroPython

```
import machine
import utime
servo_pin = machine.Pin(0)
pwm_servo = machine.PWM(servo_pin)
pwm_servo.freq(50)
def set_servo_angle(angle):
     duty\_cycle = int(1024 + (angle / 180) * 3072)
     pwm_servo.duty_u16(duty_cycle)
try:
     while True:
          for angle in range(0, 181, 10):
               set_servo_angle(angle)
               utime.sleep(0.1)
          for angle in range(180, -1, -10):
               set_servo_angle(angle)
               utime.sleep(0.1)
except KeyboardInterrupt:
     pwm_servo.deinit()
     print("\nPWM detenido. Recursos liberados.")
```

6.2. Aplicaciones 23




Figura 6.1: Diagrama de conexión del servomotor

C++

6.2. Aplicaciones 25

Introducción al Ecosistema de Desarrollo UNIT	, Versión 0.0.1

CAPÍTULO 7

Entradas digitales

Las entradas digitales son una forma de interactuar con el mundo exterior. En la mayoría de los microcontroladores, las entradas digitales se utilizan para leer el estado de un botón, un sensor digital, un interruptor y más.

7.1 Pull-up y Pull-down

La mayoría de los microcontroladores tienen resistencias pull-up y pull-down internas. Estas resistencias se utilizan para mantener un valor lógico alto o bajo en una entrada digital cuando no se aplica una señal externa.

- Pull-up: La resistencia pull-up conecta la entrada a VCC (nivel alto).
- **Pull-down**: La resistencia pull-down conecta la entrada a tierra (nivel bajo).

Estas resistencias pueden activarse o desactivarse mediante software. En algunos microcontroladores, como el ESP32, las resistencias pull-up y pull-down se pueden configurar con un valor de resistencia específico.

También es posible utilizar resistencias externas para pull-up y pull-down. Esto es útil cuando se necesita un valor de resistencia específico o cuando las resistencias internas no son suficientes.

Advertencia: MicroPython no se encuentra disponible para la placa de desarrollo Cocket Nova su ejemplo es solo para SDCC.

7.2 Lectura de Entradas

La lectura de una entrada digital en un microcontrolador es un proceso sencillo. La entrada puede estar en uno de dos estados: alto (HIGH) o bajo (LOW). En la mayoría de los microcontroladores, el estado alto corresponde a un valor lógico de 1 y el estado bajo a un valor lógico de 0.

Nota: En el siguiente ejemplo, se utiliza el pin 26 para la entrada digital en la placa de desarrollo DualMCU RP2040. Modifica el pin según la placa de desarrollo que estés utilizando.

MicroPython

C++

```
#define BUTTON_PIN 26

void setup() {
    pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP); // Inicializar pin 26 para entrada con_
    resistencia pull-up
}

void loop() {
    if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) { // Si el botón está presionado
        Serial.println("Botón presionado");
    } else {
        Serial.println("Botón no presionado");
    }
    delay(100);
}
```

7.3 Arduino IDE y SDCC

C++

```
#include <Serial.h>
void setup() {
// No need to init USBSerial
pinMode(33, INPUT);
pinMode(34, OUTPUT);
void loop() {
// Leer el valor del botón en una variable
int sensorVal = digitalRead(11);
// Imprimir el valor del botón en el monitor serial
USBSerial_println(sensorVal);
if (sensorVal == HIGH) {
   digitalWrite(33, LOW);
} else {
   digitalWrite(33, HIGH);
}
delay(10);
```

SDCC

```
#include "src/system.h"
#include "src/gpio.h"
#include "src/delay.h"
#define PIN_LED P34
#define PIN_BUTTON P33
void main(void)
CLK_config();
DLY_ms(5);
PIN_input(PIN_BUTTON);
PIN_output(PIN_LED);
while (1)
    if (PIN_read(PIN_BUTTON)){
    PIN_high(PIN_LED);
    }
    else{
    PIN_low(PIN_LED);
    }
}
```

Conversión de Analógico a Digital

8.1 Definición de ADC

La conversión de analógico a digital (ADC) es un proceso que convierte señales analógicas en valores digitales. Los microcontroladores utilizan ADC para leer señales analógicas de sensores y otros dispositivos.

Advertencia: El voltaje de referencia del ADC varía según el microcontrolador. Consulta la hoja de datos del microcontrolador para obtener información específica.

8.1.1 Cuantificación y Codificación de Señales Analógicas

Las señales analógicas son continuas y pueden tomar cualquier valor dentro de un rango dado. En cambio, las señales digitales son discretas y solo pueden adoptar valores específicos. La conversión de una señal analógica a digital implica dos pasos: cuantificación y codificación.




Figura 8.1: Conversión de Analógico a Digital

Tabla 8.1: Ejemplos de Codificación y Cuantificación

Resolución	Niveles de Cuantificación	Código Digital
8 bits	256	0x00 a 0xFF
12 bits	4,096	0x000 a 0xFFF
16 bits	65,536	0x0000 a 0xFFFF

Cuantificación

Divide la señal analógica en niveles discretos. El número de niveles determina la resolución del ADC.

Nota: La resolución de un ADC se mide en bits y se calcula como 2^n, donde n es el número de bits.

Tabla 8.2: Resoluciones de ADC

Resolución	Niveles de Cuantifica- ción	Descripción
8 bits	256	Un ADC de 8 bits tiene 256 niveles de cuantificación, lo que significa que puede representar la señal analógica con 256 valores diferentes.
12 bits	4,096	Un ADC de 12 bits tiene 4,096 niveles de cuantificación, lo que permite representar la señal analógica con 4,096 valores distintos.
16 bits	65,536	Un ADC de 16 bits tiene 65,536 niveles de cuantificación, permitiendo representar la señal analógica con 65,536 valores distintos.

Codificación

Asigna un código digital a cada nivel de cuantificación. Este código digital representa el valor de la señal analógica en dicho nivel.

8.1.2 Equivalencia de lectura de ADC en diferentes alternativas

MicroPython

```
adc_value = adc.read() # Leer el valor del ADC
```

C++

```
voltage_write = analogRead(ADC0);
```

SDCC

```
int data = ADC_read(); // Leer ADC (0 - 255, 8 bits)
```

8.2 Código de Ejemplo

Advertencia: MicroPython no se encuentra disponible para la placa de desarrollo Cocket Nova su ejemplo es solo para SDCC.

A continuación, se muestra un ejemplo de código para leer continuamente un valor ADC e imprimirlo:

8.2.1 MicroPython y Arduino IDE

Nota: El siguiente código está diseñado para funcionar con el microcontrolador RP2040 en la placa de desarrollo DualMCU.

MicroPython

```
import machine
import time

# Configuración del ADC
A0 = machine.Pin(26, machine.Pin.IN) # Inicializar pin A0 para entrada
adc = machine.ADC(A0) # Crear objeto ADC

# Lectura continua
while True:
   adc_value = adc.read_u16() # Leer el valor del ADC
   print(f"Lectura ADC: {adc_value:.2f}") # Imprimir el valor
   time.sleep(1) # Retraso de 1 segundo
```

C++

```
// El potenciómetro está conectado al GPIO 26 (ADCO analógico)
const int potPin = 26;

// Variable para almacenar el valor del potenciómetro
int potValue = 0;

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    analogReadResolution(12);
    delay(1000);
}

void loop() {
    // Leer el valor del potenciómetro
    potValue = analogRead(potPin);
    Serial.println(potValue);
    delay(500);
}
```

8.3 Arduino IDE y SDCC

C++

```
#define LED_BUILTIN 34
int sensorPin = 11;
int ledPin = LED_BUILTIN;
int sensorValue = 0;

void setup() {
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    pinMode(sensorPin, INPUT);
}

void loop() {
    sensorValue = analogRead(sensorPin);
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(sensorValue);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    delay(sensorValue);
}
```

SDCC

```
#include "src/system.h"
#include "src/gpio.h"
#include "src/delay.h"

#define PIN_ADC P11

void main(void)
{
    CLK_config();
    DLY_ms(5);

    ADC_input(PIN_ADC);
    ADC_enable();

    while (1)
    {
        int data = ADC_read(); // Leer valor ADC (0 - 255, 8 bits)
    }
}
```

I2C (Inter-Integrated Circuit)

9.1 Descripción General del I2C

I2C (Inter-Integrated Circuit o Inter-IC) es un bus de comunicación serial síncrono, multi-maestro, multi-esclavo, de conmutación de paquetes y referencia única. Se utiliza comúnmente para conectar periféricos de baja velocidad a procesadores y microcontroladores. La gran mayoría de las placas de desarrollo de UNIT ELECTRONICS, como DualMCU, DualMCU ONE y Cocket Nova, ofrecen capacidades de comunicación I2C, lo que te permite interconectar una amplia gama de dispositivos I2C. A pesar de que la Cocket Nova no cuenta con I2C nativo, se implementa bajo una técnica llamada bit-banging.

Bit-banging es una técnica de programación en la que se manipulan directamente los pines de un microcontrolador para implementar un protocolo de comunicación. En el caso de I2C, se utilizan dos pines, SDA (Serial Data) y SCL (Serial Clock), para la comunicación entre dispositivos.




Figura 9.1: Pines I2C Imagen obtenida de Application Note A Basic Guide to I2C

9.2 Detalles de Pines

A continuación, se muestra l

Tabla 9.1: Asignación de Pines I2C

PIN	GPIO ESP32	GPIO RP2040
SCLK	22	5 / 21 / 23
SDA	21	4 / 20 / 22

9.3 Escaneo de Dispositivos I2C

Para escanear dispositivos I2C conectados al bus, puedes utilizar el siguiente fragmento de código:

MicroPython

```
import machine
i2c = machine.SoftI2C(0, scl=machine.Pin(5), sda=machine.Pin(4))
devices = i2c.scan()

for device in devices:
    print("Dispositivo encontrado en la dirección: {}".format(hex(device)))
```

C++

```
#include <Wire.h>
void setup() {
 Wire.setSDA(4);
 Wire.setSCL(5);
 Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
 while (!Serial);
  Serial.println("\nEscaneo I2C");
void loop() {
 byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Escaneando...");
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ ) {</pre>
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0) {
      Serial.print("Dispositivo I2C encontrado en la dirección 0x");
      if (address<16)</pre>
```

(continúe en la próxima página)

(proviene de la página anterior)

```
Serial.print("0");
      Serial.print(address, HEX);
      Serial.println(" !");
      nDevices++;
    else if (error==4) {
      Serial.print("Error desconocido en la dirección 0x");
      if (address<16)</pre>
        Serial.print("0");
      Serial.println(address, HEX);
    }
  }
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No se encontraron dispositivos I2C\n");
    Serial.println("Listo\n");
  delay(5000);
}
```

9.4 Pantalla SSD1306



Figura 9.2: Pantalla SSD1306

La pantalla OLED monocromática de 128x64 píxeles equipada con un controlador SSD1306 se conecta mediante un conector JST de 1.25mm de 4 pines. La siguiente tabla proporciona los detalles de conexión para la pantalla.

9.4. Pantalla SSD1306 37

Tabla 9.2: Asignación de Pines de la Pantalla SSD1306

Pin	Conexión
1	GND
2	VCC
3	SDA
4	SCL

9.4.1 Soporte de Biblioteca

MicroPython

La biblioteca *dualmcu.py* para MicroPython en ESP32 & RP2040 es compatible con el controlador de pantalla SSD1306.

Instalación

- 1. Abre Thonny.
- 2. Navega a Tools -> Manage Packages.
- 3. Busca dualmcu y haz clic en Install.

Configuración del Microcontrolador

```
SoftI2C(scl, sda, *, freq=400000, timeout=50000)
```

Ejemplo de Código

```
import machine
from dualmcu import *

i2c = machine.SoftI2C( scl=machine.Pin(22), sda=machine.Pin(21))

oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c)

oled.fill(1)
oled.show()

oled.fill(0)
oled.show()
oled.text('UNIT', 50, 10)
oled.text('ELECTRONICS', 25, 20)

oled.show()
```

C++

La biblioteca Adafruit_SSD1306 para Arduino es compatible con el controlador de pantalla SSD1306.

Instalación

- 1. Abre el IDE de Arduino.
- 2. Navega a Tools -> Manage Libraries.
- 3. Busca Adafruit_SSD1306 y haz clic en Install.

Ejemplo de Código

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET
                       -1
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define SDA_PIN
                       4
#define SCL_PIN
                       5
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
void setup() {
 Serial.begin(9600);
  Wire.setSDA(4);
 Wire.setSCL(5);
 Wire.begin();
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
   Serial.println(F("Error en la inicialización de la pantalla"));
    for(;;);
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
  display.setCursor(0,0);
  display.println(F("UNIT ELECTRONICS!"));
  display.display();
  delay(4000);
}
void loop() {
  display.clearDisplay();
  display.setCursor(0, 10);
 display.setTextSize(2);
  display.print(F("Contador: "));
  display.println(millis()/1000);
  display.display();
  delay(500);
```

9.4. Pantalla SSD1306 39

Introducción al Ecosistema de Desarrollo UNIT , Versión 0.0.1			

SPI (Interfaz Periférica Serial)

Explora el protocolo de comunicación SPI y aprende cómo interconectar dispositivos SPI utilizando la placa DualMCU ONE. Te guiaremos en la configuración de la comunicación SPI y en la comunicación con dispositivos SPI.

10.1 Visión General del SPI

SPI (Interfaz Periférica Serial) es un bus de comunicación síncrono, full-duplex y maestro-esclavo. Se utiliza comúnmente para conectar microcontroladores a periféricos como sensores, pantallas y dispositivos de memoria. La placa de desarrollo DualMCU ONE ofrece capacidades de comunicación SPI, lo que te permite interconectar una amplia gama de dispositivos SPI.

10.2 Detalles del Pinout

En la siguiente figura, puedes ver los pines SPI en la placa DualMCU ONE y los pines GPIO correspondientes en los microcontroladores ESP32 y RP2040.

A continuación, se muestra la tabla de asignación de pines para las conexiones SPI en la DualMCU ONE, detallando las conexiones GPIO correspondientes para los microcontroladores ESP32 y RP2040.

PIN	GPIO ESP32	GPIO RP2040
SCK	18	18
MISO	19	16
MOSI	23	19
SS	5	17

Tabla 10.1: Asignación de Pines SPI

SPI & UART




Figura 10.1: Pines SPI

Prudencia: ESP32 y RP2040 tienen conexiones que comparten los mismos pines, por lo que se recomienda utilizar solo un microcontrolador a la vez.

Tabla 10.2: Pines compartidos

GPIO ESP32	GPIO RP2040
5	13
18	14
23	12

10.3 SPI entre ESP32 y RP2040

La placa DualMCU ONE fue diseñada para ser compatible con los microcontroladores ESP32 y RP2040. Por ello, es posible compartir información entre ambos microcontroladores utilizando el protocolo SPI. Para ello, utilizaremos los siguientes pines:

Tabla 10.3: Conexiones SPI

Pin	SPI RP2040	Pin	SPI ESP32
SCK	14	SCK	18
MISO	12	MOSI	23
MOSI	15	MISO	14
SS	13	SS	5
READY	7	READY	33
RESET	16	RESET	RST

Prudencia: La conexión RST no existe físicamente; por lo tanto, es necesario establecer una conexión externa.

10.4 SDCard SPI

Advertencia: Asegúrate de que la Micro SD contenga datos. Se recomienda guardar múltiples archivos de antemano para facilitar su uso.




Figura 10.2: Pinout de la Micro SD

10.4.1 Biblioteca (MicroPython)

La biblioteca *dualmcu.py* para MicroPython en ESP32 y RP2040 es compatible con la lectura y escritura en la Micro SD. La biblioteca proporciona una interfaz sencilla para leer y escribir archivos en la tarjeta SD. La biblioteca está disponible en PyPi y se puede instalar mediante el IDE Thonny.

Instalación

- 1. Abre Thonny.
- 2. Navega a Tools -> Manage Packages.
- 3. Busca dualmcu y haz clic en Install.

Para más información, revisa la sección

■ Biblioteca DualMCU ONE

Alternativamente, descarga la biblioteca desde dualmcu.py.

VSPI y HSPI Interfaz VSPI .. _figura-micro-sd-card-reader:

Las conexiones son las siguientes:

Esta tabla ilustra las conexiones entre la tarjeta SD y los pines GPIO en los microcontroladores ESP32 y RP2040.

10.4. SDCard SPI 43




Figura 10.3: Lector externo de Micro SD

Tabla 10.4: Conexiones VSPI

Tarjeta SD	Nombre del Pin	ESP32	RP2040
D3	SS	5	17
CMD	MOSI	23	19
VSS	GND		
VDD	3.3V		
CLK	SCK	18	18
D0	MISO	19	16

Descripciones

- SCK (Reloj Serial)
- SS (Selección del Esclavo)

44

Interfaz HSPI

Esta tabla detalla las conexiones entre la tarjeta SD y el microcontrolador ESP32.

Tabla 10.5: Conexiones HSPI


Tarjeta SD	ESP32	PIN	
D2		12	
D3	SS (Selección del Esclavo)	13	
CMD	MOSI	15	
VSS	GND		
VDD	3.3V		
CLK	SCK (Reloj Serial)	14	
VSS	GND		
D0	MISO	2	
D1		4	

Para la prueba, utilizaremos un ESP32 WROM-32E y una tarjeta SanDisk Micros Ultra con una capacidad de 32 GB.

10.4.2 SPI (Arduino IDE)

Arduino IDE es compatible tanto con la lectura como con la escritura en la tarjeta Micro SD. La biblioteca proporciona una interfaz sencilla para leer y escribir archivos en la tarjeta SD.

VSPI



10.4. SDCard SPI 45

Introducción al Ecosistema de Desarrollo UNIT , Versión 0.0.1	

Interfaz USB

La interfaz USB es un protocolo de comunicación que permite la conexión de dispositivos electrónicos a una computadora. En el caso de los microcontroladores, la interfaz USB permite la comunicación con una computadora para la transferencia de datos, actualización de firmware, depuración, etc.

11.1 HID (Dispositivo de Interfaz Humano)

HID (Human Interface Device) es un protocolo de comunicación USB que permite a los dispositivos electrónicos interactuar con un usuario. Los dispositivos HID incluyen teclados, ratones, joysticks, gamepads, etc.

11.2 CDC (Clase de Dispositivo de Comunicación)

CDC (Communication Device Class) es una clase de dispositivos USB que permite la comunicación entre un dispositivo y una computadora. Los dispositivos CDC incluyen módems, adaptadores de red, etc.

11.3 MIDI (Interfaz Digital de Instrumentos Musicales)

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) es un protocolo de comunicación que permite a los dispositivos electrónicos comunicarse entre sí para la creación, edición y reproducción de música. Los dispositivos MIDI incluyen teclados, sintetizadores, controladores, etc.

Control WS2812

El led WS2812 es un led RGB que se puede controlar con un solo pin de datos. Es muy popular en proyectos de iluminación y decoración. En este tutorial, aprenderás cómo controlar un led WS2812 con MicroPython y Arduino.




Figura 12.1: Tira LED WS2812

12.1 MicroPython y Arduino IDE

MicroPython

```
from machine import Pin
from neopixel import NeoPixel
np = NeoPixel(Pin(24), 1)
np[0] = (255, 128, 0)
np.write()
```

C++

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN 24
#define NUMPIXELS 1
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
pixels.setPixelColor(0, pixels.Color(255, 128, 0));
pixels.show();
```

Truco: para obtener más información sobre la biblioteca NeoPixel, consulta la Documentación de la Biblioteca NeoPixel.

12.2 Control WS2812 con SDCC




Figura 12.2: Tira LED WS2812

SDCC

```
#include "src/config.h"
#include "src/system.h"
#include "src/delay.h"

(continúe en la próxima página)
```

(proviene de la página anterior)

```
#include "src/neo.h"
#include <stdlib.h>
#define delay 100
#define NeoPixel 2
#define level 100
void randomColorSequence(void) {
for(int j=0; j<NeoPixel; j++){</pre>
       uint8_t red = rand() % level;
       uint8_t green = rand() % level;
       uint8_t blue = rand() % level;
       uint8_t num = rand() % NeoPixel;
       for(int i=0; i<num; i++){
       NEO_writeColor(0, 0, 0);
       NEO_writeColor(red, green, blue);
       DLY_ms(delay);
       NEO_writeColor(0, 0, 0);
}
for(int l=0; l<9; l++){</pre>
       NEO_writeColor(0, 0, 0);
}
}
void main(void) {
NEO_init();
CLK_config();
DLY_ms(delay);
while (1) {
       randomColorSequence();
       DLY_ms(10);
}
}
```

Arduino-IDE

Cómo Generar un Informe de Error

Esta guía explica cómo generar un informe de error utilizando repositorios de GitHub.

13.1 Pasos para Crear un Informe de Error:

- 1. Acceder al Repositorio de GitHub Navega al repositorio de GitHub donde se aloja el proyecto.
- 2. Abrir la Pestaña de Issues Haz clic en la pestaña «Issues» ubicada en el menú del repositorio.
- 3. Crear un Nuevo Issue
 - Haz clic en el botón «New Issue».
 - Proporciona un título claro y conciso para el issue.
 - Añade una descripción detallada, incluyendo información relevante como:
 - Pasos para reproducir el error.
 - Resultados esperados y reales.
 - Cualquier registro, captura de pantalla o archivo relacionado.
- 4. Enviar el Issue Una vez que el formulario esté completo, haz clic en el botón «Submit».

El equipo de desarrollo o los mantenedores revisarán el issue y tomarán las medidas apropiadas para abordarlo.

Introducción al Ecosistema de Desarrollo UNIT , V	ersión 0.0.1

Índices y tablas

- genindex
- modindex
- search