

Módulo BNO055 BMP280

Vista superior



Vista inferior



Descripción:



GND

Modo Boot

Selector de protocolo

SWD

Indicador de Bootloader

12C

Interrupción

Reset

Dirección configurable

