



# DIAGRAMA DE ARMADO






Inserta **2 Soportes de Motor** (B) desde la parte superior del **Chasis** (A)




## Paso 2

Coloca el **Motor DC** (D) entre los **2 Soportes de Motor** (B), el Motor DC debe colocarse como se indica en la imagen.




### Paso 3

Inserta **2 tornillos M3x30** atravesando ambos **Soportes de Motor** (B) y el **Motor DC** (D)




### Paso 4

Atornilla **2 Tuercas M3** en los **Tornillos M3x30**, apóyate de un desarmador de cruz así como de unas pinzas para apretar correctamente las partes.






Inserta la **Llanta** (E) en el eje color blanco del **Motor DC** (D), se deberá tener la correcta orientación entre ambas piezas para que logren acoplar.




### Paso 6

Repite los pasos desde el 1 al 5, para la llanta faltante.




### Paso 7

Coloca **4 tornillos M3x6** y los **4 Separadores de Latón** (M) en la **Rueda Loca** (N). Utiliza un desarmador de cruz para apretar los tornillos. Estos tornillos se identifican por su parte plana alrededor de la cabeza del tornillo.




### Paso 8

En el lado inferior del chasis coloca la **Rueda Loca** (N) con los **Separadores de Latón** (M), estos últimos deben alinearse con los huecos del Chasis. Atornilla **4 tornillos M3x6** desde la parte superior del chasis.






Por la parte inferior del chasis, sitúa el **Porta Batería** (C) entre los **Motores DC**, utiliza **dos tornillos negros** de cabeza hexagonal **M3x10**para asegurar el Porta Pilas.




#### Paso 10

Asegura los tornillos del **Porta Batería** con **2 tuercas M3** en los tornillos de **cabeza hexagonal**.




#### Paso 11

Inserta la **Batería de 9[V]** (G) en el **Porta pilas** (C). Los polos de la pila deben colocarse viendo hacia la parte más ancha del chasis.



### Paso 12


Coloca la **placa UNO R3** (J) en el apartado asignado a este, los huecos del **Chasis** y de la **placa UNO R3** deben coincidir. Haz uso de **2 tornillos M3x8** para colocar la placa UNO R3.






Paso 13

Por la parte inferior del chasis atornilla un par de **tuercas M3** en los tornillos **M3x8** que sostendrán a la **placa UNO R3.** 




## Paso 14

Sobre la **placa UNO R3** (J), inserta el **Sensor Shield V5** 




### Paso 15

Coloca el **Módulo Puente H L298N** (L) en el espacio asignado usando **dos tornillos negros** de cabeza hexagonal **M3x10**, como se observa en la imagen.




### Paso 16

Por la **parte inferior del chasis** atornilla un par de **tuercas M3** en los tornillos **M3x10** que sostendrán al driver L298N.






Con ayuda de los **tornillos M2x8** con punta, atornilla la **Hélice del Servomotor** (Q) a la **Base del Servomotor** (H).




### Paso 18

Inserta el **Servomotor** (O) en la **Hélice del Servomotor** (Q), fíjalo con el **tornillo M2x4** 




# Paso 19

Abraza el **Servomotor** con el **Soporte Ultrasónico** (1).




### Paso 20

Coloca el **Sensor Ultrasónico** (R) en la parte delantera del **Soporte** (I) y utiliza el par de **cinchos** para sujetarlos.






Inserta los **4 tornillos M2x11** para asegurar el ensamble anterior en el Chasis del robot.




### Paso 22

Por la parte inferior del chasis atornilla las 4 tuercas M2 en los tornillos M2x11 que sostendrán el ensamble del servomotor y el ultrasónico.



### Paso 23

Inserta el **Switch** (F) en el espacio asignado del Chasis.



### Paso 24

Felicidades, has terminado de ensamblar tu robot.

