

**LBGO AD 2 ЛЕТИЩА
AERODROMES**

**LBGO AD 2.1 ИНДИКАТОР ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЛЕТИЩЕТО И НЕГОВОТО ИМЕ
AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME**

LBGO – ГОРНА ОРЯХОВИЦА / GORNA ORYAHOVITSA

**LBGO AD 2.2 ГЕОГРАФСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ ЗА ЛЕТИЩЕТО
AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA**

1	Координати и местоположение на контролната точка на летището ARP coordinates and site at AD	430906N 0254243E
2	Посока и разстояние на контролната точка на летището от центъра на града Direction and distance of ARP from centre of the city	4km NE of Gorna Oryahovitsa
3	Превишение / Справочна температура Elevation / Reference temperature	283ft 11°C
4	Вълна на геоида на превищението на летището Geoid undulation at the aerodrome elevation position	134ft
5	Магнитно отклонение / Дата на информацията / Годишна промяна MAG VAR / Date of information / Annual change	4°E / 2005 / 5'E
6	Име на летищната администрация, адрес, телефон, телеком, AFS адрес, e-mail адрес Name of AD Operator, address, telephone, fax, AFS address, e-mail address	"Civil Airport Gorna Oryahovitsa 2016" AD 5100 Gorna Oryahovitsa Republic of Bulgaria Tel.: (+359 618) 600 31 (+359 618) 98 964 Fax: (+359 618) 600 21 AFTN: LBGOYDYX SITA: GOZAPXH E-mail: ops@gornaoryahovitsa-airport.bg goryahovitsaairport@abv.bg
7	Видове трафик, на който се позволява да ползва летището Types of traffic permitted (IFR/VFR) to use the aerodrome	IFR/VFR
8	Забележки Remarks	NIL

**LBGO AD 2.3 ЧАСОВЕ НА РАБОТА
OPERATIONAL HOURS**

1	Летищна администрация AD Administration	Administration: MON-FRI 0600-1500 (0500-1400) Coordination center: 0400-2000 (0300-1900)
2	Митнически и имиграционни служби Customs and immigration	0400-2000 (0300-1900)
3	Здравни и карантинни служби Health and sanitation	0400-2000 (0300-1900)
4	Летищна аeronавигационна служба ARO/Briefing office	0530-1630 (0430-1530)
5	Метеорологична служба, извършваща брифинг MET Briefing office	0400-1630 (0300-1530)
6	Орган за обслужване на въздушното движение ATS	0530-1630 (0430-1530)
7	Зареждане с гориво Fuelling	0400-2000 (0300-1900)
8	Обработка Handling	0400-2000 (0300-1900)
9	Сигурност Security	0400-2000 (0300-1900)
10	Противообледенителни De-icing	0400-2000 (0300-1900)
11	Забележки Remarks	Извън работното време обслужване се предоставя при поискване. Вижте LBGO AD 2.20. Outside operational hours service is available on request. See LBGO AD 2.20.

**LBGO AD 2.4 СЛУЖБИ И СРЕДСТВА ЗА ОБРАБОТКА
HANDLING SERVICES AND FACILITIES**

1	Средства за обработка на багажи Cargo-handling facilities	Yes
2	Видове горива и масла Fuel / Oil types	Fuel: JET A1 Oil: NIL
3	Средства за зареждане с гориво / Капацитет Fuelling facilities / Capacity	Total fuel capacity: 500m ³ Trucks: 1 x 22m ³ , 1 x 50m ³
4	Противообледенителни средства De-icing facilities	Yes, Type I only 1 Truck Magirus with Kilfrost ABC-K Plus
5	Хангарно пространство за въздухоплавателни средства, които не са постоянно базирани на летището Hangar space for visiting aircraft	NIL
6	Средства за ремонт на въздухоплавателни средства, които не са постоянно базирани на летището Repair facilities for visiting aircraft	NIL
7	Забележки Remarks	NIL

**LBGO AD 2.5 ПЪТНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
PASSENGER FACILITIES**

1	Хотели Hotels	In Gorna Oryahovitsa In Veliko Tarnovo
2	Ресторанти Restaurants	In Gorna Oryahovitsa In Veliko Tarnovo
3	Транспортни средства Transportation	Minibuses and taxi arranged by AD administration
4	Медицинско обслужване Medical facilities	Yes
5	Банкови и пощенски служби Bank and Post Office	POS Terminal In Gorna Oryahovitsa In Veliko Tarnovo
6	Бюро за туристическо обслужване Tourist Office	In Gorna Oryahovitsa In Veliko Tarnovo
7	Забележки Remarks	NIL

LBGO AD 2.6 СПАСИТЕЛНИ И ПРОТИВОПОЖАРНИ СЛУЖБИ
RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

1	Противопожарна категория на летището AD category for fire fighting	CAT 6
2	Оборудване за спасяване Rescue equipment	Yes
3	Възможности за отстраняване на обездвижени въздухоплавателни средства Capability for removal of disabled aircraft	Yes
4	Забележки Remarks	NIL

LBGO AD 2.7 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛЕТИЩЕТО ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ СЕЗОНИ НА ГОДИНАТА - ПОЧИСТВАНЕ
SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING

1	Видове почистваща оборудване Types of clearing equipment	Rotary brushes, Snow ploughs, Rotary snow clearing truck, Spreader (Urea)
2	Приоритети за почистване Clearance priorities	1. RWY 2. TWY 3. Apron
3	Забележки Remarks	NIL

LBGO AD 2.8 ДАННИ ЗА ПЕРОНИТЕ, ПЪТЕКИТЕ ЗА РУЛИРАНЕ И МЕСТАТА / ПОЗИЦИИТЕ ЗА ПРОВЕРКА
APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS / POSITIONS DATA

1	Покритие и носеща способност на перона Apron surface and strength	Composite pavement PCN 45/R/B/X/T
2	Ширина, покритие и носеща способност на пътеките за рулиране Taxiway width, surface and strength	TWY - 20m Composite pavement PCN 45/R/B/X/T
3	Място и превишение на точките за проверка на висотомера Altimeter checkpoints location and elevation	Apron - ELEV 285ft
4	Място на точките за проверка на VOR VOR checkpoints location	NIL
5	Позиция на точките за проверка на инерциалните навигационни системи INS checkpoints position	NIL
6	Забележки Remarks	NIL

LBGO AD 2.9 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛИНИЕ И КОНТРОЛ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПОВЪРХНОСТТА И МАРКИРОВЪЧНИ ЗНАЦИ
SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS

1	Използване на знаци за обозначаване на местостоянките, насочващи линии на пътеките за рулиране и визуална насочваща система за паркиране на местостоянките Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands	Aircraft stands with ID signs. Taxiway guide lines.
2	Маркировки и осветление на RWY и TWY RWY and TWY markings and lights	RWY Markings: Centre Line, TDZ, THR, Side Stripes, Aiming point. RWY Lights: Edge lights, THR, RWY End, SWY. TWY Markings: TWY Centre Line. TWY Lights: Edge lights.
3	Стоп линии Stop bars	TWY A
4	Забележки Remarks	NIL

LBGO AD 2.10 ПРЕПЯТСТВИЯ НА ЛЕТИЩЕТО
AERODROME OBSTACLES

LBGO AD 2.10.1 В сектора на подход и в сектора за излитане
In approach and TKO areas

RWY/ засегнат сектор RWY/ Area affected	Вид на препятствието Obstacle type	Географски координати Coordinates	Превишение (ft) Elevation (ft)	Маркировка / осветление Marking / LGT	Забележки Remarks
1	2	3	4	5	6
RWY 09 / APP	Antenna	430914.75N 0254113.68E	325	Yes/ Yes	NIL
RWY 09 / APP	Antenna	430948.60N 0254052.29E	492	Yes/ Yes	NIL
RWY 09 / APP	Power transmitting lines	NIL	446	NIL/ NIL	1.9 - 2.5km before THR
RWY 27 / APP	Road	NIL	NIL	NIL/ NIL	330m before DTHR

**LBGO AD 2.10.2 По кръга и на летището
In circling area and at AD**

Вид на препятствието Obstacle type	Географски координати Coordinates	Превишение (ft) Elevation (ft)	Маркировка / осветление Marking / LGT	Забележки Remarks
1	2	3	4	5
Mast	430852.4N 0254317.0E	344	Yes / Yes	NIL
Mast	430852.7N 0254312.7E	344	Yes / Yes	NIL
Mast	430846.6N 0254309.8E	344	Yes / Yes	NIL
Mast	430845.9N 0254316.6E	344	Yes / Yes	NIL
Gorna TWR	430846.12N 0254312.24E	372	Yes / Yes	NIL

**LBGO AD 2.11 ОСИГУРЯВАНА МЕТЕОРОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED**

1	Име на метеорологичната служба Name of MET office	Bulgarian Aeronautical Forecasting Center
2	Часове на работа / Обслужваща метеорологична служба извън тези часове Hours of service / MET Office outside these hours	0400-1630 (0300-1530)
3	Служба, отговорна за изготвянето на съобщения TAF / Срокове на валидност / Интервал на изльчване Office responsible for preparation of TAFs / Periods of validity / Interval of issuance	Bulgarian Aeronautical Forecasting Center/ 24 HR / 6 HR
4	Видове прогнози за кацане / Интервал на изльчване Type of landing forecast / Interval of issuance	TREND in the period 0400-1630 (0300-1530) / 30 MIN
5	Осигурявани брифинг / Консултация Briefing / Consultation provided	Briefing and consultation on request in the time period 0400-1630 (0300-1530) by telephone, after self- briefing (+359 2) 937 4262 and (+359 2) 937 4263
6	Полетна документация / Използвани езици Flight documentation / Languages used	Charts, bulletins English, Bulgarian
7	Карти и друга информация в наличност за брифинг или консултация Charts and other information available for briefing or consultation	WAFC London charts, METAR, SIGMET, TAF bulletins
8	Допълнително оборудване за осигуряване на информация Supplementary equipment available for providing information	Self- briefing terminal
9	Органи за обслужване на въздушното движение, които получават информация ATS units provided with information	Gorna Oryahovitsa TWR
10	Допълнителна информация Additional information	METEOSAT information Radar information

LBGO AD 2.12 ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПИСТАТА ЗА ИЗЛИТАНЕ И КАЦАНЕ
RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

1	Обозначение / № на RWY Designations / RWY NR	09	27
2	Истински и магнитен курс TRUE & MAG BRG	GEO 098.06° MAG 094°	GEO 278.06° MAG 274°
3	Размери на RWY (m) Dimensions of RWY (m)	2447 x 45	2447 x 45
4	Класификационно число на настилката (PCN), повърхност на RWY и на крайните участъци за спиране Strength of pavement (PCN) and surface of RWY and SWY	45/R/B/X/T Asphalt	45/R/B/X/T Asphalt
5	Географски координати и вълна на геоида на прага на RWY THR coordinates and geoid undulation	THR 430910.70N 0254152.80E Geoid undulation: 134ft RWY END 430900.49N 0254331.26E	DTHR 430900.49N 0254331.26E Geoid undulation: 134ft RWY END 430910.70N 0254152.80E
6a	Превишение на прага на RWY за неточен подход (ft) THR elevation of a non-precision APP RWY (ft)	283ft	275ft
6b	Превишение на прага и най-високото превишение на зоната за приземяване при RWY с точен подход THR elevation and the highest elevation of TDZ of a precision APP RWY	NIL	NIL
7	Наклон на RWY и на SWY Slope of RWY – SWY	Bilateral 1%	Bilateral 1%
8	Размери на SWY (m) SWY dimensions (m)	NIL	NIL
9	Размери на участъка, свободен от препятствия (m) CWY dimensions (m)	NIL	NIL
10	Размери на страничните ивици за безопасност (m) Strip dimensions (m)	2567 x 300	2567 x 300
11	Зона, свободна от препятствия (m) OFZ (m)	NIL	NIL
12	Забележки Remarks	NIL	NIL

**LBGO AD 2.13 ОБЯВЕНИ РАЗСТОЯНИЯ
DECLARED DISTANCES**

Обозначение на RWY RWY designator	Разполагаема дължина за разбег TORA (m)	Разполагаема дължина за излитане TODA (m)	Разполагаема дължина за прекъснато излитане ASDA (m)	Разполагаема дължина за кацане LDA (m)	Забележки Remarks
1	2	3	4	5	6
09	2247	2247	2447	2447	NIL
27	2447	2447	2447	2247	NIL
27	1757	1757	1757	-	Take-off from intersection with TWY A

**LBGO AD 2.14 СВЕТЛИНЕН ПОДХОД И СВЕТЛИНИ НА ПИСТАТА ЗА ИЗЛИТАНЕ И КАЦАНЕ
APPROACH AND RUNWAY LIGHTING**

1	Обозначение на RWY RWY designator	09	27
2	Светлинен подход – тип / дължина / интензитет APCH LGT - type / LEN / INTST	ALPA ATA 900m LIH	
3	Прагови светлини на RWY, цвят и флангови хоризонти THR LGT, colour, WBAR	G VRB LIH WBAR - NIL	G VRB LIH WBAR - Yes
4	Вид на системата за визуална индикация на глисадата Type of VASIS / PAPI	PAPI 3°	PAPI 3°
5	Дължина на светлините в зоната за приземяване TDZ LGT LEN	NIL	NIL
6	Дължина, разстояние, цвят и интензивност на осовите светлини на RWY RWY Centre Line LGT LEN, spacing, colour, INTST	NIL	NIL
7	Дължина, разстояние, цвят и интензивност на страничните светлини на RWY RWY edge LGT LEN, spacing, colour, INTST	2450m W VRB LIH 1650 m Y VRB LIH 600m R 200m Spacing: 60m	2450m R 200m W VRB LIH 1650 m Y VRB LIH 600m Spacing: 60m
8	Цвят на крайните светлини на RWY и фланговите хоризонти RWY End LGT colour, WBAR	R VRB LIH WBAR - Yes	R VRB LIH WBAR - NIL
9	Дължина и цвят на светлините на SWY SWY LGT LEN, colour	NIL	NIL
10	Забележки Remarks	REN L provided as WBAR	NIL

LBGO AD 2.15 ДРУГИ СВЕТЛИНИ, ВТОРИЧНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ
OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	Местоположение, характеристики и часове на работа на летищния аeronавигационен фар/ идентификационен фар ABN / IBN location, characteristics and hours of operation	NIL
2	Местоположение и осветление на анемометър / указател на направлението при кацане Anemometer / LDI location and LGT	Anemometers: RWY 09 - TDZ/END RWY 27 - TDZ/END
3	Страницни и осови светлини на TWY TWY edge and TWY centre line lights	Edge: Blue Centre line: NIL
4	Вторично електрозаххранване / време за превключване Secondary power supply / switch-over time	Yes / less than 12 SEC
5	Забележки Remarks	NIL

LBGO AD 2.16 ЗОНА ЗА КАЦАНЕ НА ВЕРТОЛЕТИ
HELICOPTER LANDING AREA

1	Географски координати и вълна на геоида на зоната за приземяване и излитане (TLOF) или на прага на зоната за краен етап на подхода за кацане и излитане (FATO) Coordinates TLOF or THR of FATO / Geoid undulation	NIL
2	Височина на TLOF или FATO зоната TLOF and / or FATO elevation	NIL
3	Размери, вид на покритието, носеща способност, направление и маркировка на TLOF и FATO зоните TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking	NIL
4	Истински и магнитни курсове на FATO True and MAG BRG of FATO	NIL
5	Разполагаеми обявени дължини Declared distances available	NIL
6	Подходни и FATO светлини APP and FATO lighting	NIL
7	Забележки Remarks	There is no specific helicopter landing area. For VFR flights helicopters shall use RWY and TWY. For IFR flights helicopters shall use only the RWY.

LBGO AD 2.17 ОБСЛУЖВАНО ВЪЗДУШНО ПРОСТРАНСТВО
AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

1	Обозначение и хоризонтални граници Designation and lateral limits	GORNA CTR 432059N 0252515E - 432011N 0260122E - 431521N 0260843E - 430521N 0260931E - 425842N 0255400E - 430158N 0253359E - 430303N 0251015E - 431303N 0250933E - 432059N 0252515E
2	Вертикални граници Vertical limits	<u>900m / 3000ft AMSL</u> GND
3	Класификация на въздушното пространство Airspace classification	Class C*
4	Позивна и език (-ци) на органа за ATS, осигуряващ обслужването ATS unit call sign and languages	Gorna Tower English
5	Преходна абсолютна височина Transition altitude	7000ft QNH/ 6717ft QFE
6	Забележки Remarks	* Class G outside the operational hours of ATS

LBGO AD 2.18 КОМУНИКАЦИОННИ СРЕДСТВА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ
AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES

Обозначение Service designation	Позивна Call sign	Канал Channel	Часове на работа Hours of operation	Забележки Remarks
1	2	3	4	5
TWR	Gorna Tower	133.500 MHz 124.500 MHz 121.500 MHz	0530-1630 (0430-1530)	Emergency FREQ
ATIS	Gorna ATIS	127.125 MHz	H 24	NIL

LBGO AD 2.19 СРЕДСТВА ЗА РАДИОНАВИГАЦИЯ И КАЦАНЕ
RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Вид на средството категория на ILS магнитно склонение за VOR / ILS Type of aid, CAT of ILS, MAG VAR for VOR / ILS	Обозна- чение ID	Честота/ Канал Frequency / Channel	Часове на работа Hours of operation	Географски координати на местоположението на излъчващата антена Position of transmitting antenna coordinates	Превишение на излъчващата антена на DME m (ft) Elevation of DME transmitting antenna m (ft)	Забележки Remarks
1	2	3	4	5	6	7
DME	GRN	CH 83x	H 24	430911.0N 0254243.0E	90 (300)	Co-located VOR/DME
VOR (4°E 2005)	GRN	113.6 MHz	H 24	430911.0N 0254243.0E	NIL	Co-located VOR/DME
L	GRN	284 kHz	H 24	430942.2N 0253650.9E	NIL	RWY 09
L	GOR	305 kHz	H 24	430828.0N 0254855.4E	NIL	RWY 27

LBGO AD 2.20 МЕСТНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ

LOCAL TRAFFIC REGULATIONS

LBGO AD 2.20.1 Заявки за обслужване в извън работното време

Работното време на летищните служби е 0400-2000 (0300-1900). Заявки за обслужване извън тези часове се подават до летищната администрация на факс (+359 618) 60 021 или SITA: GOZAPXH от понеделник до петък, не по-късно от 1200 (1100) часа в деня на полета. За обслужване извън работното време в събота и неделя, заявките се подават не по-късно от 1200 (1100) часа в петък. Летищната администрация координира работата в извънработното време на всички засегнати служби и изпраща потвърждение или отказ на заявителя. Летищната администрация може да откаже обслужване, когато работата на някоя от службите не може да се осигури.

LBGO AD 2.20.2 Ограничения при паркиране:

LBGO AD 2.20.1 Requests for services outside operational hours

The operational hours of the airport services are 0400-2000 (0300-1900). Request for services outside these hours should be submitted to AD administration on fax: (+359 618) 60 021 or SITA: GOZAPXH from Monday to Friday not later than 1200 (1100) o'clock on the day of operations. AD administration coordinates the operation outside operational hours of all relevant services and sends confirmation or denial. AD administration may deny the request whenever the operation of services outside operational hours cannot be assured.

LBGO AD 2.20.2 Parking limitations:

ACFT STANDS	CODE	LIMITATIONS
1	D	MAX wingspan 52m, MAX length 62m
2	C+	MAX wingspan 42m, MAX length 34.5m
3	C-	MAX wingspan 30m, MAX length 27.5m

LBGO AD 2.21 ПРОЦЕДУРИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА

NOISE ABATEMENT PROCEDURES

Няма

NIL

LBGO AD 2.22 ПОЛЕТНИ ПРОЦЕДУРИ

FLIGHT PROCEDURES

LBGO AD 2.22.1 Процедури за провеждане на полети по правилата за полети по прибори

1. Общи положения

При установяване на радиокомуникация, командирите на въздухоплавателните средства потвърждават информацията от ATIS и повтарят стойността на налягането по средно морско ниво (QNH).

2. Процедури за подход по зонална навигация

- Процедурите за подход по зонална навигация са предвидени за въздухоплавателни средства, сертифицирани за RNP APCH чрез GNSS.

LBGO AD 2.22.1 Procedures for IFR flights

1. General

Pilots-in-command are requested to confirm ATIS information and read back QNH when they establish radio contact.

2. RNAV Approach Procedures

- RNAV approach procedures are intended for aircraft certified for RNP APCH based on GNSS.

- Въздухоплавателни средства сертифицирани за RNAV-1 (P-RNAV) чрез GNSS могат да изпълняват тези процедури до FAF.
- Не се допуска изпълнението на тези процедури със системи за зонална навигация без навигационна база данни, които изискват ръчно въвеждане на данни (координати).
- Пилотите на въздухоплавателни средства, които не могат да изпълняват полети по RNP APCH следва да информират органа за ОВД. За такива въздухоплавателни средства ще бъдат осигурени конвенционални процедури.

3. Процедури за отлитане

Процедурите за отлитане са описани на карта Area Chart – ICAO, TMA GORNA на страница LBGO AD 2-55.1

4. Процедури при загуба на комуникация

a. Подход

Установете вторичен код 7600.

При получено и потвърдено разрешение за подход:

Продължете полета в съответствие с разрешената процедура.

Когато не е получено разрешение за подход:

Долетете до VOR/DME GRN или L GRN или L GOR на 4000FT ALT. Изчакайте MNM 7 MIN. Изпълнете процедура за подход по свое усмотрение.

b. Отлитане

Установете вторичен код 7600.

Поддържайте последната назначена височина за 2 минути, след което наберете височината за полет по маршрута, посочена в полетния план.

LBGO AD 2.22.2 Процедури за провеждане на полети по правилата за визуални полети (VFR)

1. Общи положения

Процедурите за полети по VFR в TMA/ CTR GORNA се прилагат за въздухоплавателни средства с MTOW до 5700kg.

Всички полети трябва да спазват изискванията за планиране на полетите, дадени в подраздел ENR 1.10.

Въздушното пространство на TMA/ CTR GORNA е контролирано въздушно пространство. Навлизането в това въздушно пространство е обект на КВД разрешение.

Всички въздухоплавателни средства, изпълняващи полети по VFR в TMA/ CTR GORNA трябва да бъдат оборудвани с транспондери, с възможност да отговарят на запитване в Mode A – 4096 кода и Mode C с автоматичен доклад на височината по налягане.

- Aircraft certified for RNAV-1 (P-RNAV) based on GNSS are allowed to execute these procedures until FAF.
- Execution of these procedures with RNAV systems without navigation data base requiring a manual data (coordinates) input is not allowed.
- Pilots of aircraft unable to perform RNP APCH operations shall inform ATC. For such aircraft conventional procedures will be provided.

3. Departure Procedures

Departure procedures are described on Area Chart – ICAO, TMA GORNA on page LBGO AD 2-55.1

4. Radio Communication Failure Procedures

a. Approach

SQUAWK 7600.

Approach clearance has been given and acknowledged:

Continue flight in accordance with the cleared procedure.

Approach clearance has not been given:

Proceed to VOR/DME GRN or L GRN or L GOR at 4000FT ALT. Hold for MNM 7 MIN. Execute an approach procedure at your discretion.

b. Departure

SQUAWK 7600

Maintain last assigned level for 2 minutes, then climb to the cruising level stated in the FPL

LBGO AD 2.22.2 Procedures for VFR flights

1. General

Procedures for VFR flights in TMA/ CTR GORNA are applicable for aircraft with MTOW up to 5700kg.

All flights shall comply with flight planning requirements given in section ENR 1.10.

The airspace of TMA/ CTR GORNA is controlled airspace. Entering into this airspace is subject to ATC clearance.

All aircraft performing VFR flights in TMA/ CTR GORNA shall be equipped with SSR transponder capable to respond to Mode A interrogations with 4096 codes and Mode C interrogations with automatic pressure altitude reporting.

Пилотите на въздухоплавателни средства, изпълняващи полети по VFR трябва да установяват двустранна радиокомуникация с GORNA TWR най-малко 10 минути преди очакваното навлизане в TMA/ CTR GORNA като предоставят информация за полета.

Пилотите трябва да се придържат към указаните пътни линии и не трябва да излизат извън пределите на 2.0km (1.1NM) около тях, без разрешение от GORNA TWR.

GORNA TWR може да дава разрешения/ инструкции за изчакване на точки от маршрута или за директен полет.

2. Долитане и отлитане

- Долитащите и отлетащите полети трябва да се изпълняват с включени светлини за кацане, за по-ясно обозначаване на въздухоплавателното средство.
- Долитащите и отлетащите полети трябва да следват маршрутите през точки LBGNH и LBGSH.

3. Транзитни полети

- Транзитните полети трябва да се избягват, доколкото е възможно.
- Транзитните полети трябва да следват установените маршрути, освен когато GORNA TWR разреши друг маршрут.

4. Процедури при загуба на комуникация

- Установете вторичен код 7600.
- Преминете по установените маршрути до точка LBGNH или LBGSH и изчакайте.
- Превключвайте светлините за кацане и наблюдавайте GORNA TWR за визуални сигнали.

Pilots of aircraft performing VFR flights shall establish two-way radio communication with GORNA TWR at least 10 minutes before expected entrance of TMA/ CTR GORNA and shall forward information about the flight.

Pilots must adhere to the prescribed track and should not leave the confines of 2.0km (1.1NM) on either side unless cleared by GORNA TWR.

GORNA TWR may give clearances/instructions for holding over points along the route or DCT flight.

2. Arrivals and Departures

- Arriving and departing flights should be performed with landing lights on in order to ensure clear visual identification.
- Arriving and departing flights should follow the routes through points LBGNH и LBGSH.

3. Transit Flights

- Transit flights should be avoided if possible.
- Transit flights should follow the established routes unless GORNA TWR clears different route.

4. Radio Communication Failure

- SQUAWK 7600.
- Proceed via the established route to point LBGNH or LBGSH and hold.
- Flash landing lights and watch GORNA TWR for visual signals.

LBGO AD 2.23 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ADDITIONAL INFORMATION

Няма

NIL

LBGO AD 2.24 КАРТИ НА ЛЕТИЩЕТО
AERODROME CHARTS

Картите за летище Горна Оряховица са включени в следния ред:

The charts for Gorna Oryahovitsa aerodrome are included in the following order:

1	Карта на летището - ICAO Aerodrome Chart - ICAO	Gorna Oryahovitsa ADC	LBGO AD 2 - 41.1/ LBGO AD 2 - 41.2
2	Карта на района - ICAO Area Chart - ICAO	TMA GORNA	LBGO AD 2 - 51.1/ LBGO AD 2 - 51.2
3	Карти за подход по прибори - ICAO Instrument Approach Charts - ICAO	Gorna Oryahovitsa RNAV (GNSS) RWY 09	LBGO AD 2 - 57.1/ LBGO AD 2 - 57.2
		Gorna Oryahovitsa VOR RWY 09	LBGO AD 2 - 57.3/ LBGO AD 2 - 57.4
		Gorna Oryahovitsa NDB RWY 09	LBGO AD 2 - 57.5/ LBGO AD 2 - 57.6
		Gorna Oryahovitsa RNAV (GNSS) RWY 27	LBGO AD 2 - 57.7/ LBGO AD 2 - 57.8
		Gorna Oryahovitsa VOR RWY 27	LBGO AD 2 - 57.9/ LBGO AD 2 - 57.10
		Gorna Oryahovitsa NDB RWY 27	LBGO AD 2 - 57.11/ LBGO AD 2 - 57.12
4	Карти за визуален подход- ICAO Visual Approach Charts - ICAO	Gorna Oryahovitsa VFR Routes	LBGO AD 2 - 59.1/ LBGO AD 2 - 59.2
		Gorna Oryahovitsa Traffic Pattern	LBGO AD 2 - 59.3/ LBGO AD 2 - 59.4

INTENTIONALLY LEFT BLANK