ENDU AD 2.1 Flyplassindikator og navn
Aerodrome location indicator and name

ENDU - BARDUFOSS

ENDU AD 2.2 Flyplassens geografiske og administrative data
Aerodrome geographical and administrative data

NORSK/ENGLISH		
1	*ARP koordinater og beliggenhet på AD /* *ARP coordinates and site at AD*	690321N 0183225E REF Aerodrome Chart
2	*Retning og distanse fra by /* *Direction and distance from city*	0.5 NM SE of Andselv
3	*ELEV/REF TEMP/Mean low TEMP*	254 FT / 17.7°C / NIL
4	*Geoid undulation at AD ELEV PSN*	102 FT
5	*MAG VAR / Annual Change*	9°E (2020) / 0.27°E
6	*AD Administrasjon / Administration* *Adresse / Address* *Telefon / Telephone* *Fax* *E-mail address* *Web page* *AFS/AFTN*	MIL: Luftforsvaret / Royal Norwegian Air Force 131 Luftving, Bardufoss flystasjon Fossmoveien 9325 Bardufoss Norge CIV: Avinor Bardufoss Lufthavn 9325 Bardufoss Norge (+47) 77 89 67 00 Wing OPS / PPR (+47) 67 03 43 95 CIV NIL mhv.wingops@mil.no NIL ENDUZTZX
7	*Type trafikk tillatt (IFR/VFR)* *Types of traffic permitted (IFR/VFR)*	IFR - VFR
8	*RMK*	AD reference code: RWY 10: Code 4D RWY 28: Code 4D

ENDU AD 2.3 Åpningstider
Operational hours

NORSK/ENGLISH		
1	*AD Administrasjon / AD Administration*	REF AIS Portal www.avinor.no/ais
2	*Toll og innreisekontroll / Customs and immigration*	NIL
3	*Helse og karantene / Health and sanitation*	NIL
4	*AIS briefing office*	CENTRAL AIS AT ENGM H24 TEL: +47 64 81 90 00, E-mail: ais@avinor.no
5	*ATS reporting office (ARO)*	NIL
6	*MET briefing office*	NIL
7	*ATS*	REF AIS Portal www.avinor.no/ais
8	*Tanking /* *Fuelling*	REF AIS Portal www.avinor.no/ais

NORSK/ENGLISH		
9	*Handling*	REF AIS Portal www.avinor.no/ais
10	*Security*	REF AIS Portal www.avinor.no/ais
11	*Avising /* *De-icing*	REF AIS Portal www.avinor.no/ais
12	*RMK*	NIL

ENDU AD 2.4 Handlingtjeneste og utstyr
Handling services and facilities

NORSK/ENGLISH		
1	*Utstyr for godsbehandling / Cargo handling facilities*	MIL: K-loader, gaffeltruck opp til 16t, ramp service, APU, GPU 60/120 kWA, trapper og transportbånd. / MIL: K-loader, forklifts up to 16t, ramp service, APU, GPU 60/120 kWA, stairs and conveyor belt loaders.
2	*Typer brennstoff/olje / Fuel and oil types*	AVGAS 100LL, F-34 / HYDRAULIC, PISTON, TURBO
3	*Tanking utstyr/kapasitet /* *Fuelling facilities/capacity*	REF AD 2.20 for detaljert informasjon / REF AD 2.20 for detailed information
4	*Avisingsutstyr /* *De-icing facilities*	BARDUFOSS GROUND HANDLING LTD.: Max HGT 17 M. Type I, II/ IV. O/R
5	*Hangarplass for besøkende ACFT /* *Hangar space for visiting aircraft*	NIL
6	*Reparasjonsmuligheter for besøkende ACFT /* *Repair facilities for visiting aircraft*	CIV: AVBL for light ACFT O/R ved LT Tech, TEL 91 57 51 16 / CIV: AVBL for light ACFT O/R at LT Tech, TEL +47 91 57 51 16
7	*RMK*	NIL

ENDU AD 2.5 Passasjer fasiliteter
Passenger facilities

NORSK/ENGLISH		
1	*Hotell / Hotels*	I Bardufoss sentrum / In Bardufoss centre
2	*Restauranter / Restaurants*	På AD og i Bardufoss sentrum / At AD and in Bardufoss centre
3	*Transportmuligheter / Transportation*	Taxi, buss og bilutleie / Taxi, bus and car rental
4	*Legehjelp / Medical facilities*	Målselv helsesenter / Malselv health centre
5	*Bank/Post*	I Bardufoss sentrum / In Bardufoss centre
6	*Turistkontor / Tourist Office*	I Bardufoss sentrum / In Bardufoss centre
7	*RMK*	NIL

ENDU AD 2.6 Brann- og redningstjeneste
Rescue and fire fighting services

NORSK/ENGLISH		
1	*Lufthavnkategori for brann- og redningstjeneste /* *AD category for rescue and fire fighting services*	CAT 7: NATO CAT 6. REF AIS Portal www.avinor.no.ais CAT 8: NATO CAT 7. REF AIS Portal www.avinor.no.ais CAT 9: NATO CAT 8. REF AIS Portal www.avinor.no.ais

NORSK/ENGLISH		
2	*Redningsutstyr / Rescue EQPT*	AVBL
3	*Fjerning av havarerte ACFT /* *Capability for removal of disabled ACFT*	AVBL
4	*RMK*	CAT 8/9: NATO CAT 7/8 O/R to Wing Ops 24 HR prior

ENDU AD 2.7 Sesongmessig anvendelse - rydding
Seasonal availability - clearing

NORSK/ENGLISH		
1	*Type utstyr / Types of clearing EQPT*	Snøryddingsutstyr / Snow removal EQPT
2	*Brøyteprioritet / Clearance priorities*	REF AD 1.2
3	*RMK*	Lufthavnen har tillatelse til bruk av materialer for behandling av overflater på ferdselsområdet: UREA/SAND. / The airport has permission to use materials for movement area surface treatment: UREA/SAND.

ENDU AD 2.8 Oppstillingsplattform, taksebaner og kontrollpunkter
Aprons, taxiways and check locations data

NORSK/ENGLISH		
1	*Oppstillingsplattform overflate og styrke /* *Apron surface and strength*	P1: CONC PCN-40/R/C/W/T P10: ASPH PCN-45/F/C/W/T P2: ASPH PCN-60/F/C/W/T P3: CONC PCN-40/R/C/W/T P4: CONC PCN-40/R/C/W/T P5: CONC PCN-45/R/C/W/T P6: ASPH PCN-40/F/C/W/T P7: ASPH PCN-40/F/C/W/T P9: CONC PCN-45/R/C/W/T
2	*TWY bredde, overflate og styrke /* *TWY width, surface and strength*	TWY A, G, Y, WID 23 M, ASPH, PCN-75/F/C/W/T, reference code D TWY B, WID 21 M, ASPH, PCN-75/F/C/W/T, reference code D TWY C, WID 24 M, ASPH, PCN-75/F/C/W/T, reference code D TWY D, WID 12.5 M, ASPH, PCN-75/F/C/W/T, reference code B TWY H, WID 21.5 M, ASPH, PCN-40/F/C/X/T TWY I, WID 12.5 M, ASPH, PCN-45/F/C/W/T TWY J, WID 15 M, ASPH, PCN-40/R/C/W/T TWY K, L, WID 22 M, ASPH, PCN-75/F/C/W/T, reference code D TWY N, WID 18 M, PCN-40/F/C/X/T TWY Q, R, X, WID 13 M, ASPH, PCN-60/F/C/W/T
3	*ACL, beliggenhet og ELEV /* *ACL, location and ELEV*	REF AD 2 ENDU 2-3
4	*INS kontrollpunkt, beliggenhet og ELEV /* *INS checkpoint, location and ELEV*	REF ACFT Stands

NORSK/ENGLISH		
5	*RMK*	Apron P10: Stand 10-15 Kun MIL-bruk / Stand 10-15 MIL use only Apron P7: Kompassvingområde / Compass swing area TWY H, I, N, Q, R, X: Kun for militære luftfartøy. / MIL use only. TWY J: Kun for militære luftfartøy. Stengt for fixed wing ACFT sør av P7. / MIL use only. TWY J south of P7 CLSD for fixed wing ACFT. REF AD 2 ENDU 2-3

ENDU AD 2.9 Lede-/kontrollsystem og merking
Surface movement guidance and control system and markings

NORSK/ENGLISH		
1	*Merking av ACFT oppstillingsplass, TWY ledelinjer og visuelle docking/PRKG ledesystem /* *Use of ACFT stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/ PRKG guidance system of ACFT stands*	Apron P5, P6, P7, P2, P10: Guide lines on apron
2	*RWY/TWY merking og LGT /* *RWY/TWY markings and LGT*	**RWY marking** RWY: THR, designator, TDZ, siktepunkt, CL og kant. / THR, designation, TDZ, aiming point, CL and edge. **RWY LGT** RWY: THR, EDGE, END, AIM, OTHER:RESA **TWY marking** TWY A, B, C, D, G, H, I, J, K, L, Q, R, X: CL, edge, HLDG PSN at all TWY/RWY intersections. TWY Y: CL and edge. **TWY LGT** TWY A, B, C, D, G, H, I, K, L, R, X, Y: Edge
3	*Stopplysrekke og rullebanevarsellys /* *Stop bars and RWY guard lights*	**Stop bars** NIL **RWY guard lights** NIL
4	*RMK*	RWY: LGT in the RESA-part of the RWY SFC

ENDU AD 2.10 Flyplasshinder

Hinderdata AVBL på www.avinor.no/ais

ENDU AD 2.10 Aerodrome obstacles

Obstacle data AVBL at www.avinor.no/ais

ENDU AD 2.11 Tilgjengelig meteorologisk informasjon
Meteorological information provided

NORSK/ENGLISH		
1	*Ansvarlig enhet / Responsible unit*	Værvarslinga for Nord-Norge / MWO Tromso TEL (+47) 77 62 13 00
2	*Tjenestetider / Hours of service*	H24
3	*Ansvarlig for utarbeidelse av TAF, Gyldighetsperiode /* *Office responsible for TAF preparation, Periods of validity*	MWO Tromso, 24 HR
4	*Landingsvarsler / Type of landing forecast*	TREND, REF GEN 3.5
5	*Briefing*	Bardufoss MET or MWO Tromso
6	*Dokumentasjon, Språk som benyttes /* *Flight documentation, Language(s) used*	Plain language, tabular form, Norwegian/English
7	*Karter / Charts and other INFO AVBL*	REF GEN 3.1 and GEN 3.5
8	*Tilleggsutstyr / Supplementary EQPT AVBL for INFO*	REF GEN 3.5
9	*ATS-enhet med INFO / ATS units provided with INFO*	Bardufoss TWR

NORSK/ENGLISH		
10	*Tilleggsopplysninger / Additional INFO*	AUTOMETAR issued outside AD opening hours

ENDU AD 2.12 Rullebanens fysiske karakteristika
Runway physical characteristics

RWY	*BRG GEO*	*DMN (M)*	*SFC - RWY Styrke / Strength*	*THR COORD*	*RWY end COORD*	*RWY SFC end COORD*	*THR GUND (FT)*	*THR ELEV (FT)*	*RWY/RESA Slope*
1	2	3	4	5				6	7
10	109.01°	2995 x 45	ASPH, Grooved PCN-75/F/C/W/T	690329.56N 0183113.57E	690308.50N 0183404.22E	690305.62N 0183427.54E	102.3	253.2	REF GEN 3.2.4
28	289.05°			690308.50N 0183404.22E	690334.21N 0183035.87E	690337.13N 0183012.14E	102.0	219.3	

RWY	*SWY (M)*	*CWY (M)*	*Strip (M)*	*RESA overrun (M)*	*RESA undershoot (M)*	*RAG DIST FM THR, Type*	*OFZ*	*RMK*
1	8	9	10	11		12	13	14
10	-	-	2563 x 280	240 x 150	240 x 150	-	-	NIL
28	-	-		240 x 150	240 x 150	-	-	NIL

ENDU AD 2.13 Kunngjorte banelengder
Declared distances

RWY	*TORA (M)*	*ASDA (M)*	*TODA (M)*	*LDA (M)*	*RMK*
1	2	3	4	5	6
10	2443	2443	2443	2001	NIL
28	2443	2443	2443	2443	NIL

Reduced (Alternate) Take-off PSN					
RWY	*TKOF PSN (Intersection)*	*TORA (M)*	*ASDA (M)*	*TODA (M)*	*RMK*
1		2	3	4	5
10	RWY SFC start 10	2721	2721	2721	Bruk av DEP fra overrun W AVBL O/R til ATC ved start-up. / Use of DEP from overrun W AVBL O/R to ATC upon start-up.
	TWY A	2438	2438	2438	NIL
28	RWY SFC start 28	2717	2717	2717	Bruk av DEP fra overrun E AVBL O/R til ATC ved start-up. / Use of DEP from overrun E AVBL O/R to ATC upon start-up.
	TWY G	2439	2439	2439	NIL

ENDU AD 2.14 Innflygings- og banelys
Approach and runway lighting

RWY	*APCH LGT type/ LEN INTST*	*THR LGT colour WBAR*	*VASIS PAPI (MEHT)*	*TDZ LGT LEN*	*RWY CL LGT LEN, spacing, colour, INTST*	*RWY edge LGT LEN, spacing, colour, INTST*	*RWY end LGT colour WBAR*	*RESA LGT LEN, colour*	*RMK*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	CAT I 2840 M LIH	Green -	PAPI Both 4° (51 FT)	NIL	NIL	1401 M, 60 M White, 600 M, 60 M Yellow LIH	Red WBAR only	Red	APCH: CL 2840 M. Sequenced FLG LGT on CL BTN 2780 and 1760 M FM THR. XBAR at 2780, 2300, 1760, 1280, 740, 590, 440, 300 and 150 M FM THR. PAPI: 248 M after THR
28	CAT I 1340 M LIH	Green WBAR only	PAPI Both 3.4° (45 FT)	NIL	NIL	1843 M, 60 M White, 600 M, 60 M Yellow LIH	Red WBAR only	Red	APCH: FLG LGT on CL BTN 1340 and 430 M FM THR. XBAR at 750, 600, 450, 300 and 150 M FM THR. PAPI: 219 M after THR

ENDU AD 2.15 Annen belysning, sekundærstrømkilde
Other lighting, secondary power supply

ENGLISH		
1	*ABN/IBN plassering, karakteristika og tjenestetider /* *ABN/IBN location, characteristics and HR of OPER*	NIL
2	*LDI/Anemometerplassering og LGT /* *LDI/Anemometer location and LGT*	LDI: NIL Anemometer: Skålkorsanemometer 350 M SE for THR RWY 10. Skålkorsanemometer 330 M W for THR RWY 28. Skålkorsanemometer og fjernavlesing av TEMP 3,5 KM SW for TWR 1100 FT QFE(Rustafjell) / Cupanemometer 350 M SE of RWY THR 10. Cupanemometer 330 M W of RWY THR 28. Cupanemometer and distant reading thermometer 3,5 KM SW of TWR 1100 FT QFE(Rustafjell)
3	*TWY kant- og senterlinjelys /* *TWY edge and CL LGT*	Edge: TWY A, B, C, D, G, H, I, K, L, R, X, Y CL: NIL
4	*Sekundærstrømkilde / Omkoblingstid* *Secondary PWR supply / Switch over time*	Automatisk omkoblingstid 15 SEC / Automatic switch-over time 15 SEC
5	*RMK*	NIL

ENDU AD 2.16 Helikopterlandingsplass
Helicopter landing area

ENGLISH		
1	*Coordinates TLOF or THR of FATO* *Geoid undulation*	NIL NIL
2	*TLOF and/or FATO elevation*	NIL
3	*TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking, lighting*	NIL
4	*True BRG of FATO*	NIL
5	*Declared distance available*	NIL
6	*APP and FATO lighting*	NIL
7	*RMK*	NIL

ENDU AD 2.17 ATS luftrom
ATS airspace

NORSK/ENGLISH		
1	*Navn og utstrekning /* *Designation and lateral limits*	Bardufoss CTR 691500N 0175300E - 690500N 0191500E - 685500N 0190500E - 690500N 0174000E - (691500N 0175300E)
2	*Vertikal utstrekning / Vertical limits*	GND to 4500 FT AMSL
3	*Luftromsklasse / Airspace classification*	D
4	*Kallesignal for lufttrafikktjenesteenhet, språk /* *ATS unit call sign, language(s)*	Bardufoss Tower English
5	*Gjennomgangshøyde / Transition altitude*	7000 FT
6	*Tjenestetider / Hours of applicability*	REF AIS Portal www.avinor.no/ais
7	*RMK*	NIL

ENDU AD 2.18 ATS kommunikasjonshjelpemidler
ATS communication facilities

Service Designation	*Call Sign*	*FREQ*	*HR*	*RMK*
1	2	3	4	5
ATIS	Bardufoss Information	129.730 MHZ	HO	NIL
CLR	Bardufoss Delivery	122.100 MHZ	HO	NIL
		257.800 MHZ	HO	MIL
TWR	Bardufoss Tower	118.105 MHZ	HO	NIL
		121.500 MHZ	HO	NIL
		243.000 MHZ	HO	NIL
		280.700 MHZ	HO	MIL
APP	Bardufoss Approach/ Radar	118.805 MHZ	HO	For ATS outside opening hours of Bardufoss TWR/APP, contact Polaris ACC 126.455 MHZ. IFR APCH services and vectoring to ENDU not AVBL, HOSP/SAR/POLICE exempt.
		125.855 MHZ	HO	NIL
		121.500 MHZ	HO	NIL
		275.300 MHZ	HO	MIL
		397.375 MHZ	HO	MIL

ENDU AD 2.19 Radionavigasjons- og innflygingshjelpemidler
Radio navigation and landing aids

Type, CAT (VAR)	*ID*	*FREQ*	*HR*	*PSN*	*DME ELEV*	*RMK*
1	2	3	4	5	6	7
LOC RWY 10 (VAR: 9°E/2020)	DU	110.300 MHZ	H24	690304.54N 0183436.30E	NIL	ILS CAT NOCAT, 100.0° MAG
DME RWY 10	DU	CH40X	H24	690303.13N 0183434.79E	233 FT	(Bardufoss) Paired LOC RWY 10
LOC RWY 28 (VAR: 9°E/2020)	BF	108.700 MHZ	H24	690327.19N 0183058.51E	NIL	ILS CAT I, 277.9° MAG, 2.1° offset Not to be used outside +/- 10 DEG of LOC course line

Type, CAT (VAR)	*ID*	*FREQ*	*HR*	*PSN*	*DME ELEV*	*RMK*
1	2	3	4	5	6	7
GP RWY 28		330.500 MHZ	H24	690307.99N 0183342.23E	NIL	GP 3.7°, RDH 53 FT Not to be used outside GP sector +/- 5 DEG
DME RWY 28	BF	CH24X	H24	690308.08N 0183342.27E	246 FT	(Bardufoss) Paired LOC RWY 28
NDB	TIL	350.000 KHZ	H24	685946.66N 0190546.96E	NIL	(Tiller)
NDB	SJA	414.000 KHZ	H24	690940.92N 0174857.09E	NIL	(Senja) FRA (D): ENDU / FRA (A): ENTC / FRA (I).
DVOR/DME (DECL: 9°E/2020)	BDF	114.200 MHZ/ CH89X	H24	690353.57N 0182758.23E	600 FT	(Bardufoss) FRA (D): ENTC / FRA (I).
TACAN (DECL: 9°E/2020)	BAR	CH81X	H24	690244.49N 0183511.03E	447 FT	(Bardufoss)

ENDU AD 2.20 Lokalt lufthavnreglement

NORSK

1 AD tilgjengelighet

1.1 PPR for CIV og MIL luftfartøy 24 timer før planlagt ankomst. Reiseplan er påkrevd. HEL og lette luftfartøy som ikke trenger parkering over natten og luftfartøy med status SAR, HOSP samt SKED TFC er unntatt. For PPR, REF AD 2.2 pkt. 6.

1.2 AD er godkjent for trafikk med ACFT med høyeste kodebokstav D.

1.3 AD er tillegg godkjent for TFC med ACFT av type:

– Airbus A330-300, A350-900
– Boeing B747-400, B767-300ER, B777-300, B787-800, B787-9
– Antonov AN-124

2 Redusert rullebaneatskillelse

2.1 Redusert rullebaneatskillelse kan bli benyttet mellom luftfartøy av CAT 1 og 2, i samsvar med AD 1.1 pkt. 6.6

2.2 Gjeldende minimumsatskillelse RWY 10 og RWY 28:

2.2.1 Mellom et landende luftfartøy av CAT 1 og et forangående luftfartøy av CAT 1 eller 2: 600 M

2.2.2 Mellom et landende luftfartøy av CAT 2 og et forangående luftfartøy av CAT 1 eller 2: 1500 M

2.2.3 Mellom et avgående luftfartøy av CAT 1 og et forangående luftfartøy av CAT 1 eller 2: 600 M

2.2.4 Mellom et avgående luftfartøy av CAT 2 og et forangående luftfartøy av CAT 1 eller 2: 1500 M

3 Tanking

3.1 Ingen begrensninger unntatt: 100LL kun tilgjengelig fra fastmontert pumpe.

3.2 Air BP aksepterer betaling kun via Air BP-kort eller Rocket Route-app. Det er ikke mulig å betale med kredittkort eller kontant.

Aviation Fuelling Services Norway (AFSN) aksepterer kun Shell carnet og Fuel & Fly-kort.

3.3 Hot refuelling ikke AVBL unntatt for SAR HEL. For MIL OPS, kontakt MIL WING OPS.

ENDU AD 2.20 Local aerodrome regulations

ENGLISH

1 AD availability

1.1 PPR for CIV and MIL ACFT 24 HR prior to planned arrival. Flight plan required. HEL and light ACFT not requiring overnight parking, as well as ACFT with status SAR, HOSP and SKED TFC, are exempt. For PPR, REF AD 2.2 para 6.

1.2 AD is approved for TFC with highest AFCT code letter D.

1.3 In addition, AD is approved for TFC with ACFT types:

– Airbus A330-300, A350-900
– Boeing B747-400, B767-300ER, B777-300, B787-800, B787-9
– Antonov AN-124

2 Reduced runway separation

2.1 Reduced RWY separation may be applied between CAT 1 and 2 aircraft, in accordance with AD 1.1 para. 6.6

2.2 Minimum separation applicable for RWY 10 and RWY 28:

2.2.1 Between a landing CAT 1 aircraft and a preceding CAT 1 or 2 aircraft: 600 M

2.2.2 Between a landing CAT 2 aircraft and a preceding CAT 1 or 2 aircraft: 1500 M

2.2.3 Between a departing CAT 1 aircraft and a preceding CAT 1 or 2 aircraft: 600 M

2.2.4 Between a departing CAT 2 aircraft and a preceding CAT 1 or 2 aircraft: 1500 M

3 Fuelling

3.1 No limitations except for: 100LL only available from fixed pump.

3.2 Air BP accepts payment for 100LL by Air BP-card or via Rocket Route-app. It is not possible to pay with credit card or cash.

Aviation Fuelling Services Norway (AFSN) only accepts Shell carnet and Fuel & Fly cards.

3.3 Hot refuelling not AVBL except for SAR HEL. For MIL OPS, contact MIL WING OPS.

4 Taksing til og fra oppstillingsplass

4.1 FOLLOW ME bil er tilgjengelig O/R til TWR.

4 Taxiing to and from stands

4.1 FOLLOW ME vehicle is available O/R to TWR.

ENDU AD 2.21 Støyforebyggende regler

ENDU AD 2.21 Noise abatement procedures

NORSK ENGLISH

NIL

NIL

ENDU AD 2.22 Operative bestemmelser

ENDU AD 2.22 Flight Procedures

NORSK ENGLISH

1 Sambandssvikt

1.1 Ved svikt i sambandet under VFR-flyging i CTR:

a) Squawk 7600,
b) Hvis mulig ring TWR, TEL 67 03 44 11
c) Følg publiserte VFR-ruter og hold
- 1 NM NNE av AD i 1000 FT, eller
- 1 NM SSE av AD i 1000 FT,
d) Blink med landingslysene og se etter lyssignal fra TWR.

2 Prosedyre ved redusert sikt

2.1 RVR 800 M eller mindre:
Sekundær strømkilde aktiveres for å sikre innkobling innen 1 - ett - sekund.

2.2 RVR 550 M eller mindre:
Ingen flybevegelser er tillat.

1 Radio communication failure

1.1 If experiencing radio communication failure flying VFR in CTR:

a) Squawk 7600,
b) If able call TWR, TEL (+47) 67 03 44 11
c) Proceed via published VFR routes and hold
- 1 NM NNE of AD at 1000 FT, or
- 1 NM SSE of AD at 1000 FT,
d) Flash landing lights and watch TWR for visual signals.

2 Operations in low visibility

2.1 RVR 800 M or less:
Secondary power supply is activated to ensure operability within 1 -one- SEC.

2.2 RVR 550 M or less:
No ACFT movements are allowed.

ENDU AD 2.23 Annet

ENDU AD 2.23 Additional Information

NORSK ENGLISH

1 Avvik fra ICAO Annex 14 SARPS

1.1 Innflygingslys RWY 10: Senterlinjen består av én enkel lyskilde i hver posisjon, REF pkt. 5.3.4.14.

1.2 Innflygingslys RWY 10: Bredden på ytterste tverrbar er 15 M mindre enn foreskrevet, REF pkt. 5.3.4.19.

2 Avvik fra NATO Approved Criteria and Standards for Airfields

2.1 TWY-skulder ikke etablert for TWY H, REF Bi-SC Directive 085-005 NATO Approved Criteria and Standards for Airfields.

2.2 TWY-skulder ikke etablert for TWY N, REF Bi-SC Directive 085-005 NATO Approved Criteria and Standards for Airfields.

2.3 TWY-skulder for TWY I, J, Q, R og X ikke i henhold til krav, REF Bi-SC Directive 085-005 NATO Approved Criteria and Standards for Airfields.

3 Særskilte krav til flyoperatører som skal utøve ervervsmessig lufttransport på Bardufoss lufthavn

3.1 Kategori B – Flyoperatøren skal utarbeide en pilot briefing relevant for lufthavnen (REF ORO.FC.105).

3.2 Som underlag for utarbeidelse av en pilot briefing, er det publisert ytterligere lufthavninformasjon under "Tilleggsinformasjon for operatører" her: www.avinor.no/ais.

3.3 Flyoperatøren skal utarbeide engine failure prosedyrer, takeoff- og landingsmasseberegninger, inkludert på kontaminerte rullebaner i henhold til GRF-standarder (REF. AMC1 CAT.OP.MPA.303(e)).

1 Differences from ICAO Annex 14 SARPS

1.1 APP LGT RWY 10: Centre line consist of a single light source in each position, REF para 5.3.4.14.

1.2 APP LGT RWY 10: The width of the outermost crossbar is 15 M less than prescribed, REF para 5.3.4.19.

2 Differences from NATO Approved Criteria and Standards for Airfields

2.1 TWY shoulder not established for TWY H, REF Bi-SC Directive 085-005 NATO Approved Criteria and Standards for Airfields.

2.2 TWY shoulder not established for TWY N, REF Bi-SC Directive 085-005 NATO Approved Criteria and Standards for Airfields.

2.3 TWY shoulder for TWY I, J, Q, R and X not in accordance with the specifications, REF Bi-SC Directive 085-005 NATO Approved Criteria and Standards for Airfields.

3 Special requirements for aircraft operators performing commercial transportation into Bardufoss airport

3.1 Category B - The operator shall develop a crew briefing relevant for the airport (REF ORO.FC.105).

3.2 To aid in creating a pilot briefing, additional airport information can be found under "Additional information for operators" here: www.avinor.no/ais.

3.3 The operator shall document custom engine failure procedures, takeoff and landing mass calculations including contaminated runway conditions according to GRF standards (REF. AMC1 CAT.OP.MPA.303(e)).

3.4 Flyoperatør skal dokumentere etterlevelse av ovenstående krav til Luftfartstilsynet minst 14 dager før operasjonene starter. Beskrivelse av hvordan man søker står beskrevet under "Samsvarserklæring" her: www.avinor.no/ais. Luftfartstilsynet vil evaluere dokumentasjonen og, dersom kravene tilfredsstilles, utstedes en samsvarsattest. Flybesetningen skal, på forespørsel fra den lokale flyplassmyndighet eller representant for Luftfartstilsynet, kunne fremvise en kopi av denne attesten.

3.4 The aircraft operator shall document fulfilment of the requirements above to CAA Norway at least 14 days prior to commencing operations. Instructions on how to declare compliance is listed under "Declaration of Conformity" here: www.avinor.no/ais. CAA Norway will, after evaluating the documentation and finding it adequate, issue a letter of compliance. A copy of this letter has to be carried by the crew and presented to local airport authorities or representatives of CAA Norway on request.

4 Innflygings- og rullebanelys

4.1 Lysstyrken for sekvensielt blinkende APCH LGT er justerbar i 3 trinn, intensitet 3 - 10 - 100 %.

4.2 Lysstyrken for APCH, THR, Siktepunkt, RWY edge og RWY end LGT er justerbar i 5 trinn, intensitet 0,1 - 1 - 10 - 30 - 100 %.

4.3 Lysstyrken for PAPI LGT er justerbar i 5 trinn, intensitet 1 - 3 - 10 - 30 - 100 %, REF AD 1.1.

4 Approach and runway lights

4.1 The light intensity for sequenced flashing APCH LGT is adjustable in 3 stages, intensity 3 - 10 - 100 %.

4.2 The light intensity for APCH, THR, Aiming point, RWY edge and RWY end LGT is adjustable in 5 stages, intensity 0,1 - 1 - 10 - 30 - 100 %.

4.3 The light intensity for PAPI LGT is adjustable in 5 stages, intensity 1 - 3 - 10 - 30 - 100 %, REF AD 1.1.

5 Advarsel

5.1 Vindskjær / virvelvinder kan forekomme ved vind 120°-250° over 15 KT.

5.2 Turbulensvarsel er tilgjengelig på www.ippc.no via meny: Briefings / Wind & Turbulence / BARDUFOSS (ENDU).

5.3 Flux-ventil i luftfartøy påvirkes av ustabilitet i kompassene i området ved venteposisjon TWY A til RWY 10.

5 Caution

5.1 Wind shear / eddies may occur with wind 120°-250° above 15 KT.

5.2 Turbulence warning available on www.ippc.no via menu: Briefings / Wind & Turbulence / BARDUFOSS (ENDU).

5.3 ACFT Flux-valve are influenced by unstable compass indication in the area HLDG TWY A to RWY 10.

6 Tilleggsinformasjon om hinder

Hinder listet opp i tabellen nedenfor oppfyller ikke kriteriene for ICAO Annex 15 para 5.3.3.4.6 Område 2c.

6 Additional obstacle information

Obstacle listed in the table below does not meet the criteria for ICAO Annex 15 para 5.3.3.4.6 Area 2c.

OBST type	*OBST PSN*	*ELEV*	*RMK*
Antenna	690329.13N 0182944.40E	423 FT	NIL
Antenna	690327N 0182947E	436 FT	NIL
Building	690328N 0182954E	379 FT	NIL

7 Film- og fotoforbud

Det er forbudt å fotografere eller ta opptak med luftbårne sensorer mot Bardufoss flystasjon. Dette inkluderer også bruk av kamera fra luftfartøy. REF LOV-2017-06-21-88 Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold.

7 Video recording and photography prohibited

It is prohibited to photograph or record using airborne sensors directed at Bardufoss airport. This also includes the use of cameras from aircraft. REF LOV-2017-06-21-88 Act on information about specifically designated areas, shield-worthy objects, and seabed conditions.

ENDU AD 2.24 Tilhørende kart
Charts related to an aerodrome

Chart Name	*Side/Page*
Aerodrome Chart	AD 2 ENDU 2 - 1
Aircraft Parking/Docking Chart	AD 2 ENDU 2 - 2
Aircraft Parking/Docking Chart - Coordinates	AD 2 ENDU 2 - 3
Standard Departure Chart Instrument (RNAV 1 SID BASED ON GNSS) RWY 10	AD 2 ENDU 4 - 1
Standard Departure Route Instrument (RNAV 1 SID BASED ON GNSS) RWY 10	AD 2 ENDU 4 - 2
Standard Departure Chart Instrument (SID) - ICAO - RWY 10	AD 2 ENDU 4 - 3
Standard Departure Routes Instrument (SID) - ICAO - RWY 10	AD 2 ENDU 4 - 4
Standard Departure Chart Instrument (RNAV 1 SID BASED ON GNSS) RWY 28	AD 2 ENDU 4 - 5
Standard Departure Route Instrument (RNAV 1 SID BASED ON GNSS) RWY 28	AD 2 ENDU 4 - 6
Standard Departure Chart Instrument (SID) - ICAO - RWY 28	AD 2 ENDU 4 - 7

Chart Name	*Side/Page*
Standard Departure Routes Instrument (SID) - ICAO - RWY 28	AD 2 ENDU 4 - 8
Omni-directional Departure RWY 28	AD 2 ENDU 4 - 9
Standard Arrival Chart Instrument (RNAV 1 STAR BASED ON GNSS) RWY 10	AD 2 ENDU 4 - 10
Standard Arrival Route Instrument (RNAV 1 STAR BASED ON GNSS) RWY 10	AD 2 ENDU 4 - 11
Standard Arrival Chart Instrument (STAR) - ICAO - RWY 10	AD 2 ENDU 4 - 12
Standard Arrival Routes Instrument (STAR) - ICAO - RWY 10	AD 2 ENDU 4 - 13
Standard Arrival Chart Instrument (RNAV 1 STAR BASED ON GNSS) RWY 28	AD 2 ENDU 4 - 14
Standard Arrival Route Instrument (RNAV 1 STAR BASED ON GNSS) RWY 28	AD 2 ENDU 4 - 15
Standard Arrival Chart Instrument (STAR) - ICAO - RWY 28	AD 2 ENDU 4 - 16
Standard Arrival Routes Instrument (STAR) - ICAO - RWY 28	AD 2 ENDU 4 - 17
RNP RWY 10	AD 2 ENDU 5 - 1
RNP RWY 10 Visual Segment Surface Penetrations	AD 2 ENDU 5 - 2
RNP RWY 10 Recommended coding	AD 2 ENDU 5 - 3
LOC Z RWY 10	AD 2 ENDU 5 - 4
LOC Z RWY 10 Visual Segment Surface Penetrations	AD 2 ENDU 5 - 5
LOC X RWY 10	AD 2 ENDU 5 - 6
LOC X RWY 10 Visual Segment Surface Penetrations	AD 2 ENDU 5 - 7
VOR RWY 10	AD 2 ENDU 5 - 8
VOR RWY 10 Visual Segment Surface Penetrations	AD 2 ENDU 5 - 9
ILS or LOC RWY 28	AD 2 ENDU 5 - 10
RNP RWY 28	AD 2 ENDU 5 - 11
RNP RWY 28 Recommended coding	AD 2 ENDU 5 - 12
VOR RWY 28	AD 2 ENDU 5 - 13
NDB RWY 28	AD 2 ENDU 5 - 14
Visual Approach Chart - ICAO	AD 2 ENDU 6 - 1
VFR Traffic Pattern/Routes Helicopter	AD 2 ENDU 6 - 2
TMA chart Bardufoss/Tromsø/Andøya/Evenes	AD 2 ENDU 7 - 1

ENDU AD 2.25 Visual segment surface (VSS) penetration

NORSK

Vil bli utgitt senere.

ENDU AD 2.25 Visual segment surface (VSS) penetration

ENGLISH

To be issued later.