# RTM (Register Transfer Methodology)

- descriere foarte similară cu cea utilizată pentru algoritmi, şi anume descrie fluxul de date prin prisma operaţiilor care au loc la nivel de registre.
- se poate realiza o analogie între operaţii la nivel de registru şi variabilele dintr-un algoritm.
- □ Nivelul RT (register transfer) de abstractizare este situat între nivelul poartă logică și nivelul procesor.
- □ situat între nivelul poartă logică și nivelul procesor.
- □ este descris în termeni de operaţie RT de bază.
- □ o unitate digitală este descrisă ca o succesiune de operaţii RT de bază, succesiune dictată de o logică (modul) de control.

## **Operația RT elementară**

□ este în esență o funcție simplă care calculează valoarea a unui registru destinație pe baza conținutului registrelor sursă și a semnalelor de intrare.

$$R_{DEST} \leftarrow f\left(R_{SRC1}, R_{SRC2}, \dots, R_{SRC\_M}\right)$$

- ☐ Pe frontul crescător al tactului, informația disponibilă la intrare este încărcată in registre. După o întârziere (timp de propagare) ea este disponibilă la ieșiri.
- O logică combinațională calculează funcția f funcție de intrări și valorile încărcate în registruu.
- □ Rezultatul calc. este trimis printr-o logică combinațională la intrările registrului destinație (ex. MUX).
- ☐ La proximul front crescător al semnalului de tact, rezultatul de la intrarea registrului destinație este încărcat în registru.

## RT exemplu: suma

$$R_1 \leftarrow R_1 + R_2$$

Considerăm următoarele sufixe pentru registre:

Sufix \_reg - face referire la ieșirea curentă (din timpul impulsului de tact curent) a registrelor;

Sufix \_next - face referire la datele care sunt la intrarea registrelor, calculații complete sau rezultate intermediare (din timpul impulsului de tact curent);


Atragem atenția asupra comportamentului registrelor de a încărca datele primite la intrare numai la momente bine stabilite de timp (în discuția noastră pe frontul crescător al impulsului de tact).


Așadar operația RT se poate exprima astfel:

$$R_1 \_next \leftarrow R_1 \_reg + R_2 \_reg$$

 $R_1 \_reg \leftarrow R_1 \_next$  la intalnirea primului front crescator al tactului

### □ Rezultat sinteza & diagrama de timp





#### <u>Ex</u>.:

## Mai multe operatii RT

$$R_1 \leftarrow R_1 + R_2$$

$$R1 \leftarrow R1 + 1$$

$$R1 \leftarrow InBus$$

$$R1 \leftarrow 1$$


 $R1 \leftarrow R1$  - nop

# Automat cu stări finite și cale de prelucrare a datelor (FSMD)

### O implementare RTL necesită:

- Cale date:
  - □ prelucrarea şi rutarea datelor de către elemente secventiale de memorare.
    - unități funcționale de prelucrare a datelor
    - logică de rutare (de regulă reprezentată de multiplexoare)
  - □ registre pentru stocarea datelor
- cale de control:dictează când şi ce operație RT se execută (FSM).

#### **FSMD**



## Algoritmic state machine

- constă din blocuri de decizie, blocuri in care se efectueaza secvente de RT ops, blocuri de start/stop.
- uneori blocurile de test au nevoie sa verifice conditia pe valoarea de intrare a unui registru.

### ASM charts

- testează informaţia din registru care a fost modificată în <u>pasul curent</u> (aşadar nu a beneficiat de un front crescător care să ducă la încărcarea ei în registru corespunzător). Acest scenariu prezintă două soluţii:
  - Introducerea unei stări echivalente unui nop (no operation) care să ofere timpul necesar update-ului;
  - Folosirea pentru testare a valorii de \_next (valoarea de la intrare care încă nu este încărcată în registru);

