Wi-Fi 6 (802.11ax) - Redes Inalámbricas de Alto Rendimiento

📶 Introducción a Wi-Fi 6 (802.11ax)

Wi-Fi 6 es la última evolución del estándar IEEE 802.11, diseñado para brindar mejor rendimiento, eficiencia y seguridad en redes inalámbricas. Opera en las bandas de 2.4 GHz, 5 GHz, y opcionalmente en 6 GHz (Wi-Fi 6E), ofreciendo mejoras sustanciales en comparación a sus antecesores.

📚 Estándares y Evolución

- 802.11n (Wi-Fi 4): Introdujo MIMO y soporte para canales de 40 MHz.
- **802.11ac (Wi-Fi 5):** Mejora de velocidad, solo en 5 GHz, uso de MU-MIMO en bajada.
- 802.11ax (Wi-Fi 6): Gran salto en eficiencia: incluye OFDMA, MU-MIMO bidireccional, TWT.
- Wi-Fi 6E: Extiende Wi-Fi 6 a la nueva banda de 6 GHz (más canales, menos interferencia).

Características Técnicas

- Alcance: Similar a Wi-Fi 5 pero con mejor eficiencia en ambientes densos.
- **Penetrabilidad:** La banda de 2.4 GHz ofrece mejor penetración de paredes; 5 GHz y 6 GHz son más rápidas pero menos penetrantes.
- **Potencia:** Regulada (usualmente ~100 mW en 5 GHz); más potencia no siempre implica mejor señal.
- Performance: Hasta 9.6 Gbps (teórico), dependiendo de entorno, canales, y compatibilidad de clientes.

- Usuarios simultáneos: Gracias a OFDMA, se permite servir a varios dispositivos al mismo tiempo sin colisiones.
- Eficiencia energética: TWT (Target Wake Time) permite a dispositivos IoT ahorrar batería.
- Compatibilidad: Requiere routers y dispositivos compatibles para aprovechar todo el potencial.

🔐 Seguridad en Wi-Fi 6

- WPA3 es el estándar obligatorio para nuevos dispositivos.
- SAE (Simultaneous Authentication of Equals): reemplaza PSK, más seguro.
- Protección contra ataques de diccionario offline.
- Claves únicas por sesión (forward secrecy).
- Buenas prácticas:
 - o Desactivar WPS.
 - Segmentar redes con VLANs (por ejemplo: administración, cámaras, invitados).
 - Aplicar listas de control de acceso (ACLs) y políticas de firewall en APs y switches.

Parámetros de Rendimiento Crítico

- Canales disponibles:
 - o 2.4 GHz: canales 1 al 13.
 - o 5 GHz: canales 36 a 165.
 - o 6 GHz (Wi-Fi 6E): muchos más canales sin superposición.
- Ancho de canal:

- o 20 / 40 / 80 / 160 MHz.
- Mayor ancho = mayor velocidad, pero también más susceptibilidad a interferencias.

• SNR (Signal to Noise Ratio):

- Valor recomendado para buena conexión: >20 dB.
- SNR bajo puede causar desconexiones o lentitud.

🛰 Escenarios de Implementación

- Redes educativas con múltiples aulas y VLAN por rol.
- Oficinas con separación lógica entre áreas administrativas y visitantes.
- Enlaces punto a punto entre sucursales con antenas direccionales.
- Cobertura punto a multipunto en áreas abiertas (AP sectoriales).
- Extensión de señal por mesh Wi-Fi en residencias o campus.

Conclusiones

Wi-Fi 6 no solo incrementa la velocidad, sino que optimiza el rendimiento general en entornos con muchos dispositivos conectados. Su implementación profesional requiere:

- Estudio del espectro y cobertura.
- Selección adecuada de antenas y topologías.
- Configuración avanzada de seguridad (WPA3, VLANs).
- Monitoreo y ajustes periódicos.

Resultado: Una red más eficiente, segura, estable y escalable para entornos exigentes.