CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	74,6	124,5	164	203	242	282	306
43	72,1	121	159	197,5	236	274	298
44	69,7	117,5	155	192,5	230	267	291
45	67,5	114	151	187,5	224	260	283
46	65,3	111	147	182,5	218	254	276
47	63,2	108	143	178	213	248	270
48	61,2	105,5	139,5	173,5	208	242	263
49	59,4	102,5	136	169,5	203	236	257
50	57,5	100	133	165,5	198,5	231	251
シングルフック条数	14	14	14	14	14	14	14
DSコード	0304080407	0304080407	0304080407	0304080407	0304080407	0304080407	0304080407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	64	110,5	146,5	182	218	254	276
47	62	107,5	142,5	177,5	212	248	269
48	60	104,5	139	173	207	242	263
49	58,2	102	135,5	169	202	236	257
50	56,4	99,5	132	165	198	231	251
51	54,6	97,1	129	161	193,5	225	245
52	53	94,7	126	157,5	189	220	240
53	51,4	92,4	123	154	185	216	235
54	49,9	90,2	120,5	150,5	181	211	230
55	48,4	87,9	117,5	147,5	177	207	225
56	47	85,8	115	144	173,5	202	220
57	45,6	83,7	112,5	141	170	198,5	216
58	44,2	81,6	110	138	166,5	194,5	212
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0304080507	0304080507	0304080507	0304080507	0304080507	0304080507	0304080507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	54,9	98,6	131,5	164,5	197	230	251
51	53,2	96,1	128	160,5	192,5	225	245
52	51,6	93,6	125	157	188,5	220	239
53	50	91,2	122,5	153	184	215	234
54	48,5	88,9	119,5	150	180	210	229
55	47,1	86,7	117	146,5	176,5	206	225
56	45,7	84,6	114	143,5	172,5	202	220
57	44,3	82,5	111,5	140,5	169	198	215
58	43	80,5	109,5	137,5	165,5	194	211
59	41,8	78,6	107	134,5	162,5	190	207
60	40,6	76,7	105	132	159	186,5	203
62	38,3	73,2	100,5	127	153	179,5	195,5
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304080607	0304080607	0304080607	0304080607	0304080607	0304080607	0304080607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	45,6	86	117,5	147,5	178	208	227
55	44,2	83,8	114,5	144,5	174	204	222
56	42,8	81,7	112	141,5	170,5	199,5	218
57	41,5	79,7	109,5	138,5	167	195,5	213
58	40,2	77,7	107	135,5	163,5	191,5	209
59	39	75,8	105	132,5	160,5	188	204
60	37,9	74	102,5	130	157	184,5	200
62	35,6	70,5	98,7	125	151	177,5	193
64	33,5	67,3	94,8	120	145,5	171	185,5
66	31,6	64,3	91,1	115,5	140	165	179
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304080707	0304080707	0304080707	0304080707	0304080707	0304080707	0304080707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	38,9	76,4	106,5	134,5	163	191	208
59	37,6	74,5	104	132	159,5	187,5	204
60	36,5	72,7	102	129	156,5	183,5	200
62	34,2	69,2	97,9	124	150,5	176,5	192
64	32,1	66	93,9	119	144,5	170	184,5
66	30,2	63	90,3	114,5	139,5	164	178
68	28,4	60,2	86,8	110,5	134,5	158,5	171,5
70	26,7	57,5	83,6	106,5	129,5	153	165,5
72	25,1	55	80,5	103	125,5	148	159
74	23,5	52,6	77,6	99,5	121	143	151
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304080807	0304080807	0304080807	0304080807	0304080807	0304080807	0304080807

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	33,5	68,9	98	124,5	151	177,5	193
64	31,4	65,6	94	119,5	145	171	186
66	29,4	62,5	90,3	115	140	164,5	179
68	27,6	59,6	86,7	110,5	134,5	159	172
70	25,8	56,9	83,4	106,5	130	153,5	166
72	24,2	54,3	80,3	103	125,5	148	160,5
74	22,6	51,9	77,4	99,4	121,5	143,5	153
76	21,1	49,7	74,6	96,1	117,5	138,5	145,5
78	19,7	47,5	72	92,9	113,5	134,5	138,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304080907	0304080907	0304080907	0304080907	0304080907	0304080907	0304080907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	27,4	60,8	89,3	114	139,5	163,5	178,5
68	25,5	57,8	85,8	110	134	158	172
70	23,8	55,1	82,4	106	129,5	152,5	165,5
72	22,1	52,5	79,3	102	125	147,5	159,5
74	20,5	50,1	76,3	98,5	120,5	142,5	153
76	19	47,8	73,5	95,1	116,5	138	145,5
78	17,6	45,6	70,8	91,8	112,5	133,5	138,5
80	16,3	43,5	68,3	88,8	109	129,5	132
82	15	41,5	65,9	85,8	105,5	125,5	126
84	13,8	39,6	63,6	83,1	102,5	120,5	120,5
86	12,6	37,8	61,4	80,4	99,4	115	115
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304081007	0304081007	0304081007	0304081007	0304081007	0304081007	0304081007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	24,4	56,9	85,3	109,5	134	158,5	172
68	22,6	54,1	81,9	105,5	129	153	166
70	20,9	51,5	78,7	101,5	124,5	147,5	160
72	19,3	49	75,7	98,1	120	142,5	154
74	17,8	46,7	72,9	94,6	116	138	149
76	16,4	44,5	70,2	91,3	112,5	133,5	142
78	15,1	42,4	67,7	88,2	108,5	129	135,5
80	13,8	40,5	65,3	85,3	105	125	129
82	12,6	38,6	63	82,5	102	121,5	123,5
84	11,5	36,8	60,8	79,9	98,9	118	118
86	10,4	35,1	58,7	77,3	95,9	113	113
88	9,3	33,5	56,8	74,9	93,1	108	108
90	8,3	31,9	54,9	72,6	90,4	103,5	103,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304081107	0304081107	0304081107	0304081107	0304081107	0304081107	0304081107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	19,7	50,3	77,8	100,5	123,5	146,5	158,5
72	18,2	47,9	74,8	97,2	119,5	141,5	153
74	16,7	45,6	72	93,7	115	137	147,5
76	15,3	43,4	69,4	90,5	111,5	132,5	141,5
78	14	41,3	66,8	87,4	108	128,5	135
80	12,7	39,4	64,4	84,5	104,5	124,5	129
82	11,5	37,5	62,2	81,7	101	120,5	123
84	10,4	35,7	60	79,1	98,1	117	118
86	9,3	34,1	58	76,6	95,1	112,5	112,5
88	8,3	32,5	56	74,2	92,3	108	108
90	7,3	30,9	54,1	71,9	89,6	103,5	103,5
92	6,4	29,5	52,3	69,7	87	99,5	99,5
94	5,5	28,1	50,6	67,6	84,6	95,5	95,5
96		26,7	48,8	65,6	82,2	91,7	91,7
98		25,5	47,1	63,7	79,9	88,1	88,1
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304081207	0304081207	0304081207	0304081207	0304081207	0304081207	0304081207

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
74	14,7	43,6	70,6	92,4	114	135,5	136
76	13,3	41,4	68	89,1	110	131	136
78	12	39,4	65,4	86	106,5	127	134,5
80	10,8	37,4	63	83,1	103	123	128
82	9,6	35,6	60,8	80,3	99,9	119	122,5
84	8,5	33,8	58,6	77,7	96,8	115,5	117
86	7,4	32,1	56,6	75,2	93,8	112	112
88	6,4	30,5	54,6	72,8	91	107	107
90	5,4	29	52,7	70,5	88,3	103	103
92		27,6	50,7	68,3	85,7	98,8	98,8
94		26,2	48,8	66,2	83,2	94,8	94,8
96		24,8	46,9	64,2	80,8	91	91
98		23,6	45,2	62,3	78,6	87,4	87,4
100		22,3	43,5	60,5	76,4	84	84
102		21,1	41,9	58,7	74,3	80,8	80,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304081307	0304081307	0304081307	0304081307	0304081307	0304081307	0304081307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	59,1	106,5	142	178	213	249	272
47	57,2	103,5	138,5	173,5	208	243	265
48	55,3	100,5	135	169,5	203	237	259
49	53,5	98	131,5	165	198,5	232	253
50	51,8	95,4	128,5	161,5	194	227	247
51	50,2	92,9	125,5	157,5	189,5	221	241
52	48,6	90,4	122,5	154	185,5	217	236
53	47,1	88,1	119,5	150,5	181	212	231
54	45,6	85,8	117	147	177,5	207	226
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304080408	0304080408	0304080408	0304080408	0304080408	0304080408	0304080408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	54	99,6	134,5	168,5	203	237	259
49	52,2	96,9	131	164,5	198	232	253
50	50,6	94,3	128	160,5	193,5	226	247
51	49	91,8	125	157	189	221	241
52	47,4	89,4	122	153,5	185	216	236
53	46	87,1	119	150	181	211	231
54	44,5	84,8	116,5	146,5	177	207	226
55	43,2	82,7	113,5	143,5	173	203	221
56	41,8	80,6	111	140,5	169,5	198,5	217
57	40,6	78,6	108,5	137,5	166	194,5	212
58	39,3	76,7	106,5	134,5	162,5	190,5	208
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304080508	0304080508	0304080508	0304080508	0304080508	0304080508	0304080508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	43,1	83,5	115,5	146	176	206	225
55	41,7	81,4	113	142,5	172,5	202	221
56	40,4	79,3	110,5	139,5	168,5	198	216
57	39,2	77,3	108	136,5	165	194	212
58	38	75,4	105,5	133,5	162	190	207
59	36,8	73,6	103,5	131	158,5	186,5	203
60	35,7	71,8	101	128,5	155,5	182,5	199,5
62	33,6	68,5	97,2	123	149,5	176	192
64	31,6	65,3	93,3	118,5	144	169,5	185
66	29,7	62,4	89,7	114	138,5	163,5	178,5
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304080608	0304080608	0304080608	0304080608	0304080608	0304080608	0304080608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	35	72,5	103,5	131,5	159,5	188	205
59	33,9	70,7	101	129	156,5	184	201
60	32,8	69	99,1	126	153,5	180,5	197,5
62	30,7	65,7	95,1	121	147,5	173,5	190
64	28,8	62,6	91,2	116,5	142	167,5	183
66	27	59,7	87,7	112	136,5	161,5	176,5
68	25,3	57	84,3	108	132	155,5	170,5
70	23,7	54,5	81,2	104	127,5	150,5	165
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304080708	0304080708	0304080708	0304080708	0304080708	0304080708	0304080708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	33,6	71,2	102,5	130,5	159	187	205
59	32,5	69,4	100	128	155,5	183,5	201
60	31,4	67,6	98,3	125,5	152,5	180	197
62	29,3	64,3	94,2	120,5	146,5	173	189,5
64	27,4	61,3	90,4	115,5	141	166,5	182,5
66	25,6	58,4	86,8	111	136	160,5	176
68	23,9	55,7	83,4	107	131	155	170
70	22,3	53,1	80,3	103,5	126,5	149,5	164
72	20,8	50,7	77,3	99,8	122	144,5	158,5
74	19,4	48,5	74,5	96,4	118	140	153,5
76	18,1	46,4	71,9	93,2	114,5	135,5	149
78	16,8	44,4	69,4	90,1	110,5	131,5	144,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304080808	0304080808	0304080808	0304080808	0304080808	0304080808	0304080808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	28,6	64	94,3	120,5	147,5	173	190,5
64	26,7	60,8	90,4	116	141,5	167	183,5
66	24,8	57,9	86,8	111,5	136,5	161	177
68	23,1	55,2	83,4	107,5	131,5	155,5	170,5
70	21,5	52,6	80,2	103,5	126,5	150	164,5
72	20	50,1	77,2	99,9	122,5	145	159
74	18,5	47,8	74,3	96,4	118	140,5	154
76	17,1	45,7	71,6	93,1	114,5	136	149
78	15,9	43,6	69,1	89,9	110,5	131,5	144,5
80	14,6	41,6	66,7	87	107	127,5	140
82	13,4	39,8	64,4	84,2	104	123,5	136
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304080908	0304080908	0304080908	0304080908	0304080908	0304080908	0304080908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	22,8	56,1	85,8	110,5	135,5	159	176
68	21	53,3	82,4	106,5	130,5	153,5	170
70	19,4	50,7	79,1	102,5	126	148,5	164,5
72	17,8	48,3	76,1	98,9	121,5	143,5	159
74	16,4	45,9	73,2	95,4	117,5	139	153,5
76	15	43,7	70,5	92,1	113,5	134,5	148,5
78	13,7	41,7	67,9	88,9	109,5	130,5	144
80	12,5	39,7	65,4	85,9	106	126,5	139,5
82	11,3	37,8	63,1	83,1	103	122,5	135
84	10,2	36	60,9	80,3	99,8	119	129,5
86	9,1	34,3	58,8	77,8	96,7	115,5	124
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304081008	0304081008	0304081008	0304081008	0304081008	0304081008	0304081008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	16,5	47,1	75,4	98,4	121	144	158,5
72	15,1	44,8	72,5	94,9	117	139,5	153,5
74	13,7	42,6	69,8	91,5	113	134,5	148,5
76	12,4	40,5	67,2	88,3	109	130,5	143,5
78	11,2	38,5	64,7	85,3	105,5	126	139
80	10	36,6	62,4	82,4	102,5	122,5	135
82	8,9	34,9	60,2	79,7	99,2	118,5	131
84	7,8	33,2	58,1	77,1	96,2	115	127
86	6,8	31,5	56,1	74,7	93,3	111,5	121,5
88	5,9	30	54,2	72,3	90,5	108,5	116
90		28,5	52,1	70,1	87,8	105,5	111
92		27,1	50,2	67,9	85,3	102,5	106,5
94		25,8	48,3	65,9	82,8	99,8	102
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304081108	0304081108	0304081108	0304081108	0304081108	0304081108	0304081108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
74	12,5	41,4	68,9	90,6	112	134	147,5
76	11,2	39,3	66,3	87,4	108,5	129,5	142,5
78	10	37,3	63,8	84,4	105	125,5	138
80	8,8	35,5	61,5	81,6	101,5	121,5	134
82	7,7	33,7	59,3	78,9	98,4	117,5	130
84	6,7	32	57,2	76,3	95,3	114	126
86	5,7	30,4	55,2	73,8	92,4	111	121
88		28,9	53,1	71,5	89,7	107,5	116
90		27,5	51,1	69,3	87	104,5	111
92		26,1	49,2	67,1	84,5	101,5	106,5
94		24,8	47,3	65,1	82,1	99,1	102
96		23,5	45,6	63,2	79,8	96,4	98,1
98		22,3	43,9	61,3	77,6	93,8	94,2
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304081208	0304081208	0304081208	0304081208	0304081208	0304081208	0304081208

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
78	8	35,4	62,4	83	103,5	124	130,5
80	6,8	33,5	60,1	80,2	100	120	130,5
82	5,7	31,8	57,8	77,4	97	116,5	128,5
84		30,1	55,5	74,9	94	113	125
86		28,5	53,3	72,4	91	109,5	120,5
88		27	51,2	70,1	88,3	106,5	115
90		25,5	49,2	67,9	85,6	103	110,5
92		24,1	47,2	65,7	83,1	100,5	105,5
94		22,8	45,4	63,7	80,7	97,7	101,5
96		21,6	43,7	61,8	78,4	95	97,5
98		20,3	42	59,9	76,2	92,4	93,6
100		19,2	40,4	58,1	74	89,9	89,9
102		18,1	38,8	56,4	72	86,4	86,4
104		17	37,3	54,7	70	83	83
106		15,9	35,9	53,1	68,1	79,8	79,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304081308	0304081308	0304081308	0304081308	0304081308	0304081308	0304081308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	48,6	94,1	130	164	198,5	232	254
49	47	91,5	127	160	193,5	227	248
50	45,4	89	123,5	156,5	189	222	242
51	43,9	86,6	120,5	153	185	217	237
52	42,4	84,2	118	149	180,5	212	232
53	41	82	115	146	176,5	207	226
54	39,7	79,9	112,5	142,5	173	203	222
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304080409	0304080409	0304080409	0304080409	0304080409	0304080409	0304080409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
53				145,5	176	207	226
54	38,5	78,8	111,5	142	172,5	202	221
55	37,2	76,8	109	139	168,5	198,5	217
56	36	74,8	107	136	165	194,5	212
57	34,8	72,9	104,5	133	161,5	190,5	208
58	33,7	71,1	102	130,5	158,5	186,5	204
59	32,6	69,3	100	127,5	155	183	200
60	31,6	67,6	98,1	125	152	179	196
62	29,5	64,4	94	120	146,5	172,5	189
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304080509	0304080509	0304080509	0304080509	0304080509	0304080509	0304080509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	37	77,4	111	141	171,5	202	221
55	35,7	75,4	108,5	138	168	197,5	216
56	34,5	73,4	106	135	164,5	193,5	212
57	33,4	71,6	103,5	132	161	189,5	207
58	32,3	69,8	101	129,5	157,5	186	203
59	31,2	68	99,3	126,5	154,5	182	199,5
60	30,2	66,3	97,2	124	151,5	178,5	195,5
62	28,2	63,2	93,2	119	145,5	172	188
64	26,4	60,2	89,4	114,5	140	165,5	181,5
66	24,7	57,4	85,9	110,5	135	159,5	175
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304080609	0304080609	0304080609	0304080609	0304080609	0304080609	0304080609

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	29,2	66,7	99,1	127	155,5	183,5	201
59	28,2	65	97	124,5	152	180	197
60	27,2	63,3	94,9	122	149	176,5	193
62	25,3	60,2	90,9	117	143,5	169,5	186
64	23,5	57,3	87,3	112,5	138	163,5	179
66	21,8	54,5	83,8	108	133	157,5	173
68	20,3	52	80,6	104	128	152	167
70	18,8	49,6	77,5	100,5	123,5	147	161
72	17,5	47,3	74,7	97,2	119,5	142	156
74	16,2	45,2	72	93,8	115,5	137,5	151
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304080709	0304080709	0304080709	0304080709	0304080709	0304080709	0304080709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	23,8	58,9	90,1	116	142,5	169	185,5
64	22,1	55,9	86,4	111,5	137	162,5	178,5
66	20,4	53,2	82,9	107,5	132	156,5	172
68	18,8	50,6	79,7	103,5	127,5	151	166
70	17,4	48,2	76,6	99,8	123	146	160,5
72	16	46	73,7	96,3	118,5	141	155
74	14,7	43,8	71	92,9	114,5	136,5	150
76	13,5	41,8	68,5	89,8	111	132	145,5
78	12,4	40	66,1	86,8	107,5	128	141
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304080809	0304080809	0304080809	0304080809	0304080809	0304080809	0304080809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	19,7	52,8	82,9	107,5	132,5	156,5	173
68	18,1	50,2	79,6	103,5	127,5	151	167
70	16,6	47,7	76,5	99,9	123	146	161
72	15,2	45,4	73,6	96,3	119	141	155,5
74	13,9	43,2	70,9	92,9	115	136,5	150,5
76	12,7	41,2	68,3	89,7	111	132,5	146
78	11,5	39,3	65,8	86,7	107,5	128	141,5
80	10,4	37,4	63,5	83,8	104	124	137
82	9,3	35,7	61,3	81,1	100,5	120,5	133
84	8,3	34	59,1	78,5	97,8	117	129
86	7,3	32,4	57,1	76	94,8	113,5	125
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304080909	0304080909	0304080909	0304080909	0304080909	0304080909	0304080909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	14,5	45,8	75,4	99	121,5	144	160
72	13,1	43,5	72,5	95,4	117,5	139	155
74	11,8	41,3	69,7	91,9	113,5	134,5	150
76	10,5	39,2	67,1	88,7	109,5	130,5	145
78	9,3	37,3	64,6	85,6	106	126,5	140,5
80	8,2	35,4	62,2	82,7	103	122,5	136
82	7,1	33,7	60	79,9	99,8	118,5	132
84	6,1	32	57,8	77,3	96,7	115	128
86	5,2	30,4	55,6	74,8	93,8	112	124,5
88		28,8	53,5	72,4	90,9	108,5	121
90		27,4	51,4	70,1	88,2	105,5	117,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304081009	0304081009	0304081009	0304081009	0304081009	0304081009	0304081009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
74	9,1	38	66,3	88	109,5	131,5	145
76	7,9	36	63,8	84,9	106	127	140
78	6,8	34,1	61,4	82	102,5	123	136
80	5,7	32,4	59	79,2	99,3	119	131,5
82		30,7	56,7	76,6	96,1	115,5	127,5
84		29,1	54,4	74,1	93,1	112	124
86		27,6	52,3	71,7	90,3	108,5	120,5
88		26,1	50,3	69,4	87,6	105,5	117
90		24,7	48,3	67,2	85	102,5	113,5
92		23,4	46,5	65,1	82,5	99,8	110,5
94		22,1	44,7	63,1	80,1	97,1	107,5
96		20,9	43	61,2	77,8	94,5	104
98		19,7	41,4	59,4	75,6	91,9	100
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304081109	0304081109	0304081109	0304081109	0304081109	0304081109	0304081109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	32,9	60,2	81,1	101,5	122	135
80	31,1	57,8	78,3	98,3	118	130,5
82	29,5	55,5	75,7	95,2	114,5	127
84	27,9	53,2	73,2	92,2	111	123
86	26,4	51,1	70,8	89,4	108	119,5
88	25	49,1	68,5	86,7	104,5	116
90	23,6	47,2	66,4	84,1	101,5	113
92	22,3	45,4	64,3	81,7	99	109,5
94	21,1	43,6	62,3	79,3	96,3	106,5
96	19,9	42	60,4	77,1	93,7	104
98	18,7	40,4	58,6	74,9	91,2	100
100	17,6	38,8	56,9	72,8	88,8	96,3
102	16,6	37,3	55,2	70,8	86,4	92,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304081209	0304081209	0304081209	0304081209	0304081209	0304081209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	30,9	58,3	79,6	100	120,5	124
80	29,1	55,8	76,9	96,9	117	124
82	27,5	53,5	74,2	93,8	113	124
84	25,9	51,3	71,7	90,8	109,5	121,5
86	24,4	49,2	69,4	88	106,5	118
88	23	47,2	67,1	85,3	103,5	114,5
90	21,6	45,3	64,9	82,7	100,5	111,5
92	20,3	43,4	62,9	80,2	97,6	108,5
94	19,1	41,7	60,9	77,9	94,9	105,5
96	17,9	40	59	75,6	92,3	102,5
98	16,8	38,4	57,2	73,5	89,8	99,7
100	15,7	36,9	55,5	71,4	87,4	95,7
102	14,6	35,4	53,8	69,4	85	92
104	13,6	34	52,2	67,5	82,8	88,4
106	12,6	32,6	50,6	65,7	80,7	84,9
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304081309	0304081309	0304081309	0304081309	0304081309	0304081309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	39,2	82,8	119	152	184,5	217	238
51	37,8	80,5	116	148	180,5	212	232
52	36,5	78,3	113,5	145	176	207	227
53	35,2	76,2	110,5	141,5	172,5	203	222
54	34	74,2	108	138,5	168,5	199	217
55	32,8	72,2	105,5	135,5	165	194,5	213
56	31,7	70,4	103,5	132,5	161,5	190,5	208
57	30,6	68,5	101	129,5	158	186,5	204
58	29,5	66,8	99	127	155	183	200
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304080410	0304080410	0304080410	0304080410	0304080410	0304080410	0304080410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	32,7	73	107,5	137,5	168	198	217
55	31,6	71,1	105	134,5	164,5	194	212
56	30,5	69,2	102,5	132	161	190	208
57	29,4	67,5	100,5	129	157,5	186	204
58	28,3	65,7	98,3	126	154,5	182,5	200
59	27,3	64,1	96,2	123,5	151	179	196
60	26,4	62,5	94,2	121	148	175,5	192,5
62	24,5	59,4	90,3	116,5	142,5	168,5	185
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304080510	0304080510	0304080510	0304080510	0304080510	0304080510	0304080510

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	26,9	64,3	97,4	125,5	153,5	181,5	199,5
59	25,9	62,7	95,3	122,5	150,5	178	195,5
60	24,9	61,1	93,2	120	147,5	174,5	191,5
62	23,1	58,1	89,3	115,5	141,5	168	184,5
64	21,5	55,2	85,7	111	136,5	162	177,5
66	19,9	52,6	82,3	107	131,5	156	171,5
68	18,4	50,1	79,2	103	126,5	150,5	165,5
70	17	47,8	76,2	99,3	122,5	145,5	160
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304080610	0304080610	0304080610	0304080610	0304080610	0304080610	0304080610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	20	55	87	113	139,5	165,5	182
64	18,4	52,2	83,5	108,5	134	159,5	175,5
66	16,9	49,6	80,1	104,5	129	153,5	169
68	15,5	47,2	77	100,5	124,5	148,5	163
70	14,2	44,9	74	97,2	120	143,5	157,5
72	12,9	42,8	71,3	93,7	116	138,5	152,5
74	11,7	40,8	68,7	90,5	112	134	147,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304080710	0304080710	0304080710	0304080710	0304080710	0304080710	0304080710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	15,5	48,3	79,2	103,5	128,5	153	168,5
68	14,1	45,8	76,1	100	123,5	147,5	162,5
70	12,7	43,6	73,1	96,3	119,5	142,5	157
72	11,5	41,4	70,3	92,8	115	137,5	152
74	10,3	39,4	67,7	89,6	111,5	133	147
76	9,2	37,5	65,2	86,5	107,5	129	142
78	8,2	35,7	62,9	83,6	104	125	138
80	7,2	34	60,7	80,9	101	121	133,5
82	6,3	32,4	58,6	78,3	97,9	117,5	129,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304080810	0304080810	0304080810	0304080810	0304080810	0304080810	0304080810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	12	43,1	73,1	96,4	119,5	141,5	157,5
72	10,7	40,9	70,2	92,9	115	137	152,5
74	9,5	38,9	67,6	89,6	111,5	132,5	147,5
76	8,4	36,9	65,1	86,5	107,5	128,5	142,5
78	7,3	35,1	62,7	83,6	104	124,5	138
80	6,3	33,4	60,4	80,7	101	120,5	134
82	5,4	31,7	58	78,1	97,9	117	130
84		30,1	55,8	75,6	94,9	113,5	126
86		28,6	53,7	73,1	92	110,5	122,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080910	0304080910	0304080910	0304080910	0304080910	0304080910	0304080910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	9,8	41,2	71,9	95,1	117,5	139,5	155,5
72	8,5	39	69,1	91,6	113	135	150,5
74	7,3	36,9	66,4	88,4	109,5	130,5	146
76	6,2	35	63,7	85,3	105,5	126,5	141,5
78	5,1	33,1	61,1	82,4	102,5	122,5	137
80		31,4	58,6	79,6	99,2	118,5	133
82		29,7	56,2	76,9	96,1	115	129
84		28,1	54	74,4	93,2	111,5	125
86		26,6	51,8	72	90,3	108,5	121,5
88		25,2	49,8	69,6	87,7	105,5	118
90		23,8	47,8	67,4	85,1	102,5	114,5
92		22,5	46	65,3	82,7	99,7	111,5
94		21,2	44,1	63,3	80,4	97	108,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304081010	0304081010	0304081010	0304081010	0304081010	0304081010	0304081010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	33,6	62,4	84,7	106	128	141,5
76	31,7	59,8	81,7	102,5	124	137
78	30	57,3	78,9	99,4	120	132,5
80	28,3	54,9	76,2	96,2	116	128,5
82	26,7	52,7	73,6	93,1	112,5	124,5
84	25,2	50,5	71,1	90,2	109	121
86	23,8	48,5	68,8	87,4	106	117,5
88	22,4	46,6	66,6	84,8	102,5	114
90	21,1	44,7	64,5	82,2	100	111
92	19,9	42,9	62,5	79,8	97,2	108
94	18,7	41,2	60,5	77,5	94,5	105
96	17,5	39,6	58,7	75,3	91,9	102
98	16,4	38	56,9	73,2	89,4	99,6
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304081110	0304081110	0304081110	0304081110	0304081110	0304081110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	28,7	56	77,9	98,5	119	131,5
80	27	53,7	75,2	95,2	115	127,5
82	25,4	51,4	72,6	92,2	111,5	123,5
84	24	49,3	70,2	89,3	108	120
86	22,5	47,3	67,9	86,5	105	116,5
88	21,2	45,4	65,7	83,9	102	113
90	19,9	43,5	63,6	81,3	99	110
92	18,7	41,8	61,6	78,9	96,2	107
94	17,5	40,1	59,7	76,6	93,6	104
96	16,4	38,5	57,8	74,4	91	101
98	15,3	37	56,1	72,3	88,6	98,8
100	14,3	35,5	54,4	70,3	86,2	96,2
102	13,3	34,1	52,8	68,4	84	93,7
104	12,3	32,7	51,2	66,5	81,8	91,4
106	11,4	31,4	49,7	64,7	79,7	89,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304081210	0304081210	0304081210	0304081210	0304081210	0304081210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	23,4	49,4	71,2	90,6	109,5	118,5
84	21,9	47,3	68,8	87,7	106	118,5
86	20,5	45,3	66,4	84,9	103	115
88	19,2	43,4	64,2	82,2	100	112
90	17,9	41,5	62,1	79,7	97,1	108,5
92	16,7	39,8	60,1	77,3	94,3	105,5
94	15,5	38,1	58,2	75	91,6	102,5
96	14,4	36,5	56,4	72,8	89,1	100
98	13,3	35	54,6	70,7	86,6	97,4
100	12,3	33,5	52,9	68,6	84,3	94,8
102	11,3	32,1	51,3	66,7	82	92,3
104	10,4	30,7	49,8	64,8	79,9	90
106	9,5	29,4	48,3	63	77,8	87,7
108	8,6	28,2	46,8	61,3	75,8	85,5
110	7,7	27	45,4	59,7	73,9	83,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304081310	0304081310	0304081310	0304081310	0304081310	0304081310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	27,3	67,5	103	133,5	163,5	193,5	212
55	26,3	65,7	100,5	130,5	160	189,5	208
56	25,2	63,9	98,6	127,5	156,5	185,5	204
57	24,3	62,2	96,4	125	153,5	182	199,5
58	23,3	60,6	94,3	122	150	178	195,5
59	22,4	59	92,3	119,5	147	174,5	192
60	21,5	57,5	90,3	117	144	171	188
62	19,7	54,5	86,5	112,5	138,5	164,5	181
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304080411	0304080411	0304080411	0304080411	0304080411	0304080411	0304080411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	22,1	59,5	93,6	121,5	149,5	177,5	195,5
59	21,2	57,9	91,6	119	146,5	174	191,5
60	20,3	56,4	89,6	116,5	143,5	170,5	188
62	18,7	53,5	85,9	112	138	164,5	180,5
64	17,1	50,9	82,4	107,5	133	158	174
66	15,7	48,3	79,1	103,5	128	152,5	168
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304080511	0304080511	0304080511	0304080511	0304080511	0304080511	0304080511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	17,2	52,1	84,9	111	137	163	180
64	15,7	49,5	81,4	106,5	132	157,5	173,5
66	14,3	47	78,2	102,5	127	152	167
68	13	44,7	75,1	99	122,5	146,5	161,5
70	11,7	42,5	72,2	95,4	118,5	141,5	156
72	10,6	40,5	69,5	92	114,5	136,5	151
74	9,5	38,5	66,9	88,8	110,5	132,5	146
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304080611	0304080611	0304080611	0304080611	0304080611	0304080611	0304080611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	11,2	43,9	75,8	100	125	149	165
68	9,9	41,7	72,8	96,7	120,5	144	159
70	8,8	39,5	70	93,1	116	139	153,5
72	7,6	37,5	67,3	89,8	112	134,5	148,5
74	6,6	35,7	64,7	86,6	108,5	130	144
76	5,6	33,9	62,1	83,7	104,5	126	139
78		32,2	59,7	80,9	101,5	122	135
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304080711	0304080711	0304080711	0304080711	0304080711	0304080711	0304080711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	9,8	42,6	74,9	99,6	124	147,5	164
68	8,5	40,3	71,9	95,8	119,5	142,5	158,5
70	7,3	38,2	69	92,2	115	137,5	153
72	6,2	36,2	66,1	88,9	111	133	148
74	5,2	34,3	63,4	85,7	107,5	128,5	143
76		32,5	60,8	82,8	104	124,5	138,5
78		30,8	58,4	80	100,5	121	134
80		29,3	56,1	77,3	97,5	117	130
82		27,8	53,9	74,8	94,4	113,5	126
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080811	0304080811	0304080811	0304080811	0304080811	0304080811	0304080811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	37,7	68,8	92,2	114,5	137	153
72	35,7	65,9	88,8	110,5	132	148
74	33,8	63,1	85,7	106,5	128	143
76	32	60,5	82,7	103	124	139
78	30,3	58	79,9	100	120	134,5
80	28,6	55,7	77,2	96,9	116,5	130,5
82	27,1	53,5	74,6	93,9	113	126,5
84	25,7	51,3	72,2	91	109,5	122,5
86	24,3	49,3	69,9	88,3	106,5	119
88	22,9	47,4	67,6	85,7	103,5	115,5
90	21,7	45,6	65,5	83,3	100,5	112,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080911	0304080911	0304080911	0304080911	0304080911	0304080911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	31,8	61,3	83,7	104,5	126	141
76	30	58,7	80,8	101	122	137
78	28,2	56,2	78	98,1	118	132,5
80	26,6	53,8	75,3	94,9	114,5	128,5
82	25,1	51,6	72,8	91,9	111	125
84	23,6	49,5	70,4	89	107,5	121,5
86	22,2	47,4	68,1	86,3	104,5	118
88	20,9	45,5	65,9	83,7	101,5	114,5
90	19,6	43,6	63,9	81,3	98,7	111,5
92	18,4	41,9	61,9	78,9	95,9	108,5
94	17,2	40,2	60	76,6	93,3	105,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304081011	0304081011	0304081011	0304081011	0304081011	0304081011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	25,1	52,5	75,2	95,7	115,5	129
80	23,6	50,2	72,6	92,5	112	125
82	22,1	48,1	70,1	89,5	108,5	121
84	20,7	46	67,8	86,7	105	117,5
86	19,4	44,1	65,5	84	102	114
88	18,1	42,3	63,4	81,4	99,2	111
90	16,9	40,5	61,3	78,9	96,3	107,5
92	15,7	38,8	59,4	76,6	93,6	104,5
94	14,6	37,2	57,5	74,4	91	102
96	13,6	35,7	55,7	72,2	88,5	99,3
98	12,6	34,2	54	70,2	86,1	96,7
100	11,6	32,8	52,3	68,2	83,9	94,2
102	10,6	31,4	50,8	66,3	81,7	91,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304081111	0304081111	0304081111	0304081111	0304081111	0304081111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	20,8	46,8	69,1	88,2	107	120
84	19,4	44,7	66,7	85,4	104	116,5
86	18,1	42,8	64,5	82,7	100,5	113
88	16,8	41	62,3	80,1	97,9	110
90	15,7	39,3	60,3	77,7	95,1	107
92	14,5	37,6	58,3	75,3	92,4	104
94	13,4	36	56,5	73,1	89,8	101
96	12,4	34,5	54,7	71	87,3	98,4
98	11,4	33	53	68,9	84,9	95,8
100	10,4	31,6	51,3	67	82,6	93,3
102	9,5	30,3	49,8	65,1	80,4	90,9
104	8,7	29	48,3	63,3	78,4	88,6
106	7,8	27,8	46,8	61,6	76,4	86,4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304081211	0304081211	0304081211	0304081211	0304081211	0304081211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	16	40,8	62,5	80,7	99	111,5
88	14,8	39	60,4	78,2	96	108,5
90	13,6	37,3	58,3	75,7	93,1	105,5
92	12,5	35,6	56,4	73,4	90,4	102,5
94	11,4	34	54,5	71,2	87,8	99,7
96	10,4	32,5	52,7	69	85,3	97
98	9,4	31	51	67	83	94,4
100	8,4	29,7	49,4	65	80,7	91,9
102	7,5	28,3	47,8	63,2	78,5	89,5
104	6,7	27	46,3	61,4	76,4	87,2
106	5,8	25,8	44,9	59,6	74,4	85
108	5	24,6	43,5	58	72,5	82,8
110		23,5	42,2	56,4	70,6	80,8
112		22,3	40,9	54,9	68,8	78,8
114		21,3	39,7	53,4	67,1	76,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304081311	0304081311	0304081311	0304081311	0304081311	0304081311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
57							195
58	17,2	54,5	89,7	117,5	145,5	173	191
59	16,4	53	87,7	115	142,5	170	187,5
60	15,6	51,6	85,8	112,5	140	166,5	183,5
62	14,1	48,8	82,2	108	134,5	160,5	177
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304080412	0304080412	0304080412	0304080412	0304080412	0304080412	0304080412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	15,9	53,3	89	117	145	171,5	190,5
59	15,1	51,9	87	114,5	142	168,5	187
60	14,4	50,5	85,1	112	139	165	183,5
62	12,9	47,8	81,5	107,5	134	159	176,5
64	11,6	45,3	78,2	103,5	128,5	153,5	170
66	10,3	42,9	75	99,6	124	148,5	164
68	9,1	40,7	72	95,9	119,5	143,5	158
70	7,9	38,6	69,2	92,3	115	138,5	153
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304080512	0304080512	0304080512	0304080512	0304080512	0304080512	0304080512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	11,4	46,3	80,5	106,5	132,5	157,5	175,5
64	10,1	43,9	77,2	102,5	127,5	152	169
66	8,8	41,6	74	98,7	123	147	163
68	7,7	39,4	71,1	95	118,5	142	157,5
70	6,6	37,4	68,1	91,5	114,5	137	152
72	5,6	35,4	65,3	88,2	110,5	132,5	147
74		33,6	62,7	85,1	107	128,5	142,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304080612	0304080612	0304080612	0304080612	0304080612	0304080612	0304080612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	38,3	71,1	96,2	120	143,5	160,5
68	36,2	68	92,6	115,5	139	155
70	34,2	65	89,1	111,5	134	149,5
72	32,4	62,3	85,9	108	129,5	144,5
74	30,6	59,7	82,9	104	125,5	140
76	29	57,2	80	101	121,5	135,5
78	27,4	54,9	77,3	97,8	117,5	131,5
80	26	52,8	74,7	94,8	114	127,5
82	24,6	50,7	72,3	91,9	111	123,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080712	0304080712	0304080712	0304080712	0304080712	0304080712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	32,9	63,7	88,1	110,5	133	148,5
72	31	61	84,9	106,5	128,5	144
74	29,3	58,4	81,9	103	124	139
76	27,6	55,9	79,1	99,7	120	135
78	26,1	53,6	76,4	96,5	116,5	130,5
80	24,6	51,4	73,8	93,5	113	126,5
82	23,2	49,4	71,3	90,6	109,5	123
84	21,9	47,4	69	87,9	106,5	119
86	20,6	45,5	66,8	85,3	103,5	116
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080812	0304080812	0304080812	0304080812	0304080812	0304080812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	28,8	58,1	81,2	102	123,5	138,5
76	27,1	55,6	78,3	98,9	119,5	134,5
78	25,5	53,3	75,6	95,7	115,5	130
80	24	51,1	73,1	92,6	112	126,5
82	22,6	49	70,6	89,7	108,5	122,5
84	21,3	46,9	68,3	87	105,5	119
86	20	45	66,1	84,3	102,5	116
88	18,7	43,2	64	81,8	99,6	112,5
90	17,6	41,5	62,1	79,5	96,9	109,5
92	16,4	39,8	60,2	77,2	94,2	106,5
94	15,3	38,2	58,4	75,1	91,7	103,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304080912	0304080912	0304080912	0304080912	0304080912	0304080912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	23,5	51,4	73,7	93,8	113,5	128,5
80	22	49,2	71,1	90,7	110	124,5
82	20,6	47,1	68,7	87,8	106,5	120,5
84	19,2	45,1	66,4	85	103,5	117
86	17,9	43,1	64,2	82,4	100,5	114
88	16,7	41,3	62,1	79,9	97,7	110,5
90	15,5	39,5	60,1	77,5	94,9	107,5
92	14,4	37,9	58,2	75,2	92,2	105
94	13,3	36,3	56,4	73	89,7	102
96	12,2	34,7	54,6	70,9	87,2	99,6
98	11,2	33,2	53	69	84,9	97
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304081012	0304081012	0304081012	0304081012	0304081012	0304081012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	17,6	43,6	66,2	85,4	104,5	118
84	16,3	41,6	64	82,6	101	114,5
86	15,1	39,8	61,8	80	98,2	111
88	13,9	38,1	59,7	77,5	95,3	107,5
90	12,8	36,4	57,7	75,1	92,5	104,5
92	11,7	34,8	55,8	72,8	89,9	101,5
94	10,7	33,3	54	70,7	87,3	99,1
96	9,7	31,8	52,3	68,6	84,9	96,4
98	8,8	30,4	50,7	66,6	82,6	93,9
100	7,9	29,1	49,1	64,7	80,4	91,4
102	7	27,8	47,6	62,9	78,3	89
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304081112	0304081112	0304081112	0304081112	0304081112	0304081112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	16,2	42,2	64,9	84	103	117
84	14,9	40,3	62,6	81,3	99,9	113,5
86	13,7	38,5	60,4	78,7	96,9	110
88	12,6	36,7	58,4	76,2	94	106,5
90	11,5	35,1	56,4	73,8	91,2	103,5
92	10,4	33,5	54,5	71,6	88,6	100,5
94	9,4	32	52,7	69,4	86,1	98,2
96	8,5	30,6	51	67,3	83,6	95,5
98	7,6	29,2	49,4	65,4	81,3	92,9
100	6,7	27,9	47,8	63,5	79,1	90,5
102	5,8	26,6	46,3	61,7	77	88,1
104	5	25,4	44,9	59,9	75	85,9
106		24,2	43,5	58,3	73	83,7
108		23,1	42,2	56,7	71,2	81,6
110		22	40,9	55,2	69,4	79,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304081212	0304081212	0304081212	0304081212	0304081212	0304081212

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	11,6	36,4	58,5	76,7	94,9	105,5
88	10,5	34,7	56,4	74,2	92	105
90	9,4	33	54,5	71,9	89,3	102
92	8,4	31,5	52,6	69,6	86,6	99,3
94	7,4	30	50,8	67,4	84,1	96,6
96	6,4	28,5	49,1	65,4	81,7	94
98	5,5	27,2	47,4	63,4	79,4	91,4
100		25,9	45,9	61,5	77,2	89
102		24,6	44,4	59,7	75	86,7
104		23,4	42,9	58	73	84,4
106		22,2	41,5	56,3	71,1	82,3
108		21,1	40,2	54,7	69,2	80,2
110		20	38,9	53,2	67,4	78,2
112		19	37,7	51,7	65,6	76,2
114		18	36,5	50,3	64	74,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304081312	0304081312	0304081312	0304081312	0304081312	0304081312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	10,3	47,6	84,5	112,5	140,5	166,5	186
59	9,6	46,2	82,7	110	137,5	163,5	182,5
60	8,9	44,9	80,8	107,5	134,5	160,5	178,5
62	7,6	42,4	77,2	103,5	129,5	154,5	172
64	6,4	40	73,7	99,4	124,5	149	165,5
66	5,2	37,8	70,4	95,6	120	144	159,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304080413	0304080413	0304080413	0304080413	0304080413	0304080413	0304080413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	41,3	76,2	102,5	128	153	171
64	39	72,7	98,8	123,5	147,5	165
66	36,8	69,5	95	119	142,5	159,5
68	34,8	66,5	91,4	114,5	138	153,5
70	32,9	63,6	88	110,5	133	148,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304080513	0304080513	0304080513	0304080513	0304080513	0304080513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	35,4	68,1	93,8	117,5	141	158
68	33,4	65,1	90,4	113	136,5	152,5
70	31,5	62,3	87,1	109,5	131,5	147,5
72	29,8	59,7	84	105,5	127,5	143
74	28,1	57,2	81	102	123,5	138
76	26,6	54,8	78,2	99	119,5	133,5
78	25,1	52,6	75,5	95,9	116	129,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080613	0304080613	0304080613	0304080613	0304080613	0304080613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	28,3	59,1	84	106	128,5	144,5
72	26,6	56,5	80,9	102,5	124,5	140
74	25	54,1	78	99,2	120	135,5
76	23,5	51,8	75,3	96	116,5	131,5
78	22,1	49,6	72,8	92,9	113	127,5
80	20,7	47,5	70,4	90	109,5	123,5
82	19,5	45,6	68,1	87,2	106	120
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080713	0304080713	0304080713	0304080713	0304080713	0304080713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	23,7	52,8	76,8	98	119	134
76	22,1	50,5	74	94,7	115	130
78	20,7	48,3	71,5	91,6	111,5	126
80	19,4	46,2	69	88,6	108	122,5
82	18,1	44,3	66,7	85,9	105	119
84	16,9	42,4	64,6	83,2	101,5	115,5
86	15,8	40,7	62,5	80,7	99	112
88	14,7	39	60,6	78,4	96,2	109
90	13,7	37,4	58,8	76,2	93,6	106
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304080813	0304080813	0304080813	0304080813	0304080813	0304080813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	20,2	48	70,8	90,9	111	125,5
80	18,9	45,9	68,3	87,9	107,5	121,5
82	17,6	43,9	66	85,1	104	118
84	16,3	42	63,8	82,4	101	114,5
86	15,2	40,2	61,7	79,9	98,1	111,5
88	14	38,5	59,7	77,5	95,3	108,5
90	13	36,9	57,8	75,2	92,6	105,5
92	11,9	35,3	56	73	90,1	102,5
94	11	33,8	54,3	71	87,6	100
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304080913	0304080913	0304080913	0304080913	0304080913	0304080913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	18,1	46,1	68,8	88,9	109	123,5
80	16,8	44	66,4	86	105,5	119,5
82	15,5	42	64,1	83,2	102	116
84	14,2	40,1	61,9	80,5	99,2	112,5
86	13,1	38,3	59,8	78	96,2	109,5
88	11,9	36,6	57,8	75,6	93,4	106,5
90	10,9	34,9	55,9	73,3	90,7	103,5
92	9,8	33,4	54	71,1	88,1	100,5
94	8,9	31,8	52,3	69	85,6	98,1
96	7,9	30,4	50,7	67	83,3	95,5
98	7	29	49,1	65	81	93,1
100	6,1	27,7	47,6	63,2	78,9	90,7
102	5,3	26,4	46,1	61,5	76,8	88,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304081013	0304081013	0304081013	0304081013	0304081013	0304081013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	12,5	38,5	61,6	80,7	99,8	113,5
84	11,4	36,7	59,4	78	96,7	110
86	10,2	35	57,3	75,5	93,7	107
88	9,2	33,3	55,3	73,1	90,9	104
90	8,2	31,8	53,4	70,8	88,2	101
92	7,2	30,3	51,6	68,7	85,7	98,4
94	6,3	28,8	49,9	66,6	83,2	95,7
96	5,4	27,5	48,3	64,6	80,9	93,2
98		26,2	46,7	62,7	78,6	90,7
100		24,9	45,2	60,9	76,5	88,3
102		23,7	43,8	59,1	74,4	86
104		22,5	42,4	57,4	72,5	83,7
106		21,4	41,1	55,8	70,6	81,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304081113	0304081113	0304081113	0304081113	0304081113	0304081113

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	8,9	33,6	55,9	74,2	92,4	105,5
88	7,8	32	54	71,8	89,6	102,5
90	6,8	30,4	52,1	69,5	86,9	99,8
92	5,9	28,9	50,3	67,3	84,4	97,1
94		27,5	48,6	65,3	81,9	94,4
96		26,2	47	63,3	79,6	91,8
98		24,9	45,4	61,4	77,3	89,4
100		23,7	43,9	59,6	75,2	87
102		22,5	42,5	57,8	73,2	84,8
104		21,3	41,1	56,1	71,2	82,6
106		20,2	39,8	54,5	69,3	80,6
108		19,2	38,5	53	67,5	78,6
110		18,2	37,3	51,6	65,8	76,7
112		17,2	36	50,2	64,1	74,8
114		16,2	34,8	48,8	62,5	73
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304081213	0304081213	0304081213	0304081213	0304081213	0304081213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	28,3	50,1	67,5	84,9	97,8
92	26,9	48,3	65,4	82,4	95,1
94	25,5	46,6	63,3	79,9	92,4
96	24,1	45	61,3	77,6	89,8
98	22,9	43,4	59,4	75,4	87,4
100	21,6	42	57,6	73,2	85,1
102	20,4	40,5	55,9	71,2	82,8
104	19,3	39,2	54,2	69,2	80,7
106	18,2	37,8	52,6	67,3	78,6
108	17,2	36,6	51	65,5	76,6
110	16,2	35,4	49,6	63,8	74,7
112	15,2	34,1	48,1	62,1	72,8
114	14,2	32,8	46,8	60,5	71
116	13,3	31,5	45,5	58,9	69,3
118	12,4	30,3	44,2	57,5	67,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304081313	0304081313	0304081313	0304081313	0304081313

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	36,1	70,8	98,5	123,5	148,5	166,5
64	33,9	67,5	94,7	119	143,5	160,5
66	31,9	64,5	91,1	114,5	138,5	155
68	30	61,6	87,6	110,5	134	150
70	28,1	58,8	84,3	107	129,5	144,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304080414	0304080414	0304080414	0304080414	0304080414	0304080414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	30,9	63,5	89,8	113,5	137	154
68	29	60,7	86,4	109,5	132,5	148,5
70	27,3	58	83,2	105,5	128	144
72	25,6	55,4	80,3	102	123,5	139,5
74	24	53	77,5	98,7	119,5	135
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080514	0304080514	0304080514	0304080514	0304080514	0304080514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	25,9	56,6	81,8	104	126,5	142,5
72	24,2	54,1	78,9	100,5	122,5	138
74	22,7	51,8	76,1	97,3	118,5	133,5
76	21,3	49,5	73,5	94,1	114,5	129,5
78	19,9	47,4	71	91,1	111	125,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080614	0304080614	0304080614	0304080614	0304080614	0304080614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	22,5	53,3	78,7	101	123,5	139
72	21	50,9	75,7	97,5	119	134,5
74	19,5	48,5	73	94,2	115	130,5
76	18,1	46,4	70,4	91	111,5	126,5
78	16,8	44,3	67,9	88	108	122,5
80	15,6	42,4	65,6	85,2	104,5	119
82	14,4	40,5	63,4	82,5	101,5	115,5
84	13,3	38,8	61,4	80	98,7	112
86	12,3	37,2	59,5	77,7	95,9	109
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304080714	0304080714	0304080714	0304080714	0304080714	0304080714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	18,1	47,3	71,7	92,9	114	129
76	16,8	45,1	69,1	89,7	110	125
78	15,5	43	66,7	86,8	106,5	121
80	14,2	41,1	64,3	83,9	103,5	117,5
82	13,1	39,3	62,1	81,2	100	114
84	12	37,5	60	78,7	97,4	111
86	11	35,9	58,1	76,3	94,5	108
88	10	34,3	56,2	74	91,8	105
90	9	32,8	54,5	71,9	89,3	102
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304080814	0304080814	0304080814	0304080814	0304080814	0304080814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	15	42,8	66	86,1	106	120,5
80	13,8	40,8	63,7	83,3	102,5	117
82	12,6	38,9	61,5	80,6	99,7	113,5
84	11,5	37,2	59,4	78	96,7	110
86	10,4	35,5	57,4	75,6	93,8	107
88	9,4	33,9	55,5	73,3	91,1	104
90	8,4	32,4	53,7	71,1	88,5	101
92	7,5	30,9	51,9	69	86	98,7
94	6,6	29,5	50,3	66,9	83,6	96,1
96	5,8	28,1	48,7	65	81,3	93,6
98		26,9	47,3	63,2	79,2	91,3
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304080914	0304080914	0304080914	0304080914	0304080914	0304080914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	10,5	37	59,6	78,7	97,8	111,5
84	9,4	35,2	57,5	76,1	94,8	108,5
86	8,3	33,5	55,5	73,7	91,9	105
88	7,3	31,9	53,6	71,3	89,1	102
90	6,3	30,4	51,7	69,1	86,5	99,5
92	5,4	28,9	50	67	84	96,7
94		27,5	48,3	65	81,7	94,1
96		26,2	46,8	63,1	79,4	91,6
98		24,9	45,3	61,2	77,2	89,2
100		23,6	43,8	59,5	75,1	86,9
102		22,4	42,4	57,8	73,1	84,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304081014	0304081014	0304081014	0304081014	0304081014	0304081014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	30,2	52,9	71,2	89,4	102,5
88	28,7	51,1	68,9	86,7	99,8
90	27,2	49,3	66,7	84,1	97
92	25,8	47,5	64,6	81,6	94,3
94	24,5	45,9	62,6	79,2	91,7
96	23,2	44,3	60,6	76,9	89,2
98	22	42,8	58,8	74,8	86,8
100	20,8	41,4	57,1	72,7	84,5
102	19,7	40	55,4	70,7	82,3
104	18,6	38,7	53,8	68,8	80,2
106	17,6	37,5	52,2	67	78,2
108	16,5	36,1	50,8	65,2	76,3
110	15,6	34,8	49,4	63,6	74,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304081114	0304081114	0304081114	0304081114	0304081114

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	25,8	47,9	65,3	82,7	95,6
92	24,5	46,2	63,2	80,2	92,9
94	23,1	44,6	61,2	77,9	90,3
96	21,9	43	59,3	75,6	87,8
98	20,7	41,5	57,5	73,4	85,5
100	19,5	40,1	55,7	71,4	83,2
102	18,4	38,7	54,1	69,4	81
104	17,3	37,4	52,5	67,5	78,9
106	16,3	36,2	50,9	65,7	76,9
108	15,3	34,9	49,4	63,9	75
110	14,4	33,6	48	62,2	73,1
112	13,5	32,3	46,7	60,6	71,3
114	12,6	31,1	45,4	59,1	69,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304081214	0304081214	0304081214	0304081214	0304081214

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	21,1	42,6	59,2	75,9	88,3
96	19,8	41	57,3	73,6	85,8
98	18,6	39,5	55,5	71,5	83,5
100	17,5	38,1	53,8	69,4	81,2
102	16,4	36,8	52,1	67,4	79
104	15,3	35,5	50,5	65,5	76,9
106	14,3	34,2	49	63,7	74,9
108	13,3	32,9	47,5	62	73
110	12,4	31,6	46,1	60,3	71,1
112	11,5	30,3	44,7	58,7	69,3
114	10,6	29,1	43,4	57,1	67,6
116	9,7	28	42,1	55,6	66
118	8,9	26,8	40,9	54,2	64,4
120	8,1	25,7	39,8	52,8	62,8
122	7,3	24,7	38,6	51,5	61,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304081314	0304081314	0304081314	0304081314	0304081314

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	29	63,8	92	117	142	160
64	27	60,7	88,3	112,5	137	154,5
66	25,2	57,8	84,9	108,5	132	149
68	23,5	55,1	81,7	104,5	127,5	144
70	21,9	52,6	78,7	101	123,5	139,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080415	0304080415	0304080415	0304080415	0304080415	0304080415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	24,2	56,9	83,6	107	131	147,5
68	22,5	54,2	80,4	103,5	126,5	142,5
70	21	51,7	77,4	99,8	122	138
72	19,5	49,3	74,6	96,4	118	133,5
74	18,1	47,1	71,9	93,1	114	129,5
76	16,8	45	69,5	90,1	110,5	125,5
78	15,5	43	67,2	87,3	107	122
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080515	0304080515	0304080515	0304080515	0304080515	0304080515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	19,5	50,3	76	98,4	120,5	136,5
72	18,1	48	73,2	95	116,5	132
74	16,7	45,8	70,5	91,7	112,5	128
76	15,4	43,7	68	88,7	109	124
78	14,2	41,7	65,7	85,8	105,5	120,5
80	13,1	39,9	63,5	83,1	102,5	117
82	12	38,1	61,4	80,5	99,6	113,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304080615	0304080615	0304080615	0304080615	0304080615	0304080615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	13,4	42,4	67,4	88,6	109,5	125
76	12,2	40,4	64,9	85,5	106	121
78	11	38,5	62,6	82,7	102,5	117
80	9,9	36,7	60,4	80	99,5	113,5
82	8,9	35	58,3	77,4	96,5	110,5
84	7,9	33,4	56,3	75	93,6	107
86	7	31,8	54,5	72,7	90,9	104
88	6,1	30,4	52,8	70,6	88,4	101,5
90	5,3	29	51,2	68,6	86	98,9
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304080715	0304080715	0304080715	0304080715	0304080715	0304080715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	9,7	37,2	61,3	81,4	101,5	116
80	8,6	35,4	59,1	78,7	98,3	112,5
82	7,5	33,7	57	76,1	95,3	109
84	6,6	32,1	55,1	73,7	92,4	106
86	5,6	30,6	53,2	71,4	89,6	103
88		29,1	51,4	69,2	87	100
90		27,7	49,7	67,1	84,5	97,5
92		26,4	48,1	65,2	82,2	94,9
94		25,1	46,7	63,3	80	92,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304080815	0304080815	0304080815	0304080815	0304080815	0304080815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	7,1	33,4	56,5	75,6	94,7	108,5
84	6,1	31,8	54,5	73,1	91,8	105,5
86	5,2	30,2	52,6	70,8	89	102
88		28,8	50,8	68,6	86,4	99,5
90		27,3	49,1	66,5	83,9	96,8
92		26	47,4	64,4	81,5	94,1
94		24,7	45,9	62,5	79,2	91,6
96		23,4	44,4	60,7	77	89,2
98		22,3	43	58,9	74,9	86,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304080915	0304080915	0304080915	0304080915	0304080915	0304080915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	28,3	50,7	68,9	87,1	100,5
88	26,8	48,9	66,7	84,5	97,6
90	25,4	47,2	64,6	82	94,9
92	24	45,5	62,5	79,6	92,2
94	22,7	44	60,6	77,3	89,7
96	21,5	42,5	58,8	75,1	87,3
98	20,3	41	57	73	85
100	19,1	39,7	55,3	71	82,8
102	18	38,4	53,7	69	80,6
104	16,9	37,1	52,1	67,2	78,6
106	15,9	35,9	50,7	65,4	76,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304081015	0304081015	0304081015	0304081015	0304081015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	22,2	44,6	62	79,4	92,3
92	20,9	43	60	77,1	89,7
94	19,7	41,5	58,1	74,8	87,2
96	18,5	40	56,3	72,6	84,8
98	17,4	38,6	54,5	70,5	82,5
100	16,3	37,2	52,9	68,5	80,3
102	15,3	35,9	51,3	66,6	78,2
104	14,3	34,6	49,7	64,8	76,2
106	13,3	33,3	48,2	63	74,2
108	12,4	31,9	46,8	61,3	72,3
110	11,5	30,7	45,5	59,7	70,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304081115	0304081115	0304081115	0304081115	0304081115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	20,8	43,2	60,6	78	90,9
92	19,5	41,6	58,6	75,6	88,3
94	18,3	40,1	56,7	73,4	85,8
96	17,1	38,6	54,9	71,2	83,4
98	16	37,2	53,2	69,1	81,1
100	14,9	35,9	51,5	67,2	78,9
102	13,9	34,6	49,9	65,2	76,8
104	12,9	33,3	48,4	63,4	74,8
106	12	32	46,9	61,7	72,9
108	11,1	30,7	45,5	60	71
110	10,2	29,4	44,2	58,4	69,2
112	9,4	28,3	42,9	56,8	67,5
114	8,6	27,1	41,6	55,3	65,8
116	7,8	26	40,4	53,9	64,2
118	7	24,9	39,3	52,5	62,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304081215	0304081215	0304081215	0304081215	0304081215

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	16,2	38,1	54,7	71,4	82,7
96	15	36,6	52,9	69,2	81,4
98	13,9	35,2	51,2	67,2	79,1
100	12,9	33,9	49,5	65,2	76,9
102	11,9	32,6	47,9	63,3	74,8
104	10,9	31,3	46,4	61,4	72,8
106	9,9	29,9	44,9	59,7	70,9
108	9	28,6	43,5	58	69
110	8,2	27,4	42,2	56,4	67,2
112	7,3	26,2	40,9	54,8	65,5
114	6,5	25,1	39,6	53,3	63,8
116	5,8	24	38,4	51,9	62,2
118	5	22,9	37,3	50,5	60,7
120		21,9	36,2	49,2	59,2
122		20,9	35,1	47,9	57,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304081315	0304081315	0304081315	0304081315	0304081315

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	54	101	147	193	235	271	293
43	52	97,9	142,5	187,5	229	265	285
44	50,1	94,9	138,5	182,5	223	258	279
45	48,3	92,1	134,5	177,5	217	252	272
46	46,6	89,4	131	172,5	212	246	266
47	45	86,8	127,5	168	207	241	260
48	43,4	84,3	124	163,5	202	235	254
49	42	82	120,5	159,5	198	230	248
50	40,6	79,8	117,5	155,5	193,5	225	243
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0304080407	0304080407	0304080407	0304080407	0304080407	0304080407	0304080407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	45,1	88	129,5	171	210	245	264
47	43,5	85,5	126	166,5	205	239	258
48	41,9	83,1	122,5	162,5	201	233	252
49	40,5	80,7	119,5	158	196	228	247
50	39,1	78,5	116,5	154,5	191,5	223	241
51	37,8	76,4	113,5	150,5	187,5	218	236
52	36,5	74,4	110,5	147	183,5	213	231
53	35,3	72,4	108	143,5	179	209	227
54	34,1	70,6	105,5	140	175	205	222
55	33	68,8	103	137	171	200	218
56	31,9	67,1	100,5	134	167,5	196,5	214
57	30,9	65,5	98,3	131	164	193	210
58	29,9	63,9	96,2	128	160,5	189	206
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304080507	0304080507	0304080507	0304080507	0304080507	0304080507	0304080507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	37,7	77,4	115	153	190	222	240
51	36,4	75,3	112	149,5	186	217	235
52	35,1	73,2	109,5	146	182	212	230
53	33,9	71,3	106,5	142,5	178	207	225
54	32,8	69,5	104	139	174	203	221
55	31,7	67,7	101,5	136	170	199,5	216
56	30,6	66	99,5	133	166,5	195,5	212
57	29,6	64,4	97,2	130	163	191,5	208
58	28,6	62,8	95	127	159,5	187,5	204
59	27,7	61,3	92,9	124,5	156	184	200
60	26,8	59,8	90,9	122	153	180,5	197
62	25,1	57	87,1	117	147	174	190
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304080607	0304080607	0304080607	0304080607	0304080607	0304080607	0304080607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	30,1	67,2	102	136,5	171,5	200	218
55	29	65,4	99,6	133,5	168	196,5	214
56	28	63,6	97,2	130,5	164	192,5	209
57	27	61,9	95	127,5	160,5	188,5	205
58	26	60,3	92,8	125	157	185	201
59	25,1	58,8	90,7	122	154	181,5	198
60	24,2	57,3	88,7	119,5	150,5	178	194,5
62	22,5	54,4	84,9	114,5	144,5	171,5	187
64	21	51,8	81,3	110	139	165	180,5
66	19,6	49,4	78,1	106	134	159,5	174,5
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304080707	0304080707	0304080707	0304080707	0304080707	0304080707	0304080707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	24,7	59,1	91,7	124	156	183,5	200
59	23,8	57,5	89,6	121	152,5	180	196,5
60	22,9	56	87,6	118,5	149,5	176,5	193
62	21,3	53,2	83,8	113,5	143,5	170	186
64	19,7	50,5	80,2	109	138	164	179
66	18,3	48,1	76,9	105	133	158	173
68	16,9	45,8	73,9	101	128	152,5	167
70	15,7	43,7	71	97,3	123,5	147,5	161,5
72	14,6	41,7	68,3	93,8	119	143	156,5
74	13,5	39,9	65,8	90,5	115	138,5	151
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304080807	0304080807	0304080807	0304080807	0304080807	0304080807	0304080807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	20,3	52,3	83	113	143	169	185
64	18,8	49,6	79,5	108	137	163	178
66	17,3	47,2	76,1	104	132	157	172
68	16	44,8	73	100	127	151,5	166
70	14,7	42,7	70,1	96,4	122,5	146,5	160,5
72	13,5	40,7	67,4	92,9	118	141,5	155,5
74	12,4	38,8	64,8	89,6	114	137	150,5
76	11,4	37	62,4	86,5	110,5	133	145,5
78	10,4	35,3	60,1	83,5	107	129	138,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304080907	0304080907	0304080907	0304080907	0304080907	0304080907	0304080907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	15,4	45,2	74,5	102,5	130,5	155	170
68	14,1	42,9	71,4	98,5	125,5	149,5	164
70	12,8	40,8	68,5	94,8	121	144,5	158,5
72	11,6	38,8	65,7	91,3	116,5	139,5	153,5
74	10,5	36,8	63,2	87,9	112,5	135	148,5
76	9,4	35,1	60,7	84,8	108,5	131	143,5
78	8,4	33,4	58,3	81,9	105	126,5	138,5
80	7,5	31,8	56	79,1	101,5	123	132
82	6,6	30,2	53,9	76,4	98,6	119	126
84	5,8	28,8	51,8	73,9	95,6	115,5	120,5
86	5	27,5	49,9	71,6	92,7	112,5	115
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304081007	0304081007	0304081007	0304081007	0304081007	0304081007	0304081007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	12,8	43,1	72,6	100,5	128,5	153	167,5
68	11,6	40,8	69,5	96,7	123,5	147,5	162
70	10,5	38,6	66,6	93	119	142,5	156,5
72	9,4	36,6	63,8	89,4	115	137,5	151
74	8,4	34,7	61,1	86,1	110,5	133	146
76	7,3	33	58,6	83	107	128,5	141,5
78	6,4	31,3	56,2	80,1	103,5	124,5	135,5
80	5,4	29,7	53,9	77,3	100	120,5	129
82		28,2	51,8	74,7	96,9	117	123,5
84		26,8	49,8	72,2	93,8	113,5	118
86		25,4	47,9	69,8	90,9	110	113
88		24,1	46,1	67,6	88,2	107	108
90		22,9	44,3	65,4	85,5	103,5	103,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304081107	0304081107	0304081107	0304081107	0304081107	0304081107	0304081107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	9,1	37,5	65,5	92	118	141	155
72	8,1	35,5	62,7	88,5	114	136,5	150
74	7,1	33,6	60	85,2	110	132	145
76	6,2	31,9	57,5	82,1	106	127,5	140,5
78	5,3	30,2	55,1	79,2	102,5	123,5	135
80		28,6	52,9	76,4	99,2	119,5	129
82		27,1	50,7	73,8	96	116	123
84		25,7	48,7	71,3	92,9	112,5	118
86		24,4	46,8	68,9	90	109	112,5
88		23,1	45	66,7	87,3	106	108
90		21,9	43,3	64,5	84,7	103	103,5
92		20,8	41,7	62,5	82,2	99,5	99,5
94		19,7	40,1	60,5	79,8	95,5	95,5
96		18,6	38,6	58,6	77,5	91,7	91,7
98		17,7	37,2	56,8	75,4	88,1	88,1
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304081207	0304081207	0304081207	0304081207	0304081207	0304081207	0304081207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	31,8	58,2	83,7	108	130	136
76	30,1	55,7	80,6	104,5	125,5	136
78	28,4	53,3	77,6	101	121,5	134
80	26,8	51,1	74,9	97,7	117,5	128
82	25,3	48,9	72,2	94,4	114	122,5
84	23,9	46,9	69,7	91,4	110,5	117
86	22,6	45	67,4	88,5	107,5	112
88	21,3	43,2	65,1	85,7	104	107
90	20,1	41,5	62,9	83,1	101	103
92	18,9	39,8	60,8	80,6	98,4	98,8
94	17,8	38,3	58,7	78,2	94,8	94,8
96	16,8	36,8	56,8	76	91	91
98	15,8	35,4	54,9	73,8	87,4	87,4
100	14,9	34	53,2	71,7	84	84
102	14	32,7	51,5	69,7	80,8	80,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304081307	0304081307	0304081307	0304081307	0304081307	0304081307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	40,9	84,5	126	167,5	206	240	260
47	39,4	82,1	122,5	163,5	201	235	254
48	38	79,7	119,5	159	197	230	248
49	36,6	77,5	116	155	192,5	224	243
50	35,3	75,3	113	151	188	219	238
51	34,1	73,3	110,5	147,5	184	215	233
52	32,9	71,4	107,5	144	180	210	228
53	31,8	69,5	105	140,5	176	206	223
54	30,7	67,7	102,5	137,5	172	201	219
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0304080408	0304080408	0304080408	0304080408	0304080408	0304080408	0304080408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	36,5	78,4	118	157,5	195,5	228	247
49	35,1	76,2	115	153,5	190,5	223	241
50	33,8	74,1	112	150	186,5	218	236
51	32,6	72	109	146	182	213	231
52	31,4	70,1	106,5	142,5	178,5	208	226
53	30,3	68,2	103,5	139,5	174,5	204	222
54	29,2	66,4	101	136	170,5	200	217
55	28,2	64,6	98,9	133	167	196	213
56	27,2	62,9	96,6	130	163,5	192	209
57	26,3	61,3	94,4	127	160	188	205
58	25,4	59,7	92,3	124,5	156,5	184,5	201
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304080508	0304080508	0304080508	0304080508	0304080508	0304080508	0304080508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	27,9	65	100	135	169,5	198,5	216
55	26,9	63,2	97,8	132	165,5	194,5	211
56	25,9	61,6	95,5	129	162,5	190,5	207
57	25	59,9	93,3	126	159	186,5	203
58	24,1	58,4	91,2	123	155,5	183	200
59	23,2	56,9	89,1	120,5	152	179,5	196
60	22,4	55,5	87,1	118	149	176	192,5
62	20,8	52,7	83,4	113	143	169,5	185,5
64	19,4	50,2	80	109	137,5	163,5	179
66	18,1	47,9	76,8	104,5	132,5	158	173
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304080608	0304080608	0304080608	0304080608	0304080608	0304080608	0304080608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	21,3	55,6	88,8	121	153	180	197
59	20,5	54,2	86,8	118	150	176,5	193
60	19,7	52,7	84,8	115,5	147	173,5	189,5
62	18,1	50	81,1	111	141	167	182,5
64	16,7	47,6	77,7	106,5	135,5	161	176
66	15,4	45,2	74,5	102,5	130,5	155	170
68	14,2	43,1	71,5	98,7	125,5	150	164,5
70	13,1	41,1	68,8	95,1	121	145	159
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304080708	0304080708	0304080708	0304080708	0304080708	0304080708	0304080708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	20	54,4	87,7	120	151,5	179	195,5
59	19,2	52,9	85,7	117	148,5	175,5	192
60	18,4	51,5	83,7	114,5	145,5	172	188
62	16,9	48,8	80	110	140	165,5	181,5
64	15,5	46,3	76,6	105,5	134,5	159,5	175
66	14,1	44	73,4	101	129,5	154	168,5
68	12,9	41,8	70,4	97,6	124,5	148,5	163
70	11,8	39,8	67,6	93,9	120	143,5	157,5
72	10,7	37,9	65	90,5	116	139	152,5
74	9,8	36,1	62,5	87,3	112	134,5	147,5
76	8,9	34,5	60,1	84,4	108	130,5	143
78	8,1	33	57,9	81,6	105	126,5	139
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304080808	0304080808	0304080808	0304080808	0304080808	0304080808	0304080808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	16	47,9	79,3	109	139	164,5	180,5
64	14,6	45,4	75,9	104,5	133,5	158,5	174
66	13,3	43,1	72,7	100,5	128,5	153	167,5
68	12	40,9	69,7	96,8	123,5	147,5	162
70	10,9	38,8	66,8	93,1	119	142,5	156,5
72	9,8	36,9	64,1	89,7	115	138	151,5
74	8,8	35,1	61,5	86,5	111	133,5	146,5
76	7,8	33,4	59	83,4	107,5	129	142
78	6,9	31,8	56,8	80,6	104	125	137,5
80	6,1	30,3	54,6	77,9	100,5	121,5	133,5
82	5,3	28,9	52,6	75,3	97,5	118	130
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304080908	0304080908	0304080908	0304080908	0304080908	0304080908	0304080908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	10,6	41,2	71	99	127	151	165,5
68	9,5	39	67,8	95,2	122	145,5	160
70	8,5	36,9	64,9	91,5	117,5	140,5	154,5
72	7,5	35	62,2	88,1	113,5	136	149,5
74	6,6	33,2	59,6	84,8	109,5	131,5	144,5
76	5,7	31,5	57,1	81,8	105,5	127	140
78		29,9	54,8	78,9	102	123	135,5
80		28,4	52,6	76,2	99	119,5	131,5
82		27	50,6	73,6	95,8	116	127,5
84		25,6	48,6	71,2	92,8	112,5	124
86		24,3	46,8	68,9	90	109	120,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304081008	0304081008	0304081008	0304081008	0304081008	0304081008	0304081008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	34,7	62,7	89,6	115,5	138	152,5
72	32,8	60	86,2	111,5	133,5	147
74	31	57,4	83	107,5	129	142,5
76	29,3	55	80	104	125	138
78	27,8	52,7	77,1	100,5	121	133,5
80	26,3	50,5	74,4	97,2	117	129,5
82	24,8	48,5	71,8	94	113,5	125,5
84	23,5	46,5	69,4	91	110	122
86	22,2	44,7	67,1	88,2	107	118,5
88	21	42,9	64,8	85,5	104	115
90	19,9	41,3	62,7	82,9	101	111
92	18,8	39,7	60,6	80,5	98,3	106,5
94	17,8	38,2	58,6	78,2	95,6	102
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304081108	0304081108	0304081108	0304081108	0304081108	0304081108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	29,9	56,2	82	106,5	128	141
76	28,2	53,8	79	103	123,5	136,5
78	26,6	51,5	76,1	99,5	119,5	132,5
80	25,1	49,4	73,4	96,2	116	128
82	23,7	47,3	70,9	93,1	112,5	124,5
84	22,4	45,4	68,4	90,1	109	120,5
86	21,1	43,6	66	87,3	106	117
88	19,9	41,8	63,8	84,6	102,5	114
90	18,8	40,2	61,6	82	100	110,5
92	17,7	38,6	59,5	79,6	97,2	106,5
94	16,7	37,1	57,6	77,2	94,5	102
96	15,7	35,7	55,7	75	91,9	98,1
98	14,8	34,3	53,9	72,9	89,5	94,2
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304081208	0304081208	0304081208	0304081208	0304081208	0304081208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	24,8	49,7	74,6	97,9	118	130,5
80	23,3	47,6	71,8	94,7	114	126,5
82	21,9	45,5	69,1	91,5	110,5	122,5
84	20,6	43,6	66,6	88,5	107	119
86	19,3	41,8	64,2	85,7	104	115,5
88	18,1	40	61,9	83	101	112
90	17	38,4	59,8	80,5	98,1	108,5
92	15,9	36,8	57,7	78	95,3	105,5
94	14,9	35,3	55,7	75,7	92,6	101,5
96	13,9	33,9	53,8	73,5	90	97,5
98	12,9	32,5	52	71,3	87,5	93,6
100	12	31,2	50,3	69,3	85,2	89,9
102	11,2	29,9	48,7	67,4	82,9	86,4
104	10,4	28,8	47,1	65,5	80,8	83
106	9,6	27,6	45,6	63,6	78,7	79,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304081308	0304081308	0304081308	0304081308	0304081308	0304081308

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	31,9	74,2	114	154	190,5	223	242
49	30,6	72	111	150	186,5	218	237
50	29,5	69,9	108	146	182	213	232
51	28,3	67,9	105,5	142,5	178	209	227
52	27,3	66	102,5	139	174	204	222
53	26,2	64,1	100	136	170,5	200	218
54	25,3	62,4	98	132,5	166,5	196	213
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0304080409	0304080409	0304080409	0304080409	0304080409	0304080409	0304080409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
53				134,5	168,5	198,5	216
54	23,8	60,9	96,7	131,5	165	194,5	212
55	22,9	59,2	94,4	128,5	161,5	190,5	207
56	22	57,6	92,2	125,5	158,5	186,5	203
57	21,1	56,1	90	122,5	155	183	199,5
58	20,3	54,6	88	120	152	179	196
59	19,5	53,2	86	117,5	149	175,5	192,5
60	18,8	51,8	84,1	115	146	172,5	189
62	17,4	49,3	80,5	110,5	140,5	166	182
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304080509	0304080509	0304080509	0304080509	0304080509	0304080509	0304080509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	22,4	59,5	95,5	130	163,5	193	210
55	21,5	57,9	93,2	127	160	189	206
56	20,6	56,3	91	124,5	157	185	202
57	19,8	54,7	88,8	121,5	153,5	181,5	198
58	18,9	53,3	86,8	119	150,5	177,5	194,5
59	18,2	51,9	84,8	116,5	147,5	174,5	191
60	17,4	50,5	82,9	114	145	171	187,5
62	16	47,9	79,3	109	139	164,5	180,5
64	14,7	45,6	76	105	134	159	174
66	13,5	43,4	72,9	100,5	129	153	168
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304080609	0304080609	0304080609	0304080609	0304080609	0304080609	0304080609

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	16,1	50,4	84,4	116,5	147,5	175	191,5
59	15,3	49	82,4	114	144,5	171,5	188
60	14,6	47,7	80,5	111,5	142	168	184,5
62	13,2	45,1	77	107	136,5	162	177,5
64	12	42,8	73,6	102,5	131,5	156	171
66	10,8	40,6	70,4	98,6	126,5	150,5	165,5
68	9,7	38,6	67,5	94,8	122	145	159,5
70	8,7	36,7	64,7	91,3	117,5	140,5	154,5
72	7,8	35	62,1	88	113,5	136	149,5
74	7	33,4	59,7	85	109,5	131,5	145
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304080709	0304080709	0304080709	0304080709	0304080709	0304080709	0304080709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	12	43,9	75,8	105,5	135	160,5	176,5
64	10,7	41,5	72,4	101,5	130	154,5	170
66	9,5	39,3	69,2	97,5	125,5	149	164
68	8,4	37,3	66,2	93,7	120,5	144	158,5
70	7,4	35,4	63,4	90,2	116,5	139	153
72	6,5	33,6	60,8	86,9	112	134,5	148
74	5,6	32	58,3	83,8	108,5	130	143,5
76		30,4	56	80,9	105	126	139
78		29	53,9	78,2	101,5	122	135
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304080809	0304080809	0304080809	0304080809	0304080809	0304080809	0304080809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	8,6	38,5	68,3	96,8	124,5	148	163
68	7,6	36,5	65,3	93	120	143	157,5
70	6,6	34,5	62,5	89,5	115,5	138	152
72	5,6	32,7	59,9	86,2	111,5	133,5	147
74		31,1	57,4	83	107,5	129	142,5
76		29,5	55,1	80,1	104	125	138
78		28	52,9	77,3	100,5	121	133,5
80		26,6	50,8	74,7	97,5	117,5	129,5
82		25,2	48,9	72,2	94,4	114	126
84		24	47	69,8	91,5	110,5	122,5
86		22,8	45,3	67,6	88,7	107,5	119
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080909	0304080909	0304080909	0304080909	0304080909	0304080909	0304080909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	32,6	60,6	87,8	113,5	136	150
72	30,8	58	84,5	109,5	131,5	145
74	29,2	55,5	81,4	106	127	140,5
76	27,6	53,2	78,4	102,5	123	136
78	26,1	51	75,7	99,1	119	131,5
80	24,6	48,9	73	95,8	115,5	127,5
82	23,3	46,9	70,5	92,7	112	124
84	22	45,1	68,1	89,8	108,5	120,5
86	20,8	43,3	65,7	87	105,5	117
88	19,7	41,6	63,5	84,4	102,5	113,5
90	18,6	40	61,4	81,9	99,8	110,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304081009	0304081009	0304081009	0304081009	0304081009	0304081009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	26,9	53,3	79,5	103,5	125	138
76	25,3	50,9	76,5	100	120,5	133,5
78	23,8	48,8	73,7	97	117	129,5
80	22,4	46,7	70,9	93,8	113	125,5
82	21,1	44,7	68,4	90,8	109,5	121,5
84	19,9	42,9	65,9	87,9	106,5	118
86	18,7	41,1	63,6	85,2	103	114,5
88	17,5	39,5	61,4	82,5	100	111,5
90	16,5	37,9	59,3	80	97,5	108
92	15,5	36,4	57,3	77,7	94,8	105
94	14,5	34,9	55,4	75,4	92,2	102,5
96	13,6	33,6	53,6	73,2	89,7	99,9
98	12,7	32,3	51,8	71,2	87,3	97,3
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304081109	0304081109	0304081109	0304081109	0304081109	0304081109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	22,7	47,6	72,5	95,7	115,5	128
80	21,3	45,5	69,8	92,6	112	124
82	20	43,6	67,2	89,6	108,5	120,5
84	18,7	41,7	64,8	86,7	105	117
86	17,5	40	62,4	84	102	113,5
88	16,4	38,3	60,2	81,4	99,2	110
90	15,3	36,7	58,1	79	96,4	107
92	14,3	35,2	56,1	76,6	93,6	104
94	13,4	33,8	54,2	74,4	91	101
96	12,5	32,5	52,4	72,2	88,5	98,7
98	11,6	31,2	50,7	70,2	86,1	96,1
100	10,8	29,9	49,1	68,2	83,9	93,6
102	10	28,8	47,5	66,3	81,7	91,3
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304081209	0304081209	0304081209	0304081209	0304081209	0304081209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	20,8	45,7	70,6	93,8	113,5	124
80	19,4	43,7	67,9	90,6	110	122,5
82	18,1	41,7	65,3	87,6	106,5	118,5
84	16,9	39,9	62,9	84,8	103,5	115
86	15,7	38,1	60,6	82,1	100	111,5
88	14,6	36,5	58,4	79,5	97,3	108
90	13,5	34,9	56,3	77,1	94,5	105
92	12,5	33,4	54,3	74,7	91,7	102
94	11,5	32	52,4	72,4	89,1	99,5
96	10,6	30,6	50,6	70,3	86,6	96,8
98	9,7	29,3	48,9	68,2	84,2	94,2
100	8,9	28,1	47,2	66,3	81,9	91,7
102	8,1	26,9	45,6	64,4	79,7	89,3
104	7,4	25,7	44,1	62,5	77,6	87
106	6,6	24,7	42,7	60,7	75,6	84,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304081309	0304081309	0304081309	0304081309	0304081309	0304081309

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	23,7	64,1	103	141	176	208	226
51	22,7	62,2	100,5	137,5	172,5	203	221
52	21,7	60,4	98,2	134,5	168,5	199	217
53	20,8	58,7	95,7	131	165	194,5	212
54	19,9	57	93,4	128	161,5	190,5	208
55	19,1	55,4	91,1	125	158	186,5	204
56	18,3	53,9	89	122,5	154,5	183	200
57	17,5	52,5	86,9	119,5	151,5	179	196
58	16,8	51,1	84,9	117	148,5	175,5	192,5
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0304080410	0304080410	0304080410	0304080410	0304080410	0304080410	0304080410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	18,4	55,6	92,1	127	160	189	206
55	17,6	54	89,9	124	156,5	185	202
56	16,8	52,5	87,8	121	153	181,5	198,5
57	16	51	85,7	118,5	150	177,5	194,5
58	15,3	49,6	83,7	116	147	174	191
59	14,6	48,3	81,8	113,5	144	171	187,5
60	13,9	47	80	111	141,5	167,5	184
62	12,7	44,6	76,5	106,5	136	161,5	177
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304080510	0304080510	0304080510	0304080510	0304080510	0304080510	0304080510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	13,9	48,2	82,5	114,5	145,5	172,5	189,5
59	13,2	46,9	80,6	112	142,5	169,5	186
60	12,6	45,6	78,7	109,5	140	166	182,5
62	11,3	43,2	75,1	105	134,5	160	175,5
64	10,2	41	71,8	101	129,5	154	169,5
66	9,1	38,9	68,7	97,2	125	148,5	163,5
68	8,1	37	65,9	93,5	120,5	143,5	158
70	7,2	35,2	63,2	90,1	116	139	153
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304080610	0304080610	0304080610	0304080610	0304080610	0304080610	0304080610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	8,4	40,3	72,3	102,5	131,5	157	173
64	7,3	38,1	69	98,7	126,5	151	166,5
66	6,3	36,1	65,9	94,7	122	146	160,5
68	5,3	34,2	63	91,1	117,5	140,5	155
70		32,4	60,4	87,7	113,5	136	150
72		30,7	57,9	84,5	109,5	131,5	145
74		29,2	55,6	81,5	106	127,5	140,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304080710	0304080710	0304080710	0304080710	0304080710	0304080710	0304080710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	34,8	64,6	93,7	120,5	144,5	159,5
68	32,9	61,8	90	116,5	139,5	154
70	31,1	59,1	86,6	112	134,5	148,5
72	29,5	56,6	83,4	108,5	130	144
74	27,9	54,3	80,3	105	126	139
76	26,4	52,1	77,5	101,5	122	135
78	25,1	50	74,8	98,2	118	131
80	23,8	48,1	72,3	95,1	114,5	127
82	22,7	46,3	69,9	92,2	111,5	123,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080810	0304080810	0304080810	0304080810	0304080810	0304080810

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	30,3	58,3	85,9	111,5	134	148
72	28,7	55,8	82,7	107,5	129,5	143
74	27,1	53,4	79,6	104	125	138,5
76	25,6	51,2	76,8	100,5	121	134
78	24,2	49,1	74	97,4	117,5	130
80	22,9	47,1	71,4	94,3	113,5	126
82	21,6	45,2	68,9	91,3	110,5	122
84	20,5	43,5	66,5	88,5	107	118,5
86	19,4	41,8	64,3	85,8	104	115,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080910	0304080910	0304080910	0304080910	0304080910	0304080910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	28,4	56,4	84,3	109,5	132	146
72	26,7	53,9	81	105,5	127,5	141
74	25,2	51,5	77,9	102	123	136,5
76	23,7	49,3	74,9	98,6	119	132
78	22,3	47,2	72,1	95,4	115,5	128
80	21	45,2	69,5	92,3	111,5	124
82	19,7	43,3	66,9	89,4	108,5	120
84	18,5	41,5	64,6	86,6	105	116,5
86	17,4	39,9	62,3	83,9	102	113,5
88	16,3	38,2	60,2	81,4	99,2	110
90	15,3	36,7	58,1	79	96,4	107
92	14,4	35,3	56,2	76,7	93,7	104
94	13,5	33,9	54,3	74,5	91,1	101,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304081010	0304081010	0304081010	0304081010	0304081010	0304081010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	22,8	49,2	75,6	99,7	120,5	134
76	21,4	47	72,6	96,3	116,5	129,5
78	20	44,9	69,8	93	113	125,5
80	18,7	42,9	67,2	90	109,5	121,5
82	17,5	41,1	64,7	87	106	118
84	16,3	39,3	62,3	84,3	102,5	114,5
86	15,2	37,6	60,1	81,6	99,8	111
88	14,1	36	58	79,1	96,9	108
90	13,1	34,5	55,9	76,7	94,1	105
92	12,2	33,1	54	74,4	91,4	102
94	11,3	31,7	52,2	72,2	88,9	99,3
96	10,4	30,4	50,4	70,1	86,4	96,6
98	9,6	29,2	48,7	68,1	84,1	94,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304081110	0304081110	0304081110	0304081110	0304081110	0304081110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	18,8	43,7	68,6	91,7	111,5	124
80	17,5	41,7	66	88,7	108	120,5
82	16,2	39,9	63,5	85,8	104,5	116,5
84	15,1	38,1	61,1	83	101,5	113
86	14	36,4	58,9	80,4	98,6	110
88	12,9	34,9	56,8	77,9	95,7	106,5
90	12	33,4	54,8	75,5	92,9	103,5
92	11	31,9	52,8	73,2	90,2	100,5
94	10,1	30,6	51	71	87,7	98,1
96	9,3	29,3	49,3	68,9	85,2	95,4
98	8,5	28	47,6	66,9	82,9	92,9
100	7,7	26,9	46	65	80,7	90,5
102	7	25,7	44,5	63,2	78,5	88,1
104	6,3	24,7	43,1	61,4	76,5	85,9
106	5,7	23,7	41,7	59,7	74,6	83,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304081210	0304081210	0304081210	0304081210	0304081210	0304081210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	14,4	38	61,6	83,8	102,5	114,5
84	13,2	36,2	59,3	81,1	99,7	111
86	12,1	34,6	57	78,4	96,7	108
88	11,1	33	54,9	75,9	93,7	104,5
90	10,1	31,5	52,9	73,6	91	101,5
92	9,2	30,1	51	71,3	88,3	98,9
94	8,3	28,7	49,1	69,1	85,7	96,2
96	7,4	27,4	47,4	67	83,3	93,5
98	6,6	26,2	45,7	65	81	91
100	5,8	25	44,1	63,1	78,7	88,5
102	5,1	23,9	42,6	61,3	76,6	86,2
104		22,8	41,1	59,5	74,5	83,9
106		21,7	39,8	57,8	72,6	81,8
108		20,8	38,4	56,1	70,7	79,7
110		19,8	37,1	54,5	68,9	77,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304081310	0304081310	0304081310	0304081310	0304081310	0304081310

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	13,8	50,9	88	123	155	184,5	202
55	13,1	49,4	85,8	120	152	180,5	198
56	12,4	48	83,7	117,5	148,5	177	194
57	11,7	46,7	81,6	114,5	145,5	173,5	190
58	11	45,4	79,7	112	142,5	170	186,5
59	10,4	44,1	77,8	109,5	140	166,5	183
60	9,9	42,9	76	107,5	137	163,5	179,5
62	8,8	40,7	72,6	103	132	157,5	173,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304080411	0304080411	0304080411	0304080411	0304080411	0304080411	0304080411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	9,6	43,9	78,3	111	141	168,5	185
59	9	42,7	76,4	108,5	138,5	165	181,5
60	8,4	41,5	74,6	106	135,5	162	178
62	7,3	39,3	71,2	101,5	130,5	156	171,5
64	6,3	37,2	68	97,8	125,5	150	165,5
66	5,4	35,2	65,1	94	121	145	160
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304080511	0304080511	0304080511	0304080511	0304080511	0304080511	0304080511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	37,9	69,8	100,5	129	154,5	170,5
64	35,8	66,6	96,7	124	149	164
66	33,9	63,7	92,9	119,5	143,5	158,5
68	32,1	60,9	89,3	115,5	138,5	153
70	30,4	58,4	86	111,5	134	148
72	28,9	56	82,9	108	129,5	143
74	27,5	53,8	80	104,5	125,5	139
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304080611	0304080611	0304080611	0304080611	0304080611	0304080611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	31	60,8	90,4	116,5	140,5	155,5
68	29,2	58,1	86,8	112,5	135,5	150
70	27,5	55,5	83,5	108,5	131	145
72	26	53,2	80,3	105	126,5	140,5
74	24,6	50,9	77,3	101,5	122,5	136
76	23,3	48,9	74,5	98,3	118,5	131,5
78	22	47	71,9	95,2	115	127,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080711	0304080711	0304080711	0304080711	0304080711	0304080711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	29,7	59,5	89,3	115,5	139	154
68	27,9	56,8	85,7	111	134,5	148,5
70	26,3	54,3	82,3	107,5	129,5	143,5
72	24,7	51,9	79	103,5	125,5	139
74	23,3	49,7	76	100	121	134,5
76	22	47,6	73,2	96,9	117,5	130,5
78	20,7	45,6	70,5	93,8	113,5	126,5
80	19,5	43,8	68	90,9	110,5	122,5
82	18,4	42	65,7	88,1	107	119
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080811	0304080811	0304080811	0304080811	0304080811	0304080811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	25,5	53,5	81,5	106,5	129	143
72	24	51,1	78,3	102,5	124,5	138
74	22,5	48,9	75,3	99,4	120,5	133,5
76	21,2	46,8	72,4	96,1	116,5	129,5
78	19,9	44,8	69,7	92,9	113	125,5
80	18,7	42,9	67,2	89,9	109,5	121,5
82	17,5	41,2	64,8	87,1	106	118
84	16,5	39,5	62,5	84,4	103	114,5
86	15,4	37,9	60,3	81,9	100	111,5
88	14,5	36,4	58,3	79,4	97,2	108
90	13,6	35	56,4	77,1	94,5	105
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080911	0304080911	0304080911	0304080911	0304080911	0304080911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	20,6	47	73,4	97,4	118,5	131,5
76	19,3	44,9	70,5	94,1	114,5	127,5
78	18	42,9	67,8	91	111	123,5
80	16,8	41	65,3	88	107,5	119,5
82	15,6	39,3	62,9	85,1	104	116
84	14,5	37,6	60,6	82,4	101	112,5
86	13,5	36	58,4	79,9	98,1	109,5
88	12,5	34,4	56,4	77,4	95,2	106
90	11,6	33	54,4	75,1	92,5	103
92	10,7	31,6	52,5	72,9	89,9	100,5
94	9,9	30,3	50,8	70,8	87,4	97,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304081011	0304081011	0304081011	0304081011	0304081011	0304081011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	15,6	40,6	65,5	88,6	108,5	121
80	14,4	38,7	62,9	85,6	105	117
82	13,3	36,9	60,6	82,8	101,5	113,5
84	12,2	35,3	58,3	80,1	98,7	110
86	11,2	33,7	56,1	77,5	95,8	107
88	10,3	32,2	54,1	75,1	92,9	104
90	9,4	30,8	52,2	72,8	90,2	101
92	8,5	29,4	50,3	70,6	87,6	98,2
94	7,7	28,1	48,5	68,5	85,1	95,5
96	6,9	26,9	46,9	66,4	82,7	92,9
98	6,1	25,7	45,3	64,5	80,5	90,5
100	5,4	24,6	43,7	62,7	78,3	88,1
102		23,5	42,3	60,9	76,3	85,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304081111	0304081111	0304081111	0304081111	0304081111	0304081111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	12,1	35,7	59,3	81,5	100,5	112,5
84	11	34	57	78,8	97,4	109
86	10	32,5	54,9	76,3	94,5	105,5
88	9	31	52,9	73,8	91,6	102,5
90	8,1	29,5	50,9	71,5	88,9	99,8
92	7,3	28,2	49,1	69,3	86,3	97
94	6,5	26,9	47,3	67,2	83,9	94,3
96	5,7	25,7	45,7	65,2	81,5	91,7
98		24,5	44,1	63,3	79,3	89,2
100		23,4	42,6	61,4	77,1	86,9
102		22,3	41,1	59,7	75	84,6
104		21,3	39,7	58	73	82,4
106		20,4	38,4	56,4	71,1	80,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304081211	0304081211	0304081211	0304081211	0304081211	0304081211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	8	30,6	53	74,3	92,5	103,5
88	7,2	29,1	51	71,9	89,7	100,5
90	6,3	27,7	49,1	69,6	87	97,9
92	5,4	26,3	47,2	67,4	84,4	95
94		25	45,5	65,3	81,9	92,3
96		23,8	43,8	63,3	79,6	89,8
98		22,6	42,2	61,3	77,3	87,3
100		21,5	40,7	59,5	75,1	84,9
102		20,5	39,2	57,7	73,1	82,7
104		19,4	37,8	56	71,1	80,5
106		18,5	36,5	54,4	69,2	78,4
108		17,5	35,2	52,9	67,3	76,4
110		16,7	34	51,3	65,6	74,5
112		15,8	32,8	49,8	63,9	72,6
114		15	31,7	48,4	62,3	70,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304081311	0304081311	0304081311	0304081311	0304081311	0304081311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
57						184,5
58	39,7	74	107,5	137	164	181
59	38,6	72,2	105	134,5	161	177,5
60	37,4	70,5	102,5	131,5	158	174
62	35,4	67,3	98,6	126,5	152	168
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304080412	0304080412	0304080412	0304080412	0304080412	0304080412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	38,3	72,6	106	135,5	162,5	179,5
59	37,2	70,8	104	133	159,5	176
60	36,1	69,1	101,5	130	156,5	172,5
62	34	65,9	97,4	125	150,5	166,5
64	32	62,9	93,5	120,5	145	160,5
66	30,3	60,1	89,8	116	140	155
68	28,6	57,5	86,3	112	135	149,5
70	27,1	55,1	83	108	130,5	144,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304080512	0304080512	0304080512	0304080512	0304080512	0304080512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	32,6	64,5	96,3	123,5	149	165
64	30,7	61,5	92,3	119	143,5	159
66	28,9	58,7	88,5	114,5	138,5	153,5
68	27,2	56,1	85	110,5	133,5	148
70	25,7	53,7	81,6	106,5	129	143
72	24,3	51,4	78,5	103	125	138,5
74	22,9	49,3	75,6	99,9	121	134
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304080612	0304080612	0304080612	0304080612	0304080612	0304080612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	25,9	55,7	85,5	111,5	135,5	150,5
68	24,3	53,1	82	107,5	130,5	145
70	22,7	50,7	78,7	103,5	126	140
72	21,3	48,5	75,6	100	122	135,5
74	20	46,4	72,7	96,9	118	131
76	18,8	44,4	70	93,7	114	127
78	17,6	42,6	67,5	90,7	110,5	123
80	16,6	40,9	65,1	87,9	107,5	119,5
82	15,7	39,3	62,9	85,3	104	116
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080712	0304080712	0304080712	0304080712	0304080712	0304080712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	21,5	49,5	77,5	102,5	125	139
72	20,1	47,2	74,4	99	120,5	134
74	18,8	45,1	71,5	95,6	116,5	130
76	17,5	43,1	68,8	92,4	113	126
78	16,4	41,3	66,2	89,4	109,5	122
80	15,3	39,5	63,8	86,5	106	118
82	14,3	37,9	61,5	83,8	102,5	114,5
84	13,3	36,3	59,4	81,3	99,9	111,5
86	12,4	34,9	57,4	78,9	97,1	108,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304080812	0304080812	0304080812	0304080812	0304080812	0304080812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	18,1	44,4	70,8	94,9	116	129
76	16,8	42,4	68,1	91,6	112	125
78	15,6	40,6	65,5	88,6	108,5	121
80	14,5	38,8	63	85,7	105	117,5
82	13,5	37,1	60,7	83	102	114
84	12,5	35,5	58,5	80,4	99	110,5
86	11,6	34	56,5	77,9	96,1	107,5
88	10,7	32,6	54,5	75,6	93,3	104,5
90	9,9	31,3	52,7	73,3	90,7	101,5
92	9,1	30	50,9	71,2	88,2	98,9
94	8,4	28,8	49,2	69,2	85,8	96,3
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304080912	0304080912	0304080912	0304080912	0304080912	0304080912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	13,7	38,7	63,6	86,7	106,5	119
80	12,6	36,9	61,1	83,8	103	115,5
82	11,6	35,2	58,8	81	100	112
84	10,6	33,6	56,6	78,4	97,1	108,5
86	9,7	32,1	54,6	75,9	94,2	105,5
88	8,8	30,7	52,6	73,6	91,4	102,5
90	7,9	29,3	50,7	71,3	88,7	99,6
92	7,1	28	48,9	69,2	86,2	96,8
94	6,4	26,8	47,2	67,1	83,8	94,2
96	5,6	25,6	45,6	65,2	81,5	91,7
98		24,5	44,1	63,3	79,3	89,3
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304081012	0304081012	0304081012	0304081012	0304081012	0304081012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	9,2	32,8	56,5	78,6	97,7	109,5
84	8,2	31,3	54,3	76	94,7	106
86	7,3	29,8	52,2	73,5	91,8	103
88	6,4	28,4	50,3	71,2	89	100
90	5,6	27	48,4	69	86,4	97,2
92		25,7	46,6	66,8	83,8	94,5
94		24,5	45	64,8	81,4	91,8
96		23,4	43,3	62,8	79,1	89,3
98		22,3	41,8	61	76,9	86,9
100		21,2	40,4	59,2	74,8	84,6
102		20,2	39	57,5	72,8	82,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304081112	0304081112	0304081112	0304081112	0304081112	0304081112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	7,9	31,5	55,2	77,2	96,4	108
84	7	30	53	74,7	93,3	105
86	6	28,5	51	72,2	90,4	101,5
88	5,2	27,1	49	69,9	87,7	98,8
90		25,8	47,2	67,7	85,1	95,9
92		24,5	45,4	65,5	82,6	93,2
94		23,3	43,7	63,5	80,2	90,6
96		22,1	42,1	61,6	77,9	88,1
98		21	40,6	59,7	75,7	85,7
100		20	39,1	57,9	73,6	83,4
102		19	37,7	56,2	71,6	81,2
104		18	36,4	54,6	69,6	79
106		17,1	35,1	53	67,8	77
108		16,3	33,9	51,6	66	75,1
110		15,5	32,8	50,1	64,3	73,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304081212	0304081212	0304081212	0304081212	0304081212	0304081212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	26,6	49	70,2	88,5	99,8
88	25,2	47,1	67,9	85,7	96,8
90	23,9	45,3	65,7	83,1	94
92	22,6	43,5	63,6	80,6	91,2
94	21,4	41,8	61,6	78,2	88,6
96	20,2	40,2	59,6	75,9	86,1
98	19,1	38,7	57,8	73,7	83,7
100	18,1	37,2	56	71,6	81,4
102	17,1	35,9	54,3	69,6	79,2
104	16,1	34,5	52,6	67,7	77,1
106	15,2	33,2	51,1	65,8	75,1
108	14,4	32	49,6	64,1	73,1
110	13,5	30,8	48,1	62,3	71,2
112	12,7	29,7	46,7	60,7	69,4
114	12	28,6	45,3	59,1	67,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304081312	0304081312	0304081312	0304081312	0304081312

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	33,4	67,7	102	130,5	158	174,5
59	32,3	66	99,7	128	154,5	171
60	31,3	64,4	97,5	125,5	151,5	168
62	29,4	61,3	93,2	120,5	146	162
64	27,7	58,5	89,3	116	140,5	156
66	26	55,9	85,7	112	135,5	150,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304080413	0304080413	0304080413	0304080413	0304080413	0304080413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	28,1	60	91,9	119	144,5	160,5
64	26,3	57,1	88	114,5	139	154,5
66	24,7	54,5	84,3	110,5	134,5	149
68	23,2	52,1	80,9	106,5	129,5	144
70	21,8	49,8	77,8	103	125	139
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080513	0304080513	0304080513	0304080513	0304080513	0304080513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	23,3	53,1	82,9	109	133	147,5
68	21,8	50,7	79,6	105	128	142,5
70	20,4	48,4	76,4	101,5	124	138
72	19,1	46,3	73,4	98,1	119,5	133,5
74	17,9	44,3	70,6	94,8	116	129
76	16,8	42,4	68	91,7	112	125
78	15,8	40,7	65,6	88,8	108,5	121,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080613	0304080613	0304080613	0304080613	0304080613	0304080613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	17,4	45,4	73,4	98,5	120,5	134,5
72	16,1	43,3	70,4	95	116,5	130
74	14,9	41,3	67,6	91,7	112,5	126
76	13,8	39,4	65,1	88,7	109	122
78	12,8	37,7	62,6	85,8	105,5	118
80	11,8	36,1	60,3	83	102,5	114,5
82	11	34,6	58,2	80,5	99,6	111,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304080713	0304080713	0304080713	0304080713	0304080713	0304080713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	13,7	40,1	66,4	90,5	111,5	124,5
76	12,6	38,2	63,8	87,4	108	120,5
78	11,5	36,5	61,4	84,5	104,5	117
80	10,6	34,8	59,1	81,7	101	113,5
82	9,7	33,3	56,9	79,1	98,2	110
84	8,8	31,8	54,8	76,6	95,3	106,5
86	8	30,5	52,9	74,3	92,5	103,5
88	7,3	29,2	51,1	72,1	89,9	101
90	6,6	28	49,4	70	87,4	98,3
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304080813	0304080813	0304080813	0304080813	0304080813	0304080813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	10,9	35,8	60,7	83,8	103,5	116
80	9,9	34,2	58,4	81	100,5	112,5
82	9	32,6	56,2	78,4	97,5	109
84	8,1	31,1	54,1	75,9	94,5	106
86	7,3	29,7	52,2	73,5	91,7	103
88	6,5	28,4	50,3	71,2	89	100
90	5,7	27,1	48,5	69,1	86,5	97,3
92	5	25,9	46,8	67	84	94,7
94		24,8	45,2	65,1	81,7	92,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304080913	0304080913	0304080913	0304080913	0304080913	0304080913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	8,7	33,9	58,8	81,8	101,5	114,5
80	7,8	32,3	56,5	79	98,6	110,5
82	7	30,7	54,3	76,4	95,5	107,5
84	6,2	29,2	52,3	73,9	92,6	104
86	5,4	27,8	50,3	71,5	89,8	101
88		26,5	48,4	69,3	87,1	98,2
90		25,2	46,6	67,1	84,5	95,4
92		24	44,9	65	82,1	92,7
94		22,9	43,3	63,1	79,7	90,1
96		21,8	41,8	61,2	77,5	87,7
98		20,7	40,3	59,4	75,4	85,3
100		19,8	38,9	57,7	73,3	83,1
102		18,8	37,6	56	71,4	81
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304081013	0304081013	0304081013	0304081013	0304081013	0304081013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	28,3	51,9	73,9	93	105
84	26,8	49,8	71,4	90,1	101,5
86	25,4	47,9	69,1	87,3	98,7
88	24,1	46	66,8	84,6	95,8
90	22,9	44,3	64,7	82,1	93
92	21,7	42,6	62,6	79,7	90,3
94	20,5	41	60,7	77,3	87,7
96	19,5	39,5	58,8	75,1	85,3
98	18,4	38	57	73	83
100	17,5	36,6	55,3	71	80,7
102	16,5	35,3	53,7	69	78,6
104	15,6	34	52,1	67,2	76,6
106	14,8	32,8	50,6	65,4	74,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304081113	0304081113	0304081113	0304081113	0304081113

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	24,1	46,6	67,7	85,9	97,3
88	22,8	44,7	65,5	83,3	94,4
90	21,6	43	63,4	80,8	91,6
92	20,4	41,3	61,3	78,3	89
94	19,3	39,7	59,4	76	86,4
96	18,2	38,2	57,5	73,8	84
98	17,2	36,7	55,7	71,7	81,7
100	16,2	35,4	54	69,7	79,4
102	15,3	34	52,4	67,7	77,3
104	14,4	32,8	50,8	65,9	75,3
106	13,5	31,6	49,3	64,1	73,3
108	12,7	30,4	47,9	62,4	71,4
110	12	29,3	46,5	60,7	69,6
112	11,3	28,3	45,2	59,2	67,9
114	10,6	27,3	44	57,7	66,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304081213	0304081213	0304081213	0304081213	0304081213

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	19,6	41	61,4	78,8	89,6
92	18,5	39,4	59,3	76,4	87
94	17,4	37,8	57,4	74,1	84,5
96	16,3	36,3	55,5	71,8	82
98	15,3	34,8	53,8	69,7	79,7
100	14,3	33,5	52,1	67,7	77,5
102	13,4	32,1	50,4	65,8	75,4
104	12,5	30,9	48,9	63,9	73,3
106	11,6	29,7	47,4	62,1	71,3
108	10,8	28,5	45,9	60,4	69,5
110	10,1	27,4	44,5	58,8	67,6
112	9,3	26,3	43,2	57,2	65,9
114	8,6	25,3	41,9	55,6	64,2
116	7,9	24,3	40,7	54,2	62,6
118	7,3	23,4	39,5	52,8	61,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304081313	0304081313	0304081313	0304081313	0304081313

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	23,5	55,5	87,4	114,5	140	156
64	21,9	52,8	83,6	110,5	135	150,5
66	20,5	50,3	80,1	106,5	130	145
68	19,1	48	76,9	102,5	125,5	140
70	17,9	45,9	73,9	99,2	121,5	135,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080414	0304080414	0304080414	0304080414	0304080414	0304080414

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	19,2	49	78,8	105	128,5	143,5
68	17,8	46,7	75,6	101	124	138,5
70	16,6	44,6	72,5	97,7	120	134
72	15,4	42,6	69,7	94,4	116	129,5
74	14,3	40,7	67,1	91,2	112	125,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080514	0304080514	0304080514	0304080514	0304080514	0304080514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	15,2	43,2	71,2	96,3	118,5	132,5
72	14	41,2	68,3	93	114,5	128
74	13	39,3	65,7	89,8	111	124
76	11,9	37,6	63,2	86,8	107	120
78	11	35,9	60,8	84	104	116,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304080614	0304080614	0304080614	0304080614	0304080614	0304080614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	12,1	40,1	68,1	93,1	115,5	129,5
72	11	38,1	65,3	89,8	111,5	125
74	9,9	36,3	62,6	86,7	107,5	121
76	8,9	34,5	60,2	83,7	104	117
78	8	32,9	57,8	80,9	101	113,5
80	7,1	31,4	55,6	78,3	97,9	110
82	6,3	30	53,6	75,8	94,9	106,5
84	5,6	28,6	51,7	73,4	92,1	103,5
86		27,4	49,9	71,2	89,5	100,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304080714	0304080714	0304080714	0304080714	0304080714	0304080714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	8,7	35,1	61,4	85,4	106,5	119,5
76	7,7	33,3	58,9	82,4	103	116
78	6,8	31,7	56,6	79,6	99,7	112
80	5,9	30,2	54,4	77	96,6	108,5
82	5,1	28,7	52,3	74,5	93,6	105,5
84		27,4	50,4	72,1	90,8	102
86		26,1	48,5	69,8	88,1	99,4
88		24,9	46,8	67,7	85,5	96,6
90		23,8	45,2	65,7	83,1	94
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304080814	0304080814	0304080814	0304080814	0304080814	0304080814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	31,1	56	79	99,1	111,5
80	29,6	53,8	76,4	95,9	108
82	28,1	51,8	73,8	92,9	104,5
84	26,8	49,8	71,4	90,1	101,5
86	25,4	47,9	69,1	87,4	98,7
88	24,2	46,1	67	84,8	95,9
90	23	44,4	64,9	82,3	93,2
92	21,9	42,8	62,9	79,9	90,6
94	20,9	41,3	61,1	77,7	88,1
96	19,9	39,9	59,3	75,6	85,8
98	19	38,5	57,6	73,6	83,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304080914	0304080914	0304080914	0304080914	0304080914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	26,3	49,9	71,9	91	103
84	24,9	47,9	69,5	88,2	99,8
86	23,6	46	67,2	85,4	96,8
88	22,3	44,3	65,1	82,9	94
90	21,2	42,6	63	80,4	91,3
92	20,1	41	61	78	88,7
94	19	39,4	59,1	75,8	86,2
96	18	38	57,3	73,6	83,8
98	17	36,6	55,6	71,5	81,5
100	16,1	35,2	53,9	69,6	79,3
102	15,2	34	52,3	67,7	77,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304081014	0304081014	0304081014	0304081014	0304081014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	21,1	43,6	64,7	82,9	94,3
88	19,9	41,8	62,6	80,4	91,5
90	18,8	40,2	60,5	77,9	88,8
92	17,7	38,6	58,5	75,6	86,2
94	16,6	37	56,7	73,3	83,7
96	15,6	35,6	54,9	71,2	81,4
98	14,6	34,2	53,2	69,1	79,1
100	13,7	32,9	51,5	67,2	76,9
102	12,9	31,6	50	65,3	74,9
104	12,1	30,4	48,4	63,5	72,9
106	11,3	29,3	47	61,8	71
108	10,5	28,2	45,6	60,1	69,2
110	9,8	27,2	44,3	58,5	67,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304081114	0304081114	0304081114	0304081114	0304081114

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	17,4	38,8	59,1	76,5	87,4
92	16,3	37,2	57,2	74,2	84,8
94	15,3	35,7	55,3	72	82,4
96	14,3	34,3	53,5	69,8	80
98	13,4	32,9	51,8	67,8	77,8
100	12,5	31,6	50,2	65,8	75,6
102	11,6	30,4	48,6	64	73,6
104	10,8	29,2	47,1	62,2	71,6
106	10	28	45,7	60,5	69,7
108	9,3	26,9	44,3	58,8	67,9
110	8,5	25,9	43	57,2	66,1
112	7,9	24,9	41,7	55,7	64,4
114	7,2	23,9	40,5	54,2	62,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304081214	0304081214	0304081214	0304081214	0304081214

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	13,4	33,8	53,3	70	80,4
96	12,4	32,4	51,6	67,9	78
98	11,4	31	49,9	65,8	75,8
100	10,5	29,7	48,2	63,9	73,7
102	9,7	28,4	46,7	62	71,6
104	8,9	27,2	45,2	60,2	69,6
106	8,1	26,1	43,7	58,5	67,7
108	7,3	25	42,4	56,8	65,9
110	6,6	23,9	41	55,2	64,1
112	5,9	22,9	39,8	53,7	62,4
114	5,3	22	38,5	52,2	60,8
116		21	37,4	50,8	59,2
118		20,2	36,2	49,5	57,7
120		19,3	35,1	48,2	56,3
122		18,5	34,1	46,9	54,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304081314	0304081314	0304081314	0304081314	0304081314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	17,1	49	80,9	108	133,5	149,5
64	15,7	46,5	77,3	104	128,5	144
66	14,4	44,2	74	100	124	139
68	13,2	42	70,9	96,6	119,5	134
70	12,1	40,1	68	93,2	115,5	129,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304080415	0304080415	0304080415	0304080415	0304080415	0304080415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	13,1	42,9	72,7	99	122,5	137,5
68	11,9	40,8	69,7	95,3	118	132,5
70	10,8	38,8	66,8	91,9	114	128
72	9,8	36,9	64,1	88,7	110,5	124
74	8,9	35,2	61,6	85,6	106,5	120
76	8	33,6	59,2	82,8	103	116
78	7,2	32,1	57	80,2	100	112,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304080515	0304080515	0304080515	0304080515	0304080515	0304080515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	9,5	37,4	65,4	90,5	112,5	126,5
72	8,4	35,6	62,7	87,3	109	122,5
74	7,5	33,9	60,2	84,2	105	118,5
76	6,6	32,2	57,9	81,4	102	114,5
78	5,8	30,7	55,6	78,7	98,8	111
80	5,1	29,3	53,6	76,1	95,7	108
82		28	51,6	73,8	92,9	104,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304080615	0304080615	0304080615	0304080615	0304080615	0304080615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
74	30,7	57,1	81,1	102	115,5
76	29,1	54,8	78,2	98,9	111,5
78	27,7	52,6	75,6	95,7	108
80	26,2	50,5	73	92,6	104,5
82	24,9	48,6	70,6	89,7	101,5
84	23,7	46,7	68,4	87	98,7
86	22,6	45	66,3	84,5	95,9
88	21,5	43,4	64,3	82,1	93,2
90	20,6	42	62,4	79,8	90,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304080715	0304080715	0304080715	0304080715	0304080715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	26,5	51,4	74,3	94,4	107
80	25,1	49,3	71,8	91,4	103,5
82	23,7	47,3	69,4	88,5	100
84	22,5	45,5	67,1	85,8	97,4
86	21,3	43,8	65	83,2	94,6
88	20,2	42,1	62,9	80,7	91,8
90	19,2	40,6	61	78,4	89,2
92	18,2	39,1	59,1	76,2	86,8
94	17,3	37,7	57,4	74,1	84,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304080815	0304080815	0304080815	0304080815	0304080815

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	23,2	46,8	68,8	87,9	99,9
84	21,9	45	66,5	85,2	96,8
86	20,8	43,2	64,3	82,6	93,9
88	19,6	41,5	62,3	80,1	91,2
90	18,5	39,9	60,3	77,7	88,6
92	17,5	38,4	58,4	75,4	86,1
94	16,6	37	56,6	73,3	83,7
96	15,7	35,6	54,9	71,2	81,4
98	14,8	34,3	53,3	69,3	79,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304080915	0304080915	0304080915	0304080915	0304080915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	18,9	41,4	62,4	80,7	92
88	17,8	39,7	60,4	78,2	89,3
90	16,7	38,1	58,4	75,8	86,7
92	15,7	36,6	56,5	73,5	84,2
94	14,7	35,1	54,7	71,4	81,8
96	13,8	33,8	53	69,3	79,5
98	12,9	32,5	51,4	67,3	77,3
100	12,1	31,2	49,8	65,4	75,2
102	11,3	30	48,3	63,6	73,2
104	10,5	28,9	46,8	61,9	71,3
106	9,8	27,8	45,5	60,2	69,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304081015	0304081015	0304081015	0304081015	0304081015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	14,2	35,6	55,9	73,3	84,2
92	13,2	34,1	54	71	81,7
94	12,3	32,7	52,2	68,9	79,3
96	11,4	31,3	50,5	66,8	77
98	10,5	30	48,9	64,9	74,8
100	9,7	28,8	47,3	63	72,8
102	8,9	27,6	45,8	61,2	70,8
104	8,1	26,5	44,4	59,4	68,8
106	7,4	25,4	43	57,8	67
108	6,7	24,4	41,7	56,2	65,2
110	6,1	23,4	40,5	54,7	63,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304081115	0304081115	0304081115	0304081115	0304081115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	12,8	34,2	54,5	71,9	82,7
92	11,9	32,8	52,6	69,6	80,3
94	10,9	31,3	50,8	67,5	77,9
96	10	30	49,1	65,4	75,6
98	9,2	28,7	47,5	63,5	73,5
100	8,3	27,5	46	61,6	71,4
102	7,6	26,3	44,5	59,8	69,4
104	6,8	25,2	43,1	58,1	67,5
106	6,1	24,1	41,7	56,4	65,7
108	5,4	23,1	40,4	54,9	63,9
110		22,1	39,1	53,3	62,2
112		21,2	37,9	51,9	60,6
114		20,3	36,8	50,5	59,1
116		19,4	35,7	49,1	57,6
118		18,6	34,6	47,9	56,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304081215	0304081215	0304081215	0304081215	0304081215

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	9	29,4	48,8	65,5	75,9
96	8,1	28,1	47,1	63,5	73,6
98	7,2	26,8	45,5	61,5	71,5
100	6,4	25,6	44	59,6	69,4
102	5,6	24,4	42,5	57,8	67,4
104		23,3	41,1	56,1	65,5
106		22,2	39,7	54,5	63,7
108		21,2	38,4	52,9	61,9
110		20,2	37,2	51,4	60,3
112		19,2	35,9	49,9	58,6
114		18,3	34,8	48,5	57,1
116		17,5	33,7	47,1	55,6
118		16,6	32,6	45,8	54,1
120		15,8	31,6	44,6	52,7
122		15,1	30,6	43,4	51,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304081315	0304081315	0304081315	0304081315	0304081315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	72,2	118	152,5	187	221	256	278
43	69,8	114,5	148	182	215	249	270
44	67,5	111	144	177	210	243	263
45	65,2	108	140	172,5	204	236	257
46	63,1	104,5	136,5	168	199,5	230	250
47	61,1	102	133	163,5	194,5	225	244
48	59,2	99,1	129,5	159,5	189,5	219	238
49	57,3	96,4	126,5	156	185	214	233
50	55,5	93,8	123,5	152	181	209	227
シングルフック条数	13	13	13	13	13	13	13
DSコード	0303080407	0303080407	0303080407	0303080407	0303080407	0303080407	0303080407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	61,9	103,5	136	167,5	199	230	250
47	59,9	100,5	132,5	163	194	225	244
48	58	98	129	159	189,5	219	238
49	56,1	95,4	126	155,5	185	214	232
50	54,4	92,8	122,5	151,5	180,5	209	227
51	52,7	90,3	119,5	148	176,5	204	222
52	51,1	87,9	117	144,5	172,5	200	217
53	49,5	85,6	114	141,5	168,5	195,5	212
54	48,1	83,4	111,5	138	165	191,5	208
55	46,6	81,3	109	135	161	187,5	203
56	45,2	79,3	106,5	132	158	183,5	199,5
57	43,9	77,3	104	129,5	154,5	179,5	195,5
58	42,5	75,4	102	126,5	151,5	176	191,5
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303080507	0303080507	0303080507	0303080507	0303080507	0303080507	0303080507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	53	91,4	122	151	179,5	208	226
51	51,3	89	119	147	175,5	204	221
52	49,7	86,6	116	144	171,5	199,5	216
53	48,2	84,4	113,5	140,5	167,5	195	212
54	46,7	82,2	110,5	137,5	164	190,5	207
55	45,3	80,1	108	134,5	160,5	186,5	203
56	43,9	78,1	106	131,5	157	183	199
57	42,6	76,1	103,5	128,5	154	179	195
58	41,4	74,3	101	126	150,5	175,5	191
59	40,1	72,4	99,2	123,5	147,5	172	187
60	39	70,7	97,1	121	144,5	168,5	183,5
62	36,7	67,4	93,1	116	139	162	176,5
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303080607	0303080607	0303080607	0303080607	0303080607	0303080607	0303080607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	43,8	79,3	108,5	135	162	188,5	205
55	42,4	77,2	106	132	158,5	184,5	201
56	41,1	75,2	103,5	129,5	155	180,5	196,5
57	39,8	73,3	101,5	126,5	151,5	177	192,5
58	38,6	71,5	99,3	124	148,5	173,5	188,5
59	37,4	69,7	97,1	121	145,5	170	185
60	36,2	68	95	118,5	142,5	166,5	181,5
62	34	64,7	91,1	114	137	160	174,5
64	32	61,7	87,5	109,5	132	154	168
66	30,1	58,8	84	105,5	127	148,5	162
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303080707	0303080707	0303080707	0303080707	0303080707	0303080707	0303080707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	37,2	70,2	98,4	123	148	172,5	188
59	36	68,4	96,3	120,5	145	169	184,5
60	34,8	66,7	94,2	118	142	166	181
62	32,6	63,4	90,2	113	136,5	159,5	174
64	30,6	60,4	86,6	108,5	131	153,5	167,5
66	28,7	57,5	83,1	104,5	126	148	161,5
68	26,9	54,8	79,9	100,5	121,5	142,5	156
70	25,3	52,3	76,8	97,2	117,5	137,5	150,5
72	23,7	50	74	93,8	113,5	133	145,5
74	22,2	47,8	71,3	90,5	109,5	129	141
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303080807	0303080807	0303080807	0303080807	0303080807	0303080807	0303080807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	31,9	63	90,3	113,5	137	160	175
64	29,9	59,9	86,6	109	131,5	154	168
66	27,9	57	83,1	104,5	126,5	148,5	162
68	26,1	54,3	79,8	101	122	143	156,5
70	24,4	51,7	76,7	97,2	117,5	138	151
72	22,8	49,3	73,8	93,7	113,5	133,5	146
74	21,3	47	71	90,4	109,5	129	141
76	19,8	44,9	68,4	87,3	106	124,5	136,5
78	18,5	42,9	66	84,3	102,5	120,5	132
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303080907	0303080907	0303080907	0303080907	0303080907	0303080907	0303080907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	25,9	55,2	82,1	104	126	148	162
68	24,1	52,5	78,8	100	121,5	142,5	156
70	22,3	49,9	75,6	96,3	117	137,5	150,5
72	20,7	47,4	72,7	92,8	112,5	133	145,5
74	19,2	45,2	69,9	89,4	108,5	128,5	140,5
76	17,7	43	67,3	86,2	105	124	136
78	16,4	40,9	64,8	83,2	101,5	120	131,5
80	15,1	39	62,4	80,4	98,4	116	127,5
82	13,8	37,1	60,1	77,7	95,2	112,5	123,5
84	12,6	35,3	58	75,1	92,2	109	119,5
86	11,5	33,6	55,8	72,6	89,3	105,5	115
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303081007	0303081007	0303081007	0303081007	0303081007	0303081007	0303081007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	22,9	51,4	78,2	99,6	121	142,5	156
68	21,1	48,8	75	95,8	116,5	137	150
70	19,5	46,4	72	92,2	112	132,5	145
72	18	44	69,2	88,8	108	128	140
74	16,5	41,9	66,6	85,6	104,5	123,5	135,5
76	15,1	39,8	64,1	82,6	101	119,5	131
78	13,8	37,8	61,7	79,7	97,8	115,5	127
80	12,6	36	59,4	77	94,6	112	123
82	11,4	34,2	57	74,5	91,6	108,5	119,5
84	10,3	32,6	54,8	72	88,7	105,5	115,5
86	9,2	31	52,7	69,7	86	102	112,5
88	8,2	29,4	50,6	67,4	83,4	99,3	108
90	7,2	28	48,7	65,3	80,9	96,5	103,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303081107	0303081107	0303081107	0303081107	0303081107	0303081107	0303081107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	18,3	45,2	71,1	91,3	111,5	131,5	144
72	16,8	42,9	68,3	88	107,5	127	139
74	15,4	40,7	65,7	84,8	103,5	122,5	134,5
76	14	38,7	63,2	81,8	100	118,5	130
78	12,7	36,7	60,7	78,9	97	115	126
80	11,5	34,9	58,3	76,2	93,8	111	122
82	10,3	33,1	56	73,6	90,8	107,5	118,5
84	9,2	31,5	53,7	71,2	87,9	104,5	115
86	8,2	29,9	51,6	68,9	85,2	101,5	111,5
88	7,2	28,4	49,6	66,7	82,6	98,6	108
90	6,3	27	47,7	64,5	80,1	95,7	103,5
92	5,3	25,6	45,9	62,5	77,8	93	99,5
94		24,3	44,1	60,6	75,5	90,4	95,5
96		23	42,4	58,7	73,3	87,9	91,7
98		21,8	40,8	57	71,2	85,5	88,1
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303081207	0303081207	0303081207	0303081207	0303081207	0303081207	0303081207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
74	13,4	38,8	64,2	83,4	102,5	121,5	133,5
76	12	36,7	61,4	80,4	98,9	117,5	129
78	10,7	34,8	58,8	77,5	95,6	113,5	125
80	9,5	33	56,4	74,8	92,4	110	121
82	8,4	31,2	54,1	72,3	89,4	106,5	117
84	7,3	29,6	51,8	69,8	86,6	103	113,5
86	6,2	28	49,7	67,5	83,8	100	110
88	5,3	26,5	47,7	65,3	81,2	97,2	107
90		25,1	45,8	63,2	78,8	94,4	103
92		23,7	44	61,1	76,4	91,6	98,8
94		22,4	42,2	59,2	74,1	89	94,8
96		21,1	40,5	57,4	72	86,6	91
98		19,9	38,9	55,6	69,9	84,2	87,4
100		18,8	37,4	53,9	67,9	81,9	84
102		17,6	35,9	52,2	66	79,7	80,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303081307	0303081307	0303081307	0303081307	0303081307	0303081307	0303081307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	57	98,8	132	163,5	195	226	246
47	55,1	96	128,5	159	190	220	240
48	53,3	93,2	125	155,5	185,5	215	234
49	51,6	90,7	122	151,5	181	210	228
50	49,9	88,2	119	148	176,5	205	223
51	48,3	85,8	116	144,5	172,5	200	218
52	46,8	83,5	113,5	141	168,5	196,5	213
53	45,3	81,3	110,5	138	165	192	209
54	43,8	79,1	108	134,5	161	188	204
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303080408	0303080408	0303080408	0303080408	0303080408	0303080408	0303080408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	52	92,1	124,5	154,5	185	215	234
49	50,3	89,5	121,5	151	180,5	210	228
50	48,6	87	118,5	147,5	176	205	223
51	47,1	84,7	115,5	144	172	200	218
52	45,6	82,4	113	140,5	168	196	213
53	44,1	80,2	110	137,5	164,5	191,5	208
54	42,7	78,1	107,5	134	161	187,5	204
55	41,4	76,1	105	131	157,5	183,5	200
56	40,1	74,2	103	128,5	154	179,5	195,5
57	38,9	72,3	100,5	125,5	151	176	191,5
58	37,7	70,5	98,5	123	147,5	172,5	188
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303080508	0303080508	0303080508	0303080508	0303080508	0303080508	0303080508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	41,3	76,8	106,5	133,5	160	186,5	203
55	40	74,8	104	130,5	156,5	183	199
56	38,7	72,9	102	127,5	153	179	195
57	37,5	71	99,8	125	150	175	191
58	36,3	69,2	97,6	122	147	171,5	187
59	35,2	67,5	95,5	119,5	144	168	183,5
60	34,1	65,9	93,5	117	141	165	180
62	32	62,7	89,6	112,5	135,5	158,5	173
64	30,1	59,7	86	108	130,5	153	166,5
66	28,2	57	82,6	104	125,5	147,5	161
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303080608	0303080608	0303080608	0303080608	0303080608	0303080608	0303080608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	33,4	66,3	95,4	120	144,5	169,5	185
59	32,3	64,6	93,3	117,5	141,5	166	181,5
60	31,2	63	91,3	115	139	163	177,5
62	29,2	59,9	87,5	110,5	133,5	156,5	171
64	27,3	57	83,9	106	128,5	150,5	164,5
66	25,5	54,3	80,6	102	123,5	145,5	159
68	23,9	51,7	77,5	98,4	119	140	153
70	22,3	49,4	74,5	94,9	115	135,5	148
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303080708	0303080708	0303080708	0303080708	0303080708	0303080708	0303080708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	32	65	94,5	119	144	169	184,5
59	30,9	63,3	92,5	116,5	141	165,5	180,5
60	29,8	61,6	90,4	114	138	162	177
62	27,8	58,5	86,6	109,5	132,5	156	170,5
64	25,9	55,6	83	105	127,5	150	164
66	24,1	52,9	79,7	101	123	144,5	158
68	22,5	50,4	76,6	97,6	118,5	139,5	152,5
70	20,9	48	73,6	94	114	134,5	147,5
72	19,5	45,8	70,8	90,6	110	130	142,5
74	18,1	43,7	68,2	87,5	106,5	125,5	137,5
76	16,8	41,7	65,8	84,5	103	121,5	133,5
78	15,6	39,8	63,4	81,6	99,8	118	129
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303080808	0303080808	0303080808	0303080808	0303080808	0303080808	0303080808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	27,1	58,1	86,7	110	133	156,5	171
64	25,2	55,2	83,1	105,5	128	150,5	164,5
66	23,4	52,4	79,7	101,5	123	145	158,5
68	21,7	49,9	76,5	97,7	118,5	140	153
70	20,1	47,4	73,5	94	114,5	135	148
72	18,6	45,1	70,7	90,6	110,5	130,5	143
74	17,2	43	68	87,4	106,5	126	138
76	15,9	40,9	65,5	84,3	103	122	133,5
78	14,6	39	63,1	81,4	99,8	118	129,5
80	13,4	37,2	60,8	78,7	96,5	114	125,5
82	12,3	35,4	58,6	76,1	93,5	110,5	121,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303080908	0303080908	0303080908	0303080908	0303080908	0303080908	0303080908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	21,3	50,6	78,7	100,5	122,5	144	158,5
68	19,6	48	75,4	96,8	118	139	152,5
70	18	45,5	72,4	93,1	113,5	134	147,5
72	16,5	43,2	69,5	89,6	109,5	129,5	142
74	15,1	41,1	66,8	86,4	105,5	125	137,5
76	13,7	39	64,2	83,3	102	121	133
78	12,5	37	61,6	80,3	98,8	117	128,5
80	11,3	35,2	59,1	77,6	95,5	113,5	124,5
82	10,1	33,4	56,7	74,9	92,4	110	120,5
84	9	31,8	54,5	72,4	89,5	106,5	117
86	8	30,1	52,3	70	86,7	103	113,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303081008	0303081008	0303081008	0303081008	0303081008	0303081008	0303081008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	15,2	42	68,8	89	109	129	142
72	13,7	39,8	65,9	85,7	105	124,5	137
74	12,4	37,8	63,1	82,6	101,5	120,5	132,5
76	11,1	35,8	60,5	79,6	98,2	116,5	128
78	9,9	34	58	76,9	94,9	113	124
80	8,8	32,2	55,6	74,2	91,8	109	120
82	7,7	30,5	53,3	71,7	88,9	106	116,5
84	6,7	28,9	51,2	69,3	86	102,5	113
86	5,7	27,4	49,2	67	83,4	99,7	109,5
88		26	47,2	64,9	80,8	96,8	106,5
90		24,6	45,3	62,8	78,4	94	103,5
92		23,3	43,5	60,8	76	91,3	100,5
94		22	41,8	58,9	73,8	88,7	98
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303081108	0303081108	0303081108	0303081108	0303081108	0303081108	0303081108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
74	11,2	36,6	61,9	81,7	100,5	119,5	131,5
76	9,9	34,6	59,3	78,7	97,3	115,5	127
78	8,8	32,8	56,8	76	94	112	123
80	7,6	31	54,4	73,3	90,9	108,5	119,5
82	6,6	29,4	52,2	70,8	88	105	115,5
84	5,6	27,8	50,1	68,5	85,2	101,5	112
86		26,3	48	66,2	82,5	98,9	109
88		24,9	46,1	64	80	95,9	105,5
90		23,5	44,3	62	77,6	93,2	102,5
92		22,2	42,5	60	75,3	90,5	100
94		21	40,8	58,1	73	88	97,3
96		19,8	39,2	56,3	70,9	85,5	94,6
98		18,7	37,7	54,6	68,9	83,2	92,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303081208	0303081208	0303081208	0303081208	0303081208	0303081208	0303081208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
78	6,7	30,8	54,9	74,5	92,6	110,5	122
80	5,6	29,1	52,5	71,9	89,5	107	118
82		27,4	50,3	69,4	86,6	103,5	114,5
84		25,9	48,1	67	83,8	100,5	111
86		24,4	46,1	64,8	81,1	97,5	107,5
88		22,9	44,2	62,6	78,6	94,6	104,5
90		21,6	42,3	60,6	76,2	91,8	101,5
92		20,3	40,6	58,6	73,9	89,1	98,7
94		19,1	38,9	56,7	71,7	86,6	95,9
96		17,9	37,3	54,9	69,5	84,1	93,3
98		16,7	35,8	53,2	67,5	81,8	90,7
100		15,6	34,3	51,6	65,6	79,6	88,3
102		14,6	32,8	50	63,7	77,4	86
104		13,6	31,5	48,4	61,9	75,3	83
106		12,6	30,1	47	60,2	73,3	79,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303081308	0303081308	0303081308	0303081308	0303081308	0303081308	0303081308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	46,6	86,6	120	150,5	180,5	210	229
49	45	84,1	117	146,5	176	205	224
50	43,5	81,8	114,5	143	172	200	218
51	42	79,5	111,5	139,5	168	196	213
52	40,6	77,3	109	136,5	164	191,5	209
53	39,3	75,3	106	133,5	160,5	187,5	204
54	37,9	73,3	104	130,5	157	183,5	200
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303080409	0303080409	0303080409	0303080409	0303080409	0303080409	0303080409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
53				132,5	160	187	204
54	36,7	72,1	103	129,5	156,5	183	199,5
55	35,5	70,2	100,5	127	153	179	195,5
56	34,3	68,4	98,6	124	149,5	175,5	191,5
57	33,2	66,6	96,4	121,5	146,5	171,5	187,5
58	32,1	64,9	94,3	119	143,5	168	183,5
59	31	63,3	92,3	116,5	140,5	165	180
60	30	61,7	90,3	114	138	161,5	176,5
62	28	58,7	86,5	109,5	132,5	155,5	170
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303080509	0303080509	0303080509	0303080509	0303080509	0303080509	0303080509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	35,2	70,7	102	129	155,5	182	199
55	34	68,8	100	126	152	178,5	194,5
56	32,8	67	97,7	123	149	174,5	190,5
57	31,7	65,3	95,5	120,5	145,5	171	186,5
58	30,6	63,6	93,4	118	142,5	167,5	183
59	29,6	61,9	91,3	115,5	140	164	179,5
60	28,6	60,4	89,4	113	137	161	176
62	26,7	57,4	85,7	108,5	131,5	154,5	169
64	24,9	54,6	82,2	104,5	126,5	149	163
66	23,2	52	78,9	100,5	122	143,5	157
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303080609	0303080609	0303080609	0303080609	0303080609	0303080609	0303080609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	27,6	60,5	91,1	115,5	140,5	165	180,5
59	26,6	58,9	89,1	113	137,5	162	177
60	25,6	57,4	87,1	111	134,5	158,5	173,5
62	23,7	54,4	83,4	106,5	129,5	152,5	167
64	22	51,7	80	102	124,5	147	160,5
66	20,4	49,1	76,8	98,4	120	141,5	155
68	18,9	46,8	73,7	94,7	115,5	136,5	149,5
70	17,5	44,5	70,9	91,2	111,5	131,5	144,5
72	16,1	42,4	68,2	88	107,5	127,5	139,5
74	14,9	40,4	65,7	84,9	104	123	135
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303080709	0303080709	0303080709	0303080709	0303080709	0303080709	0303080709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	22,3	53,1	82,5	105,5	128,5	152	166
64	20,6	50,3	79,1	101,5	123,5	146	160
66	19	47,8	75,8	97,5	119	140,5	154
68	17,4	45,4	72,8	93,8	114,5	135,5	149
70	16	43,1	70	90,3	110,5	131	143,5
72	14,7	41	67,3	87,1	106,5	126,5	139
74	13,5	39	64,6	84	103	122,5	134,5
76	12,3	37,2	62,1	81,1	99,8	118,5	130
78	11,2	35,4	59,6	78,4	96,6	114,5	126
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303080809	0303080809	0303080809	0303080809	0303080809	0303080809	0303080809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	18,2	47,3	75,8	97,7	119,5	141	155
68	16,7	44,9	72,8	93,9	115	136	149,5
70	15,3	42,6	69,9	90,4	111	131,5	144
72	13,9	40,4	67	87,1	107	127	139,5
74	12,6	38,4	64,2	84	103	122,5	134,5
76	11,4	36,5	61,6	81	99,8	118,5	130,5
78	10,3	34,7	59,1	78,2	96,5	114,5	126
80	9,2	33	56,7	75,5	93,4	111	122
82	8,2	31,3	54,5	73	90,4	107,5	118,5
84	7,2	29,7	52,3	70,6	87,6	104,5	115
86	6,2	28,2	50,3	68,3	84,9	101	111,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303080909	0303080909	0303080909	0303080909	0303080909	0303080909	0303080909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	13,1	40,7	68,2	89,5	110	129,5	143,5
72	11,8	38,5	65,3	86,1	106	125	138,5
74	10,5	36,5	62,4	82,9	102,5	121	134
76	9,3	34,5	59,8	79,9	98,9	117	129,5
78	8,1	32,7	57,3	77,1	95,6	113,5	125,5
80	7	30,9	54,9	74,4	92,4	109,5	121,5
82	6	29,3	52,6	71,8	89,4	106,5	117,5
84		27,7	50,5	69,4	86,5	103	114
86		26,2	48,4	67,1	83,8	100	110,5
88		24,8	46,4	64,9	81,2	97,4	107,5
90		23,4	44,6	62,8	78,7	94,6	104,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303081009	0303081009	0303081009	0303081009	0303081009	0303081009	0303081009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
74	7,8	33,2	58,6	79,2	98,2	117	129
76	6,7	31,3	56	76,3	94,9	113	125
78	5,6	29,6	53,6	73,6	91,7	109,5	121
80		28	51,4	71	88,6	106	117
82		26,4	49,2	68,6	85,8	102,5	113,5
84		24,9	47,2	66,3	83	99,8	110
86		23,5	45,2	64,1	80,4	96,8	107
88		22,1	43,3	62	77,9	93,9	103,5
90		20,8	41,6	60	75,6	91,2	100,5
92		19,6	39,9	58	73,3	88,5	98,1
94		18,4	38,2	56,2	71,1	86	95,3
96		17,3	36,7	54,4	69	83,6	92,7
98		16,1	35,1	52,7	67	81,3	90,2
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303081109	0303081109	0303081109	0303081109	0303081109	0303081109	0303081109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	28,4	52,4	72,7	90,7	108,5	120
80	26,7	50,1	70,1	87,7	105	116
82	25,2	48	67,7	84,9	102	112,5
84	23,7	46	65,4	82,1	98,9	109
86	22,3	44	63,2	79,5	95,9	106
88	21	42,2	61,1	77,1	93	103
90	19,7	40,4	59,1	74,7	90,3	100
92	18,5	38,8	57,2	72,5	87,7	97,2
94	17,3	37,2	55,4	70,3	85,2	94,5
96	16,2	35,6	53,6	68,2	82,8	92
98	15,1	34,1	52	66,3	80,6	89,5
100	14,1	32,7	50,4	64,4	78,4	87,1
102	13,1	31,4	48,8	62,6	76,3	84,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303081209	0303081209	0303081209	0303081209	0303081209	0303081209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	26,3	50,4	71,2	89,3	107	118,5
80	24,7	48,2	68,7	86,3	103,5	114,5
82	23,2	46	66,2	83,4	100,5	111
84	21,7	44	63,9	80,7	97,5	107,5
86	20,3	42,1	61,8	78,1	94,5	104,5
88	19	40,2	59,7	75,6	91,6	101,5
90	17,7	38,5	57,7	73,3	88,9	98,7
92	16,5	36,8	55,8	71	86,3	95,8
94	15,3	35,2	54	68,9	83,8	93,1
96	14,2	33,7	52,2	66,8	81,4	90,6
98	13,2	32,2	50,5	64,8	79,2	88,1
100	12,2	30,8	48,9	63	77	85,7
102	11,2	29,4	47,4	61,1	74,9	83,4
104	10,2	28,1	45,9	59,4	72,8	81,3
106	9,3	26,9	44,4	57,7	70,9	79,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303081309	0303081309	0303081309	0303081309	0303081309	0303081309

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	37,3	75,6	109,5	138,5	167,5	196	214
51	36	73,5	107	135	163,5	191,5	209
52	34,7	71,5	104,5	132	159,5	187,5	204
53	33,5	69,5	102	129	156	183	200
54	32,3	67,6	99,7	126	152,5	179	196
55	31,1	65,8	97,4	123,5	149,5	175,5	191,5
56	30	64	95,2	120,5	146	171,5	187,5
57	28,9	62,3	93	118	143	168	184
58	27,9	60,7	91	115,5	140	164,5	180
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303080410	0303080410	0303080410	0303080410	0303080410	0303080410	0303080410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	31	66,4	99	125,5	152	178,5	195,5
55	29,9	64,6	96,7	122,5	149	175	191
56	28,8	62,9	94,5	120	145,5	171	187
57	27,7	61,2	92,4	117,5	142,5	167,5	183,5
58	26,7	59,6	90,3	115	139,5	164,5	179,5
59	25,8	58	88,3	112,5	136,5	161	176
60	24,8	56,5	86,4	110	134	158	172,5
62	23	53,7	82,8	105,5	128,5	151,5	166
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303080510	0303080510	0303080510	0303080510	0303080510	0303080510	0303080510

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	25,2	58,2	89,3	114	138,5	163,5	179
59	24,3	56,6	87,4	111,5	136	160	175,5
60	23,4	55,2	85,5	109	133	157	172
62	21,6	52,3	81,9	105	128	151	165,5
64	20	49,7	78,5	100,5	123	145,5	159,5
66	18,5	47,2	75,3	97	118,5	140	153,5
68	17	44,9	72,4	93,3	114	135	148
70	15,7	42,7	69,6	89,9	110	130,5	143
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303080610	0303080610	0303080610	0303080610	0303080610	0303080610	0303080610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	18,5	49,2	79,5	102,5	125,5	148,5	163
64	17	46,7	76,2	98,5	120,5	143	157
66	15,5	44,2	73	94,7	116	138	151,5
68	14,1	42	69,9	91,1	112	133	146
70	12,8	39,9	66,9	87,8	108	128,5	141
72	11,6	37,9	64,2	84,6	104	124	136,5
74	10,5	36	61,5	81,6	100,5	120	132
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303080710	0303080710	0303080710	0303080710	0303080710	0303080710	0303080710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	14	42,9	71,7	93,9	115,5	137	150,5
68	12,7	40,6	68,6	90,3	111	132	145
70	11,4	38,5	65,6	86,9	107	127,5	140
72	10,2	36,5	62,8	83,7	103,5	123	135,5
74	9	34,6	60,2	80,7	99,9	119	131
76	8	32,9	57,8	77,9	96,6	115	127
78	7	31,2	55,4	75,2	93,4	111,5	123
80	6	29,6	53,2	72,7	90,4	108	119
82	5,1	28,1	51,1	70,3	87,6	104,5	115,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303080810	0303080810	0303080810	0303080810	0303080810	0303080810	0303080810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	10,6	38	65,3	87	107,5	127	140,5
72	9,4	36	62,5	83,7	103,5	123	136
74	8,3	34	59,8	80,7	100	119	131,5
76	7,2	32,2	57,3	77,8	96,7	115	127
78	6,1	30,5	54,9	75,1	93,4	111,5	123
80	5,1	28,9	52,7	72,5	90,4	108	119
82		27,4	50,5	70,1	87,5	104,5	115,5
84		25,9	48,5	67,7	84,7	101,5	112
86		24,5	46,5	65,5	82,1	98,6	109
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080910	0303080910	0303080910	0303080910	0303080910	0303080910	0303080910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	8,4	36	63,6	86	105,5	125,5	139,5
72	7,2	34	60,7	82,7	102	121	135
74	6,1	32,1	58,1	79,6	98,5	117	130,5
76		30,2	55,5	76,7	95,1	113	126,5
78		28,5	53,1	74	92	109,5	122,5
80		26,9	50,8	71,4	88,9	106	118,5
82		25,3	48,7	68,9	86,1	102,5	114,5
84		23,9	46,6	66,5	83,4	99,8	111
86		22,5	44,6	64,3	80,8	96,8	108
88		21,1	42,8	62,1	78,3	94	104,5
90		19,8	41	60,1	76	91,3	101,5
92		18,6	39,3	58,1	73,7	88,7	98,9
94		17,4	37,6	56,2	71,4	86,3	96,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303081010	0303081010	0303081010	0303081010	0303081010	0303081010	0303081010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	28,8	54,2	75,9	95	114	126
76	27,1	51,8	73,1	91,7	110	121,5
78	25,4	49,5	70,5	88,6	106,5	117,5
80	23,9	47,3	68	85,6	103	114
82	22,4	45,3	65,6	82,8	100	110,5
84	21	43,3	63,4	80,1	96,9	107
86	19,7	41,4	61,2	77,6	93,9	104
88	18,4	39,7	59,2	75,2	91,1	101
90	17,2	38	57,3	72,9	88,5	98,2
92	16	36,3	55,4	70,6	85,9	95,4
94	14,9	34,8	53,6	68,5	83,4	92,8
96	13,9	33,3	51,9	66,5	81,1	90,2
98	12,8	31,9	50,3	64,6	78,9	87,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303081110	0303081110	0303081110	0303081110	0303081110	0303081110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	24,1	48,2	69,5	87,6	105,5	117
80	22,6	46	67	84,6	102	113
82	21,2	44	64,7	81,9	99	109,5
84	19,8	42,1	62,5	79,2	95,9	106
86	18,5	40,2	60,3	76,7	93	103
88	17,2	38,4	58,3	74,3	90,2	100
90	16	36,8	56,4	72	87,6	97,3
92	14,9	35,2	54,5	69,8	85	94,6
94	13,8	33,6	52,8	67,7	82,6	91,9
96	12,8	32,2	51,1	65,7	80,3	89,4
98	11,8	30,8	49,4	63,7	78	87
100	10,8	29,4	47,9	61,9	75,9	84,6
102	9,9	28,1	46,4	60,1	73,8	82,4
104	9	26,9	44,8	58,4	71,9	80,3
106	8,1	25,7	43,2	56,8	70	78,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303081210	0303081210	0303081210	0303081210	0303081210	0303081210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	19,1	42	63,2	80,4	97,4	108
84	17,7	40	61	77,7	94,3	105
86	16,4	38,2	58,9	75,2	91,3	101,5
88	15,2	36,5	56,8	72,8	88,5	98,8
90	14	34,8	54,9	70,5	85,9	95,9
92	12,9	33,2	53,1	68,3	83,3	93,1
94	11,8	31,7	51,3	66,2	80,9	90,5
96	10,8	30,2	49,6	64,2	78,5	88
98	9,8	28,8	47,8	62,3	76,3	85,6
100	8,8	27,5	46,1	60,4	74,2	83,2
102	7,9	26,2	44,4	58,6	72,1	81
104	7	24,9	42,8	56,9	70,2	78,9
106	6,2	23,7	41,3	55,3	68,3	76,8
108	5,3	22,6	39,8	53,7	66,5	74,8
110		21,5	38,4	52,2	64,7	72,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303081310	0303081310	0303081310	0303081310	0303081310	0303081310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	25,6	60,9	94,7	121	147,5	174	191
55	24,6	59,2	92,5	118,5	144,5	170,5	187
56	23,6	57,6	90,4	115,5	141,5	167	183
57	22,6	56	88,3	113	138,5	163,5	179
58	21,7	54,5	86,3	111	135,5	160	175,5
59	20,8	53	84,4	108,5	132,5	157	172
60	19,9	51,6	82,6	106	130	153,5	168,5
62	18,2	48,8	79	102	125	148	162
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303080411	0303080411	0303080411	0303080411	0303080411	0303080411	0303080411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	20,5	53,3	85,6	110	135	159,5	175
59	19,6	51,9	83,7	108	132	156,5	171,5
60	18,8	50,5	81,9	105,5	129,5	153,5	168
62	17,2	47,8	78,4	101,5	124,5	147,5	162
64	15,7	45,3	75	97,4	119,5	142	156
66	14,3	43	71,7	93,7	115	136,5	150
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303080511	0303080511	0303080511	0303080511	0303080511	0303080511	0303080511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	15,7	46,4	77,1	100,5	123,5	146,5	161
64	14,2	44	73,7	96,5	118,5	141	155
66	12,9	41,7	70,4	92,8	114	136	149,5
68	11,6	39,5	67,4	89,3	110	131	144
70	10,4	37,5	64,5	86	106	126,5	139
72	9,3	35,6	61,8	82,9	102,5	122	134,5
74	8,2	33,7	59,3	79,9	99,1	118	130
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303080611	0303080611	0303080611	0303080611	0303080611	0303080611	0303080611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	9,8	38,6	67,3	90,5	112	133,5	147
68	8,6	36,5	64,4	87	108	128,5	142
70	7,4	34,5	61,6	83,7	104	124	137
72	6,4	32,6	58,9	80,7	100	120	132,5
74	5,4	30,9	56,4	77,8	97	116	128
76		29,3	54,1	75,1	93,7	112	124
78		27,7	51,9	72,5	90,7	108,5	120
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303080711	0303080711	0303080711	0303080711	0303080711	0303080711	0303080711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	8,3	37,2	66	89,6	111	132,5	146,5
68	7,1	35,1	63,1	86,1	107	127,5	141
70	6	33,1	60,2	82,8	103	123	136
72		31,3	57,6	79,8	99,6	119	131,5
74		29,5	55,1	76,9	96,1	115	127
76		27,9	52,8	74,1	92,9	111,5	123
78		26,3	50,6	71,6	89,8	108	119
80		24,9	48,5	69,1	86,9	104,5	115,5
82		23,5	46,5	66,8	84,1	101	112
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303080811	0303080811	0303080811	0303080811	0303080811	0303080811	0303080811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	32,6	60	83	102,5	122,5	136,5
72	30,7	57,3	79,8	99,2	118	132
74	29	54,8	76,9	95,8	114	127,5
76	27,3	52,4	74,1	92,6	110,5	123,5
78	25,7	50,1	71,5	89,5	107	119,5
80	24,2	48	69	86,6	103,5	115,5
82	22,8	46	66,6	83,8	100,5	112
84	21,4	44	64,4	81,2	97,6	109
86	20,2	42,2	62,2	78,8	94,8	105,5
88	18,9	40,4	60,2	76,4	92	102,5
90	17,7	38,8	58,2	74	89,5	99,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080911	0303080911	0303080911	0303080911	0303080911	0303080911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	26,9	52,9	75,2	93,8	112,5	126
76	25,3	50,5	72,5	90,6	108,5	122
78	23,7	48,3	69,9	87,5	105	118
80	22,2	46,1	67,4	84,6	101,5	114,5
82	20,7	44,1	65,1	81,9	98,7	111
84	19,4	42,1	62,9	79,3	95,7	108
86	18,1	40,3	60,8	76,8	92,8	104,5
88	16,8	38,5	58,8	74,4	90	101,5
90	15,7	36,8	56,8	72,1	87,4	98,7
92	14,5	35,2	55	70	84,9	95,9
94	13,4	33,6	53,3	67,9	82,5	93,2
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303081011	0303081011	0303081011	0303081011	0303081011	0303081011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	20,6	44,7	66,9	85	102,5	114
80	19,2	42,6	64,5	82,1	99,5	110,5
82	17,8	40,7	62,2	79,4	96,3	107
84	16,5	38,8	60	76,8	93,3	104
86	15,3	37,1	58	74,3	90,4	100,5
88	14,1	35,4	56	72	87,7	97,9
90	13	33,8	54,1	69,7	85,1	95,1
92	12	32,2	52,3	67,6	82,6	92,4
94	10,9	30,8	50,6	65,5	80,3	89,8
96	9,9	29,4	48,8	63,6	78	87,3
98	9	28	47	61,7	75,8	84,9
100	8,1	26,7	45,3	59,9	73,8	82,6
102	7,2	25,5	43,7	58,1	71,8	80,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303081111	0303081111	0303081111	0303081111	0303081111	0303081111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	16,5	39,4	61,2	78,2	95	106
84	15,2	37,5	59	75,6	92	103
86	14	35,8	57	73,1	89,2	99,9
88	12,9	34,1	55	70,8	86,4	97
90	11,8	32,5	53,2	68,6	83,8	94,1
92	10,7	31	51,3	66,4	81,4	91,5
94	9,7	29,6	49,4	64,4	79	88,9
96	8,8	28,2	47,6	62,4	76,8	86,4
98	7,8	26,9	45,9	60,6	74,6	84,1
100	7	25,6	44,2	58,8	72,5	81,8
102	6,1	24,4	42,6	57,1	70,5	79,6
104	5,3	23,2	41,1	55,4	68,6	77,5
106		22,1	39,6	53,9	66,8	75,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303081211	0303081211	0303081211	0303081211	0303081211	0303081211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	12	33,7	55,2	71,2	87,2	98,5
88	10,8	32,1	53,2	68,8	84,5	95,5
90	9,7	30,5	51,3	66,6	81,9	92,7
92	8,7	29	49,3	64,5	79,4	90
94	7,7	27,6	47,4	62,4	77,1	87,4
96	6,7	26,2	45,6	60,5	74,8	85
98	5,8	24,9	43,9	58,6	72,7	82,6
100		23,6	42,2	56,8	70,6	80,4
102		22,4	40,7	55,1	68,6	78,2
104		21,2	39,1	53,5	66,7	76,1
106		20,1	37,7	51,9	64,9	74,1
108		19	36,2	50,4	63,1	72,2
110		18	34,9	48,9	61,4	70,3
112		17	33,6	47,5	59,8	68,5
114		16	32,3	46,2	58,3	66,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303081311	0303081311	0303081311	0303081311	0303081311	0303081311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
57							174,5
58	15,6	48,4	81,2	106	131	155,5	171
59	14,8	47	79,2	104	128	152,5	167,5
60	14	45,7	77,3	102	125,5	149,5	164
62	12,6	43,2	73,7	97,8	120,5	143,5	158
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303080412	0303080412	0303080412	0303080412	0303080412	0303080412	0303080412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	14,3	47,2	80,1	105,5	130,5	154,5	170,5
59	13,6	45,9	78,2	103,5	127,5	151,5	167
60	12,8	44,6	76,3	101	125	148,5	163,5
62	11,4	42,1	72,8	97,2	120	143	157,5
64	10,1	39,8	69,4	93,3	115,5	137,5	151,5
66	8,9	37,6	66,3	89,6	111	132,5	146
68	7,7	35,6	63,4	86,2	107	128	141
70	6,6	33,6	60,6	83	103	123,5	136
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303080512	0303080512	0303080512	0303080512	0303080512	0303080512	0303080512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	9,9	40,6	71,4	96,2	119	141,5	156,5
64	8,6	38,3	68,1	92,3	114,5	136,5	151
66	7,4	36,2	65	88,7	110	131,5	145,5
68	6,3	34,2	62,1	85,3	106	127	140
70	5,3	32,3	59,4	82,1	102,5	122,5	135,5
72		30,6	56,8	79,1	98,9	118,5	131
74		28,9	54,4	76,3	95,5	114,5	126,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303080612	0303080612	0303080612	0303080612	0303080612	0303080612	0303080612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	33	61,8	86,3	107,5	128,5	143
68	31	58,9	82,9	103,5	124	138
70	29,2	56,3	79,8	100	119,5	133
72	27,5	53,8	76,8	96,6	115,5	128,5
74	25,9	51,4	74	93,2	111,5	124,5
76	24,4	49,2	71,4	90,1	108	120
78	22,9	47,1	68,9	87,1	105	116,5
80	21,6	45,1	66,6	84,3	101,5	113
82	20,3	43,3	64,3	81,6	98,8	109,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303080712	0303080712	0303080712	0303080712	0303080712	0303080712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	27,8	55	78,9	98,8	118,5	132
72	26,1	52,5	75,9	95,3	114	127,5
74	24,5	50,1	73,1	92	110,5	123,5
76	23	47,9	70,5	88,9	107	119,5
78	21,6	45,8	68	86	103,5	115,5
80	20,2	43,8	65,6	83,2	100	112
82	18,9	41,9	63,4	80,6	97,4	108,5
84	17,7	40,2	61,3	78,1	94,5	105,5
86	16,6	38,5	59,2	75,7	91,8	102,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080812	0303080812	0303080812	0303080812	0303080812	0303080812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	24	49,8	72,6	91,2	109,5	123,5
76	22,5	47,6	70	88,1	106	119,5
78	21	45,4	67,5	85,2	102,5	115,5
80	19,6	43,4	65,1	82,4	99,6	112
82	18,3	41,5	62,9	79,7	96,5	109
84	17,1	39,7	60,8	77,2	93,6	105,5
86	15,9	37,9	58,8	74,8	90,8	102,5
88	14,7	36,3	56,9	72,5	88,2	99,5
90	13,7	34,7	55,1	70,3	85,6	96,7
92	12,6	33,2	53,3	68,3	83,2	94
94	11,6	31,7	51,7	66,3	81	91,3
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080912	0303080912	0303080912	0303080912	0303080912	0303080912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	18,9	43,5	65,6	83,2	100,5	114
80	17,5	41,5	63,2	80,4	97,6	110,5
82	16,2	39,6	61	77,8	94,6	107
84	15	37,7	58,8	75,2	91,6	104
86	13,8	36	56,8	72,8	88,8	100,5
88	12,6	34,3	54,9	70,5	86,2	98
90	11,6	32,7	53,1	68,4	83,6	95,3
92	10,5	31,2	51,3	66,3	81,2	92,7
94	9,5	29,7	49,6	64,3	78,9	90,1
96	8,6	28,3	48,1	62,4	76,7	87,7
98	7,6	27	46,3	60,6	74,6	85,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303081012	0303081012	0303081012	0303081012	0303081012	0303081012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	13,3	36,2	58,5	75,3	92,1	103,5
84	12,1	34,4	56,4	72,8	89,2	100,5
86	11	32,8	54,4	70,4	86,4	97,7
88	9,9	31,2	52,4	68,2	83,8	94,8
90	8,9	29,7	50,4	66	81,3	92
92	7,9	28,2	48,5	63,9	78,9	89,4
94	7	26,8	46,7	61,9	76,6	86,8
96	6,1	25,5	44,9	60,1	74,4	84,4
98	5,2	24,2	43,3	58,2	72,3	82,1
100		23	41,7	56,5	70,3	79,9
102		21,9	40,1	54,9	68,4	77,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303081112	0303081112	0303081112	0303081112	0303081112	0303081112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	12	34,8	57,2	74	90,8	102,5
84	10,8	33,1	55,1	71,5	87,9	99,7
86	9,7	31,4	53,1	69,1	85,1	96,7
88	8,6	29,9	51,1	66,8	82,5	93,8
90	7,6	28,4	49,1	64,7	80	91
92	6,7	26,9	47,2	62,6	77,6	88,4
94	5,7	25,6	45,4	60,7	75,3	85,9
96		24,3	43,7	58,8	73,1	83,5
98		23	42,1	57	71	81,2
100		21,8	40,5	55,3	69	79
102		20,7	38,9	53,6	67,1	76,9
104		19,6	37,5	52	65,3	74,8
106		18,5	36,1	50,5	63,5	72,9
108		17,5	34,7	49,1	61,8	71
110		16,5	33,4	47,7	60,2	69,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303081212	0303081212	0303081212	0303081212	0303081212	0303081212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	7,6	29,4	51,1	67,1	83,1	95,2
88	6,5	27,8	49,1	64,9	80,5	92,3
90	5,5	26,3	47,1	62,7	78	89,6
92		24,9	45,2	60,7	75,6	86,9
94		23,5	43,4	58,7	73,3	84,4
96		22,3	41,7	56,8	71,2	82
98		21	40,1	55	69,1	79,7
100		19,8	38,5	53,3	67,1	77,5
102		18,7	37	51,7	65,1	75,4
104		17,6	35,5	50,1	63,3	73,4
106		16,5	34,1	48,6	61,5	71,4
108		15,5	32,7	47,1	59,8	69,5
110		14,5	31,4	45,7	58,2	67,7
112		13,6	30,2	44,4	56,6	66
114		12,7	29	43,1	55,1	64,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0303081312	0303081312	0303081312	0303081312	0303081312	0303081312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	8,7	41,5	74,3	101	125,5	149,5	166
59	8	40,3	72,5	99,1	123	146,5	162,5
60	7,4	39	70,7	97	120,5	144	159
62	6,1	36,7	67,3	93	116	138,5	153
64		34,6	64,2	89,2	111	133,5	147,5
66		32,5	61,2	85,7	107	128,5	142
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303080413	0303080413	0303080413	0303080413	0303080413	0303080413	0303080413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	35,6	66,3	92,3	115	137	152,5
64	33,5	63,2	88,6	110,5	132	147
66	31,5	60,3	85,1	106,5	127,5	141,5
68	29,7	57,5	81,8	102,5	123	136,5
70	27,9	54,9	78,7	99	118,5	132
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303080513	0303080513	0303080513	0303080513	0303080513	0303080513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	30,1	58,9	84,1	105	126	140,5
68	28,2	56,2	80,8	101	121,5	135,5
70	26,5	53,6	77,8	97,7	117	131
72	24,9	51,2	74,9	94,4	113,5	126,5
74	23,4	48,9	72,2	91,2	109,5	122,5
76	21,9	46,8	69,6	88,2	106	118,5
78	20,6	44,8	67,2	85,3	103	114,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080613	0303080613	0303080613	0303080613	0303080613	0303080613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	23,3	50,4	74,9	94,6	114	128,5
72	21,7	48	72,1	91,3	110	124
74	20,3	45,8	69,5	88,1	106,5	120
76	18,9	43,7	67	85,1	103	116
78	17,6	41,8	64,7	82,3	100	112,5
80	16,4	39,9	62,5	79,7	96,9	109
82	15,2	38,2	60,4	77,2	94	105,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080713	0303080713	0303080713	0303080713	0303080713	0303080713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	18,9	44,5	68,2	86,8	105,5	119
76	17,5	42,4	65,7	83,9	102	115
78	16,2	40,5	63,4	81	98,7	111,5
80	15	38,6	61,1	78,4	95,6	108
82	13,8	36,8	59	75,8	92,6	105
84	12,7	35,2	57	73,4	89,8	101,5
86	11,7	33,6	55,2	71,2	87,2	98,8
88	10,7	32,1	53,4	69,1	84,7	96
90	9,8	30,7	51,6	67,1	82,4	93,2
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080813	0303080813	0303080813	0303080813	0303080813	0303080813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	15,7	40,1	62,7	80,3	98	111
80	14,5	38,2	60,4	77,6	94,9	107,5
82	13,3	36,4	58,3	75,1	91,9	104
84	12,1	34,7	56,3	72,7	89,1	101
86	11,1	33,1	54,4	70,4	86,4	98,4
88	10	31,6	52,5	68,2	83,8	95,7
90	9,1	30,1	50,8	66,1	81,4	93
92	8,1	28,7	49,2	64,1	79,1	90,5
94	7,2	27,3	47,4	62,2	76,9	88,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303080913	0303080913	0303080913	0303080913	0303080913	0303080913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	13,6	38,2	60,7	78,4	96	109
80	12,3	36,3	58,5	75,7	92,9	105,5
82	11,2	34,5	56,4	73,2	90	102,5
84	10	32,8	54,3	70,7	87,1	99,4
86	8,9	31,1	52,4	68,4	84,4	96,5
88	7,9	29,6	50,6	66,2	81,9	93,7
90	6,9	28,1	48,8	64,1	79,4	91
92	6	26,7	47,2	62,1	77,1	88,5
94	5,1	25,3	45,6	60,2	74,9	86,1
96		24	43,8	58,4	72,7	83,7
98		22,8	42,1	56,7	70,7	81,5
100		21,6	40,5	55	68,8	79,4
102		20,4	39	53,4	66,9	77,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303081013	0303081013	0303081013	0303081013	0303081013	0303081013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	8,3	31,1	53,9	70,7	87,5	100
84	7,2	29,5	51,8	68,3	84,7	96,9
86	6,2	28	49,7	66	82	94
88	5,2	26,5	47,7	63,8	79,4	91,2
90		25,1	45,8	61,7	77	88,6
92		23,7	44	59,7	74,7	86
94		22,4	42,3	57,8	72,5	83,5
96		21,2	40,6	56	70,4	81,2
98		20	39	54,3	68,3	78,9
100		18,9	37,5	52,6	66,4	76,8
102		17,8	36,1	51,1	64,5	74,7
104		16,7	34,6	49,5	62,8	72,7
106		15,7	33,3	48,1	61,1	70,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303081113	0303081113	0303081113	0303081113	0303081113	0303081113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	26,6	48,3	64,6	80,6	92,6
88	25,1	46,4	62,4	78,1	89,9
90	23,7	44,5	60,4	75,7	87,2
92	22,4	42,7	58,4	73,4	84,7
94	21,1	41	56,5	71,2	82,3
96	19,9	39,3	54,7	69,1	80
98	18,7	37,8	53	67	77,8
100	17,6	36,3	51,4	65,1	75,7
102	16,6	34,8	49,8	63,3	73,7
104	15,5	33,4	48,3	61,5	71,7
106	14,6	32,1	46,8	59,8	69,8
108	13,6	30,8	45,4	58,1	68
110	12,7	29,6	44,1	56,6	66,3
112	11,8	28,4	42,8	55,1	64,6
114	11	27,3	41,6	53,7	63
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303081213	0303081213	0303081213	0303081213	0303081213

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	21,6	42,4	58,4	73,7	85,2
92	20,3	40,6	56,4	71,4	82,7
94	19,1	38,9	54,6	69,2	80,3
96	17,9	37,3	52,8	67,1	78
98	16,7	35,7	51	65,1	75,8
100	15,6	34,2	49,4	63,1	73,7
102	14,5	32,8	47,8	61,3	71,7
104	13,5	31,4	46,3	59,5	69,7
106	12,5	30,1	44,8	57,8	67,9
108	11,6	28,8	43,5	56,2	66
110	10,7	27,6	42,1	54,6	64,3
112	9,8	26,4	40,8	53,1	62,6
114	9	25,3	39,6	51,6	61
116	8,1	24,2	38,4	50,2	59,4
118	7,4	23,1	37,3	48,9	57,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303081313	0303081313	0303081313	0303081313	0303081313

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	30,4	61	88,2	110,5	132,5	148,5
64	28,4	58	84,6	106	128	143
66	26,6	55,2	81,2	102	123	137,5
68	24,8	52,6	78	98,8	119	132,5
70	23,1	50,1	75	95,3	115	128
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303080414	0303080414	0303080414	0303080414	0303080414	0303080414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	25,5	54,3	80,2	101	122	136,5
68	23,8	51,7	77,1	97,4	117,5	132
70	22,2	49,3	74,2	93,9	113,5	127,5
72	20,7	47	71,5	90,7	109,5	123,5
74	19,3	44,8	69	87,6	106	119
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080514	0303080514	0303080514	0303080514	0303080514	0303080514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	20,8	47,9	72,8	92,5	112	126
72	19,4	45,7	70,1	89,2	108	122
74	18	43,6	67,5	86,2	104,5	118
76	16,7	41,5	65,1	83,3	101	114,5
78	15,5	39,7	62,9	80,6	98,2	111
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080614	0303080614	0303080614	0303080614	0303080614	0303080614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	17,5	44,6	69,6	89,3	109	123
72	16,1	42,4	66,9	86,1	105	119
74	14,8	40,3	64,4	83	101,5	115
76	13,5	38,4	62	80,2	98,3	111,5
78	12,3	36,5	59,8	77,5	95,1	108
80	11,2	34,8	57,7	74,9	92,1	104,5
82	10,2	33,2	55,7	72,5	89,3	101,5
84	9,2	31,6	53,9	70,2	86,6	98,9
86	8,3	30,1	52	68,1	84,1	96,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080714	0303080714	0303080714	0303080714	0303080714	0303080714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	13,4	39	63,2	81,8	100	114
76	12,2	37,1	60,8	78,9	97,1	110
78	11	35,2	58,5	76,2	93,9	106,5
80	9,9	33,5	56,4	73,6	90,9	103,5
82	8,8	31,8	54,4	71,2	88	100,5
84	7,8	30,3	52,5	68,9	85,3	97,6
86	6,9	28,8	50,7	66,7	82,7	94,8
88	6	27,4	48,8	64,7	80,3	92,1
90	5,2	26,1	47	62,7	78	89,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303080814	0303080814	0303080814	0303080814	0303080814	0303080814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	10,5	34,9	57,9	75,6	93,2	106
80	9,4	33,2	55,8	73	90,2	103
82	8,3	31,5	53,8	70,6	87,4	99,9
84	7,3	29,9	51,8	68,2	84,6	96,9
86	6,3	28,4	50	66	82	94,1
88	5,4	27	48,3	63,9	79,6	91,4
90		25,6	46,6	61,9	77,2	88,8
92		24,3	44,8	60	75	86,4
94		23	43,1	58,2	72,8	84
96		21,8	41,5	56,5	70,8	81,8
98		20,7	39,9	54,9	68,9	79,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303080914	0303080914	0303080914	0303080914	0303080914	0303080914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	29,5	51,8	68,6	85,4	97,9
84	27,9	49,9	66,3	82,7	95
86	26,4	48,1	64,1	80,1	92,1
88	25	46,4	62	77,7	89,5
90	23,6	44,7	60	75,3	86,9
92	22,3	43	58,1	73,1	84,4
94	21	41,2	56,3	70,9	82,1
96	19,8	39,6	54,5	68,8	79,8
98	18,6	38	52,8	66,9	77,7
100	17,5	36,5	51,3	65	75,6
102	16,4	35	49,7	63,2	73,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0303081014	0303081014	0303081014	0303081014	0303081014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	23,2	45	61,6	77,6	89,6
88	21,9	43,1	59,5	75,2	86,9
90	20,6	41,3	57,5	72,8	84,4
92	19,3	39,6	55,6	70,6	81,9
94	18,1	38	53,8	68,5	79,6
96	17	36,4	52,1	66,4	77,4
98	15,9	34,9	50,4	64,5	75,2
100	14,8	33,4	48,9	62,6	73,2
102	13,8	32,1	47,3	60,8	71,2
104	12,8	30,7	45,9	59,1	69,3
106	11,9	29,5	44,5	57,5	67,5
108	11	28,2	43,2	55,9	65,8
110	10,1	27	41,9	54,4	64,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303081114	0303081114	0303081114	0303081114	0303081114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	19,1	39,9	56,2	71,4	83
92	17,9	38,2	54,3	69,2	80,6
94	16,7	36,6	52,5	67,1	78,2
96	15,6	35,1	50,7	65,1	76
98	14,5	33,6	49,1	63,1	73,9
100	13,5	32,1	47,5	61,3	71,8
102	12,5	30,8	46	59,5	69,9
104	11,6	29,5	44,6	57,8	68
106	10,7	28,2	43,2	56,1	66,2
108	9,8	27	41,8	54,6	64,4
110	8,9	25,8	40,6	53,1	62,7
112	8,1	24,7	39,4	51,6	61,1
114	7,3	23,6	38,2	50,2	59,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303081214	0303081214	0303081214	0303081214	0303081214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	14,6	34,5	50,5	65,1	76,2
96	13,5	33	48,8	63,1	74
98	12,5	31,5	47,1	61,2	71,9
100	11,4	30,1	45,6	59,3	69,9
102	10,5	28,7	44,1	57,5	67,9
104	9,5	27,4	42,6	55,8	66
106	8,6	26,2	41,2	54,2	64,2
108	7,7	25	39,9	52,6	62,5
110	6,9	23,8	38,6	51,1	60,8
112	6,1	22,7	37,4	49,6	59,1
114	5,3	21,6	36,2	48,2	57,6
116		20,6	35,1	46,9	56,1
118		19,6	34	45,6	54,6
120		18,6	32,9	44,4	53,2
122		17,7	31,9	43,2	51,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303081314	0303081314	0303081314	0303081314	0303081314

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	23,3	53,9	81,8	104	126	142
64	21,6	51,2	78,4	100	121,5	136,5
66	19,9	48,6	75,3	96,2	117	132
68	18,4	46,2	72,4	92,7	113	127,5
70	16,9	43,9	69,7	89,4	109	123
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303080415	0303080415	0303080415	0303080415	0303080415	0303080415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	18,9	47,6	74	94,9	115,5	130,5
68	17,4	45,2	71,1	91,4	111,5	126
70	16	43	68,4	88,1	107,5	122
72	14,6	40,9	65,8	85	104	118
74	13,4	38,9	63,4	82	100,5	114
76	12,2	37	61,1	79,3	97,4	110,5
78	11	35,2	59,1	76,7	94,4	107,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080515	0303080515	0303080515	0303080515	0303080515	0303080515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	14,5	41,6	67	86,7	106	120,5
72	13,2	39,5	64,4	83,6	102,5	116,5
74	12	37,6	62	80,6	99,3	112,5
76	10,8	35,7	59,7	77,9	96	109
78	9,8	34	57,6	75,3	92,9	106
80	8,7	32,3	55,6	72,8	90	102,5
82	7,7	30,7	53,7	70,5	87,3	99,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080615	0303080615	0303080615	0303080615	0303080615	0303080615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	8,7	34,2	58,8	77,4	96,1	109,5
76	7,6	32,4	56,6	74,7	92,8	106
78	6,5	30,7	54,5	72,1	89,8	102,5
80	5,5	29,1	52,5	69,7	86,9	99,7
82		27,6	50,6	67,4	84,2	96,7
84		26,2	48,6	65,2	81,6	93,9
86		24,8	46,7	63,1	79,2	91,2
88		23,5	44,9	61,2	76,9	88,7
90		22,3	43,2	59,5	74,7	86,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303080715	0303080715	0303080715	0303080715	0303080715	0303080715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	29,4	53,2	70,9	88,5	101,5
80	27,8	51,2	68,4	85,7	98,4
82	26,3	49,3	66,1	82,9	95,4
84	24,9	47,3	63,9	80,3	92,6
86	23,5	45,4	61,8	77,8	89,9
88	22,2	43,6	59,9	75,5	87,3
90	21	41,9	58	73,3	84,9
92	19,8	40,3	56,2	71,2	82,6
94	18,7	38,7	54,6	69,2	80,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0303080815	0303080815	0303080815	0303080815	0303080815

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	26	48,7	65,5	82,3	94,8
84	24,5	46,9	63,3	79,7	92
86	23,2	45,2	61,2	77,2	89,2
88	21,8	43,4	59,2	74,9	86,6
90	20,6	41,6	57,3	72,6	84,2
92	19,4	39,9	55,5	70,5	81,8
94	18,2	38,3	53,8	68,4	79,6
96	17,1	36,8	52,1	66,5	77,4
98	16,1	35,3	50,6	64,6	75,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303080915	0303080915	0303080915	0303080915	0303080915

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	21,1	43,3	59,3	75,3	87,3
88	19,8	41,5	57,3	73	84,7
90	18,6	39,7	55,4	70,7	82,3
92	17,4	38	53,6	68,6	79,9
94	16,2	36,4	51,9	66,5	77,6
96	15,1	34,9	50,2	64,5	75,5
98	14	33,4	48,6	62,7	73,4
100	13	32	47,1	60,9	71,4
102	12	30,6	45,7	59,1	69,5
104	11,1	29,3	44,3	57,5	67,7
106	10,2	28	42,9	55,9	65,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303081015	0303081015	0303081015	0303081015	0303081015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	15,5	36,3	52,9	68,2	79,7
92	14,4	34,7	51,1	66,1	77,4
94	13,3	33,2	49,4	64	75,1
96	12,3	31,7	47,7	62,1	73
98	11,3	30,3	46,2	60,2	70,9
100	10,3	28,9	44,7	58,4	68,9
102	9,4	27,6	43,2	56,7	67,1
104	8,5	26,4	41,8	55,1	65,2
106	7,6	25,2	40,5	53,5	63,5
108	6,8	24	39,2	52	61,8
110	6	22,9	38	50,5	60,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303081115	0303081115	0303081115	0303081115	0303081115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	14,1	34,9	51,5	66,8	78,3
92	13	33,3	49,7	64,7	76
94	11,9	31,8	48	62,6	73,7
96	10,9	30,3	46,4	60,7	71,6
98	9,9	28,9	44,8	58,8	69,5
100	8,9	27,6	43,3	57	67,6
102	8	26,3	41,9	55,3	65,7
104	7,2	25,1	40,5	53,7	63,9
106	6,3	23,9	39,2	52,1	62,1
108	5,5	22,8	37,9	50,6	60,5
110		21,7	36,7	49,2	58,9
112		20,6	35,5	47,8	57,3
114		19,6	34,4	46,5	55,8
116		18,6	33,4	45,2	54,4
118		17,7	32,4	44	53
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303081215	0303081215	0303081215	0303081215	0303081215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	9,8	29,6	46	60,6	71,7
96	8,8	28,2	44,4	58,7	69,6
98	7,8	26,8	42,8	56,8	67,5
100	6,9	25,5	41,3	55,1	65,6
102	6	24,2	39,9	53,4	63,7
104	5,1	23	38,5	51,7	61,9
106		21,9	37,2	50,2	60,2
108		20,7	35,9	48,7	58,5
110		19,6	34,7	47,2	56,9
112		18,6	33,6	45,8	55,3
114		17,6	32,4	44,5	53,8
116		16,6	31,4	43,2	52,4
118		15,7	30,4	42	51
120		14,8	29,5	40,8	49,6
122		13,9	28,7	39,6	48,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303081315	0303081315	0303081315	0303081315	0303081315

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	52,3	94,7	136	177,5	215	248	266
43	50,4	91,7	132	172	209	242	260
44	48,5	88,9	128	167,5	204	236	254
45	46,8	86,2	124,5	162,5	199	230	248
46	45,1	83,6	121	158	194,5	224	242
47	43,5	81,2	117,5	154	189,5	219	236
48	42	78,9	114,5	150	185	214	231
49	40,6	76,7	111,5	146	181	209	226
50	39,2	74,6	108,5	142,5	176,5	204	221
シングルフック条数	12	12	12	12	12	12	12
DSコード	0303080407	0303080407	0303080407	0303080407	0303080407	0303080407	0303080407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	43,6	82,3	119,5	157	192,5	223	240
47	42	79,9	116	152,5	188	217	235
48	40,5	77,6	113	148,5	183,5	212	229
49	39,1	75,4	110	145	179,5	207	224
50	37,7	73,3	107	141	175	203	219
51	36,4	71,3	104,5	137,5	171	198,5	215
52	35,2	69,4	102	134,5	167	194	210
53	34	67,6	99,5	131	163	190	206
54	32,8	65,8	97,1	128	159,5	186	202
55	31,8	64,1	94,8	125	156	182	198
56	30,7	62,5	92,6	122,5	152,5	178,5	194
57	29,7	61	90,4	119,5	149	175	190
58	28,8	59,5	88,4	117	146	171,5	186,5
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303080507	0303080507	0303080507	0303080507	0303080507	0303080507	0303080507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	36,4	72,1	106	140	173,5	201	218
51	35,1	70,2	103,5	136,5	170	197	213
52	33,8	68,2	100,5	133,5	166	192,5	209
53	32,7	66,4	98,4	130	162	188,5	204
54	31,5	64,7	96	127	158,5	184,5	200
55	30,4	63	93,6	124	155	181	196,5
56	29,4	61,4	91,4	121,5	151,5	177	192,5
57	28,4	59,8	89,3	118,5	148	173,5	188,5
58	27,5	58,2	87,3	116	145	170	185
59	26,6	56,8	85,3	113,5	142	167	181,5
60	25,7	55,3	83,4	111	139	163,5	178
62	24	52,7	79,9	106,5	133,5	157,5	171,5
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303080607	0303080607	0303080607	0303080607	0303080607	0303080607	0303080607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	28,8	62,1	93,6	124,5	156	182	197,5
55	27,8	60,4	91,4	122	152,5	178	193,5
56	26,8	58,7	89,2	119	149	174,5	190
57	25,8	57,1	87,1	116,5	146	171	186
58	24,8	55,6	85	113,5	142,5	167,5	182,5
59	23,9	54,1	83,1	111,5	139,5	164	179
60	23,1	52,7	81,2	109	136,5	161	175,5
62	21,4	50,1	77,7	104,5	131	155	169
64	20	47,6	74,4	100	126	149,5	163
66	18,6	45,3	71,3	96,4	121,5	144	157
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303080707	0303080707	0303080707	0303080707	0303080707	0303080707	0303080707

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	23,6	54,3	83,9	112,5	141,5	166	181
59	22,7	52,9	82	110	138,5	163	177,5
60	21,8	51,5	80,1	108	135,5	159,5	174
62	20,2	48,8	76,6	103,5	130	153,5	167,5
64	18,7	46,3	73,3	99,2	125	148	161,5
66	17,3	44	70,2	95,3	120	142,5	156
68	16	41,9	67,3	91,6	116	138	150,5
70	14,8	39,9	64,6	88,2	111,5	133	145,5
72	13,7	38	62,1	85	107,5	128,5	140,5
74	12,6	36,3	59,8	82	104	124,5	136,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303080807	0303080807	0303080807	0303080807	0303080807	0303080807	0303080807

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	19,3	47,9	75,8	102,5	129,5	152,5	166,5
64	17,7	45,4	72,5	98,4	124	147	160,5
66	16,3	43,1	69,4	94,5	119,5	141,5	154,5
68	15	40,9	66,5	90,8	115	136,5	149,5
70	13,8	38,8	63,8	87,4	110,5	132	144,5
72	12,6	36,9	61,2	84,1	107	127,5	139,5
74	11,5	35,1	58,8	81,1	103	123,5	135
76	10,5	33,5	56,4	78,2	99,8	119,5	131
78	9,5	31,9	54,2	75,5	96,5	116	127
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303080907	0303080907	0303080907	0303080907	0303080907	0303080907	0303080907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	14,2	41,1	67,8	92,9	118	139,5	152,5
68	13	39	64,9	89,2	113,5	134,5	147,5
70	11,9	36,9	62	85,7	109	130	142,5
72	10,7	35	59,4	82,5	105	125,5	137,5
74	9,6	33,2	56,9	79,4	101,5	121,5	133
76	8,6	31,5	54,5	76,5	98,1	117,5	129
78	7,6	29,9	52,3	73,8	94,8	114	125
80	6,7	28,4	50,2	71,2	91,7	110	121
82	5,8	27	48,2	68,8	88,7	107	117,5
84	5	25,6	46,3	66,5	85,9	103,5	114
86		24,4	44,5	64,3	83,2	100,5	110,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303081007	0303081007	0303081007	0303081007	0303081007	0303081007	0303081007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	11,6	39	65,7	91	116	137,5	150,5
68	10,5	36,8	62,7	87,3	111,5	132,5	145
70	9,4	34,8	59,9	83,9	107,5	128	140
72	8,4	32,9	57,2	80,7	103,5	123,5	135,5
74	7,4	31,1	54,7	77,6	99,8	119	131
76	6,4	29,4	52,4	74,7	96,3	115,5	126,5
78	5,5	27,8	50,2	72	93	111,5	122,5
80		26,4	48,1	69,5	89,9	108	119
82		24,9	46,1	67	86,9	104,5	115
84		23,6	44,2	64,7	84,1	101,5	112
86		22,3	42,5	62,5	81,5	98,7	108,5
88		21,1	40,8	60,4	78,9	95,8	105,5
90		20	39,2	58,4	76,5	93	102,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303081107	0303081107	0303081107	0303081107	0303081107	0303081107	0303081107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	8	33,7	58,8	82,9	106,5	126,5	139
72	7	31,8	56,1	79,7	102,5	122	134
74	6,1	30	53,6	76,7	98,9	118	129,5
76	5,1	28,3	51,3	73,8	95,4	114	125,5
78		26,8	49,1	71,1	92,1	110,5	121,5
80		25,3	47	68,5	89	107	117,5
82		23,9	45,1	66,1	86	103,5	114
84		22,5	43,2	63,8	83,2	100,5	110,5
86		21,3	41,4	61,5	80,6	97,6	107,5
88		20,1	39,7	59,4	78	94,7	104,5
90		19	38,1	57,3	75,6	91,9	101,5
92		17,9	36,6	55,4	73,4	89,3	98,7
94		16,9	35,2	53,5	71,2	86,8	95,5
96		15,9	33,8	51,7	69,1	84,4	91,7
98		15	32,5	50,1	67,1	82,2	88,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303081207	0303081207	0303081207	0303081207	0303081207	0303081207	0303081207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	28,2	51,8	75,1	97,3	116	128
76	26,5	49,5	72,3	93,8	112,5	123,5
78	25	47,3	69,6	90,6	108,5	119,5
80	23,5	45,2	67	87,4	105	116
82	22,1	43,3	64,4	84,5	101,5	112
84	20,8	41,4	62	81,7	98,7	109
86	19,5	39,6	59,8	79	95,7	105,5
88	18,3	37,9	57,6	76,5	92,8	102,5
90	17,2	36,3	55,5	74,1	90,1	99,6
92	16,1	34,8	53,6	71,8	87,4	96,8
94	15	33,4	51,7	69,6	84,9	94,1
96	14,1	32	49,9	67,5	82,5	91
98	13,1	30,7	48,2	65,6	80,2	87,4
100	12,2	29,4	46,6	63,6	78	84
102	11,4	28,2	45	61,8	75,9	80,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303081307	0303081307	0303081307	0303081307	0303081307	0303081307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	39,4	78,8	116	153,5	188,5	218	236
47	38	76,5	113	149,5	184	213	231
48	36,6	74,3	109,5	145,5	179,5	208	225
49	35,2	72,1	107	141,5	175,5	204	220
50	34	70,1	104	138	171,5	199	216
51	32,8	68,2	101,5	134,5	167,5	195	211
52	31,6	66,3	99	131,5	164	190,5	207
53	30,5	64,5	96,5	128,5	160	186,5	202
54	29,5	62,7	94,2	125,5	156,5	182,5	198,5
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0303080408	0303080408	0303080408	0303080408	0303080408	0303080408	0303080408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	35	72,9	108,5	144	178	207	224
49	33,7	70,8	105,5	140,5	174	202	219
50	32,5	68,7	102,5	137	170	197,5	214
51	31,3	66,7	100	133,5	166	193	209
52	30,1	64,8	97,7	130	162,5	189	205
53	29	63	95,3	127	159	185	201
54	28	61,3	92,9	124	155,5	181	197
55	27	59,6	90,7	121	152	177,5	193
56	26	58	88,6	118,5	148,5	173,5	189
57	25,1	56,5	86,5	116	145	170,5	185,5
58	24,2	55	84,5	113	142	167	182
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303080508	0303080508	0303080508	0303080508	0303080508	0303080508	0303080508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	26,6	59,9	91,8	123	154	179,5	195,5
55	25,6	58,2	89,5	120	150,5	176	191,5
56	24,7	56,7	87,4	117,5	147,5	172,5	187,5
57	23,8	55,1	85,4	114,5	144	169	184
58	22,9	53,7	83,4	112	141	165,5	180,5
59	22,1	52,3	81,5	109,5	138	162,5	177
60	21,3	50,9	79,7	107,5	135	159	173,5
62	19,7	48,4	76,2	103	130	153	167
64	18,4	46	73	99	125	147,5	161
66	17,1	43,8	70	95,2	120	142,5	155,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303080608	0303080608	0303080608	0303080608	0303080608	0303080608	0303080608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	20,2	50,9	81	110	138,5	162,5	177,5
59	19,3	49,5	79,2	107,5	135,5	159,5	174
60	18,5	48,2	77,3	105	133	156,5	170,5
62	17,1	45,7	73,9	100,5	127,5	150,5	164,5
64	15,7	43,3	70,7	96,7	122,5	145	158,5
66	14,4	41,1	67,8	92,9	118	140	153
68	13,2	39,1	65	89,3	113,5	135	147,5
70	12,2	37,3	62,4	86	109,5	130,5	143
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303080708	0303080708	0303080708	0303080708	0303080708	0303080708	0303080708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	18,9	49,6	79,9	108,5	137,5	161,5	176
59	18,1	48,3	78,1	106	134,5	158	172,5
60	17,3	46,9	76,3	104	132	155	169,5
62	15,8	44,4	72,8	99,7	126,5	149	163
64	14,4	42	69,6	95,6	121,5	143,5	157
66	13,1	39,9	66,6	91,8	116,5	138,5	151,5
68	11,9	37,8	63,7	88,2	112,5	133,5	146,5
70	10,8	35,9	61	84,9	108,5	129	141,5
72	9,8	34,2	58,5	81,7	104,5	125	137
74	8,9	32,5	56,1	78,8	101	121	132,5
76	8	31	53,9	76,1	97,7	117	128,5
78	7,2	29,6	51,9	73,5	94,5	113,5	124,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303080808	0303080808	0303080808	0303080808	0303080808	0303080808	0303080808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	14,9	43,5	72,1	99	125,5	148	162
64	13,5	41,2	68,8	94,9	120,5	142,5	156
66	12,2	39	65,7	91	116	137,5	150,5
68	11	36,9	62,8	87,4	111,5	132,5	145,5
70	9,9	35	60,1	84,1	107,5	128	140,5
72	8,9	33,2	57,5	80,9	103,5	123,5	135,5
74	7,9	31,5	55,1	78	100	119,5	131,5
76	6,9	29,9	52,9	75,2	96,7	116	127
78	6,1	28,4	50,7	72,5	93,5	112	123
80	5,3	27	48,7	70	90,5	108,5	119,5
82		25,7	46,9	67,7	87,6	105,5	116
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303080908	0303080908	0303080908	0303080908	0303080908	0303080908	0303080908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	9,4	37,1	63,8	89,4	114,5	135,5	148,5
68	8,3	35	60,9	85,8	110	130,5	143,5
70	7,3	33,1	58,2	82,4	106	126	138,5
72	6,4	31,3	55,6	79,3	102	122	133,5
74	5,5	29,6	53,2	76,3	98,5	117,5	129,5
76		28	51	73,5	95,1	114	125
78		26,5	48,8	70,9	91,9	110	121
80		25,1	46,8	68,4	88,8	106,5	117,5
82		23,7	44,9	66	85,9	103,5	114
84		22,4	43,1	63,7	83,2	100,5	110,5
86		21,2	41,4	61,5	80,5	97,5	107,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303081008	0303081008	0303081008	0303081008	0303081008	0303081008	0303081008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	30,9	56	80,6	104	124	136
72	29,1	53,4	77,4	100	119,5	131,5
74	27,4	51	74,5	96,7	115,5	127
76	25,8	48,8	71,7	93,2	111,5	123
78	24,3	46,7	69	90	108	119
80	22,9	44,7	66,4	87	104,5	115,5
82	21,6	42,8	63,9	84,1	101	111,5
84	20,3	41	61,6	81,3	98,3	108,5
86	19,1	39,3	59,4	78,7	95,4	105
88	18	37,6	57,3	76,3	92,5	102
90	16,9	36,1	55,3	73,9	89,9	99,4
92	15,9	34,7	53,4	71,7	87,3	96,6
94	15	33,3	51,6	69,6	84,9	94
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303081108	0303081108	0303081108	0303081108	0303081108	0303081108

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	26,2	49,9	73,5	95,7	114	126
76	24,7	47,6	70,6	92,3	110,5	121,5
78	23,2	45,5	67,9	89,1	107	118
80	21,8	43,5	65,3	86	103,5	114
82	20,5	41,7	62,8	83,1	100	110,5
84	19,2	39,9	60,5	80,4	97,2	107
86	18	38,2	58,3	77,8	94,2	104
88	16,9	36,6	56,2	75,3	91,4	101
90	15,8	35	54,2	73	88,7	98,3
92	14,8	33,6	52,3	70,8	86,2	95,5
94	13,9	32,2	50,5	68,6	83,7	92,9
96	13	30,9	48,8	66,6	81,4	90,3
98	12,1	29,6	47,2	64,7	79,2	87,9
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303081208	0303081208	0303081208	0303081208	0303081208	0303081208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	21,4	43,7	66	87,4	105	116
80	20	41,7	63,5	84,4	101,5	112
82	18,7	39,8	61	81,6	98,4	108,5
84	17,4	38	58,7	78,8	95,3	105,5
86	16,2	36,4	56,5	76,3	92,3	102
88	15,1	34,7	54,4	73,8	89,5	99,3
90	14	33,2	52,4	71,4	86,8	96,4
92	13	31,8	50,5	69,2	84,3	93,6
94	12	30,4	48,7	67	81,8	91
96	11,1	29	47	64,9	79,5	88,4
98	10,2	27,8	45,3	62,8	77,2	86
100	9,4	26,6	43,7	60,9	75,1	83,7
102	8,6	25,4	42,2	59	73	81,5
104	7,9	24,3	40,8	57,3	71,1	79,3
106	7,1	23,3	39,4	55,6	69,2	77,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303081308	0303081308	0303081308	0303081308	0303081308	0303081308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	30,4	68,4	104,5	140	173,5	202	219
49	29,2	66,3	101,5	136,5	169,5	197,5	214
50	28,1	64,3	99,2	133	165,5	193	210
51	27	62,4	96,6	129,5	162	189	205
52	25,9	60,6	94,2	126,5	158	185	201
53	25	58,9	91,8	123,5	154,5	181	197
54	24	57,3	89,6	120,5	151,5	177	193
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0303080409	0303080409	0303080409	0303080409	0303080409	0303080409	0303080409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
53				122,5	153	179,5	195,5
54	22,5	55,8	88,3	119,5	150	175,5	191,5
55	21,6	54,2	86,1	116,5	146,5	172	187,5
56	20,8	52,7	84,1	114	143,5	168,5	184
57	19,9	51,3	82,1	111,5	140,5	165	180
58	19,1	49,9	80,2	109	138	161,5	176,5
59	18,4	48,6	78,4	106,5	135	158,5	173
60	17,7	47,3	76,6	104,5	132	155,5	170
62	16,3	44,9	73,3	100	127	149,5	163,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303080509	0303080509	0303080509	0303080509	0303080509	0303080509	0303080509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	21,1	54,4	87,1	118	148,5	174	190
55	20,2	52,9	85	115,5	145	170,5	186
56	19,4	51,4	82,9	113	142	167	182,5
57	18,6	49,9	80,9	110	139	163,5	178,5
58	17,8	48,6	79	107,5	136,5	160	175
59	17	47,2	77,2	105,5	133,5	157	171,5
60	16,3	46	75,4	103	131	154	168,5
62	14,9	43,6	72,1	99	125,5	148,5	162
64	13,7	41,3	69	95	121	143	156,5
66	12,5	39,3	66	91,3	116	138	151
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303080609	0303080609	0303080609	0303080609	0303080609	0303080609	0303080609

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	14,9	45,7	76,5	105,5	133,5	157,5	172
59	14,2	44,4	74,6	103	130,5	154	169
60	13,5	43,1	72,8	100,5	128	151	165,5
62	12,2	40,8	69,4	96,6	123	145,5	159,5
64	10,9	38,6	66,2	92,7	118,5	140	153,5
66	9,8	36,5	63,3	88,9	114	135	148
68	8,7	34,6	60,5	85,5	109,5	130,5	143
70	7,8	32,9	57,9	82,3	105,5	126	138
72	6,9	31,2	55,6	79,3	102	122	134
74	6,1	29,7	53,4	76,5	98,7	118	129,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303080709	0303080709	0303080709	0303080709	0303080709	0303080709	0303080709

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	10,9	39,5	68,1	95,5	122	144	158
64	9,7	37,3	64,9	91,6	117	138,5	152
66	8,5	35,2	62	87,9	113	133,5	147
68	7,5	33,3	59,2	84,4	108,5	129	141,5
70	6,5	31,6	56,6	81,2	104,5	124,5	137
72	5,6	29,9	54,2	78,1	101	120,5	132,5
74		28,3	52	75,3	97,5	116,5	128
76		26,9	49,9	72,6	94,2	113	124
78		25,6	47,9	70,1	91,1	109,5	120,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303080809	0303080809	0303080809	0303080809	0303080809	0303080809	0303080809

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	7,4	34,4	61,1	87,2	112	133	146
68	6,4	32,5	58,4	83,7	108	128	140,5
70	5,5	30,7	55,8	80,4	104	123,5	136
72		29	53,4	77,4	100	119,5	131,5
74		27,4	51,1	74,5	96,7	115,5	127
76		25,9	48,9	71,8	93,4	111,5	123
78		24,6	46,9	69,2	90,2	108	119
80		23,2	45	66,7	87,3	105	115,5
82		22	43,2	64,3	84,4	101,5	112
84		20,8	41,5	62,1	81,8	98,8	109
86		19,7	39,9	60	79,3	96	106
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303080909	0303080909	0303080909	0303080909	0303080909	0303080909	0303080909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	28,8	53,9	78,8	102	121,5	134
72	27,1	51,4	75,7	98,5	117,5	129,5
74	25,5	49,2	72,8	95	113,5	125
76	24	47	70	91,7	109,5	121
78	22,6	45	67,3	88,6	106	117
80	21,3	43,1	64,8	85,6	103	113,5
82	20,1	41,2	62,4	82,8	99,8	110
84	18,9	39,5	60,2	80,1	96,8	107
86	17,7	37,9	58	77,6	93,9	103,5
88	16,7	36,3	56	75,2	91,1	100,5
90	15,7	34,9	54	72,9	88,5	98,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303081009	0303081009	0303081009	0303081009	0303081009	0303081009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	23,3	46,9	70,5	92,7	111	123
76	21,8	44,8	67,7	89,5	107,5	119
78	20,4	42,8	65,1	86,4	104	115
80	19,1	40,8	62,6	83,5	100,5	111,5
82	17,9	39	60,2	80,8	97,6	108
84	16,7	37,3	58	78,1	94,5	104,5
86	15,6	35,7	55,8	75,7	91,7	101,5
88	14,5	34,2	53,8	73,3	88,9	98,7
90	13,5	32,7	51,9	71	86,3	95,9
92	12,6	31,3	50,1	68,8	83,8	93,2
94	11,7	30	48,3	66,7	81,4	90,6
96	10,8	28,8	46,7	64,6	79,2	88,1
98	10	27,6	45,1	62,6	77	85,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303081109	0303081109	0303081109	0303081109	0303081109	0303081109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	19,2	41,6	63,9	85,2	102,5	113,5
80	17,9	39,7	61,4	82,3	99,5	110
82	16,7	37,9	59,1	79,6	96,3	106,5
84	15,5	36,2	56,8	76,9	93,3	103,5
86	14,4	34,6	54,7	74,5	90,5	100,5
88	13,4	33	52,7	72,1	87,7	97,5
90	12,4	31,6	50,8	69,8	85,1	94,7
92	11,5	30,2	48,9	67,7	82,6	92
94	10,6	28,9	47,2	65,5	80,3	89,4
96	9,7	27,6	45,6	63,5	78	86,9
98	8,9	26,4	44	61,5	75,8	84,6
100	8,2	25,3	42,5	59,6	73,7	82,3
102	7,4	24,2	41,1	57,9	71,8	80,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303081209	0303081209	0303081209	0303081209	0303081209	0303081209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	17,4	39,7	62	83,2	100,5	112
80	16,1	37,8	59,6	80,4	97,6	108
82	14,8	36	57,2	77,6	94,4	104,5
84	13,7	34,3	55	75	91,4	101,5
86	12,6	32,7	52,9	72,5	88,6	98,6
88	11,6	31,2	50,8	70,2	85,8	95,6
90	10,6	29,7	48,9	67,9	83,2	92,8
92	9,6	28,4	47,1	65,8	80,7	90,1
94	8,7	27	45,4	63,7	78,4	87,5
96	7,9	25,8	43,7	61,6	76,1	85
98	7,1	24,6	42,1	59,7	73,9	82,7
100	6,3	23,4	40,6	57,8	71,8	80,4
102	5,5	22,4	39,2	56	69,8	78,2
104		21,3	37,8	54,3	67,9	76,2
106		20,3	36,5	52,6	66,1	74,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303081309	0303081309	0303081309	0303081309	0303081309	0303081309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	22,3	58,6	94,3	128	159,5	187,5	204
51	21,3	56,8	91,8	125	156	183	199,5
52	20,4	55,1	89,4	122	152,5	179	195,5
53	19,5	53,5	87,2	119	149	175,5	191,5
54	18,6	51,9	85	116	146	171,5	187,5
55	17,8	50,4	82,9	113,5	143	168	184
56	17	49	80,9	111	140	164,5	180
57	16,3	47,7	79	108,5	137	161,5	176,5
58	15,6	46,4	77,1	106	134,5	158	173
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303080410	0303080410	0303080410	0303080410	0303080410	0303080410	0303080410

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	17,2	50,5	83,7	115	144,5	170	186
55	16,4	49	81,6	112	141,5	166,5	182
56	15,6	47,6	79,5	109,5	138,5	163	178,5
57	14,9	46,2	77,6	107	135,5	160	175
58	14,2	44,9	75,7	104,5	133	156,5	171,5
59	13,5	43,7	73,9	102,5	130	153,5	168
60	12,8	42,5	72,1	100	127,5	150,5	165
62	11,6	40,2	68,8	96,2	122,5	145	159
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303080510	0303080510	0303080510	0303080510	0303080510	0303080510	0303080510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	12,8	43,5	74,3	103,5	131,5	155	170
59	12,1	42,3	72,5	101	128,5	152	166,5
60	11,4	41,1	70,7	99,2	126	149	163,5
62	10,2	38,8	67,5	95	121	143,5	157,5
64	9,1	36,8	64,4	91,1	116,5	138,5	151,5
66	8,1	34,8	61,6	87,5	112,5	133,5	146,5
68	7,1	33	58,9	84,1	108,5	128,5	141,5
70	6,3	31,4	56,5	81	104,5	124,5	136,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303080610	0303080610	0303080610	0303080610	0303080610	0303080610	0303080610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	7,4	36	64,6	92,5	118,5	140,5	154,5
64	6,3	33,9	61,5	88,7	113,5	135,5	149
66	5,3	32	58,7	85,1	109,5	130,5	143,5
68		30,2	56,1	81,7	105,5	126	138,5
70		28,6	53,6	78,6	102	121,5	134
72		27	51,4	75,7	98,5	117,5	129,5
74		25,6	49,2	72,9	95,1	113,5	125,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303080710	0303080710	0303080710	0303080710	0303080710	0303080710	0303080710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	30,7	57,5	84	108	129	142
68	28,9	54,8	80,7	104	124,5	137
70	27,3	52,4	77,5	100,5	120	132,5
72	25,7	50,1	74,4	97,2	116	128
74	24,3	47,9	71,5	93,9	112,5	124
76	22,9	45,9	68,9	90,7	108,5	120
78	21,7	44	66,3	87,8	105,5	116,5
80	20,5	42,2	64	84,9	102	113
82	19,4	40,6	61,8	82,2	99,2	109,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303080810	0303080810	0303080810	0303080810	0303080810	0303080810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	26,5	51,6	76,7	99,8	119,5	131,5
72	24,9	49,3	73,6	96,3	115	127
74	23,4	47,1	70,7	92,9	111,5	123
76	22,1	45	68	89,8	107,5	119
78	20,8	43,1	65,4	86,8	104,5	115,5
80	19,5	41,3	63	84	101	112
82	18,4	39,6	60,7	81,3	98,1	108,5
84	17,3	37,9	58,6	78,8	95,2	105
86	16,3	36,4	56,5	76,3	92,4	102
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080910	0303080910	0303080910	0303080910	0303080910	0303080910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	24,6	49,7	74,7	97,8	117,5	129,5
72	23	47,3	71,7	94,3	113	125
74	21,5	45,2	68,8	91	109,5	121
76	20,2	43,1	66,1	87,8	106	117
78	18,9	41,2	63,5	84,8	102,5	113,5
80	17,6	39,4	61,1	82	99,2	110
82	16,5	37,6	58,8	79,3	96,1	106,5
84	15,4	36	56,6	76,8	93,2	103
86	14,3	34,4	54,6	74,3	90,4	100
88	13,3	33	52,6	72	87,7	97,5
90	12,4	31,6	50,8	69,8	85,1	94,7
92	11,5	30,2	49	67,7	82,7	92
94	10,7	29	47,3	65,6	80,4	89,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303081010	0303081010	0303081010	0303081010	0303081010	0303081010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	19,2	42,9	66,5	88,6	107	118,5
76	17,9	40,8	63,8	85,5	103,5	114,5
78	16,6	38,9	61,2	82,5	100	111
80	15,4	37,1	58,8	79,7	96,9	107,5
82	14,2	35,4	56,6	77	93,8	104
84	13,1	33,8	54,4	74,5	90,9	101
86	12,1	32,2	52,4	72,1	88,1	98,1
88	11,1	30,8	50,4	69,8	85,4	95,2
90	10,2	29,4	48,6	67,6	82,9	92,4
92	9,3	28,1	46,8	65,5	80,4	89,8
94	8,5	26,8	45,1	63,4	78,1	87,3
96	7,7	25,6	43,5	61,4	75,9	84,9
98	6,9	24,5	42	59,5	73,8	82,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303081110	0303081110	0303081110	0303081110	0303081110	0303081110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	15,3	37,7	60	81,2	98,9	109,5
80	14,1	35,9	57,6	78,4	95,6	106
82	13	34,2	55,4	75,8	92,5	103
84	11,9	32,6	53,2	73,2	89,6	99,9
86	10,9	31	51,2	70,8	86,8	96,8
88	9,9	29,6	49,2	68,5	84,2	94
90	9	28,2	47,4	66,4	81,6	91,2
92	8,1	26,9	45,6	64,3	79,2	88,6
94	7,3	25,6	44	62,3	76,9	86,1
96	6,5	24,5	42,4	60,3	74,7	83,7
98	5,8	23,3	40,9	58,4	72,6	81,4
100	5,1	22,2	39,4	56,6	70,6	79,2
102		21,2	38	54,8	68,6	77,1
104		20,3	36,7	53,2	66,8	75,1
106		19,3	35,5	51,6	65	73,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303081210	0303081210	0303081210	0303081210	0303081210	0303081210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	11,1	32,3	53,5	73,8	90,6	101
84	10	30,7	51,3	71,3	87,7	97,9
86	9	29,2	49,3	68,9	84,9	94,9
88	8,1	27,7	47,4	66,6	82,2	92
90	7,2	26,3	45,5	64,4	79,7	89,3
92	6,3	25	43,8	62,3	77,3	86,6
94	5,5	23,8	42,1	60,4	75	84,1
96		22,6	40,5	58,4	72,8	81,7
98		21,5	39	56,5	70,7	79,4
100		20,4	37,5	54,7	68,6	77,2
102		19,3	36,2	53	66,7	75,1
104		18,4	34,8	51,3	64,8	73,1
106		17,4	33,6	49,7	63	71,2
108		16,5	32,3	48,2	61,3	69,3
110		15,6	31,2	46,7	59,7	67,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303081310	0303081310	0303081310	0303081310	0303081310	0303081310

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	12,5	45,8	79,1	111	140	165,5	181,5
55	11,8	44,4	77,1	108	137	162	177,5
56	11,1	43,1	75,1	105,5	134	158,5	174
57	10,5	41,9	73,2	103,5	131	155,5	170,5
58	9,9	40,6	71,4	101	128,5	152,5	167
59	9,3	39,5	69,7	99	126	149,5	164
60	8,7	38,4	68	96,9	123,5	146,5	161
62	7,7	36,3	64,9	92,8	119	141	155
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303080411	0303080411	0303080411	0303080411	0303080411	0303080411	0303080411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	8,5	39,2	70	100	127	151	165,5
59	7,9	38,1	68,3	97,8	124,5	148	162,5
60	7,3	37	66,6	95,7	122	145	159,5
62	6,3	34,9	63,5	91,6	117	139,5	153,5
64	5,3	32,9	60,6	87,9	113	134,5	148
66		31,1	57,9	84,4	108,5	129,5	142,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303080511	0303080511	0303080511	0303080511	0303080511	0303080511	0303080511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	33,5	62,1	90,4	116	138	152
64	31,6	59,2	86,7	111,5	133	146,5
66	29,8	56,5	83,2	107	128	141
68	28,1	54	79,9	103,5	123,5	136,5
70	26,6	51,7	76,7	100	119,5	132
72	25,1	49,5	73,8	96,6	115,5	127,5
74	23,8	47,5	71,1	93,4	112	123,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303080611	0303080611	0303080611	0303080611	0303080611	0303080611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	26,9	53,6	80,3	104,5	125	138
68	25,2	51,1	77	100,5	120,5	133,5
70	23,7	48,8	73,9	97	116,5	129
72	22,3	46,6	71	93,6	112,5	124,5
74	21	44,6	68,2	90,5	109	120,5
76	19,7	42,7	65,7	87,5	105,5	116,5
78	18,6	41	63,3	84,7	102	113
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080711	0303080711	0303080711	0303080711	0303080711	0303080711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	25,6	52,3	79,1	103	124	137
68	24	49,8	75,7	99,3	119,5	132
70	22,4	47,5	72,6	95,7	115	127,5
72	21	45,4	69,7	92,3	111,5	123
74	19,7	43,3	66,9	89,1	107,5	119
76	18,4	41,4	64,4	86,1	104	115,5
78	17,3	39,6	61,9	83,3	100,5	112
80	16,2	37,9	59,7	80,6	97,8	108,5
82	15,2	36,4	57,5	78	94,8	105
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080811	0303080811	0303080811	0303080811	0303080811	0303080811

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	21,7	46,8	71,9	94,9	114,5	126,5
72	20,3	44,6	68,9	91,5	110,5	122,5
74	18,9	42,6	66,2	88,3	106,5	118,5
76	17,7	40,6	63,6	85,3	103	114,5
78	16,5	38,8	61,1	82,4	100	111
80	15,3	37,1	58,8	79,7	96,9	107,5
82	14,3	35,5	56,6	77,1	93,9	104
84	13,3	33,9	54,6	74,6	91	101
86	12,3	32,5	52,6	72,3	88,3	98,3
88	11,5	31,1	50,8	70,1	85,7	95,5
90	10,6	29,8	49	68	83,3	92,9
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080911	0303080911	0303080911	0303080911	0303080911	0303080911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	17	40,7	64,3	86,3	105	116,5
76	15,8	38,7	61,7	83,3	101	112,5
78	14,6	36,9	59,2	80,4	98,1	109
80	13,4	35,2	56,9	77,7	94,9	105,5
82	12,4	33,6	54,7	75,1	91,9	102
84	11,4	32	52,7	72,7	89,1	99,3
86	10,4	30,6	50,7	70,3	86,3	96,3
88	9,5	29,2	48,8	68,1	83,7	93,5
90	8,7	27,9	47	66	81,3	90,8
92	7,9	26,6	45,3	64	78,9	88,3
94	7,1	25,4	43,7	62	76,7	85,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303081011	0303081011	0303081011	0303081011	0303081011	0303081011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	12,2	34,6	56,9	78	95,7	106,5
80	11,1	32,9	54,6	75,3	92,5	103
82	10,1	31,2	52,4	72,7	89,5	100
84	9,1	29,7	50,4	70,3	86,7	96,9
86	8,1	28,3	48,4	68	84	94
88	7,3	26,9	46,6	65,8	81,4	91,2
90	6,4	25,6	44,8	63,7	79	88,5
92	5,6	24,4	43,1	61,6	76,6	86
94		23,2	41,5	59,7	74,4	83,5
96		22,1	40	57,9	72,2	81,2
98		21	38,5	56,1	70,2	78,9
100		20	37,1	54,3	68,2	76,8
102		19	35,8	52,6	66,4	74,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303081111	0303081111	0303081111	0303081111	0303081111	0303081111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	8,8	30	51,2	71,4	88,2	98,7
84	7,8	28,5	49,1	69	85,4	95,7
86	6,9	27	47,2	66,7	82,7	92,7
88	6	25,7	45,3	64,5	80,1	89,9
90	5,2	24,4	43,6	62,4	77,7	87,2
92		23,2	41,9	60,4	75,4	84,7
94		22	40,3	58,5	73,1	82,3
96		20,9	38,8	56,7	71	79,9
98		19,8	37,3	54,9	68,9	77,7
100		18,8	36	53,1	67	75,6
102		17,8	34,6	51,5	65,1	73,5
104		16,9	33,4	49,9	63,3	71,6
106		16	32,2	48,3	61,6	69,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303081211	0303081211	0303081211	0303081211	0303081211	0303081211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	25,1	45,3	64,7	80,8	90,8
88	23,8	43,4	62,5	78,2	88
90	22,5	41,7	60,5	75,7	85,3
92	21,3	40	58,5	73,4	82,8
94	20,1	38,4	56,5	71,2	80,3
96	19	36,9	54,7	69	78
98	17,9	35,5	53	67	75,8
100	16,9	34,1	51,2	65	73,6
102	15,9	32,8	49,6	63,2	71,6
104	15	31,5	48	61,4	69,6
106	14,1	30,3	46,4	59,6	67,7
108	13,3	29,1	45	58	65,9
110	12,5	28	43,5	56,4	64,2
112	11,7	27	42,2	54,9	62,5
114	11	25,9	40,9	53,4	60,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303081311	0303081311	0303081311	0303081311	0303081311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
57						165
58	35	65,8	96,4	123	146,5	161,5
59	33,9	64,1	94,3	120,5	143,5	158,5
60	32,9	62,5	92,2	118	141	155,5
62	31	59,6	88,2	113,5	135,5	149,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303080412	0303080412	0303080412	0303080412	0303080412	0303080412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	33,6	64,4	95,1	121,5	145	160
59	32,5	62,7	92,9	119	142,5	157
60	31,5	61,2	90,8	116,5	139,5	154
62	29,6	58,2	86,8	112	134	148
64	27,8	55,4	83,1	107,5	129	142,5
66	26,2	52,9	79,6	103,5	124,5	137,5
68	24,6	50,5	76,4	100	120	133
70	23,2	48,3	73,4	96,6	116	128,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303080512	0303080512	0303080512	0303080512	0303080512	0303080512

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	28,2	56,8	85,4	110,5	132,5	146,5
64	26,4	54,1	81,7	106	128	141
66	24,8	51,5	78,2	102	123	136
68	23,3	49,1	75	98,7	119	131,5
70	21,8	46,9	72	95,2	114,5	127
72	20,5	44,9	69,2	91,9	111	123
74	19,3	42,9	66,6	88,8	107	119
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303080612	0303080612	0303080612	0303080612	0303080612	0303080612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	21,8	48,5	75,2	99,3	120	133
68	20,3	46,2	72,1	95,6	115,5	128,5
70	18,9	44	69,1	92,2	111,5	124
72	17,6	41,9	66,3	88,9	108	120
74	16,4	40	63,7	85,8	104	116
76	15,3	38,2	61,2	82,9	101	112
78	14,2	36,6	58,9	80,2	97,9	108,5
80	13,3	35	56,8	77,6	94,9	105,5
82	12,4	33,6	54,8	75,3	92,1	102,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080712	0303080712	0303080712	0303080712	0303080712	0303080712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	17,6	42,7	67,8	90,9	110,5	122,5
72	16,3	40,7	65	87,6	106,5	118,5
74	15,1	38,8	62,4	84,5	103	114,5
76	14	37	59,9	81,6	99,7	111
78	12,9	35,3	57,6	78,8	96,5	107,5
80	11,9	33,7	55,4	76,2	93,5	104
82	11	32,2	53,4	73,8	90,6	101
84	10,2	30,8	51,4	71,5	87,9	98,1
86	9,4	29,5	49,6	69,3	85,3	95,3
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080812	0303080812	0303080812	0303080812	0303080812	0303080812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	14,4	38,1	61,7	83,7	102	114
76	13,3	36,3	59,2	80,8	99	110
78	12,2	34,6	56,9	78,1	95,7	106,5
80	11,2	32,9	54,7	75,4	92,7	103
82	10,2	31,4	52,6	73	89,7	100
84	9,3	30	50,6	70,6	87	97,2
86	8,5	28,6	48,7	68,3	84,4	94,4
88	7,7	27,3	47	66,2	81,9	91,6
90	6,9	26,1	45,3	64,2	79,5	89
92	6,2	25	43,7	62,3	77,2	86,6
94	5,6	23,9	42,2	60,5	75,1	84,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303080912	0303080912	0303080912	0303080912	0303080912	0303080912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	10,3	32,7	55	76,1	93,8	104,5
80	9,3	31,1	52,8	73,5	90,7	101,5
82	8,3	29,5	50,7	71	87,8	98,3
84	7,4	28,1	48,7	68,6	85	95,3
86	6,6	26,7	46,8	66,4	82,4	92,4
88	5,8	25,4	45,1	64,2	79,9	89,7
90		24,2	43,4	62,2	77,5	87,1
92		23	41,7	60,3	75,2	84,6
94		21,9	40,2	58,4	73	82,2
96		20,8	38,7	56,6	70,9	79,9
98		19,8	37,3	54,9	69	77,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303081012	0303081012	0303081012	0303081012	0303081012	0303081012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	27,1	48,3	68,6	85,4	95,9
84	25,7	46,4	66,2	82,6	92,9
86	24,4	44,5	64	80	90
88	23,1	42,7	61,9	77,5	87,3
90	21,9	41	59,8	75,1	84,7
92	20,7	39,4	57,9	72,9	82,2
94	19,6	37,9	56,1	70,7	79,8
96	18,5	36,5	54,3	68,6	77,6
98	17,5	35,1	52,6	66,6	75,4
100	16,6	33,8	50,9	64,7	73,3
102	15,7	32,5	49,3	62,9	71,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0303081112	0303081112	0303081112	0303081112	0303081112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	25,8	47	67,2	84	94,5
84	24,4	45,1	64,9	81,3	91,5
86	23,1	43,2	62,7	78,7	88,7
88	21,8	41,5	60,6	76,2	86
90	20,6	39,8	58,5	73,8	83,4
92	19,5	38,2	56,6	71,6	80,9
94	18,4	36,7	54,8	69,4	78,6
96	17,3	35,2	53	67,3	76,3
98	16,3	33,9	51,3	65,4	74,1
100	15,4	32,5	49,7	63,5	72,1
102	14,5	31,3	48,1	61,7	70,1
104	13,6	30,1	46,6	59,9	68,2
106	12,8	28,9	45,1	58,3	66,4
108	12	27,9	43,7	56,7	64,6
110	11,3	26,8	42,4	55,2	63
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303081212	0303081212	0303081212	0303081212	0303081212

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	21,2	41,3	60,7	76,7	86,7
88	19,9	39,6	58,6	74,2	84
90	18,7	37,9	56,6	71,9	81,4
92	17,6	36,3	54,7	69,6	79
94	16,5	34,8	52,8	67,5	76,6
96	15,4	33,4	51,1	65,4	74,4
98	14,4	32	49,4	63,4	72,2
100	13,5	30,7	47,8	61,5	70,1
102	12,6	29,4	46,2	59,7	68,1
104	11,7	28,2	44,7	58	66,2
106	10,9	27	43,2	56,3	64,4
108	10,1	25,9	41,8	54,7	62,7
110	9,3	24,9	40,4	53,2	61
112	8,6	23,9	39,1	51,7	59,4
114	7,9	22,9	37,9	50,3	57,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303081312	0303081312	0303081312	0303081312	0303081312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	28,7	59,4	90,2	116,5	140,5	155
59	27,7	57,9	88,1	114	137,5	152
60	26,8	56,4	86,1	111,5	134,5	149
62	25	53,6	82,2	107,5	129,5	143,5
64	23,4	51,1	78,7	103	125	138,5
66	22	48,7	75,4	99,6	120,5	133,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303080413	0303080413	0303080413	0303080413	0303080413	0303080413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	23,7	52,3	80,9	106	128	142
64	22,1	49,7	77,4	102	123,5	137
66	20,6	47,3	74,1	98,2	119	132
68	19,2	45,1	71	94,6	114,5	127,5
70	17,9	43	68,1	91,2	110,5	123
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303080513	0303080513	0303080513	0303080513	0303080513	0303080513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	19,2	45,9	72,7	96,7	117,5	130,5
68	17,8	43,7	69,6	93,2	113,5	126
70	16,6	41,7	66,7	89,8	109,5	121,5
72	15,4	39,7	64,1	86,6	105,5	117,5
74	14,3	37,9	61,6	83,7	102	113,5
76	13,3	36,2	59,2	80,9	99	110
78	12,3	34,7	57	78,3	95,9	107
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080613	0303080613	0303080613	0303080613	0303080613	0303080613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	13,5	38,6	63,7	86,7	106	118,5
72	12,4	36,7	61,1	83,6	102,5	114,5
74	11,3	34,9	58,6	80,6	99,3	110,5
76	10,3	33,3	56,2	77,8	96	107
78	9,4	31,7	54	75,2	92,9	103,5
80	8,5	30,2	52	72,7	90	100,5
82	7,7	28,9	50,1	70,4	87,2	97,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303080713	0303080713	0303080713	0303080713	0303080713	0303080713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	10,1	33,7	57,3	79,3	98	109,5
76	9,1	32	55	76,6	94,7	106
78	8,1	30,5	52,8	73,9	91,6	102,5
80	7,2	29	50,7	71,4	88,6	99,4
82	6,4	27,6	48,8	69,1	85,9	96,4
84	5,6	26,3	46,9	66,8	83,2	93,5
86		25,1	45,2	64,7	80,7	90,8
88		23,9	43,6	62,8	78,4	88,2
90		22,9	42,1	60,9	76,2	85,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303080813	0303080813	0303080813	0303080813	0303080813	0303080813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	7,5	29,8	52,2	73,2	90,9	101,5
80	6,6	28,3	50,1	70,7	87,9	98,7
82	5,7	26,9	48,1	68,3	85,1	95,6
84		25,6	46,2	66,1	82,5	92,7
86		24,3	44,4	63,9	79,9	89,9
88		23,1	42,8	61,9	77,5	87,3
90		22	41,2	59,9	75,2	84,8
92		20,9	39,6	58,1	73	82,4
94		19,9	38,2	56,3	71	80,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303080913	0303080913	0303080913	0303080913	0303080913	0303080913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	27,9	50,3	71,3	88,9	100
80	26,4	48,2	68,8	86	96,8
82	25	46,2	66,4	83,2	93,7
84	23,7	44,3	64,1	80,5	90,8
86	22,4	42,6	62	78	88
88	21,2	40,9	59,9	75,6	85,4
90	20,1	39,3	58	73,3	82,8
92	19	37,7	56,1	71,1	80,4
94	18	36,3	54,3	69	78,1
96	17	34,9	52,6	67	75,9
98	16	33,6	51	65,1	73,8
100	15,1	32,3	49,5	63,2	71,8
102	14,3	31,1	47,9	61,5	69,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0303081013	0303081013	0303081013	0303081013	0303081013

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	22,6	43,8	63,9	80,7	91,2
84	21,3	41,9	61,7	78,1	88,3
86	20	40,2	59,5	75,5	85,5
88	18,8	38,5	57,5	73,1	82,9
90	17,7	36,9	55,6	70,9	80,4
92	16,6	35,4	53,7	68,7	78
94	15,6	33,9	52	66,6	75,7
96	14,6	32,6	50,3	64,6	73,5
98	13,7	31,3	48,7	62,7	71,5
100	12,8	30	47,1	60,9	69,5
102	12	28,8	45,6	59,1	67,5
104	11,2	27,7	44,2	57,4	65,7
106	10,5	26,6	42,7	55,8	64
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303081113	0303081113	0303081113	0303081113	0303081113

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	18,7	38,8	58,2	74,2	84,2
88	17,5	37,2	56,1	71,8	81,6
90	16,4	35,6	54,2	69,5	79,1
92	15,4	34,1	52,4	67,3	76,7
94	14,3	32,7	50,6	65,3	74,4
96	13,4	31,3	49	63,3	72,2
98	12,5	30	47,4	61,4	70,2
100	11,6	28,8	45,8	59,6	68,2
102	10,8	27,6	44,3	57,8	66,3
104	10	26,4	42,9	56,2	64,4
106	9,2	25,4	41,5	54,6	62,7
108	8,5	24,3	40,2	53	61
110	7,8	23,3	38,9	51,6	59,4
112	7,2	22,4	37,6	50,2	57,8
114	6,6	21,5	36,5	48,8	56,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303081213	0303081213	0303081213	0303081213	0303081213

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	14,5	33,7	52,2	67,5	77,1
92	13,4	32,2	50,4	65,4	74,7
94	12,4	30,8	48,7	63,3	72,4
96	11,5	29,4	47	61,3	70,3
98	10,6	28,1	45,4	59,4	68,2
100	9,7	26,9	43,9	57,6	66,2
102	8,9	25,7	42,4	55,9	64,3
104	8,1	24,5	41	54,2	62,5
106	7,3	23,5	39,6	52,6	60,7
108	6,6	22,4	38,2	51,1	59
110	5,9	21,4	36,9	49,6	57,4
112	5,2	20,5	35,7	48,2	55,8
114		19,5	34,5	46,8	54,3
116		18,7	33,4	45,5	52,9
118		17,8	32,3	44,2	51,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303081313	0303081313	0303081313	0303081313	0303081313

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	19,2	47,8	76,4	101,5	123,5	137,5
64	17,7	45,4	73	97,7	119	132,5
66	16,4	43,1	69,8	94	114,5	128
68	15,2	41,1	66,9	90,6	110,5	123,5
70	14,1	39,2	64,3	87,4	107	119,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080414	0303080414	0303080414	0303080414	0303080414	0303080414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	15,1	41,8	68,6	92,6	113,5	126,5
68	13,9	39,7	65,6	89,2	109,5	122
70	12,7	37,8	62,9	86	105,5	118
72	11,7	36	60,4	82,9	102	114
74	10,7	34,3	58	80,1	98,7	110
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080514	0303080514	0303080514	0303080514	0303080514	0303080514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	11,4	36,5	61,5	84,6	104	116,5
72	10,3	34,7	59	81,5	100,5	112,5
74	9,3	33	56,6	78,7	97,3	108,5
76	8,4	31,4	54,4	76	94,1	105
78	7,6	29,9	52,3	73,4	91,1	102
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303080614	0303080614	0303080614	0303080614	0303080614	0303080614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	8,3	33,3	58,4	81,4	101	113
72	7,2	31,6	55,9	78,4	97,5	109,5
74	6,3	29,9	53,6	75,5	94,2	105,5
76	5,4	28,4	51,3	72,9	91	102
78		26,9	49,3	70,4	88	99,1
80		25,6	47,3	68	85,2	96
82		24,3	45,5	65,8	82,5	93
84		23,1	43,7	63,6	80	90,3
86		22	42,2	61,7	77,7	87,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303080714	0303080714	0303080714	0303080714	0303080714	0303080714

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
74	28,7	52,3	74,3	92,9	104,5
76	27,2	50,1	71,6	89,8	101
78	25,7	48	69,1	86,8	97,8
80	24,3	46,1	66,7	83,9	94,7
82	23	44,2	64,5	81,3	91,8
84	21,8	42,5	62,3	78,7	89
86	20,7	40,8	60,3	76,3	86,3
88	19,6	39,3	58,4	74	83,8
90	18,6	37,8	56,6	71,9	81,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0303080814	0303080814	0303080814	0303080814	0303080814

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	25,1	47,5	68,5	86,1	97,2
80	23,7	45,5	66,1	83,3	94,1
82	22,4	43,6	63,8	80,6	91,1
84	21,2	41,8	61,6	78	88,3
86	20	40,2	59,6	75,6	85,6
88	18,9	38,6	57,6	73,3	83,1
90	17,9	37,1	55,8	71,1	80,6
92	16,9	35,6	54	69	78,3
94	16	34,3	52,3	67	76,1
96	15,1	33	50,7	65	74
98	14,2	31,8	49,2	63,2	72
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0303080914	0303080914	0303080914	0303080914	0303080914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	20,6	41,7	61,9	78,7	89,2
84	19,3	40	59,7	76,1	86,4
86	18,2	38,3	57,7	73,7	83,7
88	17,1	36,7	55,7	71,4	81,1
90	16	35,2	53,9	69,1	78,7
92	15	33,8	52,1	67	76,4
94	14,1	32,4	50,4	65	74,2
96	13,2	31,1	48,8	63,1	72
98	12,3	29,8	47,2	61,2	70
100	11,5	28,6	45,7	59,5	68,1
102	10,7	27,5	44,3	57,8	66,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303081014	0303081014	0303081014	0303081014	0303081014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	15,7	35,9	55,2	71,2	81,2
88	14,6	34,3	53,2	68,9	78,6
90	13,6	32,8	51,4	66,7	76,2
92	12,6	31,4	49,6	64,6	73,9
94	11,7	30	47,9	62,6	71,7
96	10,8	28,7	46,3	60,7	69,6
98	9,9	27,5	44,8	58,8	67,6
100	9,1	26,3	43,3	57,1	65,7
102	8,4	25,2	41,9	55,4	63,8
104	7,6	24,1	40,6	53,8	62
106	6,9	23,1	39,2	52,2	60,3
108	6,3	22,1	37,9	50,8	58,7
110	5,7	21,2	36,7	49,4	57,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303081114	0303081114	0303081114	0303081114	0303081114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	12,3	31,4	50	65,3	74,9
92	11,3	30	48,3	63,2	72,6
94	10,4	28,7	46,6	61,2	70,4
96	9,5	27,4	45	59,3	68,3
98	8,6	26,2	43,5	57,5	66,3
100	7,8	25	42	55,7	64,3
102	7,1	23,9	40,6	54,1	62,5
104	6,4	22,8	39,2	52,5	60,7
106	5,7	21,8	38	50,9	59
108	5	20,8	36,7	49,5	57,4
110		19,9	35,4	48	55,8
112		19	34,3	46,7	54,4
114		18,2	33,1	45,4	52,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303081214	0303081214	0303081214	0303081214	0303081214

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	8,4	26,8	44,6	59,2	68,4
96	7,6	25,5	43	57,3	66,3
98	6,7	24,3	41,5	55,5	64,3
100	5,9	23,1	40	53,8	62,4
102	5,2	22	38,6	52,1	60,5
104		20,9	37,3	50,5	58,8
106		19,9	36	49	57,1
108		18,9	34,8	47,5	55,4
110		18	33,5	46,1	53,9
112		17,1	32,3	44,7	52,4
114		16,2	31,2	43,4	50,9
116		15,4	30,1	42,1	49,5
118		14,6	29	40,9	48,2
120		13,9	28	39,8	46,9
122		13,2	27,1	38,7	45,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303081314	0303081314	0303081314	0303081314	0303081314

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	12,7	41,3	69,9	95,1	117	131
64	11,4	39,1	66,7	91,3	112,5	126
66	10,3	37	63,7	87,8	108,5	121,5
68	9,2	35,1	61	84,5	104,5	117,5
70	8,2	33,3	58,4	81,5	101	113,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080415	0303080415	0303080415	0303080415	0303080415	0303080415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	9	35,7	62,5	86,5	107	120,5
68	8	33,8	59,7	83,2	103,5	116
70	7	32,1	57,2	80,1	99,9	112
72	6,1	30,4	54,7	77,2	96,4	108
74	5,2	28,9	52,5	74,5	93,2	104,5
76		27,4	50,4	72	90,1	101,5
78		26,1	48,5	69,6	87,3	98,3
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303080515	0303080515	0303080515	0303080515	0303080515	0303080515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
70	30,7	55,8	78,7	98,4	110,5
72	29,1	53,4	75,8	95	107
74	27,5	51,2	73,1	91,8	103
76	26,1	49	70,6	88,7	100
78	24,7	47,1	68,1	85,8	96,9
80	23,5	45,2	65,9	83,1	93,9
82	22,3	43,5	63,7	80,5	91
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0303080615	0303080615	0303080615	0303080615	0303080615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
74	24,4	48	69,9	88,6	100
76	23	45,9	67,4	85,5	96,9
78	21,7	44	65	82,7	93,7
80	20,4	42,1	62,7	80	90,7
82	19,2	40,4	60,6	77,4	87,9
84	18,2	38,8	58,6	75	85,2
86	17,1	37,3	56,7	72,7	82,7
88	16,2	35,9	54,9	70,6	80,3
90	15,4	34,6	53,3	68,6	78,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0303080715	0303080715	0303080715	0303080715	0303080715

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	20,5	42,8	63,8	81,4	92,5
80	19,2	41	61,5	78,7	89,5
82	18	39,2	59,4	76,2	86,7
84	16,9	37,6	57,3	73,7	84
86	15,9	36	55,4	71,4	81,4
88	14,9	34,6	53,6	69,2	79
90	14	33,2	51,8	67,1	76,7
92	13,2	31,9	50,2	65,2	74,5
94	12,4	30,7	48,7	63,3	72,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303080815	0303080815	0303080815	0303080815	0303080815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	17,5	38,7	58,8	75,6	86,1
84	16,4	37	56,7	73,1	83,4
86	15,3	35,5	54,8	70,8	80,8
88	14,3	34	52,9	68,6	78,4
90	13,4	32,6	51,2	66,5	76
92	12,5	31,2	49,5	64,4	73,8
94	11,6	30	47,9	62,5	71,7
96	10,8	28,8	46,4	60,7	69,7
98	10,1	27,6	44,9	59	67,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303080915	0303080915	0303080915	0303080915	0303080915

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	13,5	33,6	52,9	68,9	78,9
88	12,5	32,1	51	66,7	76,5
90	11,5	30,7	49,3	64,6	74,1
92	10,6	29,4	47,6	62,5	71,9
94	9,8	28,1	46	60,6	69,8
96	9	26,9	44,4	58,8	67,7
98	8,2	25,7	43	57	65,8
100	7,4	24,6	41,6	55,3	63,9
102	6,7	23,6	40,2	53,7	62,1
104	6,1	22,5	38,9	52,2	60,4
106	5,4	21,6	37,7	50,7	58,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303081015	0303081015	0303081015	0303081015	0303081015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	9,1	28,3	46,8	62	71,6
92	8,2	26,9	45,1	60	69,4
94	7,3	25,7	43,5	58,1	67,3
96	6,5	24,5	42	56,3	65,3
98	5,8	23,3	40,5	54,6	63,3
100	5	22,2	39,1	52,9	61,5
102		21,2	37,8	51,3	59,7
104		20,2	36,5	49,7	58
106		19,2	35,3	48,3	56,4
108		18,3	34,1	46,8	54,8
110		17,4	33	45,5	53,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303081115	0303081115	0303081115	0303081115	0303081115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	7,7	26,9	45,3	60,6	70,2
92	6,8	25,6	43,7	58,6	68
94	6	24,3	42,1	56,7	65,9
96	5,2	23,1	40,6	54,9	63,9
98		22	39,1	53,2	62
100		20,9	37,8	51,5	60,1
102		19,9	36,4	49,9	58,3
104		18,9	35,2	48,4	56,6
106		17,9	34	46,9	55
108		17	32,8	45,5	53,5
110		16,1	31,7	44,2	52
112		15,3	30,6	42,9	50,5
114		14,5	29,5	41,6	49,2
116		13,8	28,5	40,4	47,8
118		13,1	27,5	39,3	46,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303081215	0303081215	0303081215	0303081215	0303081215

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	22,4	40,1	54,7	63,9
96	21,2	38,6	52,9	61,9
98	20	37,2	51,2	60
100	19	35,8	49,5	58,1
102	17,9	34,5	47,9	56,4
104	16,9	33,2	46,4	54,7
106	16	32,1	45	53,1
108	15,1	30,9	43,5	51,5
110	14,2	29,8	42,2	50
112	13,4	28,6	40,9	48,6
114	12,6	27,5	39,6	47,2
116	11,8	26,5	38,4	45,8
118	11,1	25,5	37,3	44,6
120	10,4	24,6	36,2	43,3
122	9,7	23,7	35,1	42,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303081315	0303081315	0303081315	0303081315

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	69,9	109,5	141	171	200	230	249
43	67,5	106	137	166	195	224	242
44	65,3	103	133,5	161,5	190	218	236
45	63,1	100	129,5	157,5	185	213	230
46	61	97	126	153,5	180,5	207	224
47	59,1	94,3	123	149,5	176	202	219
48	57,2	91,6	120	145,5	171,5	197,5	213
49	55,4	89	117	142	167,5	192,5	208
50	53,6	86,6	114	138,5	163,5	188	203
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302080407	0302080407	0302080407	0302080407	0302080407	0302080407	0302080407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	59,7	95,9	125,5	152,5	180	207	224
47	57,8	93,1	122,5	149	175,5	202	218
48	55,9	90,5	119	145	171	197	213
49	54,2	88	116	141,5	167	192,5	208
50	52,5	85,5	113	138	163	188	203
51	50,8	83,2	110,5	135	159	183,5	199
52	49,2	81	108	131,5	155,5	179,5	194,5
53	47,7	78,8	105,5	128,5	152	175,5	190
54	46,3	76,8	103	126	148,5	171,5	186
55	44,9	74,8	100,5	123	145,5	168	182
56	43,5	72,9	98,4	120,5	142,5	164,5	178
57	42,2	71	96,2	117,5	139,5	161	174,5
58	40,9	69,2	94	115	136,5	157,5	171
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302080507	0302080507	0302080507	0302080507	0302080507	0302080507	0302080507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	51	84,2	112,5	137,5	162	187	203
51	49,4	81,9	109,5	134	158,5	183	198
52	47,8	79,7	107	131	155	178,5	193,5
53	46,4	77,5	104,5	128	151,5	175	189,5
54	44,9	75,5	102	125	148	171	185,5
55	43,5	73,5	99,8	122	144,5	167,5	181,5
56	42,2	71,6	97,5	119,5	141,5	163,5	177,5
57	40,9	69,8	95,4	117	138,5	160,5	174
58	39,7	68,1	93,3	114,5	135,5	157	170,5
59	38,5	66,4	91,2	112	133	154	167
60	37,4	64,7	89,3	109,5	130	151	163,5
62	35,2	61,6	85,6	105	125	145	157,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302080607	0302080607	0302080607	0302080607	0302080607	0302080607	0302080607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	42	72,6	100	123	145,5	168,5	183
55	40,7	70,6	97,6	120	142,5	165	179
56	39,3	68,8	95,4	117,5	139,5	161,5	175,5
57	38,1	67	93,2	115	136,5	158	172
58	36,9	65,2	91,2	112,5	133,5	155	168,5
59	35,7	63,6	89,2	110	131	152	165
60	34,6	62	87,2	107,5	128	149	161,5
62	32,5	58,9	83,6	103	123	143	155,5
64	30,5	56,1	80,1	99,4	118,5	137,5	149,5
66	28,7	53,4	76,9	95,6	114	132,5	144
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302080707	0302080707	0302080707	0302080707	0302080707	0302080707	0302080707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	35,5	63,9	90,3	111,5	133	154	167,5
59	34,3	62,3	88,3	109	130	151	164
60	33,2	60,6	86,3	107	127,5	148	161
62	31,1	57,6	82,7	102,5	122,5	142,5	154,5
64	29,1	54,7	79,2	98,5	117,5	137	149
66	27,2	52,1	76	94,7	113	132	143,5
68	25,5	49,6	73	91,1	109	127	138,5
70	23,9	47,2	70,2	87,7	105	122,5	133,5
72	22,4	45	67,5	84,6	101,5	118,5	129
74	20,9	43	65	81,6	98,1	114,5	125
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302080807	0302080807	0302080807	0302080807	0302080807	0302080807	0302080807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	30,4	57,1	82,7	102,5	123	143	155,5
64	28,4	54,2	79,2	98,7	118	137,5	149,5
66	26,5	51,5	75,9	94,8	113,5	132	144
68	24,7	49	72,9	91,1	109	127,5	139
70	23	46,6	70	87,7	105	123	134
72	21,5	44,3	67,2	84,4	101,5	118,5	129,5
74	20	42,2	64,4	81,4	98,1	114,5	125
76	18,6	40,2	61,8	78,5	94,7	111	121
78	17,2	38,3	59,3	75,8	91,6	107	117
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080907	0302080907	0302080907	0302080907	0302080907	0302080907	0302080907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	24,4	49,7	74,9	93,9	112,5	131,5	143,5
68	22,6	47,1	71,6	90,2	108,5	127	138,5
70	21	44,7	68,4	86,7	104,5	122	133,5
72	19,4	42,4	65,5	83,4	100,5	118	128,5
74	17,9	40,3	62,6	80,3	97,2	114	124,5
76	16,5	38,2	60	77,4	93,8	110	120
78	15,1	36,3	57,5	74,6	90,6	106,5	116
80	13,8	34,5	55,1	72	87,5	103	112,5
82	12,6	32,7	52,8	69,5	84,6	99,7	109
84	11,5	31	50,6	67,1	81,9	96,6	105,5
86	10,3	29,4	48,5	64,9	79,2	93,6	102,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302081007	0302081007	0302081007	0302081007	0302081007	0302081007	0302081007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	21,4	46	70,6	89,6	108	126,5	138
68	19,7	43,6	67,4	86,1	104	122	133
70	18,1	41,3	64,4	82,8	100	117,5	128,5
72	16,6	39,1	61,6	79,7	96,6	113,5	124
74	15,2	37,1	58,9	76,7	93,2	109,5	119,5
76	13,9	35,1	56,4	74	89,9	105,5	115,5
78	12,6	33,3	54	71,3	86,9	102	112
80	11,4	31,6	51,7	68,8	84	99,1	108,5
82	10,3	29,9	49,6	66,4	81,2	96	105
84	9,2	28,3	47,5	64,2	78,6	93	102
86	8,1	26,8	45,6	62	76,1	90,2	99
88	7,1	25,4	43,7	60	73,7	87,5	96
90	6,2	24	41,9	58	71,4	84,9	93,3
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302081107	0302081107	0302081107	0302081107	0302081107	0302081107	0302081107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	16,9	40,1	63,2	81,9	99,3	116,5	127,5
72	15,5	37,9	60,4	78,8	95,7	112,5	123
74	14,1	35,9	57,8	75,9	92,3	108,5	119
76	12,7	34	55,3	73,1	89,1	105	115
78	11,5	32,2	52,9	70,5	86	101,5	111
80	10,3	30,5	50,6	68	83,1	98,3	107,5
82	9,2	28,8	48,5	65,6	80,4	95,2	104
84	8,1	27,3	46,5	63,4	77,8	92,2	101
86	7,1	25,8	44,5	61,2	75,3	89,4	98,2
88	6,1	24,4	42,7	59,2	73	86,7	95,3
90	5,2	23,1	40,9	57,3	70,7	84,1	92,5
92		21,8	39,2	55,4	68,5	81,7	89,9
94		20,5	37,6	53,6	66,5	79,3	87,3
96		19,4	36,1	51,9	64,5	77,1	84,9
98		18,2	34,6	50,3	62,6	74,9	82,6
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302081207	0302081207	0302081207	0302081207	0302081207	0302081207	0302081207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
74	12,1	34	55,8	74,5	90,9	107	117,5
76	10,8	32,1	53,3	71,7	87,7	103,5	113,5
78	9,5	30,2	51	69,1	84,7	100	110
80	8,3	28,5	48,7	66,6	81,8	96,9	106
82	7,2	26,9	46,6	64,2	79	93,8	103
84	6,2	25,4	44,5	62	76,4	90,9	99,9
86	5,1	23,9	42,6	59,9	73,9	88	96,8
88		22,5	40,8	57,8	71,6	85,3	93,9
90		21,1	39	55,9	69,3	82,8	91,2
92		19,8	37,3	54	67,2	80,3	88,5
94		18,6	35,7	52,2	65,1	77,9	86
96		17,4	34,2	50,5	63,1	75,7	83,6
98		16,3	32,7	48,9	61,2	73,5	81,2
100		15,2	31,3	47,3	59,4	71,5	79
102		14,2	29,9	45,6	57,7	69,5	76,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081307	0302081307	0302081307	0302081307	0302081307	0302081307	0302081307

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	54,9	91	121,5	149	176	203	220
47	53,1	88,3	118,5	145	171,5	198	214
48	51,3	85,8	115,5	141,5	167	193	209
49	49,6	83,3	112,5	138	163	188,5	204
50	48	81	109,5	134,5	159,5	184	199,5
51	46,5	78,8	107	131,5	155,5	180	195
52	45	76,6	104,5	128	152	176	190,5
53	43,5	74,5	102	125,5	148,5	172	186,5
54	42,1	72,5	99,7	122,5	145,5	168	182,5
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302080408	0302080408	0302080408	0302080408	0302080408	0302080408	0302080408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	50	84,6	114,5	140,5	166,5	192,5	209
49	48,3	82,2	112	137,5	162,5	188	204
50	46,7	79,9	109	134	159	183,5	199,5
51	45,2	77,6	106,5	130,5	155	179,5	194,5
52	43,8	75,5	104	127,5	151,5	175,5	190,5
53	42,3	73,5	101,5	124,5	148	171,5	186
54	41	71,5	99,1	122	145	168	182
55	39,7	69,6	96,8	119	141,5	164	178
56	38,4	67,8	94,6	116,5	138,5	160,5	174,5
57	37,2	66,1	92,5	114	135,5	157,5	171
58	36	64,4	90,4	111,5	133	154	167,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302080508	0302080508	0302080508	0302080508	0302080508	0302080508	0302080508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	39,6	70,2	98,2	121	144	167	181,5
55	38,3	68,3	95,9	118,5	141	163,5	177,5
56	37	66,5	93,7	115,5	138	160	174
57	35,8	64,8	91,6	113	135	156,5	170
58	34,7	63,1	89,6	110,5	132	153,5	166,5
59	33,6	61,5	87,6	108,5	129,5	150,5	163,5
60	32,5	59,9	85,7	106	126,5	147,5	160
62	30,5	57	82,1	102	121,5	141,5	154
64	28,6	54,2	78,7	98	117	136,5	148,5
66	26,8	51,6	75,6	94,2	112,5	131,5	143
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302080608	0302080608	0302080608	0302080608	0302080608	0302080608	0302080608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	31,8	60,1	87,4	108,5	130	151	164,5
59	30,7	58,6	85,4	106	127	148	161
60	29,6	57	83,5	104	124,5	145	158
62	27,7	54,1	80	99,9	119,5	139,5	152
64	25,8	51,4	76,7	95,9	115	134	146
66	24,1	48,9	73,6	92,2	110,5	129,5	141
68	22,5	46,5	70,6	88,7	106,5	124,5	136
70	21	44,3	67,6	85,5	103	120,5	131,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302080708	0302080708	0302080708	0302080708	0302080708	0302080708	0302080708

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	30,3	58,8	86,5	107,5	129	150,5	164
59	29,3	57,2	84,5	105,5	126,5	147,5	160,5
60	28,2	55,7	82,6	103	124	144,5	157,5
62	26,2	52,8	79,1	99	119	138,5	151
64	24,4	50,1	75,7	95	114	133,5	145,5
66	22,7	47,5	72,4	91,3	110	128,5	140
68	21,1	45,2	69,2	87,8	105,5	124	135
70	19,6	42,9	66,3	84,5	102	119,5	130,5
72	18,2	40,8	63,5	81,5	98,5	115,5	126
74	16,8	38,9	60,9	78,5	95,1	111,5	122
76	15,6	37	58,5	75,8	91,9	108	118
78	14,4	35,3	56,1	73,2	88,9	104,5	114
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080808	0302080808	0302080808	0302080808	0302080808	0302080808	0302080808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	25,5	52,3	79,1	99,3	119	139,5	152
64	23,7	49,6	75,5	95,2	114,5	134	146
66	21,9	47	72,1	91,4	110	129	140,5
68	20,3	44,6	68,9	87,9	106	124	135,5
70	18,8	42,3	65,9	84,5	102	120	131
72	17,3	40,2	63,1	81,4	98,6	115,5	126,5
74	15,9	38,2	60,4	78,4	95,1	111,5	122
76	14,6	36,2	57,9	75,6	91,8	108	118
78	13,4	34,4	55,5	72,9	88,7	104,5	114
80	12,2	32,7	53,2	70,4	85,8	101	110,5
82	11,1	31,1	51	68	83	98	107
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080908	0302080908	0302080908	0302080908	0302080908	0302080908	0302080908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	19,8	45,1	70,4	90,5	109,5	128,5	140,5
68	18,2	42,7	67,2	86,9	105	123,5	135
70	16,6	40,4	64,2	83,5	101	119	130
72	15,2	38,2	61,3	80,3	97,7	115	125,5
74	13,8	36,2	58,6	77,3	94,2	111	121,5
76	12,5	34,3	56,1	74,5	90,9	107	117,5
78	11,3	32,5	53,6	71,8	87,7	103,5	113,5
80	10,1	30,7	51,4	69,2	84,8	100	110
82	9	29,1	49,2	66,8	81,9	97	106,5
84	7,9	27,5	47,1	64,5	79,2	94	103
86	6,9	26	45,1	62,3	76,7	91,1	100
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302081008	0302081008	0302081008	0302081008	0302081008	0302081008	0302081008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	13,8	37	60,1	79,6	97	114	125
72	12,4	34,9	57,4	76,6	93,5	110	121
74	11,1	33	54,9	73,7	90,2	106,5	116,5
76	9,9	31,2	52,5	71	87	103	113
78	8,7	29,5	50,2	68,5	84	99,6	109
80	7,6	27,8	48	66	81,2	96,4	105,5
82	6,6	26,2	45,9	63,7	78,5	93,3	102,5
84	5,6	24,8	43,9	61,5	76	90,4	99,4
86		23,3	42,1	59,4	73,5	87,6	96,4
88		22	40,3	57,4	71,2	85	93,5
90		20,7	38,6	55,5	69	82,4	90,8
92		19,5	36,9	53,7	66,9	80	88,2
94		18,3	35,4	52	64,8	77,7	85,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302081108	0302081108	0302081108	0302081108	0302081108	0302081108	0302081108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
74	9,9	31,8	53,7	72,8	89,3	105,5	116
76	8,7	30	51,3	70,1	86,1	102	112
78	7,6	28,3	49	67,6	83,1	98,7	108,5
80	6,5	26,6	46,8	65,2	80,3	95,5	105
82	5,4	25,1	44,8	62,9	77,7	92,4	101,5
84		23,6	42,8	60,7	75,1	89,5	98,6
86		22,2	41	58,6	72,7	86,8	95,6
88		20,9	39,2	56,6	70,4	84,1	92,7
90		19,6	37,5	54,7	68,2	81,6	90
92		18,4	35,9	52,9	66,1	79,2	87,4
94		17,3	34,4	51,2	64,1	76,9	84,9
96		16,2	32,9	49,6	62,1	74,7	82,6
98		15,1	31,5	47,9	60,3	72,6	80,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081208	0302081208	0302081208	0302081208	0302081208	0302081208	0302081208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	26,3	47	66,1	81,7	97,3	107
80	24,7	44,9	63,7	78,9	94,1	103,5
82	23,1	42,8	61,4	76,2	91,1	100
84	21,7	40,9	59,3	73,7	88,2	97,2
86	20,3	39	57,2	71,3	85,4	94,2
88	19	37,3	55,2	69	82,7	91,4
90	17,7	35,6	53,3	66,8	80,2	88,6
92	16,5	34	51,5	64,7	77,8	86
94	15,3	32,4	49,5	62,7	75,5	83,6
96	14,2	31	47,7	60,7	73,3	81,2
98	13,2	29,6	45,9	58,9	71,2	78,9
100	12,1	28,2	44,3	57,1	69,2	76,7
102	11,2	26,9	42,6	55,4	67,2	74,6
104	10,2	25,6	41,1	53,8	65,4	72,6
106	9,3	24,4	39,6	52,2	63,6	70,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081308	0302081308	0302081308	0302081308	0302081308	0302081308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	44,7	79,1	110,5	136,5	162,5	188,5	204
49	43,1	76,8	107,5	133	158,5	184	199,5
50	41,6	74,6	105	130	154,5	179,5	195
51	40,2	72,5	102,5	126,5	151	175,5	190,5
52	38,8	70,5	100	123,5	147,5	171,5	186
53	37,5	68,6	97,7	121	144	167,5	182
54	36,2	66,7	95,4	118	141	164	178
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302080409	0302080409	0302080409	0302080409	0302080409	0302080409	0302080409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
53				120	143,5	167	181,5
54	35	65,6	94,7	117,5	140,5	163,5	177,5
55	33,8	63,8	92,4	115	137,5	160	174
56	32,7	62,1	90,3	112	134,5	156,5	170,5
57	31,5	60,4	88,3	110	131,5	153	167
58	30,5	58,8	86,3	107,5	128,5	150	163,5
59	29,4	57,3	84,4	105	126	147	160
60	28,4	55,8	82,6	103	123,5	144	157
62	26,5	52,9	79,1	98,9	118,5	138,5	151
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302080509	0302080509	0302080509	0302080509	0302080509	0302080509	0302080509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	33,5	64,1	93,7	116,5	139,5	162,5	177
55	32,3	62,4	91,5	114	136,5	159	173
56	31,2	60,7	89,4	111,5	133,5	155,5	169,5
57	30,1	59	87,3	109	130,5	152,5	166
58	29	57,4	85,4	106,5	128	149	162,5
59	28	55,9	83,5	104,5	125	146	159,5
60	27,1	54,5	81,6	102	122,5	143,5	156
62	25,2	51,7	78,2	98,1	118	137,5	150
64	23,5	49,1	74,7	94,2	113,5	132,5	144,5
66	21,8	46,6	71,4	90,5	109	127,5	139,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302080609	0302080609	0302080609	0302080609	0302080609	0302080609	0302080609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	26	54,4	82,8	104	125,5	147	160,5
59	25	52,9	80,8	102	123	144	157
60	24	51,4	78,9	100	120,5	141	154
62	22,2	48,7	75,2	95,9	115,5	135,5	148
64	20,6	46,2	71,8	92	111	130,5	142,5
66	19	43,8	68,6	88,4	107	125,5	137
68	17,5	41,6	65,6	85	103	121	132,5
70	16,1	39,5	62,8	81,9	99,4	116,5	127,5
72	14,9	37,5	60,2	78,9	95,9	112,5	123,5
74	13,7	35,7	57,7	76,1	92,6	109	119,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080709	0302080709	0302080709	0302080709	0302080709	0302080709	0302080709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	20,8	47,4	73,9	95	115	134,5	147
64	19,1	44,8	70,5	91,1	110	129,5	141,5
66	17,6	42,4	67,3	87,5	106	124,5	136,5
68	16,1	40,2	64,3	84,1	102	120	131,5
70	14,7	38,1	61,5	80,9	98,5	116	127
72	13,4	36,1	58,8	78	95	112	122,5
74	12,2	34,3	56,3	75,1	91,7	108	118,5
76	11,1	32,5	54	72,5	88,6	104,5	114,5
78	10	30,9	51,8	69,9	85,7	101	111
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080809	0302080809	0302080809	0302080809	0302080809	0302080809	0302080809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	16,8	41,9	67	87,6	106,5	125	137
68	15,3	39,6	64	84,2	102,5	120,5	132
70	13,9	37,5	61,1	80,9	98,7	116	127,5
72	12,6	35,5	58,4	77,9	95,1	112	123
74	11,4	33,6	55,9	75	91,7	108,5	118,5
76	10,2	31,8	53,5	72,3	88,6	104,5	115
78	9,1	30,1	51,2	69,7	85,6	101	111
80	8	28,5	49	67,3	82,7	98,1	107,5
82	7	27	47	65	80	95	104
84	6,1	25,5	45	62,8	77,4	92,1	101
86	5,1	24,1	43,1	60,7	74,9	89,2	98,2
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080909	0302080909	0302080909	0302080909	0302080909	0302080909	0302080909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	11,8	35,6	59,3	79,9	97,8	115	126,5
72	10,5	33,5	56,6	76,8	94,2	111	122
74	9,2	31,6	54	73,9	90,8	107,5	118
76	8	29,8	51,6	71,2	87,6	103,5	114
78	6,9	28,1	49,3	68,6	84,5	100,5	110
80	5,8	26,5	47,1	66,1	81,6	97,1	106,5
82		25	45,1	63,8	78,9	94	103,5
84		23,5	43,1	61,5	76,3	91	100
86		22,1	41,2	59,4	73,8	88,2	97,2
88		20,8	39,4	57,4	71,4	85,5	94,2
90		19,5	37,7	55,4	69,2	82,9	91,4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302081009	0302081009	0302081009	0302081009	0302081009	0302081009	0302081009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	28,4	50,3	70,3	86,8	103	113,5
76	26,7	48	67,7	83,7	99,7	109,5
78	25,1	45,8	65,2	80,8	96,4	106
80	23,6	43,8	62,9	78,1	93,3	102,5
82	22,1	41,8	60,7	75,5	90,3	99,5
84	20,7	39,9	58,5	73	87,4	96,4
86	19,4	38,2	56,5	70,6	84,7	93,5
88	18,2	36,5	54,6	68,4	82,1	90,7
90	17	34,8	52,7	66,2	79,6	88
92	15,8	33,3	50,8	64,1	77,3	85,5
94	14,7	31,8	48,9	62,2	75	83,1
96	13,6	30,4	47,1	60,3	72,9	80,7
98	12,6	29	45,4	58,4	70,8	78,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081109	0302081109	0302081109	0302081109	0302081109	0302081109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	23,9	44,6	64,3	79,9	95,5	105
80	22,4	42,6	62	77,2	92,3	101,5
82	20,9	40,6	59,8	74,6	89,4	98,6
84	19,6	38,8	57,6	72,1	86,5	95,5
86	18,3	37	55,6	69,7	83,8	92,6
88	17	35,3	53,6	67,5	81,3	89,9
90	15,8	33,7	51,6	65,3	78,8	87,2
92	14,7	32,2	49,7	63,3	76,5	84,7
94	13,6	30,7	47,8	61,4	74,2	82,2
96	12,6	29,3	46,1	59,5	72,1	79,9
98	11,6	28	44,4	57,7	70	77,7
100	10,6	26,7	42,7	56	68	75,6
102	9,7	25,5	41,2	54,3	66,1	73,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081209	0302081209	0302081209	0302081209	0302081209	0302081209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	21,8	42,6	62,8	78,4	94,1	103,5
80	20,3	40,6	60,5	75,7	90,9	100
82	18,9	38,6	58,3	73,1	87,9	97,2
84	17,5	36,8	56	70,6	85,1	94,1
86	16,3	35	53,8	68,3	82,4	91,2
88	15	33,3	51,7	66,1	79,8	88,4
90	13,8	31,7	49,7	63,9	77,4	85,8
92	12,7	30,2	47,7	61,9	75	83,3
94	11,6	28,8	45,9	59,9	72,8	80,8
96	10,6	27,4	44,1	58,1	70,7	78,5
98	9,6	26	42,4	56,3	68,6	76,3
100	8,7	24,7	40,8	54,5	66,6	74,2
102	7,8	23,5	39,3	52,9	64,7	72,1
104	6,9	22,3	37,8	51,3	62,9	70,2
106	6	21,2	36,3	49,8	61,2	68,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081309	0302081309	0302081309	0302081309	0302081309	0302081309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	35,5	68,6	100,5	125	150	175	190,5
51	34,2	66,6	98,1	122	146,5	171	186
52	32,9	64,6	95,7	119,5	143	167	182
53	31,7	62,8	93,4	116,5	140	163,5	178
54	30,6	61	91,1	114	137	159,5	174
55	29,5	59,3	89	111,5	134	156	170,5
56	28,4	57,7	86,9	109	131	153	166,5
57	27,3	56,1	84,9	106,5	128	149,5	163
58	26,3	54,6	82,9	104	125,5	146,5	160
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302080410	0302080410	0302080410	0302080410	0302080410	0302080410	0302080410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	29,3	59,9	90,4	113	136	159	173,5
55	28,2	58,2	88,2	110,5	133	155,5	170
56	27,1	56,6	86	108	130,5	152,5	166
57	26,1	55	83,9	106	127,5	149	163
58	25,1	53,5	81,9	103,5	125	146	159,5
59	24,2	52,1	79,9	101	122	143	156
60	23,3	50,7	78	99,3	119,5	140,5	153
62	21,6	48	74,4	95,2	115	135	147
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302080510	0302080510	0302080510	0302080510	0302080510	0302080510	0302080510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	23,7	52,1	80,5	102,5	124	145,5	158,5
59	22,7	50,6	78,6	100,5	121,5	142,5	155,5
60	21,8	49,3	76,7	98,4	119	139,5	152,5
62	20,1	46,6	73,1	94,3	114	134	146,5
64	18,6	44,2	69,8	90,6	109,5	129	141
66	17,1	41,9	66,7	87	105,5	124	136
68	15,7	39,7	63,8	83,7	101,5	119,5	131
70	14,4	37,7	61	80,6	98,1	115,5	126,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080610	0302080610	0302080610	0302080610	0302080610	0302080610	0302080610

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	17,1	43,6	70,1	92	111,5	131,5	144
64	15,5	41,2	66,8	88,3	107,5	126,5	138,5
66	14,1	38,9	63,7	84,8	103	122	133,5
68	12,8	36,8	60,9	81,5	99,6	117,5	129
70	11,5	34,9	58,2	78,4	96	113,5	124,5
72	10,3	33	55,7	75,5	92,6	109,5	120
74	9,2	31,3	53,3	72,8	89,4	105,5	116
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080710	0302080710	0302080710	0302080710	0302080710	0302080710	0302080710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	12,7	37,5	62,4	83,9	102,5	121	133
68	11,3	35,4	59,6	80,6	98,7	116,5	128
70	10,1	33,5	56,9	77,5	95,1	112,5	123,5
72	8,9	31,6	54,3	74,6	91,7	108,5	119
74	7,8	29,9	52	71,9	88,5	105	115
76	6,8	28,2	49,7	69,3	85,4	101,5	111,5
78	5,8	26,7	47,6	66,8	82,5	98,3	108
80		25,2	45,6	64,5	79,8	95,1	104,5
82		23,9	43,7	62,3	77,2	92,2	101,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080810	0302080810	0302080810	0302080810	0302080810	0302080810	0302080810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	9,3	32,9	56,5	77,5	95,3	113	124
72	8,1	31	53,9	74,6	91,8	109	119,5
74	7	29,3	51,5	71,8	88,5	105	115,5
76	6	27,6	49,2	69,2	85,4	101,5	111,5
78		26	47,1	66,7	82,5	98,3	108
80		24,5	45	64,3	79,7	95,1	104,5
82		23,1	43,1	62,1	77,1	92,1	101,5
84		21,7	41,2	59,9	74,6	89,2	98,4
86		20,4	39,4	57,9	72,2	86,5	95,4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080910	0302080910	0302080910	0302080910	0302080910	0302080910	0302080910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	30,9	54,7	76,5	94	111	123
72	29	52,1	73,5	90,6	107	119
74	27,2	49,7	70,7	87,4	103	114,5
76	25,6	47,4	68	84,3	99,9	111
78	24	45,2	65,5	81,4	96,6	107
80	22,5	43,1	63,1	78,6	93,5	103,5
82	21	41,1	60,8	76	90,5	100,5
84	19,6	39,3	58,7	73,4	87,7	97,4
86	18,3	37,5	56,6	71	85	94,4
88	17,1	35,8	54,5	68,7	82,5	91,5
90	15,9	34,2	52,4	66,5	80	88,8
92	14,8	32,6	50,4	64,4	77,7	86,2
94	13,6	31,1	48,5	62,4	75,5	83,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302081010	0302081010	0302081010	0302081010	0302081010	0302081010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	24,1	46	67,1	83,5	100	110
76	22,5	43,8	64,6	80,6	96,6	106,5
78	21	41,7	62,2	77,7	93,3	103
80	19,5	39,7	59,9	75,1	90,3	99,8
82	18,2	37,9	57,6	72,5	87,3	96,6
84	16,9	36,1	55,3	70,1	84,6	93,6
86	15,7	34,4	53,2	67,8	81,9	90,7
88	14,5	32,8	51,1	65,6	79,4	88
90	13,4	31,2	49,1	63,5	77	85,4
92	12,3	29,8	47,3	61,5	74,7	82,9
94	11,2	28,4	45,5	59,6	72,5	80,5
96	10,3	27	43,8	57,8	70,4	78,2
98	9,3	25,7	42,1	56	68,3	76
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081110	0302081110	0302081110	0302081110	0302081110	0302081110

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	19,7	40,4	61,2	76,8	92,4	102
80	18,3	38,5	58,7	74,1	89,3	98,8
82	16,9	36,6	56,3	71,6	86,4	95,6
84	15,6	34,9	54,1	69,2	83,6	92,7
86	14,4	33,2	51,9	66,9	81	89,8
88	13,3	31,6	49,9	64,7	78,5	87,1
90	12,2	30,1	48	62,6	76,1	84,5
92	11,1	28,6	46,1	60,6	73,8	82
94	10,1	27,2	44,3	58,7	71,6	79,7
96	9,1	25,9	42,6	56,9	69,5	77,4
98	8,2	24,6	41	55,2	67,5	75,2
100	7,3	23,4	39,5	53,5	65,6	73,1
102	6,5	22,2	38	51,9	63,7	71,1
104	5,7	21,1	36,5	50,4	62	69,2
106		20	35,1	48,9	60,3	67,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081210	0302081210	0302081210	0302081210	0302081210	0302081210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	14,9	34,6	54,3	70,1	84,9	94,2
84	13,6	32,8	52,1	67,7	82,2	91,2
86	12,4	31,2	49,9	65,4	79,5	88,4
88	11,2	29,6	47,9	63,3	77	85,7
90	10,2	28,1	46	61,2	74,6	83,1
92	9,1	26,6	44,1	59,2	72,3	80,6
94	8,1	25,2	42,4	57,3	70,1	78,2
96	7,1	23,9	40,7	55,5	68	76
98	6,2	22,6	39,1	53,7	66	73,8
100	5,3	21,4	37,5	52,1	64,1	71,7
102		20,3	36	50,5	62,2	69,7
104		19,1	34,6	48,9	60,4	67,8
106		18,1	33,2	47,4	58,7	66
108		17	31,9	46	57,1	64,2
110		16	30,6	44,6	55,5	62,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302081310	0302081310	0302081310	0302081310	0302081310	0302081310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	23,9	54,4	84,9	109	132	154,5	169
55	22,9	52,8	82,7	106,5	129	151,5	165,5
56	22	51,3	80,7	104	126	148	162
57	21	49,8	78,6	101,5	123,5	145	158,5
58	20,1	48,4	76,7	99,7	120,5	142	155,5
59	19,3	47	74,8	97,5	118	139	152
60	18,4	45,7	73	95,4	116	136,5	149
62	16,8	43,2	69,5	91,5	111	131	143,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302080411	0302080411	0302080411	0302080411	0302080411	0302080411	0302080411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	18,9	47,3	75,6	99	120	141,5	155
59	18,1	45,9	73,8	96,9	117,5	138,5	151,5
60	17,3	44,6	72	94,8	115	136	148,5
62	15,7	42,2	68,6	90,9	110,5	130,5	143
64	14,3	39,9	65,5	87,2	106,5	125,5	137,5
66	12,9	37,7	62,5	83,8	102	121	132,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080511	0302080511	0302080511	0302080511	0302080511	0302080511	0302080511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	14,2	40,7	67,3	89,9	109,5	129,5	142
64	12,8	38,5	64,1	86,3	105,5	124,5	136,5
66	11,5	36,4	61,2	82,9	101,5	120	131,5
68	10,3	34,4	58,4	79,7	97,8	115,5	127
70	9,1	32,5	55,8	76,7	94,2	111,5	122,5
72	8	30,7	53,4	73,8	90,9	107,5	118,5
74	7	29	51,1	71,1	87,7	104	114,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080611	0302080611	0302080611	0302080611	0302080611	0302080611	0302080611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	8,4	33,3	58,1	80,5	99,2	117,5	129,5
68	7,2	31,3	55,4	77,4	95,5	113,5	124,5
70	6,1	29,5	52,8	74,4	92	109,5	120,5
72	5,1	27,8	50,5	71,6	88,7	105,5	116
74		26,2	48,2	69	85,6	102	112,5
76		24,7	46,1	66,5	82,6	98,7	108,5
78		23,2	44,1	64,2	79,8	95,5	105
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080711	0302080711	0302080711	0302080711	0302080711	0302080711	0302080711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	31,9	56,8	79,6	98,4	117	128,5
68	29,9	54,1	76,5	94,6	112,5	124
70	28,1	51,5	73,5	91,1	108,5	119,5
72	26,4	49,1	70,7	87,8	104,5	115,5
74	24,8	46,9	68,1	84,7	101	111,5
76	23,3	44,8	65,6	81,7	97,9	108
78	21,9	42,8	63,2	78,9	94,6	104,5
80	20,5	40,9	61	76,3	91,6	101
82	19,2	39,1	58,9	73,8	88,7	98
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080811	0302080811	0302080811	0302080811	0302080811	0302080811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	27,6	51,2	73,5	91,1	108	120
72	25,8	48,8	70,7	87,8	104	115,5
74	24,2	46,5	68	84,7	100,5	112
76	22,7	44,3	65,5	81,7	97,4	108
78	21,2	42,3	63,1	78,9	94,2	104,5
80	19,8	40,3	60,8	76,2	91,2	101
82	18,5	38,5	58,5	73,7	88,3	98,1
84	17,3	36,8	56,3	71,3	85,6	95,1
86	16,1	35,1	54,1	68,9	83	92,2
88	14,9	33,5	52,1	66,7	80,6	89,4
90	13,9	32	50,1	64,6	78,2	86,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080911	0302080911	0302080911	0302080911	0302080911	0302080911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	22,1	44,6	66,6	82,7	98,8	110,5
76	20,6	42,4	64,1	79,8	95,4	107
78	19,1	40,4	61,6	77	92,2	103,5
80	17,7	38,4	59,1	74,4	89,2	100
82	16,4	36,6	56,7	71,9	86,3	97,1
84	15,2	34,8	54,4	69,5	83,6	94,1
86	14	33,1	52,3	67,2	81	91,2
88	12,8	31,5	50,2	65,1	78,5	88,4
90	11,7	30	48,3	63	76,2	85,7
92	10,7	28,5	46,4	61	73,9	83,2
94	9,7	27,1	44,6	59,2	71,8	80,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081011	0302081011	0302081011	0302081011	0302081011	0302081011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	16,2	36,9	57,7	74,2	89,8	99,5
80	14,9	35,1	55,3	71,6	86,8	96,3
82	13,6	33,3	53	69,1	83,9	93,2
84	12,4	31,6	50,9	66,8	81,2	90,3
86	11,3	30	48,8	64,6	78,7	87,5
88	10,2	28,5	46,9	62,4	76,2	84,8
90	9,2	27,1	45	60,4	73,9	82,3
92	8,2	25,7	43,2	58,5	71,6	79,9
94	7,3	24,4	41,5	56,6	69,5	77,5
96	6,4	23,1	39,9	54,9	67,5	75,3
98	5,5	21,9	38,3	53,2	65,5	73,2
100		20,7	36,8	51,5	63,6	71,2
102		19,6	35,3	49,9	61,8	69,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081111	0302081111	0302081111	0302081111	0302081111	0302081111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	12,3	32	51,7	68,1	82,7	92,2
84	11,1	30,3	49,6	65,8	80	89,3
86	10	28,8	47,5	63,6	77,4	86,5
88	8,9	27,3	45,6	61,5	74,9	83,9
90	7,9	25,8	43,7	59,4	72,6	81,4
92	7	24,5	42	57,5	70,4	78,9
94	6,1	23,2	40,3	55,6	68,3	76,6
96	5,2	21,9	38,7	53,9	66,2	74,4
98		20,7	37,1	52,2	64,3	72,3
100		19,6	35,7	50,6	62,4	70,3
102		18,5	34,2	49	60,6	68,4
104		17,4	32,9	47,5	58,9	66,5
106		16,4	31,6	46,1	57,3	64,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302081211	0302081211	0302081211	0302081211	0302081211	0302081211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	7,9	26,7	45,5	61,6	75,4	85,1
88	6,9	25,2	43,6	59,5	73	82,4
90	5,9	23,8	41,7	57,5	70,7	79,9
92		22,5	40	55,6	68,4	77,5
94		21,2	38,3	53,7	66,3	75,2
96		19,9	36,7	51,9	64,3	73
98		18,7	35,2	50,2	62,3	70,9
100		17,6	33,7	48,6	60,5	68,9
102		16,5	32,3	47,1	58,7	66,9
104		15,4	30,9	45,6	57	65,1
106		14,4	29,6	44,2	55,3	63,3
108		13,5	28,3	42,8	53,8	61,5
110		12,5	27,1	41,5	52,2	59,9
112		11,6	25,9	40,2	50,8	58,3
114		10,7	24,8	38,9	49,4	56,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302081311	0302081311	0302081311	0302081311	0302081311	0302081311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	14	42,3	70,6	95,1	116	137,5	151
59	13,3	41,1	68,9	93,1	114	134,5	147,5
60	12,5	39,9	67,2	91,1	111,5	132	145
62	11,1	37,5	63,9	87,2	107	126,5	139
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080412	0302080412	0302080412	0302080412	0302080412	0302080412	0302080412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	12,8	41,2	69,5	94,4	115,5	137	150,5
59	12	39,9	67,8	92,4	113	134	147
60	11,3	38,7	66,1	90,4	111	131,5	144,5
62	10	36,4	62,9	86,6	106,5	126	138,5
64	8,7	34,3	59,9	83,1	102	121,5	133,5
66	7,5	32,3	57,1	79,8	98,4	117	128,5
68	6,4	30,4	54,5	76,6	94,7	112,5	124
70	5,3	28,6	52	73,7	91,2	108,5	119,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080512	0302080512	0302080512	0302080512	0302080512	0302080512	0302080512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	8,4	35	61,5	85,6	105,5	125,5	138
64	7,2	32,9	58,5	82,1	101	120,5	132,5
66	6,1	30,9	55,8	78,8	97,5	116	127,5
68		29,1	53,2	75,7	93,8	111,5	123
70		27,3	50,7	72,8	90,4	107,5	118,5
72		25,7	48,4	70,1	87,1	104	114,5
74		24,2	46,2	67,5	84,1	100,5	111
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080612	0302080612	0302080612	0302080612	0302080612	0302080612	0302080612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	27,7	52,5	76,4	95,1	113	125
68	25,9	50	73,3	91,4	109	120,5
70	24,2	47,6	70,5	88	105	116,5
72	22,7	45,3	67,8	84,8	101,5	112,5
74	21,2	43,2	65,2	81,8	98,3	108,5
76	19,8	41,2	62,7	79	95	105
78	18,5	39,4	60,2	76,3	92	101,5
80	17,2	37,6	57,9	73,7	89	98,6
82	16,1	35,9	55,7	71,3	86,2	95,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080712	0302080712	0302080712	0302080712	0302080712	0302080712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	22,8	46,3	69,6	87	104	115,5
72	21,3	44	66,8	83,9	100	111,5
74	19,8	41,9	64	80,9	96,9	107,5
76	18,4	39,9	61,4	78,1	93,7	104
78	17,1	38	58,9	75,4	90,6	100,5
80	15,9	36,2	56,6	72,8	87,8	97,7
82	14,7	34,5	54,4	70,4	85	94,7
84	13,6	32,9	52,3	68,1	82,4	91,8
86	12,5	31,4	50,3	65,9	80	89
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080812	0302080812	0302080812	0302080812	0302080812	0302080812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	19,3	41,5	63,8	80,1	96,2	108
76	17,8	39,5	61,2	77,3	92,9	104,5
78	16,5	37,6	58,7	74,6	89,9	101
80	15,2	35,8	56,3	72,1	86,9	97,9
82	14	34	54	69,7	84,2	94,8
84	12,9	32,4	51,9	67,4	81,5	91,8
86	11,8	30,8	49,9	65,2	79	89
88	10,8	29,4	47,9	63,2	76,7	86,3
90	9,8	27,9	46,1	61,2	74,4	83,8
92	8,8	26,6	44,3	59,4	72,3	81,3
94	7,9	25,2	42,6	57,6	70,2	79
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080912	0302080912	0302080912	0302080912	0302080912	0302080912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	14,4	35,6	56,9	72,7	87,9	99,4
80	13,1	33,8	54,5	70,1	85	96,3
82	11,9	32,1	52,2	67,7	82,2	93,3
84	10,8	30,4	50,1	65,5	79,6	90,5
86	9,7	28,8	48	63,3	77,1	87,7
88	8,6	27,4	46,1	61,2	74,7	85,2
90	7,7	25,9	44,2	59,2	72,4	82,7
92	6,7	24,6	42,4	57,3	70,2	80,2
94	5,8	23,2	40,7	55,6	68,2	77,8
96		22	39,1	53,8	66,2	75,6
98		20,8	37,5	52,2	64,3	73,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081012	0302081012	0302081012	0302081012	0302081012	0302081012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	9,1	28,8	48,5	65,3	79,8	89,8
84	8	27,3	46,5	63	77,2	87
86	7	25,8	44,5	60,9	74,7	84,3
88	6	24,3	42,7	58,8	72,3	81,7
90	5,1	23	40,9	56,9	70,1	79,2
92		21,7	39,2	55	67,9	76,9
94		20,5	37,6	53,2	65,8	74,6
96		19,3	36	51,5	63,9	72,5
98		18,1	34,5	49,9	62	70,4
100		17	33,1	48,3	60,2	68,4
102		16	31,7	46,8	58,4	66,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302081112	0302081112	0302081112	0302081112	0302081112	0302081112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	7,7	27,4	47,2	64	78,4	88,8
84	6,7	25,9	45,1	61,7	75,8	86
86	5,7	24,4	43,2	59,6	73,4	83,3
88		23	41,4	57,5	71	80,7
90		21,7	39,6	55,6	68,8	78,3
92		20,4	37,9	53,7	66,6	75,9
94		19,2	36,3	51,9	64,5	73,7
96		18	34,8	50,2	62,6	71,5
98		16,9	33,3	48,6	60,7	69,5
100		15,8	31,9	47,1	58,9	67,5
102		14,8	30,6	45,6	57,2	65,6
104		13,8	29,3	44,1	55,5	63,8
106		12,9	28	42,8	54	62,1
108		12	26,8	41,5	52,5	60,4
110		11,1	25,7	40,2	51	58,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302081212	0302081212	0302081212	0302081212	0302081212	0302081212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	22,3	41,1	57,6	71,4	81,8
88	21	39,3	55,5	69	79,2
90	19,6	37,6	53,6	66,8	76,8
92	18,4	35,9	51,7	64,6	74,4
94	17,2	34,3	50	62,6	72,2
96	16	32,8	48,3	60,6	70,1
98	14,9	31,3	46,7	58,8	68
100	13,8	29,9	45,1	57	66
102	12,8	28,6	43,6	55,2	64,2
104	11,8	27,3	42,2	53,6	62,3
106	10,9	26	40,8	52	60,6
108	10	24,8	39,5	50,5	58,9
110	9,1	23,7	38,2	49	57,3
112	8,2	22,6	36,9	47,6	55,8
114	7,4	21,5	35,6	46,3	54,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081312	0302081312	0302081312	0302081312	0302081312

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	7,2	35,5	63,8	90	111	132,5	145,5
59	6,5	34,3	62,1	88	108,5	129,5	142,5
60	5,9	33,2	60,5	86,1	106,5	127	140
62		31,1	57,5	82,4	102	122	134,5
64		29,1	54,7	79	98,2	117	129
66		27,2	52	75,8	94,4	113	124,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080413	0302080413	0302080413	0302080413	0302080413	0302080413	0302080413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	30	56,5	81,8	101,5	121	134
64	28	53,7	78,4	97,6	116	128,5
66	26,2	51	75,2	93,9	112	124
68	24,5	48,6	72,2	90,3	108	119,5
70	22,9	46,3	69,4	87	104	115,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080513	0302080513	0302080513	0302080513	0302080513	0302080513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	24,8	49,6	74,2	92,7	110,5	123
68	23,1	47,2	71,3	89,2	106,5	118,5
70	21,6	44,9	68,3	86	103	114,5
72	20,1	42,8	65,5	82,9	99,4	110,5
74	18,7	40,7	62,8	80	96,1	106,5
76	17,4	38,8	60,3	77,2	93	103
78	16,1	37	57,9	74,5	90,1	100
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080613	0302080613	0302080613	0302080613	0302080613	0302080613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	18,3	41,7	65,1	82,9	99,9	112
72	16,9	39,6	62,3	79,9	96,4	108
74	15,6	37,6	59,7	77	93,1	104,5
76	14,3	35,8	57,2	74,3	90	101
78	13,1	34	54,9	71,8	87	97,8
80	12	32,4	52,7	69,4	84,3	94,7
82	11	30,8	50,6	67,2	81,7	91,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080713	0302080713	0302080713	0302080713	0302080713	0302080713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	14,2	36,3	58,4	75,7	91,8	103,5
76	12,9	34,4	55,9	73	88,7	100
78	11,8	32,7	53,6	70,5	85,7	97
80	10,6	31	51,4	68,1	82,9	93,8
82	9,6	29,5	49,3	65,8	80,3	90,9
84	8,6	28	47,4	63,7	77,8	88
86	7,7	26,6	45,5	61,6	75,4	85,4
88	6,8	25,2	43,7	59,7	73,2	82,8
90	5,9	24	42	57,9	71,1	80,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080813	0302080813	0302080813	0302080813	0302080813	0302080813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	11,2	32,3	53,4	69,8	85	96,5
80	10,1	30,6	51,1	67,4	82,2	93,5
82	9	29	49	65,1	79,5	90,6
84	8	27,5	47	62,9	77	87,9
86	7	26	45,1	60,8	74,6	85,3
88	6,1	24,7	43,3	58,8	72,3	82,8
90	5,2	23,4	41,5	57	70,1	80,4
92		22,1	39,8	55,2	68,1	78
94		20,9	38,2	53,5	66,1	75,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080913	0302080913	0302080913	0302080913	0302080913	0302080913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	9,1	30,3	51,6	67,8	83,1	94,6
80	7,9	28,6	49,3	65,4	80,3	91,5
82	6,9	27	47,2	63,1	77,6	88,7
84	5,8	25,5	45,1	61	75,1	85,9
86		24	43,2	58,9	72,7	83,3
88		22,6	41,4	56,9	70,4	80,8
90		21,3	39,6	55	68,2	78,4
92		20,1	37,9	53,2	66,1	76,2
94		18,9	36,3	51,5	64,1	74
96		17,7	34,8	49,9	62,2	71,8
98		16,6	33,3	48,3	60,4	69,8
100		15,5	31,9	46,8	58,7	67,9
102		14,4	30,5	45,4	57	66,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302081013	0302081013	0302081013	0302081013	0302081013	0302081013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	23,8	43,5	60,6	75,1	86,1
84	22,3	41,6	58,5	72,6	83,3
86	21	39,7	56,4	70,2	80,7
88	19,7	38	54,5	67,9	78,2
90	18,4	36,3	52,6	65,8	75,8
92	17,2	34,7	50,8	63,7	73,5
94	16,1	33,2	49,1	61,7	71,3
96	15	31,7	47,5	59,8	69,2
98	13,9	30,3	45,9	58	67,2
100	12,9	29	44,4	56,3	65,3
102	11,9	27,7	43	54,6	63,5
104	11	26,4	41,7	53,1	61,7
106	10,1	25,2	40,4	51,5	60
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081113	0302081113	0302081113	0302081113	0302081113

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	19,6	38,4	55,1	68,9	79,5
88	18,3	36,6	53,1	66,6	77
90	17,1	35	51,3	64,4	74,6
92	15,9	33,4	49,5	62,4	72,4
94	14,7	31,9	47,8	60,4	70,2
96	13,7	30,4	46,2	58,5	68,2
98	12,6	29,1	44,6	56,7	66,2
100	11,7	27,7	43,1	55	64,2
102	10,7	26,5	41,7	53,3	62,4
104	9,8	25,2	40,4	51,8	60,7
106	8,9	24,1	39,1	50,3	59
108	8,1	22,9	37,8	48,8	57,4
110	7,3	21,9	36,4	47,4	55,8
112	6,5	20,8	35,1	46,1	54,3
114	5,7	19,8	33,9	44,8	52,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081213	0302081213	0302081213	0302081213	0302081213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	15	32,9	49,3	62,5	72,6
92	13,8	31,3	47,5	60,4	70,4
94	12,7	29,8	45,8	58,4	68,3
96	11,6	28,4	44,2	56,6	66,2
98	10,6	27	42,7	54,8	64,2
100	9,6	25,7	41,2	53	62,3
102	8,7	24,4	39,8	51,4	60,5
104	7,8	23,2	38,4	49,8	58,7
106	6,9	22,1	37,1	48,3	57
108	6,1	20,9	35,8	46,8	55,4
110	5,3	19,9	34,5	45,4	53,8
112		18,8	33,1	44,1	52,3
114		17,8	31,9	42,8	50,9
116		16,8	30,7	41,6	49,5
118		15,9	29,5	40,4	48,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081313	0302081313	0302081313	0302081313	0302081313

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	24,8	51,2	77,6	97,3	116,5	129,5
64	23	48,5	74,1	93,5	112	124,5
66	21,3	46,1	70,8	90	108	120
68	19,7	43,7	67,7	86,5	104	115,5
70	18,2	41,5	64,7	83,2	100,5	111,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080414	0302080414	0302080414	0302080414	0302080414	0302080414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	20,3	45,1	69,9	88,6	106,5	119,5
68	18,7	42,8	66,8	85,3	102,5	115
70	17,3	40,6	64	82,1	99,1	111
72	15,9	38,6	61,3	79,2	95,7	107
74	14,6	36,7	58,7	76,5	92,6	103,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080514	0302080514	0302080514	0302080514	0302080514	0302080514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	15,9	39,2	62,6	80,7	97,7	110
72	14,5	37,2	60	77,8	94,3	106,5
74	13,3	35,4	57,4	75	91,1	102,5
76	12,1	33,6	55	72,5	88,1	99,5
78	11	31,9	52,8	70	85,3	96,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080614	0302080614	0302080614	0302080614	0302080614	0302080614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	12,5	35,9	59,3	77,6	94,5	107
72	11,3	34	56,7	74,7	91,2	103,5
74	10,1	32,1	54,2	71,9	88	100
76	9	30,4	51,9	69,4	85	96,8
78	7,9	28,8	49,7	66,9	82,2	93,7
80	6,9	27,2	47,6	64,6	79,5	90,8
82	6	25,8	45,6	62,5	77	88
84	5,1	24,4	43,8	60,5	74,6	85,3
86		23,1	42	58,6	72,4	82,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080714	0302080714	0302080714	0302080714	0302080714	0302080714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	8,7	30,8	52,9	70,7	86,7	98,7
76	7,6	29,1	50,6	68,1	83,7	95,5
78	6,5	27,5	48,4	65,7	80,9	92,4
80	5,5	25,9	46,3	63,4	78,2	89,5
82		24,5	44,3	61,2	75,7	86,7
84		23,1	42,5	59,1	73,3	84,1
86		21,8	40,7	57,2	71	81,6
88		20,5	39	55,3	68,8	79,3
90		19,4	37,4	53,6	66,8	77
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080814	0302080814	0302080814	0302080814	0302080814	0302080814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	27,1	48,2	65	80,3	91,8
80	25,5	46,1	62,7	77,6	88,8
82	24,1	44,1	60,5	75	86,1
84	22,7	42,2	58,5	72,6	83,4
86	21,3	40,4	56,5	70,3	80,9
88	20,1	38,7	54,6	68,1	78,5
90	18,8	37	52,8	66	76,2
92	17,7	35,4	51,1	64	74
94	16,6	33,9	49,5	62,1	71,9
96	15,5	32,5	47,9	60,3	69,9
98	14,5	31,1	46,5	58,6	68
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302080914	0302080914	0302080914	0302080914	0302080914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	22	42,2	58,6	73,1	84,1
84	20,6	40,3	56,5	70,7	81,5
86	19,3	38,5	54,6	68,4	79
88	18	36,7	52,7	66,2	76,6
90	16,8	35,1	50,9	64,1	74,3
92	15,6	33,5	49,2	62,1	72,1
94	14,5	32	47,5	60,2	70
96	13,5	30,6	46	58,3	68
98	12,4	29,2	44,5	56,6	66
100	11,5	27,8	43	54,9	64,1
102	10,5	26,5	41,7	53,3	62,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081014	0302081014	0302081014	0302081014	0302081014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	16,3	35	52,1	65,9	76,4
88	15	33,4	50,2	63,7	74,1
90	13,9	31,8	48,4	61,6	71,8
92	12,8	30,3	46,7	59,6	69,6
94	11,7	28,9	45,1	57,7	67,5
96	10,7	27,5	43,5	55,9	65,5
98	9,8	26,2	42,1	54,2	63,6
100	8,8	24,9	40,6	52,5	61,7
102	7,9	23,7	39,3	50,9	60
104	7,1	22,5	38	49,4	58,3
106	6,3	21,4	36,6	47,9	56,6
108	5,5	20,3	35,2	46,5	55,1
110		19,3	33,9	45,2	53,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081114	0302081114	0302081114	0302081114	0302081114

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	12,5	30,4	47	60,2	70,4
92	11,4	28,9	45,3	58,2	68,2
94	10,4	27,5	43,7	56,4	66,2
96	9,4	26,2	42,2	54,6	64,2
98	8,4	24,9	40,7	52,8	62,3
100	7,5	23,6	39,3	51,2	60,4
102	6,7	22,4	38	49,6	58,7
104	5,8	21,3	36,7	48,1	57
106	5	20,2	35,3	46,6	55,3
108		19,1	34	45,2	53,8
110		18,1	32,7	43,9	52,3
112		17,1	31,4	42,6	50,9
114		16,2	30,2	41,4	49,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081214	0302081214	0302081214	0302081214	0302081214

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	8,3	25,4	41,8	54,4	64,2
96	7,3	24,1	40,2	52,6	62,2
98	6,4	22,8	38,8	50,9	60,3
100	5,5	21,6	37,4	49,2	58,4
102		20,4	36	47,6	56,7
104		19,2	34,7	46,1	55
106		18,1	33,3	44,7	53,4
108		17,1	32	43,3	51,8
110		16,1	30,7	41,9	50,3
112		15,1	29,4	40,6	48,9
114		14,2	28,2	39,4	47,5
116		13,3	27,1	38,2	46,2
118		12,4	26	37,1	44,9
120		11,5	24,9	36	43,7
122		10,7	23,8	34,9	42,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081314	0302081314	0302081314	0302081314	0302081314

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	17,7	44,1	70,6	90,8	110	123,5
64	16,1	41,7	67,3	87,1	105,5	119
66	14,7	39,4	64,2	83,8	101,5	114,5
68	13,3	37,3	61,3	80,6	98,1	111
70	12	35,3	58,5	77,6	94,6	107
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080415	0302080415	0302080415	0302080415	0302080415	0302080415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	13,6	38,4	63,2	82,5	100,5	113,5
68	12,3	36,3	60,4	79,3	96,8	109,5
70	11	34,3	57,7	76,3	93,3	105,5
72	9,8	32,5	55,2	73,5	90	102
74	8,7	30,7	52,8	70,9	87	99
76	7,6	29,1	50,5	68,5	84,1	95,9
78	6,6	27,5	48,3	66,2	81,4	92,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080515	0302080515	0302080515	0302080515	0302080515	0302080515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	9,5	32,9	56,3	74,9	91,9	104
72	8,4	31,1	53,8	72,1	88,6	100,5
74	7,3	29,4	51,4	69,5	85,6	97,6
76	6,3	27,7	49,2	67	82,7	94,4
78	5,3	26,2	47,1	64,7	79,9	91,5
80		24,8	45,1	62,5	77,4	88,7
82		23,4	43,2	60,5	75	86
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080615	0302080615	0302080615	0302080615	0302080615	0302080615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
74	26	48,1	66,3	82,4	94,4
76	24,5	45,9	63,9	79,5	91,3
78	23	43,9	61,6	76,8	88,3
80	21,6	41,9	59,4	74,2	85,5
82	20,2	40,1	57,3	71,8	82,9
84	19	38,3	55,4	69,5	80,4
86	17,8	36,7	53,6	67,4	78
88	16,7	35,1	51,9	65,4	75,8
90	15,6	33,7	50,3	63,5	73,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302080715	0302080715	0302080715	0302080715	0302080715

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	21,7	42,6	60,3	75,6	87,1
80	20,3	40,7	58,2	73	84,3
82	18,9	38,8	56,1	70,6	81,6
84	17,7	37,1	54,1	68,3	79,1
86	16,5	35,4	52,3	66,1	76,7
88	15,4	33,8	50,5	64	74,4
90	14,3	32,3	48,9	62,1	72,3
92	13,3	30,9	47,3	60,2	70,2
94	12,3	29,6	45,9	58,5	68,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302080815	0302080815	0302080815	0302080815	0302080815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	18,6	38,6	55,5	70	81
84	17,3	36,8	53,6	67,7	78,5
86	16,1	35,1	51,7	65,5	76,1
88	14,9	33,5	49,9	63,4	73,8
90	13,8	32	48,2	61,4	71,6
92	12,8	30,5	46,6	59,5	69,5
94	11,8	29,2	45	57,7	67,5
96	10,8	27,8	43,6	55,9	65,6
98	9,9	26,5	42,2	54,3	63,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302080915	0302080915	0302080915	0302080915	0302080915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	14	33,2	49,8	63,6	74,2
88	12,9	31,6	48	61,5	71,9
90	11,8	30,1	46,3	59,5	69,7
92	10,7	28,6	44,7	57,6	67,6
94	9,7	27,2	43,1	55,8	65,6
96	8,8	25,9	41,7	54	63,6
98	7,8	24,6	40,2	52,3	61,8
100	6,9	23,3	38,9	50,8	60
102	6,1	22,1	37,6	49,2	58,3
104	5,3	21	36,4	47,8	56,7
106		19,9	35,2	46,4	55,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081015	0302081015	0302081015	0302081015	0302081015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	8,9	26,8	43,8	57	67,1
92	7,9	25,4	42,2	55,1	65,1
94	6,9	24,1	40,7	53,3	63,1
96	6	22,8	39,2	51,5	61,2
98	5,2	21,6	37,8	49,9	59,3
100		20,4	36,5	48,3	57,6
102		19,3	35,1	46,8	55,9
104		18,2	33,7	45,3	54,2
106		17,2	32,3	44	52,7
108		16,2	31	42,6	51,2
110		15,2	29,8	41,4	49,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081115	0302081115	0302081115	0302081115	0302081115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	7,4	25,4	42,4	55,5	65,7
92	6,5	24	40,8	53,7	63,6
94	5,5	22,7	39,3	51,9	61,7
96		21,4	37,8	50,2	59,8
98		20,2	36,4	48,5	58
100		19,1	35,1	46,9	56,2
102		18	33,7	45,4	54,5
104		16,9	32,4	44	52,9
106		15,9	31	42,6	51,3
108		14,9	29,8	41,3	49,8
110		14	28,5	40	48,4
112		13	27,4	38,8	47
114		12,2	26,2	37,6	45,7
116		11,3	25,1	36,5	44,5
118		10,5	24,1	35,4	43,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081215	0302081215	0302081215	0302081215	0302081215

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	20,6	37,3	49,9	59,6
96	19,3	35,8	48,2	57,8
98	18,1	34,4	46,5	56
100	17	33,1	45	54,2
102	15,9	31,7	43,5	52,5
104	14,8	30,3	42	50,9
106	13,8	29	40,6	49,4
108	12,8	27,7	39,3	47,9
110	11,9	26,5	38	46,4
112	11	25,4	36,8	45,1
114	10,1	24,2	35,6	43,7
116	9,3	23,1	34,5	42,5
118	8,5	22,1	33,4	41,2
120	7,7	21,1	32,4	40,1
122	6,9	20,1	31,4	38,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302081315	0302081315	0302081315	0302081315

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	50,7	88,3	125	161,5	195,5	224	240
43	48,8	85,5	121	156,5	190,5	218	234
44	47	82,9	117,5	152	185,5	212	228
45	45,2	80,3	114	148	181	207	223
46	43,6	77,9	111	144	176,5	202	218
47	42	75,6	107,5	140	172	197,5	213
48	40,6	73,4	105	136,5	168	193	208
49	39,2	71,3	102	133	163,5	188,5	203
50	37,8	69,4	99,5	129,5	159,5	184	199
シングルフック条数	11	11	11	11	11	11	11
DSコード	0302080407	0302080407	0302080407	0302080407	0302080407	0302080407	0302080407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	42,1	76,6	109,5	142,5	174,5	200	216
47	40,5	74,3	106,5	138,5	170,5	196	211
48	39,1	72,1	103,5	135	166,5	191	206
49	37,7	70,1	100,5	131,5	162,5	187	202
50	36,3	68,1	98,2	128	158,5	182,5	197,5
51	35,1	66,2	95,7	125	154,5	178,5	193
52	33,9	64,4	93,2	122	150,5	174,5	189
53	32,7	62,7	90,9	119	147	171	185
54	31,6	61	88,7	116	144	167	181
55	30,5	59,4	86,5	113,5	140,5	163,5	177,5
56	29,5	57,8	84,5	111	137,5	160,5	173,5
57	28,5	56,3	82,5	108,5	134,5	157	170
58	27,6	54,8	80,6	106	131,5	154	167
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302080507	0302080507	0302080507	0302080507	0302080507	0302080507	0302080507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	35	66,9	97,1	127	157	181	196
51	33,7	65	94,5	124	153,5	177	191,5
52	32,5	63,2	92,1	120,5	149,5	173	187,5
53	31,4	61,4	89,8	118	146	169,5	183,5
54	30,3	59,7	87,5	115	142,5	166	179,5
55	29,2	58,1	85,4	112,5	139,5	162,5	176
56	28,2	56,5	83,4	110	136,5	159	172,5
57	27,2	55	81,4	107,5	133,5	155,5	169
58	26,3	53,5	79,5	105	130,5	152,5	165,5
59	25,4	52,1	77,7	102,5	127,5	149,5	162,5
60	24,6	50,8	75,9	100,5	125	147	159
62	23	48,3	72,6	96,4	120	141,5	153,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302080607	0302080607	0302080607	0302080607	0302080607	0302080607	0302080607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	27,6	57	85,2	112,5	140,5	163	177
55	26,5	55,4	83,1	110	137	159,5	173
56	25,5	53,8	81,1	107,5	134	156	169,5
57	24,6	52,3	79,1	105	131	153	166
58	23,7	50,9	77,3	102,5	128	150	162,5
59	22,8	49,5	75,5	100,5	125,5	147	159,5
60	22	48,2	73,7	98,4	123	144	156,5
62	20,4	45,7	70,4	94,2	118	138,5	150,5
64	18,9	43,4	67,4	90,4	113	133,5	145
66	17,6	41,2	64,6	86,8	109	128,5	140
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302080707	0302080707	0302080707	0302080707	0302080707	0302080707	0302080707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	22,4	49,6	76,2	101,5	127	148,5	161,5
59	21,5	48,2	74,4	99,5	124,5	145,5	158
60	20,7	46,9	72,6	97,3	121,5	142,5	155
62	19,1	44,4	69,3	93,1	116,5	137	149
64	17,6	42,1	66,3	89,3	112	132	143,5
66	16,3	39,9	63,4	85,7	107,5	127,5	138,5
68	15	37,9	60,8	82,3	103,5	123	134
70	13,8	36	58,2	79,2	100	118,5	129,5
72	12,7	34,3	55,8	76,2	96,5	114,5	125
74	11,7	32,6	53,6	73,5	93,1	111	121
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080807	0302080807	0302080807	0302080807	0302080807	0302080807	0302080807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	18,2	43,5	68,6	92,4	116	136	148
64	16,7	41,1	65,5	88,5	111,5	131	142,5
66	15,3	39	62,6	84,9	107	126,5	137,5
68	14	36,9	59,8	81,5	103	122	132,5
70	12,8	35	57,2	78,3	99,2	117,5	128
72	11,7	33,2	54,7	75,3	95,6	113,5	124
74	10,6	31,5	52,4	72,5	92,2	109,5	120
76	9,6	29,9	50,3	69,9	89	106	116
78	8,7	28,5	48,2	67,4	86	103	112,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080907	0302080907	0302080907	0302080907	0302080907	0302080907	0302080907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	13	37,1	60,7	83,2	105,5	124,5	135,5
68	11,9	35	57,9	79,8	101	120	130,5
70	10,8	33,1	55,3	76,7	97,5	115,5	126
72	9,7	31,3	52,8	73,7	93,9	111,5	122
74	8,7	29,6	50,5	70,9	90,5	107,5	118
76	7,7	28	48,3	68,2	87,3	104	114
78	6,8	26,5	46,3	65,7	84,3	101	110,5
80	5,9	25,1	44,3	63,4	81,5	97,8	107
82	5	23,8	42,5	61,2	78,8	94,7	103,5
84		22,5	40,7	59	76,2	91,8	100,5
86		21,3	39,1	56,9	73,8	89	97,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302081007	0302081007	0302081007	0302081007	0302081007	0302081007	0302081007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	10,4	34,9	58,5	81,4	103,5	122	133,5
68	9,3	32,8	55,7	78	99,5	117,5	128,5
70	8,3	30,9	53,1	74,8	95,7	113,5	124
72	7,2	29,2	50,7	71,9	92,1	109,5	119,5
74	6,3	27,5	48,4	69,1	88,7	105,5	115,5
76	5,4	25,9	46,2	66,5	85,5	102	112
78		24,4	44,2	63,9	82,5	98,8	108
80		23	42,3	61,5	79,7	95,6	104,5
82		21,7	40,4	59,2	77	92,6	101,5
84		20,4	38,7	57	74,4	89,7	98,5
86		19,2	37,1	54,9	72	86,9	95,6
88		18,1	35,5	52,9	69,7	84,3	92,7
90		17,1	34	51	67,5	81,8	90,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302081107	0302081107	0302081107	0302081107	0302081107	0302081107	0302081107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	29,8	52	73,9	94,7	112	122,5
72	28,1	49,6	70,9	91,2	108	118,5
74	26,4	47,3	68,1	87,8	104,5	114,5
76	24,8	45,1	65,5	84,6	101	110,5
78	23,3	43,1	62,9	81,6	97,7	107
80	22	41,2	60,4	78,8	94,5	103,5
82	20,6	39,4	58,1	76,1	91,4	100,5
84	19,4	37,6	55,9	73,5	88,6	97,4
86	18,2	36	53,8	71,1	85,8	94,4
88	17,1	34,5	51,8	68,8	83,2	91,6
90	16	33	50	66,6	80,7	89
92	15	31,6	48,2	64,6	78,3	86,4
94	14,1	30,3	46,5	62,6	76,1	84
96	13,1	29	44,9	60,7	73,9	81,6
98	12,3	27,8	43,3	58,8	71,9	79,4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302081207	0302081207	0302081207	0302081207	0302081207	0302081207

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	24,6	45,5	66,4	86,2	102,5	112,5
76	23	43,3	63,7	83,1	99,1	108,5
78	21,5	41,3	61,1	80,1	95,8	105
80	20,2	39,4	58,6	77,2	92,6	101,5
82	18,8	37,6	56,3	74,6	89,6	98,6
84	17,6	35,8	54,1	72	86,7	95,5
86	16,4	34,2	52	69,6	83,9	92,6
88	15,3	32,7	50	67,3	81,3	89,8
90	14,2	31,2	48,2	65,1	78,8	87,1
92	13,2	29,8	46,4	62,9	76,5	84,5
94	12,2	28,4	44,6	60,9	74,2	82,1
96	11,3	27,2	43	58,9	72	79,7
98	10,4	25,9	41,5	57	69,9	77,5
100	9,6	24,8	40	55,2	67,9	75,3
102	8,8	23,7	38,6	53,4	66	73,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081307	0302081307	0302081307	0302081307	0302081307	0302081307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	37,9	73,1	106	139	170,5	196,5	212
47	36,5	70,8	103	135	166,5	192	207
48	35,1	68,7	100	131,5	162,5	187,5	202
49	33,8	66,6	97,6	128	158,5	183	198
50	32,6	64,6	95	125	155	179	194
51	31,4	62,8	92,6	122	151,5	175	189,5
52	30,3	61	90,2	119	147,5	171	185,5
53	29,2	59,3	88	116	144	167,5	181,5
54	28,2	57,6	85,8	113,5	141	164	177,5
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0302080408	0302080408	0302080408	0302080408	0302080408	0302080408	0302080408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	33,6	67,1	99	130,5	161	185,5	201
49	32,3	65,1	96,3	127	157	181,5	196,5
50	31,1	63,1	93,8	123,5	153,5	177	192
51	29,9	61,3	91,3	120,5	150	173	188
52	28,8	59,5	88,9	117,5	146,5	169,5	184
53	27,7	57,8	86,7	114,5	143	166	180
54	26,7	56,2	84,5	112	139,5	162	176
55	25,7	54,6	82,5	109,5	136,5	159	172,5
56	24,8	53,1	80,5	107	133,5	155,5	169
57	23,9	51,7	78,6	104,5	130,5	152,5	165,5
58	23,1	50,3	76,8	102	127,5	149,5	162
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302080508	0302080508	0302080508	0302080508	0302080508	0302080508	0302080508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	25,4	54,8	83,4	111	138,5	161	174,5
55	24,4	53,3	81,3	108	135,5	157,5	171
56	23,5	51,8	79,3	105,5	132,5	154	167,5
57	22,6	50,3	77,4	103,5	129,5	151	164
58	21,7	49	75,6	101	126,5	148	161
59	20,9	47,6	73,9	99	124	145	157,5
60	20,1	46,4	72,2	96,8	121,5	142	154,5
62	18,7	44	69	92,8	116,5	137	149
64	17,3	41,8	66	89	112	132	143,5
66	16,1	39,7	63,3	85,5	107,5	127	138,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302080608	0302080608	0302080608	0302080608	0302080608	0302080608	0302080608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	19	46,2	73,3	98,9	124	145	158
59	18,2	44,9	71,5	96,6	121,5	142	155
60	17,4	43,6	69,9	94,5	119	139,5	152
62	16	41,3	66,6	90,5	114	134	146
64	14,6	39,1	63,5	86,7	109,5	129	140,5
66	13,4	37	60,7	83,2	105,5	124,5	135,5
68	12,3	35,2	58,1	80	101,5	120	131
70	11,2	33,4	55,6	77	97,8	116	126,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080708	0302080708	0302080708	0302080708	0302080708	0302080708	0302080708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	17,7	44,9	72,2	97,8	123	144	156,5
59	16,9	43,6	70,3	95,6	120,5	141	153,5
60	16,2	42,4	68,6	93,4	118	138	150,5
62	14,7	40	65,3	89,4	113	132,5	144,5
64	13,4	37,8	62,3	85,6	108,5	127,5	139,5
66	12,1	35,8	59,4	82,1	104	123	134,5
68	11	33,9	56,8	78,9	100	118,5	129,5
70	9,9	32,1	54,3	75,8	96,7	114,5	125
72	8,9	30,4	52	73	93,2	110,5	121
74	8	28,9	49,8	70,3	89,9	107	117
76	7,1	27,5	47,8	67,8	86,9	103,5	113,5
78	6,4	26,2	45,9	65,5	84	100,5	110
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080808	0302080808	0302080808	0302080808	0302080808	0302080808	0302080808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	13,7	39,1	64,4	88,6	112	132	144
64	12,5	36,9	61,4	84,9	107,5	127	138,5
66	11,2	34,9	58,5	81,4	103,5	122	133,5
68	10,1	33	55,9	78,1	99,6	117,5	128,5
70	9	31,2	53,3	75	95,9	113,5	124
72	7,9	29,5	51	72,1	92,4	109,5	120
74	7	27,9	48,8	69,4	89,1	106	116
76	6,1	26,4	46,7	66,9	86	102,5	112,5
78	5,2	25	44,7	64,5	83	99,4	108,5
80		23,7	42,9	62,1	80,3	96,3	105,5
82		22,4	41,2	59,9	77,6	93,3	102
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080908	0302080908	0302080908	0302080908	0302080908	0302080908	0302080908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	8,2	33	56,6	79,7	102	120	131,5
68	7,2	31	53,9	76,5	98	115,5	126,5
70	6,2	29,2	51,4	73,4	94,3	111,5	122
72	5,3	27,6	49,1	70,5	90,7	107,5	118
74		26	46,9	67,8	87,4	104	114
76		24,5	44,8	65,1	84,3	100,5	110,5
78		23,1	42,8	62,6	81,4	97,4	106,5
80		21,7	41	60,2	78,6	94,3	103,5
82		20,5	39,2	57,9	76	91,3	100
84		19,3	37,5	55,8	73,5	88,5	97,3
86		18,2	36	53,8	71,1	85,8	94,4
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302081008	0302081008	0302081008	0302081008	0302081008	0302081008	0302081008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	27	49,2	71,4	92,4	109,5	120
72	25,4	46,9	68,4	88,9	105,5	115,5
74	23,8	44,7	65,6	85,6	101,5	112
76	22,3	42,6	62,9	82,5	98,5	108
78	20,9	40,7	60,4	79,5	95,2	104,5
80	19,6	38,8	58,1	76,8	92,1	101
82	18,3	37,1	55,8	74,1	89,1	98,2
84	17,2	35,4	53,7	71,7	86,3	95,1
86	16	33,9	51,7	69,3	83,6	92,2
88	15	32,4	49,8	67,1	81,1	89,5
90	14	31	47,9	64,9	78,6	86,9
92	13	29,6	46,2	62,8	76,3	84,4
94	12,2	28,4	44,6	60,8	74,1	82
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302081108	0302081108	0302081108	0302081108	0302081108	0302081108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	22,6	43,5	64,4	84,6	100,5	110,5
76	21,2	41,5	61,8	81,5	97,3	107
78	19,8	39,5	59,3	78,6	94	103,5
80	18,5	37,7	56,9	75,8	90,9	100
82	17,2	36	54,7	73,2	87,9	97
84	16,1	34,3	52,6	70,7	85,1	94
86	15	32,8	50,6	68,4	82,5	91,1
88	13,9	31,3	48,7	66	79,9	88,3
90	12,9	29,9	46,8	63,8	77,5	85,7
92	12	28,5	45,1	61,7	75,2	83,2
94	11,1	27,3	43,5	59,7	73	80,9
96	10,2	26,1	41,9	57,8	70,9	78,6
98	9,4	24,9	40,4	55,9	68,9	76,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081208	0302081208	0302081208	0302081208	0302081208	0302081208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	17,9	37,7	57,5	76,8	92,1	101,5
80	16,6	35,9	55,1	74,1	89	98,3
82	15,4	34,1	52,9	71,5	86	95,1
84	14,2	32,5	50,8	69	83,2	92,1
86	13,1	30,9	48,8	66,6	80,6	89,2
88	12,1	29,5	46,8	64,2	78	86,4
90	11,1	28,1	45	62	75,6	83,8
92	10,1	26,7	43,3	59,9	73,3	81,3
94	9,2	25,4	41,7	57,9	71,1	79
96	8,4	24,2	40,1	55,9	69	76,7
98	7,6	23,1	38,6	54,1	66,9	74,5
100	6,8	22	37,1	52,3	65	72,4
102	6	20,9	35,8	50,7	63,1	70,4
104	5,3	19,9	34,5	49	61,4	68,5
106		19	33,2	47,5	59,7	66,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081308	0302081308	0302081308	0302081308	0302081308	0302081308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	29	62,5	95,1	126,5	156	181	196,5
49	27,8	60,6	92,5	123	152,5	177	192
50	26,7	58,8	90	120	149	173	188
51	25,7	57	87,7	117	145,5	169	183,5
52	24,6	55,3	85,4	114	142,5	165,5	179,5
53	23,7	53,7	83,2	111,5	139	161,5	176
54	22,7	52,2	81,2	108,5	136	158	172
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0302080409	0302080409	0302080409	0302080409	0302080409	0302080409	0302080409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
53				110	137,5	160	174
54	21,3	50,7	79,9	107,5	134,5	156,5	170,5
55	20,4	49,2	77,9	105	131,5	153,5	167
56	19,6	47,8	76	102,5	129	150	163,5
57	18,7	46,5	74,2	100	126	147	160
58	18	45,2	72,4	98	123,5	144	157
59	17,2	44	70,7	95,8	120,5	141,5	154
60	16,5	42,8	69	93,8	118	138,5	151
62	15,2	40,5	65,8	89,8	113,5	133,5	145,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302080509	0302080509	0302080509	0302080509	0302080509	0302080509	0302080509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	19,9	49,3	78,7	106	133	155	169
55	19	47,9	76,7	103,5	130	152	165,5
56	18,2	46,5	74,7	101	127,5	148,5	162
57	17,4	45,1	72,9	99,1	124,5	145,5	158,5
58	16,6	43,8	71,1	96,8	122	142,5	155,5
59	15,9	42,6	69,3	94,7	119,5	140	152,5
60	15,2	41,4	67,6	92,6	117	137	149,5
62	13,9	39,2	64,5	88,7	112,5	132	144
64	12,6	37,1	61,5	85	108	127	138,5
66	11,5	35,2	58,8	81,6	103,5	122,5	134
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302080609	0302080609	0302080609	0302080609	0302080609	0302080609	0302080609

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	13,8	41	68,2	94,4	119	140	152,5
59	13,1	39,8	66,5	92,3	116,5	137	149,5
60	12,4	38,6	64,8	90,2	114,5	134	146,5
62	11,1	36,4	61,7	86,3	110	129	141
64	9,9	34,3	58,8	82,7	105,5	124	136
66	8,8	32,4	56,1	79,3	101,5	119,5	131
68	7,8	30,7	53,6	76,2	97,7	115,5	126,5
70	6,8	29	51,2	73,2	94,1	111,5	122
72	6	27,5	49	70,5	90,7	107,5	118
74	5,2	26,1	47	67,9	87,6	104	114,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080709	0302080709	0302080709	0302080709	0302080709	0302080709	0302080709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	9,8	35,1	60,4	85,2	108,5	127,5	139,5
64	8,6	33,1	57,5	81,6	104,5	123	134,5
66	7,5	31,2	54,8	78,2	100	118,5	129,5
68	6,5	29,4	52,3	75,1	96,6	114	125
70	5,5	27,7	49,9	72,1	93	110	120,5
72		26,2	47,7	69,2	89,6	106,5	116,5
74		24,7	45,6	66,5	86,4	103	113
76		23,4	43,7	64	83,4	99,6	109
78		22,1	41,9	61,7	80,6	96,5	106
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080809	0302080809	0302080809	0302080809	0302080809	0302080809	0302080809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	30,3	54	77,5	99,6	117,5	128,5
68	28,5	51,4	74,3	95,8	113	124
70	26,9	49,1	71,2	92,2	109	119,5
72	25,3	46,8	68,4	88,8	105,5	115,5
74	23,8	44,7	65,6	85,6	102	112
76	22,4	42,7	63,1	82,6	98,6	108
78	21,1	40,9	60,7	79,7	95,4	104,5
80	19,9	39,1	58,4	77	92,4	101,5
82	18,7	37,5	56,2	74,5	89,5	98,5
84	17,7	35,9	54,2	72,1	86,8	95,6
86	16,7	34,5	52,3	69,8	84,2	92,8
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080909	0302080909	0302080909	0302080909	0302080909	0302080909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	24,9	47,1	69,3	90,4	107	118
72	23,4	44,9	66,4	87	103,5	113,5
74	21,9	42,8	63,7	83,9	100	110
76	20,5	40,8	61,2	81	96,6	106
78	19,2	39	58,7	78,1	93,4	102,5
80	18	37,2	56,4	75,4	90,4	99,6
82	16,8	35,5	54,3	72,8	87,5	96,5
84	15,7	34	52,2	70,4	84,7	93,6
86	14,7	32,5	50,3	68,1	82,1	90,8
88	13,7	31	48,4	65,8	79,6	88,1
90	12,7	29,7	46,7	63,6	77,3	85,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081009	0302081009	0302081009	0302081009	0302081009	0302081009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	19,7	40,6	61,5	81,6	97,7	107,5
76	18,3	38,6	58,9	78,7	94,3	104
78	17	36,8	56,5	75,9	91,1	100,5
80	15,8	35	54,2	73,2	88,1	97,4
82	14,6	33,4	52,1	70,7	85,2	94,3
84	13,5	31,8	50,1	68,3	82,5	91,3
86	12,5	30,3	48,1	65,9	79,9	88,5
88	11,5	28,9	46,3	63,7	77,4	85,9
90	10,6	27,6	44,5	61,5	75,1	83,3
92	9,7	26,3	42,9	59,5	72,8	80,9
94	8,9	25,1	41,3	57,5	70,7	78,6
96	8,1	23,9	39,8	55,7	68,6	76,4
98	7,4	22,9	38,4	53,9	66,7	74,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081109	0302081109	0302081109	0302081109	0302081109	0302081109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	15,8	35,6	55,3	74,6	89,9	99,4
80	14,6	33,8	53,1	72	86,9	96,1
82	13,5	32,2	50,9	69,5	84	93,1
84	12,4	30,6	48,9	67,2	81,3	90,1
86	11,4	29,2	47	64,8	78,7	87,3
88	10,4	27,8	45,1	62,5	76,2	84,7
90	9,5	26,4	43,4	60,4	73,9	82,1
92	8,6	25,2	41,8	58,3	71,7	79,7
94	7,8	24	40,2	56,4	69,5	77,4
96	7	22,8	38,7	54,5	67,5	75,2
98	6,2	21,7	37,3	52,8	65,5	73,1
100	5,5	20,7	35,9	51,1	63,6	71,1
102		19,7	34,6	49,5	61,9	69,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081209	0302081209	0302081209	0302081209	0302081209	0302081209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	13,9	33,7	53,5	72,7	87,9	97,4
80	12,7	32	51,2	70,1	84,9	94,2
82	11,6	30,3	49,1	67,6	82,1	91,1
84	10,5	28,8	47,1	65,2	79,4	88,2
86	9,5	27,3	45,1	62,9	76,8	85,4
88	8,5	25,9	43,3	60,7	74,3	82,8
90	7,6	24,6	41,6	58,5	72	80,2
92	6,7	23,3	39,9	56,5	69,7	77,8
94	5,9	22,1	38,3	54,5	67,6	75,5
96	5,1	21	36,8	52,7	65,5	73,3
98		19,9	35,4	50,9	63,6	71,2
100		18,8	34	49,2	61,7	69,1
102		17,8	32,7	47,6	59,9	67,2
104		16,9	31,5	46	58,2	65,3
106		16	30,3	44,5	56,5	63,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081309	0302081309	0302081309	0302081309	0302081309	0302081309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	20,9	53	85,1	115	143	167	182
51	20	51,4	82,7	112	140	163,5	178
52	19,1	49,8	80,5	109,5	136,5	159,5	174
53	18,2	48,3	78,3	106,5	133,5	156	170,5
54	17,4	46,8	76,3	104	130,5	153	166,5
55	16,6	45,4	74,3	101,5	128	149,5	163
56	15,8	44,1	72,4	99,4	125	146,5	160
57	15,1	42,9	70,6	97,2	122,5	143,5	156,5
58	14,4	41,7	68,9	95	120	140,5	153,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302080410	0302080410	0302080410	0302080410	0302080410	0302080410	0302080410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	15,9	45,4	74,8	103	129	151,5	165
55	15,1	44	72,8	100,5	126,5	148	161,5
56	14,4	42,7	71	98,2	123,5	145	158,5
57	13,7	41,4	69,2	95,9	121	142	155
58	13	40,2	67,4	93,8	118,5	139	152
59	12,3	39	65,8	91,7	116	136,5	149
60	11,7	37,9	64,2	89,6	114	133,5	146
62	10,5	35,8	61,1	85,8	109,5	128,5	140,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302080510	0302080510	0302080510	0302080510	0302080510	0302080510	0302080510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	11,6	38,8	66	92,6	117	137,5	150,5
59	10,9	37,7	64,4	90,5	114,5	135	147,5
60	10,3	36,6	62,8	88,5	112,5	132	144,5
62	9,2	34,5	59,8	84,7	108	127	139
64	8,1	32,5	57	81,1	104	122,5	134
66	7,1	30,7	54,4	77,9	100	118	129
68	6,2	29,1	52	74,8	96,3	114	125
70	5,3	27,5	49,7	71,9	92,8	110	120,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080610	0302080610	0302080610	0302080610	0302080610	0302080610	0302080610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	31,6	56,9	82,2	105	124	136
64	29,7	54,1	78,6	101	119,5	131
66	27,9	51,5	75,2	97,2	115	126,5
68	26,2	49,1	72	93,6	111	122
70	24,7	46,9	69,1	90,3	107	117,5
72	23,3	44,8	66,4	87,1	103,5	113,5
74	22	42,9	63,8	84,1	100	110
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080710	0302080710	0302080710	0302080710	0302080710	0302080710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	26,6	50,3	73,9	95,9	113,5	125
68	25	47,9	70,8	92,3	109,5	120,5
70	23,4	45,6	67,8	88,9	105,5	116,5
72	22	43,5	65,1	85,7	102	112,5
74	20,7	41,6	62,5	82,7	98,8	108,5
76	19,4	39,7	60	79,9	95,5	105
78	18,2	38	57,8	77,2	92,5	102
80	17,2	36,4	55,6	74,7	89,6	98,9
82	16,2	34,9	53,6	72,3	86,9	95,9
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080810	0302080810	0302080810	0302080810	0302080810	0302080810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	22,6	44,8	67	88	105	115,5
72	21,2	42,7	64,3	84,8	101	111,5
74	19,8	40,7	61,6	81,8	97,9	107,5
76	18,5	38,9	59,2	79	94,6	104
78	17,3	37,1	56,9	76,3	91,5	101
80	16,2	35,4	54,7	73,7	88,6	97,8
82	15,1	33,9	52,6	71,3	85,8	94,8
84	14,1	32,4	50,6	68,9	83,1	92
86	13,2	31	48,8	66,6	80,6	89,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080910	0302080910	0302080910	0302080910	0302080910	0302080910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	20,7	42,9	65,1	86,1	103	113,5
72	19,3	40,8	62,3	82,9	99,4	109,5
74	17,9	38,8	59,7	79,9	95,9	106
76	16,6	37	57,3	77	92,6	102
78	15,4	35,2	55	74,3	89,5	99,1
80	14,3	33,5	52,8	71,7	86,6	95,9
82	13,2	31,9	50,7	69,3	83,8	92,8
84	12,2	30,5	48,7	67	81,1	90
86	11,2	29	46,8	64,7	78,6	87,2
88	10,3	27,7	45,1	62,5	76,2	84,6
90	9,4	26,4	43,4	60,4	73,9	82,1
92	8,6	25,2	41,8	58,4	71,7	79,8
94	7,9	24,1	40,3	56,5	69,6	77,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081010	0302081010	0302081010	0302081010	0302081010	0302081010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	15,6	36,5	57,4	77,5	93,5	103,5
76	14,3	34,7	55	74,6	90,3	100
78	13,1	32,9	52,7	71,9	87,2	96,7
80	12	31,3	50,5	69,4	84,3	93,5
82	11	29,7	48,4	67	81,5	90,5
84	10	28,2	46,5	64,7	78,8	87,7
86	9	26,8	44,6	62,4	76,3	84,9
88	8,1	25,5	42,9	60,2	73,9	82,3
90	7,2	24,2	41,2	58,2	71,6	79,9
92	6,4	23	39,6	56,2	69,4	77,5
94	5,7	21,9	38,1	54,3	67,4	75,3
96		20,8	36,6	52,5	65,4	73,1
98		19,8	35,3	50,8	63,5	71,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081110	0302081110	0302081110	0302081110	0302081110	0302081110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	11,9	31,7	51,4	70,7	85,9	95,4
80	10,8	30	49,3	68,1	83	92,3
82	9,8	28,5	47,2	65,7	80,2	89,3
84	8,8	27	45,3	63,4	77,6	86,4
86	7,8	25,6	43,4	61,2	75,1	83,7
88	6,9	24,3	41,7	59,1	72,7	81,1
90	6,1	23,1	40	57	70,4	78,6
92	5,3	21,9	38,4	55	68,2	76,3
94		20,7	36,9	53,1	66,2	74
96		19,6	35,5	51,3	64,2	71,9
98		18,6	34,1	49,6	62,3	69,8
100		17,6	32,8	48	60,5	67,9
102		16,7	31,6	46,5	58,7	66
104		15,8	30,4	45	57,1	64,2
106		15	29,3	43,6	55,5	62,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081210	0302081210	0302081210	0302081210	0302081210	0302081210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	7,4	26,6	45,3	63,8	78,3	87,3
84	6,5	25,1	43,4	61,5	75,6	84,5
86	5,7	23,8	41,6	59,3	73,1	81,8
88		22,4	39,8	57,2	70,8	79,2
90		21,2	38,2	55,1	68,5	76,7
92		20	36,6	53,2	66,3	74,4
94		18,9	35,1	51,3	64,2	72,1
96		17,8	33,6	49,5	62,3	70
98		16,8	32,3	47,8	60,4	67,9
100		15,8	31	46,1	58,5	65,9
102		14,8	29,7	44,6	56,8	64,1
104		13,9	28,5	43,1	55,1	62,2
106		13,1	27,4	41,6	53,5	60,5
108		12,3	26,3	40,3	52	58,8
110		11,5	25,2	39	50,5	57,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302081310	0302081310	0302081310	0302081310	0302081310	0302081310

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	11,3	40,7	70,2	99,1	124,5	146,5	160,5
55	10,6	39,4	68,3	96,7	122	143,5	157
56	9,9	38,2	66,5	94,4	119	140,5	154
57	9,3	37,1	64,8	92,2	116,5	137,5	150,5
58	8,7	35,9	63,2	90,1	114,5	135	147,5
59	8,2	34,9	61,6	88,1	112	132	145
60	7,6	33,8	60,1	86,2	109,5	129,5	142
62	6,6	31,9	57,2	82,5	105,5	124,5	136,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080411	0302080411	0302080411	0302080411	0302080411	0302080411	0302080411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	7,3	34,5	61,7	88,9	113	133,5	146
59	6,7	33,4	60,2	86,9	110,5	130,5	143,5
60	6,2	32,4	58,6	84,9	108	128	140,5
62	5,2	30,5	55,8	81,1	104	123	135
64		28,7	53,1	77,6	100	118,5	130
66		27	50,7	74,3	96,4	114,5	125,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080511	0302080511	0302080511	0302080511	0302080511	0302080511	0302080511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	29,1	54,4	79,7	102,5	121,5	133,5
64	27,3	51,8	76,2	98,7	117	128,5
66	25,7	49,3	73	95	113	124
68	24,1	47	69,9	91,5	109	119,5
70	22,7	44,9	67,1	88,2	105	115,5
72	21,4	42,9	64,5	85,2	101,5	112
74	20,2	41,1	62	82,3	98,4	108
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080611	0302080611	0302080611	0302080611	0302080611	0302080611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	22,8	46,4	70,1	92	110	121
68	21,3	44,2	67	88,5	106	116,5
70	19,9	42	64,2	85,3	102	112,5
72	18,5	40,1	61,6	82,2	98,7	109
74	17,3	38,2	59,2	79,3	95,4	105
76	16,2	36,5	56,9	76,7	92,3	102
78	15,2	35	54,7	74,1	89,4	98,9
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080711	0302080711	0302080711	0302080711	0302080711	0302080711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	21,5	45,2	68,8	90,7	108,5	120
68	20	42,9	65,8	87,2	104,5	115,5
70	18,6	40,8	63	83,9	100,5	111,5
72	17,3	38,8	60,3	80,9	97,4	107,5
74	16,1	37	57,9	78	94,1	104
76	14,9	35,2	55,6	75,3	90,9	100,5
78	13,8	33,6	53,4	72,7	88	97,5
80	12,9	32,1	51,3	70,3	85,1	94,4
82	11,9	30,7	49,4	68	82,5	91,6
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080811	0302080811	0302080811	0302080811	0302080811	0302080811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	17,9	40,1	62,2	83,1	100	110,5
72	16,5	38,1	59,6	80,1	96,6	106,5
74	15,3	36,2	57,1	77,2	93,2	103
76	14,1	34,5	54,8	74,4	90,1	99,8
78	13	32,8	52,6	71,8	87,1	96,6
80	12	31,2	50,5	69,4	84,2	93,5
82	11	29,8	48,5	67,1	81,5	90,6
84	10,1	28,4	46,6	64,9	79	87,8
86	9,3	27,1	44,9	62,7	76,6	85,2
88	8,5	25,8	43,2	60,6	74,3	82,7
90	7,7	24,7	41,6	58,6	72,1	80,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080911	0302080911	0302080911	0302080911	0302080911	0302080911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	13,3	34,3	55,2	75,2	91,3	101
76	12,2	32,6	52,9	72,5	88,1	97,9
78	11,1	30,9	50,7	69,9	85,1	94,6
80	10,1	29,3	48,6	67,4	82,3	91,6
82	9,1	27,9	46,6	65,1	79,6	88,6
84	8,2	26,5	44,7	62,9	77	85,8
86	7,3	25,2	43	60,8	74,6	83,2
88	6,5	23,9	41,3	58,7	72,2	80,7
90	5,7	22,7	39,7	56,6	70	78,3
92		21,6	38,1	54,7	67,9	76
94		20,5	36,7	52,9	65,9	73,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302081011	0302081011	0302081011	0302081011	0302081011	0302081011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	8,6	28,6	48,3	67,5	82,7	92,2
80	7,7	27	46,3	65	79,9	89,2
82	6,8	25,6	44,3	62,7	77,2	86,3
84	5,9	24,2	42,4	60,5	74,7	83,5
86	5,1	22,9	40,7	58,4	72,2	80,9
88		21,6	39	56,4	69,9	78,3
90		20,4	37,4	54,4	67,7	76
92		19,3	35,9	52,5	65,6	73,7
94		18,3	34,5	50,7	63,6	71,5
96		17,2	33,1	49	61,7	69,4
98		16,3	31,8	47,3	59,9	67,4
100		15,4	30,6	45,7	58,1	65,5
102		14,5	29,4	44,3	56,5	63,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302081111	0302081111	0302081111	0302081111	0302081111	0302081111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	24,3	43	61,4	75,9	84,9
84	22,9	41,2	59,2	73,4	82,2
86	21,6	39,4	57,1	71	79,6
88	20,4	37,8	55,2	68,7	77,1
90	19,2	36,2	53,2	66,5	74,7
92	18,1	34,7	51,3	64,4	72,4
94	17,1	33,3	49,5	62,4	70,3
96	16,1	31,9	47,8	60,5	68,2
98	15,1	30,6	46,1	58,6	66,2
100	14,2	29,4	44,6	56,9	64,3
102	13,3	28,2	43,1	55,2	62,5
104	12,5	27,1	41,6	53,6	60,7
106	11,7	26	40,3	52,1	59,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081211	0302081211	0302081211	0302081211	0302081211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	19,7	37,6	55,2	69	77,6
88	18,5	35,9	53,2	66,7	75,1
90	17,4	34,3	51,3	64,5	72,8
92	16,2	32,8	49,4	62,4	70,5
94	15,2	31,4	47,6	60,4	68,3
96	14,2	30	45,9	58,5	66,2
98	13,2	28,7	44,2	56,7	64,3
100	12,3	27,5	42,7	54,9	62,4
102	11,4	26,3	41,2	53,3	60,5
104	10,6	25,2	39,7	51,7	58,8
106	9,8	24,1	38,4	50,1	57,1
108	9	23	37	48,6	55,5
110	8,3	22	35,8	47,2	53,9
112	7,6	21,1	34,6	45,9	52,5
114	7	20,2	33,4	44,6	51,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081311	0302081311	0302081311	0302081311	0302081311

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	30,3	57,5	84,7	108,5	129	142
59	29,3	56	82,7	106,5	126,5	139
60	28,4	54,6	80,8	104	124	136,5
62	26,6	51,9	77,2	100	119,5	131,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302080412	0302080412	0302080412	0302080412	0302080412	0302080412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	28,9	56,1	83,3	107	127,5	140,5
59	27,9	54,6	81,3	105	125	137,5
60	27	53,2	79,4	102,5	122,5	135
62	25,2	50,5	75,8	98,8	118	130
64	23,6	48	72,5	94,9	113,5	125
66	22,1	45,7	69,4	91,4	109	120,5
68	20,7	43,6	66,5	88	105,5	116
70	19,4	41,6	63,8	84,9	101,5	112,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080512	0302080512	0302080512	0302080512	0302080512	0302080512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	23,8	49,1	74,4	97,3	116,5	128,5
64	22,2	46,6	71,1	93,5	112	123,5
66	20,7	44,3	68	89,9	108	119
68	19,3	42,2	65,1	86,6	104	115
70	18	40,2	62,4	83,4	100	111
72	16,8	38,3	59,9	80,5	97	107
74	15,7	36,6	57,5	77,7	93,8	103,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080612	0302080612	0302080612	0302080612	0302080612	0302080612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	17,7	41,3	65	86,8	104,5	116
68	16,3	39,2	62,1	83,5	101	111,5
70	15	37,2	59,4	80,4	97,4	108
72	13,9	35,4	56,9	77,5	94	104
74	12,8	33,7	54,6	74,7	90,8	100,5
76	11,7	32,1	52,4	72,1	87,7	97,5
78	10,8	30,6	50,3	69,6	84,9	94,4
80	9,9	29,2	48,4	67,4	82,2	91,5
82	9,2	27,9	46,6	65,2	79,7	88,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080712	0302080712	0302080712	0302080712	0302080712	0302080712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	13,8	36	58,2	79,1	96,1	106,5
72	12,6	34,2	55,7	76,2	92,7	103
74	11,5	32,4	53,3	73,4	89,4	99,5
76	10,5	30,8	51,1	70,8	86,4	96,2
78	9,5	29,3	49	68,3	83,5	93,1
80	8,6	27,8	47,1	66	80,8	90,1
82	7,8	26,5	45,2	63,8	78,3	87,3
84	7	25,3	43,5	61,7	75,8	84,7
86	6,3	24,1	41,9	59,7	73,6	82,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080812	0302080812	0302080812	0302080812	0302080812	0302080812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	10,8	31,7	52,6	72,6	88,7	98,7
76	9,8	30,1	50,4	70	85,6	95,4
78	8,8	28,6	48,3	67,5	82,7	92,3
80	7,9	27,1	46,3	65,2	80	89,3
82	7	25,7	44,5	62,9	77,4	86,5
84	6,2	24,4	42,7	60,8	74,9	83,8
86	5,4	23,2	41	58,8	72,6	81,2
88		22	39,4	56,8	70,4	78,8
90		20,9	37,9	54,9	68,2	76,5
92		19,9	36,5	53,1	66,2	74,3
94		19	35,2	51,4	64,3	72,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080912	0302080912	0302080912	0302080912	0302080912	0302080912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	6,3	26,7	46,4	65,6	80,8	90,3
80	5,5	25,2	44,4	63,2	78,1	87,3
82		23,8	42,6	61	75,5	84,5
84		22,5	40,8	58,9	73	81,8
86		21,3	39,1	56,8	70,6	79,3
88		20,1	37,5	54,9	68,4	76,8
90		19	36	53	66,3	74,5
92		18	34,5	51,1	64,2	72,3
94		17	33,2	49,4	62,3	70,2
96		16	31,9	47,7	60,4	68,1
98		15,1	30,6	46,1	58,7	66,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302081012	0302081012	0302081012	0302081012	0302081012	0302081012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	21,5	40,2	58,5	73	82,1
84	20,2	38,4	56,4	70,6	79,4
86	19	36,8	54,4	68,2	76,9
88	17,8	35,2	52,5	66	74,4
90	16,7	33,7	50,7	63,9	72,1
92	15,7	32,3	48,8	61,9	69,9
94	14,7	30,9	47,1	59,9	67,8
96	13,7	29,6	45,4	58,1	65,8
98	12,8	28,3	43,9	56,3	63,9
100	12	27,2	42,4	54,6	62
102	11,2	26	40,9	53	60,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081112	0302081112	0302081112	0302081112	0302081112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	20,2	38,9	57,2	71,7	80,7
84	18,9	37,1	55,1	69,2	78,1
86	17,7	35,5	53,1	66,9	75,5
88	16,5	33,9	51,2	64,7	73,1
90	15,5	32,4	49,4	62,6	70,8
92	14,4	31	47,6	60,6	68,6
94	13,4	29,7	45,9	58,7	66,5
96	12,5	28,4	44,2	56,8	64,5
98	11,6	27,1	42,6	55,1	62,6
100	10,8	26	41,1	53,4	60,8
102	10	24,8	39,7	51,8	59
104	9,2	23,8	38,3	50,2	57,3
106	8,5	22,7	37	48,7	55,7
108	7,8	21,8	35,8	47,3	54,2
110	7,1	20,9	34,6	46	52,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081212	0302081212	0302081212	0302081212	0302081212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	15,8	33,6	51,1	64,9	73,6
88	14,6	32	49,2	62,7	71,2
90	13,6	30,5	47,4	60,6	68,9
92	12,5	29,1	45,7	58,6	66,7
94	11,5	27,8	44	56,7	64,6
96	10,6	26,5	42,3	54,9	62,6
98	9,7	25,2	40,8	53,1	60,7
100	8,9	24,1	39,3	51,4	58,8
102	8,1	22,9	37,8	49,8	57,1
104	7,3	21,9	36,4	48,3	55,4
106	6,6	20,8	35,1	46,8	53,8
108	5,9	19,9	33,9	45,4	52,2
110	5,2	18,9	32,7	44	50,7
112		18	31,5	42,7	49,3
114		17,2	30,4	41,4	47,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081312	0302081312	0302081312	0302081312	0302081312

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	24	51,2	78,4	102	123	135,5
59	23,1	49,8	76,5	100	120	133
60	22,2	48,5	74,7	98,2	118	130
62	20,6	46	71,3	94,2	113	125
64	19,2	43,6	68,1	90,6	109	120,5
66	17,9	41,5	65,2	87,1	105	116
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080413	0302080413	0302080413	0302080413	0302080413	0302080413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	19,3	44,6	69,9	92,8	112	124
64	17,8	42,3	66,7	89,1	107,5	119
66	16,5	40,1	63,8	85,7	103,5	115
68	15,2	38,1	61	82,5	100	110,5
70	14,1	36,3	58,5	79,5	96,5	107
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080513	0302080513	0302080513	0302080513	0302080513	0302080513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	15,1	38,8	62,4	84,3	102	113,5
68	13,9	36,8	59,7	81,1	98,5	109,5
70	12,7	34,9	57,1	78	95	105,5
72	11,7	33,2	54,7	75,2	91,7	102
74	10,7	31,6	52,5	72,6	88,6	98,7
76	9,8	30,1	50,4	70,1	85,7	95,5
78	8,9	28,7	48,4	67,7	83	92,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080613	0302080613	0302080613	0302080613	0302080613	0302080613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	9,7	31,9	54,1	74,9	91,9	102,5
72	8,7	30,2	51,7	72,1	88,7	99
74	7,7	28,6	49,5	69,5	85,6	95,6
76	6,8	27,1	47,4	67	82,7	92,4
78	5,9	25,7	45,5	64,7	79,9	89,4
80	5,2	24,4	43,6	62,5	77,3	86,6
82		23,2	41,9	60,4	74,9	83,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080713	0302080713	0302080713	0302080713	0302080713	0302080713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
74	27,4	48,3	68,2	84,3	94,3
76	25,9	46,2	65,7	81,4	91,1
78	24,5	44,2	63,4	78,6	88,1
80	23,1	42,4	61,2	76	85,3
82	21,9	40,6	59	73,5	82,6
84	20,7	39	57,1	71,2	80
86	19,6	37,5	55,2	69	77,6
88	18,6	36	53,4	66,9	75,3
90	17,7	34,7	51,7	65	73,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302080813	0302080813	0302080813	0302080813	0302080813

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	23,8	43,6	62,7	77,9	87,4
80	22,5	41,7	60,4	75,3	84,6
82	21,2	40	58,3	72,8	81,8
84	20	38,3	56,3	70,4	79,3
86	18,9	36,7	54,4	68,2	76,8
88	17,8	35,2	52,5	66	74,5
90	16,8	33,8	50,8	64	72,2
92	15,9	32,4	49	62,1	70,1
94	15	31,2	47,4	60,2	68,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302080913	0302080913	0302080913	0302080913	0302080913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	21,9	41,7	60,7	76	85,5
80	20,6	39,8	58,5	73,3	82,6
82	19,3	38,1	56,4	70,9	79,9
84	18,1	36,4	54,4	68,5	77,3
86	17	34,8	52,4	66,2	74,9
88	15,9	33,3	50,6	64,1	72,5
90	14,9	31,9	48,9	62	70,3
92	14	30,5	47,1	60,1	68,1
94	13	29,2	45,4	58,2	66,1
96	12,2	28	43,9	56,4	64,2
98	11,3	26,8	42,3	54,7	62,3
100	10,5	25,7	40,9	53,1	60,5
102	9,8	24,7	39,5	51,6	58,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081013	0302081013	0302081013	0302081013	0302081013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	16,9	35,6	53,9	68,4	77,4
84	15,7	34	51,9	66	74,8
86	14,6	32,4	50	63,8	72,4
88	13,6	30,9	48,2	61,7	70,1
90	12,6	29,5	46,4	59,6	67,9
92	11,6	28,2	44,8	57,7	65,7
94	10,7	26,9	43,1	55,8	63,7
96	9,8	25,7	41,5	54,1	61,8
98	9	24,5	40	52,4	59,9
100	8,2	23,4	38,6	50,8	58,2
102	7,5	22,4	37,2	49,2	56,5
104	6,8	21,4	35,9	47,7	54,9
106	6,1	20,4	34,7	46,3	53,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081113	0302081113	0302081113	0302081113	0302081113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	13,3	31,1	48,6	62,4	71
88	12,3	29,6	46,8	60,3	68,7
90	11,3	28,2	45,1	58,3	66,5
92	10,3	26,9	43,5	56,4	64,4
94	9,4	25,6	41,8	54,5	62,4
96	8,6	24,4	40,3	52,8	60,5
98	7,8	23,3	38,8	51,1	58,6
100	7	22,2	37,4	49,5	56,9
102	6,2	21,1	36	47,9	55,2
104	5,5	20,1	34,7	46,4	53,6
106		19,2	33,4	45	52
108		18,2	32,3	43,7	50,5
110		17,4	31,1	42,4	49,1
112		16,6	30	41,1	47,8
114		15,8	29	40	46,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081213	0302081213	0302081213	0302081213	0302081213

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	9,3	26,3	43,1	56,3	64,5
92	8,4	25	41,5	54,4	62,4
94	7,5	23,7	39,9	52,5	60,4
96	6,7	22,5	38,4	50,8	58,5
98	5,9	21,4	36,9	49,1	56,7
100	5,1	20,3	35,5	47,5	54,9
102		19,2	34,1	46	53,2
104		18,2	32,8	44,5	51,6
106		17,3	31,5	43,1	50,1
108		16,3	30,3	41,7	48,6
110		15,5	29,2	40,4	47,1
112		14,6	28,1	39,1	45,8
114		13,8	27	37,9	44,4
116		13	26	36,8	43,2
118		12,3	25,1	35,7	42
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081313	0302081313	0302081313	0302081313	0302081313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	14,8	40,1	65,4	88,3	107,5	119,5
64	13,5	37,9	62,4	84,8	103	115
66	12,3	35,9	59,6	81,5	99,6	110,5
68	11,2	34,1	57	78,5	96	106,5
70	10,2	32,4	54,6	75,7	92,7	103
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302080414	0302080414	0302080414	0302080414	0302080414	0302080414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	11	34,6	58,3	80,2	98,2	109,5
68	9,9	32,8	55,7	77,1	94,6	105,5
70	8,9	31,1	53,3	74,2	91,2	101,5
72	7,9	29,5	51	71,5	88	98,3
74	7,1	28	48,9	69	85,1	95,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080514	0302080514	0302080514	0302080514	0302080514	0302080514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	7,5	29,7	51,9	72,8	89,8	100
72	6,6	28,1	49,6	70,1	86,6	96,9
74	5,7	26,6	47,5	67,5	83,6	93,6
76		25,2	45,5	65,2	80,8	90,6
78		23,9	43,7	62,9	78,1	87,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080614	0302080614	0302080614	0302080614	0302080614	0302080614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
70	26,6	48,8	69,6	86,6	97,2
72	25	46,6	67	83,5	93,8
74	23,6	44,5	64,4	80,5	90,5
76	22,2	42,5	62,1	77,7	87,5
78	20,9	40,7	59,8	75,1	84,6
80	19,7	38,9	57,7	72,6	81,8
82	18,6	37,3	55,7	70,2	79,3
84	17,6	35,8	53,9	68	76,8
86	16,6	34,4	52,1	65,9	74,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0302080714	0302080714	0302080714	0302080714	0302080714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
74	22,4	43,3	63,2	79,2	89,3
76	21	41,3	60,8	76,4	86,2
78	19,7	39,5	58,6	73,8	83,3
80	18,5	37,7	56,4	71,3	80,6
82	17,3	36,1	54,4	68,9	78
84	16,3	34,5	52,5	66,7	75,5
86	15,3	33,1	50,7	64,5	73,2
88	14,3	31,7	49	62,5	71
90	13,5	30,4	47,4	60,6	68,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302080814	0302080814	0302080814	0302080814	0302080814

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	19,1	38,9	57,9	73,2	82,7
80	17,9	37,1	55,8	70,6	79,9
82	16,8	35,5	53,8	68,3	77,3
84	15,7	33,9	51,9	66	74,8
86	14,6	32,4	50	63,8	72,5
88	13,7	31	48,3	61,8	70,2
90	12,7	29,7	46,6	59,8	68,1
92	11,9	28,4	45	58	66
94	11	27,2	43,5	56,2	64,1
96	10,3	26,1	42	54,5	62,2
98	9,5	25,1	40,6	52,9	60,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302080914	0302080914	0302080914	0302080914	0302080914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	14,9	33,6	51,9	66,3	75,4
84	13,8	32,1	49,9	64,1	72,9
86	12,8	30,6	48,1	61,9	70,5
88	11,8	29,2	46,4	59,9	68,3
90	10,9	27,8	44,7	57,9	66,2
92	10	26,6	43,1	56	64,1
94	9,1	25,4	41,6	54,3	62,1
96	8,3	24,2	40,1	52,6	60,3
98	7,6	23,1	38,6	50,9	58,5
100	6,9	22,1	37,2	49,4	56,8
102	6,2	21,1	35,9	47,9	55,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081014	0302081014	0302081014	0302081014	0302081014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	10,3	28,1	45,6	59,4	68
88	9,4	26,7	43,9	57,4	65,8
90	8,4	25,4	42,3	55,4	63,7
92	7,6	24,2	40,7	53,6	61,6
94	6,8	23	39,2	51,8	59,7
96	6	21,8	37,7	50,1	57,9
98	5,2	20,7	36,3	48,5	56,1
100		19,7	34,9	47	54,4
102		18,7	33,6	45,5	52,7
104		17,8	32,3	44,1	51,2
106		16,9	31,2	42,7	49,7
108		16	30	41,4	48,3
110		15,2	29	40,2	46,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081114	0302081114	0302081114	0302081114	0302081114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	7,1	24,1	40,9	54,1	62,3
92	6,3	22,8	39,3	52,2	60,3
94	5,4	21,7	37,8	50,5	58,4
96		20,5	36,4	48,8	56,5
98		19,4	35	47,2	54,7
100		18,4	33,6	45,6	53
102		17,4	32,3	44,2	51,4
104		16,5	31,1	42,8	49,9
106		15,6	29,9	41,4	48,4
108		14,8	28,8	40,1	47
110		13,9	27,7	38,9	45,6
112		13,2	26,7	37,7	44,3
114		12,4	25,7	36,5	43
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081214	0302081214	0302081214	0302081214	0302081214

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	19,7	35,9	48,5	56,4
96	18,6	34,4	46,8	54,5
98	17,5	33	45,2	52,8
100	16,5	31,7	43,7	51,1
102	15,5	30,4	42,2	49,5
104	14,6	29,2	40,8	47,9
106	13,7	28	39,4	46,4
108	12,8	26,8	38,1	45
110	12	25,8	36,9	43,6
112	11,2	24,7	35,7	42,3
114	10,5	23,7	34,5	41
116	9,8	22,8	33,4	39,8
118	9,1	21,8	32,4	38,6
120	8,4	21	31,4	37,5
122	7,8	20,1	30,4	36,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302081314	0302081314	0302081314	0302081314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	8,3	33,6	58,9	81,8	101	113
64	7,2	31,6	56,1	78,5	97,1	108,5
66	6,2	29,8	53,5	75,3	93,4	104,5
68	5,2	28,1	51	72,4	89,9	100,5
70		26,6	48,8	69,7	86,7	97,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302080415	0302080415	0302080415	0302080415	0302080415	0302080415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
66	28,6	52,2	74	92,1	103
68	26,9	49,8	71,1	88,6	99,5
70	25,3	47,5	68,4	85,4	96
72	23,9	45,4	65,8	82,3	92,7
74	22,5	43,4	63,4	79,5	89,5
76	21,3	41,6	61,2	76,8	86,6
78	20,1	39,9	59,1	74,3	83,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0302080515	0302080515	0302080515	0302080515	0302080515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
70	24	46,2	67	84	94,6
72	22,5	44,1	64,4	80,9	91,2
74	21,2	42,1	62	78,1	88,1
76	19,9	40,2	59,7	75,4	85,1
78	18,7	38,5	57,6	72,8	82,4
80	17,6	36,9	55,6	70,4	79,7
82	16,6	35,4	53,7	68,2	77,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302080615	0302080615	0302080615	0302080615	0302080615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
74	18	39	58,8	74,9	84,9
76	16,8	37,1	56,6	72,2	82
78	15,7	35,4	54,5	69,7	79,2
80	14,6	33,8	52,5	67,3	76,6
82	13,6	32,3	50,6	65,1	74,1
84	12,6	30,9	48,8	62,9	71,8
86	11,7	29,5	47,1	60,9	69,6
88	10,9	28,3	45,6	59,1	67,5
90	10,3	27,2	44,2	57,4	65,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302080715	0302080715	0302080715	0302080715	0302080715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	14,5	34,2	53,2	68,5	78
80	13,4	32,6	51,2	66,1	75,4
82	12,3	31,1	49,3	63,8	72,9
84	11,4	29,6	47,5	61,7	70,5
86	10,5	28,3	45,8	59,6	68,3
88	9,6	27	44,2	57,7	66,2
90	8,9	25,8	42,7	55,9	64,1
92	8,1	24,7	41,3	54,2	62,2
94	7,5	23,7	39,9	52,6	60,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302080815	0302080815	0302080815	0302080815	0302080815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	11,8	30,6	48,8	63,2	72,3
84	10,9	29,1	47	61,1	69,9
86	9,9	27,7	45,2	59	67,7
88	9,1	26,4	43,6	57,1	65,5
90	8,2	25,2	42	55,2	63,5
92	7,5	24	40,6	53,5	61,5
94	6,7	22,9	39,1	51,8	59,7
96	6	21,9	37,7	50,2	57,9
98	5,4	20,9	36,4	48,6	56,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302080915	0302080915	0302080915	0302080915	0302080915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	8,1	25,9	43,3	57,1	65,8
88	7,2	24,6	41,7	55,2	63,6
90	6,4	23,4	40,2	53,3	61,6
92	5,6	22,2	38,7	51,6	59,6
94		21,1	37,2	49,9	57,8
96		20	35,9	48,2	56
98		19	34,5	46,7	54,3
100		18	33,2	45,2	52,6
102		17,1	32	43,8	51,1
104		16,2	30,8	42,4	49,6
106		15,4	29,7	41,2	48,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302081015	0302081015	0302081015	0302081015	0302081015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
90	20,9	37,6	50,8	59,1
92	19,7	36,2	49,1	57,1
94	18,6	34,8	47,4	55,3
96	17,6	33,4	45,8	53,5
98	16,6	32,1	44,2	51,8
100	15,6	30,8	42,8	50,2
102	14,7	29,6	41,4	48,6
104	13,8	28,4	40	47,1
106	13	27,3	38,7	45,7
108	12,2	26,2	37,5	44,4
110	11,5	25,2	36,3	43,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302081115	0302081115	0302081115	0302081115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
90	19,5	36,2	49,4	57,6
92	18,4	34,8	47,6	55,7
94	17,3	33,5	46	53,9
96	16,2	32,1	44,4	52,1
98	15,2	30,8	42,9	50,4
100	14,3	29,5	41,4	48,8
102	13,4	28,3	40	47,3
104	12,5	27,1	38,7	45,8
106	11,7	26	37,4	44,4
108	10,9	24,9	36,2	43
110	10,2	23,9	35	41,7
112	9,5	22,9	33,9	40,5
114	8,8	22	32,8	39,3
116	8,1	21,1	31,7	38,1
118	7,5	20,3	30,8	37
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302081215	0302081215	0302081215	0302081215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	15,3	31,5	44	51,9
96	14,3	30,1	42,4	50,1
98	13,3	28,8	40,9	48,4
100	12,4	27,6	39,4	46,8
102	11,5	26,3	38	45,3
104	10,6	25,2	36,7	43,8
106	9,8	24,1	35,4	42,4
108	9	23	34,2	41,1
110	8,3	22	33	39,7
112	7,5	21	31,9	38,5
114	6,8	20,1	30,9	37,3
116	6,2	19,2	29,9	36,1
118	5,6	18,3	29,1	35
120		17,5	28,2	33,9
122		16,7	27,4	32,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302081315	0302081315	0302081315	0302081315

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	72,9	106	134	159	184	209	224
43	70,5	102,5	130	154,5	179	203	218
44	68,1	99,8	126,5	150	174	198	213
45	65,9	96,9	123	146	169,5	192,5	207
46	63,8	94	119,5	142,5	165	188	202
47	61,7	91,3	116,5	138,5	161	183	197
48	59,8	88,7	113,5	135	157	178,5	192,5
49	57,9	86,2	110,5	132	153	174,5	187,5
50	56,1	83,8	108	128,5	149,5	170,5	183,5
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301080407	0301080407	0301080407	0301080407	0301080407	0301080407	0301080407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	62,5	92,9	119	142	164,5	187,5	201
47	60,5	90,2	116	138	160,5	182,5	196,5
48	58,6	87,6	113	134,5	156,5	178,5	192
49	56,7	85,1	110	131,5	152,5	174	187,5
50	55	82,8	107	128	149	170	183
51	53,3	80,5	104,5	125	145,5	166	178,5
52	51,7	78,3	102	122	142	162	174,5
53	50,1	76,2	99,7	119	139	158,5	171
54	48,6	74,2	97,4	116,5	135,5	155	167
55	47,1	72,3	95,1	114	132,5	151,5	163,5
56	45,7	70,4	93	111,5	130	148,5	160
57	44,4	68,6	90,9	109	127	145,5	156,5
58	43	66,8	88,8	106,5	124,5	142	153,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301080507	0301080507	0301080507	0301080507	0301080507	0301080507	0301080507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	53,6	81,4	106,5	127	148	169	182
51	51,9	79,2	103,5	124	144,5	165	178
52	50,3	77	101	121	141,5	161,5	174
53	48,7	74,9	98,9	118,5	138	158	170
54	47,2	72,9	96,5	115,5	135	154,5	166,5
55	45,8	71	94,3	113	132	151	163
56	44,4	69,2	92,1	110,5	129	147,5	159,5
57	43,1	67,4	90,1	108	126,5	144,5	156
58	41,8	65,7	88,1	106	123,5	141,5	153
59	40,6	64	86,1	103,5	121	138,5	149,5
60	39,4	62,4	84,3	101,5	118,5	136	146,5
62	37,2	59,4	80,7	97,4	114	130,5	141
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301080607	0301080607	0301080607	0301080607	0301080607	0301080607	0301080607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	44,3	70	94,3	113,5	133	152	164
55	42,9	68,1	92,1	111	130	149	160,5
56	41,6	66,3	90	108,5	127	145,5	157
57	40,3	64,6	87,9	106	124	142,5	154
58	39	62,9	85,9	103,5	121,5	139,5	150,5
59	37,8	61,2	84	101,5	119	136,5	147,5
60	36,7	59,7	82,2	99,5	116,5	134	144,5
62	34,5	56,7	78,7	95,4	112	128,5	139
64	32,5	53,9	75,4	91,6	107,5	123,5	134
66	30,5	51,3	72,2	88	103,5	119	129
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301080707	0301080707	0301080707	0301080707	0301080707	0301080707	0301080707

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	37,7	61,5	85,1	103	121	139	150
59	36,5	59,9	83,1	100,5	118	136	147
60	35,3	58,3	81,3	98,6	116	133	144
62	33,1	55,4	77,6	94,5	111	128	138,5
64	31	52,6	74,1	90,7	106,5	123	133
66	29,1	50	70,8	87,1	102,5	118,5	128
68	27,3	47,6	67,8	83,8	99	114	123,5
70	25,7	45,3	64,9	80,6	95,4	110	119
72	24,1	43,1	62,2	77,7	92	106	115
74	22,6	41,1	59,6	74,9	88,8	102,5	111
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301080807	0301080807	0301080807	0301080807	0301080807	0301080807	0301080807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	32,4	54,9	77,4	94,7	111,5	128,5	139
64	30,3	52,1	73,8	90,8	107	123,5	133,5
66	28,4	49,4	70,5	87,2	103	118,5	128,5
68	26,5	46,9	67,3	83,7	99,1	114	124
70	24,8	44,6	64,4	80,5	95,4	110	119,5
72	23,2	42,4	61,6	77,5	91,9	106	115
74	21,7	40,3	59	74,6	88,7	102,5	111,5
76	20,2	38,4	56,5	71,9	85,6	99,2	107,5
78	18,8	36,5	54,1	69,4	82,6	95,9	104
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080907	0301080907	0301080907	0301080907	0301080907	0301080907	0301080907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	26,4	47,6	68,8	86,2	102	117,5	128
68	24,5	45,1	65,7	82,8	98,2	113	123
70	22,8	42,7	62,7	79,5	94,5	109	118,5
72	21,1	40,5	59,9	76,4	91	105	114,5
74	19,6	38,4	57,2	73,5	87,7	101,5	110,5
76	18,1	36,4	54,7	70,8	84,6	98,3	106,5
78	16,7	34,5	52,3	68,2	81,6	95	103
80	15,4	32,7	50,1	65,8	78,8	91,8	99,9
82	14,2	31	47,9	63,4	76,1	88,8	96,7
84	13	29,4	45,9	61,2	73,6	85,9	93,7
86	11,8	27,8	43,9	59,1	71,1	83,2	90,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301081007	0301081007	0301081007	0301081007	0301081007	0301081007	0301081007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	23,3	43,9	64,6	82,1	97,6	113	122,5
68	21,5	41,6	61,6	78,8	93,9	108,5	118
70	19,9	39,3	58,8	75,7	90,4	105	114
72	18,3	37,2	56,1	72,8	87	101	110
74	16,9	35,2	53,6	70,1	83,9	97,7	106
76	15,5	33,3	51,2	67,5	80,9	94,3	102,5
78	14,2	31,6	48,9	65	78,1	91,1	99,3
80	12,9	29,9	46,8	62,7	75,4	88,1	96,1
82	11,8	28,3	44,8	60,5	72,9	85,3	93
84	10,6	26,7	42,8	58,3	70,4	82,6	90,1
86	9,6	25,3	41	56,3	68,1	80	87,3
88	8,5	23,9	39,2	54,4	65,9	77,5	84,7
90	7,5	22,5	37,5	52,5	63,8	75,1	82,2
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301081107	0301081107	0301081107	0301081107	0301081107	0301081107	0301081107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	18,7	38,1	57,6	74,8	89,5	104	113
72	17,2	36	54,9	71,9	86,1	100	109
74	15,7	34,1	52,4	69,2	83	96,8	105
76	14,4	32,2	50,1	66,6	80	93,5	101,5
78	13,1	30,4	47,8	64,2	77,2	90,3	98,5
80	11,8	28,8	45,7	61,8	74,6	87,3	95,3
82	10,7	27,2	43,7	59,6	72	84,5	92,2
84	9,6	25,7	41,8	57,5	69,6	81,8	89,3
86	8,5	24,2	39,9	55,5	67,4	79,2	86,6
88	7,5	22,9	38,2	53,6	65,2	76,7	83,9
90	6,5	21,5	36,5	51,5	63,1	74,4	81,4
92	5,6	20,3	35	49,6	61,1	72,1	79
94		19,1	33,4	47,8	59,2	70	76,7
96		18	32	46	57,4	67,9	74,5
98		16,8	30,6	44,3	55,6	66	72,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301081207	0301081207	0301081207	0301081207	0301081207	0301081207	0301081207

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
74	13,7	32,1	50,5	67,8	81,6	95,4	104
76	12,4	30,3	48,1	65,2	78,7	92,1	100,5
78	11,1	28,5	45,9	62,8	75,9	88,9	97,1
80	9,9	26,8	43,8	60,4	73,2	85,9	93,9
82	8,7	25,2	41,8	58,2	70,7	83,1	90,9
84	7,6	23,7	39,9	56	68,3	80,4	88
86	6,6	22,3	38	53,8	66	77,8	85,2
88	5,6	20,9	36,3	51,7	63,8	75,3	82,6
90		19,6	34,6	49,7	61,7	73	80,1
92		18,4	33,1	47,7	59,7	70,8	77,7
94		17,2	31,5	45,9	57,8	68,6	75,4
96		16	30,1	44,1	56	66,6	73,2
98		14,9	28,7	42,5	54,3	64,6	71,1
100		13,9	27,4	40,8	52,6	62,7	69
102		12,9	26,1	39,3	51	60,9	67,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301081307	0301081307	0301081307	0301081307	0301081307	0301081307	0301081307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	57,7	88	115	138	160,5	183,5	197,5
47	55,8	85,4	112	134,5	156,5	179	193
48	54	82,9	109	131	152,5	174,5	188
49	52,2	80,6	106,5	127,5	149	170,5	183,5
50	50,6	78,3	103,5	124,5	145,5	166,5	179,5
51	49	76,1	101	121,5	142	162,5	175
52	47,4	74	98,9	118,5	138,5	158,5	171
53	45,9	72	96,5	116	135,5	155	167,5
54	44,5	70	94,2	113	132,5	151,5	163,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301080408	0301080408	0301080408	0301080408	0301080408	0301080408	0301080408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	52,7	81,7	108,5	130,5	152	174	187,5
49	51	79,4	105,5	127	148,5	170	183
50	49,3	77,1	103	124	145	166	179
51	47,7	75	100,5	121	141,5	162	174,5
52	46,2	72,9	98,2	118	138	158	171
53	44,8	70,9	95,8	115,5	135	154,5	167
54	43,4	69	93,6	112,5	132	151	163,5
55	42	67,2	91,4	110	129	148	160
56	40,7	65,4	89,3	107,5	126	145	156,5
57	39,4	63,7	87,2	105,5	123,5	141,5	153
58	38,2	62	85,3	103	121	139	150
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301080508	0301080508	0301080508	0301080508	0301080508	0301080508	0301080508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	41,9	67,7	92,6	112	131	150,5	162,5
55	40,6	65,8	90,5	109	128	147	159
56	39,3	64,1	88,4	107	125,5	144	155,5
57	38,1	62,4	86,3	104,5	122,5	141	152,5
58	36,9	60,7	84,4	102	120	138	149
59	35,7	59,2	82,5	100	117,5	135	146
60	34,6	57,7	80,7	98	115	132,5	143,5
62	32,5	54,8	77	94	110,5	127,5	137,5
64	30,6	52,1	73,6	90,3	106	122,5	132,5
66	28,7	49,5	70,4	86,7	102	118	127,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301080608	0301080608	0301080608	0301080608	0301080608	0301080608	0301080608

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	33,9	57,8	81,7	100	118	136	147
59	32,8	56,3	79,7	98	115,5	133	144
60	31,7	54,8	77,8	95,9	113	130,5	141
62	29,7	51,9	74,2	91,9	108,5	125	135,5
64	27,8	49,3	70,8	88,2	104	120,5	130,5
66	26	46,9	67,7	84,7	100	116	125,5
68	24,4	44,6	64,7	81,5	96,6	111,5	121
70	22,8	42,4	62	78,4	93,1	107,5	117
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301080708	0301080708	0301080708	0301080708	0301080708	0301080708	0301080708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	32,5	56,5	80,4	99,3	117	135	146,5
59	31,4	54,9	78,4	97,1	114,5	132	143,5
60	30,3	53,4	76,5	95	112	129,5	140,5
62	28,3	50,6	72,9	91	107,5	124,5	135
64	26,4	48	69,5	87,3	103,5	119,5	129,5
66	24,6	45,5	66,4	83,8	99,5	115	125
68	22,9	43,2	63,4	80,6	95,8	111	120,5
70	21,4	41	60,7	77,5	92,3	107	116
72	19,9	39	58	74,6	88,9	103	112
74	18,5	37,1	55,6	71,9	85,8	99,8	108,5
76	17,2	35,3	53,3	69,3	82,9	96,4	104,5
78	16	33,5	51,1	66,9	80,1	93,3	101,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301080808	0301080808	0301080808	0301080808	0301080808	0301080808	0301080808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	27,6	50,1	72,7	91,2	108	124,5	135,5
64	25,7	47,5	69,2	87,4	103,5	119,5	130
66	23,9	45	66	83,9	99,7	115	125,5
68	22,2	42,6	63	80,5	95,9	111	120,5
70	20,6	40,4	60,2	77,4	92,3	107	116,5
72	19,1	38,3	57,5	74,5	88,9	103	112
74	17,7	36,3	55	71,7	85,7	99,8	108,5
76	16,3	34,5	52,6	69,1	82,7	96,4	104,5
78	15	32,7	50,4	66,6	79,9	93,2	101,5
80	13,8	31	48,3	64,2	77,2	90,1	98,2
82	12,7	29,4	46,2	62	74,6	87,2	95,1
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080908	0301080908	0301080908	0301080908	0301080908	0301080908	0301080908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	21,8	43,1	64,3	82,9	98,2	113	124,5
68	20,1	40,7	61,3	79,5	94,5	109	120
70	18,5	38,5	58,4	76,4	91	105	115,5
72	17	36,4	55,7	73,4	87,6	101,5	111,5
74	15,5	34,4	53,2	70,6	84,5	98	107,5
76	14,2	32,5	50,8	67,9	81,6	94,7	104
78	12,9	30,7	48,5	65,4	78,7	91,5	100,5
80	11,7	29	46,4	63	76,1	88,6	97,3
82	10,5	27,4	44,3	60,8	73,5	85,7	94,1
84	9,4	25,9	42,4	58,6	71	83	91,1
86	8,4	24,4	40,5	56,5	68,6	80,5	88,3
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301081008	0301081008	0301081008	0301081008	0301081008	0301081008	0301081008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	15,6	35,1	54,5	72,6	87,2	101,5	111
72	14,2	33,1	52	69,8	84	98,2	107
74	12,8	31,2	49,6	67,1	80,9	94,7	103
76	11,5	29,4	47,3	64,6	78	91,5	99,9
78	10,3	27,7	45,1	62,2	75,3	88,4	96,5
80	9,2	26,1	43,1	59,9	72,7	85,4	93,4
82	8,1	24,6	41,2	57,7	70,2	82,6	90,4
84	7,1	23,2	39,3	55,4	67,8	80	87,5
86	6,1	21,8	37,5	53,3	65,6	77,4	84,8
88	5,1	20,5	35,9	51,2	63,5	75	82,2
90		19,2	34,2	49,3	61,4	72,7	79,8
92		18	32,7	47,4	59,5	70,5	77,4
94		16,9	31,2	45,6	57,6	68,4	75,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301081108	0301081108	0301081108	0301081108	0301081108	0301081108	0301081108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
74	11,6	30	48,4	66,2	80	93,8	102,5
76	10,3	28,2	46,1	63,7	77,1	90,6	99
78	9,2	26,6	44	61,3	74,4	87,5	95,7
80	8	25	41,9	58,9	71,8	84,6	92,5
82	7	23,5	40	56,5	69,3	81,8	89,5
84	5,9	22,1	38,2	54,3	67	79,1	86,7
86		20,7	36,4	52,2	64,8	76,6	84
88		19,4	34,8	50,1	62,7	74,2	81,4
90		18,2	33,2	48,2	60,6	71,9	79
92		17	31,7	46,4	58,7	69,7	76,6
94		15,9	30,2	44,6	56,8	67,6	74,4
96		14,8	28,8	42,9	55,1	65,6	72,2
98		13,7	27,5	41,3	53,4	63,7	70,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301081208	0301081208	0301081208	0301081208	0301081208	0301081208	0301081208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
78	7,1	24,6	42	59,4	73	86,1	94,3
80	6	23	40	57	70,4	83,2	91,1
82		21,5	38,1	54,6	67,9	80,4	88,1
84		20,1	36,2	52,4	65,6	77,7	85,3
86		18,7	34,5	50,2	63,4	75,2	82,6
88		17,4	32,8	48,2	61,2	72,8	80
90		16,2	31,2	46,3	59,2	70,5	77,6
92		15	29,7	44,4	57,3	68,3	75,2
94		13,9	28,3	42,7	55,4	66,2	73
96		12,8	26,9	41	53,7	64,2	70,8
98		11,8	25,6	39,4	52	62,3	68,8
100		10,8	24,3	37,8	50,3	60,4	66,8
102		9,9	23,1	36,3	48,8	58,7	64,9
104		8,9	21,9	34,9	47,3	57	63,1
106		8,1	20,8	33,5	45,8	55,4	61,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301081308	0301081308	0301081308	0301081308	0301081308	0301081308	0301081308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	47,4	76,3	104,5	126	148	169,5	183,5
49	45,7	74,1	101,5	123	144	165,5	179
50	44,2	72	99,2	120	140,5	161,5	174,5
51	42,7	69,9	96,7	117	137,5	158	170,5
52	41,3	67,9	94,3	114	134	154	167
53	39,9	66	92,1	111,5	131	151	163
54	38,6	64,2	89,8	109	128	147,5	159,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301080409	0301080409	0301080409	0301080409	0301080409	0301080409	0301080409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
53							162,5
54	37,4	63,1	88,8	108,5	127,5	147	159
55	36,2	61,4	86,6	106	124,5	143,5	155,5
56	35	59,7	84,4	103,5	122	140,5	152
57	33,8	58,1	82,3	101	119,5	137,5	149
58	32,7	56,5	80,4	99,1	117	134,5	146
59	31,6	55	78,4	97	114,5	132	143
60	30,6	53,6	76,6	94,9	112	129,5	140
62	28,6	50,8	73	91	107,5	124	134,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301080509	0301080509	0301080509	0301080509	0301080509	0301080509	0301080509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	35,9	61,7	87,4	107,5	126,5	146	158
55	34,7	59,9	85,2	105	124	143	154,5
56	33,5	58,3	83,1	102,5	121	140	151,5
57	32,4	56,7	81	100	118,5	137	148
58	31,3	55,2	79	98,2	116	134	145
59	30,2	53,7	77,1	96,1	113,5	131	142
60	29,2	52,2	75,3	94	111	128,5	139,5
62	27,3	49,5	71,8	90,1	106,5	123,5	134
64	25,5	47	68,5	86,5	102,5	118,5	129
66	23,8	44,6	65,5	83,1	98,8	114,5	124
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301080609	0301080609	0301080609	0301080609	0301080609	0301080609	0301080609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	28,2	52,1	76	95,9	113,5	131,5	143
59	27,2	50,6	74,1	93,8	111	129	140
60	26,2	49,2	72,3	91,8	109	126	137
62	24,3	46,6	68,8	87,9	104,5	121	131,5
64	22,6	44,1	65,6	84,3	100,5	116,5	126,5
66	20,9	41,8	62,6	81	96,6	112	122
68	19,4	39,6	59,8	77,8	93	108	117,5
70	18	37,6	57,2	74,9	89,6	104	113,5
72	16,6	35,7	54,7	72,1	86,4	100,5	109,5
74	15,4	33,9	52,4	69,5	83,4	97,3	106
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301080709	0301080709	0301080709	0301080709	0301080709	0301080709	0301080709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	22,9	45,2	67,5	87	103,5	120,5	131
64	21,1	42,7	64,3	83,4	99,7	115,5	126
66	19,5	40,4	61,3	80,1	95,8	111,5	121
68	18	38,2	58,5	76,9	92,1	107	116,5
70	16,5	36,2	55,9	73,9	88,7	103,5	112,5
72	15,2	34,3	53,4	71,1	85,5	99,8	108,5
74	13,9	32,5	51	68,5	82,5	96,4	105
76	12,8	30,8	48,8	66	79,6	93,2	101,5
78	11,6	29,2	46,8	63,7	76,9	90,1	98,3
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080809	0301080809	0301080809	0301080809	0301080809	0301080809	0301080809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	18,8	39,9	61	80,1	95,5	110,5	121,5
68	17,2	37,7	58,1	76,9	91,9	106,5	117
70	15,8	35,6	55,4	73,9	88,5	102,5	113
72	14,4	33,7	52,9	71	85,3	99,2	109
74	13,1	31,8	50,5	68,4	82,3	95,8	105
76	11,9	30,1	48,3	65,8	79,4	92,6	101,5
78	10,7	28,4	46,1	63,4	76,7	89,5	98,3
80	9,6	26,9	44,1	61,1	74,1	86,6	95,2
82	8,6	25,4	42,2	59	71,6	83,9	92,1
84	7,6	24	40,3	56,7	69,2	81,3	89,2
86	6,6	22,6	38,6	54,6	67	78,9	86,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080909	0301080909	0301080909	0301080909	0301080909	0301080909	0301080909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	13,6	33,6	53,6	72,3	86,5	100,5	111,5
72	12,3	31,7	51,1	69,5	83,3	97,2	107,5
74	11	29,8	48,7	66,8	80,3	93,8	104
76	9,7	28,1	46,4	64,3	77,4	90,6	100,5
78	8,6	26,4	44,2	61,9	74,7	87,5	97,4
80	7,5	24,8	42,2	59,6	72,2	84,6	94,2
82	6,4	23,3	40,3	57,2	69,7	81,9	91,1
84	5,4	21,9	38,4	54,9	67,4	79,3	88,2
86		20,5	36,6	52,7	65,2	76,8	85,4
88		19,2	35	50,7	63,1	74,5	82,8
90		18	33,3	48,7	61,1	72,2	80,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301081009	0301081009	0301081009	0301081009	0301081009	0301081009	0301081009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
74	8,3	26,7	45,1	63,5	77,6	91,4	100
76	7,1	25	42,9	60,8	74,8	88,2	96,6
78	6	23,4	40,9	58,3	72,1	85,2	93,4
80		21,9	38,9	55,9	69,6	82,3	90,3
82		20,5	37,1	53,6	67,2	79,6	87,4
84		19,2	35,3	51,5	64,9	77	84,6
86		17,9	33,7	49,4	62,7	74,6	82
88		16,7	32,1	47,4	60,7	72,2	79,5
90		15,5	30,5	45,6	58,7	70	77
92		14,4	29,1	43,8	56,8	67,8	74,7
94		13,3	27,7	42,1	55	65,8	72,5
96		12,3	26,3	40,4	53,2	63,8	70,4
98		11,3	25	38,8	51,6	61,9	68,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301081109	0301081109	0301081109	0301081109	0301081109	0301081109	0301081109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	22,2	39,6	57	71,2	84	92,5
80	20,7	37,7	54,7	68,7	81,1	89,4
82	19,3	35,9	52,4	66,3	78,4	86,5
84	18	34,1	50,3	64	75,8	83,7
86	16,7	32,5	48,2	61,8	73,4	81,1
88	15,5	30,9	46,3	59,7	71	78,6
90	14,4	29,4	44,4	57,7	68,8	76,2
92	13,3	28	42,7	55,9	66,7	73,9
94	12,2	26,6	41	54,1	64,6	71,7
96	11,2	25,3	39,4	52,3	62,7	69,6
98	10,3	24	37,8	50,7	60,9	67,6
100	9,3	22,8	36,3	49,1	59,1	65,7
102	8,4	21,7	34,9	47,6	57,4	63,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301081209	0301081209	0301081209	0301081209	0301081209	0301081209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	20,2	37,6	55,1	69,3	82,1	91
80	18,7	35,7	52,7	66,7	79,2	88
82	17,3	33,9	50,4	64,3	76,5	85,1
84	16	32,1	48,3	62,1	73,9	82,3
86	14,7	30,5	46,3	59,9	71,5	79,7
88	13,5	28,9	44,3	57,8	69,1	77,2
90	12,4	27,4	42,5	55,8	66,9	74,8
92	11,3	26	40,7	53,9	64,8	72,5
94	10,2	24,6	39	52,1	62,7	70,3
96	9,2	23,3	37,4	50,4	60,8	68,2
98	8,3	22,1	35,9	48,8	58,9	66,2
100	7,4	20,9	34,4	47,2	57,1	64,3
102	6,5	19,7	33	45,7	55,4	62,4
104	5,6	18,6	31,6	44,2	53,8	60,7
106		17,5	30,3	42,8	52,2	59
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301081309	0301081309	0301081309	0301081309	0301081309	0301081309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	38,1	65,9	93,7	115,5	136,5	157	170
51	36,8	64	91,2	112,5	133	153,5	166,5
52	35,5	62,1	88,8	110	130	150	162,5
53	34,2	60,3	86,5	107	127	146,5	159
54	33	58,6	84,2	104,5	124	143,5	155,5
55	31,8	57	82,1	102,5	121	140	152
56	30,7	55,4	80	100	118,5	137	148,5
57	29,6	53,8	78	98	116	134	145,5
58	28,5	52,3	76,1	95,8	113,5	131,5	142,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301080410	0301080410	0301080410	0301080410	0301080410	0301080410	0301080410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	31,7	57,4	83,1	104	123,5	142,5	155
55	30,6	55,8	81	101,5	120,5	139,5	151,5
56	29,5	54,2	79	99,5	118	136,5	148
57	28,4	52,7	77	97,3	115,5	133,5	145
58	27,4	51,2	75,1	95,2	113	131	142
59	26,4	49,8	73,3	93,1	110,5	128	139
60	25,5	48,5	71,5	91,1	108	125,5	136,5
62	23,6	45,9	68,1	87,3	104	120,5	131
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301080510	0301080510	0301080510	0301080510	0301080510	0301080510	0301080510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	25,9	49,8	73,7	94,2	112	129,5	141
59	24,9	48,4	71,9	92,2	109,5	127	138,5
60	24	47,1	70,1	90,2	107,5	124,5	135,5
62	22,2	44,5	66,8	86,4	103	119,5	130
64	20,6	42,1	63,7	82,9	99,1	115	125
66	19	39,9	60,8	79,6	95,3	111	120,5
68	17,6	37,8	58,1	76,5	91,7	106,5	116
70	16,2	35,8	55,5	73,6	88,3	103	112
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080610	0301080610	0301080610	0301080610	0301080610	0301080610	0301080610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	19,1	41,4	63,7	84,1	100,5	117	128
64	17,6	39,1	60,7	80,6	96,8	112,5	123
66	16,1	36,9	57,8	77,4	93,1	108	118,5
68	14,7	34,9	55,1	74,3	89,5	104	114
70	13,4	33	52,6	71,4	86,2	100,5	110
72	12,1	31,2	50,3	68,7	83,1	97,2	106
74	11	29,5	48	66,2	80,1	94	102,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080710	0301080710	0301080710	0301080710	0301080710	0301080710	0301080710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	14,6	35,6	56,5	76,4	91,8	107	117,5
68	13,2	33,5	53,8	73,4	88,4	103	113
70	11,9	31,6	51,3	70,5	85,1	99,4	109
72	10,7	29,8	48,9	67,8	82	95,9	105,5
74	9,6	28,1	46,7	65,3	79,1	92,6	101,5
76	8,5	26,5	44,6	62,7	76,4	89,5	98,5
78	7,5	25	42,6	60,2	73,8	86,6	95,3
80	6,5	23,6	40,7	57,9	71,3	83,9	92,2
82	5,6	22,3	39	55,7	68,9	81,3	89,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080810	0301080810	0301080810	0301080810	0301080810	0301080810	0301080810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	11,2	31	50,9	69,9	84,2	98,5	109
72	10	29,2	48,5	67,2	81,1	95	105,5
74	8,8	27,5	46,2	64,7	78,2	91,7	102
76	7,7	25,9	44,1	62,3	75,4	88,6	98,6
78	6,6	24,3	42	59,8	72,8	85,6	95,3
80	5,6	22,9	40,1	57,4	70,4	82,8	92,2
82		21,5	38,3	55,1	68	80,2	89,3
84		20,2	36,6	53	65,8	77,7	86,4
86		18,9	34,9	50,9	63,7	75,3	83,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080910	0301080910	0301080910	0301080910	0301080910	0301080910	0301080910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	9	29	49	68	82,2	96,5	107
72	7,8	27,2	46,6	65,3	79,1	93	103,5
74	6,6	25,5	44,3	62,7	76,2	89,7	100
76	5,5	23,8	42,2	60,3	73,5	86,6	96,9
78		22,3	40,1	58	70,9	83,7	93,7
80		20,8	38,2	55,6	68,4	80,9	90,7
82		19,4	36,3	53,3	66	78,2	87,8
84		18,1	34,6	51,1	63,8	75,7	85
86		16,8	32,9	49	61,7	73,3	82,4
88		15,6	31,3	47	59,7	71	79,9
90		14,4	29,8	45,2	57,7	68,8	77,5
92		13,3	28,3	43,3	55,9	66,7	75,2
94		12,2	26,9	41,6	54,2	64,8	73
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301081010	0301081010	0301081010	0301081010	0301081010	0301081010	0301081010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	22,3	40,7	59,2	73,8	87,3	96,9
76	20,8	38,7	56,6	71,1	84,2	93,5
78	19,3	36,8	54,2	68,5	81,3	90,4
80	17,9	34,9	51,9	66,1	78,5	87,4
82	16,6	33,2	49,7	63,7	75,9	84,5
84	15,3	31,5	47,7	61,5	73,4	81,8
86	14,1	29,9	45,7	59,4	71	79,2
88	13	28,4	43,8	57,4	68,7	76,8
90	11,9	27	42	55,5	66,6	74,4
92	10,9	25,6	40,3	53,7	64,5	72,2
94	9,9	24,3	38,7	51,9	62,5	70
96	8,9	23	37,1	50,2	60,6	68
98	8	21,8	35,6	48,7	58,8	66
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301081110	0301081110	0301081110	0301081110	0301081110	0301081110

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	18	35,5	52,9	67,2	80	89,4
80	16,6	33,6	50,6	64,8	77,3	86,4
82	15,3	31,9	48,5	62,5	74,6	83,6
84	14,1	30,3	46,4	60,3	72,1	80,9
86	12,9	28,7	44,5	58,2	69,8	78,3
88	11,8	27,2	42,6	56,2	67,5	75,9
90	10,7	25,8	40,8	54,3	65,3	73,5
92	9,7	24,4	39,1	52,4	63,3	71,3
94	8,7	23,1	37,5	50,7	61,3	69,2
96	7,8	21,9	36	49	59,4	67,1
98	6,9	20,7	34,5	47,5	57,6	65,2
100	6	19,6	33,1	45,9	55,9	63,3
102	5,2	18,5	31,7	44,5	54,3	61,5
104		17,4	30,4	43,1	52,7	59,8
106		16,4	29,1	41,8	51,2	58,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301081210	0301081210	0301081210	0301081210	0301081210	0301081210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	13,3	29,9	46,5	60,5	72,7	82,1
84	12,1	28,2	44,4	58,3	70,2	79,4
86	10,9	26,7	42,5	56,2	67,8	76,9
88	9,8	25,2	40,6	54,2	65,6	74,4
90	8,7	23,8	38,8	52,3	63,4	72,1
92	7,7	22,4	37,2	50,5	61,3	69,9
94	6,7	21,1	35,5	48,8	59,4	67,7
96	5,8	19,9	34	47,1	57,5	65,7
98		18,7	32,5	45,5	55,7	63,7
100		17,6	31,1	44	54	61,8
102		16,5	29,7	42,6	52,3	60
104		15,4	28,4	41,2	50,7	58,3
106		14,4	27,2	39,8	49,2	56,6
108		13,5	25,9	38,4	47,8	55
110		12,5	24,8	37	46,4	53,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301081310	0301081310	0301081310	0301081310	0301081310	0301081310

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	26,4	52	77,7	100	119	138	150,5
55	25,3	50,5	75,6	97,7	116,5	135	147
56	24,3	49	73,7	95,5	114	132,5	144
57	23,3	47,6	71,8	93,3	111,5	129,5	141
58	22,4	46,2	70	91,2	109	127	138
59	21,5	44,9	68,2	89,2	106,5	124	135
60	20,6	43,6	66,5	87,3	104,5	121,5	132,5
62	18,9	41,1	63,3	83,6	100	117	127
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301080411	0301080411	0301080411	0301080411	0301080411	0301080411	0301080411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	21,2	45	68,9	90,6	108	125,5	137,5
59	20,3	43,7	67,2	88,6	106	123	134,5
60	19,4	42,5	65,5	86,7	103,5	120,5	132
62	17,8	40,1	62,3	83	99,7	115,5	126,5
64	16,3	37,8	59,4	79,6	95,8	111,5	122
66	14,9	35,7	56,6	76,4	92,1	107,5	117,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080511	0301080511	0301080511	0301080511	0301080511	0301080511	0301080511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	16,4	38,7	61	82	98,3	114,5	126
64	14,9	36,5	58	78,7	94,5	110	121
66	13,5	34,4	55,3	75,5	90,9	106	116,5
68	12,2	32,5	52,7	72,5	87,5	102	112,5
70	11	30,6	50,3	69,7	84,4	98,7	108,5
72	9,8	28,9	48	67,1	81,4	95,3	104,5
74	8,7	27,3	45,8	64,4	78,5	92,2	101
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080611	0301080611	0301080611	0301080611	0301080611	0301080611	0301080611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	10,4	31,3	52,2	72,8	87,9	103	114
68	9,2	29,4	49,7	69,9	84,6	99,3	110
70	8	27,6	47,3	66,9	81,4	95,7	106
72	6,9	26	45,1	64,1	78,5	92,4	102,5
74	5,9	24,4	43	61,5	75,7	89,2	99
76		23	41	59	73,1	86,3	95,7
78		21,6	39,2	56,7	70,7	83,5	92,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080711	0301080711	0301080711	0301080711	0301080711	0301080711	0301080711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	9	29,9	50,8	71,4	86,6	101,5	113
68	7,7	28	48,3	68,6	83,3	98	109
70	6,6	26,3	46	65,6	80,1	94,4	105
72	5,5	24,6	43,7	62,9	77,2	91	101,5
74		23	41,6	60,2	74,4	87,9	98,2
76		21,6	39,7	57,7	71,8	84,9	94,8
78		20,2	37,8	55,4	69,3	82,1	91,7
80		18,9	36	53,2	67	79,4	88,7
82		17,7	34,4	51,1	64,8	76,9	85,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080811	0301080811	0301080811	0301080811	0301080811	0301080811	0301080811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	25,7	45,6	65	79,3	93,6	104,5
72	24	43,3	62,5	76,3	90,2	100,5
74	22,5	41,2	59,9	73,6	87	97,5
76	21	39,2	57,4	70,9	84	94,3
78	19,5	37,3	55	68,4	81,2	91,3
80	18,2	35,5	52,7	66	78,5	88,3
82	16,9	33,8	50,6	63,8	76	85,5
84	15,7	32,1	48,5	61,7	73,5	82,9
86	14,6	30,6	46,6	59,6	71,2	80,4
88	13,5	29,1	44,7	57,7	69,1	78
90	12,4	27,7	42,9	55,9	67	75,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080911	0301080911	0301080911	0301080911	0301080911	0301080911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	20,4	39,3	58,1	71,6	85,1	95,5
76	18,9	37,2	55,6	69	82,1	92,3
78	17,5	35,3	53,2	66,5	79,2	89,3
80	16,1	33,5	50,9	64,1	76,6	86,4
82	14,8	31,8	48,7	61,8	74	83,6
84	13,6	30,1	46,7	59,7	71,6	80,9
86	12,5	28,6	44,7	57,7	69,3	78,4
88	11,4	27,1	42,8	55,7	67,1	76
90	10,3	25,7	41	53,9	65	73,7
92	9,3	24,3	39,3	52,1	63	71,5
94	8,3	23	37,7	50,4	61	69,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301081011	0301081011	0301081011	0301081011	0301081011	0301081011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	14,5	32	49,4	64	76,8	86,8
80	13,3	30,3	47,3	61,7	74,2	83,9
82	12	28,6	45,2	59,5	71,6	81,1
84	10,9	27,1	43,2	57,3	69,2	78,5
86	9,8	25,6	41,4	55,3	66,9	76
88	8,8	24,2	39,6	53,4	64,7	73,6
90	7,8	22,8	37,9	51,6	62,6	71,3
92	6,8	21,5	36,3	49,8	60,7	69,2
94	5,9	20,3	34,7	48,2	58,8	67,1
96	5	19,1	33,2	46,6	56,9	65,1
98		18	31,8	45	55,2	63,2
100		16,9	30,4	43,6	53,6	61,3
102		15,8	29,1	42,2	52	59,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301081111	0301081111	0301081111	0301081111	0301081111	0301081111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	10,7	27,3	43,9	58,2	70,3	79,9
84	9,6	25,8	41,9	56	67,9	77,2
86	8,5	24,3	40,1	54	65,6	74,7
88	7,5	22,9	38,3	52,1	63,5	72,4
90	6,5	21,6	36,6	50,3	61,4	70,1
92	5,6	20,3	35	48,6	59,4	67,9
94		19,1	33,5	46,9	57,5	65,8
96		17,9	32	45,3	55,7	63,9
98		16,8	30,6	43,8	54	62
100		15,8	29,3	42,4	52,3	60,1
102		14,7	28	41	50,7	58,4
104		13,8	26,7	39,7	49,2	56,7
106		12,8	25,5	38,3	47,8	55,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301081211	0301081211	0301081211	0301081211	0301081211	0301081211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	22,2	38	52,1	63,7	72,8
88	20,9	36,3	50,2	61,5	70,4
90	19,5	34,6	48,4	59,4	68,1
92	18,3	33	46,6	57,5	66
94	17,1	31,5	45	55,6	63,9
96	15,9	30	43,4	53,8	61,9
98	14,8	28,6	41,9	52	60
100	13,8	27,3	40,4	50,4	58,2
102	12,7	26	39	48,8	56,5
104	11,8	24,8	37,7	47,3	54,8
106	10,8	23,6	36,3	45,8	53,2
108	9,9	22,4	34,9	44,4	51,7
110	9	21,3	33,6	43,1	50,2
112	8,2	20,2	32,3	41,8	48,8
114	7,4	19,2	31	40,6	47,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301081311	0301081311	0301081311	0301081311	0301081311

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	16,3	40,1	63,9	86,7	104	121	133,5
59	15,5	38,9	62,3	84,8	102	119	131
60	14,7	37,7	60,7	82,9	99,9	116,5	128
62	13,2	35,5	57,7	79,4	95,9	112	123
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080412	0301080412	0301080412	0301080412	0301080412	0301080412	0301080412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	15,1	38,9	62,8	85,4	102,5	119,5	132,5
59	14,3	37,7	61,2	83,5	100,5	117,5	129,5
60	13,5	36,6	59,6	81,7	98,4	115	127
62	12,1	34,4	56,6	78,3	94,5	110,5	122,5
64	10,8	32,3	53,8	75,1	90,8	106	118
66	9,5	30,4	51,2	72,1	87,3	102	113,5
68	8,3	28,5	48,8	69	84,1	98,8	109
70	7,2	26,8	46,4	66,1	81,1	95,3	105,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080512	0301080512	0301080512	0301080512	0301080512	0301080512	0301080512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	10,6	32,9	55,2	76,9	93	109	121
64	9,3	30,9	52,5	73,7	89,3	104,5	116,5
66	8,1	29	49,9	70,7	85,9	101	112
68	6,9	27,2	47,4	67,7	82,6	97,3	108,5
70	5,9	25,5	45,2	64,8	79,6	93,9	104,5
72		23,9	43	62,1	76,7	90,6	101
74		22,4	41	59,6	74,1	87,6	97,6
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080612	0301080612	0301080612	0301080612	0301080612	0301080612	0301080612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	25,7	46,7	67,6	82,8	97,9	109
68	24	44,3	64,5	79,6	94,3	105
70	22,4	42,1	61,7	76,6	90,8	101,5
72	20,9	40	59,1	73,7	87,6	98,3
74	19,4	38	56,6	71,1	84,6	95
76	18,1	36,1	54,2	68,6	81,7	92
78	16,8	34,4	52	66,2	79	89,1
80	15,6	32,8	49,9	64	76,5	86,2
82	14,5	31,2	47,9	62	74,1	83,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080712	0301080712	0301080712	0301080712	0301080712	0301080712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	21	40,7	60,4	75,3	89,5	100
72	19,5	38,6	57,8	72,4	86,3	97
74	18,1	36,7	55,3	69,8	83,3	93,7
76	16,7	34,8	52,9	67,2	80,4	90,6
78	15,5	33,1	50,7	64,9	77,7	87,7
80	14,3	31,4	48,5	62,6	75,1	84,9
82	13,1	29,8	46,5	60,5	72,7	82,2
84	12,1	28,4	44,7	58,5	70,4	79,7
86	11	27	42,9	56,6	68,2	77,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080812	0301080812	0301080812	0301080812	0301080812	0301080812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	17,5	36,3	55	69	82,5	92,9
76	16,1	34,4	52,6	66,5	79,6	89,8
78	14,9	32,6	50,3	64,1	76,9	86,9
80	13,6	30,9	48,2	61,8	74,3	84,1
82	12,5	29,3	46,1	59,7	71,8	81,4
84	11,4	27,8	44,2	57,6	69,5	78,8
86	10,3	26,3	42,3	55,7	67,3	76,4
88	9,3	24,9	40,6	53,8	65,2	74,1
90	8,4	23,6	38,9	52,1	63,2	71,9
92	7,4	22,4	37,3	50,4	61,3	69,8
94	6,5	21,1	35,7	48,9	59,5	67,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301080912	0301080912	0301080912	0301080912	0301080912	0301080912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	12,7	30,6	48,5	62,1	74,9	84,9
80	11,5	28,9	46,3	59,9	72,3	82,1
82	10,3	27,3	44,3	57,7	69,9	79,4
84	9,2	25,8	42,3	55,7	67,5	76,9
86	8,2	24,3	40,4	53,7	65,3	74,4
88	7,2	22,9	38,7	51,9	63,2	72,1
90	6,2	21,6	37	50,1	61,2	69,9
92	5,3	20,3	35,3	48,4	59,3	67,8
94		19,1	33,8	46,8	57,4	65,7
96		17,9	32,3	45,3	55,7	63,8
98		16,8	30,9	43,8	54	62
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301081012	0301081012	0301081012	0301081012	0301081012	0301081012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	7,6	24,1	40,7	55,3	67,4	77
84	6,5	22,7	38,9	53,3	65,1	74,5
86	5,5	21,3	37,1	51,3	62,9	72
88		20	35,4	49,5	60,8	69,7
90		18,7	33,8	47,7	58,8	67,5
92		17,5	32,3	46,1	56,9	65,4
94		16,4	30,8	44,5	55,1	63,4
96		15,3	29,4	43	53,3	61,5
98		14,2	28	41,5	51,7	59,7
100		13,2	26,7	40,1	50,1	57,9
102		12,2	25,5	38,7	48,5	56,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301081112	0301081112	0301081112	0301081112	0301081112	0301081112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	22,8	39,4	53,9	66,1	75,7
84	21,3	37,5	51,9	63,8	73,1
86	20	35,8	50	61,6	70,7
88	18,7	34,1	48,2	59,5	68,4
90	17,4	32,5	46,4	57,5	66,2
92	16,3	31	44,8	55,6	64,1
94	15,1	29,5	43,2	53,8	62,1
96	14,1	28,2	41,7	52,1	60,2
98	13	26,8	40,2	50,4	58,4
100	12	25,6	38,9	48,8	56,6
102	11,1	24,3	37,5	47,3	55
104	10,2	23,2	36,1	45,8	53,4
106	9,3	22	34,8	44,4	51,8
108	8,4	20,9	33,4	43,1	50,4
110	7,6	19,9	32,2	41,8	49
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301081212	0301081212	0301081212	0301081212	0301081212

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	17,9	33,7	48	59,6	68,7
88	16,6	32	46,2	57,5	66,4
90	15,4	30,5	44,5	55,6	64,3
92	14,2	29	42,8	53,7	62,2
94	13,1	27,5	41,2	51,8	60,2
96	12	26,1	39,7	50,1	58,3
98	11	24,8	38,3	48,5	56,4
100	10	23,5	36,9	46,9	54,7
102	9,1	22,3	35,6	45,3	53
104	8,1	21,2	34,2	43,9	51,4
106	7,3	20	32,8	42,5	49,9
108	6,4	18,9	31,5	41,1	48,4
110	5,6	17,9	30,2	39,8	47
112		16,9	29	38,6	45,6
114		15,9	27,8	37,4	44,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301081312	0301081312	0301081312	0301081312	0301081312

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	9,5	33,3	57,1	80,5	97,8	115	127,5
59	8,8	32,2	55,6	78,7	95,7	112,5	125
60	8,1	31,1	54,1	77	93,7	110	122,5
62	6,8	29	51,3	73,5	89,9	106	118
64	5,6	27,1	48,6	70,1	86,4	102	113,5
66		25,3	46,1	66,9	83,1	98,2	109,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080413	0301080413	0301080413	0301080413	0301080413	0301080413	0301080413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	27,9	50,2	72,3	88,5	104,5	116,5
64	26	47,6	69,2	84,9	100,5	112
66	24,3	45,2	66,1	81,6	96,8	108
68	22,7	42,9	63,1	78,5	93,2	104
70	21,1	40,7	60,4	75,6	89,9	100,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080513	0301080513	0301080513	0301080513	0301080513	0301080513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	22,8	43,8	64,7	80,2	95,3	106,5
68	21,2	41,5	61,8	77,1	91,8	103
70	19,7	39,4	59,1	74,2	88,5	99,4
72	18,3	37,4	56,5	71,5	85,4	96
74	17	35,5	54,1	68,9	82,4	92,9
76	15,7	33,8	51,8	66,5	79,7	89,9
78	14,5	32,1	49,7	64,3	77,1	87,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080613	0301080613	0301080613	0301080613	0301080613	0301080613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	16,5	36,2	55,8	71,1	85,4	96,3
72	15,1	34,2	53,3	68,4	82,3	93
74	13,9	32,4	51	65,9	79,4	89,8
76	12,6	30,7	48,8	63,5	76,6	86,8
78	11,5	29,1	46,7	61,2	74	84,1
80	10,4	27,6	44,7	59,1	71,6	81,4
82	9,4	26,1	42,8	57,1	69,3	78,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080713	0301080713	0301080713	0301080713	0301080713	0301080713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離脱させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	12,5	31,1	49,7	64,6	78,1	88,5
76	11,3	29,4	47,5	62,2	75,3	85,5
78	10,1	27,7	45,4	59,9	72,7	82,7
80	9,1	26,2	43,4	57,8	70,3	80,1
82	8	24,8	41,5	55,8	68	77,5
84	7,1	23,4	39,7	53,9	65,8	75,1
86	6,2	22,1	38	52,1	63,7	72,8
88	5,3	20,9	36,4	50,4	61,7	70,6
90		19,7	34,9	48,8	59,9	68,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301080813	0301080813	0301080813	0301080813	0301080813	0301080813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	9,6	27,3	45,1	59,2	72	82
80	8,5	25,8	43	57,1	69,6	79,3
82	7,4	24,3	41,1	55	67,2	76,8
84	6,5	22,9	39,3	53,1	65	74,3
86	5,5	21,5	37,6	51,3	62,9	72
88		20,3	35,9	49,5	60,8	69,7
90		19,1	34,3	47,8	58,9	67,6
92		17,9	32,8	46,3	57,1	65,6
94		16,8	31,4	44,8	55,4	63,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301080913	0301080913	0301080913	0301080913	0301080913	0301080913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	7,4	25,3	43,2	57,3	70,1	80,1
80	6,3	23,7	41,1	55,1	67,6	77,4
82	5,3	22,3	39,2	53,1	65,3	74,8
84		20,8	37,4	51,2	63	72,4
86		19,5	35,6	49,3	60,9	70
88		18,2	34	47,6	58,9	67,8
90		17	32,4	45,9	57	65,7
92		15,8	30,9	44,3	55,1	63,6
94		14,7	29,4	42,8	53,4	61,7
96		13,7	28	41,3	51,7	59,8
98		12,6	26,7	39,9	50,1	58,1
100		11,6	25,4	38,6	48,6	56,4
102		10,6	24,1	37,3	47,1	54,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301081013	0301081013	0301081013	0301081013	0301081013	0301081013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	19,1	35,7	50,6	62,8	72,3
84	17,8	34	48,7	60,6	69,9
86	16,5	32,3	46,9	58,5	67,6
88	15,3	30,7	45,1	56,5	65,4
90	14,2	29,2	43,5	54,5	63,2
92	13,1	27,8	41,9	52,7	61,2
94	12	26,4	40,4	51	59,3
96	11	25,1	38,9	49,3	57,5
98	10	23,8	37,6	47,7	55,7
100	9,1	22,6	36,2	46,2	54
102	8,2	21,5	34,7	44,7	52,4
104	7,3	20,3	33,3	43,3	50,9
106	6,5	19,3	32	42	49,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301081113	0301081113	0301081113	0301081113	0301081113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	15,1	30,9	45,5	57,1	66,2
88	13,9	29,4	43,8	55,1	64
90	12,8	27,9	42,1	53,2	61,9
92	11,7	26,5	40,6	51,4	59,9
94	10,7	25,1	39,1	49,7	58
96	9,7	23,8	37,6	48	56,2
98	8,8	22,6	36,3	46,4	54,4
100	7,8	21,4	34,9	44,9	52,7
102	7	20,2	33,5	43,4	51,1
104	6,1	19,1	32,1	42,1	49,6
106	5,3	18,1	30,8	40,7	48,1
108		17,1	29,6	39,5	46,7
110		16,1	28,4	38,2	45,3
112		15,1	27,2	37,1	44,1
114		14,2	26,1	36	42,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301081213	0301081213	0301081213	0301081213	0301081213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	10,7	25,8	40,1	51,2	59,9
92	9,6	24,4	38,6	49,4	57,9
94	8,6	23	37,1	47,7	56
96	7,6	21,8	35,7	46	54,2
98	6,7	20,5	34,3	44,5	52,4
100	5,8	19,3	32,9	42,9	50,8
102		18,2	31,5	41,5	49,2
104		17,1	30,1	40,1	47,6
106		16,1	28,8	38,8	46,1
108		15,1	27,6	37,5	44,7
110		14,1	26,4	36,3	43,4
112		13,1	25,2	35,1	42,1
114		12,2	24,1	33,9	40,8
116		11,4	23	32,9	39,6
118		10,5	21,9	31,8	38,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301081313	0301081313	0301081313	0301081313	0301081313

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	22,7	45	67,2	84	100	112
64	21	42,5	64	80,6	96,3	107,5
66	19,4	40,2	61	77,5	92,6	104
68	17,9	38	58,2	74,5	89,2	100
70	16,4	36	55,6	71,8	86,1	97,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080414	0301080414	0301080414	0301080414	0301080414	0301080414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	18,3	39,2	60,1	76,1	91,3	102,5
68	16,9	37,1	57,4	73,2	87,8	99
70	15,5	35,1	54,8	70,4	84,7	95,6
72	14,2	33,2	52,3	67,8	81,7	92,3
74	12,9	31,5	50	65,4	78,9	89,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080514	0301080514	0301080514	0301080514	0301080514	0301080514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	14,1	33,7	53,4	69	83,2	94,1
72	12,8	31,9	51	66,4	80,2	90,9
74	11,6	30,2	48,7	63,9	77,4	87,9
76	10,5	28,5	46,6	61,6	74,8	85
78	9,4	27	44,6	59,5	72,3	82,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301080614	0301080614	0301080614	0301080614	0301080614	0301080614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	10,7	30,4	50,1	65,8	80,1	90,9
72	9,5	28,6	47,7	63,2	77,1	87,7
74	8,4	26,9	45,5	60,8	74,3	84,7
76	7,3	25,3	43,4	58,5	71,7	81,9
78	6,3	23,9	41,4	56,4	69,2	79,2
80	5,3	22,4	39,6	54,4	66,8	76,6
82		21,1	37,8	52,5	64,6	74,2
84		19,9	36,1	50,7	62,6	71,9
86		18,7	34,6	49	60,6	69,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301080714	0301080714	0301080714	0301080714	0301080714	0301080714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
74	25,6	44,2	59,6	73	83,4
76	24	42,1	57,3	70,4	80,6
78	22,5	40,1	55,1	67,9	77,9
80	21,1	38,3	53,1	65,6	75,3
82	19,8	36,5	51,2	63,3	72,9
84	18,5	34,8	49,4	61,2	70,6
86	17,3	33,2	47,6	59,2	68,3
88	16,2	31,7	46	57,3	66,2
90	15,1	30,3	44,5	55,6	64,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301080814	0301080814	0301080814	0301080814	0301080814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	22,1	39,9	54,5	67,3	77,3
80	20,7	38	52,5	64,9	74,7
82	19,4	36,2	50,5	62,7	72,2
84	18,1	34,5	48,7	60,5	69,9
86	16,8	32,9	46,9	58,5	67,6
88	15,7	31,3	45,3	56,6	65,5
90	14,6	29,9	43,7	54,8	63,5
92	13,5	28,4	42,2	53	61,5
94	12,5	27,1	40,7	51,3	59,7
96	11,5	25,8	39,4	49,8	57,9
98	10,6	24,6	38,1	48,3	56,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301080914	0301080914	0301080914	0301080914	0301080914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	17,3	34,3	48,6	60,8	70,3
84	16	32,6	46,8	58,6	68
86	14,8	30,9	45	56,6	65,7
88	13,6	29,4	43,3	54,7	63,6
90	12,5	27,9	41,8	52,8	61,5
92	11,4	26,5	40,2	51,1	59,6
94	10,4	25,1	38,8	49,4	57,7
96	9,4	23,8	37,4	47,8	56
98	8,5	22,6	36,1	46,3	54,3
100	7,6	21,4	34,8	44,8	52,6
102	6,7	20,2	33,6	43,4	51,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301081014	0301081014	0301081014	0301081014	0301081014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	11,8	27,6	42,5	54,1	63,2
88	10,7	26,1	40,9	52,2	61,1
90	9,7	24,7	39,3	50,4	59,1
92	8,7	23,4	37,8	48,6	57,1
94	7,7	22,1	36,4	47	55,3
96	6,8	20,9	35	45,4	53,5
98	5,9	19,7	33,5	43,9	51,8
100	5	18,6	32,1	42,4	50,2
102		17,5	30,8	41	48,7
104		16,4	29,4	39,7	47,2
106		15,4	28,2	38,4	45,8
108		14,5	27	37,2	44,4
110		13,5	25,8	36	43,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301081114	0301081114	0301081114	0301081114	0301081114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	8,3	23,3	37,9	49	57,7
92	7,3	22	36,4	47,3	55,8
94	6,3	20,8	35	45,6	53,9
96	5,4	19,5	33,7	44	52,2
98		18,4	32,2	42,5	50,5
100		17,3	30,8	41,1	48,9
102		16,2	29,5	39,7	47,4
104		15,2	28,2	38,4	45,9
106		14,2	27	37,1	44,5
108		13,3	25,8	35,9	43,1
110		12,3	24,6	34,7	41,8
112		11,5	23,5	33,6	40,6
114		10,6	22,5	32,5	39,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301081214	0301081214	0301081214	0301081214	0301081214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	18,7	33	43,6	51,9
96	17,5	31,6	42	50,2
98	16,3	30,1	40,5	48,5
100	15,2	28,8	39,1	46,9
102	14,2	27,4	37,7	45,4
104	13,1	26,2	36,4	43,9
106	12,2	24,9	35,1	42,5
108	11,2	23,7	33,9	41,2
110	10,3	22,6	32,7	39,9
112	9,4	21,5	31,6	38,6
114	8,6	20,5	30,5	37,4
116	7,8	19,4	29,5	36,2
118	7	18,5	28,6	35,1
120	6,3	17,5	27,8	34,1
122	5,5	16,6	27	33,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301081314	0301081314	0301081314	0301081314

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	15,7	37,9	60,2	77,5	93,6	105,5
64	14,2	35,7	57,2	74,3	89,9	101,5
66	12,8	33,6	54,4	71,3	86,4	97,8
68	11,4	31,6	51,8	68,5	83,2	94,3
70	10,2	29,8	49,4	65,9	80,2	91,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080415	0301080415	0301080415	0301080415	0301080415	0301080415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	11,7	32,6	53,5	70	85,1	96,5
68	10,4	30,7	50,9	67,2	81,9	93
70	9,2	28,8	48,5	64,6	78,8	89,7
72	8,1	27,1	46,2	62,1	76	86,6
74	7	25,5	44,1	59,8	73,3	83,7
76	6	24	42	57,6	70,8	81
78		22,5	40,1	55,6	68,4	78,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080515	0301080515	0301080515	0301080515	0301080515	0301080515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	7,7	27,4	47,1	63,1	77,4	88,3
72	6,6	25,8	44,9	60,7	74,6	85,2
74	5,6	24,2	42,8	58,4	71,9	82,3
76		22,7	40,8	56,2	69,3	79,5
78		21,3	38,9	54,2	67	76,9
80		20	37,1	52,2	64,7	74,5
82		18,7	35,4	50,5	62,6	72,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301080615	0301080615	0301080615	0301080615	0301080615	0301080615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
74	20,8	39,4	55,2	68,7	79,1
76	19,4	37,5	53,1	66,2	76,4
78	18,1	35,6	51	63,8	73,8
80	16,8	33,9	49,1	61,6	71,4
82	15,6	32,3	47,3	59,5	69
84	14,4	30,7	45,6	57,5	66,8
86	13,4	29,3	44	55,6	64,7
88	12,3	27,9	42,6	53,9	62,8
90	11,4	26,6	41,2	52,3	61
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301080715	0301080715	0301080715	0301080715	0301080715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	16,7	34,4	49,8	62,6	72,5
80	15,5	32,6	47,9	60,4	70,1
82	14,3	31	46,1	58,2	67,8
84	13,1	29,4	44,4	56,2	65,6
86	12	28	42,7	54,3	63,4
88	11	26,6	41,2	52,5	61,4
90	10	25,2	39,8	50,8	59,5
92	9,1	24	38,4	49,2	57,7
94	8,3	22,8	37,1	47,7	56
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301080815	0301080815	0301080815	0301080815	0301080815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	13,9	30,7	45,5	57,7	67,2
84	12,7	29,1	43,8	55,6	65
86	11,6	27,6	42,1	53,7	62,8
88	10,6	26,2	40,6	51,9	60,8
90	9,6	24,9	39,1	50,2	58,9
92	8,6	23,6	37,7	48,5	57
94	7,7	22,3	36,3	46,9	55,2
96	6,8	21,1	35	45,4	53,6
98	6	20	33,8	44	52
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301080915	0301080915	0301080915	0301080915	0301080915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	9,5	25,7	40,2	51,8	60,9
88	8,5	24,2	38,7	50	58,9
90	7,5	22,9	37,2	48,3	57
92	6,5	21,6	35,8	46,6	55,1
94	5,6	20,3	34,4	45	53,3
96		19,1	33,1	43,5	51,6
98		18	31,9	42	50
100		16,9	30,7	40,7	48,5
102		15,8	29,3	39,3	47
104		14,8	28	38,1	45,6
106		13,8	26,8	36,9	44,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301081015	0301081015	0301081015	0301081015	0301081015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
90	19,8	34,7	45,7	54,4
92	18,5	33,3	44,1	52,6
94	17,3	31,8	42,5	50,8
96	16,2	30,3	41	49,2
98	15,1	28,9	39,6	47,6
100	14,1	27,6	38,2	46
102	13,1	26,3	36,9	44,6
104	12,1	25,1	35,6	43,2
106	11,2	24	34,4	41,8
108	10,3	22,8	33,3	40,5
110	9,4	21,7	32,2	39,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301081115	0301081115	0301081115	0301081115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
90	18,3	33,4	44,3	53
92	17,1	31,8	42,7	51,2
94	15,9	30,4	41,1	49,5
96	14,8	28,9	39,6	47,8
98	13,7	27,6	38,2	46,2
100	12,7	26,3	36,8	44,7
102	11,7	25	35,5	43,2
104	10,8	23,8	34,3	41,8
106	9,9	22,7	33,1	40,5
108	9	21,6	31,9	39,2
110	8,2	20,5	30,9	37,9
112	7,4	19,5	29,9	36,8
114	6,6	18,5	29	35,6
116	5,9	17,5	28,2	34,5
118	5,1	16,6	27,4	33,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301081215	0301081215	0301081215	0301081215

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	13,8	28,2	39,1	47,4
96	12,7	26,8	37,6	45,8
98	11,6	25,5	36,2	44,2
100	10,6	24,2	34,9	42,7
102	9,7	23	33,6	41,2
104	8,7	21,8	32,4	39,8
106	7,8	20,6	31,4	38,5
108	7	19,5	30,4	37,2
110	6,2	18,5	29,4	36
112	5,4	17,4	28,4	34,8
114		16,4	27,5	33,6
116		15,5	26,7	32,5
118		14,6	25,8	31,5
120		13,7	24,9	30,5
122		12,8	23,9	29,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301081315	0301081315	0301081315	0301081315

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
42	49	82	113,5	145,5	175,5	199,5	214
43	47,1	79,3	110	141	171	194,5	209
44	45,4	76,8	107	137	166,5	189,5	203
45	43,7	74,4	103,5	133	162,5	184,5	198,5
46	42,1	72,2	100,5	129,5	158	180	194
47	40,6	70	98,1	126	154	176	189
48	39,1	68	95,4	122,5	150	171,5	184,5
49	37,8	66	92,8	119,5	146	167,5	180,5
50	36,4	64,1	90,3	116,5	142,5	164	176,5
シングルフック条数	10	10	10	10	10	10	10
DSコード	0301080407	0301080407	0301080407	0301080407	0301080407	0301080407	0301080407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	40,6	70,9	99,6	128	156,5	178,5	192
47	39,1	68,7	96,8	124,5	152,5	174	187,5
48	37,6	66,7	94,1	121,5	148,5	170	183
49	36,3	64,7	91,5	118	145	166	179
50	35	62,8	89,1	115	141,5	162	174,5
51	33,7	61	86,7	112	138	158,5	171
52	32,5	59,2	84,5	109,5	134,5	155	167
53	31,4	57,5	82,3	106,5	131,5	151,5	163,5
54	30,3	55,9	80,3	104	128	148,5	160
55	29,3	54,4	78,3	101,5	125,5	145	156,5
56	28,3	52,9	76,4	99,5	122,5	142	153,5
57	27,4	51,5	74,6	97,3	119,5	139,5	150,5
58	26,4	50,1	72,9	95,1	117	136,5	147,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301080507	0301080507	0301080507	0301080507	0301080507	0301080507	0301080507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	33,6	61,5	87,9	114	140	160,5	173
51	32,4	59,7	85,6	111	136,5	157	169,5
52	31,2	57,9	83,3	108	133,5	153,5	165,5
53	30,1	56,2	81,2	105,5	130	150	162
54	29	54,6	79,1	103	127	147	158,5
55	28	53,1	77,2	100,5	124	144	155
56	27	51,6	75,3	98,4	121,5	141	152
57	26,1	50,2	73,5	96,2	118,5	138	149
58	25,1	48,8	71,7	94	116	135	146
59	24,3	47,5	70,1	91,9	113,5	132,5	143
60	23,4	46,3	68,5	89,9	111	130	140,5
62	21,9	43,9	65,4	86,1	106,5	125	135
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301080607	0301080607	0301080607	0301080607	0301080607	0301080607	0301080607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	26,3	51,9	76,8	100,5	125	144	155,5
55	25,3	50,4	74,9	98,5	122	141	152,5
56	24,3	48,9	73	96,1	119	138	149
57	23,4	47,5	71,2	93,9	116,5	135	146
58	22,5	46,2	69,5	91,7	114	132,5	143
59	21,7	44,9	67,8	89,7	111,5	129,5	140,5
60	20,8	43,6	66,2	87,7	109	127	137,5
62	19,3	41,3	63,2	83,9	104,5	122	132,5
64	17,9	39,1	60,4	80,4	100	117,5	127,5
66	16,6	37,1	57,7	77,1	96,5	113,5	123
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301080707	0301080707	0301080707	0301080707	0301080707	0301080707	0301080707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	21,2	44,9	68,4	90,7	112,5	131	142
59	20,4	43,6	66,7	88,6	110	128,5	139
60	19,6	42,4	65,1	86,6	108	126	136
62	18	40	62	82,8	103,5	121	131
64	16,6	37,8	59,1	79,3	99,3	116,5	126
66	15,2	35,8	56,4	76	95,3	112	121,5
68	14	33,9	53,8	73	91,7	108	117
70	12,9	32,2	51,5	70,1	88,2	104	113
72	11,8	30,5	49,3	67,4	85	100,5	109,5
74	10,8	29	47,2	65	82	97,5	105,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301080807	0301080807	0301080807	0301080807	0301080807	0301080807	0301080807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	17,1	39,1	61,1	82	102,5	120	130
64	15,7	36,9	58,2	78,5	98,5	115	125
66	14,3	34,9	55,4	75,2	94,5	111	120,5
68	13	32,9	52,9	72,1	90,8	107	116
70	11,9	31,2	50,5	69,2	87,4	103	112
72	10,8	29,5	48,2	66,5	84,1	99,7	108
74	9,7	27,9	46,1	64	81,1	96,3	104,5
76	8,8	26,4	44,1	61,6	78,2	93,1	101
78	7,9	25	42,2	59,3	75,5	90	98
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080907	0301080907	0301080907	0301080907	0301080907	0301080907	0301080907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	11,8	33	53,5	73,6	92,9	109	118,5
68	10,7	31	51	70,5	89,2	105	114
70	9,6	29,3	48,6	67,6	85,8	101	110
72	8,6	27,6	46,3	64,9	82,5	97,7	106
74	7,7	26	44,2	62,3	79,4	94,3	102,5
76	6,7	24,5	42,2	59,8	76,6	91	99,3
78	5,9	23,1	40,3	57,5	73,8	88	96
80	5	21,8	38,5	55,2	71,3	85,1	92,9
82		20,5	36,8	53,1	68,8	82,4	90
84		19,3	35,2	51,1	66,5	79,8	87,2
86		18,2	33,7	49,2	64,3	77,3	84,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301081007	0301081007	0301081007	0301081007	0301081007	0301081007	0301081007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	9,2	30,8	51,3	71,7	91	106,5	116
68	8,2	28,9	48,8	68,7	87,4	102,5	112
70	7,1	27,1	46,4	65,7	83,9	99	108
72	6,2	25,4	44,2	62,9	80,7	95,4	104
74	5,2	23,9	42,1	60,2	77,6	92,1	100,5
76		22,4	40,1	57,7	74,8	88,9	97,1
78		21	38,2	55,4	72,1	85,8	93,8
80		19,7	36,4	53,1	69,5	83	90,8
82		18,4	34,7	51	67,1	80,2	87,8
84		17,3	33,2	49	64,8	77,6	85,1
86		16,2	31,7	47,1	62,6	75,2	82,4
88		15,1	30,2	45,3	60,5	72,8	79,9
90		14,1	28,9	43,6	58,4	70,6	77,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301081107	0301081107	0301081107	0301081107	0301081107	0301081107	0301081107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	26	45,3	64,6	83	97,8	106,5
72	24,3	43	61,8	79,7	94,3	102,5
74	22,8	41	59,1	76,7	90,9	99,3
76	21,3	39	56,6	73,8	87,7	95,9
78	19,9	37,1	54,3	71,1	84,7	92,7
80	18,6	35,3	52,1	68,6	81,8	89,6
82	17,4	33,7	50	66,2	79,1	86,7
84	16,2	32,1	48	63,9	76,5	83,9
86	15,1	30,6	46,1	61,6	74,1	81,3
88	14,1	29,2	44,3	59,4	71,7	78,8
90	13,1	27,8	42,6	57,3	69,5	76,4
92	12,1	26,6	41	55,4	67,4	74,1
94	11,2	25,3	39,4	53,5	65,3	71,9
96	10,4	24,2	38	51,8	63,4	69,9
98	9,6	23,1	36,6	50,1	61,6	67,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301081207	0301081207	0301081207	0301081207	0301081207	0301081207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	21	39,1	57,3	75,1	89	97,4
76	19,5	37,2	54,8	72,3	85,8	94
78	18,1	35,3	52,5	69,6	82,8	90,8
80	16,8	33,5	50,3	67	79,9	87,7
82	15,6	31,9	48,2	64,5	77,2	84,8
84	14,4	30,3	46,2	62,1	74,6	82,1
86	13,3	28,8	44,3	59,8	72,2	79,4
88	12,3	27,4	42,5	57,6	69,8	76,9
90	11,3	26	40,8	55,5	67,6	74,5
92	10,3	24,7	39,2	53,6	65,5	72,2
94	9,4	23,5	37,6	51,7	63,4	70,1
96	8,6	22,4	36,1	49,9	61,5	68
98	7,8	21,2	34,7	48,2	59,6	66
100	7	20,2	33,4	46,6	57,8	64,1
102	6,2	19,2	32,1	45	56,1	62,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301081307	0301081307	0301081307	0301081307	0301081307	0301081307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
46	36,4	67	96,1	124,5	152,5	174,5	188
47	35	64,9	93,4	121	149	170	183,5
48	33,7	62,9	90,7	118	145	166	179
49	32,4	60,9	88,3	115	141,5	162	175
50	31,2	59,1	85,9	112	138	158,5	171
51	30,1	57,3	83,6	109	134,5	155	167
52	29	55,7	81,4	106,5	131,5	151,5	163,5
53	27,9	54,1	79,4	103,5	128,5	148	160
54	26,9	52,5	77,4	101,5	125,5	145	156,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0301080408	0301080408	0301080408	0301080408	0301080408	0301080408	0301080408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	32,2	61,3	89,4	116,5	143,5	164,5	177,5
49	30,9	59,4	87	113,5	140	160,5	173,5
50	29,7	57,6	84,6	110,5	137	157	169,5
51	28,6	55,9	82,3	108	133,5	153,5	165,5
52	27,5	54,2	80,2	105	130	150	162
53	26,5	52,6	78,1	102,5	127	146,5	158,5
54	25,5	51,1	76,1	100	124	143,5	155
55	24,5	49,6	74,2	97,8	121	140,5	152
56	23,6	48,2	72,4	95,5	118,5	137,5	148,5
57	22,7	46,9	70,7	93,3	116	134,5	145,5
58	21,9	45,6	69	91,2	113,5	132	142,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301080508	0301080508	0301080508	0301080508	0301080508	0301080508	0301080508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	24,1	49,7	75	99	123	142	153,5
55	23,2	48,3	73,1	96,7	120	139	150,5
56	22,3	46,9	71,3	94,4	117,5	136	147
57	21,4	45,5	69,5	92,2	114,5	133	144
58	20,6	44,2	67,9	90,1	112	130,5	141
59	19,8	43	66,2	88,1	109,5	128	138,5
60	19	41,8	64,6	86,1	107,5	125,5	135,5
62	17,6	39,6	61,6	82,4	103	120,5	130,5
64	16,3	37,5	58,8	79	99	116	126
66	15,1	35,6	56,2	75,9	95,2	112	121,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301080608	0301080608	0301080608	0301080608	0301080608	0301080608	0301080608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	17,8	41,5	65,2	87,7	110	127,5	138,5
59	17	40,3	63,5	85,7	107,5	125	135,5
60	16,3	39,1	61,9	83,8	105	122,5	133
62	14,9	36,9	58,9	80,1	100,5	117,5	128
64	13,6	34,8	56,1	76,8	96,7	113	123
66	12,4	33	53,5	73,6	92,9	109	118,5
68	11,3	31,2	51,1	70,6	89,4	105	114,5
70	10,3	29,6	48,9	67,9	86	101,5	110,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080708	0301080708	0301080708	0301080708	0301080708	0301080708	0301080708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	16,6	40,2	63,9	86,7	108,5	126,5	137
59	15,8	39	62,2	84,7	106,5	123,5	134,5
60	15	37,8	60,6	82,7	104	121	131,5
62	13,6	35,6	57,6	79,1	99,7	116,5	126,5
64	12,3	33,6	54,8	75,7	95,6	112	121,5
66	11,1	31,7	52,2	72,5	91,8	107,5	117
68	10	29,9	49,8	69,5	88,2	104	113
70	8,9	28,2	47,5	66,8	84,9	100	109
72	8	26,7	45,4	64,1	81,8	96,8	105,5
74	7,1	25,3	43,4	61,6	78,8	93,6	102
76	6,3	23,9	41,6	59,3	76,1	90,5	98,8
78	5,6	22,7	39,9	57,1	73,5	87,7	95,7
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080808	0301080808	0301080808	0301080808	0301080808	0301080808	0301080808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	12,5	34,8	56,8	78,3	99	115,5	125,5
64	11,3	32,7	54	74,9	94,9	111	120,5
66	10,2	30,8	51,3	71,7	91,1	106,5	116
68	9,1	29	48,9	68,8	87,5	103	112
70	8	27,3	46,6	65,9	84,1	99,3	108
72	7	25,7	44,5	63,2	81	95,8	104,5
74	6,1	24,3	42,4	60,6	78	92,5	100,5
76	5,2	22,9	40,5	58,2	75,2	89,4	97,6
78		21,6	38,7	55,9	72,5	86,4	94,4
80		20,3	37,1	53,8	70,1	83,6	91,4
82		19,2	35,5	51,8	67,7	81	88,6
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080908	0301080908	0301080908	0301080908	0301080908	0301080908	0301080908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	7	28,9	49,4	70	89,4	104,5	114
68	6	27,1	47	66,9	85,8	101	110
70	5,1	25,4	44,7	64	82,5	97,3	106
72		23,8	42,5	61,3	79,3	93,8	102,5
74		22,3	40,5	58,7	76,3	90,5	98,9
76		21	38,6	56,3	73,5	87,4	95,6
78		19,6	36,8	54	70,9	84,4	92,4
80		18,4	35,1	51,8	68,4	81,6	89,4
82		17,2	33,5	49,8	66	79	86,6
84		16,1	32	47,9	63,8	76,4	83,8
86		15,1	30,6	46	61,5	74	81,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301081008	0301081008	0301081008	0301081008	0301081008	0301081008	0301081008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	23,2	42,5	61,8	80,6	95	103,5
72	21,6	40,3	59,1	77,4	91,5	100
74	20,2	38,3	56,5	74,5	88,2	96,7
76	18,8	36,5	54,1	71,7	85,1	93,4
78	17,5	34,7	51,9	69	82,2	90,2
80	16,3	33	49,7	66,4	79,4	87,2
82	15,1	31,4	47,7	64	76,8	84,4
84	14	29,9	45,8	61,6	74,2	81,7
86	13	28,5	43,9	59,4	71,8	79,1
88	12	27,1	42,2	57,3	69,6	76,6
90	11,1	25,8	40,6	55,3	67,4	74,3
92	10,2	24,6	39	53,4	65,3	72,1
94	9,3	23,4	37,5	51,6	63,4	70
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301081108	0301081108	0301081108	0301081108	0301081108	0301081108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	19	37,2	55,4	73,5	87	95,5
76	17,6	35,3	53	70,6	83,9	92,1
78	16,4	33,5	50,7	67,9	81	89
80	15,1	31,9	48,6	65,3	78,2	86
82	14	30,3	46,6	62,9	75,6	83,2
84	12,9	28,8	44,7	60,5	73,1	80,5
86	11,9	27,4	42,8	58,3	70,7	77,9
88	10,9	26	41,1	56,2	68,4	75,5
90	10	24,7	39,5	54,2	66,3	73,2
92	9,1	23,5	37,9	52,3	64,2	71
94	8,3	22,4	36,4	50,5	62,2	68,8
96	7,5	21,3	35	48,8	60,3	66,8
98	6,7	20,2	33,7	47,2	58,5	64,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301081208	0301081208	0301081208	0301081208	0301081208	0301081208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	14,5	31,7	48,9	66,1	79,1	87,1
80	13,3	30	46,8	63,5	76,3	84,1
82	12,2	28,5	44,7	61	73,7	81,3
84	11,1	27	42,8	58,7	71,2	78,6
86	10,1	25,5	41	56,5	68,8	76
88	9,1	24,2	39,3	54,4	66,5	73,6
90	8,1	22,9	37,7	52,4	64,4	71,3
92	7,3	21,7	36,1	50,5	62,3	69,1
94	6,4	20,5	34,6	48,7	60,3	66,9
96	5,6	19,4	33,2	47	58,4	64,9
98		18,4	31,8	45,3	56,6	63
100		17,4	30,6	43,8	54,9	61,1
102		16,4	29,3	42,3	53,2	59,3
104		15,5	28,2	40,8	51,6	57,6
106		14,6	27	39,5	50,1	56
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301081308	0301081308	0301081308	0301081308	0301081308	0301081308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
48	27,6	56,7	85,5	113	139	160	173
49	26,4	54,9	83,2	109,5	135,5	156	169
50	25,3	53,2	80,9	107	132,5	152,5	165
51	24,3	51,6	78,7	104	129,5	149	161,5
52	23,3	50	76,6	101,5	126,5	145,5	157,5
53	22,4	48,5	74,6	99,2	123,5	142,5	154,5
54	21,5	47,1	72,7	96,8	120,5	139,5	151
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0301080409	0301080409	0301080409	0301080409	0301080409	0301080409	0301080409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
53							152,5
54	20	45,6	71,2	95,6	119,5	138	149,5
55	19,2	44,2	69,3	93,3	116,5	135	146,5
56	18,3	42,9	67,5	91,1	114	132	143
57	17,6	41,7	65,8	88,9	111,5	129,5	140,5
58	16,8	40,5	64,2	86,9	109	126,5	137,5
59	16,1	39,3	62,6	84,9	106,5	124	134,5
60	15,4	38,2	61	83,1	104,5	121,5	132
62	14,1	36,1	58,1	79,5	100	117	127
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301080509	0301080509	0301080509	0301080509	0301080509	0301080509	0301080509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	18,6	44,2	69,8	94,4	118	136,5	148
55	17,8	42,9	68	92,1	115	133,5	145
56	17	41,6	66,2	89,9	112,5	130,5	141,5
57	16,2	40,3	64,4	87,8	110	128	139
58	15,5	39,1	62,8	85,7	108	125	136
59	14,7	38	61,2	83,8	105,5	122,5	133,5
60	14,1	36,9	59,7	81,9	103	120	130,5
62	12,8	34,8	56,8	78,4	99	115,5	125,5
64	11,6	32,9	54,1	75,1	95	111	121
66	10,5	31,1	51,6	72	91,3	107	116,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301080609	0301080609	0301080609	0301080609	0301080609	0301080609	0301080609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	12,6	36,3	59,9	83,3	105	122,5	133
59	11,9	35,1	58,4	81,4	103	119,5	130,5
60	11,2	34,1	56,9	79,5	100,5	117,5	127,5
62	10	32	54	76	96,7	112,5	123
64	8,8	30,1	51,4	72,6	92,7	108,5	118
66	7,8	28,3	48,9	69,5	89	104,5	114
68	6,8	26,7	46,6	66,5	85,5	100,5	109,5
70	5,9	25,2	44,5	63,8	82,3	97,2	106
72	5,1	23,8	42,5	61,2	79,3	93,8	102,5
74		22,5	40,7	58,9	76,5	90,7	99,2
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080709	0301080709	0301080709	0301080709	0301080709	0301080709	0301080709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	8,7	30,7	52,7	74,7	95,4	111,5	121,5
64	7,6	28,8	50,1	71,3	91,6	107	117
66	6,5	27,1	47,6	68,2	87,9	103	112,5
68	5,5	25,4	45,3	65,2	84,4	99,4	108,5
70		23,9	43,2	62,5	81,2	95,8	104,5
72		22,4	41,2	59,9	78,2	92,4	101
74		21,1	39,3	57,5	75,3	89,3	97,7
76		19,9	37,5	55,2	72,6	86,3	94,5
78		18,7	35,9	53,1	70,1	83,5	91,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080809	0301080809	0301080809	0301080809	0301080809	0301080809	0301080809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	26,2	46,8	67,4	87,1	102	111,5
68	24,6	44,5	64,4	83,7	98,4	107,5
70	23	42,3	61,6	80,5	94,8	103,5
72	21,6	40,3	59	77,4	91,5	100
74	20,2	38,4	56,6	74,5	88,3	96,7
76	18,9	36,6	54,2	71,8	85,3	93,5
78	17,7	34,9	52,1	69,3	82,4	90,4
80	16,6	33,3	50	66,7	79,7	87,5
82	15,5	31,8	48,1	64,4	77,2	84,8
84	14,5	30,4	46,3	62,1	74,7	82,2
86	13,6	29,1	44,5	60	72,4	79,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080909	0301080909	0301080909	0301080909	0301080909	0301080909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	21,1	40,4	59,7	78,6	92,9	101,5
72	19,7	38,4	57,1	75,6	89,5	98,2
74	18,3	36,5	54,6	72,8	86,3	94,7
76	17	34,7	52,3	70	83,3	91,5
78	15,8	33	50,2	67,3	80,4	88,4
80	14,6	31,4	48,1	64,8	77,7	85,5
82	13,6	29,9	46,1	62,4	75,1	82,7
84	12,5	28,4	44,3	60,2	72,7	80,1
86	11,6	27,1	42,5	58	70,4	77,6
88	10,7	25,8	40,9	56	68,2	75,2
90	9,8	24,6	39,3	54,1	66,1	73
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301081009	0301081009	0301081009	0301081009	0301081009	0301081009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	16	34,2	52,4	70,5	84	92,4
76	14,8	32,4	50,1	67,8	81	89,2
78	13,6	30,8	47,9	65,1	78,1	86,1
80	12,4	29,2	45,9	62,6	75,4	83,2
82	11,4	27,7	44	60,2	72,9	80,5
84	10,4	26,2	42,1	58	70,5	77,9
86	9,4	24,9	40,4	55,9	68,1	75,4
88	8,5	23,6	38,7	53,8	65,9	73
90	7,7	22,4	37,2	51,9	63,8	70,8
92	6,8	21,3	35,7	50,1	61,8	68,6
94	6,1	20,2	34,3	48,4	59,9	66,6
96	5,3	19,1	32,9	46,7	58,1	64,6
98		18,2	31,6	45,1	56,4	62,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301081109	0301081109	0301081109	0301081109	0301081109	0301081109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	12,4	29,6	46,8	63,9	76,9	84,9
80	11,3	28	44,7	61,4	74,2	82
82	10,2	26,5	42,8	59,1	71,7	79,3
84	9,2	25,1	41	56,9	69,2	76,7
86	8,3	23,8	39,2	54,7	66,9	74,2
88	7,4	22,5	37,6	52,7	64,8	71,8
90	6,5	21,3	36	50,8	62,7	69,6
92	5,7	20,1	34,6	49	60,7	67,4
94		19	33,1	47,2	58,8	65,4
96		18	31,8	45,6	56,9	63,4
98		17	30,5	44	55,2	61,6
100		16,1	29,3	42,5	53,5	59,8
102		15,2	28,1	41,1	52	58,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301081209	0301081209	0301081209	0301081209	0301081209	0301081209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	10	27,7	44,9	62,1	75	82,9
80	9,1	26,1	42,9	59,6	72,3	80,1
82	8,1	24,7	40,9	57,2	69,7	77,3
84	7,2	23,2	39,1	55	67,3	74,8
86	6,4	21,9	37,4	52,9	65	72,3
88	5,5	20,6	35,8	50,9	62,8	69,9
90		19,4	34,2	49	60,8	67,7
92		18,3	32,7	47,1	58,8	65,5
94		17,2	31,3	45,4	56,8	63,5
96		16,2	29,9	43,7	55	61,5
98		15,2	28,7	42,1	53,3	59,6
100		14,2	27,4	40,6	51,6	57,8
102		13,3	26,3	39,2	50	56,1
104		12,5	25,1	37,8	48,5	54,5
106		11,6	24,1	36,5	47	52,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301081309	0301081309	0301081309	0301081309	0301081309	0301081309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
50	19,6	47,4	75,3	102	126,5	146,5	159
51	18,7	45,9	73,2	99,5	123,5	143,5	155,5
52	17,8	44,5	71,1	97	121	140	152
53	16,9	43,1	69,2	94,6	118	137	149
54	16,1	41,7	67,3	92,2	115,5	134	145,5
55	15,4	40,5	65,5	90	113	131	142,5
56	14,6	39,2	63,8	87,9	110,5	128,5	139,5
57	13,9	38,1	62,2	85,8	108	125,5	136,5
58	13,3	36,9	60,6	83,9	106	123	134
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301080410	0301080410	0301080410	0301080410	0301080410	0301080410	0301080410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	14,7	40,3	65,9	91	114	132,5	144
55	13,9	39	64,1	88,8	111,5	129,5	141
56	13,2	37,8	62,4	86,7	109	127	138
57	12,5	36,6	60,7	84,6	106,5	124	135
58	11,8	35,5	59,2	82,6	104,5	121,5	132,5
59	11,2	34,4	57,6	80,8	102	119	129,5
60	10,6	33,4	56,2	78,9	100	116,5	127
62	9,4	31,4	53,4	75,5	96,2	112	122,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301080510	0301080510	0301080510	0301080510	0301080510	0301080510	0301080510

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	10,4	34,1	57,8	81,4	103	120	131
59	9,8	33	56,3	79,5	100,5	117,5	128,5
60	9,2	32	54,8	77,6	98,8	115,5	125,5
62	8,1	30,1	52,1	74,1	94,8	111	121
64	7	28,3	49,5	70,8	91,1	106,5	116,5
66	6,1	26,6	47,2	67,8	87,5	102,5	112
68	5,2	25,1	45	64,9	84,2	99,1	108
70		23,7	43	62,3	81	95,7	104,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080610	0301080610	0301080610	0301080610	0301080610	0301080610	0301080610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	27,2	49,2	71,2	91,9	108	118
64	25,4	46,7	68	88,2	103,5	113,5
66	23,8	44,4	64,9	84,7	99,9	109
68	22,3	42,2	62,1	81,5	96,2	105
70	20,9	40,2	59,5	78,5	92,8	101,5
72	19,6	38,3	57	75,7	89,5	98,2
74	18,4	36,5	54,7	72,9	86,5	94,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080710	0301080710	0301080710	0301080710	0301080710	0301080710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	22,5	43,1	63,7	83,4	98,6	108
68	21	40,9	60,8	80,2	94,9	104
70	19,6	38,9	58,2	77,2	91,4	100
72	18,3	37	55,7	74,3	88,2	96,8
74	17	35,2	53,4	71,6	85,1	93,5
76	15,9	33,6	51,2	68,9	82,2	90,4
78	14,8	32	49,2	66,4	79,5	87,5
80	13,8	30,5	47,3	64	76,9	84,7
82	12,9	29,2	45,5	61,8	74,5	82,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080810	0301080810	0301080810	0301080810	0301080810	0301080810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	18,8	38,1	57,4	76,3	90,6	99,5
72	17,5	36,2	54,9	73,4	87,3	96
74	16,2	34,4	52,6	70,7	84,2	92,6
76	15	32,7	50,4	68	81,3	89,5
78	13,9	31,1	48,3	65,5	78,5	86,5
80	12,9	29,6	46,3	63	75,9	83,7
82	11,9	28,2	44,5	60,8	73,4	81
84	11	26,8	42,7	58,6	71,1	78,5
86	10,1	25,6	41,1	56,6	68,9	76,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080910	0301080910	0301080910	0301080910	0301080910	0301080910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	16,7	36,2	55,5	74,3	88,6	97,5
72	15,6	34,3	53	71,4	85,3	94
74	14,3	32,5	50,7	68,7	82,2	90,7
76	13,1	30,8	48,5	66,1	79,3	87,5
78	12	29,2	46,4	63,6	76,6	84,6
80	11	27,7	44,4	61,1	73,9	81,7
82	10	26,3	42,6	58,8	71,4	79,1
84	9	24,9	40,8	56,7	69,1	76,5
86	8,1	23,6	39,1	54,6	66,8	74,1
88	7,3	22,4	37,5	52,6	64,7	71,8
90	6,5	21,3	36	50,8	62,7	69,6
92	5,8	20,2	34,6	49	60,7	67,5
94	5	19,1	33,2	47,3	58,9	65,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301081010	0301081010	0301081010	0301081010	0301081010	0301081010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	11,7	30,2	48,3	66,3	79,8	88,3
76	10,7	28,5	46,2	63,8	76,9	85,2
78	9,7	26,9	44,1	61,3	74,2	82,2
80	8,7	25,4	42,1	58,9	71,6	79,4
82	7,7	24	40,3	56,6	69,1	76,7
84	6,8	22,7	38,6	54,4	66,8	74,2
86	5,9	21,4	36,9	52,4	64,6	71,8
88	5,1	20,2	35,3	50,4	62,4	69,5
90		19,1	33,8	48,6	60,4	67,3
92		18	32,4	46,8	58,5	65,2
94		17	31,1	45,1	56,6	63,2
96		16	29,8	43,6	54,9	61,3
98		15,1	28,5	42	53,2	59,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301081110	0301081110	0301081110	0301081110	0301081110	0301081110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	8,3	25,7	42,9	60	72,9	80,9
80	7,4	24,2	40,9	57,6	70,3	78,1
82	6,5	22,8	39,1	55,4	67,9	75,5
84	5,6	21,5	37,4	53,2	65,5	73
86		20,2	35,7	51,2	63,3	70,6
88		19	34,1	49,3	61,2	68,3
90		17,9	32,7	47,4	59,2	66,1
92		16,8	31,2	45,7	57,3	64
94		15,8	29,9	44	55,4	62
96		14,8	28,6	42,4	53,7	60,1
98		13,9	27,4	40,9	52	58,3
100		13	26,2	39,4	50,4	56,6
102		12,2	25,1	38,1	48,8	54,9
104		11,4	24,1	36,7	47,4	53,4
106		10,7	23,1	35,5	46	51,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301081210	0301081210	0301081210	0301081210	0301081210	0301081210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	20,9	37,2	53,5	65,9	73,5
84	19,6	35,5	51,4	63,6	71
86	18,4	33,8	49,3	61,4	68,6
88	17,2	32,3	47,4	59,3	66,3
90	16	30,8	45,6	57,3	64,2
92	15	29,4	43,8	55,3	62,1
94	13,9	28	42,1	53,5	60,1
96	13	26,8	40,5	51,7	58,2
98	12	25,5	39	50	56,4
100	11,2	24,4	37,6	48,4	54,7
102	10,3	23,2	36,2	46,9	53
104	9,5	22,2	34,8	45,4	51,4
106	8,7	21,2	33,6	44	49,9
108	8	20,2	32,4	42,6	48,4
110	7,3	19,3	31,2	41,3	47
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301081310	0301081310	0301081310	0301081310	0301081310

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	10	35,6	61,2	86,8	109	128	139,5
55	9,4	34,4	59,5	84,6	107	125	136,5
56	8,7	33,3	57,9	82,5	104,5	122,5	133,5
57	8,1	32,3	56,4	80,5	102	120	131
58	7,6	31,2	54,9	78,6	100	117,5	128
59	7	30,2	53,5	76,7	98,2	115	125,5
60	6,5	29,3	52,1	74,9	96,2	112,5	123
62	5,5	27,5	49,5	71,6	92,4	108,5	118,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080411	0301080411	0301080411	0301080411	0301080411	0301080411	0301080411

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	6,1	29,8	53,5	77,1	98,7	116	126,5
59	5,6	28,8	52	75,3	96,6	113,5	124
60	5,1	27,9	50,7	73,5	94,6	111	121,5
62		26,1	48,1	70,1	90,8	107	117
64		24,5	45,7	67	87,3	102,5	112,5
66		23	43,5	64,1	83,9	99,1	108,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080511	0301080511	0301080511	0301080511	0301080511	0301080511	0301080511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	24,7	46,7	68,7	89,4	105,5	115,5
64	23,1	44,4	65,6	85,8	101	111
66	21,6	42,1	62,7	82,5	97,6	107
68	20,2	40,1	60	79,4	94,1	103
70	18,9	38,2	57,5	76,5	90,7	99,7
72	17,7	36,4	55,1	73,7	87,6	96,3
74	16,6	34,8	53	71,1	84,7	93,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080611	0301080611	0301080611	0301080611	0301080611	0301080611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	18,7	39,2	59,8	79,5	94,6	104
68	17,3	37,2	57,1	76,4	91,1	100
70	16	35,3	54,6	73,5	87,8	96,7
72	14,8	33,5	52,3	70,8	84,7	93,3
74	13,7	31,9	50,1	68,2	81,7	90,2
76	12,7	30,4	48	65,7	79	87,2
78	11,8	29	46,1	63,3	76,4	84,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080711	0301080711	0301080711	0301080711	0301080711	0301080711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	17,4	38	58,5	78,2	93,3	102,5
68	16	35,9	55,9	75,1	89,8	99
70	14,8	34,1	53,3	72,2	86,5	95,4
72	13,6	32,3	51	69,5	83,3	92
74	12,4	30,6	48,8	66,9	80,4	88,8
76	11,4	29,1	46,7	64,4	77,6	85,8
78	10,4	27,6	44,8	62	75	83
80	9,5	26,2	43	59,7	72,5	80,3
82	8,7	25	41,3	57,6	70,2	77,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080811	0301080811	0301080811	0301080811	0301080811	0301080811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	14	33,3	52,6	71,4	85,6	94,6
72	12,8	31,5	50,3	68,6	82,5	91,2
74	11,7	29,9	48	66,1	79,5	88
76	10,6	28,3	46	63,6	76,7	85
78	9,6	26,8	44	61,2	74,1	82,1
80	8,7	25,4	42,1	58,9	71,6	79,4
82	7,8	24,1	40,4	56,7	69,2	76,8
84	7	22,8	38,7	54,6	66,9	74,4
86	6,2	21,7	37,2	52,6	64,8	72
88	5,4	20,6	35,7	50,8	62,8	69,8
90		19,5	34,3	49	60,8	67,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301080911	0301080911	0301080911	0301080911	0301080911	0301080911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	9,2	28	46,1	64,1	77,6	86
76	8,3	26,4	44,1	61,7	74,8	83
78	7,4	24,9	42,1	59,3	72,1	80,1
80	6,5	23,5	40,2	57	69,6	77,4
82	5,7	22,2	38,5	54,8	67,2	74,8
84		20,9	36,8	52,7	65	72,4
86		19,7	35,2	50,7	62,8	70,1
88		18,6	33,7	48,8	60,8	67,8
90		17,5	32,3	47,1	58,8	65,7
92		16,5	31	45,4	56,9	63,7
94		15,6	29,7	43,8	55,2	61,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301081011	0301081011	0301081011	0301081011	0301081011	0301081011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	22,6	39,7	56,9	69,7	77,7
80	21,2	37,9	54,6	67,2	75
82	19,9	36,2	52,5	64,9	72,5
84	18,6	34,5	50,4	62,6	70
86	17,5	32,9	48,4	60,5	67,7
88	16,4	31,5	46,6	58,4	65,5
90	15,3	30,1	44,8	56,5	63,4
92	14,3	28,7	43,1	54,6	61,4
94	13,3	27,4	41,5	52,9	59,5
96	12,4	26,2	40	51,2	57,7
98	11,6	25,1	38,5	49,6	55,9
100	10,8	24	37,2	48	54,2
102	10	22,9	35,9	46,6	52,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301081111	0301081111	0301081111	0301081111	0301081111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	18,6	34,9	51,2	63,6	71,2
84	17,4	33,3	49,1	61,3	68,7
86	16,2	31,7	47,2	59,2	66,4
88	15,1	30,2	45,4	57,2	64,2
90	14,1	28,8	43,6	55,2	62,1
92	13,1	27,5	41,9	53,4	60,1
94	12,1	26,2	40,3	51,6	58,2
96	11,2	25	38,8	49,9	56,4
98	10,4	23,9	37,4	48,3	54,7
100	9,6	22,8	36	46,8	53
102	8,8	21,7	34,7	45,3	51,4
104	8,1	20,7	33,4	43,9	49,9
106	7,4	19,8	32,2	42,6	48,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301081211	0301081211	0301081211	0301081211	0301081211

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	14,3	29,8	45,3	57,2	64,5
88	13,2	28,4	43,5	55,2	62,3
90	12,2	27	41,7	53,3	60,2
92	11,2	25,6	40	51,4	58,2
94	10,3	24,4	38,5	49,7	56,3
96	9,4	23,2	36,9	48	54,5
98	8,5	22	35,5	46,4	52,7
100	7,7	20,9	34,1	44,8	51,1
102	6,9	19,8	32,8	43,4	49,5
104	6,2	18,8	31,5	41,9	47,9
106	5,5	17,9	30,3	40,6	46,5
108		17	29,1	39,3	45
110		16,1	28	38	43,7
112		15,2	27	36,8	42,4
114		14,5	26	35,7	41,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301081311	0301081311	0301081311	0301081311	0301081311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	25,6	49,2	72,9	94,6	111,5	122,5
59	24,7	47,9	71,1	92,6	109,5	120
60	23,8	46,6	69,4	90,6	107	117,5
62	22,2	44,2	66,2	87	103	113
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080412	0301080412	0301080412	0301080412	0301080412	0301080412

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	24,2	47,8	71,5	93,1	110	121
59	23,3	46,5	69,7	91,1	108	118,5
60	22,4	45,2	68	89,2	105,5	116
62	20,8	42,8	64,8	85,5	101,5	111,5
64	19,3	40,6	61,9	82,1	97,7	107,5
66	18	38,5	59,1	78,9	94	103,5
68	16,7	36,6	56,5	75,9	90,6	99,8
70	15,5	34,8	54,1	73,1	87,4	96,3
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301080512	0301080512	0301080512	0301080512	0301080512	0301080512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	19,4	41,4	63,4	84	100	110
64	18	39,2	60,5	80,6	96,3	106
66	16,6	37,2	57,7	77,4	92,6	102
68	15,3	35,2	55,1	74,5	89,1	98,3
70	14,2	33,5	52,7	71,7	85,9	94,8
72	13,1	31,8	50,5	69	82,9	91,6
74	12,1	30,2	48,4	66,6	80,1	88,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080612	0301080612	0301080612	0301080612	0301080612	0301080612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	13,6	34,2	54,7	74,4	89,5	99
68	12,4	32,3	52,2	71,4	86,1	95,3
70	11,2	30,5	49,8	68,6	82,9	91,8
72	10,1	28,9	47,6	66	79,9	88,6
74	9,1	27,3	45,5	63,6	77,1	85,5
76	8,2	25,9	43,6	61,2	74,4	82,6
78	7,4	24,6	41,7	58,9	71,9	79,9
80	6,6	23,3	40,1	56,8	69,6	77,4
82	5,9	22,2	38,5	54,8	67,4	75
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080712	0301080712	0301080712	0301080712	0301080712	0301080712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	10	29,3	48,6	67,3	81,6	90,5
72	8,9	27,6	46,3	64,7	78,6	87,3
74	7,9	26,1	44,3	62,3	75,8	84,2
76	7	24,6	42,3	59,9	73,1	81,3
78	6,1	23,3	40,5	57,6	70,6	78,6
80	5,3	22	38,7	55,5	68,2	76
82		20,8	37,1	53,4	65,9	73,5
84		19,7	35,6	51,5	63,8	71,2
86		18,7	34,2	49,7	61,8	69
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301080812	0301080812	0301080812	0301080812	0301080812	0301080812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	7,2	25,4	43,6	61,5	75	83,4
76	6,3	23,9	41,6	59,2	72,3	80,5
78	5,4	22,6	39,7	56,9	69,8	77,8
80		21,3	38	54,7	67,4	75,2
82		20	36,3	52,6	65,1	72,7
84		18,9	34,8	50,6	62,9	70,3
86		17,8	33,3	48,8	60,8	68,1
88		16,8	31,9	47	58,9	66
90		15,8	30,6	45,3	57	63,9
92		14,9	29,3	43,7	55,3	62
94		14	28,1	42,2	53,6	60,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301080912	0301080912	0301080912	0301080912	0301080912	0301080912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	20,7	37,8	55	67,8	75,8
80	19,4	36,1	52,8	65,4	73,2
82	18,1	34,4	50,7	63,1	70,7
84	17	32,9	48,7	60,9	68,4
86	15,9	31,4	46,9	58,9	66,1
88	14,9	30	45,1	56,9	64
90	13,9	28,6	43,4	55	62
92	12,9	27,3	41,8	53,2	60
94	12	26,1	40,2	51,5	58,2
96	11,2	25	38,8	49,9	56,4
98	10,4	23,9	37,4	48,3	54,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301081012	0301081012	0301081012	0301081012	0301081012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	15,8	32,1	48,4	60,7	68,3
84	14,6	30,5	46,4	58,5	66
86	13,6	29	44,5	56,5	63,7
88	12,5	27,6	42,8	54,5	61,6
90	11,6	26,3	41,1	52,7	59,6
92	10,6	25,1	39,5	50,9	57,7
94	9,8	23,9	37,9	49,2	55,8
96	8,9	22,7	36,5	47,6	54
98	8,1	21,6	35,1	46	52,4
100	7,4	20,6	33,8	44,5	50,8
102	6,7	19,6	32,5	43,1	49,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301081112	0301081112	0301081112	0301081112	0301081112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	14,5	30,8	47	59,3	66,9
84	13,3	29,2	45,1	57,2	64,6
86	12,3	27,8	43,2	55,2	62,4
88	11,3	26,4	41,5	53,2	60,3
90	10,3	25,1	39,8	51,4	58,3
92	9,4	23,8	38,2	49,6	56,4
94	8,5	22,6	36,7	47,9	54,5
96	7,7	21,5	35,3	46,3	52,8
98	6,9	20,4	33,9	44,7	51,1
100	6,2	19,4	32,6	43,3	49,5
102	5,4	18,4	31,3	41,9	48
104		17,4	30,1	40,5	46,5
106		16,5	29	39,2	45,1
108		15,7	27,9	38	43,7
110		14,9	26,8	36,8	42,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301081212	0301081212	0301081212	0301081212	0301081212

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	10,2	25,8	41,3	53,2	60,4
88	9,3	24,5	39,6	51,2	58,3
90	8,4	23,2	37,9	49,4	56,3
92	7,5	21,9	36,3	47,6	54,4
94	6,6	20,7	34,8	46	52,6
96	5,8	19,6	33,4	44,3	50,8
98	5	18,5	32	42,8	49,2
100		17,5	30,7	41,3	47,6
102		16,5	29,4	39,9	46
104		15,5	28,2	38,6	44,5
106		14,6	27,1	37,3	43,1
108		13,8	26	36	41,8
110		13	24,9	34,8	40,5
112		12,2	23,9	33,7	39,2
114		11,4	22,9	32,6	38
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301081312	0301081312	0301081312	0301081312	0301081312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
58	19,2	42,9	66,6	88,2	105	116
59	18,5	41,7	64,9	86,3	103	113,5
60	17,7	40,5	63,3	84,4	101	111,5
62	16,3	38,3	60,3	80,9	97,1	107
64	15	36,2	57,5	77,7	93,3	103
66	13,8	34,3	54,9	74,7	89,8	99,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080413	0301080413	0301080413	0301080413	0301080413	0301080413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	14,9	36,9	58,9	79,5	95,6	105,5
64	13,6	34,9	56,1	76,3	91,9	101,5
66	12,4	33	53,5	73,2	88,4	97,8
68	11,3	31,2	51,1	70,4	85,1	94,3
70	10,3	29,6	48,9	67,7	82	90,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080513	0301080513	0301080513	0301080513	0301080513	0301080513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	11	31,6	52,2	71,8	86,9	96,4
68	9,9	29,8	49,7	68,9	83,6	92,8
70	8,9	28,2	47,5	66,3	80,6	89,5
72	7,9	26,7	45,4	63,8	77,7	86,3
74	7	25,2	43,4	61,4	74,9	83,4
76	6,2	23,9	41,6	59,2	72,4	80,6
78	5,5	22,7	39,9	57,1	70	78
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080613	0301080613	0301080613	0301080613	0301080613	0301080613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
70	25,2	44,5	63,2	77,5	86,4
72	23,7	42,4	60,7	74,6	83,3
74	22,2	40,4	58,4	71,9	80,3
76	20,9	38,6	56,2	69,3	77,5
78	19,7	36,9	54,1	66,9	74,9
80	18,6	35,3	52	64,7	72,5
82	17,5	33,8	50,1	62,6	70,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301080713	0301080713	0301080713	0301080713	0301080713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
74	21	39,2	57,1	70,6	79
76	19,7	37,4	54,9	68	76,3
78	18,5	35,6	52,8	65,6	73,6
80	17,3	34	50,7	63,3	71,1
82	16,2	32,5	48,8	61,2	68,8
84	15,2	31,1	46,9	59,2	66,6
86	14,2	29,7	45,2	57,2	64,5
88	13,4	28,5	43,6	55,4	62,5
90	12,6	27,3	42,1	53,7	60,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301080813	0301080813	0301080813	0301080813	0301080813

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	17,8	35	52,1	64,9	72,9
80	16,6	33,4	50,1	62,6	70,4
82	15,5	31,8	48,1	60,4	68
84	14,5	30,4	46,2	58,4	65,8
86	13,5	29	44,5	56,4	63,7
88	12,5	27,7	42,8	54,5	61,6
90	11,7	26,4	41,2	52,8	59,7
92	10,8	25,2	39,7	51,1	57,8
94	10	24,1	38,2	49,5	56,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301080913	0301080913	0301080913	0301080913	0301080913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	15,9	33,1	50,2	63	71
80	14,8	31,5	48,2	60,7	68,5
82	13,7	29,9	46,2	58,5	66,1
84	12,6	28,5	44,4	56,4	63,9
86	11,6	27,1	42,6	54,5	61,7
88	10,7	25,8	40,9	52,6	59,7
90	9,8	24,5	39,3	50,8	57,7
92	8,9	23,3	37,8	49,1	55,9
94	8,1	22,2	36,3	47,5	54,1
96	7,3	21,1	34,9	45,9	52,4
98	6,6	20,1	33,6	44,4	50,8
100	5,9	19,1	32,3	43	49,2
102	5,3	18,2	31,1	41,7	47,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301081013	0301081013	0301081013	0301081013	0301081013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	11,2	27,5	43,8	56	63,6
84	10,2	26,1	41,9	54	61,4
86	9,2	24,7	40,2	52	59,3
88	8,3	23,4	38,5	50,2	57,2
90	7,4	22,2	36,9	48,4	55,3
92	6,6	21	35,4	46,7	53,5
94	5,8	19,9	34	45,1	51,7
96	5	18,8	32,6	43,5	50
98		17,8	31,3	42,1	48,4
100		16,8	30	40,7	46,9
102		15,9	28,8	39,3	45,4
104		15	27,7	38	44
106		14,2	26,6	36,8	42,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301081113	0301081113	0301081113	0301081113	0301081113

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	7,9	23,4	38,9	50,7	57,9
88	7	22,1	37,2	48,8	55,9
90	6,1	20,9	35,6	47,1	54
92	5,3	19,7	34,1	45,4	52,1
94		18,6	32,7	43,8	50,4
96		17,5	31,3	42,2	48,7
98		16,5	30	40,8	47,1
100		15,6	28,8	39,4	45,6
102		14,7	27,6	38	44,1
104		13,8	26,5	36,7	42,7
106		13	25,4	35,5	41,4
108		12,2	24,3	34,3	40,1
110		11,4	23,4	33,2	38,9
112		10,7	22,4	32,1	37,7
114		10	21,6	31,1	36,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301081213	0301081213	0301081213	0301081213	0301081213

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
90	18,9	33,7	45,1	52
92	17,8	32,2	43,4	50,2
94	16,7	30,8	41,8	48,4
96	15,6	29,4	40,3	46,8
98	14,6	28,1	38,8	45,2
100	13,7	26,9	37,4	43,6
102	12,8	25,7	36,1	42,2
104	11,9	24,6	34,8	40,8
106	11,1	23,5	33,5	39,4
108	10,3	22,4	32,4	38,1
110	9,5	21,4	31,2	36,9
112	8,8	20,5	30,1	35,7
114	8,1	19,6	29,1	34,5
116	7,4	18,7	28,1	33,4
118	6,8	17,9	27,2	32,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301081313	0301081313	0301081313	0301081313

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	10,4	32,4	54,4	75	91,2	101
64	9,2	30,5	51,8	71,9	87,6	97,3
66	8,2	28,8	49,3	69,1	84,2	93,7
68	7,2	27,2	47,1	66,4	81,1	90,3
70	6,4	25,7	45	63,9	78,2	87,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301080414	0301080414	0301080414	0301080414	0301080414	0301080414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	6,9	27,5	48	67,7	82,8	92,3
68	5,9	25,8	45,8	65	79,7	88,9
70	5	24,3	43,6	62,4	76,7	85,6
72		22,9	41,7	60,1	74	82,6
74		21,6	39,8	57,9	71,4	79,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301080514	0301080514	0301080514	0301080514	0301080514	0301080514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
70	23	42,3	61	75,3	84,2
72	21,6	40,3	58,7	72,5	81,2
74	20,3	38,5	56,4	69,9	78,4
76	19,1	36,7	54,3	67,5	75,7
78	17,9	35,1	52,3	65,2	73,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301080614	0301080614	0301080614	0301080614	0301080614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
70	19,9	39,2	57,9	72,1	81,1
72	18,5	37,2	55,5	69,4	78,1
74	17,2	35,4	53,3	66,8	75,2
76	16	33,7	51,2	64,4	72,6
78	14,9	32,1	49,3	62,1	70,1
80	13,9	30,6	47,3	59,9	67,7
82	12,9	29,2	45,5	57,9	65,5
84	12	27,9	43,8	56	63,4
86	11,2	26,7	42,2	54,2	61,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301080714	0301080714	0301080714	0301080714	0301080714

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
74	16	34,2	52,1	65,5	74
76	14,8	32,5	50	63,1	71,3
78	13,7	30,9	48	60,8	68,8
80	12,6	29,4	46,1	58,6	66,4
82	11,7	28	44,2	56,6	64,2
84	10,7	26,6	42,5	54,6	62
86	9,9	25,4	40,8	52,8	60
88	9,1	24,2	39,3	51	58,1
90	8,3	23,1	37,8	49,4	56,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301080814	0301080814	0301080814	0301080814	0301080814

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	13,1	30,3	47,4	60,2	68,2
80	12,1	28,8	45,5	58	65,8
82	11,1	27,4	43,6	55,9	63,5
84	10,1	26	41,9	53,9	61,4
86	9,2	24,7	40,2	52,1	59,3
88	8,4	23,5	38,6	50,3	57,4
90	7,6	22,3	37,1	48,6	55,5
92	6,8	21,2	35,7	47	53,8
94	6,1	20,2	34,3	45,5	52,1
96	5,4	19,2	33	44	50,5
98		18,3	31,8	42,6	49
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301080914	0301080914	0301080914	0301080914	0301080914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	9	25,5	41,8	54	61,6
84	8,2	24,1	40	52	59,5
86	7,4	22,8	38,3	50,2	57,4
88	6,5	21,6	36,7	48,4	55,5
90	5,7	20,5	35,2	46,7	53,6
92		19,4	33,8	45,1	51,8
94		18,3	32,4	43,5	50,1
96		17,3	31,1	42	48,5
98		16,4	29,9	40,6	47
100		15,5	28,7	39,3	45,5
102		14,6	27,5	38	44,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301081014	0301081014	0301081014	0301081014	0301081014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
86	20,4	35,9	47,7	54,9
88	19,2	34,3	45,9	53
90	18,1	32,8	44,2	51,1
92	17	31,4	42,6	49,4
94	15,9	30	41,1	47,7
96	14,9	28,7	39,6	46,1
98	14	27,5	38,2	44,6
100	13,1	26,3	36,9	43,1
102	12,3	25,2	35,6	41,7
104	11,5	24,1	34,4	40,3
106	10,7	23,1	33,2	39,1
108	9,9	22,1	32,1	37,8
110	9,3	21,2	31	36,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301081114	0301081114	0301081114	0301081114

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
90	16,7	31,5	42,8	49,7
92	15,6	30,1	41,2	48
94	14,6	28,7	39,7	46,3
96	13,6	27,4	38,3	44,7
98	12,7	26,2	36,9	43,2
100	11,8	25	35,5	41,8
102	11	23,9	34,3	40,4
104	10,2	22,8	33	39
106	9,4	21,8	31,9	37,7
108	8,7	20,9	30,8	36,5
110	8	19,9	29,7	35,3
112	7,3	19	28,7	34,2
114	6,7	18,2	27,9	33,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301081214	0301081214	0301081214	0301081214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	12,7	26,8	37,7	44,4
96	11,7	25,5	36,3	42,8
98	10,8	24,3	34,9	41,2
100	9,9	23,1	33,6	39,8
102	9,1	22	32,3	38,4
104	8,3	20,9	31,1	37,1
106	7,5	19,9	30,1	35,8
108	6,8	18,9	29,1	34,5
110	6,1	18	28,1	33,4
112	5,4	17,1	27,2	32,2
114		16,2	26,3	31,1
116		15,4	25,5	30,1
118		14,6	24,7	29,1
120		13,9	23,9	28,2
122		13,2	23,2	27,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301081314	0301081314	0301081314	0301081314

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
62	25,9	47,9	68,5	84,6	94,7
64	24,2	45,5	65,6	81,2	91
66	22,6	43,2	62,9	78	87,5
68	21,2	41,1	60,3	75	84,2
70	19,8	39,1	57,9	72,2	81,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301080415	0301080415	0301080415	0301080415	0301080415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
66	21,4	42	61,5	76,7	86,2
68	19,9	39,8	59	73,7	82,9
70	18,6	37,9	56,6	70,9	79,8
72	17,3	36,1	54,4	68,3	76,9
74	16,2	34,4	52,3	65,8	74,2
76	15,1	32,8	50,3	63,5	71,7
78	14,1	31,3	48,5	61,3	69,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301080515	0301080515	0301080515	0301080515	0301080515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
70	17,2	36,5	55,2	69,5	78,4
72	16	34,7	53	66,9	75,5
74	14,8	33	50,9	64,4	72,8
76	13,7	31,4	48,9	62	70,3
78	12,7	29,9	47,1	59,9	67,9
80	11,8	28,5	45,2	57,8	65,6
82	10,9	27,2	43,5	55,9	63,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301080615	0301080615	0301080615	0301080615	0301080615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
74	11,7	29,9	47,7	61,2	69,6
76	10,6	28,3	45,8	58,9	67,1
78	9,7	26,8	43,9	56,7	64,7
80	8,7	25,5	42,2	54,7	62,5
82	7,9	24,2	40,4	52,7	60,3
84	7,1	22,9	38,8	50,9	58,3
86	6,3	21,8	37,3	49,2	56,4
88	5,7	20,8	35,9	47,6	54,7
90	5,1	19,9	34,6	46,1	53
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301080715	0301080715	0301080715	0301080715	0301080715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	8,5	25,6	42,7	55,5	63,5
80	7,5	24,3	41	53,4	61,2
82	6,7	23	39,2	51,5	59,1
84	5,8	21,7	37,6	49,6	57,1
86	5,1	20,6	36,1	47,9	55,1
88		19,5	34,6	46,2	53,3
90		18,5	33,2	44,7	51,6
92		17,5	31,9	43,2	50
94		16,6	30,7	41,8	48,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301080815	0301080815	0301080815	0301080815	0301080815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
82	22,4	38,7	50,9	58,5
84	21,2	37,1	49	56,5
86	20	35,5	47,3	54,5
88	18,9	34	45,6	52,7
90	17,8	32,6	44	50,9
92	16,8	31,3	42,5	49,2
94	15,9	30	41	47,6
96	15	28,8	39,6	46,1
98	14,1	27,6	38,3	44,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301080915	0301080915	0301080915	0301080915

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
86	18,2	33,7	45,4	52,6
88	17,1	32,2	43,7	50,8
90	16	30,8	42,1	49
92	15	29,4	40,6	47,3
94	14	28,1	39,1	45,7
96	13,1	26,9	37,7	44,2
98	12,3	25,7	36,4	42,7
100	11,4	24,6	35,1	41,3
102	10,6	23,6	33,9	40
104	9,9	22,6	32,7	38,7
106	9,2	21,6	31,6	37,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301081015	0301081015	0301081015	0301081015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
90	13,5	28,3	39,6	46,5
92	12,5	27	38,1	44,8
94	11,6	25,7	36,6	43,3
96	10,7	24,5	35,3	41,7
98	9,8	23,3	33,9	40,3
100	9	22,2	32,7	38,9
102	8,3	21,2	31,5	37,6
104	7,5	20,2	30,5	36,3
106	6,8	19,2	29,5	35,1
108	6,1	18,3	28,6	33,9
110	5,5	17,5	27,7	32,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301081115	0301081115	0301081115	0301081115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
90	12,1	26,9	38,2	45,1
92	11,2	25,6	36,7	43,4
94	10,2	24,3	35,2	41,9
96	9,4	23,1	33,9	40,4
98	8,5	22	32,7	38,9
100	7,7	20,9	31,6	37,5
102	6,9	19,9	30,5	36,2
104	6,2	18,9	29,5	35
106	5,5	17,9	28,5	33,7
108		17	27,6	32,6
110		16,2	26,7	31,5
112		15,3	25,8	30,5
114		14,5	25	29,6
116		13,8	24,2	28,7
118		13,1	23,5	27,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301081215	0301081215	0301081215	0301081215

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	65 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	8,1	22,4	33,5	39,9
96	7,4	21,2	32,3	38,4
98	6,6	20,1	31,2	36,9
100	5,8	19	30,1	35,6
102	5	18	29	34,2
104		17	28	33
106		16	27	31,9
108		15,1	26,1	30,9
110		14,2	25,2	29,9
112		13,4	24,3	29
114		12,6	23,5	28
116		11,8	22,7	27,2
118		11,1	21,9	26,3
120		10,4	21,2	25,5
122		9,7	20,5	24,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301081315	0301081315	0301081315	0301081315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	40,5	80,7	113	143	173,5	203	206
55	39,3	78,7	110,5	140	169,5	199,5	201
56	38	76,7	108	137	166	195,5	197
57	36,8	74,8	105,5	134	163	191,5	193
58	35,7	73	103,5	131,5	159,5	187,5	189
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304070407	0304070407	0304070407	0304070407	0304070407	0304070407	0304070407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	34,1	71,5	102,5	130,5	158,5	187	188
59	33,1	69,8	100,5	128	155,5	183	184,5
60	32	68,1	98,4	125,5	152,5	179,5	180,5
61	31	66,5	96,4	123	149,5	176	177
62	30,1	64,9	94,4	120,5	146,5	173	173,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304070507	0304070507	0304070507	0304070507	0304070507	0304070507	0304070507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	28,5	63,4	93,3	119,5	145,5	172	172,5
63	27,5	61,9	91,5	117	143	168,5	169
64	26,7	60,4	89,6	115	140	165,5	166
65	25,8	59	87,9	112,5	137,5	162,5	163
66	25	57,7	86,2	110,5	135	159,5	159,5
67	24,2	56,4	84,5	108,5	132,5	157	157
68	23,4	55,1	82,9	106,5	130,5	154	154
69	22,6	53,9	81,3	104,5	128	151	151
70	21,9	52,6	79,8	103	126	148,5	148,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304070607	0304070607	0304070607	0304070607	0304070607	0304070607	0304070607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	22	54,7	83,9	108,5	133	157	157
67	21,2	53,4	82,3	106,5	130,5	154	154
68	20,5	52,2	80,7	104,5	128	151	151
69	19,7	51	79,2	102,5	126	148,5	148,5
70	19	49,8	77,7	100,5	124	145,5	145,5
72	17,7	47,6	74,8	97,3	119,5	140,5	140,5
74	16,4	45,5	72,2	94	115,5	136	136
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304070707	0304070707	0304070707	0304070707	0304070707	0304070707	0304070707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	17,4	48,3	76,6	99,8	123	144,5	144,5
72	16,1	46	73,8	96,3	118,5	139,5	139,5
74	14,8	43,9	71,1	93	114,5	134,5	134,5
76	13,6	41,9	68,5	89,8	111	130	130
78	12,5	40	66,1	86,9	107,5	126	126
80	11,4	38,3	63,9	84,1	104	122	122
82	10,4	36,6	61,7	81,4	101	118	118
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304070807	0304070807	0304070807	0304070807	0304070807	0304070807	0304070807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
78	11,3	39	65,6	86,5	107	126	126
80	10,2	37,2	63,3	83,6	104	121,5	121,5
82	9,1	35,5	61,1	80,9	100,5	118	118
84	8,1	33,8	59	78,3	97,6	114	114
86	7,2	32,3	57	75,9	94,7	110,5	110,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304070907	0304070907	0304070907	0304070907	0304070907	0304070907	0304070907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	33,3	59,7	79,6	99,6	116,5	116,5
84	31,6	57,5	77	96,5	112,5	112,5
86	30	55,3	74,5	93,5	109	109
88	28,5	53,2	72,2	90,7	105,5	105,5
90	27,1	51,1	69,9	88	102,5	102,5
92	25,7	49,2	67,7	85,4	99,4	99,4
94	24,4	47,3	65,6	82,9	96,4	96,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304071007	0304071007	0304071007	0304071007	0304071007	0304071007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	27,2	51,9	71,4	90	105	105
88	25,7	49,9	69,1	87,3	101,5	101,5
90	24,4	48	66,9	84,7	98,6	98,6
92	23,1	46,1	64,9	82,2	95,6	95,6
94	21,8	44,4	62,9	79,9	92,7	92,7
96	20,6	42,7	61	77,6	90	90
98	19,5	41,1	59,2	75,4	87,4	87,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304071107	0304071107	0304071107	0304071107	0304071107	0304071107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
90	23,2	46,8	66	83,8	97,4	97,4
92	21,9	45	64	81,3	94,4	94,4
94	20,7	43,2	62	79	91,6	91,6
96	19,5	41,6	60,2	76,8	88,9	88,9
98	18,4	40	58,4	74,6	86,3	86,3
100	17,3	38,5	56,6	72,6	83,8	83,8
102	16,3	37	55	70,6	81,4	81,4
104	15,3	35,6	53,4	68,7	79,1	79,1
106	14,3	34,2	51,8	66,9	76,9	76,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304071207	0304071207	0304071207	0304071207	0304071207	0304071207

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	18,6	41,2	60,5	77,5	89,7	89,7
96	17,4	39,5	58,6	75,3	87	87
98	16,3	37,9	56,8	73,1	84,4	84,4
100	15,2	36,4	55,1	71,1	81,9	81,9
102	14,2	35	53,5	69,1	79,5	79,5
104	13,2	33,6	51,9	67,2	77,2	77,2
106	12,2	32,2	50,3	65,4	75	75
108	11,3	30,9	48,9	63,6	72,8	72,8
110	10,4	29,6	47,4	61,9	70,8	70,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304071307	0304071307	0304071307	0304071307	0304071307	0304071307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	29,2	66,4	98,7	126,5	154,5	182,5	193
59	28,2	64,8	96,6	124	151,5	179	189,5
60	27,2	63,2	94,6	121,5	148,5	175,5	185,5
61	26,3	61,7	92,6	119	145,5	172	182
62	25,4	60,2	90,7	116,5	143	169	178,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304070408	0304070408	0304070408	0304070408	0304070408	0304070408	0304070408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	23,8	58,7	89,7	115,5	142	168	177,5
63	23	57,3	87,9	113,5	139,5	165	174
64	22,2	55,9	86,1	111,5	136,5	162	170,5
65	21,4	54,6	84,4	109	134	159	167,5
66	20,6	53,3	82,8	107	131,5	156,5	164,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304070508	0304070508	0304070508	0304070508	0304070508	0304070508	0304070508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	19	51,7	81,7	106	130,5	155,5	163
67	18,3	50,5	80,1	104	128,5	152,5	160
68	17,6	49,3	78,6	102	126	150	157,5
69	16,9	48,2	77,1	100,5	124	147,5	154,5
70	16,3	47	75,6	98,8	121,5	145	152
72	15	44,9	72,8	95,3	117,5	140	146,5
74	13,8	42,9	70,2	92	113,5	135,5	141,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304070608	0304070608	0304070608	0304070608	0304070608	0304070608	0304070608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	13,2	44	73,3	96,5	119,5	142,5	148,5
72	12	41,9	70,6	93,1	115,5	138	143,5
74	10,9	40	68	89,9	111,5	133,5	138,5
76	9,9	38,1	65,6	86,9	108	129	134
78	8,9	36,4	63,3	84	104,5	125	130
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304070708	0304070708	0304070708	0304070708	0304070708	0304070708	0304070708

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
74	9,3	38,4	66,9	88,8	110,5	132,5	137,5
76	8,2	36,5	64,5	85,8	107	128	133
78	7,2	34,8	62,2	82,9	103,5	124	128,5
80	6,3	33,1	60	80,2	100	120,5	124,5
82	5,4	31,6	57,7	77,6	97,3	117	120,5
84		30,1	55,6	75,2	94,4	113,5	117
86		28,7	53,6	72,9	91,6	110	113,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304070808	0304070808	0304070808	0304070808	0304070808	0304070808	0304070808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	33,8	61,5	82,6	103	123,5	128,5
80	32,1	59,1	79,8	100	119,5	124,5
82	30,5	56,8	77,2	97	116	120,5
84	29	54,7	74,7	94	113	116,5
86	27,5	52,6	72,3	91,2	109,5	113
88	26,1	50,6	70,1	88,5	106,5	109,5
90	24,8	48,7	67,9	85,9	103,5	106
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304070908	0304070908	0304070908	0304070908	0304070908	0304070908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離脱させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	28,3	54,8	75,9	95,1	114	119
84	26,7	52,6	73,4	92,2	110,5	115
86	25,3	50,5	71	89,4	107,5	111,5
88	23,9	48,5	68,7	86,7	104,5	108
90	22,5	46,6	66,5	84,2	101,5	104,5
92	21,3	44,8	64,4	81,8	98,8	101,5
94	20	43	62,4	79,5	96,2	98,7
96	18,9	41,3	60,5	77,3	93,6	95,8
98	17,7	39,7	58,6	75,2	91,2	93
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304071008	0304071008	0304071008	0304071008	0304071008	0304071008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	22,4	47,1	67,8	86,4	105	107
88	21	45,2	65,6	83,7	101,5	104
90	19,8	43,4	63,5	81,2	99	100,5
92	18,6	41,6	61,5	78,8	96,2	97,7
94	17,4	40	59,6	76,6	93,5	94,8
96	16,3	38,4	57,8	74,4	91	92
98	15,3	36,9	56	72,3	88,5	89,4
100	14,2	35,4	54,3	70,3	86,2	86,8
102	13,2	34	52,7	68,3	83,9	84,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304071108	0304071108	0304071108	0304071108	0304071108	0304071108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	16,2	38,8	58,7	75,6	92,6	93,6
96	15,1	37,2	56,9	73,5	90,1	90,8
98	14,1	35,7	55,1	71,4	87,6	88,2
100	13,1	34,3	53,5	69,4	85,3	85,6
102	12,1	32,9	51,9	67,5	83,1	83,2
104	11,2	31,6	50,3	65,6	80,9	80,9
106	10,3	30,3	48,9	63,9	78,6	78,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304071208	0304071208	0304071208	0304071208	0304071208	0304071208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
98	11,9	33,6	53,6	69,6	85,6	86,3
100	11	32,2	51,9	67,6	83,3	83,7
102	10	30,8	50,3	65,7	81	81,3
104	9,1	29,5	48,8	63,9	78,9	78,9
106	8,2	28,2	47,3	62,1	76,7	76,7
108	7,4	27	45,9	60,4	74,5	74,5
110	6,6	25,8	44,5	58,8	72,4	72,4
112	5,8	24,7	43,2	57,2	70,4	70,4
114	5	23,5	42	55,7	68,5	68,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304071308	0304071308	0304071308	0304071308	0304071308	0304071308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	18,5	53,2	85,5	111,5	137,5	163,5	179
63	17,7	51,9	83,8	109,5	135	160,5	175,5
64	17	50,6	82,1	107	132,5	157,5	172
65	16,3	49,4	80,4	105	130	155	169
66	15,6	48,1	78,8	103	127,5	152	165,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304070409	0304070409	0304070409	0304070409	0304070409	0304070409	0304070409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	14	46,7	77,8	102	126,5	151,5	164,5
67	13,4	45,5	76,3	100,5	124,5	148,5	161,5
68	12,8	44,4	74,8	98,6	122	146	159
69	12,2	43,3	73,4	96,8	120	143,5	156
70	11,6	42,3	72	95,1	118	141	153,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304070509	0304070509	0304070509	0304070509	0304070509	0304070509	0304070509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	9,9	40,7	70,9	94	117	140	152
72	8,9	38,7	68,2	90,7	113	135,5	146,5
74	7,8	36,9	65,7	87,6	109	131	142
76	6,9	35,1	63,4	84,6	105,5	127	137
78	6	33,5	61	81,8	102,5	123	132,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304070609	0304070609	0304070609	0304070609	0304070609	0304070609	0304070609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	33,8	62,9	85,2	107	128,5	138,5
76	32,1	60,4	82,3	103,5	124,5	134
78	30,5	58	79,6	100	120,5	130
80	29	55,8	77	97,1	117	125,5
82	27,6	53,7	74,5	94,2	113,5	122
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304070709	0304070709	0304070709	0304070709	0304070709	0304070709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	28,9	56,5	78,5	99,2	119,5	128,5
80	27,4	54,2	75,9	96,1	115,5	124,5
82	26	52,1	73,4	93,1	112,5	120,5
84	24,6	50,1	71,1	90,2	109	116,5
86	23,3	48,2	68,8	87,6	106	113
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304070809	0304070809	0304070809	0304070809	0304070809	0304070809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	24,9	51,3	73	92,2	111	120,5
84	23,5	49,2	70,6	89,4	108	116,5
86	22,2	47,3	68,3	86,7	104,5	113
88	21	45,4	66,2	84,2	102	109,5
90	19,8	43,7	64,1	81,8	99,2	106
92	18,6	42	62,1	79,5	96,5	103
94	17,5	40,3	60,2	77,3	93,9	100
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304070909	0304070909	0304070909	0304070909	0304070909	0304070909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	19,9	45,1	66,3	84,5	102,5	111,5
88	18,6	43,3	64,2	82	99,8	108
90	17,4	41,5	62,2	79,6	97	104,5
92	16,3	39,8	60,2	77,3	94,3	101,5
94	15,2	38,2	58,4	75	91,7	98,7
96	14,1	36,6	56,6	72,9	89,2	95,8
98	13,1	35,1	54,9	70,9	86,9	93
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304071009	0304071009	0304071009	0304071009	0304071009	0304071009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
90	14,7	38,3	59,6	77,2	94,6	100,5
92	13,6	36,6	57,7	74,9	91,9	97,6
94	12,5	35,1	55,9	72,7	89,3	94,7
96	11,5	33,6	54,2	70,6	86,9	91,9
98	10,5	32,2	52,5	68,5	84,5	89,2
100	9,6	30,8	50,9	66,6	82,3	86,7
102	8,7	29,5	49,3	64,8	80,1	84,2
104	7,9	28,2	47,8	63	78,1	81,8
106	7	27	46,4	61,3	76,1	79,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304071109	0304071109	0304071109	0304071109	0304071109	0304071109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	11,2	33,8	54,7	71,4	88	93,4
96	10,2	32,3	53	69,3	85,6	90,6
98	9,3	30,9	51,3	67,3	83,2	88
100	8,4	29,6	49,7	65,3	81	85,4
102	7,5	28,3	48,2	63,5	78,8	83
104	6,7	27,1	46,7	61,7	76,8	80,7
106	5,9	25,9	45,3	60	74,8	78,4
108	5,1	24,7	44	58,4	72,9	76,3
110		23,6	42,7	56,9	71,1	74,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304071209	0304071209	0304071209	0304071209	0304071209	0304071209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
98	7,1	28,8	49,2	65,2	81,2	86
100	6,2	27,4	47,6	63,3	78,9	83,5
102	5,4	26,1	46,1	61,4	76,8	81
104		24,9	44,6	59,7	74,7	78,7
106		23,7	43,2	58	72,7	76,5
108		22,6	41,9	56,3	70,8	74,3
110		21,5	40,6	54,8	69	72,2
112		20,4	39,3	53,3	67,2	70,2
114		19,4	37,9	51,8	65,6	68,3
116		18,4	36,6	50,5	63,9	66,4
118		17,5	35,4	49,1	62,4	64,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304071309	0304071309	0304071309	0304071309	0304071309	0304071309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	9,3	41,9	74,1	98,6	123	147,5	162,5
67	8,8	40,8	72,7	96,8	120,5	145	160
68	8,2	39,8	71,2	95	118,5	142,5	157
69	7,7	38,8	69,8	93,2	116,5	140	154,5
70	7,1	37,8	68,4	91,5	114,5	137,5	152
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304070410	0304070410	0304070410	0304070410	0304070410	0304070410	0304070410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	36,3	67,1	90,6	113,5	136,5	151
72	34,5	64,3	87,4	109,5	132	146
74	32,7	61,7	84,3	106	128	141,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304070510	0304070510	0304070510	0304070510	0304070510	0304070510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	31,2	60,2	83,3	105	126,5	140,5
76	29,5	57,8	80,4	101,5	122,5	136
78	28	55,5	77,7	98,4	118,5	131,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304070610	0304070610	0304070610	0304070610	0304070610	0304070610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	24,9	52,4	75,4	95,8	115,5	128,5
80	23,5	50,3	72,9	92,8	112	124,5
82	22,2	48,3	70,5	90	109	120,5
84	21	46,5	68,2	87,3	106	117
86	19,8	44,7	66,1	84,8	103	113,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304070710	0304070710	0304070710	0304070710	0304070710	0304070710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	20,6	46,8	69,3	88,4	107,5	119
84	19,4	44,9	67,1	85,8	104	115,5
86	18,2	43,1	65	83,2	101	112
88	17,1	41,4	62,9	80,8	98,6	108,5
90	16	39,8	61	78,5	95,9	105,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304070810	0304070810	0304070810	0304070810	0304070810	0304070810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	17,1	42,2	63,8	82	100	112
88	16	40,5	61,8	79,6	97,4	108,5
90	14,9	38,8	59,8	77,2	94,6	105
92	13,9	37,2	58	75	92	102
94	12,9	35,7	56,3	72,9	89,6	99,2
96	11,9	34,2	54,6	70,9	87,2	96,4
98	11	32,8	53	69	85	93,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304070910	0304070910	0304070910	0304070910	0304070910	0304070910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
90	12,5	36,6	57,7	75,1	92,5	103,5
92	11,5	35	55,8	72,8	89,9	100,5
94	10,5	33,5	54,1	70,7	87,4	97,6
96	9,5	32	52,4	68,7	85	94,7
98	8,6	30,6	50,8	66,7	82,7	91,9
100	7,7	29,3	49,2	64,9	80,5	89,3
102	6,9	28	47,8	63,1	78,4	86,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304071010	0304071010	0304071010	0304071010	0304071010	0304071010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	7,8	30,4	51,6	68,3	84,9	93,5
96	6,9	29	50	66,3	82,6	90,7
98	6	27,7	48,4	64,3	80,3	88,1
100	5,2	26,4	46,8	62,5	78,1	85,6
102		25,2	45,4	60,7	76	83,1
104		24	44	59	74	80,8
106		22,8	42,6	57,4	72,1	78,5
108		21,7	41,3	55,8	70,3	76,3
110		20,7	39,9	54,3	68,6	74,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304071110	0304071110	0304071110	0304071110	0304071110	0304071110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	26,3	47	63	79	86,8
100	25,1	45,5	61,2	76,8	84,2
102	23,9	44	59,4	74,7	81,8
104	22,7	42,7	57,7	72,7	79,5
106	21,6	41,3	56,1	70,8	77,3
108	20,5	40	54,5	69	75,1
110	19,5	38,7	53	67,2	73,1
112	18,5	37,4	51,6	65,6	71,1
114	17,6	36,1	50,2	63,9	69,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071210	0304071210	0304071210	0304071210	0304071210

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	21,7	42	57,3	72,6	79,8
104	20,5	40,6	55,6	70,6	77,5
106	19,4	39,2	54	68,7	75,3
108	18,4	37,9	52,4	66,9	73,1
110	17,4	36,6	50,9	65,1	71,1
112	16,4	35,3	49,5	63,4	69,1
114	15,4	34	48,1	61,8	67,2
116	14,5	32,7	46,8	60,2	65,3
118	13,6	31,5	45,5	58,7	63,5
120	12,7	30,3	44,3	57,3	61,8
122	11,9	29,2	43,1	55,9	60,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071310	0304071310	0304071310	0304071310	0304071310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	26,2	55,2	79,4	100,5	122	136,5
76	24,7	52,9	76,7	97,7	118	132
78	23,3	50,7	74,1	94,7	114,5	128
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304070511	0304070511	0304070511	0304070511	0304070511	0304070511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	21,7	49,2	72,9	93	113	127
80	20,4	47,2	70,5	90,1	109,5	123
82	19,2	45,3	68,2	87,4	106,5	119,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304070611	0304070611	0304070611	0304070611	0304070611	0304070611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	16	42,1	65,2	84,3	103	117
84	14,9	40,4	63,1	81,7	100	113,5
86	13,9	38,7	61,1	79,3	97,5	110,5
88	12,9	37,2	59,3	77,1	94,9	107
90	12	35,7	57,5	74,9	92,3	104
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304070711	0304070711	0304070711	0304070711	0304070711	0304070711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	12,3	37,2	59,6	77,8	96	109
88	11,3	35,6	57,7	75,5	93,3	105,5
90	10,3	34,1	55,9	73,3	90,7	102,5
92	9,4	32,7	54,2	71,2	88,2	99,7
94	8,6	31,3	52,6	69,2	85,9	96,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304070811	0304070811	0304070811	0304070811	0304070811	0304070811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
90	9,3	33,2	54,7	72,1	89,5	102
92	8,3	31,7	53	70	87	99,4
94	7,5	30,3	51,3	68	84,6	96,5
96	6,6	29	49,7	66	82,3	93,7
98	5,8	27,7	48,2	64,2	80,2	91
100	5	26,5	46,8	62,5	78,1	88,5
102		25,3	45,5	60,8	76,1	86
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304070911	0304070911	0304070911	0304070911	0304070911	0304070911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	28,1	49,1	65,8	82,5	94,8
96	26,7	47,6	63,9	80,2	92
98	25,4	46	62	78	89,3
100	24,2	44,6	60,2	75,9	86,7
102	23	43,2	58,5	73,9	84,2
104	21,9	41,9	56,9	71,9	81,8
106	20,7	40,6	55,3	70,1	79,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071011	0304071011	0304071011	0304071011	0304071011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	22,5	43,6	59,5	75,5	85,4
100	21,3	42,1	57,8	73,4	82,9
102	20,2	40,7	56,1	71,4	80,5
104	19,1	39,4	54,5	69,5	78,2
106	18	38	52,9	67,7	76
108	17	36,6	51,4	65,9	73,9
110	16,1	35,3	50	64,2	71,8
112	15,1	34	48,6	62,6	69,9
114	14,2	32,7	47,4	61,1	67,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071111	0304071111	0304071111	0304071111	0304071111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	18,8	39,4	54,7	70,1	79,1
104	17,7	38,1	53,1	68,2	76,9
106	16,7	36,7	51,6	66,3	74,7
108	15,7	35,3	50,1	64,6	72,6
110	14,8	34	48,7	62,9	70,6
112	13,9	32,8	47,3	61,3	68,6
114	13	31,5	46	59,7	66,7
116	12,2	30,4	44,7	58,2	64,9
118	11,4	29,2	43,5	56,8	63,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071211	0304071211	0304071211	0304071211	0304071211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
106	14,5	34,5	49,5	64,2	72,6
108	13,5	33,1	48	62,5	70,5
110	12,6	31,8	46,6	60,8	68,5
112	11,7	30,6	45,2	59,1	66,6
114	10,8	29,4	43,9	57,6	64,7
116	10	28,2	42,6	56,1	62,9
118	9,2	27,1	41,4	54,6	61,1
120	8,4	26	40,2	53,2	59,5
122	7,6	24,9	39,1	51,9	57,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071311	0304071311	0304071311	0304071311	0304071311

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	17,2	44,6	68,8	88,9	109	123,5
80	16	42,7	66,6	86,2	105,5	119,5
82	14,9	40,9	64,5	83,7	102,5	116
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304070512	0304070512	0304070512	0304070512	0304070512	0304070512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	13,3	39,4	62,8	81,9	101	115
84	12,2	37,7	60,8	79,5	98,1	111,5
86	11,3	36,1	58,9	77,2	95,4	108,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304070612	0304070612	0304070612	0304070612	0304070612	0304070612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	8,1	32,9	55,8	74	92,2	105,5
88	7,2	31,5	54	71,8	89,6	103
90	6,4	30,1	52,3	69,7	87,1	100
92	5,6	28,8	50,8	67,8	84,8	97,7
94		27,6	49,3	66	82,6	94,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304070712	0304070712	0304070712	0304070712	0304070712	0304070712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	28,5	50,8	68,2	85,6	98,8
92	27,2	49,2	66,2	83,2	96,2
94	26	47,6	64,3	80,9	93,4
96	24,8	46,2	62,5	78,8	90,8
98	23,6	44,8	60,8	76,8	88,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304070812	0304070812	0304070812	0304070812	0304070812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	25	46,5	63,1	79,8	92,5
96	23,8	45	61,3	77,6	90,1
98	22,6	43,6	59,5	75,5	87,8
100	21,5	42,2	57,9	73,5	85,3
102	20,4	40,9	56,3	71,6	82,9
104	19,4	39,7	54,8	69,8	80,6
106	18,4	38,5	53,3	68,1	78,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304070912	0304070912	0304070912	0304070912	0304070912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	20,3	41,4	57,4	73,3	85,6
100	19,2	40	55,7	71,3	83,4
102	18,1	38,7	54,1	69,4	81,1
104	17,1	37,5	52,5	67,6	78,8
106	16,1	36,3	51	65,8	76,5
108	15,1	35	49,6	64,1	74,4
110	14,1	33,7	48,3	62,5	72,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071012	0304071012	0304071012	0304071012	0304071012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	15,2	36	51,6	66,9	77,3
104	14,3	34,6	50	65,1	75,1
106	13,3	33,3	48,6	63,3	72,9
108	12,4	32	47,1	61,6	70,9
110	11,5	30,7	45,8	60	68,9
112	10,7	29,5	44,5	58,4	67
114	9,8	28,4	43,2	56,9	65,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071112	0304071112	0304071112	0304071112	0304071112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
106	11,9	31,9	47,2	61,9	71,6
108	11	30,6	45,8	60,2	69,5
110	10,2	29,4	44,4	58,6	67,5
112	9,3	28,2	43,1	57,1	65,7
114	8,5	27,1	41,9	55,6	63,8
116	7,8	26	40,7	54,1	62,1
118	7	24,9	39,5	52,8	60,4
120	6,3	23,9	38,4	51,4	58,7
122	5,6	22,9	37,4	50,2	57,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071212	0304071212	0304071212	0304071212	0304071212

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
110	7,9	27,2	42,3	56,5	65,5
112	7,1	26	41	54,9	63,6
114	6,3	24,9	39,7	53,4	61,8
116	5,6	23,8	38,5	52	60
118		22,7	37,4	50,6	58,3
120		21,7	36,3	49,3	56,7
122		20,7	35,2	48	55,1
124		19,8	34,2	46,8	53,5
126		18,9	33,2	45,6	52,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071312	0304071312	0304071312	0304071312	0304071312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	14	42,9	68,8	90	111	126,5
76	12,8	41	66,4	87	107,5	122,5
78	11,7	39,1	64,2	84,3	104	119
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304070413	0304070413	0304070413	0304070413	0304070413	0304070413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	10,2	37,7	62,4	82,5	102,5	117,5
80	9,2	36	60,3	79,9	99,5	114
82	8,3	34,4	58,3	77,5	96,6	110,5
84	7,4	32,8	56,5	75,1	93,8	107,5
86	6,5	31,3	54,8	73	91,2	105
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304070513	0304070513	0304070513	0304070513	0304070513	0304070513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	32,7	56,7	75,8	94,9	109
84	31,2	54,8	73,5	92,1	106
86	29,8	53	71,2	89,5	103
88	28,4	51,4	69,2	87	100
90	27,1	49,8	67,2	84,6	97,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304070613	0304070613	0304070613	0304070613	0304070613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	23,9	46,6	64	81,4	94,6
92	22,7	45,1	62,1	79,1	92,1
94	21,6	43,7	60,3	77	89,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304070713	0304070713	0304070713	0304070713	0304070713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	20	42,1	58,8	75,4	88,1
96	18,9	40,8	57,1	73,4	85,9
98	17,9	39,5	55,4	71,4	83,7
100	16,9	38,2	53,9	69,6	81,5
102	16	36,9	52,5	67,8	79,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304070813	0304070813	0304070813	0304070813	0304070813

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	16,9	38,4	54,3	70,3	82,6
100	15,9	37,1	52,8	68,4	80,4
102	15	35,9	51,2	66,6	78,4
104	14	34,6	49,8	64,8	76,4
106	13,1	33,3	48,4	63,2	74,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304070913	0304070913	0304070913	0304070913	0304070913

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	12,6	33,7	49,1	64,4	76,2
104	11,7	32,4	47,6	62,7	74,3
106	10,8	31,1	46,2	61	72,4
108	9,9	29,8	44,9	59,4	70,4
110	9,1	28,6	43,6	57,8	68,4
112	8,3	27,4	42,3	56,3	66,5
114	7,5	26,3	41,2	54,9	64,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071013	0304071013	0304071013	0304071013	0304071013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
106	8	28	43,7	58,4	68,9
108	7,2	26,8	42,3	56,8	66,9
110	6,4	25,6	41,1	55,3	65
112	5,7	24,5	39,8	53,8	63,1
114		23,4	38,7	52,4	61,3
116		22,4	37,5	51	59,6
118		21,4	36,5	49,7	58
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071113	0304071113	0304071113	0304071113	0304071113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	24,2	39,7	53,9	63,6
112	23,1	38,4	52,4	61,7
114	22,1	37,3	51	60
116	21,1	36,1	49,6	58,3
118	20,1	35	48,3	56,7
120	19,2	34	47	55,1
122	18,2	33	45,8	53,6
124	17,4	32,1	44,7	52,1
126	16,5	31,2	43,6	50,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304071213	0304071213	0304071213	0304071213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	19,9	35,1	48,8	57,9
116	18,9	34	47,5	56,2
118	17,9	32,9	46,2	54,5
120	16,9	31,9	44,9	53
122	16	31	43,7	51,4
124	15,2	30,2	42,5	50
126	14,3	29,4	41,3	48,5
128	13,5	28,6	40,3	47,2
130	12,7	27,8	39,2	45,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304071313	0304071313	0304071313	0304071313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	32,4	57,9	78	98,1	113
80	30,8	55,9	75,5	95,1	109,5
82	29,3	54,1	73,2	92,3	106,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304070414	0304070414	0304070414	0304070414	0304070414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	27,9	52,3	71,5	90,6	104,5
84	26,5	50,6	69,2	87,9	101,5
86	25,2	48,9	67,2	85,4	99,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304070514	0304070514	0304070514	0304070514	0304070514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	23,5	47,3	65,5	83,7	97,4
88	22,3	45,7	63,5	81,3	94,8
90	21,1	44,2	61,6	79	92,2
92	20	42,8	59,8	76,9	89,8
94	18,9	41,5	58,2	74,8	87,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304070614	0304070614	0304070614	0304070614	0304070614

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	17,8	41	58,4	75,8	88,9
92	16,7	39,6	56,6	73,6	86,5
94	15,7	38,2	54,9	71,5	84,3
96	14,7	36,9	53,3	69,6	82,1
98	13,8	35,5	51,8	67,8	80
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304070714	0304070714	0304070714	0304070714	0304070714

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	14,1	36,8	53,4	70,1	82,8
96	13,1	35,4	51,8	68,1	80,6
98	12,2	34	50,2	66,2	78,5
100	11,3	32,7	48,8	64,4	76,5
102	10,5	31,4	47,4	62,7	74,6
104	9,7	30,2	46,1	61,1	72,7
106	9	29	44,9	59,6	70,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304070814	0304070814	0304070814	0304070814	0304070814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	9,6	30,6	46,3	61,7	73,5
104	8,8	29,3	45	60	71,6
106	8	28,1	43,7	58,4	69,8
108	7,2	27	42,4	56,9	68,1
110	6,5	25,9	41,2	55,4	66,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304070914	0304070914	0304070914	0304070914	0304070914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	25,9	41,5	56,3	67,6
108	24,7	40,2	54,7	65,9
110	23,6	39	53,2	64,2
112	22,5	37,9	51,8	62,5
114	21,5	36,7	50,5	60,7
116	20,5	35,7	49,1	59
118	19,5	34,7	47,9	57,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304071014	0304071014	0304071014	0304071014

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	20,6	36,5	50,7	60,8
112	19,6	35,3	49,3	59
114	18,6	34,2	47,9	57,3
116	17,7	33,2	46,6	55,7
118	16,7	32,3	45,4	54,1
120	15,9	31,4	44,2	52,6
122	15	30,6	43	51,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304071114	0304071114	0304071114	0304071114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	17,2	33	46,5	55,9
116	16,3	32,1	45,2	54,3
118	15,4	31,2	43,9	52,7
120	14,5	30,3	42,7	51,2
122	13,7	29,5	41,6	49,7
124	12,9	28,7	40,5	48,3
126	12,1	27,9	39,4	47
128	11,3	27,1	38,4	45,6
130	10,6	26,4	37,4	44,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304071214	0304071214	0304071214	0304071214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ）	240	320	400	450
作業半径（m）				
118	13,1	29,6	41,8	50,6
120	12,3	28,7	40,6	49
122	11,4	27,8	39,4	47,6
124	10,6	27	38,3	46,2
126	9,8	26,2	37,2	44,8
128	9,1	25,5	36,2	43,5
130	8,4	24,6	35,2	42,2
132	7,7	23,6	34,2	41
134	7	22,7	33,3	39,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304071314	0304071314	0304071314	0304071314

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	22,1	47,3	66,5	85,6	99,9
84	20,8	45,8	64,4	83,1	97,1
86	19,6	44,3	62,5	80,7	94,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304070415	0304070415	0304070415	0304070415	0304070415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	18,3	42,6	60,8	79	92,7
88	17,2	41,1	58,9	76,7	90,2
90	16,1	39,8	57,2	74,6	87,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304070515	0304070515	0304070515	0304070515	0304070515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	14,5	38,1	55,5	72,9	86,1
92	13,5	36,7	53,8	70,8	83,8
94	12,6	35,3	52,2	68,9	81,6
96	11,7	33,9	50,7	67	79,5
98	10,8	32,6	49,3	65,3	77,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304070615	0304070615	0304070615	0304070615	0304070615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	9,2	31,9	48,9	65,6	78,3
96	8,4	30,5	47,4	63,7	76,2
98	7,5	29,3	46	62	74,2
100	6,8	28,1	44,7	60,3	72,3
102	6,1	26,9	43,4	58,7	70,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304070715	0304070715	0304070715	0304070715	0304070715

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	27,7	44,5	60,5	72,7
100	26,5	43,2	58,8	70,8
102	25,4	41,8	57,2	69
104	24,3	40,6	55,6	67,2
106	23,2	39,4	54,2	65,5
108	22,2	38,3	52,8	63,7
110	21,3	37,3	51,6	62
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304070815	0304070815	0304070815	0304070815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	24,6	40,9	56,2	68
104	23,5	39,6	54,7	66,3
106	22,4	38,4	53,2	64,5
108	21,4	37,2	51,7	62,9
110	20,4	36,1	50,3	61,3
112	19,4	35,1	49	59,6
114	18,4	34,1	47,8	58
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304070915	0304070915	0304070915	0304070915

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	20,1	36,3	51	62,4
108	19,1	35,3	49,6	60,8
110	18,1	34,3	48,2	59,2
112	17,1	33,3	46,9	57,6
114	16,2	32,4	45,6	56
116	15,3	31,5	44,3	54,3
118	14,4	30,6	43,1	52,8
120	13,5	29,8	42	51,2
122	12,7	29	40,9	49,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304071015	0304071015	0304071015	0304071015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	13,3	30,4	43	52,6
116	12,4	29,5	41,8	51
118	11,6	28,6	40,6	49,5
120	10,8	27,8	39,4	48
122	10	27	38,3	46,6
124	9,2	26,2	37,3	45,2
126	8,5	25,2	36,3	43,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304071115	0304071115	0304071115	0304071115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
118	10,1	27,5	39,1	48
120	9,3	26,7	38	46,6
122	8,6	25,9	36,9	45,2
124	7,9	24,9	35,8	43,9
126	7,2	23,9	34,8	42,6
128	6,5	22,9	33,9	41,3
130	5,8	22	33,1	40,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304071215	0304071215	0304071215	0304071215

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
122	6,3	23,6	35	43
124	5,6	22,6	34	41,7
126		21,7	33,1	40,4
128		20,7	32,3	39,1
130		19,8	31,4	37,9
132		18,9	30,6	36,8
134		18,1	29,8	35,6
136		17,2	29,1	34,5
138		16,4	28,4	33,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304071315	0304071315	0304071315	0304071315

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	25,1	62,3	97,8	132,5	167,5	197	206
55	24,2	60,6	95,5	129,5	163,5	193	201
56	23,4	59	93,3	126,5	160	189	197
57	22,5	57,5	91,1	124	156,5	185	193
58	21,7	56,1	89,1	121	153,5	181,5	189
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304070407	0304070407	0304070407	0304070407	0304070407	0304070407	0304070407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	19,9	54,2	87,6	119,5	152	180	188
59	19,2	52,9	85,6	117	148,5	176,5	184,5
60	18,4	51,5	83,7	114,5	145,5	173	180,5
61	17,7	50,2	81,9	112	143	170	177
62	17,1	49	80,2	110	140	166,5	173,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304070507	0304070507	0304070507	0304070507	0304070507	0304070507	0304070507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	15,5	47,4	78,9	108,5	138,5	165	172,5
63	14,9	46,3	77,2	106,5	136	162	169
64	14,3	45,1	75,6	104,5	133,5	159	166
65	13,7	44	74	102,5	131	156,5	163
66	13,1	42,9	72,5	100,5	128,5	153,5	159,5
67	12,6	41,9	71,1	98,6	126	151	157
68	12,1	40,9	69,6	96,8	123,5	148,5	154
69	11,6	40	68,3	95	121,5	146	151
70	11,1	39,1	67	93,3	119,5	143,5	148,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304070607	0304070607	0304070607	0304070607	0304070607	0304070607	0304070607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	10,3	40,1	69,9	98,1	126	150,5	157
67	9,8	39,1	68,4	96,2	123,5	148	154
68	9,3	38,1	67	94,4	121,5	145,5	151
69	8,8	37,2	65,6	92,6	119	143	148,5
70	8,3	36,3	64,3	90,9	117	140,5	145,5
72	7,4	34,5	61,7	87,6	113	136	140,5
74	6,6	32,9	59,3	84,6	109	132	136
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304070707	0304070707	0304070707	0304070707	0304070707	0304070707	0304070707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	6,8	34,8	62,8	89,7	116	139	144,5
72	5,9	33,1	60,2	86,4	111,5	134,5	139,5
74	5,1	31,4	57,8	83,3	108	130,5	134,5
76		29,9	55,5	80,4	104,5	126,5	130
78		28,5	53,4	77,7	101	122,5	126
80		27,2	51,4	75,1	97,9	119	122
82		26	49,6	72,7	94,9	115,5	118
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304070807	0304070807	0304070807	0304070807	0304070807	0304070807	0304070807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	27,2	52,1	76,6	100	121	126
80	25,8	50,1	74	96,8	117,5	121,5
82	24,5	48,2	71,5	93,7	114	118
84	23,3	46,3	69,2	90,9	110,5	114
86	22,2	44,6	67	88,1	107,5	110,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304070907	0304070907	0304070907	0304070907	0304070907	0304070907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	22,4	46,1	69,7	92	112	116,5
84	21,2	44,2	67,3	89	108,5	112,5
86	20	42,5	64,9	86,3	105,5	109
88	18,9	40,8	62,7	83,7	102,5	105,5
90	17,9	39,3	60,7	81,2	99,6	102,5
92	16,9	37,8	58,7	78,8	96,9	99,4
94	15,9	36,4	56,8	76,6	94,3	96,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304071007	0304071007	0304071007	0304071007	0304071007	0304071007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	17,8	40,3	62,7	84,4	103	105
88	16,7	38,6	60,5	81,8	100	101,5
90	15,7	37,1	58,5	79,3	97,3	98,6
92	14,7	35,6	56,5	77	94,6	95,6
94	13,7	34,2	54,6	74,7	92	92,7
96	12,8	32,8	52,8	72,6	89,5	90
98	12	31,6	51,1	70,5	87,1	87,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304071107	0304071107	0304071107	0304071107	0304071107	0304071107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
90	14,5	35,9	57,3	78,3	96,1	97,4
92	13,5	34,4	55,3	76	93,4	94,4
94	12,6	33	53,5	73,7	90,8	91,6
96	11,7	31,7	51,7	71,6	88,3	88,9
98	10,9	30,4	50	69,5	85,9	86,3
100	10,1	29,2	48,3	67,5	83,7	83,8
102	9,3	28	46,8	65,5	81,4	81,4
104	8,6	26,9	45,3	63,7	79,1	79,1
106	7,9	25,9	43,9	61,9	76,9	76,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304071207	0304071207	0304071207	0304071207	0304071207	0304071207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	10,6	31,1	51,5	72	88,8	89,7
96	9,8	29,7	49,7	69,7	86,3	87
98	8,9	28,5	48	67,6	83,9	84,4
100	8,1	27,2	46,4	65,5	81,6	81,9
102	7,3	26,1	44,8	63,6	79,4	79,5
104	6,6	25	43,3	61,7	77,2	77,2
106	5,9	23,9	41,9	59,9	75	75
108	5,2	22,9	40,5	58,2	72,8	72,8
110		21,9	39,2	56,5	70,8	70,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304071307	0304071307	0304071307	0304071307	0304071307	0304071307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	15,7	50	83,9	116	148	175,5	192,5
59	15	48,7	82,1	113,5	145	172	189
60	14,4	47,4	80,3	111	142	169	185,5
61	13,8	46,2	78,5	109	139,5	166	182
62	13,2	45,1	76,9	106,5	136,5	163	178,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0304070408	0304070408	0304070408	0304070408	0304070408	0304070408	0304070408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	11,4	43,3	75,2	105	135	161	177
63	10,8	42,2	73,5	103	132,5	158	173,5
64	10,3	41,1	71,9	101	130	155	170,5
65	9,8	40,1	70,4	99,2	127,5	152,5	167,5
66	9,3	39,1	68,9	97,2	125	150	164,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304070508	0304070508	0304070508	0304070508	0304070508	0304070508	0304070508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	7,7	37,5	67,3	95,9	123,5	148	163
67	7,2	36,6	65,9	94,1	121,5	145,5	160
68	6,8	35,6	64,5	92,3	119	143	157,5
69	6,3	34,8	63,2	90,6	117	140,5	154,5
70	5,9	33,9	61,9	88,9	115	138,5	152
72	5,2	32,3	59,4	85,7	111	134	146,5
74		30,8	57,2	82,8	107,5	130	141,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304070608	0304070608	0304070608	0304070608	0304070608	0304070608	0304070608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	31	59	86,4	112,5	135,5	148,5
72	29,4	56,6	83,3	108,5	131	143,5
74	27,9	54,3	80,3	105	127	138,5
76	26,5	52,2	77,5	101,5	123	134
78	25,3	50,2	74,9	98,4	119	130
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304070708	0304070708	0304070708	0304070708	0304070708	0304070708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	26,5	52,8	79,1	103,5	125,5	137,5
76	25	50,7	76,3	100	121,5	133
78	23,7	48,6	73,6	97	117,5	128,5
80	22,5	46,7	71	93,9	114	124,5
82	21,3	45	68,6	91	110,5	120,5
84	20,3	43,3	66,3	88,3	107,5	117
86	19,3	41,8	64,2	85,7	104,5	113,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304070808	0304070808	0304070808	0304070808	0304070808	0304070808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	22,5	47,5	72,4	96	116,5	128,5
80	21,3	45,5	69,8	92,9	113	124,5
82	20,1	43,7	67,3	89,9	109,5	120,5
84	19	42	65	87,1	106	116,5
86	17,9	40,3	62,8	84,5	103	113
88	16,9	38,8	60,7	82	100	109,5
90	16	37,4	58,7	79,6	97,7	106
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304070908	0304070908	0304070908	0304070908	0304070908	0304070908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	18	41,6	65,2	88,2	107,5	119
84	16,9	39,9	62,9	85,3	104	115
86	15,8	38,2	60,7	82,7	101	111,5
88	14,8	36,7	58,6	80,1	98,2	108
90	13,8	35,2	56,6	77,7	95,5	104,5
92	12,9	33,8	54,7	75,4	92,8	101,5
94	12	32,4	52,9	73,2	90,3	98,7
96	11,2	31,2	51,2	71,1	87,8	95,8
98	10,4	30	49,5	69,1	85,5	93
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304071008	0304071008	0304071008	0304071008	0304071008	0304071008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	13,5	35,9	58,4	80,6	98,8	107
88	12,5	34,4	56,3	78,1	95,9	104
90	11,5	32,9	54,3	75,7	93,1	100,5
92	10,6	31,5	52,4	73,3	90,5	97,7
94	9,8	30,2	50,6	71,1	88	94,8
96	8,9	28,9	48,9	68,9	85,5	92
98	8,2	27,7	47,3	66,8	83,2	89,4
100	7,4	26,6	45,7	64,9	81	86,8
102	6,7	25,5	44,3	63	78,9	84,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304071108	0304071108	0304071108	0304071108	0304071108	0304071108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	8,6	29	49,4	69,9	86,7	93,6
96	7,7	27,7	47,7	67,7	84,3	90,8
98	7	26,5	46,1	65,7	82	88,2
100	6,2	25,4	44,5	63,7	79,8	85,6
102	5,6	24,3	43,1	61,8	77,7	83,2
104		23,3	41,6	60	75,6	80,9
106		22,3	40,3	58,3	73,7	78,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304071208	0304071208	0304071208	0304071208	0304071208	0304071208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	24,6	44,1	63,7	79,9	86,3
100	23,4	42,6	61,7	77,7	83,7
102	22,3	41,1	59,8	75,6	81,3
104	21,3	39,6	58	73,6	78,9
106	20,3	38,3	56,3	71,6	76,7
108	19,3	37	54,6	69,8	74,5
110	18,4	35,7	53	68	72,4
112	17,5	34,5	51,5	66,2	70,4
114	16,7	33,4	50,1	64,6	68,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071308	0304071308	0304071308	0304071308	0304071308

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	6,8	38,7	70,6	101	131	156,5	172
63	6,3	37,7	69	99,3	128,5	153,5	169
64	5,9	36,7	67,5	97,4	126	151	166
65	5,4	35,8	66,1	95,5	124	148	163,5
66	5,1	34,9	64,7	93,7	121,5	145,5	160,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0304070409	0304070409	0304070409	0304070409	0304070409	0304070409	0304070409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	33	62,9	92,1	120	143,5	158,5
67	32,2	61,5	90,3	117,5	141	156
68	31,3	60,2	88,6	115,5	139	153,5
69	30,5	59	87	113,5	136,5	150,5
70	29,8	57,7	85,4	111,5	134,5	148,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304070509	0304070509	0304070509	0304070509	0304070509	0304070509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	28,2	56,1	84	110	132,5	146,5
72	26,7	53,8	80,9	106,5	128,5	142
74	25,3	51,7	78	102,5	124	137,5
76	24	49,7	75,3	99,5	120,5	133,5
78	22,9	47,8	72,7	96,3	117	129,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304070609	0304070609	0304070609	0304070609	0304070609	0304070609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	22,4	48,7	75,1	100	121	134,5
76	21,1	46,7	72,3	96,9	117,5	130,5
78	19,9	44,8	69,8	93,8	114	126,5
80	18,8	43,1	67,3	90,8	110,5	122,5
82	17,8	41,5	65,1	88	107	119
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304070709	0304070709	0304070709	0304070709	0304070709	0304070709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	18,4	43,4	68,3	92,3	112	125
80	17,3	41,6	65,8	89,4	109	121
82	16,3	39,9	63,5	86,7	105,5	117,5
84	15,3	38,3	61,3	84	102,5	114
86	14,4	36,8	59,3	81,5	99,8	111
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304070809	0304070809	0304070809	0304070809	0304070809	0304070809

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	15,1	38,7	62,4	85,4	104,5	116,5
84	14,1	37,1	60,1	82,8	101	113
86	13,1	35,6	58	80,3	98,5	109,5
88	12,2	34,1	56,1	77,9	95,7	106,5
90	11,4	32,8	54,2	75,6	93	103,5
92	10,6	31,5	52,4	73,3	90,5	101
94	9,8	30,3	50,7	71,1	88	98,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304070909	0304070909	0304070909	0304070909	0304070909	0304070909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	11	33,5	55,9	78,1	96,3	107,5
88	10,1	32	53,9	75,7	93,5	104,5
90	9,3	30,7	52,1	73,4	90,8	101,5
92	8,4	29,3	50,2	71,2	88,2	98,9
94	7,7	28,1	48,5	69	85,8	96,2
96	6,9	26,9	46,9	66,9	83,5	93,6
98	6,2	25,8	45,3	64,9	81,2	91,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304071009	0304071009	0304071009	0304071009	0304071009	0304071009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
90	6,9	28,3	49,7	71	88,4	99,3
92	6,1	27	47,9	68,8	85,9	96,5
94	5,3	25,8	46,2	66,7	83,4	93,8
96		24,6	44,6	64,6	81,1	91,3
98		23,5	43	62,6	78,9	88,8
100		22,4	41,6	60,7	76,7	86,5
102		21,4	40,1	58,9	74,7	84,2
104		20,4	38,8	57,2	72,7	81,8
106		19,5	37,5	55,5	70,9	79,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304071109	0304071109	0304071109	0304071109	0304071109	0304071109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	24,5	45	65,4	82,1	92,5
96	23,4	43,3	63,3	79,8	90
98	22,2	41,8	61,4	77,6	87,6
100	21,2	40,3	59,5	75,5	85,2
102	20,2	38,9	57,7	73,4	83
104	19,2	37,6	55,9	71,5	80,7
106	18,3	36,3	54,3	69,6	78,4
108	17,4	35,1	52,7	67,8	76,3
110	16,6	33,9	51,2	66,1	74,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071209	0304071209	0304071209	0304071209	0304071209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	20,2	39,8	59,3	75,5	85,5
100	19,2	38,3	57,5	73,4	83,2
102	18,2	36,9	55,7	71,3	80,9
104	17,2	35,6	53,9	69,4	78,7
106	16,3	34,3	52,3	67,5	76,5
108	15,4	33	50,7	65,7	74,3
110	14,5	31,8	49,2	64	72,2
112	13,7	30,7	47,7	62,3	70,2
114	12,9	29,6	46,3	60,7	68,3
116	12,2	28,6	45	59,2	66,4
118	11,5	27,6	43,7	57,7	64,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071309	0304071309	0304071309	0304071309	0304071309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	28,9	58,7	88,6	116	139,5	154,5
67	28,1	57,5	86,8	114	137,5	152
68	27,4	56,3	85,1	112	135	149,5
69	26,7	55,1	83,5	110	132,5	147
70	26	54	82	108	130,5	144,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304070410	0304070410	0304070410	0304070410	0304070410	0304070410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	24,2	52,1	80,1	106	128,5	142,5
72	22,8	50	77,1	102,5	124,5	138
74	21,6	48	74,3	99,5	120,5	134
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0304070510	0304070510	0304070510	0304070510	0304070510	0304070510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	20	46,3	72,7	97,8	119	132
76	18,8	44,4	70,1	94,7	115	128
78	17,7	42,7	67,6	91,7	111,5	124
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304070610	0304070610	0304070610	0304070610	0304070610	0304070610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	14,7	39,6	64,6	88,6	108,5	121
80	13,7	38	62,2	85,9	105	117,5
82	12,8	36,4	60,1	83,2	102	114
84	12	35	58	80,7	99,4	111
86	11,2	33,7	56,1	78,4	96,6	108
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304070710	0304070710	0304070710	0304070710	0304070710	0304070710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	11,3	34,9	58,6	81,7	100,5	112,5
84	10,4	33,5	56,5	79,2	97,8	109,5
86	9,6	32,1	54,5	76,8	95	106
88	8,9	30,8	52,7	74,5	92,3	103
90	8,2	29,6	51	72,4	89,8	100,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304070810	0304070810	0304070810	0304070810	0304070810	0304070810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	8,5	30,9	53,4	75,6	93,8	105
88	7,7	29,6	51,5	73,3	91,1	102
90	6,9	28,3	49,7	71,1	88,5	99,4
92	6,2	27,1	48	68,9	86	96,7
94	5,5	26	46,4	66,8	83,7	94,1
96		24,9	44,9	64,9	81,4	91,6
98		23,9	43,4	63	79,3	89,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304070910	0304070910	0304070910	0304070910	0304070910	0304070910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	26,2	47,6	68,9	86,3	97,2
92	25	45,9	66,8	83,8	94,5
94	23,8	44,3	64,7	81,5	91,9
96	22,7	42,7	62,7	79,2	89,4
98	21,7	41,2	60,8	77,1	87
100	20,7	39,8	59	75	84,8
102	19,7	38,5	57,2	73	82,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304071010	0304071010	0304071010	0304071010	0304071010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	21,4	41,9	62,3	79	89,5
96	20,4	40,3	60,3	76,8	87
98	19,3	38,9	58,4	74,6	84,6
100	18,3	37,5	56,6	72,6	82,4
102	17,4	36,1	54,9	70,6	80,2
104	16,5	34,9	53,2	68,7	78,1
106	15,6	33,6	51,6	66,9	76,1
108	14,8	32,5	50,1	65,2	74,2
110	14,1	31,4	48,7	63,5	72,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071110	0304071110	0304071110	0304071110	0304071110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	18	37,6	57,1	73,3	83,3
100	17	36,2	55,3	71,3	81
102	16,1	34,9	53,6	69,3	78,9
104	15,2	33,6	52	67,4	76,8
106	14,4	32,4	50,4	65,6	74,8
108	13,5	31,2	48,9	63,9	72,9
110	12,8	30,1	47,4	62,2	71,1
112	12	29	46	60,6	69,3
114	11,3	28	44,7	59,1	67,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071210	0304071210	0304071210	0304071210	0304071210

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	14,1	32,8	51,6	67,2	76,8
104	13,2	31,6	49,9	65,3	74,7
106	12,3	30,3	48,3	63,5	72,7
108	11,5	29,2	46,8	61,8	70,8
110	10,7	28	45,4	60,1	69
112	10	27	44	58,5	67,2
114	9,3	25,9	42,6	57	65,5
116	8,6	25	41,3	55,5	63,9
118	7,9	24	40,1	54,1	62,3
120	7,3	23,1	38,9	52,7	60,8
122	6,7	22,3	37,8	51,4	59,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071310	0304071310	0304071310	0304071310	0304071310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	15,5	41,9	68,2	93,4	114,5	127,5
76	14,5	40,1	65,8	90,4	111	123,5
78	13,6	38,5	63,4	87,6	107,5	120
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0304070511	0304070511	0304070511	0304070511	0304070511	0304070511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	12	36,9	61,8	85,9	106	118,5
80	11,1	35,3	59,6	83,2	102,5	115
82	10,3	33,9	57,5	80,7	99,8	111,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304070611	0304070611	0304070611	0304070611	0304070611	0304070611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	7,2	30,8	54,4	77,5	96,6	108,5
84	6,5	29,5	52,5	75,1	93,8	105
86	5,8	28,2	50,7	72,9	91,1	102,5
88	5,1	27,1	49	70,8	88,6	99,7
90		26	47,4	68,8	86,2	97,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304070711	0304070711	0304070711	0304070711	0304070711	0304070711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	26,7	49,2	71,3	89,5	100,5
88	25,5	47,4	69,2	87	98,1
90	24,4	45,8	67,1	84,5	95,4
92	23,3	44,2	65,1	82,2	92,8
94	22,3	42,8	63,2	80	90,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304070811	0304070811	0304070811	0304070811	0304070811

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	23,3	44,7	66	83,4	94,2
92	22,2	43,1	64	81	91,6
94	21,1	41,6	62	78,7	89,1
96	20,1	40,1	60,1	76,6	86,8
98	19,2	38,7	58,3	74,5	84,5
100	18,3	37,4	56,6	72,6	82,3
102	17,5	36,2	55	70,7	80,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304070911	0304070911	0304070911	0304070911	0304070911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	19	39,4	59,9	76,6	87
96	18	38	58	74,4	84,6
98	17	36,6	56,2	72,3	82,3
100	16,1	35,3	54,4	70,3	80,1
102	15,3	34	52,8	68,4	78
104	14,4	32,8	51,2	66,6	76
106	13,6	31,7	49,7	64,9	74,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071011	0304071011	0304071011	0304071011	0304071011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	14,6	34,2	53,7	69,9	79,8
100	13,7	32,9	52	67,9	77,7
102	12,9	31,6	50,4	66	75,6
104	12	30,4	48,8	64,2	73,6
106	11,3	29,3	47,3	62,4	71,7
108	10,5	28,2	45,8	60,8	69,8
110	9,8	27,1	44,5	59,2	68,1
112	9,1	26,1	43,1	57,7	66,4
114	8,5	25,2	41,9	56,2	64,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071111	0304071111	0304071111	0304071111	0304071111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	11,5	30,3	49	64,6	74,2
104	10,7	29,1	47,5	62,8	72,2
106	9,9	28	46	61,1	70,3
108	9,2	26,9	44,5	59,4	68,5
110	8,5	25,8	43,2	57,8	66,7
112	7,8	24,8	41,8	56,3	65
114	7,2	23,9	40,6	54,9	63,4
116	6,6	23	39,4	53,4	61,9
118	6	22,1	38,2	52,1	60,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071211	0304071211	0304071211	0304071211	0304071211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
106	7,9	25,9	43,9	59	68,2
108	7,2	24,8	42,5	57,3	66,4
110	6,4	23,8	41,1	55,7	64,6
112	5,8	22,8	39,8	54,2	62,9
114	5,1	21,8	38,5	52,7	61,3
116		20,9	37,3	51,3	59,7
118		20	36,1	49,9	58,2
120		19,2	35	48,6	56,8
122		18,4	33,9	47,4	55,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071311	0304071311	0304071311	0304071311	0304071311

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	7,9	32,8	57,7	81,8	101,5	114,5
80	7,1	31,4	55,6	79,3	98,9	111
82	6,5	30,1	53,7	76,9	96	108
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304070512	0304070512	0304070512	0304070512	0304070512	0304070512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	28,4	52	75,2	94,3	106
84	27,2	50,2	72,9	91,5	103
86	26	48,5	70,7	88,9	100
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304070612	0304070612	0304070612	0304070612	0304070612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	22,9	45,4	67,5	85,7	97,1
88	21,8	43,7	65,5	83,3	94,4
90	20,8	42,2	63,6	81	91,8
92	19,9	40,8	61,7	78,8	89,4
94	19,1	39,5	59,9	76,7	87,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304070712	0304070712	0304070712	0304070712	0304070712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	19,3	40,7	62	79,4	90,3
92	18,3	39,2	60,1	77,2	87,8
94	17,4	37,9	58,3	75	85,4
96	16,6	36,6	56,5	73	83,2
98	15,8	35,3	54,9	71,1	81,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304070812	0304070812	0304070812	0304070812	0304070812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	16,3	36,8	57,2	73,9	84,3
96	15,4	35,4	55,4	71,8	82
98	14,6	34,1	53,7	69,9	79,8
100	13,8	32,9	52,1	68	77,8
102	13	31,7	50,5	66,2	75,8
104	12,3	30,7	49	64,5	73,9
106	11,6	29,6	47,6	62,9	72,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304070912	0304070912	0304070912	0304070912	0304070912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	12,5	32	51,6	67,7	77,7
100	11,6	30,8	49,9	65,8	75,6
102	10,8	29,6	48,3	64	73,6
104	10,1	28,5	46,8	62,2	71,6
106	9,4	27,4	45,4	60,6	69,8
108	8,7	26,4	44	59	68
110	8,1	25,4	42,7	57,4	66,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071012	0304071012	0304071012	0304071012	0304071012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	8,4	27,1	45,9	61,5	71,1
104	7,6	26	44,4	59,7	69,1
106	6,9	25	43	58,1	67,3
108	6,3	23,9	41,6	56,5	65,5
110	5,6	23	40,3	55	63,8
112	5	22	39	53,5	62,2
114		21,1	37,8	52,1	60,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304071112	0304071112	0304071112	0304071112	0304071112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	23,6	41,6	56,7	65,9
108	22,6	40,2	55,1	64,2
110	21,6	38,9	53,6	62,5
112	20,7	37,7	52,1	60,8
114	19,8	36,5	50,7	59,3
116	19	35,3	49,4	57,8
118	18,1	34,2	48,1	56,3
120	17,4	33,2	46,8	55
122	16,6	32,2	45,6	53,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304071212	0304071212	0304071212	0304071212

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	19,5	36,9	51,5	60,4
112	18,6	35,6	50	58,7
114	17,7	34,4	48,6	57,2
116	16,9	33,3	47,2	55,7
118	16,1	32,1	45,9	54,2
120	15,3	31,1	44,7	52,8
122	14,5	30,1	43,5	51,5
124	13,8	29,1	42,3	50,2
126	13,1	28,1	41,2	48,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304071312	0304071312	0304071312	0304071312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
74	30,9	57,3	82,5	103,5	116,5
76	29,5	55,1	79,7	100	113
78	28,1	53,1	77,2	97,3	109,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304070413	0304070413	0304070413	0304070413	0304070413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	26,4	51,3	75,4	95,5	108
80	25,2	49,4	73	92,6	104,5
82	24	47,6	70,7	89,8	101,5
84	22,9	45,9	68,5	87,2	98,9
86	21,9	44,3	66,6	84,8	96,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304070513	0304070513	0304070513	0304070513	0304070513

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	22,4	46	69	88,1	100
84	21,2	44,3	66,9	85,5	97,2
86	20,2	42,6	64,8	83	94,4
88	19,2	41,1	62,9	80,7	91,8
90	18,3	39,7	61	78,4	89,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304070613	0304070613	0304070613	0304070613	0304070613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	15,1	36,5	57,8	75,2	86,1
92	14,3	35,2	56,1	73,1	83,7
94	13,5	33,9	54,4	71,1	81,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304070713	0304070713	0304070713	0304070713	0304070713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	12	32,4	52,9	69,5	79,9
96	11,2	31,2	51,2	67,6	77,8
98	10,5	30,1	49,6	65,8	75,7
100	9,8	29	48,1	64	73,8
102	9,2	28	46,7	62,4	72
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304070813	0304070813	0304070813	0304070813	0304070813

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	9,4	29	48,6	64,7	74,6
100	8,7	27,9	47	62,9	72,6
102	8,1	26,8	45,6	61,2	70,7
104	7,4	25,8	44,2	59,5	68,9
106	6,8	24,8	42,8	58	67,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304070913	0304070913	0304070913	0304070913	0304070913

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	24,7	43,4	59	68,6
104	23,7	42	57,3	66,7
106	22,7	40,7	55,8	65
108	21,7	39,4	54,2	63,3
110	20,8	38,1	52,8	61,7
112	19,9	36,9	51,4	60,1
114	19,1	35,8	50	58,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304071013	0304071013	0304071013	0304071013

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	20,2	38,2	53,2	62,4
108	19,2	36,9	51,7	60,8
110	18,3	35,7	50,3	59,1
112	17,5	34,5	48,9	57,6
114	16,7	33,3	47,5	56,1
116	15,9	32,3	46,2	54,7
118	15,1	31,2	45	53,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304071113	0304071113	0304071113	0304071113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ）	240	320	400	450
作業半径（m）				
110	17	34,3	48,8	57,7
112	16,1	33,1	47,5	56,2
114	15,3	32	46,1	54,7
116	14,5	30,9	44,8	53,3
118	13,8	29,9	43,6	51,9
120	13,1	28,9	42,4	50,6
122	12,4	27,9	41,3	49,3
124	11,7	27	40,2	48,1
126	11,1	26,2	39,2	46,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304071213	0304071213	0304071213	0304071213

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	13,2	29,9	44	52,6
116	12,4	28,8	42,7	51,1
118	11,7	27,8	41,5	49,7
120	11	26,8	40,3	48,4
122	10,3	25,8	39,1	47,1
124	9,6	24,9	38	45,9
126	9	24	37	44,7
128	8,4	23,1	35,9	43,6
130	7,8	22,3	35	42,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304071313	0304071313	0304071313	0304071313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	21,8	46,7	70,9	91	103,5
80	20,7	44,9	68,6	88,2	100
82	19,7	43,3	66,4	85,6	97,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304070414	0304070414	0304070414	0304070414	0304070414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	18	41,6	64,7	83,8	95,8
84	17	40	62,6	81,3	93
86	16,1	38,5	60,7	78,9	90,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304070514	0304070514	0304070514	0304070514	0304070514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	14,4	36,9	59,1	77,3	88,7
88	13,6	35,5	57,2	75	86,1
90	12,8	34,2	55,5	72,9	83,7
92	12	32,9	53,8	70,8	81,5
94	11,3	31,8	52,2	68,9	79,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304070614	0304070614	0304070614	0304070614	0304070614

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	9,5	30,9	52,2	69,6	80,5
92	8,8	29,7	50,6	67,6	78,2
94	8,1	28,5	49	65,7	76,1
96	7,4	27,4	47,4	63,8	74
98	6,8	26,4	46	62,1	72,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304070714	0304070714	0304070714	0304070714	0304070714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	6,6	27,1	47,5	64,2	74,6
96	6	26	45,9	62,3	72,5
98	5,3	24,9	44,4	60,6	70,5
100		23,9	43	58,9	68,7
102		22,9	41,7	57,3	66,9
104		22,1	40,4	55,8	65,2
106		21,3	39,3	54,4	63,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304070814	0304070814	0304070814	0304070814	0304070814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	21,9	40,7	56,2	65,8
104	21	39,4	54,7	64,1
106	20,1	38,1	53,2	62,4
108	19,2	36,9	51,8	60,8
110	18,4	35,8	50,4	59,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304070914	0304070914	0304070914	0304070914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	18	36	51	60,3
108	17,1	34,8	49,6	58,6
110	16,3	33,6	48,2	57,1
112	15,5	32,5	46,9	55,6
114	14,7	31,4	45,6	54,2
116	14	30,4	44,4	52,8
118	13,4	29,4	43,2	51,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304071014	0304071014	0304071014	0304071014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	13,8	31,1	45,6	54,5
112	13	30	44,3	53
114	12,2	28,9	43,1	51,6
116	11,5	27,9	41,8	50,3
118	10,8	26,9	40,7	48,9
120	10,2	26	39,5	47,7
122	9,6	25,1	38,5	46,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304071114	0304071114	0304071114	0304071114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	10,8	27,5	41,6	50,2
116	10,1	26,5	40,4	48,8
118	9,4	25,5	39,2	47,5
120	8,8	24,6	38,1	46,3
122	8,2	23,7	37	45
124	7,6	22,9	36	43,9
126	7	22,1	35	42,8
128	6,5	21,3	34,1	41,7
130	6	20,6	33,2	40,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304071214	0304071214	0304071214	0304071214

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
118	7,3	23,4	37,1	45,4
120	6,7	22,5	36	44,1
122	6,1	21,6	34,9	42,9
124	5,5	20,8	33,8	41,7
126		19,9	32,9	40,6
128		19,1	32,1	39,5
130		18,4	31,2	38,4
132		17,6	30,4	37,4
134		16,9	29,7	36,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304071314	0304071314	0304071314	0304071314

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	13	36,6	59,7	78,8	90,8
84	12,1	35,2	57,8	76,5	88,1
86	11,4	33,8	56,1	74,3	85,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304070415	0304070415	0304070415	0304070415	0304070415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	9,7	32,2	54,3	72,5	83,9
88	9	30,9	52,6	70,4	81,5
90	8,3	29,7	51	68,4	79,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304070515	0304070515	0304070515	0304070515	0304070515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	6,7	28,1	49,3	66,7	77,6
92	6	26,9	47,8	64,8	75,4
94	5,4	25,9	46,3	63	73,4
96		24,9	44,9	61,3	71,5
98		24	43,5	59,7	69,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304070615	0304070615	0304070615	0304070615	0304070615

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	22,6	43	59,7	70,1
96	21,6	41,6	58	68,1
98	20,7	40,2	56,3	66,3
100	19,8	38,9	54,8	64,5
102	19	37,7	53,3	62,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304070715	0304070715	0304070715	0304070715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	19,2	38,8	54,8	64,8
100	18,3	37,5	53,3	63
102	17,5	36,2	51,8	61,3
104	16,7	35	50,3	59,7
106	15,9	33,9	49	58,2
108	15,2	32,9	47,7	56,8
110	14,6	31,9	46,5	55,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304070815	0304070815	0304070815	0304070815

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	16,6	35,3	50,8	60,4
104	15,7	34,1	49,3	58,7
106	14,9	32,9	47,9	57,2
108	14,1	31,8	46,6	55,6
110	13,4	30,7	45,3	54,2
112	12,7	29,7	44,1	52,8
114	12,1	28,8	42,9	51,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304070915	0304070915	0304070915	0304070915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	12,8	30,8	45,8	55
108	12,1	29,7	44,5	53,5
110	11,3	28,6	43,2	52,1
112	10,6	27,6	41,9	50,6
114	9,9	26,6	40,7	49,3
116	9,3	25,7	39,6	48
118	8,7	24,8	38,5	46,7
120	8,1	23,9	37,4	45,5
122	7,5	23,1	36,4	44,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304071015	0304071015	0304071015	0304071015

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	7,4	24,1	38,1	46,7
116	6,7	23,1	37	45,4
118	6,1	22,2	35,9	44,2
120	5,6	21,4	34,8	43
122		20,5	33,9	41,8
124		19,8	33	40,7
126		19	32,2	39,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304071115	0304071115	0304071115	0304071115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	20,8	34,7	42,7
120	19,9	33,7	41,5
122	19,1	32,8	40,4
124	18,3	31,9	39,3
126	17,6	31,1	38,2
128	16,9	30,3	37,2
130	16,2	29,5	36,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304071215	0304071215	0304071215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
122	17	31,2	38,2
124	16,2	30,3	37,1
126	15,5	29,5	36
128	14,7	28,7	35
130	14	27,9	34,1
132	13,3	27,1	33,3
134	12,7	26,4	32,5
136	12,1	25,7	31,7
138	11,5	25	30,9
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304071315	0304071315	0304071315

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	38,7	73,9	104	130,5	157	183,5	200
55	37,4	72	102	128	154	180	196
56	36,2	70,2	99,7	125	150,5	176	192
57	35,1	68,4	97,5	122,5	147,5	172,5	188
58	34	66,7	95,4	120	144,5	169	184,5
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303070407	0303070407	0303070407	0303070407	0303070407	0303070407	0303070407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	32,4	65,2	94,5	119	143,5	168,5	183,5
59	31,4	63,6	92,4	116,5	140,5	165	180
60	30,4	62	90,5	114	138	161,5	176,5
61	29,4	60,5	88,6	112	135	158,5	173
62	28,4	59	86,8	109,5	132,5	155,5	170
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303070507	0303070507	0303070507	0303070507	0303070507	0303070507	0303070507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	26,8	57,5	85,7	108,5	131,5	154,5	169
63	25,9	56,1	83,9	106,5	129	151,5	166
64	25,1	54,7	82,2	104,5	126,5	149	163
65	24,2	53,4	80,6	102,5	124,5	146	160
66	23,4	52,2	79	100,5	122	143,5	157
67	22,7	50,9	77,4	98,7	119,5	141	154,5
68	21,9	49,7	75,9	96,9	117,5	138,5	151,5
69	21,2	48,6	74,5	95,1	115,5	136	149
70	20,4	47,5	73,1	93,4	113,5	134	146,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303070607	0303070607	0303070607	0303070607	0303070607	0303070607	0303070607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	20,5	49,2	76,7	98,3	119,5	141,5	155
67	19,7	48	75,2	96,5	117,5	139	152
68	19	46,8	73,7	94,7	115,5	136,5	149,5
69	18,3	45,7	72,3	92,9	113,5	134	147
70	17,6	44,6	70,9	91,2	111,5	131,5	144,5
72	16,3	42,5	68,3	88	107,5	127	139,5
74	15,1	40,6	65,8	85	104	123	135
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303070707	0303070707	0303070707	0303070707	0303070707	0303070707	0303070707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	16	43	69,8	90,2	110,5	130,5	143,5
72	14,7	41	67,2	87	106,5	126,5	138,5
74	13,4	39	64,5	83,9	103	122	134
76	12,3	37,1	62	81	99,7	118	130
78	11,2	35,4	59,6	78,3	96,5	114,5	126
80	10,2	33,7	57,3	75,7	93,4	111	122
82	9,2	32,2	55,2	73,2	90,5	107,5	118,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303070807	0303070807	0303070807	0303070807	0303070807	0303070807	0303070807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
78	10	34,3	58,7	77,9	96,2	114,5	126
80	8,9	32,6	56,4	75,2	93,1	110,5	122
82	7,9	31	54,2	72,7	90,1	107,5	118
84	6,9	29,5	52	70,3	87,3	104	114,5
86	6	28	50	68,1	84,6	101	111,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303070907	0303070907	0303070907	0303070907	0303070907	0303070907	0303070907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	28,8	52,1	71,4	88,9	106	117
84	27,3	50	69	86,1	103	113,5
86	25,8	47,9	66,7	83,4	100	110
88	24,4	46	64,5	80,8	97	107
90	23	44,1	62,4	78,3	94,2	104
92	21,7	42,4	60,4	75,9	91,5	101
94	20,5	40,7	58,5	73,7	88,8	98,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303071007	0303071007	0303071007	0303071007	0303071007	0303071007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	23	44,7	63,6	80	96,3	106,5
88	21,6	42,8	61,5	77,5	93,4	103
90	20,4	41,1	59,6	75,1	90,7	100
92	19,2	39,4	57,7	72,9	88,1	97,6
94	18	37,8	55,8	70,7	85,6	94,9
96	16,9	36,3	54,1	68,7	83,2	92,3
98	15,8	34,8	52,4	66,7	81	89,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303071107	0303071107	0303071107	0303071107	0303071107	0303071107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
90	19,2	39,9	58,7	74,2	89,8	99,6
92	18	38,2	56,8	72	87,2	96,8
94	16,8	36,7	55	69,9	84,8	94,1
96	15,8	35,1	53,3	67,8	82,4	91,5
98	14,7	33,7	51,6	65,9	80,1	89,1
100	13,7	32,3	50	64	78	86,7
102	12,7	31	48,5	62,2	75,9	84,4
104	11,8	29,7	47	60,5	73,9	82,3
106	10,9	28,4	45,6	58,8	71,9	80,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303071207	0303071207	0303071207	0303071207	0303071207	0303071207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	14,7	34,6	53,4	68,4	83,3	92,6
96	13,7	33,1	51,7	66,3	80,9	90
98	12,6	31,6	50,1	64,4	78,6	87,6
100	11,6	30,2	48,5	62,5	76,5	85,2
102	10,7	28,9	47	60,7	74,4	83
104	9,7	27,6	45,5	58,9	72,4	80,8
106	8,8	26,4	43,9	57,3	70,5	78,7
108	8	25,2	42,4	55,7	68,6	76,7
110	7,2	24	40,9	54,1	66,8	74,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0303071307	0303071307	0303071307	0303071307	0303071307	0303071307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	27,5	60,2	90,6	115	139,5	164	179,5
59	26,5	58,7	88,6	112,5	137	161	176
60	25,6	57,2	86,7	110,5	134	158	172,5
61	24,7	55,7	84,9	108	131,5	154,5	169,5
62	23,8	54,3	83,1	106	129	152	166
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303070408	0303070408	0303070408	0303070408	0303070408	0303070408	0303070408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	22,2	52,9	82,1	105	128	151	165,5
63	21,4	51,5	80,4	103	125,5	148	162,5
64	20,6	50,3	78,8	101	123	145,5	159,5
65	19,9	49	77,2	99,1	121	142,5	156,5
66	19,1	47,8	75,7	97,2	118,5	140	153,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303070508	0303070508	0303070508	0303070508	0303070508	0303070508	0303070508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	17,5	46,2	74,5	96,2	117,5	139	152,5
67	16,8	45,1	73,1	94,3	115,5	136,5	150
68	16,1	44	71,6	92,6	113,5	134,5	147,5
69	15,5	42,9	70,2	90,9	111,5	132	145
70	14,9	41,9	68,9	89,2	109,5	129,5	142,5
72	13,6	39,9	66,1	86	105,5	125,5	137,5
74	12,5	38	63,5	83	102	121	133
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303070608	0303070608	0303070608	0303070608	0303070608	0303070608	0303070608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	11,8	38,9	65,9	86,9	107	127,5	140
72	10,7	36,9	63,2	83,8	103,5	123	135,5
74	9,6	35,1	60,6	80,9	100	119	131
76	8,6	33,4	58,2	78,1	96,7	115	127
78	7,6	31,8	55,9	75,5	93,6	111,5	123
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303070708	0303070708	0303070708	0303070708	0303070708	0303070708	0303070708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
74	7,9	33,5	59,1	79,8	99	118	130
76	6,9	31,8	56,7	77	95,7	114	126
78	6	30,2	54,4	74,4	92,6	110,5	122
80	5,1	28,6	52,2	71,9	89,6	107	118
82		27,2	50,2	69,5	86,8	104	114,5
84		25,8	48,2	67,3	84,1	101	111,5
86		24,5	46,4	65,1	81,6	98	108
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303070808	0303070808	0303070808	0303070808	0303070808	0303070808	0303070808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	29,1	53,5	74	92,3	110,5	122
80	27,6	51,3	71,4	89,3	107	118
82	26,1	49,2	69	86,4	103,5	114,5
84	24,7	47,2	66,7	83,7	100,5	111
86	23,3	45,3	64,6	81,1	97,7	108
88	22	43,5	62,5	78,6	94,8	104,5
90	20,8	41,8	60,5	76,3	92,1	101,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303070908	0303070908	0303070908	0303070908	0303070908	0303070908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	23,8	47,1	67,7	85,1	101,5	113,5
84	22,4	45,1	65,4	82,4	98,8	110
86	21	43,2	63,2	79,8	95,8	106,5
88	19,7	41,4	61,1	77,3	93	103,5
90	18,5	39,6	59,1	74,9	90,4	100,5
92	17,3	38	57,1	72,7	87,8	97,9
94	16,2	36,4	55,3	70,5	85,4	95,1
96	15,1	34,8	53,5	68,4	83,1	92,5
98	14	33,3	51,8	66,4	80,9	90
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303071008	0303071008	0303071008	0303071008	0303071008	0303071008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	18,2	39,9	60,1	76,4	92,7	102,5
88	17	38,2	58,1	74	90	99,9
90	15,8	36,5	56,2	71,7	87,3	97
92	14,7	35	54,3	69,6	84,8	94,3
94	13,6	33,4	52,6	67,5	82,4	91,7
96	12,6	32	50,9	65,5	80,1	89,2
98	11,6	30,6	49,3	63,6	77,8	86,8
100	10,7	29,3	47,7	61,7	75,7	84,5
102	9,8	28	46,2	60	73,7	82,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303071108	0303071108	0303071108	0303071108	0303071108	0303071108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	12,4	32,2	51,7	66,6	81,5	90,8
96	11,4	30,8	50	64,6	79,2	88,3
98	10,4	29,4	48,4	62,7	77	85,9
100	9,5	28,1	46,7	60,9	74,9	83,6
102	8,6	26,9	45,1	59,1	72,8	81,4
104	7,8	25,7	43,5	57,5	70,9	79,3
106	7	24,5	42	55,8	69	77,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0303071208	0303071208	0303071208	0303071208	0303071208	0303071208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
98	8,3	27,3	46,3	61,1	75,3	84,4
100	7,4	26	44,6	59,3	73,2	82,1
102	6,5	24,8	43	57,6	71,1	79,9
104	5,7	23,6	41,4	55,9	69,2	77,8
106		22,4	39,9	54,3	67,3	75,7
108		21,3	38,5	52,8	65,5	73,8
110		20,2	37,1	51,3	63,8	71,9
112		19,2	35,7	49,8	62,2	70,1
114		18,2	34,4	48,4	60,6	68,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0303071308	0303071308	0303071308	0303071308	0303071308	0303071308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	16,9	47,4	77,9	100,5	123,5	146,5	161
63	16,2	46,2	76,2	98,9	121,5	144	158
64	15,5	45	74,6	97	119	141	155
65	14,8	43,8	72,9	95,1	116,5	138,5	152,5
66	14,1	42,7	71,3	93,2	114,5	136	149,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303070409	0303070409	0303070409	0303070409	0303070409	0303070409	0303070409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	12,6	41,2	69,9	92,3	113,5	135	148,5
67	11,9	40,2	68,4	90,5	111,5	133	146
68	11,3	39,1	67	88,8	109,5	130,5	143,5
69	10,8	38,1	65,5	87,2	107,5	128	141
70	10,2	37,2	64,2	85,6	105,5	126	138,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303070509	0303070509	0303070509	0303070509	0303070509	0303070509	0303070509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	8,5	35,6	62,6	84,5	104,5	125	137,5
72	7,5	33,8	60	81,5	101	120,5	133
74	6,5	32	57,6	78,6	97,8	117	128,5
76	5,6	30,4	55,2	75,9	94,5	113	124,5
78		28,9	53	73,3	91,5	109,5	121
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303070609	0303070609	0303070609	0303070609	0303070609	0303070609	0303070609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	29	54,5	76,3	95,5	114,5	126,5
76	27,4	52,2	73,6	92,3	110,5	122,5
78	25,9	50,1	71,1	89,3	107	118,5
80	24,5	48,1	68,7	86,4	104	115
82	23,2	46,2	66,5	83,7	100,5	111,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303070709	0303070709	0303070709	0303070709	0303070709	0303070709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	24,3	48,5	70	88,2	106	117,5
80	22,9	46,5	67,6	85,3	103	114
82	21,6	44,6	65,3	82,6	99,9	110,5
84	20,4	42,8	63,2	80	96,9	107
86	19,2	41	61,1	77,6	94	104
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303070809	0303070809	0303070809	0303070809	0303070809	0303070809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	20,5	43,7	64,9	82,2	99	110,5
84	19,3	41,8	62,7	79,6	96	107
86	18	40,1	60,6	77,2	93,2	104
88	16,9	38,4	58,6	74,8	90,5	101
90	15,8	36,8	56,7	72,5	87,9	98,2
92	14,7	35,2	54,9	70,3	85,5	95,4
94	13,7	33,8	53,2	68,3	83,2	92,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303070909	0303070909	0303070909	0303070909	0303070909	0303070909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	15,7	37,9	59	75	91	102,5
88	14,5	36,2	57	72,7	88,3	99,9
90	13,4	34,6	55,2	70,4	85,7	97
92	12,4	33	53,4	68,3	83,3	94,2
94	11,3	31,5	51,7	66,3	80,9	91,5
96	10,4	30,1	49,9	64,4	78,7	89
98	9,4	28,7	48,1	62,5	76,6	86,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303071009	0303071009	0303071009	0303071009	0303071009	0303071009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
90	10,7	31,4	52,2	67,9	83,3	93,2
92	9,7	30	50,2	65,8	80,9	90,6
94	8,7	28,6	48,4	63,8	78,6	88
96	7,8	27,2	46,6	61,9	76,3	85,6
98	6,9	25,9	44,9	60,1	74,2	83,3
100	6,1	24,7	43,3	58,3	72,2	81
102	5,3	23,5	41,7	56,6	70,2	78,9
104		22,3	40,2	55	68,3	76,8
106		21,2	38,8	53,4	66,6	74,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0303071109	0303071109	0303071109	0303071109	0303071109	0303071109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	7,4	27,3	47,1	62,6	77,3	87,1
96	6,5	25,9	45,3	60,7	75	84,6
98	5,7	24,7	43,7	58,9	72,9	82,3
100		23,5	42,1	57,1	70,9	80,1
102		22,3	40,5	55,5	68,9	78
104		21,2	39	53,8	67,1	75,9
106		20,1	37,6	52,3	65,3	74
108		19,1	36,2	50,8	63,6	72,1
110		18,1	34,9	49,4	61,9	70,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0303071209	0303071209	0303071209	0303071209	0303071209	0303071209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	22,5	41,5	56,8	70,9	80,8
100	21,3	39,9	55,1	68,8	78,6
102	20,1	38,4	53,4	66,9	76,4
104	19	36,9	51,8	65	74,4
106	18	35,5	50,2	63,2	72,4
108	16,9	34,1	48,8	61,5	70,5
110	15,9	32,8	47,3	59,8	68,7
112	15	31,6	46	58,2	66,9
114	14	30,3	44,7	56,7	65,2
116	13,1	29,1	43,4	55,2	63,6
118	12,3	28	42,2	53,8	62
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303071309	0303071309	0303071309	0303071309	0303071309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	7,9	36,5	65,1	88,6	110	131,5	145
67	7,3	35,5	63,7	86,9	108	129	142,5
68	6,8	34,5	62,3	85,3	106	127	140
69	6,3	33,6	60,9	83,6	104	124,5	137,5
70	5,7	32,7	59,6	82,1	102	122,5	135
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303070410	0303070410	0303070410	0303070410	0303070410	0303070410	0303070410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	31,2	58,2	81,1	101	121,5	134
72	29,5	55,7	78,2	97,9	117,5	129,5
74	27,9	53,4	75,4	94,6	113,5	125,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303070510	0303070510	0303070510	0303070510	0303070510	0303070510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	26,3	51,8	74,3	93,5	112,5	124,5
76	24,9	49,7	71,7	90,4	109	120,5
78	23,5	47,6	69,2	87,4	105,5	116,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303070610	0303070610	0303070610	0303070610	0303070610	0303070610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	20,3	44,5	66,9	85,1	102,5	114,5
80	19,1	42,6	64,6	82,3	99,7	111
82	17,9	40,8	62,4	79,7	96,8	107,5
84	16,7	39,1	60,4	77,2	93,9	104,5
86	15,7	37,5	58,4	74,9	91,3	101,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303070710	0303070710	0303070710	0303070710	0303070710	0303070710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	16,2	39,2	61,3	78,4	95,2	106,5
84	15,1	37,5	59,3	76	92,4	103,5
86	14	35,9	57,3	73,7	89,7	100,5
88	13	34,4	55,4	71,5	87,1	97,6
90	12,1	32,9	53,7	69,4	84,7	94,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303070810	0303070810	0303070810	0303070810	0303070810	0303070810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	13	35	56,5	72,5	88,5	100
88	11,9	33,4	54,6	70,2	85,9	97,3
90	10,9	31,9	52,8	68,1	83,4	94,5
92	10	30,5	51	66,1	81,1	91,9
94	9,1	29,1	49,2	64,2	78,8	89,3
96	8,2	27,8	47,5	62,3	76,7	86,9
98	7,3	26,6	45,8	60,6	74,7	84,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303070910	0303070910	0303070910	0303070910	0303070910	0303070910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
90	8,5	29,7	50,7	65,9	81,2	93,1
92	7,6	28,2	48,9	63,9	78,9	90,5
94	6,7	26,9	47,1	62	76,6	88
96	5,8	25,6	45,3	60,1	74,5	85,6
98		24,3	43,6	58,4	72,4	83,2
100		23,1	42	56,7	70,4	80,9
102		21,9	40,4	55,1	68,5	78,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0303071010	0303071010	0303071010	0303071010	0303071010	0303071010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	23,9	43,7	59,5	74,2	84,5
96	22,6	42	57,7	72	82,2
98	21,4	40,4	56	70	79,9
100	20,3	38,9	54,3	68	77,7
102	19,2	37,4	52,7	66,1	75,7
104	18,1	36	51,1	64,3	73,7
106	17,1	34,6	49,6	62,6	71,7
108	16,1	33,3	48,2	61	69,9
110	15,1	32	46,9	59,4	68,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303071110	0303071110	0303071110	0303071110	0303071110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	20,1	39,1	54,6	68,7	78,9
100	19	37,6	52,9	66,7	76,8
102	17,9	36,1	51,3	64,8	74,7
104	16,9	34,7	49,8	63	72,7
106	15,9	33,4	48,3	61,3	70,8
108	14,9	32,1	46,9	59,6	69
110	14	30,9	45,6	58,1	67,2
112	13,1	29,7	44,3	56,5	65,5
114	12,2	28,5	43	55,1	63,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303071210	0303071210	0303071210	0303071210	0303071210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	15,7	34	49,3	62,7	73,1
104	14,7	32,6	47,7	60,9	71,1
106	13,7	31,2	46,2	59,2	69,2
108	12,7	29,9	44,8	57,6	67,4
110	11,8	28,7	43,5	56	65,6
112	10,9	27,5	42,2	54,4	63,9
114	10,1	26,4	40,9	53	62,3
116	9,2	25,2	39,7	51,5	60,7
118	8,4	24,2	38,5	50,2	59,2
120	7,7	23,1	37,4	48,9	57,7
122	6,9	22,1	36,4	47,6	56,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303071310	0303071310	0303071310	0303071310	0303071310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	21,4	46,8	70,5	89,7	108	120,5
76	20	44,8	68	86,6	105	116,5
78	18,7	42,9	65,6	83,8	101,5	113
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303070511	0303070511	0303070511	0303070511	0303070511	0303070511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	17,1	41,3	64,5	82,4	100	112
80	16	39,5	62,3	79,8	97,1	108,5
82	14,9	37,8	60,2	77,4	94,2	105,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303070611	0303070611	0303070611	0303070611	0303070611	0303070611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	11,7	34,6	57,5	74,3	91	103
84	10,7	33,1	55,5	71,9	88,3	100
86	9,8	31,6	53,4	69,8	85,8	97,1
88	8,9	30,2	51,5	67,7	83,4	94,3
90	8	28,9	49,7	65,8	81,1	91,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303070711	0303070711	0303070711	0303070711	0303070711	0303070711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	8,1	30	51,9	68,2	84,2	96,1
88	7,2	28,6	50	66,1	81,8	93,3
90	6,4	27,3	48,1	64,2	79,4	90,6
92	5,6	26	46,4	62,3	77,2	88,1
94		24,8	44,8	60,5	75,2	85,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303070811	0303070811	0303070811	0303070811	0303070811	0303070811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	26,3	47,3	63	78,3	90,1
92	25	45,5	61,1	76	87,6
94	23,8	43,8	59,2	73,9	85,2
96	22,6	42,2	57,5	71,8	82,9
98	21,4	40,7	55,8	69,9	80,7
100	20,3	39,2	54,2	68	78,5
102	19,2	37,7	52,8	66,2	76,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070911	0303070911	0303070911	0303070911	0303070911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	21,5	41,7	57,1	71,7	83
96	20,3	40	55,3	69,6	80,7
98	19,1	38,5	53,6	67,7	78,5
100	18	37	52	65,8	76,4
102	16,9	35,5	50,5	64	74,4
104	15,9	34,1	49	62,2	72,5
106	14,9	32,8	47,6	60,6	70,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303071011	0303071011	0303071011	0303071011	0303071011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	16,2	35,2	51,2	65,2	76
100	15,2	33,8	49,6	63,3	73,9
102	14,2	32,4	48	61,5	71,9
104	13,2	31,1	46,6	59,8	70
106	12,3	29,8	45,2	58,1	68,1
108	11,4	28,6	43,8	56,6	66,3
110	10,5	27,4	42,6	55	64,6
112	9,7	26,3	41,3	53,6	63
114	8,9	25,2	40,2	52,2	61,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303071111	0303071111	0303071111	0303071111	0303071111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	12,8	31,1	46,7	60,2	70,6
104	11,9	29,8	45,2	58,4	68,7
106	11	28,5	43,8	56,8	66,8
108	10,1	27,3	42,5	55,2	65,1
110	9,3	26,2	41,2	53,7	63,4
112	8,5	25	40	52,2	61,7
114	7,7	24	38,8	50,8	60,2
116	6,9	22,9	37,7	49,5	58,7
118	6,2	21,9	36,6	48,2	57,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303071211	0303071211	0303071211	0303071211	0303071211

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
106	8,8	26,3	41,7	54,7	64,7
108	7,9	25,1	40,4	53,1	63
110	7,1	24	39,1	51,6	61,3
112	6,3	22,9	37,9	50,1	59,6
114	5,5	21,8	36,7	48,7	58,1
116		20,8	35,5	47,4	56,6
118		19,8	34,4	46,1	55,1
120		18,8	33,4	44,8	53,7
122		17,9	32,4	43,6	52,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303071311	0303071311	0303071311	0303071311	0303071311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	12,6	36,8	60,7	78,4	96,1	108,5
80	11,6	35,1	58,6	75,9	93,1	105
82	10,5	33,5	56,4	73,6	90,4	102
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303070512	0303070512	0303070512	0303070512	0303070512	0303070512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	9	31,9	54,9	71,9	88,7	101
84	8	30,4	52,8	69,7	86,1	98
86	7,2	29	50,9	67,6	83,6	95,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303070612	0303070612	0303070612	0303070612	0303070612	0303070612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	25,8	47,7	64,4	80,4	92,7
88	24,5	45,9	62,4	78,1	90,1
90	23,3	44,2	60,6	75,9	87,5
92	22,2	42,5	58,8	73,8	85,1
94	21,1	41	57,2	71,9	82,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070712	0303070712	0303070712	0303070712	0303070712

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	21,7	42,6	59	74,3	86,2
92	20,6	41	57,2	72,2	83,8
94	19,5	39,4	55,5	70,2	81,5
96	18,4	37,9	53,9	68,3	79,4
98	17,4	36,5	52,4	66,5	77,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070812	0303070812	0303070812	0303070812	0303070812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	18,5	38,6	54,4	69	80,4
96	17,4	37,1	52,7	67,1	78,2
98	16,4	35,6	51,2	65,2	76,1
100	15,4	34,2	49,7	63,4	74,1
102	14,4	32,9	48,2	61,7	72,1
104	13,5	31,6	46,9	60,1	70,3
106	12,6	30,3	45,6	58,5	68,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070912	0303070912	0303070912	0303070912	0303070912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	14	33,4	49	63	73,9
100	13	32	47,5	61,2	71,9
102	12,1	30,6	46	59,5	69,9
104	11,1	29,3	44,6	57,8	68,1
106	10,3	28,1	43,3	56,3	66,3
108	9,4	26,9	42	54,7	64,6
110	8,5	25,7	40,8	53,3	63
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303071012	0303071012	0303071012	0303071012	0303071012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	9,3	27,5	43,5	57	67,4
104	8,4	26,3	42,1	55,4	65,6
106	7,6	25,1	40,8	53,8	63,8
108	6,8	24	39,5	52,3	62,1
110	6	22,9	38,3	50,8	60,5
112	5,2	21,8	37,2	49,4	58,9
114		20,8	36	48,1	57,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303071112	0303071112	0303071112	0303071112	0303071112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	23,7	39,4	52,4	62,4
108	22,6	38,2	50,9	60,7
110	21,5	36,9	49,4	59,1
112	20,5	35,8	48	57,6
114	19,5	34,7	46,7	56
116	18,6	33,6	45,4	54,6
118	17,6	32,6	44,2	53,2
120	16,7	31,6	43	51,9
122	15,9	30,7	41,9	50,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303071212	0303071212	0303071212	0303071212

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	19,3	34,8	47,3	57
112	18,3	33,7	45,9	55,4
114	17,3	32,5	44,6	53,9
116	16,4	31,5	43,3	52,5
118	15,4	30,5	42,1	51,1
120	14,5	29,6	40,9	49,7
122	13,7	28,7	39,7	48,4
124	12,8	27,8	38,6	47,2
126	12	26,7	37,6	46
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303071312	0303071312	0303071312	0303071312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	9,2	34,6	60,1	78,8	97,5	111
76	8,2	32,9	57,7	76,2	94,4	107,5
78	7,2	31,3	55,4	73,8	91,4	104
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303070413	0303070413	0303070413	0303070413	0303070413	0303070413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	29,9	54	72	89,7	103
80	28,3	51,9	69,6	86,9	100
82	26,9	49,8	67,4	84,2	97,1
84	25,5	47,9	65,4	81,8	94,3
86	24,2	46	63,5	79,5	91,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0303070513	0303070513	0303070513	0303070513	0303070513

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	25,3	48,2	65,8	82,6	95,4
84	23,9	46,3	63,7	80,1	92,6
86	22,7	44,5	61,7	77,7	90
88	21,5	42,8	59,8	75,5	87,5
90	20,3	41,2	58,1	73,4	85,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0303070613	0303070613	0303070613	0303070613	0303070613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	17,1	37,9	54,8	70,1	82
92	16,1	36,4	53,2	68,1	79,7
94	15,1	35	51,6	66,2	77,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070713	0303070713	0303070713	0303070713	0303070713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	13,5	33,4	50	64,7	76
96	12,5	32,1	48,5	62,8	73,9
98	11,6	30,8	47,1	61,1	72
100	10,8	29,5	45,7	59,5	70,1
102	10	28,4	44,4	57,9	68,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070813	0303070813	0303070813	0303070813	0303070813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	10,7	29,9	46	60	70,9
100	9,8	28,6	44,6	58,3	69
102	9	27,4	43,2	56,7	67,1
104	8,1	26,2	41,9	55,1	65,4
106	7,4	25,1	40,7	53,6	63,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070913	0303070913	0303070913	0303070913	0303070913

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	25,2	41	54,5	65
104	24	39,7	53	63,2
106	22,8	38,5	51,4	61,5
108	21,7	37,3	50	59,9
110	20,7	36,1	48,6	58,3
112	19,6	35	47,3	56,8
114	18,6	34	46	55,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303071013	0303071013	0303071013	0303071013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	19,8	35,9	48,9	59
108	18,8	34,8	47,5	57,3
110	17,8	33,6	46,1	55,8
112	16,8	32,5	44,8	54,3
114	15,9	31,5	43,5	52,9
116	15	30,6	42,3	51,5
118	14,1	29,8	41,1	50,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303071113	0303071113	0303071113	0303071113

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	16,4	32,4	44,7	54,4
112	15,4	31,4	43,4	52,9
114	14,5	30,5	42,1	51,5
116	13,7	29,6	40,9	50,1
118	12,8	28,5	39,7	48,8
120	12	27,4	38,6	47,5
122	11,2	26,4	37,5	46,3
124	10,4	25,4	36,5	45,1
126	9,7	24,4	35,6	44
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303071213	0303071213	0303071213	0303071213

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	12,3	28,6	40	49,3
116	11,4	27,4	38,8	47,9
118	10,6	26,3	37,6	46,6
120	9,8	25,2	36,5	45,3
122	9	24,2	35,4	44,1
124	8,2	23,2	34,3	42,9
126	7,5	22,2	33,3	41,8
128	6,8	21,3	32,4	40,7
130	6,1	20,3	31,5	39,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303071313	0303071313	0303071313	0303071313

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	24,5	48,6	67,4	85,1	98,5
80	23,1	46,6	65,2	82,4	95,6
82	21,8	44,7	63,2	80	92,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0303070414	0303070414	0303070414	0303070414	0303070414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	20,4	43,4	61,4	78,2	91,1
84	19,2	41,6	59,5	75,9	88,4
86	18,1	39,9	57,6	73,6	85,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070514	0303070514	0303070514	0303070514	0303070514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	16,4	38,3	55,9	72	84,3
88	15,4	36,7	54,2	69,8	81,9
90	14,4	35,2	52,5	67,8	79,6
92	13,4	33,8	50,9	65,9	77,5
94	12,5	32,4	49,4	64,1	75,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070614	0303070614	0303070614	0303070614	0303070614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	11	31,9	49,2	64,5	76,3
92	10,1	30,5	47,6	62,6	74,2
94	9,2	29,1	46,2	60,8	72,1
96	8,4	27,9	44,7	59,1	70,2
98	7,6	26,7	43,4	57,5	68,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070714	0303070714	0303070714	0303070714	0303070714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	7,6	27,6	44,7	59,3	70,6
96	6,8	26,3	43,2	57,6	68,7
98	6	25,1	41,9	55,9	66,8
100	5,3	24	40,6	54,3	65
102		22,9	39,4	52,8	63,3
104		21,9	38,2	51,4	61,7
106		20,9	37,1	50,1	60,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070814	0303070814	0303070814	0303070814	0303070814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	22,1	38,3	51,8	62,2
104	21	37,1	50,3	60,5
106	19,9	35,9	48,9	58,9
108	18,9	34,8	47,5	57,4
110	18	33,8	46,3	55,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303070914	0303070914	0303070914	0303070914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	17,7	33,8	46,7	56,8
108	16,7	32,8	45,4	55,2
110	15,7	31,9	44,1	53,7
112	14,8	30,9	42,8	52,3
114	13,9	30,1	41,6	50,9
116	13	29,2	40,4	49,6
118	12,1	28,1	39,4	48,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303071014	0303071014	0303071014	0303071014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	12,8	29,7	41,5	51,2
112	11,9	28,5	40,2	49,8
114	11,1	27,4	39,1	48,4
116	10,3	26,3	37,9	47,1
118	9,5	25,2	36,8	45,8
120	8,7	24,2	35,7	44,6
122	8	23,2	34,7	43,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303071114	0303071114	0303071114	0303071114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	9,6	25,9	37,6	47
116	8,9	24,9	36,5	45,6
118	8,1	23,8	35,4	44,4
120	7,3	22,8	34,3	43,2
122	6,6	21,8	33,3	42
124	5,9	20,9	32,4	40,9
126	5,3	20	31,5	39,8
128		19,1	30,7	38,8
130		18,2	30	37,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303071214	0303071214	0303071214	0303071214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	21,6	33,5	42,2
120	20,6	32,5	41
122	19,6	31,6	39,9
124	18,7	30,7	38,7
126	17,8	29,9	37,7
128	16,9	29,1	36,6
130	16	28,3	35,6
132	15,2	27,5	34,6
134	14,4	26,8	33,7
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303071314	0303071314	0303071314

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	14,7	37,5	56,4	73,2	86,1
84	13,6	35,9	54,6	71	83,6
86	12,5	34,3	52,9	69	81,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070415	0303070415	0303070415	0303070415	0303070415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	11,2	33	51,2	67,2	79,5
88	10,3	31,6	49,6	65,2	77,3
90	9,3	30,2	48	63,3	75,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070515	0303070515	0303070515	0303070515	0303070515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	7,7	28,6	46,4	61,7	73,5
92	6,9	27,3	44,9	59,8	71,4
94	6,1	26	43,5	58,1	69,5
96	5,3	24,9	42,2	56,5	67,6
98		23,7	41	55	65,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070615	0303070615	0303070615	0303070615	0303070615

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	22,7	40,2	54,8	66,2
96	21,5	38,9	53,2	64,3
98	20,4	37,6	51,7	62,5
100	19,4	36,4	50,2	60,9
102	18,5	35,4	48,8	59,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303070715	0303070715	0303070715	0303070715

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	18,9	36,3	50,2	61,1
100	17,9	35,2	48,7	59,3
102	16,9	34,2	47,3	57,7
104	16	33,2	45,9	56,2
106	15,1	32,3	44,7	54,7
108	14,2	31,4	43,5	53,3
110	13,4	30,4	42,4	52,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303070815	0303070815	0303070815	0303070815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	16,1	33,5	46,3	56,8
104	15,1	32,5	45	55,2
106	14,2	31,5	43,6	53,7
108	13,3	30,6	42,4	52,2
110	12,5	29,5	41,2	50,8
112	11,6	28,4	40	49,5
114	10,8	27,3	38,9	48,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303070915	0303070915	0303070915	0303070915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	11,9	29,7	41,5	51,6
108	11	28,5	40,2	50,1
110	10,2	27,3	39	48,7
112	9,3	26,2	37,8	47,3
114	8,5	25,1	36,7	46,1
116	7,7	24	35,6	44,8
118	7	23	34,6	43,6
120	6,3	21,9	33,6	42,5
122	5,5	20,9	32,8	41,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303071015	0303071015	0303071015	0303071015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	22	34,4	43,5
116	21	33,5	42,2
118	20	32,5	41
120	19,1	31,7	39,9
122	18,2	30,8	38,8
124	17,3	30	37,7
126	16,4	29,2	36,7
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303071115	0303071115	0303071115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	18,6	31,4	39,6
120	17,7	30,6	38,4
122	16,8	29,7	37,3
124	15,9	28,9	36,3
126	15,1	28,1	35,3
128	14,3	27,3	34,3
130	13,5	26,6	33,4
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303071215	0303071215	0303071215

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
122	14,5	28,1	35,3
124	13,6	27,2	34,4
126	12,8	26,5	33,5
128	12	25,7	32,6
130	11,2	24,9	31,8
132	10,5	24,2	31
134	9,8	23,6	30,2
136	9,1	22,7	29,4
138	8,4	21,8	28,7
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303071315	0303071315	0303071315

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	23,9	57,1	89,4	120,5	151,5	178	194
55	23	55,6	87,2	117,5	148,5	174,5	190
56	22,1	54,1	85,2	115	145	171	186
57	21,3	52,7	83,2	112,5	142	167,5	182,5
58	20,6	51,3	81,3	110	139	164	179
シングルフック条数	9	9	9	9	9	9	9
DSコード	0303070407	0303070407	0303070407	0303070407	0303070407	0303070407	0303070407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	18,8	49,5	79,8	108,5	137,5	162	177
59	18	48,2	78	106	134,5	159	173,5
60	17,3	47	76,2	104	132	156	170,5
61	16,6	45,8	74,6	101,5	129	153	167,5
62	16	44,6	73	99,8	126,5	150,5	164
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303070507	0303070507	0303070507	0303070507	0303070507	0303070507	0303070507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	14,5	43,1	71,6	98,5	125	148,5	162,5
63	13,8	41,9	70,1	96,5	122,5	146	159,5
64	13,2	40,9	68,5	94,6	120,5	143,5	157
65	12,7	39,8	67	92,7	118	141	154
66	12,1	38,8	65,6	90,9	116	138,5	151,5
67	11,6	37,9	64,2	89,1	113,5	136	149
68	11,1	37	62,8	87,4	111,5	133,5	146,5
69	10,6	36,1	61,6	85,8	109,5	131,5	144
70	10,1	35,2	60,3	84,2	107,5	129	141,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303070607	0303070607	0303070607	0303070607	0303070607	0303070607	0303070607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	9,3	36	62,8	88,5	113,5	135,5	148,5
67	8,8	35,1	61,4	86,7	111	133	146
68	8,3	34,2	60	85	109	130,5	143,5
69	7,8	33,3	58,8	83,4	107	128,5	141
70	7,3	32,4	57,5	81,8	105	126,5	138,5
72	6,5	30,8	55,2	78,9	101,5	122	134
74	5,7	29,3	53	76,1	98,3	118	130
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303070707	0303070707	0303070707	0303070707	0303070707	0303070707	0303070707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	31	56,1	80,6	104	124,5	137
72	29,3	53,7	77,6	100,5	120,5	132,5
74	27,8	51,5	74,8	97	116,5	128,5
76	26,4	49,4	72,1	93,7	113	124,5
78	25,1	47,4	69,6	90,6	109,5	120,5
80	23,8	45,6	67,3	87,7	106	117
82	22,7	43,9	65,1	85	103	113,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303070807	0303070807	0303070807	0303070807	0303070807	0303070807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	23,8	46,1	68,5	89,5	108	119
80	22,5	44,3	66	86,6	105	115,5
82	21,3	42,5	63,7	83,8	101,5	112
84	20,2	40,8	61,4	81,2	98,8	109
86	19,1	39,2	59,3	78,7	95,9	105,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303070907	0303070907	0303070907	0303070907	0303070907	0303070907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	19,2	40,4	61,6	82	99,6	110
84	18	38,7	59,3	79,4	96,6	106,5
86	16,9	37,1	57,2	76,8	93,7	103,5
88	15,9	35,6	55,2	74,5	91	100,5
90	14,9	34,1	53,3	72,2	88,4	97,9
92	14	32,7	51,5	70	85,9	95,2
94	13,1	31,4	49,8	68	83,5	92,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303071007	0303071007	0303071007	0303071007	0303071007	0303071007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	14,7	34,9	55	75	91,4	101
88	13,7	33,4	53	72,6	88,7	98,5
90	12,7	31,9	51,1	70,3	86,1	95,7
92	11,8	30,6	49,3	68	83,6	93
94	10,9	29,3	47,6	65,9	81,3	90,4
96	10,1	28	45,9	63,9	79	87,9
98	9,3	26,9	44,4	61,9	76,8	85,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303071107	0303071107	0303071107	0303071107	0303071107	0303071107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
90	11,6	30,8	49,9	69,1	84,9	94,5
92	10,6	29,4	48,1	66,9	82,4	91,8
94	9,8	28,1	46,4	64,7	80	89,2
96	9	26,9	44,8	62,7	77,8	86,7
98	8,2	25,7	43,2	60,8	75,6	84,4
100	7,4	24,6	41,8	58,9	73,6	82,2
102	6,7	23,5	40,3	57,1	71,6	80
104	6,1	22,5	39	55,5	69,7	78
106	5,4	21,6	37,7	53,9	67,9	76
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0303071207	0303071207	0303071207	0303071207	0303071207	0303071207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	7,8	26,2	44,5	62,8	78	87,2
96	7	24,9	42,8	60,8	75,8	84,7
98	6,2	23,7	41,3	58,8	73,6	82,4
100	5,5	22,6	39,8	57	71,5	80,1
102		21,6	38,4	55,2	69,5	78
104		20,5	37	53,5	67,6	75,9
106		19,6	35,7	51,8	65,8	73,9
108		18,6	34,5	50,3	64	72
110		17,7	33,3	48,8	62,4	70,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0303071307	0303071307	0303071307	0303071307	0303071307	0303071307

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	14,5	45,3	76	105	134	158	173
59	13,9	44,1	74,2	102,5	131	155	169,5
60	13,2	42,9	72,5	100,5	128,5	152	166,5
61	12,7	41,8	70,9	98,5	125,5	149	163,5
62	12,1	40,7	69,3	96,5	123	146,5	160,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0303070408	0303070408	0303070408	0303070408	0303070408	0303070408	0303070408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	10,3	38,9	67,5	95	121,5	144,5	158,5
63	9,7	37,9	66	93	119,5	142	155,5
64	9,2	36,9	64,5	91,2	117	139,5	153
65	8,7	35,9	63,1	89,3	114,5	137	150
66	8,3	35	61,7	87,6	112,5	134,5	147,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303070508	0303070508	0303070508	0303070508	0303070508	0303070508	0303070508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	6,7	33,4	60,2	86,3	111	133	146
67	6,2	32,5	58,8	84,6	109	130,5	143,5
68	5,8	31,7	57,6	82,9	107	128	141
69	5,4	30,9	56,3	81,4	105	126	138,5
70		30,1	55,2	79,8	103	124	136,5
72		28,6	52,9	76,9	99,8	120	132
74		27,2	50,8	74,2	96,5	116	128
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303070608	0303070608	0303070608	0303070608	0303070608	0303070608	0303070608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	27,2	52,3	77,3	100,5	121	133,5
72	25,7	50	74,4	97,4	117	129
74	24,3	47,9	71,6	94	113	125
76	23	46	69	90,8	109,5	121
78	21,8	44,2	66,5	87,9	106	117,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303070708	0303070708	0303070708	0303070708	0303070708	0303070708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	22,8	46,5	70,1	92,7	111,5	123,5
76	21,5	44,5	67,5	89,6	108	119,5
78	20,3	42,6	65	86,6	104,5	115,5
80	19,2	40,9	62,6	83,7	101,5	112
82	18,1	39,3	60,5	81,1	98,6	109
84	17,1	37,8	58,4	78,6	95,8	106
86	16,2	36,4	56,5	76,2	93,1	103
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303070808	0303070808	0303070808	0303070808	0303070808	0303070808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	19,1	41,5	63,8	85,5	103,5	114,5
80	17,9	39,7	61,4	82,7	100	111
82	16,8	38	59,2	80	97,3	107,5
84	15,8	36,4	57,1	77,4	94,4	104,5
86	14,8	34,9	55,1	75	91,6	101,5
88	13,9	33,5	53,2	72,7	88,9	98,7
90	13	32,2	51,4	70,6	86,4	96
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303070908	0303070908	0303070908	0303070908	0303070908	0303070908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	14,7	35,9	57,1	78,2	95,1	105,5
84	13,7	34,3	55	75,6	92,2	102
86	12,7	32,8	53	73,1	89,4	99,4
88	11,7	31,4	51	70,7	86,8	96,5
90	10,9	30	49,2	68,4	84,2	93,8
92	10	28,7	47,5	66,2	81,8	91,2
94	9,2	27,5	45,8	64,2	79,5	88,7
96	8,4	26,4	44,3	62,2	77,3	86,3
98	7,7	25,3	42,8	60,3	75,2	84
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303071008	0303071008	0303071008	0303071008	0303071008	0303071008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	10,4	30,5	50,7	70,8	87	97,1
88	9,5	29,1	48,8	68,4	84,4	94,2
90	8,6	27,8	47	66,1	81,9	91,5
92	7,7	26,5	45,2	64	79,5	88,8
94	7	25,3	43,6	61,9	77,2	86,3
96	6,2	24,1	42	60	75	84
98	5,5	23	40,6	58,1	72,9	81,7
100		22	39,1	56,3	70,9	79,5
102		21	37,8	54,6	69	77,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303071108	0303071108	0303071108	0303071108	0303071108	0303071108

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	5,8	24,1	42,4	60,7	75,9	85,1
96	5	22,9	40,8	58,8	73,8	82,7
98		21,8	39,4	56,9	71,7	80,4
100		20,8	37,9	55,1	69,7	78,3
102		19,8	36,6	53,4	67,8	76,2
104		18,8	35,3	51,8	65,9	74,2
106		17,9	34,1	50,2	64,2	72,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0303071208	0303071208	0303071208	0303071208	0303071208	0303071208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	19,8	37,4	54,9	69,6	78,4
100	18,8	36	53,1	67,6	76,2
102	17,8	34,6	51,4	65,7	74,1
104	16,8	33,3	49,8	63,9	72,1
106	15,9	32,1	48,2	62,1	70,2
108	15,1	30,9	46,7	60,4	68,4
110	14,2	29,8	45,3	58,8	66,6
112	13,4	28,7	43,9	57,2	64,9
114	12,7	27,6	42,6	55,7	63,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303071308	0303071308	0303071308	0303071308	0303071308

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	34,3	62,9	91,1	117,5	140	154
63	33,3	61,5	89,2	115,5	137,5	151
64	32,5	60,1	87,4	113	135	148,5
65	31,6	58,8	85,7	111	132,5	146
66	30,8	57,5	84	109	130,5	143,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7
DSコード	0303070409	0303070409	0303070409	0303070409	0303070409	0303070409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	28,9	55,7	82,4	107,5	128,5	141,5
67	28,1	54,4	80,7	105,5	126	139
68	27,4	53,3	79,1	103,5	124	136,5
69	26,6	52,1	77,6	101,5	122	134,5
70	25,9	51	76,1	99,9	120	132
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303070509	0303070509	0303070509	0303070509	0303070509	0303070509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	24,3	49,4	74,5	98,5	118	130,5
72	23	47,3	71,6	95	114	126
74	21,7	45,3	69	91,8	110,5	122
76	20,5	43,5	66,5	88,7	107	118,5
78	19,5	41,8	64,1	85,9	104	115
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303070609	0303070609	0303070609	0303070609	0303070609	0303070609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	18,7	42,4	66	89,1	107,5	119
76	17,6	40,5	63,5	86,1	104	115,5
78	16,5	38,8	61,2	83,3	101	112
80	15,5	37,2	59	80,6	97,9	108,5
82	14,6	35,8	56,9	78,1	95,1	105,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303070709	0303070709	0303070709	0303070709	0303070709	0303070709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	15	37,3	59,7	81,8	99,5	110,5
80	14	35,7	57,5	79,1	96,4	107
82	13	34,2	55,4	76,6	93,4	103,5
84	12,1	32,8	53,4	74,1	90,7	100,5
86	11,3	31,4	51,6	71,7	88	98,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303070809	0303070809	0303070809	0303070809	0303070809	0303070809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	11,9	33	54,2	75,4	92,2	102,5
84	10,9	31,6	52,2	72,9	89,4	99,6
86	10,1	30,2	50,3	70,5	86,7	96,7
88	9,2	28,9	48,5	68,2	84,2	94
90	8,4	27,6	46,8	66	81,8	91,3
92	7,7	26,5	45,2	63,9	79,5	88,8
94	7	25,3	43,7	62	77,3	86,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303070909	0303070909	0303070909	0303070909	0303070909	0303070909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	7,9	28,1	48,2	68,3	84,6	94,6
88	7,1	26,8	46,4	66	82	91,8
90	6,3	25,5	44,7	63,9	79,6	89,1
92	5,6	24,3	43	61,8	77,3	86,6
94		23,2	41,5	59,8	75	84,2
96		22,1	40	57,9	72,9	81,9
98		21,1	38,6	56,1	70,9	79,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0303071009	0303071009	0303071009	0303071009	0303071009	0303071009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	23,2	42,3	61,5	77,2	86,7
92	22	40,7	59,5	74,9	84,2
94	20,9	39,2	57,5	72,7	81,8
96	19,8	37,7	55,6	70,6	79,5
98	18,8	36,3	53,8	68,6	77,3
100	17,8	35	52,1	66,6	75,2
102	16,9	33,7	50,5	64,8	73,2
104	16	32,5	48,9	63	71,3
106	15,2	31,3	47,5	61,3	69,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303071109	0303071109	0303071109	0303071109	0303071109

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	19,6	37,9	56,2	71,4	80,5
96	18,5	36,5	54,4	69,3	78,2
98	17,5	35,1	52,6	67,3	76
100	16,6	33,7	50,9	65,3	73,9
102	15,6	32,5	49,3	63,5	71,9
104	14,8	31,2	47,7	61,7	70
106	13,9	30,1	46,2	60,1	68,2
108	13,1	29	44,8	58,4	66,4
110	12,4	27,9	43,5	56,9	64,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303071209	0303071209	0303071209	0303071209	0303071209

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	15,5	33,1	50,6	65,2	74
100	14,6	31,7	48,9	63,3	71,9
102	13,6	30,4	47,3	61,4	69,9
104	12,8	29,2	45,7	59,7	67,9
106	11,9	28,1	44,2	58	66,1
108	11,1	26,9	42,8	56,4	64,3
110	10,3	25,9	41,4	54,8	62,6
112	9,6	24,9	40,1	53,3	61
114	8,9	23,9	38,8	51,9	59,4
116	8,2	22,9	37,6	50,5	57,9
118	7,6	22	36,5	49,1	56,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303071309	0303071309	0303071309	0303071309	0303071309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	24,8	51,6	78,3	103,5	124,5	137,5
67	24,1	50,4	76,7	101,5	122	135
68	23,4	49,3	75,2	100	120	132,5
69	22,8	48,3	73,7	98,2	118	130,5
70	22,2	47,3	72,3	96,6	116	128,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303070410	0303070410	0303070410	0303070410	0303070410	0303070410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	20,3	45,4	70,5	94,6	114	126,5
72	19,1	43,4	67,8	91,4	110,5	122,5
74	18	41,6	65,2	88,4	107	118,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303070510	0303070510	0303070510	0303070510	0303070510	0303070510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	16,4	40	63,6	86,7	105	117
76	15,3	38,3	61,2	83,9	102	113
78	14,3	36,7	59	81,2	98,9	109,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303070610	0303070610	0303070610	0303070610	0303070610	0303070610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	11,3	33,6	56	78,1	95,8	106,5
80	10,4	32,1	53,9	75,6	92,8	103,5
82	9,6	30,8	51,9	73,1	90	100,5
84	8,8	29,5	50,1	70,7	87,3	97,6
86	8,1	28,3	48,4	68,5	84,9	94,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303070710	0303070710	0303070710	0303070710	0303070710	0303070710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	8,1	29,3	50,4	71,6	88,4	98,9
84	7,3	27,9	48,6	69,2	85,8	96
86	6,5	26,7	46,8	66,9	83,2	93,2
88	5,9	25,5	45,1	64,8	80,8	90,6
90	5,2	24,4	43,6	62,8	78,6	88,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303070810	0303070810	0303070810	0303070810	0303070810	0303070810

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	25,5	45,7	65,8	82	92
88	24,3	44	63,6	79,6	89,4
90	23,2	42,4	61,5	77,3	86,8
92	22,1	40,8	59,6	75	84,4
94	21	39,4	57,7	72,9	82,1
96	20,1	38	55,9	70,9	79,9
98	19,2	36,7	54,2	69	77,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070910	0303070910	0303070910	0303070910	0303070910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	21,1	40,2	59,4	75,1	84,6
92	20	38,7	57,4	72,9	82,2
94	18,9	37,2	55,6	70,7	79,9
96	17,9	35,8	53,8	68,7	77,6
98	17	34,5	52	66,7	75,5
100	16,1	33,2	50,4	64,9	73,5
102	15,2	32	48,8	63,1	71,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303071010	0303071010	0303071010	0303071010	0303071010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	16,5	34,8	53,2	68,3	77,4
96	15,5	33,5	51,4	66,3	75,2
98	14,6	32,1	49,7	64,3	73,1
100	13,7	30,9	48	62,5	71,1
102	12,9	29,7	46,5	60,7	69,1
104	12,1	28,5	45	59	67,3
106	11,3	27,4	43,6	57,4	65,5
108	10,6	26,4	42,2	55,8	63,8
110	9,9	25,4	40,9	54,4	62,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303071110	0303071110	0303071110	0303071110	0303071110

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	13,3	30,9	48,4	63	71,8
100	12,4	29,6	46,8	61,2	69,8
102	11,6	28,4	45,2	59,4	67,8
104	10,8	27,3	43,7	57,7	66
106	10	26,2	42,3	56,1	64,2
108	9,3	25,1	41	54,5	62,5
110	8,6	24,1	39,7	53	60,8
112	7,9	23,2	38,4	51,6	59,3
114	7,3	22,3	37,2	50,2	57,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303071210	0303071210	0303071210	0303071210	0303071210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	9,6	26,4	43,2	57,3	65,7
104	8,8	25,2	41,7	55,6	63,9
106	8	24,1	40,3	54	62,1
108	7,3	23,1	38,9	52,4	60,4
110	6,6	22,1	37,6	50,9	58,7
112	5,9	21,1	36,4	49,5	57,2
114	5,2	20,2	35,2	48,1	55,6
116		19,3	34	46,8	54,2
118		18,5	32,9	45,5	52,8
120		17,7	31,8	44,3	51,4
122		16,9	30,8	43,1	50,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303071310	0303071310	0303071310	0303071310	0303071310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	11,9	35,5	59,2	82,3	100,5	112,5
76	11	34	56,9	79,6	97,7	109
78	10,2	32,5	54,9	77	94,7	105,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303070511	0303070511	0303070511	0303070511	0303070511	0303070511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	8,5	30,9	53,2	75,3	93	104
80	7,7	29,5	51,2	72,9	90,1	100,5
82	7	28,2	49,4	70,6	87,4	97,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303070611	0303070611	0303070611	0303070611	0303070611	0303070611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	25,1	46,3	67,5	84,3	94,8
84	23,9	44,6	65,2	81,7	92
86	22,8	42,9	63,1	79,3	89,3
88	21,8	41,4	61,1	77,1	86,8
90	20,8	40	59,2	75	84,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070711	0303070711	0303070711	0303070711	0303070711

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	21,3	41,4	61,6	77,8	87,8
88	20,2	39,9	59,5	75,5	85,3
90	19,2	38,4	57,6	73,3	82,8
92	18,3	37	55,8	71,2	80,6
94	17,4	35,7	54,1	69,3	78,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070811	0303070811	0303070811	0303070811	0303070811

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	18,1	37,3	56,5	72,1	81,7
92	17,1	35,9	54,6	70	79,3
94	16,2	34,5	52,8	68	77,1
96	15,3	33,2	51,1	66,1	75
98	14,5	32	49,5	64,2	73
100	13,7	30,9	48	62,5	71,1
102	13	29,8	46,6	60,8	69,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070911	0303070911	0303070911	0303070911	0303070911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	14,1	32,4	50,7	65,8	75
96	13,2	31,1	49	63,9	72,8
98	12,3	29,9	47,4	62	70,8
100	11,5	28,7	45,8	60,2	68,8
102	10,7	27,6	44,4	58,5	67
104	10	26,5	42,9	56,9	65,2
106	9,3	25,5	41,6	55,4	63,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303071011	0303071011	0303071011	0303071011	0303071011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	9,9	27,4	45	59,5	68,3
100	9,1	26,3	43,4	57,8	66,4
102	8,3	25,2	42	56,1	64,5
104	7,6	24,1	40,6	54,5	62,7
106	6,9	23,1	39,2	52,9	61
108	6,3	22,1	37,9	51,4	59,4
110	5,6	21,2	36,7	50	57,8
112	5	20,3	35,5	48,7	56,3
114		19,5	34,4	47,4	54,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303071111	0303071111	0303071111	0303071111	0303071111

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	7	23,8	40,6	54,7	63,2
104	6,3	22,8	39,2	53,1	61,4
106	5,6	21,8	37,9	51,6	59,7
108		20,8	36,6	50,1	58
110		19,9	35,4	48,7	56,5
112		19	34,2	47,3	55
114		18,1	33,1	46	53,5
116		17,3	32	44,7	52,1
118		16,6	31	43,5	50,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303071211	0303071211	0303071211	0303071211	0303071211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	19,7	35,8	49,5	57,6
108	18,7	34,6	48	55,9
110	17,8	33,3	46,6	54,4
112	16,9	32,2	45,2	52,9
114	16,1	31	43,9	51,4
116	15,2	29,9	42,6	50
118	14,5	28,9	41,4	48,7
120	13,7	27,9	40,2	47,4
122	13	26,9	39,1	46,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303071311	0303071311	0303071311	0303071311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	26,8	49,1	71,3	88,9	100
80	25,5	47,3	69	86,2	97
82	24,4	45,6	66,8	83,7	94,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0303070512	0303070512	0303070512	0303070512	0303070512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	22,7	43,9	65,1	81,9	92,4
84	21,6	42,3	62,9	79,5	89,7
86	20,6	40,8	60,9	77,2	87,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070612	0303070612	0303070612	0303070612	0303070612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	17,5	37,6	57,8	74	84
88	16,5	36,2	55,8	71,8	81,6
90	15,7	34,8	54	69,7	79,3
92	14,9	33,6	52,3	67,8	77,1
94	14,1	32,5	50,8	66	75,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070712	0303070712	0303070712	0303070712	0303070712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	14,2	33,3	52,5	68,2	77,7
92	13,3	32	50,8	66,2	75,5
94	12,5	30,8	49,1	64,3	73,4
96	11,8	29,7	47,6	62,5	71,5
98	11,1	28,6	46,1	60,8	69,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070812	0303070812	0303070812	0303070812	0303070812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	11,4	29,7	48,1	63,2	72,3
96	10,6	28,5	46,5	61,3	70,3
98	9,9	27,4	44,9	59,6	68,3
100	9,2	26,3	43,5	57,9	66,5
102	8,5	25,3	42,1	56,3	64,7
104	7,9	24,3	40,8	54,8	63
106	7,3	23,4	39,6	53,3	61,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070912	0303070912	0303070912	0303070912	0303070912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	7,7	25,3	42,8	57,4	66,2
100	7	24,2	41,4	55,7	64,3
102	6,3	23,1	40	54,1	62,5
104	5,7	22,1	38,6	52,5	60,8
106	5	21,2	37,3	51	59,1
108		20,3	36,1	49,6	57,6
110		19,4	35	48,3	56,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303071012	0303071012	0303071012	0303071012	0303071012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	20,7	37,5	51,6	60
104	19,7	36,2	50	58,3
106	18,8	34,9	48,6	56,7
108	17,9	33,7	47,1	55,1
110	17	32,5	45,8	53,6
112	16,2	31,4	44,5	52,2
114	15,4	30,4	43,2	50,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303071112	0303071112	0303071112	0303071112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	17,4	33,5	47,2	55,3
108	16,5	32,3	45,8	53,7
110	15,7	31,2	44,4	52,2
112	14,8	30,1	43,1	50,8
114	14,1	29	41,9	49,4
116	13,3	28	40,7	48,1
118	12,6	27	39,5	46,8
120	11,9	26,1	38,4	45,6
122	11,3	25,2	37,4	44,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303071212	0303071212	0303071212	0303071212

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	13,6	29,1	42,3	50,1
112	12,8	28	41	48,7
114	12	26,9	39,7	47,3
116	11,2	25,9	38,5	45,9
118	10,5	24,9	37,4	44,7
120	9,8	24	36,3	43,4
122	9,2	23,1	35,2	42,2
124	8,5	22,2	34,2	41,1
126	7,9	21,4	33,2	40
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303071312	0303071312	0303071312	0303071312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
74	24,6	48,2	71,3	90	101,5
76	23,3	46,3	68,9	87,1	98,4
78	22,1	44,5	66,7	84,3	95,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0303070413	0303070413	0303070413	0303070413	0303070413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	20,4	42,8	64,9	82,5	93,6
80	19,3	41,1	62,7	79,9	90,7
82	18,3	39,5	60,6	77,5	88
84	17,3	38	58,6	75,2	85,4
86	16,5	36,6	56,7	73	83
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070513	0303070513	0303070513	0303070513	0303070513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	16,7	37,8	59	75,8	86,3
84	15,7	36,3	57	73,5	83,7
86	14,8	34,9	55	71,3	81,3
88	13,9	33,6	53,2	69,2	78,9
90	13,2	32,3	51,5	67,2	76,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070613	0303070613	0303070613	0303070613	0303070613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	10	29,2	48,3	64	73,5
92	9,2	28	46,7	62,1	71,4
94	8,6	26,9	45,2	60,3	69,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070713	0303070713	0303070713	0303070713	0303070713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	7,1	25,4	43,7	58,8	67,9
96	6,4	24,3	42,2	57,1	66
98	5,8	23,3	40,9	55,5	64,2
100	5,2	22,4	39,6	53,9	62,5
102		21,5	38,3	52,5	60,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070813	0303070813	0303070813	0303070813	0303070813

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	22,3	39,8	54,4	63,1
100	21,3	38,4	52,8	61,4
102	20,3	37,2	51,3	59,7
104	19,5	35,9	49,8	58,1
106	18,6	34,8	48,4	56,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303070913	0303070913	0303070913	0303070913

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	18,2	35	49,1	57,5
104	17,3	33,8	47,6	55,9
106	16,5	32,6	46,2	54,3
108	15,6	31,5	44,9	52,8
110	14,8	30,4	43,6	51,4
112	14,1	29,3	42,4	50
114	13,4	28,3	41,2	48,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303071013	0303071013	0303071013	0303071013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	14	30,1	43,7	51,8
108	13,1	29	42,4	50,3
110	12,4	27,9	41,1	48,9
112	11,6	26,9	39,8	47,5
114	10,9	25,9	38,7	46,2
116	10,2	24,9	37,5	44,9
118	9,6	24	36,5	43,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303071113	0303071113	0303071113	0303071113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ）	240	320	400	450
作業半径（m）				
110	11	26,5	39,7	47,5
112	10,2	25,5	38,4	46,1
114	9,5	24,5	37,3	44,8
116	8,9	23,6	36,1	43,5
118	8,2	22,7	35,1	42,3
120	7,6	21,8	34	41,2
122	7	21	33	40,1
124	6,5	20,2	32,1	39
126	6	19,4	31,2	38
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303071213	0303071213	0303071213	0303071213

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	7,5	22,4	35,1	42,7
116	6,8	21,5	34	41,4
118	6,1	20,6	32,9	40,2
120	5,5	19,7	31,9	39
122		18,8	31,1	37,9
124		18	30,2	36,8
126		17,3	29,4	35,8
128		16,5	28,6	34,8
130		15,8	27,8	33,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303071313	0303071313	0303071313	0303071313

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	15,8	38,1	60,3	78	89
80	14,8	36,6	58,3	75,5	86,3
82	14	35,2	56,3	73,2	83,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070414	0303070414	0303070414	0303070414	0303070414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	12,3	33,5	54,6	71,5	82
84	11,4	32,1	52,7	69,3	79,5
86	10,7	30,8	50,9	67,2	77,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070514	0303070514	0303070514	0303070514	0303070514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	9	29,2	49,3	65,5	75,5
88	8,3	27,9	47,6	63,5	73,3
90	7,6	26,8	46	61,6	71,2
92	7	25,7	44,5	59,9	69,2
94	6,4	24,7	43	58,2	67,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070614	0303070614	0303070614	0303070614	0303070614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
90	23,6	42,8	58,4	67,9
92	22,5	41,2	56,6	65,9
94	21,5	39,8	54,9	64
96	20,5	38,5	53,3	62,3
98	19,7	37,2	51,8	60,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303070714	0303070714	0303070714	0303070714

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	20	38,4	53,4	62,6
96	19,1	37	51,8	60,8
98	18,2	35,7	50,3	59
100	17,3	34,5	48,8	57,4
102	16,5	33,3	47,4	55,8
104	15,7	32,2	46,1	54,4
106	15,1	31,2	44,9	53
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303070814	0303070814	0303070814	0303070814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	15,5	32,3	46,3	54,8
104	14,7	31,1	45	53,2
106	13,9	30	43,7	51,8
108	13,2	29	42,4	50,4
110	12,5	28	41,2	49
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303070914	0303070914	0303070914	0303070914

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	11,8	27,9	41,5	49,6
108	11	26,9	40,2	48,2
110	10,3	25,9	39	46,8
112	9,6	24,9	37,9	45,5
114	9	24	36,7	44,3
116	8,4	23,1	35,7	43,1
118	7,8	22,2	34,7	41,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303071014	0303071014	0303071014	0303071014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	7,8	23,3	36,5	44,3
112	7,1	22,4	35,3	43
114	6,5	21,5	34,2	41,7
116	5,9	20,6	33,2	40,5
118	5,3	19,7	32,3	39,4
120		18,9	31,4	38,3
122		18,2	30,6	37,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303071114	0303071114	0303071114	0303071114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	20	33	40,3
116	19,2	32,1	39,1
118	18,3	31,2	38
120	17,5	30,3	36,9
122	16,8	29,5	35,8
124	16	28,7	34,8
126	15,3	27,9	33,8
128	14,7	27,2	32,9
130	14	26,5	32
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303071214	0303071214	0303071214

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	16,2	29,6	35,8
120	15,4	28,7	34,7
122	14,7	27,8	33,7
124	13,9	27	32,8
126	13,2	26,2	31,9
128	12,5	25,5	31,1
130	11,9	24,8	30,3
132	11,2	24,1	29,5
134	10,6	23,3	28,7
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303071314	0303071314	0303071314

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	7,3	28,4	49,6	66,5	77
84	6,6	27,2	47,9	64,4	74,7
86	6	26,1	46,2	62,5	72,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303070415	0303070415	0303070415	0303070415	0303070415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
86	24,4	44,6	60,8	70,8
88	23,3	43	58,9	68,7
90	22,3	41,5	57,2	66,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303070515	0303070515	0303070515	0303070515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
90	20,7	39,9	55,5	65,1
92	19,7	38,5	53,8	63,2
94	18,8	37,2	52,2	61,4
96	18	35,9	50,7	59,7
98	17,2	34,8	49,4	58,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303070615	0303070615	0303070615	0303070615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	15,6	33,9	48,9	58,1
96	14,7	32,6	47,4	56,4
98	13,9	31,5	46	54,8
100	13,2	30,4	44,7	53,3
102	12,5	29,3	43,4	51,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303070715	0303070715	0303070715	0303070715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	12,5	30	44,5	53,3
100	11,7	28,9	43,2	51,8
102	11	27,8	41,9	50,3
104	10,3	26,8	40,6	48,9
106	9,7	25,8	39,4	47,6
108	9,1	25	38,4	46,3
110	8,6	24,2	37,4	45,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303070815	0303070815	0303070815	0303070815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	10,1	26,9	40,9	49,3
104	9,4	25,9	39,6	47,9
106	8,7	24,9	38,4	46,5
108	8,1	23,9	37,2	45,2
110	7,5	23	36,1	43,9
112	6,9	22,1	35,1	42,7
114	6,3	21,3	34,1	41,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303070915	0303070915	0303070915	0303070915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	6,6	22,8	36,3	44,4
108	6	21,8	35,3	43,1
110	5,4	20,9	34,3	41,8
112		20	33,3	40,6
114		19,1	32,4	39,4
116		18,3	31,5	38,3
118		17,6	30,6	37,2
120		16,8	29,8	36,2
122		16,1	29	35,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303071015	0303071015	0303071015	0303071015

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	16,6	30,4	36,8
116	15,8	29,5	35,7
118	15	28,6	34,7
120	14,3	27,8	33,8
122	13,6	27	32,9
124	12,9	26,3	32
126	12,3	25,5	31,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303071115	0303071115	0303071115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	13,6	27,5	33,6
120	12,9	26,7	32,7
122	12,2	25,9	31,8
124	11,5	25,2	30,9
126	10,8	24,3	30,1
128	10,2	23,5	29,3
130	9,7	22,7	28,6
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303071215	0303071215	0303071215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ）	320	400	450
作業半径（m）			
122	10	24	30,2
124	9,4	23,1	29,3
126	8,7	22,2	28,5
128	8,1	21,4	27,7
130	7,5	20,6	26,9
132	6,9	19,8	26,2
134	6,4	19	25,5
136	5,9	18,3	24,8
138	5,4	17,6	24,1
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303071315	0303071315	0303071315

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	36,8	67,2	95,6	118,5	141	164	178
55	35,6	65,4	93,4	115,5	138	160,5	174,5
56	34,5	63,7	91,3	113	135	157	171
57	33,4	62,1	89,3	110,5	132	154	167,5
58	32,3	60,5	87,3	108,5	129,5	150,5	164
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302070407	0302070407	0302070407	0302070407	0302070407	0302070407	0302070407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	30,7	59	86,3	107,5	128,5	150	163
59	29,7	57,5	84,4	105	126	147	160
60	28,7	56	82,6	103	123,5	144	157
61	27,8	54,6	80,9	101	121	141	153,5
62	26,9	53,2	79,2	99	118,5	138,5	151
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302070507	0302070507	0302070507	0302070507	0302070507	0302070507	0302070507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	25,3	51,7	78,1	97,9	117,5	137,5	150
63	24,4	50,4	76,3	96	115,5	135	147
64	23,6	49,1	74,7	94,1	113	132,5	144,5
65	22,7	47,9	73	92,2	111	130	141,5
66	22	46,7	71,4	90,5	109	127,5	139
67	21,2	45,6	69,9	88,7	107	125	136,5
68	20,5	44,4	68,4	87,1	105	123	134
69	19,7	43,4	67	85,4	103	121	132
70	19	42,3	65,6	83,9	101	118,5	129,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302070607	0302070607	0302070607	0302070607	0302070607	0302070607	0302070607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	19	43,7	68,5	88,2	106,5	125	137
67	18,3	42,6	67	86,5	104,5	123	134,5
68	17,5	41,5	65,5	84,9	102,5	120,5	132
69	16,9	40,5	64,1	83,3	101	118,5	129,5
70	16,2	39,5	62,7	81,7	99,2	116,5	127,5
72	14,9	37,5	60,1	78,8	95,8	112,5	123
74	13,8	35,7	57,7	76	92,5	109	119
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302070707	0302070707	0302070707	0302070707	0302070707	0302070707	0302070707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	14,6	37,9	61,2	80,7	98,2	115,5	126,5
72	13,3	36	58,6	77,7	94,7	111,5	122
74	12,1	34,1	56,1	74,9	91,4	108	118
76	11	32,4	53,8	72,3	88,3	104	114,5
78	10	30,8	51,6	69,8	85,4	101	110,5
80	9	29,3	49,6	67,4	82,7	97,9	107
82	8	27,8	47,6	65,2	80	94,9	104
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302070807	0302070807	0302070807	0302070807	0302070807	0302070807	0302070807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
78	8,7	29,7	50,7	69,3	85,1	100,5	110,5
80	7,7	28,1	48,6	66,9	82,2	97,6	107
82	6,7	26,6	46,6	64,6	79,6	94,5	103,5
84	5,8	25,2	44,6	62,4	77	91,6	100,5
86		23,8	42,8	60,3	74,6	88,8	97,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302070907	0302070907	0302070907	0302070907	0302070907	0302070907	0302070907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	24,4	44,4	63,2	78,3	93,4	102,5
84	22,9	42,5	61	75,7	90,4	99,6
86	21,6	40,7	58,9	73,3	87,6	96,6
88	20,3	38,9	56,9	70,9	84,9	93,7
90	19	37,2	55	68,7	82,4	90,9
92	17,8	35,6	53,2	66,5	79,9	88,3
94	16,6	34	51,4	64,5	77,5	85,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302071007	0302071007	0302071007	0302071007	0302071007	0302071007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	18,8	37,5	56	70	84,1	92,9
88	17,6	35,9	54,1	67,8	81,5	90,1
90	16,4	34,3	52,1	65,7	79,1	87,5
92	15,3	32,7	50,2	63,6	76,7	84,9
94	14,2	31,3	48,3	61,7	74,5	82,5
96	13,2	29,9	46,6	59,8	72,4	80,2
98	12,2	28,5	44,9	58	70,3	78
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302071107	0302071107	0302071107	0302071107	0302071107	0302071107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
90	15,2	33,1	50,9	64,8	78,2	86,6
92	14,1	31,6	49	62,7	75,9	84,1
94	13,1	30,1	47,2	60,8	73,6	81,7
96	12,1	28,8	45,4	59	71,5	79,4
98	11,1	27,4	43,8	57,2	69,5	77,2
100	10,2	26,2	42,2	55,5	67,5	75
102	9,3	25	40,6	53,9	65,7	73
104	8,4	23,8	39,2	52,3	63,8	71,1
106	7,6	22,7	37,7	50,8	62,1	69,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302071207	0302071207	0302071207	0302071207	0302071207	0302071207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	11	28	45,1	59,3	72,1	80,2
96	10	26,7	43,4	57,4	70	77,9
98	9	25,4	41,7	55,7	68	75,7
100	8,1	24,1	40,1	54	66	73,6
102	7,2	22,9	38,6	52,3	64,1	71,5
104	6,3	21,7	37,1	50,8	62,3	69,6
106	5,5	20,6	35,7	49,3	60,6	67,7
108		19,5	34,3	47,8	58,9	65,9
110		18,5	33	46,4	57,3	64,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302071307	0302071307	0302071307	0302071307	0302071307	0302071307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	25,8	54	82,2	103,5	124,5	146	159
59	24,9	52,6	80,3	101,5	122	143	156
60	24	51,2	78,4	99,4	119,5	140	153
61	23,1	49,9	76,6	97,3	117,5	137,5	150
62	22,2	48,6	74,9	95,3	115	134,5	147
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302070408	0302070408	0302070408	0302070408	0302070408	0302070408	0302070408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	20,7	47,1	73,5	94,4	114	134	146,5
63	19,9	45,8	71,8	92,5	112	131,5	143,5
64	19,1	44,7	70,2	90,7	109,5	129	141
65	18,4	43,5	68,6	88,9	107,5	126,5	138,5
66	17,7	42,4	67,1	87,2	105,5	124	135,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302070508	0302070508	0302070508	0302070508	0302070508	0302070508	0302070508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	16,1	40,8	65,6	86,1	104,5	123	135
67	15,4	39,8	64,1	84,4	102,5	121	132,5
68	14,7	38,7	62,7	82,8	100,5	118,5	130
69	14,1	37,7	61,4	81,3	99	116,5	127,5
70	13,5	36,8	60,1	79,7	97,2	114,5	125,5
72	12,3	34,9	57,5	76,8	93,8	110,5	121,5
74	11,2	33,2	55,2	74,1	90,6	107	117,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302070608	0302070608	0302070608	0302070608	0302070608	0302070608	0302070608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	10,5	33,7	57	77,5	95	112,5	123
72	9,3	32	54,6	74,6	91,6	108,5	119
74	8,3	30,3	52,3	71,9	88,4	105	115
76	7,3	28,7	50,1	69,4	85,5	101,5	111,5
78	6,4	27,2	48	67	82,6	98,3	108
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302070708	0302070708	0302070708	0302070708	0302070708	0302070708	0302070708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
74	6,6	28,7	50,7	70,8	87,4	104	114
76	5,7	27,1	48,5	68,3	84,4	100,5	110,5
78		25,6	46,4	65,9	81,6	97,2	107
80		24,2	44,5	63,6	78,9	94,2	103,5
82		22,8	42,6	61,5	76,3	91,2	100,5
84		21,6	40,9	59,4	73,9	88,5	97,5
86		20,4	39,2	57,5	71,6	85,8	94,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302070808	0302070808	0302070808	0302070808	0302070808	0302070808	0302070808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	24,5	45,5	65,4	81,2	97	106,5
80	23,1	43,6	63,1	78,5	93,9	103,5
82	21,7	41,7	60,9	75,9	90,9	100
84	20,4	39,9	58,8	73,5	88,1	97,2
86	19,2	38,1	56,8	71,1	85,4	94,3
88	18	36,5	54,9	68,9	82,8	91,5
90	16,8	34,9	53	66,7	80,3	88,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302070908	0302070908	0302070908	0302070908	0302070908	0302070908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	19,4	39,5	59,5	74,6	89,5	99,2
84	18,1	37,7	57,3	72,1	86,7	96,1
86	16,9	36	55,1	69,8	84,1	93,1
88	15,7	34,3	53	67,5	81,5	90,3
90	14,5	32,7	50,9	65,3	79	87,6
92	13,4	31,2	49	63,3	76,7	85
94	12,4	29,8	47,2	61,3	74,4	82,6
96	11,4	28,4	45,4	59,4	72,2	80,2
98	10,4	27	43,7	57,6	70,1	77,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302071008	0302071008	0302071008	0302071008	0302071008	0302071008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	14,1	32,8	51,5	66,5	80,6	89,4
88	13	31,2	49,5	64,4	78,1	86,7
90	11,9	29,7	47,6	62,3	75,7	84,1
92	10,9	28,3	45,8	60,3	73,5	81,7
94	9,9	26,9	44	58,4	71,3	79,3
96	8,9	25,6	42,3	56,6	69,2	77,1
98	8	24,4	40,7	54,9	67,2	74,9
100	7,1	23,2	39,2	53,3	65,3	72,8
102	6,3	22	37,7	51,7	63,5	70,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302071108	0302071108	0302071108	0302071108	0302071108	0302071108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	8,7	25,7	42,8	57,5	70,4	78,4
96	7,7	24,4	41,1	55,7	68,3	76,2
98	6,8	23,2	39,6	54	66,3	74
100	6	22	38	52,4	64,4	72
102	5,2	20,9	36,6	50,8	62,6	70
104		19,8	35,2	49,3	60,9	68,1
106		18,8	33,8	47,9	59,2	66,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302071208	0302071208	0302071208	0302071208	0302071208	0302071208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	21,1	37,5	52,5	64,8	72,5
100	19,9	35,9	50,8	62,9	70,4
102	18,8	34,5	49,3	61,1	68,5
104	17,7	33,1	47,8	59,4	66,6
106	16,6	31,8	46,3	57,7	64,8
108	15,6	30,5	44,9	56,1	63
110	14,7	29,2	43,6	54,5	61,3
112	13,7	28	42,3	53	59,7
114	12,8	26,9	40,9	51,6	58,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302071308	0302071308	0302071308	0302071308	0302071308

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	15,4	41,7	68	90,2	110	129,5	142
63	14,7	40,6	66,4	88,4	107,5	127	139,5
64	14	39,5	64,9	86,6	105,5	124,5	136,5
65	13,3	38,4	63,4	84,9	103,5	122,5	134
66	12,7	37,3	62	83,2	101,5	120	131,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302070409	0302070409	0302070409	0302070409	0302070409	0302070409	0302070409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	11,1	35,8	60,6	82,3	100,5	119,5	131
67	10,5	34,9	59,2	80,7	99	117	128,5
68	9,9	33,9	57,9	79,1	97,1	115	126
69	9,4	33	56,6	77,6	95,4	113	124
70	8,8	32,1	55,4	76,2	93,6	111	122
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302070509	0302070509	0302070509	0302070509	0302070509	0302070509	0302070509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	7,2	30,5	53,8	75,1	92,6	110	121
72	6,2	28,8	51,5	72,3	89,3	106	116,5
74	5,3	27,2	49,2	69,7	86,2	102,5	113
76		25,8	47,1	67,2	83,3	99,4	109
78		24,3	45,1	64,9	80,5	96,2	106
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302070609	0302070609	0302070609	0302070609	0302070609	0302070609	0302070609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	24,2	46,2	67,4	83,9	100	110,5
76	22,7	44,1	64,9	81	97,1	107
78	21,4	42,2	62,6	78,3	94	103,5
80	20,1	40,4	60,5	75,7	91	100,5
82	18,9	38,7	58,4	73,3	88,2	97,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302070709	0302070709	0302070709	0302070709	0302070709	0302070709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	19,8	40,6	61,5	77,2	92,9	102,5
80	18,5	38,8	59,1	74,6	89,9	99,5
82	17,3	37,1	56,9	72,2	87,1	96,4
84	16,1	35,5	54,8	69,9	84,4	93,5
86	15,1	33,9	52,8	67,7	81,8	90,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302070809	0302070809	0302070809	0302070809	0302070809	0302070809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	16,2	36,1	56,1	71,8	86,6	96,2
84	15	34,5	53,9	69,4	84	93,2
86	13,9	32,9	51,9	67,2	81,4	90,4
88	12,8	31,4	49,9	65	79	87,7
90	11,8	29,9	48	63	76,6	85,1
92	10,8	28,5	46,2	61	74,3	82,7
94	9,9	27,2	44,5	59,2	72,2	80,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302070909	0302070909	0302070909	0302070909	0302070909	0302070909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	11,5	30,7	49,8	65,4	79,2	89,2
88	10,5	29,1	47,8	63,3	76,8	86,4
90	9,4	27,7	45,9	61,3	74,5	83,8
92	8,5	26,3	44,1	59,4	72,3	81,4
94	7,5	24,9	42,4	57,6	70,2	79
96	6,6	23,7	40,7	55,8	68,2	76,7
98	5,8	22,4	39,1	54,1	66,2	74,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302071009	0302071009	0302071009	0302071009	0302071009	0302071009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
90	6,8	24,7	42,5	58,5	71,9	80,3
92	5,9	23,3	40,8	56,6	69,8	78
94	5	22,1	39,2	54,8	67,7	75,7
96		20,9	37,6	53,1	65,7	73,5
98		19,7	36,1	51,4	63,8	71,4
100		18,6	34,6	49,9	61,9	69,4
102		17,5	33,3	48,3	60,1	67,5
104		16,5	31,9	46,9	58,4	65,7
106		15,5	30,6	45,4	56,8	63,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302071109	0302071109	0302071109	0302071109	0302071109	0302071109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	20,8	37,9	53,8	66,5	74,7
96	19,6	36,3	52,1	64,5	72,6
98	18,5	34,8	50,5	62,6	70,5
100	17,4	33,4	48,9	60,8	68,5
102	16,3	32	47,4	59	66,6
104	15,3	30,7	46	57,4	64,8
106	14,4	29,5	44,6	55,8	63
108	13,4	28,3	43,1	54,2	61,4
110	12,5	27,1	41,6	52,7	59,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302071209	0302071209	0302071209	0302071209	0302071209

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	16,3	32,7	48,4	60,5	68,9
100	15,2	31,3	46,9	58,7	67
102	14,2	29,9	45,3	57	65,1
104	13,2	28,6	43,9	55,3	63,2
106	12,2	27,3	42,5	53,7	61,5
108	11,3	26,1	41	52,1	59,8
110	10,4	25	39,5	50,6	58,2
112	9,6	23,8	38,1	49,2	56,6
114	8,7	22,8	36,8	47,8	55,1
116	7,9	21,7	35,5	46,5	53,6
118	7,1	20,7	34,2	45,3	52,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302071309	0302071309	0302071309	0302071309	0302071309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	6,5	31,2	55,8	78,6	97,2	115,5	127
67	5,9	30,2	54,5	77,1	95,3	113,5	125
68	5,4	29,4	53,3	75,6	93,6	111,5	122,5
69		28,5	52	74,1	91,8	109,5	120,5
70		27,6	50,8	72,7	90,1	107,5	118,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302070410	0302070410	0302070410	0302070410	0302070410	0302070410	0302070410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	26,2	49,4	71,7	89,2	106,5	117,5
72	24,6	47,2	69,1	86,1	103	113,5
74	23,2	45,1	66,5	83,1	99,6	109,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302070510	0302070510	0302070510	0302070510	0302070510	0302070510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	21,5	43,6	65,4	82	98,5	108,5
76	20,2	41,6	63	79,2	95,2	105
78	18,9	39,8	60,6	76,5	92,2	101,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302070610	0302070610	0302070610	0302070610	0302070610	0302070610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	15,8	36,6	57,5	74,1	89,8	99,6
80	14,7	35	55,2	71,7	86,9	96,5
82	13,6	33,4	53,1	69,3	84,2	93,5
84	12,6	31,8	51,1	67,1	81,6	90,7
86	11,6	30,4	49,3	65	79,1	88
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302070710	0302070710	0302070710	0302070710	0302070710	0302070710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	11,9	31,8	51,6	68,2	82,9	92,4
84	10,9	30,2	49,6	66	80,3	89,6
86	9,9	28,8	47,7	63,9	77,9	86,9
88	9	27,4	45,9	61,8	75,6	84,3
90	8,2	26,2	44,2	59,9	73,5	81,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302070810	0302070810	0302070810	0302070810	0302070810	0302070810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	8,8	27,8	46,8	62,9	76,7	86,6
88	7,9	26,4	45	60,9	74,4	84
90	7	25,1	43,2	59	72,2	81,5
92	6,1	23,8	41,5	57,2	70,1	79,1
94	5,3	22,6	39,9	55,4	68,1	76,9
96		21,4	38,4	53,8	66,2	74,7
98		20,3	36,9	52,2	64,3	72,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302070910	0302070910	0302070910	0302070910	0302070910	0302070910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	22,8	41	56,8	70	80,2
92	21,5	39,4	55	67,9	77,8
94	20,3	37,7	53,3	65,9	75,5
96	19,1	36,2	51,6	63,9	73,3
98	18	34,7	50	62,1	71,2
100	16,9	33,2	48,5	60,3	69,2
102	15,9	31,9	47	58,6	67,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302071010	0302071010	0302071010	0302071010	0302071010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	17,4	34,5	50,8	63,4	72,2
96	16,3	33	49,2	61,5	70,1
98	15,2	31,6	47,6	59,7	68,1
100	14,2	30,3	46,1	57,9	66,2
102	13,2	29	44,6	56,2	64,3
104	12,3	27,7	43,1	54,6	62,5
106	11,4	26,5	41,6	53,1	60,8
108	10,5	25,3	40,2	51,6	59,2
110	9,6	24,2	38,8	50,2	57,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302071110	0302071110	0302071110	0302071110	0302071110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	13,9	30,3	46,2	58,3	67,1
100	12,9	29	44,7	56,6	65,2
102	12	27,7	43,3	54,9	63,4
104	11	26,4	41,9	53,3	61,6
106	10,2	25,3	40,4	51,8	59,9
108	9,3	24,1	39	50,3	58,3
110	8,5	23	37,6	48,9	56,7
112	7,7	22	36,3	47,5	55,2
114	6,9	21	35	46,2	53,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302071210	0302071210	0302071210	0302071210	0302071210

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	9,8	25,5	41,2	52,8	61,8
104	8,8	24,3	39,7	51,2	60
106	8	23,1	38,2	49,7	58,3
108	7,1	22	36,8	48,2	56,7
110	6,3	20,9	35,4	46,8	55,1
112	5,5	19,8	34,1	45,4	53,6
114		18,8	32,9	44,1	52,2
116		17,8	31,6	42,8	50,7
118		16,9	30,4	41,6	49,4
120		16	29,3	40,5	48,1
122		15,1	28,2	39,4	46,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302071310	0302071310	0302071310	0302071310	0302071310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	16,6	38,6	60,6	78,2	94,7	105
76	15,4	36,8	58,1	75,5	91,5	101,5
78	14,2	35	55,8	72,9	88,5	98,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302070511	0302070511	0302070511	0302070511	0302070511	0302070511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	12,6	33,5	54,3	71,8	87,1	97,2
80	11,6	31,9	52,2	69,4	84,4	94,2
82	10,6	30,4	50,1	67,1	81,8	91,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302070611	0302070611	0302070611	0302070611	0302070611	0302070611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	7,4	27,2	47	64,2	78,7	88,9
84	6,5	25,8	45,1	62,2	76,3	86,2
86	5,7	24,5	43,4	60,2	74	83,6
88		23,3	41,7	58,4	71,9	81,1
90		22,1	40,1	56,7	69,9	78,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302070711	0302070711	0302070711	0302070711	0302070711	0302070711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	22,9	41,8	58,7	72,5	82,5
88	21,7	40,1	56,8	70,3	80
90	20,5	38,5	55	68,2	77,7
92	19,4	37	53,4	66,2	75,4
94	18,3	35,5	51,8	64,4	73,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070811	0302070811	0302070811	0302070811	0302070811

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	19,5	37,6	53,9	67	77,3
92	18,3	36,1	52,1	65	75,1
94	17,2	34,6	50,5	63,1	72,9
96	16,2	33,1	48,9	61,3	70,8
98	15,2	31,8	47,5	59,6	68,8
100	14,2	30,4	46	57,9	66,9
102	13,3	29,2	44,7	56,3	65
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070911	0302070911	0302070911	0302070911	0302070911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	14,9	32,3	48,3	61	70,8
96	13,9	30,9	46,8	59,1	68,7
98	12,8	29,5	45,3	57,4	66,8
100	11,9	28,2	43,8	55,7	64,9
102	10,9	26,9	42,4	54,1	63,1
104	10	25,7	41,1	52,5	61,4
106	9,1	24,5	39,9	51,1	59,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302071011	0302071011	0302071011	0302071011	0302071011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	10,1	26,5	42,8	54,9	64,2
100	9,1	25,2	41,2	53,2	62,4
102	8,3	24	39,7	51,6	60,6
104	7,4	22,8	38,3	50,1	58,9
106	6,6	21,7	36,8	48,6	57,3
108	5,8	20,6	35,5	47,2	55,7
110	5,1	19,6	34,2	45,9	54,1
112		18,6	32,9	44,6	52,7
114		17,6	31,7	43,4	51,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302071111	0302071111	0302071111	0302071111	0302071111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	6,9	22,6	38,4	50,3	59,3
104	6,1	21,5	36,9	48,7	57,6
106	5,3	20,4	35,5	47,3	56
108		19,4	34,2	45,9	54,4
110		18,3	32,9	44,5	52,9
112		17,4	31,7	43,2	51,5
114		16,4	30,5	42	50,1
116		15,5	29,3	40,8	48,8
118		14,7	28,2	39,7	47,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302071211	0302071211	0302071211	0302071211	0302071211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	18,2	33,3	45,2	53,9
108	17,2	32	43,8	52,3
110	16,2	30,7	42,4	50,8
112	15,2	29,5	41,1	49,4
114	14,3	28,3	39,9	48
116	13,4	27,2	38,7	46,6
118	12,5	26	37,5	45,3
120	11,6	25	36,4	44,1
122	10,8	23,9	35,4	42,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302071311	0302071311	0302071311	0302071311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	8,1	28,9	49,8	67,8	83,1	93,8
80	7,2	27,5	47,7	65,6	80,5	90,8
82	6,3	26	45,8	63,6	78,1	87,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302070512	0302070512	0302070512	0302070512	0302070512	0302070512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	24,5	44,3	61,9	76,4	86,9
84	23,2	42,5	59,9	74	84,2
86	21,9	40,8	58	71,8	81,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070612	0302070612	0302070612	0302070612	0302070612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	18,7	37,6	54,9	68,7	79,3
88	17,6	36	53,1	66,6	76,9
90	16,6	34,5	51,5	64,6	74,6
92	15,6	33,1	49,9	62,8	72,5
94	14,6	31,8	48,5	61,1	70,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070712	0302070712	0302070712	0302070712	0302070712

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	15	33	49,9	63,1	73,4
92	13,9	31,6	48,3	61,2	71,3
94	13	30,2	46,8	59,4	69,3
96	12,1	28,9	45,4	57,7	67,4
98	11,2	27,7	44,1	56,2	65,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070812	0302070812	0302070812	0302070812	0302070812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	12	29,3	45,7	58,3	68,1
96	11	28	44,2	56,6	66,2
98	10,1	26,7	42,8	54,9	64,3
100	9,3	25,5	41,5	53,3	62,5
102	8,4	24,4	40,2	51,8	60,9
104	7,6	23,2	38,8	50,4	59,2
106	6,8	22,1	37,4	49	57,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070912	0302070912	0302070912	0302070912	0302070912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	7,8	24,5	40,6	52,7	62,2
100	6,9	23,2	39,3	51,1	60,4
102	6,1	22,1	38	49,6	58,7
104	5,3	20,9	36,6	48,1	57
106		19,9	35,2	46,7	55,4
108		18,8	33,9	45,4	53,9
110		17,8	32,6	44,1	52,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302071012	0302071012	0302071012	0302071012	0302071012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	19,1	34,8	47,1	56,2
104	18	33,5	45,6	54,5
106	17	32,1	44,3	53
108	16	30,9	42,9	51,5
110	15,1	29,7	41,6	50
112	14,2	28,5	40,4	48,7
114	13,3	27,3	39,2	47,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302071112	0302071112	0302071112	0302071112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	15,6	30,8	42,9	51,6
108	14,7	29,5	41,5	50,1
110	13,8	28,3	40,3	48,7
112	12,9	27,2	39	47,3
114	12	26	37,9	46
116	11,2	25	36,7	44,7
118	10,4	23,9	35,7	43,5
120	9,6	22,9	34,6	42,3
122	8,8	21,9	33,6	41,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302071212	0302071212	0302071212	0302071212

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	11,5	26,1	38,1	46,5
112	10,6	24,9	36,9	45,2
114	9,8	23,8	35,7	43,8
116	9	22,8	34,6	42,6
118	8,2	21,7	33,5	41,3
120	7,4	20,7	32,5	40,2
122	6,7	19,8	31,5	39
124	5,9	18,8	30,5	37,9
126	5,2	17,9	29,6	36,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302071312	0302071312	0302071312	0302071312

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
74	26,4	48,4	67,7	83,8	95,7
76	24,9	46,3	65,4	81	92,5
78	23,5	44,3	63,2	78,5	89,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0302070413	0302070413	0302070413	0302070413	0302070413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	22,1	42,9	61,4	76,7	88,5
80	20,7	41	59,4	74,2	85,7
82	19,5	39,3	57,4	71,9	83
84	18,3	37,6	55,6	69,7	80,5
86	17,2	36	53,9	67,7	78
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070513	0302070513	0302070513	0302070513	0302070513

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	17,8	37,6	55,7	70,2	81,5
84	16,7	36	53,9	68	79
86	15,6	34,5	52,1	65,9	76,7
88	14,6	33	50,5	64	74,5
90	13,6	31,6	48,9	62,1	72,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070613	0302070613	0302070613	0302070613	0302070613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	10,4	28,3	45,7	58,9	69,2
92	9,5	27	44,2	57,1	67,2
94	8,6	25,8	42,9	55,5	65,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070713	0302070713	0302070713	0302070713	0302070713

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	7	24,2	41,3	53,9	63,8
96	6,2	23,1	39,9	52,3	61,9
98	5,5	22	38,5	50,8	60,2
100		20,9	37,1	49,4	58,6
102		19,9	35,7	48	57,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070813	0302070813	0302070813	0302070813	0302070813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	21,1	37,6	49,7	59,1
100	20	36,2	48,2	57,4
102	18,9	34,8	46,8	55,8
104	17,9	33,5	45,4	54,3
106	16,9	32,2	44,1	52,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302070913	0302070913	0302070913	0302070913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	16,6	32,6	44,6	53,7
104	15,6	31,3	43,2	52,1
106	14,6	30	41,9	50,6
108	13,7	28,8	40,7	49,2
110	12,8	27,6	39,4	47,8
112	11,9	26,4	38,3	46,5
114	11	25,3	37,2	45,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302071013	0302071013	0302071013	0302071013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	11,8	26,9	39,4	48,1
108	10,9	25,7	38,1	46,7
110	10	24,6	36,9	45,3
112	9,2	23,5	35,8	44
114	8,4	22,4	34,7	42,8
116	7,6	21,4	33,6	41,6
118	6,9	20,4	32,6	40,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302071113	0302071113	0302071113	0302071113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	8,6	23,2	35,5	43,9
112	7,8	22,1	34,4	42,6
114	7	21,1	33,3	41,4
116	6,3	20,1	32,2	40,2
118	5,6	19,1	31,3	39
120		18,2	30,4	37,9
122		17,3	29,6	36,8
124		16,4	28,8	35,8
126		15,6	28	34,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302071213	0302071213	0302071213	0302071213

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	18,8	31,5	39,2
116	17,9	30,6	38
118	16,9	29,7	36,9
120	16	28,8	35,8
122	15,1	27,9	34,7
124	14,2	27,1	33,7
126	13,4	26,1	32,7
128	12,6	25,1	31,7
130	11,8	24,1	30,8
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302071313	0302071313	0302071313

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	16,8	37,5	56,9	72,1	84
80	15,6	35,8	55	69,8	81,4
82	14,4	34,2	53,2	67,6	78,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070414	0302070414	0302070414	0302070414	0302070414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	13	32,8	51,4	65,9	77,2
84	12	31,3	49,7	63,8	74,8
86	11	29,9	48	61,9	72,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070514	0302070514	0302070514	0302070514	0302070514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	9,4	28,2	46,4	60,2	70,9
88	8,5	26,9	44,8	58,3	68,8
90	7,6	25,6	43,4	56,6	66,8
92	6,8	24,4	42	54,9	64,9
94	6	23,2	40,4	53,3	63,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070614	0302070614	0302070614	0302070614	0302070614

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
90	22,3	40,1	53,3	63,6
92	21,1	38,7	51,6	61,7
94	20	37,2	50	59,9
96	18,9	35,7	48,5	58,2
98	17,9	34,4	47,1	56,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302070714	0302070714	0302070714	0302070714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	18,4	35,6	48,6	58,4
96	17,3	34,2	47	56,7
98	16,3	32,8	45,6	55
100	15,4	31,5	44,2	53,5
102	14,5	30,3	42,9	52
104	13,6	29,1	41,7	50,6
106	12,8	28	40,6	49,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302070814	0302070814	0302070814	0302070814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	13,6	29,5	41,9	50,9
104	12,7	28,3	40,6	49,5
106	11,8	27,1	39,4	48,1
108	10,9	25,9	38,2	46,7
110	10,1	24,9	37,1	45,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302070914	0302070914	0302070914	0302070914

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	9,4	24,8	37,2	45,9
108	8,6	23,7	36	44,6
110	7,8	22,6	34,9	43,3
112	7	21,5	33,8	42
114	6,2	20,5	32,7	40,8
116	5,5	19,5	31,8	39,7
118		18,5	31	38,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302071014	0302071014	0302071014	0302071014

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
110	19,6	32,7	40,7
112	18,6	31,7	39,5
114	17,6	30,8	38,3
116	16,7	29,9	37,2
118	15,8	29	36,1
120	14,9	28,2	35
122	14,1	27,2	34
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302071114	0302071114	0302071114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	16,2	29,7	36,9
116	15,3	28,8	35,7
118	14,4	28	34,6
120	13,6	26,9	33,6
122	12,7	25,8	32,7
124	11,9	24,8	31,8
126	11,2	23,9	31
128	10,4	22,9	30,2
130	9,7	22	29,4
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302071214	0302071214	0302071214

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	12,2	25,7	32,9
120	11,3	24,7	31,9
122	10,5	23,6	31
124	9,7	22,6	30,2
126	9	21,6	29,3
128	8,2	20,7	28,5
130	7,5	19,8	27,5
132	6,8	18,9	26,5
134	6,1	18,1	25,5
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302071314	0302071314	0302071314

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	7,3	27	46,4	60,9	72,2
84	6,4	25,6	44,8	59	70
86	5,5	24,3	43,1	57,2	67,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070415	0302070415	0302070415	0302070415	0302070415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
86	23	41,7	55,5	66,2
88	21,8	40,2	53,7	64,2
90	20,6	38,6	52,1	62,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302070515	0302070515	0302070515	0302070515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
90	19	37	50,4	60,7
92	17,9	35,5	48,9	58,9
94	16,9	34,1	47,4	57,2
96	15,9	32,7	46	55,6
98	14,9	31,4	44,7	54,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302070615	0302070615	0302070615	0302070615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	13,5	30,7	44,1	53,9
96	12,6	29,4	42,7	52,3
98	11,7	28,1	41,3	50,8
100	10,8	27	40,1	49,3
102	10	25,8	38,9	48
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302070715	0302070715	0302070715	0302070715

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	10,1	26,6	39,9	49,3
100	9,3	25,4	38,6	47,8
102	8,4	24,3	37,4	46,4
104	7,7	23,2	36,2	45,1
106	6,9	22,2	35,1	43,9
108	6,2	21,2	34,2	42,7
110	5,6	20,3	33,4	41,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302070815	0302070815	0302070815	0302070815

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	7,6	23,6	36,5	45,5
104	6,8	22,4	35,4	44,1
106	6,1	21,4	34,4	42,8
108	5,3	20,3	33,4	41,6
110		19,3	32,4	40,4
112		18,4	31,5	39,2
114		17,5	30,7	38,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302070915	0302070915	0302070915	0302070915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
106	19,1	32,8	40,7
108	18,1	31,8	39,4
110	17,1	30,8	38,2
112	16,1	29,9	37,1
114	15,2	29	36
116	14,3	28,2	34,9
118	13,4	27,2	33,9
120	12,6	26,1	33
122	11,7	25	32,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302071015	0302071015	0302071015

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	12,3	26,3	33,8
116	11,4	25,3	32,9
118	10,6	24,2	31,9
120	9,8	23,2	31,1
122	9,1	22,2	30,2
124	8,3	21,2	29,3
126	7,6	20,3	28,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302071115	0302071115	0302071115

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	9,2	22,8	30,8
120	8,4	21,8	30
122	7,7	20,8	29
124	7	19,9	27,9
126	6,3	19	26,9
128	5,6	18,1	25,9
130		17,3	24,9
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302071215	0302071215	0302071215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
122	18,5	26,7
124	17,6	25,7
126	16,7	24,7
128	15,9	23,7
130	15	22,7
132	14,2	21,8
134	13,4	20,9
136	12,7	20
138	11,9	19,2
シングルフック条数	4	4
DSコード	0302071315	0302071315

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	22,6	52,1	81	108,5	136	159	173
55	21,8	50,6	79	106	133	156	169,5
56	20,9	49,2	77,1	103,5	130	152,5	166
57	20,2	47,9	75,3	101	127,5	149,5	162,5
58	19,4	46,6	73,6	99,2	124,5	146,5	159,5
シングルフック条数	8	8	8	8	8	8	8
DSコード	0302070407	0302070407	0302070407	0302070407	0302070407	0302070407	0302070407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	17,6	44,8	72	97,6	123	144,5	157,5
59	16,9	43,6	70,3	95,5	120,5	142	154,5
60	16,2	42,4	68,7	93,4	118	139	151,5
61	15,5	41,3	67,1	91,4	115,5	136,5	148,5
62	14,9	40,2	65,5	89,5	113	134	146
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302070507	0302070507	0302070507	0302070507	0302070507	0302070507	0302070507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	13,4	38,7	64	88,2	112	132,5	144,5
63	12,8	37,6	62,5	86,4	109,5	130	141,5
64	12,2	36,6	61,1	84,6	107,5	127,5	139
65	11,6	35,7	59,7	82,9	105,5	125	136,5
66	11,1	34,7	58,4	81,2	103,5	123	134
67	10,6	33,9	57,1	79,6	101,5	121	132
68	10,1	33	55,9	78,1	99,6	118,5	129,5
69	9,6	32,2	54,7	76,6	97,8	116,5	127,5
70	9,2	31,4	53,6	75,2	96	114,5	125,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302070607	0302070607	0302070607	0302070607	0302070607	0302070607	0302070607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	8,3	31,9	55,6	78,8	101	120	131,5
67	7,8	31	54,3	77,2	99,1	118	129
68	7,3	30,2	53,1	75,7	97,2	116	126,5
69	6,8	29,4	51,9	74,2	95,4	113,5	124,5
70	6,4	28,6	50,8	72,8	93,6	112	122,5
72	5,6	27,1	48,6	70,1	90,3	108	118,5
74		25,7	46,6	67,5	87,2	104,5	114,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302070707	0302070707	0302070707	0302070707	0302070707	0302070707	0302070707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	27,1	49,3	71,5	92,4	110,5	121
72	25,6	47,1	68,7	89	106,5	117
74	24,2	45,1	66	85,9	103	113
76	22,9	43,2	63,5	82,9	99,8	109,5
78	21,6	41,4	61,2	80,1	96,7	106
80	20,5	39,7	59	77,5	93,7	103
82	19,5	38,2	56,9	75,1	91	100
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302070807	0302070807	0302070807	0302070807	0302070807	0302070807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	20,4	40,1	59,9	79,1	95,3	104,5
80	19,2	38,4	57,6	76,4	92,3	101,5
82	18,1	36,8	55,5	73,9	89,5	98,5
84	17	35,3	53,5	71,5	86,7	95,6
86	16	33,8	51,6	69,2	84,2	92,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302070907	0302070907	0302070907	0302070907	0302070907	0302070907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	16	34,7	53,4	72,1	87,3	96,3
84	14,9	33,1	51,4	69,7	84,6	93,4
86	13,9	31,7	49,5	67,3	82	90,6
88	12,9	30,3	47,7	65	79,5	87,9
90	12	29	45,9	62,9	77,1	85,4
92	11,1	27,7	44,3	60,9	74,9	82,9
94	10,3	26,5	42,7	58,9	72,7	80,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302071007	0302071007	0302071007	0302071007	0302071007	0302071007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	11,6	29,5	47,3	65,1	79,7	88,3
88	10,7	28,1	45,5	62,8	77,2	85,7
90	9,8	26,8	43,7	60,7	74,9	83,1
92	8,9	25,5	42,1	58,7	72,6	80,7
94	8,1	24,3	40,5	56,7	70,5	78,4
96	7,4	23,2	39,1	54,9	68,5	76,2
98	6,6	22,1	37,7	53,2	66,5	74,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302071107	0302071107	0302071107	0302071107	0302071107	0302071107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
90	8,6	25,6	42,6	59,5	73,7	81,9
92	7,8	24,4	40,9	57,5	71,4	79,5
94	7	23,2	39,4	55,6	69,3	77,2
96	6,2	22,1	37,9	53,8	67,3	75
98	5,5	21	36,5	52	65,3	72,9
100		20	35,2	50,3	63,5	70,9
102		19	33,9	48,8	61,7	68,9
104		18,1	32,7	47,2	60	67,1
106		17,2	31,5	45,8	58,4	65,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302071207	0302071207	0302071207	0302071207	0302071207	0302071207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	21,2	37,4	53,7	67,3	75,2
96	20,1	36	51,8	65,2	73
98	19	34,5	50,1	63,3	70,9
100	18	33,2	48,4	61,4	68,8
102	17	31,9	46,8	59,6	66,9
104	16,1	30,7	45,2	57,9	65
106	15,2	29,5	43,8	56,3	63,3
108	14,4	28,4	42,4	54,7	61,6
110	13,6	27,3	41	53,2	59,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302071307	0302071307	0302071307	0302071307	0302071307

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	13,3	40,5	67,8	94	119,5	140,5	153,5
59	12,7	39,4	66,1	91,9	117	138	150,5
60	12,1	38,3	64,6	89,9	114,5	135	147,5
61	11,6	37,3	63,1	88	112	132,5	145
62	11	36,3	61,6	86,2	110	130	142
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0302070408	0302070408	0302070408	0302070408	0302070408	0302070408	0302070408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	9,2	34,5	59,8	84,7	108	128	140
63	8,7	33,5	58,4	82,9	106	126	137,5
64	8,2	32,6	57,1	81,2	104	123,5	135
65	7,7	31,7	55,8	79,5	102	121,5	132,5
66	7,2	30,9	54,5	78	100	119	130,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302070508	0302070508	0302070508	0302070508	0302070508	0302070508	0302070508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	29,3	53	76,6	98,8	117,5	128,5
67	28,5	51,8	75	96,9	115,5	126,5
68	27,7	50,6	73,5	95,1	113,5	124,5
69	27	49,5	72	93,4	111,5	122
70	26,2	48,4	70,6	91,6	109,5	120
72	24,8	46,4	67,9	88,4	106	116
74	23,6	44,5	65,4	85,4	102,5	112,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302070608	0302070608	0302070608	0302070608	0302070608	0302070608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	23,3	45,5	67,7	89,2	106,5	117
72	22	43,5	65	85,9	103	113
74	20,7	41,6	62,5	82,9	99,7	109,5
76	19,5	39,8	60,1	80,1	96,5	106
78	18,4	38,2	57,9	77,4	93,5	103
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302070708	0302070708	0302070708	0302070708	0302070708	0302070708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	19,2	40,1	61	81,6	98,1	108
76	18	38,3	58,6	78,8	94,9	104,5
78	16,9	36,6	56,4	76,1	91,9	101
80	15,8	35,1	54,3	73,5	89	98,3
82	14,9	33,6	52,3	71,1	86,3	95,3
84	14	32,2	50,5	68,7	83,7	92,5
86	13,1	31	48,8	66,6	81,3	89,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302070808	0302070808	0302070808	0302070808	0302070808	0302070808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	15,7	35,5	55,2	75	90,6	100
80	14,6	33,8	53,1	72,3	87,7	97
82	13,6	32,3	51,1	69,8	84,9	94
84	12,6	30,9	49,2	67,4	82,3	91,1
86	11,7	29,5	47,3	65,2	79,8	88,4
88	10,9	28,3	45,6	63	77,5	85,9
90	10,1	27	44	61	75,2	83,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302070908	0302070908	0302070908	0302070908	0302070908	0302070908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	11,5	30,2	49	67,7	82,8	91,8
84	10,5	28,8	47	65,3	80,1	89
86	9,6	27,4	45,2	63	77,6	86,3
88	8,7	26,1	43,5	60,9	75,3	83,7
90	7,9	24,9	41,9	58,8	73	81,2
92	7,1	23,7	40,3	56,9	70,8	78,9
94	6,4	22,6	38,8	55	68,8	76,6
96	5,7	21,5	37,4	53,3	66,8	74,5
98	5	20,5	36,1	51,6	64,9	72,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302071008	0302071008	0302071008	0302071008	0302071008	0302071008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	7,3	25,1	42,9	60,7	75,3	83,9
88	6,5	23,8	41,2	58,6	72,9	81,3
90	5,6	22,6	39,6	56,6	70,7	78,9
92		21,5	38	54,6	68,5	76,6
94		20,4	36,6	52,8	66,4	74,3
96		19,3	35,2	51	64,5	72,2
98		18,3	33,8	49,3	62,6	70,2
100		17,4	32,5	47,7	60,8	68,2
102		16,5	31,3	46,2	59,1	66,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302071108	0302071108	0302071108	0302071108	0302071108	0302071108

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	19,2	35,4	51,6	65,2	73,1
96	18,1	34	49,8	63,2	71
98	17,1	32,6	48,1	61,4	68,9
100	16,2	31,4	46,5	59,6	67
102	15,3	30,1	45	57,9	65,1
104	14,4	29	43,6	56,2	63,3
106	13,6	27,9	42,2	54,6	61,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302071208	0302071208	0302071208	0302071208	0302071208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	15,1	30,6	46,2	59,3	66,9
100	14,2	29,4	44,6	57,5	64,9
102	13,3	28,2	43	55,8	63,1
104	12,4	27	41,6	54,2	61,3
106	11,6	25,9	40,2	52,6	59,6
108	10,8	24,8	38,8	51,1	57,9
110	10,1	23,8	37,5	49,6	56,3
112	9,3	22,8	36,3	48,2	54,8
114	8,7	21,9	35,1	46,9	53,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302071308	0302071308	0302071308	0302071308	0302071308

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	29,9	55,2	80,5	104,5	123,5	135,5
63	29	53,9	78,8	102	121,5	133
64	28,2	52,7	77,1	100	119	130,5
65	27,4	51,5	75,5	98,5	117	128,5
66	26,7	50,3	74	96,6	115	126
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302070409	0302070409	0302070409	0302070409	0302070409	0302070409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	24,8	48,5	72,1	95	113	124,5
67	24,1	47,4	70,6	93,2	111	122
68	23,4	46,3	69,2	91,4	109	120
69	22,7	45,3	67,8	89,7	107	118
70	22,1	44,3	66,5	88,1	105,5	116
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302070509	0302070509	0302070509	0302070509	0302070509	0302070509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	20,5	42,7	64,9	86,7	103,5	114,5
72	19,2	40,8	62,3	83,6	100	110,5
74	18,1	39	59,9	80,7	97	107
76	17	37,3	57,6	77,9	94	103,5
78	16	35,8	55,6	75,3	91,1	100,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302070609	0302070609	0302070609	0302070609	0302070609	0302070609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	15,1	36	56,9	77,8	94	104
76	14,1	34,4	54,7	75	90,9	100,5
78	13,1	32,8	52,6	72,4	88	97,5
80	12,2	31,4	50,6	69,9	85,3	94,6
82	11,3	30,1	48,8	67,5	82,7	91,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302070709	0302070709	0302070709	0302070709	0302070709	0302070709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	11,6	31,3	51,1	70,9	86,5	96
80	10,7	29,9	49,1	68,4	83,7	93
82	9,8	28,5	47,3	66	81,1	90,1
84	9	27,2	45,5	63,8	78,6	87,5
86	8,2	26	43,8	61,6	76,3	84,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302070809	0302070809	0302070809	0302070809	0302070809	0302070809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	8,6	27,4	46,1	64,8	79,9	88,9
84	7,8	26	44,3	62,5	77,4	86,2
86	7	24,8	42,6	60,4	75	83,6
88	6,2	23,6	41	58,4	72,7	81,1
90	5,5	22,5	39,4	56,4	70,5	78,8
92		21,4	38	54,6	68,5	76,5
94		20,4	36,6	52,8	66,5	74,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302070909	0302070909	0302070909	0302070909	0302070909	0302070909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	22,7	40,5	58,3	72,8	81,4
88	21,5	38,9	56,2	70,5	78,9
90	20,3	37,3	54,3	68,3	76,6
92	19,3	35,9	52,4	66,3	74,3
94	18,2	34,5	50,7	64,3	72,2
96	17,3	33,1	49	62,4	70,1
98	16,4	31,9	47,4	60,6	68,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302071009	0302071009	0302071009	0302071009	0302071009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	18	35	51,9	66	74,2
92	16,9	33,5	50,1	63,9	71,9
94	15,9	32,1	48,4	61,9	69,8
96	15	30,8	46,7	60	67,8
98	14,1	29,6	45,1	58,2	65,8
100	13,2	28,4	43,6	56,5	63,9
102	12,4	27,2	42,1	54,9	62,1
104	11,6	26,1	40,7	53,3	60,4
106	10,8	25,1	39,4	51,8	58,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302071109	0302071109	0302071109	0302071109	0302071109

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	14,7	30,9	47,1	60,6	68,5
96	13,7	29,6	45,4	58,8	66,5
98	12,8	28,3	43,8	57	64,5
100	12	27,1	42,3	55,2	62,7
102	11,1	26	40,9	53,6	60,9
104	10,3	24,9	39,5	52	59,2
106	9,6	23,9	38,2	50,5	57,5
108	8,9	22,9	36,9	49,1	56
110	8,2	22	35,7	47,7	54,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302071209	0302071209	0302071209	0302071209	0302071209

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	10,8	26,3	41,8	54,9	62,5
100	9,9	25,1	40,3	53,2	60,6
102	9,1	24	38,9	51,5	58,8
104	8,3	22,9	37,5	50	57,1
106	7,6	21,9	36,1	48,5	55,4
108	6,9	20,9	34,9	47	53,9
110	6,2	19,9	33,7	45,6	52,3
112	5,5	19	32,5	44,3	50,9
114		18,1	31,4	43	49,5
116		17,3	30,3	41,8	48,1
118		16,5	29,3	40,6	46,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302071309	0302071309	0302071309	0302071309	0302071309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	20,7	44,4	68	91,1	109	120
67	20,1	43,3	66,6	89,4	107	118
68	19,5	42,4	65,3	87,8	105	116
69	18,9	41,4	64	86,3	103,5	114
70	18,3	40,5	62,7	84,8	101,5	112,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0302070410	0302070410	0302070410	0302070410	0302070410	0302070410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	16,5	38,7	60,9	82,9	99,9	110,5
72	15,4	36,9	58,4	80	96,5	106,5
74	14,4	35,3	56,2	77,1	93,4	103
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302070510	0302070510	0302070510	0302070510	0302070510	0302070510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	12,7	33,6	54,5	75,5	91,7	101,5
76	11,8	32,1	52,4	72,7	88,7	98,5
78	10,9	30,7	50,4	70,2	85,9	95,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302070610	0302070610	0302070610	0302070610	0302070610	0302070610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	7,9	27,6	47,4	67,2	82,8	92,3
80	7,1	26,3	45,5	64,8	80,1	89,4
82	6,3	25,1	43,8	62,5	77,7	86,7
84	5,6	23,9	42,2	60,4	75,3	84,1
86	5	22,9	40,7	58,5	73,1	81,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302070710	0302070710	0302070710	0302070710	0302070710	0302070710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	23,6	42,3	61	76,1	85,2
84	22,4	40,6	58,9	73,7	82,6
86	21,3	39,1	56,9	71,5	80,1
88	20,2	37,6	55	69,3	77,8
90	19,3	36,2	53,2	67,3	75,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070810	0302070810	0302070810	0302070810	0302070810

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	20,1	37,9	55,7	70,3	78,9
88	19	36,4	53,8	68,1	76,5
90	18	35	52	66	74,3
92	17	33,6	50,2	64	72,1
94	16,1	32,3	48,5	62,2	70,1
96	15,3	31,1	47	60,4	68,1
98	14,5	30	45,5	58,7	66,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070910	0302070910	0302070910	0302070910	0302070910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	15,9	32,9	49,8	63,9	72,1
92	14,9	31,5	48,1	61,9	69,9
94	14	30,2	46,4	60	67,9
96	13,1	29	44,8	58,2	65,9
98	12,3	27,8	43,3	56,4	64
100	11,5	26,6	41,8	54,8	62,2
102	10,7	25,6	40,4	53,2	60,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302071010	0302071010	0302071010	0302071010	0302071010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	11,6	27,8	44	57,5	65,4
96	10,7	26,6	42,4	55,7	63,5
98	9,9	25,4	40,9	54	61,6
100	9,1	24,3	39,5	52,4	59,8
102	8,4	23,2	38,1	50,8	58,1
104	7,6	22,2	36,8	49,3	56,4
106	7	21,2	35,5	47,9	54,9
108	6,3	20,3	34,3	46,5	53,3
110	5,7	19,4	33,2	45,2	51,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302071110	0302071110	0302071110	0302071110	0302071110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	8,6	24,1	39,6	52,7	60,3
100	7,8	23	38,2	51,1	58,5
102	7,1	21,9	36,8	49,5	56,8
104	6,4	20,9	35,5	48	55,1
106	5,7	20	34,3	46,6	53,5
108	5	19	33,1	45,2	52
110		18,2	31,9	43,9	50,6
112		17,3	30,8	42,6	49,2
114		16,5	29,8	41,4	47,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302071210	0302071210	0302071210	0302071210	0302071210

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	19,9	34,8	47,4	54,7
104	18,9	33,5	45,9	53
106	17,9	32,2	44,5	51,5
108	17	31	43,1	49,9
110	16,1	29,9	41,8	48,5
112	15,3	28,8	40,5	47,1
114	14,5	27,7	39,3	45,7
116	13,7	26,7	38,1	44,5
118	12,9	25,7	36,9	43,2
120	12,2	24,8	35,9	42
122	11,6	23,9	34,8	40,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302071310	0302071310	0302071310	0302071310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ）	80	160	240	320	400	450
作業半径（m）						
74	8,3	29,2	50,1	71	87,2	97,3
76	7,5	27,8	48,1	68,4	84,4	94,1
78	6,8	26,5	46,3	66	81,7	91,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302070511	0302070511	0302070511	0302070511	0302070511	0302070511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	24,9	44,6	64,4	80	89,5
80	23,6	42,9	62,1	77,5	86,8
82	22,5	41,2	60	75,1	84,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070611	0302070611	0302070611	0302070611	0302070611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	19,4	38,2	56,9	71,9	81
84	18,4	36,6	54,9	69,7	78,5
86	17,4	35,2	53	67,6	76,2
88	16,5	33,9	51,3	65,6	74
90	15,7	32,7	49,6	63,7	72
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070711	0302070711	0302070711	0302070711	0302070711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	15,9	33,7	51,5	66	74,7
88	15	32,3	49,7	64	72,4
90	14,1	31,1	48	62,1	70,3
92	13,3	29,8	46,4	60,2	68,3
94	12,5	28,7	44,9	58,5	66,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070811	0302070811	0302070811	0302070811	0302070811

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	13	29,9	46,9	60,9	69,1
92	12,1	28,7	45,3	59	67,1
94	11,3	27,5	43,7	57,2	65,1
96	10,5	26,3	42,2	55,5	63,2
98	9,8	25,3	40,8	53,9	61,5
100	9,1	24,3	39,4	52,4	59,8
102	8,4	23,3	38,2	50,9	58,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070911	0302070911	0302070911	0302070911	0302070911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	9,2	25,4	41,6	55,1	62,9
96	8,4	24,2	40,1	53,3	61,1
98	7,6	23,1	38,6	51,7	59,3
100	6,9	22,1	37,3	50,1	57,5
102	6,2	21,1	36	48,6	55,9
104	5,6	20,2	34,7	47,2	54,3
106		19,3	33,5	45,8	52,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302071011	0302071011	0302071011	0302071011	0302071011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	20,7	36,2	49,2	56,8
100	19,7	34,9	47,7	55,1
102	18,7	33,6	46,2	53,5
104	17,8	32,3	44,8	51,9
106	16,9	31,1	43,4	50,4
108	16	30	42,1	48,9
110	15,2	28,9	40,8	47,6
112	14,4	27,9	39,6	46,3
114	13,7	26,9	38,5	45
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302071111	0302071111	0302071111	0302071111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	17,4	32,2	44,8	52,1
104	16,4	31	43,4	50,5
106	15,6	29,8	42,1	49
108	14,7	28,7	40,7	47,6
110	13,9	27,6	39,5	46,2
112	13,1	26,6	38,3	44,9
114	12,4	25,6	37,1	43,6
116	11,7	24,7	36	42,4
118	11	23,8	35	41,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302071211	0302071211	0302071211	0302071211

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	13,5	27,8	39,9	46,9
108	12,7	26,7	38,6	45,5
110	11,8	25,6	37,4	44,1
112	11,1	24,5	36,2	42,8
114	10,3	23,6	35	41,5
116	9,6	22,6	33,9	40,3
118	8,9	21,7	32,8	39,1
120	8,3	20,8	31,8	38
122	7,6	20	30,8	36,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302071311	0302071311	0302071311	0302071311

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	20,8	40,5	60,3	76	85,5
80	19,7	38,9	58,2	73,6	82,8
82	18,7	37,5	56,2	71,3	80,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070512	0302070512	0302070512	0302070512	0302070512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	17	35,8	54,5	69,6	78,6
84	16,1	34,4	52,6	67,4	76,3
86	15,2	33	50,8	65,4	74
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070612	0302070612	0302070612	0302070612	0302070612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	12,1	29,9	47,7	62,2	70,8
88	11,3	28,6	46	60,3	68,7
90	10,5	27,5	44,4	58,5	66,7
92	9,8	26,4	43	56,8	64,9
94	9,2	25,4	41,6	55,2	63,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070712	0302070712	0302070712	0302070712	0302070712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	9	26	42,9	56,9	65,2
92	8,3	24,8	41,4	55,2	63,3
94	7,6	23,8	40	53,5	61,4
96	6,9	22,8	38,6	52	59,7
98	6,4	21,9	37,4	50,5	58,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070812	0302070812	0302070812	0302070812	0302070812

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	6,5	22,7	38,9	52,4	60,3
96	5,8	21,7	37,5	50,8	58,5
98	5,2	20,7	36,2	49,2	56,8
100		19,7	34,9	47,8	55,2
102		18,8	33,7	46,4	53,6
104		18	32,6	45	52,2
106		17,2	31,5	43,8	50,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070912	0302070912	0302070912	0302070912	0302070912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	18,5	34,1	47,1	54,6
100	17,6	32,8	45,6	53
102	16,7	31,6	44,2	51,4
104	15,8	30,4	42,8	49,9
106	15	29,3	41,5	48,5
108	14,2	28,2	40,3	47,1
110	13,5	27,2	39,1	45,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302071012	0302071012	0302071012	0302071012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	14,2	29,1	41,7	48,9
104	13,4	27,9	40,3	47,4
106	12,6	26,8	39	46
108	11,8	25,8	37,8	44,7
110	11	24,8	36,6	43,3
112	10,3	23,8	35,5	42,1
114	9,7	22,9	34,4	40,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302071112	0302071112	0302071112	0302071112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	11,2	25,5	37,6	44,6
108	10,4	24,4	36,4	43,3
110	9,7	23,4	35,2	42
112	9	22,5	34,1	40,7
114	8,3	21,5	33	39,5
116	7,7	20,7	32	38,3
118	7,1	19,8	31	37,2
120	6,5	19	30	36,2
122	5,9	18,3	29,1	35,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302071212	0302071212	0302071212	0302071212

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	7,6	21,4	33,1	39,8
112	6,9	20,4	32	38,6
114	6,2	19,5	31	37,4
116	5,6	18,6	30	36,2
118		17,7	29,1	35,1
120		16,9	28,3	34
122		16,1	27,5	33
124		15,4	26,7	32
126		14,7	25,9	31
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302071312	0302071312	0302071312	0302071312

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
74	18,2	39,1	60	76,3	86,3
76	17,1	37,5	57,8	73,7	83,5
78	16,1	35,9	55,7	71,3	80,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070413	0302070413	0302070413	0302070413	0302070413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	14,4	34,2	54	69,6	79,1
80	13,5	32,7	51,9	67,3	76,6
82	12,6	31,3	50,1	65,1	74,2
84	11,8	30	48,3	63,1	71,9
86	11,1	28,9	46,7	61,3	69,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070513	0302070513	0302070513	0302070513	0302070513

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	11	29,7	48,4	63,5	72,5
84	10,1	28,4	46,7	61,4	70,3
86	9,4	27,2	45	59,5	68,1
88	8,7	26	43,4	57,7	66,1
90	8	25	41,9	56	64,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070613	0302070613	0302070613	0302070613	0302070613

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
90	21,8	38,8	52,7	61
92	20,8	37,4	51,1	59,2
94	19,9	36,1	49,6	57,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302070713	0302070713	0302070713	0302070713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	18,4	34,6	48	55,9
96	17,4	33,3	46,6	54,3
98	16,6	32,1	45,1	52,7
100	15,8	31	43,8	51,2
102	15,1	30	42,6	49,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302070813	0302070813	0302070813	0302070813

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	15,5	31,1	44	51,6
100	14,7	29,9	42,7	50,1
102	13,9	28,8	41,3	48,6
104	13,1	27,7	40,1	47,2
106	12,4	26,7	38,9	45,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302070913	0302070913	0302070913	0302070913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	11,8	26,6	39,2	46,5
104	11	25,6	37,9	45
106	10,3	24,5	36,7	43,7
108	9,6	23,6	35,5	42,4
110	8,9	22,6	34,4	41,1
112	8,2	21,7	33,3	40
114	7,6	20,9	32,3	38,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302071013	0302071013	0302071013	0302071013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	7,8	22	34,2	41,2
108	7,1	21,1	33	39,9
110	6,4	20,1	32	38,6
112	5,8	19,3	31	37,4
114	5,2	18,4	30,1	36,3
116		17,6	29,3	35,2
118		16,8	28,4	34,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302071113	0302071113	0302071113	0302071113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
110	18,8	30,9	37,2
112	17,9	30	36
114	17	29,1	34,9
116	16,2	28,2	33,8
118	15,4	27,4	32,8
120	14,7	26,6	31,8
122	14	25,8	30,9
124	13,3	25,1	30
126	12,7	24,4	29,3
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302071213	0302071213	0302071213

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	14,9	27,5	32,9
116	14,1	26,6	31,9
118	13,4	25,8	31
120	12,6	24,9	30,1
122	11,9	24,2	29,2
124	11,2	23,3	28,4
126	10,5	22,5	27,6
128	9,9	21,6	26,8
130	9,3	20,8	26,1
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302071313	0302071313	0302071313

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	9,8	29,6	49,3	65	74,5
80	9	28,2	47,5	62,9	72,1
82	8,3	27	45,8	60,9	69,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070414	0302070414	0302070414	0302070414	0302070414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	6,6	25,3	44,1	59,1	68,2
84	5,9	24,2	42,4	57,2	66
86	5,2	23,1	40,9	55,4	64
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302070514	0302070514	0302070514	0302070514	0302070514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
86	21,4	39,2	53,7	62,4
88	20,4	37,8	52	60,5
90	19,4	36,4	50,4	58,6
92	18,5	35,1	48,9	56,9
94	17,7	33,9	47,4	55,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302070614	0302070614	0302070614	0302070614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
90	16,2	33,2	47,1	55,4
92	15,3	31,9	45,6	53,7
94	14,5	30,7	44,1	52
96	13,7	29,5	42,8	50,5
98	12,9	28,5	41,5	49,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302070714	0302070714	0302070714	0302070714

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	13	29,2	42,7	50,6
96	12,2	28	41,3	49
98	11,4	26,9	39,9	47,5
100	10,7	25,9	38,7	46,1
102	10	24,9	37,5	44,8
104	9,4	24	36,4	43,5
106	8,9	23,2	35,4	42,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302070814	0302070814	0302070814	0302070814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	9	23,9	36,4	43,7
104	8,3	22,9	35,3	42,4
106	7,7	22	34,1	41,1
108	7,1	21,1	33,1	39,9
110	6,5	20,3	32,1	38,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302070914	0302070914	0302070914	0302070914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
106	19,9	32,4	39
108	19	31,4	37,8
110	18,1	30,4	36,6
112	17,3	29,5	35,5
114	16,5	28,7	34,4
116	15,7	27,9	33,4
118	15	27,1	32,4
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302071014	0302071014	0302071014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
110	15,6	28,5	34,1
112	14,8	27,6	33,1
114	14	26,8	32,2
116	13,2	25,9	31,2
118	12,5	25,1	30,4
120	11,8	24,4	29,5
122	11,2	23,5	28,7
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302071114	0302071114	0302071114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	12,6	25,7	31,1
116	11,8	24,8	30,2
118	11,1	23,9	29,3
120	10,5	23	28,4
122	9,8	22,1	27,6
124	9,2	21,3	26,9
126	8,6	20,5	26,1
128	8	19,8	25,4
130	7,5	19,1	24,7
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302071214	0302071214	0302071214

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	9	21,8	27,7
120	8,3	20,9	26,8
122	7,7	20	26
124	7,1	19,2	25,2
126	6,5	18,4	24,5
128	5,9	17,6	23,7
130	5,3	16,9	23
132		16,2	22,4
134		15,5	21,7
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302071314	0302071314	0302071314

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
82	20,3	39,1	54,1	63,2
84	19,3	37,6	52,4	61,2
86	18,4	36,2	50,7	59,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302070415	0302070415	0302070415	0302070415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
86	16,7	34,5	49	57,6
88	15,8	33,2	47,4	55,9
90	15	31,9	45,9	54,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302070515	0302070515	0302070515	0302070515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
90	13,3	30,3	44,3	52,5
92	12,5	29,1	42,8	50,9
94	11,8	28	41,5	49,4
96	11,1	27	40,2	47,9
98	10,5	26	39	46,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302070615	0302070615	0302070615	0302070615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	8,5	24,7	38,2	46,1
96	7,8	23,7	36,9	44,6
98	7,2	22,7	35,8	43,3
100	6,6	21,8	34,8	42
102	6,1	20,9	33,8	40,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302070715	0302070715	0302070715	0302070715

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
98	21,3	34,7	41,8
100	20,3	33,7	40,5
102	19,4	32,7	39,2
104	18,6	31,7	38
106	17,8	30,8	36,9
108	17,1	29,9	35,9
110	16,4	29,2	34,9
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302070815	0302070815	0302070815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
102	18,5	31,9	38,3
104	17,6	31	37,1
106	16,8	30	35,9
108	16	29,1	34,8
110	15,2	28,3	33,9
112	14,5	27,4	32,9
114	13,8	26,6	32,1
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302070915	0302070915	0302070915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
106	14,7	28,4	34,2
108	13,9	27,5	33,2
110	13,1	26,6	32,2
112	12,4	25,8	31,3
114	11,7	24,9	30,4
116	11	24	29,5
118	10,4	23,1	28,7
120	9,7	22,3	27,9
122	9,2	21,5	27,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302071015	0302071015	0302071015

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	9,1	22,4	28,4
116	8,5	21,5	27,6
118	7,8	20,6	26,7
120	7,2	19,8	26
122	6,6	19	25,2
124	6,1	18,2	24,5
126	5,6	17,5	23,8
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302071115	0302071115	0302071115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	6,4	19,2	25,6
120	5,8	18,3	24,9
122	5,2	17,5	24,1
124		16,8	23,4
126		16	22,7
128		15,3	22
130		14,7	21,3
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302071215	0302071215	0302071215

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
122	15,4	22,5
124	14,7	21,7
126	13,9	21
128	13,2	20,3
130	12,5	19,7
132	11,9	19
134	11,3	18,2
136	10,7	17,5
138	10,1	16,9
シングルフック条数	4	4
DSコード	0302071315	0302071315

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	39,1	64,6	90	109	128	147,5	159,5
55	37,9	62,9	87,9	106,5	125,5	144	156
56	36,7	61,2	85,8	104	122,5	141	152,5
57	35,5	59,6	83,7	102	120	138	149,5
58	34,4	58	81,7	99,9	117,5	135	146,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301070407	0301070407	0301070407	0301070407	0301070407	0301070407	0301070407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	32,8	56,6	80,3	98,9	116,5	134,5	145,5
59	31,8	55,1	78,4	96,8	114	131,5	142,5
60	30,8	53,7	76,6	94,8	112	129	140
61	29,8	52,3	74,8	92,8	109,5	126,5	137
62	28,8	51	73,1	90,9	107,5	124	134,5
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301070507	0301070507	0301070507	0301070507	0301070507	0301070507	0301070507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
SLマスト長さ	42 m
補ジブ長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	27,2	49,4	71,6	89,8	106,5	123	133,5
63	26,3	48,1	70	88	104	120,5	131
64	25,5	46,9	68,4	86,2	102	118,5	128,5
65	24,6	45,7	66,8	84,5	100	116	126
66	23,8	44,6	65,4	82,9	98,5	114	123,5
67	23	43,5	63,9	81,3	96,6	112	121,5
68	22,2	42,4	62,5	79,7	94,9	110	119,5
69	21,5	41,3	61,2	78,2	93,1	108	117
70	20,8	40,3	59,9	76,7	91,4	106	115
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301070607	0301070607	0301070607	0301070607	0301070607	0301070607	0301070607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	20,8	41,6	62,4	80,6	96,3	111,5	121,5
67	20,1	40,5	61	79,1	94,4	109,5	119
68	19,3	39,5	59,6	77,5	92,7	107,5	117
69	18,6	38,5	58,3	76	90,9	105,5	115
70	17,9	37,5	57	74,6	89,3	104	113
72	16,6	35,6	54,6	71,8	86,1	100	109
74	15,4	33,8	52,3	69,2	83,1	97	105,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301070707	0301070707	0301070707	0301070707	0301070707	0301070707	0301070707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	16,3	35,9	55,5	73,5	88,2	103	112
72	15	34	53	70,8	85,1	99,4	108
74	13,8	32,2	50,7	68,2	82	95,9	104,5
76	12,6	30,6	48,6	65,7	79,2	92,7	101
78	11,5	29	46,5	63,4	76,5	89,7	97,9
80	10,5	27,5	44,6	61,2	74	86,8	94,8
82	9,5	26,1	42,7	59,1	71,6	84,1	91,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301070807	0301070807	0301070807	0301070807	0301070807	0301070807	0301070807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
78	10,3	27,9	45,5	62,9	76,1	89,4	97,7
80	9,2	26,4	43,5	60,6	73,5	86,4	94,5
82	8,2	24,9	41,7	58,4	71,1	83,6	91,5
84	7,2	23,5	39,9	56,2	68,7	81	88,7
86	6,3	22,2	38,1	54,1	66,5	78,5	85,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301070907	0301070907	0301070907	0301070907	0301070907	0301070907	0301070907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	22,7	39,5	56,4	69,5	81,7	90,3
84	21,3	37,7	54,1	67,2	79,1	87,5
86	19,9	36	52	65,1	76,6	84,7
88	18,7	34,3	50	63	74,3	82,1
90	17,5	32,7	48	60,9	72,1	79,6
92	16,3	31,2	46,2	59	69,9	77,2
94	15,1	29,7	44,4	57,1	67,9	74,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301071007	0301071007	0301071007	0301071007	0301071007	0301071007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	17,2	32,9	48,6	62	73,8	81,2
88	16	31,4	46,7	60	71,5	78,7
90	14,9	29,9	44,8	58	69,3	76,3
92	13,8	28,4	43,1	56,2	67,2	74,1
94	12,7	27,1	41,4	54,4	65,1	71,9
96	11,7	25,8	39,8	52,7	63,2	69,8
98	10,8	24,5	38,2	51	61,3	67,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301071107	0301071107	0301071107	0301071107	0301071107	0301071107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
カウンターウエイト	9,6 m
クローラ幅	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
90	13,7	28,7	43,7	57,1	68,4	75,4
92	12,6	27,3	41,9	55,3	66,3	73,2
94	11,6	25,9	40,3	53,5	64,3	71
96	10,6	24,6	38,7	51,8	62,4	69
98	9,7	23,4	37,1	50,2	60,5	67
100	8,8	22,2	35,7	48,6	58,7	65,1
102	7,9	21,1	34,3	47,1	57,1	63,2
104	7,1	20	32,9	45,7	55,4	61,5
106	6,3	18,9	31,6	44,3	53,8	59,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301071207	0301071207	0301071207	0301071207	0301071207	0301071207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	9,5	23,8	38,2	51,8	62,4	69,5
96	8,5	22,6	36,6	50,1	60,5	67,4
98	7,6	21,3	35,1	48,5	58,6	65,5
100	6,7	20,1	33,6	46,9	56,9	63,6
102	5,8	19	32,2	45,4	55,2	61,7
104		17,9	30,9	43,8	53,5	60
106		16,9	29,6	42,2	52	58,3
108		15,9	28,3	40,7	50,5	56,7
110		14,9	27,1	39,3	49	55,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301071307	0301071307	0301071307	0301071307	0301071307	0301071307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	27,9	51,6	75,3	95,1	112,5	130,5	141,5
59	27	50,2	73,5	93,1	110,5	128	139
60	26	48,9	71,8	91,1	108	125,5	136
61	25,1	47,6	70,1	89,2	106	123	133,5
62	24,2	46,3	68,4	87,3	104	120,5	131
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301070408	0301070408	0301070408	0301070408	0301070408	0301070408	0301070408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	22,7	44,9	67	86,4	103	119,5	130
63	21,9	43,7	65,5	84,6	101	117	127,5
64	21,1	42,5	64	82,9	99	115	125
65	20,3	41,4	62,5	81,2	97,1	113	122,5
66	19,6	40,3	61,1	79,6	95,2	110,5	120,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301070508	0301070508	0301070508	0301070508	0301070508	0301070508	0301070508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	17,9	38,7	59,5	78,5	94,2	109,5	119,5
67	17,2	37,7	58,2	77	92,4	107,5	117
68	16,6	36,7	56,9	75,5	90,7	105,5	115
69	15,9	35,8	55,6	74,1	89	103,5	113
70	15,3	34,8	54,4	72,6	87,4	102	111
72	14	33	52	70	84,2	98,5	107,5
74	12,9	31,3	49,8	67,4	81,3	95,2	103,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301070608	0301070608	0301070608	0301070608	0301070608	0301070608	0301070608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	12,2	31,8	51,4	70,4	85,1	99,8	109
72	11,1	30,1	49,1	67,7	82	96,3	105
74	10	28,4	46,9	65,2	79,1	93	101,5
76	8,9	26,9	44,9	62,8	76,4	89,9	98,3
78	8	25,5	42,9	60,4	73,8	86,9	95,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301070708	0301070708	0301070708	0301070708	0301070708	0301070708	0301070708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
74	8,3	26,8	45,3	63,8	78	91,9	100,5
76	7,3	25,3	43,3	61,3	75,3	88,8	97,3
78	6,3	23,8	41,4	58,9	72,7	85,9	94,1
80	5,4	22,5	39,5	56,6	70,3	83,1	91,1
82		21,2	37,8	54,4	67,9	80,4	88,3
84		20	36,2	52,4	65,7	77,9	85,5
86		18,8	34,6	50,5	63,6	75,5	83
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301070808	0301070808	0301070808	0301070808	0301070808	0301070808	0301070808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	22,8	40,4	58,1	71,9	84,7	93,9
80	21,4	38,6	55,8	69,5	82	90,8
82	20	36,8	53,5	67,2	79,4	87,9
84	18,8	35,1	51,4	65	76,9	85,2
86	17,6	33,5	49,4	62,9	74,5	82,5
88	16,4	32	47,5	60,9	72,3	80
90	15,3	30,5	45,7	59,1	70,1	77,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301070908	0301070908	0301070908	0301070908	0301070908	0301070908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
カウンターウエイト	9,6 m
セントラルバラスト	250 t
SL**マスト半径**	80 t
SL**ウエイト半径**	15,5 m
	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	17,7	34,6	51,5	65	77,2	86,7
84	16,5	32,9	49,4	62,8	74,7	83,9
86	15,2	31,3	47,3	60,7	72,3	81,3
88	14,1	29,8	45,4	58,7	70,1	78,7
90	13	28,3	43,6	56,8	67,9	76,3
92	11,9	26,9	41,8	55	65,9	74
94	10,9	25,5	40,2	53,3	63,9	71,8
96	9,9	24,2	38,5	51,6	62	69,7
98	9	23	36,9	50,1	60,2	67,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301071008	0301071008	0301071008	0301071008	0301071008	0301071008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
カウンターウエイト	9,6 m
クローラ幅	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	12,5	28,2	43,9	58,4	70	77,8
88	11,4	26,8	42,1	56,4	67,7	75,3
90	10,4	25,4	40,4	54,5	65,6	73
92	9,4	24	38,7	52,7	63,5	70,8
94	8,4	22,8	37,1	51	61,6	68,7
96	7,5	21,6	35,6	49,3	59,7	66,7
98	6,6	20,4	34,1	47,8	57,9	64,8
100	5,8	19,3	32,7	46,2	56,2	62,9
102		18,2	31,4	44,5	54,6	61,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301071108	0301071108	0301071108	0301071108	0301071108	0301071108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	7,2	21,6	35,9	49,7	60,3	67,8
96	6,3	20,4	34,4	48,1	58,5	65,8
98	5,5	19,2	32,9	46,5	56,7	63,9
100		18,1	31,6	45	55	62
102		17	30,2	43,4	53,4	60,3
104		16	29	41,9	51,8	58,6
106		15,1	27,7	40,4	50,3	56,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301071208	0301071208	0301071208	0301071208	0301071208	0301071208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	17,1	30,8	44,5	54,7	62,3
100	16	29,5	42,9	53	60,5
102	14,9	28,1	41,3	51,3	58,7
104	13,9	26,9	39,8	49,8	57
106	13	25,6	38,3	48,3	55,4
108	12	24,5	36,9	46,8	53,8
110	11,1	23,3	35,6	45,5	52,3
112	10,2	22,2	34,2	44,1	50,9
114	9,4	21,2	33	42,9	49,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301071308	0301071308	0301071308	0301071308	0301071308

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	17,4	39,5	61,6	82,3	98,9	115,5	125,5
63	16,7	38,4	60,2	80,6	96,9	113	123,5
64	15,9	37,3	58,7	78,9	95	111	121
65	15,2	36,3	57,4	77,3	93,1	109	118,5
66	14,5	35,3	56	75,8	91,3	106,5	116,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301070409	0301070409	0301070409	0301070409	0301070409	0301070409	0301070409

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	13	33,8	54,6	74,8	90,4	106	115,5
67	12,4	32,8	53,3	73,3	88,7	104	113,5
68	11,8	31,9	52,1	71,9	87	102	111,5
69	11,2	31	50,9	70,5	85,4	100	109,5
70	10,6	30,2	49,7	69,1	83,8	98,5	107,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301070509	0301070509	0301070509	0301070509	0301070509	0301070509	0301070509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
70	9	28,6	48,1	67,7	82,7	97,3	106,5
72	7,9	26,9	46	65	79,7	94	103
74	6,9	25,4	43,9	62,4	76,9	90,8	99,5
76	6	24	42	59,9	74,2	87,8	96,2
78	5,1	22,6	40,1	57,6	71,7	84,9	93,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301070609	0301070609	0301070609	0301070609	0301070609	0301070609	0301070609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	22,3	40,8	59,3	74,3	87,8	97,2
76	21	38,9	56,9	71,8	84,9	93,9
78	19,7	37,1	54,6	69,4	82,2	90,9
80	18,4	35,5	52,5	67,1	79,6	88
82	17,3	33,9	50,5	64,9	77,1	85,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301070709	0301070709	0301070709	0301070709	0301070709	0301070709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	18	35,6	53,1	67,8	80,6	89,8
80	16,8	33,9	51	65,5	78	86,9
82	15,6	32,3	48,9	63,4	75,5	84,1
84	14,5	30,8	47	61,3	73,2	81,5
86	13,5	29,3	45,2	59,4	71	79
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301070809	0301070809	0301070809	0301070809	0301070809	0301070809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	14,5	31,3	48,1	62,1	74,3	83,8
84	13,4	29,7	46,1	60	71,9	81,2
86	12,3	28,3	44,2	58,1	69,6	78,6
88	11,3	26,9	42,4	56,2	67,5	76,2
90	10,3	25,5	40,7	54,4	65,5	73,9
92	9,4	24,2	39,1	52,7	63,5	71,7
94	8,5	23	37,6	51,1	61,7	69,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301070909	0301070909	0301070909	0301070909	0301070909	0301070909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	9,9	26	42,1	55,9	67,5	76,6
88	8,9	24,6	40,3	54	65,3	74,2
90	7,9	23,3	38,6	52,2	63,3	72
92	7	22	36,9	50,5	61,3	69,8
94	6,1	20,7	35,4	48,8	59,4	67,8
96	5,2	19,5	33,9	47,3	57,6	65,8
98		18,4	32,4	45,8	55,9	63,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301071009	0301071009	0301071009	0301071009	0301071009	0301071009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	20,3	35,3	49,8	60,9	69,3
92	19,1	33,8	48,1	58,9	67,2
94	17,9	32,3	46,5	57,1	65,1
96	16,8	30,9	44,9	55,3	63,2
98	15,7	29,5	43,3	53,6	61,3
100	14,7	28,2	41,7	52	59,5
102	13,7	26,9	40,1	50,4	57,8
104	12,8	25,7	38,6	48,9	56,2
106	11,8	24,5	37,2	47,5	54,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301071109	0301071109	0301071109	0301071109	0301071109

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	16,6	31	45,2	55,8	64,1
96	15,5	29,6	43,6	54	62,1
98	14,5	28,2	42	52,3	60,3
100	13,5	27	40,4	50,7	58,5
102	12,5	25,7	38,9	49,1	56,8
104	11,6	24,5	37,5	47,6	55,2
106	10,7	23,4	36,1	46,2	53,6
108	9,8	22,3	34,7	44,9	52,1
110	9	21,2	33,4	43,6	50,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301071209	0301071209	0301071209	0301071209	0301071209

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
カウンターウエイト	9,6 m
クローラ幅	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ）	160	240	320	400	450
作業半径（m）					
98	12,3	26,1	39,9	50,2	58,2
100	11,3	24,8	38,3	48,6	56,4
102	10,4	23,6	36,8	47,1	54,7
104	9,4	22,4	35,3	45,6	53,1
106	8,5	21,3	34	44,2	51,5
108	7,7	20,2	32,6	42,8	50
110	6,9	19,1	31,3	41,5	48,6
112	6,1	18,1	30,1	40,2	47,2
114	5,3	17,1	28,9	39	45,9
116		16,2	27,7	37,8	44,6
118		15,2	26,6	36,7	43,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301071309	0301071309	0301071309	0301071309	0301071309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	8,4	29,1	49,9	70,6	86,8	102	112
67	7,8	28,2	48,7	69,1	85,1	100	110
68	7,3	27,4	47,5	67,6	83,5	98,6	108
69	6,7	26,5	46,4	66,2	81,9	96,8	106
70	6,2	25,7	45,2	64,7	80,3	95	104
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301070410	0301070410	0301070410	0301070410	0301070410	0301070410	0301070410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	24,3	43,8	63,4	79,1	93,3	103
72	22,8	41,8	60,8	76,3	90,1	99,7
74	21,3	39,8	58,3	73,7	87,2	96,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301070510	0301070510	0301070510	0301070510	0301070510	0301070510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	19,7	38,2	56,7	72	85,5	95,3
76	18,4	36,4	54,4	69,5	82,7	92,1
78	17,2	34,7	52,2	67,2	80	89,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301070610	0301070610	0301070610	0301070610	0301070610	0301070610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	14,1	31,6	49,1	64,1	76,9	86,8
80	13	30	47,1	62	74,4	83,9
82	11,9	28,6	45,2	59,9	72,1	81,3
84	11	27,2	43,4	58	69,9	78,8
86	10	25,9	41,7	56,2	67,8	76,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301070710	0301070710	0301070710	0301070710	0301070710	0301070710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	10,3	27	43,6	58,4	70,5	80,1
84	9,3	25,6	41,8	56,4	68,3	77,6
86	8,4	24,3	40,1	54,6	66,2	75,3
88	7,5	23	38,5	52,8	64,1	73
90	6,7	21,8	36,9	51,2	62,2	70,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301070810	0301070810	0301070810	0301070810	0301070810	0301070810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	7,3	23,2	39,2	53,4	65	74,1
88	6,4	22	37,5	51,6	62,9	71,8
90	5,5	20,7	36	49,9	60,9	69,6
92		19,5	34,4	48,2	59,1	67,6
94		18,4	33	46,7	57,3	65,6
96		17,3	31,6	45,2	55,6	63,8
98		16,3	30,2	43,9	54	62
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301070910	0301070910	0301070910	0301070910	0301070910	0301070910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	18,4	33,7	47,7	58,8	67,5
92	17,2	32,2	46,1	56,9	65,4
94	16,1	30,7	44,5	55,1	63,4
96	15	29,3	43	53,4	61,6
98	14	28	41,6	51,8	59,8
100	13	26,7	40,3	50,2	58
102	12	25,5	38,9	48,7	56,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301071010	0301071010	0301071010	0301071010	0301071010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	13,3	27,7	42	52,7	61
96	12,3	26,3	40,4	51	59,1
98	11,3	25	38,8	49,4	57,4
100	10,3	23,8	37,3	47,8	55,6
102	9,4	22,6	35,9	46,3	54
104	8,6	21,5	34,5	44,9	52,4
106	7,7	20,4	33,1	43,6	50,9
108	6,9	19,4	31,8	42,3	49,5
110	6,1	18,4	30,6	41	48,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301071110	0301071110	0301071110	0301071110	0301071110

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	10	23,7	37,5	48	56
100	9	22,5	36	46,5	54,3
102	8,2	21,4	34,6	45	52,7
104	7,3	20,3	33,2	43,6	51,1
106	6,5	19,2	31,9	42,2	49,6
108	5,7	18,2	30,6	40,9	48,2
110		17,2	29,4	39,7	46,8
112		16,2	28,2	38,5	45,5
114		15,3	27,1	37,4	44,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301071210	0301071210	0301071210	0301071210	0301071210

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	19,2	32,4	42,9	50,6
104	18,1	31	41,5	49
106	17	29,7	40,2	47,5
108	16	28,5	38,9	46,1
110	15	27,3	37,6	44,7
112	14,1	26,1	36,4	43,4
114	13,2	25	35,3	42,1
116	12,3	23,9	34,1	40,9
118	11,4	22,8	33,1	39,7
120	10,6	21,8	32,1	38,6
122	9,8	20,8	31,1	37,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301071310	0301071310	0301071310	0301071310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	14,8	33,3	51,8	67,5	81	91,5
76	13,6	31,6	49,6	65,2	78,4	88,4
78	12,5	30	47,5	63,1	75,9	85,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301070511	0301070511	0301070511	0301070511	0301070511	0301070511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	10,9	28,4	46	61,3	74,1	84,2
80	9,9	27	44,1	59,3	71,8	81,6
82	9	25,6	42,2	57,3	69,5	79,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301070611	0301070611	0301070611	0301070611	0301070611	0301070611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	22,4	39,1	54,2	66,4	75,9
84	21,2	37,4	52,4	64,3	73,6
86	20	35,8	50,7	62,3	71,4
88	18,9	34,3	49,1	60,4	69,3
90	17,8	32,9	47,6	58,6	67,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070711	0301070711	0301070711	0301070711	0301070711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	18,4	34,2	49,1	60,7	69,8
88	17,2	32,7	47,5	58,8	67,7
90	16,2	31,3	45,9	57	65,7
92	15,1	29,9	44,4	55,3	63,8
94	14,2	28,6	43	53,6	62
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070811	0301070811	0301070811	0301070811	0301070811

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	15,1	30,4	44,7	55,8	64,5
92	14,1	29	43,2	54	62,6
94	13,1	27,6	41,8	52,4	60,7
96	12,1	26,4	40,4	50,8	58,9
98	11,2	25,1	39,1	49,2	57,2
100	10,3	24	37,6	47,8	55,6
102	9,4	22,8	36,2	46,4	54,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070911	0301070911	0301070911	0301070911	0301070911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	10,7	25,4	39,6	50,2	58,5
96	9,8	24,1	38,2	48,6	56,7
98	8,8	22,9	36,9	47	55
100	7,9	21,7	35,4	45,6	53,4
102	7,1	20,5	34	44,2	51,8
104	6,2	19,4	32,6	42,8	50,3
106	5,4	18,4	31,3	41,5	48,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301071011	0301071011	0301071011	0301071011	0301071011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	19,9	33,7	44,6	52,6
100	18,8	32,3	43,1	50,9
102	17,7	30,9	41,7	49,4
104	16,7	29,6	40,4	47,9
106	15,7	28,4	39,1	46,5
108	14,7	27,2	37,9	45,1
110	13,8	26	36,7	43,8
112	12,9	24,9	35,6	42,5
114	12	23,8	34,5	41,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301071111	0301071111	0301071111	0301071111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	16,3	29,6	40,4	48
104	15,3	28,3	39	46,5
106	14,4	27,1	37,7	45,1
108	13,4	25,9	36,5	43,8
110	12,5	24,8	35,3	42,5
112	11,7	23,7	34,2	41,2
114	10,8	22,6	33,1	40
116	10	21,6	32,1	38,8
118	9,2	20,6	31,1	37,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301071211	0301071211	0301071211	0301071211

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	12,1	24,9	35,6	43
108	11,2	23,7	34,4	41,7
110	10,3	22,6	33,2	40,3
112	9,5	21,5	32,1	39,1
114	8,6	20,4	31	37,9
116	7,8	19,4	30	36,7
118	7,1	18,5	29	35,6
120	6,3	17,5	28,1	34,5
122	5,6	16,6	27,3	33,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301071311	0301071311	0301071311	0301071311

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	23,9	41,4	57,3	70,1	80,1
80	22,6	39,6	55,4	67,8	77,6
82	21,3	37,9	53,6	65,7	75,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070512	0301070512	0301070512	0301070512	0301070512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	19,7	36,4	51,8	64	73,6
84	18,5	34,8	50,1	62	71,3
86	17,4	33,3	48,5	60,1	69,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070612	0301070612	0301070612	0301070612	0301070612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	14,2	30,1	45,3	56,9	66
88	13,2	28,7	43,8	55,1	64
90	12,2	27,4	42,3	53,4	62,1
92	11,3	26,1	40,9	51,8	60,3
94	10,5	25	39,4	50,4	58,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070712	0301070712	0301070712	0301070712	0301070712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	10,6	25,8	40,8	51,9	60,6
92	9,7	24,5	39,3	50,2	58,7
94	8,9	23,3	37,8	48,7	57
96	8	22,2	36,4	47,2	55,4
98	7,3	21,1	35	45,8	53,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070812	0301070812	0301070812	0301070812	0301070812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	7,8	22,4	36,9	47,5	55,9
96	7	21,2	35,5	46	54,2
98	6,2	20,1	34,1	44,6	52,6
100	5,4	19	32,7	43,2	51
102		18	31,4	41,9	49,6
104		17	30,1	40,7	48,2
106		16	28,9	39,5	46,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070912	0301070912	0301070912	0301070912	0301070912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	17,8	31,8	42,4	50,4
100	16,7	30,5	41	48,9
102	15,7	29,1	39,7	47,4
104	14,7	27,9	38,4	45,9
106	13,7	26,7	37,2	44,6
108	12,8	25,5	36	43,3
110	11,9	24,3	34,9	42
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301071012	0301071012	0301071012	0301071012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	12,8	26,1	37,2	44,9
104	11,9	24,9	35,9	43,5
106	11	23,7	34,7	42,1
108	10,1	22,6	33,6	40,8
110	9,3	21,5	32,5	39,6
112	8,5	20,5	31,4	38,4
114	7,7	19,5	30,4	37,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301071112	0301071112	0301071112	0301071112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	9,6	22,3	33,3	40,7
108	8,8	21,2	32,2	39,4
110	7,9	20,2	31,1	38,2
112	7,1	19,2	30,1	37
114	6,4	18,2	29,2	35,9
116	5,7	17,3	28,4	34,8
118		16,3	27,5	33,7
120		15,5	26,7	32,7
122		14,6	25,6	31,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301071212	0301071212	0301071212	0301071212

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
110	18	29,5	36,1
112	17	28,5	34,9
114	16	27,6	33,7
116	15,1	26,7	32,6
118	14,1	25,6	31,6
120	13,3	24,5	30,6
122	12,4	23,5	29,7
124	11,6	22,5	28,8
126	10,8	21,5	28
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301071312	0301071312	0301071312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
74	21,2	39,6	56,6	70,1	80,7
76	19,8	37,8	54,6	67,7	78
78	18,5	36	52,7	65,5	75,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070413	0301070413	0301070413	0301070413	0301070413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	17,1	34,6	50,9	63,7	73,7
80	15,9	32,9	49,1	61,6	71,4
82	14,8	31,4	47,4	59,6	69,1
84	13,7	29,9	45,8	57,7	67
86	12,7	28,5	44,3	55,9	65,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070513	0301070513	0301070513	0301070513	0301070513

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	13,1	29,8	45,7	57,9	67,4
84	12,1	28,3	44,1	56	65,3
86	11,1	26,9	42,6	54,2	63,3
88	10,2	25,6	41,1	52,5	61,4
90	9,3	24,4	39,5	50,9	59,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070613	0301070613	0301070613	0301070613	0301070613

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	6	21,2	36,3	47,7	56,4
92	5,3	20	34,8	46,1	54,7
94		19	33,4	44,7	53,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070713	0301070713	0301070713	0301070713	0301070713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	17,4	31,9	43,2	51,5
96	16,4	30,5	41,8	49,9
98	15,4	29,3	40,5	48,5
100	14,5	28,1	39,3	47,1
102	13,6	26,9	38,1	45,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301070813	0301070813	0301070813	0301070813

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	14,4	28,4	39,4	47,4
100	13,5	27,2	38,1	45,9
102	12,6	26	36,9	44,5
104	11,7	24,8	35,7	43,2
106	10,8	23,7	34,6	42
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301070913	0301070913	0301070913	0301070913

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	10,2	23,7	34,7	42,4
104	9,3	22,5	33,5	41,1
106	8,5	21,4	32,4	39,8
108	7,7	20,3	31,4	38,5
110	6,9	19,3	30,4	37,4
112	6,1	18,3	29,6	36,3
114	5,3	17,3	28,7	35,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301071013	0301071013	0301071013	0301071013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
106	18,4	30,4	37,2
108	17,4	29,5	36
110	16,5	28,5	34,9
112	15,5	27,5	33,7
114	14,6	26,4	32,7
116	13,7	25,3	31,6
118	12,9	24,3	30,7
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301071113	0301071113	0301071113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
110	15	27,3	33,4
112	14,1	26,2	32,4
114	13,2	25,1	31,5
116	12,4	24	30,5
118	11,6	23	29,7
120	10,8	22	28,8
122	10	21	27,9
124	9,2	20,1	26,9
126	8,5	19,2	25,9
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301071213	0301071213	0301071213

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	11	22,8	29,8
116	10,1	21,8	28,9
118	9,3	20,7	27,9
120	8,5	19,8	26,8
122	7,8	18,8	25,7
124	7	17,9	24,7
126	6,3	17	23,7
128	5,6	16,1	22,7
130		15,3	21,7
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301071313	0301071313	0301071313

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	11,8	29,3	46,3	59,1	69,2
80	10,7	27,8	44,7	57,1	66,9
82	9,7	26,3	42,9	55,3	64,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070414	0301070414	0301070414	0301070414	0301070414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	8,3	25	41,4	53,6	63,1
84	7,4	23,6	39,8	51,8	61,1
86	6,5	22,4	38,2	50,1	59,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070514	0301070514	0301070514	0301070514	0301070514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
86	20,7	36,6	48,4	57,5
88	19,6	35,1	46,8	55,7
90	18,5	33,6	45,3	54
92	17,4	32,2	43,9	52,4
94	16,4	30,8	42,6	50,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301070614	0301070614	0301070614	0301070614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
90	15,1	30,2	42	50,7
92	14,1	28,9	40,6	49,1
94	13,1	27,6	39,3	47,6
96	12,2	26,4	38	46,2
98	11,4	25,2	36,8	44,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301070714	0301070714	0301070714	0301070714

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	11,6	26	37,8	46,1
96	10,6	24,8	36,5	44,7
98	9,8	23,6	35,3	43,3
100	8,9	22,5	34,1	41,9
102	8,2	21,5	33,1	40,7
104	7,4	20,5	32,2	39,5
106	6,7	19,5	31,3	38,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301070814	0301070814	0301070814	0301070814

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	7,2	20,6	32,3	39,6
104	6,4	19,6	31,3	38,4
106	5,7	18,6	30,4	37,2
108		17,6	29,5	36,1
110		16,6	28,7	35
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301070914	0301070914	0301070914	0301070914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
106	16,3	28,8	35,1
108	15,3	27,9	33,9
110	14,4	26,8	32,9
112	13,4	25,7	32
114	12,6	24,6	31,1
116	11,7	23,5	30,2
118	10,9	22,4	29,4
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301071014	0301071014	0301071014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
110	11,5	23,7	31
112	10,6	22,7	30
114	9,8	21,6	29
116	9	20,6	27,9
118	8,2	19,6	26,8
120	7,5	18,7	25,7
122	6,8	17,8	24,7
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301071114	0301071114	0301071114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	8,4	20,2	27,6
116	7,6	19,2	26,5
118	6,8	18,3	25,4
120	6,1	17,3	24,3
122	5,4	16,5	23,3
124		15,6	22,4
126		14,8	21,4
128		14	20,5
130		13,2	19,7
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301071214	0301071214	0301071214

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
118	16	23,1
120	15,1	22,1
122	14,2	21,1
124	13,4	20,2
126	12,6	19,2
128	11,8	18,3
130	11	17,5
132	10,2	16,6
134	9,5	15,8
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301071314	0301071314

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
82	19,2	35,8	48,6	58,1
84	18	34,2	46,9	56,3
86	16,8	32,6	45,4	54,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301070415	0301070415	0301070415	0301070415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
86	15,5	31,4	43,7	52,8
88	14,5	29,9	42,2	51,1
90	13,5	28,6	40,9	49,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301070515	0301070515	0301070515	0301070515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
90	11,8	27	39,2	47,9
92	10,9	25,7	37,9	46,4
94	10	24,5	36,6	44,9
96	9,2	23,4	35,5	43,6
98	8,4	22,3	34,5	42,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301070615	0301070615	0301070615	0301070615

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	6,7	21,1	34,1	41,6
96	5,9	20	33	40,3
98	5,1	19	32	39
100		18	31	37,8
102		17	30,1	36,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301070715	0301070715	0301070715	0301070715

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
98	17,4	30,8	37,5
100	16,4	29,9	36,4
102	15,5	28,8	35,3
104	14,6	27,6	34,3
106	13,7	26,5	33,4
108	12,9	25,4	32,5
110	12,1	24,4	31,6
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301070815	0301070815	0301070815

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
102	14,7	28,1	34,6
104	13,8	26,9	33,6
106	12,8	25,7	32,6
108	12	24,6	31,6
110	11,1	23,5	30,7
112	10,3	22,5	29,8
114	9,6	21,5	29
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301070915	0301070915	0301070915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
106	10,5	23,5	31
108	9,7	22,4	30
110	8,8	21,3	29,1
112	8	20,3	27,9
114	7,2	19,3	26,8
116	6,5	18,3	25,7
118	5,8	17,3	24,6
120	5	16,4	23,5
122		15,5	22,5
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301071015	0301071015	0301071015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
114	16,3	23,7
116	15,4	22,6
118	14,5	21,6
120	13,6	20,6
122	12,8	19,7
124	12	18,8
126	11,2	17,9
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301071115	0301071115

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
118	13	20,2
120	12,2	19,2
122	11,4	18,3
124	10,6	17,4
126	9,9	16,6
128	9,2	15,7
130	8,5	14,9
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301071215	0301071215

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
122	9,1	16
124	8,4	15,2
126	7,6	14,3
128	6,9	13,5
130	6,2	12,7
132	5,5	11,9
134		11,2
136		10,4
138		9,7
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301071315	0301071315

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
54	21,4	47	72,6	96,6	120,5	140,5	152
55	20,5	45,6	70,7	94,3	117,5	137,5	148,5
56	19,7	44,3	68,9	92,2	115	134,5	145,5
57	19	43,1	67,2	90,1	112,5	132	143
58	18,2	41,9	65,6	88,1	110	129	140
シングルフック条数	7	7	7	7	7	7	7
DSコード	0301070407	0301070407	0301070407	0301070407	0301070407	0301070407	0301070407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	16,4	40,1	63,8	86,5	108,5	127	138
59	15,7	39	62,2	84,6	106	124,5	135,5
60	15,1	37,9	60,7	82,7	104	122	132,5
61	14,4	36,8	59,2	80,9	102	120	130
62	13,8	35,8	57,8	79,2	99,9	117,5	127,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301070507	0301070507	0301070507	0301070507	0301070507	0301070507	0301070507

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	12,3	34,3	56,3	77,9	98,6	116	126
63	11,7	33,3	55	76,2	96,5	113,5	123,5
64	11,1	32,4	53,7	74,6	94,6	111,5	121,5
65	10,6	31,5	52,4	73,1	92,7	109,5	119
66	10,1	30,7	51,2	71,6	90,9	107,5	117
67	9,6	29,8	50,1	70,1	89,2	105,5	115
68	9,1	29	48,9	68,8	87,5	104	113
69	8,7	28,3	47,9	67,4	85,8	102	111
70	8,2	27,5	46,8	66,1	84,3	100	109
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301070607	0301070607	0301070607	0301070607	0301070607	0301070607	0301070607

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
66	7,3	27,8	48,4	69	88,5	104,5	114
67	6,8	27	47,2	67,5	86,8	102,5	112
68	6,3	26,2	46,1	66	85,1	101	110
69	5,9	25,5	45,1	64,7	83,4	99,3	108
70	5,4	24,7	44	63,3	81,9	97,5	106
72		23,4	42,1	60,8	78,9	94,2	102,5
74		22,1	40,3	58,4	76,1	91,1	99,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301070707	0301070707	0301070707	0301070707	0301070707	0301070707	0301070707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	23,3	42,6	61,9	80,6	96	104,5
72	21,9	40,6	59,3	77,6	92,6	101
74	20,6	38,8	56,9	74,8	89,5	97,9
76	19,4	37	54,7	72,1	86,5	94,7
78	18,2	35,4	52,6	69,7	83,7	91,7
80	17,2	33,9	50,6	67,3	81,1	88,9
82	16,2	32,5	48,8	65,1	78,6	86,2
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301070807	0301070807	0301070807	0301070807	0301070807	0301070807

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	17	34,1	51,3	68,5	82,4	90,4
80	15,9	32,6	49,3	66	79,7	87,5
82	14,8	31,1	47,4	63,7	77,1	84,7
84	13,8	29,7	45,6	61,5	74,7	82,1
86	12,9	28,4	43,9	59,4	72,4	79,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301070907	0301070907	0301070907	0301070907	0301070907	0301070907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	12,7	29	45,3	61,6	75	82,6
84	11,7	27,6	43,5	59,4	72,5	79,9
86	10,8	26,3	41,7	57,2	70,2	77,5
88	9,9	25	40,1	55,2	68	75,1
90	9	23,8	38,6	53,3	65,9	72,8
92	8,2	22,7	37,1	51,5	63,9	70,7
94	7,5	21,6	35,7	49,8	62	68,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301071007	0301071007	0301071007	0301071007	0301071007	0301071007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	8,6	24	39,5	55	67,9	75,2
88	7,7	22,8	37,9	53	65,7	72,8
90	6,9	21,6	36,4	51,1	63,6	70,6
92	6,1	20,5	34,9	49,3	61,6	68,4
94	5,3	19,4	33,5	47,6	59,7	66,4
96		18,4	32,2	46	57,9	64,4
98		17,4	30,9	44,4	56,2	62,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301071107	0301071107	0301071107	0301071107	0301071107	0301071107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	20,4	35,2	50	62,4	69,3
92	19,3	33,7	48,2	60,4	67,2
94	18,3	32,4	46,4	58,5	65,2
96	17,2	31	44,8	56,7	63,2
98	16,3	29,8	43,3	55	61,4
100	15,4	28,6	41,8	53,4	59,6
102	14,5	27,4	40,4	51,8	57,9
104	13,7	26,3	39	50,3	56,3
106	12,9	25,3	37,7	48,8	54,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301071207	0301071207	0301071207	0301071207	0301071207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	16,3	30,4	44,5	56,5	63,2
96	15,3	29,1	42,9	54,7	61,2
98	14,3	27,8	41,3	53	59,3
100	13,4	26,6	39,8	51,3	57,6
102	12,5	25,5	38,4	49,7	55,8
104	11,7	24,4	37	48,2	54,2
106	10,9	23,3	35,7	46,8	52,6
108	10,1	22,3	34,5	45,4	51,1
110	9,4	21,3	33,3	44	49,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301071307	0301071307	0301071307	0301071307	0301071307

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
58	12,2	35,8	59,5	82,9	105	123	134
59	11,6	34,8	58	81	102,5	120,5	131
60	11	33,8	56,6	79,2	100,5	118	128,5
61	10,5	32,9	55,3	77,5	98,6	116	126
62	9,9	31,9	54	75,9	96,6	114	124
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301070408	0301070408	0301070408	0301070408	0301070408	0301070408	0301070408

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
62	8,1	30,1	52,1	74,1	95	112	122
63	7,6	29,2	50,9	72,5	93,1	109,5	119,5
64	7,1	28,4	49,7	70,9	91,2	107,5	117,5
65	6,7	27,6	48,5	69,4	89,4	105,5	115,5
66	6,2	26,8	47,4	67,9	87,6	103,5	113
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6	6
DSコード	0301070508	0301070508	0301070508	0301070508	0301070508	0301070508	0301070508

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	25,2	45,8	66,4	86,3	102	111,5
67	24,5	44,7	64,9	84,6	100	109,5
68	23,8	43,7	63,6	83	98,6	107,5
69	23,1	42,7	62,3	81,4	96,9	105,5
70	22,4	41,7	61	79,9	95,2	104
72	21,1	39,8	58,6	77	92	100,5
74	20	38,1	56,3	74,3	89	97,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301070608	0301070608	0301070608	0301070608	0301070608	0301070608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	19,5	38,8	58,1	77,4	92,2	101
72	18,2	37	55,7	74,4	89	97,7
74	17,1	35,2	53,4	71,6	86	94,4
76	16	33,6	51,3	69	83,1	91,4
78	15	32,2	49,4	66,5	80,5	88,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301070708	0301070708	0301070708	0301070708	0301070708	0301070708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	15,6	33,8	52	70,1	84,4	92,9
76	14,5	32,2	49,8	67,5	81,6	89,8
78	13,5	30,6	47,8	65	78,9	86,9
80	12,5	29,2	46	62,7	76,3	84,1
82	11,6	27,9	44,2	60,5	73,9	81,5
84	10,8	26,7	42,6	58,4	71,7	79,1
86	10,1	25,5	41	56,5	69,6	76,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301070808	0301070808	0301070808	0301070808	0301070808	0301070808

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	12,3	29,5	46,6	63,8	77,6	85,6
80	11,3	28	44,7	61,5	75	82,8
82	10,3	26,6	42,9	59,2	72,6	80,2
84	9,5	25,3	41,2	57,1	70,3	77,7
86	8,6	24,1	39,6	55,1	68,1	75,3
88	7,9	23	38,1	53,2	66	73
90	7,1	21,9	36,6	51,4	64	70,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301070908	0301070908	0301070908	0301070908	0301070908	0301070908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	8,3	24,5	40,8	57,1	70,4	78
84	7,4	23,2	39,1	55	68,1	75,5
86	6,5	22	37,5	53	65,9	73,1
88	5,7	20,8	36	51,1	63,8	70,9
90		19,7	34,5	49,2	61,8	68,7
92		18,7	33,1	47,5	59,8	66,6
94		17,7	31,8	45,9	58	64,6
96		16,7	30,5	44,3	56,3	62,7
98		15,8	29,3	42,8	54,6	61
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301071008	0301071008	0301071008	0301071008	0301071008	0301071008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	19,7	35,2	50,7	63,5	70,8
88	18,6	33,7	48,8	61,4	68,5
90	17,5	32,2	47	59,4	66,4
92	16,4	30,8	45,3	57,5	64,3
94	15,4	29,5	43,6	55,7	62,3
96	14,5	28,3	42,1	54	60,4
98	13,6	27,1	40,6	52,3	58,6
100	12,8	26	39,2	50,7	56,9
102	12	24,9	37,8	49,2	55,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301071108	0301071108	0301071108	0301071108	0301071108

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	14,2	28,3	42,4	54,4	61,1
96	13,3	27,1	40,9	52,7	59,2
98	12,4	25,9	39,4	51,1	57,4
100	11,6	24,8	38	49,5	55,7
102	10,8	23,7	36,6	48	54,1
104	10	22,7	35,3	46,5	52,5
106	9,3	21,7	34,1	45,1	51
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301071208	0301071208	0301071208	0301071208	0301071208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	10,4	23,9	37,4	49	55,4
100	9,6	22,8	36	47,4	53,7
102	8,8	21,7	34,6	45,9	52
104	8	20,7	33,3	44,5	50,4
106	7,3	19,7	32,1	43,1	48,9
108	6,6	18,7	30,9	41,7	47,5
110	5,9	17,8	29,8	40,4	46,1
112	5,2	17	28,7	39,2	44,7
114		16,1	27,7	38	43,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301071308	0301071308	0301071308	0301071308	0301071308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
62	25,5	47,5	69,5	91,1	107,5	117,5
63	24,7	46,4	68	89,2	105	115
64	24	45,2	66,5	87,4	103,5	113
65	23,3	44,2	65,1	85,7	101,5	111
66	22,6	43,2	63,7	84,1	99,8	109
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301070409	0301070409	0301070409	0301070409	0301070409	0301070409

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	20,8	41,3	61,9	82,4	97,8	107
67	20,1	40,3	60,5	80,8	96	105
68	19,4	39,3	59,3	79,2	94,3	103,5
69	18,8	38,4	58	77,6	92,6	101,5
70	18,2	37,5	56,8	76,1	91	99,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301070509	0301070509	0301070509	0301070509	0301070509	0301070509

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	16,6	35,9	55,2	74,5	89,4	98,3
72	15,5	34,2	52,9	71,7	86,3	94,9
74	14,5	32,6	50,8	69	83,4	91,8
76	13,5	31,2	48,8	66,5	80,6	88,8
78	12,6	29,8	47	64,2	78,1	86,1
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301070609	0301070609	0301070609	0301070609	0301070609	0301070609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	11,5	29,7	47,9	66	80,3	88,8
76	10,5	28,2	45,9	63,5	77,6	85,8
78	9,7	26,8	44	61,2	75	83
80	8,8	25,6	42,3	59	72,6	80,4
82	8,1	24,4	40,7	57	70,4	78
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301070709	0301070709	0301070709	0301070709	0301070709	0301070709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	8,2	25,4	42,5	59,7	73,5	81,5
80	7,3	24	40,8	57,5	71,1	78,9
82	6,5	22,8	39,1	55,4	68,8	76,4
84	5,8	21,7	37,6	53,4	66,6	74
86	5,1	20,6	36,1	51,6	64,5	71,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301070809	0301070809	0301070809	0301070809	0301070809	0301070809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	21,7	38	54,2	67,5	75,1
84	20,5	36,4	52,2	65,3	72,7
86	19,4	34,9	50,3	63,2	70,5
88	18,3	33,4	48,5	61,2	68,3
90	17,3	32,1	46,8	59,3	66,2
92	16,4	30,8	45,2	57,5	64,3
94	15,5	29,6	43,7	55,8	62,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070909	0301070909	0301070909	0301070909	0301070909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	17,3	32,7	48,2	61	68,3
88	16,2	31,3	46,4	59	66,1
90	15,2	30	44,7	57,1	64
92	14,2	28,7	43,1	55,3	62,1
94	13,3	27,4	41,5	53,5	60,2
96	12,5	26,2	40	51,9	58,4
98	11,6	25,1	38,6	50,3	56,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301071009	0301071009	0301071009	0301071009	0301071009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	12,9	27,6	42,4	54,7	61,6
92	11,9	26,3	40,7	52,9	59,7
94	11	25,1	39,2	51,2	57,8
96	10,2	23,9	37,7	49,5	56
98	9,3	22,8	36,3	47,9	54,3
100	8,6	21,8	35	46,4	52,7
102	7,8	20,8	33,7	45	51,1
104	7,2	19,8	32,5	43,6	49,6
106	6,5	18,9	31,3	42,3	48,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301071109	0301071109	0301071109	0301071109	0301071109

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	9,8	23,8	37,9	49,9	56,5
96	8,9	22,7	36,5	48,2	54,7
98	8,1	21,6	35,1	46,7	53
100	7,3	20,5	33,8	45,1	51,4
102	6,6	19,5	32,5	43,7	49,8
104	5,9	18,6	31,3	42,3	48,3
106	5,3	17,7	30,1	41	46,9
108		16,8	29	39,7	45,5
110		16	27,9	38,5	44,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301071209	0301071209	0301071209	0301071209	0301071209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	19,6	33,1	44,6	50,9
100	18,5	31,7	43,1	49,3
102	17,5	30,5	41,6	47,7
104	16,6	29,3	40,3	46,2
106	15,7	28,1	38,9	44,8
108	14,8	27	37,7	43,4
110	14	25,9	36,4	42,1
112	13,1	24,9	35,3	40,8
114	12,4	23,9	34,1	39,6
116	11,7	23	33,1	38,4
118	11	22,1	32	37,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301071309	0301071309	0301071309	0301071309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
66	16,6	37,2	57,8	78,3	93,8	103
67	16,1	36,3	56,5	76,7	92,1	101
68	15,5	35,4	55,3	75,2	90,4	99,6
69	15	34,6	54,2	73,8	88,9	97,9
70	14,5	33,8	53,1	72,4	87,4	96,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0301070410	0301070410	0301070410	0301070410	0301070410	0301070410

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
70	12,6	31,9	51,2	70,5	85,4	94,3
72	11,6	30,4	49,1	67,8	82,4	91,1
74	10,7	28,9	47,1	65,3	79,7	88,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301070510	0301070510	0301070510	0301070510	0301070510	0301070510

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
74	9,1	27,3	45,5	63,6	78	86,4
76	8,3	25,9	43,6	61,3	75,4	83,6
78	7,5	24,7	41,8	59	72,9	80,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301070610	0301070610	0301070610	0301070610	0301070610	0301070610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	21,6	38,8	56	69,8	77,8
80	20,5	37,2	53,9	67,5	75,3
82	19,4	35,7	52	65,3	72,9
84	18,4	34,2	50,1	63,3	70,7
86	17,4	32,9	48,4	61,3	68,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070710	0301070710	0301070710	0301070710	0301070710

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	17,9	34,2	50,5	63,8	71,4
84	16,8	32,7	48,6	61,7	69,1
86	15,9	31,3	46,8	59,7	67
88	14,9	30,1	45,2	57,8	64,9
90	14,1	28,9	43,6	56,1	63
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070810	0301070810	0301070810	0301070810	0301070810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	14,7	30,2	45,7	58,5	65,8
88	13,8	28,9	44	56,6	63,7
90	12,9	27,6	42,4	54,8	61,7
92	12	26,4	40,8	53,1	59,8
94	11,2	25,3	39,4	51,4	58
96	10,5	24,2	38	49,9	56,3
98	9,7	23,2	36,7	48,4	54,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070910	0301070910	0301070910	0301070910	0301070910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	10,7	25,5	40,3	52,6	59,5
92	9,9	24,3	38,7	50,9	57,7
94	9,1	23,2	37,3	49,2	55,9
96	8,3	22,1	35,9	47,6	54,1
98	7,5	21	34,5	46,1	52,5
100	6,8	20	33,3	44,7	50,9
102	6,2	19,1	32	43,3	49,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301071010	0301071010	0301071010	0301071010	0301071010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	6,7	20,8	34,9	46,8	53,4
96	5,9	19,7	33,5	45,2	51,7
98	5,2	18,7	32,2	43,7	50,1
100		17,7	30,9	42,3	48,5
102		16,8	29,7	40,9	47
104		15,9	28,6	39,6	45,6
106		15	27,5	38,3	44,2
108		14,2	26,4	37,1	42,9
110		13,5	25,4	36	41,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301071110	0301071110	0301071110	0301071110	0301071110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	17,4	30,9	42,4	48,7
100	16,4	29,6	41	47,2
102	15,5	28,4	39,6	45,7
104	14,6	27,3	38,3	44,3
106	13,8	26,2	37	42,9
108	13	25,1	35,8	41,6
110	12,2	24,1	34,7	40,3
112	11,5	23,2	33,6	39,1
114	10,8	22,3	32,5	38
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301071210	0301071210	0301071210	0301071210

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	13,5	26,4	37,5	43,6
104	12,6	25,3	36,2	42,2
106	11,7	24,2	34,9	40,8
108	10,9	23,1	33,7	39,5
110	10,2	22,1	32,6	38,2
112	9,4	21,1	31,5	37
114	8,7	20,2	30,4	35,9
116	8	19,3	29,4	34,7
118	7,4	18,5	28,4	33,7
120	6,8	17,7	27,5	32,6
122	6,2	16,9	26,6	31,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301071310	0301071310	0301071310	0301071310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
74	22,8	41	59,2	73,5	82
76	21,6	39,3	57	71,1	79,3
78	20,5	37,7	54,9	68,7	76,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070511	0301070511	0301070511	0301070511	0301070511

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	18,9	36,1	53,2	67	75
80	17,8	34,5	51,3	64,8	72,6
82	16,8	33,1	49,4	62,7	70,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070611	0301070611	0301070611	0301070611	0301070611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	13,8	30	46,3	59,6	67,2
84	12,8	28,7	44,6	57,7	65,1
86	12	27,5	43	55,8	63,1
88	11,2	26,3	41,5	54,1	61,2
90	10,5	25,3	40,1	52,5	59,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070711	0301070711	0301070711	0301070711	0301070711

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	10,5	26	41,5	54,3	61,5
88	9,7	24,8	39,9	52,5	59,6
90	8,9	23,7	38,4	50,8	57,7
92	8,2	22,6	37,1	49,2	56
94	7,6	21,7	35,8	47,8	54,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070811	0301070811	0301070811	0301070811	0301070811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	7,8	22,6	37,3	49,7	56,6
92	7,1	21,5	35,9	48	54,8
94	6,4	20,4	34,5	46,5	53,1
96	5,7	19,5	33,3	45	51,5
98	5,1	18,5	32	43,6	49,9
100		17,7	30,9	42,3	48,5
102		16,9	29,8	41	47,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070911	0301070911	0301070911	0301070911	0301070911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	18,3	32,4	44,3	50,9
96	17,3	31,1	42,8	49,3
98	16,4	29,9	41,4	47,8
100	15,5	28,7	40	46,3
102	14,6	27,6	38,7	44,8
104	13,8	26,5	37,5	43,5
106	13,1	25,5	36,3	42,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301071011	0301071011	0301071011	0301071011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	14	27,5	38,9	45,3
100	13,1	26,3	37,6	43,8
102	12,2	25,2	36,3	42,4
104	11,4	24,1	35,1	41
106	10,7	23,1	33,9	39,7
108	9,9	22,1	32,7	38,5
110	9,2	21,2	31,7	37,3
112	8,6	20,3	30,6	36,2
114	8	19,5	29,7	35,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301071111	0301071111	0301071111	0301071111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ）	240	320	400	450
作業半径（m）				
102	10,9	23,8	34,9	41
104	10,1	22,8	33,7	39,7
106	9,4	21,8	32,5	38,4
108	8,6	20,8	31,4	37,2
110	7,9	19,9	30,3	36
112	7,3	19	29,3	34,8
114	6,6	18,2	28,3	33,7
116	6	17,3	27,5	32,7
118	5,5	16,6	26,7	31,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301071211	0301071211	0301071211	0301071211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	7,3	19,7	30,5	36,3
108	6,6	18,8	29,5	35,1
110	5,9	17,8	28,5	33,9
112	5,2	16,9	27,6	32,7
114		16,1	26,7	31,6
116		15,3	25,9	30,6
118		14,5	25	29,6
120		13,7	24,3	28,6
122		13	23,5	27,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301071311	0301071311	0301071311	0301071311

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	14,8	32	49,2	63	71
80	13,9	30,6	47,3	60,9	68,7
82	13	29,3	45,6	59	66,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070512	0301070512	0301070512	0301070512	0301070512

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	11,4	27,7	43,9	57,3	64,9
84	10,5	26,4	42,3	55,4	62,8
86	9,8	25,3	40,8	53,6	60,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070612	0301070612	0301070612	0301070612	0301070612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	6,7	22,2	37,6	50,5	57,7
88	6	21,1	36,2	48,8	55,9
90	5,4	20,1	34,9	47,3	54,2
92		19,2	33,6	45,8	52,6
94		18,4	32,5	44,5	51,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070712	0301070712	0301070712	0301070712	0301070712

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
90	18,6	33,4	45,7	52,6
92	17,6	32,1	44,2	51
94	16,7	30,8	42,8	49,4
96	15,9	29,7	41,4	47,9
98	15,1	28,6	40,2	46,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301070812	0301070812	0301070812	0301070812

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	15,7	29,8	41,6	48,3
96	14,8	28,6	40,3	46,7
98	13,9	27,4	38,9	45,3
100	13,1	26,3	37,7	43,9
102	12,4	25,3	36,5	42,6
104	11,7	24,3	35,3	41,3
106	11	23,5	34,3	40,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301070912	0301070912	0301070912	0301070912

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	11,8	25,3	36,8	43,1
100	11	24,2	35,5	41,7
102	10,2	23,2	34,3	40,4
104	9,5	22,2	33,1	39,1
106	8,8	21,2	32	37,9
108	8,1	20,3	30,9	36,7
110	7,5	19,4	29,9	35,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301071012	0301071012	0301071012	0301071012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	7,8	20,7	31,8	37,9
104	7	19,7	30,7	36,6
106	6,4	18,8	29,8	35,4
108	5,7	17,9	28,8	34,2
110	5,1	17	27,9	33,1
112		16,2	27,1	32
114		15,4	26,2	31
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301071112	0301071112	0301071112	0301071112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
106	17,4	28,7	34
108	16,5	27,8	32,8
110	15,7	26,9	31,7
112	14,9	26	30,6
114	14,1	25,2	29,7
116	13,3	24,4	28,9
118	12,6	23,6	28
120	11,9	22,9	27,2
122	11,3	22	26,5
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301071212	0301071212	0301071212

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
110	13,6	25,3	30
112	12,8	24,4	29
114	12	23,5	28,1
116	11,3	22,6	27,2
118	10,5	21,6	26,4
120	9,8	20,7	25,6
122	9,2	19,9	24,8
124	8,5	19,1	24,1
126	7,9	18,3	23,3
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301071312	0301071312	0301071312

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
74	11,9	30,1	48,2	62,6	71
76	11	28,6	46,3	60,4	68,6
78	10,1	27,3	44,5	58,4	66,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070413	0301070413	0301070413	0301070413	0301070413

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
78	8,4	25,6	42,8	56,6	64,6
80	7,6	24,4	41,1	54,6	62,4
82	6,9	23,2	39,5	52,8	60,4
84	6,2	22,1	38	51,1	58,5
86	5,7	21,2	36,6	49,5	56,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301070513	0301070513	0301070513	0301070513	0301070513

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
82	21,6	37,9	51,1	58,7
84	20,5	36,4	49,4	56,8
86	19,4	34,9	47,7	55
88	18,5	33,6	46,2	53,3
90	17,6	32,4	44,7	51,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301070613	0301070613	0301070613	0301070613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
90	14,4	29,2	41,5	48,4
92	13,6	28	40,1	46,9
94	12,8	26,9	38,8	45,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301070713	0301070713	0301070713	0301070713

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	11,3	25,4	37,3	43,9
96	10,6	24,3	36	42,5
98	9,9	23,3	34,8	41,2
100	9,2	22,4	33,7	40
102	8,6	21,6	32,7	38,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301070813	0301070813	0301070813	0301070813

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	8,8	22,3	33,7	40,1
100	8,1	21,3	32,6	38,8
102	7,4	20,4	31,5	37,5
104	6,8	19,5	30,6	36,4
106	6,2	18,6	29,7	35,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301070913	0301070913	0301070913	0301070913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
102	18,3	29,9	35,4
104	17,3	28,9	34,2
106	16,5	28	33
108	15,7	27,1	31,9
110	14,9	26,3	31
112	14,1	25,4	30,1
114	13,4	24,7	29,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301071013	0301071013	0301071013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
106	14	26,1	31
108	13,2	25,2	30
110	12,4	24,3	29,1
112	11,6	23,4	28,2
114	10,9	22,4	27,3
116	10,3	21,6	26,5
118	9,6	20,7	25,7
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301071113	0301071113	0301071113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ）	320	400	450
作業半径（m）			
110	11	23	28
112	10,3	22	27,1
114	9,6	21,1	26,2
116	8,9	20,2	25,4
118	8,2	19,3	24,6
120	7,6	18,5	23,9
122	7	17,8	23,2
124	6,5	17	22,5
126	6	16,3	21,8
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301071213	0301071213	0301071213

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	7,5	19	24,6
116	6,8	18,1	23,8
118	6,1	17,2	23
120	5,5	16,4	22,3
122		15,6	21,5
124		14,9	20,8
126		14,2	20,1
128		13,5	19,5
130		12,8	18,9
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301071313	0301071313	0301071313

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
78	21	38,2	52	60
80	19,9	36,6	50,2	58
82	18,9	35,2	48,5	56,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301070414	0301070414	0301070414	0301070414

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
82	17,2	33,5	46,8	54,4
84	16,2	32,1	45,2	52,6
86	15,3	30,8	43,6	50,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301070514	0301070514	0301070514	0301070514

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
86	13,7	29,2	42	49,2
88	12,9	28	40,5	47,6
90	12,1	26,8	39,2	46,1
92	11,3	25,7	37,9	44,6
94	10,7	24,7	36,7	43,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301070614	0301070614	0301070614	0301070614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
90	8,8	23,6	35,9	42,8
92	8,1	22,5	34,8	41,4
94	7,4	21,5	33,7	40
96	6,8	20,6	32,6	38,7
98	6,2	19,7	31,7	37,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301070714	0301070714	0301070714	0301070714

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
94	20,1	32,5	38,5
96	19,1	31,5	37,2
98	18,2	30,5	36
100	17,3	29,5	34,8
102	16,5	28,6	33,7
104	15,8	27,8	32,8
106	15,1	27	31,9
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301070814	0301070814	0301070814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
102	15,5	27,8	32,9
104	14,7	26,9	31,9
106	13,9	26,1	30,9
108	13,2	25,2	30
110	12,5	24,4	29,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301070914	0301070914	0301070914

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
106	11,8	24,2	29,3
108	11,1	23,2	28,4
110	10,3	22,3	27,5
112	9,7	21,4	26,7
114	9	20,5	25,9
116	8,4	19,7	25,1
118	7,8	18,9	24,3
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301071014	0301071014	0301071014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
110	7,8	19,8	25,6
112	7,2	18,9	24,7
114	6,5	18	23,9
116	5,9	17,2	23,2
118	5,3	16,4	22,4
120		15,7	21,7
122		15	21
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301071114	0301071114	0301071114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
114	16,6	22,8
116	15,8	22,1
118	15	21,3
120	14,3	20,6
122	13,6	19,9
124	12,9	19,3
126	12,2	18,7
128	11,6	18
130	11	17,3
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301071214	0301071214

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
118	12,9	19,7
120	12,2	19
122	11,5	18,2
124	10,8	17,4
126	10,1	16,6
128	9,5	15,8
130	8,9	15,1
132	8,3	14,4
134	7,7	13,8
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301071314	0301071314

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
82	12,2	28,5	41,8	49,4
84	11,4	27,3	40,3	47,8
86	10,7	26,1	39	46,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301070415	0301070415	0301070415	0301070415

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
86	9	24,5	37,4	44,5
88	8,3	23,4	36,2	43
90	7,6	22,4	35	41,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301070515	0301070515	0301070515	0301070515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
90	20,7	33,8	40
92	19,8	32,7	38,6
94	18,9	31,6	37,4
96	18	30,7	36,2
98	17,2	29,8	35,1
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301070615	0301070615	0301070615

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
94	15,6	29,1	34,7
96	14,7	28,2	33,6
98	14	27,3	32,5
100	13,2	26,4	31,6
102	12,5	25,5	30,7
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301070715	0301070715	0301070715

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
98	12,5	26	31,4
100	11,7	25	30,4
102	11	24	29,5
104	10,3	23	28,6
106	9,7	22,1	27,7
108	9,1	21,3	27
110	8,6	20,6	26,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301070815	0301070815	0301070815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
102	10,1	23,1	28,8
104	9,4	22,1	27,9
106	8,7	21,2	27
108	8,1	20,3	26,1
110	7,5	19,4	25,3
112	6,9	18,6	24,5
114	6,4	17,9	23,8
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301070915	0301070915	0301070915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
106	6,7	19,1	25,4
108	6	18,2	24,5
110	5,4	17,3	23,7
112		16,5	22,9
114		15,7	22,2
116		15	21,4
118		14,3	20,7
120		13,6	20,1
122		12,9	19,5
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301071015	0301071015	0301071015

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
114	13,2	20,2
116	12,4	19,5
118	11,7	18,6
120	11	17,9
122	10,4	17,1
124	9,8	16,4
126	9,2	15,7
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301071115	0301071115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
118	10,3	17,2
120	9,6	16,4
122	9	15,7
124	8,3	14,9
126	7,8	14,2
128	7,2	13,6
130	6,7	12,9
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301071215	0301071215

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	55 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
122	6,8	13,5
124	6,2	12,8
126	5,6	12,1
128	5,1	11,4
130		10,8
132		10,2
134		9,6
136		9
138		8,4
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301071315	0301071315

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）

64	(145,5)
65	(143)
66	(140)
シングルフック条数	7
DSコード	0304060407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	0	80	160	240	320	400	450
78	7,1	34,5	61,9	82,6	103	108	(108)
80	6,2	33	59,7	79,9	100	104,5	(104,5)
82	5,4	31,5	57,6	77,4	97,1	101,5	(101,5)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304060707	0304060707	0304060707	0304060707	0304060707	0304060707	0304060707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
90	22,9	46,8	66,5	84,4	87,3	87,3
92	21,7	45,1	64,5	82	84,6	84,6
94	20,6	43,4	62,5	79,7	82	(82)
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304060907	0304060907	0304060907	0304060907	0304060907	0304060907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	18,1	41,1	60,9	77,7	80,1	80,1
96	17	39,5	59,1	75,5	77,6	77,6
98	15,9	37,9	57,3	73,5	75,2	75,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304061007	0304061007	0304061007	0304061007	0304061007	0304061007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
98	13,4	35	54,6	70,8	71,7	71,7
100	12,4	33,6	52,9	68,9	69,5	69,5
102	11,4	32,2	51,4	67	67,4	67,4
104	10,5	30,9	49,8	65,1	65,4	65,4
106	9,7	29,6	48,4	63,4	63,4	63,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304061107	0304061107	0304061107	0304061107	0304061107	0304061107

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
102	10,2	31	50,5	66	66,2	66,2
104	9,4	29,7	49	64,2	64,2	64,2
106	8,5	28,5	47,5	62,3	62,3	62,3
108	7,7	27,3	46,1	60,5	60,5	60,5
110	6,9	26,2	44,8	58,7	58,7	58,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304061207	0304061207	0304061207	0304061207	0304061207	0304061207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
110	24	42,9	56,6	56,6	56,6
112	22,9	41,6	54,9	54,9	54,9
114	21,8	40,3	53,2	53,2	53,2
116	20,8	39	51,6	51,6	51,6
118	19,8	37,7	50,1	50,1	50,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304061307	0304061307	0304061307	0304061307	0304061307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	31,3	58,8	80,2	100,5	112,5	112,5
80	29,8	56,6	77,6	97,7	109	109
82	28,4	54,5	75,1	94,8	105,5	105,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304060608	0304060608	0304060608	0304060608	0304060608	0304060608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	25,4	51,5	72,9	92,5	102,5	102,5
84	24,1	49,6	70,6	89,7	99,6	99,6
86	22,9	47,8	68,4	87,1	96,6	96,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304060708	0304060708	0304060708	0304060708	0304060708	0304060708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	15,3	38,1	58,5	75,2	83,2	83,2
96	14,3	36,6	56,8	73,2	80,7	80,7
98	13,3	35,2	55,1	71,2	78,4	78,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304060908	0304060908	0304060908	0304060908	0304060908	0304060908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
98	10,8	32,8	52,9	68,8	76,4	76,4
100	9,9	31,4	51,3	66,9	74,1	74,1
102	9	30,1	49,8	65,1	71,8	71,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304061008	0304061008	0304061008	0304061008	0304061008	0304061008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
102	6,5	27,3	47,4	62,7	68,4	68,4
104	5,7	26	45,9	61	66,3	66,3
106		24,9	44,6	59,3	64,4	64,4
108		23,8	43,3	57,7	62,5	62,5
110		22,7	41,9	56,2	60,6	60,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304061108	0304061108	0304061108	0304061108	0304061108	0304061108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
110	21,5	40,7	54,9	59,5	59,5
112	20,5	39,3	53,5	57,7	57,7
114	19,5	38	52,1	56,1	56,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304061208	0304061208	0304061208	0304061208	0304061208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
114	17,2	35,8	49,9	53,9	53,9
116	16,3	34,5	48,5	52,3	52,3
118	15,4	33,3	47,2	50,8	50,8
120	14,5	32,1	46	49,3	49,3
122	13,6	30,9	44,8	47,8	47,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304061308	0304061308	0304061308	0304061308	0304061308

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	21,8	47,9	70,2	89,8	105	105
84	20,6	46,1	68	87,1	101,5	101,5
86	19,5	44,3	65,8	84,5	98,7	98,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304060609	0304060609	0304060609	0304060609	0304060609	0304060609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	16,4	41,3	63,5	81,7	95,6	95,6
88	15,4	39,7	61,6	79,4	92,7	92,7
90	14,4	38,1	59,7	77,2	90	90
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304060709	0304060709	0304060709	0304060709	0304060709	0304060709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	10,8	33,5	54,7	71,3	83,2	83,2
96	10	32,2	53,2	69,5	80,8	80,8
98	9,2	31	51,7	67,7	78,5	78,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304060809	0304060809	0304060809	0304060809	0304060809	0304060809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
98	7,7	29,5	50	66	77,5	77,5
100	6,9	28,3	48,5	64,2	75,3	75,3
102	6,1	27,1	47,2	62,5	73,1	73,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304060909	0304060909	0304060909	0304060909	0304060909	0304060909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	24,6	44,8	60,1	71	71
104	23,4	43,4	58,4	68,9	68,9
106	22,3	42,1	56,9	66,9	66,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304061009	0304061009	0304061009	0304061009	0304061009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
106	19,5	39,5	54,4	63,5	63,5
108	18,5	38,1	52,9	61,6	61,6
110	17,5	36,8	51,5	59,8	59,8
112	16,6	35,4	50,1	58,1	58,1
114	15,7	34,2	48,7	56,4	56,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304061109	0304061109	0304061109	0304061109	0304061109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
114	14,4	33	47,4	55,1	55,1
116	13,6	31,8	46,1	53,6	53,6
118	12,7	30,6	44,9	52	52
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304061209	0304061209	0304061209	0304061209	0304061209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
118	10,5	28,4	42,7	49,8	49,8
120	9,7	27,3	41,5	48,4	48,4
122	8,9	26,2	40,3	46,9	46,9
124	8,1	25,2	39,2	45,5	45,5
126	7,4	24,2	38,2	44,2	44,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304061309	0304061309	0304061309	0304061309	0304061309

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	13,5	38,3	60,9	79,2	97,1	97,1
88	12,5	36,8	59,1	76,9	94,2	94,2
90	11,6	35,3	57,5	74,9	91,4	91,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304060610	0304060610	0304060610	0304060610	0304060610	0304060610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
90	8,5	32,2	54,2	71,6	88,2	88,2
92	7,7	30,8	52,6	69,6	85,6	85,6
94	6,9	29,6	51,1	67,8	83,1	83,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304060710	0304060710	0304060710	0304060710	0304060710	0304060710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	25,4	46,5	62,4	76,8	76,8
100	24,3	45,2	60,8	74,7	74,7
102	23,3	44	59,3	72,6	72,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304060810	0304060810	0304060810	0304060810	0304060810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	21,8	42,2	57,6	71,6	71,6
104	20,8	41	56	69,5	69,5
106	19,8	39,8	54,6	67,5	67,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304060910	0304060910	0304060910	0304060910	0304060910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
106	17,2	37,4	52,2	65,4	65,4
108	16,3	36,2	50,7	63,5	63,5
110	15,3	34,8	49,3	61,6	61,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304061010	0304061010	0304061010	0304061010	0304061010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
110	12,6	31,8	46,8	58,3	58,3
112	11,7	30,6	45,5	56,5	56,5
114	10,9	29,4	44,3	54,9	54,9
116	10,1	28,3	43	53,3	53,3
118	9,3	27,2	41,9	51,8	51,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304061110	0304061110	0304061110	0304061110	0304061110

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
118	8,1	25,9	40,5	50,5	50,5
120	7,3	24,9	39,4	49	49
122	6,6	23,9	38,3	47,6	47,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304061210	0304061210	0304061210	0304061210	0304061210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
122	21,6	36,1	45,4	45,4
124	20,7	35	44	44
126	19,7	34	42,7	42,7
128	18,8	33	41,4	41,4
130	17,9	32,1	40,2	40,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304061310	0304061310	0304061310	0304061310

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	28,6	51,2	68,6	86	88
92	27,4	49,7	66,7	83,7	85,4
94	26,2	48,3	64,9	81,6	82,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304060611	0304060611	0304060611	0304060611	0304060611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	17,1	38	53,5	68,9	69,3
104	16,2	36,7	52,1	67,2	67,4
106	15,4	35,4	50,8	65,6	65,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304060811	0304060811	0304060811	0304060811	0304060811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
106	13,9	34,1	49,2	63,9	64,5
108	13,1	32,8	47,8	62,3	62,7
110	12,2	31,6	46,6	60,8	60,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304060911	0304060911	0304060911	0304060911	0304060911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
110	9,7	29,2	44,2	58,4	58,7
112	8,9	28	42,9	56,9	56,9
114	8,1	26,9	41,7	55,3	55,3
116	7,3	25,8	40,6	53,6	53,6
118	6,5	24,7	39,5	52,1	52,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304061011	0304061011	0304061011	0304061011	0304061011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	23,9	39,2	52	52
116	22,9	38	50,4	50,4
118	21,9	37	48,9	48,9
120	21	35,9	47,5	47,5
122	20	34,9	46,1	46,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304061111	0304061111	0304061111	0304061111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
122	18,7	33,5	44,8	44,8
124	17,8	32,5	43,5	43,5
126	17	31,6	42,2	42,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304061211	0304061211	0304061211	0304061211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
126	14,6	29,6	39,9	39,9
128	13,8	28,8	38,7	38,7
130	13	28,1	37,5	37,5
132	12,3	27,3	36,3	36,3
134	11,5	26,6	35,2	35,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304061311	0304061311	0304061311	0304061311

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	19,9	42,3	59	75,6	79,1
96	18,9	41,1	57,4	73,7	76,8
98	17,9	39,6	55,9	71,8	74,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304060612	0304060612	0304060612	0304060612	0304060612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
106	9,6	29,6	45,4	60,1	62
108	8,8	28,5	44,2	58,7	60,3
110	8,2	27,5	43,1	57,3	58,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304060812	0304060812	0304060812	0304060812	0304060812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
110	6,7	26,1	41,5	55,7	57,5
112	6	25,1	40,3	54,3	55,9
114	5,3	24	39,2	52,9	54,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304060912	0304060912	0304060912	0304060912	0304060912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	21,5	36,8	50,5	52
116	20,5	35,8	49,2	50,5
118	19,6	34,7	48	49
120	18,6	33,7	46,8	47,5
122	17,7	32,8	45,6	46,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304061012	0304061012	0304061012	0304061012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
122	15	30,6	43	43
124	14,2	29,8	41,7	41,7
126	13,4	29	40,5	40,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304061112	0304061112	0304061112	0304061112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
126	12	27,9	39,1	39,1
128	11,3	27,1	37,9	37,9
130	10,5	26,4	36,8	36,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304061212	0304061212	0304061212	0304061212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
130	8,2	24,4	34,5	34,5
132	7,5	23,5	33,3	33,3
134	6,8	22,5	32,3	32,3
136	6,2	21,6	31,2	31,2
138	5,5	20,8	30,2	30,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304061312	0304061312	0304061312	0304061312

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	11,1	32,8	49,5	65,4	69,8
100	10,3	31,6	48,1	63,8	67,8
102	9,5	30,4	46,9	62,2	65,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304060613	0304060613	0304060613	0304060613	0304060613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	21,2	37,2	51,4	54
112	20,3	36,2	50,2	52,5
114	19,4	35,3	49	51,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304060813	0304060813	0304060813	0304060813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	18,1	33,8	47,4	50
116	17,2	32,9	46,2	48,5
118	16,3	32	45,1	47,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304060913	0304060913	0304060913	0304060913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
118	13,8	30,2	42,7	44,8
120	13	29,4	41,5	43,4
122	12,1	28,6	40,4	42,1
124	11,4	27,8	39,4	40,8
126	10,6	27,1	38,4	39,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304061013	0304061013	0304061013	0304061013

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
126	7,9	24,6	35,8	36,5
128	7,2	23,7	34,8	35,3
130	6,6	22,8	33,9	34,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304061113	0304061113	0304061113	0304061113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
130	21,4	32,7	32,8
132	20,5	31,8	31,8
134	19,7	30,7	30,7
136	18,8	29,7	29,7
138	18	28,8	28,8
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304061213	0304061213	0304061213

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
134	17,3	28,4	28,4
136	16,5	27,4	27,4
138	15,7	26,5	26,5
140	14,9	25,5	25,5
142	14,2	24,6	24,6
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304061313	0304061313	0304061313

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	23,9	40,8	56,2	60,9
104	22,9	39,7	54,7	59,2
106	21,9	38,7	53,4	57,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304060614	0304060614	0304060614	0304060614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	13,4	30,7	43,4	46,4
116	12,7	29,9	42,3	45,1
118	12	29,2	41,4	43,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304060814	0304060814	0304060814	0304060814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
118	10,6	28,1	39,8	42,7
120	9,9	27,3	38,8	41,4
122	9,2	26,6	37,8	40,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304060914	0304060914	0304060914	0304060914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
122	6,7	24,2	35,5	37,8
124	6	23,2	34,6	36,6
126	5,3	22,3	33,7	35,4
128		21,3	32,9	34,3
130		20,4	32,1	33,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304061014	0304061014	0304061014	0304061014

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
130	17,6	30,1	30,2
132	16,8	29,2	29,2
134	16	28,2	28,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304061114	0304061114	0304061114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
134	14,5	26,7	26,7
136	13,8	25,8	25,8
138	13,1	24,9	24,9
140	12,4	24	24
142	11,7	23,2	23,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304061214	0304061214	0304061214

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
138	10,7	22,5	22,5
140	10	21,7	21,7
142	9,3	20,8	20,8
144	8,6	20	20
146	8	19,2	19,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304061314	0304061314	0304061314

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	18,6	36,5	51,4	56,8
104	17,7	35,6	50,1	55,1
106	16,8	34,8	49	53,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304060515	0304060515	0304060515	0304060515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	23,6	35,7	38,5
120	22,7	34,9	37,3
122	21,8	34,1	36,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304060815	0304060815	0304060815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
122	20,6	33	35,1
124	19,7	32,2	34
126	18,9	31,4	32,9
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304060915	0304060915	0304060915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
126	16,3	29,6	30,5
128	15,5	28,9	29,4
130	14,7	28,1	28,4
132	13,9	27,4	27,4
134	13,2	26,4	26,4
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304061015	0304061015	0304061015

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
134	10,4	23,5	23,5
136	9,7	22,6	22,6
138	9	21,7	21,7
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304061115	0304061115	0304061115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
138	7,6	20,3	20,3
140	6,9	19,5	19,5
142	6,3	18,7	18,7
144	5,8	17,9	17,9
146	5,2	17,2	17,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304061215	0304061215	0304061215

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
142	16,3	16,3
144	15,5	15,5
146	14,8	14,8
148	14	14
150	13,3	13,3
シングルフック条数	4	4
DSコード	0304061315	0304061315

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）

64	(145,5)
65	(143)
66	(140)
シングルフック条数	7
DSコード	0304060407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	23,1	48	72,9	96,4	108	(108)
80	21,9	46,2	70,4	93,4	104,5	(104,5)
82	20,9	44,5	68,1	90,6	101,5	(101,5)
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304060707	0304060707	0304060707	0304060707	0304060707	0304060707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
90	13,8	35,2	56,6	77,7	87,3	87,3
92	13	33,9	54,8	75,5	84,6	84,6
94	12,2	32,6	53,1	73,4	82	(82)
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304060907	0304060907	0304060907	0304060907	0304060907	0304060907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	9,9	30,3	50,8	71,2	80,1	80,1
96	9,1	29,1	49,1	69,1	77,6	77,6
98	8,4	27,9	47,5	67	75,2	75,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304061007	0304061007	0304061007	0304061007	0304061007	0304061007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
98	6,1	25,6	45,2	64,8	71,7	71,7
100	5,4	24,5	43,7	62,8	69,5	69,5
102		23,5	42,2	61	67,4	67,4
104		22,5	40,9	59,2	65,4	65,4
106		21,5	39,5	57,6	63,4	63,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304061107	0304061107	0304061107	0304061107	0304061107	0304061107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	22,3	41	59,8	66,2	66,2
104	21,3	39,6	58	64,2	64,2
106	20,3	38,3	56,3	62,3	62,3
108	19,4	37,1	54,7	60,5	60,5
110	18,5	35,9	53,2	58,7	58,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304061207	0304061207	0304061207	0304061207	0304061207

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
110	16,4	33,7	51,1	56,6	56,6
112	15,6	32,6	49,6	54,9	54,9
114	14,8	31,5	48,2	53,2	53,2
116	14	30,4	46,8	51,6	51,6
118	13,3	29,4	45,5	50,1	50,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304061307	0304061307	0304061307	0304061307	0304061307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	20,3	45,2	70,1	94,1	112,5	112,5
80	19,3	43,5	67,8	91,2	109	109
82	18,4	42	65,6	88,4	105,5	105,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304060608	0304060608	0304060608	0304060608	0304060608	0304060608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	15,3	38,9	62,5	85,8	102,5	102,5
84	14,4	37,4	60,5	83,2	99,6	99,6
86	13,6	36,1	58,5	80,8	96,6	96,6
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304060708	0304060708	0304060708	0304060708	0304060708	0304060708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	7,4	27,8	48,2	68,7	83,2	83,2
96	6,7	26,7	46,7	66,7	80,7	80,7
98	6,1	25,7	45,2	64,8	78,4	78,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0304060908	0304060908	0304060908	0304060908	0304060908	0304060908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	23,3	42,9	62,4	76,4	76,4
100	22,3	41,4	60,6	74,1	74,1
102	21,3	40,1	58,8	71,8	71,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304061008	0304061008	0304061008	0304061008	0304061008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	19	37,7	56,5	68,4	68,4
104	18	36,4	54,8	66,3	66,3
106	17,2	35,2	53,2	64,4	64,4
108	16,3	34	51,6	62,5	62,5
110	15,5	32,9	50,2	60,6	60,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304061108	0304061108	0304061108	0304061108	0304061108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
110	14,3	31,6	48,9	59,5	59,5
112	13,5	30,5	47,5	57,7	57,7
114	12,8	29,5	46,1	56,1	56,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304061208	0304061208	0304061208	0304061208	0304061208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
114	10,6	27,3	44	53,9	53,9
116	9,9	26,3	42,7	52,3	52,3
118	9,2	25,3	41,4	50,8	50,8
120	8,6	24,4	40,2	49,3	49,3
122	8	23,5	39,1	47,8	47,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304061308	0304061308	0304061308	0304061308	0304061308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	12,2	35,8	59,5	83,1	102	105
84	11,4	34,5	57,5	80,5	99,4	101,5
86	10,8	33,2	55,7	78,1	96,7	98,7
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304060609	0304060609	0304060609	0304060609	0304060609	0304060609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	7,6	30,1	52,5	75	93,5	95,6
88	7	28,9	50,8	72,7	90,9	92,7
90	6,4	27,8	49,2	70,6	88,5	90
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0304060709	0304060709	0304060709	0304060709	0304060709	0304060709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	23,9	44,4	64,8	82,1	83,2
96	23	43	63	80	80,8
98	22,2	41,7	61,3	78	78,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304060809	0304060809	0304060809	0304060809	0304060809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	20,5	40	59,6	76,3	77,5
100	19,6	38,7	57,9	74,3	75,3
102	18,7	37,5	56,2	72,4	73,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304060909	0304060909	0304060909	0304060909	0304060909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	16,4	35,1	53,9	70	71
104	15,5	33,9	52,3	68,2	68,9
106	14,7	32,7	50,7	66,4	66,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304061009	0304061009	0304061009	0304061009	0304061009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
106	12,3	30,3	48,3	63,5	63,5
108	11,6	29,2	46,9	61,6	61,6
110	10,8	28,2	45,5	59,8	59,8
112	10,1	27,1	44,1	58,1	58,1
114	9,5	26,2	42,9	56,4	56,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304061109	0304061109	0304061109	0304061109	0304061109

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
114	8,2	24,9	41,6	55,1	55,1
116	7,6	23,9	40,3	53,6	53,6
118	7	23,1	39,2	52	52
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304061209	0304061209	0304061209	0304061209	0304061209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
118	20,9	37	49,8	49,8
120	20	35,8	48,4	48,4
122	19,2	34,7	46,9	46,9
124	18,4	33,7	45,5	45,5
126	17,7	32,7	44,2	44,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304061309	0304061309	0304061309	0304061309

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	27,5	49,9	72,4	90,9	97,1
88	26,4	48,3	70,2	88,4	94,2
90	25,4	46,8	68,2	86,1	91,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5
DSコード	0304060610	0304060610	0304060610	0304060610	0304060610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	22,2	43,6	65	82,9	88,2
92	21,2	42,1	63	80,6	85,6
94	20,3	40,8	61,2	78,5	83,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304060710	0304060710	0304060710	0304060710	0304060710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	16,9	36,5	56	72,7	76,8
100	16,2	35,3	54,5	70,9	74,7
102	15,5	34,3	53	69,2	72,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304060810	0304060810	0304060810	0304060810	0304060810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	13,8	32,6	51,3	67,5	71,6
104	13,1	31,5	49,8	65,8	69,5
106	12,4	30,4	48,4	64,1	67,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304060910	0304060910	0304060910	0304060910	0304060910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
106	10,1	28,1	46,1	61,7	65,4
108	9,4	27	44,7	60,1	63,5
110	8,7	26	43,4	58,5	61,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304061010	0304061010	0304061010	0304061010	0304061010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
110	6,3	23,6	40,9	56	58,3
112	5,6	22,6	39,6	54,5	56,5
114	5,1	21,7	38,4	53,1	54,9
116		20,9	37,3	51,8	53,3
118		20,1	36,2	50,5	51,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304061110	0304061110	0304061110	0304061110	0304061110

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
118	18,7	34,8	49,1	50,5
120	17,9	33,7	47,8	49
122	17,2	32,7	46,6	47,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304061210	0304061210	0304061210	0304061210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
122	15	30,5	44,3	45,4
124	14,2	29,5	43,2	44
126	13,5	28,6	42	42,7
128	12,9	27,7	40,9	41,4
130	12,3	26,8	39,9	40,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304061310	0304061310	0304061310	0304061310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	19,1	40,5	61,9	79,8	88
92	18,3	39,2	60,1	77,7	85,4
94	17,5	37,9	58,4	75,7	82,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304060611	0304060611	0304060611	0304060611	0304060611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	9,8	28,5	47,3	63,4	69,3
104	9,2	27,6	46	61,8	67,4
106	8,7	26,7	44,7	60,4	65,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304060811	0304060811	0304060811	0304060811	0304060811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
106	7,1	25,1	43,1	58,7	64,5
108	6,5	24,2	41,8	57,2	62,7
110	6	23,3	40,6	55,8	60,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304060911	0304060911	0304060911	0304060911	0304060911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	20,9	38,3	53,4	58,7
112	20,1	37,1	51,9	56,9
114	19,2	35,9	50,6	55,3
116	18,5	34,8	49,3	53,6
118	17,7	33,8	48,1	52,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304061011	0304061011	0304061011	0304061011

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	16,7	33,4	48	52
116	16	32,3	46,8	50,4
118	15,2	31,3	45,5	48,9
120	14,5	30,3	44,3	47,5
122	13,8	29,4	43,2	46,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304061111	0304061111	0304061111	0304061111

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
122	12,4	28	41,8	44,8
124	11,8	27,1	40,7	43,5
126	11,2	26,2	39,6	42,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304061211	0304061211	0304061211	0304061211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
126	8,9	24	37,3	39,9
128	8,3	23,1	36,3	38,7
130	7,7	22,3	35,3	37,5
132	7,2	21,5	34,4	36,3
134	6,7	20,8	33,4	35,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304061311	0304061311	0304061311	0304061311

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	11,6	32	52,4	69,7	79,1
96	10,9	30,9	50,9	67,9	76,8
98	10,3	29,9	49,5	66,2	74,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0304060612	0304060612	0304060612	0304060612	0304060612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	21,3	39,3	54,9	62
108	20,5	38,2	53,5	60,3
110	19,8	37,1	52,3	58,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304060812	0304060812	0304060812	0304060812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	18,2	35,5	50,7	57,5
112	17,5	34,5	49,3	55,9
114	16,7	33,4	48,1	54,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304060912	0304060912	0304060912	0304060912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	14,4	31,1	45,7	52
116	13,7	30	44,5	50,5
118	13	29,1	43,3	49
120	12,3	28,1	42,2	47,5
122	11,7	27,3	41,1	46,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304061012	0304061012	0304061012	0304061012

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
122	9,2	24,7	38,5	43
124	8,6	23,9	37,5	41,7
126	8	23,1	36,5	40,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304061112	0304061112	0304061112	0304061112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
126	6,6	21,6	35	39,1
128	6,1	20,9	34	37,9
130	5,6	20,1	33,1	36,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304061212	0304061212	0304061212	0304061212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
130	17,9	31,1	34,5
132	17,1	30,3	33,3
134	16,4	29,6	32,3
136	15,8	28,8	31,2
138	15,1	28,1	30,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304061312	0304061312	0304061312

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	23,5	43,1	59,8	69,8
100	22,7	41,8	58,2	67,8
102	21,9	40,6	56,8	65,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304060613	0304060613	0304060613	0304060613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	14	31,3	46,4	54
112	13,4	30,4	45,2	52,5
114	12,8	29,5	44,2	51,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304060813	0304060813	0304060813	0304060813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	11,3	28	42,6	50
116	10,7	27,1	41,5	48,5
118	10,1	26,2	40,4	47,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304060913	0304060913	0304060913	0304060913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
118	7,7	23,8	38	44,8
120	7,2	23	36,9	43,4
122	6,6	22,2	35,9	42,1
124	6,1	21,4	34,9	40,8
126	5,6	20,6	34	39,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304061013	0304061013	0304061013	0304061013

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
126	18,1	31,8	36,5
128	17,3	31	35,3
130	16,7	30,2	34,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304061113	0304061113	0304061113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
130	15,2	29,1	32,8
132	14,6	28,4	31,8
134	13,9	27,7	30,7
136	13,3	27	29,7
138	12,8	26,3	28,8
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304061213	0304061213	0304061213

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
134	11,7	25,8	28,4
136	11	24,9	27,4
138	10,5	24,1	26,5
140	9,9	23,4	25,5
142	9,4	22,6	24,6
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304061313	0304061313	0304061313

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	15,8	34,6	50,7	60,3
104	15,1	33,5	49,4	58,8
106	14,5	32,5	48,2	57,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304060614	0304060614	0304060614	0304060614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	7,2	23,9	38,6	46,4
116	6,8	23,2	37,6	45,1
118	6,4	22,5	36,7	43,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304060814	0304060814	0304060814	0304060814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	21	35,2	42,7
120	20,2	34,3	41,4
122	19,5	33,5	40,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304060914	0304060914	0304060914

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
122	17,1	31,7	37,8
124	16,4	30,9	36,6
126	15,7	30,1	35,4
128	15,1	29,3	34,3
130	14,5	28,6	33,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304061014	0304061014	0304061014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
130	11,9	26,4	30,2
132	11,3	25,6	29,2
134	10,7	24,8	28,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304061114	0304061114	0304061114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
134	9,2	23,3	26,7
136	8,7	22,6	25,8
138	8,2	21,8	24,9
140	7,7	21,2	24
142	7,2	20,5	23,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304061214	0304061214	0304061214

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
138	19,6	22,5
140	18,8	21,7
142	18,2	20,8
144	17,5	20
146	16,9	19,2
シングルフック条数	4	4
DSコード	0304061314	0304061314

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	11,1	29,8	46	55,6
104	10,5	28,9	44,8	54,2
106	10,1	28,1	43,7	53
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0304060515	0304060515	0304060515	0304060515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	16,5	31,8	38,5
120	15,9	31,1	37,3
122	15,4	30,4	36,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304060815	0304060815	0304060815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
122	13,9	29,2	35,1
124	13,3	28,5	34
126	12,7	27,8	32,9
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304060915	0304060915	0304060915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
126	10,4	25,4	30,5
128	9,8	24,6	29,4
130	9,3	23,8	28,4
132	8,7	23,1	27,4
134	8,2	22,3	26,4
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0304061015	0304061015	0304061015

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	24,5 m
SLウエイト半径	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
134	19,7	23,5
136	19	22,6
138	18,3	21,7
シングルフック条数	4	4
DSコード	0304061115	0304061115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
138	16,8	20,3
140	16,2	19,5
142	15,6	18,7
144	15	17,9
146	14,5	17,2
シングルフック条数	4	4
DSコード	0304061215	0304061215

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	24,5 m
SL**ウエイト半径**	24 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
142	13,3	16,3
144	12,7	15,5
146	12,1	14,8
148	11,5	14
150	11	13,3
シングルフック条数	4	4
DSコード	0304061315	0304061315

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）

64	153
65	150,5
66	147,5
シングルフック条数	7
DSコード	0303060407

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	29,9	54	74	92,1	110	114,5
80	28,4	51,9	71,5	89,2	106,5	110,5
82	27	49,9	69,2	86,5	103,5	107
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303060707	0303060707	0303060707	0303060707	0303060707	0303060707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
90	18,9	39,8	59	74,7	90,5	92,6
92	17,7	38,2	57,1	72,5	88	89,8
94	16,7	36,7	55,3	70,4	85,5	87,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0303060907	0303060907	0303060907	0303060907	0303060907	0303060907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	14,2	34,4	53,7	68,9	83,6	85,2
96	13,2	32,9	52	66,9	81,3	82,6
98	12,2	31,5	50,4	64,9	79,1	80,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0303061007	0303061007	0303061007	0303061007	0303061007	0303061007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

"Standard-Vario-SL"

定格総荷重（ t ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ t ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
98	9,7	28,6	47,6	62	76,3	76,6
100	8,8	27,3	45,9	60,2	74,2	74,3
102	7,9	26,1	44,3	58,5	72,1	72,1
104	7,1	24,9	42,8	56,9	70	70
106	6,3	23,8	41,3	55,3	67,9	67,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0303061107	0303061107	0303061107	0303061107	0303061107	0303061107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
102	6,7	24,9	43,1	57,6	70,9	70,9
104	5,9	23,7	41,6	56	68,8	68,8
106	5,1	22,6	40,1	54,4	66,8	66,8
108		21,6	38,7	52,9	64,9	64,9
110		20,5	37,4	51,4	63	63
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0303061207	0303061207	0303061207	0303061207	0303061207	0303061207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
110	18,3	35,2	49,6	60,9	60,9
112	17,3	33,9	48,2	59,1	59,1
114	16,4	32,6	46,9	57,4	57,4
116	15,4	31,4	45,6	55,7	55,7
118	14,5	30,2	44,4	54,1	54,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303061307	0303061307	0303061307	0303061307	0303061307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	26,7	50,8	71,6	89,8	107,5	119
80	25,3	48,8	69,2	86,9	104,5	115
82	24	46,9	67	84,2	101	111,5
シングルフック条数	6	6	6	6	6	6
DSコード	0303060608	0303060608	0303060608	0303060608	0303060608	0303060608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	21	43,9	64,7	81,9	99,2	108,5
84	19,8	42,2	62,6	79,4	96,2	105
86	18,7	40,5	60,6	77	93,4	102
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303060708	0303060708	0303060708	0303060708	0303060708	0303060708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	11,4	31,5	51,4	66,5	81,1	88,4
96	10,5	30,1	49,7	64,6	78,9	85,8
98	9,6	28,8	48	62,7	76,9	83,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0303060908	0303060908	0303060908	0303060908	0303060908	0303060908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
98	7,1	26,4	45,7	60,4	74,5	81,4
100	6,2	25,2	44,1	58,7	72,5	78,9
102	5,4	23,9	42,5	57,1	70,5	76,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0303061008	0303061008	0303061008	0303061008	0303061008	0303061008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	21,2	39,4	54,7	68,1	73,1
104	20,1	37,9	53,1	66,3	71
106	19	36,6	51,6	64,6	68,9
108	18	35,2	50,2	62,9	66,9
110	17	33,9	48,8	61,3	65
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303061108	0303061108	0303061108	0303061108	0303061108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
110	15,9	32,7	47,5	59,9	63,8
112	14,9	31,5	46,1	58,4	62
114	14,1	30,3	44,9	56,9	60,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303061208	0303061208	0303061208	0303061208	0303061208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
114	11,8	28,1	42,7	54,7	58,2
116	11	27	41,4	53,3	56,5
118	10,1	25,9	40,3	51,9	54,9
120	9,4	24,8	39,1	50,6	53,3
122	8,6	23,8	38	49,3	51,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303061308	0303061308	0303061308	0303061308	0303061308

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	17,4	40,4	62,1	79,3	96,5	107
84	16,3	38,7	60	76,8	93,7	104
86	15,3	37,1	58,1	74,5	90,9	101
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303060609	0303060609	0303060609	0303060609	0303060609	0303060609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	12,2	34	55,8	72,2	88,2	98,8
88	11,3	32,6	53,9	70	85,7	96
90	10,4	31,2	52,1	68	83,4	93,4
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303060709	0303060709	0303060709	0303060709	0303060709	0303060709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	7	26,9	46,9	62,6	77,2	87,2
96	6,2	25,7	45,3	60,9	75,2	84,9
98	5,5	24,6	43,7	59,3	73,4	82,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0303060809	0303060809	0303060809	0303060809	0303060809	0303060809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	23,2	42,4	57,6	71,6	81,9
100	22	40,9	56	69,7	79,7
102	21	39,4	54,4	67,9	77,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303060909	0303060909	0303060909	0303060909	0303060909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	18,5	37	52	65,5	75,7
104	17,4	35,6	50,5	63,8	73,5
106	16,4	34,2	49,1	62,1	71,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303061009	0303061009	0303061009	0303061009	0303061009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
106	13,7	31,2	46,7	59,6	68
108	12,8	30	45,3	58	66
110	11,9	28,8	44	56,5	64,1
112	11,1	27,6	42,7	55	62,3
114	10,3	26,5	41,6	53,6	60,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303061109	0303061109	0303061109	0303061109	0303061109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
114	9	25,3	40,2	52,2	59,3
116	8,3	24,2	39	50,9	57,6
118	7,5	23,2	37,9	49,6	56
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303061209	0303061209	0303061209	0303061209	0303061209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
118	21	35,7	47,4	53,9
120	20	34,6	46,1	52,3
122	19	33,6	44,9	50,8
124	18,1	32,6	43,7	49,3
126	17,2	31,7	42,6	47,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303061309	0303061309	0303061309	0303061309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	9,3	31,1	52,9	69,6	85,6	96,7
88	8,4	29,8	51,1	67,6	83,2	93,9
90	7,6	28,5	49,3	65,7	81	91,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303060610	0303060610	0303060610	0303060610	0303060610	0303060610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	25,3	46,1	62,5	77,8	88,9
92	24,1	44,5	60,7	75,7	86,5
94	23	42,9	59	73,7	84,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303060710	0303060710	0303060710	0303060710	0303060710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	19,1	38,2	54,1	68,1	78,5
100	18,1	36,8	52,6	66,3	76,5
102	17,2	35,6	51,3	64,7	74,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303060810	0303060810	0303060810	0303060810	0303060810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	15,7	34,2	49,5	63	73,5
104	14,8	32,9	48,1	61,4	71,6
106	13,9	31,6	46,8	59,8	69,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303060910	0303060910	0303060910	0303060910	0303060910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
106	11,4	29,2	44,4	57,4	67,4
108	10,5	28	43,1	55,8	65,7
110	9,7	26,8	41,9	54,4	64
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303061010	0303061010	0303061010	0303061010	0303061010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
110	7	23,9	39,4	51,9	61,5
112	6,3	22,8	38,2	50,5	60
114	5,5	21,8	37,1	49,1	58,4
116		20,8	36	47,8	57
118		19,8	34,9	46,6	55,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303061110	0303061110	0303061110	0303061110	0303061110

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
118	18,6	33,5	45,2	54,2
120	17,7	32,5	44	52,8
122	16,8	31,6	42,8	51,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303061210	0303061210	0303061210	0303061210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
122	14,5	29,4	40,6	49,1
124	13,6	28,6	39,5	47,7
126	12,8	27,5	38,4	46,3
128	12	26,5	37,4	45
130	11,3	25,5	36,4	43,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303061310	0303061310	0303061310	0303061310

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	21,8	42,6	59,4	74,7	86,3
92	20,7	41	57,7	72,7	83,9
94	19,6	39,5	56,2	70,8	81,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303060611	0303060611	0303060611	0303060611	0303060611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	11,1	29,4	45,5	59	69,4
104	10,3	28,3	44,2	57,5	67,7
106	9,6	27,2	43,1	56,1	66,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303060811	0303060811	0303060811	0303060811	0303060811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
106	8,1	25,8	41,4	54,4	64,4
108	7,3	24,7	40,2	53	62,8
110	6,6	23,7	39,1	51,6	61,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303060911	0303060911	0303060911	0303060911	0303060911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	21,2	36,7	49,2	58,9
112	20,1	35,6	47,9	57,4
114	19,1	34,5	46,6	55,9
116	18,2	33,5	45,4	54,5
118	17,2	32,6	44,2	53,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303061011	0303061011	0303061011	0303061011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	16,3	32	44	53,4
116	15,4	31	42,8	52
118	14,6	30,1	41,6	50,7
120	13,7	29,2	40,5	49,4
122	12,9	28,1	39,4	48,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303061111	0303061111	0303061111	0303061111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
122	11,6	26,8	38	46,7
124	10,8	25,8	37	45,6
126	10,1	24,8	36	44,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303061211	0303061211	0303061211	0303061211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
126	7,7	22,4	33,7	42,1
128	7	21,5	32,7	41
130	6,4	20,6	31,8	40
132	5,7	19,7	30,9	39
134	5	18,8	30	38
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303061311	0303061311	0303061311	0303061311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	13,3	33,3	50,2	64,9	76,2
96	12,5	31,9	48,8	63,1	74,2
98	11,6	30,7	47,5	61,5	72,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303060612	0303060612	0303060612	0303060612	0303060612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	21,4	37,6	50,6	60,6
108	20,4	36,6	49,3	59,2
110	19,5	35,6	48,1	57,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303060812	0303060812	0303060812	0303060812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	18,2	34	46,5	56,2
112	17,2	33	45,3	54,8
114	16,4	32	44,1	53,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303060912	0303060912	0303060912	0303060912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	13,8	30,1	41,7	51
116	13	29,2	40,5	49,7
118	12,1	28,1	39,4	48,4
120	11,3	27	38,4	47,2
122	10,5	25,9	37,3	46,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303061012	0303061012	0303061012	0303061012

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
122	7,9	23,1	34,8	43,5
124	7,2	22,1	33,8	42,4
126	6,5	21,2	32,9	41,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303061112	0303061112	0303061112	0303061112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
126	19,8	31,5	39,8
128	19	30,7	38,8
130	18,1	30	37,8
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303061212	0303061212	0303061212

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
130	15,8	28,2	35,5
132	15	27,5	34,5
134	14,2	26,7	33,6
136	13,4	26	32,7
138	12,6	25,4	31,8
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303061312	0303061312	0303061312

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	23,9	41,1	55,1	66
100	22,8	39,9	53,7	64,3
102	21,8	38,8	52,3	62,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303060613	0303060613	0303060613	0303060613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	13,3	30,2	42,2	51,9
112	12,5	29,2	41,2	50,7
114	11,8	28,1	40,2	49,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303060813	0303060813	0303060813	0303060813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	10,4	26,8	38,6	47,9
116	9,6	25,8	37,5	46,7
118	8,9	24,8	36,5	45,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303060913	0303060913	0303060913	0303060913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	22,3	34,1	43,1
120	21,3	33,2	42
122	20,4	32,4	40,9
124	19,4	31,6	39,8
126	18,5	30,8	38,8
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303061013	0303061013	0303061013

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
126	15,7	28,8	36,2
128	14,9	28	35,2
130	14,1	27,3	34,3
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303061113	0303061113	0303061113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
130	12,8	26,2	33
132	12	25,5	32,2
134	11,3	24,8	31,4
136	10,6	24,2	30,7
138	9,9	23,3	30
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303061213	0303061213	0303061213

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
134	8,9	22,7	29,7
136	8,2	21,8	28,9
138	7,6	21	28,2
140	6,9	20,1	27,5
142	6,3	19,3	26,8
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303061313	0303061313	0303061313

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	15,4	33,4	46,3	56,7
104	14,6	32,5	45	55,3
106	13,7	31,3	43,9	53,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303060614	0303060614	0303060614	0303060614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	22,2	34,8	43,9
116	21,3	33,9	42,8
118	20,4	33,1	41,8
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303060814	0303060814	0303060814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	19,1	32	40,3
120	18,2	31,2	39,2
122	17,4	30,4	38,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303060914	0303060914	0303060914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
122	14,9	28,6	35,9
124	14,1	27,8	34,9
126	13,3	27,1	34,1
128	12,5	26,3	33,3
130	11,7	25,7	32,5
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303061014	0303061014	0303061014

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
130	9	23,2	30,5
132	8,3	22,3	29,7
134	7,6	21,4	29
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303061114	0303061114	0303061114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
134	20	27,8
136	19,2	27,1
138	18,4	26,5
140	17,6	25,8
142	16,8	25
シングルフック条数	4	4
DSコード	0303061214	0303061214

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
138	16	24,4
140	15,2	23,5
142	14,5	22,6
144	13,7	21,7
146	13	20,9
シングルフック条数	4	4
DSコード	0303061314	0303061314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	10,1	28,4	41,5	51,9
104	9,4	27,3	40,4	50,6
106	8,6	26,2	39,4	49,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303060515	0303060515	0303060515	0303060515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	14	28,6	36,1
120	13,3	27,9	35,3
122	12,6	27,2	34,5
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303060815	0303060815	0303060815

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
122	11,3	26,1	33,4
124	10,6	25,4	32,6
126	9,9	24,7	31,8
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303060915	0303060915	0303060915

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
126	7,4	22,3	30
128	6,7	21,3	29,2
130	6	20,4	28,5
132	5,4	19,6	27,8
134		18,7	27,1
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303061015	0303061015	0303061015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
134	15,8	24,5
136	15,1	23,6
138	14,3	22,7
シングルフック条数	4	4
DSコード	0303061115	0303061115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
138	12,9	21,2
140	12,2	20,4
142	11,5	19,6
144	10,8	18,9
146	10,2	18,1
シングルフック条数	4	4
DSコード	0303061215	0303061215

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
142	9,1	17,2
144	8,4	16,5
146	7,8	15,7
148	7,2	15
150	6,6	14,3
シングルフック条数	4	4
DSコード	0303061315	0303061315

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）

64	153
65	150,5
66	147,5
シングルフック条数	7
DSコード	0303060407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	19,6	42	64,3	86	104,5	114,5
80	18,6	40,3	62,1	83,2	101,5	110,5
82	17,6	38,8	60	80,6	98,6	107
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303060707	0303060707	0303060707	0303060707	0303060707	0303060707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
90	10,9	30,1	49,3	68,4	84,7	92,6
92	10,1	28,9	47,6	66,3	82,3	89,8
94	9,4	27,7	46	64,4	80,1	87,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0303060907	0303060907	0303060907	0303060907	0303060907	0303060907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	7,1	25,4	43,7	62	77,7	85,2
96	6,4	24,3	42,2	60,1	75,6	82,6
98	5,7	23,2	40,7	58,3	73,5	80,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0303061007	0303061007	0303061007	0303061007	0303061007	0303061007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	20,9	38,5	56	71,1	76,6
100	19,9	37,1	54,2	69,2	74,3
102	19	35,8	52,6	67,3	72,1
104	18,1	34,5	51	65,5	70
106	17,2	33,3	49,5	63,8	67,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303061107	0303061107	0303061107	0303061107	0303061107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	17,7	34,5	51,4	66	70,9
104	16,8	33,3	49,8	64,2	68,8
106	16	32,1	48,3	62,5	66,8
108	15,1	31	46,8	60,8	64,9
110	14,4	29,9	45,4	59,3	63
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303061207	0303061207	0303061207	0303061207	0303061207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
110	12,2	27,8	43,3	57,1	60,9
112	11,5	26,7	42	55,5	59,1
114	10,8	25,7	40,7	54,1	57,4
116	10,1	24,8	39,4	52,7	55,7
118	9,4	23,8	38,3	51,3	54,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303061307	0303061307	0303061307	0303061307	0303061307

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	16,9	39,2	61,6	83,6	102	113
80	15,9	37,7	59,4	81	98,9	109,5
82	15,1	36,3	57,5	78,5	96,1	106,5
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303060608	0303060608	0303060608	0303060608	0303060608	0303060608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	12	33,2	54,4	75,6	93	103,5
84	11,2	31,9	52,5	73,2	90,3	100,5
86	10,5	30,6	50,8	70,9	87,8	97,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303060708	0303060708	0303060708	0303060708	0303060708	0303060708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	22,9	41,2	59,5	75,2	84,4
96	21,9	39,8	57,7	73,2	82,1
98	20,9	38,5	56	71,2	80
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303060908	0303060908	0303060908	0303060908	0303060908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	18,6	36,1	53,7	68,8	77,6
100	17,7	34,8	52	66,9	75,5
102	16,8	33,6	50,4	65,1	73,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303061008	0303061008	0303061008	0303061008	0303061008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	14,4	31,3	48,1	62,7	71,1
104	13,6	30,1	46,6	61	69,3
106	12,8	29	45,1	59,3	67,4
108	12,1	27,9	43,7	57,8	65,7
110	11,4	26,9	42,4	56,2	64,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303061108	0303061108	0303061108	0303061108	0303061108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
110	10,1	25,6	41,1	54,9	62,7
112	9,4	24,6	39,9	53,5	61,1
114	8,8	23,7	38,7	52,1	59,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303061208	0303061208	0303061208	0303061208	0303061208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
114	6,6	21,6	36,5	49,9	57,4
116	6	20,7	35,4	48,5	55,9
118	5,4	19,8	34,2	47,2	54,5
120		19	33,2	46	53,1
122		18,2	32,1	44,8	51,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303061308	0303061308	0303061308	0303061308	0303061308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	9	30,1	51,3	72,5	89,9	100
84	8,3	28,9	49,6	70,2	87,3	97,6
86	7,7	27,8	47,9	68,1	84,9	94,9
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0303060609	0303060609	0303060609	0303060609	0303060609	0303060609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	24,7	44,8	64,9	81,7	91,7
88	23,6	43,3	62,9	79,4	89,2
90	22,6	41,8	61	77,2	86,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303060709	0303060709	0303060709	0303060709	0303060709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	19	37,3	55,7	71,4	80,5
96	18,2	36,1	54	69,5	78,4
98	17,5	35	52,5	67,7	76,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303060809	0303060809	0303060809	0303060809	0303060809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	15,8	33,3	50,8	66	74,7
100	15	32,1	49,3	64,2	72,8
102	14,2	31	47,8	62,5	70,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303060909	0303060909	0303060909	0303060909	0303060909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	11,8	28,7	45,5	60,1	68,5
104	11,1	27,6	44	58,4	66,7
106	10,4	26,5	42,7	56,9	65
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303061009	0303061009	0303061009	0303061009	0303061009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
106	8	24,1	40,3	54,4	62,5
108	7,3	23,1	39	52,9	60,9
110	6,7	22,2	37,7	51,5	59,3
112	6,1	21,3	36,5	50,1	57,7
114	5,5	20,4	35,4	48,8	56,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303061109	0303061109	0303061109	0303061109	0303061109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	19,1	34,1	47,4	54,9
116	18,3	33	46,1	53,5
118	17,5	32	44,9	52,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303061209	0303061209	0303061209	0303061209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
118	15,3	29,8	42,7	49,9
120	14,6	28,8	41,5	48,6
122	13,9	27,8	40,3	47,4
124	13,2	26,9	39,2	46,2
126	12,5	26	38,2	45
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303061309	0303061309	0303061309	0303061309

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	22,1	42,2	62,3	79,2	89,2
88	21,1	40,7	60,4	76,9	86,7
90	20,2	39,4	58,6	74,9	84,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303060610	0303060610	0303060610	0303060610	0303060610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	17	36,2	55,4	71,6	81,2
92	16,2	34,9	53,7	69,6	79
94	15,4	33,7	52,1	67,8	76,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303060710	0303060710	0303060710	0303060710	0303060710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	12,2	29,7	47,3	62,4	71,2
100	11,6	28,7	45,9	60,8	69,4
102	11	27,8	44,6	59,3	67,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303060810	0303060810	0303060810	0303060810	0303060810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	9,3	26,1	42,9	57,6	66
104	8,7	25,1	41,6	56	64,3
106	8,1	24,2	40,4	54,6	62,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303060910	0303060910	0303060910	0303060910	0303060910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	21,9	38	52,2	60,3
108	20,9	36,8	50,7	58,7
110	20,1	35,6	49,3	57,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303061010	0303061010	0303061010	0303061010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	17,6	33,1	46,8	54,7
112	16,8	32	45,5	53,2
114	16	31	44,3	51,8
116	15,2	29,9	43,1	50,5
118	14,5	29	41,9	49,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303061110	0303061110	0303061110	0303061110

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
118	13,2	27,6	40,5	47,8
120	12,5	26,7	39,4	46,5
122	11,8	25,8	38,3	45,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303061210	0303061210	0303061210	0303061210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
122	9,6	23,6	36,1	43,1
124	9	22,7	35	41,9
126	8,4	21,8	34	40,8
128	7,8	21	33,1	39,8
130	7,2	20,3	32,1	38,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303061310	0303061310	0303061310	0303061310

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	14	33,2	52,3	68,6	78,1
92	13,2	32	50,7	66,7	76
94	12,6	30,9	49,2	64,9	74,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303060611	0303060611	0303060611	0303060611	0303060611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	22,1	38,9	53,5	61,9
104	21,3	37,7	52,1	60,4
106	20,5	36,7	50,9	59
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303060811	0303060811	0303060811	0303060811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	18,9	35	49,2	57,3
108	18,1	33,9	47,8	55,8
110	17,3	32,9	46,6	54,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303060911	0303060911	0303060911	0303060911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	15	30,5	44,2	52
112	14,2	29,4	42,9	50,6
114	13,5	28,5	41,7	49,3
116	12,8	27,5	40,6	48
118	12,2	26,6	39,5	46,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303061011	0303061011	0303061011	0303061011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	11	26	39,2	46,7
116	10,3	25	38,1	45,5
118	9,7	24,1	37	44,2
120	9,1	23,2	35,9	43,1
122	8,5	22,4	34,9	42
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303061111	0303061111	0303061111	0303061111

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
122	7,1	21	33,5	40,5
124	6,5	20,2	32,5	39,4
126	6	19,5	31,6	38,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303061211	0303061211	0303061211	0303061211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
126	17,2	29,6	36,1
128	16,5	28,8	35,1
130	15,8	28,1	34,1
132	15,1	27,3	33,2
134	14,4	26,6	32,3
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303061311	0303061311	0303061311

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	6,7	25	43,3	59	68,1
96	6,1	24	41,9	57,4	66,3
98	5,6	23,2	40,7	55,9	64,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0303060612	0303060612	0303060612	0303060612	0303060612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	15,1	31,2	45,4	53,5
108	14,4	30,2	44,2	52,2
110	13,8	29,4	43,1	50,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303060812	0303060812	0303060812	0303060812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	12,3	27,8	41,5	49,3
112	11,6	26,8	40,3	48
114	11	26	39,2	46,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303060912	0303060912	0303060912	0303060912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	8,6	23,6	36,8	44,4
116	8	22,7	35,8	43,2
118	7,4	21,9	34,7	42
120	6,9	21,1	33,7	40,9
122	6,4	20,3	32,8	39,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303061012	0303061012	0303061012	0303061012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
122	17,8	30,6	37,3
124	17	29,8	36,2
126	16,3	29	35,3
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303061112	0303061112	0303061112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
126	14,9	27,9	33,8
128	14,2	27,1	32,9
130	13,6	26,4	32
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303061212	0303061212	0303061212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
130	11,3	24,4	30,2
132	10,7	23,6	29,4
134	10,1	22,8	28,6
136	9,5	22	27,9
138	9	21,3	27,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303061312	0303061312	0303061312

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	16,8	34,3	49,5	58,3
100	16,1	33,2	48,1	56,7
102	15,4	32,2	46,9	55,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303060613	0303060613	0303060613	0303060613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	8	23,5	37,2	45
112	7,5	22,7	36,2	43,9
114	7,1	22	35,3	42,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303060813	0303060813	0303060813	0303060813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	20,5	33,8	41,3
116	19,7	32,9	40,2
118	19	32	39,1
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303060913	0303060913	0303060913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	16,6	30,2	36,7
120	15,9	29,4	35,7
122	15,2	28,6	34,7
124	14,5	27,9	33,7
126	13,9	27,1	32,8
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303061013	0303061013	0303061013

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
126	11,3	24,8	30,8
128	10,7	24	30
130	10,2	23,2	29,3
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303061113	0303061113	0303061113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
130	8,7	21,7	28,1
132	8,1	21	27,4
134	7,6	20,3	26,7
136	7,1	19,6	26,1
138	6,7	18,9	25,4
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303061213	0303061213	0303061213

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
134	18	25
136	17,3	24,3
138	16,6	23,6
140	15,9	23
142	15,3	22,4
シングルフック条数	4	4
DSコード	0303061313	0303061313

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	9,4	26,2	40,8	49,3
104	8,8	25,3	39,7	48
106	8,3	24,5	38,7	46,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0303060614	0303060614	0303060614	0303060614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	16,5	30,7	37,2
116	15,8	29,9	36,3
118	15,3	29,2	35,4
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303060814	0303060814	0303060814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	13,8	28,1	34,1
120	13,1	27,3	33,3
122	12,5	26,5	32,5
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303060914	0303060914	0303060914

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
122	10,2	24,1	30,7
124	9,6	23,3	29,9
126	9	22,5	29,1
128	8,5	21,7	28,3
130	8	21	27,6
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303061014	0303061014	0303061014

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
130	18,4	25,6
132	17,7	24,9
134	17	24,3
シングルフック条数	4	4
DSコード	0303061114	0303061114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
134	15,6	23,1
136	14,9	22,5
138	14,3	21,9
140	13,7	21,3
142	13,2	20,6
シングルフック条数	4	4
DSコード	0303061214	0303061214

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
138	12	19,7
140	11,4	19
142	10,8	18,3
144	10,3	17,6
146	9,8	17
シングルフック条数	4	4
DSコード	0303061314	0303061314

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
102	21,4	36,5	44,5
104	20,7	35,6	43,3
106	20	34,8	42,3
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303060515	0303060515	0303060515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	9,3	23,7	30,8
120	8,8	23	30
122	8,4	22,3	29,3
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303060815	0303060815	0303060815

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
122	7	20,9	28,2
124	6,5	20,2	27,5
126	6	19,5	26,8
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0303060915	0303060915	0303060915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800 スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
126	17,1	25
128	16,4	24,3
130	15,8	23,6
132	15,2	23
134	14,6	22,4
シングルフック条数	4	4
DSコード	0303061015	0303061015

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
134	11,9	19,8
136	11,3	19,1
138	10,8	18,5
シングルフック条数	4	4
DSコード	0303061115	0303061115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	21,5 m
SL**ウエイト半径**	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
138	9,3	16,9
140	8,8	16,3
142	8,3	15,7
144	7,8	15,1
146	7,3	14,6
シングルフック条数	4	4
DSコード	0303061215	0303061215

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	21,5 m
SLウエイト半径	21 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）	
142	13,4
144	12,8
146	12,2
148	11,7
150	11,1
シングルフック条数	4
DSコード	0303061315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）

64	140
65	137,5
66	135
シングルフック条数	6
DSコード	0302060407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	25,2	46	65,4	81	96,7	106
80	23,9	44,1	63,2	78,4	93,6	103
82	22,6	42,3	61,1	75,9	90,8	100
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302060707	0302060707	0302060707	0302060707	0302060707	0302060707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
90	14,8	32,9	51	65,1	78,7	87,2
92	13,8	31,5	49,1	63,1	76,4	84,7
94	12,8	30,1	47,3	61,2	74,2	82,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302060907	0302060907	0302060907	0302060907	0302060907	0302060907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	10,3	27,7	45,1	59,7	72,7	80,9
96	9,4	26,4	43,4	57,8	70,6	78,6
98	8,5	25,1	41,7	56,1	68,6	76,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302061007	0302061007	0302061007	0302061007	0302061007	0302061007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	22,3	38,7	53,3	65,6	73,3
100	21,2	37,2	51,7	63,7	71,2
102	20,1	35,7	50,1	61,9	69,3
104	19	34,4	48,7	60,2	67,4
106	18	33	47,2	58,5	65,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302061107	0302061107	0302061107	0302061107	0302061107

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	18,9	34,5	49,2	61	68,4
104	17,8	33,2	47,8	59,3	66,5
106	16,8	31,9	46,4	57,7	64,8
108	15,9	30,6	45	56,1	63,1
110	14,9	29,4	43,7	54,6	61,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302061207	0302061207	0302061207	0302061207	0302061207

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
110	12,7	27,2	41,8	52,9	59,8
112	11,8	26,1	40,3	51,5	58,2
114	11	25	39	50,1	56,7
116	10,1	23,9	37,6	48,7	55,2
118	9,3	22,8	36,4	47,4	53,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302061307	0302061307	0302061307	0302061307	0302061307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	22,1	42,9	63,1	78,7	94,4	104
80	20,8	41,1	60,9	76,2	91,4	100,5
82	19,6	39,3	58,9	73,7	88,6	97,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302060608	0302060608	0302060608	0302060608	0302060608	0302060608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	16,6	36,3	56,1	71,5	86,3	95,6
84	15,5	34,8	54	69,2	83,7	92,7
86	14,5	33,3	52,1	67,1	81,2	90
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302060708	0302060708	0302060708	0302060708	0302060708	0302060708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	7,6	24,9	42,1	57,3	70,3	78,4
96	6,8	23,7	40,6	55,6	68,3	76,2
98	6	22,5	39	53,9	66,4	74,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302060908	0302060908	0302060908	0302060908	0302060908	0302060908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	20	36,7	52,1	64,2	72,6
100	18,9	35,2	50,5	62,4	70,6
102	17,8	33,8	49	60,6	68,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302061008	0302061008	0302061008	0302061008	0302061008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	15,2	30,9	46,5	58,2	65,7
104	14,2	29,6	45	56,6	63,9
106	13,3	28,3	43,4	55	62,1
108	12,4	27,2	41,9	53,5	60,5
110	11,5	26	40,5	52	58,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302061108	0302061108	0302061108	0302061108	0302061108

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
110	10,3	24,8	39,3	50,8	58
112	9,5	23,7	38	49,4	56,4
114	8,7	22,7	36,7	48,1	55
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302061208	0302061208	0302061208	0302061208	0302061208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
114	6,5	20,5	34,5	45,9	53,3
116	5,7	19,5	33,2	44,6	51,9
118		18,5	32	43,3	50,5
120		17,6	30,9	42,2	49,2
122		16,6	29,7	41	47,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302061308	0302061308	0302061308	0302061308	0302061308

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	13,1	32,8	52,6	68,9	83,7	93
84	12,1	31,4	50,6	66,7	81,1	90,2
86	11,2	30	48,8	64,6	78,7	87,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302060609	0302060609	0302060609	0302060609	0302060609	0302060609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	8,1	26,9	45,7	62,2	76,4	85,2
88	7,2	25,6	44	60,3	74,1	82,7
90	6,5	24,4	42,3	58,5	71,9	80,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302060709	0302060709	0302060709	0302060709	0302060709	0302060709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	20,4	37,6	53,7	66,5	74,7
96	19,3	36,2	52,1	64,7	72,7
98	18,4	34,8	50,6	63	70,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302060809	0302060809	0302060809	0302060809	0302060809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	16,9	33,4	49,2	61,3	69,9
100	15,9	32,1	47,8	59,6	68
102	14,9	30,8	46,4	58	66,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302060909	0302060909	0302060909	0302060909	0302060909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	12,4	28,4	44	55,6	64,6
104	11,5	27,1	42,7	54,1	62,8
106	10,6	25,9	41,3	52,6	61
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302061009	0302061009	0302061009	0302061009	0302061009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
106	8	23,1	38,2	50,1	58,2
108	7,2	22	36,8	48,7	56,6
110	6,4	20,9	35,5	47,3	55,1
112	5,6	19,9	34,2	46	53,6
114		18,9	32,9	44,8	52,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302061109	0302061109	0302061109	0302061109	0302061109

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	17,7	31,7	43,4	51,2
116	16,8	30,5	42,2	49,9
118	15,9	29,4	41	48,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302061209	0302061209	0302061209	0302061209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
118	13,6	27,2	38,8	46,6
120	12,8	26,1	37,7	45,4
122	11,9	25	36,6	44,2
124	11,1	24	35,6	43
126	10,4	23	34,6	41,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302061309	0302061309	0302061309	0302061309

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	24	42,8	60	73,8	83,1
88	22,8	41,1	58,2	71,7	80,6
90	21,6	39,6	56,4	69,8	78,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302060610	0302060610	0302060610	0302060610	0302060610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	18,5	36,4	53,4	66,5	75,9
92	17,4	35	51,8	64,7	73,8
94	16,5	33,6	50,3	62,9	71,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302060710	0302060710	0302060710	0302060710	0302060710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	12,8	29,3	45,7	57,8	66,6
100	12	28,1	44,3	56,2	64,8
102	11,2	27	42,8	54,8	63,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302060810	0302060810	0302060810	0302060810	0302060810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	9,7	25,6	41,5	53,1	62,2
104	8,9	24,5	40	51,7	60,5
106	8,1	23,4	38,6	50,3	58,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302060910	0302060910	0302060910	0302060910	0302060910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	20,9	36,2	47,9	56,6
108	19,8	34,9	46,5	55
110	18,8	33,6	45,2	53,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302061010	0302061010	0302061010	0302061010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	16	30,6	42,7	51,1
112	15,1	29,4	41,5	49,7
114	14,2	28,2	40,3	48,4
116	13,4	27,1	39,1	47,1
118	12,5	26	38	45,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302061110	0302061110	0302061110	0302061110

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
118	11,2	24,8	36,6	44,4
120	10,5	23,8	35,6	43,3
122	9,7	22,8	34,6	42,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302061210	0302061210	0302061210	0302061210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
122	7,4	20,5	32,3	39,9
124	6,7	19,5	31,3	38,8
126	6	18,6	30,4	37,7
128	5,3	17,8	29,5	36,7
130		16,9	28,6	35,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302061310	0302061310	0302061310	0302061310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	15	32,9	50,3	63,5	73,3
92	14	31,6	48,8	61,7	71,2
94	13,1	30,3	47,4	60,1	69,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302060611	0302060611	0302060611	0302060611	0302060611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	20,9	36,7	49	58,1
104	19,9	35,4	47,7	56,6
106	19	34,2	46,5	55,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302060811	0302060811	0302060811	0302060811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	17,6	32,8	44,9	53,6
108	16,6	31,6	43,6	52,2
110	15,7	30,4	42,4	50,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302060911	0302060911	0302060911	0302060911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	13,2	28	40	48,4
112	12,3	26,8	38,9	47,1
114	11,5	25,7	37,7	45,8
116	10,6	24,6	36,7	44,6
118	9,8	23,6	35,6	43,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302061011	0302061011	0302061011	0302061011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	8,8	22,8	35,2	43,3
116	8	21,8	34,1	42,1
118	7,2	20,8	33,1	40,9
120	6,5	19,8	32,1	39,8
122	5,8	18,9	31,2	38,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302061111	0302061111	0302061111	0302061111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
122	17,6	29,9	37,3
124	16,7	29,1	36,3
126	15,9	28,3	35,3
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302061211	0302061211	0302061211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
126	13,6	26,2	33
128	12,8	25,2	32,1
130	12	24,3	31,1
132	11,2	23,3	30,3
134	10,5	22,4	29,5
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302061311	0302061311	0302061311

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	6,8	24	41,2	54,1	64
96	6,1	22,9	39,7	52,6	62,2
98	5,4	21,8	38,3	51,2	60,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302060612	0302060612	0302060612	0302060612	0302060612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	13,2	28,4	41,1	49,8
108	12,4	27,3	40	48,5
110	11,7	26,3	39	47,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302060812	0302060812	0302060812	0302060812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	10,2	24,9	37,3	45,7
112	9,5	23,9	36,3	44,5
114	8,7	22,9	35,2	43,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302060912	0302060912	0302060912	0302060912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	6,2	20,4	32,8	40,9
116	5,4	19,4	31,9	39,8
118		18,5	31	38,7
120		17,6	30,2	37,6
122		16,6	29,4	36,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302061012	0302061012	0302061012	0302061012

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
122	13,9	27	34
124	13,1	26	33,1
126	12,3	25	32,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302061112	0302061112	0302061112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
126	11	23,6	31
128	10,2	22,7	30,2
130	9,5	21,8	29,4
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302061212	0302061212	0302061212

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
130	7,2	19,5	27,1
132	6,5	18,6	26,1
134	5,8	17,7	25,2
136	5,2	16,9	24,2
138		16,1	23,3
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302061312	0302061312	0302061312

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	15,1	31,5	44,8	54,3
100	14,2	30,3	43,6	52,8
102	13,3	29,1	42,4	51,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302060613	0302060613	0302060613	0302060613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
110	20	33,3	41,5
112	19,1	32,4	40,4
114	18,3	31,6	39,4
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302060813	0302060813	0302060813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	16,9	30,4	37,8
116	16,1	29,6	36,8
118	15,2	28,8	35,8
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302060913	0302060913	0302060913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	12,7	26,5	33,5
120	11,9	25,4	32,6
122	11,1	24,4	31,8
124	10,3	23,4	31
126	9,6	22,4	30,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302061013	0302061013	0302061013

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
126	6,9	19,6	27,5
128	6,2	18,7	26,5
130	5,6	17,8	25,5
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302061113	0302061113	0302061113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
130	16,5	24,1
132	15,7	23,2
134	14,9	22,3
136	14,1	21,5
138	13,4	20,6
シングルフック条数	4	4
DSコード	0302061213	0302061213

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
134	12,5	20
136	11,8	19,1
138	11,1	18,3
140	10,4	17,5
142	9,7	16,7
シングルフック条数	4	4
DSコード	0302061313	0302061313

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	6,9	22,7	36,4	45,4
104	6,2	21,7	35,4	44,2
106	5,6	20,8	34,5	43,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302060614	0302060614	0302060614	0302060614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	12,3	26,4	34,1
116	11,6	25,5	33,3
118	10,9	24,5	32,5
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302060814	0302060814	0302060814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	9,6	23,3	31,4
120	8,9	22,3	30,6
122	8,2	21,4	29,7
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302060914	0302060914	0302060914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
122	18,9	27,2
124	18	26,2
126	17,1	25,2
128	16,3	24,2
130	15,5	23,2
シングルフック条数	4	4
DSコード	0302061014	0302061014

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
130	12,7	20,3
132	11,9	19,5
134	11,2	18,7
シングルフック条数	4	4
DSコード	0302061114	0302061114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
134	9,8	17,2
136	9,1	16,4
138	8,5	15,7
140	7,8	14,9
142	7,2	14,2
シングルフック条数	4	4
DSコード	0302061214	0302061214

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）

138	13,3
140	12,6
142	11,8
144	11,2
146	10,5
シングルフック条数	4
DSコード	0302061314

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
102	17,4	32,8	40,7
104	16,5	31,9	39,6
106	15,7	30,8	38,6
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302060515	0302060515	0302060515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
118	18,2	26,7
120	17,4	25,7
122	16,6	24,8
シングルフック条数	4	4
DSコード	0302060815	0302060815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
122	15,3	23,6
124	14,5	22,7
126	13,8	21,8
シングルフック条数	4	4
DSコード	0302060915	0302060915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
126	11,3	19,3
128	10,5	18,4
130	9,8	17,6
132	9,1	16,7
134	8,4	15,9
シングルフック条数	4	4
DSコード	0302061015	0302061015

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）

134	13,1
136	12,4
138	11,7
シングルフック条数	4
DSコード	0302061115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）

138	10,2
140	9,5
142	8,9
144	8,3
146	7,7
シングルフック条数	4
DSコード	0302061215

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）

142	6,5
144	5,9
146	5,3
シングルフック条数	4
DSコード	0302061315

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）

64	135,5
65	133
66	131
シングルフック条数	6
DSコード	0302060407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	16,2	36	55,7	75,5	91,7	101
80	15,3	34,5	53,7	73	88,9	98,2
82	14,4	33,1	51,9	70,6	86,3	95,3
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302060707	0302060707	0302060707	0302060707	0302060707	0302060707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
90	7,9	24,9	41,9	58,9	73,4	81,7
92	7,2	23,8	40,4	57	71,3	79,4
94	6,6	22,8	39	55,2	69,3	77,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302060907	0302060907	0302060907	0302060907	0302060907	0302060907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	20,5	36,7	52,9	67	74,8
96	19,5	35,3	51,2	65	72,7
98	18,5	34	49,5	63,2	70,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302061007	0302061007	0302061007	0302061007	0302061007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	16,2	31,7	47,2	60,8	68,4
100	15,3	30,5	45,7	59,1	66,5
102	14,4	29,3	44,2	57,4	64,6
104	13,6	28,2	42,8	55,8	62,9
106	12,9	27,1	41,4	54,2	61,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302061107	0302061107	0302061107	0302061107	0302061107

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	13,2	28,1	43	56,1	63,4
104	12,4	27	41,5	54,5	61,6
106	11,6	25,9	40,2	53	59,9
108	10,9	24,9	38,9	51,5	58,3
110	10,2	23,9	37,7	50,1	56,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302061207	0302061207	0302061207	0302061207	0302061207

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
110	8,1	21,8	35,6	47,9	54,6
112	7,4	20,9	34,4	46,5	53,1
114	6,7	20	33,2	45,2	51,7
116	6,1	19,1	32,1	44	50,3
118	5,5	18,3	31,1	42,8	49
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302061307	0302061307	0302061307	0302061307	0302061307

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	13,5	33,2	53	72,7	89	98,5
80	12,6	31,8	51,1	70,3	86,3	95,6
82	11,9	30,6	49,3	68,1	83,8	92,8
シングルフック条数	5	5	5	5	5	5
DSコード	0302060608	0302060608	0302060608	0302060608	0302060608	0302060608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	8,8	27,5	46,3	65	80,6	89,7
84	8,1	26,3	44,6	62,9	78,2	87,1
86	7,4	25,2	43	60,9	76	84,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0302060708	0302060708	0302060708	0302060708	0302060708	0302060708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	18	34,2	50,4	64,5	72,4
96	17,1	32,9	48,8	62,6	70,4
98	16,2	31,7	47,3	60,9	68,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302060908	0302060908	0302060908	0302060908	0302060908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	13,9	29,4	44,9	58,5	66,1
100	13,1	28,2	43,4	56,8	64,2
102	12,3	27,1	42	55,2	62,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302061008	0302061008	0302061008	0302061008	0302061008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	9,9	24,8	39,7	52,8	60,1
104	9,2	23,8	38,3	51,3	58,4
106	8,5	22,8	37	49,8	56,8
108	7,8	21,8	35,8	48,4	55,3
110	7,2	20,9	34,7	47,1	53,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302061108	0302061108	0302061108	0302061108	0302061108

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	19,6	33,4	45,7	52,5
112	18,8	32,3	44,4	51,1
114	18	31,2	43,2	49,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302061208	0302061208	0302061208	0302061208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	15,8	29,1	41	47,5
116	15	28	39,8	46,2
118	14,3	27	38,7	44,9
120	13,5	26,1	37,6	43,7
122	12,8	25,2	36,5	42,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302061308	0302061308	0302061308	0302061308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	24,5	43,2	61,9	77,6	86,6
84	23,4	41,6	59,9	75,3	84,1
86	22,4	40,2	58	73,2	81,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302060609	0302060609	0302060609	0302060609	0302060609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	19,3	37,1	54,9	70	78,6
88	18,3	35,7	53,1	67,9	76,3
90	17,5	34,4	51,4	66	74,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302060709	0302060709	0302060709	0302060709	0302060709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	14,1	30,3	46,5	60,6	68,5
96	13,4	29,2	45,1	58,9	66,7
98	12,7	28,3	43,8	57,4	65
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302060809	0302060809	0302060809	0302060809	0302060809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	11,1	26,6	42,1	55,7	63,2
100	10,3	25,5	40,7	54,1	61,5
102	9,7	24,6	39,4	52,6	59,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302060909	0302060909	0302060909	0302060909	0302060909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	7,3	22,2	37,1	50,2	57,5
104	6,7	21,2	35,8	48,7	55,9
106	6	20,3	34,6	47,3	54,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302061009	0302061009	0302061009	0302061009	0302061009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	17,9	32,2	44,9	51,9
108	17,1	31,1	43,6	50,4
110	16,2	30	42,3	49
112	15,4	28,9	41,1	47,7
114	14,7	27,9	39,9	46,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302061109	0302061109	0302061109	0302061109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	13,4	26,6	38,5	45
116	12,7	25,7	37,4	43,8
118	12	24,7	36,3	42,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302061209	0302061209	0302061209	0302061209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
118	9,8	22,6	34,1	40,4
120	9,1	21,7	33,1	39,2
122	8,5	20,8	32,1	38,1
124	7,9	20	31,1	37,1
126	7,3	19,2	30,2	36,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302061309	0302061309	0302061309	0302061309

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	16,7	34,5	52,3	67,4	76
88	15,8	33,2	50,6	65,5	73,9
90	15,1	32	49	63,6	71,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302060610	0302060610	0302060610	0302060610	0302060610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	11,9	28,8	45,8	60,4	68,6
92	11,2	27,7	44,3	58,6	66,7
94	10,5	26,7	42,9	57	64,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302060710	0302060710	0302060710	0302060710	0302060710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	7,5	23	38,5	52,1	59,7
100	6,9	22,1	37,3	50,7	58,1
102	6,5	21,3	36,2	49,4	56,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302060810	0302060810	0302060810	0302060810	0302060810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	19,7	34,5	47,7	55
104	18,8	33,4	46,3	53,5
106	18	32,3	45	52
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302060910	0302060910	0302060910	0302060910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	15,7	29,9	42,6	49,6
108	14,9	28,9	41,4	48,2
110	14,1	27,8	40,2	46,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302061010	0302061010	0302061010	0302061010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	11,7	25,4	37,7	44,4
112	10,9	24,4	36,5	43,1
114	10,3	23,5	35,4	41,9
116	9,6	22,6	34,4	40,7
118	9	21,8	33,3	39,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302061110	0302061110	0302061110	0302061110

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
118	7,6	20,4	31,9	38,2
120	7	19,6	31	37,1
122	6,5	18,8	30	36,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302061210	0302061210	0302061210	0302061210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
122	16,6	28,1	33,9
124	15,8	27,3	32,8
126	15,1	26,5	31,9
128	14,4	25,8	31
130	13,8	25,1	30,1
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302061310	0302061310	0302061310

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	8,8	25,8	42,8	57,3	65,6
92	8,2	24,8	41,4	55,7	63,8
94	7,6	23,9	40,1	54,2	62,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0302060611	0302060611	0302060611	0302060611	0302060611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	15,6	30,5	43,6	50,9
104	14,9	29,5	42,4	49,5
106	14,3	28,6	41,3	48,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302060811	0302060811	0302060811	0302060811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	12,7	27	39,7	46,6
108	12	26	38,5	45,4
110	11,4	25,1	37,4	44,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302060911	0302060911	0302060911	0302060911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	9	22,7	35	41,7
112	8,4	21,8	33,9	40,5
114	7,7	21	32,9	39,4
116	7,2	20,2	31,9	38,3
118	6,6	19,4	31	37,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302061011	0302061011	0302061011	0302061011

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	18,5	30,5	36,8
116	17,7	29,7	35,7
118	16,9	28,8	34,7
120	16,2	28	33,7
122	15,4	27,2	32,7
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302061111	0302061111	0302061111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
122	14	26,1	31,3
124	13,4	25,4	30,4
126	12,7	24,7	29,6
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302061211	0302061211	0302061211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
126	10,5	22,4	27,9
128	9,9	21,6	27,1
130	9,3	20,8	26,3
132	8,7	20	25,6
134	8,1	19,3	24,9
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302061311	0302061311	0302061311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	17,9	34,1	48,2	56,1
96	17,1	33	46,9	54,6
98	16,4	31,9	45,6	53,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302060612	0302060612	0302060612	0302060612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	8,9	23,2	35,9	42,8
108	8,3	22,3	34,8	41,7
110	7,9	21,6	33,9	40,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302060812	0302060812	0302060812	0302060812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	6,3	20	32,3	39
112	5,8	19,2	31,4	37,9
114	5,2	18,5	30,6	36,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302060912	0302060912	0302060912	0302060912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	16,1	28,7	34,5
116	15,4	27,9	33,4
118	14,7	27,1	32,5
120	14	26,4	31,5
122	13,3	25,6	30,7
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302061012	0302061012	0302061012

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
122	10,8	23,1	28,7
124	10,2	22,3	28
126	9,6	21,5	27,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302061112	0302061112	0302061112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
126	8,2	20,1	26,1
128	7,6	19,3	25,4
130	7,1	18,6	24,7
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302061212	0302061212	0302061212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
130	16,4	23
132	15,7	22,3
134	15	21,6
136	14,3	21
138	13,7	20,4
シングルフック条数	4	4
DSコード	0302061312	0302061312

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	10,1	25,6	39,2	46,7
100	9,5	24,7	38	45,4
102	9	23,8	37	44,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0302060613	0302060613	0302060613	0302060613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
110	15,8	29,1	34,8
112	15,1	28,3	33,8
114	14,6	27,6	33
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302060813	0302060813	0302060813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	13	26,3	31,8
116	12,4	25,4	31
118	11,8	24,5	30,1
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302060913	0302060913	0302060913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	9,4	22,2	28,3
120	8,8	21,4	27,5
122	8,2	20,6	26,8
124	7,7	19,8	26
126	7,2	19,1	25,4
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302061013	0302061013	0302061013

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
126	16,5	23,4
128	15,8	22,7
130	15,2	22,1
シングルフック条数	4	4
DSコード	0302061113	0302061113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
130	13,7	20,9
132	13,1	20,2
134	12,5	19,5
136	11,9	18,8
138	11,4	18,2
シングルフック条数	4	4
DSコード	0302061213	0302061213

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
134	10,2	17,2
136	9,6	16,5
138	9,1	15,8
140	8,5	15,2
142	8	14,6
シングルフック条数	4	4
DSコード	0302061313	0302061313

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
102	17,8	31,9	38,2
104	17,1	31	37,1
106	16,4	30,2	36,1
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302060614	0302060614	0302060614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	9	22,2	28,8
116	8,5	21,5	28
118	8	20,8	27,3
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302060814	0302060814	0302060814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	6,6	19,3	26,2
120	6,1	18,6	25,5
122	5,6	17,9	24,8
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302060914	0302060914	0302060914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
122	15,5	23
124	14,9	22,3
126	14,2	21,6
128	13,6	20,9
130	13	20,2
シングルフック条数	4	4
DSコード	0302061014	0302061014

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
130	10,4	17,6
132	9,8	16,9
134	9,3	16,3
シングルフック条数	4	4
DSコード	0302061114	0302061114

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
134	7,8	14,8
136	7,3	14,1
138	6,8	13,5
140	6,3	13
142	5,9	12,5
シングルフック条数	4	4
DSコード	0302061214	0302061214

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）	
138	11,3
140	10,7
142	10,1
144	9,6
146	9,1
シングルフック条数	4
DSコード	0302061314

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
102	13	27,9	34,3
104	12,4	27	33,4
106	12	26,2	32,6
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0302060515	0302060515	0302060515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
118	14,9	22,8
120	14,3	22,1
122	13,8	21,5
シングルフック条数	4	4
DSコード	0302060815	0302060815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
122	12,3	20
124	11,7	19,3
126	11,2	18,6
シングルフック条数	4	4
DSコード	0302060915	0302060915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
126	8,8	16,3
128	8,3	15,6
130	7,8	15
132	7,3	14,4
134	6,8	13,8
シングルフック条数	4	4
DSコード	0302061015	0302061015

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	18,5 m
SL**ウエイト半径**	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）

134	11,1
136	10,6
138	10
シングルフック条数	4
DSコード	0302061115

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	18,5 m
SLウエイト半径	18 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）	
138	8,5
140	8
142	7,5
144	7,1
146	6,6
シングルフック条数	4
DSコード	0302061215

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ）	450
作業半径（m）	
64	124
65	122
66	119,5
シングルフック条数	6
DSコード	0301060407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	23,4	40,8	58,3	72,1	85,2	93,4
80	22,1	39,1	56,1	69,7	82,5	90,5
82	20,9	37,5	54	67,5	79,9	87,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301060707	0301060707	0301060707	0301060707	0301060707	0301060707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
90	13,3	28,4	43,6	57,3	68,4	75,9
92	12,3	27,1	41,9	55,5	66,4	73,7
94	11,3	25,8	40,3	53,8	64,5	71,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301060907	0301060907	0301060907	0301060907	0301060907	0301060907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	8,8	23,4	38	51,5	62,1	70
96	7,9	22,2	36,4	49,9	60,3	68
98	7	21	34,9	48,4	58,5	66
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301061007	0301061007	0301061007	0301061007	0301061007	0301061007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	18,3	32	45,7	56,2	63
100	17,2	30,6	44,1	54,5	61,2
102	16,2	29,3	42,5	52,9	59,5
104	15,2	28,1	41	51,4	57,8
106	14,2	26,9	39,5	49,9	56,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301061107	0301061107	0301061107	0301061107	0301061107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	15	28,1	41,3	51,6	58,6
104	14	26,9	39,8	50,1	56,9
106	13,1	25,7	38,4	48,7	55,3
108	12,2	24,6	37	47,3	53,8
110	11,3	23,5	35,7	45,9	52,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301061207	0301061207	0301061207	0301061207	0301061207

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
110	9,1	21,3	33,5	43,8	50,7
112	8,3	20,3	32,2	42,5	49,3
114	7,5	19,2	31	41,2	47,9
116	6,7	18,3	29,8	40	46,6
118	6	17,3	28,7	38,9	45,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301061307	0301061307	0301061307	0301061307	0301061307

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	20,3	37,7	55,2	69,8	83	91,2
80	19,1	36,1	53,1	67,5	80,3	88,3
82	17,9	34,5	51,1	65,3	77,8	85,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301060608	0301060608	0301060608	0301060608	0301060608	0301060608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	14,9	31,5	48,1	62,9	75,1	83,3
84	13,9	30	46,2	60,9	72,8	80,7
86	12,9	28,7	44,5	59	70,7	78,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301060708	0301060708	0301060708	0301060708	0301060708	0301060708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
94	6,1	20,6	35,1	49	59,6	67,7
96	5,3	19,5	33,7	47,5	57,9	65,7
98		18,4	32,3	46,1	56,3	63,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301060908	0301060908	0301060908	0301060908	0301060908	0301060908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	15,9	29,9	43,7	53,9	61,8
100	14,9	28,6	42,3	52,3	60,1
102	13,9	27,3	40,7	50,7	58,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301061008	0301061008	0301061008	0301061008	0301061008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	11,3	24,5	37,6	48,3	55,9
104	10,4	23,3	36,2	46,9	54,3
106	9,5	22,2	34,9	45,5	52,7
108	8,7	21,1	33,6	44,2	51,2
110	7,9	20,1	32,3	42,9	49,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301061108	0301061108	0301061108	0301061108	0301061108

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
110	6,7	18,9	31,1	41,6	48,7
112	6	17,9	29,9	40,4	47,3
114	5,2	17	28,8	39,2	46,1
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301061208	0301061208	0301061208	0301061208	0301061208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	14,8	26,5	37	43,9
116	13,9	25,4	35,9	42,6
118	13	24,3	34,8	41,4
120	12,1	23,3	33,7	40,3
122	11,3	22,3	32,8	39,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301061308	0301061308	0301061308	0301061308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
82	11,4	28	44,6	59,8	72	80,7
84	10,5	26,6	42,8	58	69,8	78,2
86	9,6	25,3	41,1	56,2	67,8	75,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301060609	0301060609	0301060609	0301060609	0301060609	0301060609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
86	6,5	22,3	38	53,1	64,6	73,5
88	5,7	21,1	36,5	51,4	62,7	71,3
90		20	35,1	49,9	60,9	69,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301060709	0301060709	0301060709	0301060709	0301060709	0301060709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	16,2	30,6	45	55,7	64,1
96	15,2	29,3	43,5	54,2	62,2
98	14,3	28,2	42	52,8	60,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301060809	0301060809	0301060809	0301060809	0301060809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	12,8	26,7	40,6	51	59
100	11,9	25,5	39,1	49,5	57,3
102	11	24,4	37,7	48,1	55,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301060909	0301060909	0301060909	0301060909	0301060909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	8,5	21,9	35,3	45,7	53,4
104	7,6	20,8	33,9	44,3	51,9
106	6,8	19,7	32,6	43	50,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301061009	0301061009	0301061009	0301061009	0301061009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	16,9	29,6	40,6	48
108	16	28,4	39,3	46,6
110	15	27,2	38,1	45,2
112	14,1	26,1	37	44
114	13,2	25	35,9	42,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301061109	0301061109	0301061109	0301061109

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	12	23,8	34,5	41,4
116	11,2	22,8	33,5	40,2
118	10,4	21,8	32,5	39,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301061209	0301061209	0301061209	0301061209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
118	8,1	19,5	30,2	36,9
120	7,4	18,5	29,3	35,8
122	6,6	17,6	28,3	34,7
124	5,9	16,7	27,4	33,7
126	5,2	15,9	26,5	32,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301061309	0301061309	0301061309	0301061309

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	19,4	35,2	50,5	62,1	71,2
88	18,3	33,7	48,9	60,3	69,1
90	17,3	32,3	47,4	58,6	67,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301060610	0301060610	0301060610	0301060610	0301060610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	14,1	29,2	44,2	55,3	64
92	13,2	27,9	42,6	53,7	62,2
94	12,3	26,7	41,1	52,1	60,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301060710	0301060710	0301060710	0301060710	0301060710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	8,8	22,7	36,5	47,5	55,4
100	8,1	21,6	35,2	46,1	54
102	7,4	20,6	33,9	44,9	52,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301060810	0301060810	0301060810	0301060810	0301060810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	19,2	32,5	43,2	50,9
104	18,2	31,3	41,9	49,5
106	17,2	30	40,7	48,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301060910	0301060910	0301060910	0301060910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	14,7	27,6	38,3	45,7
108	13,8	26,4	37,1	44,4
110	12,8	25,3	36	43,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301061010	0301061010	0301061010	0301061010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	10,2	22,4	33,5	40,6
112	9,3	21,3	32,4	39,4
114	8,5	20,3	31,4	38,3
116	7,8	19,4	30,4	37,2
118	7	18,4	29,5	36,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301061110	0301061110	0301061110	0301061110

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
118	5,8	17,1	28,3	34,7
120	5,1	16,3	27,4	33,7
122		15,4	26,4	32,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301061210	0301061210	0301061210	0301061210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
122	13,1	24,1	30,5
124	12,3	23,1	29,5
126	11,5	22,1	28,7
128	10,7	21,2	27,7
130	10	20,3	26,7
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301061310	0301061310	0301061310

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	10,6	25,7	40,8	52,3	61
92	9,7	24,5	39,2	50,7	59,2
94	8,9	23,4	37,8	49,3	57,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301060611	0301060611	0301060611	0301060611	0301060611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	14,5	27,8	39,1	46,8
104	13,7	26,7	38	45,5
106	12,9	25,6	37	44,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301060811	0301060811	0301060811	0301060811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	11,4	24,2	35,3	42,7
108	10,6	23,2	34,3	41,5
110	9,8	22,2	33,3	40,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301060911	0301060911	0301060911	0301060911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	7,2	19,7	30,9	37,9
112	6,5	18,7	30	36,8
114	5,7	17,7	29,1	35,7
116	5	16,8	28,3	34,7
118		15,8	27,4	33,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301061011	0301061011	0301061011	0301061011

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	14,9	26,7	33,2
116	14	25,6	32,2
118	13,2	24,5	31,2
120	12,3	23,5	30,3
122	11,5	22,5	29,4
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301061111	0301061111	0301061111

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
122	10,2	21,2	28,1
124	9,5	20,3	27,1
126	8,8	19,4	26,1
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301061211	0301061211	0301061211

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
126	6,4	17,1	23,7
128	5,8	16,2	22,8
130	5,1	15,4	21,8
132		14,6	20,9
134		13,8	20
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301061311	0301061311	0301061311

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	17,1	31,5	43,4	51,7
96	16,1	30,3	42,1	50,2
98	15,2	29,1	40,9	48,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301060612	0301060612	0301060612	0301060612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	7,1	19,9	31,7	38,9
108	6,4	18,9	30,8	37,9
110	5,8	18,1	30,1	36,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301060812	0301060812	0301060812	0301060812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
110	16,7	28,8	35,3
112	15,8	27,9	34,2
114	14,9	26,8	33,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301060912	0301060912	0301060912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	12,4	24,4	31,1
116	11,6	23,3	30,2
118	10,8	22,3	29,4
120	10	21,3	28,4
122	9,2	20,3	27,3
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301061012	0301061012	0301061012

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
122	6,6	17,6	24,4
124	5,9	16,7	23,5
126	5,2	15,9	22,5
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301061112	0301061112	0301061112

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
126	14,5	21,2
128	13,7	20,3
130	13	19,4
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301061212	0301061212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
130	10,6	17
132	9,9	16,2
134	9,2	15,4
136	8,5	14,6
138	7,8	13,9
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301061312	0301061312

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	8,5	22,3	34,6	42,5
100	7,7	21,3	33,6	41,3
102	7	20,3	32,7	40,2
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301060613	0301060613	0301060613	0301060613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
110	11,8	24,1	31,5
112	11,1	23,1	30,7
114	10,4	22,2	29,6
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301060813	0301060813	0301060813

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	9	20,9	28,3
116	8,3	20	27,3
118	7,6	19,1	26,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301060913	0301060913	0301060913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
118	16,5	23,8
120	15,7	22,8
122	14,8	21,8
124	14	20,8
126	13,2	19,9
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301061013	0301061013

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
126	10,4	17,1
128	9,7	16,3
130	9	15,4
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301061113	0301061113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
130	7,6	14,1
132	7	13,3
134	6,3	12,6
136	5,7	11,9
138	5,1	11,2
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301061213	0301061213

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）

134	10,2
136	9,5
138	8,8
140	8,1
142	7,5
シングルフック条数	4
DSコード	0301061313

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
102	13,9	27,1	34,5
104	13	26,1	33,6
106	12,3	25	32,7
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301060614	0301060614	0301060614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
114	16,3	23,7
116	15,5	22,8
118	14,7	21,9
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301060814	0301060814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
118	13,4	20,6
120	12,6	19,7
122	11,9	18,8
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301060914	0301060914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
122	9,3	16,3
124	8,6	15,5
126	7,9	14,6
128	7,2	13,8
130	6,5	13,1
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301061014	0301061014

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ）	450
作業半径（m）	
130	10,3
132	9,6
134	8,9
シングルフック条数	4
DSコード	0301061114

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）

134	7,5
136	6,8
138	6,2
140	5,6
142	5
シングルフック条数	4
DSコード	0301061214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
102	8,6	21,9	30,2
104	7,9	20,9	29
106	7,2	19,9	27,9
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301060515	0301060515	0301060515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
118	8,4	15,5
120	7,7	14,8
122	7,1	14
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301060815	0301060815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）

122	12,8
124	12
126	11,3
シングルフック条数	4
DSコード	0301060915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	250 t
セントラルバラスト	80 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）

126	8,8
128	8,1
130	7,4
132	6,7
134	6,1
シングルフック条数	4
DSコード	0301061015

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	30 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）

64	117,5
65	115,5
66	113,5
シングルフック条数	5
DSコード	0301060407

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	12,8	30	47,2	64,4	78,7	86,7
80	11,9	28,7	45,4	62,1	76,2	84
82	11,1	27,4	43,7	60	73,9	81,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301060707	0301060707	0301060707	0301060707	0301060707	0301060707

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	19,8	34,5	49,3	62,2	69,1
92	18,8	33,2	47,6	60,3	67,1
94	17,9	32	46,1	58,6	65,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301060907	0301060907	0301060907	0301060907	0301060907

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	15,5	29,6	43,7	56,2	62,8
96	14,6	28,4	42,2	54,5	61
98	13,8	27,3	40,8	52,9	59,2
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301061007	0301061007	0301061007	0301061007	0301061007

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	11,5	25	38,5	50,5	56,9
100	10,7	23,9	37,1	49	55,2
102	9,9	22,9	35,8	47,5	53,6
104	9,2	21,9	34,5	46,1	52
106	8,5	20,9	33,4	44,7	50,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301061107	0301061107	0301061107	0301061107	0301061107

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
102	8,7	21,6	34,6	46,2	52,3
104	8	20,6	33,3	44,8	50,8
106	7,3	19,7	32,1	43,4	49,3
108	6,6	18,8	31	42,1	47,9
110	6	18	29,9	40,9	46,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301061207	0301061207	0301061207	0301061207	0301061207

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	48 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	15,8	27,8	38,7	44,4
112	15	26,7	37,5	43,1
114	14,2	25,7	36,4	41,8
116	13,5	24,8	35,3	40,6
118	12,8	23,9	34,2	39,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301061307	0301061307	0301061307	0301061307

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	80	160	240	320	400	450
78	10	27,2	44,4	61,6	76	84
80	9,3	26	42,7	59,5	73,6	81,4
82	8,6	24,9	41,2	57,5	71,4	79
シングルフック条数	4	4	4	4	4	4
DSコード	0301060608	0301060608	0301060608	0301060608	0301060608	0301060608

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	21,8	38,1	54,4	68,3	75,9
84	20,8	36,7	52,5	66,2	73,6
86	19,8	35,3	50,8	64,2	71,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301060708	0301060708	0301060708	0301060708	0301060708

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	13	27,1	41,2	53,7	60,3
96	12,3	26	39,8	52,1	58,6
98	11,5	25	38,5	50,6	57
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301060908	0301060908	0301060908	0301060908	0301060908

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	9,2	22,7	36,2	48,2	54,6
100	8,5	21,7	34,9	46,7	53
102	7,8	20,7	33,6	45,3	51,4
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301061008	0301061008	0301061008	0301061008	0301061008

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	18,3	31,3	42,9	49
104	17,4	30,1	41,6	47,6
106	16,6	29	40,3	46,2
108	15,7	27,9	39,1	44,8
110	15	26,9	37,9	43,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301061108	0301061108	0301061108	0301061108

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
110	13,7	25,6	36,6	42,2
112	12,9	24,7	35,4	41
114	12,2	23,7	34,4	39,8
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301061208	0301061208	0301061208	0301061208

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	54 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	10,1	21,6	32,2	37,6
116	9,4	20,7	31,1	36,5
118	8,7	19,8	30,1	35,4
120	8,1	19	29,1	34,3
122	7,5	18,2	28,2	33,3
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301061308	0301061308	0301061308	0301061308

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
82	18,8	35,1	51,4	65,2	72,8
84	17,8	33,7	49,6	63,2	70,7
86	17	32,5	48	61,4	68,6
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301060609	0301060609	0301060609	0301060609	0301060609

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	13,9	29,3	44,8	58,2	65,4
88	13,1	28,2	43,3	56,4	63,5
90	12,3	27,1	41,8	54,8	61,7
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301060709	0301060709	0301060709	0301060709	0301060709

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
94	9,2	23,3	37,4	49,8	56,5
96	8,6	22,3	36,1	48,4	54,9
98	8	21,5	35	47,1	53,5
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301060809	0301060809	0301060809	0301060809	0301060809

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
98	6,3	19,8	33,3	45,4	51,7
100	5,7	18,9	32,1	44	50,2
102	5,2	18,1	31	42,7	48,8
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301060909	0301060909	0301060909	0301060909	0301060909

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	15,7	28,7	40,3	46,4
104	14,9	27,6	39	45
106	14,1	26,5	37,8	43,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301061009	0301061009	0301061009	0301061009

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	11,7	24,1	35,4	41,2
108	11	23,2	34,2	40
110	10,3	22,2	33,1	38,8
112	9,6	21,3	32	37,6
114	9	20,5	31	36,5
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301061109	0301061109	0301061109	0301061109

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
114	7,6	19,1	29,7	35,1
116	7	18,3	28,7	34,1
118	6,4	17,5	27,8	33,1
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301061209	0301061209	0301061209	0301061209

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	60 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	15,4	26	30,8
120	14,6	25,2	29,8
122	13,9	24,4	28,9
124	13,2	23,7	28
126	12,5	22,9	27,1
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301061309	0301061309	0301061309

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
86	11,3	26,7	42,2	55,6	62,9
88	10,5	25,7	40,8	54	61
90	9,9	24,7	39,4	52,4	59,3
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301060610	0301060610	0301060610	0301060610	0301060610

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	48 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	160	240	320	400	450
90	6,7	21,5	36,2	49,2	56,1
92	6,1	20,5	35	47,7	54,4
94	5,6	19,7	33,8	46,3	52,9
シングルフック条数	4	4	4	4	4
DSコード	0301060710	0301060710	0301060710	0301060710	0301060710

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
98	16,3	29,8	41,8	48,2
100	15,5	28,7	40,6	46,8
102	14,9	27,8	39,5	45,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301060810	0301060810	0301060810	0301060810

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	13,2	26,2	37,8	43,9
104	12,5	25,2	36,6	42,6
106	11,8	24,2	35,5	41,4
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301060910	0301060910	0301060910	0301060910

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	9,5	21,9	33,1	39
108	8,8	21	32	37,8
110	8,1	20,1	31	36,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301061010	0301061010	0301061010	0301061010

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
110	17,6	28,7	34,1
112	16,8	27,8	33,1
114	16	27	32
116	15,3	26,2	31
118	14,5	25,4	30,1
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301061110	0301061110	0301061110

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
118	13,2	24,3	28,8
120	12,5	23,4	27,9
122	11,8	22,6	27,2
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301061210	0301061210	0301061210

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	66 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
122	9,6	20,4	25,5
124	9	19,5	24,7
126	8,4	18,8	24
128	7,8	18	23,3
130	7,3	17,3	22,6
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301061310	0301061310	0301061310

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
90	18,4	33,2	46,1	53
92	17,6	32	44,7	51,5
94	16,8	30,9	43,4	50
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301060611	0301060611	0301060611	0301060611

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
102	9,2	22,1	33,7	39,8
104	8,6	21,3	32,7	38,7
106	8,1	20,5	31,8	37,7
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301060811	0301060811	0301060811	0301060811

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	60 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
106	6,5	18,9	30,2	36
108	5,9	18,1	29,3	34,9
110	5,4	17,3	28,5	33,9
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301060911	0301060911	0301060911	0301060911

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ）	320	400	450
作業半径（m）			
110	15	26,7	31,5
112	14,2	25,9	30,5
114	13,5	25	29,6
116	12,8	24,1	28,8
118	12,2	23,3	28
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301061011	0301061011	0301061011

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	11	22,5	27,7
116	10,3	21,6	26,9
118	9,7	20,8	26,1
120	9,1	20	25,3
122	8,5	19,2	24,6
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301061111	0301061111	0301061111

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
122	7,1	17,8	23,5
124	6,5	17,1	22,8
126	6	16,4	22,1
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301061211	0301061211	0301061211

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	72 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
126	14,1	20,4
128	13,4	19,7
130	12,8	19
132	12,1	18,3
134	11,5	17,6
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301061311	0301061311

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	240	320	400	450
94	10,9	25	37,5	44,1
96	10,3	24	36,3	42,8
98	9,7	23,2	35,3	41,6
シングルフック条数	4	4	4	4
DSコード	0301060612	0301060612	0301060612	0301060612

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
106	15,1	27,3	32,2
108	14,4	26,6	31,4
110	13,9	25,8	30,6
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301060812	0301060812	0301060812

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
110	12,3	24,2	29,4
112	11,6	23,3	28,5
114	11	22,5	27,7
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301060912	0301060912	0301060912

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
114	8,6	20,2	25,9
116	8	19,3	25,1
118	7,4	18,6	24,4
120	6,9	17,8	23,7
122	6,4	17,1	23
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301061012	0301061012	0301061012

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
122	14,6	21
124	13,9	20,4
126	13,2	19,7
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301061112	0301061112

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
126	11,8	18,3
128	11,2	17,6
130	10,6	16,9
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301061212	0301061212

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	78 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
130	8,3	14,6
132	7,8	13,9
134	7,2	13,3
136	6,7	12,7
138	6,2	12,1
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301061312	0301061312

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	42 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
98	16,8	29,9	35,2
100	16,1	29	34,2
102	15,4	28,2	33,3
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301060613	0301060613	0301060613

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	54 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ）	320	400	450
作業半径（m）			
110	8	20	26,1
112	7,5	19,2	25,4
114	7,1	18,6	24,8
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301060813	0301060813	0301060813

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
114	17,1	23,6
116	16,3	22,9
118	15,7	22,2
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301060913	0301060913

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
118	13,3	20,2
120	12,6	19,5
122	12	18,7
124	11,4	18
126	10,8	17,3
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301061013	0301061013

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	72 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
126	8,2	14,7
128	7,7	14,1
130	7,2	13,4
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301061113	0301061113

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	78 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）

130	12
132	11,4
134	10,8
136	10,3
138	9,8
シングルフック条数	4
DSコード	0301061213

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	84 m
補ジブ長さ	84 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）

134	8,5
136	8
138	7,4
140	6,9
142	6,4
シングルフック条数	4
DSコード	0301061313

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） = 荷重 + フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	42 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	320	400	450
102	9,4	22,3	28,7
104	8,8	21,5	27,9
106	8,3	20,8	27,1
シングルフック条数	4	4	4
DSコード	0301060614	0301060614	0301060614

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
114	13	20,2
116	12,4	19,5
118	11,9	18,9
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301060814	0301060814

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
118	10,4	17,4
120	9,9	16,7
122	9,3	16
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301060914	0301060914

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
122	7	13,7
124	6,4	13
126	5,9	12,4
128	5,4	11,8
130		11,3
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301061014	0301061014

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	72 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）

130	8,6
132	8,1
134	7,6
シングルフック条数	4
DSコード	0301061114

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	90 m
補ジブ長さ	78 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）

134	6,1
136	5,6
138	5,1
シングルフック条数	4
DSコード	0301061214

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	36 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
102	17,6	25,1
104	16,9	24,4
106	16,3	23,8
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301060515	0301060515

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	54 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 作業半径（m）	400	450
118	6	12,9
120	5,6	12,4
122	5,2	11,9
シングルフック条数	4	4
DSコード	0301060815	0301060815

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	60 m
SLマスト長さ	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SLマスト半径	15,5 m
SLウエイト半径	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）

122	10,5
124	9,9
126	9,4
シングルフック条数	4
DSコード	0301060915

注意事項

- **()内の定格総荷重を吊る時は、SLカウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。**
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項 を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。**
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、"standard-SL"及び "vario-SL"を使用時のみ有効です。**

CC6800

スーパーリフト搭載ラフィングジブ定格総荷重表

SWSL

”Standard-Vario-SL”

定格総荷重（ｔ） ＝ 荷重 ＋ フックブロック質量

主ジブ長さ	96 m
補ジブ長さ	66 m
SL**マスト長さ**	40,5 m
主ジブ角度	45 °
クローラ幅	9,6 m
カウンターウエイト	170 t
セントラルバラスト	0 t
SL**マスト半径**	15,5 m
SL**ウエイト半径**	15 m

SLカウンターウエイト（ｔ） 450

作業半径（m）

126	7
128	6,5
130	6
132	5,5
134	5,1
シングルフック条数	4
DSコード	0301061015

注意事項

- ()**内の定格総荷重を吊る時は、**SL**カウンターウエイトを離陸させないで下さい。**
- **ランナーを装着している時の定格総荷重は、表中の定格総荷重から**
  ランナーとフックブロックの質量を差し引いた値です。
- **ジブが後方へ転倒する危険性がありますのでクレーンオペレーションの注意事項**
  を参照し、正しい質量のフックブロックを取付けて下さい。
- **この荷重表は、主ジブにシーブセットを装着していない時のみ有効です。**
- **この荷重表は、**"standard-SL"**及び** "vario-SL"**を使用時のみ有効です。**