

SOP

HIGH BACK SEAT HHR FRAME ASHOK LEYLAND

Format No.:- SOP/BPS/04 Rev. No. - 00





MASTER COPY

Approved By




SOP/BPS/04 REV.NO. - 00

Operation Des.:- Arrangement in Fixture & Tacking

FLQ 72300

याईल्ड पार्ट बॅक रेस्ट



œ	7	6	5	4	ω	2	ь	अ.ग	
उभी होग्रिंग वायर	उभी होग्रिंग वायर	उभी होग्रिंग वायर	कनेक्टिंग ट्यूब	बॉटम वायर	सपोर्ट पट्टी	ग्रॅब हॅन्डल पट्टी	टॉप वायर	चाईल्ड पार्ट	
~	~	~	~	~	~	~	~	21	
no	no	по	no	no	no	по	no	긜	

Prepared By फोटोत दाखवल्याप्रमाणे सर्व पार्ट लावले आहेत याची खात्री करून मग जॉब टॅकिंग करावा

Checked By





SOP/BPS/04 REV.NO. - 00

Operation Des.:- Tacking of Backrest frame Assly.

FLQ 72300

HIGH BACK SEAT











)=29 mm

Note:- वरील कलर हे वेल्डिंग रनचे माप दर्शवितो. Checked By



HIGH BACK SEAT


KAIZEN ENGINEERS

Operation Des.:- Full Welding of Backrest frame .Assly.

SOP/BPS/04 REV.NO. - 00

FLQ 72300

फ्रेमची पुढील बाजु



Checked By

Note:- वरील कलर हे वेल्डिंग रनचे माप दर्शवितो.

Prepared By

Approved By

8

MASTER COPY




SOP/BPS/04 REV.NO. - 00

HIGH BACK SEAT Operation Des.:- Full Welding of Backrest fr.Assly.

FLQ 72300

फ्रेमची मागील बाजु





) =26mm



)=3°mm

Note:- वरील कलर हे वेल्डिंग रनचे माप दर्शवितो.

Checked By

Approved By



HIGH BACK SEAT Operation Des.:- Arrangement in fixture for seat frame assly

> SOP/BPS/04 REV.NO. - 00

FLQ 72300

फोटोमध्ये दाखवल्याप्रमाणे फिक्चर मध्ये सर्व पार्ट लावले आहेत याची खात्री करा.





Approved By

Checked By



HIGH BACK SEAT


KAIZEN ENGINEERS

Operation Des.:- Base frame Tacking

SOP/BPS/04 REV.NO. - 00

FLQ 72300

बेस फ्रेम टॅकिंग





___ % mm

=3°mm

Note:- वरील कलर है वेल्डिंग रनचे माप दर्शवितो.

Checked By





HIGH BACK SEAT


KAIZEN ENGINEERS

SOP/BPS/04 REV.NO. - 00

Operation Des.:- Full welding of seat frame assly

FLQ 72300

फ्रेमची मागीलें बाजु -फुल वेल्डिंग





Note:- वरील कलर हे वेल्डिंग रनचे माप दर्शवितो.

Checked By








SOP/BPS/04 REV.NO. - 00

Operation Des.:- Full welding of seat frame assly


FLQ 72300





फ्रेमच्या दोन्ही बाजुस १-१ साईड गसेंट लावणे.

फ्रेमच्या दोन्ही बाजुस साईड गसेटला ३०एम एम चे ६ वेल्डिंग रन मारणे.





Checked By



Operation Des.:- Arrangement in fix.& Tacking of leg

SOP/BPS/04 REV.NO. - 00

FLQ 72300

HIGH BACK SEAT



लेग असेब्ली

१ नग

वाल मौन्तिंग

१ नुग

Approved By




SOP/BPS/04 **REV.NO. - 00**

Operation Des.:- Arrangement in fix.& Tacking of leg

FLQ 72300

HIGH BACK SEAT





원 라 फ्रेमला लेग व वाल मौन्तिंग वेल्डिंग फोटो [B] मध्ये दाखवल्याप्रमाण

Location न. पार्ट नाव टाक्याचा साइज

लेग गसेट व फ्रंट लेग फ्रंट लेग व कनेक्टिंग ट्युब

लेग गसेट व रिअर लेग रिअर लेग व कनेक्टिंग ट्युब

वाल महित्व

Approved By

MASTER COPY

Checked By




REV.NO. - 00 SOP/BPS/04

Operation Des.:- Full Welding of Leg Assly

FLQ 72300

HIGH BACK SEAT



3 वेल्ड रन मारणे व

फोटोत दाखवल्याप्रमाणे



फोटोत वेल्ड रन मारण लेगला ५०एमएम कनेक्टिंग व फ्रंट दाखवल्याप्रमाण

२०एमएम चे -3 वेल्ड रन म्य फोटोत दाखवल्याप्रमाणे गसेटला

चेक पॉईतस

- १. लेग वेल्डीग करण्याआधी ते सरळ असल्याची खात्री करा .
- २.कुठे वेल्डींग सुटली नाही याची खात्री करून घेणे.
- ★ वेल्डीम रनस्मुद असावा.

३. वेल्डींग झाल्यावर त्याची गुणवत्ता चेक करणे.

★ ब्लो होल नाही याची खात्री करणे.

Prepared By

Checked By

आमे रेस्त ब्राकेट

SR

पार्ट नाव

PTP

सीट बेल्ट ब्राकेट