Introdução a Robótica Aula 3


Prof: Uemerson Pinheiro Junior

Sobre a aula

- Resistores
- Chave Táctil ou Push Button
- Projeto: Liga LED com Chave Táctil
- Exercício

Resistores

São dispositivos eletrônicos cuja função é oferecer oposição à passagem de corrente elétrica causando uma diferença de potencial entre seus terminais, segundo a Lei de Ohm.



Resistores

- Em simples palavras é um funil de elétrons
 - Similar ao funil de água
 - Entra uma quantidade de elétrons e ele afunila, saindo uma quantidade menor de elétrons
 - Troca a energia elétrica por energia térmica (Efeito Joule)
 - Exemplos: Chuveiro elétrico, ferro de passar roupas e etc.

Chave Táctil ou Push Button

A Chave Táctil ou Push Button como também é conhecido, é um dos componentes eletrônicos mais utilizados para prototipagem de projetos. Esta chave é um tipo de interruptor pulsador (conduz somente quando está pressionado).

Chave Táctil ou Push Button

Especificação

Tensão máxima: 250V

• Corrente máxima: 50mA

Dimensões: 6x6x4,3; 12x12x4,3; etc.



Algumas instruções do Arduino:

- Serial.begin(9600): Esse comando é usado em programação Arduino para inicializar a comunicação serial com uma taxa de transmissão de dados de 9600 bits por segundo (baud rate).
- pinMode: é usado em programação Arduino para configurar o modo de operação de um pino específico como entrada ou saída. Exemplos:
 - **pinMode(13, OUTPUT);** configura o pino 13 como saída, permitindo que você envie sinais de saída através desse pino.
 - **pinMode(7, INPUT)**; configura o pino 7 como entrada, permitindo que você leia sinais de entrada através desse pino.


Algumas instruções do Arduino:

- digitalRead: é usado em programação Arduino para ler o estado de um pino digital específico. Ele aceita um parâmetro que indica o número do pino que você deseja ler.
- pinMode(PINO,INPUT_PULLUP): configura o pino denominado PINO como uma entrada e ativa o resistor de pull-up interno. Isso significa que, quando o botão conectado a esse pino é pressionado, o pino será lido como LOW (baixo), e quando não é pressionado, será lido como HIGH (alto).

Vamos criar um projeto usando esses componentes no tinkercad

https://www.tinkercad.com

Crie o seguinte esquema circuito



Adicione as intruções a seguir:

```
int PinoBotao = 6:
                                        // Pino de entrada do Botão
int PinoLed = 10;
                                        // Pino de saída do LED
                                        // Variável armazena status do botão
int Botao status;
void setup() {
     pinMode(PinoBotao,INPUT PULLUP); // Pino inicializado como INPUT PULLUP
devido floating
     pinMode(PinoLed,OUTPUT);
     Serial.begin(9600);
void loop() {
     Botao status = digitalRead(PinoBotao);
                                                   // Lê status do botão
                                                   // Se botão foi acionado => LOW
     if (Botao status == LOW) {
           digitalWrite(PinoLed,HIGH);
     } else {
           digitalWrite(PinoLed,LOW);
```

Exercício:

1. Garanta que o LED permaneça constantemente aceso e seja desligado quando o botão for pressionado.

Referências

Resistores. Disponível em:

http://www.um.pro.br/arduino/index.php?c=componenteseletricos

Chave Táctil ou Push Button Disponível em:

http://www.um.pro.br/arduino/index.php?c=ChaveTactilPushButton