

《数字化设计与制造》





逆向工程



学习目的与要求:

- 1. 了解逆向工程的定义、原理;
- 2. 了解并掌握逆向工程的关键技术;
- 3. 了解实物逆向工程及其关键技术。



第一节 逆向工程技术概述

- 一、逆向工程技术概念
- 1. 基本概念

逆向工程: Reverse Engineering, RE, 也称反求工程、抄数; 是指用一定的测量手段对实物或模型进行测量,根据测量数据 通过三维几何建模方法,重构实物模型,从而实现产品设计与 制造的过程。




第一节 逆向工程技术概述

- 一、逆向工程技术概念
- 2. 基本概念 (续)
- 逆向工程与传统的产品设计制造过程相反,它是在没有图纸或图纸不完整,而有样品的情况下,利用测量仪器,快速准确地测量样品表面数据或轮廓,并对点数据处理、曲面建模、三维实体重构,再进 行数控编程和加工。
- **逆向工程**制造的是功能相近,但又不完全一样的产品。逆向工程源于商业及军事领域中的硬件分析。

第一节 逆向工程技术概述

一、逆向工程技术概念



逆向工程过程



- 第一节 逆向工程技术概述
- 二、逆向工程的研究内容及基本步骤
 - 1.逆向产品的分析
 - 2.逆向产品的再设计
 - 3.逆向产品的制造



第一节 逆向工程技术概述

- 二、逆向工程的研究内容及基本步骤
 - 1.逆向产品的分析
 - (1)逆向对象的功能、原理分析。
 - (2)逆向对象材料的分析。
 - (3)逆向对象的制造和装配工艺分析。
 - (4)逆向对象的精度分析。
 - (5)逆向对象造型的分析。
 - (6)逆向对象系列化、模块化分析。
 - (7)逆向对象的包装技术分析。
 - (8)逆向对象的使用和维护技术分析。



第一节 逆向工程技术概述

- 二、逆向工程的研究内容及基本步骤
- 2.逆向产品的再设计
- 1)根据分析结果和实物模型的几何拓扑关系,制定零件的测量规划,确定实物模型测量的工具设备、测量顺序和测量精度等。
- 2)对测量数据进行修正,在测量过程中不可避免含有测量误差。
- 3)按照修正后的测量数据以及逆向对象几何元素的拓扑关系,利用数字化设计软件,重构逆向对象的几何模型。
- 4)在分析逆向对象功能的基础上,对产品模型进行再设计,根据实际需要在结构和功能等方面进行必要的创新和改进。



第一节 逆向工程技术概述

- 二、逆向工程的研究内容及基本步骤
- 3.逆向产品的制造

随着计算机技术在制造领域的广泛应用,特别是数字化丈量技术的迅猛发展,基于丈量数据的产品造型技术成为逆向工程技术关注的主要对象。通过数字化丈量设备(如坐标丈量机、激光丈量设备等)获取的物体表面的空间数据,需要利用逆向工程CAD技术获得产品的CAD数学模型,进而利用CAM系统完成产品的制造。

SIAS SIAS

第一节 逆向工程技术概述

二、逆向工程的研究内容及基本步骤

逆向工程的基本步骤





第二节 逆向工程的关键技术


包括数据测量技术、数据预处理技术、模型重构技术

- 1、数据测量技术
 - □ 接触式测量:三坐标测量机
 - □非接触式测量:激光三角形法、投影光栅法等。 测量方法的选取是逆向工程中一个非常重要的问题。
- 2、数据预处理技术
 - 模型重构之前,排除噪声数据和异常数据、 压缩冗余数据;
 - 包括噪声点过滤、数据点分区、数据点精 简、数据点平滑。
- 3、模型重构技术 通过重构产品零件的CAD模型,实现对原 形的修改和再设计。



第二节 逆向工程的关键技术

- 一、数据测量技术
- 1. 接触式测量: 三坐标测量机



三坐标数控测量



ARES三坐标 测量机,意大利COORd3 公司生产。

- 一、数据测量技术
- 1. 接触式测量: 三坐标测量机





接触探头

Chameleon 7107 三坐标测量机 美国布朗·夏普 公司制造

SIAS SHOULD AND A SHOULD AND A

- 一、数据测量技术
- 1. 接触式测量: 三坐标测量机



英国Renishaw公司的机床用测头



哈尔滨先锋机电技术开发有 限公司在线测量头



- 一、数据测量技术
- 1. 接触式测量: 三坐标测量机
- 接触式测量特点
 - □ 优点:
 - 测量精度高,达0.5um;
 - 对被测物体的材质与色泽无特殊要求。
 - □ 缺点:
 - 易损伤探头和划伤零件表面;
 - 不能测量软质材料和超薄物体;
 - 测量速度慢;
 - 工作环境要求高;
 - 需进行探头补偿。



第二节 逆向工程的关键技术

- 一、数据测量技术
- 2. 非接触式光学测量
- 激光三角法
 - □ 迄今逆向工程中应用最广泛的方法,测量速度快;
 - □ 精度取决于感光设备的敏感程度、与被测表面的距 离、被测表面的光学特性等;
 - □ 根据光源的不同分为: 点光源法、线光源法和面光 源法;
- 点光源法:体积小、结构简单,测量精度较高,但测量速度较低;

线光源法: 也称光刀法, 目前使用广泛, 有许 多成熟的

产品,国内有重庆大学等高校在研究



- 一、数据测量技术
- 2. 非接触式光学测量
- 距离法:向被测物体发射能量,如超声波、X射线等,根据采集反射能量值测量距离;
- 图像法:利用图像的大小、明暗、纹理等信息求出被测对象的三维信息,测量精度较低;
- 逐层扫描测量: 既能测量物体外部数据, 也 能测量内部数据, 常用的方法有:
 - CT扫描(Computer Tomography): 计算机断层 扫描,利用X射线扫描,最早用于医学,现已开 始用于工业,是目前最先进的非接触式测量方法。
 - MRI(Magnetic Resonance Imaging)核磁共振法: 可深入物体内部,不破坏样品,造价极高,不适
 用于金属物体,目前主要用于人体医学三维测量。




第二节 逆向工程的关键技术

二、数据预处理技术


测量数据CAD模型重构之前,需要进行数据预处理。


- 1、点云数据
- "点云"是三维空间中数据点的集合,最小的点云只有一个点,高密度点云可达几百万数据点。
- 根据点云中点的分布特征,点云分为以下4种:
- 扫描线点云:点云由一组扫描线组成,扫描线 位于扫描平面内。CMM或激光 沿直线测量的数 据为扫描线点云;
- 散乱点云:测量点没有明显的分布特征,呈散 乱无序状态。CMM或激光点测量的数据为散乱 数据
- 网格化点云:点云中的点呈网格状,测量顺序 按网格进行;
- □ 多边形点云:测量点在一系列平面内,用细小 线段将同一平面内距离最小的相邻点相连,形 成平面多边形。CT、核磁共振属此类型。


























第二节 逆向工程的关键技术

三、异常点去除技术

由于测量设备的标定或测量环境变化,测量 出的数据点存在超差点,对曲线或曲面造 型影响大,须进行去噪处理。

常用的方法有:


- 人机交互法:通过反求软件进行点云图形显示,操作人员判断并 手动删除异常点;
- 曲线检查法: 根据测量数据,拟合出一条样条曲 线,曲线次数通常取3-5次,计算测量点到曲线的 距离,剔出距离大于给定误差的点。
- 弦高差法: 连接前、后两点, 计算Pi点到 弦的距离h, 如果h大于给定误差,则认为 是坏点,应剔除。






第三节 逆向工程的关键技术

- 一、数据测量技术
- 1. 接触式测量: 三坐标测量机
 - 1)等距偏移法



某精密零件的坐标数据采集

2)编程补偿法



测头半径补偿模型




第二节 逆向工程的关键技术

- 一、数据测量技术
- 2. 非接触式测量:

激光三角形法、投影光栅法等。

测量方法的选取是逆向工程中一个非常重要的问题。



激光等距测量原理图



第二节 逆向工程的关键技术

- 二、数据预处理技术
 - 模型重构之前,排除噪声数据和异常数据、压缩冗余数据;
 - 包括噪声点过滤、数据点分区、数据点精简、数据点平滑。
- 三、模型重构技术

通过重构产品零件的模型,实现对原形的修改和再设计。








某型汽车的创意设计

制作1:1线图









根据线图制作油泥模型

油泥模型扫描后的点云数据









零件模型的数字化装配





批量化生产的汽车产品




第三节 逆向工程技术应用实例





鞋揎的扫描和反求







汽车造型的扫描和反求

复杂曲面的反求

第三节 逆向工程技术应用实例




骨骼的扫描及反求







牙颌的点云和反求







点云



网格




第四节 基于逆向工程的快速原型制造

- 快速原型制造: RAPID PROTOTYPING(RP), 九十年代发展起来的一项 高新技术。
- RP技术是在CAD/CAM 技术、激光技术、计算机数 控技术、精密伺服驱动 技术以及新材料技术的基础 上集成发展起来的
- RP 技术在不需要任何刀具、模具及工装卡具的情况下,可将任意复杂形状的设计方案快速转换为三维的实体模型或样件,这就是RP 技术所具有的潜在的革命意义。
- 自美国 3D SYSTEM公司 1988 年推出第一台商 品 SLA 快速成型机以来,已有近 20 种不同的 成型系统,其中比较成熟的有:
 - □ 激光立体造型(SLA: Stereolithography)
 - □ 分层实体制造(LOM: Laminated Object Manufacturing)
 - □ 选择性激光烧结(SLS: Selective Laser Sintering)
 - □ 熔融沉积成型(FDM: Fused Deposition Modelling)



第四节 基于逆向工程的快速原型制造


激光立体造型(SLA)



- (1)成形精度高。
- (2)成形速度快。
- (3)扫描质量好。




第四节基于逆向工程的快速原型制造 激光立体造型(SLA)



用STL格式表示的三维实体

第四节 基于逆向工程的快速原型制造


分层实体制造(LOM)






第四节 基于逆向工程的快速原型制造

选择性激光烧结(SLS)






第四节 基于逆向工程的快速原型制造熔融沉积成形(FDM)





第四节 基于逆向工程的快速原型制造



逆向工程与快速原型制造的集成



第四节 基于逆向工程的快速原型制造

- 1)将*RE*和*RPM*结合,可以将三维物体的数据读入,通过网络在异地重建、成形,实现异地制造。
- 2)对于一些外形、结构复杂物体的仿制,如玩具、艺术造型等,可以用RE将实物模型转化为数字化模型,并通过RPM技术进行直观检验。
- 3)利用RE与RPM,可以实现快速模具制造。
- 4)逆向工程与快速原型制造相结合,可以构成产品测量、建模、修改、制造、再测量的闭环系统,实现开发过程的快速迭代,有利于提高产品质量。



逆向工程系统发展瓶颈

- □ 扫描数据庞大: 一般CAD/CAM系统通常 处理速度慢;
- □ 简单几何形状处理效果不佳:对于已知的 简单几何形状因扫瞄误差通常无法真实的 反映出来,通常仅能以自由曲面处理,无 法以简单二次曲面表示。
- □ 复杂曲面整修:复杂曲面的重建与整修相 当困难、费时。

逆向工程未来的发展方向

- □ 提高曲面重构的通用性和适用性(有序 点云、无序点云; Bezier、B样 条、 NURBS)
- 提高曲面重构的精度和自动化程度;
- □ 建立测量、数据预处理、曲面重构的一体化系统;
- □ 与现有商品化CAD/CAE/CAM系统的集 成;



