Úvod do počítačových sítí Přednáška 4 (2021/2022)

ver. 2021-10-19-02



L1: Opakování

- Modulační rychlost / Nyquistovo kriterium
 - $v_m = 2*W [Bd]$
- Maximální přenosová rychlost pro kanál bez šumu / kapacita přenosového kanálu
 - Vychází z Nyquistova kritéria
 - $v_p = 2^*W^*log_2(V) [b/s], v_p = v_m^*log_2(V) [b/s]$
- Maximální přenosová rychlost pro kanál s šumem / kapacita přenosového kanálu
 - $v_p = W^* \log_2(1 + S/N)$ [b/s]
- Využití kapacity přenosového kanálu například pro arytmický přenos
 - n = N/M*100 [%]


L1: Přenos v základním pásmu

- Přenos v základním pásmu / nemodulovaný přenos
 - Měníme signál přímo dle dat a odečítáme jeho konkrétní hodnotu
 - Například úroveň napětí
 - Nejedná se o ideální přenos, protože "obdélníkový" signál se nepřenáší ideální
 - Problém jsou především ostré hrany, které přenos "zaobluje"
 - Používá se při přenosu na kratší vzdálenosti, kde není zkreslení tak výrazné
 - Například v LAN(Ethernet)




L1: Přenos v přeloženém pásmu

- Přenos v přeloženém pásmu / Modulovaný přenos
- K přenosu se využívá harmonický signál, který se kanálem šíří lépe
 - Jedná se o nosný signál sám nenese data, ta jsou "přidáná" až prostřednictvím změn signálu: Modulací
- Přenášení signál "měníme/moduluje" tak, aby byl lépe zřetelný rozdíl mezi jednotlivými stavy
- Přenášený signál je je složením dle: y = A . sin (w.t + f)
 - A amplitudová složka
 - w.t frekvenční složka
 - f fázová složka
- Modulace tedy může být:
 - Amplitudová
 - Frekvenční
 - Fázová
 - Kombinace všech nebo části předchozích jmenovaných




L1: Modulace signálu: Amplitudová

- AM Měníme amplitudu signálu k rozlišení stavů
- Ostatní parametry, tedy frekvence a fáze se nemění
- Rozlišujeme dva nebo více stavů dle úrovně amplitudy



L1: Modulace signálu: Frekvenční


- FM Mění se frekvence signálu
- Ostatní parametry, tedy amplituda a fáze se nemění
- V základu opět rozlišujeme dva stavy, ale může jich být i více



zdroj: https://www.elektroprumysl.cz


L1: Modulace signálu: Fázová

- PM Fázová modulace
- Ostatní parametry, tedy amplituda a frekvence se nemění
- Změnu hodnoty signálu (0,1) signalizuje změna fáze
 - Pokud se fáze nezmění, nemění se ani přenášena hodnota
 - Jinak řečeno bez posunu fáze při taktu hodin přenášíme stejná data




zdroj: http://www.cs.vsb.cz/grygarek/PS/lect/fyzPrincipy.html


L1: Modulace signálu: Porovnání



L1: Modulace signálu: Kombinované modulace


- V praxi se často modulace kombinují, tedy nemění se jen jedna složka, ale více složek
 z:
 - Amplituda, frekvence, fáze
 - QPSK (a) schodný konstelační diagram s QAM-4, umožňuje kódovat 2 bity na symbol
 - QAM-16 (b) využívá dva nosné signály se stejnou frekvencí, posunuté o 90 stupňů
 - Jeden signál modulován amplitudově, druhý signál modulovaný frekvenčně
 - 4bity na jednu změnu






L1: Konverze signálů

- Na různých místech v síti dochází k různým přenosům
 - V základním či přeložením pásmu
- Tyto přenosy umožňují různá zařízení / software
 - Síťová karta přenos v základním pásmu
 - Modem přenos v přeloženém pásmu
 - kodek a "analogový telefon"
 - Opačný problém jak přenést analogová data



L1: Multiplex


- Multiplex způsob jak realizovat více "paralelních" přenosů jednou datovou cestou jedním přenosovým kanálem
- Dva důvody použití
 - Mám pouze jedinou přenosovou cestu, ale potřebuji přenést více samostatných signálů
 - Data cesta nemusí být trvale kompletně využita a tedy se vyplatí ji sdílet
 - Mám přenosovou cestu, jejích parametry umožňují realizovat více přenosů
 - Šetřím zdroje bez omezení rychlost
- Základní dělení multiplexů
 - Analogový vychází z fyzikálních možností přenosového kanálu
 - Frekvenční
 - Vlnový
 - Digitální nejedná se o "plné" sdílení, ale dodávám další logiku, která sdílení umožňuje
 - Časový
 - Statistický
 - Kódový



zdroj: https://www.earchiv.cz/


L1: Multiplex: Frekvenční

- FDM Frekvenční multiplex je typ analogového multiplexu
 - Přenášíme různé signály s různou frekvencí
- Vycházíme ze dvou předpokladů
 - Přenášený signál je harmonický a frekvenčně omezený potřebuje jen určitou "úzkou" šířku pásma
 - Přenosová cesta disponuje větší šířkou pásma a tedy může přenášet více signálů různých frekvencí
 - Může virtuální přenosový kanál rozdělit na sloty dle frekvencí a jednotlivým přenosům vyhradit konkrétní sloty
 - Definice šířky pásma kanálu i velikosti slotů jsou konstantní (ale nemusí být stejně velké)
 - Jednotlivý sloty na sebe nemohou "pevně doléhat"
 - Je nutný rozestup kvůli přeslechům nedokonalostem použité technologie
 - Použití v praxi:
 - Analogové rozhlasové a televizní vysílání
 - V telefonní síti k oddělnení hlasových a datových přenosů




L1: Multiplex: Vlnový

- WDM Vlnový multiplex je typ analogového multiplexu
 - Přenášíme různé signály s různou vlnovou délkou "jinak barevné signály"
- Vycházíme z předpokladu, že přenosový kanál např optické vlákno dokáže přenášet světelný signál o různých vlnových dálkách a že jsme schopni typy signály od sebe odlišit
- Velmi časté použití v patřeních síťových technologiích
 - Můžeme navyšovat kapacitu přenosového kanálů bez nutnosti pokládky dalších vodičů



L1: Multiplex: Časový


- TDM Časový multiplex je typ digitálního multiplexu
 - Reálně neumožňuje paralelní přenosy, ale sdílí přenosové medium
- Vycházíme z předpokladů:
 - přenosový kanál je schopen přenášet jen jeden signál
 - není možné zajistit další přenosové kanály
 - V ideálním případě není přenosový kanál trvale využitý na 100%
- Realizace:
 - přenosový kanál je rozdělen na pevně daná časová pásma
 - kvanta času
 - Každý účastník dostane přidělené konkrétní časové pásmu, kdy může vysílat
- Vzniká problém při různé intenzitě vysílání jednotlivých účastníků
 - Někdo chce vysílat, ale musí čekat až na něj přijde řada
 - Jiný účastník vysílá řídce a jeho časový slot je neyvužitý



zdroj: https://docplayer.cz/38882541-Metody-prenosu-a-spojovani-pro-integrovanou-vyuku-vut-a-vsb-tuo.html

L1: Multiplex: Statistický


- STDM Stastický multiplex je typ digitálního multiplexu
 - Řeší problém časového multiplexu pro kolísavou hustotu vysílání
- Vycházíme z předpokladů:
 - přenosový kanál je schopen přenášet jen jeden signál
 - není možné zajistit další přenosové kanály
 - V ideálním případě není přenosový kanál trvale využitý na 100%
 - Různí účastníci vysílají různě často s různou statistikou
- Realizace:
 - přenosový kanál je rozdělen na pevně daná časová pásma
 - Stejně jako u časového multiplexu
 - Žádný účastník nemá pevně přidělený čas, ale může vysílat kdykoliv na něj vyjde řada
 - Je nutné jednotlivé zdroje vhodně oddělit
 - Například označení kódem na začátku dat
- Řeší problém kolísavé potřeby vysílání
- Má lepší využití přenosové kapacity
- Negarantuje přístup k přenosu do určitého času



zdroj:https://www.earchiv.cz/a96/

L1: Multiplex: Kódový

- CDM Kódový multiplex je typ digitálního multiplexu
- Vycházíme z předpokladů:
 - Je vhodné využít v maximální možné míře přenosový kanál
 - Je možné přenášet data od všech účastníků naráz a příjemce si vybere
- Realizace:
 - Data data všech účastníků jsou přenášena naráz všem příjemcům
 - Data jsou "vhodně" kódována a příjemce si vybere jen ta co potřebuje
 - Data musí být vhodně kódována, aby bylo možné jednotlivé zprávy dekódovat
 - Kódovaná data musí být vzájemně ortogonální
 - Mají nulový skalární součin => jsou na sobě zcela nezávislé
- Používá se mobilních sítích technologie CDMA



L1: Zpoždění v přenosech

- Zpoždění signálu je nežádoucí, ale logický jev v přenosu dat
 - Bylo by ideální kdyby byla data přenesena "okamžitě", ale to je nereálné
 - Přenos je omezen fyzikálními vlastnostmi signálu a vodiče, kódováním, modulací, zpracováním na straně příjemce, zahlceností datové cesty atd.
- Zpoždění můžeme dělit na:
 - Zpoždění při zpracování nemění se, lze predikovat
 - Zpoždění signálu
 - Jak dlouho trvá než se signál dostane z jednoho konce přenosového media na druhý
 - Závisí na rychlosti šíření signálu například světla
 - Závisí na délce přenosového media
 - Zpoždění přenosu
 - Jak dlouho trvá přenos celého bloku dat
 - Závisí na přenosové rychlosti b/s
 - Nezávisí na délce přenosového media
 - Zpoždění ve frontách mění se v čase, není možné predikovat
 - Vstupní fronta přijímače
 - Fronta na zpracování na CPU
 - Výstupní fronta vysílače

L1: Latence a RTT

- Obojí vypovídá o míře zpoždění a tedy o kvalitě přenosové cesty
 - Obojí chceme mít co nejnižší
- Latence míra zpoždění (jednosměrná)
 - Jak dlouho trvá jedna cesta data včetně zpracování od vysílače k přijímači
 - Různá přenosová media a technologie mají různou
 - GSM: až 800ms, LTE: pod 100ms, xDSL: desítky ms, Ethernet: kolem 0,3 ms
 - Různé technologie potřebují nejhůře nějakou míru latence aby správně fungovaly
 - Telefonie: do 200ms, on-line hry: méně než 100ms,
- RTT Round Trip Time "doba obrátky"
 - "obou směrná latence"
 - Jako dlouho trvá datům cesta tam a zpět
 - Je závislá na velikosti dat logicky přenos více dat trvá déle
 - Může jej testovat pomoci ICMP příkazem ping

```
Microsoft(R) Windows DOS
(C)Copyright Microsoft Corp 1990-2001.

C:\DOCUME~1\CHAD\DESKTOP\ping www.youtube.com

Pinging youtube-ui.l.google.com [74.125.127.113] with 32 bytes of data:

Reply from 74.125.127.113: bytes=32 time=53ms TIL=247

Reply from 74.125.127.113: bytes=32 time=55ms TIL=247

Reply from 74.125.127.113: bytes=32 time=54ms TIL=247

Reply from 74.125.127.113: bytes=32 time=53ms TIL=247

Ping statistics for 74.125.127.113:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 53ms, Maximum = 55ms, Average = 53ms

C:\DOCUME~1\CHAD\DESKTOP\
```

L1:Jitter

- Jitter rozptyl nebo také kolísání parametrů přenosu
 - Defakto určuje míru nestability přenosu z pohledu parametrů přenosu
- Možno měřit tu latence i RRT
- Často je vyjadřován jako dvojice hodnot min a max nad měřenými daty
- Opět, stejně jako u latence a RTT chceme co "nejnižší", ale z jiného důvodu
 - Nízká latence či RTT vypovídají o kvalitě přenosu z pohledu rychlosti
 - Jitter neříká o rychlosti nic, ale říká nakolik se dá na současný stav parametrů sítě spolehnout
- Nízký rozptyl je zásadní například u multimediálních či hlasových přenosů
 - Potřebujeme aby data přicházela pravidelně a trvale, aby nedocházelo k "trhání" hlasu či obrazu

L1: Přenosová media

- Vedená / drátová media, vedena hmotným materiálem, snadnější zacílení signálu
 - Kroucená dvojlinka
 - Koaxiální kabel
 - Optické vlákno
- Nevedená / bezdrátová, volně se šířící prostorem či hmotou (vzduch, voda, vakuum)
 - Rádiové
 - Infračervené
 - Optické

L1: Přenosová media – kroucená dvojlinka



- Základní princip a parametry představeny na první přednášce
- Mechanicky velice odolná
- Čím lepší stínění, provedení a materiál, tím lepší parametry a tím i dostupná přenosová rychlost
- Typické využití v LAN
- Dnes nejběžněji používaný vodič pro počítačovou síť


Category	Standard	Data rate	Frequency	# of Conductors
Cat 5	100BASE-TX	100 Mbit	100 MHz	4 or 8
Cat 5e	1000BASE-TX	1 Gbit	100 MHz Duplex	8
Cat 6	EIA/TIA 568B2.1	1-10 Gbit*	250 MHz	8
Cat 6A	10GBASE-T	10 Gbit	500 MHz	8
Cat 7	10GBASE-T	10 Gbit	600 MHz	8
Cat 7A	10GBASE-T	10 Gbit	1000 MHz	8
Cat 8	40GBASE-T	40 Gbit	1600-2000 MHz	8

zdroj:https://www.earchiv.cz/a96/

L1: Přenosová media – koaxiální kabel



- Základní princip a parametry představeny na první přednášce
- Mechanicky velice odolná
- Obecně lepší parametry pro přenos než kroucená dvojlinka
 - Především kvůli vodivému opletení, které zajišťuje lepší stínění
- Dříve používaný samostatně pro LAN a Ethernet (10Base5, 10Base2)
 a dálkových kabelech např podmořské vedení
- Dnes typicky použitý pro kabelové televize, jejichž rozvody
 se používají jako součást počítačové sítě mezi ISP a LAN



zdroj:https://www.earchiv.cz/b05



L1: Přenosová media – optická vlákna


ia

- Základní princip a parametry představeny na první přednášce
- Mechanicky velice křehké platí pro křemíková vlákna
 - Na malé vzdálenosti je možné křemík nahradit plastem
 - Horší parametry, ale vyšší odolnost a nižší cena
- Nulová interference s okolím
- K přenosu se typicky využívá infračervené světlo v pásmech 850 - 1550nm
 - Má nižší útlum než viditelné světlo
- Dvě základní provedení
 - Jednovidová 1310 1550 nm
 - Jeden přesný signál na dlouhé vzdálenosti, bez odrazu
 - Nasvěcovaná laserem
 - Multividová 850 1310 nm
 - Více signálu v jednom vlákně, využívá odrazu
 - Vlnový multiplex
 - K nasvěcovaní stačí LED
- Převod
 - Vlnová délka (lambda)

$$\lambda = 300 / f[m]$$

Frekvence/kmitočet

 $\mathbf{f} = 300 / \lambda [MHz]$



L1: Přenosová media – radiové spoje



- Nemá žádné vodící medium, ale šíří se prostorem
- Jedná se o radiové nebo mikrovlnné signály
- Signál který přenášíme je typicky úzký omezen šířkou pásma
- Dva možné způsoby vysílání
 - Přenos úzkopásmový
 - Využívá jen takovou šířku pásma, kterou skutečně potřebuje
 - Citlivý na rušení, snadný odposlech
 - Přenos v rozprostřeném spektru
 - Využívá větší šířku pásma než skutečně potřebuje
 - Mění frekvence na kterých je přenos realizovaný
 - Odolnější vůči rušení i odposlechu
 - Více technik rozprostření
 - FSSS, DSSS, FDM, UWB
- Typické využití od místních WLAN po středně dlouhé spoje
 - Max v malých jednotkách kilometrů
 - Nutné přímá viditelnost



L1: Přenosová media – infračevené spoje - IrDA



- Nemá žádné vodící medium, ale šíří se prostorem
- Jedná se o infračervené signály
 - Používá se LED diod v infra spektru (880nm)
- Vyžaduje přímou viditelnost směrování zařízené na sebe
- Typicky velice malý dosah max desítky centimetrů
- Často používán na dálkových ovladačích
- V současně době počítačových přenosech nahrazován Bluetooth
 - Má delší dosah až metry a nevyžaduje přímou viditelnost
- Maximální rychlost 4Mbps

L1: Přenosová media – optické spoje

- Bezdrátový optický spoj FSO, Free Space Optics
- Nemá žádné vodící medium, ale šíří se prostorem
- Jedná se typicky o laserová pojítka
- Vyžaduje přímou viditelnost směrování zařízené na sebe
- Vyžaduje velice přesné zaměření
- Velice odolné vůči odposlechům či rušení
 - Paprsek je velice tenký a není vidět
 - Využívá frekvence 1GHz a více
- Typické propojení jednotlivých budov
- Maximální přenosové rychlosti až do 10Gbps
- Maximální přenosová vzdálenost až 15km

