
Úvod do počítačových sítí Přednáška 5 (2021/2022)

ver. 2021-10-26-01



Linková vrstva: L2


- Základní funkce L2 linkové vrstvy
 - Přijímá data od L1 vrstvy / předává data L1 vrstvě (bity)
 - Využívá služeb L1 k přenosu rámců
 - Provádí rozdělení na rámce
 - Provádí kontrolu správnosti přenosu
 - Detekuje a řeší chyby v přenosu
 - Řídí přístup k komunikačnímu kanálu
 - Řídí rychlost přenosu
 - Zajišťuje přenos rámců v rámci LAN / mezi sousedními uzly
 - Předává data L3 vrstvě / přijímá data od L3 vrstvy (pakety)
 - Poskytuje služby L3 přenos data, řešení chyb, řízení rychlosti




zdroj: http://www.highteck.net/EN/DataLink/Data_Link_Layer.html

L2: Dělení linkové vrstvy

- L2 v ISO/OSI je "přetížená"
 - Má více rozdílných funkcí
- Začala se pro přehlednost dělit na dvě části dle funkce
 - MAC Media Access Control
 - fyzické adresování,
 - řízení přístupu k médiu
 - Fragmentace/defragmentace data (bit → rámec)
 - LLC Logical Link Control
 - řízení toku
 - zabezpečení proti chybám
 - Zabalování / rozbalování L3 paketů



zdroj: https://networkencyclopedia .com/logical-link-control-llclayer/




L2: Rámce a jejich význam

- Rámec je základní datová jednotka L2 vrstvy
- Rámce mohou být
 - Datové obsahují data, které chceme přenést
 - Řídící obsahují příkazy, potvrzení či další informace nutné k řízení přenosu
- Framing rozdělení streamu 0 a 1 od L1 na rámce frame
- L2 už "nepřenáší" jednotlivé bity, ale celé rámce
 - Která se z 0 a 1 skládají
- Konkrétní rámec je vázaný na konkrétní L2 protokol je vždy jiný
 - Ethernet, Token Ring, PPP, SLIP,

L2: Rámce a jeho struktura

- Rámec se liší dle konkrétního L2 protokolu, ale základní struktura je stejná
- Hlavička
 - Cílová L2 adresa
 - Zdrojová L2 adresa
 - Identifikace protokolu / délka rámce /... liší se dle protokolu
- Data
 - Datový rámec L3 paket
 - Řídící rámec L2 data pro řízení přenosu, např ACK potvrzení správnosti přenosu
- Patička FCS frame check sequence
 - Zabezpečení rámce ověření správnosti přenosu
 - Parita, checksuma, CRC, ...



L2: Detekce rámce

- Detekce rámce je jednou ze základních funkcí L2 vrstvy
 - Od L1 dostává nestrukturovaný stream/proud 0 a 1
- Metody detekce záleží na typu přenosu
 - Odpočítat rámec
 - Pokud data jsou vždy těsně za sebou (bez mezer) a mají pevně danou strukturu
 - Například v rámci T nebo E kanálů
 - Podobný princip jako časový multiplex
 - Vyznačení začátku a konce rámce
 - Pomocí speciální sekvence bitů/znaků/bytů označíme začátek konec
 - Ale musí řešit transparentnost přenosu tedy jak tyto speciální značky přenést v datech
 - Vyznačení začátku a dopočítání konce rámce
 - Stejně jako v předchozím případě vyznačím začátek rámce a jelikož znám délku rámce, tak už jen odpočtu
 příslušný počet bitů
 - Výhoda je, že šetřím kapacitu kanálu, protože nepotřebuji ukončovací značku rámce
 - Délka může být pevně daná nebo přenášená v datech
 - Na rozdíl od "Odpočítávání rámec" data nemusí jít bezprostředně za sebou

L2: Typy přenosů

- Podle toho jak přenášená data (0 a 1) nahlížíme, můžeme na přelomu L1 a L2 definovat tři typy přenosu
 - Bitové orientovaný
 - Neskládám z bitů jednotlivé znaky, ale pracuji přímo s jednotlivými bity
 - Znakově orientovaný
 - Jako základní jednotku neberu 1 bit, ale pracuji vždy s N-ticí bitů => znakem
 - Znak může být různě dlouhý dle protokolu (typicky 7-8 bit, ale klidně např 5)
 - Bytově orientovaný
 - Speciální případ znakově orientovaného přenosu, kdy délka jednoho znaku je 8 bitů 1 byte

L2: Bitový přenos

- Bitový orientovaný přenos bere jako základní jednotku 1 bit
- Tím že přenášíme jednotlivé bity, musí hranici tvořit nějaká bitová sekvence
 - Což vypadá stejně jako u znakově orientovaného protokolu, ALE
 - "křídlová značka" začátek rámce je sekvence bitů, které postupně dostáváme jeden po druhém
 - Často označovaná jako "flag"
 - Další data stále přenášíme po jednotlivých bitech bez ohledu na délku křídlové značky
- Příklad křídlové značky pro protokol HLDC
 - 01111110
 - Tedy nula šest jedniček nula => začátek rámce

L2: Bitový přenos – transparentnost přenosu

- Stejně jako u znakově orientovaného přenosu vzniká problém transparentnosti přenosu
- Máme křídlovou značku/flag
 - 01111110
- Jak jej přenést v datech ?
 - Uvodit jej nějakým znakem nemůžeme máme jen jednotlivé bity
 - Uvodit jej jediným bitem také ne, protože to může být jen 0 a 1
- Řešením je "vkládání bitů"
 - Pokud mám křídlovou značku 01111110 musím zajistit aby se mi nikde v datech nevyskytla stejná sekvence
 - Tedy aby tam nebylo 111111 šest jedniček za sebou
 - Řešením je za každou "pátou jedničku" uměle vložit nulu
 - POZOR jen v datech
 - Nula je vložena automaticky na straně odesilatele (pokud se v datech vyskytne pět jedniček)
 - Nula po sekvenci pěti jedniček je na straně přímce odebrána (pořad se bavíme jen v datech)

L2: Bitový přenos – transparentnost přenosu -příklad

Bit stuffing example

EXAMPLE: send

Data to be sent:

0110111111111100

After stuffing and framing

*01111110*011011111<u>0</u>11111<u>0</u>00*011111110*

EXAMPLE: receive

Data received 0111111000011101111101110111110

After destuffing and deframing

000111011111-11111-110


Giuseppe Bianchi

Zdroj: https://www.slideserve.com/virote/layer-2-framing-hdlc-high-level-data-linl-control

L2: Bitově orientovaný přenos příklad - HLDC

- HLDC High-Level Data Link Control
- Bitově orientovaný protokol pro Point-to-Point i Point-to-MultiPoint spoje
 - Sice už se dnes nepoužívá, ale sloužil jako "podklad" nebo inspirace pro mnoho dalších protokolů
- Protokol používá křídlovou značku 01111110
 - Křídlová značka na konci rámce může být i začátkem dalšího rámce => šetříme data
- Používá tři "typy" rámců", které se rozlišují v rámci části rámce "control"
 - Informační 0 (uživatelská data)
 - Řídící 10 (řídící informace)
 - Nečíslované 11 (vše ostatní)
- Obsahuje zabezpečení FCS patička
 - Používá 16 nebo 32 CRC (budeme mít v dále v přednáškách)

L2: Bitově orientovaný přenos příklad – HLDC - rámce




L2: Znakově orientovaný přenos

- Základní jednotka kterou detekuji je 1 znak
- 1 znaků je tvořen N-bity, kde N může být různé dle konkrétního protokolu
 - Např 8, 7, 5 ...
- Začátek a konec rámce je uvozen speciálními znaky
 - Takzvané řídící znaky
- V případě detekce rámce dle označení začátku a konce potřebujeme dva řídící znaky
 - Začátek rámce např STX nebo BOF
 - Konec rámce např ETX EOF
- Rámec pak vypadá při přenosu
 - **STX**|HLAVIČKA|DATA|FCS|**ETX**

L2: Znakově orientovaný přenos - transparentnost přenosu

- Řídící znaku (např STX A ETX) nám umožní detekovat začátek a konec rámce
 - STX|HLAVIČKA|DATA|FCS|ETX
- ALE co když se vyskytnou v datech?
 - STX|HLAVIČKA|DATASTXDATA|FCS|ETX
 - Nastává problém, protože nevím zda je to začátek nové rámce nebo jen data!
- Je nutné zajistit "transparentnost" přenosu tedy jak bezpečně přenést i řídící znaky
- U znakově orientovaných přenosu používáme "escapování"
 - Tedy další řídící znak např DLE který říká, že to co následuje jsou JEN data a ne příkaz
 - STX|HLAVIČKA|DATA**DLESTX**DATA|FCS|ETX
- Po vyřešení STX a ETX nám ale vznikl nový problém jak přenést DLE ?
 - STX|HLAVIČKA|DATA**DLESTX**DATA**DLE**DATA|FCS|ETX
- Vyřešíme stejně, tedy opět escapováním
 - STX|HLAVIČKA|DATA**DLESTX**DATA**DLEDLE**DATA|FCS|ETX
- DLE se vkládá při odeslání do dat a při přijmu se z nich zas na vstupu odebírá

L2: Znakově orientovaný přenos - transparentnost přenosu - příklad Character stuffing



Zdroj: https://slideplayer.com/slide/5221152/


L2: Znakově orientovaný přenos příklad SLIP

- Příkladem znakově orientovaného protokolu je např SLIP
 - Serial Line Internet Protocol
 - Protokol pro zapouzdření IP a pro jeho následný přenos po sériové lince
 - Použité značky
 - Délka 8bit
 - Bez parity

Hex value	Dec Value	Oct Value	Abbreviation	Description
0xC0	192	300	END	Frame End
0xDB	219	333	ESC	Frame Escape
0xDC	220	334	ESC_END	Transposed Frame End
0xDD	221	335	ESC_ESC	Transposed Frame Escape

zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Line_Internet_Protocol

- Příklad rámce
 - Rámec "začneme" značkou END
 - Pokud v datech máme ESC, pošleme ESC, ESC_ESC
 - Pokud v datech máme END, pošleme ESC, ESC_END
 - Pokud mám v datech ESC_END nebo ESC_ESC nic se neděje, protože k jejich aktivaci je třeba znak ESC před



L2: Bytově orientovaný přenos


- Bytově orientovaný protokol pracuje s pevně danou sekvencí bitů bytem jako znakově orientovaný protokol
 - Tedy se dá říct, že "znak" má fixní délku 8 bitů
- Ale data neinterpretuje jako znaky, ale pracuje se sekvencí bitů
- Fakticky vždy máme jednotlivé bity jde o interpretaci
 - Samostatné bity
 - Různě dlouhé sekvence bitů tvořící znak
 - Pevně daná sekvence bitů o velikosti 8 bitů jeden byte
- Používá křídlovou značku tedy sekvenci bytů např **8x 10101010** pro Ethernet
- Stejná křídlová značka může být použita pro začátek i konec přenosu
- Je méně efektivní z hlediska využití přenosové kanálu než bitový přenos
 - Logicky, i pokud chci přenést menší data než 1 byte, přenese se 1 byte

L2: Bytový přenos - transparentnost přenosu

- Stejně jako i bitového a znakového přenosu musí být i u bytového přenosu zajištěna transparentnost přenosu – tedy možnost přenosu křídlového bytu/flagu v datech
- Transparentnost se zajišťuje podobně jako v znakově orientovaného protokolu a tedy "escape" bytem – v tomto případě je to celý byte
- Identicky i přenos "escape" značky je, stejně jako u znakově orientovaného přenosu, řešen zdvojením "escape" bytu
- Příklad
 - Flag 01111110, escape 111111111, data 01111110 | 011001100 | 111111111
 - Přenos bude
 - 01111110|**1111111**|01111110|011001100|**11111111**|11111111|01111110

L2: Bytově orientovaný přenos příklad Ethernet

- Příkladem L2 bytově orientovaného protokolu je Ethernet
 - Jeden z nejpoužívanějších protokolů dneška
- Existuje dnes více variant
 - Ethernet II / IEEE802.3 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications / 802.2 SNAP / 802.2 LLC
 - Základní rámec je velice podobný, liší se v drobnostech
 - Preambule
 - 10101010 slouží pro synchronizaci
 - SOF Start Of Frame 10101011 křídlová značka
 - Cílová adresa: MAC
 - Zdrojová adresa: MAC
 - Délka / Typ
 - IEEE 802.3 délka dat (max 1500)
 - Ethernet II type rámce (> 1500)
 - 802.2 Header + Data / Data
 - IEEE 802.3 802.2 Header + Data
 - Ethernet II Data
 - FCS: zabezpečení



L2: Chyb v přenosu

- V reálném přenosu mohou vznikat chyby téměř vždy
- Zdroje chyb
 - Bílý tepelný šum
 - Pohyb elektronu / útlum signálu ten prostě je a nic s tím neuděláme
 - Je trvale přítomen
 - Impulzní šum elektromagnetické rušení
 - Typicky nějaká interference například se silovým vedením, při zapnutí spotřebiče atd
 - Vadí, ale není trvalý
 - De-synchronizace vysílače a přijímače
 - Dojde k de-synchronizaci hodin a vysílač vyšle třetí bit, ale přijímač jej přijme jako druhý nebo čtvrtý
 - Výpadek celého bloku dat
 - Dočasný výpadek spojení například mokré listí ve WiFi "cestě"

L2: Spolehlivý a nespolehlivý přenos

- !! POZOR !! Spolehlivost je možné řešit na více vrstvách, zde se bavíme o L2, ale stejně tak jej řeší TCP na L4
- Spolehlivý přenos
 - Typicky z pohledu vyšší vrstvy, které poskytujeme služby
 - Jednoduše řečeno, že se můžu na přenos spolehnout a je mi jedno jak je zařízen
 - Potřebujeme vědět, že
 - Data se přenesla všechna nic nechybí
 - Data se přenesla správně všechny 0 a 1 jsou na svém místě
 - Data se přenesla ve správném pořadí tedy všechny rámce jsou na svém místě
 - Pokud výše uvedené není splněno, potřebujeme to mít možnost nějak napravit
 - Samoopravné kódy, re-transmit
 - Požadavek je to logický, ale pochopitelně drahý, protože když se něco nepovede, musím to nějak řešit
- Nespolehlivý přenos
 - Můžu, ale nemusím vědět, že se něco nepovedlo
 - Můžu, ale nemusím zjištěný problém nějak řešit
 - "Já sice vím, že je problém, ale také vím, že na výsledek pro který se přenos provádí to nebude mít vliv a tedy to neřeším, protože bych zdržoval"
 - Typicky u služeb, kde výpadek části dat nevadí
 - Například hlasové a multimediální přenosy výpadek několika málo rámce za sebou nebude ve výsledku vůbec patrný


L2: Detekce chyb

- Aby bylo možné realizovat spolehlivý přenos, je nutné se o chybě dozvědět
 - => Detekce chyb
- Detekce chyb je opět možné řešit na více úrovních
 - Detekce výpadku celého bloku / rámce
 - Zjistím tak, že mi nesedí čísla rámců nějaký chybí nebo přišel ve špatném pořadí
 - V hlavičce rámce musím zavést číslování ne každý protokol to tak má viz další přednáška
 - Detekce chyby v jednom rámci / v jednotlivých bitech
 - Zjistím za pomoci přidaných bitů a kontrolních mechanizmů jako jsou:
 - Parita
 - Kontrolní součty / check sumy
 - Cyklické kódy / CRC
 - Výsledek kontrolního mechanizmu je přípojen na konec dat a přenášen společně s nimi s slouží jako podklad pro kontrolu správnosti přenosu
- Opakování / souvislost
 - Podobně jako u arytmického přenosu zde vstupuje do hry využití přenosového kanálu
 - Přenáším data, které přenášet nechci, ale musím => režie přenosu, n = N/M
 - Abych minimalizoval vliv režie, chci co nejdelší blok dat na L2 rámec, ALE
 - Každý jeden bit se přenese úspěšně s pravděpodobnosti p₁, respektive s chybou q=1-p₁
 - Pravděpodobnost úspěšného přenosu N bitů je $P_N = p_1^N$
 - Pokud víme s jakou pravděpodobnosti chceme přenos realizovat a jaké je pravděpodobnost chyby, je maximální délka rámce $N = \log_{n1}(P_N)$ CELÝCH bitů nezaokrouhlujeme, ale ořezáváme logicky nemůžeme přenést "půl bit"

L2: Zabezpečení přenosu: Parita

- O paritě už jsme se zmiňovali u arytmického přenosu, kde byla jako volitelná součást přenosu na L2
 - Jeden z důvodů proč v TCP/IP modulu je L1 a L2 spojené => ne vždy jde přesně rozdělit
- Parita je přidaný 1 bit, kde hodnota je taková aby výsledný počet 1 byl:
 - Sudý: pro 1110 | P_s => 1110 | 1 (doplním 1 na 4 x 1 => sudý počet)
 - Lichý: pro 1110 | P₁ => 1110 | 0 (doplním 0, protože v datech mám 3 x 1 => lichý počet)
- Základní, tedy sudá nebo lichá parita, NEMUSÍ odhalit chybu vždy
 - Problém u násobných chyb pokud se mi změny dva bity, chyba se sečte, parita bude v pořádku, ale data ne =>
 DETEKCE není na 100%
 - Následně se musí řešit i na vyšších vrstvách dle potřeb protokolu / služby
- Další možností jsou složené parity pro bloky dat
 - Podélná parita přidám paritní bit pro každý sloupec v bloku
 - Příčná parita přidám paritní bit pro každý řádek (slovo) v datech
- Podélná i příčná parita mohou být jak sudé tak liché tak jejich kombinace
 - Záleží na autorovi přenosu jaké nastaví parametry
- Existuje i "jedničková" a "nulová" parita tedy paritní bit je vždy 1 nebo 0
 - Tento druh "parity" nemá žádný zabezpečovací význam

L2: Zabezpečení přenosu: Parita příklad




L2: Zabezpečení přenosu: Parita – detekce chyby - příklad

L2: Zabezpečení přenosu: Kontrolní součet / Checksuma


- Jednoduchá parita není příliš účinná, protože neodhalí násobné chyby
 - Ale přesto má smysl, protože se snadno realizuje a nepotřebuje "mnoho" data navíc
- Podélná a příčná parita už nají účinnost lepší odhalí více chyb, ALE
 - Spotřebuje více bitů => klesá efektivita využití přenosového kanálu
 - Pro podélnou paritu potřebujeme držet celý blok dat aby bylo možné ji spočítat
 - Paměťové i časově nepříjemné
- Kontrolní součet se snaží řešit výše uvedené problémy
 - Data jsou interpretována jako "slova" tedy jednotlivé byty které mohou být znak nebo číslo
 - Jednotlivá slova, tak jak probíhá přenos se postupně sčítají
 - Mohu dělat průběžně, takže nepotřebuji držet celý blok dat v paměti, ale vždy jen jedno slovo / byty
 - Může jít o sčítání nebo o XOR
 - Výsledný součet se připojí k datům a odešle společně s nimi a na straně příjemce se opět provede kontrolní součet (!! POUZE DAT, kontrolní součet do výpočtu nevstupuje) a porovná s přeneseným kontrolním součtem
 - Přesněji se nepřenáší přímo výsledek, ale jen zbytek po modulu N, kde N je délka slova (pro 1 byte je to 8)
 - Tím, že přenášíme zbytek po modulo N, nebude ten zbytek nikdy delší než N => maximální pevná délka

L2: Zabezpečení přenosu: Kontrolní součet Checksuma příklad



Zdroj: https://www.net.t-labs.tu-berlin.de/teaching/computer_networking/05.02.htm

L2: Zabezpečení přenosu: Kontrolní součet / Checksuma - příklad




L2: Zabezpečení přenosu: CRC

- CRC Cyclic Redundancy Check cyklické zabezpečovací kódy / polynomy
- Ani parita ani kontrolní součet nemají dostatečnou přesnost v detekci chyb
- CRC představuje další možnost v zabezpečení a detekci chyb v přenosu s výrazně lepšími výsledky než parita nebo checksuma
- CRC interpretuje posloupnost dat (0 a 1) "slovo" jako polynom N-tého řádu
 - $101 \Rightarrow 1^*x^2+0^*x^1+1^*x^0 \Rightarrow x^2+1$
- Princip zabezpečení vychází z dělení polynomů:
 - Máme data, která chceme vysílat M(x)
 - Zvolíme zabezpečující polynom G(x) někdy také označován jako generující polynom
 - Například pro CRC-16: x¹⁶+x¹⁵+x²+1
 - Provedeme dělení M(x)/G(x) => R(x)
 - Před dělením přidáme k M(x) počet nulových bitů odpovídající stupni zabezpečujícího polynomu -1
 - Kde R(x) není výsledek dělení, ale zbytek po dělení
 - Zbytek po dělení nikdy nebude delší než je řád generujícího polynomu
 - => máme pevnou délku zabezpečení
 - Zabezpečující polynom může být výrazně kratší než přenášená data
 - => máme dobré využití přenosového kanálu
 - Přenášet budeme T(x), kde T(x) = M(x)+R(x) (prosté přidání zbytku po dělení za data)
 - Po přijetí dat na straně přijímače provedeme kontrolní dělení T(x)/G(x)
 - Pokud zbytek po kontrolním dělení není nula => nastala chyba
 - Pokud zbytek po kontrolním dělení je nula => přenos se podařil správně


L2: Zabezpečení přenosu: CRC II.

- Schopnost detekce chyb je u CRC velice vysoká
 - Dokáže detekovat všechny shluky chyb o velikosti >N+1 s pravděpodobností 99.9999998%
 (pro CRC-32 např)
 - Tedy chyby, které jsou delší než je zabezpečující polynom
 - To je výhodné, protože na úrovni rámců je častější shluk chyb než samostatná chyba
- Výpočet CRC je jednoduše realizovatelný na úrovni HW
 - Soustava XOR-hradel a posuvných registrů
- Zásadní a složitá je vhodná volba zabezpečujícího polynomu




L2: Zabezpečení přenosu: CRC příklad výpočtu

- Máme data M(x)=111101
- Máme zabezpečující polynom
 G(x) = 1101
- Za M(x) přidáme nulové bity
 - Počet "řád" G(x)-1=3
- Provedeme dělení, kde dostaneme zbytek
 R(x) = 001
- Přenášená zpráva bude
 T(x) = 111101|001



L2: Zabezpečení přenosu: CRC příklad kontroly

- Máme zprávu T(x)=111101|001
- Máme zabepečující polynom
 G(x) = 1101
- Provedeme kontrolní dělení, kde
 R(x) = 000
 - => Přenos se realizoval správně



L1/L2: Opakování: Využití kapacity přenosového kanálu

- U arytmického přenosu jsme měli 1 paritní bit a start a stop bit a už to negativně ovlivnilo využití kapacity přenosového kanálu, co potom CRC na např 15 bitech?
- Příklad 1: mějme datový rámec o délce 32 bitů a zabezpečující polynom o délce 15 bitů, jaké bude využití přenosového kanálu ?
 - n = N/M, N = 32 bitů, M = 32 + 15 = 47, n = 32/47 = 0.68 ~ 68% => bída
- Příklad 2: mějme datový rámec o délce 1500 bitů a zabezpečující polynom o délce 15 bitů, jaké bude využití přenosového kanálu ?
 - -n = N/M, N = 1500 bitů, M = 1500 + 15 = 1515, n = 1500/1515 = 0,99009901 ~ 99% => lepší

L1/L2: Opakování: Pravděpodobnost úspěšnosti přenosu

- Příklad 3: mějme datový rámec o délce 1500 bitů a zabezpečující polynom o délce 15 bitů, pravděpodobnost chyby v 1 bitu 99.999% jaká bude pravděpodobnost úspěšného přenosu ?
 - $-P_N = p_1^{N_1}, p_1 = 0.99999, N = 1515, P_N = 0.99999^{1515} = 0.98496 \sim 98\%$
- Příklad 4: Jak se změní pravděpodobnost spěšného přenosu, pokud prodloužíme délku datového rámce na 15000 bitů ?
- $P_N = p_1^{N_1}, p_1 = 0.99999, N = 15015, P_N = 0.99999^{15015} = 0.86058 \sim 86\%$
- => nemohu délku rámce zvyšovat bez následků
- => je nutné hledat vhodný kompromis bez využitím kapacity přenosového kanálu a pravděpodobností chyb/úspěšnosti přenosu