Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра програмного забезпечення

Організація комп'ютерних мереж



к.т.н., ст. викл. Тушницький Р.Б. ruslan4yk@lp.edu.ua

Лекція 6.

- 1. Безпровідні мережі 802.11
- 2. Основні функції мережевих адаптерів.
- 3. Основні функції концентраторів.
- 4. Додаткові функції концентраторів.
- 5. Багатосегментні концентратори.
- 6. Комутатори. Боротьба з перевантаженням

Використання:

- «Кочовий спосіб» аеропорти, вокзали.
- Історичні будинки.
- Тимчасово конференції.
- В якості розширення локальних мереж.
- Мобільні локальні мережі


Переваги і недоліки:

- + Дешево розгортати, модифікувати
- Перешкоди від різних побутових приладів
- Нерівномірність розподілення інтенсивності сигналу
- Невизначеність зони покриття

В безпровідних мережах широко використовується:

- пряма корекція помилок
- протоколи з повторною передачею втрачених кадрів.

Прихований термінал = проблема доступу до розділюваного середовища



Связность беспроводной локальной сети:


 а — специализированная беспроводная сеть,

Розпізнавання колізії ускладнюється тим, що сигнал свого передавача суттєво пригнічує сигнал віддаленого передавача.

В методах доступу в безпровідних мережах не тільки відмовляються від прослуховування несучої, але і від розпізнавання колізій.

Замість цього використовують методи запобігання колізій, в тому числі методи опитування.

Застосування базової станції може покращити зв'язність мережі.



Связность беспроводной локальной сети:

беспроводная сеть с базовой станцией

Діаметр мережі 802.11 залежить від багатьох параметрів, в тому числі і від діапазону частот. Зазвичай діаметр безпровідної локальної мережі 100-300 м.

Всі базові станції мережі зв'язані між собою за допомогою **розподіленої системи = Distributed System = DS**, в якості якої може бути те ж середовище.

Точка доступу = Access Point = AP разом з розподіленою системою підтримують **службу розподіленої системи = Distributed System Service = DSS**.

Задача DSS – передача пакетів між станціями, які не можуть або не хочуть взаємодіяти між собою безпосередньо.

Топології локальних мереж стандарту IEEE 802.11

• Мережа з базовим набором послуг = Basic Service Set = BSS — утворюється окремими станціями, базова станція відсутня, вузли взаємодіють один з одним безпосередньо.

Для того, щоб ввійти у BSS-мережу, станція має пройти **процедуру приєднання**.




Рис. 14.11. Сеть с расширенным набором услуг




Рис. 14.10. Сети с базовым набором услуг

• Мережа із розширеним набором послуг = Extended Service Set = ESS — складається з декількох BSS-мереж, об'єднаних розділюваним середовищем.

Розподілений режим доступу IEEE 802.11

Метод CSMA/CA

Кожний переданий кадр має підтвердитися позитивною квитанцією, яка відсилається станцією призначення.

Якщо після певного тайм-ауту квитанція не поступає, станція-відправник вважає, що виникла колізія.

Безпека в ІЕЕЕ 802.11

В стандарті ІЕЕЕ 802.11 передбачено засоби безпеки, які підвищують захищеність безпровідної локальної мережі до рівня звичайної провідної локальної мережі.

WEP = Wired Equivalent Privacy = секретність, еквівалентна провідній — можливість шифрувати дані, що передаються.

Механізм аутентифікації — доказ легальності користувача, який під'єднався до мережі.

Досліджуючи зашифрований трафік 802.11, зловмисник може розшифрувати інформацію протягом 24 годин.

Основні функції мережевих адаптерів

Мережевий адаптер = Мережева інтерфейсна карта = Network Interface Card = NIC

Разом з драйвером реалізує канальний рівень моделі OSI в кінцевому вузлі – комп'ютері.

Виконує операції: передача і прийом кадра.

Види адаптерів:

- для клієнтських комп'ютерів, для серверів.

 Для клієнтських частина роботи перекладається на драйвер

 Для серверів мають власні процесори, які виконують більшу частину роботи
- в залежності від того, який протокол реалізує адаптер Ethernet, Token Ring, ...

Конвеєрна схема обробки кадрів — після прийому декількох перших байтів кадру відбувається його передача. Самоналаштування параметрів шляхом аналізу робого середовища.

Поріг початку передачі— кількість байтів кадру, які завантажуються в буфер адаптера перед початком передачі в мережу.

Оперативна пам'ять – адаптер – фізичний канал – адаптер – оперативна пам'ять.

Функції концентраторів

Концентратор = Повторювач = Хаб

Двохпортові повторювачі <> концентратор Багатопортові повторювачі на витій парі = концентратори, хаби.

Основна функція — повторення кадру або на всіх портах, або лише на деяких.

Додаткова функція Token Ring — відключення некоректних портів, перехід на резервне кільце.

Концентратор Ethernet

Концентратор 10 Base-T




Рис. 14.18. Концентратор Ethernet

Додаткові функції концентраторів

1. Автосегментація — здатність відключати некоректно працюючі порти, ізолюючи тим самим мережу від проблем.

Ситуації, в яких концентратори Ethernet і Fast Ethernet відключають порти:

- **1.** Помилки на рівні кадра інтенсивність кадрів з помилками дуже велика (контрольна сума помилкова довжина кадру, неоформлений заголовок кадру).
- 2. Множинні колізії джерело колізії декілька раз підряд
- Тривала передача якщо час передачі більший в 3 рази за передачу максимального кадру.

2. Підтримка резервних зв'язків

FDDI

Ethernet – адмін може вказати які порти основні, а які для них резервні.

Резервні зв'язки завжди мають з'єднювати відключені порти, щоб не порушувати логіку роботи мережі.

Додаткові функції концентраторів

3. Захист від несанкціонованого доступу

3.1. Адміністратор вручну зв'язує з кожним портом концентратора деякий МАС адрес.

Такий концентратор має блок управління, і називається інтелектуальним концентратором.

Додаткові функції концентратора: ізоляція портів




Рис. 14.21. Изоляция портов: передача кадров только от станций с фиксированными адресами

Додаткові функції концентраторів

3.2. Шифрування.

Оскільки процес затратний, то використовують **метод випадкового спотворення поля даних** в пакетах, які передаються портам з адресом, відмінним від адреса призначення пакета.

Концентратор має знати МАС-адреси станцій, які підключені до його портів.

Зазвичай поле даних в кадрах заповнюється 0.

Додаткові функції концентратора

Повторитель 00:00:A2:00:01:23 00:00:A2:00:02:14 00:00:A2:00:01:AB Q0:00:A2:00:00:16 AB Данные Данные Данные AB AB AB

Рис. 14.22. Искажение поля данных в кадрах, не предназначенных для приема станциями

Комутатори

Дають змогу передавати до декілька мільйонів кадрів в секунду.

Неблокуючий комутатор — якщо може передавати кадри через свої порти з тою ж швидкістю, з якою вони на нього поступають.



Рис. 15.9. Структура коммутатора EtherSwitch компании Kalpana

Боротьба комутатора з перевантаженням

Напівдуплексний режим:

- 1. Метод зворотнього тиску на кінцевий вузол створення штучних колізій в сегменті, який дуже інтенсивно надсилає кадри в комутатор (јат-послідовність).
- 2. Якщо сусідом є кінцевий вузол **агресивне захоплення середовища** або після закінчення передачі наступного кадру, або після колізії.

Дуплексний режим:

1. Метод зворотнього зв'язку, описаний в стандарті 802.3х. Він дає змогу призупинити на деякий час поступлення кадрів від безпосередніх сусідів перегруженого комутатора. Надсилаються управляючі коди про призупинення або продовження передачі

Боротьба комутатора з перевантаженням






Рис. 15.13. Агрессивное поведение коммутатора при перегрузках буферов