





Программа промывки при бурении горизонтальной скважины № 29134ГС+ПС, куст № 134Б Южно-Приобского месторождения

Согласовано:	Утверждаю:				
Руководитель направления по технологическому	Главный Технолог				
сопровождению бурения.	ССК-Технологии АО «ССК»				
ООО «Газпромнефть-Хантос»					
Алексеев А.Ю	1				
« »2021 г.	Aug	акуленко В.С.			
	« <u>11</u> » <u>августа</u> 202	21 г.			
Согласовано:					
Руководитель направления по нефтесервисным					
услугам					
Управления инжиниринга					
ООО «Газпромнефть-Хантос»					
Колодкин В.А.					
« » 2021 г.					
	Подготовил:	Тырин В.О.			
	№ телефона:	(3463)313-336 доб.540			
	е-mail:				
		TyrinVO@nf.sibserv.com			
	дата:	«11».08.2021 г.			

2021 г.





Содержание

1. Информация по скважине	3
2. Информация о продуктивном пласте	
3. Литологический разрез скважины	
4. Пластовое давление и температура по стратиграфическому разрезу	
5. Конструкция скважины	
6. Компонентный состав и потребность в буровом растворе	
6.1 Объемы бурового раствора	
6.2 Химические реагенты и материалы	
7. Гидравлические расчеты	
7.1 Интервал эксплуатационной колоны	
7.2 Интервал хвостовика	
8. Расчет подбора фракционного состава карбоната кальция	
9. Требования к оборудованию системы очистки бурового раствора от выбуренного	
шлама	10
10. Обсуждение инжиниринга бурового раствора по интервалам	11
11. Техника безопасности при приготовлении/обработке бурового раствора	
12. Регламент промывок	14
13. Мероприятия по предупреждению аварий, осложнений и брака в процессе бурени	R
	15
14. Описание всех химических реагентов, используемых при строительстве скважин.	16





1. Информация по скважине

Район:	XMAO
Месторождение:	Южно-Приобское
Kyct №	134Б
Скважина №	29134ГС+ПС
Отход, м	2234,60
Максимальный зенитный угол, град (проект)	88,96

2. Информация о продуктивном пласте

Цель бурения – пласт:	AC 11.1
Глубина кровли по стволу/ вертикали (АО), м:	3257/2617
Ожидаемое пластовое давление, МПа:	29 (ожидаемое)

3. Литологический разрез скважины

Глуб. по вертикали (Нач),м	Глуб. по вертикали (кон),м	Глубина по стволу (нач), м	Глубина по стволу (кон), м	Свиты
0.00	30.00	0.00	30.00	Четвертичные отложения
30.00	60.00	30.00	60.00	Туртасская
60.00	200.00	60.00	200.00	Новомихайловская
200.00	260.00	200.00	260.00	Атлымская
260.00	450.00	260.00	451.45	Тавдинская
450.00	680.00	451.45	702.58	Люлинворская
680.00	805.00	702.58	849.98	Талицкая
805.00	870.00	849.98	926.62	Ганькинская
870.00	950.00	926.62	1020.96	Верхне-березовская
950.00	1040.00	1020.96	1127.08	Нижне-березовская
1040.00	1095.00	1127.08	1191.94	Кузнецовская
1095.00	1390.00	1191.94	1539.80	Уватская
1390.00	1525.00	1539.80	1701.69	Верхне-хантымансийская
1525.00	1680.00	1701.69	1908.81	Нижне-хантымансийская
1680.00	1960.00	1908.81	2288.38	Викуловская
1960.00	2160.00	2288.38	2599.52	Алымская
2160.00	2640.01	2599.52	4962.51	Черкашинская

4. Пластовое давление и температура по стратиграфическому разрезу

	Интер	Интервал, м Градиент							
Индекс стратиграфического	ОТ	ДО	гидроразрі	гидроразрыва пород горного давления			Температура в конце	Источник	
под-разделения	(верх)	(низ)	величина кгс/см ² на м	источник получения	величина кгс/см ² на м	источник получения	интервала, град. С	получения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Q - P 2/2	0	690	0,2	расчет	0,22	расчет	25	РФ3	
₽1 - K2	690	1130	0,2	расчет	0,22 расчет		41	РФ3	
K ₂ - K ₁	1130	2015	0,17	расчет	0,22	расчет	73	РФ3	
K ₁	2015	2400	0,165	расчет	0,22	расчет	86	РФ3	
K ₁	2400	2500	0,165	расчет	0,23	расчет	90	РФ3	
K ₁	2500	2515	0,16	расчет	0,23	расчет	91	РФ3	
K ₁	2515	2725	0,16	расчет	0,23	расчет	95	РФ3	







5. Конструкция скважины

Диаметр (олота, мм	Диаметр ОК, мм	Конструкц ия скважины	Интервал секции, м	Возможные осложнения	Система бурового раствора	Объем приготовлен ного раствора, м3			Параметры буровог	о раствора	
				Осыпи и оовалы стенок скважины в интервалах		раствора, же			Направле	ие	
393,7	324		0-80	залегания рыхлых песков;	Глинистый	90	p	г/см3		1,16±0,03	
393,7	324		0-80	Частичное поглощение раствора	раствор		T	С		>120	
				в высокопроницаемых рыхлых			pН			7-9	
									Кондукто)p	1200 1445
		igwedge	ĺ				p	г/см ³	80-300 300-1200 1,18-1,20 1,20-1,24		1200-1447 1,24
				0			T	C C	70-120		i-60
				Осыпи и обвалы стенок скважины; Частичное			PV	сПз		15-25	
				поглощение раствора в			ДНС	фунт/100фут ²		8-20	
300	245		80-1500	высокопроницаемых рыхлых породах; Высокая наработка	Инкапсулир ующий	150	CHC pH	фунт/100фут ²		3-15/5-28 7-8,5	
				раствора при разбуривании	,		B (API)	см ³ /30мин		<10	
				активных глин, образование			Корка	MM		1-1,5	
				сальников			Ca2+	мг/л		<200	
							Песок МБТ	% об. кг/м ³		<1,5 <90	
							Смазка	% об.		≥1	
									Пилотный с	_	
				0					1500-1910 1910-2410	2410-2720	2720-3158 3158-333
				Осыпи и обвалы стенок скважины в интервалах			р	г/см3	1,24-1,27 1,27-1,32	1,32-1,36	1,36 - 1,38 1,38 - 1,
				залегания глинистых пород;			T	c	40-55	12.20	45-60
				Сальникообразование; Высокая			PV ДНС	сП фунт/100фут ²	>14	12-30	>17
				наработка раствора при разбуривании активных глин с			CHC	фунт/100фут фунт/100фут 2	3-8/7-22	10	5-10/15-25
	Пилотн			неконтролируемым ростом	Инкапсулир		pН	фунт тоофут		8-9.5	C 10/10 20
220,7	ый		1500-3335	плотности бурового раствора; Затяжки и посадки при СПО;	ующий	220	В	см ³ /30мин	≤7		≤6
	ствол			Дифференциальные прихваты			Корка	MM		<1	
				колонн в интервале залегания			Ca2+ CL	мг/л мг/л		<200	
				проницаемых песков и песчаников (главным образом, в			Песок	мі/Л % об.		< 1000 <1	
				верхней части интервала); Нефте-			МБТ	кг/м³		<70	
				газо-водопроявления.			CaCO3	кг/м ³	≥50 ≥	≥60	≥80
							Смазка	% об.		Не менее 3	;
									Эксплуатационна	я колонна	
									1550-1900 1900-2410	2410-2680	2680-3080 3080-346
				Осыпи и обвалы стенок			p	г/см3	1,24-1,27 1,27-1,32	1,32-1,36	1,36 - 1,38 1,38 - 1,
				скважины в интервалах залегания глинистых пород;			T	c	38-60		45-65
			I				PV	сΠ		12-35	
				Сальникообразование; Высокая				1/10012	×15	12-33	>17
				наработка раствора при			ДНС	фунт/100фут ²	>15		>17
				наработка раствора при разбуривании активных глин с			ДНС	фунт/100фут ³ фунт/100фут ³		3-20/6-28/<50 10-11	
220,7	178		1550-3462	наработка раствора при разбуривании активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора;	Бинарный	350	ДНС CHC pH B	фунт/100фут ² см ³ /30мин		3-20/6-28/<50 10-11 (6,5	
220,7	178		1550-3462	наработка раствора при разбуривании активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора; Затяжки и посадки при СПО;	Бинарный	350	ДНС СНС рН В Корка	фунт/100фут ² см ³ /30мин мм		3-20/6-28/<50 10-11 66,5 <1	0
220,7	178		1550-3462	наработка раствора при разбуривании активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора;	Бинарный	350	ДНС СНС рН В Корка Са2+	фунт/100фут ² см ³ /30мин		3-20/6-28/<50 10-11 66,5 <1 <400	0
220,7	178		1550-3462	наработка раствора при разбуривании активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора; Затяжки и посадки при СПО; Дифференциальные прихвать колони в интервале залегания проницаемых песков и	Бинарный	350	ДНС СНС рН В Корка	фунт/100фут ² см ³ /30мин мм	≤7 ≤	3-20/6-28/<5 10-11 :6,5 <1 <400 ≥ 35000	≤6
220,7	178		1550-3462	наработка раствора при разбурнавнии активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора; Затяжки и посадки при СПО; Диференциальные прихваты колонн в интервале залегания проницаемых песков и песчаников (главным образом, в	Бинарный	350	ДНС	фунт/100фут ² см ³ /30мин мм мг/л		3-20/6-28/<50 10-11 66,5 <1 <400	0
220,7	178		1550-3462	наработка раствора при разбуривании активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора; Затяжки и посадки при СПО; Дифференциальные прихвать колони в интервале залегания проницаемых песков и	Бинарный	350	ДНС	фунт/100фуг ² см ³ /30мин мм мг/л	≤7 ≤ ≤60 000	3-20/6-28/<50 10-11 66,5 <1 <400 ≥ 35000 ≥ 70 000	≤6≥90 000
220,7	178		1550-3462	наработка раствора при разбуривании активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора; Затяжки и посадки при СПО; Дифференциальные прихваты колонн в интервале залегания проницаемых песков и печаников (главным образом, в верхней части интервала); Нефте-	Бинарный	350	ДНС CHC pH B Kopka Ca2+ K+ CL Песок МБТ СаСОЗ	фунт/100фуг ² см ³ /30мин мм мг/л мг/л % об. кг/м ³ кг/м ³	≤7 ≤	3-20/6-28/<50 10-11 :6,5 <1 <400 ≥ 35000 ≥ 70 000 <1 <45	≤6
220,7	178		1550-3462	наработка раствора при разбуривании активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора; Затяжки и посадки при СПО; Дифференциальные прихваты колонн в интервале залегания проницаемых песков и печаников (главным образом, в верхней части интервала); Нефте-	Бинарный	350	ДНС	фунт/100фут ² см ³ /30мин мм мг/л мг/л % об. кг/м ³	≤7	3-20/6-28/<50 10-11 :6.55 <1 <400 ≥35000 ≥70 000 <1 <45 ≥3	≤6≥90 000
220,7	178		1550-3462	наработка раствора при разбуривании активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора; Затяжки и посадки при СПО; Дифференциальные прихваты колонн в интервале залегания проницаемых песков и печаников (главным образом, в верхней части интервала); Нефте-	Бинарный	350	ДНС CHC pH B Kopka Ca2+ K+ CL Песок МБТ СаСОЗ	фунт/100фуг ² см ³ /30мин мм мг/л мг/л % об. кг/м ³ кг/м ³	≥ 60 000 ≥ 60 XBOCTOBE	3-20/6-28/<5 10-11 6,5 <1 <400 ≥ 35000 ≥ 70 000 <1 <45 ≥ 3	 ≤6 ≥90 000 ≥80
220,7	178		1550-3462	наработка раствора при разбуривании активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора; Затяжки и посадки при СПО; Дифференциальные прихваты колонн в интервале залегания проницаемых песков и печаников (главным образом, в верхней части интервала); Нефте-	Бинарный	350	ДНС CHC pH B Kopкa Ca2+ K+ CL Песок MБТ CaCO3	фунт/100фут ² см ³ /30мин мм мг/л мг/л % об. кг/м ³ жг/м ³ % об.	≥ 60 000 ≥ 60 XBOCTOBE	3-20/6-28/<5/ 10-11 6,5 <1 <400 ≥ 35000 ≥ 70 000 <1 <45 ≥ 3 к (при АВПД	 ≤6 ≥90 000 ≥80
220,7	178		1550-3462	наработка раствора при разбуривании активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора; Затяжки и посадки при СПО; Дифференциальные прихваты колонн в интервале залегания проницаемых песков и печаников (главным образом, в верхней части интервала); Нефте-	Бинарный	350	ДНС СНС рН В Корка Са2+ К+ СL Песок МБТ СаСОЗ Смазка	фунт/100фут ² см ³ /30мин мм мг/п мг/п % об. кг/м ³ кг/м ³ % об.	≥ 60 000 ≥ 60 XBOCTOBE	3-20/6-28/<5 10-11 66,5 <1 <400 ≥35000 ≥70 000 <1 <45 ≥3 KK (при АВПД 40-60**	 ≤6 ≥90 000 ≥80
220,7	178		1550-3462	наработка раствора при разбуривании активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора; Затяжки и посадки при СПО; Дифференциальные прихваты колонн в интервале залегания проницаемых песков и печаников (главным образом, в верхней части интервала); Нефте-	Бинарный	350	ДНС СНС РН В Корка Са2+ К+ СL Песок МБТ СаСОЗ Смазка	фунт/100фут ² см ³ /30мин мм мг/л мг/л % об. кг/м ³ кг/м ³ % об.	≥ 60 000 ≥ 60 XBOCTOBE	3-20/6-28/<50 10-11 :6.5	 ≤6 ≥90 000 ≥80
220,7	178		1550-3462	наработка раствора при разбуривании активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора; Затяжки и посадки при СПО; Дифференциальные приклагы колонн в интервале залегания проницаемых песков и песчаников (главным образом, в верхней части интервала); Нефтегазо-водопроявления.	Бинарный	350	ДНС СНС рН В Корка Са2+ К+ СL Песок МБТ СаCO3 Смазка	фунт/100фут ² см ³ /30мин мм мг/л % об. кг/м ³ % об. г/см ³ « об.	≥ 60 000 ≥ 60 XBOCTOBE	3-20/6-28/<5/ 10-11 6,5	 ≤6 ≥90 000 ≥80
220,7	178		1550-3462	наработка раствора при разбуривании активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора; Затяжки и посадки при СПО; Дифференциальные прихваты колонн в интервале залегания проницаемых песков и псечаников (главным образом, в верхней части интервала); Нефтегазо-водопроявления. Осыпи и обвалы стенок	Бинарный	350	ДНС СНС РН В Корка Са2+ К+ СL Песок МБТ СаСОЗ Смазка	фунт/100фут ² см ³ /30мин мм мг/л мг/л % об. кг/м ³ кг/м ³ % об.	≥ 60 000 ≥ 60 XBOCTOBE	3-20/6-28/<5 10-11 16,5	 ≤6 ≥90 000 ≥80
220,7	178		1550-3462	наработка раствора при разбуривании активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора; Затяжки и посадки при СПО; Дифференциальные приклагы колонн в интервале залегания проницаемых песков и песчаников (главным образом, в верхней части интервала); Нефтегазо-водопроявления.	Бинарный	350	ДНС СНС рН В Корка Са2+ К+ СL Песок МБТ СаC03 Смазка	фунт/100фут ² см ³ /30мин мм мг/л % об. кг/м ³ % об. г/см ³ « об.	≥ 60 000 ≥ 60 XBOCTOBE	3-20/6-28/<5/ 10-11 6,5	 ≤6 ≥90 000 ≥80
220,7	178		1550-3462 3462-4963	наработка раствора при разбуривании активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора; Затяжки и посадки при СПО; Дифференциальные приякаты колонн в интервале залегания проницаемых песков и псечаников (главным образом, в верхней части интервала); Нефтегазо-водопроявления. Осыпи и обвалы стенок скважины; Частичное поглощение раствора в высокопроницаемых рыхлых	Бинарный ЭКТА-Direct		ДНС СНС рН В Корка Са2+ К+ СL Песок МБТ СаСОЗ Смазка	фунт/100фут ² см ³ /30мин мм мг/л мг/л % об. кг/м ³ кг/м ³ % об. г/см ³ с сП фунт/100фут ²	≥ 60 000 ≥ 60 XBOCTOBE	3-20/6-28/<5 10-11 6,5 <1 <400 ≥35000 <1 <445 <1 <445 <10-35 ≥17 4-18/7-35 9.5-11 ≤5 <0.5	 ≤6 ≥90 000 ≥80
				наработка раствора при разбуривании активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора; Затяжки и посадки при СПО; Дифференциальные прихваты колонн в интервале залегания проницаемых песков и песчаников (главным образом, в верхней части интервала); Нефтегазо-водопроявления. Осыпи и обвалы стенок скважины; Частичное поглощение раствора в высокопроницаемых рыхлых породах; Высокая наработка			ДНС СНС рН В Корка Са2+ К+ СL Песок МБТ СаСОЗ Смазка	фунт/100фут ² см ³ /30мин мм мг/л % об. кг/м ³ кг/м ³ % об. г/см ³ с с гП фунт/100фут ² фунт/100фут ² см ³ /30мин ми/л	≥ 60 000 ≥ 60 XBOCTOBE	3-20/6-28/<5 10-11 6,5	 ≤6 ≥90 000 ≥80
				наработка раствора при разбуривании активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора; Затяжки и посадки при СПО; Дифференциальные приякаты колонн в интервале залегания проницаемых песков и псечаников (главным образом, в верхней части интервала); Нефтегазо-водопроявления. Осыпи и обвалы стенок скважины; Частичное поглощение раствора в высокопроницаемых рыхлых породах; Высокая наработка раствора при разбуривании активных глин, образование			ДНС СНС рН В Корка Са2+ К+ СL Песок МБТ СаСО3 Смазка Р Т Т Р V ДНС СНС рН В Корка Са2+ ССНС СНС СНС СНС СНС ССНС СССС ССС ССС	фунт/100фуг ² см ³ /30мин мм мг/л % об. кг/м ³ кг/м ³ % об. г/см ³ с сП фунт/100фуг ² фунт/100фуг ² см ³ /30мин мг/л мг/л	≥ 60 000 ≥ 60 XBOCTOBE	3-20/6-28/<5 10-11 6,5	 ≤6 ≥90 000 ≥80
				наработка раствора при разбуривании активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора; Затяжки и посадки при СПО; Дифференциальные приклаты колонн в интервале залегания проницаемых песков и песчаников (главным образом, в верхней части интервала); Нефтегазо-водопроявления. Осыпи и обвалы стенок скважины; Частичное поглощение раствора в высокопроницаемых рыхлых породах; Высокая наработка раствора при разбуривании			ДНС СНС рН В Корка Са2+ К+ СL Песок МБТ СаСОЗ Смазка Р Т Р V ДНС СНС рН В Корка Са2+ К+ СС Смазка	фунт/100фут ² см ³ /30мин мм мг/л 9% об. кг/м ³ кг/м ³ 9% об. г/см ³ с сП фунт/100фут ² фунт/100фут ² фунт/100фут ² мм мт/л мм мт/л мт/л	≥ 60 000 ≥ 60 XBOCTOBE	3-20/6-28/<5 10-11 6,5 <1 <400 ≥35000 <1 <45 <1 <45 <1 40-60** 10-35 ≥17 4-18/7-35 9.5-11 ≤5 <0,5 <400 >35 000 >25 000	 ≤6 ≥90 000 ≥80
				наработка раствора при разбуривании активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора; Затяжки и посадки при СПО; Дифференциальные приякаты колонн в интервале залегания проницаемых песков и псечаников (главным образом, в верхней части интервала); Нефтегазо-водопроявления. Осыпи и обвалы стенок скважины; Частичное поглощение раствора в высокопроницаемых рыхлых породах; Высокая наработка раствора при разбуривании активных глин, образование			ДНС СНС рН В Корка Са2+ К+ СL Песок МБТ СаСОЗ Смазка Р Т РV ДНС СНС рН В Корка Са2+ К+ СL К+ Песок	фунт/100фут ² см ³ /30мин мм мг/л 9% об. кг/м ³ кг/м ³ °, об. г/см ³ с сП фунт/100фут ² фунт/100фут ² фунт/100фут ² мм мг/л мм мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л	≥ 60 000 ≥ 60 XBOCTOBE	3-20/6-28/<5 10-11 6,5 <1 <400 ≥ 35000 <1 <45 <1 <45 <1 40-60** 10-35 ≥ 17 4-18/7-35 9,5-11 ≤5 <0,5 <400 >35 000 <1	 ≤6 ≥90 000 ≥80
				наработка раствора при разбуривании активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора; Затяжки и посадки при СПО; Дифференциальные приякаты колонн в интервале залегания проницаемых песков и псечаников (главным образом, в верхней части интервала); Нефтегазо-водопроявления. Осыпи и обвалы стенок скважины; Частичное поглощение раствора в высокопроницаемых рыхлых породах; Высокая наработка раствора при разбуривании активных глин, образование			ДНС СНС рН В Корка Са2+ К+ СL Песок МБТ СаСОЗ Смазка Р Т Р V ДНС СНС рН В Корка Са2+ К+ СС Смазка	фунт/100фут ² см ³ /30мин мм мг/л 9% об. кг/м ³ кг/м ³ 9% об. г/см ³ с сП фунт/100фут ² фунт/100фут ² фунт/100фут ² мм мт/л мм мт/л мт/л	≥ 60 000 ≥ 60 XBOCTOBE	3-20/6-28/<5 10-11 6,5 <1 <400 ≥35000 <1 <445 <1 <445 <10-35 ≥17 4-18/7-35 9.5-11 ≤5 <400 >35 000 >35 000 <1 ≤15	 ≤6 ≥90 000 ≥80
				наработка раствора при разбуривании активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора; Затяжки и посадки при СПО; Дифференциальные приякаты колонн в интервале залегания проницаемых песков и псечаников (главным образом, в верхней части интервала); Нефтегазо-водопроявления. Осыпи и обвалы стенок скважины; Частичное поглощение раствора в высокопроницаемых рыхлых породах; Высокая наработка раствора при разбуривании активных глин, образование			ДНС СНС рН В Корка Са2+ К+ СL Песок МБТ СаСОЗ Смазка Р Т РV ДНС СНС рН В Корка Са2+ ССС ССС ССС ССС ССС ССС ССС ССС ССС С	фунт/100фут ² см ³ /30мин мм мг/л 9% об. кг/м ³ кг/м ³ с сп фунт/100фут ² фунт/100фут ² фунт/100фут ² мм мм мг/л мм мг/л	≥ 60 000 ≥ 60 XBOCTOBE	3-20/6-28/<5 10-11 6,5 <1 <400 ≥ 35000 <1 <45 <1 <45 <1 40-60** 10-35 ≥ 17 4-18/7-35 9,5-11 ≤5 <0,5 <400 >35 000 <1	 ≤6 ≥90 000 ≥80
				наработка раствора при разбуривании активных глин с неконтролируемым ростом плотности бурового раствора; Затяжки и посадки при СПО; Дифференциальные приякаты колонн в интервале залегания проницаемых песков и псечаников (главным образом, в верхней части интервала); Нефтегазо-водопроявления. Осыпи и обвалы стенок скважины; Частичное поглощение раствора в высокопроницаемых рыхлых породах; Высокая наработка раствора при разбуривании активных глин, образование			ДНС СНС рН В Корка Са2+ К+ СL Песок МБТ СаСОЗ Смязка	фунт/100фуг ² см ³ /30мин мм мг/л % об. кг/м ³ % об. г/см ³ с сП фунт/100фуг фунт/100фуг фунт/100фуг мг/л % об. кг/м ³ % об.	≥ 60 000 ≥ 60 XBOCTOBE	3-20/6-28/<5 10-11 6,5	 ≤6 ≥90 000 ≥80

Рекомендации при бурении интервала под эксплуатационную колонну:

- 1. Перед скрытием Алымской свиты произвести разбавление активного объема, путем ввода 40 м^3 свежеприготовленного раствора с содержанием $CaCO_3 150 \text{ кг/м}^3$.
- 2. Произвести промывку ствола скважины с интенсивными рассаживаниями и вращением бурильной колонны не менее 1,5 цикла в следующих интервалах:





- перед вскрытием Алымской свиты.

Во время промывок производить прокачиванием тандемных пачек

При бурении <u>Черкашинской свиты</u> через каждые 250 м поочередно прокачивать разнофракционные кольматационные пачки (Фракция 100/60/20/5 кг/м³ 80/40/20/10/) с содержанием $CaCO_3 - 150$ кг/м³ и асфальтенами 20 кг/м³.

6. Компонентный состав и потребность в буровом растворе

6.1 Объемы бурового раствора

Наименование секции	Направление	Кондуктор	Пилот	Эксплуатационая колонна	Хвостовик
Тип промывочной жидкости	Полимер- глинистый раствор	Инкапсулирующий	Инкапсулирующий	Бинарный	ЭКТА- Direct
Глубина секции по стволу ИТОГО, м. в том числе:	80	1500	3335	3462	4963
Длина обсаженного ствола, м		80	1500	1500	3462
Длина открытого ствола	80	1420	1835	1962	1501
Обсаженный ствол, вн.диаметр, мм		307	228	228	160
Открытый ствол, вн.диаметр, мм	393.7	300	220.7	220.7	155.6
Коэффициент эффективности оборудования очистки %	75	75	75	75	75
Допустимое содержание выбуренной породы %	17	16	12	12	7
Обсаженный ствол, м3	6	60		70	
Открытый ствол, м3	11	120	84	86	34
На поверхности по окончанию бурения, м3	40	60	80	80	80
Переведено с предыдущего интервала/скважины, м3	0	31	30	0	20
Расчетный объем к обработке на бурение интервала	90	150	220	350	250
Коэффициент разбавления:	1.2	1.3	1.8	1.8	3.2
Переведено на следующий интервал, м3	31	30	0	0	0

6.2 Химические реагенты и материалы




Интервал	HA	ПРАВЛЕНІ	IE	K	ОНДУКТО	P	ПИЛО	ОТНЫЙ СТІ	ВОЛ	Эксплуа	тационная	колонна		Хвостовик	
Система бурового раствора	Полі	мер-Глинис	тый		ЭКТА-СИЛ		3	ЖТА-СИЛ			Бинарный		3	OKTA-Direct	:
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ	Конц, кг/м ³	Кол-во, уп.	Кол-во, т	Конц, кг/м ³	Кол-во, уп.	Кол-во, т	Конц, кг/м ³	Кол-во, уп.	Кол-во, т	Конц, кг/м ³	Кол-во, уп.	Кол-во, т	Конц, кг/м ³	Кол-во, уп.	Кол-во, т
Объемы		90			150			220			350			250	
BENTONITE	90.0	9	8.10												
ASPHALTENE							8.0	70	1.2	18.0	252	6.300			
BARITE							150.0	33	22.5	160.0	56	56.000			
BIOCIDE							1.0	7	0.2	0.1	1	0.018	1.0	8	0.3
BIOPOLYMER							2.0	18	0.3	2.0	28	0.700	5.0	50	1.3
CaCO ₃ (MK-100)				25.0	4	3.8	40.0	9	6.0	40.0	14	14.000	10.0	3	2.5
CaCO ₃ (MK-60)				15.0	2	2.3	20.0	4	3.0	20.0	7	7.000	10.0	3	2.5
CaCO ₃ (MK-20)							20.0	4	3.0	20.0	7	7.000	20.0	5	5.0
CaCO ₃ (MK-5)							40.0	9	6.0	40.0	14	14.000	80.0	20	20.0
CAUSTIC SODA	0.5	2	0.05	0.5	3	0.08	1.0	9	0.15	1.0	14	0.350	5.0	50	1.25
DEFOAMER										0.1	1	0.035			
DETERGENT				1.5	1	0.2	1.0	1	0.2	0.1	1	0.035			
LUBRICANT				10.0	7	1.5	20.0	21	3.0	20.0	34	7.000	30.0	36	7.5
PAC HV							1.0	9	0.2	2.0	28	0.700			
PAC LV							1.0	9	0.2	9.0	126	3.150			
POTASSIUM CHLORIDE										65.0	27	22.750	70.0	21	17.5
SODIUM CHLORIDE										100.0	35	35.000	200.0	50	50.0
SAPP				0.4	2	0.1	0.4	4	0.1						
SHALE STABILIZER N				2.0	1	0.3	2.0	2	0.3	0.3	1	0.105			
LIME										1.0	14	0.350	1.0	10	0.3
SODIUM POLYACRYLAMIDE				2.0	12	0.3	2.0	18	0.3	2.0	28	0.700			
SODIUM POLYACRYLATE				1.5	9	0.2	1.5	13	0.2						
STARCH													25.0	250	6.3
Органическая смазка													100.0	25	M ³
EMULSIFIER													15.0	19	3.8





7. Гидравлические расчеты

7.1 Интервал эксплуатационной колоны




Минимальный расход для эффективной очистки ствола скважины при параметрах: Плотность = 1,40 г/см³, ПВ=20 мПа*с, ДНС=20 фунт/100фут², составляет 42,86 л/с (режимы: обороты 60, средняя скорость проходки 50 м/ч).

ЭЦП равно 1,50 г/см³, при параметрах: Плотность = 1,40 г/см³, ПВ=20 мПа*с, ДНС=20 фунт/100фут², и расходу 45,0 л/с. Риски ГНВП и гидроразрыва пород отсутствуют.





7.2 Интервал хвостовика



Минимальный расход для эффективной очистки ствола скважины при параметрах: Плотность = 1,20 г/см³, ПВ=25 мПа*с, ДНС=20 фунт/100фут², составляет 15,39 л/с (режимы: обороты 60, средняя скорость проходки до 20 м/ч).


ЭЦП равно 1,46 г/см³, при параметрах: Плотность = 1,20 г/см³, ПВ=25 мПа*с, ДНС=20 фунт/100фут², и расходу 16,0 л/с. Риски ГНВП и гидроразрыва пород отсутствуют.








8. Расчет подбора фракционного состава карбоната кальция



<u>Данные концентрации расчета фракционного состава карбоната кальция необходимо</u> <u>придерживаться при бурении эксплуатационной колонны начиная с Викуловской свиты, до</u> данной глубины бурение осуществляется в основном на МК-100, МК-60.



<u>Данные концентрации расчета фракционного состава карбоната кальция необходимо</u> придерживаться при бурении хвостовика.





9. Требования к оборудованию системы очистки бурового раствора от выбуренного шлама

Перед началом бурения все оборудование очистки должно быть проверено и отрегулировано. Обеспечить необходимый комплект сеток для бурения интервала. Рекомендуемая минимальная эффективность системы очистки не менее 75%.

Интервал	Рекомендуемые	Пескоотделит	Илоотделитель	Центрифуги
	типоразмеры ситовых	ель		
	панелей (меш)			
Направление	Линейные в/с: 50-120	Постоянно в	В работе по	Исключить из работы
паправление	Осушающие в/с: 270-325	работе	необходимости	исключить из раооты
				В работе по
Кондуктор	Линейные в/с: 84-120	Постоянно в	Постоянно в	необходимости при
кондуктор	Осушающие в/с: 270-325	работе	работе	содержании песка
				менее 1%
				В работе по
Пилотный ствол	Линейные в/с: 84-230	Постоянно в	В работе по	необходимости при
пилотный ствол	Осушающие в/с: 325-400	работе	необходимости	содержании песка
				менее 1%
				В работе по
Хвостовик	Линейные в/с: 165-270	Постоянно в	В работе по	необходимости при
АВОСТОВИК	Осушающие в/с: 325-400	работе	необходимости	содержании песка
				менее 1%







10. Обсуждение инжиниринга бурового раствора по интервалам

Стратиграфия		Диаметр		Интервал секци
TVD/TD	Возможные осложнения	ОК, мм	Конструкция скважины	от / до, м
Четвертичные отложения 0-30 / 0-30 Туртасская 30-60 / 30-60	Бурение направления осуществляется на свежеприготовленном глинистом БР на основе глинопорошка и каустика, вязкостью не менее 120сек. Во время бурения данного интервала поддерживать УВ 120-140 сек для обеспечения качественной очистки ствола и усточивости стенок скважины.	324		0 80
Новомихайловская 60-200 / 60-200	Разбуривание башмака направления проводить на "старом" БР, превентивно обработанного кальцинированной содой. Непрерывно вести контроль за степенью цементного загрязнения БР, определяя её по насыщенности окраски фенолфталениа на пробе Перед приближением перехода "песок - глина" БР необходимо заблоговременно обработать смазкой, а также заблаговременно заготовить БР для пополнения и поддержания УВ в пределах 40-45			
Атлымская 200-260 / 200-260	сек. Также, при бурении интервала под кондуктор возможны поглощения бурового раствора. Для предотвращения поглощений следует соблюдать скорость СПО, и обрабатывать раствор кольматантом, мрамором молотым (10-13 кг/м3). Также, возможен рост реологических параметров. Для предотвращения этого следует периодически обрабатывать раствор реагентам ингибитором (1,5-1,8кг/м3), либо вводом в работу порцию свежего раствора. Размер ситовых панелей от 24-84 меш. При бурении кондуктора, для более качественной очистки забоя от выбуренной породы, необходимо производить технологические промывки через каждые 200м, а также при увеличении давления на стояке, необходимо промыть скважину до стабилизации давления.			
Тавдинская				
260-450 / 260-454 Люлинворская 450-680 / 454-716	Постоянный контроль за вязкостью БР. Визуальный мониторинг очистки ствола скважины путем отслеживания количества и качества шлама на виброситах. Размер ситовых панелей от 84-120 меш.			
Талицкая 680-805 / 716-861	Отслеживание максимальных нагрузок на долото, не должны превышать 3-4тонн. После вынужденных простоев (ремонты,			
Ганькинская 85-870 /861-936	обслуживание оборудования и т.п.) произвести промывку не менее одного цикла с прокачиванием тандемной (низковязкой с			
В-Березовская 870-950 /936-1029	высоковязкой) пачки на основе рабочего раствора. При достижении проектного забоя произвести промывку скважины не			
Н-Березовская 950-1040 /1029-1134	менее 2х циклов с постоянным рассхаживанием на длину свечи с вращением при движении СВП вниз. Обороты СВП не менее 50 об/мин. Во время промывки перед СПО исключить пополнение свежеприготовленным раствором. При подъёме КНБК обеспечить	245		80 1500
Кузнецовская 1040-1095 /1134-1198	постоянный долив и контроль за доливом. Подъем производить при плотности не менее 1,23 г/см3.			
Уватская 1095-1390 /1198-1540 Ханты-Мансийская 1390-1680 / 1540-1869	Разбуривание башмака кондуктора проводить на свежеприготовленном КСL растворе, превентивно обработанного кальцинированной содой. Непрерывно вести контроль за степенью цементного загрязнения БР, определяя её по насыщенности окраски фенолфталеина на пробе. Постоянный контроль за вязкостью БР путем ввода добавки Кет-Drill 8111.Визуальный мониторинг очистки ствола скважины путем отслеживания количества и качества шлама на виброситах. Размер ситовых панелей от 84-120 меш. При бурении данного интервала возможны осыпи и обваль стенок скважины. Во избежания осыпей и обвалов рекомендуется с первых метров бурения эксплуатационного ствола вводить в раствор кольматационный реагент, мрамор молотый (20-25кг/м3); вслучае незначительного загрязнения обработать раствор содой кальцинированию (0,2-1кг/м3). При возникновении осложнений верхики интервалах (из под башмака кондуктора) при СПО приозвести спуск роторной КНБК. Проработка производится с повышенным литражем насосов (Q-45-60л/сек) для создания турбулентного режима, с целью улчшения выноса шлама из кавери. Проработку производить из под кондуктора, а не с места посадки инструмента, прорабатывается весь интервал неутсойчивых пород.			
Викуловская 1680-1960 / 1869-2196	Вероятность диф прихватов ввиду наличия в разрезе высокопроницаемых пластов. Поэтому необходимо: 1.Поддерживать содержание карбоната кальция в програмных значениях. 2.Производить стротий контроль за удельным весом БР. 3 Вводить в раствор смазывающую добавку (2-4кг/м3). 4 Вводить в раствор реагент Ectaplug PEF (0,8-1 кг/м3) . 5 Не осталять буровой инструмент без движения более трех минут.			





Алымская 1960-2160 /2196-2494	Перед началом бурения интервала под Э/К проинструктировать бурильщиков о местонахождении и прохождении интервалов, в которых отмечены затяжки, посадки при СПО. При бурении данных интервалов возможны нефтегазоводопроявления (НГВП), прихваты бурильного инструмента. Для предотвращения возможных инцидентов требуется вести постоянный контроль плотности бурового раствора, уровень раствора в емкостях. После бурения 200-300 метров провести промывку в течении 20-30 минут с расхаживанием на полную длину ведущей трубы до полного выхода выбуренной породы и нормализации гидродинамического состояния промывки. В случае обнаружения падения удельного веса прекратить углубление скважины, согласовать с супервайзером заказчика увеличения удельного веса. Поднять инструмент, встать на промывку и начать ввод утяжелителя. Перед вскрытием свит довести содержание СаСОЗ в растворе не менее 80кг/м3. Не допускать снижение концентрации карбоната кальция менее 80 кг/м3 при бурении свит. При вскрытой свите не допускать резкого снижения удельного веса БР. После каждого наращивания БИ производить плавный пуск буровых насосов. Обеспечить ввод смазывающей добавки (5-8кг/м3), постоянный контроль РН. Перед тех СПО в бащмак кондуктора промыть скважину не менее двух щиклов. Во время второго цикла промывки прокачать заранее заготовленную кольматирующую пачку (15-20м3) с содержанием СаСОЗ не менее 120кг/м3. По окончанию промывки скважины установить в открытый ствол пачку (30-35м3) с повышенным содержанием смазки (3-4 бчк). Через каждые 400-450м проводить технологические промывки в течении 20-30мин, для более качественной отчистки ствол а скважины от выбуренной породы. При бурении интервала под Э/К (раствор КСL) для предотвращения повышения фильтрации приготовить раствор на пополнение с ПАЦ НВ (3-4кг/м3) и ПАЦ ВВ (1-2 кг/м3), биополимером Есаzал С (1-1,5 кг/м3). При бурении секции под Э/К обеспечить и соблюдать производительность буровых насосов не менее 34-36 л/с.	178			Срезка на 1550	3462
Черкашинская 2160-2770 / 2494-4234	Перед началом бурения интервала под хвостовик проинструктироват ь бурильщиков о местонахождении и прохождении прихватоопасных интервалов. Для не допущения некачественной очистки ствола следует: Производить расхаживание бурового инструмента на полную длину ведущей трубы, вращать колонну бурильных труб, при необходимости ограничить скорость проходки. Обеспечить проектную подачу промывочной жидкости. Использовать четырехступенчатую систему очистки. Прокачивать тандемные пачки: низковязкую и следом высоковязкую через 150-200 метров проходки. Пачки отсечь от основного раствора. На последней промывкее прокачать тандемную пачку (низковязкая+высоковязкая) до и после шаблонировки. Не допускать сокращения времени промывки перед наращиванием. При бурении данного интервала возможны нефтегазоводопроявления (НГВП), прихваты бурильного инструмента. Для предотвращения возможных инцидентов требуется вести постоянный контроль плотности бурового раствора, уровень раствора в емкостях. В случае обнаружения падения удельного веса прекратить углубление скважины, согласовать с супервайзером заказчика увеличения удельного веса. За 50-100 м. до вскрытия Черкащинской свиты произвести обработку раствора реагентом Стабилайт-2 в концентрации 3-5 кг/м3. Для предотвращения прихватов требуется вводить в раствора смазывающую добавку (15-20 кг/м3); При вскрытых продуктивных гластах вести постоянный контроль плотности, фильтрации, вязкости (реологической модели в целом). При снижении реологических параметров приготовить раствор на пополнение с концентрации в приготовленый раствор на пополнение с концентрации в приготовленый раствор на пополнение с концентрации в приготовленый раствор на пополнению пролюческих параметроны поколнение реслогии, снижении потности, рост водоотдачи, падение рН, переход щелочности БР в бикарбонатную, изменение по С1 и Са) в обязательном порядке довести данную информацию до супервайзера, менеджера проста и далее действовать по коллегиально согласованному плану. Иметь на поверхности достаточный объем БР на случай поглоще	114			3462	4963







11. Техника безопасности при приготовлении/обработке бурового раствора

Перечень мероприятий по обеспечению безопасной работы с химическими реагентами и использованию защитных средств инженерами по буровым растворам:

- При работе с едкими щелочами и кислотами использовать защитные очки, резиновые сапоги и резиновые фартуки
- На рабочем месте при работе со щелочами должна быть борная кислота, а при работе с кислотой сода
- Для работы в условиях пылеобразования использовать противопылевые респираторы, защитные очки и комбинезоны.
- Инженеры по буровым растворам должны пройти обучение в области промышленной безопасности, проверку знаний и иметь удостоверение об этом.

При работе с реагентами, входящими в состав раствора необходимо использовать следующие средства защиты

Защитное снаряжение:

Маска, очки, перчатки.









Вентиляция:

Необходимо обеспечить соответствующую общую и локальную вытяжную вентиляцию.

Респираторы:

Респираторная защита должна использоваться в случае, если концентрация вещества в воздухе превышает допустимый уровень.

Защитные перчатки:

Используйте защитные перчатки, изготовленные из непроницаемого материала, поливинилхлорида или бутылка каучука.

Защита глаз:

Следует использовать защитные очки и защитную маску для лица для предотвращения попадания вещества на лицо и в глаза.

Прочие средства защиты:

Необходимо обеспечить наличие устройства для промывания глаз. В целях предотвращения продолжительного контакта веществ с кожей использовать во время работы соответствующую мазь.







12. Регламент промывок

При бурении производить промывку с расхаживанием 2-3 раза на полную длину рабочей трубы перед наращиванием каждой свечи

Перед подъемом инструмента произвести промывку до полного прекращения выхода шлама на дневную поверхность, но не менее 1,5-2-х циклов,

В процессе строительства скважины производить профилактические промывки после бурения каждых 300 – 400 метров с расхаживанием на полную длину ведущей трубы до полного прекращения выхода шлама на дневную поверхность.

В случае появления признаков некачественной промывки (нестабильное давления на стояке, дефицит шлама на ситах, посадки и затяжки инструмента при СПО) произвести внеплановую промывку скважины до полного выхода шлама на дневную поверхность

Расчетное время циклов при бурении под хвостовик (производительность БН - 45 л/с)					
Забой по стволу, м	Время одного цикла, мин	Время подъема забойной пачки, мин	Забой по стволу, м	Время одного цикла, мин	Время подъема забойной пачки, мин
1500	22.67	15.64	2500	38.25	26.53
1600	24.23	16.73	2600	39.81	27.61
1700	25.79	17.81	2700	41.36	28.70
1800	27.34	18.90	2800	42.92	29.79
1900	28.90	19.99	2900	44.48	30.88
2000	30.46	21.08	3000	46.04	31.97
2100	32.02	22.17	3100	47.60	33.06
2200	33.58	23.26	3200	49.15	34.15
2300	35.13	24.35	3300	50.71	35.24
2400	36.69	25.44	3462	53.23	37.00

Время циклов при бурении под Хвостовик (производительность БН - 16 л/с)					
Забой по стволу, м	Время одного цикла,	Время подъема забойной пачки, мин	Забой по стволу, м	Время одного цикла, мин	Время подъема забойной пачки, мин
3400	71.12	26.28	4300	90.72	34.01
3500	73.30	27.14	4400	92.90	34.87
3600	75.48	28.00	4500	95.08	35.73
3700	77.65	28.86	4600	97.25	36.59
3800	79.83	29.71	4700	99.43	37.44
3900	82.01	30.57	4800	101.61	38.30
4000	84.19	31.43	4900	103.79	39.16
4100	86.37	32.29	4963	105.16	39.70
4200	88.54	33.15			







13. Мероприятия по предупреждению аварий, осложнений и брака в процессе бурения

	I	I 	
	Возможные осложнения	Признаки	Способ предотвращения, ликвидации Обеспечить постоянный долив и контроль за
Направление	Осыпи и обвалы стенок скважины в	Затяжки, посадки инструмента при	доливом.
	интервалах залегания рыхлых песков	подъёме, наращиваниях	Подъем производить при плотности не менее
			1,16 г/см ³
			Для предотвращения поглощений раствора, связанных с разрывом рыхлых песчаников,
l Edi	Частичное поглощение раствора в		после наращивания и СПО необходимо
Ha Ha	высокопроницаемых рыхлых породах	Снижение выхода циркуляции	производить плавный пуск насосов с
			поэтапным выходом на рабочую производительность. Ограничить скорость
			спуска.
			Обеспечить постоянный долив и контроль за
		Нестабильное давление на стояке,	доливом. Подъем производигь при плотности не менее
			1.23 г/см ³
	Осыни и оовалы стенок скважины	затяжки, посадки инструмента при подъёме, наращиваниях	Производить профилактические промывки с
		_	расхаживанием инструмента до полного
Кондуктор			прекращения выхода шлама на поверхность
L AX	Частичное поглощение раствора в	Снижение выхода циркуляции	Для предотвращения поглощений раствора, после наращивания и СПО необходимо
, но			производить плавный пуск насосов с
×	высокопроницаемых рыхлых породах		поэтапным выходом на рабочую
			производительность. Ограничить скорость спуска.
	Высокая наработка раствора при	Увеличение плотности, условной	Регулярно вводить смазывающие и
	разбуривании активных глин,	вязкости, реологических	инкапсулирующие добавки. Постоянный
	образование сальников	характеристик	конгроль параметров, обновление (разбавление) раствора
			Если в ходе бурения при отрыве от забоя
	Осыпи и обвалы стенок скважины в	Затяжки, посадки инструмента при	начинают наблюдаться затяжки, делается конгрольный подъём свежее пробуренного
	ингервалах залегания глинистых пород	наращиваниях, СПО	участка с проработкой и промывкой
			интервалов затяжек Для предотвращения сальникообразования,
		Затяжки инструмента, вытеснение раствора из скважины при движении инструмента вверх	очистки забоя и поверхности долота от
	Сальникообразование		выбуренного шлама, своевременно применять
_			ингибитор глин, смазывающие добавки и инкапсуляторы. При признаках образования
H H			сальника на КНБК во время подъема принять
			меры для его разрушения, не производить подъем при наличии сальника
ный ствол и транспортная колонна			Поддерживать минимально допустимую
ная	Высокая наработка раствора при разбуривании активных глин с	У величение плотности, условной вязкости, реологических характеристик	проектом плотность, как во время бурения, так и перед подъемом. Своевременно
Tdo			обрабатывать буровой раствор ингибитором.
			В случае осложнений, связанных с потерей
l BE	неконтролируемым ростом плотности бурового раствора. Затяжки при СПО.		устойчивости ствола, предусмотреть поэтапное увеличение плотности выше
l II			проектной, до стабилизации ствола скважины.
			Увеличение плотности согласовывается с
] B	Дифференциальные прихваты колонн в	Увеличение плотности, условной вязкости, реологических характеристик	Поддерживать минимально допустимую проектом плотность. Своевременная
ĬĬ.			обработка бурового раствора направленная
HE THE	ингервале залегания проницаемых		на формирование качественной корки на
[E	песков и песчаников (главным образом, в верхней части интервала).		стенках скважины. (Введение кольматирующего реагента начиная с
Пилотн			первого долбления из под башмака
			кондуктора) Постоянный конгроль и своевременная
	Газо-нефте-водопроявления		обработка бурового раствора.
		Отклонение параметров	Постоянный контроль процесса бурения. Постоянный контроль технологических
		промывочной жидкости. Нарушение технологических регламенгов при	регламентов при выполнении СПО – контроль
		технологических регламентов при бурении и СПО	долива, нагрузки на крюке (затяжки,
			посадки). Увеличение плотности бурового раствора по
			согласованию с Заказчиком.
Хвостовик	Дифференциальные прихваты колонн в	Увеличение плотности, условной	Поддерживать минимально допустимую проектом плотность. Своевременная
			обработка бурового раствора направленная
	ингервале залегания проницаемых	у величение плотности, условнои вязкости, реологических	на формирование качественной корки на
	песков и песчаников (главным образом, в верхней части интервала).	характеристик	стенках скважины. (Введение кольматирующего реагента начиная с
	<u> </u>		первого долбления из под башмака
			кондуктора) Постоянный конгроль и своевременная
		Отклонение параметров промывочной жидкости. Нарушение	обработка бурового раствора.
	Газо-нефте-водопроявления		Постоянный контроль процесса бурения.
			Постоянный конгроль технологических регламентов при выполнении СПО – конгроль
]	технологических регламенгов при бурении и СПО	долива, нагрузки на крюке (затяжки,
		oppoint n CIIO	посадки). Увеличение плотности бурового раствора по
			у величение плотности бурового раствора по согласованию с Заказчиком.







14. Описание всех химических реагентов, используемых при строительстве скважин.

Наименование реагента	Описание		
BENTONITE	Структурообразователь		
ASPHALTENE	Микрокольматант. Стабилизатор глинистых сланцев		
BARITE	Утяжелитель		
BIOCIDE	Бактерицид		
BIOPOLYMER	Структурообразователь		
CaCO3 100	Кольматант, утяжелитель		
CaCO3 60	Кольматант, утяжелитель		
CaCO3 20	Кольматант, утяжелитель		
CaCO ₃ 5	Кольматант, утяжелитель		
CAUSTIC SODA	Контроль рН		
DEFOAMER	Пеногаситель		
DETERGENT	Детергент, ПАВ		
LUBRICANT	Смазывающая добавка		
PAC HV	Контроль реологии и фильтрации		
PAC LV	Контроль фильтрации		
POTASSIUM CHLORIDE	Калий Хлористый		
SODIUM CHLORIDE	Натрйи Хлористый		
SAPP	Дефлокулянт		
SHALE STABILIZER N	Гидрофобизатор		
SODA ASH	Контроль жесткости		
SODIUM POLYACRYLAMIDE	Флокулянт		
SODIUM POLYACRYLATE	Контроль фильтрации		
LIME	Буфер рН		
EMULSIFIER	Эмульгатор		
CALCIUM CHLORIDE	Основа рассола		