# **CAMINO DE DATOS**

(DATAPATH)

## **CAMINO DE DATOS**

(DATAPATH)

MEMORIA DE INSTRUCCIONES

MEMORIA DE DATOS

ARCHIVO DE REGISTROS

UNIDAD ARITMETICO LOGICA (ALU)

**CONTADOR DE PROGRAMA** 

**MULTIPLEXORES** 

**BUSES** 

### **DATAPATH**

#### **MEMORIA DE INSTRUCCIONES**

### TENDENCIAS DE LA FILOSOFIA RISC

- 1.- HACER MENOS COSAS POR INSTRUCCION
- 2.-HACER INSTRUCCIONES DE LONGITUD FIJA
- A.- PROCESADORES LOAD-STORE
- B.- MEMORIA DE INSTRUCCIONES ARREGLOS DE VECTORES DE 8 BIT
- C.- MEMORIA DE DATOS ARREGLOS DE VECTORES DE 8 BIT

## **DATAPATH**

### **MEMORIA DE INSTRUCCIONES**

## **CONCEPTOS PRELIMINARES BÁSICOS**

BIT

**NIBBLE** 

**BYTE** 

**HALFWORD** 

WORD

**DOUBLEWORD** 

QUADWORD

### DATAPATH

#### **MEMORIA DE INSTRUCCIONES**

#### LA MEMORIA DE INSTRUCCIONES ESTA ALMACENADA EN ARREGLOS DE BYTE

### Para el modelo MIPS32 las instrucciones son de 32 bit

PC	Byte de n-ésima instrucción	
00000	BYTE 0	
00001	BYTE 1	Primera
00010	BYTE 2	Instrucción
00011	BYTE 3	
00100	BYTE 0	
00101	BYTE 1	Segunda Instrucción
00110		Instruccion
00111		
01000		
01001		

INSTO <= (BYTE0)&(BYTE1)&(BYTE2)&(BYTE3)

EL CONTADOR DE PROGRAMA, DE AHORA EN ADELANTE "PC" DEBERÀ INCREMENTARSE EN 4 CADA VEZ QUE SE LEA UNA INSTRUCCIÓN

UNA INSTRUCCIÓN O UN DATO

## **DATAPATH**

### MEMORIA DE INSTRUCCIONES

### MEMORIA DE INSTRUCCIONES DE 8 BYTE

### Para el modelo MIPS32 las instrucciones son de 32 bit

Para leer la siguiente instrucción el contador de programa se incrementa en 4

PC	Byte de n-ésima instrucción	
00000		
00001		Primera
00010		Instrucción
00011		
00100		
00101		Segunda Instrucción
00110		IIISti uccion
00111		
01000		
01001		

### DATAPATH

#### **MEMORIA DE INSTRUCCIONES**

#### MEMORIA DE INSTRUCCIONES DE 8 BYTE

### Para el modelo MIPS32 las instrucciones son de 32 bit

PC	Byte de n-ésima instrucción	
00000		
00001		Primera
00010		Instrucción
00011		
00100		
00101		Segunda Instrucción
00110		IIIStruction
00111		
01000		
01001		

Para leer la siguiente instrucción el contador de programa se incrementa en 4

Implementar un módulo de lectura.

Por cada valor del PC el módulo deberá contar con un incremento interno para leer cuatro localidades de memoria

## **DATAPATH**

### MEMORIA DE INSTRUCCIONES

### MEMORIA DE INSTRUCCIONES DE 8 BYTE

### Para el modelo MIPS32 las instrucciones son de 32 bit

PC	Byte de n-ésima instrucción	
00000	Byte 0	
00001	Byte 1	Primera
00010	Byte 2	Instrucción
00011	Byte 3	
00100	Byte 0	
00101	Byte 1	Segunda Instrucción
00110	Byte 2	ilisti uccion
00111	Byte 3	
01000		
01001		

Instruction Word 0			
Half W	Vord A	Half Word B	
Byte 0 Byte 1		Byte 2	Byte 3

# Big – endian format

INSTO <= (BYTE0)&(BYTE1)&(BYTE2)&(BYTE3)

### **DATAPATH**

#### **MEMORIA DE INSTRUCCIONES**

### MEMORIA DE INSTRUCCIONES DE 8 BYTE

3CM12: continuaremos el lunes 06 de dic 2021

### Para el modelo MIPS32 las instrucciones son de 32 bit

PC	Byte de n-ésima instrucción	
00000	Byte 0	
00001	Byte 1	Primera
00010	Byte 2	Instrucción
00011	Byte 3	
00100	Byte 0	
00101	Byte 1	Segunda Instrucción
00110	Byte 2	IIIStruccion
00111	Byte 3	
01000		
01001		

Instruction Word 0				
Half Word B		Half Word A		
Byte 3 Byte 2		Byte 1	Byte 0	
31 to 24	23 to 16	15 to 8	7 to 0	

# Little - endian format

RE32INST <= signalData(PC + 3)&signalData(PC + 2)&

**ESCOM IPN** 

### DATAPATH

#### MEMORIA DE INSTRUCCIONES

### MEMORIA DE INSTRUCCIONES DE 8 BYTE

3CM12: continuaremos el lunes 06 de dic 2021

### Para el modelo MIPS32 las instrucciones son de 32 bit

PC	Byte de n-ésima instrucción	
00000	Byte 0	
00001	Byte 1	Primera
00010	Byte 2	Instrucción
00011	Byte 3	
00100	Byte 0	
00101	Byte 1	Segunda Instrucción
00110	Byte 2	IIIStruction
00111	Byte 3	
01000		
01001		

Instruction Word 0			
Half Word B Half Word A			/ord A
Byte 3 Byte 2		Byte 1	Byte 0

31 to 24 23 to 16

15 to 8

7 to 0

## Little – endian format

signalData(PC) <= INST0(7 downto 0)

signalData(PC + 1) <= INSTO(15 downto 8)

signalData(PC + 2) <= INSTO(23 downto 16)

signalData(PC + 3) <= INST0(31 downto 24)

### **DATAPATH**

#### **MEMORIA DE INSTRUCCIONES**

### MEMORIA DE INSTRUCCIONES DE 8 BYTE

#### **REFERENCIAS**

ARM7EJ-S (rEV 1). Technical Reference Manual. Copyright © 2001 ARM Limited. All rights reserved. ARM DDI 0214B DDI0214.boom.pdf, page 2-4, section 2.3.2

Intel. 64-ia-32-architectures-software-developer-instruction-set-reference-manual-325383.pdf, página 1-4 Vol. 2A section 1.3.1

Patterson and Hennessy. 5th Edition. Appendix A. Page A-43

ESCOM IPN

## **DATAPATH**

### MEMORIA DE INSTRUCCIONES

## MEMORIA DE INSTRUCCIONES DE 8 BYTE

# TIPO R

OPCODE	rs	rt	rd	shamt	funct
31 downto 26	25 downto 21	20 downto 16	15 downto 11	10 downto 6	5 downto 0
6bit	5bit	5bit	5bit	5bit	6bit

## **DATAPATH**

### MEMORIA DE INSTRUCCIONES

### MEMORIA DE INSTRUCCIONES DE 8 BYTE

## FORMATO INSTRUCCIONES MIPS

OPCODE	rs	rt	rd	shamt	funct
31 downto 26	25 downto 21	20 downto 16	15 downto 11	10 downto 6	5 downto 0
6bit	5bit	5bit	5bit	5bit	6bit

contc00

fetchInst00

decoder00

CalcOper00

## **DATAPATH**

### MEMORIA DE INSTRUCCIONES

## **MEMORIA DE INSTRUCCIONES DE 8 BYTE**

## TIPO I

(Inmediato)

OPCODE	rs	rt	Immediate
31 downto 26	25 downto 21	20 downto 16	15 downto 0

## **DATAPATH**

### MEMORIA DE INSTRUCCIONES

## **MEMORIA DE INSTRUCCIONES DE 8 BYTE**

# TIPO J

(Jump)

OPCODE	Tarjet
31 downto 26	25 downto 0

ESCOM IPN

### **DATAPATH**

#### **MEMORIA DE INSTRUCCIONES**

#### MEMORIA DE INSTRUCCIONES DE 8 BYTE

### Ciclo de Instrucción

Etapas de una Instrucción (Segmentación de una Instrucción)

Captar instrucción (Fetch Instrucción, **FI**).- Leer la supuesta siguiente instrucción instrucción en el buffer de instrucción.

Decodificar instrucción (Decode instrucction, **DI**).- Determinar el código de operación y los campos de operandos.

Calcular operandos (Calculate Operands, **CO**).- Calcula la dirección efectiva de cada operando fuente. Pa ello se usa alguno de los modos de direccionamientos vistos previamente.

### **DATAPATH**

#### **MEMORIA DE INSTRUCCIONES**

#### MEMORIA DE INSTRUCCIONES DE 8 BYTE

### Ciclo de Instrucción

Etapas de una Instrucción (Segmentación de una Instrucción)

Captar operandos (Fetch Operands, **FO**).- Cargar en Buffer de ALU, los operandos.


Ejecutar Instrucción (Execute Instrucction, **EI**).- Realizar la operación indicada y almacenar el resultado, si lo hay en la posición del operando destino.

Escribir operando (Write Operand, WO).- Almacenar el resultado en memoria

## **DATAPATH**

### MEMORIA DE INSTRUCCIONES


### MEMORIA DE INSTRUCCIONES DE 8 BYTE



## **DATAPATH**

### MEMORIA DE INSTRUCCIONES

### MEMORIA DE INSTRUCCIONES DE 8 BYTE




**Fetch Instruction** 

### **DATAPATH**

#### **MEMORIA DE INSTRUCCIONES**

#### MEMORIA DE INSTRUCCIONES DE 8 BYTE




### **Fetch Instruction**

Un archivo de registro es una colección de registros en los que se puede leer o escribir cualquier registro especificando el número del registro en el archivo. Además, obsérvese que todo se considera formando parte del procesador

## **DATAPATH**


### MEMORIA DE INSTRUCCIONES


### MEMORIA DE INSTRUCCIONES DE 8 BYTE




## **DATAPATH**

### MEMORIA DE INSTRUCCIONES







# **DATAPATH**




ESCOM IPN




ESCOM IPN








ESCOM IPN



ESCOM IPN







## **DATAPATH**

### MEMORIA DE INSTRUCCIONES

TIPO R

OPCODE	rs	rt	rd	shamt	funct
31 downto 26	25 downto 21	20 downto 16	15 downto 11	10 downto 6	5 downto 0
000000 Para el caso de las instrucciones aritméticas	R-Fuente	R-Fuente	R-Destino	Solo para desplazamient os	Código de operación específica

# Formato de Instrucciones Aritmético-Lógicas

El campo "shamt" es usado solo en operaciones de desplazamiento

### **DATAPATH**

#### **MEMORIA DE INSTRUCCIONES**

TIPO I

(Inmediato)

OPCODE	rs	rt	offset (address)
31 downto 26	25 downto 21	20 downto 16	15 downto 0
100011 ó 101011	00000	00001 Pagina 83	offset

### Formato de Instrucciones Load o Store

Load: opcode = (35 base 10), (100011 base 2)

**Store**: opcode = (43 base 10), (101011 base 2)

"rs" es el registro base que es sumado a "offset" para formar la dirección de memoria

### **DATAPATH**

#### **MEMORIA DE INSTRUCCIONES**

TIPO I

(Inmediato)

OPCODE	rs	rt	offset (address)
31 downto 26	25 downto 21	20 downto 16	15 downto 0
001000			constant

Formato de Instrucciones aritméticas: constante (Immediate)

addi: opcode = (8 base 10), (001000 base 2)

addi rt, rs, imm

"rs" operando fuente que sumado a "constant" entrega un resultado en el registro "rt"

### **DATAPATH**

#### **MEMORIA DE INSTRUCCIONES**

TIPO I

(Inmediato)

OPCODE	rs	rt	offset (address)
31 downto 26	25 downto 21	20 downto 16	15 downto 0
100011 ó 101011			address

Formato de Instrucciones Load o Store

"rs" es el registro base que es sumado a "offset" para formar la dirección de memoria

Para una operación "load" "rt" es el registro destino (nombre del registro de prop. Gen.)

Lo anterior es para el caso de una operación de load

### **DATAPATH**

#### **MEMORIA DE INSTRUCCIONES**

TIPO I

(Inmediato)

OPCODE	rs	rt	offset (address)
31 downto 26	25 downto 21	20 downto 16	15 downto 0
100011 ó 101011			address

Formato de Instrucciones Load o Store

"rs" es el registro base que es sumado a "offset" para formar la dirección de memoria

Para una operación "store" "rt" es el registro fuente cuyo valor será almacenado en memoria

### **DATAPATH**

#### **MEMORIA DE INSTRUCCIONES**

TIPO I

(Inmediato)

OPCODE	rs	rt	address
31 downto 26	25 downto 21	20 downto 16	15 downto 0
000100			address

Formato de Instrucciones Branch

"rs" y "rt" son registros fuente que serán comparados para hacer una obtener un true o false

El campo de 16 bit (del bit 15 al bit 0) es el campo "address". Primero se extiende de 16 a 32 bit para obtener el próximo valor de PC