
# INTRODUÇÃO A CONCEITOS DE COMPUTAÇÃO

Hardware

#### SUMÁRIO

- Arquitetura de von Neumann
  - > Memória
  - Unidade Lógica Aritmética
  - > Unidade de Controle
  - ➤ Ciclo Busca-Execução
- **♦** Sistemas Embarcados
- Arquiteturas Paralelas

### Arquitetura de von Neumann



#### Memória

Coleção de células, cada uma com um único endereço físico.

RAM (Random Access Memory): célula pode ser acessada diretamente.

ROM (Read Only Memory): memória apenas de leitura


RAM é volátil e ROM não é.



#### Memória

Coleção de células, cada uma com um único endereço físico.

Endereçabilidade: número de bits armazenados em cada localização endereçável de memória




### Unidade Lógica Aritmética

Realiza operações aritméticas e operações lógicas.

**ALU:** Arithmetic/Logic Unit

Registrador: Pequena área de armazenamento na CPU usada para guardar valores intermediários ou dados especiais




#### Unidade de Entrada

Dispositivos que aceitam dados a serem armazenados em memória



#### Unidade de Saída


Dispositivo que imprime ou exibe dados armazenados em memória, ou faz uma cópia permanente de informação armazenada em memória ou em outro dispositivo.



#### Unidade de Controle

Encarregada do ciclo de busca-execução, ou seja, executa operações de busca, decodificação e execução das tarefas.


Registrador de instrução (RI): contém a instrução que está sendo correntemente executada



#### Unidade de Controle


Encarregada do ciclo de busca-execução, ou seja, executa operações de busca, decodificação e execução das tarefas.

Contador de programa (CP): registrador que contém o endereço da próxima instrução a ser executada



#### Fluxo de Informação


Barramento: coleção de fios pelos quais os dados trafegam Transporta três tipos de informação: endereço, dados e controle Largura de barramento: número de bits que podem ser transferidos em paralelo sobre o barramento



### Fluxo de Informação

Memória cache: tipo de memória pequena e de alta velocidade, destinada a guardar dados frequentemente usados. Encadeamento: técnica que desmembra uma instrução em


passos menores que podem ser sobrepostos



### Fluxo de Informação

Placa-mãe: principal placa de circuito de um computador pessoal

Os componentes da arquitetura de von Neumann residem na placa-mãe





Endereço	Conteúdo
0	10110111
1	00100110
2	10000100
3	10101011
4	10000101
5	01101010
6	00110101
7	01000101


00000000

0000000

0000000

00000000

**Busca** 



Endereço	Conteúdo
0	10110111
1	00100110
2	10000100
3	10101011
4	10000101
5	01101010
6	00110101
7	01000101

Decodificação

RI 10110111

Código da Operação Endereço


Carregar no Registrado A

Conteúdo do endereço 7

Endereço	Conteúdo
0	10110111
1	00100110
2	10000100
3	10101011
4	10000101
5	01101010
6	00110101
7	01000101



01000101 00000000 00000000 00000000



RI 00100110

01000101

00000000

00000000

00000000

**RAM** 

Carregar no Registrado B

Unidade Central de Processamento


Unidade de
Controle

RI
00100110

CP
00000001

Endereço	Conteúdo
0	10110111
1	00100110
2	10000100
3	10101011
4	10000101
5	01101010
6	00110101
7	01000101

Conteúdo do endereço 6







Endereço	Conteúdo
0	10110111
1	00100110
2	10000100
3	10101011
4	10000101
5	01101010
6	00110101
7	01000101

RI 10000100




Somar e armazenar

#### **RAM**


Endereço	Conteúdo
0	10110111
1	00100110
2	10000100
3	10101011
4	10000101
5	01101010
6	00110101
7	01000101

Conteúdo endereço 01 (B) endereço 00 (A)

Unidade Central de	Processamento
Unidade de Controle	
RI CP 00000010	







Endereço	Conteúdo
0	10110111
1	00100110
2	10000100
3	10100100
4	10000101
5	01101010
6	00110101
7	01000101

RI 10100100


 00
 01
 10
 11

 01000101
 00110101
 00000000
 00000000


Escrever conteúdo A

#### **RAM**

Endereço 4



Endereço	Conteúdo
0	10110111
1	00100110
2	10000100
3	10100100
4	10000101
5	01101010
6	00110101
7	01000101





Unidade de Controle


RI 10100100

CP 00000011 Unidade Lógica e Aritmética

Endereço	Conteúdo
0	10110111
1	00100110
2	10000100
3	10100100
4	01000101
5	01101010
6	00110101
7	01000101

#### Sistemas Embarcados

- Computadores projetados para realizar uma faixa estreita de funções como parte de um sistema maior.
- O sistema embarcado fica usualmente em uma única pastilha de microprocessador com os programas armazenados em ROM.










- Computação paralela em nível de bit: aumentar o tamanho da palavra de um computador.
- Computação paralela em nível de instrução: algumas instruções em um programa são executadas independentemente em paralelo.
- Computação paralela em nível de dados: um único conjunto de instruções pode ser executado em diferentes conjuntos de dados ao mesmo tempo.


 Processamento síncrono: Múltiplos processadores aplicam o mesmo programa, de modo totalmente coordenado, a múltiplos conjuntos de dados



- Computação paralela em nível de tarefa: diferentes processadores podem executar diferentes tarefas sobre os mesmos ou em diferentes conjuntos de dados.
- Se os diferentes processadores operam no mesmo conjunto de dados, temos um encadeamento em máquina de von Neumann.



 Processador paralelo de memória compartilhada: A situação na qual múltiplos processadores compartilham uma memória global



# INTRODUÇÃO A CONCEITOS DE COMPUTAÇÃO

Hardware