
الباب السابع (7) CHAPTER

الإتصال المتسلسل Serial Communication

عند نقل البيانات Transferring data من كمبيوتر إلى أخر، فإنه يوجد طريقتان لنقل هذه البيانات: إما بالإتصال المتوازى Parallel transfer (8 أسلاك أو أكثر) أو بالإتصال المتسلسل Serial transfer (سلكين أو أكثر). ويتميز الـ Parallel transfer بسرعة نقل البيانات بشكل عام، إلا أنه لا ينفع أستخدامه في التطبيقات التي تحتاج إلى مسافات طويلة لنقل البيانات (مثل الإنترنت أو الشبكات المحلية (مثل الإنترنت أو الشبكات المحلية Oxal أنه يحتاج إلى أسلاك كثيرة لنقل البيانات. وبسبب تطور طرق الـ الشبكات المحلية Serial communication وظهور تكنولوجيات جديدة مثل الـ USB حيث أنها تسمح بنقل البيانات بسرعات تصل إلى Parallel communication فإن الإهتمام بطرق الـ Parallel communication له الشركات المصنعة للحاسبات. لذلك في هذا الباب سوف نتكلم عن الـ Serial الموجود بداخل الـ PIC18F452.


7.1-Universal Synchronous/Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Module

عند حدوث إتصال بين حاسبين، فإنه يوجد طريقتان لنقل البيانات: إما بالإتصال المتوازى Serial transfer (8 أسلاك أو أكثر 8-lines or more) أو بالإتصال التسلسلي Parallel transfer (سلكين أو أكثر Three lines or more) كما هو موضح في شكل (1-7). يتميز بالـ ransfer بسرعة نقل البيانات بشكل عام، إلا أنه لا يُستخدم في التطبيقات التي تحتاج إلى مسافات طويلة لنقل البيانات (بحد أقصى 1.7متر). كما أنه مكلف وذلك لأنه يحتاج إلى أسلاك كثيرة لنقل البيانات كم أنه يحتاج إلى أطراف كثيرة. لذلك يستخدم الأن الـ Serial communication لنقل البيانات بين أجهزة الحاسب وخاصة لمسافات طويلة وذلك لأنه يمكن أن يستعمل سلكين فقط Two



شكل (1-7): طرق نقل البيانت (Parallel أو Serial).

ولكن يجب أن تعرف أن الـ Data التى توجد بداخل الـ Computer هى فى الأصل Data ولكن يجب أن تعرف أن الـ Registers التى توجد عليث أنه غالباً تكون مخزنه بداخل Registers. لذلك يجب أن يوجد Parallel-to-serial shift register وذلك عند إستقبال البيانات Receiving data كما هو موضح فى شكل (2-7).




شكل (2-7): نقل الـ Data بطريقة تسلسلية Serial transfer


وتوجد طريقتان للـ Serial communication و هم: ً

- 1. الإتصال المتزامن Synchronous communication.
- 2. الإتصال الغير متزامن Asynchronous communication.

والفرق بين هذين الطريقين هو أن الطريقة الأولى تستعمل Clock line وذلك لإرسال نبضة Pulse عند نقل أو إستقبال كل Bit كما هو موضح في شكل (7-3)، أما الأخرى لا تستعمل Data كما هو موضح في شكل (4-7). ويمكن كتابة كود Software يعمل على إرسال وإستقبال الـ Data بإحدى هاذين الطريقتين. ولكن هذا يستهلك وقت الـ CPU كما أنه لا يمكن إستخدام هذه الأكواد في السرعات العالية لنقل البيانات. لذلك يتم توفير Hardware جاهزة بداخل الـ Microcontrollers لهذين النوعين من طرق الإتصال.



شکل (7-3): Synchronous serial communication




شكل (7-4): Asynchronous serial communication.


ويوجد ثلاثة طرق لنقل البيانات Data transmission بشكل عام بطريقة متسلسلة:

- 1. الطريقة البسيطة Simple.
 - .Half duplex .2
 - .Full duplex .3

الطريقة البسيطة أو Simple لها إتجاه واحد One direction فقط عند نقل البيانات وتحتاج إلى Receiver و Transmitter ويستخدم مع بعض الأجهزة مثل الـ Printers كما هو موضح في شكل (5-5). أما الـ Half duplex فيمكن عن طريقها إرسال وإستقبال الـ Data ولكن ليس في نفس الوقت Not in same time فيمكن أنه لا يمكن إستقبال الـ Data عند حدوث أرسال أو العكس كما هو موضح في شكل (6-7). لذلك توجد طريقة أخرى لنقل البيانات وهي الـ Full duplex، حيث أنه يمكن في هذه الطريقة إرسال وإستقبال البيانات في نفس الوقت At the same time. والطريقة الأخيرة هي الطريقة المنتشرة في معظم أجهزة الأتصال مثل الـ Ethernet كما موضح في شكل -7) للطرق PIC microcontroller كل الطرق السابقة.



شكل (7-5): Simple serial communication




شكل (7-6): Half duplex serial communication



شكل (7-5): Full duplex serial communication:

5.1.1- Asynchronous Serial Communication (ASC)

عند إرسال أو إستقبال Byte في الـ ASC، فإن هذا الـ Byte يتم وضع قبله ما يسمى بالـ Byte عند إرسال أو إستقبال Byte في الـ ASC كما هو موضح في شكل (8-6) ويسمى هذا بإسم الـ bit Start bit كما يتم وضع بعده مايسمى بالـ Stop bit + Data + Start bit يحتوى على (الـ Stop bit + Data + Start bit). والـ Stop bit دائما يكون (0) أما الـ Stop bit دائما يكون (1) كما هو موضح في نفس الشكل.




شكل (7-8): شكل الـ Frame في الـ 7-8)

فعلى سبيل المثال، إذا أردنا إرسال حرف "A" والمكون من (8-bits) كالآتى (0100 0001)، فعلى سبيل المثال، إذا أردنا إرسال حرف "A" والمكون من (8-bit كالآتى (6100 0001) فإنه يتم عمل الـ Frame الموضح في شكل (9-7). ويلاحظ في الشكل أن أول bit يتم إرسالها مباشرة بعد الـ Start يُعرف بإسم (Least significant bit (LSB) وأخر Bit يتم إرسالها تسمى significant bit (MSB).

لإرسال أو لإستقبال الـ Data من وإلى الـ Microcontroller عن طريق الـ ASC، فإنه يتم إستعمال لإرسال أو لإستقبال الـ Module من وإلى الـ Module الى ثلاثة أسلاك USART module وهم:


- .Transmit line (TX) .1
- .Receive line (RX) .2
 - .Ground (GND) .3

كما يتم توصيل الـ Microcontroller بالشئ المراد الإتصال به كما هو موضح في شكل (9-7).




شكل (9-7): توصيل الـ Microcontroller بالـ Microcontroller

ويجب أن تعرف أنه عندما كان يتواجد مدخل Serial port في أجهزة الـ PC قديماً والموضح بشكل (7-10)، فإنه كان يتم إستعمال جهود $\pm 12v$ بدلاً من $\pm 5v$ أثناء نقل الـ Data عن طريق الأطراف TX و $\pm 12v$ كان يتم إستعمال شريحة تسمى $\pm 12v$ وذلك لتحويل الجهود من $\pm 12v$ من وإلى $\pm 5v$ كما هو موضح في نفس الشكل.




شكل (7-10): توصيل الـ Microcontroller بالـ PC عن طريق الـ Serial port

ولكن نظراً لإختفاء الـ Serial port من أجهزة الحاسب وإنتشار مداخل الـ USB، فإنه يتم إستعمال شريحة تسمى FTDI chip. وهي عبارة عن USB-to-Serial converter ومن مزاياها أنها يمكن توصيلها مباشرة إلى الـ Microcontroller عن طريق الأطراف TX و RX والـ GND مباشرة دون أي دوائرة ظبط الجهود وذلك لأنها تتعامل مع جهود 5v, 0v والتي تلائم أطراف الـ مباشرة دون أي دوائرة طبط الجهود في شكل (10-7). وعلى عكس الـ MAX232، يمكن لشريحة الـ I12500 bps عالية تصل إلى Baud rates دون أي مشاكل.



شكل (11-7): توصيل الـ Microcontroller بالـ PC عن طريق الـ Microcontroller

ونظراً لأنه لا يوجد طرف Clock لعمل نبضات Pulses عند إرسال وإستقبال الـ Data ، فإنه ونظراً لأنه لا يوجد طرف ASC لعمل الطرفين (الكمبيوتر والـ Microcontroller) يجب توحيد سرعة نقل البيانات في الـ ASC في كلا الطرفين (الكمبيوتر والـ Bits التي يمكن إرسالها وذلك عن طريق توحيد قيمة الـ Baud rate . والـ Baud rates والتي تتراوح وإستقبالها في الثانية الواحدة (bps) . Bit/sec (bps) . ويوجد العديد من قيم الـ Baud rates والتي تتراوح من 1200 bps من 1200 bps المفضلة لنقل البيانات بين الميكروكونترلر والـ PC هي 9600 bps وأطراف الـ TX و RX الخاصة بالـ PIC18F452 موجودة على PC كما هو موضح في شكل (7-12).



شكل (12-7): توصيل الـ Microcontroller بالـ PC عن طريق الـ Microcontroller


والـ Register المسئول عن ضبط الـ Baud rate الخاص بالـ USART module الذي بداخل الـ Register الذي بداخل الـ SPBRG يسمى SPBRG. حيث أن العلاقة بين الـ Baud rate والـ SPBRG هي كالآتي:

Baud rate =
$$\frac{F_{osc}}{64 \times (SPBRG + 1)}$$
 (7.1)

حيث أن F_{osc} هي تردد الكريستالة. وبما أنه دائما يكون المجهول هو قيمة الـ F_{osc} والمعلوم هو قيمة الـ F_{osc} فإن قيمة الـ F_{osc} سوف تكون:

$$SPBRG|_{8-bits} = \frac{F_{osc}}{Baud \, rate \times 64} - 1 \tag{7.2}$$

وعند إرسال الـ 8-bits data عن طريق الـ USART يتم وضع الـ Data في الـ TXREG والذي يعمل على إرسال الـ Data على طرف TX. والإستقبال الـ Data على الطرف RX يتم إستعمال يعمل على إرسال الـ RX يتم إستعمال ACREG كما هو موضح في شكل (7-13).



شكل (7-13): إستعمال الـ TXREG والـ RCREG لإرسال وإستقبال البيانات.

للتحكم بآلية عمل الـ USART module يتم إستعمال Two registers وهم:

- TXSTA register .1
- RCSTA register .2

يستخدم الـ TXSTA register للتحكم بألية إرسال البيانات، أما الـ RCSTA فيستخدم للتحكم بألية إستقبال البيانات. ويجب أن تعرف أن كلا الـ Registers يستخدموا للتحكم في طبيعة عمل الـ Asynchronous أو الـ Synchronous. لذلك سوف نركز في هذه الجزئية على عملهم في الـ Asynchronous mode. وفيما يلى شرح الـ Two.

TXSTA Register

CSRC	TX9	TXEN	SYNC	_	BRGH	TRMT	TX9D
bit 7				•		•	bit 0

شرح الـ TXSTA Register

CSRC (Clock source) bit:


يستخدم هذا الـ Bit عندما يعمل الـ USART module في الـ Synchronous mode فقط، لذلك لن نتكلم عنه هنا أي أننا سوف نقل قيمته CSRC=0.

TX9 (9-bit transmit enable) bit:

يستخدم هذا الـ Bit التحديد عدد الـ Bits التى سوف يتم إرسالها، فإذا كانت قيمة الـ TX9=0 فهذا يعنى TX9=0 النا نريد إرسال Data مكونه من 9-bits كما هو موضح في شكل (5-14). وأما إذا كانت 9-bits فهذا يعنى أننا نريد إرسال Data مكونة من 9-bits مكونة من 0-bits فإنه الـ 0-bits قيمة 0-bits قيمة 0-bits.

TXEN (Transmit enable) bit:

يستخدم هذا الـ Bit لتشغيل أو إطفاء إرسال الـ Data. فإذا كانت TXEN=1 فهذا يعنى أنه بوضع أى شئ في الـ TXEN=0 فإن الـ USART لن يعمل على إرسال أى شئ.



شكل (7-14): إرسال 9-bits data.

SYNC (Synchronous enable) bit:

يستخدم هذا الـ Bit لتحديد الـ Mode الخاص بالـ USART module. فإذا كانت قيمة الـ SYNC=0 أما إذا كانت قيمة الـ Synchronous mode أما إذا كانت قيمة الـ Synchronous mode فإن الـ USART في الـ Asynchronous mode. وحيث أننا سوف نعمل في الـ Asynchronous mode ، فإننا سوف نجعل قيمة الـ SYNC=0.

BRGH (High baud rate) bit:

يستخدم هذا الـ Bit لمضاعفة للحصول على قيم Baud rate أعلى عند إستعمال نفس الكريستالة. فإذا كانت الـ BRGH=1 فإن قيمة الـ SPBRG سوف يتم حسابها كالآتى:

$$SPBRG|_{8-bits} = \frac{F_{osc}}{Baud \, rate \times 16} - 1 \tag{7.3}$$


فإذا كانت الـ BRGH=0 فإن قيمة الـ SPBRG سوف يتم حسابها طبقاً للمعادلة (7.2) والتى تم ذكر ها سابقاً.

TRMT (Transmit status) bit:

تستخدم هذه الـ Bit لمعرفة هل يمكن إرسال الـ Data أم لا. إذا كانت قيمة الـ TRMT=1 فهذا يعنى Data فهذا يعنى Shift register الذي يعمل على إرسال الـ Data خالى Shift register. أي أنه يمكن وضع Shift الذي يعمل على إرسال الـ TXREG خالى TXREG أن الـ TXREG وذلك إستعداداً لإرسالها. وإذا كانت قيمة الـ TXREG فهذا يعنى أن الـ TXREG إلى أن register لم ينتهى من إرسال الـ Data أي أنه لا ينفع وضع أي شئ بداخل الـ TXREG إلى أن تنتهى عملية الإرسال.

TX9D (9th of transmit data) bit:

عند إستخدام الـ 9-bits mode و الذي يتم تحديده عن طريق الـ TX9 bit، فإن قيمة الـ Bit التاسع يتم وضع قيمته في TX9D كما هو موضح في شكل (7-15).



شكل (7-15): إرسال 9-bits مع تحديد قيمة الـ Bit رقم 9 عن طريق الـ TX9D.

RCSTA Register

•								
	SPEN	RX9	SREN	CREN	ADDEN	FERR	OERR	RX9D

شرح الـ RCSTA Register

SPEN (Serial port enable) bit:

يستخدم هذا الـ Bit لتشغيل وإطفاء الـ Serial port الخاص بالميكرونترولر أو الـ USART سوف يكون ON، وإذا منات قيمة SPEN=1 فهذا يعنى أن USART module سوف يكون OFF. كانت قيمة الـ SPEN=0 فهذا يعنى أن الـ USART module سوف يكون OFF.

RX9 (9-bit receive enable) bit:

يستخدم هذا الـ Bit لتحديد عدد الـ Bits التى سوف يتم إستقبالها، فإذا كانت قيمة الـ RX9=1 فهذا يعنى إننا نريد إستقبال Data مكونه من PX9=0. وأما إذا كانت PX9=0 فهذا يعنى أننا نريد إستقبال Data مكونة من PX9=0. وحيث أنه الـ PX9=0 تكون دائما PX9=0، فإنه يجب جعل قيمة PX9=0.

SREN (Single receive enable) bit:

يستخدم هذا الـ Bit في الـ Synchronous mode لذلك لن نتكلم عنه في هذه الجزئية.

CREN (Continuous receive mode) bit:

إذا كانت الـ Data التى نريد إستقبالها أكثر من Byte، فإن هذا الـ Bit يكون له دور مهم فى هذه الد Data التحلية. يستخدم هذا الـ Bit لتحديد الـ Receive Mode الخاص بالـ Bit فإذا كانت العملية. والتحديد الـ USART module الخاص بالـ USART module فيمة الـ CREN=1، فإن الـ USART module سوف يكون فى حالة ترقب مستمر CREN=1 لأى Frame لأى receive

ADDEN (Address detect) bit:

يستخدم هذا الـ Bit إذا أردنا أستعمال الـ 9-bits mode لذلك ليس له دور هنا.

FERR (**Frame error**) bit:

تستخدم هذه الـ Bit لمعرفة إذا كان هناك مشكلة في شكل الـ Frame الذي تم إستقباله. فإذا كانت قيمة الـ Bit الدي تم إستقباله يعنى أن الـ Frame الذي تم إستقباله يحتوى على عدد أقل أو أعلى من عدد الـ Bits المطلوبة. أي أن الـ Frame قد يحتوى على Bits ناقصة سواء أكانت ما أن الـ Frame فهذا يعنى أن الـ Frame الذي تم إستقباله لا يوجد به أي مشاكل.

OERR (Overrun error) bit:

تستخدم هذه الـ Bit لمعرفة إذا كان هناك مشكلة في سرعة إستقبال الـ Frame ويحدث نتيجة إختلاف الـ OERR=1 ويحدث نتيجة إختلاف الـ Device الذي أرسل الـ Data. إذا كانت قيمة الـ Frame فهذا يعني أنه توجد مشكله في سرعة إستقبال الـ Frame.


RX9D (9th of receive data) bit:

عند إستخدام الـ 9-bits mode و الذي يتم تحديده عن طريق الـ، TX9 bit، فإنه عندما يتم إستقبال الـ Bit التاسع سوف يتم تخزين قيمته هنا.

ملحوظة مهمة:

- 1. لمعرفة هل تم الإرسال يتم التحقق من الـ TRMT bit، حيث أنه عندما تكون قيمة الـ TRMEG فهذا يعنى أن عملية إرسال الـ Frame ماز الت قيد العمل. و لا ينفع تحميل أى شئ على TXSEG حتى تصبح قيمة الـ TXSTA register. ويوجد هذا الـ Bit في الـ TMRT=1.
- 2. لمعرفة هل تم الإستقبال يتم التحقق من الـ RCIF bit، حيث أنه عندما تكون قيمة الـ RXIF=0 . أنه لم يتم إستقبال أى شئ بعد. وإذا كانت الـ RCIF=1 فهذا يعنى أنه تم إستقبال شئ وبذلك يمكن قرأءة ما تم إستقباله من الـ RCREG.

PIR1 register



7.1.2 Programming the PIC18 to Send the data serially

Example (1)

By using USART, design a microcontroller circuit to send a letter 'A' every 1 sec to the PC with a baud rate of 9600 bps. (Crystal frequency 4Mhz)

Solution:

فى هذا المثال يريد أن إرسال حرف "A" كل ثانية إلى الـ PC بسرعة 9600 bps. ولكى يتم تجهيز الـ USART يجب أن يتم عمل الخطوات الأتية:

1. يتم ضبط الطرف RC6/TX لكى يعمل كخرج Output عن طريق الـ RC6/TX. 2. يتم حساب قيمة الـ SPBRG للحصول على الـ Baud rate المطلوب

$$SPBRG|_{8-bits} = \frac{F_{osc}}{Baud rate \times 64} - 1$$
$$= \frac{4 \times 10^6}{9600 \times 64} - 1 = 5.51 \approx 6$$

ولكن يحب معرفة مدى الخطأ في قيمة الـ Baud rate عند التعويض بـ BPBRG=6

Baud rate =
$$\frac{F_{osc}}{64 \times (SPBGR + 1)}$$
 = $\frac{4 \times 10^6}{64 \times (6 + 1)}$ = 8928.57

وبذلك تكون نسبة الخطأ تساوى:

$$Error = \left| \frac{9600 - 8928.571}{9600} \right| = 7\%$$

وهذه تعتبر نسبة كبيرة حيث أنها يجب أن تكون أقل من 2%. لذلك يجب تجربة معادلة أخرى وهي:

$$SPBRG|_{8-bits} = \frac{F_{osc}}{Baud \, rate \times 16} - 1$$
$$= \frac{4 \times 10^6}{9600 \times 16} - 1 = 25.04 \approx 25$$

قيمة الـ Baud rate عند التعويض بـ SPBRG=25


Baud rate =
$$\frac{F_{osc}}{16 \times (SPBGR + 1)}$$
 = $\frac{4 \times 10^6}{16 \times (25 + 1)}$ = 9615.38

وبذلك تكون نسبة الخطأ تساوى:


Error =
$$\left| \frac{9600 - 9615.38}{9600} \times 100 \right| = 0.16\%$$

و هذه تعتبر نسبة مقبولة حيث أنها أقل من %2، لذلك سوف نجعل قيمة الـ SPBRG=25 ولكن يجب جعل الـ BRGH bit=1 وذلك لإستعمال القانون الثاني.


3. يتم تشغيل خاصية الإرسال لذلك يتم جعل TXEN=1 كما يتم جعل الـ BRGH=1 لذلك سوف تكون قيمة الـ TXSTA=0x28.



4. يتم تشغيل الـ، Serial port الخاص بالـ PIC عن طريق جعل SPEN=1 والموجود بداخل .RCSTA register



5. يتم الإنتظار حتى تنتهى عملية الإرسال عن طريق مراقبة قيمة الـ TRMT bit، فإذا أصبحت تساوى 1 فهذا يعنى إنتهاء عملية الإرسال.



Program:


```
void main()
{
    char txt[]={"A"};
                            فتح مخزن حرفی لکی يتم تخزين حرف الـ "A" بداخلة//
                                          1. جعل الـ RC6 خرج
   TRISC.b6=0;
                                       2. تحميل قيمة الـ SPBRG
    SPBRG=25;
                                              3. ضبط TXSTA
    TXSTA=0x24;
    RCSTA=0x80;
                                              4. ضبط RCSTA
    while(1)
    {
        TXREG=txt[0];
                                                                   1. تحميل الحرف في الـ TXREG
                                                 2. الإنتظار حتى تنتهى عملية الإرسال3. الإنتظار لمدة ثانية لكى يتم إرسال الحرف مرة أخرى.
         while (TXSTA.TRMT)==0);
         delay_ms(1000);
}
```

Example (2)

By using USART, design a microcontroller circuit to send the phrase "I am the Microcontroller..." every 1 sec to the PC with a baud rate 9600 bps. (Crystal frequency 4Mhz)

Solution:

في هذا المثال يريد أن إرسال رسالة كاملة كل ثانية إلى الـ PC بسرعة 9600 bps. لذلك سوف يتم إتباع نفس الخطوات التي تمت في مثال (5.1) ولكن سوف يتم إستعمال for-loop لإرسال كل الجملة.



Program:


```
void main()
   char txt[]={"I am the Microcontroller..."};
                                                     فتح مخزن حرفي لكي يتم تخزين الجملة بداخلها//
                                     1. جعل الـ RC6 خرج
   TRISC.b6=0;
   SPBRG=25;
                                   2. تحميل قيمة الـ SPBRG
   TXSTA=0x24;
                                         3. ضبط TXSTA
   RCSTA=0x80;
```

4. ضبط RCSTA

```
while(1) {
    for(i=0;i<strlen(txt);i++)
    {
        TXREG=txt[i];
        while (TXSTA.TRMT==0);
    }
    delay_ms(1000);
    }
}</p>
```


Example (3)

Draw a complete circuit and write a microcontroller program by using PIC18F452 to measure the temperature by using the sensor LM35DZ, which is connected to the pin AN0. Send the value to the PC every 1 sec (in new line) as shown in the figure. (Baud rate=9600 bps).



Solution:

في هذا المثال يريد أن إرسال درجة الحرارة كل ثانية إلى الـ PC.



Program:

```
void main()
{
   char txt1[]={"Temperature="};
                                                      فتح مخزن حرفي لكي يتم تخزين حرف الـ "A" بداخلة//
   char txt2[15];
   float res, temp;
   TRISC.b6=0;
                                     1. جعل الـ RC6 خرج
   SPBRG=25;
                                   2. تحميل قيمة الـ SPBRG
   TXSTA=0x24;
                                        3. ضبط TXSTA
   RCSTA=0x80;
                                        4. ضبط RCSTA
   ADCON1=0x80;
                                 ظبط الـ ADC
   ADCON0=0x41;
```

```
while(1)
  for(i=0;i<strlen(txt1);i++)</pre>
  {
                                            إرسال أول رسالة
    TXREG=txt1[i];
   while (TXSTA.TRMT==0);
  }
                                       إنتظر 1 ميللي ثانية //
  delay_ms(1);
                                       إبدأ عملية التحويل//
  ADCON0=0x45;
                                       انتظر حتى تنتهى عملية التحويل//
  while (ADCON0.b2==1);
  res=(float)ADRESH*256.0+(float)ADRESL; خزن ناتج التحويل في مخزن//
                                              حول ناتج التحويل إلى ميللي فولت//
  res=res*(5.0/1023.0)*1000.0;
  temp=res/10.0;
                                              إحسب درجة الحرارة //
  floattostr(temp,txt2);
                                          تحويل قيمة الـ temp إلى string لكي يتم إرسالة إلى الـ PC
  for(i=0;i<strlen(txt2);i++)
  {
                                              إرسال درجة الحرارة المخزنه في txt2
    TXREG=txt2[i];
                                                       إلى الـ PC
    while (TXSTA.TRMT==0);
  }
  TXREG=0x0D;
                                              إرسال أمر سطر جديد إلى الـ PC
  while (TXSTA.TRMT==0);
                                                          والذي يتكون من:
  TXREG=0x0A;
                                                     carriage-return .1
  while (TXSTA.TRMT==0);
                                                          Line feed .2
  delay_ms(1000);
```

}

6.1.3 Programming the PIC18 to Receive the data serially


Example (4)

By using USART module, design a microcontroller circuit to receive the data from the PC with a baud rate of 9600 bps. If the microcontroller received the letter 'A' then turn ON a LED connected to RD0 pin, and if the microcontroller received the letter 'B' then turn ON LED connected to RD1 pin, and if the microcontroller received letter 'C' then turn OFF all LEDs. (Crystal frequency 4 Mhz)


Solution:

فى هذا المثال يريد جعل الـ Microcontroller يستقبل من الـ PC بسرعة 9600 bps. حيث أنه إذا أستقبل حرف 'A'، فإنه سوف يتم تشغيل LED موصل بالطرف RD0، وإذا تم إستقبال حرف الـ 'B' يتم تشغيل LED موصل بالطرف RD1، وعند إستقبال حرف الـ 'C' يتم إطفاء كل الـ LEDs. ولكى يتم تجهيز الـ USART يجب أن يتم عمل الخطوات الآتية:


- 1. يتم ضبط الطرف RC7/RX لكي يعمل كدخل Input عن طريق الـ RC7/RX.
- 2. يتم حساب قيمة الـ SPBRG للحصول على الـ Baud rate المطلوبة كما تم ذكره في المثال (5.1). لذلك سوف تكون قيمة الـ SPBRG=25 مع جعل الـ BRGH bit=1 والموجود بداخل الـ TXSTA register.



3. يتم تشغيل خاصية الـ Continuous receive وذلك عن طريق جعل الـ CREN bit=1 مع تشغيل الـ SPEN bit=1 الخاصيتن موجودين SPEN bit=1 الخاصيتن موجودين بالـ RCSTA=0x90 لذلك سوف تكون قيمة الـ RCSTA=0x90



- 4. يتم تصفير قيمة الـ RCIF bit.
- 5. يتم الإنتظار حتى تصبح RCIF bit=1.
- 6. يتم قراءة الـ Byte الذي تم إستقباله من الـ RCREG وتخزينه على مخزن.
- 7. يتم الإنتظار حتى تنتهى عملية الإرسال عن طريق مراقبة قيمة الـ TRMT، فإذا أصبحت تساوى 1 فهذا يعنى إنتهاء عملية الإرسال.



Program:

void main()
{

char rec;

فتح مخزن لتخزين أي حرف يتم إستقباله //

```
TRISC.b6=0;
                              1. جعل الـ RC6 خرج
SPBRG=25;
                            2. تحميل قيمة الـ SPBRG
TXSTA=0x04;
                                 3. ضبط TXSTA
RCSTA=0x90;
                                 4. ضبط RCSTA
TRISD=0;
                      ظبط الـ PORTD وإطفاء كل الـ LEDs
PORTD=0;
while(1)
{
                                                       1. تصفير الـ RCIF bit
    PIR1.RCIF=0;
    while (PIR1.RCIF==0);
                                             2. الإنتظار حتى يتم إستقبال أي Data
    rec=RCREG;
                                      3. تسجيل القيمة التي تم إستقبالها في الـ RCREG
   if(rec=='A')
   {
       PORTD.B7=1;
       PORTD.B6=0;
   }
   if(rec=='B')
     PORTD.B7=0;
     PORTD.B6=1;
   }
   if(rec=='C')
     PORTD.B7=0;
     PORTD.B6=0;
```


Example (5)

Write a microcontroller program to receive a character from the PC and send it back by using the USART module (Crystal frequency 4Mhz).


Solution:

فى هذا المثال يريد أن يجعل الـ Microcontroller يستقبل أى حرف من الـ PC بسرعة 9600 bps مع إرسال نفس الحرف الذى تم إستقباله مرةً أخرى الى الـ PC.

- 1. يتم ضبط الطرف RC7/RX لكى يعمل كدخل Input والطرف الـ RC6/TX لكى عن طريق الـ RTISC register لكى عن طريق الـ TRISC register
- 2. يتم حساب قيمة الـ SPBRG للحصول على الـ Baud rate المطلوبة كما تم ذكره في المثال (5.1). لذلك سوف تكون قيمة الـ SPBRG=25 مع جعل الـ BRGH bit=1 والموجود بداخل الـ TXEN bit=1 مع تشغيل إمكانية الأرسال TXEN bit=1.




3. يتم تشغيل خاصية الـ Continuous receive وذلك عن طريق جعل الـ CREN bit=1 مع تشغيل الـ SPEN bit=1 الخاص بالميكروكونترولر (SPEN bit=1) وكلا الخاصيتن موجودين بالـ RCSTA=0x90. لذلك سوف تكون قيمة الـ RCSTA=0x90



- 4. يتم تصفير قيمة الـ RCIF bit.
- 5. يتم الإنتظار حتى تصبح RCIF bit=1.
- 6. يتم قراءة الـ Byte الذي تم إستقباله من الـ RCREG وتخزينه على مخزن.
 - 7. يتم وضع القيمة الموجودة في المخزن في الـ TXREG.

8. يتم الإنتظار حتى يتم الإرسال عن طريق مراقبة الـ TRMT



Program:

```
void main()
{
                                    فتح مخزن لتخزين أي حرف يتم إستقباله //
       char rec;
       TRISC.b7=1;
                                                1. جعل الـ RC7 خرج و RC7 دخل
       TRISC.b6=0;
                                                       2. تحميل قيمة الـ SPBRG
       SPBRG=25;
                                                              3. ضبط TXSTA
       TXSTA=0x24;
                                                              4. ضبط RCSTA
       RCSTA=0x90;
       while(1)
        while (PIR1.RCIF==0);
                                                    1. الإنتظار حتى يتم إستقبال أي Data
        rec=RCREG;
                                             2. تسجيل القيمة التي تم إستقبالها في الـ RCREG
        TXREG=rec;
                                                       1. تحميل الـ Data على الـ TXREG
        while (TXSTA.TRMT==0);
                                                      2. الإنتظار حتى يتم إرسال الـ Data
```