الباب الثامن (8) CHAPTER

الذاكرات الغير متطايرة Non-Volatile Memories

عرفنا في الباب الأول أن الـ Volatile memory والتي تمحى محتوياتها بفصل الكهرباء عن الذاكرة وهم: الذاكرة المتطايرة Volatile memory والتي تمحى محتوياتها بفصل الكهرباء عن الميكروكنترولر مثل الـ RAM، حيث تستخدم هذه الذاكرة لتخزين البيانات Data أو المتغيرات Variables. والذاكرة الدائمة Non-volatile ويوجد منها نوعين وهم الـ Variables وتستخدم لتخزين البرنامج والـ EEPROM بيستخدم لتخزين في الـ Data المهمة التي لا تريد مسحها عن فصل الكهرباء من الـ Microcontroller مثل الـ Password مثل الـ Microcontroller. ولكن يجب أن تعرف أن الـ عن فصل الكهرباء من الـ Flash memory البيانات المهمة عن طريق البرنامج ولكن هذه الجزئية خارج نطاق هذا الباب. لذلك في هذا الباب سوف نتعلم كيفية تخزين البيانات التي نريد الحفاظ عليها EEPROM.


8.1-Reading and Writing Data to and from EEPROM Memory

الغالبية العظمى من عائلة الـ PIC18 تحتوى على EEPROM. وحجم هذه الذاكرة يتراوح من 256 bytes إلى أكثر من 1KB. وحيث أننا سوف نتعامل مع الـ PIC18F452، فإننا يجب أن تعرف أن حجم الـ EEPROM الموجودة 256 bytes كما هو موضح في شكل (1-7). وبسبب أن الـ EEPROM أبطأ بكثير من الـ RAM، فإن الـ CPU لا يستطيع التعامل معه بشكل مباشر إلا عن طريق مجموعة من الـ Registers وهم:

1. EEADR register: وهو الـ Register المسئول عن تحديد المكان الذي نريد أن نقرأ أو نسجل عليه في الـ EERPOM.

- 2. EEDATA register: وهو الـ Register الذي سوف يحتوى على الـ Data التي تريد تخزينها أو التي تم قرائتها من الـ EEPROM.
- 3. EEPROM: يستخدم هذا الـ Register للتحكم بالـ EEPROM: يستخدم هذا الـ memory والـ memory
- 4. Register: هذا الـ Register: هذا الـ Register: هذا الـ Flash and EEPROM! وهمى (أى أنه لا يوجد في الأساس) ولكن يتم استخدامه عند التعامل مع كلا الذاكرتين (Flash and EEPROM).

قبل أن يتم البدء في التعامل مع الـ EEPROM يجب أن نتعرف على أو لا الـ EEPROM. وفيما يلى و هو المسئول عن التحكم في القراءة والكتابة على الـ EEPROM والـ Flash memory. وفيما يلى شرح الـ EECON1 register.



شكل (1-8): تركيب الـ EEPROM.

EECON1 Register

EEPGD	CFGS	_	FREE	WRERR	WREN	WR	RD
bit 7				•			bit 0

شرح الـ EECON1 Register

EEPGD (Flash program or Data EERPOM memory select) bit:

يستخدم هذا الـ Bit لإختيار هل نريد التعامل مع الـ Flash memory فإذا كانت EEPGD=0 فإذا كانت EEPGD=1 وإذا كانت قيمة الـ Flash memory وإذا كانت قيمة الـ EEPGD=1 فهذا يعنى أننا نريد التعامل مع الـ EEPROM. وحيت أننا نريد التعامل في هذه الجزئية مع الـ EEPGD=0. فإننا سوف نجعل EEPGD=0.

CFGS (Flash Program/Data EE or Configuration Select) bit:

يستخدم هذا الـ Bit لإختيار هل نريد الدخول على الـ Configuration Registers المسئولة عن الـ Rit الاحكم في الـ Microcontroller بشكل عام أو الدخول على كلا الذاكرتين Microcontroller التحكم في الـ Configuration بشكل عام أو الدخول على كلا الذاكرتين أننا سوف نتعامل مع الـ Flash أو CFGS=0 فهذا يعنى أننا سوف نتعامل مع الـ Flash أو CFGS=0 لذلك يجب جعل CFGS=0 وذلك لفتح إمكانية التعامل مع كلا الذاكرتين.

FREE (Flash Row Erase Enable bit) bit:

يستخدم هذا الـ Bit لمسح أجزاء من الـ Flash memory (لذلك هذا خارج نطاق الشرح هنا).

WRERR (Write Error) bit:

يستخدم هذا الـ Bit للتعرف على حدوث خطأ أثناء عملية الكتابة على كلا الذاكرتين. فإذا كانت قيمة هذا WRERR=1 فهذا يعنى أن عملية الكتابة Writing على أحدى الذاكرتين لم تتم بشكل جيد (قد يحدث نتيجة عمل Reset أو فصل الكهرباء عن الـ Microcontroller أثناء عملية الـ Writing). وإذا كانت قيمة الـ WRERR=0 فهذا يعنى أن عملية الكتابة تمت بشكل جيد.

WREN (Write Enable) bit:

يستخدم هذا الـ Bit للسماح بإمكانية الكتابة على كلا الذاكرتين، فإذا كانت قيمة WREN=1 فهذا يعنى السماح بإمكانية الكتابة على كلا الذاكرتين. وإذا كانت قيمة الـ WREN=0 فهذا يعنى عدم السماح بالكتابة على كلا الذاكرتين.

WR (Write control) bit:

يستخدم هذا الـ Bit لبدء عملية الـ Writing على كلا الذاكرتين. لذلك عندما يتم جعل WR=1 فهذا يعنى أننا نريد بدء عملية الكتابة Writing على إحدى الذاكرتين. وعند إنتهاء عملية الـ Writing، فإن هذا الـ Bit يتحول بشكل ألى إلى صفر.

RD (Read control) bit:

يستخدم هذا الـ Bit لبدء عملية الـ Reading من كلا الذاكرتين. لذلك عندما يتم جعل ED=1 فهذا يعنى أننا نريد بدء عملية الـ Reading من إحدى الذاكرتين. وعند إنتهاء عملية الـ Reading، فإن هذا الـ Bit يتحول بشكل ألى إلى صفر.

8.1.1 Writing Data to EEPROM

Example (1)

Write a microcontroller program to store the value (44) in location (0) in the EERPROM memory.

Solution:

فى هذا المثال يريد تسجيل قيمة 44 فى المكان 0 بداخل الـ EEPROM لذلك يجب أن يتم عمل الخطوات الآتية:

- 1. يتم تخزين العنوان المطلوب في الـ EEADR.
- 2. يتم تخزين القيمة المطلوبة في الـ EEDATA.
- 3. يتم إختيار التعامل مع الـ EEPROM عن طريق (EEPGD=0) و قعيل خاصية الكتابة على الـ EEPROM عن طريق (WREN=1) و هذه الـ Bits موجودة بداخل خاصية الكتابة على الـ EECON1=0x04 و بذلك سوف تكون قيمة الـ EECON1=0x04.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	0	0	0	0	0	1	0	0	EECON1=0x04

- 4. يتم تحميل قيمة 0x55 على EECON2.
- 5. ثم يتم تحميل قيمة 0xAA على EECON2.
- 6. يتم بدأ الـ Writing على الـ EEPROM عن طريق جعل EECON1 على الـ EECON1.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	0	0	0	0	0	1	1	0	EECON1=0x06

7. يتم الإنتظار حتى تصبح قيمة WR=0 و هذا يعنى إنتهاء عملية الكتابة على الـ EEPROM.

Program:

```
void main()
{
                                 1. وضع العنوان المطلوب
   EEADR=0;
                                  2. وضع القيمة المطلوبة.
   EEDATA=44;
                                                  1. ضبط الـ EECON1
   EECON1=0x04;
                                           2. وضع 0X55 في الـ EECON2
   EECON2=0x55;
                                          3. وضع OXAA في الـ EECON2
   EECON2=0xAA;
   EECON1=0x06;
                                                4. بدء عملية الـ writing.
                                  الإنتظار حتى تنتهى عملية الـ Writing.
   while (EECON1.b1==1);
    while(1)
```

Example (2)

Write a microcontroller program to store the values (56, 77, 49, 66, 105) in locations (0 to 4) in the EEPROM memory.

Solution:

```
Program:
```

```
void main()
{
   char i;
                                                         1. إنشاء مخزن للعد.
   char x[]={56, 77, 49, 66, 105 };
                                                2. تخزين القيم المطلوبة في عداد.
   for(i=0;i<=4;i++)
                                          1. وضع العنوان المطلوب
    EEADR=i;
    EEDATA=x[i];
                                   2. وضع القيمة المطلوبة من Array.
   EECON1=0x04;
                                                    6. ضبط الـ EECON1
   EECON2=0X55;
                                            7. وضع 0X55 في الـ EECON2
   EECON2=0XAA;
                                            8. وضع OXAA في الـ EECON2
   EECON1=0X06;
                                                  9. بدء عملية الـ writing.
   while (EECON1.b1==1);
                                       الإنتظار حتى تنتهى عنلية الـ Writing.
   while(1);
}
```

8.1.2-Reading Data From EEPROM

Example (6.3)

Write a microcontroller program to read from the location (0x04) in the EEPROM memory and put the result on the LEDs connected to PORTB pins.

Solution:


في هذا المثال يريد قراءة القيمة المخزنة في المخزن الذي عنوانة 0x04 في الـ EEPROM وإخراجها على الـ LEDs لذلك يجب أن يتم أن يتم عمل الخطوات الآتية:

- 1. يتم تخزين العنوان المطلوب في الـ EEADR.
- 2. يتم إختيار التعامل مع الـ EEPROM عن طريق (EEPGD=0 و CFGS=0)

EECON1 register والموجودة بداخل الـ (RD=1) والموجودة بداخل الـ (RD=1) عملية القراءة عن طريق جعل (RD=1) وبذلك سوف تكون قيمة الـ (RD=1)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	0	0	0	0	0	0	0	1	EECON1=0x01

- 4. يتم الإنتظار حتى تصبح قيمة الـ RD=0 وهذا يعنى أنه تم الإنتهاء من عملية القراءة.
 - يتم قراءة القيمة من الـ EEDATA وإخراجها على LEDs.



Program:

```
void main()
{
    TRISB=0;
    PORTB=0;

    EEADR=0x04;

    while(1)
    {
        EECON1=0x01;
        while(EECON1.RD==1);
        pORTB=EEDATA;
    }
}
```