الباب الرابع (4) CHAPTER

التحكم بشاشات الـ LCD بإستخدام الميكروكونترولر Controlling LCD Screens Using PIC Microcontrollers

عرفنا في الجزئية السابقة أنه يمكن إستخدام الـ LEDs أو حتى الـ 7-segments مع الـ Microcontroller بسهولة وذلك لعرض أرقام أو حتى حروف. ولكن في السنين الأخيرة زادت شعبية شاشات الكريستال السائل Liquid Crystal Screen أو LCD لهذه الأسباب:

- 1. هبوط أسعار شاشات الـ LCD.
- 2. إمكانية عرض أرقام Numbers وحروف Characters بل وروسومات Pictures أيضاً على هذه الشاشة وهذه ميزة يصعب الحصول عليها بإستخدام الـ LEDs.
- 3. التنوع الكبير في شاشات الـ LCD من حيث الحجم وجودة الصور ونوع الشاشة من حيث كونها ملونة Colored أو أحادية اللون Single color .
- 4. إحتواء شاشات الـ LCD على متحكمات داخلية ذكية Intelligent controllers تتيح التعامل مع هذه الشاشة بسهولة عن طريق مجموعة من الأوامر الجاهزة وبطريقة سهلة.
- 7- او الـ LEDs على عكس الـ Microcontroller على عكس الـ LEDs أو الـ -7. segments

يوجد العديد من شاشات الـ LCD في السوق. وتختلف أطراف الشاشة وطريقة التامل معها تبعاً لنوع الدوع LCD الداخلي للشاشة. لذلك في هذه الجزئية سوف نتعلم كيفية توصيل وبرمجة أشهر أنواع شاشات الـ Controller مع الـ Microcontroller و هي شاشة الـ HD44780 والتي تم تصنيعا عن طريق شركة HTACHI اليابانية. و هي شاشة من Alphanumeric Dot Matrix أي أنها يمكن أن تطبع حروف أوأرقام أو رموز فقط (أي أنها لا تستخدم لطباعة صور). وتسمى Dot matrix لأن كل حرف عبارة عن نقاط صغيرة جداً يتم التحكم بها عن طريق الـ Controller الذي يوجد بداخل الشاشة. وتتميز هذه الشاشة برخصها وسهولة توافر ها في الأسواق وأنواعها المتعددة كما أنها تتوافر بأحجام

متعددة (عدد حروف \times عدد السطور). ولكننا في هذا الكتاب سوف نتعامل مع شاشة \times 16 متعددة (عدد حروف \times عدد السطور). ولكننا في هذا الكتاب سوف نتعامل مع شاشة \times 16 حرف characters) أي أنها سوف تكون شاشة مكونه من سطرين فقط وكل سطر يمكنه طباعة \times 16 حرف بحد أقصى.

وشكل (1-4) يوضح أطراف الشاشة HD44780 والتي تنقسم إلى ثلاثة مجموعات وهم:

1. مجموعة أطراف التغنية Power supply pins

Notes	Function	Name	pin
يتم توصيل هذا الطرف بالأرضى Gnd	Ground pin	V_{SS}	1
يتم توصيل هذا الطرف بالـ 5٧	+ve supply (5V) pin	V_{DD}	2
للتحكم بمستوى تباين الحروف على الشاشة ويتم توصيله بمقاومة متغيرة	Contrast pin	$ m V_{EE}$	3

2. مجموعة أطراف التحكم Control pins:

Note	Function	Name	pin
إذا كانت قيمة RS=0 فهذا يعنى أنه مطلوب من الشاشة تعمل على تنفيذ أمر ما مثل أمر المسح Clear أما إذا كانت RS=1 فهذا يعنى أن الشاشة سوف تطبع حروف أو Data	Register select pin	RS	4
يستخدم هذا الطرف للتحديد إمكانية إرسال أو إستقبال بيانات من وإلى الشاشة. فإذا كانت RW=1 فهذا يعنى أن المستخدم يريد قراءة شئ مُخزن بداخل الشاشة وأما إذا كانت RW=0 فهذا يعنى إرسال بيانات إلى الشاشة	Read/Write pin	RW	5
إذا تحولت قيمة هذا الطرف من High إلى Low أو من 1 إلى 0 فإن الشاشة سوف تعمل تسجيل القيمة الموجودة على الـ Data pins	Enable pin	EN	6

3. مجموعة أطراف البيانات Data pins:

Note	Function	Name	pin
تُستخدم هذه الأطراف لنقل البيانات من وإلى الشاشة سواء أكانت حروف سوف تُطبع الشاشة أو أوامر يتم تنفيذها	Data pins	D0:D7	7:14




Fig. 4-1: LCD pins.

LCD أطراف شاشة الـ

وعند توصيل الشاشة بالـ Microcontroller فإننا نحتاج إلى توصيل أطراف الـ Control والـ Data .Data ولكن عند توصيل هذه الأطراف سوف نحتاج إلى 11 طرف pin من أطراف بالـ Microcontroller وهذا سوف يؤدى إلى إستخدام أكثر من PORT وذلك بسبب أن كل PORT لا يزيد عن ثمانية أطراف gins . لذلك يجب أن نعرف ما هي الأطراف التي يمكننا الإستغناء عنها. LCD يزيد عن ثمانية أطراف يمكننا الإستغناء عن الطرف RW وذلك لأننا لا نريد القراءة من شاشة الـ LCD بل نريد الكتابة عليها لذلك سوف نجعل الطرف 0=RW أى أننا سوف نوصله بالأرضى. ويمكننا الإستغناء عن أربعة أطراف أخرى وهي الأطرف D0:D3 حيث أن الشركة المُصنعة لهذه الشاشة أعطت الإمكانية لتوصيل هذه الشاشة بالميكروكونترلر إما على bits mode أو على -4 لشاشة أعطت الإمكانية التوصيل أطراف الـ Data كلها أو توصيل أربعة أطراف منها فقط. وبذلك يمكن توصيل أطراف الشاشة بالـ Microcontroller بأطراف الـ PORTB (على سبيل المثال) كما Rocode بوضح بشكل (2-2). ويُلاحظ في هذا الشكل أننا نحتاج فقط إلى 6 أطراف من الـ PORTP.




Fig. (4-2): Connecting LCD to PORTB pins.

توصيل أطرف الشاشة بأطراف الـ PORTB

الشئ الأخير الذى يجب معرفته هو كيفية برمجة الشاشة مع الـ Microcontroller وذلك بإستخدام برنامج الـ main program كالأتى:

```
sbit LCD_RS at RB2_bit;
sbit LCD EN at RB3 bit;
sbit LCD_D4 at RB4_bit;
                                                            توصيلات الشاشة إلى أطراف الـ
sbit LCD D5 at RB5 bit;
                                                                    PORTB
sbit LCD_D6 at RB6_bit;
sbit LCD_D7 at RB7_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD EN Direction at TRISB3 bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit;
                                                             تحديد إتجاه الأطراف الخاصه
sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit;
                                                                بتو صبلات الشاشة
sbit LCD D6 Direction at TRISB6 bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit;
```

ثانياً: يتم تشغيل الشاشة وإعدادها عن طريق الأمر التالى ويكتب داخل الـ ()main:

Command	Function
lcd_init()	تشغیل و إعداد الشاشة (یُکتب فی بدایة البرنامج)

______ ولكى نُعطى أمر للشاشة يتم كتابة الأتى:

Command	Function
	فإذا كان المطلوب:
	 مسح أى حروف مكتوبة على الشاشة
	lcd_cmd(_lcd_clear)
	2. إز المة مؤشر الكتابة Cursor
	lcd_cmd(_lcd_cursor_off)
	3. إزاحة الكلام المكتوب على الشاشة إلى اليسار
	<pre>lcd_cmd(_lcd_shift_left)</pre>
	4. إزاحة الكلام المكتوب على الشآشة إلى اليمين
(الأمر المطلوب)lcd_cmd	<pre>lcd_cmd(_lcd_shift_right)</pre>
راد هر المعطوب Ica_cilia(الاهراء)	5. جعل مؤشر الكتابة في السطر الأول
	lcd_cmd(_lcd_first_row)
	6. جعل مؤشر الكتابة في السطر الثاني
	<pre>lcd_cmd(_lcd_second_row)</pre>
	7. تشغيل الشاشة
	lcd_cmd(_lcd_turn_on)
	8. إطفاء الشاشة
	lcd_cmd(_lcd_turn_off)

كما يمكن إستعمال الأوامر الخاصة بالطباعة على الشاشة بداخل كود الـ main ومنها الآتى:

Command	Function
الرسالة", رقم الخانة ,رقم السطر) lcd_out("الرسالة")	يستخدم هذا الأمر لكتابة رسالة على الشاشة عند سطر محدد وخانة محددة
الرسالة'')lcd_out_cp	يستخدم هذا الأمر لكتابة رسالة على الشاشة من أخر موضع للمؤشر

Example (1)

Draw a circuit and write a microcontroller program by using PIC18F452 to print two messages as shown in Fig. (2-38). The delay between each message is 1 second.




Fig. 4-3.

Solution:

فى هذا المثال يريد طباعة رسالتين على شاشة الـ LCD والفرق الزمنى بين الرسالتين 1 ثانية" كما هو موضح بالشكل هو موضح فى الشكل السابق. لذلك يتم توصيل الشاشة بالـ Microcontroller كما هو موضح بالشكل التالى.




Fig. 4-4.

Program:

```
sbit LCD_RS at RB2_bit;
sbit LCD_EN at RB3_bit;
sbit LCD_D4 at RB4_bit;
                                                             توصيلات الشاشة إلى أطراف الـ
sbit LCD_D5 at RB5_bit;
                                                                     PORTB
sbit LCD D6 at RB6 bit;
sbit LCD_D7 at RB7_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB3_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB4_bit;
                                                              تحديد إتجاه الأطراف الخاصه
sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit;
                                                                  بتو صبلات الشاشة
sbit LCD_D6_Direction at TRISB6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit;
void main ()
{
lcd_Init();
                                         إعداد الشاشة //
```

```
lcd cmd( lcd clear);
                                             مسح الشاشة (إختياري)//
lcd_cmd(_lcd_cursor_off);
                                            إطفاء المؤشر الذي على الشاشة//
while(1)
{
    lcd out(1,1,"LCD Screen");
                                                          طباعة الرسالة الأولى
    lcd out(2,1,"Application");
    delay_ms(1000);
                                             توقف لمدة 1 ثانبة//
                                             مسح الشاشة //
    lcd cmd( lcd clear);
    lcd out(1,1,"I Love");
                                                          طباعة الرسالة الثانية
    lcd out(2,1,"Microcontrollers");
                                             توقف لمدة 1 ثانية//
    delay ms(1000);
                                             مسح الشاشة //
    lcd_cmd(_lcd_clear);
}}
```

Example (2)

Draw a circuit and write a microcontroller program by using PIC18F452 to print the numbers from 0 to 255. The delay between each number is 0.5 second.

Solution:

فى هذا المثال يريد طباعة الأرقام من 0 إلى 255 على شاشة الـ LCD مع وجود فارق زمنى 0.5 ثانية بين كل رقم والرقم الذى يليه. ويمكن فعل ذلك عن طريق عداد يعمل بالـ FOR Loop كما فعلنا سابقاً مع دائرة الـ regments. المشكلة هنا أن الشاشة لا تستطيع التعامل مع الأرقام بشكل مباشر لأنها تفهم فقط حروف الـ ASCII. لذلك يتم إستخدام أومر خاصة تستخدم لتحويل الأرقام والى حروف. حروف ASCII strings. والجدول التالى يبين بعض الأوامر الخاصة بتحويل الأرقام إلى حروف. ويجب أن تعرف أن الأمر يختلف على حسب نوع المخزن الرقمى الذى سوف يتم تحويله. وحيث أننا سوف نتعامل مع قيم صحيحة لن تزيد عن 255 إذا يمكننا إستعمال مخزن نوعة char أو ما .int

Command	Function
ShortToStr(المخزن الرقمى), المخزن	تحويل مخزن رقمي مكون من 8-bits (0 إلى 255) مثل char إلى حروف ASCII. ويجب أن لا يقل المخزن الحرفي عن 5 حرف على الأقل
(المخزن الحرفي المخزن الرقمي)IntToStr	تحويل مخزن رقمي مكون من 16-bits (0 إلى 65535) مثل int إلى حروف ASCII. ويجب أن لا يقل المخزن الحرفي عن 7 حرف على الأقل
(المخزن الحرفي ,المخزن الرقمي)floatToStr	تحويل مخزن رقمى كسرى مثل float إلى حروف ASCII. ويجب أن لا يقل المخزن الحرفى عن 15 حرف على الأقل




Fig. 4-5.

Program:

```
sbit LCD_RS at RB2_bit;
sbit LCD_EN at RB3_bit;
sbit LCD D4 at RB4 bit;
                                                               توصيلات الشاشة إلى أطراف الـ
sbit LCD D5 at RB5 bit:
                                                                        PORTB
sbit LCD_D6 at RB6_bit;
sbit LCD_D7 at RB7_bit;
sbit LCD RS Direction at TRISB2 bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB3_bit;
sbit LCD D4 Direction at TRISB4 bit;
                                                                 تحديد إتجاه الأطراف الخاصه
sbit LCD_D5_Direction at TRISB5_bit;
                                                                     بتوصيلات الشاشة
sbit LCD D6 Direction at TRISB6 bit:
sbit LCD_D7_Direction at TRISB7_bit;
void main ()
{
int i;
char txt[7];
                                           إعداد الشاشة //
lcd_Init();
lcd_cmd(_lcd_clear);
                                           مسح الشاشة (إختياري)//
                                           إطفاء المؤشر الذي على الشاشة//
lcd_cmd(_lcd_cursor_off);
while(1)
{
    for(i=0;i<=255;i++)
    IntToStr(i,txt);
                                           تحويل الرقم إلى حروف
                                        طباعة الحروف على الشاشة
    lcd_out(1,1,txt);
                                           الإنتظار لمدة نصف ثانية
    delay_ms(500);
    }
}
```