

سلسلة تعلم ببساطة

SIMPLY AVR

From Blinking LED to RTOS

تعلم أساسيات الأنظمة المدمجة




من تشغيل دايوود ضوئي إلى أنظمة الوقت الحقيقي

عبد الله علي عبد الله



سلسلة "تعلم ببساطة"

تهدف سلسلة كتب "تعلم ببساطة" إلى توفير علوم الإلكترونيات الحديثة باللغة العربية بصورة مجانية ومفتوحة المصدر مع الحفاظ على المبدأ الأساسي "البساطة" في شرح المعلومات، جميع الكتب موجهة للعامة من هواة الإلكترونيات وطلبة الكليات الهندسة.



رخصة الكتاب

كتاب "تعلم AVR ببساطة" منشور مجاناً للجميع تحت رخصة المشاع الإبداعي الإصدارة الرابعةCreative Common v4 CC-NC-SA بشروط النسبة - المشاركة بالمثل - عدم الاستغلال التجاري.



رخصة المشاع الإبداعي-CC-NC (غير تجارية) لك كامل الحق في نسخ وتوزيع وتعديل أو الإضافة أو حتى طباعة الكتاب ورقياً كما تشاء وأشجعك على ذلك أيضاً شرط عدم إستغلال الكتاب تجارياً بأي صورة مباشرة أو غير مباشرة، كما يجوز طباعة الكتاب وتوزيعه بشكل عام شرط أن يباع بسعر التكلفة دون أي ربح.

المشاركة بالمثل-SA إذا تم اشتغال أي عمل من هذا الكتاب بصورة إلكترونية أو مادية مثل عمل كتاب آخر أو محاضرة تعليمية (أو حتى كورس متكامل) أو فيديو فيجب أن يتم بصورة مجانية وبنفس الرخصة (المشاع الإبداعي: النسبة، المشاركة بالمثل، الغير تجارية). يمكنك التعرف أكثر على رخصة المشاع الإبداعي من الموقع الرسمي creativecommons.org

جميع كتب سلسلة "تعلم ببساطة" منشورة بنفس الرخصة
يمكنك تحميل السلسلة من الموقع http://simplyarduino.com/?page_id=889
للتواصل مع المؤلف

abdallah.ali.abdallah.elmasry@gmail.com

الغلاف مصمم بواسطة نور الدين - سوريا

<http://fb.com/NourHamda.Portfolio>

nouraldean.sy@gmail.com

عبدالله علي عبدالله
1437 هـ الموافق 2015 م.



إهداء

أبي وأمي ... لولا كا ما تعلمت حرفاً ..

أساتذة هندسة الحاسوبات بجامعة حلوان وأخص منهم،

أ.د. محمد العدوي

شكراً لأنك أحబبت العربية، شكرأ جزيلاً على كل كتبك الرائعة، فهي ذخر للأمة

أ.د. علاء حمدي

شكراً على تبسيطك للعلم، يعلم الله كم البهجة الذي أدخلته على قلوب الطلبة (:))

د. أحمد يوسف

شكراً على إخلاصك، تحملك للطلبة والإصرار على إيصال العلم، شكرأ



شكراً لكل من شارك

شكراً لكل من شارك

م. أحمد أسامة - شكرأً للمساهمة بفصل الـ UART
م. يحيى طويل - شكرأً على نصائحك ومقالات "عتاديات" الرائعة

شكراً لكل من ساهم بمراجعة الكتاب

م. حمدي سلطان، م. سعيد الشايب، أحمد م. أبو زيد،
إسلام الليثي، محمد عويس، هاجر شرف، لميس الموصلي.

ولكل من ساهم بنصيحة أو تعليق بناء، شكرأً لكم جمیعاً



الفهرس

11.....	حول الكتاب - الإصدار 1.0
11.....	فصول الكتاب.....
15.....	لماذا سنستخدم C – ANSI ؟
16.....	حرب المُتحكّمات - من هو الأفضل إلّا AVR أم إلّا PIC ؟
22.....	1. مقدمة عن الأنظمة المدمجة
23.....	1.1 معنى النظام المدمج Embedded System
24.....	1.2 مكونات النظام المدمج
25.....	1.3 مراحل تطوير الأنظمة المدمجة
34.....	2. نظرة عامة على مُتحكّمات AVR
35.....	2.1 تركيب المُتحكّم الدقيق وعمارية AVR
37.....	2.2 مميزات عمارية إلّا AVR
39.....	2.3 كيف تختار بين عائلات إلّا AVR المختلفة
42.....	2.4 قراءة دليل البيانات Datasheet
43.....	2.5 الخصائص العامة للمُتحكّم ATmega16/ATmega32
47.....	2.6 أطراف المُتحكّم ATmega16
49.....	2.7 عائلة ATTiny
52.....	2.8 تمارين إضافية
53.....	2.9 مراجع إضافية
55.....	3. تجهيز أدوات التجارب
56.....	3.1 المُبرمجات
62.....	3.2 المكونات الإلكترونية



65.....	3.3 أدوات إضافية.....
66.....	3.4 تجهيز البرمجيات.....
73.....	3.5 مراجع إضافية.....

4. أساسيات التحكم GPIO Basics 4

75.....	4.1 المثال الأول: Hello World
77.....	4.2 شرح المثال الأول وأساسيات برمجة AVR
89.....	4.3 المثال الثاني: استخدام 4 دايوود ضوئي
96.....	4.4 المثال الثالث: تشغيل جميع أطراف PortA, Port B
99.....	4.5 المثال الرابع: تشغيل المقاطعة السباعية 7segment
102.....	4.6 المثال الخامس: قراءة الدخل الرقمي Inputs reading
107.....	4.7 خاصية الـ Pull Up & Pull Down Resistor
110.....	4.8 خاصية الـ Internal Pull-Up
113.....	4.9 المثال السادس: تشغيل 3 دايوادات + 3 مفاتيح
114.....	4.10 تشغيل المفعول Bouncing effect & De-bouncing
117.....	4.11 حساب المقاومة المستخدمة قبل الأحمال
119.....	4.12 توصيل أحمال بتتيارات كبيرة
121.....	4.12.1 تشغيل المحركات DC
123.....	4.12.2 تشغيل المحرك في كلا الاتجاهين

5. قواعد لغة السي للأنظمة المدمجة 5

129.....	5.1 أنواع البيانات في الأنظمة المدمجة Data-types
130.....	5.2 العمليات الحسابية Arithmetic Operations
135.....	5.3 العمليات المنطقية Logic Operation
136.....	5.4 عمليات الإزاحة Shift operations
139.....	5.5 التحكم على مستوى البت الواحد Single Bit
142.....	5.6 القراءة من بت واحدة Read single bit

6. الفيوزات، الحماية، الطاقة وسرعة التشغيل 6



147.....	Fuses & Lockbits 6.1
154.....	LockBits 6.2
155.....	6.3 المذبذبات والا Clock Source
162.....	6.4 قيم الفيوزات لضبط السرعة.
166.....	6.5 الطاقة وسرعة تشغيل المُتحكمات.
169.....	6.6 كيف تبرمج الفيوزات.
171.....	6.7 كيف تعالج الفيوزات المُبرمجة بصورة خاطئة؟
174.....	7. المقاطة
175.....	7.1 مقدمة عن المقاطة The interrupt
177.....	7.2 المثال الأول: تشغيل المقاطة INT0
185.....	7.3 المثال الثاني: تشغيل المقاطة INT0 مع INT1
188.....	8. الاتصال التسلسلي بروتوكول UART
189.....	8.1 مقدمة عن الاتصال التسلسلي
192.....	8.2 التسلسلي الغير متزامن Asynchronous
194.....	8.3 تهيئة الـ UART الداخلي لمُتحكمات AVR
196.....	8.4 المثال الأول: تهيئة الـ UART للعمل كمرسل
200.....	8.5 المثال الثاني: تهيئة الـ UART للعمل كمستقبل
202.....	8.6 المثال الثالث: الإرسال والاستقبال في وقت واحد
205.....	8.7 إرسال مجموعة بيانات مثل السلاسل النصية
209.....	8.8 دوال إضافية
212.....	9. المحول التناظري-الرقمي ADC
213.....	9.1 مقدمة عن المحول التناظري-الرقمي ADC
215.....	9.2 تركيب الـ ADC داخل المُتحكم ATmega16
217.....	9.3 المثال الأول: قراءة جهد متغير باستخدام مقاومة متغيرة.
224.....	9.4 حسابات الـ ADC



10. المعالج التمهيدي وصناعة المكتبات البرمجية.....	227.....
10.1 الأوامر التنفيذية والأوامر التوجيهية.....	228.....
بعض استخدامات C - preprocessor	228.....
10.2 قواعد الأوامر التوجيهية.....	229.....
function-like macros	232.....
10.4 قواعد كتابة الماكرو.....	232.....
10.5 مراجع إضافية.....	233.....
10.6 تصميم المكتبات البرمجية في لغة السي.....	234.....
10.7 خطوات صناعة المكتبة.....	235.....
10.8 تجربة المكتبة في برنامج ATmel studio	238.....
11. أنظمة الوقت الحقيقي.....RTOS	245.....
11.1 مقدمة عن أنظمة الوقت الحقيقي.....Real Time Systems	246.....
11.2 طرق تصميم الـ Real Time Embedded systems	247.....
11.3 RTOS Kernel	250.....
11.4 مقدمة عن نظام FreeRTOS	251.....
11.5 الهيكل البرمجي لا.....RTOS	252.....
11.6 تشغيل FreeRTOS على جميع مُتحكمات AVR	253.....
11.7 المثال الأول : Blinking 3 leds with 3 tasks	265.....
12. الملحقات الإضافية.....	271.....
ملحق: تنصيب برنامج CodeBlocks على نظام ويندوز	272.....
ملحق: ترجمة الملفات باستخدام makefile	278.....
ملحق: رفع ملف الـ Hex على المُتحكم الدقيق	282.....
ملحق: كيف تستخدم لوحة آردوينو لتعلم برمجة AVR	287.....
قائمة المراجع.....	291.....

مقدمة

” العلم مغرس كل نهر فافتخر ... واحذر يفوتك نهر ذاك المغرس
واعلم بأن العلم ليس يناله ... من همه في مطعم أو ملبس ”

الإمام الشافعي



حول الكتاب - الإصدار 1.0

هذا الكتاب موجه إلى كل من يرغب بدخول مجال تطوير النظم المدمجة Embedded Systems بصورة احترافية والبدء بتعلم أساسيات هذا المجال الممتع بأسلوب عملي معتمد على التجارب.

لقد حرصت على أن يكون الشرح باللغة العربية بخطوات يسيرة ومفصلة ومع ذلك سأحافظ على استخدام بعض المصطلحات الإنجليزية في الشرح حتى تعتاد على هذه المصطلحات ويصبح من اليسير لك قراءة المراجع الإنجليزية.

الكتاب ليس مصمم ليكون مرجع شامل بقدر ما هو موجه ليكون بداية انطلاق نحو احتراف المجال، الحقيقة أن هذا العلم لا يمكن احتواه أبداً في كتاب أو مرجع حتى وإن كان 1000 صفحة، لذا قمت بإضافة مصادر تعليمية بعد كل فصل تشرح المزيد من التجارب والمعلومات عن نقاط هذا الفصل فاحرص على قراءة هذه المصادر الإضافية لتنستزيد من العلم.

فصول الكتاب

الفصل الأول: مقدمة سريعة عن الأنظمة المدمجة والمكونات المستخدمة في بنائها وكيفية اختيار هذه المكونات لتحقيق أقصى استفادة بأقل سعر وشرح عام لمراحل التطوير بداية من الفكرة وإنتهاً بالمنتج الذي يباع للمستهلك.

الفصل الثاني: يقدم شرح مبسط للتركيب الداخلي للمتحكم الدقيق مع شرح لخواص ومميزات المُتحكمات من نوع AVR وكيفية قراءة دليل البيانات Datasheet الخاصة بها واستخلاص أهم المعلومات.

الفصل الثالث: يوضح هذا الفصل الأدوات التي سنستخدمها في تطوير الأنظمة المدمجة سواء كانت العقاد "المكونات الإلكترونية" Hardware أو الأدوات البرمجية ToolChain (Softwares)



الفصل الرابع: من هنا نبدأ رحلة تعلم المُتحكمات الدقيقة وسنبدأ مع أساسيات تشغيل أطراف المُتحكم الدقيق وتشغيل المنافذ لتعمل كدخل أو كخرج GPIO. كما سنقوم بمجموعة من التجارب لتشغيل العناصر الإلكترونية البسيطة مثل LEDs, Switches, 7-Segments الخ.

الفصل الخامس: شرح لأهم القواعد والصيغ الشهير لغة السي المعيارية والمستخدمة بشكل كبير في تطوير الأنظمة المدمجة. تتميز الصيغ المعيارية بإمكانية تطبيقها على مختلف المُتحكمات الدقيقة طالماً أن المترجم الخاص بها يدعم لغة السي.

الفصل السادس: شرح للإعدادات المتقدمة لمتحكمات AVR مثل مفهوم الفيوزات ووظائفها المختلفة مثل تغيير سرعة التشغيل Clock Rate واستهلاك الطاقة، حماية البرامج الموجودة على المُتحكم من السرقة أو التعديل وتشغيل بعض الخصائص المتقدمة الأخرى.

الفصل السابع: سنتعرف في هذا الفصل على كيفية تشغيل المقاطعات الخارجية External Interrupts وفائدة هذه الخاصية الرائعة التي تتيح صناعة تطبيقات ذات استجابة عالية السرعة للأحداث الخارجية.

الفصل الثامن: شرح أحد أشهر طرق إرسال البيانات بصورة تسلسليّة بين المُتحكمات الدقيقة والعالم الخارجي وذلك عبر بروتوكول UART والذي يعتبر أشهر بروتوكول معياري لتبادل البيانات.

الفصل التاسع: في هذا الفصل سنتعرف على كيفية قراءة الجهود الكهربائية المتغيرة Analog وتحويلها إلى قيم رقمية وذلك باستخدام المحول التناضري-الرقمي المدمج داخل مُتحكمات AVR. حيث يمكن استغلال هذا المحول في قراءة الحساسات التناضيرية أو أي عنصر إلكتروني له خرج كهربائي متغير.

الفصل العاشر: شرح أكواد preprocessor C حيث سنتعرف على الفارق بين الأوامر التنفيذية والأوامر التوجيهية وأهميتها بصورة مفصلة مثل الأمر #include وكذلك uart libraries driver على صورة مكتبة.



الفصل الحادي عشر: طرق استخدام أنظمة تشغيل الوقت الحقيقي Real Time OS لتشغيل المهام المتعددة Multitasking وأنظمة الاستجابة السريعة. حيث سيتم تناول نظام FreeRTOS في هذا الفصل باعتباره أفضل نظام RTOS مجاني (ومفتوح المصدر).

وفي النهاية مضاف مجموعة من الملحقات التدريبية، كل ملحق يشرح مهارة تقنية مختلفة

الكتاب موجه خصيصاً إلى طلبة الكليات الهندسية مثل:

- ✓ تخصص هندسة الحسابات والاتصالات.
- ✓ تخصص هندسة الإلكترونيات والكهرباء.
- ✓ تخصص ميكاترونكس.
- ✓ هواة الإلكترونيات بشكل عام.

يتطلب قراءة هذا الكتاب بعض المعرفة المسبقة:

- ✓ أساسيات لغة السي C بشكل عام مثل استخدام المتغيرات والثوابت if - for - while
- ✓ أساسيات الإلكترونيات والكهرباء مثل المقاومات، المكثفات، البطاريات .. إلخ

إذا لم يكن لديك اي خبرة بما سبق فأنصحك بقراءة المراجع التعليمية العربية (في نهاية الكتاب) حيث تحتوي على موارد عربية رائعة لشرح علم الإلكترونيات من الصفر

لتشغيل البرمجيات التي سنستخدمها في تطبيق الأمثلة المذكورة في الكتاب ستحتاج أن تمتلك حاسب آلي بالإمكانيات التالية على الأقل:

- معالج بنتيوم 4 أو أعلى مثل Core i3 - i5 - i7
- ذاكرة عشوائية RAM سعة 1 جيجا أو أكثر
- مساحة تخزينية فارغة 5 جيجا على الأقل
- نظام تشغيل Windows أو Linux (مع العلم أن التطبيق الأساسي سيكون على نظام ويندوز).

يمكنك الحصول على نسخة مجانية(مدى الحياة) من برنامج Atmel stduio من الموقع الرسمي مع العلم أن الموقع يتطلب تسجيل حساب (مجاني) لتحميل البرنامج.

<http://www.atmel.com/tools/ATMELSTUDIO.aspx>



كما يمكنك الحصول على نسخة مجانية (المدة شهر) من برنامج المحاكاة بروتس Protues من الموقع الرسمي <http://www.labcenter.com>

سيتم استخدام كلا البرنامجين بصورة أساسية في شرح التجارب المذكورة في الكتاب.

ملاحظة: برامج المحاكاة مثل بروتس تتطلب استهلاك قدر كبير من الذاكرة و المعالج لذا احرص على إغلاق أي تطبيقات أخرى لا تستخدمها عند تشغيل برنامج بروتس

سيركز الكتاب على شرح المُتحكمات الدقيقة من نوع **AVR – 8 bit** المصممة بواسطة الشركة العملاقة ATmel لما لها من مميزات رائعة، وسيكون الشرح مبني على لغة السي C المعيارية أو كما تعرف باسم ANSI – C (C89, C99) وسيتم استخدام المترجم AVR-GCC المضمن مع برنامج ATmel Studio ولن يتم استخدام البرامج التي تغير طرق البرمجة المعيارية مثل .(Arduino IDE, Code vision, MikroC



أتخيّل أنك بعد هذه المقدمة قد تتساعل .. لماذا سيرتكز الشرح على لغة السي المعيارية ANSI - C و سبب اختياري لا AVR بدلًا من الـ ... PIC

لماذا نستخدم C - ANSI ؟

لماذا نستخدم C - ANSI بدلًا من اللغات ومعايير البرمجة الأخرى مثل Flow Code أو Bascom بالرغم أن هذه الطرق قد تكون أسهل في البرمجة؟ لكي نفهم الإجابة علينا أولاً أن نتعرّف على كلمة ANSI وهي اختصار المعهد الوطني الأميركي للمعايير (ANSI)

هذا المعهد قام بوضع معيار موحد لغة السي وذلك حتى تصبح الأكواد المكتوبة بها صالحة على منصات مختلفة (حتى وإن تطلبت تعديلات بسيطة). فمثلاً يمكنك كتابة برنامج بلغة السي على نظام ويندوز ومن ثم تقوم بعمل ترجمة له دون تعديل ليعمل على نظام لينكس أو العكس وباستخدام نفس المترجم Compiler.

إن تعلم لغة السي المعيارية والتدريب على تقنيات كتابة الأكواد بها يعطيك القدرة على التعامل مع أنواع كثيرة جداً من المُتحكمات الدقيقة، فمثلاً بعد انتهاءك من هذا الكتاب ستكون قادرًا على قراءة الأكواد المكتوبة لمتحكمات ARM بدون مجهد كبير، بل قد تجد أن الأوامر شبه متطابقة في الكثير من الحالات (باختلاف أسماء المسجلات Registers التي ستحدث عنها في الفصول القادمة). ليس هذا فحسب بل ستتجد أن تعلم برمجة أي مُتحكم آخر أصبحت عملية سهلة جداً طالما أن المترجم الخاص بهذا المُتحكم يدعم السي المعيارية.

من أجل هذه الأسباب سنتعامل فقط مع البرامج التي تدعم هذه اللغة مباشرة مثل **ATmel** وأما باقي البرامج مثل **CodeVision** و **Studio** تجعلك تتعلم بعض الممارسات السيئة في كتابة الكود والتي قد لا تتوافق مع معايير الـ C - ANSI وبعض البرامج تضيف مكتبات تغيير طريقة البرمجة بالكامل (مثل آردوينو) وهذا أيضًا لا أنصحك باستعماله إذا كنت تهدف احتراف تصميم الأنظمة المدمجة.



حرب المُتحَكِّمات - من هو الأفضل إلَى AVR أم إلَى PIC؟



هذا السؤال دائمًا ما يتبارى لكل من يعمل أو بدأ يدخل مجال الأنظمة المدمجة، دائمًا سنجد هذا الصراع القائم بين فريق متحمس لـ AVR وآخر لـ PIC، الحقيقة أن حسم هذا الصراع أمر صعب للغاية لكن اسمح لي أن أعرفك على بعض جوانب هذه الحرب ..

في البداية نعترف بشيء هام، في مجال النظم المدمجة لا يوجد ما يسمى "ما هو أفضل مُتحَكم دقيق" بصورة مطلقة ولكن هناك "من الأنسب" للاستخدام في تطبيق معين

في بعض الأحيان نحتاج أن نصمم نظام تحكم بسعر رخيص جداً ولا نحتاج لقدرات خارقة أو مُتحَكِّمات متطرفة لتشغيله لذا نبحث عن المُتحَكم "الأرخص" والذي يكفي فقط لهذه المهمة لذا لا تستغرب أن علمت أن المُتحَكِّمات (8-bit) STM8 تعتبر من أكثر المُتحَكِّمات مبيعاً في العالم لأنها أرخص من كل من AVR وإلَى PIC 8 بت وتتفوق عليهم في تقديم قدرات مناسبة بسعر منخفض.

لكن دعنا نعود للسؤال الأصلي والمتسرب في حرب طويلة بين المطوريين .. من الأفضل إلَى AVR أم PIC ؟ للإجابة سأقوم بعقد بعض المقارنات التقنية والمالية بين مُتحَكِّمات كل من PIC – 8 bit و إلَى AVR – 8 bit

أولاً : مقارنة السرعة

هنا سنجد أن مُتحَكِّمات إلَى AVR – 8 bit تتفوق بفارق كبير جداً ويعتبر أدائها أسرع بنحو 4 أضعاف من مثيلتها في إلَى PIC – 8 bit وذلك لأن مُتحَكِّمات إلَى AVR تستطيع أن تنفذ عدد أوامر في الثانية الواحدة = التردد الذي تعمل به أما إلَى PIC فيمكنه تنفيذ زُيغ هذا العدد

مثلاً لو معنا مُتحَكم AVR و PIC وكلاهما يعمل بتردد = 16 ميجا هرتز (16 مليون هرتز) سنجد أن إلَى AVR يمكنه تنفيذ 16 مليون أمر برمجي في الثانية الواحدة Instruction per second بينما إلَى PIC بنفس السرعة يستطيع أن ينفذ فقط 4 مليون أمر في الثانية الواحدة.



يرجع هذا الأمر إلى تقنية الـ [Pipeline](#) التي تتميز بها جميع مُتحكمات الـ AVR ولا تتوارد إلا في بعض فئات الـ PIC المتطورة نسبياً.

أيضاً تحتوي معظم شرائح الـ AVR على بعض الأدوات التي تسرع من تنفيذ الأوامر مثل الـ Hardware multiplier وهي وحدة معالجة لعمليات الضرب الحسابية يمكنها تنفيذ عملية الضرب في 2 نبضة فقط (سنعرف على النبضات ومفهوم التردد في فصل الفيوزات والتحكم في سرعة التشغيل). بينما مُتحكمات الـ PIC المماثلة لا تحتوي على هذا الأمر وقد تستغرق نفس عملية الضرب عليها نحو 40 ضعف الوقت المطلوب على الـ AVR.

ثانياً: التصميم الداخلي ومعالجة البيانات

عندما نكتب برنامج بلغة التجميع Assembly نجد فارقاً ضخماً بين كليهما حيث يتمتع الـ AVR بوجود 32 مُسجل عام Register "ريجستر" يمكن استخدامهم في معالجة وتخزين البيانات المؤقتة بسرعة وكفاءة بينما يجرك الـ PIC على استخدام مُسجل واحد فقط (مُسجل التراكم Accumulator) في معظم الأوامر وهذا يعني أن البرامج المكتوبة على الـ AVR أكثر كفاءة وأسرع بكثير من البرامج المكتوبة على الـ PIC.

مثال على ذلك، البرنامج التالي مكتوب بلغة السي ومصمم لكي يبحث عن أكبر قيمة داخل مصفوفة من الأرقام Array وتم تشغيل نفس الكود على مجموعة من المُتحكمات الدقيقة مثل MSP و PIC18F و ATmega16

```
int max(int *array)
{
    char a;
    int maximum=-32768;
    for (a=0;a<16;a++)
        if (array[a]>maximum)
            maximum=array[a];
    return (maximum);
}
```



الجدول التالي يوضح عدد الـ cycles (نبضات الـ Clock) وعدد الأوامر بلغة الأسsembli وسرعة التنفيذ النهائية (بالميكروثانية) للكود السابق على مختلف المُتحكمات، لاحظ كيف أن ATmega16 بالرغم من أنه يعمل بسرعة 16 ميجا إلا أنه استطاع أن يتفوق على كل من PIC18F452 وكذلك PIC16C74 الذي يعمل بسرعة 40 ميجاهرتز.

Device	Max Speed [MHz]	Code Size [Bytes]	Cycles	Execution Time [μS]
ATmega16	16	32	227	14.2
MSP430	8	34	246	30.8
T89C51RD2	20	57	4200	210.0
PIC18F452	40	92	716	17.9
PIC16C74	20	87	2492	124.6
68HC11	12	59	1238	103.2

ملاحظة: المقارنة الكاملة ستتجدها داخل ملف AVR_introduction المرفق مع الكتاب وهو ملف رسمي من شركة Atmel يوضح مميزات هذه العائلة من المُتحكمات الدقيقة

ثالثاً: استهلاك الطاقة

هنا يتفوق الـ PIC على الـ AVR بفارق واضح، حيث تتميز مُتحكمات البيك باستهلاك منخفض للطاقة (سواء على مستوى فارق الجهد أو التيار الكهربائي). ومع ذلك نجد شركة Atmel قد حسنت كثيراً بعض إصدارات الـ AVR بتقنيات استهلاك منخفضة للطاقة مثل Pico Power و Save لكن ستظل مُتحكمات البيك أفضل من الـ AVR في هذا الجانب.

رابعاً: البرمجة والدعم المجتمعي

شركة ATmel منذ بداية تصنيع الـ AVR قد اعتمدت على مترجمات compilers مفتوحة المصدر وتدعم الـ C – ANSI مباشرة مثل AVR-GCC المجاني مما تسبب في جعلها الخيار المفضل لدى الهواة والمحترفين (وهو نفس السبب الذي جعل مصممي لوحة آردوينو يختارون شرائح الـ AVR بدلاً من الـ PIC لصناعة آردوينو).



أما شركة Microchip فقد اتخذت مساراً مختلفاً، حيث نجد أن برنامج MPLAB يخالف الـ C - ANSI خاصة عند كتابة برامج لعائلات مثل PIC16F مما يجعل تعديل الأكواد المكتوبة بها لاستخدامها مرة أخرى أو نقلها لمتحكمات أخرى عملية صعبة.

هنا مجدداً يتتفوق الـ AVR، كما أنه هناك دليل واضح أيضاً على التفوق القوي وهو مدى كبر حجم "مجتمع" الهواة والمطوريين والموقع الإلكتروني الأجنبية التي تدعم الـ AVR والتي لن تجد مثلها في حالة الـ PIC.

خامساً: السعر مقارنة بالمميزات المدمجة

في الأسواق المحلية تعتبر مُتحكمات الـ AVR والـ PIC مترابطة جداً في السعر لنفس العائلات (عائلة المُتحكمات: هي مجموعة من المُتحكمات الدقيقة التي تشتراك في خصائص وإمكانيات مشتركة مثل سعة الذاكرة أو الحجم أو الطاقة المستهلكة .. الخ) فمثلاً نجد في السوق المصري أن سعر الـ **ATmega16** مساوٍ تقريباً لـ **PIC16F877a** (25 جنية مصرى وقت كتابة هذه السطور وهو ما يساوى 3.5 دولار)

لكن نجد أن ATmega16 يوفر قدرات مضاعفة مقارنة بسعر Pic16F منها مثلاً: الأتميجا أسرع 4 مرات من البيك + توفير نحو 3 أضعاف عدد مخارج الـ PWM ونحو ضعف معدل سحب التيار لكل طرف من أطراف المُتحكم كما أن الذاكرة في الـ ATmega16 تساوي مرة ونصف حجم الذاكرة في الـ PIC16F877.

يجب التنوية أن هذه الأسعار هي أسعار محلية وقد تختلف من دولة لأخرى أو عند الشراء بكميات كبيرة

نستنتج من ذلك أنه في حالة الرغبة بتطوير نظام سريع الاستجابة أو يقوم بعمليات حسابية معقدة وبسعر مناسب فإن الـ AVR هو الخيار الأمثل لأنسب الأنظمة المدمجة المعتمدة على المُتحكمات 8 بت الرخيصة



سادساً: التوافر الكمي في الأسواق

هنا نجد أن شركة MicroChip (المصنعة لـ PIC) تتفوق على ATmel فكلا السوقين المحلي والعالمي نجد أن منتجات Microchip متوفرة ويسهل الوصول إليها مقارنة بال AVR .

هذه هي أهم الأسباب التي قد تجعلك تفضلavr عن البيك وقد تحسم الصراع بين المُتحكماتavr 8 بت، لكن مجدداً تذكر أنه في بعض الحالات يكون عليك اختيار مُتحكم لأنه الأنسب والأفضل سعراً.

وتستمر الحرب مع مقارنات إضافية

إذا أحببت أن تقرأ المزيد عن حرب المقارنات بينavr وPIC فعليك بهذه المقارنات الرائعة والتي ستوضح جوانب إضافية من هذه المقارنات

- www.kanda.com/pic-vs-avr.php
- www.youtube.com/watch?v=DBftApUQ8QI
- arstechnica.com/civis/viewtopic.php?f=11&t=409115
- stackoverflow.com/questions/140049/avr-or-pic-to-start-programming-microcontroller


الفصل الأول

” هؤلاء الذين يمتلكون الجنون الكافي ليؤمنوا أن
بإمكانهم تغيير العالم، هم من يغيرونها بالفعل ”

ستيف جوبز - شريك مؤسس لشركة Apple



1. مُقدمة عن الأنظمة المدمجة



- ✓ معنى النظام المدمج
- ✓ مكونات الأنظمة المدمجة
- ✓ مراحل تطوير المنتجات الإلكترونية المعتمدة على الأنظمة المدمجة
- ✓ كيفية اختيار المُتحكم الدقيق المناسب



1.1 معنى النظام المدمج Embedded System

النظام المدمج أو كما يسمى في بعض الأحيان "النظام المُضمن" هو أي نظام حاسوبي صغير الحجم يقوم بمجموعة من الوظائف التي تخدم أداة أو منتج معين، غالباً لا تبع هذه الأنظمة المدمجة للناس مباشرة ولكنها تكون "مدمجة" مع منتج معين، فمثلاً عند شراء سيارة حديثة أو فرن ميكروويف أو غسالة كهربائية أو حتى مكيف هواء فإنك ستجد أن جميع هذه المنتجات أصبحت تحتوي على حواسيب صغيرة تقدم وظائف تحكم ذكية مما يجعل كل المنتجات السابقة تحتوي على نظم مدمجة.

تستخدم الأنظمة المدمجة في مجموعة واسعة جداً من التطبيقات، أشهرها:



- **التحكم الآلي** مثل الأنظمة المدمجة الموجودة في المصانع، الطائرات، الصواريخ والأقمار الصناعية وأي ماكينة تعمل بصورة تلقائية (أوتوماتيكية) هذه الأنظمة جميعها تضم لغرض واحد فقط وهو التحكم في منتج معين.
- **المنتجات الخدمية** مثل المنتجات التي عادة نشتريها لأنفسنا في المنزل أو المكتب مثل مكيف الهواء أو الميكروويف الذي يحتوي على نظام تحكم إلكتروني في الحرارة.
- **المنتجات الترفيهية** مثل منصات الألعاب Xbox, Gameboy, Wii وكذلك المنتجات التي أصبحت تحمل وصف "ذكية" مثل الهواتف الذكية، الساعات الذكية وحتى أنظمة التلفاز الحديثة جميعها تعتبر أنظمه مدمجة.




1. مُقدمة عن الأنظمة المدمجة

- أنظمة الاتصال الحديثة والتي لها نصيب كبير من هذا المجال خاصة بعد ظهور تقنيات الاتصال اللاسلكي مثل Bluetooth والـ WiFi حيث تحولت الأجيال القديمة من أنظمة الاتصالات التي كانت تعتمد على الـ Analog Electronics إلى تقنيات المعالجة الرقمية المعتمدة على الأنظمة المدمجة فمثلاً جميع أجهزة الموجات Routers التي توفر لنا إنترنت ما هي إلا Embedded Linux Systems وكذلك أنظمة الراديو القابلة للبرمجة SDR وشبكات المحمول هي أيضاً نوع من الأنظمة المدمجة عالية الأداء.

1.2 مكونات النظام المدمج

- عادة تكون النظم المدمجة من 3 مكونات رئيسية
- المُتحكِّم الدقيق MicroController** والذي يعتبر العقل المُتحكِّم في النظام.
 - أدوات الإدخال Input devices** مثل الحساسات المختلفة، أزرار الضغط أو أي وسيلة إدخال معلومات للمُتحكِّم.
 - أدوات إخراج Output devices** والتي تُسمى في بعض الحالات Actuators وتعتبر كل ما يتحكم به الـ Microcontroller مثل المُحركات Motors، الشاشات LCD، سماعات صوتية ... الخ.

يتم اختصار أدوات الإدخال والإخراج بكلمة I/O وهي اختصار (Input/Output Devices)






1.3 مراحل تطوير الأنظمة المدمجة

قبل أن نبدأ تعلم صناعة الأنظمة المدمجة علينا أن نفهم الخطوات التي تساعدهك على التخطيط لمشروع ناجح وفعال، فمثلاً إذا جاءتك فكرة لجهاز رائع، كيف تنفذها؟ ما هي الأدوات التي ستستخدمها؟ ما هي مراحل تطوير المشروع لتصل إلى منتج نهائي؟...

الصورة التالية توضح الخطوات التي يتبعها مصممو الأنظمة المدمجة في تطوير أي منتج بداية من الفكرة حتى صناعة المنتج بصورة تجارية، كما نرى هناك مساران وأساسيان وهما تصميم الـ *Hardware* وتصميم الـ *Software*.



أولاً: مراحل تطوير برامج المُتحكمات الدقيقة

مثل جميع أنظمة الحواسيب في العالم نجد أن المُتحكمات الدقيقة لا يمكنها أن تعمل دون برنامج يكتب بداخلها وهذا البرنامج يجب أن يكتب بالصيغة الثنائية الرقمية *Binary* فقط الصفر والواحد، هذه الصيغة غير مناسبة للفهم بالنسبة للبشر ويصعب تفسيرها. لذا تقوم الشركات المصنعة للمعالجات والمُتحكمات الدقيقة بصناعة بعض الأدوات البرمجية التي تُسهل على المطورين أن يصنعوا برامج بلغات مفهومة وقابلة للقراءة.

في البداية كانت الشركات تصمم برمجيات التجميع *Assemblers* التي توفر للمطور مجموعة من الأوامر تسمى بأوامر التجميع *Assembly Instructions*.



1. مُقدمة عن الأنظمة المدمجة


والتي كانت أوامر قصيرة وسهلة نسبياً مثل ADD (اجمع رقمين) أو SUB (اطرح رقمين)، ولكن كان هناك عيوب كثيرة لكتابه البرامج بهذه اللغة مثل الحجم والوقت، حتى أن بعض البرامج كانت تصل إلى عشرات الآلاف من السطور. وكان هناك مثل شهير يقول "كتابة برنامج معقد بلغة الأسمبلي موازي لحفر أساسات ناطحة سحاب باستخدام ملعة".

ظل الأمر هكذا فترة من الزمن حتى ظهرت اللغات عالية المستوى **High level language** مثل لغة السي. وهي لغات تُسهل كتابة الكود البرمجي وتحويله إلى لغة الآلة تلقائياً عن طريق المترجمات **Compilers** وبذلك أصبحت عملية تطوير الكود أسهل بكثير.

باستخدام لغة السي يمكننا تطوير برامج المُتحكمات الدقيقة كالتالي:

1. **كتابة البرنامج بلغة السي:** في هذه المرحلة نستخدم لغة السي للتعبير عن الوظائف التي نريد تنفيذها من المُتحكم الدقيق


2. **توليد ملف الـ Hex :** ملف الهيكس هو الملف الذي يحتوي على البرنامج الحقيقي الذي سيخزن داخل ذاكرة المُتحكم ويتم توليد تلقائياً من تحويل الكود المكتوب بلغة السي إلى الأوامر البرمجية بصيغة الـ hex عن طريق الـ toolchain عندها بالتفصيل في الفصل التالي).





1. مقدمة عن الأنظمة المدمجة

3. رفع البرنامج من الحاسوب إلى ذاكرة المُتحكِّم: هذه المرحلة التي يتم كتابة (أو كما يسميها البعض بعملية حرق burn) البيانات الرقمية داخل ذاكرة المُتحكِّم ليبدأ بتنفيذها حيث يقوم برنامج الرفع uploader بقراءة ملف الهيكس وتحويل القيم المسجلة بداخله إلى بيانات ثنائية binary ثم يقوم بكتابتها داخل العنوانين المخصصة لها في ذاكرة المُتحكِّم.



4. اختبار البرنامج واكتشاف الأخطاء: في هذه المرحلة يتم تشغيل المُتحكِّم الدقيق على لوحة التجارب أو على Test Kit للتأكد من أن البرنامج ينفذ المطلوب أو لاكتشاف أي أخطاء، وقد يتم تكرار هذا الأمر عشرات المرات حتى نصل إلى برنامج يؤدي جميع الوظائف المطلوبة منه بأقل نسبة خطأ.

للقيام بكل ما سبق سنحتاج لمجموعة من الأدوات البرمجية والمكونات الإلكترونية وهو ما سيتم شرحه بالتفصيل في الفصل التالي.




1. مُقدمة عن الأنظمة المدمجة

ثانياً: مراحل تطوير العتاد

لتطوير أي مشروع سنحتاج أن نوصل المُتحكم الدقيق بالمكونات الإلكترونية التي سيتحكم بها وهو ما يعرف بمفهوم *Devices Interfacing* (واجهة الأجهزة المختلفة) فالمُتحكم الدقيق لا يعمل بمفرده وإنما يحتاج أجهزة أخرى ليستقبل منها قراءات (مثل الحساسات Sensors) أو ليتحكم بها مثل الشاشات والمحركات.

هناك طريقتين أساسيتين لعمل ذلك وهما، استخدام اللوحات التطويرية Development Kit أو استخدام لوحة التجارب Breadboard، كل طريقة لها مميزات وعيوب.

الـ Development Kit




هي لوحة اختبار مكونة من المُتحكم الدقيق + مجموعة كبيرة من العناصر الإلكترونية المتصلة به بصورة جاهزة للتشغيل مثل شاشة LCD، لوحة مفاتيح، أزرار تحكم، حساسات حرارية وضوئية، ريلائي Relay وبعض أدوات الاتصال الرقمية مثل محول RS232 وقد يوجد بها أكثر وأ



1. مُقدمة عن الأنظمة المدمجة

أقل من ذلك. هذه اللوحات تُسهل عملية التطوير بصورة كبيرة فهي تحتوي على معظم ما قد تحتاجه على لوحة واحدة جاهزة ومتصلة ببعضها البعض وبالتالي لن تحتاج لشراء مكونات أخرى أو توصيل عناصر إضافية وستوفر عليك وقت بناء الدوائر الإلكترونية.

الصور التالية هي لمجموعة مختلفة من **Development kits**






1. مُقدمة عن الأنظمة المدمجة

مرفق مع الكتاب مجلد يحتوي على تصميمات لمجموعة لوحات تطويرية مفتوحة المصدر مخصصة لـ AVR أغلبها مصمم للمتحكم الدقيق ATmega32/ATmega16 و يمكنك صناعتها بنفسك بتكلفة أقل من شرائها.

Breadboard

الطريقة الثانية هي استخدام لوحة التجارب البلاستيكية والتي تساعدك على بناء أي دائرة إلكترونية باستخدام الأسلام، تتميز هذه اللوحة بأنه يمكنك بناء أي دائرة قد تخطر على بالك فمن السهل أن تفك وتركب أي عنصر أو شريحة إلكترونية (من نوع DIP) على هذه اللوحة، سيتم استخدام هذه الطريقة في الكتاب لأنها الخيار الأرخص والأكثر توافراً في كل البلاد العربية.




1. مقدمة عن الأنظمة المدمجة

معلومات إضافية: الشرائح الإلكترونية الـ DIP (Dual in-line Package) هي التي تمتلك صفيف من الأرجل المعدنية والتي يمكن توصيلها بثقوب على لوحة التجارب أو الـ PCB أما SMD وهي اختصار لكلمة Surface Mount Device هي الشرائح صغيرات الحجم و تمتلك أرجل معدنية صغيرة جداً ويتم لحامها على سطح الـ PCB فقط



ATmega32 (SMD)

ATmega32 (DIP)



صور مختلفة لأنواع تغليف مُتحكمات AVR بجميع أنواع وأحجام الـ DIP والـ SMD


الفصل الثاني

”نَحْنُ نِتَاجٌ مَا نَفْعَلُهُ بِتَكْرَارِهِ، الْجُودَةُ إِذَاً لَيْسَ عَمَلاً
بَلْ هِيَ مُنْتَجٌ مِنَ الْعَادَاتِ الْجَيِّدَةِ“

أُرسطو - فيلسوف يوناني



2. نظرة عامة على مُتحَكِّمات AVR




- ✓ تركيب المُتحَكِّم الدقيق
- ✓ مميزات معمارية AVR
- ✓ كيف تختار المُتحَكِّم المناسب من عائلات AVR المختلفة
- ✓ مقدمة عن قراءة دليل البيانات Datasheet
- ✓ نظرة عامة على المُتحَكِّم ATmega16
- ✓ نظرة عامة على المُتحَكِّم ATTiny84



2.1 تركيب المُتحكم الدقيق ومعمارية AVR

المُتحكم الدقيق هو حاسوب متكامل على شريحة واحدة Computer On Chip يُستخدم في التحكم بمجموعة من الأجهزة الأخرى. ومثل جميع الحواسيب يحتوي المُتحكم الدقيق على نفس مكونات الداخلية للحاسوب الآلي ولكن بقدرات مختلفة من حيث الكم والقوة. الصورة التالية تمثل التركيب الداخلي لـ AVR



المعالج Micro-processor قلب المُتحكم الدقيق ويكون من وحدة الحساب والمنطق المسؤولة عن جميع العمليات الحسابية والمنطقية مع وحدات قراءة الأوامر من الذاكرة + مجموعة من المسجلات العامة والخاصة Register والتي سنتعرف عليها في الفصول القادمة. يتم التحكم في سرعة المعالج من خلال دائرة المذبذب Oscillator حيث تساوى سرعة المعالج عدد النبضات الناتجة من دائرة المذبذب (التردد).



الذاكرة ثابتة وتنقسم إلى نوعين، الأول: يُستخدم في تخزين البرامج وتسمى بالفالاش Flash Memory وهي تمثل الهايديسك Hard-disk في الحاسوب الشخصي ويحب البعض أن يسميها Program memory، أما النوع الثاني فتسمى إل EEPROM وهي ذاكرة مخصصة لتخزين القيم الصغيرة والهامة مثل بعض الثوابت أو المتغيرات التي تؤثر في برنامج المُتحكم ويجب أن تحفظ من الضياع.

الذاكرة مؤقتة SRAM وهي اختصار لـ Static RAM، وهي تمثل الذاكرة العشوائية الموجودة في الحواسيب الشخصية التي نستخدمها.

المُسجلات Registers وهي أحد صور الذاكرة وتمثل الذاكرة المؤقتة من حيث التركيب وطريقة العمل ولكنها تستخدم في التحكم بجميع إعدادات ووظائف المُتحكم الدقيق كما سنرى في الفصول القادمة تبعاً.

الوحدات الطرفية peripheral units (sets) وهي مجموعة من الوحدات التي تساعد المُتحكم الدقيق في أداء وظيفته الأساسية (وهي التحكم بأجهزة أخرى) من أمثل هذه الوحدات، المنافذ العامة PORTS، المحول التناضري الرقمي ADC، المؤقتات Timers، وحدات الاتصال ومعالجة البيانات التسلسليّة مثل USART، SPI، i2C و بعض مُتحكمات AVR قد تحتوي على أنظمة للتشифر مدمجة بداخلها [CryptoAuthentication](#) .. الخ.

ما الفرق بين الذاكرة العشوائية (المؤقتة) داخل الحواسيب الشخصية والمُتحكمات الدقيقة ولماذا تسمى Static وليس Dynamic؟

الفارق الأساسي هو العنصر الذي تصنع منه الذاكرة، حيث تتميز ذاكرة المُتحكمات بأنها تصنع من إل Flip-Flop الذي يتميز بالقدرة على الاحتفاظ بالبيانات بأقل تيار كهربائي ممكن وبالتالي فهو الخيار الأفضل من ناحية الاستهلاك للطاقة كما أن البيانات الموجودة عليه لا تحتاج لعملية تجديد Refreshing مثل الذاكرة "dynamic RAM" الموجودة في الحواسيب التقليدية والتي تصنع من المكثفات الطفيليّة Parasitic Capacitors والتي تحتاج دائمًا لعملية تجديد Refreshing وإلا تضيع البيانات المخزنة بداخلها مع مرور الوقت (أكثر من 10 ملي ثانية كفيلة باختفاء البيانات من DRAM) كما أنها تستهلك الكثير من الطاقة بسبب هذه العملية.



ما الفارق بين الـ EEPROM والـ Flash؟

الـ EEPROM هي اختصار لعبارة Electrical Erasable Programmable Read Only وتعني الذاكرة التي تستخدم للقراءة فقط ويتم برمجتها كهربياً.

المُتحكمات الدقيقة غالباً ما تحتوي على نوعين من الـ EEPROM الأولى تسمى الـ Flash لأنها سريعة جداً في كتابة البيانات وقد تصل سرعة الكتابة عليها إلى واحد MegaBit/S فمثلاً قد تكتب 1 بايت بداخل الفلاش في زمن 1 ميكروثانية فقط. بينما الـ EEPROM التقليدية بطبيعة للغاية مقارنة بالفلاش حيث أن كتابة 1 بايت بداخلها قد يستغرق 1 ملي ثانية (يعني أبطأ بنحو 1000 مرة من الـ Flash).

2.2 مميزات معمارية الـ AVR

يقصد بكلمة معمارية Architecture طريقة توصيل المكونات الداخلية للمُتحكم مع بعضها البعض ومدى حجم البيانات التي تستطيع هذه المكونات أن تعالجها. فمثلاً جميع مُتحكمات AVR يوجد بها المكونات السابق ذكرها وبينها العديد من الأشياء المشتركة. لكن سنجد أنه هناك اختلافات رئيسية بين العديد من مُتحكمات AVR

بعض الخصائص المشتركة بين جميع مُتحكمات AVR

- معمارية Harvard هذه المعمارية الحديثة نسبياً تعني أن المعالج المركزي يستطيع أن يتواصل مع الذاكرة RAM والـ ROM في نفس الوقت حيث نجد أن جميع مُتحكمات الـ AVR تستطيع أن تكتب في الـ RAM وتقرأ من الـ ROM في نفس اللحظة. على عكس المعماريات القديمة مثل Von Neumann والتي تسمح للمعالج أن يقوم بعمل شيء واحد فقط (إما القراءة أو الكتابة في نفس اللحظة).

- معظم مُتحكمات AVR تمتلك القدرة على تنفيذ أوامر برمجية = سرعة المعالج فمثلاً إذا كان تردد المعالج = 16 ميجا (16 مليون نبضة) فهذا يعني أن المُتحكم يستطيع أن ينفذ 16 مليون أمر في الثانية الواحدة. ويرجع



الفضل إلى وجود نسختين من أنظمة قراءة الذاكرة وفك تشفير الأوامر 2x program وكلا النسختين تعملان معًا في نفس الوقت مما يضاعف سرعة وعدد الأوامر التي يتم نسخها من الذاكرة.

- إمكانية استخدام الذاكرة الفلاش لتخزين المتغيرات أثناء تشغيل المُتحكم (كأنها تقوم بوظيفة ال EEPROM التقليدية) حيث يمكن استخدام بعض الأوامر البرمجية لتغيير محتوى ال Flash memory أثناء تشغيل المُتحكم وبدون استخدام أي مبرمجة خارجية (burner). يمكنك معرفة كافة التفاصيل من الملف الذي أصدرته شركة ATmel ويشرح جميع الأوامر البرمجية لهذه الميزة الرائعة (بلغة السي).
<http://www.ATmel.com/Images/doc2575.pdf>

تختلف المُتحكمات فيما بينها على حسب ال peripheral units الموجودة بداخلها وتقنيّة معالجة البيانات سواء كانت 8 أو 16 أو 32 بت.

ما معنى 8 بت أو 32 بت؟

يعبر هذا الرقم عن حجم البيانات الذي يستطيع المعالج المركز CPU داخل المُتحكم الدقيق أن يتعامل معه في النبضة الواحدة.

فمثلاً إذا كان المُتحكم من نوع 8 بت فإنه يستطيع أن يجمع رقمين 8 بت مع بعضهم في نبضة الواحدة. لكن إذا جعلت المعالج يجمع رقمين بطول 16 بت فإنه سيضطر أن يتعامل مع الأرقام على أكثر من مرة بحيث يجزأ الأرقام إلى مجموعات 8 بت فقط. أما المُتحكمات الـ 32 بت تعني أن المعالج يمتلك القدرة على القيام بجميع العمليات الحسابية والمنطقية على بيانات بطول 32 بت في النبضة الواحدة.



2.3 كيف تختار بين عائلات الـ AVR المختلفة

تعتبر مهارة اختيار المُتحكم المناسب من أهم ما يجب أن يتعلمها أي مهندس نظم مدمجة. حيث أن الشركات المنتجة للمتحكمات الدقيقة عادة ما تصنع المئات من المُتحكمات الدقيقة وتقسمها إلى عائلات تختلف فيما بينها على حسب السعر والإمكانيات لكل مُتحكم. لذا سيتوجب عليك أن تتقن إختيار المُتحكم المناسب لأداء أفضل تصميم بأقل سعر ممكن.

تعتبر أهم العوامل المؤثرة في تصنيف المُتحكمات الدقيقة هي:

سرعة معالجة البيانات	عدد أطرافGPIO والإستجابة	التحكم العامة	الجال أو البيئة المطلوبة والتي سيعمل بها المُتحكم مثل المطلوب	مساحة الذاكرة المطلوبة والتي سيعمل بها المُتحكم مثل المطلوب	عدد وإمكانيات المُتحكم مثل المطلوب	المجال أو البيئة التي سيعمل بها المُتحكم مثل المطلوب
البيانات المطلوبة	الإستجابة المطلوبة	التحكم العامة	البيئة المطلوبة	الذاكرة المطلوبة	أطاراتGPIO	البيئة المطلوبة
البيانات المطلوبة	الإستجابة المطلوبة	التحكم العامة	البيئة المطلوبة	الذاكرة المطلوبة	أطاراتGPIO	البيئة المطلوبة
البيانات المطلوبة	الإستجابة المطلوبة	التحكم العامة	البيئة المطلوبة	الذاكرة المطلوبة	أطاراتGPIO	البيئة المطلوبة
البيانات المطلوبة	الإستجابة المطلوبة	التحكم العامة	البيئة المطلوبة	الذاكرة المطلوبة	أطاراتGPIO	البيئة المطلوبة

على حسب العوامل الخمسة السابقة سنجد أن شركة ATmel قسمت مُتحكمات AVR إلى 6 عائلات أساسية منها أربعة عائلات عامة General purpose microcontrollers مما يعني أنه يمكن استخدامها لجميع مجالات النظم المدمجة ومختلف المنتجات. وهناك عائلتين مصممتين لمنتجات محددة فقط:

العائلات العامة General purpose microcontrollers

megaAVR – 8 bit

ATTiny – 8 bit

AVR Xmega – 8 & 16 bit

AVR - 32 bit




العائلات المتخصصة Special purpose microcontrollers

هذه العائلة مصممة لأنظمة المدمجة الخاصة بالسيارات لذا فهي تتميز بتحمل الظروف القاسية مثل درجات الحرارة المرتفعة (يمكنها العمل في بيئة تصل درجة حرارتها إلى 150 درجة مئوية)، كما تحتوي على نظم تشغيل خاصة لحماية المعلومات المخزنة بداخلها وكذلك تحتوي على أنظمة حماية من مشاكل التيار الكهربائي وفرق الجهد (مثل حدوث قصر في الدائرة short circuit).

Battery Management عائلة المُتحَكِّمات الخاصة بإدارة وتشغيل البطاريات، ومصممة لتدير عملية الشحن والتفرير الآمن للبطاريات.

سيرتكز الكتاب على شرح العائلة الأولى والثانية mega, ATTiny باعتبارهم أشهر العائلات وأكثرها توافرًا على مستوى العالم.

الصورة التالية توضح ترتيب القوة والمميزات التي تحتويها كل عائلة، حيث نجد أن الخط الأفقي يعبر عن قوة الأداة Performance والخط الرئيسي يعبر عن مدى انخفاض استهلاك الطاقة.





2. نظرة عامة على مُتحكمات AVR

عند الضغط على أي من أسماء العائلات بالأعلى ستنتقل إلى صفحة على موقع Atmel توضح جميع أفراد هذه العائلة من المُتحكمات مع عرض سريع لخصائص كل مُتحكم مثل حجم الذاكرة وعدد أطراف المُتحكم. هذه الصفحة تقدم مقارنة سريعة بين المُتحكمات لتساعدك على اختيار المُتحكم الأنسب لمشروعك.

عند الضغط على اسم أي من المُتحكمات مثل ATmega16 سيتم نقلك إلى صفحة المُتحكم والتي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهذا المُتحكم بما في ذلك أهم ملف وهو "دليل البيانات **Datasheet**" والذي يتتوفر منه نسختين، "مختصر سريع" أو الدليل الكامل .complete

Device	Description
ATmega16PB	8-bit AVR Microcontroller, 16KB Flash, 32-pin
ATmega48	8-bit AVR Microcontroller, 4KB Flash, 28/32-pin
ATmega48A	8-bit AVR Microcontroller, 4KB Flash, 28/32-pin
ATmega48P	8-bit picoPower AVR Microcontroller, 4KB Flash, 28/32-pin
ATmega48PA	8-bit picoPower AVR Microcontroller, 4KB Flash, 28/32-pin
ATmega48PB	8-bit Atmel® AVR® Microcontroller, 4KB Flash, 32-pin
ATmega88PB	8-bit Atmel® AVR® Microcontroller, 8KB Flash, 32-pin
ATmega8	8-bit AVR Microcontroller, 8KB Flash, 28/32-pin

في هذا الكتاب دائمًا سنستخدم الدليل الكامل من أي **Datasheet**. لذا قم بتحميل كل من الدليل الخاص بالمُتحكم ATtiny84 و ATmega16

من خلال الصفحات السابقة وملفات الـ **Datasheet** يمكنك تحديد المُتحكم الدقيق الذي يمتلك الإمكانيات المناسبة للمشروع الذي تريده. بالتأكيد اختيار المُتحكم يجب أن يكون مقتنن بخبرتك في مجال البرمجة وتحسين الأكواد المكتوبة للاستفادة القصوى من المُتحكم. لذا سنجد أن مهارة اختيار المُتحكم المناسب ستزداد عندما تتقن برمجة هذا النوع من المُتحكمات.



2.4 قراءة دليل البيانات Datasheet

تساعدك الـ Datasheet على فهم المُتحكم الدقيق بصورة مفصلة فهي تحتوي على طريقة تشغيله وبرمجه، وتحتوي أيضاً على جميع البيانات التقنية المتعلقة بالمُتحكم مثل: التصميم الداخلي، وظائف الأطراف، المُسجّلات، الطاقة، تقنيات البرمجة، كيفية تفعيل القدرات التي يملكها المُتحكم أو إلغائها ... الخ. وتعتبر المرجع الشامل لأي مُتحكم.

سنتناول الموضوعات المختلفة في دليل البيانات على مدار فصول الكتاب بالكامل، حيث سنتعلم في كل فصل أحد الخصائص التي تتمتع بها مُتحكمات AVR وسنحصل على تفاصيل هذه الخصائص من دليل البيانات.

هذا الفصل سيركز على الجزء الأول من دليل البيانات والذي غالباً ما يكون أول 5 أو 8 صفحات ويحتوي على النظرة العامة للمُتحكم.

Features

- High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller
- Advanced RISC Architecture
 - 131 Powerful Instructions – Most Single-clock Cycle Execution
 - 32 x 8 General Purpose Working Registers
 - Fully Static Operation
 - Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz
 - On-chip 2-cycle Multiplier
- High Endurance Non-volatile Memory segments
 - 16 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory
 - 512 Bytes EEPROM
 - 1 Kbyte Internal SRAM
 - Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM
 - Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C^[1]
 - Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits
 - In-System Programming by On-chip Boot Program
 - True Read-While-Write Operation
 - Programming Lock for Software Security
- JTAG (IEEE std. 1149.1 Compliant) Interface
 - Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard
 - Extensive On-chip Debug Support
 - Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface
- Peripheral Features
 - Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescalers and Compare Modes
 - One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode
 - Real Time Counter with Separate Oscillator
 - Four PWM Channels
 - 8-channel 10-bit ADC



8-bit AVR® Microcontroller with 16K Bytes In-System Programmable Flash

ATmega16
ATmega16L

الصفحة الأولى من دليل بيانات ATmega16

41



2.5 الخصائص العامة للمُتحكم ATmega16/ATmega32

في الصفحة الأولى من دليل البيانات نجد المعلومات المتعلقة بالخصائص العامة للمُتحكم (مع العلم أن هذه الخصائص تكون مشتركة بين معظم أفراد العائلة من المُتحكمات وقد تختلف فيما بينها بفروقات بسيطة) وهي كالتالي:

المعمارية Advanced RISC (Harvard based) Architecture

يوضح هذا الجزء الخصائص العامة لتقنية معالجة البيانات وسرعة المُتحكم الدقيق حيث نجد أن المُتحكم يتمتع بالقدرات التالية:

- عدد 131 - **single cycle execution Instruction** والتي تعني أن المُتحكم يمكن برمجته باستخدام 131 أمر بلغة الأسمبلي ومعظم هذه الأوامر يتم تنفيذها في نبضة واحدة فقط.

Mega Instruction Per Second (MIPS) 16 تعني أن المُتحكم يمكنه تنفيذ 16 مليون أمر برمجي عندما يتم تشغيله بتردد 16 ميجا هرتز (هذا بسبب أن معظم الأوامر البرمجية يمكنه تنفيذها في نبضة واحدة فقط). وتعبر هذه الخاصية عن أقصى سرعة معالجة للمُتحكم الدقيق وتعتبر من أهم الخصائص التي تتمتع بها معالجات AVR.

مثال: إذا كان لدينا برنامج مكون من 10 أوامر بلغة الأسمبلي والمُتحكم يعمل بسرعة 1 ميجا هرتز (ما يعني أن زمن كل نبضة = **1 ميكروثانية**) فهذا يعني أن البرنامج سيستغرق تنفيذه زمن 10 نبضات وهو ما يساوي 10 ميكروثانية فقط.

- **On-Chip 2 cycle multiplier** في الأجيال القديمة من المعالجات والمُتحكمات الدقيقة كان يتم حساب عملية ضرب الأرقام باستخدام الجمع المتكرر فمثلاً حاصل ضرب $12 \times 10 = 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12$. وهذا يعني تنفيذ أمر "الجمع" 10 مرات (بلغة الأسمبلي) وبالتالي تستغرق وقت = 10 نبضات. أما في مُتحكم AVR نجد وحدة معالجة الضرب تقوم بتنفيذ أي عملية ضرب في نبضتين فقط مما يسرع هذا النوع من العمليات الحسابية بصورة كبيرة.



الذاكرة عالية التحمل High endurance Memory

يوضح هذا الجزء الخصائص التي تمتاز بها الذاكرة الموجودة داخل مُتحَكِّمات AVR بأنواعها المختلفة مثل الـ Flash والـ RAM والـ EEPROM ومن أهم هذه الخصائص التالي:

- 16 كيلوبايت من الذاكرة الثابتة **Self-programmable Flash memory** والتي تستخدم لحفظ البرنامج الذي سيشغل المُتحَكِّم الدقيق وتتمتع بخاصية البرمجة الذاتية التي تحدثنا عنها سابقاً. (يمتلك ATmega32 ذاكرة ثابتة 32 كيلوبايت).
- 512 بايت (8 بت) من ذاكرة **EEPROM**.
- 1 كيلوبايت من الذاكرة المؤقتة (العشوانية) **SRAM**.
- إمكانية الكتابة (برمجة) /مسح محتوى ذاكرة الفلاش نحو 10,000 مرة.
- إمكانية الكتابة (برمجة) /مسح محتوى ذاكرة EEPROM نحو 100,000 مرة.
- الاحتفاظ بالبيانات في كل من الـ EEPROM والـ Flash لمرة زمنية تصل إلى 100 عام كامل عند تشغيل المُتحَكِّم في درجة حرارة 25 درجة مئوية أو 25 عام عند تشغيل المُتحَكِّم في درجة حرارة 80 درجة مئوية وهذا يعني أن المُتحَكِّم يستطيع العمل والاحتفاظ بالبيانات لفترة طويلة جداً.
- إمكانية استخدام **Bootloader** (التفاصيل مذكورة في فصل الفيوزات).
- **True Read-While-Write Operation** تعني أن المُتحَكِّم يستطيع قراءة بيانات من الـ ROM بينما يقوم بكتابة بيانات في الـ RAM في نفس الوقت على عكس المُتحَكِّمات القديمة والتي كانت تستطيع أن تقوم بأحدى هذه العمليات فقط في نفس اللحظة.
- طبقة من الحماية لمنع سرقة البيانات المخزنة على ذاكرة **Programming locks** باستخدام الـ Lockbits (التفاصيل مذكورة في فصل الفيوزات).




2. نظرة عامة على مُتحكمات AVR


الأجزاء التالية من دليل البيانات مثل Jtag, Peripheral devices, Power consumption سيتم شرحها في فصولها الخاصة.

Microcontroller packaging

الحجم الحقيقي لشريحة السيليكون التي يتكون منها المُتحكم الدقيق غالباً ما يكون صغير جداً لدرجة أنه قد يصل إلى حجم "رأس عود ثقاب" مما يجعل استخدامه مباشرة عملية صعبة، لذا يتم تصميم هيكل خارجي أكبر حجماً من مادة الـ Epoxy ويسمى الـ Packaging (الغلاف) للمُتحكم الدقيق، ويخرج منه بعض الأطراف المعدنية الصغيرة التي تتصل بالتحكم الحقيقي.



صورة توضح المُتحكم الدقيق من الداخل والذي لا يتجاوز حجمه (في معظم الحالات) أكثر من 10% من حجم الغلاف




حجم شريحة السيليكون مقارنة بحجم إصبع الإنسان



تتوفر المُتحكمات الدقيقة بكل النوعين من التغليف DIP و SMD و سنجد أن شركة أتمل عادة ما تقوم بإصدار معظم المُتحكمات من عائلة attiny و atmega بـ DIP و SMD و فمثلا سنجد في الصفحة الثانية من دليل البيانات وحدات الـ package المخصصة بالمحكم وهي ATmega16

• DIP
• SMD – TQFP

ملاحظة: الـ SMD يتوفّر منه أحجام وأشكال مختلفة مثل TQFP, BGA, QFN, MLF




عندما تقوم الشركات بصناعة منتج ما فإنها تفضل استخدام معظم الشرائح الإلكترونية بتغليف SMD، حيث تتميز برخص السعر مقارنة بالـ DIP كما أنه يمكن تصميم دوائر تحتوي على الكثير من المكونات بمساحة صغيرة جداً بفضل الحجم الصغير الذي تتمتع به شرائح الـ SMD.

ونجد نتيجة لهذا الأمر أن العائلات المتطرورة مثل AVR32 أو Xmega غالباً ما يتم إنتاجها بتغليف SMD فقط وذلك لأنها تحتوي على الكثير من الأطراف (قد يصل إلى 120 طرف) لذا سيكون من الصعب (والكلف أيضاً) أن تصنع بتغليف DIP لأن الحجم سيكون ضخماً جداً.



2.6 أطراف المُتحَكِّم ATmega16

يتملك المُتحَكِّم ATmega16 ما مجموعة 40 طرف pin - موزعة على 4 بورتات كل واحد منهم 8 أطراف وهم PORTA, PORTB, PORTC, PORTD ومضاف إليهم مجموعة من الأطراف المتعلقة بالطاقة والتعدد كما في الصورة التالية.



- **الطرف RESET** هذا الطرف يقوم بعمل RESET للمُتحَكِّم الدقيق ويعني أنه سيعيد تصفير جميع المُسَلَّفات (يجعل قيمتها بـ0) ويعد تشغيل البرنامج الموجود في ذاكرة المُتحَكِّم من البداية، مع العلم أنه طرف low active يعني يتم تفعيله عندما يتصل بالأرضي GND أو يحصل على إشارة logic LOW لذا يجب أن يوصل دائماً بالـ VCC عن طريق مقاومة 10 كيلو او姆 (وإلا سيظل المُتحَكِّم يقوم بعمل RESET ولن يشغل البرنامج المخزن بالذاكرة أبداً).



- **الطرف VCC** هذا الطرف الذي يستقبل الطرف الموجب للبطارية أو مصدر الطاقة المستخدم (يجب أن يكون موجب بداية من 2.7 فولت حتى 5.5 فولت بحد أقصى).
- **الطرف GND** الطرف الأرضي للمُتحكم ويتم توصيله بالطرف الأرضي للبطارية أو مصدر الكهرباء المستخدم. قد تتتساعل لما يمتلك المُتحكم زوج من الأطراف GND؟ السر هو تقليل الضجيج الكهربائي Noise، فعندما يتواجد أكثر من مسار للأرضي فإن ذلك يحسن في القضاء على الـ Noise خاصة إذا كان المُتحكم يقوم بتوليد إشارات عالية السرعة (بالميجاهرتز).
- **الطرفان XTAL1, XTAL2** الأطراف التي يتم توصيلها بدائرة المذبذب الخارجي والتي سنتعرف على جميع أنواعها بالتفصيل في فصل (الفيوزات، سرعة التشغيل والطاقة).
- **الطرف AVCC** اختصار لكلمة ADC هذا الطرف مسؤول عن تشغيل المحول التناضري الرقمي ADC الموجود داخل المُتحكم ويجب أن يتم توصيله دائمًا بنفس الجهد الذي يتصل به الـ VCC.
- **الطرف AREF** اختصار كلمة Analog Reference والذى سيتم شرحه بالتفصيل مع الـ ADC باقى أطراف المُتحكم موزعة على البورتات المختلفة A,B,C,D والتي تمتلك القدرة على التحكم بالمكونات الإلكترونية المختلفة كما تستطيع استقبال البيانات القادمة من الحساسات (سواء كانت رقمية أو ثنائية) لذا تسمى "منفذ إدخال/إخراج عامة" GPIO كما تمتلك مجموعة من الوظائف الإضافية Alternative Functions مثل الاتصالات التسلسليّة، المقاطعات .. الخ، والتي سنتعرف عليها تبعاً في الفصول التالية.



ATtiny 2.7 عائلة



صورة روبوت صغير باستخدام المُتحكم

ATTiny85

تعتبر هذه العائلة من المُتحكمات حديثة نسبياً وهي مخصصة للاستخدامات التي تحتاج مُتحكم دقيق صغير الحجم وسريع في ذات الوقت دون التضحية بالمميزات الكاملة التي قد تجدها في معظم المُتحكمات لذا قامت شركة Atmel بإنتاج هذا الجيل المتميز من المُتحكمات والمعروفة باسم ATTiny . اعتباراً

. Atmel Tiny

عندما ننظر للصفحة الأولى من دليل البيانات للمُتحكمات ATTiny 45/84/85 نجد أن هذه المُتحكمات تمتلك معظم القدرات الموجودة في سلسلة megaAVR فهي تمتلك نفس المعمارية وتعمل بسرعات تصل إلى 20 ميجاهرتز مع القدرة على تنفيذ 20 مليون أمر برمجي في الثانية الواحدة (هذا يعني أنها تتفوق على المُتحكمات الأقدم نسبياً مثل ATmega16/32/128).

Features

- High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller
- Advanced RISC Architecture
 - 120 Powerful Instructions – Most Single Clock Cycle Execution
 - 32 x 8 General Purpose Working Registers
 - Fully Static Operation
- Non-Volatile Program and Data Memories
 - 2/4/8K Bytes of In-System Programmable Program Memory Flash
 - Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles
 - 128/256/512 Bytes of In-System Programmable EEPROM
 - Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles
 - 128/256/512 Bytes of Internal SRAM
 - Data Retention: 20 years at 85°C / 100 years at 25°C
 - Programming Lock for Self-Programming Flash & EEPROM Data Security
- Peripheral Features
 - One 8-Bit and One 16-Bit Timer/Counter with Two PWM Channels, Each
 - 10-bit ADC
 - 8 Single-Ended Channels
 - 12 Differential ADC Channel Pairs with Programmable Gain (1x / 20x)
 - Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator
 - On-chip Analog Comparator
 - Universal Serial Interface
- Special Microcontroller Features
 - debugWIRE On-chip Debug System
 - In-System Programmable via SPI Port
 - Internal and External Interrupt Sources: Pin Change Interrupt on 12 Pins
 - Low Power Idle, ADC Noise Reduction, Standby and Power-Down Modes



8-bit AVR®
Microcontroller
with 2/4/8K
Bytes In-System
Programmable
Flash

ATtiny24
ATtiny44
ATtiny84



2. نظرة عامة على مُتحكمات AVR


الفارق الأساسي بين هذه العائلة و megaAVR هو الحجم وعدد الأطراف التي تعمل كGPIO حيث نجد أصغر مُتحكم في هذه العائلة يملك 6 أطراف فقط منهم 4 GPIO و 2 للطاقة مثل ATTiny4/5/9/10. وتميز مُتحكمات هذه العائلة بالقدرة على العمل بفرق جهد 1.8 فولت.



مجموعة من أصغر المُتحكمات من شركة أتمل مقارنة بعملة معدنية وتسمى ATTiny10

بالرغم من الحجم الصغير جداً إلا أن هذه المُتحكمات تتضمن معظم الـ Peripheral Devices الموجودة في مُتحكمات megaAVR فمثلاً المُتحكم ATTiny85 بالرغم من امتلاكه 6 أطراف تحكم فقط إلا أنه يمكن تشغيلها كـ GPIO, ADC, PWM, SPI.

ATTiny45 / ATTiny85



Reset	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 8 VCC (+)
(Analog Input 3) Pin 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 7 Pin 2 (Analog Input)
(Analog Input 2) Pin 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6 Pin 1 (PWM, MISO)
(-) GND	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5 Pin 0 (PWM, AREF,




2. نظرة عامة على مُتحكمات AVR

سنستخدم في التجارب القادمة المُتحكم **ATtiny84** (بجانب المُتحكم **ATmega16**) والذي يمتلك 12 طرف تحكم و 2 طرف للطاقة.

ATtiny44 / ATtiny84

(+) VCC	1	14	GND (-)
Pin 10	2	13	Pin 0 (Analog Input 0, AREF)
Pin 9	3	12	Pin 1 (Analog Input 1)
Reset	4	11	Pin 2 (Analog Input 2)
(PWM) Pin 8	5	10	Pin 3 (Analog Input 3)
(PWM, Analog Input 7) Pin 7	6	9	Pin 4 (Analog Input 4, SCK)
(MOSI, PWM, Analog Input 6) Pin 6	7	8	Pin 5 (Analog Input 5, PWM, MISO)



أيضاً تتميز هذه المُتحكمات بالاستهلاك المنخفض جداً للطاقة. حيث يمكنها العمل على فارق جهد 1.8 فولت واستهلاك تيار يصل إلى 300 ميكروأمبير = 0.000300 أمبير (300 جزء من مليون من الأمبير) وهو ما يعني استهلاك أقل بنحو 12 مرة من استهلاك مُتحكمات megaAVR والتي تستهلك تيار كهربائي بمقدار 1 ملي أمبير (1000 ميكروأمبير) على الأقل.

إدارة استهلاك الطاقة مشروعه بالتفصيل في الفصل السابع



2.8 تمارين إضافية

- قارن بين الخصائص التي يتمتع بها المُتحكم ATmega16 والمُتحكم ATmega32 والمُتحكم ATTiny84 من حيث الذاكرة وعدد أوامر البرمجة.
- كم عدد البورات التي يملكها المُتحكم ATTiny84 وما هي أسماؤها؟ هل جميع البورات تمتلك 8 أطراف مثل المُتحكم ATmega16 أم يوجد اختلاف؟
- إذا قمنا بكتابة برنامج مكون من 100 أمر بلغة الأسمبلي بدون استخدام أي أمر تأخير وتم تشغيل نفس البرنامج على المُتحكم ATmega16 والمُتحكم ATTiny84، أي المُتحكمين سيقوم بتنفيذ البرنامج أسرع ولماذا؟

نصيحة: لمعرفة الحل انظر إلى فارق سرعة تنفيذ الأوامر MIPS في الصفحة الأولى من دليل البيانات لكل مُتحكم ثم احسب زمن تشغيل البرنامج على كل مُتحكم.

- إذا كان عدد الأوامر البرمجية لنظام تحكم يصل إلى خمسة كيلوبايت فما هو المُتحكم المناسب لتشغيل هذا البرنامج (اختر ما يصلح من بين ATmega16, ATmega32, attiny45, attiny85, ATTiny84)؟ وإذا كان حجم البرنامج 17 كيلوبايت هل تصلح جميع اختياراتك السابقة؟



2.9 مراجع إضافية

مقارنة شاملة بين عائلة المُتحَكِّمات ATTiny

- www.microfusion.de/e-/Microcontroller/AVR-Overview/ATtiny.html
- en.wikipedia.org/wiki/Atmel AVR_ATtiny_comparison_chart

مقارنة شاملة بين عائلة megaAVR

- ATmega32-avr.com/avr-comparison/

مرفق مع الكتاب ملف مقارنة شامل بين أفراد المُتحَكِّمات في كلا العائلتين ATTiny و megaAVR

megaAVR


الفصل الثالث

” هناك اختيارات مبدئيان في الحياة: إما أن تتقبل
ظروف الوضع الحالي كما هي، أو أن تتقبل مسؤولية
تغيير هذا الوضع ”

د. دينيس ويتمي - كاتب ومحاضر أمريكي



3. تجهيز أدوات التجارب



يوضح هذا الفصل الأدوات التي سنستخدمها في تطوير الأنظمة المدمجة سواء كانت العتاد "المكونات الإلكترونية" Hardware أو الأدوات البرمجية ToolChain (Softwares)

- ✓ البرمجات (الحارقات Burners).
- ✓ المكونات الإلكترونية
- ✓ البرمجيات المستخدم في التطوير Toolchain



3.1 المبرمجات


تعتبر المبرمجات من أهم القطع الإلكترونية لتعلم المُتحكمات الدقيقة فهي المسؤولة عن تحميل البرنامج الذي نكتبه على الحاسب إلى المُتحكم الدقيق نفسه. البعض يحب تسميتها بالحارقات Burner نسبة إلى عملية حرق "الكود البرمجي" على المُتحكم.

يمكن استخدام العديد من المبرمجات المتوفرة في السوق ولكن هنا سأذكر لك أفضل هذه المبرمجات وما يميزها ولكل حرية الاختيار بينها (أي واحدة منهم ستفي بالغرض).


USBasp

تعتبر أحد أبسط وأشهر المبرمجات التي تعمل عبر مدخل usb التقليدي وتنتمي بالسعر المنخفض حيث يمكنك صناعتها بنفسك بتكلفة 3 دولارات أو شرائها جاهزة بسعر يتراوح بين 6 إلى 9 دولارات، كما أنها تحتوي على وضع الرفع البطيء slow clock rate mode وهو من الأوضاع المهمة في برمجة المُتحكمات عندما تعمل على سرعات منخفضة (سنتحدث عن هذا الوضع بالتفصيل في فصل التلاعيب بالترددات والطاقة)، بهذا السعر المنخفض وسهولة البناء تعتبر USBasp أشهر مبرمجة لا AVR على الإطلاق.

الصور التالية هي أشكال مختلفة من نفس المُبرمجة



الإصدار لا DIP من المُبرمجة *USBasp*



الإصدار لا SMD من المُبرمجة *USBasp*


الموقع الرسمي للمُبرمجة *USBasp* يحتوي على جميع ملفات التصميم التي يمكنك تحميلها مجاناً وصناعتها بنفسك
www.fischl.de/usbasp



AVRISP mkII - Atmel

المبرمجية الرسمية من شركة أتمل، وتعد من المبرمجات المتطوره نسبياً حيث تدعم معظم عائلات الـ AVR الـ 8 بت والـ 32 بت مثل Xmega ويمكنها برمجة المُتحكمات بمختلف السرعات من 500 هرتز إلى 8 ميجا هرتز (هذه السرعة تمثل سرعة نقل البيانات وليس سرعة المُتحكم نفسه).

تعتبر AVRISP mkII أفضل من USBasp بكثير حيث تدعم سرعات برمجة بحد أقصى 5 ميجا فقط - كما أنها تدعم برمجة المُتحكمات التي تعمل بفرق جهد من 1.8 فولت حتى 5 فولت. بالتأكيد كل هذه المميزات تأتي على حساب السعر الذي يبلغ نحو 40 دولار تقريباً. يمكنك قراءة كافة التفاصيل عنها من الرابط التالي
<http://www.ATmel.com/tools/AVRISPMKII.aspx>



المبرمجة AVRISP mkII من الداخل



المبرمجة AVRISP mkII من الخارج

تحذير: تنتشر بعض النسخ الصيني المزورة من هذه المبرمجة بسعر منخفض (حوالي 10 دولارات - ولديها نفس الغطاء الخارجي) احترس من هذه المبرمجات لأنها لا تحتوي على التصميم والمكونات الحقيقة للمبرمجة avrisp mkII وبالتالي لا تمتلك المميزات المذكورة سابقاً.



3. تجهيز أدوات التجارب

AVR Dragon

إذا كنت تريدين أقوى أداة للتعامل مع عائلات AVR إذاً عليك بهذا "التنين". تعتبر المُبرمجية AVR Dragon أقوى أداة للتعامل من مُتحكمات AVR فهي تعمل كمُبرمجية SPI أو OCD أو PDI وكمُنقح Jtag Debugger وكمنقح High voltage ويمكنها معالجة الفيوزات والبرمجة بالفولتية العالية وburner 12 Volt – ويمكنها صيانة المُتحكمات المعطوبة أو نسخ ومعالجة المحتوى المكتوب على المُتحكمات (سيتم شرح الفيوزات بالتفصيل في الفصل الخاص بها).

يمكنك الاطلاع على تفاصيل هذه المُبرمجية من موقع Atmel الرسمي من الرابط التالي:
www.atmel.com/webdoc/avrdragon



تتوفر هذه المُبرمجية بسعر 55 دولار أمريكي، وتعتبر من الأدوات المُخصصة للمحترفين لما تملكه من إمكانيات متطرفة.



المُبرمجات ذات التغطية العامة Universal Programmers

هذا النوع من المُبرمجات يمكنه التعامل مع جميع المُتحكمات الدقيقة وشريحة الذاكرة من مختلف الشركات فمثلاً معظم هذه المُبرمجات يمكنها برمجة PIC, AVR, ARM, 8051, EPROM, والمزيد من الشريحة والمُتحكمات. غالباً تستخدمها شركات الصيانة والتطوير لأنها توفر الجهد وتتوفر شراء العديد من المُبرمجات لمختلف الأنواع.



المشكلة الوحيدة لهذا النوع هو سعرها المرتفع جداً والذي يبدأ من 100 دولار وحتى 1200 دولار (قد يbedo رقم 1200 دولار ضخم لكن لك أن تخيل أن هذه المُبرمجات يمكنها التعامل مع أكثر من 8000 شريحة إلكترونية من مختلف الشركات على هذا الكوكب).


لأنصحك بشراء هذا النوع إلا إذا كنت ترغب في تعلم استخدام أكثر من نوع من المُتحكمات الدقيقة ولا تريد أن تتعب نفسك بشراء مبرمجات مختلفة.



Arduino as ISP

قد يستغرب البعض لما تم وضع آردوينو في قائمة المُبرمجات، الحقيقة أن لوحات آردوينو المختلفة يمكنها العمل كمنصة تطوير AVR لأنها من الأساس عبارة عن شريحة Atmega328 مضاف إليها بعض المكونات البسيطة + محول USB-ttl converter برمجة AVR بطريقتين:

الطريقة الأولى: أن تقوم برفع برنامج يسمى ArduinoISP على لوحة آردوينو والذي سيقوم بتحويل اللوحة إلى مبرمج مشابه ل USBasp ويمكنك بعدها أن توصلها بأي شريحة AVR لتبرمجها كما في الصورة التالية والتي يتم استخدام لوحة آردوينو بها لبرمجة شريحة ATmega16 أو ATmega32





3. تجهيز أدوات التجارب

الطريقة الثانية: أن تستخدم لوحة آردوينو نفسها ك AVR development board حيث يمكنك الكتابة بلغة السي C ANSI داخل برنامج آردوينو.

في الواقع معيار آردوينو البرمجي ما هو إلا لغة السي ومضاف إليها بعض المكتبات البرمجية لذا يمكنك بسهولة أن تكتب أي برنامج C ANSI داخل برنامج آردوينو.

الخبر الجيد أنه في حالة امتلاكك لوحة آردوينو فلا داعي لشراء أي مبرمجة إضافية ويكتفي فقط أن تشتري باقي المكونات المطلوبة وتستغل لوحة آردوينو ل تقوم بهذا العمل.

الروابط التالية تشرح استخدام آردوينو كمبرمجة (مثل الطريقة الأولى):

- www.youtube.com/watch?v=_ZL-YNOH_jA
- www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
- www.instructables.com/id/AVR-Programming-with-Arduino-AVRdude-and-AVR-gcc/

شخصياً أستخدم المبرمج USBasp في أغلب الأوقات وتعتبر المبرمج المفضلة لدى بسب سعرها المنخفض وسهولة صناعتها في المنزل.

في هذا الكتاب سنعتمد على شريحة ATTiny16 وشريحة ATmega16 لذا فالطريقة الثانية من استخدام آردوينو كلوحة تطوير AVR وبالتحديد المتحكم atmega328 قد تحتاج أن تعدل بعض الأكواد البرمجية المذكورة في الكتاب (خاصة الأكواد المذكورة بدئاً من الفصل السابع حتى نهاية الكتاب) وذلك بسبب اختلاف أسماء بعض المُسجّلات Register وأسماء بعض المخارج والمداخل، لذا إذا رغبت في استخدام آردوينو ك AVR board فأحرص على تغير أسماء المُسجّلات لتناسب الأمثلة.

أيضاً سيتم شرح الـ Datasheet لكل مُتحكم. والتي من خلالها يمكنك تغيير هذه الأسماء بسهولة وتطبيق كافة الأكواد مع تعديلها قليلاً لتتناسب مع المُتحكم Atmega328 بدلاً من المُتحكمات المذكورة سابقاً.



3.2 المكونات الإلكترونية

ستحتاج بعض المكونات الإلكترونية لأداء التجارب في هذا الكتاب، بعض هذه المكونات واجب توافرها والبعض الآخر يُستخدم فقط في التجارب الإضافية لذا احرص على اقتناء المكونات التي سيكتب بجانبها (**واجب**) - أما المكونات التي سيكتب بجانبها (**اختياري**) فيمكنك الاستغناء عنها (ومع ذلك أنصحك بشرائها حتى تستفيد بأكبر قدر من التجارب).

(واجب) هذا هو المُتحكم الرئيسي الذي سنقوم بعمل التجارب عليه، وفي حالة عدم توافرها لديك في السوق المحلي يمكنك استخدام البديل المماثل ATmega32 والمُتحكم المماثل في معظم التركيب الداخلي باستثناء مساحة الذاكرة.


(اختياري) المُتحكم ATTiny84



شريحة ATmega16

شريحة ATTiny84

(واجب) عدد 1 كريستالة (ذات طرفين) 16 ميجا



كريستالة: 16 ميجاهرتز

مكثف سيراميكي **(واجب)** عدد 2 مكثف على الأقل.
22 بيكوفاراد هذه المكثفات سعرها رخيص جداً وحجمها صغير وسهلة الضياع لذا يفضل أن تشتري منها 10 أو 20 قطعة (الـ 20 قطعة ستتكلفك نصف دولار فقط).



picofarad

(واجب) عدد 1 كابل

قابل مبرمجة ISP

يُستخدم هذا الكابل في توصيل المُبرمجة بالمحكم الدقيق (غالباً قد تجده مع المُبرمجة نفسها عندئذ لا داعي لشراءه).






3. تجهيز أدوات التجارب

(واجب) عدد 10 قطع دايوود ضوئي (يفضل اللون الأحمر أو الأخضر) ويفضل عدم استخدام اللون الأبيض



دايوودات ضوئية (ليد LED)

شريحة عرض أرقام "مقاطعة" **(واجب)** عدد: 2 قطعة من المكونات الهاامة والبساطة في ذات الوقت، تستخدم في عرض الأرقام عن طريق 7 دايوودات ضوئية لذا تسمى الشريحة ذات المقاطع السبعة 7 Segment ويفضل الحصول على النوع ذا الطرف السالب المشترك common cathode




seven Segment

(اختياري) عدد 1 حساس حرارة والذي سنسخدمه في فصل الحساسات التماضية



حساس الحرارة LM35

(اختياري) عدد 1 مقاومة ضوئية والتي سنسخدمها في فصل الحساسات التماضية



مقاومة ضوئية LDR

(واجب) عدد 1 مقاومة متغيرة ذات 3 أطراف توصيل مع عمود دوران



مقاومة متغيرة potentiometer

(واجب) عدد 1 محرك تيار مستمر مثل الموجود في الألعاب مثل السيارات



محرك DC Motor

(اختياري) عدد 1 محرك خطوي من نوع bipolar له سلك ذا 4 أطراف ويستخدم في تقنيات التحكم للماكينات، يجب أن لا يستهلك تيار أكبر من 500 ملي أمبير (نصف أمبير). وسنتعرف عليه بالتفصيل في فصل المحركات.



محرك Motor Stepper (bipolar)



3. تجهيز أدوات التجارب

(اختياري) دائرة قيادة المحركات (قنطرة H) وتعتبر من أهم الشرائح التي سنسخدمها في التحكم بالمحركات سواء الـ DC أو الـ Stepper Motor

دائرة قيادة L293 H-bridge



(واجب) عدد 4 مفاتيح ضغط ذات أربعة أطراف، إذا لم تكن متوفرة في السوق المحلية يمكنك شراء مفاتيح الضغط ذات الطرفين فقط.



مفتاح Push button

(اختياري) عدد 1 مصفوفة ON- OFF - DIP - ذا ثمانية مفاتيح أو يمكنك شراء 2 مصفوفة ذات 4 مفاتيح

مفتاح DIP switch




(واجب) عدد 8 مقاومات من كل القيم المذكورة 10 كيلواوم و 330 او姆 بقدرة ربع وات أو: watt 1/8

Resistors 10 كيلواوم 330 او姆 330 او姆




(واجب) عدد 20 سلك يمكنك شراء الأسلال الخاصة بلوحة التجارب مباشرة Male to Male Jumpers أو يمكنك أن تصنعوا بنفسك عبر شراء سلك (خط تليفون أرضي 0.6 مللي) وتقطعيهما بنفسك، شخصياً أفضل استخدام الأسلال الجاهزة، ويفضل أن تكون بطول ما بين 10 إلى 15 سنتي متر.

أسلاك توصيل



(واجب) عدد 1 لوحة تجارب Breadboard، احرص على اقتتناء لوحة كبيرة الحجم ومن النوع الجيد لأنها ستكون المنصة التي ستطبق عليها مختلف التجارب.



لوحة تجارب Breadboard



3.3 أدوات إضافية

من المحبذ أن تمتلك مجموعة من الأدوات الإضافية حيث ستساعدك كثيراً في تعلم المفهومات الدقيقة والإلكترونيات بشكل عام لذا احرص على اقتنائها إذا لم تكن لديك بالفعل. القائمة التالية هي مثال على ما ينبغي أن تمتلكه:

- جهاز قياس متعدد (AVO meter)
- عدة اللحام (كاوية + حامل للكاوية + حامل لوحات إلكترونية PCB holder)
- قصدير لحام من نوع 30-70
- مقص أسلاك (قصافه) + قشارة أسلاك
- عدسة مكبرة
- مجموعة من المفكات + مaskaة أسلاك (بنسه).





3.4 تجهيز البرمجيات

البرمجيات المخصصة للأنظمة المدمجة (أو كما تسمى Firmware فيرم-وير) يتم تصميمها باستخدام "مجموعة أدوات التطوير" أو كما تعرف باسم Development toolcahin الرائع أن هذه الأدوات متوفرة لمحكمات الـ AVR مجاناً وبصورة مفتوحة المصدر لجميع أنظمة التشغيل، هذا يعني أن جميع البرمجيات التي سنتخدمها مجانية تماماً ويمكنك استخدامها بحرية بأي صورة سواء كانت تعليمية أو تجارية. مجموعة الأدوات هي:

- **المترجم AVR-GCC Compiler** - البرنامج الشهير GCC يعتبر أشهر مترجم في العالم وهو البرنامج الرئيسي في أدوات التطوير و المسؤول عن تحويل اللغات عالية المستوى مثل C/C++ إلى ملفات تستطيع الآلات أن تفهمها (بالتعاون مع برامج الـ AVR و الـ Linker و الـ Assembler) قامت شركة ATmel بتعديل الـ GCC ليعمل مع الـ AVR مباشرة بمختلف الإصدارات AVR-GCC-G++, AVR-GCC, AVR32-GCC في هذا الكتاب سنستخدم AVR-GCC فقط.
- **الأدوات المساعدة binutils** - مجموعة من الأدوات التي تساعد المترجم في إتمام عملية تحويل البرنامج من اللغة عالية المستوى إلى ملف hex متكملاً (الهيكس هي صيغة نصية تمثل الـ binary في صورة أبسط وأكثر اختصاراً).
- **المكتبات البرمجية Libraries (LibC-avr)** - مجموعة من الأكواد والتعريفات المكتوبة مسبقاً بلغات عالية أو أقل مستوى لتسهيل عملية البرمجة على المطوريين وتحتوي على بعض الأكواد والأوامر الجاهزة والتي تختصر الكثير من وقت كتابة البرامج.
- **المنقح GDB debugger** - هذا البرنامج يُستخدم في اكتشاف الأخطاء البرمجية والمساعدة في حل المشاكل التي تواجه المطور أثناء تشغيل واختبار البرنامج.
- **برنامج الرفع AVRdude** - البرنامج المستخدم في رفع الملفات من الحاسوب إلى المُتحكمات الدقيقة من نوع AVR ويمكنه أيضاً أن يقوم بعكس هذه العملية (استخراج البرامج المكتوبة على المُتحكمات) كما يمكنه قراءة محتويات الذاكرة EEPROM وكتابة الفيوزات (كما سنرى في الفصل الخاص بالفيوزات).



3. تجهيز أدوات التجارب

هناك طريقتان لاستخدام هذه الأدوات، الأولى هي تحميل الـ toolchain ثم استخدام أي IDE أو حتى محرر نصوص يدعم لغة السي\السي++ والطريقة الثانية أن يتم تحميل منصة التطوير المتكاملة من شركة أتمل ATmel Studio - هذا البرنامج يحتوي على كل الأدوات السابقة مدمجة بداخله (باستثناء AVRdude فقط).

الطريقة الأولى تصلح لجميع أنظمة التشغيل ومناسبة جداً لأنظمة Linux و Mac أما الثانية مع الأسف برنامج ATmel Studio متوفّر على نظام ويندوز فقط، على أي حال سأقوم بشرح كلا الطريقتين حتى يصبح لك حرية اختيار البرامج وحرية استخدام أي نظام تشغيل تريده.

أيضاً يمكنك استخدام برنامج المحاكاة الشهير بروتس Protues في محاكاة جميع الأمثلة المذكورة في فصول الكتاب دون الحاجة لشراء مكونات إلكترونية حقيقة. مع العلم أن برنامج بروتس يمكنه العمل على نظام لينكس أيضاً عبر استخدام محاكي ويندوز HQ Wine.

معلومات إضافية: برنامج Atmel Studio يعمل بنفس الـ toolchain المذكورة سابقاً ومنها المترجم AVR-GCC كذلك نجد أن برنامج آردوينو Arduino يعمل بنفس الـ toolchain، وهذا يعني أنه يمكنك استخدام برنامج آردوينو كـ IDE خفيفة لتكتب برامج بلغة السي\السي++ لبرمجة الـ AVR ولكنني لا أحبذ هذا الخيار لأنه يفتقر للكثير من الوظائف الاحترافية والهامة لمبرمجي الأنظمة المدمجة.



تجهيز الأدوات على نظام ويندوز

توجه إلى موقع شركة Atmel لتحميل برنامج Atmel Studio من الرابط التالي
<http://www.ATmel.com/tools/atmelstudio.aspx>

Atmel Studio 6 - The Studio to Design All Embedded Systems

اختر نسخة البرنامج المتكاملة والمضاف إليها باقة أدوات الـ .NET (هذه النسخة تحتوي على كل الملفات المطلوبة) وعادة ما تتميز بحجمها الكبير لذا احرص على أن يكون لديك اتصال سريع بالإنترنت عند تحميل البرنامج.

Software	Description
	Atmel Studio 6.2 sp2 (build 1563) Installer (560 MB, updated February 2015) This installer contains Atmel Studio 6.2 service pack 2 with Atmel Software Framework 3.21 and Atmel Toolchain. Install this if you have previously installed Atmel Studio or have access to internet when installing. Atmel Studio 6.2sp2 build 1563 resolves an installation issue that was present in build 1548. MD5: 0310b42235f2545d4adba0c423c04ab1 SHA: 672223aa65af7714369e3dc4f677eb07635351fc
	Atmel Studio 6.2 sp2 (build 1563) Installer - with .NET (775 MB, updated February 2015) This installer contains Atmel Studio 6.2 service pack 2 with Atmel Software Framework 3.21 and Atmel Toolchain. This installer also contains MS Visual Studio Shell and .NET 4.0. Select this installer if you need to install Atmel Studio on a computer not connected to the internet.

سيطلب منك الموقع أن تسجل حساب جديد (أو تسجل دخول إذا كان لديك حساب بالفعل)، الحساب مجاني تماماً وسيوفر لك تحميل جميع أدوات الشركة مجاناً. بعد الانتهاء من تسجيل الحساب يمكنك تحميل البرنامج.



3. تجهيز أدوات التجارب

بعد الانتهاء من تنصيب Atmel studio سنقوم بتحميل برنامج AVRdudess وهو برنامج avrdude مضاف إليه واجهة رسومية رائعة ومزودة بالعديد من الخيارات التي تسهل برمجة شرائح AVR، يمكنك تحميل البرنامج من الموقع التالي:

<http://blog.zakkemble.co.uk/avrdudess-a-gui-for-avrdude>

17 FEB 2013 AVRDUDESS – A GUI for AVRDUDE by Zak Kemble

AVRDUDESS is a GUI for AVRDUDE, a tool for programming Atmel microcontrollers.

Some key features:

- Supports all programmers and MCUs that AVRDUDE supports
- Supports presets, allowing you to change between devices and configurations quickly and easily
- Drag and drop files for easy uploading
- Automatically lists available COM ports
- Cross-platform with the use of Mono for Linux & Mac OS X

Downloads

LATEST

setup-AVRDUDESS-2.4.exe (914.73 kB)
AVRDUDESS (Windows installer)
Downloaded 12370 times

تنصيب تعريفات المُبرمج USBasp

هذا الجزء قد يختلف على حسب المُبرمجة التي ستستخدمها، شخصياً أستخدم لأنها؛ كما ذكرت سابقاً رخيصة ومفتوحة المصدر ويمكنك صناعتها بنفسك. لذا اخترت لها كأداة رئيسية للبرمجة في هذا الكتاب.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم أحد مبرمجات AVR Dragon أو AVRISP مثل ATmel AVR Dragon يمكنك تحميل التعريفات الخاصة بها من نفس صفحة برنامج ATmel studio

في البداية توجه إلى موقع USBasp الرسمي وقم بتحميل الملف المضغوط الذي يحتوي على جميع ملفات المشروع (ملفات التصميم والتعريفات)

<http://www.fischl.de/usbasp>



3. تجهيز أدوات التجارب

USBasp - USB programmer for Atmel AVR controllers

USBasp is a USB in-circuit programmer for Atmel AVR controllers. It simply consists of an ATMega88 or an ATMega8 and a couple of passive components. The programmer uses a firmware-only USB driver, no special USB controller is needed.



Features

- Works under multiple platforms. Linux, Mac OS X and Windows are tested.
- No special controllers or smd components are needed.
- Programming speed is up to 5kBytes/sec.
- SCK option to support targets with low clock speed (< 1,5MHz).
- Planned: serial interface to target (e.g. for debugging).

Official USBasp |
A portion of each sale




Download

Firmware and circuit


The following packages include circuit and firmware.

[usbasp_2011-05-28.tar.gz](#) (519 kB) TPI support (upcoming release of avrdude will use it), supports programmers with ATMega88 and ATMega8.
[usbasp_2009-02-28.tar.gz](#) (260 kB)
[usbasp_2007-10-23.tar.gz](#) (172 kB)

بعد الانتهاء من التحميل قم بتوصيل لوحة USBasp بالحاسوب وقم بفك ضغط الملف، لاحظ أنه بمجرد توصيل USBasp سيخبرك نظام ويندوز بأنه لم يستطع أن ينصب التعريفات كما في الصورة التالية:




افتح مدير الأجهزة Device Manager واختر install USBasp - Unknown device ثم اضغط new driver كما في الصورة التالية:






3. تجهيز أدوات التجارب

اختر مكان ملفات التعريفات (الموجودة داخل الملف الذي قمنا بتحميله سابقاً)



إذا ظهرت رسالة تطلب تأكيد تنصيب التعريفات قم بالضغط على **Install**



رائع ! أنت الآن جاهز لتببدأ العمل على صناعة الأنظمة المدمجة بالـ AVR :

إذا كنت تستخدم نظام windows 8.1 أو windows 10 يجب أن تقوم بإغلاق (نظام التعريفات الموثقة)، يمكنك قراءة التفاصيل من الرابط التالي

http://www.atadiat.com/usbasp_win_driver/

<https://openchrysalis.wordpress.com/2014/09/26/installing-usbasp-driver-software-in-windows-8-1/>



تجهيز الأدوات على أنظمة لينكس

في أنظمة لينكس \ ماك \ FreeBSD يمكنك تنزيل جميع برامج الـ toolchain من مستودعات البرامج الرسمية لكل نظام تشغيل، كما ستحتاج لملف MakeFile والذي سيقوم بتحويل الكود إلى ملف hex بصورة تلقائية (ملف الـ MakeFile مرفق مع الكتاب).

أيضاً ستحتاج IDE أو محرر نصوص يدعم البرمجة مثل البرنامج الرائع CodeBlocks (والذي يستخدمه شخصياً) أو Sublime أو Eclipse أو المحرر النصي Geany أو Vim أو Emacs.

نظام Ubuntu / Debian

يمكنك تنصيب جميع الأدوات مباشرة عبر الأمر التالي (تكتب في طرفية سطر الأوامر (Terminal

```
sudo apt-get install gcc-avr binutils-avr gdb-avr avr-libc avrdude
```

نظام Fedora / RedHat / CentOS

يمكنك استخدام برنامج yum أو DNF (الموجود في نظام فيدورا لينكس 22 أو أعلى) وذلك عبر الأوامر التالية

```
sudo yum install avr-gcc avr-binutils avr-libc avr-gdb avrdude
```

نظام فيدورا 22 أو أعلى

```
sudo dnf install avr-gcc avr-binutils avr-libc avr-gdb avrdude
```

تنصيب تعريفات USBasp على لينكس

يحتوي الملف الرسمي على تعريفات نظام لينكس (متواقة مع جميع الأنظمة بلا استثناء) وهي عبارة عن ملف udev rules وسكريبت تنصيب، كل ما عليك فعله أن تفتح المجلد الذي يحتوي على التعريفات وتشغل سكريبت التنصيب بصلاحية الرووت كما في الصورة التالية:

```
@localhost ~]$ cd "Downloads/usbasp.2011-05-28/bin/linux-nonroot"
@localhost linux-nonroot]$ ls
99-USBasp.rules install_rule
@localhost linux-nonroot]$ sudo ./install_rule
```



3.5 مراجع إضافية

- <http://www.ladyada.net/learn/avr/programmers.html>
- <http://avrprogrammers.com/programmers/all>
- <http://www.instructables.com/id/AVR-ISP-programmer>
- <http://www.instructables.com/id/Turn-Your-Arduino-Into-an-ISP>
- http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
- <http://www.instructables.com/id/Programming-an-Atmel-AtTiny85-using-Arduino-IDE-an/>

الفصل الرابع

”إن الخطر الذي يهدد الكثيرين منا ليس أن نضع أهدافاً عالية جداً
فلا نستطيع بلوغها، بل أن نضع أهدافاً منخفضة للغاية، ثم نبلغها“

مايكل أنجلو - رسام ونحات إيطالي



4. أساسيات التحكم GPIO Basics




في هذا الفصل سنتعلم أساسيات تشغيل أطراف المُتحكم الدقيق وتشغيل المنافذ لتعمل كدخل أو كخرج. كما سنقوم بمجموعة من التجارب لتشيغل بعض العناصر الإلكترونية البسيطة مثل LEDs, Switchs, 7-Segments ..الخ.

- ✓ المثال الأول: Hello World
- ✓ أساسيات برمجة أطراف AVR
- ✓ المثال الثاني: تشغيل مجموعة دايدودات ضوئية
- ✓ المثال الثالث: تشغيل جميع أطراف البورت A والبورت B
- ✓ المثال الرابع: تشغيل المقاطعة السباعية 7Segment
- ✓ قراءة الدخل الرقمي
- ✓ Internal & External Pull-Up
- ✓ المثال السادس: قراءة أكثر من مفتاح
- ✓ مفهوم الـ Bouncing وطرق الـ De-Bouncing



في جميع التجارب التالية سنتبع أسلوب التصميم Design ثم المحاكاة Simulate ثم التنفيذ على لوحة التجارب Prototype وذلك لتسهيل تعلم البرمجة، مع ملاحظة أنه هناك بعض الأمثلة التي قد لا تصلح للمحاكاة ويجب أن تنفذ مباشرة على لوحة التجارب كما سنرى في الفصول المتقدمة (مثل الـ Fuses وإدارة الطاقة).



ملاحظة: جميع التجارب على لوحة الاختبارات Breadboard (التطبيق الفعلي) + العديد من التجارب الاضافية ستشرح على هيئة فيديوهات مستقلة عن الكتاب




4.1 المثال الأول: Hello World

يعتبر تشغيل دايوه ضوئي وإطفاؤه لمدة زمنية معينة Blinking Led هو المثال الأشهر لبدء أي عملية تطوير في عالم الأنظمة المدمجة. في هذا المثال سنتعرف على أساسيات التحكم في أطراف الـ AVR microcontrollers وتشغيلها ك GPIO (منفذ إدخال وإنجاز عامة).

سنستخدم في هذا المثال دايوه ضوئي Led يتم توصيله على الطرف PA0 ويمكنك استخدام إما ATtiny84 أو ATmega16

ال التالي:




ملاحظة: كلمة مخطط Schematic تعني الرسمة التي تشرح توصيل المكونات الإلكترونية ببعضها البعض، دائمًا ما يتم استخدام المخططات لشرح أي تصميم إلكتروني سواء كان بسيطًا أو معقلاً. في هذا الكتاب سأستخدم برنامج بروتس لرسم معظم المخططات للدوائر التي سنقوم بتجريتها على مدار الأمثلة القادمة.




كتابة البرنامج على Atmel Studio

قم بتشغيل برنامج Atmel studio ثم اختر New Project




من الصفحة التي ستظهر اختر مشروع جديد بلغة السي GCC – C- Executable وقم باختيار اسم المشروع والمجلد الذي سيحفظ به المشروع من الشريط السفلي. تذكر هذا المجلد جيداً لأنك ستحتاج إلى ملف الهايكس الذي سنستعمله في الخطوات التالية.






الآن يمكنك اختيار عائلة ونوع المتحكم الدقيق المستخدم، كما يمكنك استخدام مربع البحث على الجانب الأيمن من الصفحة (اختر المتحكم (ATtiny84 أو ATmega16).



بعد الانتهاء من هذه الاختيارات ستطهر شاشة البرمجة الرئيسية وبداخلها "هيكل فارغ" كما في الصورة التالية Empty template





والآن قم بكتابة أول برنامج

```
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
```

```
int main(void)
{
    DDRA = 0b00000001;

    while(1)

    {
        PORTA = 0b00000001;
        _delay_ms(500);
        PORTA = 0b00000000;
        _delay_ms(500);
    }

    return 0;
}
```

شكل الكود بعد كتابة داخل البرنامج

The screenshot shows the Atmel Studio 6.2 interface with the following details:


- Menu Bar:** File, Edit, View, VAssistX, ASF, Project, Build, Debug, Tools, Window, Help.
- Toolbar:** Includes icons for file operations like Open, Save, Build, and Run, along with other development tools.
- Status Bar:** Shows "Debug" and "vApplicationId".
- Project Explorer:** Shows "HelloWorld.c" selected under "ASF Wizard".
- Code Editor:** Displays the C code for "HelloWorld.c". The code includes a header comment, the #define F_CPU, and the main function with its loop and port manipulation logic.
- File Path:** C:\Users\Abdallah\Documents\Atmel Studio\6.2\HelloWorld\HelloWorld\HelloWorld.c



ترجمة الكود


لترجمة البرنامج وتحويلة من لغة السي إلى ملف الهيكس يمكنك الضغط على زر F7 أو اختيار

"بناء البرنامج" من قائمة Build → Build Solution



بعد الانتهاء من ترجمة البرنامج ستتجد ملف الهيكس في المجلد الذي اخترناه في الخطوة الأولى، الآن يمكننا البدء في محاكاة التجربة على برنامج بروتس أورفع ملف الهيكس على

المتحكم الدقيق مباشرة (على الا Breadboard)



يمكنك استخدام طريقة تحويل الملفات باستخدام المترجم GCC مباشرة دون استخدام
makefile مثل ما هو موضح في ملحق استخدام Atmel studio




محاكاة التجربة على برنامج بروتس


والآن سنقوم بمحاكاة التجربة على برنامج الشهير بروتس والذي يعد أفضل برنامج محاكاة في مجال الإلكترونيات خاصة مع المُتحكمات الدقيقة. البرنامج مخصص للعمل على نظام تشغيل ويندوز ومع ذلك يمكنك تشغيله على أنظمة لينكس بسهولة باستخدام محاكي برامح ويندوز **Wine** (وهو ما أفعله شخصياً لأنني أفضل استخدام نظام لينكس).

يمكنك استخدام أي إصدارة من برنامج بروتس سواء كانت 7.8 SP2 أو الإصدار 8.1 مع العلم أن جميع الملفات المرفقة مع الكتاب تم تصميمها واختبارها على كلا الإصدارين



في البداية قم بعمل مشروع جديد ولنسميه ATmega16_blink_led واحتر المكان الذي تريده أن تحفظ به ملفات المشروع كما في الصور التالية:



اختر تصميم مخطط جديد Create a new schematic بالمقاس الافتراضي Default



ملاحظة: الإصدارات الخاصة ببرنامج بروتس بدء من 8 أو أعلى تدعم برمجة المُتحكمات من داخل البرنامج باستخدام المترجم AVRASM أو gcc-avr لكننا لن نستخدم هذه الخاصية الآن وسنكتفي باستخدام برنامج Atmel studio أو CodeBlocks كبيئة برمجة مع



والآن أصبح لدينا ملف المخطط Schematic جاهز لنبدأ بتوصيل المكونات الإلكترونية مع بعضها البعض، في التجارب القادمة سنقوم باستخدام المكونات التالية (سنقوم بإضافتها في قائمة المكونات المستخدمة في المحاكاة من خلال الضغط على زر **P** من قائمة devices)



- ATmega16
- LED (yellow)
- Resistor 330
- LED bar


يمكنك استخدام خاصية البحث عن المكونات كما في الصور التالية

The screenshot shows the Proteus Schematic Capture interface. On the left, there's a toolbar with icons for selection, copy, paste, and rotation. Below it is a 'DEVICES' panel. In the center, there's a large empty workspace. A search dialog box is open at the bottom, titled 'Pick Devices'. The search term 'atmega16' has been entered. The results list shows 11 items related to the ATMEGA16 microcontroller, including its part number, library, and description. To the right of the results list, there are two preview windows: 'ATMEGA16 Preview' showing the internal pinout of the AVR2 DLL model, and 'PCB Preview' showing the physical footprint of the microcontroller package.


ابحث عن جميع المكونات المذكورة بالأعلى ثم ضفها إلى القائمة

The screenshot shows the Proteus Pick Devices interface. On the left, there's a toolbar with icons for selection, copy, paste, and rotation. Below it is a 'DEVICES' panel. In the center, there's a large empty workspace. A search dialog box is open at the bottom, titled 'Pick Devices'. The search term 'led' has been entered. The results list shows 26 items related to various types of LEDs, including their device name, library, and description. To the right of the results list, there are two preview windows: 'LED-YELLOW Preview' showing the schematic symbol for a yellow LED, and 'PCB Preview' showing the physical footprint of the LED package.


بعد إضافة جميع المكونات سنجد أن المستطيل الجانبي الخاص بالمكونات أصبح يحتوي على معظم المكونات التي تحتاجها للتجارب القادمة كما في الصورة التالية:




والآن سنبدأ في بناء أول دائرة لتجربة الـ Blinking، في البداية سنقوم بوضع المتحكم داخل إطار رسم برنامج بروتوكس كما في الصورة التالية:




ثم سنختار قائمة terminal من برنامج بروتوكس (القائمة التي تحتوي على رموز البطارية - الموجب والسلب) ومنها سنضيف power ونقوم بتوصيلها بالمدخل AREF و AVCC (ستتحدث عن كلا المخرجين بالتفصيل في الفصل الخاص بالمحول التنااظري\الرقمي).



والآن قم بإضافة الدايمود الضوئي والمقاومة على المخرج PA0 ثم وصل الطرف السالب من الدايمود على علامة Ground (يمكنك إضافتها من قائمة Terminals أيضاً) كما في الصورة التالية:






قم بإضافة مقاومة أخرى ووصلها بالمدخل RESET في الطرف الأيسر من المتحكم ثم وصل الطرف الآخر بعلامة Power - وقم بتعديل قيمة المقاومة لتصبح 10 كيلو (تكتب 10k) كما في الصورة التالية:






بذلك نكون قد انتهينا من توصيل المكونات الأساسية ويتبقى فقط إضافة ملف الهيكس hex الخاص بالكود الذي كتبناه على برنامج CodeBlocks وذلك عبر الضغط بالزر الأيمن على المفتاح ATmega16 واختيار "تعديل خصائص المفتاح" ثم الضغط على Program File ثم اختيار ملف الهيكس الذي صنعناه باستخدام Atmel studio (ستجد الملف في مجلد المشروع) كما في الصورة التالية:






وأخيراً قم بتعديل CKSEL Fuses كما في الصورة التالية



قم بحفظ الإعدادات عبر الضغط على زر OK ثم قم بتشغيل المحاكاة عبر الضغط على زر play في الشريط السفلي لبرنامج بروتس والآن يفترض أن يضئ الダイود الضوئي لمدة نصف ثانية وينطفئ لمدة نصف ثانية أخرى.





4.2 شرح المثال الأول وأساسيات برمجة AVR

عادةً ما تتم تقسيم البرامج البسيطة للمتحكمات إلى 3 أجزاء أساسية:

- استدعاء المكتبات وتعريف الثوابت
- الدالة الرئيسية للبرنامج Main Function
- الدوال الإضافية "إن وجدت"

هيكل البرنامج

الشكل التالي يوضح الهيكل الرئيسي لمعظم البرامج الخاصة بمتحكمات AVR

```
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>

int main(void) {
    DDRA = 0b00000001;

    while(1) {
        PORTA = 0b00000001;
        _delay_ms(500);
        PORTA = 0b00000000;
        _delay_ms(500);
    }

    return 0;
}
```

استدعاء المكتبات والتعريفات

البرنامج الرئيسي

في الجزء الأول من البرنامج نجد الأمر `#define F_CPU 1000000UL` والتي تعني تعريف الثوابت **F_CPU** بقيمة `= 1000000` وهذه السرعة تعبر سرعة المعالج الداخلي (التردد الذي يعمل به المعالج داخل المتحكم الدقيق). يجب دائمًا أن نضع هذه العبارة في بداية أي برنامج للمتحكمات الدقيقة، وكما سنرى في الفصول المتقدمة أنه يمكننا تغيير هذا الرقم وكذلك سرعة المعالج من 1 ميجاهرتز إلى 16 ميجاهرتز.

ملاحظة: الرمز `UL` في العبارة `#define F_CPU 1000000UL` يعني كلمة `long` وتستخدم للتحكم في حجم الثوابت والمتغيرات كما سنرى في الفصل القادم.



في السطر الثاني والثالث. قمنا باستدعاء مكتبتين وهما `avr/io.h` و `util/delay.h` ويتم ذلك باستخدام الأمر الخاص باستدعاء المكتبات `#include` ثم يكتب اسم المكتبة داخل قوسين <....>

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
```

- المكتبة الأولى `io.h` هي المكتبة المسؤولة عن الـ GPIO والتحكم بها وكذلك تسمية كل مخرج باسم خاص به مثل PORTA أو PB0 أو PC1 ... الخ (كما سنرى بالتفصيل في التجارب القادمة).
- المكتبة الثانية `delay.h` هي المسؤولة عن التلاعب بالזמן وحساب الوقت الذي يمر على تشغيل المعالج وهي المكتبة التي تمكنا من إضافة تأخير زمني أو التحكم في وقت تشغيل أي مخرج.

ملاحظة: كلمتي `avr` و `util` الموجودة قبل أسماء المكتبات تعبر عن أسماء "المجلدات" التي تتواجد بها هذه المكتبات، حيث قامت شركة ATmel بتوسيع المكتبات على مجلدات لتسهيل عملية تصنيفها.

الجزء الثاني من البرنامج هو الدالة Main والتي ستحتوي بداخلها على البرنامج الحقيق الذي يتم تشغيله على المُتحكم الدقيق. غالباً ما يتم تقسيم الـ Main إلى جزأين كالتالي:

- الإعدادات الخاصة بالمسجلات Registers configurations
- البرنامج الذي يتم تشغيله باستمرار loop

```
int main(void) {
    هنا تكتب إعدادات المسجلات //

    while(1)
    {
        هنا تكتب كافة الأكواد البرمجية //
        التي سيتم تنفيذها بصورة مستمرة على المُتحكم الدقيق //
    }
    return 0;
}
```



إعدادات مُسجلات الدخول والخرج الرقي Digital I/O

تمتلك مُتحكمات AVR عدد 3 مسجلات أساسيات للتحكم في أي بورت والتي يتم ضبطها في الـ Main Function أشهر هذه المُسجلات هي:

DDR X → Data Direction Register.

PORT X → Port Output Register.

PIN X → Port Input Register.

المسجل DDRx Register

الـ **DDRx** هو مُسجل 8 بت يتحكم في "اتجاه البيانات" ويعتبر المسؤول عن التحكم في أطراف أي بورت لتعمل إما كدخل Input أو خرج Output، حرف الـ **X** في نهاية اسم المُسجل (وكذلك جميع المُسجلات) يعبر عن أحد الرموز A,B,C,D وهي أسماء البورتات. فمثلاً **DDRC** هو مُسجل اتجاه البيانات للبورت C والمُسجل **DDRA** هو الخاص بالبورت A وهكذا ..

كل بت داخل هذا المُسجل تتحكم في أحد الأطراف الخاصة بالبورت حيث يعبر رقم **1** عن أن هذا الطرف يعمل كخرج output أما **0** فيعبر عن أن هذا الطرف يعمل كدخل input.

عندما نضبط أحد الأطراف لتعمل كخرج فهذا يعني أنه يمكن توصيل أي عنصر إلكتروني بهذا الطرف والتحكم به خلال إرسال إشارات كهربائية إلى "output signal" هذه العناصر قد تكون ... الخ. كما سنرى في التجارب القادمة.

أما إذا جعلنا هذا الطرف يعمل كدخل عندها يمكنك استقبال إشارة كهربائية من خلاله "input signal" مثل الإشارات القادمة من المفاتيح switch أو الحساسات sensors.


وكم نرى في الجدول التالي (الخاص بالمسجل DDRA) صفحة 66 من دليل بيانات ATmega16. نجد أنه يتكون من 8 بت بدءاً من البت رقم 0 إلى البت رقم 7

Port A Data Direction Register – DDRA		Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
			DDA7	DDA6	DDA5	DDA4	DDA3	DDA2	DDA1	DDA0	DDRA
		Read/Write	R/W								
		Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

يتم التحكم في هذه البتات عبر وضع القيمة المطلوب بها مباشرة مثل أن نكتب الأمر **DDRA = 0b00000001;**




هذا يعني أن نضع القيمة 00000001 داخل المسجل DDRA والتي تعني أن البت الأولى فقط واحد أما باقي البتات = صفر مما يعني أن الطرف PA0 يعني كخرج output أما باقي الأطراف في البورت تعمل كدخل input كما في الصورة التالية:



وإذا قمنا بتعديل الأمر ليصبح:

DDRA = 0b000000**11**;


فهذا يعني أن الطرف **PA0** و **PA1** تعمل كخرج أما الأطراف من P2 إلى PA7 تساوي صفر وتعمل كدخل.



وإذا قمنا بكتابة الأمر السابق ليصبح

DDRA = 0b0000**1111**;

فهذا يعني أن أول 4 أطراف من البورت PA0,1,2,3 تعمل كخرج وأخر 4 أطراف تعمل كدخل





ملاحظة: عندما نكتب رقم يبدأ ب 0b في لغة السي مثل 0b00011100 فهذا يعني أننا نكتب رقم بالصيغة الثنائية binary أما عندما نكتب رقم يبدأ ب 0x مثلاً 0xff فهذا يعني أن الرقم مكتوب بالصيغة hexadecimal. ويمكنك أن تتعرف أكثر على أنواع الصيغ عبر قراءة الملحق المسمى **"أساسيات الأنظمة الرقمية"**.

أيضاً لاحظ أن جميع المسجلات والأرقام الثنائية تبدأ العد من اليمين إلى اليسار وهذا يعني أن الـ LSB (أول بت) هي البت الموجود على الطرف الأيمن من الرقم 0bxxxxxxxxx أما الـ MSB (آخر بت) فهي الموجود على الطرف الأيسر بعد الحرف b مباشرة 0bXxxxxxxxx.

كما هو ملاحظ في الصورة الخاصة بالمسجل DDRA سنجد هناك كلمة تسمى Initial value والتي تعني القيم الافتراضية لكل البتات والتي تساوي صفر مما يعني أن جميع الأطراف تعمل بصورة افتراضية كدخل.

أيضاً سنجد أن أسفل كل بت كلمة Read/Write والتي تعني أنه يمكنك تعديل محتوى هذا المسجل كما فعلنا في الأمر DDRA=0b00000001 أو يمكنك قراءة محتواه Read وستتضح هذه الخاصية بالتفصيل في الفصل القادم حيث سنقوم بقراءة هذه المسجلات.

المُسجِّل PORTx Register

يتتحكم المسجل PORTx في الخرج الرقمي لأي طرف، فمثلاً عندما قمنا بتوصيل الدايويد الضوئي على الطرف PA0 قمنا بتشغيله وإطفاءه باستخدام هذا المسجل، ومثل الـ DDRx فإنه يمتلك 8 بت كل بت منهم تتحكم في أحد الأطراف لكل بورت.
الصورة التالية مثال على المسجل PORTA (صفحة 66 من دليل البيانات).

Port A Data Register – PORTA																
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0								
PORTA7	R/W	PORTA6	R/W	PORTA5	R/W	PORTA4	R/W	PORTA3	R/W	PORTA2	R/W	PORTA1	R/W	PORTA0	R/W	PORTA
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	0							



كل بت في هذا المُسجِّل تحمل إما القيمة 0 - LOW أو القيمة 1 - HIGH وعندما يتم وضع القيمة = 1 فهذا يعني أن المُتحكم سيخرج إشارة كهربية logic HIGH والتي ستكون 5 فولت (أو نفس قيمة فارق الجهد الذي يعمل به المُتحكم). أما إذا كانت القيمة = صفر فهذا يعني أن الطرف سيكون LOW أو 0 فولت وسينتقل إلى وضع الـ sink mode (سيتم شرح sink mode بالتفصيل في الفصل التالي).

في المثال السابق استخدمنا مجموعة الأوامر

```
while(1)
{
    PORTA = 0b00000001;
    _delay_ms(1000);

    PORTA = 0b00000000;
    _delay_ms(1000);
}
```

هذه الأوامر كانت تستخدم للتلاعب بالقيم الخاصة بالمسجل PORTA كالتالي:

الأمر `PORTA = 0b00000001` يعني تغيير قيمة البت الخاصة بالطرف PA0 لتساوي 1 أما باقي البتات تساوي 0 وهذا يعني إخراج إشارة كهربية بقيمة (5 volt) على الطرف PA0 والتي ستجعل الدايمود الضوئي المتصل بهذا الطرف يضيء نتيجة الإشارة الكهربية أما باقي الأطراف تكون LOW (0 volt).

الأمر `_delay_ms(1000)` يعني أن المُتحكم الدقيق سينتظر 1000 ملي ثانية قبل تنفيذ الأمر التالي (لاحظ أن الـ 1000 ملي ثانية = 1 ثانية).

الأمر `PORTA = 0b00000000` مثل الأمر السابق ولكن باختلاف أن جميع البتات الآن أصبحت تساوي صفر بما في ذلك البت الخاصة بالطرف PA0 مما سيجعل هذا الطرف يساوي (0) LOW volt وسيؤدي ذلك إلى انطفاء الدايمود الضوئي.

ثم يأتي الأمر `_delay_ms(1000)` ليجعل المُتحكم الدقيق ينتظر 1000 ملي ثانية مرة أخرى قبل أن يعاد تنفيذ جميع الأوامر السابقة بسبب الدالة (1) `while`.



نظرة عامة على المثال الأول

ال코드 التالي هو نفس المثال بعد إضافة تعليقات على كل سطر تشرح وظيفته.

```
#define F_CPU 1000000UL      تحديد سرعة المعالج //  

#include <avr/io.h>          استدعاء المكتبات البرمجية //  

#include <avr/delay.h>  
  

int main(void)  
{  
    DDRA = 0b00000001;        تفعيل الطرف الأول ليعمل كخرج //  
  

    while(1)                استمر في هذا البرنامج إلى ما لا نهاية //  
    {  
        PORTA = 0b00000001;    قم بتشغيل البت الأولى//  
        _delay_ms(1000);       انتظر 1000 ملي ثانية //  
        PORTA = 0b00000000;    قم بإطفاء البت الأولى //  
        _delay_ms(1000);       انتظر 1000 ملي ثاني //  
    }  
  
    return 0;                نهاية البرنامج //
```

ملاحظة: العلامات // أو العلامات /* / تعني أن الكلام المكتوب هو تعليق comment ولا يحتسب ضمن أكواد البرنامج، ويعتبر استخدام التعليقات أمر هام جداً لتوضيح الأكواد. لذا أنصحك أن تكتب دائماً تعليق على كل سطر برمجي أو دالة في برنامجك.


العديد من محترفي البرمجة قد يقومون بكتابة التعليقات حتى قبل البدء في كتابة الأكواد نفسها ويساعدهم ذلك على تنظيم الأفكار وتحديد ما يجب أن يكتب بصورة منتظمة، لذا احرص دائماً على توضيح وشرح كل سطر برمجي تكتبه باستخدام comment يسبق هذا السطر




4.3 المثال الثاني: استخدام 4 دايوود ضوئي

في هذا المثال سنستخدم 4 دايوادت ضوئية حيث سنقوم بتطوير الكود المستخدم في المثال الأول ليعمل بعدد 4 من الدايوودات ضوئية. وكما هو موضح في الصورة التالية نجد الدايوودات متصلة على الأطراف من PA0 إلى PA3 سواء كانت تستخدم ATmega16 أو

.ATTiny84



في حالة استخدام ATTiny84 تكون التوصيلات كالتالي:





ال코드 البرمجي

```

#define F_CPU 1000000UL           تحديد سرعة المعالج // 
#include <avr/io.h>             استدعاء المكتبات البرمجية //
#include <avr/delay.h>
int main(void)
{
    DDRA = 0b00001111;          تفعيل أول 4 أطراف كمخرج // 

    while(1)
    {
        PORTA = 0b00000001;      شغل الطرف الأول // 
        _delay_ms(500);          انتظر نصف ثانية //

        PORTA = 0b00000011;      شغل الطرف الثاني مع الأول // 
        _delay_ms(500);          انتظر نصف ثانية //

        PORTA = 0b00000111;      شغل الطرف الأول، الثاني والثالث // 
        _delay_ms(500);          انتظر نصف ثانية //




        PORTA = 0b00001111;      شغل أول أربعة أطراف من البورت // 
        _delay_ms(500);          انتظر نصف ثانية //

    }
    return 0;
}

```

شرح الكود


كما نرى في المثال بالأعلى، يعتبر مطابق لنفس المثال الأول باختلاف أننا استخدمنا 4 دايوسات وبالتالي قمنا بضبط المسجل DDRA ليجعل أول 4 أطراف تعمل كخرج PA0, PA1, PA2, PA3 وبالتالي يمكن استغلالها في تشغيل الدايوسات الأربع. ثم يأتي الكود المكتوب داخل (1) while والذي يقوم بتغيير محتوى PORTA بصورة تصاعدية بحيث يشغل دايو واحد كل 500 ملي ثانية (نصف ثانية). والصور التالية توضح ما سيحدث للدايوسات.






4.4 المثال الثالث: تشغيل جميع أطراف PortA, Port B

في هذا المثال سنقوم بتوصيل 16 دايوود على جميع أطراف البورت A و B بحيث يتصل 8 دايوودات ضوئية لكل بوت كما هو موضح بالصورة التالية



في حالة المُتحكِّم ATTiny84 سيتم توصيل 11 دايوود فقط (3+8) لأن البورت A يمتلك 8 أطراف بينما البورت B يملك 3 أطراف فقط كما هو موضح في الصورة التالية





الكود البرمجي

```

#define F_CPU 1000000UL      تحديد سرعة المعالج // 
#include <avr/io.h>          استدعاء المكتبات البرمجية //
#include <avr/delay.h>

int main(void)
{
    DDRA = 0b11111111;        تفعيل جميع أطراف Port A كخرج //
    DDRB = 0b11111111;        تفعيل جميع أطراف Port B كخرج //

    while(1)

    {
        PORTA = 0b11111111;   شغل جميع أطراف Port A
        PORTB = 0b11111111;   شغل جميع أطراف Port B
        _delay_ms(500);       انتظر نصف ثانية //

        PORTA = 0b00000000;   إطفاء جميع أطراف Port A
        PORTB = 0b00000000;   إطفاء جميع أطراف Port B
        _delay_ms(500);       انتظر نصف ثانية //

    }


    return 0;
}

```

شرح الكود

في البرامج السابق قمنا باستخدام المسجلين DDRB و DDRA لتشغيل جميع أطراف البورت A والبورت B لتعمل كخرج. ثم قمنا باستخدام المسجلين PORTB و PORTA لتشغيل جميع الأطراف على هذه الأطراف لمدة نصف ثانية ثم إطفائها لنصف ثانية. وهكذا إلى ما لا نهاية.

الصورة التالية تمثل محاكاة البرنامج السابق على بروتس مع المتحكم ATmega16



تمارين إضافية


- قم بتشغيل 8 دايوだات ضوئية على جميع أطراف البورت A واجعلها تضيء بالترتيب التالي مع تأخير ربع ثانية فقط بين كل أمر. (لا تنسى أن جميع أطراف البورت ستعمل كخرج)

```
00000001
00000011
00000111
00001111
10000000
11000000
11100000
11110000
```

- ما هو أقصى عدد من الدايوだات الضوئية يمكن توصيله بالمحكم ATmega16 ؟
والمحكم ATtiny84 ؟



4.5 المثال الرابع: تشغيل المقاطعة السباعية 7segment




"المقاطعة السباعية - تنطق سيفين سيجمنت" 7segment وهي عبارة عن مستطيل صغير يحتوي على 7 مقاطع مضيئة باستخدام دايوهات ضوئية (متوفرة باللون الأحمر والأخضر والأزرق). وتستخدم في عرض الأرقام وبعض حروف اللغة الإنجليزية.


تتوفر هذه القطعة الإلكترونية في الأسواق بمختلف الأحجام فمنها ماهو صغير جداً مثل المستخدمة في الساعات الرقمية الرخيصة ومنها ماهو كبير الحجم مثل المستخدمة في إشارات المرور (اللوحة المضيئة التي تعرض الوقت المتبقى لتفتح إشارة المرور).




تتكون السيفين سيجمنت من 7 دايوهات ضوئية متصلة ببعضها البعض إما عن طريق توصيل الطرف الموجب وتسماى common anode أو عن طريق توصيل الطرف السالب وتسماى common cathode (سنسخدم في التجارب التالية النوع common cathode). ويسمى كل دايد ضوئي بأحد حروف الأبجدية الإنجليزية A,B,C,D,E,F,G كما هو موضح في الصورة التالية:



7-segment display with segment identification.



Common Cathode



Common Anode

0123456789

Equivalent circuit, with decimal point.




لتشغيل هذا العنصر الإلكتروني سنقوم بتوصيل الأطراف السبعة و a,b,c,d,e,f,g بأحد البورتات في المُتحكم الدقيق (سنستخدم البورت A).

ملاحظة: بعض السيفن-سيجمنت المتوفرة في الأسواق (**خاصة صغيرة الحجم**) تحتوي على طرف إضافي وهو دايمود ضوئي صغير موجود على الجانب الأيمن السفلي ويستخدم في عرض الفاصلة العشرية (.). لكن برنامج بروتوك لا يحتوي على هذا الدايمود الضوئي لذا لن نستخدمه في المحاكاة.

لعرض أي رقم من الأرقام العشرية سنستخدم الجدول التالي والذي يوضح الحالة التي يجب أن يكون عليها كل دايمود ضوئي حتى يتم عرض رقم معين.

DIGIT	LEDs TO GLOW						
	a	b	c	d	e	f	g
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0	0
2	1	1	0	1	1	0	1
3	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	1	0	0	1	1
5	1	0	1	1	0	1	1
6	1	0	1	1	1	1	1
7	1	1	1	0	0	0	0
8	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	0	1	1

الشكل التالي يوضح طريقة توصيل المُتحكم ATmega16 بالسيفين-سيجمنت على البورت A. وسنقوم بكتابة كود بسيط يعرض الأرقام من 0 إلى 9 بالترتيب وبتأخير زمني 1 ثانية بين كل رقم.



الكود البرمجي

```
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

int main(void)
{
    DDRA = 0b11111111;

    while(1)
    {
        PORTA = 0b00111111;      // Number 0
        _delay_ms(1000);
        PORTA = 0b00110000;      // Number 1
        _delay_ms(1000);
        PORTA = 0b01011011;      // Number 2
        _delay_ms(1000);
        PORTA = 0b01001111;      // Number 3
        _delay_ms(1000);
        PORTA = 0b01100110;      // Number 4
        _delay_ms(1000);
    }
}
```



```

PORTA = 0b01101101; // Number 5
_delay_ms(1000);

PORTA = 0b01111101; // Number 6
_delay_ms(1000);

PORTA = 0b00000011; // Number 7
_delay_ms(1000);

PORTA = 0b11111111; // Number 8
_delay_ms(1000);





PORTA = 0b01101111; // Number 9
_delay_ms(1000);

}

return 0;
}

```

الصور التالية تمثل المحاكاة بعد ترجمة الكود السابق.





شرح الكود





البرنامج السابق قام بتشغيل السيفن سيممنت بحيث تعرض جميع الأرقام من 0 إلى 9 بصورة متتابعة وذلك عبر كتابة قيمة الرقم المطلوب داخل المسجل PORTA.

هناك ملاحظة هامة حول هذا الكود وهي أن الأرقام التي يتم وضعها داخل المسجل PORTA تعتبر معكوسه عن الجدول المكتوب بالأعلى وذلك بسبب أن الأطراف التي قمنا بتوصيلها على برنامج بروتوك تم عكسها فبدلاً من توصيل a,b,c,d,e,f,g تم توصيلها a,g,f,e,d,c,b,a.

أيضاً يمكنك كتابة بعض الحروف الإنجليزية البسيطة مثل A,C,F,E,H,L كل ما عليك فعله هو إضافة الجزء التالي للكود بالأعلى (داخل الـ loop).

```
PORTA = 0b01110111; // Letter A
_delay_ms(1000);
PORTA = 0b00111001; // Letter C
_delay_ms(1000);
PORTA = 0b01110001; // Letter F
_delay_ms(1000);
PORTA = 0b00111000; // Letter L
_delay_ms(1000);
PORTA = 0b01110110; // Letter H
_delay_ms(1000);
```


الصور التالية توضح عرض حروف الأبجدية الإنجليزية باستخدام السيفن-سيمنت






4.6 المثال الخامس: قراءة الدخل الرقمي Inputs reading

في هذا المثال سنتعرف على طرق قراءة الدخل الرقمي Digital Inputs وذلك عبر مجموعة من التجارب باستخدام المفاتيح Switches. سيتم استخدام مفتاح الضغط Push button مع مقاومة 10 كيلو اوم متصلة على الأرضي كدخل للطرف PB0 وذلك للتحكم بتشغيل دايبود ضوئي متصل على الطرف PA0 كما هو موضح بالصورة التالية:



عمل نفس الدائرة باستخدام المُتحكِّم الدقيق ATTiny84





ال코드 البرمجي

```
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>

int main(void)
{
    DDRA = 0b00000001;

    while(1)
    {
        if (PINB == 0b00000001)
            {PORTA = 0b00000001;}
        else
            {PORTA = 0b00000000;}
    }

    return 0;
}
```

قم بترجمة الكود ثم استخدم ملف الهيكس لمحاكاة المشروع، حيث ستتجد أنه عند الضغط على المفتاح سنجد الدايوه الضوئي يبدأ بالإضاءة Button press وعنده ترك المفتاح release ينطفئ الدايوه الضوئي.

شرح الكود

بصورة افتراضية تعمل جميع أطراف المُتحكمات الدقيقة كدخل Input port (ليس AVR فحسب وإنما معظم المُتحكمات الدقيقة من مختلف الشركات) لذا نجد الكود السابق لا يقوم بضبط أطراف البورت B لعمل كدخل، ومع ذلك يمكنك كتابة الأمر DDRB = 0b00000000 للتأكد أن أطراف المُتحكم ت عمل كدخل.

يقوم المُتحكم الدقيق بصورة تلقائية بقراءة محتويات جميع الأطراف ويخزنها في المُسجل PIN x (حيث تمثل x اسم البورت مثل D, A, B, C, D ... إلخ) فمثلاً المُسجل PINB يقوم بتسجيل قيمة الجهد الداخل على جميع أطراف البورت B بصورة مستمرة ويتم تحديث هذا المُسجل بنفس سرعة عمل المُتحكم الدقيق فمثلاً إذا كان المُتحكم يعمل بسرعة 1 ميجاهرتز فهذا



يعني أن المُسِّجل PINB يتم تحدиـثـه مـليـونـة فيـ الثـانـيـة وـفيـ كـلـ مـرـة يـقـومـ بـقـرـاءـةـ جـمـيـعـ أـطـرـافـ الـبـورـتـ Bـ.

يحتوي المُسِّجل PINX على 8 بـتـاتـ كلـ بـتـ تمـثـلـ قـرـاءـةـ الجـهـدـ عـلـىـ أحـدـ أـطـرـافـ الـبـورـتـ، فـمـثـلاـ المـسـجـلـ PINBـ نـجـدـ أـنـهـ يـتـكـونـ مـنـ الـبـتـاتـ التـالـيـةـ (جـمـيـعـ جـداـولـ PINXـ مـتـوـفـرـةـ فـيـ دـلـيلـ الـبـيـانـاتـ).

Port B Input Pins Address – PINB									PINB
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R	R	
Initial Value	N/A								

الـبـتـ رقمـ صـفـرـ PINB0ـ تـمـثـلـ قـرـاءـةـ الـطـرـفـ PB0ـ وـالـبـتـ رقمـ 1ـ تـمـثـلـ قـرـاءـةـ الـطـرـفـ PB1ـ وـالـبـتـ رقمـ 2ـ تـمـثـلـ قـرـاءـةـ الـطـرـفـ PB2ـ ...ـ إـلـخـ.

مـلـاحـظـةـ:ـ المـسـجـلـ PINBـ وـجـمـيـعـ الـمـسـجـلـاتـ PINXـ مـنـ نـوـعـ Read~onlyـ مـاـ يـعـنـيـ أـنـ يـمـكـنـكـ أـنـ تـقـرـأـ مـنـهـ فـقـطـ وـلـاـ يـمـكـنـكـ أـنـ تـغـيـرـ مـحـتـواـهـ بـنـفـسـكـ بـكـتـابـةـ أـيـ اـكـوـدـ بـرـمـجـيـةـ حـيـثـ يـتـمـ تـحـديـثـ الـمـسـجـلـاتـ تـلـقـائـيـاـ.

فـيـ حـالـةـ عـدـمـ تـطـبـيقـ أـيـ جـهـدـ عـلـىـ أـطـرـافـ الـمـتـحـكـمـ تـكـوـنـ قـيـمـةـ الـبـتـاتـ =ـ صـفـرـ وـيـتـمـ تـغـيـرـ هـذـهـ الـقـيـمـةـ عـنـدـ تـطـبـيقـ جـهـدـ عـلـىـ الـطـرـفـ الـمـواـزـيـ لـكـلـ بـتـ.ـ مـثـلاـًـ لـوـ قـمـنـاـ بـتـطـبـيقـ جـهـدـ 5ـ فـوـلتـ عـلـىـ الـبـتـ PB0ـ وـPB1ـ وـPB2ـ سـنـجـدـ أـنـ قـيـمـةـ الـمـسـجـلـ PINBـ تـسـاـوـيـ 0b00000111ـ وـإـذـ قـمـنـاـ بـتـطـبـيقـ جـهـدـ عـلـىـ جـمـيـعـ الـبـتـاتـ سـنـجـدـ الـقـيـمـةـ أـصـبـحـتـ 0b11111111ـ وـهـكـذـاـ ...ـ

فـيـ الـبـرـنـامـجـ السـابـقـ اـسـتـخـدـمـنـاـ الـجـملـةـ الشـرـطـةـ (condition) ifـ لـتـشـغـيلـ الـدـايـوـدـ الضـوـئـيـ عـنـدـ الضـغـطـ عـلـىـ الزـرـ حـيـثـ كـتـبـنـاـ الـأـمـرـ.

```
if(PINB == 0b00000001)
    {PORTA = 0b00000001;}
```

وـالـذـيـ يـعـنـيـ أـنـ إـذـ كـانـتـ قـيـمـةـ الـمـسـجـلـ PINBـ تـسـاـوـيـ 0b00000001ـ (يـعـنـيـ تـمـ الضـغـطـ عـلـىـ الـزـرـ المتـصلـ بـ PB0ـ)ـ قـمـ بـتـشـغـيلـ الـدـايـوـدـ الضـوـئـيـ عـبـرـ الـأـمـرـ PORTA = 0b00000001ـ

```
else
    {PORTA = 0b00000000;}
```

وـفـيـ حـالـةـ عـدـمـ تـطـبـيقـ هـذـاـ الشـرـطـ elseـ قـمـ بـإـطـفـاءـ الـدـايـوـدـ عـبـرـ




Pull Up & Pull Down Resistor 4.7

من أشهر الكلمات التي قد تسمعها في عالم الإلكترونيات الرقمية هي المقاومة رافعة الجهد أو حافظة الجهد Pull-Up & Pull-Down هذه المقاومات التي تتراوح قيمتها بين 2.2 كيلواوم إلى 10 كيلواوم تستخدم بصورة أساسية في دخل الأنظمة الرقمية Digital Inputs بداية من البوابات المنطقية البسيطة مثل AND, OR, NOT وانتهائاً بالمُتحكمات الدقيقة.

إذاً لماذا استخدامنا هذا النوع من المقاومات مثل المقاومة الـ **10 كيلواوم مع المفتاح في المثال السابق؟ ولماذا لم نوصل المفتاح بالـ VCC مباشرة؟ هناك 3 أسباب لهذا الأمر..**

الاستخدام الأول (إلغاء الدخل العائم): جميع المكونات الإلكترونية الرقمية التي تتعامل بالصفر والواحد تعاني من مشكلة خطيرة جداً تسمى المنطقة العائمة Floating Area أو Logic Margin (نطاق الشوشرة) هذه المنطقة هي فارق الجهد بين الـ (0) (0) والـ (1) (1) وتسخدم المقاومات pull-up or down في حل هذه المشكلة.

Acceptable TTL gate input signal levels



والسبب في ذلك أن معظم المكونات الإلكترونية تعتبر أي جهد دخل input voltage بين صفر و 0.8 فولت هو 0 أو كما يسمى Low بينما أي جهد بين 2 و حتى 5 فولت يعتبر 1 رقمي HIGH لكن إذا كان هناك دخل بقيمة 0.9 فولت أو 1.25 أو 1.9 تحدث مشكلة المنطقة العائمة Floating Area حيث لا تستطيع الإلكترونية الرقمية أن تتعرف على هذا الجهد وبالتالي لا يمكنها أن تحدد بدقة هل هو (1) HIGH أم (0) LOW وتبدأ بالتصرف العشوائي وقد تصاب الدائرة بنوع من الجنون).

بطبيعة الحال جميع الأجهزة الإلكترونية تصدر نوع من الـ Electric noise شوشرة كهربائية بما في ذلك جسد الإنسان لذا عند ترك أي طرف input فإنه يتعرض لشوشرة كهربائية بفرق جهد صغير نسبياً مما يتسبب في دخول الجهاز بوضع الـ Floating Area.

وجود مقاومة متصلة بطرف الدخل والطرف الأرضي يضمن تماماً أن الطرف = صفر حتى مع وجود الشوشرة ولا يتم تغيير هذا الجهد إلا عند إدخال جهد كبير نسبياً من المفتاح مثل 5 فولت. وتكون قيمة المقاومة بين 2.2 إلى 10 كيلواوم.



يمكنك أن تجرب بنفسك تأثير المنطقة العامة عبر المثال السابق حيث يتم تركيب الدائرة كما هي على لوحة التجارب breadboard بدون مقاومة 10 كيلو. ثم حاول أن تضغط الزر وشاهد ماذا سيحدث (ستجد أن المتحكم الدقيق يبدأ باتخاذ قرار عشوائية بمجرد أن تقترب يدك من المتحكم).

الاستخدام الثاني (عكس الجهد الداخل): في بعض الحالات يكون مطلوب عكس الجهد الداخل من المفتاح، في المثال السابق تم توصيل المقاومة مع المفتاح بأسلوب Pull-Down مما يجعل المفتاح يدخل جهد 5 فولت للطرف PB0 عند الضغط عليه وعند ترك المفتاح يكون الجهد صفر فولت (أرضي).

Press Button = HIGH


Releas Button = LOW

يمكن استخدام المقاومة الرافعة Pull-up Resistor لعكس هذا الجهد وبذلك يصبح الجهد الأساسي للطرف PB0 هو HIGH وعند ضغط المفتاح يتتحول هذا الجهد إلى صفر (أرضي).

Press Button = LOW

Releas Button = HIGH

يتم توصيل المقاومة الرافعة Pull-up بحيث ينعكس مكانها بين الـ VCC والمفتاح والصور التالية توضح الفرق بين توصيله الـ Pull-UP والـ Pull-Down



ملاحظة: قد تستخدم مقاومات الـ Pull-Up & Pull-Down مع بروتوكولات الاتصالات مثل I2C لعكس النبضات ويتم استخدام مقاومات بقيمة تتراوح بين 2.2 إلى 4.7 كيلوأوم




الاستخدام الثالث (محول تيار إلى جهد): بعض الحساسات الشهيرة مثل الميكروفون Microphone أو المقاومة الضوئية LDR أو الحرارية NTC تقوم بتحويل الحرارة أو الضوء إلى تغير في التيار الكهربائي وليس تغير في الجهد مما يمثل مشكلة في فهم هذه الحساسات. حيث نجد أن جميع المُتحكمات الدقيقة التي تحتوي على ADC يمكنها قراءة تغير الجهد فقط ولا تستطيع التعرف على التيار الكهربائي المتغير لذا يتم استخدام مقاومة Pull-Down أو Pull-Up لتحويل التيار المتغير إلى جهد.



4.8 خاصية الـ Internal Pull-Up


تمتلك معظم مُتحكمات الـ AVR خاصية جميلة جداً وهي أن أطراف البورتات تمتلك (مقاومة الرفع الداخلية internal pull-up) هذه المقاومة تجعلك تستخدم المفاتيح التي تريدها بدون أي مقاومات إضافية. الشكل التالي يوضح تركيب مقاومة الرفع الداخلية وهي عبارة عن ترانزستور + مقاومة R_{pu} حيث يتحكم الترانزستور في تفعيل المقاومة أو إلغائها.



بصورة افتراضية يتم إلغاء تفعيل هذه المقاومة ويجب عليك أن تشغليها بنفسك وذلك عبر جعل الطرف المطلوب يعمل كدخل `input` ثم الكتابة في المُسجل `PORTx` لتفعيل هذه المقاومة لاحظ أن المُسجل `PORTx` لن يعمل لكتابة قيم الخرج ولكن هنا سيستخدم لتفعيل الترانزستور الخاص

بمقاومة الـ **pull-up** فقط. أيضاً تذكر أنه بعد تفعيل المقاومة يصبح تأثير الضغط على المفتاح معكوس مما يعني أن قراءة `PINx` تصبح 0 في حالة الضغط على المفتاح وتصبح 1 ترك المفتاح.

الصورة التالية توضح شكل توصيل المفتاح مع تفعيل الـ internal pull-up






4.9 المثال السادس: تشغيل 3 دايوسات + 3 مفاتيح

في هذا المثال سنستخدم 3 مفاتيح مع تفعيل خاصية الـ Internal pull-up وبذلك سنوفر استخدام 3 مقاومات 10 كيلو. وسيتحكم كل مفتاح في تشغيل عدد من الدايوهات بحيث:

- إذا تم الضغط على المفتاح المتصل بالطرف PB0 يتم تشغيل دايو 1 واحد فقط
 - إذا تم الضغط على المفتاح المتصل بالطرف PB1 يتم تشغيل دايو 2 واحد
 - إذا تم الضغط على المفتاح المتصل بالطرف PB2 يتم تشغيل دايو 3 واحد



تذكر أنه بعد تشغيل مقاومة الرفع تصبح قراءة المفتاح والمسجل PINx معاكسة لذا سنجد القيمة الإفتراضية للمسجل PINx = 0b11111111 وعند الضغط على أي مفتاح ستتحول البت المقابلة له إلى صفر، فمثلاً الضغط على المفتاح المتصل ب PB0 سيجعل قيمة 0b11111110 تساوى PINB



ال코드 البرمجي

```
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
```

```
int main(void)
{
```

DDRA = 0b00000111; // تفعيل خرج لتشغيل الثلاث دايوسات ضوئية

DDRB = 0b00000000; // تأكيد أن جميع أطراف البورت تعمل كدخل

PORTB = 0b11111111; // تفعيل مقاومة الرفع لكل أطراف البورت B

```
while(1)
```

```
{
```

```
    if (PINB == 0b11111110) {PORTA = 0b00000001;} // Button 1 pressed
    else if (PINB == 0b11111101) {PORTA = 0b00000011;} // Button 2 pressed
    else if (PINB == 0b11111011) {PORTA = 0b00000111;} // Button 3 pressed
    else {PORTA = 0b00000000;}
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

شرح الكود


في البداية قمنا بتشغيل جميع أطراف البورت B لتعمل كدخل (تذكر أن هذه الخطوة اختيارية وهدفها التأكيد فقط) ثم قمنا بتفعيل جميع مقاومات الـ Pull-UP على أطراف البورت B وذلك عبر الأمر

PORTB = 0b11111111

ثم بدء البرنامج الأساسي في قراءة المُسجل PINB ومقارنته محتواه مع مجموعة من الشروط بحيث إذا كانت القيمة = 0b11111110 (تم الضغط على الزر المتصل ب PB0) يتم تشغيل الدايوس المتصل بالطرف PA0



وإذا كانت القيمة تساوي 0b11111101 فهذا يعني انه تم الضغط على الزر المتصل بالطرف PB1 وسيؤدي ذلك لتشغيل الدايوهات على الأطراف PA0 + PA1 ونفس الأمر مع الزر الثالث (المتصل بالطرف PB2) والذي سيشغل الدايوهات الثلاثة PA0, PA1, PA2.





Bouncing effect & De-bouncing 4.10

يعرف تأثير القفز Bouncing effect بأنها ظاهرة تحدث للمفاتيح switches الميكانيكية خاصة مفاتيح الضغط Push Buttons حيث تتكون هذه المفاتيح عادة من شريحتين من الصفائح المعدنية والتي عند الضغط عليها يحدث بينهم تلامس contact. لكن بسبب طريقة صناعة هذه الصفائح فإنه عند الضغط عليها تقفز الألواح المعدنية أكثر من مرة، هذا الأمر يجعل الصفائح تقوم "بعشرات التلامسات" في الثانية الواحدة قبل أن تستقر.

تعتبر هذه الظاهرة من الأمور المزعجة لمصممي النظم المدمجة وذلك لأنها تجعل المفاتيح الميكانيكية تنتج إشارات غير مطلوبة قد تؤثر على أداء النظام المدمج ككل. من حسن الحظ أنه هناك العديد من الحلول المتوفرة لهذه الظاهرة وتسمى هذه الحلول debouncing

الحل الأول: التأخير الزمني

هذا الحل يعتبر أبسط طريقة وتسمى software debouncing حيث تعتمد هذه الطريقة على التأكد "مرتين" من الضغط على المفتاح مع وضع تأخير زمني بين كل مرة. الكود التالي يمثل تشغيل دايمود ضوئي عند الضغط على مفتاح (والثاني)

الកود التقليدي لقراءة المفتاح بدون debouncing

```
if (PINB == 0b11111110) { PORTA = 0b00000001; }
```

قراءة المفتاح باستخدام الـ (delay) software debouncing (delay)

```
if (PINB == 0b11111110)
{
    delay_ms(10);           // تأخير زمني
    if (PINB == 0b11111110) // إعادة التأكد أن المفتاح ما زال مضغوط
        { PORTA = 0b00000001; }
}
```


هذه الطريقة لها عيوب كثيرة جداً منها لا تحل مشكلة الذبذبات الكهربائية نفسها ولكنها تتأكد فقط من ضغط المفتاح لفترة كافية حتى تنتهي تلك الذبذبات كما أنك تضطر إلى إضافة تأخير زمني للبرنامج مما قد يتسبب في تأخير استجابة النظام ككل خاصة إذا كنت



تقرأ أكثر من مفتاح. وفي حالة استخدام نظام تشغيل RTOS لا يمكن استخدام هذا النوع من التأخير الزمني بصورة مباشرة (سيتم شرح التأخير الزمني لنظام RTOS بالتفصيل في الفصل السادس).


الحل الثاني: استخدام فلتر (مرشح)

هذا الحل يعتمد على استخدام دائرة filter لترشيح الذبذبات الكهربائية الناتجة عن الاتصال الكهربائي وتنعيم دخولها للمتحكم الدقيق.



أبسط دائرة مرشح هي توصيل مكثف سيراميك على التوازي مع المفتاح - capacitor بقيمة 0.1 ميكروفاراد (يكون مكتوب على المكثف الرقم 104). مع العلم أنه يمكن توصيل هذا المكثف سواء كنت تستخدم المفتاح مع Pull down resistor أو Pull up resistor.

هناك دوائر أخرى أكثر تعقيداً وقوة في الترشيح مثل استخدام مقاومة 10 كيلو + دايوود + مكثف (بنفس القيمة). أو باستخدام دوائر رقمية مثل digital trigger لعمل AND gates



على أي حال، استخدام مكثف واحد فقط كافي لفلترة الذبذبات الكهربائية الغير مرغوب فيها ولا داعي لبناء دوائر أكثر تعقيداً كما أنه أوفر من ناحية للتكلفة.

- المميزات:** الأفضل من ناحية الأداء. متوافقة مع جميع المُتحكمات الدقيقة ولا تتطلب أي تأخير زمني في الكود كما أنها لن تتسبب في مشاكل للـ Interrupts أو الـ RTOS
- العيوب:** زيادة التكلفة بسبب استخدام مكونات إضافية مع المفتاح.



4.11 حساب المقاومة المستخدمة قبل الأحمال

الحمل Load هو أي جهاز يتصل بخرج المُتحكم الدقيق مثل الدايوه الضوئي، في الأمثلة السابقة لاحظنا وجود مقاومة قبل كل دايوه بقيمة (330 أوم)، لماذا استخدمنا هذه المقاومة وبتلك القيمة تحديدًا؟

هناك سببان لهذا الأمر. الأول هو أن الدايوه الضوئي (خاصة اللون الأحمر) يفضل أن يتم تشغيله بتيار كهربائي ما بين 15 إلى 20 ملي أمبير عند تطبيق فرق جهد 5 فولت. وبالتعويض في قانون أوم الكهربائي (فرق الجهد 5 فولت - التيار 15 ملي أمبير)

$$\text{Voltage}(V) = \text{Current}(I) \times \text{Resistance}(R)$$

نجد أن المقاومة المناسبة هي 330 أوم .

إذا لم تستخدم هذه المقاومة قد تحدث العديد من المشاكل. فمثلاً إذا تعرض الدايوه الضوئي الأحمر لأكثر من 25 ملي أمبير لفترة طويلة نسبياً (ساعة أو أكثر) فإنه سيحترق وبالتالي تأكيد أنك لا تريد دائرة إلكترونية تحتاج لتغيير دايوه ضوئي كل ساعة !

ثانياً: قد يؤدي تشغيل الأحمال بدون مقاومة لفترات طويلة إلى تدمير أطراف (بورات) المُتحكم الدقيق. وذلك بسبب محدودية التيار الكهربائي الذي يمكن سحبه من كل طرف، إذا نظرت إلى الصفحة الخاصة بالخصائص الكهربائية للمُتحكم Electrical Characteristics (صفحة 291 دليل بيانات المُتحكم ATmega16). ستجد جدول الـ "Absolute values" القيم المطلقة" وهي أقصى قيم كهربائية يتحملها المُتحكم الدقيق.

Electrical Characteristics

Absolute Maximum Ratings*

Operating Temperature	-55 °C to +125 °C
Storage Temperature	-65 °C to +150 °C
Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground	-0.5V to V _{CC} +0.5V
Voltage on RESET with respect to Ground.....	-0.5V to +13.0V
Maximum Operating Voltage	6.0V
DC Current per I/O Pin	40.0 mA
DC Current V _{CC} and GND Pins.....	200.0 mA PDIP and 400.0 mA TQFP/MLF

*NOTICE: Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at these or other conditions beyond those indicated in the operational sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.



لاحظ السطر قبل الأخير حيث نجد $DC\ current\ per\ I/O = 40\ mA$

هذا يعني أن أقصى تيار يمكن سحبة من أي طرف من أطراف المُتحكِّم = 40 مللي أمبير وإذا كان الحمل يسحب أكثر من ذلك فهذا سيؤدي إلى تلف المُتحكِّم الدقيق. عليك أن تتذكر هذا الرقم جيداً عند تصميم أي دائرة إلكترونية.

الأفضل أن تسحب الأحمال تيار = 85% من القيمة القصوى وذلك حتى تضمن أن يكون العمر الإفتراضي للمتحكِّم الدقيق أطول ما يكون. فمثلاً إذا طبقنا هذه القاعدة سنجد أن التيار الآمن هو $40 * 0.85 = 34$ مللي أمبير.

هذا يعني أن أقل مقاومة يمكن توصيلها على أي طرف من أطراف المُتحكِّم (من قانون أوم) تساوي 147 أوم، مع ملاحظة أنه يمكن توصيل أي قيمة أعلى لأن المقاومات الأكبر ستمرر تيار كهربائي أقل وهذا آمن تماماً.



توصيل أحمال بتيارات كبيرة

أغلب المُتحكمات الدقيقة سواء القديمة أو حتى الحديثة نسبياً مثل ARM لا تستطيع أن تشغّل أحمال تسحب تيار أعلى من 50 مللي أمبير (أغلب مُتحكمات ARM يمكنها إمداد الأحمال بتيار ما بين 15 إلى 25 مللي أمبير). لحل هذه المشكلة يتم استخدام دوائر القيادة Driver circuits هذه الدوائر عبارة عن عناصر تعمل كمكّبر للجهد أو التيار أو كليهما.

عادة ما تبني هذه الدوائر باستخدام الترانزستور سواء BJT مثل NPN أو إلـ MOSFET ويكون الفارق الأساسي بينهما هو أقصى تيار يمكن أن يتحمله الترانزستور. حيث تتميز ترانزستورات MOSFET بتحمل تيارات قد تصل إلى 40 أمبير على عكس إلـ NPN (or PNP) والتي لا تتحمل أكثر من 5 أمبير كأقصى تقدير.


لنأخذ مثال على هذه الدوائر: لنفترض أنك تريدين تشغيل 5 دايودات ضوئية ويجب أن تعمل معًا في نفس الوقت، سنجده أنه يتوفّر خياران لتشغيل هذه الدايودات، الأول هو استخدام 5 أطراف من المُتحكم الدقيق وتوصيل كل دايوود على طرف مستقل ولكن هذا الخيار يعده إهدار لأطراف المُتحكم.

الخيار الثاني هو توصيل إلـ 5 دايودات كلها على طرف واحد باستخدام دائرة قيادة (وذلك لأن الدايودات الخمسة ستتساوى $15 \times 5 = 75$ مللي أمبير، وهذا أكبر بكثير مما قد يتحمله المُتحكم على طرف واحد).

دائرة الترانزستور 2n2222

يُعد هذا الترانزستور أشهر أفراد عائلة إلـ NPN وأكثرها توافرًا في الأسواق، كما يتميز بالسعر المنخفض (يمكنك شراء نحو 10 قطع منه بدولار واحد) ويستطيع تشغيل أحمال بتيار يصل إلى نصف أمبير (500 مللي)، بافتراض أنك لم تجده في السوق المحلي يمكنك شراء أحد البديل مثل:

- - مماثل لـ 2n2222 باستثناء أنه يتحمل 380 مللي أمبير فقط
- - مماثل لـ 2n2222 باستثناء أنه يتحمل 100 مللي أمبير فقط



الدائرة بالأعلى تمثل طريقة توصيل المتحكم الدقيق مع الترانزستور، حيث يتم توصل طرف المتحكم بقاعدة الترانزستور Base من خلال مقاومة يجب أن تكون قيمتها ما بين 150 او姆 إلى 1 كيلو او姆.

يتم توصيل الダイودات الضوئية على طرف المجمع collector مع وضع مقاومة 300 او姆 قبل كل دايد (الحماية الديود) ويتم توصيل طرف المشع Emitter بالطرف الأرضي، نظرياً تستطيع هذه الدائرة أن تشغّل حتى 30 دايد ضوئي (من النوع أحمر اللون) لكن كما أشرنا مسبقاً يستحسن أن يتم تشغيل أي عنصر إلكتروني بحد أقصى 85% من قدرته الكاملة وهذا يعني أن أقصى تيار للأحمال المتصلة على 2N2222 يجب أن يكون 400 ملي أمبير فقط.

بعد الانتهاء من توصيل هذه الدائرة يمكنك اختبارها عبر نفس المثال الأول Blinking led

ملاحظة: يتم استخدام مقاومة بين طرف المتحكم وقاعدة الترانزستور لأن أغلب الترانزستورات لا تتحمل تيار على طرف القاعدة أكبر من 10 ملي أمبير




تشغيل المُحركات DC

تعد المحركات (motors) من أشهر العناصر الإلكترونية الميكانيكية والتي عادةً ما نجدها في الأنظمة المدمجة الخاصة بالروبوتات، من أشهر هذه المحركات هو DC motor (محرك التيار المستمر). هذا المحرك من المكونات التي تستهلك الكثير من التيار الكهربائي لذا لا يمكن توصيله مباشرةً بالمحكم الدقيق ويجب أن يستخدم Driver circuit لتشغيله.

أبسط دائرة لتشغيل المحرك هي نفس الدائرة السابقة مع وجود بعض التعديلات البسيطة

ملاحظة: يحتوي برنامج بروتوكول DC على محرك DC يسمى Active (Animated DC) وهذا هو الموجود في الصورة بالأعلى.



كما نرى من الصورة بالأعلى يتم توصيل المحرك في نفس مكان الدايودات الضوئية باستثناء وجود دايو 1n4001 متصل بطرف المحرك، يستخدم هذا الدايو في الحفاظ على الترانزستور والمحكم الدقيق من ظاهرة التيار المستحسن العكسي.


هذه الظاهرة تحدث مع جميع الأحمال التي تتكون من ملف Coil مثل المحرك أو المُرجل Relay وذلك بسبب أن الملفات النحاسية تستطيع أن تخزن بعض الطاقة بداخلها وعند قطع



الكهرباء عنها تقوم بتفريغ هذه الطاقة المخزنة على هيئة تيار عكسي وقد يؤدي هذا التيار إلى تضرر الترانزستور والمتحكم الدقيق، ويتم استخدام الديايد بصورة معكوسة كما في الصورة السابقة لكي يمنع مرور هذه التيار من المحرك إلى الترانزستور

ملاحظة: في حالة استخدام ترانزستور NPN مثل الـ 2n2222 يستحسن أن تستخدم مقاومة على طرف المشع (قبل أن يتصل بطرف الـ GND) وذلك للحفاظ على الترانزستور من السخونة والاحتراق وهو ما يعرف باسم الـ *thermal stability*, حيث أن مرور التيار الخاص بتشغيل المحرك مباشرة إلى الترانزستور NPN بدون وجود هذه المقاومة قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الترانزستور مع الوقت ثم يحترق.

بالرغم أن الدائرة السابقة تصلح لتشغيل المحرك إلا أنه يفضل استخدام أحد الترانزستورات الـ MOSFET بدل الـ NPN حيث أنها تستطيع تحمل التيار الكهربائي العالي مثل الترانزستور IRZ44N (الذي يمكنه تحمل حتى 41 أمبير) كما هو موضح بالصورة التالية:





هذا الترانزستور يتميز بوجود دايود الحماية مدمج بداخله كما هو موضح بالصورة لذا لا داعي لإضافة الديايد 1n4001. يمكنك تجربة هذه الدائرة بنفس الكود الخاص بالمثال الأول.



4.12 تشغيل المحرك في كلا الاتجاهين

جميع التجارب السابقة لتشغيل المحرك بدائرة القيادة المعتمدة على الترانزستور كانت تعمل على تشغيل المحرك في اتجاه واحد فقط، ماذا إذا أردنا تشغيل المحرك في اتجاهين مختلفين؟

يمكننا ذلك باستخدام ما يعرف باسم H-Bridge وهي قنطرة مكونة من 4 ترانزستور على شكل الحرف H ويحصل المحرك بوسط هذه القنطرة مثل الشكل التالي:




ملاحظة: الدوائر التي تحتوي على حرفي A,B هي نقاط توصيل تستخدم لتوصيل المكونات بعضها البعض بصورة سهلة بدلاً من الأسلاك المتداخلة ويمكنك الوصول إليها عبر الضغط على قائمة Terminal ثم اختيار Default.

لتوصيل أكثر من نقطة ببعضها البعض كل ما عليك فعله هو الضغط على هذه الدائرة وتسميتها بحرف معين مثل A,B,C,D وستقوم هذه الدوائر بتوصيل جميع الدوائر المسماة بنفس الاسم ببعضها البعض.




مبدأ عمل قنطرة H

تعمل الـ H-bridge مثل 4 مفاتيح، كما هو موضح في الصورة التالية



يعمل كل مفتاحين مع بعضهما البعض، فإذا تم إغلاق المفتاح S_1 و S_4 بحيث يمر التيار الكهربائي من الطرف الأيسر إلى الطرف الأيمن للمحرك (بذلك يدور المحرك مع عقارب الساعة)، أو يتم إغلاق المفتاحين S_2 و S_3 بحيث يمر التيار الكهربائي من الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر وبالتالي يدور المحرك عكس عقارب الساعة.





البرنامج

لتشغيل هذه القنطرة يتم استخدام طرفيين مثل PA0 و PA1 حيث يتصل كل طرف بعدد 2 من الترانزستورات كما هو موضح في الصورة الأولى، ويتم التحكم باتجاه دوران المحرك عن طريق تشغيل الطرف PA0 وإطفاء PA1 أو العكس (لتغيير اتجاه دوران المحرك).

```
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

int main(void)
{
    DDRA = 0b11111111;

    while(1)
    {
        PORTA = 0b00000001;      // تشغيل المحرك مع عقارب الساعة //
        _delay_ms(2000);        // انتظر لمدة ثانيتين //
        PORTA = 0b00000010;      // تشغيل المحرك عكس عقارب الساعة //
        _delay_ms(2000);        // انتظر لمدة ثانيتين //
        PORTA = 0b00000000;      // إطفاء جميع الترانزستور وإيقاف المحرك //
        _delay_ms(2000);        // انتظر لمدة ثانيتين //
    }

    return 0;
}
```

الفصل الخامس

” قل للذى أحصى السنين مفاحرا يا صاح ليس السر فى السنوات
لكنه في المرء كيف يعيشها في يقظة ، أم في عميق سبات ”

إيليا أبو ماضي - شاعر عربي



5. قواعد لغة السي للأنظمة المدمجة



For Embedded Systems

في هذا الفصل سنتعلم بعض القواعد والصيغ الشهير لغة السي المعيارية المستخدمة بشكل كبير في تطوير الأنظمة المدمجة. تتميز الصيغ المعيارية بإمكانية تطبيقها على مختلف الفتحات الدقيقة طالماً أن المترجم الخاص بها يدعم لغة السي.

- ✓ أنواع البيانات في الأنظمة المدمجة Data-types
- ✓ العمليات الحسابية و اختصاراتها Arithmatic operations
- ✓ العمليات المنطقية و اختصاراتها Logic operations
- ✓ عمليات الأزاحة
- ✓ التلاعب بالبتات



5.1 أنواع البيانات في الأنظمة المدمجة Data-types

في عالم الأنظمة المدمجة هناك معيار مختلف قليلاً لتعريف البيانات مثل المتغيرات والثوابت. حيث نجد أن معظم المُتحكمات الدقيقة خاصة من فئة Bit-8 تمتلك قدر محدود جداً من الذاكرة سواء الـ RAM أو الـ ROM (بعض المُتحكمات قد يمتلك 128 بait فقط من الـ RAM). مما يتطلب أسلوب فعال لكتابية أكواد تحقق الهدف المطلوب بأقل استهلاك للذاكرة.

مثلاً في حالة كتابة برامج بلغة السي على الحاسب الآلي التقليدي والذي يمتلك معالج وذاكرة ضخمة (تقدير بالجيجا بايت) وكلاهما مخصص للتعامل مع البيانات 32 أو 64 بت، سنجد أن معظم المتغيرات الرقمية تكون int أو float أو double أما في حالة الأنظمة المدمجة يعد استخدام هذه الأنواع "اهدار للذاكرة" لذا سنتعلم في هذا الجزء كيفية برمجة أنواع البيانات المختلفة بصورة محسنة خصيصاً لذاكرة المُتحكمات الدقيقة.

البيانات الرقمية

تعتبر الأرقام هي أكثر أنواع البيانات استخداماً في عالم الأنظمة المدمجة فهي تعبر عن قيم المتغيرات مثل قراءات الحساسات (حرارة، ضغط، رطوبة، ضوء، .. الخ) أو قيم المخرج مثل قيمة أي PORT أو سرعة Motor أو توقيت زمني .. إلخ. وتعتبر الأرقام هي أكثر ما يستهلك الذاكرة (خاصة الـ SRAM) لذا سيكون لها نصيب كبير من الشرح في هذا الفصل.

أنواع البيانات التقليدية

هذه القائمة تمثل أشهر أنواع البيانات المستخدمة في تعريف المتغيرات في لغة السي مع حجم الذاكرة الذي تستهلكه كل منها. مع العلم أنه يمكنك برمجة جميع الأنظمة المدمجة بها.

أنواع البيانات التي تستخدم في حفظ الأرقام والموجبة والسلبية تسمى signed numbers
أما إذا وضعنا قبلها كلمة unsigned فإنها تصلح للتعامل مع الأرقام الموجبة فقط ولكن بضعف مساحة التخزين



5. قواعد لغة السي للأنظمة المدمجة

نوع البيانات	استهلاك الذاكرة (عدد Bytes)	أقصى قيمة يمكن وضعها داخل المتغير
int	2-bytes (16 bit)	-32,768 → +32,767
unsigned int	2-bytes (16 bit)	65,535
float	4-bytes (32 bit)	1.2E-38 to 3.4E+38
double	8-bytes (32 bit)	2.3E-308 to 1.7E+308
long	4-bytes (32 bit)	-2,147,483,648 → +2,147,483,647
unsigned long	4-bytes (32 bit)	4,294,967,295
long long	8-bytes (64 bit)	- 9.223372037×10 ¹⁸ + 9.223372037×10 ¹⁸
unsigned long long	8-bytes (64 bit)	1.844674407×10 ¹⁹

ملاحظة: نوعي البيانات float و double دائمًا يكونا من نوع Signed ولا يمكن استخدام العلامة unsigned معهما

كما نلاحظ من الجدول السابق أن جميع أنواع البيانات الشهيرة تستهلك مساحة تبدأ من 2 بايت حتى 8 بايت وتعتبر هذه المساحة كبيرة نسبياً في عالم الأنظمة المدمجة. فمثلاً قيمة أي مسجل مثل PORTx أو DDRx أو PINx لن تزيد أبداً عن 8 بت.

والآن لتخيل أننا نحتاج متغير اسمه ButtonStatus من نوع int وسيستخدم هذا المتغير في حفظ قراءة أطراف البورت B وبما أن المسجل PINB من نوع 8 بت إذا كل ما يتطلبه هو متغير بسعة 8 بت فقط ولا داعي أبداً لاستخدام متغير بمساحة 16 بت. لذا فجميع أنواع البيانات السابقة تعتبر اهدر للذاكرة.

حل هذه المشكلة يتم استخدام أنواع البيانات المعيارية ANSI C - C99 وهي صورة محسنة لأنواع البيانات وتمكننا من اختيار قيمة المتغيرات بالدقة والطول المطلوب دون أي اهدر للذاكرة.

Signed	أقصى قيمة	Unsigned	أقصى قيمة
int8_t	-128 → +127	uint8_t	0 → 255
int16_t	-32,768 → +32,767	uint16_t	0 → 65,535
int32_t	-2,147,483,648 → +2,147,483,647	uint32_t	0 → 4,294,967,295
int64_t	- 9.223372037×10 ¹⁸ + 9.223372037×10 ¹⁸	uint64_t	1.844674407×10 ¹⁹



5. قواعد لغة السي للأنظمة المدمجة

يسهلك كل متغير من القائمة السابقة مساحة = الرقم المكتوب بعد كلمة `uint` أو `int` فمثلاً `int8_t` تعني أن هذا المتغير من نوع `int` ويصلح لتخزين الأرقام الموجبة والسلبية في مساحة تخزينية = 8 بت فقط (1 بايت). بينما `uint16_t` يعني أن هذا المتغير من نوع `unsigned int` ويصلح لتخزين الأرقام الموجبة فقط بمساحة تصل إلى 16 بت (2 بايت). والآن لأخذ مجموعة من الأمثلة:

- ما هو نوع المتغير المطلوب للقراءة أو الكتابة في أي بورت (مثل A, B,C)؟
- بما أن جميع البورتات يتم قراءتها من خلال المُسجل PINx والذي يكون 8 بت وكذلك يتم كتابة في أي بورت باستخدام المُسجل PORTx والذي يعتبر 8 بت أيضاً إذا أفضل نوع بيانات هو `uint8_t` حيث يمكنه تخزين الأرقام من 0b00000000 إلى 0b11111111

- ما هو المتغير المناسب لتخزين عدد رقمي من صفر إلى 10,000؟
- بما أن الرقم لا يحتوي على أرقام سالبة وأقصى رقم مطلوب هو 10000 وهذا الرقم أكبر من 255 لذا لا يمكن استخدام متغير بمساحة 8 بت ويجب أن نستخدم متغير بمساحة 16 بت والذي يستطيع التعامل مع ارقام تصل إلى 65,535. إذا أفضل نوع بيانات هو `uint16_t`

- ما هو المتغير المناسب لتخزين درجة حرارة تتراوح بين سالب 50 إلى موجب 100؟
- هناك إجابتين لهذا السؤال، الأولى: في حالة أننا نريد تخزين أرقام صحيحة فقط مثل 20 أو 50 أو أي رقم بدون كسر عشري فسنجد أن أفضل نوع بيانات هو `int8_t` حيث يستطيع هذا النوع من البيانات أن يخزن أي قيمة تتراوح بين -128 إلى +127 ويستهلك 1 بايت فقط من مساحة الذاكرة.
 - الثانية: في حالة وجود كسر عشري مثل أن 25.1 أو 30.5 يجب أن نستخدم نوع البيانات `float` مع العلم أنه في المقابل سيتم استهلاك مساحة ذاكرة = 4 بايت (32 بت).

السؤال الأخير يدفعنا لنقطة هامة جداً وتسمى الا Variable precision - دقة المتغير - بعض المتغيرات يجب أن يتم تخزينها بدقة عالية جداً. والبعض الآخر لا يتطلب هذه الدقة فمثلاً إذا طلب منك أن تصنع ساعة رقمية وبها حساس لعرض درجة حرارة الغرفة، سنجد أن المتغير



5. قواعد لغة السي للأنظمة المدمجة

المناسب لتخزين قيم هذا الحساس هو `int8_t` وذلك لأن درجة الحرارة المتوقعة لأي غرفة لن تزيد عن 45 أو تقل عن -5 (حتى أقصى بلاد العالم ببرودة تكون درجة حرارة المنازل معزولة عن درجة الهواء الخارجي بفارق 10 درجة على الأقل) كما أن الشخص الذي سيستخدم هذه الساعة الرقمية لن يهتم بعرض درجة الحرارة بدقة 25.20 وسيكتفي فقط بمعرفة الرقم الصحيح (مثل 25 درجة). ولكن إذا طلب منك تصميم مقياس حرارة طبي مثل المستخدم في المستشفيات لقياس درجة حرارة المرضى فيجب أن تكون درجة الحرارة محددة بدقة مثل 36.25 لذا يجب أن يتم استخدام متغير من نوع `float` لتخزين ومعالجة هذه القيم.

أمثلة برمجية

قم بتوصيل 8 دايوسات ضوئية على أطراف البورت A ثم اكتب برنامج يقوم بإخراج القيم من 0 إلى 255 على البورت مع وضع تأخير زمني بين كل قيمة 100 ملي ثانية.

```
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>

int main(void)
{
    uint8_t counter;           // متغير بمساحة 8 بت لتخزين قيمة العداد
    DDRA = 0b11111111;        // ضبط كل أطراف البورت لعمل كخرج

    for (counter = 0; counter <= 255; counter++) // عداد من 0 إلى 255
    {
        PORTA = counter;
        _delay_ms(100);
    }

    return 0;
}
```



صور مختلفة لكتابة المتغيرات الرقمية

في لغة السي يمكن كتابة قيم المتغيرات الرقمية بطرق متنوعة. فمثلاً في الأمثلة السابقة قمنا باستخدام الصيغة الرقمية الثنائية Binary مثل:

```
uint8_t variable = 0b00000011;
```

أيضاً يمكن كتابة المتغيرات بالصيغة العشرية Decimal وهي نفس صيغة الأرقام التي نستخدمها في حياتنا اليومية فمثلاً الرقم 0b00000011 يساوي رقم 3 Decimal ويمكن كتابة نفس الأمر السابق بالصورة التالية:

```
uint8_t variable = 3;
```

ويمكن استخدام الصيغة الستة-عشرية Hexadecimal. فمثلاً لنفترض أننا نريد تعريف المتغير variable بقيمة 0b11110000 والتي تساوي رقم 120 بالصيغة العشرية

```
uint8_t variable = 0b11110000;           // Binary  
uint8_t variable = 120;                 // Decimal  
uint8_t variable = 0xF0;             // Hexadecimal
```

مرفق مع الكتاب ملحق خاص بنظام الأعداد وتحويل قيم الأرقام من وإلى الصيغ الثنائية والعشرية والستة-عشرية.

أيضاً لاحظ أن القيم الستة-عشرية تبدأ بـ **0x** بينما الصيغة الثنائية تبدأ بـ **0b**

مراجع إضافية

<http://www.mjma3.com/programming/basics.html>

فيديو: تحويل الأعداد من النظام العشري إلى الثنائي

<https://www.youtube.com/watch?v=-yrwpEuRjl0>

فيديو: تحويل الأعداد من النظام الثنائي إلى العشري

https://www.youtube.com/watch?v=lLbc5_JpTWI

فيديو: تحويل الأعداد من النظام الثنائي إلى الست-عشرى

<https://www.youtube.com/watch?v=B33lof0bUKg>



5.2 العمليات الحسابية Arithmetic Operations

تستطيع مترجمات لغة السي المعيارية المخصصة للمتحكمات الدقيقة أن تتعامل مع نفس أوامر العمليات الحسابية التي يمكن تنفيذها على الحواسيب مثل عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة. لنأخذ بعض الأمثلة:

<code>int X, Y, Z;</code>	تعريف 3 متغيرات <code>Z</code>
<code>X = 5 + 6;</code>	عملية جمجم جميع رقمين ووضع الناتج في المتغير <code>X</code>
<code>Y = 50 - x;</code>	عملية طرح رقم من متغير ووضع الناتج في المتغير <code>Y</code>
<code>Z = X * Y;</code>	عملية ضرب متغيرين ووضع النتيجة في المتغير <code>Z</code>

أيضاً يمكن تنفيذ العمليات الحسابية على قيمة المتغير نفسه. فمثلاً قيمة المتغير `x` في المثال السابق = 11 والآن نريد أن نزيد عليها 4 لتصبح 15. يمكن تنفيذ ذلك بالطريقة التالية

<code>X = X+4;</code>	الآن قيمة المتغير تساوي 15
-----------------------	----------------------------

الأمر السابق يعني: قم بإضافة الرقم 4 إلى القيمة الموجودة بالفعل في المتغير `X` ثم قم بكتابة النتيجة مرة أخرى داخل المتغير `X` وبذلك تصبح قيمته 15. مع العلم أنه يمكن إجراء نفس الطريقة مع جميع العمليات الحسابية

<code>X = X - 2;</code>	أطرح الرقم 2 من المتغير
<code>X = X * 4;</code>	اضرب قيمة المتغير في 4

الصور المختصرة

يمكن إجراء العمليات الحسابية على المتغيرات بصورة مختصرة. فمثلاً إذا أردنا جمجم الرقم 4 على قيمة المتغير `X` فيمكن ذلك بأسلوب مختصر عبر إضافة علامة الجمع قبل إشارة =

<code>X += 4;</code>	اختصار الأمر
----------------------	--------------

أيضاً يمكن تطبيق نفس الاختصار على أي عملية حسابية

<code>X -= 4;</code>	اختصار الأمر - 4
<code>X *= 4;</code>	اختصار الأمر * 4
<code>X /= 2;</code>	اختصار الأمر / 2



5.3 العمليات المنطقية Logic Operation

الـ Logic operation مجموعة من الأوامر المنطقية مثل AND, OR, XOR, Invert, Shift وغيرها. الأوامر تساعدنا على القيام ببعض التحكم المتقدم سواء على المتغيرات أو إعدادات المتحكم أو أطراف المتحكم (الدخل أو الخرج). جميع العمليات المنطقية (تسمى أيضاً الدوال المنطقية Logic Function) تمثل نفس البوابات المنطقية المستخدمة في الدوائر الإلكترونية لكن يتم تطبيقها بصورة برمجية. الجدول التالي يوضح قائمة بهذه العمليات والرموز المستخدمة في لغة السي لتنفيذ كل وحدة منهم.

Logic Function name	Logic Function in "ANSI C"
OR	
AND	&
NOT	~
XOR	^
Shift Left	<<
Shift Right	>>

AND	OR	NOT	Exclusive-OR gate
Inputs	Inputs	Input	Input A
A B	A B	C	Input B
0 0	0 0	0	Output
0 1	0 1	1	
1 0	1 0	1	
1 1	1 1	0	

AND		OR		NOT		XOR	
Inputs	Output	Inputs	Output	Input	Output	Input	Output
A	B	A	B	A	C	A	B
0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1

أمثلة على AND	أمثلة على OR	أمثلة على NOT	أمثلة على XOR
$0 \& 0 = 0$	$0 0 = 0$	$\sim 0 = 1$	$0 ^ 0 = 0$
$0 \& 1 = 0$	$0 1 = 1$	$\sim 1 = 0$	$0 ^ 1 = 1$
$1 \& 0 = 0$	$1 0 = 1$		$1 ^ 0 = 1$
$1 \& 1 = 1$	$1 1 = 1$		$1 ^ 1 = 0$

لنفهم هذه العمليات بصورة أفضل لأخذ مجموعة من الأمثلة البرمجية.



5. قواعد لغة السي للأنظمة المدمجة

استخدام NOT - يستخدم الأمر NOT في عكس جميع البتات داخل أي متغير أو أي مُسجل فمثلاً إذا كان لدينا المتغير Z كالتالي:

Example 1:

```
unit8_t Z = 0b00000000;
Z = ~Z; // invert all Z bits (Z = 0b11111111)
```

تطبيق الأمر الأخير يعني: قم بعكس جميع البتات الموجودة في المتغير X ثم ضع القيمة الجديدة داخل المتغير X وبذلك تصبح القيمة = 0b11111111

Example 2:

```
unit8_t Z = 0b11110000;
Z = ~Z; // invert all Z bits (Z = 0b00001111)
```

Example 3:

```
unit8_t Z = 0b00110011;
Z = ~Z; // invert all Z bits (Z = 0b11001100)
```

استخدام OR - لنفترض أن لدينا متغير 8 بت xNumber وقيمه = 12 (بالنظام العشري) أو 0b00011000 بالنظام الرقمي كما هو موضح:

Example 4:

```
uint8_t xNumber = 0b00011000;
xNumber = xNumber | 0b00000001; // 0b000011000 OR 0b00000001
```

الأمر السابق يعني قم بتنفيذ العملية المنطقية OR مع محتوى المتغير xNumber مع محتوى المتغير xNumber مما سيجعل قيمة المتغير تصبح 0b00011001. وذلك لأن الأمر OR يقوم بعمل OR operation على كل بت بين الرقمين كالتالي:

قيمة xNumber الأصلية	0	0	1	1	0	0	0	0
الرقم الثاني	0	0	0	0	0	0	0	1
نتيجة الـ OR	0	0	1	1	0	0	0	1

Example 5:

```
xNumber = 0b11111000;
xNumber = xNumber | 0b00000011;
```

عند تنفيذ الأمر OR ستكون قيمة المتغير = 0b11111011 كما هو موضح في الجدول التالي:



5. قواعد لغة السي للأنظمة المدمجة

قيمة xNumber الأصلية	1	1	1	1	1	0	0	0
الرقم الثاني	0	0	0	0	0	0	1	1
نتيجة الـ OR	1	1	1	1	1	0	1	1

استخدام AND - تعمل عملية الـ AND مثل ضرب رقمين. وعند تطبيقها بين المتغيرات يتم عمل AND بين كل بت في المتغير الأول وما يقابلها في المتغير الثاني

Example 6:

;xNumber = 0b11111000

// 0b11111000 AND 0b1000001 xNumber = xNumber & 0b10000001;

النتيجة ستكون 0b10000000 وذلك لأن نتيجة عمل AND مع أي بت تحتوي على صفر = صفر لذا نجد البت الأخير فقط هي التي ستظل 1 لأن $1 \& 0 = 0$

قيمة xNumber الأصلية	1	1	1	1	1	0	0	0
الرقم الثاني	1	0	0	0	0	0	0	1
نتيجة الـ AND	1	0						

اختصار العمليات المنطقية

يمكن اختصار العمليات المنطقية مثل العمليات الحسابية وذلك عبر وضع الأمر المنطقي قبل علامة = فمثلاً يمكن إجراء الـ logic operations كال التالي:

```
xNumber |= 0b00000001;           // xNumber = xNumber | 0b00000001;
xNumber &= 0b00000001;           // xNumber = xNumber & 0b00000001;
xNumber ^= 0b00000001;           // xNumber = xNumber ^ 0b00000001;
```

ملاحظة: يمكن اختصار جميع العمليات المنطقية ماعدا عملية (العكس Invert) والتي تكتب فقط بالصورة التالية:

`xNumber = ~ xNumber`



5.4 عمليات الإزاحة Shift operations

تعرف عمليات الإزاحة بأنها تحريك البتات إلى اليمين أو اليسار داخل متغير أو مسجل أو أي قيمة رقمية. تعد هذه العمليات من أهم الأوامر التي تستخدم في برمجة المعالجات والمُتحكمات الدقيقة كما سنرى.

مثال: لنفرض أن لدينا الرقم 0b00000001 لنقم بتطبيق عمليات الإزاحة لجهة اليسار.

الرقم الأصلي	0b00000001
إزاحة بمقدار 1 بت جهة اليسار <>	0b00000010
إزاحة بمقدار 2 بت جهة اليسار <>	0b00000100
إزاحة بمقدار 3 بت جهة اليسار <>	0b00001000

مثال: لنفرض أن لدينا الرقم 0b00000101 لنقم بتطبيق نفس العمليات السابقة عليه.

الرقم الأصلي	0b00000101
إزاحة بمقدار 1 بت جهة اليسار <>	0b00001010
إزاحة بمقدار 2 بت جهة اليسار <>	0b00010100
إزاحة بمقدار 3 بت جهة اليسار <>	0b00101000

مثال: لنفرض أن لدينا 0b01100000 لنقم بتطبيق عمليات الإزاحة لجهة اليمين.

الرقم الأصلي	0b01100000
>> إزاحة بمقدار 1 بت جهة اليمين	0b00110000
>> إزاحة بمقدار 1 بت جهة اليمين	0b00011000
>> إزاحة بمقدار 1 بت جهة اليمين	0b00001100

تدعم لغة السي الأوامر البرمجية لعمل الإزاحة لجهة اليمين أو اليسار وتكتب كالتالي:




الإزاحة لجهة اليسار:

(قيمة الإزاحة <> الرقم)

الإزاحة لجهة اليمين:

(قيمة الإزاحة <> الرقم)

المثال الأول: قم بتوصيل 8 دايوذات ضوئية على البروت A ثم جرب البرنامج التالي:



```

int main(void)
{
    uint8_t counter;
    DDRA = 0xff;


    while(1)
    {
        for(counter = 0; counter <= 7; counter++)
        {
            PORTA = (1 << counter);
            _delay_ms(500);
        }
    }

    return 0;
}

```



نتيجة تنفيذ الكود ان الダイودات الضوئية ستبدأ بالاضاءة واحدة تلو الأخرى بداية من PA0 إلى PA7 بالترتيب كما في الصور التالية (الصور مرتبة من اليمين إلى اليسار):



شرح الكود

في البداية تم تعريف متغير يسمى counter حيث ستستخدم هذا المتغير في زيادة قيمة الإزاحة بصورة تلقائية. أيضاً تم تعريف جميع أطراف البورت A لعمل كخرج.

```
uint8_t counter;
DDRA = 0xff;
```

داخل الـ loop while استخدمنا دالة التكرار for وذلك لزيادة قيمة المتغير counter بصورة تلقائية من 0 إلى 7.

```
for(counter = 0; counter <= 7; counter++)
```

والآن يأتي أمر المحاذاة. حيث تم استخدام البورت A لعرض كيف تتحرك البit 1 لجهة اليسار مع تأخير زمني نصف ثانية وهذا ما يسبب أن تضيء الダイودات الضوئية بالترتيب واحدة تلو الأخرى.

```
PORATA = (1 << counter);
_delay_ms(500);
```

لاحظ أن الرقم 1 (المكتوب بالصيغة العشرية) الموجود في العبارة PORTA = (1 << counter) يوازي بالضبط (PORTA = 0b00000001 << counter)



5. قواعد لغة السي للأنظمة المدمجة

بسبب الدالة `for` نجد أنه عندما تكون قيمة `counter = 1` فهذا يجعل الأمر السابق يساوي `PORTE = (0b00000001 << 1);` وعندما تكون قيمة `counter = 1` فهذا يوازي الأمر `PORTE = (0b00000001 << 2);` وعندما تكون قيمة `counter = 3` فهذا يوازي الأمر `PORTE = (0b00000001 << 3);` وهكذا ... وتنتظم هذه الدورة إلى ما لا نهاية.

5.5 التحكم على مستوى البت الواحدة Single Bit

في الفصل السابق قمنا بالتعامل مع بعض المُسِجلات مثل PINx, PORTx, DDRx وذلك بكتابة بعض القيم الرقمية داخل هذه المُسِجلات. جميع الأمثلة السابقة اشتهرت في أمر هام وهو كتابة جميع قيم البتات داخل كل مُسِجل في نفس الوقت. فمثلاً عندما نقوم بضبط أول 3 أطراف للبورت A لتعمل كخرج فأننا نكتب $DDRA = 0b00000111$ **مما يجعل الأطراف** الثلاث الأولى خرج والأطراف الباقية تعمل كدخل.

لكن ماذا إذا أردنا تعديل طرف واحد (وليكن الطرف الأول فقط PA0) وفي نفس الوقت لا نريد أن نغير قيمة أو محتوى أي بت أخرى في المسجل DDRA؟

يمكننا ذلك بسهولة عبر دمج مجموعة من العمليات المنطقية وعمليات الأزاحة. حيث تتوفر صيغ برمجية معينة تمكّننا من وضع 1 أو 0 داخل بت محددة في أي متغير أو مُسجِّل. كما يمكننا أن نعكس بت معينه أو نعزّلها عن باقي البتات.

گتابہ 1 داخل ای بت Set Bit

تعرف الصيغة البرمجية Set Bit أنها وضع 1 داخل قيمة أي بت. بالعودة للسؤال السابق لنفترض أننا نريد ضبط الطرف PA0 فقط ليعمل كخرج بغض النظر عن باقي أطراف البورت A. يمكن ذلك بسهولة عبر دمج الأمر OR مع left shift الشيف العامة

Register |= (1 << bitName);

يتم استبدال كلمة Register بالمسجل المطلوب ويتم استبدال كلمة bitName باسم البت المطلوب تغيير قيمتها. فمثلاً بتطبيق هذه الصيغة على المسجل DDRA و الطرف PA0 نكتب:

```
DDRA |= (1 << PA0); // set PA0 to work as output
```



أيضاً يمكننا استخدام نفس الصيغة لتشغيل نفس البت من المُسجِّل PORTA

```
PORTA |= (1<<PA0); // turn on PA0
```

كذلك يمكننا استخدام العملية OR لدمج أكثر من صيغة من النوع السابق في أمر واحد، فمثلاً

لنفترض أننا نريد ضبط الطرف PA1 و PA2 ليعلمان كخرج، يمكننا إما أن نكتب:

```
DDRA |= (1<<PA1);
DDRA |= (1<<PA2);
```

أو يمكن اختصار الأمرين في جملة واحدة فقط كالتالي:

```
DDRA |= (1<<PA1) | (1<<PA2);
```

كتابة 0 داخل أي بت Reset Bit

عملية لا Reset Bit هي عكس عملية Set Bit وتعني وضع صفر داخل أي بت مطلوبة وتتم

عبر دمج 3 أوامر AND – left shift – invert : تكون الصيغة القياسية كالتالي:

```
Resgister &= ~ (1 << bitName);
```

مثال: لنفترض أننا نريد جعل الطرف PC3 يعمل كدخل بغض النظر عن باقي أطراف البورت C

```
DDRC &= ~(1<<PC3);
```

أيضاً يمكن استخدام نفس الصيغة في إلغاء تشغيل أي طرف، فمثلاً إذا أردنا تشغيل دايوود ضوئي على البت PA0 لمدة ثانية واطفاءه لمدة ثانية فيمكننا أن نكتب:

```
int main() {
    DDRA |= (1<<PA0); // set 1 in PA0 (output)
    while (1) {
        PORTA |= (1<<PA0); // turn on led (set PA0)
        delay_ms(1000);

        PORTA &= ~ (1<<PA0); // turn off led (reset PA0)
        delay_ms(1000);
    }
    return 0;
}
```



عكس بت محددة

تعد الصيغة البرمجة **Toggle Bit** من أفضل الصيغ المستخدمة في البرمجة وتعني أنه في حالة أن البت المطلوبة = 1 قم بعكسها إلى 0 وإذا كانت تساوي 0 قم بعكسها إلى 1. وتكون الصيغة القياسية كالتالي:

```
Register ^= (1 << BitName);
```

باستخدام هذه الصيغة يمكننا اختصار المثال . led blinking بأمرین فقط (بدلاً من 4 أوامر).

```
while (1)
{
    PORTA ^= (1<<PA0);
    _delay_ms(1000);
}
```

تعد مجموعة الصيغ البرمجية السابقة من أهم الأوامر التي قد تستخدمها في برمجة النظم المدمجة خاصة أنها مكتوبة بلغة السي المعيارية مما يجعلها طريقة "معيارية" لعمل **set** أو **reset** لأي بت مهما أختلف المتحكم الدقيق أو الشركة المنتجة (طالما أن المترجم الخاص بهذا المتحكم يدعم لغة السي المعيارية).

5.6 القراءة من بت واحدة

في الفصل السابق شاهدنا بعض الأمثلة عن قراءة مفتاح إلكتروني (push button(switch)) وذلك عبر قراءة بورت كامل من خلال المُسجِّل PINx. الطريقة السابقة كانت تقرأ جميع براتات البورت PINx وتقارنها برقم مثل:

```
if (PINB == 0b00000001)
    {PORTA = 0b00000001;}
else
    {PORTA = 0b00000000;}
```

لكن هناك صيغة أفضل في حالة الرغبة بقراءة طرف واحد فقط وهي كالتالي:
Reister & (1<<bitName)

يمكن تطبيق نفس الصيغة على الكود السابق ليصبح كالتالي:

```
if (PINB & (1<<PA0)) //أي قيمة الطرف الأول تساوي 1
    {PORTA = 0b00000001;}
```

الفصل السادس

”النجاح ليس نتيجة لعدم ارتكاب أي أخطاء،
ولكنه نتيجة لعدم تكرار نفس الخطأ مرتين“

جورج برنارد شو - مؤلف أيرلندي شهير.



6. الفيوزات، الحماية، الطاقة وسرعة التشغيل



هذا الفصل يشرح الإعدادات المتقدمة لمتحكمات AVR مثل مفهوم الفيوزات ووظائفها المختلفة مثل تغيير سرعة التشغيل Clock Rate واستهلاك الطاقة، حماية البرامج الموجودة على المُتحَكِّم من السرقة أو التعديل وتشغيل بعض الخصائص المتقدمة الأخرى.

- ✓ الفيوزات Fuses للمُتحَكِّم ATmega16
- ✓ تغيير سرعة (تردد) المُتحَكِّمات
- ✓ برات الإغلاق والحماية Lockbits
- ✓ برمجة الفيوزات
- ✓ استهلاك الطاقة والعمل على البطاريات



Fuses & Lockbits 6.1

في جميع المُتحكمات الدقيقة يجب أن تمتلك طريقة ما لتحكم في بعض الإعدادات بصورة دائمة لا تتغير مع انقطاع الكهرباء عن المُتحكم الدقيق، فمثلاً مُتحكمات الـ AVR تأتي بصورة افتراضية من المصنع تعمل بتردد 1 ميجا赫رتز وقد تحتاج أن تغير هذه السرعة ليعمل المُتحكم دائماً بسرعة 16 ميجا赫رتز، مثل هذه الإعدادات يجب أن تتم مرة واحدة ولا تتغير في المستقبل.. هنا يأتي دور الفيوزات Fuses.

الفيوزات هي وحدات ذاكرة (بتات Bits) يتم برمجتها بصورة مستديمة، هذا يعني أن محتواها لا يتغير بإعادة تشغيل المُتحكم أو انقطاع الكهرباء أو حتى برمجة الذاكرة الرئيسية (Flash Memory)، هذه الفيوزات تحتفظ بمجموعة خاصة من الإعدادات المطلوبة وجودها بصورة مستديمة.

تنقسم الفيوزات في مُتحكمات الـ AVR إلى 3 فيوزات رئيسية و هي:
 يتكون من 8 بتات - كل 1 بت تتحكم في خاصية معينة في الـ AVR : Low Fuse Byte
 أيضاً 8 بت - كل 1 بت تتحكم في مجموعة خصائص HIGH Fuse Byte
 في معظم المُتحكمات تكون أقل من 5 بتات Extended Fuse Byte

- الفيوز تم برمجته وتفعيل الخاصية التي يتحكم بها **programmed = 0**
- الفيوز لم يُفعّل وتم إلغاء الخاصية التي يتحكم بها **unprogrammed = 1**

يتم تفعيل أحد الأوضاع بكتابة 0 أو 1 في هذا الفيوز، مع ملاحظة أن صفر لا تعني unprogrammed بل العكس - حيث يمكن أن الفيوز يتم تفعيله programmed عندما تضع بداخله القيمة 0 ويتم إلغاؤه عندما تضع بداخله القيمة 1.

تحذير: بعض الفيوزات إذا تم برمجتها بصورة خاطئة قد تتسبب في تعطيل المُتحكم أو إلغاء إمكانية برمجته مرة أخرى لا باستخدام مبرمجات خاصة High voltage programmers، لذا كن على حذر عند اختيار قيم الفيوزات وتأكد أكثر من مرة من جميع الإعدادات قبل برمجتها.



يمكنك التعرف على تفاصيل الفيوزات وكيفية تفعيلها وذلك عبر فتح الـ Datasheet الخاصة بمحكمات الـ AVR والبحث عن جداول Fuse LOW Byte ، Fuse High Byte (موجودة في صفحة 260 لا دatasheet في حالة المُتحكم ATmega16).

Fuse High Byte

Table 105. Fuse High Byte

Fuse High Byte	Bit No.	Description	Default Value
OCDEN ⁽⁴⁾	7	Enable OCD	1 (unprogrammed, OCD disabled)
JTAGEN ⁽⁵⁾	6	Enable JTAG	0 (programmed, JTAG enabled)
SPIEN ⁽¹⁾	5	Enable SPI Serial Program and Data Downloading	0 (programmed, SPI prog. enabled)
CKOPT ⁽²⁾	4	Oscillator options	1 (unprogrammed)
EESAVE	3	EEPROM memory is preserved through the Chip Erase	1 (unprogrammed, EEPROM not preserved)
BOOTSZ1	2	Select Boot Size (see Table 100 for details)	0 (programmed) ⁽³⁾
BOOTSZ0	1	Select Boot Size (see Table 100 for details)	0 (programmed) ⁽³⁾
BOOTRST	0	Select reset vector	1 (unprogrammed)

يوضح الجدول قيمة كل بت في جدول الفيوزات الـ High Byte مع القيمة الافتراضية لكل فيوز (هذه هي القيم التي تأتي مبرمجة مسبقاً من المصنع)، وكما نرى بعض الفيوزات تأتي مفعلة بينما بعض يكون غير مفعل بصورة افتراضية.

قبل أن نبدأ مع الفيوزات سنحتاج أن نتعرف على مفهوم الـ Bootload

البوت-لودر هو برنامج (اختياري) صغير يتم تشغيله قبل البرنامج الرئيسي للقيام ببعض الوظائف، فمثلاً أشهر بووت-لودر هو Arduino bootloader هو السر الذي جعل تكلفة لوحات آردوينو منخفضة جداً. يقوم هذا البوت-لودر بوظيفة بسيطة وهي فتح منفذ السيريرال UART ونقل البيانات (أن وجدت) إلى ذاكرة المُتحكم flash memory هذا يعني أنه يقوم ببرمجة المُتحكم عبر السيريرال بصورة ذاتية self programming دون الحاجة لاستخدام أي



6. الفيوزات، الحماية، الطاقة وسرعة التشغيل

جهاز programmer وبالتالي يوفر كثيراً في تكلفة صناعة اللوحات التطويرية ويعطي المتحكم إمكانية البرمجة الذاتية عبر منفذ السيريرال بدون تكلفة تذكر. فمثلاً لوحة Arduino Nano تباع من المواقع الصينية بنحو 3 دولارات فقط مما يجعلها أرخص لوحة تطوير في العالم وتشمل المتحكم الدقيق USB to ttl converter atmega328 مع

والآن نعود مرة أخرى للفيوزات:

BOOTRST عند تفعيل هذا الفيوز يبدأ المتحكم الدقيق بتشغيل الـ bootloader في المسجل في الذاكرة أولاً وبعد الانتهاء من تنفيذه يتم الانتقال إلى الـ main function، في أغلب الحالات لا يتم استخدام هذا الفيوز مالم تستخدم bootloader، القيمة الافتراضية = 1 مما يعني أن المتحكم سيشغل البرنامج الرئيسي وسيتجاهل البووت-لودر.

BOOTSZ(0,1) يتحكم هذا الفيوز في حجم ومكان تسجيل البووت-لودر في الذاكرة ولديهم جدول كامل من الإعدادات موجودة في صفحة 257 (مجدداً إذا لم تكن تنوی استخدام بووت-لودر فلا تقم بتغيير إعدادات هذا الفيوز).

EESAVE يتحكم الفيوز في ما سيحدث لذاكرة الـ EEPROM عند برمجة المتحكم، عندما يتم وضع قيمته = 1 سيقوم المتحكم بمسح الـ EEPROM في كل مرة يتم رفع ملف هيكس جديد وعندما تكون قيمته = 0 فإن المتحكم لن يقوم بمسح محتوى الـ EEPROM أبداً مهما كان عدد مرات البرمجة. القيمة الافتراضية = 1

CKOPT يتحكم في طاقة المذبذب clock oscillator والمكثفات الداخلية (سيتم شرحه بالتفصيل في الجزء الخاص بالمذبذبات).

SPIEN تفعيل خاصية البرمجة عبر منفذ الـ SPI، هذا الفيوز فائق الأهمية حيث يتحكم في تفعيل برمجة الذاكرة. وعندما يتم وضع قيمته = 1 يتم إلغاء إمكانية برمجة المتحكم مرة أخرى وعندها لن تستطيع أن ترفع عليه أي برامج جديدة، القيمة الافتراضية = 0 وتعني أن البرمجة عبر الـ spi تعمل. بعض الشركات تستخدم هذا الفيوز لمنع أي شخص من إعادة برمجة المتحكم الدقيق مرة أخرى.

لا تقوم بتغيير الفيوز **SPIEN** أبداً طالماً أنك تتدرب على برمجة المعالج وإنما لن تتمكن من استخدام المتحكم مرة أخرى



JTAG كلا الفيوزان يستخدمان للتحكم في تفعيل خاصية التنقیح عبر بروتوكول الـ Jtag العالمي.

ما هو الـ Jtag

Jtag بروتوكول عالمي Universal protocol يتوفّر في معظم المُتحكمات المختلفة في العالم سواء كانت PIC, AVR, ARM أو حتى المصفوفات المنطقية FPGA ويُستخدم في العديد من الأشياء المفيدة أهمها عملية التنقیح Debugging وقراءة محتويات المُتحکم الداخلية.

فمثلاً قد نقوم بكتابة برنامج يقرأ قيمة مسجّل ما ويتخذ قرار معين بناء على هذه القيمة لكن عند تنفيذ البرنامج نجد أن البرنامج يتصرف بصورة خاطئة، هذا التصرف الخاطئ يسمى bug - يعمل الـ Jtag على الوصول إلى محتويات المعالج وإيقافه في لحظة ما وقراءة جميع المحتويات مثل قيمة المتغيرات في الذاكرة أو محتوى المسجلات أو الأمر إلى سیتم تنفيذه في الـ Program counter .. الخ.

كما يمكن استخدام الـ Jtag لتشغيل المُتحکم بخاصية single instruction execution والتي تعني تنفيذ كل أمر بصورة يدوية، يعني أن المُتحکم لن يقوم بتنفيذ الأوامر البرمجية بصورة متتالية ولكن سينفذ كل أمر على حدى عندما تأمره أنت بذلك.

بهذه المميزات يساعدك الـ Jtag على تتبع الأخطاء واصلاحها والتأكد من أن المُتحکم يعالج البيانات بصورة صحيحة. كما أن بروتوكول الـ Jtag يستخدم أيضاً في برمجة المُتحکمات المختلفة وحتى الـ FPGA.

يمكنك قراءة المزيد عن هذا البروتوكول بصورة مفصلة من الرابط التالي:

en.wikipedia.org/wiki/Joint_Test_Action_Group

www.atmel.com/webdoc/atmelice/atmelice.using_ocd_physical_jtag.html

لاحظ أن ATmega16 يأتي مفعلاً بخيار تشغيل الـ Jtag وهذا الخيار يلغى إمكانية استخدام معظم أطراف البورت PORTC كمنفذ IN/OUT لهذا، إذا كنت تريد استخدام هذا البورت بالكامل يجب عليك أن تلغى تفعيل الـ Jtag بوضع قيمة =1



LOW Byte Fuse

Table 106. Fuse Low Byte

Fuse Low Byte	Bit No.	Description	Default Value
BODLEVEL	7	Brown-out Detector trigger level	1 (unprogrammed)
BODEN	6	Brown-out Detector enable	1 (unprogrammed, BOD disabled)
SUT1	5	Select start-up time	1 (unprogrammed) ⁽¹⁾
SUT0	4	Select start-up time	0 (programmed) ⁽¹⁾
CKSEL3	3	Select Clock source	0 (programmed) ⁽²⁾
CKSEL2	2	Select Clock source	0 (programmed) ⁽²⁾
CKSEL1	1	Select Clock source	0 (programmed) ⁽²⁾
CKSEL0	0	Select Clock source	1 (unprogrammed) ⁽²⁾

مجموعة الفيوزات الـ **CKSEL(0,1,2,3)** سيتم شرحها بالتفصيل في جزء المذبذبات

قبل شرح الفيوزات BOD يجب أن نتعرف على مفهوم جديد أيضا وهو الـ Out Brown Detection أو ما يعرف اختصاراً بـ .BOD

تعمل هذه الخاصية على إيقاف تشغيل المُتحكِّم الدقيق عندما يقل فرق الجهد المطبق عليه عن حد معين. وهذا سيدفعنا للتساؤل - **لماذا قد نحتاج أن نوقف تشغيل المُتحكِّم عندما يقل فرق الجهد ؟؟**

العديد من المُتحكِّمات الدقيقة (ليس الـ AVR فقط) تتطلب فرق جهد معين ليعمل عند سرعة محددة بصورة مستقرة. فمثلاً المُتحكِّم ATmega16 يمكنه العمل بسرعة 1 ميجا بفارق جهد 1.8 فولت ولكن إذا تم تشغيله بسرعة 16 ميجاهرتز يجب أن يكون فرق الجهد الذي يعمل به = خمسة فولت على الأقل وحتى 5.5 فولت على الأكثر. وإذا انخفض الجهد عن الخامس فولت سيحدث اضطراب للمذبذب ولن يقوم بتوليد نبضات زمنية صحيحة.

بال التالي فإن أي أمر delay أو أي أمر معتمد على عامل زمني سيتم تنفيذه بصورة خاطئة. أيضاً انخفاض الجهد عند تشغيل المُتحكِّم على سرعات عالية قد يصحبه أخطاء في قراءة الذاكرة والـ EEPROM وقد يتسبب في أخطاء أخرى عشوائية. لذا يتم استخدام الـ BOD لإيقاف تشغيل المُتحكِّم إذا كان فارق الجهد المطبق عليه أقل من المطلوب ويتم إعادة تشغيله تلقائياً عندما يعود فارق الجهد للمستوى المناسب ليعمل المُتحكِّم بكفاءة.



6. الفيوزات، الحماية، الطاقة وسرعة التشغيل

الحقيقة أنه لا داعي لتشغيل الـ BOD إلا إذا كنت ستشغل المُتحكِّم بسرعة أكبر من 4 ميجاهرتز لأن معظم مُتحكمات الـ AVR يمكنها العمل بصورة طبيعية حتى فرق جهد 1.8 فولت على سرعات من 1 إلى 4 ميجا.

BODEN يقوم هذا الفيوز بتفعيل خاصية الـ BOD ويأتي بقيمة 1 (غير مفعول) بصورة افتراضية

BODELEVEL يتحكم الفيوز في فارق الجهد الذي سيتم إيقاف المُتحكِّم عن التشغيل عندما يصل إليه، فإذا كانت قيمة الفيوز = 1 هذا يعني أن المُتحكِّم سيتم إيقاف تشغيله عند فرق جهد أقل من 2.7 فولت أما إذا كانت قيمة الفيوز = 0 هذا يعني أن المُتحكِّم سيتوقف عند فرق جهد أقل من 4 فولت (مع ملاحظة أن هذه الإعدادات تصبح فعالة إذا كانت قيمة الـ BODEN مفعولة أي أنها تساوي صفر).

SUT(0,1) تتحكم هذه الفيوزات في الزمن الذي سيسنطرقه المُتحكِّم من بداية توصيل الكهرباء حتى البدء في تنفيذ البرنامج المُسجَّل بداخله أو الوقت المستغرق لعمل Reset. يمكنك ضبط هذا الفيوز بمجموعة من القيم المختلفة (الجدول يوضح زمن تأخير التشغيل عند استخدام المذبذب الداخلي مع ملاحظة أن هذه الإعدادات تختلف عند استخدام كريستالة خارجية أو مذبذب من نوع آخر).

Table 10. Start-up Times for the Internal Calibrated RC Oscillator Clock Selection

SUT1..0	Start-up Time from Power-down and Power-save	Additional Delay from Reset ($V_{CC} = 5.0V$)	Recommended Usage
00	6 CK	–	BOD enabled
01	6 CK	4.1 ms	Fast rising power
10 ⁽¹⁾	6 CK	65 ms	Slowly rising power
11	Reserved		

كما هو موضح في الجدول، نجد أن تغيير الإعدادات س يجعل المُتحكِّم يتأخِّر إما 0 أو 4 أو 65 ملي ثانية عند بداية التشغيل (يعني أنه سيسنطرق 64 ملي ثانية من بدء توصيل الكهرباء إلى أن يبدأ تنفيذ البرنامج).

لماذا نحتاج أن نجعل المُتحكِّم يتأخِّر فترة ما قبل أن يبدأ تنفيذ البرنامج؟



6. الفيوزات، الحماية، الطاقة وسرعة التشغيل

هناك سببين لهذا الأمر.

- الأول: بعض الدوائر والعناصر الإلكترونية التي قد تتصل بالمُتحكم الدقيق تحتاج القليل من الوقت بعد توصيل الكهرباء حتى تكون جاهزة للعمل بصورة مستقرة لذا يستحسن أن يتأخر المُتحكم الدقيق قليلاً قبل أن يبدأ العمل أو الاتصال مع هذه المكونات.
- الثاني: معظم دوائر المذبذبات Oscillator التي تولد الـ CPU Clock تحتاج لوقت كبير نسبياً حتى تستقر النبضات المتولدة منها (مثل دوائر الـ RC oscillator والـ ceramic oscillator) لذا يجب على المُتحكم أن يتأخر قليلاً حتى تستقر ذبذبات الساعة الداخلية.

يستحسن أن تجعل التأخير الزمني = 65 ملي ثانية لضمان أفضل أداء للمُتحكم وهذا يعني أن تجعل قيمة الـ SUT0 - SUT1 كلاهما = 1



LockBits 6.2

مثل الفيوزات تتحكم الـ lockbits في مجموعة من الخصائص الثابتة التي لا تتغير إذا تم برمجتها، هذه الخصائص هي "إمكانية الوصول وحماية الذاكرة". حيث يمكنك استخدام الـ lockbits في حماية البيانات على ذاكرة المُتحكم الرئيسية flash من النسخ أو القراءة كما يمكنك حماية بعض أجزاء الذاكرة eeprom من الكتابة عليها ومنع أي برنامج أو شخص من الوصول إلى محتواها.

أيضاً تستخدم الـ lockbits في تخصيص جزء ثابت من الذاكرة لا يقبل التعديل بعد برمجته مثل ما يحدث مع الـ bootloader (أشهر مثال للبوتلوادر هو arduino bootloader) وهو البرنامج المسؤول عن استقبال ملف الـ hex من السيرريال بدل من الـ SPI.

كما نرى في الجدول التالي اعدادات الـ lockbit التي يمكنها أن تفلق إما القراءة والكتابة أو القراءة فقط من جميع أنواع الذاكرة Flash & EEPROM وذلك عبر التحكم في قيم الـ LB1 و LB2


Table 104. Lock Bit Protection Modes

Memory Lock Bits ⁽²⁾			Protection Type
LB Mode	LB2	LB1	
1	1	1	No memory lock features enabled.
2	1	0	Further programming of the Flash and EEPROM is disabled in Parallel and SPI/JTAG Serial Programming mode. The Fuse bits are locked in both Serial and Parallel Programming mode. ⁽¹⁾
3	0	0	Further programming and verification of the Flash and EEPROM is disabled in Parallel and SPI/JTAG Serial Programming mode. The Fuse bits are locked in both Serial and Parallel Programming mode. ⁽¹⁾

- عندما تكون 1 = LB1 و 1 = LB2 لا يتم تفعيل الـ lockbit ويسمح بالقراءة والكتابة من وإلى الذاكرة
- عندما تكون 0 = LB1 و 1 = LB2 يتم تفعيل الحماية ويمنع أي محاولة (كتابة) بيانات على كل من الـ Flash و الـ EEPROM
- عندما تكون 0 = LB1 و 1 = LB2 يتم تفعيل الحماية ويمنع أي محاولة (كتابة أو قراءة) البيانات على كل من الـ Flash و الـ EEPROM



6.3 المذبذبات والClock Source



شكل نبضات الساعة عبر الزمن

عندما نشتري أجهزة الحاسوب الخاصة نحاول دائمًا شراء الجهاز الأسرع وهنا نجد الشركات المصنعة دائمًا تتباهي بأن منتجاتها هي الأفضل لأنها تعمل بأعلى سرعة معالجة (تقاس بالجيجاهرتز - مiliار هرتز). ومثل أجهزتنا الشخصية نجد أن سرعة المُتحكمات الدقيقة هي أيضًا تحدد عبر التردد الذي تعمل عليه أو كما تسمى (مصدر الساعة clock source).

حيث يتم تنفيذ الأوامر بسرعة = $1 \div (\text{التردد})$ الذي يعمل به المُتحكم، على سبيل المثال. جميع شرائح AVR تقوم بتنفيذ أمر واحد كل 1 نبضة من الـ clock source.

- إذا كان التردد = 1 ميجاهرتز (السرعة الافتراضية لمعظم مُتحكماتavr) هذا يعني أن المُتحكم يمكن تنفيذ 1 مليون أمر بلغة الأسمايبي في الثانية الواحدة ويستغرق الأمر 1 ميكروثانية
- إذا كان التردد = 1 ميجاهرتز هذا يعني أن المُتحكم يمكنه تنفيذ 1 مليون أمر بلغة الأسمايبي في الثانية الواحدة ويستغرق الأمر 1 ميكروثانية
- إذا كان التردد = 2 ميجاهرتز هذا يعني أن المُتحكم يمكنه تنفيذ 2 مليون أمر بلغة الأسمايبي في الثانية الواحدة ويستغرق الأمر نصف ميكروثانية أو (500 نانو ثانية).
- إذا كان التردد = 4 ميجاهرتز هذا يعني أن المُتحكم يمكنه تنفيذ 4 مليون أمر بلغة الأسمايبي في الثانية الواحدة ويستغرق الأمر 250 نانو ثانية nano second
- إذا كان التردد = 8 ميجاهرتز هذا يعني أن المُتحكم يمكنه تنفيذ 8 مليون أمر بلغة الأسمايبي في الثانية الواحدة ويستغرق الأمر 125 نانو ثانية

النانو ثانية (nS) = جزء من مليار جزء من الثانية

الميكرو ثانية (uS) = جزء من مليون جزء من الثانية.

تدعم مُتحكماتavr العديد من تقنيات توليد المذبذبات اللازمة لتشغيل المُتحكم أو كما تسمى Clock Source تختلف هذه التقنيات في مدى دقتها ونسبة الخطأ والتكلفة المالية، في هذه الجزء سنستعرض 4 طرق مختلفة مع إيضاح مميزات وعيوب كل طريقة.



Internal Calibrated RC oscillator

كلمة RC oscillator تعني "المذبذب الداخلي المصنوع بمقاومة ومكثف" وتعتبر هذه الطريقة هي أرخص أسلوب للحصول على الـ Clock source حيث تحتوي شرائح الـ AVR ومنها ATmega16 على مذبذب RC داخلي يمكنه العمل بسرعات من 1 إلى 8 ميجاهرتز (يتم ضبطها بالفيوزات كما سترى لاحقاً). ولا تتطلب هذه الطريقة توصيل أي مكونات إضافية وبالتالي يتم تضييق حجم المشروع وتقليل التكلفة

العيوب: نسبة الخطأ في التردد والتوقيت 3% - هذه النسبة قد لا تؤثر في معظم التطبيقات، لكنها خطيرة جداً في التطبيقات التي تحتاج توقيت دقيق أو تستخدم دوال delay_ms على فترات بعيدة. على سبيل المثال: إذا كان مشروعك عبارة عن تشغيل load كل ثانية واحدة فلن تشعر بهذا الخطأ لأن التوقيت الحقيقي = 1 ثانية (+/-) نسبة الخطأ = 0.03 = 1 * 0.03 وهو ما يساوي 1.03 ثانية أو 1 ثانية طرح 0.97.

لكن تخيل أن مشروعك يقوم بتشغيل الـ load كل 1 ساعة = 3600 ثانية، عندها ستتجد أن الوقت الحقيقي يصبح $3600 + (-0.03 * 3600)$ وهو ما يساوي 3708 ثانية (هذا يعني أنه هناك تأخير أو تقديم) 108 ثانية إضافية والذي يعتبر رقم كارثي وبعيد تماماً عن التوقيت المطلوب).


متى نستخدمها؟ إذا كان مشروعك لن يتواجد به أي تأخير زمني يزيد عن بضعة ثواني فقط (أقل من 10 ثواني) وتريد أن تصغر تكلفة المشروع.

External RC Circuit

هذه الطريقة مماثلة للسابقة ولكن الاختلاف الوحيد أن دائرة الـ RC تكون موجودة خارج شريحة الـ AVR وتتوفر ترددات أكبر من 8 ميجا حيث يمكنك ضبط التردد عبر التحكم في قيمة المقاومة والمكثف عبر القانون التالي:

$$F(\text{frequency}) = \frac{1}{(R*C)}$$

حيث تمثل R قيمة المقاومة بالأوم، و C قيمة المكثف بالفاراد ويتم توصيل الدائرة على الطرف XTAL1 بالطريقة التالية (NC يعني غير متصل بشيء)



المميزات: يمكنك الحصول على ترددات أكبر من الداخلي internal oscillator بتكلفة قليلة كما يمكنك تغيير التردد في أي وقت عبر وضع مقاومة متغيرة بدلاً من المقاومة الثابتة.

العيوب: مثل النوع السابق، غالباً لا يمكنك تحديد قيمة المكثف ولا المقاومة بدقة كبيرة حيث تحتوي هذه العناصر على نسبة خطأ 5% وبالتالي التردد الحقيقي الناتج عنها يكون مضاد إليه نسبة خطأ 5%

في حالة أنك تريد استخدام هذه الطريقة يجب الانتباه إلى قيمة المكثف حيث يجب أن تكون 22 بيكوفاراد أو أكثر ويجب أن يكون من النوع السيراميكي (منعدم القطبية) ceramic capacitor

معلومات إضافية: بعض مُتحكمات AVR تحتوي على مكثف داخلي بقيمة 36 بيكوفاراد وبالتالي لن تحتاج سوى أن توصل مقاومة فحسب.



External Crystal “Quartz” Oscillator


تعتبر هذه الطريقة هي الأكثر شيوعاً والمفضلة لدى جميع الشركات ومصممي الأنظمة المدمجة، حيث يتم استخدام الكريستالة ذات الطرفين لتوليد التردد المطلوب بدقة عالية جداً وبأقل نسبة خطأ ممكنه حيث تبلغ نسبة الخطأ في الكريستالة حوالي 10 هرتز من أصل 1 مليون وهو ما يساوي 0.00001 واحد من كل مئة ألف وهذا يعني أنها أكثر بدقة بـ 1000 مرة من الـ RC oscillator.

المميزات: الدقة العالية جداً وثبات التردد مهما تغيرت درجات الحرارة وبالتالي فهي توفر أداء ممتاز طوال فترة التشغيل

العيوب: التكلفة حيث تحتاج هذه الكريستالات إلى مكثفات إضافية عدد 2 مكثف بسعة 22 بيكوفاراد مما يزيد التكلفة لتصل إلى 1 دولار تقريباً (تكلفة الكريستالة بمفردها = نصف دولار).

أشهر هذه الكريستالات هي 16 ميجا والـ 12 ميجا والـ 8 ميجا والـ 24 ميجا، في هذا الكتاب سنستخدم الـ 16 ميجا في بعض التجارب (وهو أقصى تردد يمكن لشريحة الـ ATmega16 أن تعمل به مع العلم أن المتحكم ATTiny يمكنه العمل بسرعة تصل إلى 20 ميجاهرتز).

يتم توصيل الكريستالة والمكثفات بالصورة التالية:






6. الفيوزات، الحماية، الطاقة وسرعة التشغيل

معلومة إضافية: الكريستالة هي عنصر إلكتروني مصنوع من مادة بلوريه اسمها "الكوارتز Quartz" وعندما يتم توصيلها بالكهرباء فإنها تعمل كأنها دائرة رنين مكونة من مكثف وملف مقاومة R-L-C circuit ومتى تصل دائرة pierce oscillator Sin wave ولكن عندما تصل بـ دائرة pulse داخل المُتحكم الدقيق يتم تحويل الذبذبات المتولدة على هيئة sin wave إلى pulse باستخدام عاكس inverter يمكنك معرفة المزيد عن الـ pierce oscillator من الرابط التالي:


http://www.abracon.com/Support/facn_abracon_jul2011.pdf

ويمكنك قراءة صفحة الكريستالات على ويكيبيديا لتتعرف أكثر عليها.

en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator



التركيب الداخلي الذي تمثله الكريستالة عندما تتصل بدائرة كهربائية



تركيب دائرة المذبذب (الكريستالة +
المكثفات + العاكس)



External Resonators

هذا النوع من المذبذبات يشبه لحد كبير الكريستالة وفي الحقيقة هو يوازي "كريستالة + المكثفات الإضافية" في قطعة إلكترونية واحدة ويتوفر في الأسواق بترددات مختلفة بدأ من 1 ميجاهرتز إلى 24 ميجاهرتز

CRYSTAL



CERAMIC RESONATOR

المميزات: السعر المنخفض (أرخص من الكريستالة) كما أنه يحتوي على المكثفات المطلوبة بداخله وحجمه الصغير وتوافر معظم الترددات المطلوبة

العيوب: يتملك نسبة خطأ 0.5% (نصف بالمئة)، وهي تعتبر نسبة أفضل بكثير من الـ internal RC oscillator ولكنها لا تقارن بدقة الكريستالة الكوارتز.

External Pure Pulse (TTL) Oscillator




المذبذبات الأكثر دقة على الإطلاق حيث تبلغ نسبة الخطأ 5 هertz لكل 1 مليون هرتز وهو ما يساوي 0.000005 والذى يعني أنها تمتلك دقة توأمى 20 ضعف دقة الكريستالات الكوارتز.

تتوفر هذه المذبذبات بأشكال عديدة أغلىها تكون مربعة أو مستطيله الشكل وتمتلك 4 أطراف VCC - CLK - GND - VCC والطرف الرابع غير مستخدم. يتم توصيل الطرف CLK بالطرف XTAL1 في شريحة المتحكم AVR وتوصيل الطرف VCC بنفس مصدر الجهد الخاص بال AVR (سواء كان 5 فولت أو 3.3 فولت).




6. الفيوزات، الحماية، الطاقة وسرعة التشغيل

العيوب: السعر المرتفع، حيث يبلغ سعر هذا النوع من المذبذبات نحو 3 دولار أو أكثر (يزداد السعر بزيادة التردد المطلوب) وفي بعض الأحيان يكون سعرها أكبر من سعر المُتحكم الدقيق نفسه. الصور التالية توضح توصيل AVR مع المذبذب الخارجي TTL oscillator



الصور التالية توضح أشكال وأحجام مختلفة للمذبذب



Pin	Function
1	NC
7	GND
8	Output
14	+5VDC



6.4 قيم الفيوزات لضبط السرعة

القيم التالية هي المستخدمة في التحكم بسرعة شريحة ATmega16 - جميع القيم تم أخذها من ملف الـ DataSheet الرسمي للمتحكم (والمرفق مع الكتاب) بداية من الصفحة رقم 24 مع ملاحظة أن هذه الفيوزات تعمل على كل من ATmega16/ ATmega32 لأنهم من نفس الفئة من المتحكمات (وقد تختلف هذه الفيوزات في فئات أخرى من شرائح AVR). - جميع القيم مخصصة للفيوزات **Clock Select** أو كما تعرف اختصاراً بي **CKSEL**

فيوزات ضبط السرعة مع المذبذب الداخلي Internal RC

قم بضبط الفيوزات بالقيم التالية لاختيار السرعة المطلوبة، مع ملاحظة أن القيمة هي .. CKSEL3, CKSEL2, CKSEL1, CKSEL0 بنفس الترتيب حيث يعبر كل 1 بت عن قيمة الـ CKSEL الموازية له.

CKSEL(3,2,1,0)	Clock Frequency
0001	1 Mhz
0010	2 Mhz
0011	4 Mhz
0100	8 Mhz

فيوزات ضبط السرعة مع دائرة External RC

CKSEL(3,2,1,0)	Clock Frequency
0101	التردد أقل من 0.9 ميجاهرتز
0110	التردد المتوقع أكبر من 0.9 وأقل من 3 ميجاهرتز
0111	التردد المتوقع أكبر من 3 وأقل من 8 ميجاهرتز
1000	التردد المتوقع أكبر من 8 وأقل من 12 ميجاهرتز



فيوزات ضبط السرعة مع External Crystal or Ceramic

هذه الإعدادات يمكن استخدامها مع كل من الـ Crystal oscillator والـ ceramic resonator مع ملاحظة أنه في حالة استخدام الكريستالة يجب أن يتم وضع مكثفات إضافية معها كما ذكرنا سابقاً ولا يتم وضع هذه المكثفات مع الـ ceramic resonator.

أيضاً لاحظ أن الإعدادات يتم وضعها للفيوزات CKSEL من 1 إلى 3 فقط ولا يتم برمجة الـ CKSEL0 معهم في هذا الوضع. ويتم برمجة الفيوز CKOPT في حالة استخدام كريستالة أكبر من 8 ميجاهرتز.

CKSEL(3,2,1) “0 is not used”	Clock Frequency	سعة المكثفات المقترحة
101 CKOPT = 1	هذا الوضع يُستخدم مع ceramic resonator وفي حالة أن التردد المطلوب ما بين 0.4 إلى 0.9 ميجاهرتز	لا يتم استخدام مكثفات
110 CKOPT = 1	التردد المتوقع أكبر من 0.9 وأقل من 3 ميجاهرتز	السعة المقترحة بين 12 → 22 picofarad
111 CKOPT = 1	التردد المتوقع أكبر من 3 وأقل من 8 ميجاهرتز	السعة المقترحة بين 12 → 22 picofarad
111 CKOPT = 0	التردد المتوقع أكبر من 8 ميجا وحتى 16 ميجاهرتز	السعة المقترحة بين 12 → 22 picofarad



ما هي أهمية الفيوز CKOPT؟

هذا الفيوز يتحكم في بعض الأمور المهمة، منها تشغيل المذبذب بالطاقة القصوى أو الطاقة المنخفضة (وضع توفير الطاقة عندما يكون $CKOPT = 1$ "unprogrammed" fuse) هذا الوضع يساهم في تخفيض الطاقة التي يستهلكها المُتحكم الدقيق لكنه لا يصلح لتشغيل الكريستالات الأكبر من 8 ميجا هرتز لأنه كلما زاد تردد الكريستالة كانت النبضات الناتجة منها أضعف من ناحية فرق الجهد وبالتالي قد لا تصلح لتشغيل المعالج.

لتغلب على هذه المشكلة يتم تفعيل الـ CKOPT والذي سيقوم بتشغيل المذبذب بالطاقة القصوى أو كما يسمى Full rail-to-rail swing مما يجعل المعالج يحصل على أفضل نبضات ممكنة تكفي لتشغيله في السرعات العالية وتكتفي أيضاً لإخراج نبضات دقيقة لتشغيل المكونات الخارجية.

من المفيد جداً تفعيل هذا الفيوز في الدوائر التي ستتعرض إلى noise أو ستوضع في مكان معرض لإشعاع كهرومغناطيسي كبير نسبياً حيث يساعد وضع Full rail-to-rail على تحسين أداء المُتحكم في البيئات ذات الـ noise الكبيرة.

الوظيفة الثانية له هي تفعيل المكثف الداخلي "سعة 36 بيكوفاراد" لتشغيل دائرة الـ external RC circuit بالمقاومة فقط دون مكثف إضافي.

فيوزات ضبط السرعة مع المذبذب الخارجي Pulse Oscillator

عند استخدام أي مصدر خارجي لنبضات الساعة pulses مثل الـ TTL oscillator أو حتى شريحة IC 555 يتم وضع كل قيم $CKSEL(3,2,1,0) = 0000$



ملخص إعدادات الفيوزات للتحكم بالسرعة

- إذا أردت تشغيل المُتحكِّم الدقيق بأقل استهلاك ممكن للطاقة قم بتفعيل التردد على 1 ميجاهرتز فقط عبر وضع $CKSEL(3,2,1,0) = 0001$.
- إذا أردت تشغيل المُتحكِّم بأقصى سرعة (8 ميجاهرتز) دون استخدام أي مكونات إضافية قم بوضع القيمة $CKSEL(3,2,1,0) = 0100$.
- إذا كنت تنوِّي أن تستخدم أي كريستالة خارجية فالأفضل أن تشغل الـ Full rail-to-rail CKOPT عبر تفعيل الفيوز $CKSEL(3,2,1,1) = 111$ بوضع القيمة 0 بداخله واختيار 111 - هذا الوضع سيعمل بصورة ممتازة مع جميع الكريستالات.

ملاحظات هامة بخصوص تعديل السرعة

يجب الانتباه عند تغيير سرعة المُتحكِّم الدقيق حيث أن سرعة رفع البرنامج (ملف الهيكس) يجب أن تكون أقل من $1/8$ من تردد الـ Clock المستخدم.

على سبيل المثال إذا كانت سرعة المُتحكِّم = 1 ميجاهرتز إذا يجب أن تكون سرعة رفع البرنامج على المُتحكِّم أقل من 128 كيلوهرتز وإلا قد تجد خطأ من برنامج AVRdude مفاده أن البرنامج لا يستطيع أن يتواصل مع المُتحكِّم الدقيق.

على أي حال إذا قرأت هذا الخطأ فكل ما عليك فعله هو تقليل سرعة الرفع عن طريق توصيل طرفي الـ jumper الموجودة بدائرة البرمجة USBasp (ستجد كلمة slow مكتوبة بجانبها) وإذا كنت تستخدم مبرمجة أخرى لا تحتوي هذا الوضع فيمكنك أن تختار سرعة الرفع من برنامج AVRdudess (اجعل قيمتها = 500 هرتز فقط).


عند استخدام الدالة `delay_us(time)` يجب أن يعمل المذبذب بكريستالة خارجية بتردد 8 ميجاهرتز على الأقل حتى تعمل الدالة بتوقيق صحيح (إذا تم استخدام المذبذب الداخلي أو كريستالة بتردد أقل فيحدث خطأ في الدالة `delay_us` ولن يتم التأخير بالوقت المطلوب)



6.5 الطاقة وسرعة تشغيل المُتحكمات

في العديد من التطبيقات يجب أن يتم تصميم النظام المدمج بحيث يعمل على مصدر منخفض جداً للطاقة مثل بطارية أو لوحة شمسية صغيرة، من أجل هذه التطبيقات يتم ضبط المُتحكم للعمل على الترددات المنخفضة.

معظم المُتحكمات الدقيقة (وبالتحديد المعالجات الدقيقة الموجود بداخلها) تستهلك طاقة أكثر كلما كانت تعمل بتردد أكبر وبالتالي نجد أن تخفيف التردد يقلل بدرجة كبيرة جداً استهلاك التيار الكهربائي كما هو ملحوظ في الرسم البياني التالي:



معدلات استهلاك الطاقة لعائلة ATtiny وبعض أفراد عائلة atmega

كما نرى على المحور الرئيسي (استهلاك التيار بالملي أمبير) والمحور الأفقي التردد (بالميجاهرتز) وكل خط مرسم يمثل فرق الجهد الذي يعمل عنده المُتحكم الدقيق. من هذا الرسم نستنتج العديد من الأمور.

- عند فرق جهد 1.8 ميجا يمكن للمُتحكم أن يعمل بتردد من 1 ميجا إلى 4 ميجا بحد أقصى وباستهلاك تيار من الثاني حتى 1.8 ملي أمبير فقط.



6. الفيوزات، الحماية، الطاقة وسرعة التشغيل

- عند فرق جهد 2.7 فولت يمكن للمتحكم أن يعمل بسرعة تصل إلى 10 ميجاهرتز واستهلاك تيار حوالي 3 ملي أمبير.
- عند فرق جهد 3.6 يمكن للمتحكم أن يعمل بتردد يصل إلى 14.5 ميجاهرتز تقريباً وباستهلاك تيار يصل إلى 5.7 ملي أمبير.
- عند فرق جهد 4 فولت يمكن للمتحكم أن يعمل حتى 17 ميجاهرتز باستهلاك تيار 7 ملي أمبير.
- عند فرق جهد من الخامس إلى 5.5 يمكن للمتحكم أن يعمل بسرعة تصل إلى 20 ميجاهرتز.

ملاحظة: الحد الأقصى لتردد الـ ATmega16/ATmega32 هو 16 ميجاهرتز فقط، بينما المتحكمات الأحدث منها مثل ATTiny ATmega328 يمكنها أن تصل إلى 20 ميجاهرتز

بعض مُتحكمات الـ AVR تدعم العمل بتردد 125 كليوهرتز أو أقل، هذا المعدل يجعل استهلاك التيار الكهربائي منخفض جداً لدرجة أنه يصل إلى 100 ميكرو أمبير (100 جزء من المليون من الأمبير وهو ما يساوي 0.1 ملي أمبير).

تحتفل هذه المقاييس قليلاً بتغيير درجة الحرارة التي يعمل عندها المعالج وتوجد رسومات بيانية مفصلة تشرح معدلات استهلاك الطاقة بالتفصيل عند درجات الحرارة المختلفة بدءاً من صفحة 299 في الـ Datasheet المرفقة (مع ملاحظة أن بعض معدلات استهلاك الطاقة قد تختلف قليلاً مع مُتحكمات الـ AVR الأخرى).

كيف تحسب عمر البطارية

عند استخدام البطاريات سيكون من المفيد جداً أن تحسب وقت التشغيل حتى تنفذ طاقة البطارية وقد يحدد هذا الوقت التردد المطلوب لتشغيل المتحكم. وقبل أن نبدأ الحسابات علينا أن نتعرف على بعض الأمور.



6. الفيوزات، الحماية، الطاقة وسرعة التشغيل

استهلاك الطاقة المذكور مسبقاً هو للمتحكم الدقيق نفسه وليس لأي حمل load متصل به ويمكن تخفيض هذا الاستهلاك قليلاً بإيقاف تشغيل الـ ADC

استهلاك الطاقة الكلي $\text{Total load} = \text{فرق الجهد} * (\text{استهلاك التيار للمتحكم} + \text{الأحمال المتصلة به}) + \text{الطاقة الضائعة من الـ voltage regulator إن وجد}$.

قانون حساب وقت البطارية

$$\text{Battery Working Time} = \frac{0.8 \times \text{Battery Capacity (mAH)}}{\text{Total Load Current (mA)}}$$

جميع البطاريات يكون لها سعة تفاصس بالملي أمبير ساعة فمثلاً بطارية الهاتف المحمول نجد مكتوب عليها 3.7 فولت 3000 mAh (ملي أمبير ساعة) أو تكتب 1 A/hour (لأن كل 1000 ملي أمبير = 1 أمبير). وهذا يعني أنه في حالة تشغيل هذه البطارية على أحmal تستهلك 3000 ملي أمبير فإن البطارية ستظل تعمل 1 ساعة فقط.

مثال: إذا كان المتحكم الدقيق يعمل بفرق جهد 3.7 فولت و بتردد 16 ميجا هرتز (يستهلك 7 ملي أمبير) و متصل به دايمود ضوئي يستهلك 7 ملي أمبير كما أن منظم الجهد يستهلك تيار إضافي 6 ملي أمبير. احسب زمن التشغيل على بطارية سعتها 1000 ملي أمبير بافتراض أن جميع الأحمال تعمل بصورة مستمرة دون أن تنطفئ.

الحل

أولاً: نحسب استهلاك التيار الكلي = 7 ملي (للتحكم) + 7 ملي (للدايمود) + 6 ملي لمنظم الجهد = 20 ملي أمبير إجمالي استهلاك طاقة.

ثانياً: بالتعويض بالقيم في القانون السابق نجد أن ساعات التشغيل = 40 ساعة


$$\text{Working Time} = 0.8 * (1000/20) = 40 \text{ hours}$$

معلومات إضافية: لماذا نضرب الرقم 0.8 في القانون السابق بالرغم من أنه يفترض أن نقسم سعة البطارية على الاستهلاك مباشرة؟ السبب هو تواجد استهلاك ضائع من الطاقة يحدث من البطارية نفسها بسبب **المقاومة الداخلية Battery Internal Resistor** كما أن الأislak والوصيات في الدائرة الكهربائية أيضاً تساهم في ضياع بعض الطاقة خاصة إذا كان هناك أislak من معدن الألومنيوم




6.6 كيف تبرمج الفيوزات


برمجة الفيوزات عملية سهلة للغاية عبر برنامج AVRdudeess كل ما عليك فعله هو اختيار نوع المتحكم الدقيق وأداة البرمجة programmer



ثم الضغط على زر Bit selector من مربع Fuses & lockbits لظهور لوحة اختيار قيم الفيوزات (لاحظ أن ATmega16 لا يمتلك Extended Fuses)



اختر تفعيل (أو إلغاء تفعيل) الفيوزات المرغوبة كما تريده ثم اضغط Ok لتجد أن قيمة الـ Low والـ HIGH Byte Fuse أصبحت جاهزة للبرمجة كما في الصورة التالية



الآن يمكنك الضغط على زر Write الموجود في الأعلى (بجانب الفيوزات) وسيقوم programmer بحرق قيم الفيوزات المطلوبة.

يوفر برنامج AVRdudeess خيار Set fuses والذي يعني أن البرنامج سيقوم بإعادة كتابة الفيوزات في كل مرة يقوم فيها برفع ملف هيكس جديد على المُتحكّم الدقيق. من الأفضل عدم استخدام هذا الخيار والاكتفاء ببرمجة الفيوزات عبر زر Write فحسب.

أيضاً الزر Read بجانب Write والذي عند الضغط عليه سيقوم الـ Programmer بقراءة قيمة الفيوزات على الشريحة المتصله به.

أيضاً ستجد الكلمة Fuse Setting وهي عبارة عن رابط لموقع خاص يعمل كآلية حاسبة للفيوزات لكل نوع شرائح الـ AVR كل ما عليك هو الدخول إليه وتحديد الخصائص التي تريدها وسيخبرك الموقع بأي الفيوزات ينبغي لك أن تفعّلها وأي منها لا يجب أن تفعّلها.




6.7 كيف تعالج الفيوزات المُبرمجّة بصورة خاطئة؟

كما ذكرت سابقاً الإعدادات الخاطئة للفيوزات قد تتسبب في عدم إمكانية برمجة المُتحكم مرة أخرى وبذلك قد تخسر المُتحكم، ومع ذلك هناك خبر جيد وهو أنه يتوفّر نوعين من الحلول لهذا الأمر.

- **الأول:** هو شراء و استخدام الـ High Voltage programmers غالبية الثمن مثل AVR حيث يمتلك القدرة على التنقيح والبرمجة عالية الجهد لتصليح الفيوزات.
- **الثاني:** بناء دائرة AVR Fuse Doctor وهي من الدوائر الرائعة التي تستخدّم في معالجة الفيوزات بتكلفة منخفضة جداً والتي جربتها بنفسي وكانت رائعة كما أنه يمكنك صناعتها بنفسك بحوالي 5 دولار فحسب.

جميع التصميمات لهذه الدائرة يمكنك أن تجدها على الموقع التالي:

<http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/?lang=en>






6. الفيوزات، الحماية، الطاقة وسرعة التشغيل

تتوفر تصميمات مشابه أيضاً لنفس الدائرة لكن باستخدام مُتحكمات أخرى بدل من atmega8

ATTiny Fuse doctor مثل

<http://www.instructables.com/id/AVR-Attiny-fusebit-doctor-HVSP>




الفصل السابع

”إن أهم يومين يمران على الإنسان هما يوم ولادته
واليوم الذي يدرك فيه لماذا ولد“

مارك توain - كاتب أمريكي



7. المقاطعة Interrupt



ستتعرف في هذا الفصل على كيفية تشغيل المقاطعات الخارجية External Interrupts وفائدة هذه الخاصية الرائعة التي تتيح صناعة تطبيقات ذات استجابة عالية السرعة للأحداث الخارجية.

- ✓ مقدمة عن مفهوم المقاطعة
- ✓ المثال الأول: تشغيل المقاطعة INT0 Logic, Falling 7 Raising Edges
- ✓ المثال الثاني: تشغيل INT0 مع INT1



7.1 مقدمة عن المقاطعة The interrupt

في الكثير من الأنظمة المدمجة نجد بعض الوظائف التي تتطلب استجابة فائقة السرعة لحدث معين. لذا تمت مراعاة هذا الأمر في معظم المعالجات والمُتحكمات الدقيقة (حتى input interrupt منها) حيث تم إضافة تقنية المقاطعة وهي عبارة عن طرف دخل pin أو حدث برمجي يتسبب في جعل المعالج يتوقف عن ما يفعله الآن ويستجيب للحدث المُسبّب للمقاطعة ويعالجه بسرعة ثم يعود مرة أخرى لما كان يفعله.

مثلاً نجد أن النظام المدمج داخل وحدة تحكم السيارة يعمل على إدارة الوقود وعرض سرعة الحركة ومع ذلك في حالة حدوث اصطدام بجسم ما نجد أن النظام يستجيب بسرعة عالية (بالرغم أنه كان مشغول بمعالجة الوقود والسرعة). تحدث هذه الاستجابة فائقة السرعة بسبب أن الحساسات المسؤولة عن الاصطدام يتم توصيلها على أطراف دخل المقاطعة وتسمى هذه الأطراف External interrupts.

الحقيقة أنه هناك أنواع كثيرة للمقاطعة (بعضها داخلي وبعضها خارجي) سنتحدث في هذا الفصل عن النوع الخارجي فقط External interrupt وسيتم شرح بعض الأنواع الأخرى على مدار الفصول التالية مثل مقاطعة الـ ADC (في الفصل التالي) ومقاطعة المؤقتات Timer interrupt.

كيف تعمل المقاطعة الخارجية

في جميع المعالجات والمُتحكمات الدقيقة يتم تصميم الكود المسؤول عن معالجة المقاطعات بصورة مستقلة تماماً عن البرنامج الرئيسي main program. فنجد دائماً أن برنامج المقاطعة ويسمي **Interrupt service routing (يختصر بكلمة ISR)** يكتب في جزء بعيد عن دالة main() فمثلاً يمكنك أن تكتب برنامج main ليقوم بعمل محدد إلى الأبد ثم تكتب برنامج ال ISR ليقوم بوظيفة محددة وسريعة عند تشغيل حساس أو زر معين.

يمتلك المُتحكم الدقيق من فئة ATmega16/ATmega32 عدد 3 أطراف للمقاطعة الخارجية يمكن توصيلها بأي حساس أو مفتاح رقمي وهذه الأطراف هي:

INT0 (pin 2 on port D)

INT1 (pin 3 on port D)

INT2 (pin 2 on port B)



(XCK/T0) PB0	1	40	PA0 (ADC0)
(T1) PB1	2	39	PA1 (ADC1)
(INT2/AIN0) PB2	3	38	PA2 (ADC2)
(OC0/AIN1) PB3	4	37	PA3 (ADC3)
(SS) PB4	5	36	PA4 (ADC4)
(MOSI) PB5	6	35	PA5 (ADC5)
(MISO) PB6	7	34	PA6 (ADC6)
(SCK) PB7	8	33	PA7 (ADC7)
RESET	9	32	AREF
VCC	10	31	GND
GND	11	30	AVCC
XTAL2	12	29	PC7 (TOSC2)
XTAL1	13	28	PC6 (TOSC1)
(RXD) PD0	14	27	PC5 (TDI)
(TXD) PD1	15	26	PC4 (TDO)
(INT0) PD2	16	25	PC3 (TMS)
(INT1) PD3	17	24	PC2 (TCK)
(OC1B) PD4	18	23	PC1 (SDA)
(OC1A) PD5	19	22	PC0 (SCL)
(ICP1) PD6	20	21	PD7 (OC2)

أيضاً يمكن اعتبار الطرف RESET أحد أطراف الـ External interrupt.

ملاحظة: إن **RESET** في عالم المُتحكمات الدقيقة يختلف قليلاً عن الحاسب الآلي. فمثلاً نجد في الحاسب الآلي (أو الهاتف الجوال) الزر **RESET** أو **Restart** أو الذي يعني إيقاف تشغيل الطاقة عن الحاسب ثم إعادة تشغيله. أما في المُتحكمات الدقيقة الزر **RESET** هو مقاطعة خارجية تأمر المعالج أن يترك ما يفعله الآن وينتقل إلى أول أمر في البرنامج المخزن بداخله مع تصفير جميع المسجلات ووحدات الذاكرة (وهذا يحاكي إعادة تشغيل المُتحكم الدقيق) ومع ذلك تظل الكهرباء متصلة بالمُتحكم ولا يتم فصلها. والسروراء تصميم **RESET** بهذه الطريقة هو أن إعادة فصل وتوصيل الكهرباء بالمُتحكم قد يستغرق 60 مللي ثانية وهذا رقم كبير نسبياً في التطبيقات التي تحتاج استجابة سريعة بينما المقاطعة يتم تشغيلها في أقل من 1 ميكروثانية (يعني أسرع بنحو 60,000 ضعف من فصل الكهرباء وإعادة توصيلها).

سنتعرف بالتفصيل على هذا الأمر في الفصل الخاص بإدارة الطاقة والفيوزات.

عند إدخال إشارة رقمية على هذه الأطراف تحدث المقاطعة. وعندما يترك المُتحكم الدقيق البرنامج الرئيسي الذي ينفذه وينتقل إلى برنامج الـ ISR ليقوم بمعالجة المقاطعة. الكود التالي يمثل التركيب البسيط لـ ISR مع الـ main program.



```
int main()
{
.....
}

ISR(interrupt_type)
{
.....
}
```


خطوات تفعيل المقاطعة الخارجية

يتم تفعيل المقاطعة الخارجية بمجموعة من الإعدادات كالتالي:

1. ضبط الأطراف التي ستستخدم للمقاطعة مثل INT0 أو INT1 لعمل كدخل input
2. ضبط نوع الإشارة الكهربائية التي ستسبب المقاطعة على حسب نوع الحساس أو المفتاح الذي سيولد إشارة المقاطعة. (انظر للشرح بالأسفل).
3. يتم تفعيل قبول استقبال المقاطعة على الطرف المطلوب مثل INT0
4. تفعيل قبول استقبال المقاطعة بشكل عام
5. كتابة البرنامج الخاص بالمقاطعة ISR

7.2 المثال الأول: تشغيل المقاطعة INT0

الدائرة التالية عبارة عن 2 دايوود ضوئي + مفتاح الدايوود المتصل بالطرف PA0 سنقوم بتشغيله بصورة طبيعية ليقوم بعمل Blink كل مئة ملي ثانية. أما الدايوود المتصل بالطرف PC0 سيتم تشغيله أو إطفاؤه فقط عند حدوث مقاطعة على الطرف INT0.





الكود

```
#define F_CPU 1000000UL  
#include <avr/io.h>  
#include <util/delay.h>  
#include <avr/interrupt.h>
```

```
int main(void)  
{
```

ضبط أطراف التوصيل بالدايودات الضوئية//

```
DDRA |= (1 << PA0);  
DDRB |= (1 << PB0);
```

ضبط الطرف الخاص بالمقاطعة وتشغيل مقاومة الرفع //

```
DDRD &= ~(1 << PD2);  
PORTD |= (1 << PD2);
```

البرنامج الرئيسي

ضبط نوع إشارة المقاطة وتفعيل //INT0

```
MCUCR |= (1 << ISC01);  
GICR |= (1 << INT0);
```

تفعيل قبول المقاطة العامة //

```
sei();  
while(1)  
{  
    PORTA ^= (1 << PA0);  
    _delay_ms(100);  
}  
return 0;
```

```
}
```



```
ISR(INT0_vect)
{
    PORTB ^= (1 << PB0);
}
```

برنامج المقاطعة

شرح الكود

في بداية الكود قمنا باستيراد المكتبة المسئولة عن المقاطعات وذلك عن طريق الأمر

```
#include <avr/interrupt.h>
```

هذه المكتبة تحتوي على بعض الأوامر الهامة والتي سنستخدمها في الكود. بعد ذلك بدأنا في الدالة main الرئيسية بضبط الأطراف التي سيتصل بها الدايويدات الضوئية وهي الطرفين PA0 و PB0 وذلك عن طريق الأمرين:

```
DDRA |= (1 << PA0);
```

```
DDRB |= (1 << PB0);
```

الخطوة التالية كانت ضبط الطرف PD2 ليعمل كدخل وذلك حتى يتمكن من استقبال إشارة المقاطعة من المفتاح المتصل به. كما قمنا بتشغيل مقاومة الرفع الداخلية internal pull up وذلك حتى نستخدم المفتاح دون الحاجة لتوصيل أي مقاومة إضافية وتم ذلك عن طريق الأمرين:

```
DDRD &= ~(1 << PD2);
```

```
PORTD |= (1 << PD2);
```


ثم تلى ذلك ضبط نوع المقاطعة الخارجية ونوع الإشارة الكهربائية التي تسبب المقاطعة. وقبل أن نبدأ في شرح الأوامر الخاصة بهذا الأمر علينا أن نتعرف على بعض الأشياء المتعلقة بالإشارات الكهربائية الرقمية.

الإشارات الرقمية

تنقسم الإشارات الكهربائية الرقمية إلى نوعين وهما logic level و falling or rising Edge. النوع الأول وهو المعروف لدى الجميع ويسمى HIGH أو LOW أو ويعبر عن القيم الرقمية التقليدية 1 & 0. وتكون كل إشارة سواء 0 أو 1 لها زمن محدد يقاس على حسب الـ clock المستخدمة لتشغيل المتحكم الدقيق.



فمثلاً لو كان المُتحكِّم يعمل بـ $\text{clock} = 1 \text{ MHz}$ (مليون هرتز) بان زمن النبضة الواحد = 1 ميكروثانية ويكون هذا الزمن هو نفس الزمن المطلوب لعمل اشارة كهربية بقيمة 1 أو صفر. الصور التالية توضح شكل إشارة رقمية مقسمة إلى وحيد وأصفار (حيث يمثل كل مربع رمادي اللون زمن إشارة واحدة).



النوع الثاني من الإشارات الرقمية يسمى "الحواف Edges" والتي تنقسم إلى نوعين وهما الحافة الصاعدة Rising Edge والحافة الهاابطة Falling Edge. هذا النوع من الإشارات الكهربية يتميز بأنه فائق السرعة ولا يلتزم بزمن محدد وغالباً ما يحدث في زمن يقاس بالنano ثانية (جزء من مليار من الثانية).

وتعتبر الحواف الصاعدة هي تحول الإشارة الكهربية من LOW level إلى HIGH level في زمن صغير جداً بينما الحواف الهاابطة هي تحول الإشارة الكهربية من HIGH level إلى LOW level.




الصور السابقة تشير تساؤل هام وهو: ألا يعني ذلك أن جميع الإشارات الرقمية تحتوي على rising edges و falling edges ؟

الإجابة هي نعم. والحقيقة أن أي إشارة رقمية تحتوي على حواف عددها يساوي ضعف عدد الأصفار والوحيد والصورة التالية توضح الحافة الهاابط والصاعدة مع إشارة LOW ثم HIGH



- 1:Rising
- 2:Falling
- 3:High
- 4:Low



الأطراف التقليدية التي تعمل كدخل للمتحكم الدقيق لا تستطيع أن تستشعر هذه الحواف سواء كانت الصاعدة أو الهابطة وذلك لأنها تتم في زمن صغير جداً. وهنا تظهر مشكلة خطيرة. حيث نجد أن بعض الحساسات يكون الخرج الكهربائي الخاص بها سريع جداً لدرجة أن الإشارات الكهربائية الناتجة منه تكون في زمن يقاس بالنانو ثانية (مثل الحواف الصاعدة والهابطة) وتمسى هذه الإشارات السريعة بال **Electric Edges** أو **Electric Impulse**.

لحل هذه المشكلة قام مصممو المُتحكمات الدقيقة بصناعة دائرة إلكترونية خاصة تتصل بأطراف المقاطعات وتسمى بالـ **edge detector** (مكتشف الحواف). وتكون هذه الدوائر مسؤولة عن الإحساس بالإشارات الكهربائية فائقة السرعة وإبلاغ المُتحكم بأنه هناك مقاطعة مطلوبة فوراً.

تمتلك مُتحكمات AVR هذه الدوائر الخاصة على جميع أطراف المقاطعات وبذلك يمكننا أن نجعل المقاطعة تعمل على جميع المفاتيح أو الحساسات فائقة السرعة. حيث يمكن ضبط المقاطعة أن تعمل إما بإشارة تقليدية 1 & 0 أو عن طريق إشارة سريعة **Edge**.

يتحكم في هذا الأمر المُسجل MCUCR والذي يحتوي على مجموعة من البتات مسؤولة عن تحديد نوع إشارة المقاطعة وتسمى **ISCxx** (يتم استبدال xx برقمي 0 و 1 كما سنرى في الشرح التالي). يمكنك الوصول لشرح هذا المُسجل في الصفحة رقم 68 من دليل البيانات للمتحكم **ATmega16**.

MCU Control Register – MCUCR		The MCU Control Register contains control bits for interrupt sense control and general MCU functions.								
Bit		7	6	5	4	3	2	1	0	MCUCR
Read/Write		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value		0	0	0	0	0	0	0	0	



7. المُقاطعة Interrupt

- تتحكم البت **ISC00** و **ISC01** في إعدادات الإشارة الخاصة بطرف المُقاطعة **INT0**
- تتحكم البت **ISC10** و **ISC11** في إعدادات الإشارة الخاصة بطرف المُقاطعة **INT1**

عند تغير قيم هذه البتات يمكننا تحديد نوع إشارة المُقاطعة المطلوبة وذلك تبعاً للجدول التالي (يمكنك أن تجده في الصفحة رقم 68 من دليل بيانات ATmega16)

Table 35. Interrupt 0 Sense Control

ISC01	ISC00	Description
0	0	The low level of INT0 generates an interrupt request.
0	1	Any logical change on INT0 generates an interrupt request.
1	0	The falling edge of INT0 generates an interrupt request.
1	1	The rising edge of INT0 generates an interrupt request.

• الخيار الأول: هو ترك قيمة **ISC00** و **ISC01** بـ 0 وهذا سيجعل المُقاطعة تعمل عند إدخال إشارة من نوع LOW على الطرف INT0 (معنى ذلك أنه طالما الطرف INT0 يدخل إليه إشارة HIGH فلن تعمل المُقاطعة).

• الخيار الثاني: جعل قيمة **ISC00** تساوي 1 بينما قيمة **ISC01** تساوي 0 وهذا سيجعل المُقاطعة تعمل عند حدوث أي تغيير منطقي logic change على الطرف INT0 ومعنى ذلك أنه إذا أدخلت إشارة HIGH شرط أن تكون الإشارة السابقة LOW أو العكس ستعمل المُقاطعة.

• الخيار الثالث: جعل قيمة **ISC00** تساوي 0 بينما قيمة **ISC01** تساوي 1 وهذا سيجعل دائرة الـ **edge detector** تعمل على التقاط أي إشارة كهربية هابطة وتشغيل المُقاطعة.

• الخيار الرابع: جعل قيمة **ISC00** و ذلك **ISC01** تساوي 1 وهذا سيجعل دائرة الـ **edge detector** تعمل على التقاط أي إشارة كهربية صاعدة و تشغيل المُقاطعة.

والآن نعود إلى الكود مرة أخرى سنجد نجد الأمر

MCUCR |= (1 << ISC01);

والذي وضع الرقم 1 داخل البت **ISC01** وبما أن البت **ISC00** تساوي صفر بصورة افتراضية



7. المُقاطعة Interrupt

فإن هذا الأمر سيجعل المُقاطعة تعمل عند الحافة الهاابطة. وقد اخترت هذا النوع من الإشارات لأن المفتاح المتصل بالطرف INT0 يعمل مع المقاومة الداخلية لهذا الطرف مما يعني أنه عند الضغط على المفتاح سيتحول الطرف INT0 من الحالة HIGH إلى الحالة LOW وهو ما يوازي الحافة الهاابطة. أيضاً كان يمكن أن نترك كلا ISC00 و ISC01 بقيمة صفر وهذا سيجعل المُقاطعة تعمل عند الضغط على المفتاح لفترة زمنية قصيرة (1 ميكروثانية على الأقل).

بعد الانتهاء من ضبط نوع إشارة المُقاطعة علينا أن نخبر المُتحكِّم الدقيق بأننا نريد تفعيل استقبال إشارات المُقاطعة على الطرف INT0 ويتم ذلك عن طريق التلاعب بالبتات الخاصة بالمسجل GICR (يمكنك الوصول لهذا المسجل في الصفحة 69 بدليل البيانات ATmega16).

General Interrupt Control Register – GICR									
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
Read/Write	INT1 R/W	INT0 R/W	INT2 R/W	– R	– R	– R	IVSEL R/W	IVCE R/W	GICR
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

يمتلك هذا المسجل 3 بتات هامة جداً وهي INT0 و INT1 و INT2 كل بت من الثلاثة تتحكم في تفعيل استقبال المُقاطعة على أحد الأطراف فمثلاً فعندما نضع القيمة 1 داخل البت INT0 فهذا يعني أن المُتحكِّم سيبدأ استقبال إشارات المُقاطعة على الطرف INT0 وهكذا .. لذا استخدمنا الأمر التالي لأخبار المُتحكِّم أن يبدأ تفعيل المُقاطعة INT0

```
GICR |= (1 << INT0);
```

والآن يأتي الأمر

```
sei();
```

هذا الأمر مسؤول عن تفعيل استقبال طلبات المُقاطعة بشكل عام للمتحكِّم الدقيق وبدون كتابته فلن تعمل أي مُقاطعة مهما كانت وذلك حتى وإن كنت قد كتبت جميع أوامر ضبط المُقاطعة. ويعتبر استخدام هذا الأمر مع الأمر hi أحد الوسائل في التحكم في سير البرامج الهامة التي لا يمكن مقاطعتها.

وأخيراً نأتي لنهاية الدالة الرئيسية main حيث سنقوم بجعل المُتحكِّم يشغل ويطفئ الダイود الضوئي المتصل على الطرف PA0 كل 100 ملي ثانية إلى الأبد.



7. المُقاطعة Interrupt

```
while(1)
{
    PORTA ^= (1 << PA0);
    _delay_ms(100);
}
```

بعد الانتهاء من الدالة الرئيسية يأتي دور دالة معالجة المُقاطعة **ISR** حيث نجد أن هذه الدالة مكتوبة بالأسلوب التالي:

```
ISR(INT0_vect)
{
    PORTB ^= (1 << PB0);
}
```

جميع دوال المُقاطعة المختلفة يتم كتابتها عن طريق التعريف **ISR(interrupt_vector)** ويتم استبدال كلمة **interrupt_vector** بنوع المُقاطعة المطلوبة وبالنسبة لـ **External** هناك 3 أنواع **interrupts**:

INT0_vect
INT1_vect
INT2_vect

إذا أردنا أن نكتب البرنامج الخاص بالمُقاطعة **INT0** فإننا نكتب

```
ISR(INT0_vect)
{
```

إذا أردنا أن نكتب البرنامج الخاص بالمُقاطعة **INT1** فإننا نكتب

```
ISR(INT1_vect)
{
```


مع وضع الأوامر المطلوبة من المُقاطعة داخل القوسين {}. وفي المثال السابق استخدام أمر **PORTB ^= (1 << PB0);** وهذا ما سيجعل الدايمود الضوئي يضيء أو ينطفئ عند كل مرة يتم فيها تفعيل المُقاطعة **INT0**.

```
PORTB ^= (1 << PB0);
```



7.3 المثال الثاني: تشغيل المقاطعة INT0 مع INT1

في هذا المثال سنقوم بتفعيل كلا المقاطعتين INT0 و INT1 وسنقوم ببناء دائرة مشابهة للمثال السابق باختلاف وجود 2 مفتاح لتفعيل INT0 و INT1 ووجود دايود ضوئي إضافي كما في الصورة التالية:



الكود

```
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>

int main(void)
{
    // ضبط أطراف التوصيل بالدایودات الضوئية
    DDRA |= (1 << PA0);
    DDRB |= (1 << PB0) | (1 << PB1);

    // ضبط الطرف الخاص بالمقاطعة وتشغيل مقاومة الرفع
    // INT0 & INT1
    DDRD &= ~((1 << PD2)|(1 << PD3));
    PORTD |= (1 << PD2)|(1 << PD3);
```

البرنامج الرئيسي



7. المقاطعة Interrupt

// INTO & INT1 من نوع الحافة الهابطة لكل المقاطعتين

```

MCUCR |= (1 << ISC01) | (1 << ISC11);
GICR |= (1 << INT0) | (1 << INT1);

while(1)
{
    PORTA ^= (1 << PA0);
    _delay_ms(100);
}

return 0;
}

// دالة المقاطعة الأولى
ISR(INT0_vect)
{
    PORTB ^= (1 << PB0);
}

// دالة المقاطعة الثانية
ISR(INT1_vect)
{
    PORTB ^= (1 << PB1);
}

```

دوال المقاطعة

شرح الكود

هذا المثال يعتبر مطابق للمثال السابق في نفس الفكرة مع اختلاف تشغيل كلا المقاطعتين INT0 و INT1 بحيث تكون كل مقاطعة مسؤولة عن تشغيل وإطفاء الدايوdas الضوئية المتصلة على الأطراف PB0 و PB1.

وكما هو ملاحظ ستجد في نهاية البرنامج دالتين ISR الأولى مسؤولة عن أوامر معالجة INT0 و الثانية مسؤولة عن أوامر معالجة INT1


الفصل الثامن

”الرجل الذي يستخدم مهاراته وخياله البناء لمعرفة أقصى ما يمكن أن يقدمه مقابل دولار واحد بدلاً من التفكير في أقل ما يمكن أي يقدمه مقابل نفس الدولار، حتماً سينجح“

هنري فورد - مؤسس شركة فورد للسيارات



8. الاتصال التسلسلي بروتوكول UART



في هذا الفصل سنتعرف على أحد أشهر طرق إرسال البيانات بصورة تسلسلية بين المُتحكمات الدقيقة والعالم الخارجي وذلك عبر بروتوكول UART والذي يعتبر أشهر بروتوكول معياري لتبادل البيانات.

- ✓ مقدمة عن الاتصال التسلسلي
- ✓ الاتصال التسلسلي الغير متزامن
- ✓ تهيئة الـ UART لمتحكمات AVR
- ✓ المثال الأول: تهيئة AVR للعمل كمرسل عبر UART
- ✓ المثال الثاني: تهيئة AVR للعمل كمستقبل عبر UART
- ✓ المثال الثالث: الإرسال والاستقبال في وقت واحد
- ✓ إرسال السلسلن النصية Strings
- ✓ دوال إضافية




8.1 مقدمة عن الاتصال التسلسلي

عندما يتواصل المُتحكم مع العالم الخارجي، فإن إرسال واستقبال البيانات يكون بشكل حزم مكونة من 8 بت (1 بايت). بالنسبة لبعض الأجهزة مثل الطابعات القديمة داخل كابل الـ Parallel port يتم إرسال البيانات من ناقل البيانات 8 بت (bit data bus-8) من الكمبيوتر إلى ناقل البيانات 8 بت في الطابعة.

يعيب هذا الأسلوب في نقل البيانات وجوب أن تكون المسافة بين الجهازين قصيرة. لأن الأساند تشوّه شكل الإشارات الكهربائية مع طول المسافة، كما أن الأسلاك المستخدمة لنقل 8 بت في نفس الوقت يكون سعرها مرتفع.

أيضاً تحدث مجموعة من الظواهر الكهربائية تسمى "المكثفات الطفيليّة Parasitic" و "الملفات الطفيليّة Capacitance inductance" هذه الظواهر تحدث للوصلات النحاسية المتقاربة من بعضها البعض. وتتسبب في تشويه كبير لشكل الإشارة. الصورة التالية توضح شكل إشارة كهربائية على صورة "نبضة pulse" بعد التشويه.



شكل الإشارة الأصلية



شكل الإشارة بعد التشويه الناتج من المكثفات والملفات الطفيليّة


لحل هذه المشكلة يتم استخدام الاتصال التسلسلي Serial communication لنقل البيانات بين الأنظمة التي تفصل بينها مسافات كبيرة، وفي وقتنا الحاضر ومع تطور التكنولوجيا أصبح الاتصال التسلسلي أسرع من ذي قبل، فتم تعميمه واستخدامه حالياً في جميع الأجهزة تقريباً بدءاً من الحساسات في الأنظمة المدمجة إلى الحواسيب الشخصية وشبكات الحاسوب الآلي.



مبدأ عمل الاتصال التسلسلي UART

تمتلك المُتحَكِّمات الدقيقة مجموعة من الوسائل التي تمكنك من توصيل البيانات من وإلى المُتحَكِّم بأسلوب تسلسلي ومنها i2C - SPI - UART في هذا الفصل سنتحدث عن الـ UART.

تستخدم تقنية الاتصال التسلسلي طرف (سلك) واحد فقط لنقل البيانات من جهاز آخر بدلاً من 8 أسلاك كما في حالة الاتصال المتوازي Parallel ولكي يتم إرسال البيانات بشكل تسلسلي يتم أولاً تحويل البيانات من 8 بت Parallel إلى 8 بتات متسلسلة وذلك باستخدام شريحة إلكترونية (متواجدة داخل المُتحَكِّم الدقيق) تسمى Parallel-in-Serial-out shift register وهو عبارة عن مُسْجِل إزاحة يكون دخله 8 بتات parallel وخرجه 8 بتات متسلسلة. وعلى الجانب الآخر، يجب أن يمتلك المستقبل شريحة أخرى تقوم بعكس هذه العملية وتسمى Serial-in-Parallel-out shift register، لتحويل البيانات مرة أخرى إلى 8 بت متوازية.



Serial transmission

ملحوظة: كلمة بروتوكول Protocol تعني طريقة تنظيم إرسال واستقبال البيانات مثل سرعة البيانات وطريقة ترتيبها وترقيم البيانات المرسلة وكذلك الأطراف المستخدمة لهذا الإرسال والاستقبال

أنواع الإرسال التسلسلي

يمكن نقل البيانات تسلسلياً ببروتوكول UART بطريقتين، لكل منها مميزات وعيوب وهما:

- Synchronous** • الاتصال التسلسلي المتزامن.
- Asynchronous** • الاتصال التسلسلي الغير متزامن.



8. الاتصال التسلسلي بروتوكول UART

يُستخدم الاتصال المتزامن لنقل كمية من البيانات دفعه واحدة (Block of data)، بينما يُستخدم الاتصال الغير متزامن لنقل بايت واحد في كل مرة.

ويتمكن برمجة المُتحكم للعمل بإحدى الطريقتين، ولكن البرنامج سيكون طويلاً. لذلك تم صناعة دوائر متكاملة يتم دمجها داخل المُتحكم مخصصة للاتصال التسلسلي، وأصبح يرمز إليها بـ **UART** أي Universal Asynchronous Receiver Transmitter. أو **USART** أي Universal Synchronous-Asynchronous Receiver Transmitter.


وتحتوي مُتحكمات AVR على USART داخلي.

هناك نوعان للإرسال التسلسلي:

1. **Simplex**: عندما يكون هناك إرسال فقط أو استقبال فقط. مثل: الطابعة، فالكمبيوتر هو الوحيدة الذي يرسل البيانات.

2. **Duplex**: عندما يكون هناك قابلية للإرسال والاستقبال، وينقسم إلى نوعين:
3. **Half-duplex**: وذلك عندما تكون هناك القابلية للإرسال والاستقبال ولكن ليس في آن واحد، مثل: جهاز اللاسلكي، عندما تريد التحدث تضغط على الزر وتبدأ في التحدث، والجهاز الآخر يمكنه فقط الاستماع، وعند إزالة يدك من على الزر يمكن للجهاز الآخر إرسال الصوت وأنت يمكنك الاستماع.

4. **Full-duplex**: عندما تكون هناك القابلية للإرسال والاستقبال في آن واحد، مثل: الهاتف المحمول، فبإمكانك التحدث والاستماع لمن تخاطبه بنفس الوقت.






8.2 التسلسلي الغير متزامن Asynchronous

تستقبل البيانات بجهة المستقبل على هيئة 0 و 1 . ولا يمكن معرفة ماهية هذه البيانات إلا عندما يتفق المرسل والمستقبل على مجموعة من القواعد والضوابط "بروتوكول" حول كيفية إرسال البيانات، وكم عدد البتات في كل مرة، ومتى يبدأ الإرسال ومتى ينتهي.

باتات بداية ونهاية الإرسال:

يتم إرسال البايت الواحد بين بت للبداية أخرى للنهاية، وهذا يدعى بال "إطار" Frame. بت البداية first bit تكون عبارة عن نبضة واحدة وتكون دائمًا LOW، بينما بت النهاية يمكن أن تكون نبضة واحدة أو 2 بت وتكون دائمًا HIGH.

الصورة التالية تمثل مثال على إرسال كود ASCII للحرف A حيث يتم إرسال 10 بتات لكل 1 بايت. 8 بت للبيانات (حرف A نفسه) وbit للبداية أخرى للنهاية.



Courtesy of: AVR microcontroller and embedded systems using assembly and C by M.Ali Mazidi

في بعض الأنظمة تضاف بت أخرى وتسمى bit Parity، وتستخدم لمعرفة إذا ما كانت البيانات المستلمة صحيحة أم بها خطأ.

معدل إرسال البيانات: Baud rate:

يقاس معدل إرسال البيانات في الاتصال التسلسلي ب bps أي bits per second . بت في الثانية. وتعتمد سرعة إرسال البيانات على النظام المستخدم، فقد كانت أجهزة IBM القديمة ترسل البيانات بسرعات تتراوح بين 100 إلى 9600 bps . ومع التطور استطاعت أجهزة المودم إرسال البيانات بسرعة تصل إلى 56kbps .



في الوقت الحالي تدعم معظم المُتحكمات الدقيقة (بما في ذلك AVR) سرعة أنظمة الإرسال التسلسلي من نوع Asynchronous بحد أقصى 115200 بت في الثانية (نحو 100 كيلوبت في الثانية).

أطراف الإرسال والاستقبال في المُتحكم ATmega16/32

PDIP

(XCK/T0)	PB0	1	40	PA0 (ADC0)
(T1)	PB1	2	39	PA1 (ADC1)
(INT2/AIN0)	PB2	3	38	PA2 (ADC2)
(OC0/AIN1)	PB3	4	37	PA3 (ADC3)
(SS)	PB4	5	36	PA4 (ADC4)
(MOSI)	PB5	6	35	PA5 (ADC5)
(MISO)	PB6	7	34	PA6 (ADC6)
(SCK)	PB7	8	33	PA7 (ADC7)
RESET		9	32	AREF
VCC		10	31	GND
GND		11	30	AVCC
XTAL2		12	29	PC7 (TOSC2)
XTAL1		13	28	PC6 (TOSC1)
(RXD)	PD0	14	27	PC5 (TDI)
(TXD)	PD1	15	26	PC4 (TDO)
(INT0)	PD2	16	25	PC3 (TMS)
(INT1)	PD3	17	24	PC2 (TCK)
(OC1B)	PD4	18	23	PC1 (SDA)
(OC1A)	PD5	19	22	PC0 (SCL)
(ICP1)	PD6	20	21	PD7 (OC2)

الطرف التي تحمل الرمز **RXD** تستخد للاستقبال: ويتم توصيلها بالطرف الخاصة بالإرسال في المُتحكم الآخر.

الطرف التي تحمل الرمز **TXD** تستخد للإرسال: ويتم توصيلها بالطرف الخاصة بالاستقبال في المُتحكم الآخر.



8.3 تهيئة الـ UART الداخلي لمحكمات AVR

يتم تهيئة الـ UART للعمل عن طريق ضبط الإعدادات الخاصة بـ: معدل نقل البيانات - عدد بتات الإرسال - عدد بتات النهاية... وغيرها من الإعدادات والتي يتم ضبطها عن طريق تغيير قيم المُسجلات التي تحكم في الـ UART.

تحكم في الـ 5 مسجلات وهي:

- .UBRR [H: L]: USART Baud Rate Register -1
- .UCSRA: USART Control and Status Register A -2
- .UCSRB: USART Control and Status Register B -3
- .UCSRC: USART Control and Status Register C -4
- .UDR: USART I/O Data Register -5

شرح المُسجلات

UBRR [H: L]

15	14	13	12	11	10	9	8
URSEL	-	-	-	UBRR[11:8]			
UBRR[7:0]							UBRRH UBRRL
7	6	5	4	3	2	1	0

وهو عبارة عن مسجلين 8 بت ويحمل الـ 8 بت الـ 1 بت القيمة الصغرى من قيمة ال baud rate، والمسجل الآخر هو UBRRH ويحتوى على القيمة العظمى من ال baud rate. يتم وضع قيمة ال baud rate في الـ 7 بتات من 0 إلى 11.

ملاحظة: بالنسبة لبعض المُسجلات سيكون الشرح متعلق بالبتات التي سنستخدمها فقط.

UCSRA

7	6	5	4	3	2	1	0
RXC	TXC	UDRE	FE	DOR	PE	U2X	MPCM
R	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W

• الـ 7 رقم RXC هذه الـ 1 بت تصبح عند اكتمال استقبال الـ 8 بتات الـ baityt، وتظل 0 أثناء



8. الاتصال التسلسلي بروتوكول UART

الاستقبال.

- البت رقم 6 : **TXC** هذه البت تصبح 1 عند تمام الإرسال، وتظل 0 أثناء الإرسال.
- البت رقم 5 : **UDRE** تكون قيمتها 0 أثناء انشغال المُتحكّم وتصبح 1 عندما يكون جاهزاً لإرسال بيانات أخرى.

UCSRB

7	6	5	4	3	2	1	0	UCSRB
RXCIE	TXCIE	UDRIE	RXEN	TXEN	UCSZ2	RXB8	TXB8	R/W

- البت رقم 7 : **RXCIE** عند جعل قيمة هذه البت تساوي 1 ، يتم تفعيل المقاطة Interrupt الخاصة باستقبال البيانات.
- البت رقم 6 : **TXCIE** عند جعل قيمة هذه البت تساوي 1 ، يتم تفعيل المقاطة Interrupt الخاصة بإرسال البيانات.
- البت رقم 5 : **UDRIE** عند جعل قيمة هذه البت تساوي 1 ، يتم تفعيل المقاطة Interrupt الخاصة بجاهزية المُتحكّم لإرسال أو إستقبال البيانات.
- البت رقم 4 : **RXEN** عند جعل قيمة هذه البت تساوي 1 يتم تفعيل إمكانية استقبال البيانات.
- البت رقم 3 : **TXEN** عند جعل قيمة هذه البت تساوي 1 يتم تفعيل إمكانية إرسال البيانات.
- البت رقم 2 : **UCSZ2** برجاء مراجعة الجدول في الصفحة التالية

UCSRC

7	6	5	4	3	2	1	0	UCSRC
URSEL	UMSEL	UPM1	UPM0	USBS	UCSZ1	UCSZ0	UCPOL	R/W

يحتوي هذا المُسجِّل على 2 بت لها أهمية قصوى وهما البت رقم 2 : UCSZ1 وكذلك البت رقم 1 : UCSZ0 حيث يستخدمان في تحديد عدد برات الإرسال في حزمة البيانات الواحدة. الجدول التالي يوضح كيفية ضبط حجم الحزمة الواحدة من البيانات وذلك بتغيير قيم هذه البتات.



UCSZ2	UCSZ1	UCSZ0	Character Size
0	0	0	5-bit
0	0	1	6-bit
0	1	0	7-bit
0	1	1	8-bit
1	0	0	Reserved
1	0	1	Reserved
1	1	0	Reserved
1	1	1	9-bit

سنستخدم في الأمثلة التالية نظام الإرسال بحجم 8 بت (1 بايت). وهذا النظام يعتبر قياسي في معظم المُتحكمات الدقيقة والأجهزة الإلكترونية المختلفة.

8.4 المثال الأول: تهيئة الـ UART للعمل كمرسل

نسترجع ما شرحناه سابقاً عن بروتوكول الاتصال التسلسلي، وكما أشرنا فإن هناك ما يسمى بمعدل إرسال البيانات والذي يجب أن يتم تحديده للمتحكم، وأيضاً يجب تحديد عدد البتات التي سنرسلها في المرة الواحدة، فالمتحكم قادر على إرسال 5, 7, 8 أو 9 بتات في المرة الواحدة، هذا بخلاف نبضة البداية ونبضة النهاية. ولكن اتفقنا على اتباع الأنظمة القياسية في تحديد عدد **8** بتات للإرسال، وهذا ما يجب تحديده للمتحكم.

نبدأ أولاً بتحديد معدل نقل البيانات baud rate ويتم تخزين القيمة في المسجلين UBRRH وUBRRL. لتأخذ على سبيل المثال معدل إرسال بيانات يساوي 9600 bps. بمراجعة دليل البيانات للمتحكم يتضح أن تحديد القيمة التي يجب تخزينها بالمسجلين UBRR[H:L] يتم عن طريق العلاقة:

$$UBRR = \frac{f_{OSC}}{16BAUD} - 1$$




8. الاتصال التسلسلي بروتوكول UART

- هو تردد المذبذب الداخلي أو الـ "Crystal" وسنفترض أننا نشغل المُتحكِّم بتردد 16 ميجا هرتز.

- هي قيمة معدل إرسال البيانات والتي حددناها سلفًا ب 9600 bps.

ملاحظة: في هذا المثال س يتم تشغيل المُتحكِّم بسرعة 16 ميجا وذلك عبر توصيل كريستالة خارجية 16 ميجا + مكثفات 22 بيكوفاراد، يمكنك مراجعة فصل الطاقة وسرعة التشغيل لنتعرف أكثر على خواص هذا النوع من المذبذبات وطريقة عمله. ولا تنسي أن تضبط برنامج بروتوكول على محاكاة المُتحكِّم بسرعة تشغيل 16 ميجا وذلك عبر الضغط على رمز شريحة ATmega16 مرتين ثم تغيير الكريستالة وقيمتها



بالتعويض عن هذه القيم في المعادلة السابقة تكون قيمة UBRR تساوي 103.16667 أي بالتقريب تساوي 103. ويتم وضع هذه القيمة كما هو موضح في الكود التالي (هذا الكود يجعل المُتحكِّم يرسل قيمة الحرف A بصيغة ASCII كل ثانية).

```
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

int main(void)
{
    uint16_t UBRR_Value = 103;
    UBRRL = (uint8_t) UBRR_Value;
    UBRRH = (uint8_t) (UBRR_Value >> 8);
    UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
    UCSRC |= (3<<UCSZ0);

    while(1)
    {

```



8. الاتصال التسلسلي بروتوكول UART

```

while( !(UCSRA & (1<<UDRE) ) );
    UDR = 'A';
    _delay_ms(1000);
}

return 0;
}

```

شرح الكود

بدايةً قمنا بتعريف متغير 16 بت اسمه UBRR_Value لتخزين القيمة المطلوب كتابتها في المسجلين [H:L]. ثم أمرنا المُتحكِّم ب تخزين هذه القيمة في المُسجِّل UBRRRL ولكن هذا المُسجِّل 8 بت فقط. حيث سيتم تخزين أول 8 بت فقط من القيمة. ثم قمنا ب تخزين باقي البتات في المُسجِّل UBRRRH عن طريق الأمر

UBRRH = (unsigned char) (UBRR_Value >> 8);

وهذا الأمر يقوم بعمل إزاحة لليمين بمقدار 8 بت. ويخزن باقي البتات في هذا المُسجِّل.

محتوى المتغير UBRR_Value :

0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ما تم تخزينه بالمسجل :

0	1	1	0	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

ما تم تخزينه بالمسجل UBRRH بعد عمل إزاحة لليمين بمقدار 8 بت:

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

إلى هنا انتهينا من تحديد قيمة ال baud rate . نأتي الآن لتفعيل إمكانية الإرسال والاستقبال عن طريق الأمر التالي:

UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN);

بعد هذا الأمر يتبقى شيء واحد وهو تحديد عدد البتات المرسلة في المرة الواحدة.

UCSRC |= (3 << UCSZ0) ;

وهذا الأمر يقوم بتعيين عددهم إلى 8 برات. وهو مساوي للأمر


UCSRC |= ((1 << UCSZ2) | (1 << UCSZ0));



والذي يقوم بوضع القيمة 1 في كل من UCSZ0 & UCSZ2 ولكن للتسهيل استخدمت الأمر بصورةه الأولى.


بذلك تكون قد انتهينا من تهيئة الـ UART ونستطيع أن نرسل البيانات. ولكن لكي نبدأ الإرسال يجب أن نضع هذه البيانات في المُسجِّل UDR وكما ذكرنا سابقاً، يجب أن ننتظر حتى يصبح المُتحَكِّم جاهزاً لإرسال البيانات لذلك استعينا بالأمر التالي :

```
While (! (UCSRA & (1 << UDRE)));
```




ويعنيه أن ينتظِر المُتحَكِّم دون فعل أي شيء طالما البت رقم 5 في المُسجِّل UCSRA لا تساوي 1. كما ذكرنا سابقاً عند شرح المُسجِّلات أن وجود 1 في هذه البت يدل على أن المُتحَكِّم جاهز لإرسال البيانات.

الصورة التالية توضح دائرة محاكاة الكود على برنامج بروتس. مع العلم أنه يمكن محاكاة الـ serial port وذلك باستخدام الأداة virtual terminal




وها هو ذا الحرف A يتم إرساله كل ثانية عند تشغيل المحاكاة:





8.5 المثال الثاني: تهيئة الـ UART للعمل كمستقبل

استقبال البيانات عن طريق الـ UART يتم بنفس الكود مع عمل تغييرات بسيطة في الدائرة واضافة سطر جديد.(لاحظ أنه في الدائرة الجديدة يتم توصيل الطرف virtual TXD في الـ terminal RXD بالطرف RXD في المتحكم الدقيق).



```
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

int main(void)
{
    uint16_t UBRRR_Value = 103;
    UBRRRL = (uint8_t) UBRRR_Value;
    UBRRRH = (uint8_t) (UBRRR_Value >> 8);
    UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
    UCSRC |= (3<<UCSZ0);

    while(1)
    {
        while (! (UCSRA & (1 << RXC)));
        PORTC = UDR;
    }

    return 0;
}
```




8. الاتصال التسلسلي بروتوكول UART

الاختلاف الوحيد في الكود نجده في الأمر التالي:


```
While (! (UCSRA & (1 << RXC))); // Waiting for Receiving buffer to be empty.
```

وهذا معناه الانتظار حتى يصبح المتحكم جاهزاً للاستقبال. والأمر الذي يليه يقوم بعرض قيمة ما تمت طباعته في نافذة Virtual terminal على PORTC.

شكل التجربة أثناء استقبال الحرف a وكذلك إخراج قيمته (0b01100001) على PORTC.




ملاحظة: أثناء كتابة أي حرف على نافذة Virtual terminal لا يتم طباعته على الشاشة ولكن يتم إرساله، وإذا أردت أن يتم طباعته للتحقق مما تضفت عليه، فكل ما عليكم فعله هو الضغط بالزر الأيمن للماوس على النافذة و اختيار .Echo Typed Characters



8.6 المثال الثالث: الإرسال والاستقبال في وقت واحد

والآن، ما رأيك أن ندمج المثالين السابقين في برنامج واحد. نرسل حرف من مُتحكم لآخر، وعند استقبال هذا الحرف يضيء المُتحكم الآخر الديايد الضوئي المتصل به.



لاحظ توصيل الطرف TXD في المُتحكِّم بالجانب الأيسر إلى الطرف RXD في المُتحكِّم الموجود بالجانب الأيمن.

أيضاً سنستخدم زرين، الأول مكتوب بجانبه ON سيقوم بإرسال الحرف " N "، وعند استقبال هذا الحرف من قبل المُتحكِّم الثاني سيقوم بإضافة الدايمود الضوئي. أما الثاني ومكتوب بجانبه OFF فسيقوم بإرسال الحرف " F "، وعند استقباله من قبل المُتحكِّم الثاني سيقوم بإطفاء الدايمود الضوئي.

هذا هو الكود الخاص بالمحكم الأول والذي يتولى مهمة إرسال الأحرف عند الضغط على أي من الزررين.

```
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

int main(void)
{
    DDRC &= ~((1<<PC0) | (1<<PC3));      // ضبط الأطراف لتعمل كدخل
    PORTC |= (1<<PC0) | (1<<PC3);        // تنفيذ مقاومة الارجفون
```



8. الاتصال التسلسلي بروتوكول UART

```
UBRRL = (uint8_t) UBRR_Value;  
UBRRH = (uint8_t) (UBRR_Value >> 8);  
  
UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);  
  
UCSRC |= (3<<UCSZ0);  
  
while(1)  
{  
    if(bit_is_clear(PINC,0))  
    {  
        while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));  
        UDR = 'N';  
        _delay_ms(300);  
    }  
  
    if(bit_is_clear(PINC,3))  
    {  
        while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));  
        UDR = 'F';  
        _delay_ms(300);  
    }  
}  
  
return 0;  
}
```

السطر الأول يقوم بتحديد الأطراف PC0 و PC3 كمدخل رقمية. من خلال إدخال القيمة 0



8. الاتصال التسلسلي بروتوكول UART

في الباتات المناظرة لهما في المُسجِل DDRC. والسطر الذي يليه يقوم بتفعيل مقاومة الرفع الداخلية لكل منها.

ثم يأتي للجملة الشرطية if(bit_is_clear(PINC.0))

هذا السطر يقوم باختبار ما إذا تم الضغط على الزر المتصل ب PC0 أم لا، فإذا تم الضغط على الزر سيقوم المُتحكِّم بإرسال الحرف " N ". وكذلك الأمر بالنسبة للزر المتصل ب PC3 ولكن مع فارق أنه يقوم بإرسال الحرف " F ".

أما الكود الخاص بالمُتحكِّم المسئول عن استقبال الأحرف وإضاعتها أو إطفاء الدايوه الضوئي فهو كالتالي:

```
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

int main(void)
{
    DDRC |= (1<<PC0);

    uint16_t UBRR_Value = 103;
    char Received;

    UBRRL = (uint8_t) UBRR_Value;
    UBRRH = (uint8_t) (UBRR_Value >> 8);
    UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
    UCSRC |= (3<<UCSZ0);

    while(1)
    {
        while (! (UCSRA & (1 << RXC)));
        Received = UDR;

        if(Received == 'N')
            PORTC |= (1<<PC0);
```



8. الاتصال التسلسلي بروتوكول UART

```

if(Received == 'F')
    PORTC &= ~(1<<PC0);
}

return 0;
}

```

شرح الكود

في هذا البرنامج قمنا بإنشاء متغير من نوع Character ويدعى Received وقمنا ب تخزين ما يتم استقباله في هذا المتغير، ثم يقوم المتحكم باختبار محتوى هذا المتغير بحملتين شرطيتين، فإذا كان محتواه مساوياً للحرف " N " قام بإضاعة الدايوه الضوئي المتصل ب PC0، وإذا كان محتواه مساوياً للحرف " F " قام بإطفاء الدايوه الضوئي.

8.7 إرسال مجموعة بيانات مثل السلاسل النصية

قد يتبرد إلى ذهنك، ماذا أفعل إذا أردت إرسال كلمة أو جملة؟ ماذا أفعل إذا أردت إرسال قيمة متغير؟ وماذا أفعل لكي استطاع استقبال كلمة أو جملة؟ لنفترض أننا نحاول إرسال كلمة " UART " سنجده أنه هناك طريقتين لذلك.

الطريقة الأولى: إرسال حروف متتالية

```


while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
    UDR = 'U';                                // إرسال حرف U
while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
    UDR = 'A';                                // إرسال حرف A
while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
    UDR = 'R';                                // إرسال حرف R
while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
    UDR = 'T';                                // إرسال حرف T

```

وسينتم إرسالها.



8. الاتصال التسلسلي بروتوكول UART



بالرغم أن هذه الطريقة تصلح بالتأكيد لكنها ليست فعالة و تتطلب كتابة الكثير من الأكواد البرمجية (مما يعني استهلاك المزيد من ذاكرة الـ ROM للمتحكم الدقيق) كما أنه في حالة العبارات الطويلة سيؤدي ذلك لاستهلاك ضخم للذاكرة.

الطريقة الثانية: استخدام المؤشرات

ولكن هناك طريقة أخرى. وهي استخدام الـ Pointer فالكلمة مكونة من عدد من الأحرف بجانب بعضها. لذا يمكن استبدال الكود السابق بهذا الكود.

```
char *word = "UART";
while(*word > 0)
{
    while(!(UCSRA & (1<<UDRE)));
    UDR = *word++;
}
```

شرح الكود

في هذا الكود استخدمنا مؤشر يشير إلى بداية الكلمة. ومن أساسيات علم الكمبيوتر أن أي String يحتوى آخره على الرقم 0 ويدعى "null character" لذلك استخدمنا الحلقة التكرارية (while(*word > 0) أي طالما أنه يشير إلى شيء أكبر من الـ 0 ستستمر الحلقة بالتكرار).

الأمر `*word++ = UDR` يقوم بإرسال الحرف الذي يشير إليه المؤشر حالياً، ثم يقوم بزيادة



8. الاتصال التسلسلي بروتوكول UART

المؤشر ليشير الحرف التالي. حتى يصل إلى نهاية الكلمة فيشير إلى الرقم 0 الذي يتواجد بنهاية أي String، فلا يتحقق شرط الحلقة التكرارية وينتهي تنفيذها.

حسناً، إلى هنا كلما اردنا استخدام الـ UART أصبح لزاماً علينا كتابة الأسطر الخاصة بتهيئة الـ UART وأيضاً عند إرسال حرف أو كلمة، يجب كتابة الأسطر الخاصة بذلك. ولكن ما رأيك بجعل الكود أكثر قابلية للاستخدام المتكرر.

لفعل ذلك يجب علينا أن نستخدم الدوال، لأنها تُسهل الأمر كثيراً. وضع بداخل كل دالة مجموعة الأوامر التي ستنفذها هذه الدالة. مثال على ذلك. الدالة الخاصة بتهيئة الـ UART.

```
void UART_init()
{
    uint16_t UBRR_Value = 103;
    UBRRL = (uint8_t) UBRR_Value;
    UBRRH = (uint8_t) (UBRR_Value >> 8);
    UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
    UCSRC |= (3<<UCSZ0);
}
```

نكتب الدالة السابقة قبل دالة main. وبداخل دالة ال main نقوم باستدعائهما لتتنفيذ الأوامر التي بداخلها عن طريق الأمر التالي:

```
UART_init();
```

كما هو موضح في الكود التالي (إعادة كتابة المثال الأول ولكن بصورة أفضل):

```
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

void UART_init()
{
    uint16_t UBRR_Value = 103;
    UBRRL = (uint8_t) UBRR_Value;
    UBRRH = (uint8_t) (UBRR_Value >> 8);
    UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
    UCSRC |= (3<<UCSZ0);
```



8. الاتصال التسلسلي بروتوكول UART

```

}

int main(void)
{
    UART_init();

    while(1)
    {
        while( ! (UCSRA & (1<<UDRE) ) );
        UDR = 'A';
        _delay_ms(1000);
    }

    return 0;
}

```

والآن استرجع ما ذكرناه في شرح بروتوكول الـUART عن معدل نقل البيانات، وأن هذه السرعة يمكن أن تتغير، أليس من الأفضل جعل الدالة `UART_init()` بإمكانها أن تحدد سرعة نقل البيانات عن طريق أن نمرر هذه السرعة إلى الدالة عند استدعائهما؟
تذكر أنه يمكن تحديد هذه السرعة من العلاقة السابقة ذكرها،

$$UBRR = \frac{f_{OSC}}{16BAUD} - 1$$

إذاً يمكننا كتابة المعادلة التالية لإيجاد القيمة المراد تخزينها داخل المُسجل `UBRR`:
`uint16_t UBRR_Value = lrint((F_CPU / (16L * baud_rate)) -1);`

حيث:

F_CPU: تردد المذبذب الذي يعمل عليه المُتحكم.

Baud_rate: متغير ندخل به قيمة سرعة إرسال البيانات مثل: .9600

Lrint: هي دالة تقوم بتقريب الناتج إلى أقرب رقم صحيح، ولاستدعاؤها لابد من تضمينها باستخدام `include` ثم اسم الملف `math.h` في بداية البرنامج.



8. الاتصال التسلسلي بروتوكول UART

فيصبح شكل الدالة كالتالي:

```
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <math.h>           استدعاء مكتبة الحساب //
```

```
void UART_init()
{
    uint16_t UBRR_Value = lrint( ( F_CPU / (16L * baud_rate) ) -1);
    UBRRRL = (uint8_t) UBRR_Value;
    UBRRRH = (uint8_t) (UBRR_Value >> 8);
    UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
    UCSRC |= (3<<UCSZ0);
}
```

ويتم استدعائها بداخل ال main بالشكل التالي:

```
int main(void)
{
    UART_init(9600) ;
    .....
.....
```

8.8 دوال إضافية

أليس هذا أسهل من ذي قبل؟ إذًا هيا لنفعل المثل ونكتب دالة خاصة بإرسال حرف، وأخرى خاصة بإرسال كلمة أو جملة وأخرى خاصة باستقبال حرف وواحدة خاصة باستقبال كلمة أو جملة.

♦ الدالة الخاصة بإرسال حرف

```
void UART_send_char(char data)
{
    while( ! (UCSRA & (1<<UDRE) ) );
    UDR = data;
}
```



8. الاتصال التسلسلي بروتوكول UART

♦ الدالة الخاصة باستقبال حرف

```
char UART_receive_char()
{
    while (! (UCSRA & (1 << RXC) ) );
    return UDR;
}
```

♦ الدالة الخاصة بإرسال String سلسلة حروف

(لاحظ أن هذه الدالة تعتمد على دالة إرسال حرف واحد).

```
void UART_send_string(char *data)
{
    while(*data > 0)
        UART_send_char(*data++);
    UART_send_char('\0');
}
```


الفصل التاسع

”أن نتعثر فهذا يعني أنك تسير في الطريق، فلم أسمع بأحد يتعرّض وهو لا يتحرك“

تشارلز كيترينج - مهندس ومخترع أمريكي



9. المُحَوِّل التناضري-الرقمي ADC



في هذا الفصل سنتعرف على كيفية قراءة الجهد الكهربائية المتغيرة Analog وتحويلها إلى قيم رقمية وذلك باستخدام المحول التناضري-الرقمي المدمج داخل مُتحكمات AVR. حيث يمكن استغلال هذا المحول في قراءة الحساسات التناضيرية أو أي عنصر إلكتروني له خرج كهربائي متغير.

- ✓ مقدمة عن المحول التناضري - الرقمي ADC
- ✓ طريقة عمل الـ ADC
- ✓ تركيب الـ ADC داخل المُتحكم ATmega16
- ✓ مثال: قراءة جهد متغير باستخدام مقاومة متغيرة
- ✓ الحسابات الرياضية الخاصة بالـ ADC



9.1 مقدمة عن المحوّل التناضري-الرقمي ADC

الإشارات الكهربائية في العالم الخارجي ليست مقتصرة فقط على الإشارات الرقمية Digital بل على العكس العديد من الأجهزة و الحساسات الإلكترونية تصدر إشارات تماثلية Analog فمثلاً نجد أن معظم الحساسات المتوفرة في الأسواق يمكنها تحويل كمية فизيائية معينة مثل درجة الحرارة - الرطوبة - ضغط - تركيز مادة كيميائية .. الخ) إلى فرق جهد كهربائي يتغير بتغيير هذه القيم الفيزيائية.

بصورة طبيعية لا تستطيع الحواسيب أو المُتحكمات الدقيقة أن تفهم الإشارات التماثلية فكل ما تفهمه هذه الحواسيب هي الإشارات الرقمية مثل 1 و 0 أو HIGH و LOW. لذا قام مصممو الإلكترونيات بصناعة شريحة خاصة تسمى بالمحول التناضري الرقمي Analog to Digital وهي اختصار الكلمة ADC وهذه الشريحة يمكن شرائها بصورة مستقلة وتوصيلها مع المُتحكم الدقيق.

لحسن حظنا نجد أن مصممي مُتحكمات AVR قاموا بدمج هذه الشريحة بصورة جاهزة للعمل على معظم مُتحكمات عائلة AVR mega AVR وبعض مُتحكمات عائلة ATTiny. وسيناقشه هذا الفصل طريقة تشغيل المحوّل الرقمي ADC المدمج بعائلات AVR.


كيف يعمل المحوّل التناضري الرقمي



تحتوي معظم المُتحكمات الدقيقة (من مختلف الشركات) ومنها AVR على نوع ADC من نوع **successive approximation adc** هذا المحوّل يعمل بطريقة مشابهة "للميزان القديم". تخيل معي أن لديك أحد هذه الموازين القديمة ذات الكفتين. ولنفترض أنك أردت أن تعرف وزن ثمرة بطيخ. فما الذي ستفعله؟

في البداية ستضع ثمرة البطيخ في أحد كفوف الميزان، ثم تدريجياً تبدأ بإضافة وزن معروف مسبقاً في الكفة الأخرى فمثلاً قد تضع ربع كيلو جرام (250 جرام) ثم تنظر إلى الميزان وتقارن ارتفاع الكفتين، إذا لم تجد أن الكفتين قد تساواياً ستضيف ربع كيلو جرام أخرى وهكذا .. يتم التوقف عن وضع المزيد من الوزن عندما تقترب كفتي الميزان من بعضها.

بعد أن تتساوى الكفتان الخطوة التالية هي معرفة عدد الأوزان التي تم وضعها في كفة القياس (مثلاً قد نجد أنه هناك 3 قطع وزن من نوع رُبع كيلو جرام) ومنها يمكننا أن نحسب وزن الشمرة والذي يساوي $3 \times \frac{1}{4}$ كيلو جرام = 750 جرام.



الخطوات السابقة تمثل نفس طريقة عمل الـ ADC . حيث نجد أن الـ ADC يحتوي على مجموعة مكونات تعمل مثل الميزان.

المكوّن الأول يسمى دائرة التقطيع (أخذ العينة) وتسمى sample & hold (S/H) circuit. هذه الدائرة تأخذ عينة من فرق الجهد المطلوب تحويله للصورة الرقمية وتدخلها للجزء التالي من الـ ADC.

المكون الثاني يسمى بـ analog comparator وهو شريحة إلكترونية تماثل الميزان بالضبط ومتلك طرفان للمقارنة. حيث تقوم بالمقارنة بين فرق جهد مطبق على طرفيها الأول (والذي يتم الحصول عليه من دائرة الـ sampling) وفرق جهد مطبق على طرفيها الثاني.


المكوّن الثالث هو عداد رقمي تزايدي + محول رقمي - تماثلي DAC. هذان المكونان يعملان مثل الوزن المعروف مسبقاً. حيث نجد أن كلا المكونين يقومان بتوليد جهد صغير وارساله إلى الطرف الثاني لشريحة الـ comparator. وإذا لم يتتساوى كلا الجهدين يقوم العداد والـ DAC بزيادة الجهد مرة أخرى وهكذا.. وتظل هذه العملية إلى أن تقوم شريحة الـ comparator بالتبليغ أن الجهد المطبق من العداد والـ DAC قد تساوى أو تفوق على الجهد المطبق من عينة القبابس ..

عندما يحدث هذا التبليغ يتوقف العداد والـ DAC عن العمل ويتم تسجيل الرقم الذي توقف عنده. ويتم حفظ هذا الرقم في مسجلات خاصة تسمى ADCL و ADCH ومن خلال هذا الرقم يمكننا معرفة قيمة الجهد الذي تم ادخاله لـ ADC.



9.2 تركيب الـ ADC داخل المُتَحَكِّم ATmega16

الصورة التالية تمثل تركيب الـ ADC للمُتَحَكِّم ATmega16 (صفحة 205 دليل البيانات).



يتميز الـ ADC الموجود داخل ATmega16 بعده امكانيات مفيدة.

أولاً: يمكن تشغيل هذا الـ ADC في وضعين. وهما 8 bit و 10 bit الاختلاف الاساسي بين الوضعين هو "حساسية القياس" للجهد التناضري وأقل قيمة جهد يمكن قياسها. سيتم تناول الدقة 8 بت فقط في هذا الفصل.



ثانياً: يتصل دخل الـ ADC بشريحة analog multiplexer والتي تتصل اطرافها بجميع أطراف البورت A. هذه الشريحة تعمل كبوابة توصيل حيث يمكن ضبطها لتوسيع أي طرف في البورت A ليحصل كدخل للـ ADC وهذا يجعل المتحكم ATmega16 يمتلك 7 أطراف كاملة يمكن استعمالها كدخل تماثلي ويسمى كل طرف "قناة دخل" channel input. مع مراعاة أنه يمكن تشغيل طرف واحد فقط في نفس الوقت (كما سنرى في الشرح لاحقاً).

أيضاً يحتوي الـ ADC على شريحة op-amp تعمل كمكثف جهد (يمكن تشغيله بصورة اختيارية) ودائرة مقارنة comparator تعمل على الأطراف الثلاثة الأولى PA0, PA1, PA2. (لن يتناول الكتاب شرح هذا الجزء ويمكنك الرجوع لدليل البيانات بدأً من الصفحة 205).

المُسْجِلات

يحتوي الـ ADC على مجموعة من المُسْجِلات سنسنستخدم 3 منهم لتشغيل وضع الـ 8 بت.
ADMUX: هذا المُسْجل مسؤول عن اختيار الطرف الذي سيتم توصيله بالـ ADC لقياس الجهد كما يحتوي على مجموعة من البتات الهامة لضبط الـ analog Refrence (انظر لشرح المثال الأول).

ADCSRA: المُسْجل المسؤول عن تشغيل وايقاف الـ ADC وكذلك التحكم في سرعة تشغيله.

ADCL & ADCH: المُسْجِلات المستخدمة في حفظ قيم القياس.

خطوات تشغيل الـ ADC

لقراءة الجهد التناضري يجب أن نقوم بمجموعة من الخطوات لتفعيل الـ ADC وضبطه بصورة صحيحة. هذه الخطوات هي كالتالي:


1. تفعيل الـ ADC (الوضع الافتراضي للـ ADC أنه غير فعال لذا سنقوم بتفعيله من المُسجل (ADCSRA)).
2. ضبط الـ Clock والتي تتحكم في سرعة تشغيل العداد الداخلي للـ ADC والذي بدورة يتحكم في سرعة قراءة الجهد.
3. اختيار الـ channel المطلوبة (طرف القياس) وذلك من خلال ضبط الـ analog multiplexer
4. بدء عملية القياس والتحويل ثم قراءة قيمة الجهد.



9.3 المثال الأول: قراءة جهد متغير باستخدام مقاومة متغيرة

في هذا المثال سنستخدم المقاومة المتغيرة potentiometer كمصدر متغير للجهد. تتواجد هذه المقاومة في برنامج بروتوس باسم Active potentiometer POT-HG أو Active potentiometer POT-HG ويتم توصيل الطرف العلوي لها بال vcc والطرف السفلي بال gnd أما الطرف الأوسط فسيكون مصدر الجهد المتغير.

في هذا المثال سنقوم بتوصيل طرف الجهد المتغير بالطرف PA1. كما سنستخدم 8 دايودات ضوئية لعرض قراءة الـ ADC على البورت C كما هو موضح في الصورة التالية:



الكود

```
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
//adc متغير لحفظ قيمة الـ
volatile uint8_t adcValue;

int main(void)
{
    // ضبط إعدادات البورات
    DDRA = 0x00;
    DDRC = 0xff;
```



9. المُكَوِّل التناضري-الرقمي ADC

```
// adc تشغيل ال ADCSRA |= (1 << ADEN);  
// اختيار معامل القسمة لا ADPS0 | (1 << ADPS1);  
// اختيار وضع الـ 8 بت ADMUX |= (1 << ADLAR);  
// اختيار القناة (الطرف) الذي سيتم قراءة الجهد المتغير منه  
ADMUX |= (1 << MUX0);  
while(1)  
{  
    // ابدء عملية التحويل  
    ADCSRA |= (1 << ADSC);  
    // انتظر حتى يتم الانتهاء من تحويل الجهد  
    while(ADCSRA & (1<<ADSC));  
    // adcValue ضع قيمة التحويل داخل المتغير  
    adcValue = ADCH;  
    // قم بعرض القيمة على البورت C  
    PORTC = adcValue;  
}  
return 0;  
}
```

شرح الكود

في بداية البرنامج قمنا بعمل متغير 8 بت من نوع `uint8_t` باسم `adcValue`. سيستخدم هذا المتغير في حفظ القيمة الرقمية الناتجة من تحويل الجهد في الـ ADC. لكن هناك كلمة غريبة ظهرت لأول مرة بجانب المتغير وهي `volatile` فما هي؟



قبل أن نتعرف على هذه الكلمة. عليك أن تتعزز على أحد الخواص الهامة للمترجمات وتدعي **Code optimization**. كما تتذكر من الفصول السابقة إن جميع المترجمات مهمتها هي تحويل اللغات عالية المستوى (مثل السي) إلى لغة التجميع Assembly والحقيقة أن الأمر الواحد من لغة السي قد يتحول إلى 1 أو 3 أو حتى 10 أوامر من لغة التجميع. المترجمات الذكية تستطيع اختصار عدد أوامر لغة التجميع وذلك لزيادة سرعة الكود (أوامر أقل = سرعة أكبر).

هنا يأتي دور الـ **code optimization**. وهي خاصية مدمجة في معظم المترجمات سواء المجانية مثل **gcc** أو المدفوعة مثل **IAR workbench**. وتهدف إلى اختصار أكبر قدر ممكن من أوامر الأسمبلي. والآن نعود للبرنامج السابق.

سنجد أن المتغير **adcValue** يستخدم لنسخ قيمة المُسجِل **ADCH** (وهو المُسجِل الذي يحفظ فيه القيمة الرقمية لعملية التحويل). ثم نجد أن المتغير سيستخدم في نقل هذه القيمة إلى البورت C في مجموعة الأوامر التالية:

```
// adcValue
adcValue = ADCH;
// قم بعرض القيمة على البورت C
PORTC = adcValue;
```

في الحالة الطبيعية إذا لم نكتب كلمة **volatile** سنجد أن المترجم قرر حذف المتغير **adcValue** لأنه بلا فائدة. وذلك لأنه من الممكن أن تستبدل كلا الأمرتين السابقتين بأمر واحد فقط وهو وضع قيمة **ADCH** مباشرة داخل **PORTC** دون الحاجة لنسخها لمتغير **adcValue**.

PORTC = ADCH;

بالتأكيد يعد اختصار عدد الأوامر أمر مفيد جداً وسيجعل الكود يعمل أسرع. لكن في هذه الحالة قد يكون كارثي. لأننا قد نحتاج هذا المتغير في إجراء عمليات حسابية أخرى (كما سُنرى في المثال القادم). وإذا قام المترجم بحذفه سيتسبب ذلك الأمر في خطأ غير معروفة. وهنا يأتي دور الكلمة **volatile**. والتي تخبر المترجم أن يترك المتغير **adcValue** ولا يقوم بحذفه.

ملاحظة: اعتبرها قاعدة عامة، إذا كان هناك أي متغير أنت متأكد من تغيير قيمته أثناء عمل المُتّحكِم الدقيق ولا تزيد للمترجم أن يحذفه فيجب أن تكتب الكلمة **volatile** قبل المتغير أثناء تعريفه.



9. المُكَوِّل التناضري-الرقمي ADC

بعد الإنتهاء من تعريف المتغير. نأتي للدالة الرئيسيه main حيث بدئناً بضبط البورتات ليعمل البورت A كدخل ويعمل البورت C كخرج (التوصيل الدياودات الضوئية الثمانية).

DDRA = 0x00;

DDRC = 0xff;

ثم تبدأ مرحلة ضبط الـ ADC عبر سلسلة من الأوامر. في البداية يجب أن نشغل الـ ADC لأن الوضع الافتراضي للـ ADC داخل جميع متحكمات AVR أنه غير مفعل لتوفير الطاقة. ويتم ذلك عبر تغيير قيمة البت **ADEN** وهي اختصار **ADC enable**. تتواجد هذه البت داخل

ADCSRA

ADCSRA |= (1 << ADEN);

ADC Control and Status Register A – ADCSRA									ADCSRA
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
Read/Write	R/W	ADCSRA							
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

المرحلة الثانية هي ضبط الـ **clock** الخاصة بالـ ADC. فكما تعرفنا في بداية الفصل. يحتوي الـ ADC على عداد تزايدی يُستخدم لزيادة جهد المقارنة (الشبيه بالوزن المعياري في الميزان). ويحتاج هذا العداد الرقمي **Clock** لتشغيله.

المشكلة لوحيدة لهذا العداد هو أنه يجب أن يعمل ببطيء مقارنة بسرعة المتحكم. فمثلاً لا يمكن أن ندخل الـ **clock** الرئيسية للمتحكم مباشرة إلى العداد (لأنها تكون 1 ميجا أو أعلى). لذا نستخدم شريحة تسمى بالـ **Prescaler Register** وهي شريحة تقوم بقسمة الـ **clock** الرئيسي على رقم محدد (من مضاعفات الرقم 2) مثل 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128. يسمى هذا الرقم بمعامل القسمة **Division Factor** ويتم تحديد هذا الرقم من البت **ADPS0** و **ADPS1** و **ADPS2** الموجدون داخل المُسجل **ADCSRA** من خلال الجدول التالي

Table 85. ADC Prescaler Selections

ADPS2	ADPS1	ADPS0	Division Factor
0	0	0	2
0	0	1	2
0	1	0	4
0	1	1	8
1	0	0	16
1	0	1	32
1	1	0	64
1	1	1	128



9. المُكَوِّل التناظري-الرقمي ADC

بالتأكيد سيظهر سؤال هام. على أي أساس نختار معامل القسمة وما هو تأثيره؟

في البداية هناك قاعدة عامة لجميع الـ ADC الموجودة داخل عائلة atmega الخاصة بالـ ADC يجب أن لا تزيد عن 128 كيلوهرتز (ويمكن أن تكون أقل من ذلك). فمثلاً إذا كانت الـ clock الرئيسية = 1 ميجاهرتز إذا يجب أن نختار معامل قسمة = 8 أو أكثر وذلك لأن حاصل قسمة مليون \ 8 = 125 ألف هرتز وهو رقم أقل 128 كيلو.

لنأخذ مثال آخر. لنفترض أن سرعة الـ clock الرئيسية كانت 4 ميجاهرتز. فما هو معامل القسمة المناسب؟

سنجد أن المعامل المناسب هو 32 (أو أكثر) وذلك لأن حاصل قسمة 4 مليون \ 32 = 125 ألف هرتز. أو يمكن استخدام معامل قسمة 64 أو 126 فكلاهما سيجعل الـ clock ADC أقل بكثير من 128 كيلوهرتز.

إذاً ما الإختلاف بين أن اختيار 32 أو 64 أو 128 إذا كانت كل هذه المعاوِلات مناسبة؟

الاختلاف الأساسي هو سرعة تحويل الجهد إلى قيمة رقمية. فكلما زادت سرعة الـ ADC clock كلما استطاع أن يحول الجهد إلى قيمة رقمية في زمن أقل.

لنعم مرة أخرى للمثال السابق حيث كانت سرعة المُتحكِّم الرئيسية 1 ميجا لذا إستخدمنا معامل قسمة = 8 وذلك عبر وضع قيمة 1 داخل كل من البت ADPS0 و ADPS1 **ADCSRA |= (1 << ADPS0 | (1 << ADPS1);** الخطوة التالية هي اختيار وضع تشغيل الـ ADC (8 أو 10 بت). في حالة الـ 8 بت يتم وضع الرقم 1 داخل البت ADMUX الموجود في المُسجِّل ADMUX. الوضع الإفتراضي لهذه البت = صفر (أي أي الـ ADC يعمل في وضع 10 بت).

تفعيل وضع الـ 8 بت //

ADMUX |= (1 << ADLAR);

ADC Multiplexer Selection Register – ADMUX								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Read/Write	REFS1 R/W	REFS0 R/W	ADLAR R/W	MUX4 R/W	MUX3 R/W	MUX2 R/W	MUX1 R/W	MUX0 R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

عندما يعمل الـ ADC في وضع الـ 8 بت فإن قيمة تحويل الجهد يتم تسجيلها في المُسجِّل ADCH وعندما يعمل في وضع الـ 10 بت فإن قيمة التحويل يتم تسجيلها في مسجلين (لأنها



9. المُكَوِّل التناضري-الرقمي ADC

10 بت ولا يكفي مسجل واحد لحفظ قيمتها) وهم ADCH و ADCL ويسمى هذا الوضع بالـ left adjusted حيث توضع أول 8 باتات من النتيجة في ADCL ويوضع آخر 2 بت في ADCH وأخيراً نقوم بضبط الطرف الذي سيكون Input channel (الطرف الذي سنقيس من خلاله الجهد الكهربائي المتغير). في المثال السابق استخدمنا الطرف PA1 لهذا وجب أن يتم وضع 1 داخل البت MUX0

// اختيار القناة (الطرف) الذي سيتم قراءة الجهد المتغير منه

ADMUX |= (1 << MUX0);

حيث تتحكم هذه البت مع البتات (1,2,3,4) MUX في اختيار قناة الدخل كما هو موضح في الجدول التالي.

MUX4..0	Single Ended Input	Positive Differential Input	Negative Differential Input
00000	ADC0		
00001	ADC1		
00010	ADC2		
00011	ADC3	N/A	
00100	ADC4		
00101	ADC5		
00110	ADC6		

ملاحظة: الطرف ADC0 يتصل بالطرف PA0 والطرف ADC1 يتصل بالطرف PA1 وهكذا إلى نهاية البورت A

بعد الإنتهاء من ضبط الـ ADC يمكننا الآن أن نبدء عملية التحويل وقراءة الجهد. وسيتم ذلك عبر إعطاء الـ ADC الأمر ببدء عملية التحويل وذلك عبر وضع 1 داخل البت ADSC وهي اختصار لكلمة ADC start conversion

// ابدء عملية التحويل

ADCSRA |= (1 << ADSC);

هنا سيببدأ الـ ADC بقراءة الجهد وتحويله إلى قيمة رقمية. ولكن كما نعرف مسبقاً الـ ADC يعتبر بطيء جداً مقارنة بالمتحكم الدقيق لذا لا يمكننا أن نحصل على النتيجة فوراً ويجب أن



ننتظر حتى ينتهي الـ ADC من عملية التحويل. ويتم ذلك عبر الأمر

انتظر حتى يتم الانتهاء من تحويل الجهد //

```
while(ADCSRA & (1<<ADSC));
```

عند بدء عملية التحويل تظل البت ADSC قيمتها = 1 ولا تتحول إلى صفر إلا عند انتهاء عملية التحويل بنجاح. لذا استخدمنا الأمر السابق والذي يعني انتظر حتى تصبح البت ADSC قيمتها 0 وبذلك تتوقف الـ while.

وأخيراً يمكننا قراءة القيمة الرقمية من المُسْجِل ADCH حيث نستطيع أما أن نستخدمها مباشرة أو ننسخها إلى أحد المتغيرات (في المثال السابق استخدمنا البورت C ليعرض هذه القيمة وكذلك المتغير adcValue لننسخ هذه القيمة).





ضع قيمة التحويل داخل المتغير

```
adcValue = ADCH;
```

قم بعرض القيمة على البورت C

```
PORTE = adcValue;
```

قم بترجمة الكود السابق ثم ابدأ محاكاة المشروع على برنامج بروتس. يمكنك أن تحرك المقاومة المتغيرة لأعلى ولأسفل لتشاهد ان الدايوتات الثمانية تعرض أرقام من 00000000 إلى 11111111 كما هو موضح في الصورة التالية.





9.4 حسابات الـ ADC

في المثال السابق استطعنا أن نحول الجهد التناضري المتغير إلى أرقام بين 00000000 إلى 11111111 (ما بين 0 إلى 255 بالصيغة العشرية). لكن هذه الأرقام لا تمثل قيمة فرق الجهد بصورة مباشرة لذا سنتعرف على في هذا الجزء على بعض المعادلات البسيطة التي ستساعدنا على حساب فرق الجهد وكذلك حساب قيم الحساسات التماضية.

تحويل القيمة الرقمية إلى فرق جهد

المعادلة التالية تقوم بتحويل القيمة الرقمية إلى فارق جهد.

$$Voltage = \frac{Digital\ Value * Vref}{2^n}$$

- Digital Value: القيمة الرقمية الموجودة في ADCH (بالصيغة العشرية)
- Vref: الجهد المرجعي للأـ ADC (أنظر للشرح بالأـ أسفل)
- n: وضع دقة التشغيل (8 بت أو 10 بت)

الـ Vref هو الجهد المرجعي الذي يعتمد عليه الـ ADC لحساب الجهد المتغير. هذا الجهد يساهم في تحديد حساسية قياس الـ ADC (كما سنرى في الجزء التالي) ويتم تحديده من خلال البتات RFS0 و RFS1. في المثال السابق تركنا هذه البتات على الوضع الافتراضي (صفر) والذي يعني أن الجهد المرجعي $Vref = Vcc = 5\ volt$.

الصورة التالية توضح طريقة تغيير الـ Vref بالتغيير قيمة RFS1 ، RFS0 في المُسجل ADMUX.

• Bit 7:6 – REFS1:0: Reference Selection Bits

These bits select the voltage reference for the ADC, as shown in [Table 83](#). If these bits are changed during a conversion, the change will not go in effect until this conversion is complete (ADIF in ADCSRA is set). The internal voltage reference options may not be used if an external reference voltage is being applied to the AREF pin.

Table 83. Voltage Reference Selections for ADC

REFS1	REFS0	Voltage Reference Selection
0	0	AREF, Internal Vref turned off
0	1	AVCC with external capacitor at AREF pin
1	0	Reserved
1	1	Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin



9. المُكَوِّل التناضري-الرقمي ADC

لنفترض أن القيمة الرقمية التي حصلنا عليها = 128 وكان الـ ADC ي العمل على الوضع 8 بت.
إذا بالتعويض في المعادلة السابقة نجد أن قيمة الجهد الذي تم قياسه يساوي

$$\frac{128*5}{2^8} = \frac{128*5}{256} = 2.5 \text{ volts}$$

مثال آخر: لنفترض أن القيمة الرقمية التي حصلنا عليها = 56. إذا بالتعويض في المعادلة السابقة نجد أن قيمة فرق الجهد هي

$$\frac{56*5}{2^8} = \frac{56*5}{256} = 1.09 \text{ volts}$$

حساسية القياس

تعرف حساسية القياس بأنها أقل جهد يمكن لـ ADC أن يقيسه ويعرف عليه بصورة صحيحة. وتعتمد حساسية القياس لـ ADC على عاملين وهما وضع التشغيل (8 أو 10 بت) والجهد المرجعي Vref. كلما العاملين يؤثران بشكل كبير جداً في دقة القياس. المعادلة التالية تمثل حساسية القياس.

$$sensitivity = \frac{V_{ref}}{2^n}$$

مجدداً تمثل n وضع القياس (8 أو 10 بت). فمثلاً لو أن vref = vcc = 5 volt ويعمل الـ ADC بدقة 8 بت فهذا يعني أن حساسية القياس تساوي

$$\frac{5}{2^8} = \frac{5}{256} = 0.019 \text{ volt}$$

مما يعني أن أقل جهد يمكن قياسه هو 0.019 فولت (نحو 20 ملي فولت).

يتتحكم الـ Vref في أقصى جهد يمكن قياسه فمثلاً لو كان Vref = 3 فولت إذا أقصى جهد يمكن لـ ADC أن يقيسه هو 3 فولت


الفصل العاشر

”أحدهم يجلس في الغلاليوم، لأن شخصا آخر قام بزرع شجرة في ذاك المكان منذ زمن بعيد“

وارين بافيت - رجل أعمال ومستثمر أمريكي



10. المعالج التمهيدي وصناعة المكتبات البرمجية



في هذا الفصل سنتحدث عن أكواد C preprocessor حيث سنتعرف على الفارق بين الأوامر التنفيذية والأوامر التوجيهية وأهميتها بصورة مفصلة مثل الأمر `#include` وكذلك `#define` وكذلك سنتعرف على كيفية صناعة المكتبات البرمجية libraries. مع شرح مثال لعمل uart driver على صورة مكتبة.

- ✓ الأوامر التنفيذية والأوامر التوجيهية
- ✓ بعض استخدامات الـ C – Preprocessor
- ✓ قواعد صياغة الأوامر التوجيهية
- ✓ طرق كتابة function-like macros
- ✓ تصميم المكتبات البرمجية
- ✓ مثال: تصميم مكتبة UART driver



10.1 الأوامر التنفيذية والأوامر التوجيهية

الأوامر التنفيذية هي أي أمر مباشر في لغة السي مثل if – for – while – AND – OR – NOT – XOR، كل هذه الأوامر تستخدم "لتنفيذ" أمر مطلوب. على العكس الأوامر التوجيهية Directive (تسمى أيضاً أوامر إرشادية) هي أوامر لا تدخل مباشرة في تركيب الكود ولكن تستخدم في إرشاد المترجم compiler لأداء بعض الأمور.

المترجم GCC يعرف مسبقاً جميع أوامر لغة السي المعيارية لكنه لا يعرف الدالة delay_ms والتي لا تتواجد إلا في المكتبة البرمجية delay.h لذا نستخدم الأمر التوجيهي

```
#include <delay.h>
```

وذلك لنرشد المترجم للمكان الذي يحتوي على دوال التأخير الزمني التي سنحتاجها في البرنامج وذلك حتى يستطيع المترجم أن يصل إلى هذه الدوال بصورة صحيحة ويقوم بتحويلها إلى صيغة الهيكس.

C - preprocessor

الأوامر التوجيهية ليست مقتصرة فقط على الأمر include وإنما هناك العديد من الأوامر منها:

- ◆ أمر لتضمين ملف أو مكتبة معينة. – **include**

- ◆ أمر لتعريف دلالات لكلمات كأن نعرف أنه كلما وردت كلمة Pi في الكود فهو يعني 3.14 وكذلك لإعطاء معرف(رمز) لكتلة أسطر برمجية مع إمكانية وجود وسطاء .function-like macros وهذا ما يسمى arguments

- ◆ أمر لتحديد بعض الأوامر للمترجم – **pragma**

- ◆ الترجمة الشرطية – **conditional compilation** مجموعة أوامر تستخدم في الترجمة حسب شروط معينة، مثال: نخبر المترجم أنه لو كنت في نظام تشغيل ويندوز قم بتضمين المكتبة الفلانية أما لو كنت في نظام تشغيل لينكس فقم بتضمين مكتبة أخرى.



C - preprocessor syntax

أي سطر برمجي يبدأ برمز المرريع # hash فإن ما يليه هو أمر سيوجه إلى ال preprocessor .

#include

يعتبر الأمر أكثر الاستخدامات شيوعاً من أوامر ال preprocessor C - وهو أمر توجيهي من أجل تضمين مكتبة (وهي عبارة عن مجموعة تعريفات) أو حتى ملفات مصدرية أخرى.

مثال:

بفرض الكود المصدري للملف main.c هو التالي:

```
#include <avr/delay.h>
#include "device_conf.h"

int main(void)
{
    set_port_output;
    while(1)
    {
        PORT_on;
        _delay_ms(1000);
        PORT_off;
        _delay_ms(1000);
    }
    return 0;
}
```

نلاحظ أن التضمين الأول كان بين قوسين <> والثاني بين إشارتين "" ، حيث أن الاستخدام الأول يكون عندما نريد أن يتم البحث عن الملف المحدد ضمن المسارات المتاحة في إعدادات المترجم. والاستخدام الثاني يكون عندما نريد البحث عن الملف المحدد ضمن المجلد المصدري نفسه.



10. المعالج التمهيدي وصناعة المكتبات البرمجية

أيضاً نلاحظ وجود بعض الأوامر الغريبة مثل PORT_on و PORT_of والأمر PORT_on. الحقيقة أن تفسير هذه الأوامر يقع في الملف device_conf والذي يحتوي على الكود التالي:

```
#include <avr/io.h>
#define PORT_on PORTD=0xFF
#define PORT_off PORTD=0x00
#define set_port_output DDRD=0xFF
```

عند القيام بعملية الترجمة Compiling ما سيحدث أن المعالج التمهيدي لغة السي سيبدأ معالجة الكود قبل عملية الترجمة الحقيقة (تحويل الملف إلى هيكس) وسيتم معالجة الأمر include ليصبح البرنامج السابق كالتالي:

(لتبسيط لن نذكر نتائج تضمين مكتبة avr/io.h أو مكتبة avr/delay.h)

```
#define PORT_on PORTD=0xFF
#define PORT_off PORTD=0x00
#define set_port_output DDRD=0xFF

int main(void)
{
    set_port_output;
    while(1)
    {
        PORT_on;
        _delay_ms(1000);
        PORT_off;
        _delay_ms(1000);
    }
    return 0;
}
```

نتيجة تنفيذ الأمر
include

#define

يُستخدم هذا الأمر التوجيهي directive لتعريف كلمات كرموز (كلمات مفاتيحية) ترد في الكود ليتم استبدالها بالقيمة المحددة (أرقام أو حروف أو أسطر برمجية أخرى) مع أننا سنرى لاحقاً أن ال preprocessor لا يستطيع التمييز بينها.

ففي الكود السابق سيقوم ال preprocessor بالبحث عن أماكن ورود PORT_on و PORT_off



10. المعالج التمهيدي وساعة المكتبات البرمجية

و `set_port_output` ويقوم باستبدالها بما هو مذكور في تعريفها. أي أن الكود سيصبح كالتالي (بعد أن ينتهي المعالج من معالجة الأمر `define`):

```
#define PORT_on PORTD=0xFF
#define PORT_off PORTD=0x00
#define set_port_output DDRD=0xFF

int main(void)
{
    set_port_output;
    while(1)
    {
        PORTD=0xFF;
        _delay_ms(1000);
        PORTD=0x00;
        _delay_ms(1000);
    }
    return 0;
}
```

نتيجة تنفيذ الأمر
`define`

ملاحظة مهمة: إن ما يرد بعد الأمر التوجيهي لا يتم معالجته أو تقييح أخطائه، مثلاً لو قمنا بالتعديل التالي وهو إضافة تعليق

```
#define PORT_on PORTD=0xFF
#define PORT_off PORTD=0x00          //set portD off
#define set_port_output DDRD=0xFF
```

سيصبح الكود الرئيسي بعد إلا Preprocessor كالتالي:

```
while(1)
{
    PORTD=0xFF;
    _delay_ms(1000);
    PORTD=0x00      //set portD off ;
    _delay_ms(1000);
}
```

خطأ

نلاحظ أن الكود أصبح يحتوي على خطأ حيث أصبحت الفاصلة المنقوطة بعد التعليق، فالـ `preprocessor` ليس من مهمته فهم ما بعد الأوامر التوجيهية وإنما فقط استبدال الرموز بقيمتها.



function-like macros 10.3

يمكننا من خلال الـ C preprocessor إنجاز ما يشبه الدوال ولذلك تسمى **function-like macros** مع اختلاف جوهري بين الدوال و function-like macros، شكل الشبه الوحيد هو إمكانية إنجاز macros يمكنه أن يستقبل بعض المتغيرات، أما من الناحية التنفيذية فليس هناك أي وجه شبـه:

- **Function** - كتلة من الكود البرمجي يمكن أن نستدعيها بأي مكان من البرنامج الأساسي لتقوم بالتنفيذ واستخدام المتغيرات في حال وجودها مع إمكانية إرجاع قيمة بعد التنفيذ.
- **Function-like macros** - مجموعة من الأسطر البرمجية المختصرة برمـز، و عند إيراد هذا الرمز في الكود فهو بمثابة إيراد هذه الأسطر البرمجية كما هي، بخلاف مبدأ الدوال المعتمد على الاستدعاء مع وجود الكود دون تكرار.
لابد من التنويه إلى الجانب السلبي لاستخدام الـ C preprocessor(function-like macros) لإنجاز ما يشبه الدوال لأن استخدام الـ C preprocessor لا يتعدى في النهائي، إذا أن استخدام الـ C preprocessor يؤدي إلى تضاعف حجم البرنامج، وذلك لأن استخدام الـ C preprocessor لا يتعدى في النهاية عن اختصار أسطر برمجية بكلمات مفتاحية.

10.4 قواعد كتابة الماكرو macros syntax

لصناعة macro يمكنه استقبال متغيرات يجب أن تتبع اسم المايكرو (الرمز) بأقواس تحـوي أسماء المتغيرات مباشرة ، دون تحديد نوعها كما في الدوال، إذ لا يهم الـ function-like macros نوع المتغيرات التي يتم تمريرها إليها.

المجموعة التالية من الأكواد تمثل أشهر الـ macros التي يتم استخدامها عادة لتسهيل برمجة المُتحـكمـات واحتصارـ الكـثيرـ منـ الـوقـتـ. معـ العـلـمـ أنـ هـذـهـ الـ macros يمكن استخدامـهاـ معـ أنـوـاعـ مـخـتـلـفـةـ منـ المـُـتـحـكـمـاتـ الدـقـيقـةـ عـبـرـ أيـ مـتـرـجـمـ يـدـعـمـ لـغـةـ السـيـ المـعـيـارـيـةـ فيـمـكـنـكـ مـثـلاـ .ARM cortexـ أنـ تـسـتـخـدمـهاـ فيـ بـرـمـجـةـ مـُـتـحـكـمـاتـ

```
#define BIT_SET(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT))
#define BIT_CLEAR(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT))
#define BIT_CHECK(ADDRESS,BIT) (ADDRESS & (1<<BIT))
#define BIT_FLIP(ADDRESS,BIT) (ADDRESS ^= (1<<BIT))
```



لنأخذ أحد الـ function-like macros كمثال

```
#define BIT_SET(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |=(1<<BIT))
```

اسم macro هو BIT_SET والمتغيرات التي يستقبلها هي ADDRESS, BIT حيث يمكننا أن نستخدمه داخل البرنامج الرئيسي كالتالي:

```
BIT_SET(PORTB,5);
```

وهذا مكافئ تماماً للأمر الذي يقوم بوضع 1 داخل أي بت من أي مُسجِّل مطلوب كالتالي:
PORTB |= (1<<5);

أما الماكرو BIT_CLEAR فهو مكافئ للأمر الذي يضع 0 داخل أي بت من أي مُسجِّل كالتالي:
PORTB &= ~(1<<5);

10.5 مراجع إضافية

سلسلة مقالات لا C – preprocessor (المصدر الأصلي للجزء المشروح بالأعلى)

<http://www.atadiat.com/c-preprocessor-part1>

<http://www.atadiat.com/c-preprocessor-part2>

<http://www.atadiat.com/c-preprocessor-part3>

مراجع أجنبية إضافية

<http://www.mybitbox.com/2012/12/robust-c-code-part-3-wrapping-c/>

<http://www.mybitbox.com/2012/12/robust-c-code-part-2-advanced-c-preprocessor/>

<http://www.mybitbox.com/2012/11/robust-c-code-part-1-c-preprocessor/>

<http://www.cprogramming.com/tutorial/cpreprocessor.html>

<http://www2.hh.se/staff/vero/embeddedProgramming/lectures/printL2.pdf>

<http://www.phaedsys.com/principals/bytector/bytectordata/bcfirststeps.pdf>

http://en.wikipedia.org/wiki/C_preprocessor



10.6 تصميم المكتبات البرمجية في لغة السي

المكتبات البرمجية تعد من أفضل أساليب "تجزئة الكود" فهي تسمح للمبرمجين بصناعة نماذج من الأكواد البرمجية التي يمكن إعادة استخدامها بسهولة في أكثر من تطبيق. مثلاً لنفترض أنك تريدين تشغيل شاشة أو محرك أو حساس خاص مع المُتحكم الدقيق، يمكنك أن تكتب الأكواد الخاصة بتشغيله (أو كما تسمى `driver code`) داخل البرنامج الرئيسي وينتهي الأمر عند هذا الحد. لكن عندما تريدين أن تستخدم نفس الحساس في مشروع آخر سيتوجب عليك أن تعيد كتابة هذا الكود مرة أخرى.

المكتبات البرمجية توفر الوقت والجهد لإعادة كتابة هذه الأوامر فكل ما عليك فعله هو أن تصمم الـ `driver code` مرة واحدة وتضعها في `library` ثم تستخدم هذه المكتبة في أي مشروع ترغب به.

ملاحظة: تسمى المكتبات التي تشغّل أي جزء داخل المُتحكم الدقيق مثل ADC, UART, i2C,GPIO أو أي مكون إلكتروني خارجي .Software driver

أيضاً تساعد المكتبات على تسهيل العمل الجماعي بين الأفراد. فمن الصعب على مجموعة مكونة من 10 مبرمجين مثلاً أن يكتبوا كل الأكواد داخل ملف واحد فقط. وبدل من ذلك يتم تقسيم الأكواد الكبيرة إلى مجموعة من الـ `Modules` (الوحدات) والتي عادة تكون مجموعة من المكتبات البرمجية ويتولى كل شخص من فريق التطوير العمل على أحد هذه الوحدات بالتوافق مع باقي الفريق.

تركيب المكتبات في لغة السي

تتكون المكتبات في لغة السي عادة من بناء نوعين من الملفات، الأول يسمى `Header file` أو كما يحب البعض أن يسميه `Definition file` (ملف التعريفات) ويكون على هيئة الامتداد `.h` والثاني هو الملف التطبيقي `Implementation file` والذي يحتوي على الأوامر الحقيقة للمكتبة ويكون من نوع ملفات السي `.c`

مثلاً لنفترض أننا نريد تصميم مكتبة لتشغيل الاتصال التسلسلي `UART` وذلك لتسهيل استخدام `UART` دون الحاجة لإعادة كتابة جميع الدوال في كل برنامج.



10.7 خطوات صناعة المكتبة

تمرأ أي مكتبة برمجية بمجموعة من الخطوات حتى نضمن أن نحصل على كود فعال ويعمل بصورة جيدة. ويستحسن أن تتبع هذه الخطوات في أي من المكتبات التي ستقوم بكتابتها مستقبلاً.

الخطوة الأولى: فهم الكود والتجربة الأولية

في البداية عليك أن تفهم العنصر أو الجهاز الذي تريد أن تكتب له هذا الـ driver وذلك عبر اختبار بعض الأمثلة في البرنامج الأساسي أولاً ثم تحويل هذه الأمثلة لمكتبة. بما أننا سنكتب فهذه الخطوة قد تمت بالفعل في الفصل الخاص بالـ UART driver حيث يمكنك الرجوع إليه مرة أخرى لمراجعة الأوامر والدوال التي سنتخدمها في الخطوات التالية.

الخطوة الثانية: تكوين ملف الهيدر uart.h

بعد القيام بجميع التجارب التي تختبر الأكواد التي سنحتاجها سنقوم بعمل ملف الهيدر Header file والذي يتكون من مجموعة من أوامر الـ C – preprocessor مضاف إليها جميع أسماء الثوابت والمتغيرات وكذلك الـ function prototypes (أسماء الدوال). الكود التالي يمثل الهيكل الأساسي لأي ملف هيدر (سواء لغة السي أو السي++). ويمكنك عمل هذا الملف باستخدام أي محرر نصوص مثل ++notepad

```
#ifndef _LIBRARYNAME_H_
#define _LIBRARYNAME_H_
```

هنا تكتب جميع التعريفات للدوال والمتغيرات المختلفة

```
#endif
```

يتم استبدال LIBRARYNAME باسم المكتبة المطلوب مع مراعاة أن تكون جميع الأحرف من نوع upper-case (حروف كابيتال) فمثلاً لو كان اسم المكتبة **uart** سنكتب داخل ملف الهيدر الصيغة التالية (أيضاً لا تنسى كتابة **_H** بعد اسم المكتبة):



10. المعالج التمهيدي وصناعة المكتبات البرمجية

```
#ifndef __UART_H__
#define __UART_H__
```

.....

```
#endif
```

لأخذ مثال آخر. لنفترض أن اسم المكتبة هو **uartDriver** فسيكون شكل الهيدر كالتالي:

```
#ifndef __UARTDRIVER_H__
#define __UARTDRIVER_H__
```

.....

```
#endif
```

الآن يمكننا أن نكتب جميع التعريفات المطلوبة والتي تشمل أسماء المتغيرات والثوابت وكذلك أسماء الدوال التي سنستخدمها وأي C – preprocessor قد تحتاجها لتشغيل أوامر المكتبة. إذا كنت تتذكر من الفصل الخاص بال UART ستجد أنها هناك مجموعة متغيرات دوال أسماؤها كالتالي:

المتغيرات

uint16_t UBRR_Value	المتغير المسؤول عن تحديد سرعة السيرريال //
----------------------------	--

الدوال

void UART_init()	تشغيل وضبط // UART
-------------------------	--------------------

void UART_send_char(char data)	// إرسال حرف
---	--------------

char UART_receive_char()	// استقبال حرف
---------------------------------	----------------

void UART_send_string(char *data)	// إرسال كلمة أو جملة نصية
--	----------------------------

الآن كل ما عليك فعله هو إضافة كل التعريفات السابقة إلى ملف الهيدر مع إضافة علامة

الفاصلة المنقوطة (;) بعد كل تعريف (سواء كان متغير أو دالة). ليصبح شكل ملف الهيدر:

```
#ifndef __UARTDRIVER_H__
#define __UARTDRIVER_H__

uint16_t UBRR_Value;
void UART_init(uint16_t baud_rate);
void UART_send_char(char data);
char UART_receive_char();
void UART_send_string(char *data);

#endif
```



تبقى خطوة أخيرة للانتهاء من الملف وهي إضافة المكتبات التي قد تحتاجها الدوال السابقة. إذا كنت تذكر الدالة `UART_init()` كانت تستخدم المكتبة البرمجية `math.h` لحساب الرقم المسؤول عن تحديد سرعة الـ `UART` وكذلك تستخدم المكتبة `avr/io.h` في ضبط قيم المُسَجَّلات لذا سنضيف كلا المكتبتين إلى ملف الهيدر. أيضاً نحتاج أن نكتب تعريف سرعة المُتَحِكِّم لأننا سنحتاج `F_CPU` داخل الدالة `UART_init()`

كما يستحسن أن نضيف بعض التعليقات في بداية المكتبة لتوضح تاريخ صناعة هذه المكتبة والوظائف التي تحققها. الشكل النهائي يمثل الصورة النهائية من ملف الهيدر.

```
/*
 *      UART driver v.0.1
 *      Date: 9-2015
 *
 * This library designed to make a simple and re useable UART driver for both
 * ATmega16 and ATmega32
 */

#ifndef __UARTDRIVER_H__
#define __UARTDRIVER_H__

#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <math.h>

uint16_t UBRR_Value; // Variable to store the calculations needed to set speed

void UART_init(uint16_t baud_rate); // Initiate the UART
void UART_send_char(char data); // Send single character
char UART_receive_char(); // Receive single character
void UART_send_string(char *data); // Send array of characters

#endif
```

ملاحظة: الملف `uart.h` و `uart.c` مرفقان مع الكتاب لتسهيل نسخ النصوص أو تعديلها

الخطوة الثالثة: تكوين ملف التطبيق `uart.c`

الخطوة الأخيرة هي كتابة الأوامر الحقيقية لجميع الدوال داخل ملف جديد بنفس اسم المكتبة ولكن بامتتداد `c`. مثل أن نكتب `uart.c` مع ملاحظة أنه لا يتم تعريف أي متغيرات جديدة داخل هذا الملف (لأننا قد كتبنا تعريفات المتغيرات في ملف الهيدر).



10. المعالج التمهيدي وصناعة المكتبات البرمجية

كما يجب أن يحتوي ملف التطبيق على أمر التضمين `include` وذلك لإضافة ملف الهيدر إلى ملف التطبيق كما هو موضح في الكود التالي (والذي يمثل محتوى الملف `uart.c`).

```
#include "uart.h"
```

```
void UART_init(uint16_t baud_rate)
{
    uint16_t UBRR_Value = Irint( ( F_CPU / (16L * baud_rate) ) -1);
    UBRRL = (uint8_t) UBRR_Value;
    UBRRH = (uint8_t) (UBRR_Value >> 8);
    UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
    UCSRC |= (3<<UCSZ0);
}

void UART_send_char(char data)
{
    while( !(UCSRA & (1<<UDRE) ) );
        UDR = data;
}

char UART_receive_char()
{
    while ( !(UCSRA & (1 << RXC) ) );
        return UDR;
}


void UART_send_string(char *data)
{
    while(*data > 0)
        UART_send_char(*data++);
    UART_send_char('\0');
}
```

10.8 تجربة المكتبة في برنامج ATmel studio


والآن بعد أن انتهينا من كتابة الـ `UART driver` لنقم باختباره. في البداية سنقوم بإضافة ملفات المكتبة إلى مشروع جديد داخل برنامج `ATmel studio` ويمكنك ذلك بطريقتين، الأولى أن تنسخ ملف `uart.c` و `uart.h` إلى نفس مجلد المشروع `C:/documents/atmel` أو أن تقوم بذلك بسهولة من متصفح ملفات المشروع من داخل البرنامج نفسه.



في البداية توجه إلى **Solution Explorer** من الجانب الأيمن من البرنامج




ثم اضغط بالزر الأيمن وأختير **Add** ثم






والآن اختر الملفين **uart.h** و **uart.c**



بعد إضافة الملفات ستلاحظ ظهورها في قائمة الـ **Solution Explorer**



والآن لنكتب برنامج بسيط لإرسال حرف H باستخدام الـ **uart driver**. في البداية سنقوم بعمل include للملف **uart.h** داخل البرنامج الأساسي (لاحظ أنه لا داعي لإعادة كتابة **.uart.h** ولا داعي لإضافة المكتبة **avr/io.h** لأن كلاهما مضاد بالفعل داخل الملف **F_CPU**)



10. المعالج التمهيدي وصناعة المكتبات البرمجية


```
#include "uart.h"
#include <util/delay.h>

int main(void)
{
    UART_init(9600);

    while(1)
    {
        UART_send_char('H');
        _delay_ms(1000);
    }

    return 0;
}
```

صورة الكود الذي سيختبر المكتبة داخل برنامج Atmel studio



```
uart.h      uart.c      atmega16_uart.c  X  ASF Wizard
atmega16_uart.c  C:\Users\N\Documents\Atmel Studio\6.2\uartDriver\atmega16_uart\ Go
#include "uart.h"
#include <util/delay.h>

int main(void)
{
    UART_init(9600);

    while(1)
    {
        UART_send_char('H');
        _delay_ms(1000);
    }
}
```

لاحظ أن أمر تضمين المكتبة `uart.h` يكون مكتوب بين علامتي "" وذلك لأن ملف المكتبة يكون موجود داخل نفس مجلد المشروع بينما المكتبات الأخرى مثل `delay.h` تكتب بين علامتي <> لأنها تكون موجودة داخل مجلد المكتبات العام التابع لـ `.toolchain`.

الصور التالية تمثل شكل الملف `uart.h` و `uart.c` داخل برنامج Atmel Studio

10. المعالج التعميدي ونماذج المكتبات البرمجية



```
uart.h X uart.c atmega16_uart.c ASF Wizard
uart.h C:\Users\N\Documents\Atmel Studio\6.2\uartDriver\atmega16_uart' Go
/*
 *      UART driver v.0.1
 *      Date: 9-2015
 *      This library designed to make a simple and re usable UART driver
 *      for both atmega16 and atmega32
 */
#ifndef __UARTDRIVER_H__
#define __UARTDRIVER_H__

#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <math.h>

// Variable to store the calculations needed to set speed
uint16_t UBRR_Value;

void UART_init(uint16_t speed);      // Initiate the UART
void UART_send_char(char data);      // Send single character
char UART_receive_char();           // Receive single character
void UART_send_string(char *data);   // Send array of characters

#endif
```

الملف uart.c

```
uart.h uart.c X atmega16_uart.c ASF Wizard
UART_init.UBRR_Value uint16_t UBRR_Value = lrint( (F_CPU / (16L * baud_rate) ) -1) Go
#include "uart.h"

void UART_init(uint16_t baud_rate)
{
    uint16_t UBRR_Value = lrint( (F_CPU / (16L * baud_rate) ) -1);
    UBRL = (uint8_t) UBRR_Value;
    UBRH = (uint8_t) (UBRR_Value >> 8);
    UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
    UCSRC |= (3<<UCSZ0);
}


void UART_send_char(char data)
{
    while( ! (UCSRA & (1<<UDRE) ) );
    UDR = data;
}

char UART_receive_char()
{
    while ( ! (UCSRA & (1 << RXC) ) );
    return UDR;
}
```



10. المعالج التعميدي وصناعة المكتبات البرمجية

بعد الانتهاء من كتابة الكود قم بترجمته واستخلاص ملف الهيكس ثم قم بمحاكاة البرنامج بنفس الدائرة المذكورة في المثال الأول في الفصل الخاص بالUART. والصورة التالية تمثل نتيجة المحاكاة.



الفصل الحادي عشر

” المسافة بين أن تكون شخصا عادياً وبين أن تكون
عقريرا هي مدى النجاح الذي تتحققه ”

بروس فيرشتاين - مؤلف وكاتب أمريكي



RTOS. أنظمة الوقت الحقيقي 11



يشرح هذا الفصل استخدام أنظمة تشغيل الوقت الحقيقي Real Time OS لتشغيل المهام المتعددة Multitasking وأنظمة الاستجابة السريعة. حيث سيتم تناول نظام FreeRTOS في هذا الفصل باعتباره أفضل نظام RTOS مجاني (ومفتوح المصدر).

- ✓ مقدمة عن مفهوم الـ RTOS
- ✓ كيف يتم تنفيذ أكثر من مهمة
- ✓ كيف تعمل نواة النظام FreeRTOS Kernel
- ✓ تشغيل FreeRTOS على أي مُتحكم System Porting to any AVR
- ✓ إعدادات النظام
- ✓ مثال: تشغيل 3 مهام مختلفة
- ✓ شرح طرق إدارة المهام



11.1 مقدمة عن أنظمة الوقت الحقيقي Real Time Systems

تعرف أنظمة الوقت الحقيقي بأنها أنظمة الحوسبة أو الأنظمة المدمجة التي تستخدم في أداء مجموعة من المهام تتطلب كل مهمة استجابة زمنية وسرعة تنفيذ محددة، وتنقسم هذه الأنظمة إلى 3 أنواع:



وهي الأنظمة التي تسمح ببعض التأخير المحدود في التنفيذ أو الإستجابة للمهام المطلوب تنفيذها. أمثلة على ذلك، الهواتف النقالة، مشغلات الألعاب، أجهزة عرض الفيديو. كل ما سبق أنظمة يمكن التغاضي عن حدوث تأخير زمني بسيط أثناء تشغيلها. فمثلاً لن تحدث مشكلة إذا تأخرت شاشة الهاتف النقال بضعة مللي ثانية في الاستجابة لأوامر المستخدم.

وهي الأنظمة التي دائماً ما يجب أن تنجح في تنفيذ جميع المهام الخاصة بها في الزمن المطلوب وبدون أي تأخير في الإستجابة مهما كان. وحدوث أي تأخير يعني فشل النظام ككل وقد يؤدي إلى كارثة. من الأمثلة على هذه الأنظمة وحدات التحكم في المفاعلات النووية، الصواريخ، الطائرات الحربية، بعض الأجهزة الطبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب.

تعتبر مماثلة لـ Hard Real Time systems **Firm Real Time Systems** من ناحية سرعة الإستجابة والتنفيذ لكن الإختلاف هو أنه في حالة الفشل يُضطر مرات للإستجابة المطلوبة فلن يؤدي ذلك إلى فشل النظام ككل. ومثال على ذلك جهاز الراوتر اللاسلكي Wireless Router (الذي يبيث الإنترن特 بصورة لاسلكية للهواتف أو الأجهزة المحمولة) يحتوي على شريحة تعمل على إستقبال وإرسال حزم البيانات Data packets باستجابة عالية ومتماثلة لكن إذا حدث أن فقدت بعض الحزم أو لم يستطع الراوتر التعامل معها فإن ذلك لا يعني فشل للنظام ككل فهذا يعتبر خطأ مقبول طالما أنه ليس متكرر بكثرة.



11.2 طرق تصميم الـ Real Time Embedded systems

هناك العديد من الطرق لتصميم نظم مدمجة عالية الإستجابة بعضها يتسم بالبساطة والبعض الآخر مصمم ليعالج الوظائف المعقدة والمترادفة. من هذه الطرق هناك نوعين أساسين:

الطريقة الأولى: كتابة الوظائف التي لا تحتاج استجابة سريعة داخل الدالة الرئيسية Main Function بينما المهام التي تتطلب استجابة لحدث خارجي معين أو تحدث بصورة دورية يتم وضعها داخل دوال مقاطعات .interrupts.

```
#include "library1"  
#include "library2"  
int main()  
{  
    some_data  
  
    while(1)  
    {  
        هنا تكتب المهام ذات الأهمية التقليدية //  
    }  
    return 0;  
}
```

```
ISR(type_of_ISR)  
{  
    كود معالجة سريع لأحد المهام عند حدوث مقاطعة //  
}
```

```
ISR(type_of_ISR)  
{  
    كود معالجة سريع لأحد المهام عند حدوث مقاطعة //  
}
```

يعيب هذه الطريقة أنها لا تصلح إلا لعدد محدود جداً من المهام كما أن كتابة الكود البرمجي لأكثر من مهمة داخل الدالة الرئيسية يجعل الكود معقد.



الطريقة الثانية: استخدام أنظمة تشغيل الوقت الحقيقي Real Time Operating Systems والتي تختصر بكلمة RTOS، هذه الأنظمة مشابه في نظرية عملها بنظام التشغيل التقليدي الذي تستخدمه الآن على الحاسوب الآلي مثل Linux أو Windows.

تهدف أنظمة التشغيل إلى توفير مجموعة من الخدمات أهمها "تعدد المهام Multi-tasking" بفضل هذه الأنظمة تستطيع أن تتصفح الويب وفي نفس الوقت سماع ملف صوتي وقد تستخدم برامج معالجة النصوص بجانب كل ما سبق.

بالنسبة لك أنت تستطيع أن تقوم بكل هذه الأشياء في نفس الوقت لكن الحقيقة أن هذه المهام تتم بالتتابع، أما سرعة تنفيذها فيرجع الفضل في ذلك إلى مهارة نظام التشغيل في معالجة كل هذه المهام بسرعة واستجابة عالية.

كيف تعمل أنظمة التشغيل بشكل عام؟

يعلم نظام التشغيل بصورة مشابهة للطباخ المحترف، عادة يطلب من الطباخ أن يعد أكثر من وجبة في نفس الوقت وقد تختلف هذه الوجبات أو تتشابه لكن في النهاية يتوجب عليه إعدادها جميعاً في وقت محدد.





عادة ما يلجأ الطباخ لحيلة ذكية لتنظيم الوقت فهو لا يقوم بإنهاء كل جزء من الوجه على حدة ثم البدأ في جزء آخر ولكنه بدلاً من ذلك يقوم بعملية التبديل بين المهام Task switching.

فمثلاً إذا كان المطلوب هو إعداد طبق المعكرونة مع اللحم المشوي فإن الطباخ سيبدأ أولاً بغلي الماء ويتركه على النار (المهمة الأولى) ثم قد يضع اللحم على الشواية (المهمة الثانية) ثم يبدأ في تجهيز الطماطم من أجل الصلصة (المهمة الثالثة)، عندما يستشعر أن الماء بدء يغلي بدرجة حرارة مناسبة سيترك الصلصة ثم يعود إلى الماء ليضيف إليه المعكرونة ويتركها حتى تنضج، ثم يعود مرة أخرى للطماطم وفي ذلك الوقت فإنه سيحاول كل فترة زمنية أن يطمئن على درجة نضوج اللحم وتستمر هذه العملية حتى تنتهي كل مكونات الوجبة ...


نظام التشغيل يعمل بصورة مشابهة، في البداية يقوم بتجهيز قائمة بالمهمات التي يجب عليه أن ينجذبها ثم يبدأ بإدارة المهام مثل الطباخ المحترف، ويقوم بذلك بعدة طرق منها مثلاً أن يعطي كل مهمة فترة معالجة زمنية قصيرة تسمى time slice (شريحة زمنية) وعند انتهاء الشريحة الزمنية يقوم بالتبديل بين المهام. ويعرف هذا الأسلوب لجدولة المهام بال Robin scheduling

أيضاً قد يقوم نظام التشغيل بمعالجة المهام على حسب أولوية إنهائها فمثلاً قد يبدأ في معالجة أهم مهمة متوفرة لفترة طويلة حتى تصله رسالة أو طلب مقاطعة بوجود مهمة أخرى أعلى أهمية وتحتاج لمعالجة فورية فيترك المهمة الأولى ويذهب للثانية مؤقتاً حتى ينهيها ثم يعود للأولى. وعندما ينتهي من المهمة الأولى بالكامل يتركها ويذهب إلى المهمة الثالثة وهكذا ... ويعرف هذا الأسلوب في التبديل بين المهام بال Priority based scheduling

وقبل أن نكمل هناك بعض المسميات الإنجليزية الواجب معرفتها:

يسمي الجزء الذي يدير عملية التبديل بين المهام بال RTOS scheduler (جدول نظام التشغيل) وهو جزء من نواة النظام والتي تسمى RTOS kernel كما تسمى عملية التبديل بين المهام (بغض النظر عن أسلوب جدولة التبديل) بإسم Context switching

وتسمى المهمة التي يتم معالجتها الآن بال Running task بينما المهمة التي تنتظر دورها في المعالجة Waiting task. الصورة التالية طريق عمل إلـ RTOS بأسلوب مبسط



11.3 كيف تعمل النواة RTOS Kernel

المعالجات الموجودة داخل المُفْتَحِّمَاتِ الدقيقَةِ تستطيعُ أن تَنْفَذْ مَجْمُوعَةً مِنَ الأوامرِ المتتاليةِ وَلَا تَعْرُفُ تحديداً إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الأوامر جَزءاً مِنْ نَسْطَامِ التَّشْغِيلِ أَوْ أَنْهَا مَهمَّةٌ مُعَيْنَةٌ وَهَذَا يُؤْدِي إِلَى سُؤَالٍ هَامٍ، كَيْفَ يَفْهُمُ الْمَعَالِجُ أَنْ يَجْبُ أَنْ يَتَرَكِّمَ الْمَهْمَّةُ الْحَالِيَّةُ وَيَذْهَبُ لِتَنْفِيذِ مَهْمَّةٍ أُخْرَى؟

هُنَّا تَأْتِي وَظِيفَةُ نَوَّاهِ النَّسْطَامِ Kernel . هَذِهِ النَّوَّاهُ تَعْمَلُ دَاخِلَ دَالَّةِ مَقَاطِعَةِ زَمِنِيَّةٍ Interrupt service routine ويُتم تَكْرَارُ تَشْغِيلِهَا مِنْ مِئَاتِ إِلَى آلَافِ المرَّاتِ فِي الثَّانِيَةِ الْوَاحِدَةِ (يُسَمِّي عَدْدَ مَرَّاتِ تَشْغِيلِ النَّوَّاهِ بِالْSysteem tick). فِي كُلِّ مرَّةٍ يُتَشْغِلُ النَّوَّاهُ بِيَدِ جَزءٍ مِنْ هَذِهِ النَّوَّاهِ يُسَمِّي "برَنَامِجُ الجَدُولَةِ Scheduler" بِمَرَاجِعَةِ قَائِمَةِ الْمَهَامِ الْمُوجَودَةِ وَيَحْدُدُ مَا الَّذِي سَيَتَمُ معالِجَتِهِ الآنَّ.

قد يختار برنامج الجدولة أن يكمل المهمة الحالية أو ينتقل إلى مهمة أخرى على حسب خوارزمية التحويل (الـ Priority-based أو Round-Robin) وبعد أن يقرر المهمة يقوم بنقل البيانات الخاصة بمعالجة هذه المهمة إلى المعالج وتتضمن البيانات محتوى المسجلات المختلفة (كل من المسجلات العامة والخاصة).



11.4 مقدمة عن نظام FreeRTOS

تتوفر العديد من أنظمة تشغيل الوقت الفعلي المجانية والتي تختلف فيما بينها بما تقدمه من إمكانيات ووظائف إضافية، من هذه الأنظمة نجد FreeRTOS والذي يعد أشهر أنظمة الوقت الحقيقي مفتوحة المصدر المتوفرة للاستخدام المجاني سواء بصورة تعليمية أو تجارية.

يدعم هذا النظام مختلف المُتحكمات الدقيقة فيمكنك تشغيله على PIC – ARM – AVR – 8051 – PowerPC – x86 – والعديد من المعماريات الأخرى.



كما يوجد منه نسخة مخصصة للأنظمة ذات الموثوقية العالية (مثل الأجهزة الطبية أو التطبيقات العسكرية) ويسمى SAFE-RTOS مع العلم أن هذه النسخة مدفوعة وليس مجانية.



يمتلك هذا النظام العديد من المميزات الرائعة منها:

- حجم صغير يستهلك أقل من 4 إلى 9 كيلوبايت من ذاكرة الـ ROM مما يجعله مناسب لمعظم المُتحكمات الدقيقة (تذكر أن ATmega16 يمتلك 16 كيلوبايت من الذاكرة بينما يمتلك ATmega32 نحو 32 كيلوبايت).
- توفير مجموعة من المكتبات البرمجية الجاهزة للتعامل مع أنظمة الملفات FAT والـ storage media مثل بطاقات الذاكرة
- مدمج معه مكتبات خاصة لتسهيل معالجة البيانات القادمة من وإلى شبكات الحاسب الآلي عبر بروتوكول TCP/IP أو UDP مما يجعله نظام مناسب لتطبيقات إنترنت الأشياء IoT والتحكم عن بعد



11.5 الهيكل البرمجي للRTOS

بصورة افتراضية تكتب جميع أوامر برامج النظم المدمجة في الدالة الرئيسية على عكس أنظمة Main Function حيث نجد أن كل مهمة task تمثل دالة رئيسية مستقلة وتكون مهمة لاRTOS هي تعريف عدد وخصائص المهام فقط.

الهيكل التالي شكل التقليدي للبرامج المكتوبة باستخدام RTOS حيث تم إنشاء 3 مهام مختلفة وتمتلك كل مهمة مجموعة الأوامر الخاصة بها.

```
#include "RTOS.h"

int main()
{
    createTask( task1, task1_parameters);           //إنشاء المهمة الأولى
    createTask( task2, task2_parameters);           //إنشاء المهمة الثانية
    createTask( task3, task3_parameters);           //إنشاء المهمة الثالثة

    startRTOS_scheduler();                         //ابدء إدارة المهام بإستخدام RTOS

    while(1);                                     //لا تفعل أي شيء آخر داخل الدالة الرئيسية إلى ما لا نهاية
    return 0;
}

void task1() {
    while(1) {                                     // هنا تكتب مجموعة الأوامر الخاصة بالمهمة الأولى
    }
}

void task2() {
    while(1) {                                     // هنا تكتب مجموعة الأوامر الخاصة بالمهمة الثانية
    }
}

void task3() {
    while(1) {                                     // هنا تكتب مجموعة الأوامر الخاصة بالمهمة الثالثة
    }
}
```



11.6 تشغيل FreeRTOS على جميع مُتحكمات AVR

عند تحميل نظام FreeRTOS من الموقع الرسمي سنجد أنه مهيأ للعمل على المُتحكم الدقيق فقط. لذا سنقوم بعمل ما يسمى "تصدير النظام" (البعض يسميهها تهيئة النظام)، والتي تعني ضبط النظام ليعمل مع مختلف المُتحكمات الدقيقة الأخرى من عائلة AVR. وسنأخذ المُتحكمات 16/32/328/644/1284 مثال على ذلك.

في البداية قم بتحميل أحدث إصدار متوفّر من نظام FreeRTOS (وقت كتابة هذا الفصل كان الإصدار رقم 8.2.1) من الموقع الرسمي <http://www.freertos.org>

The screenshot shows the official FreeRTOS website. At the top, there's a navigation bar with links for Quick Start, Supported MCUs, Books & Kits, Trace Tools, Ecosystem, FreeRTOS Labs, Training, and an Email List. Below the navigation bar is a sidebar with links for Quick Start Guide + Videos, Front Page (homepage), Downloads, FreeRTOS Books and Manuals, FreeRTOS, FreeRTOS Interactive!, Contact, Support, Advertising, FreeRTOS+ Ecosystem, Internet of Things, Innovative complete solution, InterNiche TCP/IP, Low cost pre-ported libraries, FreeRTOS BSPs, and 3rd party driver packages. The main content area features a section titled "FreeRTOS™" with a sub-section about the Market Leading, De-facto Standard and Cross Platform Real Time Operating System (RTOS). It also mentions the latest news about FreeRTOS V8.2.1 Released, which includes support for ARM Cortex-M4F, STM32F, ARM Cortex-M7, SAMV7, and Microblaze demos, plus a new feature - TLS Pointers. There's also a "New: FreeRTOS Labs" section featuring a FreeRTOS+TCP image.

اضغط على **Download** من الجانب الأيسر للموقع للانتقال لصفحة التحميل ثم اختر "تحميل الإصدار الأخير من موقع sourceforge.com" كما في الصورة التالية

The screenshot shows the "RTOS Source Code Download Instructions" page on SourceForge. It starts with a heading and a paragraph about following steps. Then it lists three numbered steps: 1. Please keep up to date by joining the announcements mailing list for infrequent comprehensive notifications. We respect your privacy, so do not provide email addresses to any third party. Every email sent contains unsubscribe instructions. 2. The download is available as a standard zip file (.zip), and as a self extracting zip file (.exe). 3. Unzip the source code into a suitable directory - taking care to ensure the directory structure within the zip file is maintained. Please read the quick start guide to understand the directory structure and get up and running quickly. Below the steps, there's a link to download from SourceForge and a note that a version change description is also available. A Napier PR partner logo is visible on the right.

عند الانتهاء من التحميل قم بفك ضغط الملف لتجد المجلد الرئيسي باسم FreeRTOS وبه جميع المجلد والملفات الخاصة بنظام التشغيل لمختلف المُتحكمات الدقيقة



تنقسم الملفات إلى مجلدين أساسين وهما Demo و source. الأول يحتوي على جميع الملفات المصدرية لنظام التشغيل نفسه بينما الآخر يحتوي على أمثلة لاختبار نظام التشغيل.

ملاحظة: الملفات تشمل نسخة من النظام + أمثلة لجميع المُتحكمات من جميع العائلات التي يدعمها نظام FreeRTOS بما في ذلك مُتحكمات PIC, AVR, ARM cortex ما يهمنا من هذه الملفات ما هو متعلق بال AVR فقط باعتباره موضوع الكتاب.

أيضاً يدعم نظام FreeRTOS العديد من المترجمات المختلفة مثل Keil – IAR – GCC ولكننا سنستخدم GCC فقط باعتباره المترجم المرفق مع ال toolchain المجانية.

تعتمد عملية تصدير النظام على التلاعب بإعدادات FreeRTOS من خلال 3 ملفات رئيسية:

port.c
FreeRTOSConfig.h
makefile
main.c

تتوارد هذه الملفات في المسارات التالية:

FreeRTOS/Source/portable/GCC/ATMega323/port.c
 FreeRTOS/Demo/AVR_ATMega323_WinAVR/FreeRTOSConfig.h
 FreeRTOS/Demo/AVR_ATMega323_WinAVR/makefile

أولاً: تعديل port.c

سمي هذا الملف port.c باعتباره الملف الأساسي في عملية الـ porting حيث يتحكم بالخصائص الأساسية لعملية الـ context switching (التبديل بين المهام tasks). ويتم ضبط إعدادات المؤقت والمقاطعات الدورية من داخل الملف.

يعتمد نظام FreeRTOS على المؤقت رقم 1 في جميع عائلات AVR وبالتالي ي يقوم بالتنقل بين المهام عندما يحدث مقاطعة نتيجة تطابق عداد المؤقت 1 والمسجل OCRA1x وهو ما يعرف باسم .timer 1 COMPARE A match interrupt

في البداية توجه إلى الملف المتواجد داخل المسار التالي

FreeRTOS/Source/portable/GCC/ATMega323/port.c

افتح الملف بأي محرر نصوص متوفّر لديك وتوجه إلى السطر الذي يحتوي العبارة التالية
`#define portCOMPARE_MATCH_A_INTERRUPT_ENABLE ((uint8_t) 0x10)`



11. أنظمة الوقت الحقيقية RTOS

```

85 #include "task.h"
86 /**
87 * Implementation of functions defined in portable.h for the AVR port.
88 */
89 /* Start tasks with interrupts enables. */
90 #define portFLAGS_INT_ENABLED          ( ( StackType_t ) 0x80 )
91
92 /* Hardware constants for timer 1. */
93 #define portCLEAR_COUNTER_ON_MATCH    ( ( uint8_t ) 0x08 )
94 #define portPRESCALE_64                ( ( uint8_t ) 0x03 )
95 #define portCLOCK_PRESCALER           ( ( uint32_t ) 64 )
96 #define portCOMPARE_MATCH_A_INTERRUPT_ENABLE ( ( uint8_t ) 0x10 )
97
98 /**
99 */

```

أول ما يجب ضبطه هو قيمة الـ mask الذي سيجعل خاصية المقاطعة timer 1 compare match A و يتم حساب هذا الـ mask بالنظر إلى المُسجِل TIMSK في مُتحكمات AVR القديمة نسبياً أو TIMSK0 في المُتحكمات الأحدث، يحتوي هذا المُسجِل على البت المطلوب تفعيلها Timer1 Compare A Match interrupt **OCIE1A** والمسؤولة عن تفعيل المقاطعة

القيمة 0x10 تمثل قيمة الـ mask المُتحكِّم في تفعيل المقاطعة ويتم حساب هذه القيمة كالتالي:

- توجه إلى ملف البيانات الخاصة بالمُتحكم الذي ستوضع عليه نظام التشغيل (على سبيل المثال المُتحكِّم ATMega32 - صفحة دليل البيانات رقم 82). سنجد أن البت 4 هي البت رقم **OCIE1A**

Timer/Counter Interrupt Mask Register – TIMSK	Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	TIMSK
	Read/Write	OCIE2	TOIE2	TICIE1	OCIE1A	OCIE1B	TOIE1	OCIE0	TOIE0	
	Initial Value	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
• Bit 1 – OCIE0: Timer/Counter0 Output Compare Match Interrupt Enable										
When the OCIE0 bit is written to one, and the I-bit in the Status Register is set (one), the										

- الآن سنقوم بحساب الـ mask وذلك عن طريق وضع الرقم 1 مكان هذه البت وبباقي البتات = 0 وهو ما يعني الرقم 00010000 بالصيغة الثنائية وهو ما يساوي **0x10** بصيغة الهيكس. (هذه القيمة هي الافتراضية بالفعل)

في حالة المُتحكِّم **atmega168** أو **atmega168** (ومعظم المُتحكمات الحديثة) سنجد أن مكان البت **OCIE1A** مختلف. فمثلاً في حالة المُتحكِّم atmega328 سنجد الوضع التالي (صفحة 135 من دليل البيانات للمُتحكِّم atmega328).



TIMSK1 – Timer/Counter1 Interrupt Mask Register

في حالة المتحكم atmega644 أو المتحكم atmega1284 من دليل البيانات صفحة 134

TIMSK1 – Timer/Counter1 Interrupt Mask Register

إذا قمنا بوضع الرقم 1 مكان هذه البت وبباقي البتات = صفر سنجد أن قيمة الـ mask تساوي 00000010 وهو ما يساوي 0x02 بصيغة الهيكس. إذا يجب استبدال القيمة 0x10 بالقيمة 0x02 كالتالي:

```
#define portPRESCALE_64          ( ( uint8_t ) 0x03 )
#define portCLOCK_PRSCALER        ( ( uint32_t ) 64 )
#define portCOMPARE_MATCH_A_INTERRUPT_ENABLE ( ( uint8_t ) 0x02 )
```

لاحظ أن المُتحكمات الحديثة نسبياً من عائلة AVR - 8bit لا تمتلك المُسجل TIMSK وإنما يكون باسم TIMSK0 أو TIMSK1 كما في حالة atmega328 و atmega1284

بعد تعديل قيمة الـ mask سنقوم بتعديل بعض أسماء المُسجّلات في نفس الملف وبالتحديد في الدالة (**prvSetupTimerInterrupt(void)**) والتي ستتجدها في آخر الملف port.c كما في الصورة التالية:



11. أنظمة الوقت الحقيقية RTOS

```

404 static void prvSetupTimerInterrupt( void )
405 {
406     uint32_t ulCompareMatch;
407     uint8_t ucHighByte, ucLowByte;
408
409     /* Using 16bit timer 1 to generate the tick. Correct fuses must be
410      selected for the configCPU_CLOCK_HZ clock. */
411
412     ulCompareMatch = configCPU_CLOCK_HZ / configTICK_RATE_HZ;
413
414     /* We only have 16 bits so have to scale to get our required tick rate. */
415     ulCompareMatch /= portCLOCK_PRESCALER;
416
417     /* Adjust for correct value. */
418     ulCompareMatch -= ( uint32_t ) 1;
419
420     /* Setup compare match value for compare match A. Interrupts are disabled
421      before this is called so we need not worry here. */
422     ucLowByte = ( uint8_t ) ( ulCompareMatch & ( uint32_t ) 0xff );
423     ulCompareMatch >>= 8;
424     ucHighByte = ( uint8_t ) ( ulCompareMatch & ( uint32_t ) 0xff );
425     OCR1AH = ucHighByte;
426     OCR1AL = ucLowByte;
427
428     /* Setup clock source and compare match behaviour. */
429     ucLowByte |= portCLEAR_COUNTER_ON_MATCH | portPRESCALE_64;
430     TCCR1B = ucLowByte;
431
432     /* Enable the interrupt - this is okay as interrupt are currently globally
433      disabled. */
434     ucLowByte |= TIMSK;
435     ucLowByte |= portCOMPARE_MATCH_A_INTERRUPT_ENABLE;
436     TIMSK = ucLowByte;
437 }

```

إذا كان المُسجِّل المسؤول عن المقاطعة يسمى **TIMSK** فلن تغير أي شيء بها (مثل المُفْتَحِمَ 16/ATmega32) أما إذا كنت ستستخدم أي مُفْتَحِمَ حديث مثل atmega328 أو atmega1284 يجب أن تستبدل **TIMSK** بالاسم المناسب مثل **TIMSK0** أو **TIMSK1** (على حسب ما هو مذكور في دليل البيانات كما شاهدنا في الخطوة السابقة).

مثال: تعديل الدالة لتناسب مع المُفْتَحِمَ atmega1284/644/328/168/....etc

```

432     /* Enable the interrupt - this is okay as interrupt are currently globally
433      disabled. */
434     ucLowByte = TIMSK1;
435     ucLowByte |= portCOMPARE_MATCH_A_INTERRUPT_ENABLE;
436     TIMSK1 = ucLowByte;
437 }
438 */

```

الجزء الأخير من تعديل ملف **port.c** هو إعادة تسمية الـ ISR الخاصة بمقاطعة Timer1 وهذا الجزء يجب تغييره لمعظم مُفْتَحِمات AVR (سواء القديمة أو الحديثة). هذا الجزء ستجده في نهاية ملف **port.c** كما في الصورة التالية.



RTOS. أنظمة الوقت الحقيقي 11

```
439 #if configUSE_PREEMPTION == 1
440
441     /*
442      * Tick ISR for preemptive scheduler. We can use a naked attribute as
443      * the context is saved at the start of vPortYieldFromTick(). The tick
444      * count is incremented after the context is saved.
445      */
446     void SIG_OUTPUT_COMPARE1A( void ) __attribute__ ( ( signal, naked ) );
447     void SIG_OUTPUT_COMPARE1A( void ) __attribute__ ( ( signal ) );
448     {
449         vPortYieldFromTick();
450         asm volatile ( "reti" );
451     }
452 #else
453
454     /*
455      * Tick ISR for the cooperative scheduler. All this does is increment the
456      * tick count. We don't need to switch context, this can only be done by
457      * manual calls to taskYIELD();
458      */
459     void SIG_OUTPUT_COMPARE1A( void ) __attribute__ ( ( signal ) );
460     void SIG_OUTPUT_COMPARE1A( void ) __attribute__ ( ( signal ) );
461     {
462         xTaskIncrementTick();
463     }
464 #endif
465
```

قم بتغيير كل الدوال باسم **SIG_OUTPUT_COMPARE1A**
TIMER1_COMPA_vect إلى الاسم

ليصبح الملف كالتالي:

```
447     void TIMER1_COMPA_vect( void ) __attribute__ ( ( signal, naked ) );
448     void TIMER1_COMPA_vect( void ) __attribute__ ( ( signal ) );
449     {
450         vPortYieldFromTick();
451         asm volatile ( "reti" );
452     }
453 #else
454
455     /*
456      * Tick ISR for the cooperative scheduler. All this does is increment the
457      * tick count. We don't need to switch context, this can only be done by
458      * manual calls to taskYIELD();
459      */
460     void TIMER1_COMPA_vect( void ) __attribute__ ( ( signal ) );
461     void TIMER1_COMPA_vect( void ) __attribute__ ( ( signal ) );
462     {
463         xTaskIncrementTick();
464     }
465 #endif
466
```

بذلك تكون قد انتهينا من تعديل الملف port.c



ثانياً: تعديل FreeRTOSConfig.h

يتحكم هذا الملف في إعدادات نظام التشغيل عندما يبدأ العمل على المُتحكم الدقيق، وبالتحديد هو المسؤول عن التلاعب بخصائص الـ kernel وبعض خصائص تنظيم الـ tasks. يمكنك استخدام الملف كما هو بالوضع الافتراضي لكن ستحتاج أن تغير بعض الإعدادات الهامة لتناسب المُتحكم الدقيق المستخدم. وبعض الإعدادات الأخرى والتي ستجعل نظام التشغيل أكثر كفاءة في إدارة المهام (threads) خاصة مع المُتحكمات ذات الذاكرة الصغيرة.

يتواجد الملف في نفس مجلد Demo بجانب الملف main.c وبالتحديد في المسار التالي
FreeRTOS/Demo/AVR_ATMega323_WinAVR/FreeRTOSConfig.h

الإعدادات الواجب ضبطها

`#define configCPU_CLOCK_HZ ((unsigned long) 8000000)`

يتحكم هذا الخيار في ضبط التوقيت داخل نظام التشغيل، يجب أن تغير قيمته إلى نفس التردد الذي يعمل به المعالج (القيمة الافتراضية هي 8 ميجاهرتز).

`#define configTICK_RATE_HZ ((TickType_t) 1000)`

عدد المرات التي تعمل بها الـ kernel وذلك التبديل بين المهام المختلفة. فمثلاً بافتراض أن لديك 10 مهامات فهذا يعني أن الـ Kernel ستقوم بالتبديل بينهم 1000 مرة وهو ما يعني أن كل مهمة س يتم زيارتها 100 مرة في الثانية في الواحد.

زيادة هذا الرقم ستؤدي إلى نقص الوقت المخصص للمعالجة لكل مهمة في مقابل تحسين الاستجابة للمهامات ككل، ولكن هناك عيب واحد وهو أن الـ kernel سيزداد معدل استهلاكها للوقت والموارد بزيادة هذا الرقم. فمثلاً إذا كان معدل الـ Hz = 3000 tick فهذا يعني أن الـ kernel ستعمل 3000 مرة في الثانية وفي كل مرة قد تختار أحد المهامات لتشغيلها أو التبديل مع مهمة أخرى .context switch

من المفيد زيادة هذا الرقم في حالة أن المهامات تحتاج لاستجابة سريعة لكن يستحسن أن يكون المُتحكم يعمل بسرعة 16 أو 20 ميجاهرتز على الأقل. مع العلم أنه بزيادة هذا الرقم



سيتم استهلاك المزيد من الطاقة. لذا إن كان مشروعك يجب تصميمه باستهلاك طاقة منخفض فيستحسن تقليل الرقم إلى 500 (سيخفض سرعة الاستجابة للمهام) وإذا كنت لا تهتم بزيادة استهلاك الطاقة فيمكنك أن تضع القيمة بين 1000 و 3000 وفي حالة المُتحكمات من عائلة AVR Xmega أو AVR - 32 bit يمكن زيادة الرقم إلى 5000.

`#define configMAX_PRIORITIES (4)`

هذا الخيار يتحكم بأقصى عدد من الأولويات المسموح بها في نظام التشغيل. يتم تحديده بناء على عدد المهام المتوقع تشغيلها على النظام ومدى أهمية كل منها. إذا كانت معظم المهام لها نفس الأولوية فيمكنك أن تضع الرقم ب 2 فقط.

`#define configMINIMAL_STACK_SIZE () unsigned short (85)`

الرقم المسؤول عن تحديد أقل حجم للـ stack لكل مهمة تعمل، يجب أن يتناسب الرقم مع حجم الذاكرة العشوائية SRAM للمُتحكم الدقيق. فمثلاً إذا كانت الـ SRAM تساوى 1 كيلو فمن الأفضل أن يصبح الرقم 50 فقط أما إذا كانت الذاكرة 2 كيلو فيمكنك أن تتركه كما هو أما إذا كانت الذاكرة 4 كيلو أو أكثر فمن الممكن زيتها إلى 150.

أيضاً يجب زيادة هذا الرقم إذا كانت المهام التي سيتم تشغيلها ستتعامل مع دوال أو عمليات حسابية كبيرة (أو أي عملية تحتاج أن تستخدم الـ Stack لإجرائها). لاحظ أن معظم العمليات الحسابية المركبة مثل $y = z*(x+5)$ تستخدم الـ stack لذا يجب أن تضع هذه العوامل بالحساب عند اختيار هذا الرقم. أيضاً يتم استخدام الـ stack في حفظ قيم المسجلات التي تتعامل معها المهمة.

يجب الانتباه إلى أمر هام وهو أن حجم الـ stack لكل مهمة يقاس بالـ word وليس بالـ byte لذا عندما نقول أن حجم الـ stack = 150 يعني أن الحجم الحقيقي في الذاكرة $stack\ size = 150\ word = 150 * (4\ byte\ "1\ Word") = 600\ byte$

`#define configTOTAL_HEAP_SIZE (size_t) (1500)`

الـ Heap هي تقنية data-type تستخدم أنظمة RTOS لتخفيض ذاكرة مزنة (قابلة للزيادة) لكل مهمة تعمل في نظام التشغيل. يتم استخدام هذه التقنية في حفظ جميع المتغيرات أو الثوابت المستخدمة في كل مهمة.



يتم تحديد هذا الرقم بصورة أساسية على حسب حجم الذاكرة العشوائية الكلية للمتحكم الدقيق ويجب الانتباه أن الرقم 1500 يساوي قيمة الذاكرة بالبايت byte وهذا يعني أن ذاكرة الـ heap هنا تساوي الخامس كيلو بايت تقريباً.

يمكن تحديد هذا الرقم بما هو إجمالي الذاكرة العشوائية للمتحكم الدقيق مع مراعاة أن نظام freeRTOS يحتاج نحو 300 إلى 400 بايت لتشغيل الـ kernel بينما يمكن تخصيص باقي الذاكرة للمهام المختلفة.

الأمثلة التالية هي لقيم الـ heap للمتحكمات المختلفة

- المُتَحَكِّم **ATmega16** يمتلك SRAM = 1 Kbyte
- مساحة الـ heap يفضل أن تكون **0.8 كيلوبايت (800)**.

- المُتَحَكِّمات **ATmega32/328** تمتلك SRAM = 2 Kbyte
- مساحة الـ heap يفضل أن تكون **واحد ونصف كيلوبايت (1500)**.

- المُتَحَكِّم **atmega644** يمتلك SRAM = 4 Kbyte
- مساحة الـ heap يفضل أن تكون **3.5 كيلوبايت (3584)**.

- المُتَحَكِّم **atmega1284** يمتلك SRAM = 16 Kbyte
- مساحة الـ heap يفضل أن تكون **15.5 كيلوبايت (15360)**.

بذلك نكون قد انتهينا من أهم الإعدادات للنظام يمكنك أن تتعلم حول باقي الإعدادات من المرجع المفصل لملف FreeRTOSConfig.h على الرابط التالي <http://www.freertos.org/a0019.html>

ثالثاً: تعديل **serial.c** (اختياري - غير مطلوب)

يوفر نظام FreeRTOS ملف **serial.c** وهو driver لتشغيل الـ UART داخل نظام التشغيل ويعتبر متوافق مع معظم مُتحكمات AVR 8 bit لكن يحتاج بعض التعديلات البسيطة وهي



تغيير أسماء المُسجِّلات الداخلية المستخدمة في الملف (أيضاً بسبب اختلاف المُتحكِّمات الحديثة عن القديمة في تسمية المُسجِّلات مثل UCSR0B أصبح UCSR1B أو UCSR1B). التعديلات المقترحة (على حسب المُتحكِّم المستخدم) - يجب مراجعة دليل البيانات الجزء الخاص بال USART لمعرفة أسماء المُسجِّلات

مثال: تعديل الـ driver ليتوافق مع المُتحكِّم atmega328 (يجب استبدال جميع المُسجِّلات بالأسماء الصحيحة لها).

UCSRB -> UCSR0B

UCSRC -> UCSR0C

UBRRL -> UBRROL

UBRRH -> UBRR0H

UDR -> UDR0

ملحوظة: لن يتم استخدام هذا الملف في جميع الأمثلة الموجودة في الكتاب والتعديلات المذكورة بالأعلى اختيارية في حالة أنك تريدين استخدام الـ UART في مشاريعك الخاصة

رابعاً: تعديل makefile

التعديلات في هذا الملف مرتبطة بمستخدمي نظام Linux أو أي شخص يُستخدم المُتحكِّم toolchain مباشرة دون استخدام بيئة برمجة متكاملة مثل (ATmel studio) IDE، يمكنك قراءة الملحق الخاص بعمليّة compiling using makefile لتعتّرّف أكثر على هذه التقنية.

يوجد الملف makefile في نفس مجلد Demo ويحتوي على بيانات المُتحكِّم والمبرمجة التي سيتم استخدامها، حيث يجب ضبط هذه الإعدادات لتتوافق مع المُتحكِّم المستخدم.

تغيير المُتحكِّم

في بداية الملف ستتجد السطر البرمجي MCU = atmega323 # MCU name قم بتغييره لاسم المُتحكِّم المطلوب مثل ATmega16 أو ATmega32 كما في الصورة التالية

```
33 # MCU name
34 MCU = atmega32
35
```



تعديل المكتبات المُضافة

في الجزء الخاص بال compiling سنجد أن ملف makefile الافتراضي يتضمن العديد من المجلدات التي تحتوي جميع المكتبات المطلوبة لتشغيل نظام FreeRTOS، يمكنك إضافة مكتباتك الخاصة أو مسح المكتبات التي لا تحتاجها من هذا الجزء.

```
4D  
47 # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)  
48 DEMO_DIR = ../Common/Minimal  
49 SOURCE_DIR = ../../Source  
50 PORT_DIR = ../../Source/portable/GCC/ATMega323  
51  
52 SRC = \  
53 main.c \  
54 ParTest/ParTest.c \  
55 serial/serial.c \  
56 regtest.c \  
57 $(SOURCE_DIR)/tasks.c \  
58 $(SOURCE_DIR)/queue.c \  
59 $(SOURCE_DIR)/list.c \  
60 $(SOURCE_DIR)/croutine.c \  
61 $(SOURCE_DIR)/portable/MemMang/heap_1.c \  
62 $(PORT_DIR)/port.c \  
63 $(DEMO_DIR)/crflash.c \  
64 $(DEMO_DIR)/integer.c \  
65 $(DEMO_DIR)/PollQ.c \  
66 $(DEMO_DIR)/comtest.c  
67
```

في الأمثلة المذكورة في الكتاب لا داعي لإضافة كل هذه المكتبات لذا سنقوم بمسحها واستبدلها بالقائمة التالية فقط

```
SRC = \  
main.c \  
$(SOURCE_DIR)/tasks.c \  
$(SOURCE_DIR)/queue.c \  
$(SOURCE_DIR)/list.c \  
$(SOURCE_DIR)/croutine.c \  
$(SOURCE_DIR)/timers.c \  
$(SOURCE_DIR)/portable/MemMang/heap_1.c \  
$(PORT_DIR)/port.c
```

المكتبات المُضافة بعد التعديل



RTOS. 11. أنظمة الوقت الحقيقي

```

47 # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
48 DEMO_DIR = ./Common/Minimal
49 SOURCE_DIR = ../../Source
50 PORT_DIR = ../../Source/portable/GCC/ATMega323
51
52 SRC = \
53 main.c \
54 $(SOURCE_DIR)/tasks.c \
55 $(SOURCE_DIR)/queue.c \
56 $(SOURCE_DIR)/list.c \
57 $(SOURCE_DIR)/croutine.c \
58 $(SOURCE_DIR)/timers.c \
59 $(SOURCE_DIR)/portable/MemMang/heap_1.c \
60 $(PORT_DIR)/port.c
61

```

تعديل المُبرمج

هنا سنقوم باختيار المُبرمج المستخدمة في حرق ملف الهيكس، ابحث عن العبارة التالية

AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500

شخصياً أستخدم usbasp لذا سأقوم باستبدال stk500 بكلمة usbasp (استبدلها باسم المُبرمج التي لديك إذا كانت مختلفة عن usbasp) كما في الصورة التالية

```

165 AVRDUDE_PROGRAMMER = usbasp
166
167
168 AVRDUDE_PORT = com1      # programmer connected to serial device
169 #AVRDUDE_PORT = lpt1      # programmer connected to parallel port
170
171 AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex
172 #AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep
173
174 AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER)
175

```

ملاحظة: في حالة أنك ستستخدم usbasp يجب أن تمسح الخيار

-P \$(AVRDUDE_PORT)

أما في حالة استخدام أي مبرمج آخر تمثل بورت على نظام ويندوز أو لينكس مثل AVRISP mkII أو usbTiny ISP

AVRDUDE_PORT

```

173
174 AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER)
175


```



11.7 المثال الأول: Blinking 3 leds with 3 tasks

يأتي نظام FreeRTOS بمثال برمجي جاهز لاختبار تعدد المهام لكنه معقد قليلاً لذا أفضل أن نبدأ مع مثال أبسط وأكثروضوحاً وهو عبارة عن تشغيل 3 ليادات مختلفة كل منها تعمل بتتوقيت مختلف عن الأخرى. الليادات متصلة بالترتيب على PB0, PB1, PB2 كما هو موضح في الصورة التالية (المثال تم باستخدام ATmega16 ويمكن استخدام ATmega32 بنفس التوصيات أيضاً).

مخطط الدائرة



قم بفتح الملف main.c في مجلد Demo وامسح الأكواد البرمجية الموجودة به واستبدلها بالأكواد التالية

ملاحظة: الأكواد مرفقة في الملف FreeRTOS Examples/blinking_3_leds.c

أيضاً يمكنك استبدال الملف مباشرة بالملف blinking_3_leds.c مع تغيير اسمه إلى main.c ليصبح هو الملف الرئيسي الذي سيتم ترجمته



الكود

```
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

/* FreeRTOS files.*/
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "croutine.h"

/* Define all the tasks */
static void ledBlinkingtask1(void* pvParameters);
static void ledBlinkingtask2(void* pvParameters);
static void ledBlinkingtask3(void* pvParameters);

int main(void) {

    /* Call FreeRTOS APIs to create tasks, all tasks has the same priority "1" with the
    same stack size*/

    xTaskCreate( ledBlinkingtask1, ( signed char * ) "LED1",
configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 1, NULL );
    xTaskCreate( ledBlinkingtask2, ( signed char * ) "LED2",
configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 1, NULL );
    xTaskCreate( ledBlinkingtask3, ( signed char * ) "LED3",
configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 1, NULL );

    // Start the RTOS kernel
    vTaskStartScheduler();

    /* Do nothing here and just run infinte loop */

    while(1){};

    return 0;
}
```



```
static void ledBlinkingtask1(void* pvParameters){  
  
/* Define all variables related to ledBlinkingtask1*/  
const uint8_t blinkDelay = 50 ;  
  
/* make PB0 work as output*/  
DDRB |= (1<<PB0);  
  
/* Start the infinte task 1 loop */  
  
while (1)  
{  
    PORTB ^= (1<<PB0); //toggle PB0  
    vTaskDelay(blinkDelay); //wait some time  
}  
}
```

```
static void ledBlinkingtask2(void* pvParameters){  
  
/* Define all variables related to ledBlinkingtask2*/  
const uint8_t blinkDelay = 150;  
  
/* make PB1 work as output*/  
DDRB |= (1<<PB1);  
  
/* Start the infinte task 2 loop */  
  
while (1)  
{  
    PORTB ^= (1<<PB1); //toggle PB0  
    vTaskDelay(blinkDelay); //wait some time  
}  
}
```



RTOS. 11. أنظمة الوقت الحقيقي

```
static void ledBlinkingtask3(void* pvParameters){\n\n    /* Define all variables related to ledBlinkingtask3*/\n    const uint16_t blinkDelay = 600;\n\n    /* make PB2 work as output*/\n    DDRB |= (1<<PB2);\n\n    /* Start the infinte task 3 loop */\n\n    while (1)\n    {\n        PORTB ^= (1<<PB2);    //toggle PB0\n\n        vTaskDelay(blinkDelay); //wait some time\n    }\n}
```

صورة للملف main.c بعد تعديل الأكواد

```
FreeRTOSConfig.h x makefile main.c x serial.c x port.c x\n1 #define F_CPU 8000000UL\n2 #include <avr/io.h>\n3 #include <util/delay.h>\n4\n5 /* FreeRTOS files. */\n6 #include "FreeRTOS.h"\n7 #include "task.h"\n8 #include "croutine.h"\n9\n10 /* Define all the tasks */\n11 static void ledBlinkingtask1(void* pvParameters);\n12 static void ledBlinkingtask2(void* pvParameters);\n13 static void ledBlinkingtask3(void* pvParameters);\n14\n15 int main(void){\n16\n    /* Call FreeRTOS APIs to creat tasks, all tasks has the same priority "1" with the same stack size*/\n    xTaskCreate( ledBlinkingtask1, ( signed char * ) "LED1", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 1, NULL );\n    xTaskCreate( ledBlinkingtask2, ( signed char * ) "LED2", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 1, NULL );\n    xTaskCreate( ledBlinkingtask3, ( signed char * ) "LED3", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, 1, NULL );\n\n    // Start the RTOS kernel\n    vTaskStartScheduler();\n    /* Do nothing here and just run infinte loop */\n\n    while(1){};\n    return 0;\n}
```

بعد الانتهاء من جميع التعديلات احفظ الملف ثم قم بفتح سطر الأوامر في نفس المجلد واكتب الأمر make لتببدأ عملية الترجمة، إذا تمت بنجاح ستظهر نتائج مشابهة للصورة التالية:



RTOS 11. أنظمة الوقت الحقيقي

```
avr-objcopy: --change-section-lma .eeprom=0x0000000000000000 never used

Creating Extended Listing: rtosdemo.lss
avr-objdump -h -S rtosdemo.elf > rtosdemo.lss

Creating Symbol Table: rtosdemo.sym
avr-nm -n rtosdemo.elf > rtosdemo.sym

Size after:
rtosdemo.elf :
section      size      addr
.data        22    8388864
.text       8000          0
.bss        1651    8388886
.stab       27744          0
.stabstr    13082          0
.comment      17          0
Total       50516

Errors: none
----- end -----
```

الآن يمكنك استخدام ملف الهيكس الناتج من عملية الترجمة سواء في تجربة الـ simulation على برنامج بروتوس أو تجربة الملف مباشرة على المُتحكم الدقيق ATmega16.

في حالة استخدام مُتحكم آخر مثل atmega328 أو ATmega32 لا تنسى أن تغير الإعدادات الخاصة بالملف makefile - كما هو مذكور في الخطوات في بداية الفصل

ملاحظة: بالرغم من إمكانية تصميم الأنظمة الـ Hard Real time أو Firm Real time بإستخدام المُتحكمات الدقيقة مع RTOS إلا أنه عادة ما يتم استخدام تقنية الـ FPGA أو الـ ASIC لتصميم هذه الأنظمة حيث تتمتع هذه التقنيات بالقدرة على معالجة العديد من المهام المختلفة والاستجابة الفائقة لها جميعاً في نفس الوقت. بينما المُتحكمات الدقيقة لا تستطيع أن تشغّل أكثر من مهمة في نفس اللحظة حتى وإن كان بإمكانها التبديل بين المهام بإستخدام الـ RTOS وهذا لأن أغلب المُتحكمات الدقيقة تمتلك نواة معالجة واحدة Single CPU core


الملحقات

” التعليم أقوى سلاح يمكنك استخدامه لتغيير العالم ”

نيلسون مانديلا



12. المُلحَّقات الإِلْيَاضِفِيَّة



- ✓ تنصيب واستخدام برنامج CodeBlocks كبديل لا ATmel Studio
- ✓ ترجمة الملفات باستخدام MakeFile
- ✓ رفع ملف الـ Hex على المتحكم الدقيق
- ✓ كيف تستخدم لوحة آردوينو لتعلم برمجة الـ AVR



مُلحق: تنصيب برنامج CodeBlocks على نظام ويندوز

يعتبر برنامج CodeBlocks من أفضل بيئات البرمجة المخصصة للمشاريع التي تكتب بلغة السي أو السي ++ كما أنه مجاني ومتوفّر لجميع أنظمة التشغيل (ويندوز - لينكس - ماك)، ويُعتبر بديل أخف وأسرع بكثير من ATmel Studio ومناسب لكل من يريده أن يكتب برامج بلغة السي عامة سواء للمتحكمات الدقيقة أو للحواسيب.

يعتمد البرنامج بصورة أساسية على المترجم الشهير GCC والذي سنستخدم الإصدارة المشتقة منه وهي avr-gcc كما سنرى في الخطوات القادمة. في البداية قم بتحميل ملفات التنصيب الخاصة بالبرنامج عبر التوجّه إلى موقع CodeBlocks الرسمي من خلال الرابط التالي:



<http://www.codeblocks.org/downloads>

File	Date	Download from
codeblocks-13.12-setup.exe	27 Dec 2013	BerliOS or Sourceforge.net
codeblocks-13.12mingw-setup.exe	27 Dec 2013	BerliOS or Sourceforge.net
codeblocks-13.12mingw-setup-TDM-GCC-481.exe	27 Dec 2013	BerliOS or Sourceforge.net

اضغط على زر تحميل ملفات التشغيل لتظهر لك صفحة تحتوي 3 خيارات للتحميل، قم بتنزيل الخيار الذي يحمل اسم codeblocks-13.12mingw-setup والذي يعني أن برنامج CodeBlocks مضاف إليه جميع ملفات المترجم gcc-compiler (قد يختلف الرقم 12-13 الموجود في اسم البرنامج إذا تم إصدار نسخة جديدة).



بعد الانتهاء من التحميل ابدأ بتنصيب الملف وتأكد من وضع علامة "صح" على جميع خيارات التنصيب الخاصة بالبرنامج (هذه الخيارات تعني تنصيب جميع ملحقات برنامج CodeBlocks كما في الصور التالية):





تنصيُّب بِرَنَاجِ WinAVR

بعد الانتهاء من تنصيُّب بِرَنَاجِ WinAVR Toolchain سنقوم بتنزيل الـ CodeBlocks التي تحتوي على المترجم مفتوح المصدر AVR-GCC بالإضافة إلى جميع المكتبات البرمجية + برنامج avrdude

<http://sourceforge.net/projects/winavr/files>

اضغط على رابط التحميل الموجود بأعلى الصفحة كما في الصورة التالية:

The screenshot shows the SourceForge project page for WinAVR. At the top, there's a navigation bar with links for Search, Browse, Enterprise, Blog, Help, and Job. Below that is a secondary navigation bar with links for SOLUTION CENTERS, Go Parallel, Resources, and Newsletters. The main content area shows the title "WinAVR" and a brief description: "Brought to you by: arcanum, joerg_wunsch, sprinters". Below this is a menu bar with links for Summary, Files, Reviews, Support, Wiki, News, Code, and Mailing Lists. A prominent call-to-action at the top says "Looking for the latest version? [Download WinAVR-20100110-install.exe \(28.8 MB\)](#)". Below this is a table showing file downloads. The table has columns for Name, Modified, Size, and Downloads / Week. It lists two files: "WinAVR" (modified 2010-01-20, size 3,590, downloads 3,590) and "Release Candidate" (modified 2009-03-07, size 4, downloads 4). At the bottom of the table, it says "Totals: 2 Items".

بعد الانتهاء من التحميل قم بتنصيُّب البرنامج كما في الخطوات السابقة. والآن سنقوم بتنزيل برنامج الواجهة الرسومية AVRDUDESS (إذا لم تكن قمت بتحميلها مسبقاً) تذكر أن برنامج avrdude لا يعمل إلا من خلال سطر الأوامر فقط لذا سنحتاج . AVRDUDESS يعمل على الأجهزة التي تدعم AVR8 Burn-O-Mat أو BitBurner.


<http://blog.zakkemble.co.uk/avrdudess-a-gui-for-avrdude/>

ملاحظة: تتوفر العديد من البرامج الأخرى التي تعمل كواجهة رسومية غير AVRdudess مثل: avrdude-gui أو AVR8 Burn-O-Mat أيضاً هناك العديد من البرامج الأخرى غير avrdude متوفرة لنظام ويندوز لكنني فضلت avrdude لأنه يأتي مع الـ toolchain وي العمل على جميع أنظمة التشغيل




12. المُلاحقات الإضافية

الآن يمكنك البدء في كتابة البرامج لمتحكمات AVR ، لأخذك Blinking Led كمثال قم بتشغيل برنامج CodeBlocks واختر New Project ومن الصفحة التي ستظهر اختر AVR project كما في الصور التالية:





قم بكتابة اسم المشروع ATmega16_blinking_led واختر المكان الذي تريده أن تحفظ به ملفات المشروع كما في الصورة التالية.





12. المُلاحقات الإضافية

في الصفحة التالية قم بالتأشير على خيار Create Release فقط وألغ التأشير على “Debug” configuration ستظهر صفحة جديدة خاصة بإعدادات المُتحكم الدقيق، من القائمة العلوية اختر نوع المُتحكم ATmega16 ثم قم بتغيير سرعة تشغيل المعالج إلى التردد المطلوب مثل 8 ميجا هرتز بدل من 16 ميجا وذلك عبر كتابة الرقم 80000000



الآن أصبح كل شيء جاهز لنكتب أول برنامج، حيث سنجد أن برنامج CodeBlocks قام بعمل ملفين الأول يسمى main.c و الثاني هو fuses.c - سنتعامل مع الملف الأول فقط وهو الملف الذي سنكتب فيه البرامج الخاصة بالتحكم، أما الفيوزات فيمكنك أن تقوم بإعدادها مباشرة كما هو مذكور في فصل الفيوزات.

للبدء قم بالضغط مرتين على ملف main.c من القائمة الجانبيّة للبرنامج لظهور الصفحة



12. المُلاحقات الإضافية

الخاصة بكتابه الكود البرمجي وبعد الانتهاء من كتابة الكود اضغط على زر Build من الشريط العلوي للبرنامج (الزر الذي يمتلك رمز الترس) كما في الصورة التالية:

```

main.c [atmega16_blinking_led] - Code::Blocks 13.12
Id Debug Tools Plugins Settings Help
main.c < Build
1  /*
2   Hello AVR World !
3   Make a Blinking led with atmega16 and led on PORTC(pin PC0)
4   */
5
6   #include <avr/io.h>
7   #include <avr/delay.h>
8
9   int main(void)
10 {
11
12     DDRC = 0b11111111;
13
14     while(1)
15     {
16         PORTC = 0b00000000;
17         _delay_ms(500);
18
19         PORTC = 0b00000001;
20         _delay_ms(500);
21     }
22
23     return 0;
24 }
25

```

ستظهر في القائمة السفلية للبرنامج عبارة تدل على نجاح عملية التجميع Compilation بدون أخطاء errors . الآن يصبح لدينا ملف الـ hex الذي يمكننا استخدامه إما لبرمجة المُتحكم أو يمكننا استخدامه مع برنامج المحاكاة بروتس Protues لعمل محاكاة للمُتحكم ATmega16

File	Line	Message
/usr/lib/avr/include	95	== Build: Debug in atmega16 (compiler: GNU GCC Compiler for AVR) ==
		warning: #warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't work as designed" [-Wcpp]
main.c		In function 'main':
main.c	9	warning: unused variable 'sweeper' [-Wunused-variable]
		== Build finished: 0 error(s), 2 warning(s) (0 minute(s), 1 second(s)) ==



مُلحق: ترجمة الملفات باستخدام makefile

تُعد هذه الطريقة هي أسرع اسلوب لترجمة الملفات المكتوبة بلغة السي وتحويلها إلى الصيغ التنفيذية مثل ملفات hex (أو حتى ترجمة البرامج التقليدية الخاصة بالحاسوب الآلي).

تعتمد هذه الطريقة على استخدام المترجم avr-gcc مباشرة دون الحاجة لوجود أي بيئة تطوير مثل Atmel studio أو Codeblocks. كما تمتاز بأنها معيارية وصالحة للعمل على جميع نظم التشغيل windows, linux, mac وبسبب عدم الحاجة لوجود IDE نجد أن هذه الطريقة هي الأخف على الإطلاق لذا لا تستعجب إذا وجدت أن معظم المشاريع الموجودة على الإنترنت تستخدم هذه الطريقة في الترجمة.

شخصياً أستخدم هذا الأسلوب في جميع المشاريع التي أعمل عليها حيث استخدم محرر النصوص NotePad ++ أو sublime لكتابة الملفات بلغة السي ثم أحولها إلى ملفات hex باستخدام الـ makefile (سواء على ويندوز أو لينكس).

التجربة الأولى

في البداية تأكد من وجود الـ toolchain على جهازك (على نظام ويندوز تسمى WinAVR (على نظام Linux تسمى toolchain) ويمكن تحميلها من الرابط التالي <http://sourceforge.net/projects/winavr/files>

- لاختبار تنصيب الـ toolchain بصورة صحيحة، قم بفتح سطر الأوامر واتبع الأمر make
- سطر الأوامر على نظام ويندوز يسمى command prompt ويتم تشغيله بكتابة بالأمر cmd من قائمة start
 - سطر الأوامر على نظام لينكس يسمى terminal (الطرفية)

إذا كانت الـ toolchain منصبة بصورة صحيحة يفترض أن تظهر الرسالة التالية

```
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
```



12. المُلاحقات الإضافية

```
c:\>make
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
c:\>
```

والآن لنقم بتجربة الملف الأول وهو المثال led blinking، قم بفتح المجلد المسمى compile لتجد بداخله ملفين وهم

main.c
makefile

الملف main.c يحتوي على المثال الأول في الكتاب led blinking أما الملف makefile فيحتوي على جميع الإعدادات الخاصة بتحويل الملف main.c إلى ملف الهيكس. قم بفتح الملف باستخدام أي محرر نصوص مثل ++notepad

```
File Edit Search View Encoding Language Settings Macro Run Plugins Window ?
makefile

1 ##### Target Specific Details #####
2 ##### Customize these for your project #####
3
4 # Name of target controller
5 # (e.g. 'at90s8515', see the available avr-gcc MCUs)
6 # options for possible values)
7 MCU=atmega16
8
9 # id to use with programmer
10 # default: PROGRAMMER_MCU=$(MCU)
11 # In case the programmer used, e.g. avrdude, doesn't
12 # accept the same MCU name as avr-gcc (for example
13 # for ATmega8s, avr-gcc expects 'atmega16' and
14 # avrdude requires 'm16')
15
16 PROGRAMMER_MCU=m16
17
18 # Name of our project
19 # (use a single word, e.g. 'myproject')
20 PROJECTNAME=blingled
21
22 # Source files
23 # List C/C++/Assembly source files:
24 # (list all files to compile, e.g. 'a.c b.cpp as.S'):
25 # Use .cc, .cpp or .C suffix for C++ files, use .S
26 # (NOT .s !!!) for assembly source code files.
27 PRJSRC=main.c
```

يمتلك هذا الملف الكثير من الإعدادات وأهمها هي المجموعة التالية:

MCU=ATmega16



12. المُلاحقات الإضافية

هنا يتم وضع اسم المُتحكِّم الدقيق المستخدم والذي سيتم توليد ملف الهيكس خصيصاً له (مع ملاحظة أن ملفات الهيكس تختلف من مُتحكِّم لآخر).

PROGRAMMER_MCU=m16

هذا الخيار يحدد اسم المُتحكِّم الذي سيرفع عليه ملف الهيكس باستخدام برنامج avrdude ويجب تسميته بالحرف m ثم رقم المُتحكِّم فمثلاً

- ATmega16 = m16
- ATmega32 = m32
- atmega328p = m328p

PROJECTNAME=blinkingled


هذا هو اسم المشروع وسيكون اسم ملف الهيكس الذي سيتم توليدة

PRJSRC=main.c

اكتب هنا اسم الملف الذي يحتوي على الكود البرمجي المراد تحويله إلى ملف هيكس.

احفظ الملف ثم توجه إلى سطر الأوامر وحول مسار المجلد الحالي إلى نفس مكان الملفين فمثلاً المسار الذي استخدمناه هو makefile و main.c

C:\Users\Abdallah\Documents\Blinking Led Example



قم بكتابة الأمر cd "path" واستبدل كلمة path بالمسار ثم اضغط Enter لتجد أن سطر الأوامر انتقل إلى المجلد المطلوب كما في الصورة التالية



12. المُلاحقات الإضافية

```
c:\>cd "C:\Users\Abdallah\Documents\Blinking Led Example"
C:\Users\Abdallah\Documents\Blinking Led Example>
```

والآن اكتب الأمر `make hex` لتجد أن المترجم بدأ عملية تحويل الملف `main.c` إلى الملف `blinkingled.hex` كما في الصورة التالية

```
C:\Users\Abdallah\Documents\Blinking Led Example>make hex
makefile:205: warning: overriding commands for target '.c.o'
makefile:200: warning: ignoring old commands for target '.c.o',
avr-gcc -I. -I/path/to/include -g -mmcu=atmega16 -Os -fpack-struct -fshort-enums
-funsigned-bitfields -funsigned-char -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=main.
lst -fno-exceptions -Wa,-ahlms= -c main.c -o main.o
In file included from main.c:9:
c:/winavr-20100110/lib/gcc/.../avr/include/avr/delay.h:36:2: warning: #warning
"This file has been moved to <util/delay.h>."
```

شكل المجلد بعد أن تم توليد الملف `blinkingled.hex`

C:\Documents\Blinking Led Example			
Name	Date modified	Type	Size
blinkingled.ee.hex	٢٠١٣/٠٧/١٣ ١٣:١١	HEX File	1 KB
blinkingled.hex	٢٠١٣/٠٧/١٣ ١٣:١١	HEX File	1 KB
blinkingled.out	٢٠١٣/٠٧/١٣ ١٣:١١	OUT File	4 KB
blinkingled.out.map	٢٠١٣/٠٧/١٣ ١٣:١١	Linker Address Map	10 KB
main.c	٢٠١٣/٠٧/١٣ ١٣:١١	C File	1 KB
main.o	٢٠١٣/٠٧/١٣ ١٣:١١	O File	4 KB
makefile	٢٠١٣/٠٧/١٣ ١٣:٥٣	File	6 KB

مسح الملفات من خلال make

بافتراض أنك تريدين مسح جميع الملفات التي نتجت من عملية الترجمة في يمكنك ذلك بسهولة باستخدام الأمر `make clean`

ملاحظة: ملف `makefile` المرفق مع الكتاب هو نسخة مبسطة من هذا النوع من الملفات وقد تجد في مشاريع أخرى نفس الملف ولكن بإعدادات أكثر كما سنرى في الفصل الخاص بـ **Real Time Operating system**



يستحسن أن تعتاد وتقن ترجمة الملفات بهذه الطريقة لأنها تعتبر الطريقة المعتمدة في مجتمعات المطوريين وستجد الكثير من المشاريع على الإنترنت تستخدم هذه الطريقة.





مُلحق: رفع ملف الـ Hex على المُتحكم الدقيق

كيف توصل المبرمجة بالتحكم

تمتلك أغلب مبرمجات AVR إما 6 أو 10 أطراف (تسمى هذه الأطراف ISP connector) وتكون مرتبة كما هو موضح بالصورة التالية



مثال على ذلك المبرمجة




(XCK/T0)	PB0	1	40	PA0 (ADC0)
(T1)	PB1	2	39	PA1 (ADC1)
(INT2/AIN0)	PB2	3	38	PA2 (ADC2)
(OC0/AIN1)	PB3	4	37	PA3 (ADC3)
(SS)	PB4	5	36	PA4 (ADC4)
(MOSI)	PB5	6	35	PA5 (ADC5)
(MISO)	PB6	7	34	PA6 (ADC6)
(SCK)	PB7	8	33	PA7 (ADC7)
RESET		9	32	AREF
VCC		10	31	GND
GND		11	30	AVCC
XTAL2		12	29	PC7 (TOSC2)
XTAL1		13	28	PC6 (TOSC1)
(RXD)	PD0	14	27	PC5 (TDI)

لبرمجة المُتحكم الدقيق كل ما عليك فعله هو توصيل كل طرف في المبرمجة بما يوازيه في المُتحكم الدقيق وهذا يشمل الأطراف MOSI – MISO – SCK – RST(RESET) والطرف 5V في المبرمجة يتصل بالـ VCC مع AVCC وكذلك يتم توصيل كل اطراف الـ GND بعضها (المُتحكم والمبرمجة).




12. المُلاحَقَات الإِلْيَاضَافِيَّة

بعد الانتهاء من توصيل دائرة المُتحَكِّم على لوحة التجارب Breadboard سنقوم برفع ملف الهيكس باستخدام برنامج avrdude وذلك من خلال الواجهة الرسومية AVRdudess. في البداية قم بفتح البرنامج



اختر نوع المُبرمجة المتوفرة لديك مثل USBasp كما هو موضح في الصورة التالية:




بعد اختيار المُبرمجة قم باختيار نوع المُتحَكِّم الدقيق (من القائمة الموجودة على الجانب الأيمن من البرنامج) وفي حالة أن المُتحَكِّم يعمل بدائرة المذبذب الداخلي بسرعة ١ ميجا يجب أن تغير سرعة رفع البرنامج لتصبح ٩٣ كيلوبايت في الثانية أما إذا كان المُتحَكِّم يعمل




12. المُلاحقات الإضافية

باستخدام دائرة مذبذب خارجي مثل الكريستالة 16 ميجا فيمكنك أن تترك خيار سرعة الرفع يساوي الخامس ميجا كما هو موضح في الصورة التالية.



ملاحظة: يستطيع برنامج AVRdudeess أن يتعرف على المُتحكم بصورة تلقائية وذلك عبر الضغط على زر Detect الموجود على جانب الشاشة الأيسر.

والآن اختر ملف الهيكس الذي يحتوي على البرنامج المطلوب رفعه إلى المُتحكم الدقيق



وأخيراً قم بالضغط على زر Program الموجود بأسفل شاشة البرنامج




استخدام برنامج avrdude بدون واجهة رسومية

بالرغم من وجود العديد من الواجهات الرسومية لبرنامج avrdude إلا أنه بالأساس يعمل من خلال سطر الأوامر (سواء cmd على ويندوز أو la shell على نظام لينكس).

قد يبدو استخدام avrdude مزعجاً أو مخيفاً لمن لا يستخدم نظام لينكس و ليس على احتكاك بسطر الأوامر إلا أنه ساكتشف سوية مدى سهولة استخدامه.

الشكل العام لتعليمية avrdude





أهم الخيارات المتاحة

اسم المبرمج : بكتابه c- ك الخيار في سطر الأمر avrdude لتحديد نوع المبرمج مثلاً :
.. إلخ . arduino – avrisp – usbasp

المتحكم المراد برمجته : بكتابه p- ك الخيار في سطر الأمر avrdude لتحديد اسم المتحكم.

سرعة الاتصال : بكتابه a- ك الخيار في سطر الأمر ، و هذا الخيار مهم لتأكيد كون سرعة الاستقبال في الكود المنفذ على متحكم "المبرمج" يساوي سرعة avrdude لأنه اختلاف السرعتين سيؤدي إلى أخطاء في التزامن .

المنفذ التسلسلي : بكتابه P- ك الخيار في سطر الأمر . اسم المنفذ يتختلف من نظام تشغيل لآخر فغالباً ما يكون من نمط **dev/ttyACM** بالنسبة للينكس و **COM** بالنسبة للويندوز .

الأمر التنفيذي : بكتابه U- ك الخيار في سطر الأمر ، و من ثم تحديد الأمر بالصياغة التالية :
memtype:op:filename:format و يقصد بـ **format** نوع الملف المستخدم حيث يمكن استخدام الملفات من نوع hex أو bin أما **filename** فيتم استبدالها بأسم الملف، وكلمة **op** تعني **operation** وهي العملية المطلوب تنفيذها مثل **read** (اقرأ الذاكرة) أو **write** (أكتب في الذاكرة) أو **verify** والتي تعني التأكد من أن محتوى الذاكرة يطابق ملف الهيكس الذي يتم تحديد أسمه في نفس الأمر .

خيارات مختلفة : من الظلم إختصار خيارات avrdude بهذه الأسطر القليلة و لكل خيار حالة استخدام خاصة و هي مشرورة بوضوح في [كتيب البرنامج](#) و يمكن الاطلاع عليها من خلال كتابة **man avrdude** على سطر الأوامر في لينكس .


المقال السابق عن استخدام برنامج avrdude من سطر الأوامر منقول من موقع عتاداتيات

تحت رخصة المشاع الإبداعي CC-BY-SA-NC



مُلحق: كيف تستخدم لوحات آردوينو لتعلم برمجة AVR


تعد لوحات آردوينو Arduino من أرخص اللوحات التطويرية في العالم حيث تبدأ أسعارها من 5 دولار فحسب مثل لوحة Arduino nano. وما يميز هذه اللوحات أنها تعمل بمتحكمات ATtiny وبالتحديد عائلة Atmega (هناك لوحات آردوينو تعمل بعائلة AVR أيضاً).



الحقيقة أن برنامج Arduino IDE ما هو إلا المترجم الشهير AVR-GCC الذي نستخدمه في هذا الكتاب +واجهة الرسومية الخاصة ببرنامج Processing ومضاف إليه العديد من المكتبات البرمجية من مشروع Wiring + بعض التعديلات البسيطة على برنامج avrdude. وهذا يجعل برنامج آردوينو متواافق تماماً مع البرامج المكتوبة بلغة C - ANSI.

هناك أمر واحد يجب الانتباه له عند التعامل مع لوحات آردوينو وهو "ترقيم الأطراف", حيث نجد أن مصممي لوحات آردوينو لديهم أسلوب مختلف لترقيم أطراف متحكمات Atmega الموجودة على اللوحات ولا يتم استخدام أسماء البورتات مثل port A, port B وإنما يتم استخدام ترقيم بسيط مثل 0,1,2,3.

على أي حال هذا الأمر لا يمثل مشكلة فكل ما عليك معرفته هو أسماء الأطراف عند برمجتها. لنأخذ لوحة آردوينو Uno كمثال (باعتبارها أشهر لوحات آردوينو). الصورة التالية تمثل ترقيم أطراف المتحكم ATmega328 بكل من الأسلوب الأصلي (مثلاً ما هو مذكور في دليل البيانات + ترقيم آردوينو).



كما نرى في الصورة السابقة نجد أن الترقيم المكتوب في المربعات البرتقالية والحمراء هو ترقيم آردوينو بينما الترقيم المكتوب بالحروف الزرقاء هو الترقيم الأصلي للأطراف ويعبر عن اسم البورت مثل D0 تعني port D pin 0

والآن لنقم بكتابة برنامج Blinking Led على طريقة ANSI - C

ملاحظة: تحتوي معظم لوحات آردوينو على دايوود ضوئي متصل بالطرف رقم 13 وهو في الحقيقة الطرف PB5 (البورت B - الطرف الخامس).

قم بفتح برنامج Arduino IDE وأكتب برنامج led Blinking كما هو موضح في المثال الأول في الفصل الثالث من الكتاب. مع تغيير بسيطة وهو تعريف سرعة المعالج برقم 16 ميجا

```
#define F_CPU 16000000UL
```

بعد الانتهاء من كتاب البرنامج قم بالضغط على زر Upload لتجد أن برنامج Arduino قام



بترجمة الملف وتحويله إلى Hex file كما هو موضح بالصورة التالية

```

sketch_aug23a | Arduino 1.6.5
File Edit Sketch Tools Help
sketch_aug23a
1 #define F_CPU 16000000UL
2 #include <avr/io.h>
3 #include <avr/delay.h>
4
5 int main(void)
6 {
7
8     DDRB |= (1<<PB5);
9
10    while(1)
11    {
12        PORTB |= (1<<PB5);
13        _delay_ms(500);
14
15        PORTB &= ~(1<<PB5);
16        _delay_ms(500);
17    }
18    return 0;
19 }
20
Done compiling.

Sketch uses 176 bytes (0%) of program storage space. Maximum is
30,720 bytes.
Global variables use 0 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2,048
bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.

```

إذا لم تكن تفضل استخدام برنامج آردوينو في كتابة الكود في يمكنك أن تستخدم برنامج Atmel Studio مع إضافة الدعم المباشر للوحات آردوينو بسهولة من خلال إضافة visualmicro والتي يجعل برنامج Atmel studio يتعامل مع لوحات آردوينو مباشرة


<http://www.visualmicro.com/page/Arduino-for-Atmel-Studio.aspx>





12. المُلاحقات الإضافية

أيضاً يمكنك استخدام ملفات makefile في ترجمة الأكواد البرمجية وتحويلها إلى ملف هيسك (راجع ملحق شرح makefile) ثم استخدام برنامج ARVdudess لرفعها على لوحة آردوينو



أيضاً بإمكانك استخدام لوحة آردوينو كمبرمجة AVR لأي متحكم Programmer وذلك عبر برنامج ArduinoISP + AVRdudess

ملاحظة: بإمكانك أيضاً كتابة برامج بلغة الأسمبلي داخل برنامج Arduino IDE و التجربة التالية تشرح برنامج Blinking Led بلغة الأسمبلي

<https://ucexperiment.wordpress.com/2013/05/31/arduino-blink-using-gcc-inline-assembly>



قائمة المراجع

مراجع تعليمية عربية

دورة الإلكترونيات العملية د. وليد عيسى (أساسيات الإلكترونيات من الصفر)

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLww54WQ2wa5rOJ7FcXxi-CMNgmpybv7ei>

دورة المهندس وليد بليد في شرح برمجة مُتحكمات AVR بإستخدام لغة Bascom

[https://www.youtube.com/playlist?
list=PLww54WQ2wa5qWSTU7MYqjN0jHNaWuoXUK](https://www.youtube.com/playlist?list=PLww54WQ2wa5qWSTU7MYqjN0jHNaWuoXUK)

قناة شركة ENG Unity وتحتوي على العديد من الدورات العربية عن النظم المدمجة ويتضمن

ذلك AVR و برنامج Altium والتصميم الرقمي Digital Circuits

<https://www.youtube.com/user/ENGUnity/playlists>

قناة عربية تحتوي على دورات فيديو مبسطة عن النظم المدمجة وتتضمن

C for Embedded System
Micrcontroller Architectre

<https://www.youtube.com/channel/UCbZ7PLd5LANje1hpyoiRW0A/playlists>

دورة تعلم برمجة AVR بإستخدام برنامج CodeVision

<http://www.qariya.info/vb/showthread.php?t=81782>

موقع "عتاديات" يحتوي على مجموعة من المقالات المبسطة

<http://www.atadiat.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A/>



مراجع تعليمية إنجليزية

مرجع AVR العملاق (يعد من أفضل المراجع في العالم للنظم المدمجة)

AVR Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C (Pearson Custom Electronics Technology) - Muhammad Ali Mazidi

<http://www.amazon.com/AVR-Microcontroller-Embedded-Systems-Electronics/dp/0138003319>

من أفضل المراجع التي تعلمك "كيفية تحويل متطلبات العميل إلى أفضل تصميم برنامج على النظم المدمجة"

An Embedded Software Primer

<http://www.amazon.com/Embedded-Software-Primer-David-Simon/dp/020161569X>

دورة NewBieHack لتعلم AVR في 55 درس مفصل، وتعتبر من أفضل الدورات المبسطة والممتعة

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLE72E4CFE73BD1DE1>

المرجع الرسمي لنظام FreeRTOS

Using the FreeRTOS Real Time Kernel - Standard Edition

<http://www.amazon.com/Using-FreeRTOS-Real-Time-Kernel/dp/1446169146/>