كتاب أساسيات الشبكات (عملي)

المقدمة

بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله وعلي أهله وصحبه ومن والاه إلي يوم الدين,

نقدم لكم كتاب بعنوان أساسيات الشبكات (عملي), بحيث يكون هذا الكتاب مساعد وبشكل كبير للقاريء في تطبيق وتنفيذ جميع انواع Labs الخاصة بشبكات السلكية واللاسلكية, باضافة الي عمل جميع الاعدادات المهمة لاجهزة الشبكات المختلفة مثل Routers, Switch .

اخيرا اتمن إن ينفع بهذا العمل المسلمون جميعا ويجعل هذا العمل خالصا لوجه, وصدقه جاريه لوالدي الذي نسال الله ان يتقبله في رحمته, وان يدخله فسيح جناته وان يجعل مثواه الجنة.

معلومات عن الكاتب

- عبد السلام صالح الراشدي بنغازي ليبيا .
- ماجستير في علوم computer science من أكاديمية الدراسات العليا بنغازي سنة 2012 من 4 .
- MCSA, MCITP, MCTS, CCNA, CCNP, CCNA شهادات •
 Security, TOFEL, ICDL

الأعمال السابقة: -

- رئيس وحدة الشبكات في جامعة العرب الطبية .
 - رئيس قسم الشبكات في جامعة بنغازي.

العمل الحالى: -

- رئيس قسم الشبكات في المعهد العالى للتقنيات الحاسوب بنغازي.
- عضو مؤسس لشركة التقنية الافتراضية للتقنية المعلومات VT Company.
- متعاون في قسم IT جامعة بنغازي ,الجامعة الدولية للعلوم الطبية , وبعض المعاهد الأخرى.

Contents


- LAB 1 :- Make LAN Network
- LAB 2: Make Wireless LAN Network
- LAB 3 :-Make password on switch (Telnet+console+enable mode)
- LAB 4:- Connect two difference networks by router
- LAB 5 :- Cerate VIANS .
- LAB 6 :- Make Port Security on Switch

منهج أساسيات الشبكات عملي

(1) ربط شبكة محلية LAN (سلكية)

لكي يتم ربط شبكة محلية يجب توفر الاتي :-

- 1- اجهزه (كمبيوتر, طابعة, موبيل....).
- -2 کوابل (coaxial ,twisted pair)
 - 3- جهاز مركزي (Switch, Hub).
 - . الكل جهاز . Ip address −4




بعد توفر كل من الاجهزه والكوابل والجهاز المركز نحتاج لاعطاء IP address لكل جهاز حيث هناك طريقتين لاعطاء عنوان لكل جهاز


اما تلقائي عن طريق برتوكول DHCP او يدوي اي بمعني الدخول علي كل جهاز واعطائه IP ما تلقائي عن طريق برتوكول address وهذا الاختيار يكون ذات جدوي اذا كان عدد الاجهزة قليل ولكن اذ كان العدد كبير

ففي هذي الحال يجب اعطاء العنوان تلقائي ,ولكي يتم اعطاء IP address بشكل يدوي نقوم بالاتي :-


نقوم بدخول على جهاز computer نقوم بدخول على جهاز


Network and sharing center (






وبعد ذالك نقوم باختيار change adapter setting تم نقوم بعمل زر الايمن علي كرت المسبكة LAN او Ethernet protocol ثم خصائص ثم اختيار Version V4






بعد ذالك تظهر الرسالة توجد به اختيار الاول الحصول علي العنوان عن طريق DHCP والتاني الحصول على يدوي



في هذ الشبكة سوف نقوم باعطاء IP يدوي وسوف نستخدم Private IP address لكلاس د.-C كالاتي :-



معا مراعات ان باقي الاجهزى يجب ان تبدا 192.168.1 ويتم تغير اخر خانة في العنوان لان الخانات الثلاثة الاولي خاصة برقم الشبكة اي ان باقى الاجهزة ستكون كالاتي

- 192.168.1.2
- 192.168.1.3
- 192.168.1.4

بعد ربط جميع الاجهزه مع بعضها البعض يجب ان يتم التحقق من ان هناك اتصال مابين الاجهزه عن طريق امر PING ثم عنوان الجهاز كالاتي

PING 192.168.1.2 حيث يتم ارسال اربع بيانات حجم كل واحد منها 32 بيت وللتاكد من الاتصال يجب ان يرد الجهاز اربع مرات كالاتي

Replay from 192.168.1.2

Replay from 192.168.1.2

Replay from 192.168.1.2

Replay from 192.168.1.2


مع ملاحظة انا في بعض الحالات يقوم جدار الحماية بمنع هذا الاتصال ولايقاف جدار الحماية نقوم بالاتى

Network **computer**

Network and sharing center 🛑

turn windows firewall on **()** or off Firewall

Turn of firewall



Customize settings for each type of network

You can modify the firewall settings for each type of network that you use.

Private network settings



- O Turn on Windows Firewall
 - Block all incoming connections, including those in the list of allowed apps
 - ✓ Notify me when Windows Firewall blocks a new app



Turn off Windows Firewall (not recommended)

Public network settings





- O Turn on Windows Firewall
 - Block all incoming connections, including those in the list of allowed apps
 - ✓ Notify me when Windows Firewall blocks a new app




Turn off Windows Firewall (not recommended)


الان نقوم بعمليات تبادل بيانات وملفات ولكي يتم ذالك نقوم بالاتي نقوم باختيار المجلد المراد مشاركتهم او مشاركتهم مع باقي الاجهزه زر الايمن وبتالي نختار مشاركة ويتم اختيار الاشخاص المراد مشاركتهم او اختير everyone اي جميع الموجودين ثم اختيار Add اخيرا نقوم باختيار الصلاحيات قراء واو قراء وكتابه كالاتي :-








ثم نقر علي share ثم



وللدخول على الجهاز للحصول على الملفات التي تم مشاركتها نكتب رقم ip address او اسم الجهاز المستهدف داخل شاشة التشغيل (run) كالاتي :-



(الاسلكية **Wireless LAN** (بط شبكة محلية −2

ألان سوف نتعلم سويا كيفية ربط مجموعه أجهزه لاسلكية عن طريق Access point وسوف نتعلم سويا كيفية ربط مجموعه أجهزه لاسلكية عن طريق Cisco من نوع Access point Lab من شركة الشكل التالي



يتم عمل اعدادات للاكس بيونت بطريقتين

الاولي-: عن طريق توصيل الكابل مباشرة بالاكسس بيونت (Console) عن طريق كابل الشبكات RJ45 وهو الأصح والأفضل كما في الشكل التالي




معا ملاحظة ان هناك اخطاء يقع فيها الكثير فعندما يريدون الدخول على الاعدادات الاكسس بيونت يضع الكابل على بورت WAN او internet وهذا خطاكبير كما في الشكل التالي




ثانيا :-وهو الدخول على الإعدادات للأكسس بوينت عن طريق جهاز غير متصل مباشره بالأكسس بوينت عن طريق جهاز غير متصل مباشره بالأكسس بيونت (Telnet)

و للدخول على أعدادات الاكسس بيونت يجب علينا اولا الاتصال بالاكسس بيونت حيث يظهر اسم الاكسس البيونت الافتراضي وهو نفس اسم الشركة Linksys كما في الشكل التالي




ثانيا يجب معرفه IP Address وعادة يتم كتابته في الاسفل ويبدأ مثلا 192.168.1.1 أو Internet explorer كما في الشكل الأتي 192.168.0.1






معا ملاحظة ان نجعل كرت الشبكات يأخذ IP من



وبعد ذالك يطلب منك أدخال اسم المستخدم وكلمه المرور بالنسبه لأسم المستخدم في الغالب تكون admin اما بالنسبة للكلمة المرور فأحيانا 1234 وأحيانا كلمة admin في هذا الاكسس بوينت كلمة المرور admin

بعد كتابة واسم المستخدم admin كلمة المرور admin تظهر لنا النافذة التالي



سوف تظهر عدة قوائم كما في الشكل السابق سوف نتكلم عل القوائم التي سوف نحتاج اليها في تكوين هذا ألشبكه والقوائم هي

Setup

تحتوي على عدة قوائم من أهمه basic setup التي من أهمه

Internet setup اذاكان لديك انترنت وتريد جميع الاجهازه المتصل بالاكسس بينت تدخل علي انترنت فتكوم بكتابه IP Address الجهاز الذي سوف يدخل علي النت اما يدويا او عن طريق DHCP


Network setup

فهي Ip Address امتاع الاكسس بيونت وتستطيع تغيره

DHCP Server setup

وفيه يتم تفعيل او عدم تفعيل خدمة الحصول علي IP Address من DHCP ايضا يتم تحديد IP الذي سوف يخده الاجهازه أي مثلا سوف يقوم بتحديد المدي IP Address يبدا مثلا من 192.168.1.200 وينتهي Address

كمافي الشكل التالي




أما القائم الثانية فهي Wireless وفيها مجموعة قوائم أيضا منها

Basic setup wireless

GH 5 التي تستخدم كما ذكرنا سابقا تردد IEE 802.11 A التي تستخدم كما ذكرنا سابقا تردد IEE 802.11 GH 5 الما الجزء التاني وهو الذي سوف نركز عليه فيخص IEE 802.11 G,B والذي يستخدم تردد GH 2.4

نستطيع من هذا القائم تغير اسم الاكسس بيونت من الاسم الافتراضي الي أي اسم نريده

أيضا نستطيع الغاء خاصية broadcast للاكسس بيونت حيث لن تظهر اسم الاكسس بيونت للاجهازه المحيطة والشكل التالي بوضوح الصورة أكثر




Wireless security

حيث يعتبر من أهم الأشياء التي يجب علينا القيام بهاوهي حماية الاكسس بيونت من الدخول الغير مسرح به و باختيار نظام التشفير والحماية حيث كل شي شخص يريد الدخول علي الاكسس بيونت يجب التحقق منه عن طريق كلمة السر وبتالي حماية الشبكة من الدخول الغير مصرحة بيه

Wep ,WPA WPA2 WPA security أيضا يتم فيها اختيار نوع التشفير مثلا personal WPA enterprise

وسوف نختار في هذا المثال WPA 2 personal




حيث يتم ادخال كلمة المرور التي من الافضل ان تكون معقدة وصعبه التخمين

Wireless Mac filter

حيث تعتبر أكثر أنواع الحماية وثوقا حيت يسمح فقط للاجهزه التي يتم تخزين MAC Address امتاعها في الاكسس بيونت بدخول والاتصال بالشبكة اللاسلكية فقل ان يتم الاتصال بالاكسس بيونت تقوم بالبحث علي MAC Address الجهاز الذي يريد الاتصال به فاذا وجدا هذا MAC فسوف يسمح له بالاتصال بالشبكة .

لمن لا يعرف MAC Address فهو عنوان فريد للكرت الشبكات بحيث لا يتكرر هذا الرقم في التحرف MAC Address فهو عنوان فريد للكرت الشبكات في العالم ويتكون من 48 bit 48 للشركة المصنع 24 تعطي IEEE



Administrations

ومن أهم قوائمها Management حيث نستطيع من خلالها تغير اسم المستخدم وكلمة المرور حيث من المهم تغيرهم حتي لا يتسني لاحد الدخول علي الاكسس بيونت وتغير اعدادتها لان كلمة المرور واسم المستخدم معلومة لجميع لأنها افتراضية

	×	Management
■ ☆	192.168	.1.1/Management.asp ☐ 5 ← →
× (خیارات +	تريد ترجمتها؟ الترجمة الا	تتوفر هذه الصفحة باللغة الانجليزية - فهل
LINKSYS*t	y Cisco	B18
	Simultaneous Dual-N Band Wireless Router WRT640N	
Administration	Setup Wireless Security Storage Access Applications & Administration Statu	S
	Management Log Diagnostics Factory Defaults Firmware Upgrade	
Management Router Access	Router Password: Re-Enter to Confirm: Help	
Local Management Access	Access via:	
Remote Management Access	Remote Management: Access via: HITP HITPS Remote Upgrade: Enabled ® Disabled Allowed Remote IP Address:	
	Remote Management Port: 8080	
Upnp	Upnp: © Enabled Disabled Allow Users to Disable Allow Users to Disable Internet Access: Enabled Disabled Disabled	
Backup and Restore	Backup Configurations Restore Configurations I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	



أخر القوائم التي سوف نتكلم عليها هي status

وهي لا يتم فيها تكون أعداد ولكن تكون خاصة بعرض حالة ووضع الاكسس بيونت وتتكون من 3 قوائم


Router

وتعرض معلومات عن Routerمن حيث MAC Address الوقت الحالي لاكسس بيونت معلومات عن IP Address معلومات عن

Internet IP address


Subnet mask

Default gatewayDNS



Local network

وتحوى بيانات عل Ip Address الاكسس بيونت و Ip Address وتحوى بيانات على Ip Address من حيث التفعيل وعدم التفعيل وبداية ونحاية رنج IP Address



wireless network


,Mode , Name Mac Address Access point وتحوي بيانات علي كل من

نوع واسم وعنوان الاكسس بيونيت ورقم القناة المستخدمة في عملية الاتصال




LAB (3) make password on switch (Telnet+console+enable mode)

اعدادات كلمات المرور لل (Telnet+console+enable mode) الكل من switch أو switch و switch المرور لل (Telnet+console+enable mode) الكل من switch و packet tracer 6.1.1 cisco سوف نستخدم برنامج محكاة للشبكات الخاصة بشركة للان نقوم بشرح كيفة عمل البرنامج ولكن هناك مجموعة من الفيدوات توضح بشكل مفصل كيفية عمله والشكل التالي يوضح شكل البرنامج



سوف نقوم بربط شبكة تتكون من اربع اجهزة ثم نقوم بانشاء كلمات المرور



Switch>enable Switch#config t

Switch(config)#line console 0

(make password on user mode or console mode)

Switch(config-line)#password 123456 Switch(config-line)#login Switch(config-line)#exit

Switch(config)#enable password 123456789

Switch(config)#enable secret 123

Switch(config)#line vty 0 4

Switch(config-line)#password 0000

Switch(config-line)#login Switch(config-line)#exit

Switch(config)#interface vlan 1

Switch(config-if)#ip address 192.168.100.100 255.255.255.0 Switch(config-if)#no shutdown

(make password on enable password without encryption)

(make password on enable password with encryption)

(make password on telnet password)

Now on one of computer open run then ping the switch to ensure that there is connection

```
PC>ping 192.168.100.100

Pinging 192.168.100.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time=0ms TTL=255

Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time=0ms TTL=255

Reply from 192.168.100.100: bytes=32 time=0ms TTL=255
```

Then write telnet and Ip address of switch

```
PC>telnet 192.168.100.100
Trying 192.168.100.100 ...Open

User Access Verification


Password:
```

Now type password of telnet 0000 then password enable 123

```
Password:
Switch>ena
Switch>enable
Password:
Password:
Switch#config t
```

LAB (4) How connect two difference networks by router

We will use private IP Class C and B as following:-



Router>enable

Router#config t

Router(config)#interface fastEthernet 0/0

Router(config-if)#ip address 172.16.0.4 255.255.0.0

Router(config-if)#no shutdown


Router(config-if)#exit


Router(config)#interface fastEthernet 0/1

Router(config-if)#ip address 192.168.0.4 255.255.255.0


Router(config-if)#no shutdown

On each computer put default getaway 192.168.0.4






And same thing on all computer on class C After that put default getaway on class b



On pc 2



Same that on all computer

الان نقوم باختبار اتصال من جهاز من شبكة 192.168.0.1 بجهاز من الشبكة الاخري وليكن 172.16.0.1 كما في الشكل الاتي الاتنان التنان التنان التنان المتنان الاتنان التنان المتنان التنان التنان التنان التنان التنان التنان المتنان التنان التنان المتنان التنان التنان المتنان المت

After then we will Ping on another network Ping 172.16.0.4

```
Pinging 172.16.0.1 with 32 bytes of data:


Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time=0ms TTL=127
Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.0.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

LAB (5) Crate VlANS on switch



Switch>enable

Switch#config t

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 1

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fastEthernet 0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 1

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fastEthernet 0/3 Switch(config-if)#switchport mode access Switch(config-if)#switchport access vlan 2 (enter to interface)

(assign interface to vlan)

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fastEthernet 0/4

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 2

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fastEthernet 0/5

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 3

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fastEthernet 0/6

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Configuration on switch 2

Switch>enable

Switch#config t

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 1

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fastEthernet 0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 1

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fastEthernet 0/3

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 2

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fastEthernet 0/4

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 2

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fastEthernet 0/5

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 3


Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fastEthernet 0/6

Switch(config-if)#switchport mode trunk

(mode of interface trunk to all pass all vlan)

LAB(6) Port Security



Switch>

Switch>enable

Switch#config t

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport port-security

Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky

Switch(config-if)#switchport port-security maximum 1

Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface fastEthernet 0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport port-security

Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky

Switch(config-if)#switchport port-security maximum 1

Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown

(enable security on interface) (assign make address to switch) (number of device on interface) (shutdown ,protect,restrict)

Switch(config)#interface fastEthernet 0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport port-security
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)#switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown

Switch(config)#interface fastEthernet 0/4
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport port-security
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)#switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown