帧的封装/解封装,物理寻址(MAC),差错检测,流控 秒)表示。 通信过程中是用内置在网卡内的地址来标识计算机身份的 每个网卡都有一个全球唯一的地址来标识自己,不会重复 普通NRZ编码 MAC地址48位的二进制组成,通常分为6段,用16进制表示 24比特 24比特 (供应商对网卡的唯一编号) (供应商标识) MAC地址 00 - 0d - 28 - be - b6 - 4200 - 06 - 1b - e3 - 93 - 6cCISCO 分组交换 前导帧:由1和0交互构成(10101010.....),共占7个字节,用于使PLS子层电路与收到的帧达成时钟同步 帧开始:为10101011,共占1个字节,表示一个帧的开始。它和前导符共同使接收方能根据1、0交替来迅速 实现比特同步,当检测到连续的两位1时,将后续信息交给MAC子层 帧校验序列(FCS):一个包含32位CRC校验值的字段,一共占4个字节。由发送端对MAC帧的DA字段到Data 字段间(不包含前导符和帧起始)的二进制序列进行计算 数据链路层 | 物理层 IP 数据报 IP层 46 ~ 1500 MAC 帧 目的地址 源地址 FCS MAC层 将数据封装成帧 8字节 以太网 MAC 帧 物理层 曼彻斯特编码 7字节 - 1.字节 10101010101010 ... 101010101010101011 帧开始 定界符 前同步码 路由器或防火墙中用于记录网络地址转换映射关系的表格,它记录了私有IP地址和公有IP地 NAT 表 址之间的对应关系,以及端口映射信息 SNAT 映射 用于将内网设备的源IP地址转换为外网IP地址,让内网设备能够访问互联网 ARP协议 目的:通过IP地址查找对应的MAC地址。 如何解决 过程:发送ARP请求广播,目标设备回复。 DHCP协议 目的:自动获取IP地址配置。 广播 过程:客户端发送DHCP发现广播,服务器回复。

交换机

交换机是局域网的核心设备,提供智能的数据转发。

支持VLAN、QoS等高级功能,提高网络性能和管理能力。

通过MAC地址学习实现高效的数据传输。

信号在物理媒介上传输时,单位时间内能通过的最大 数据量,通常用Hz(赫兹,频率)或bps(比特每 在物理层,带宽也可以理解为信号所占用的频率范围。 长时间连续的0或1会导致信号长时间不变,接收方难以判断比特边界,容易丢失同步 比特流传输,电气/光学/无线信号,接口标准 连接建立、数据传输和连接释放。 在进行数据传输前,两个结点之间必须先建立 一条专用(双方独占)的物理 通信路径(由通信双 方之间的交换设备和链路逐段连接而成),该路径可能经过许多中间结点 先把较长的报文划分成若干较小的等长数据段,在每个数据段前面添加一些由必要控制信息(如源地址、 目 的地址和编号信息等)组成的首部,构成分(Packet)。源结点将分组发送到分组交换网中,分组交换网中的分 组交换机收到一个分组后,先将其缓 存,然后从其首部中提取目的地址,据此查找自己的转发表,再后将分 组转发给下一个分组交换机 一个比特周期内,信号一定会发生一次跳变,用跳变的方向来表示0或1 0: 高电平到低电平的跳变(前高后低) 1: 低电平到高电平的跳变(前低后高) 数字通信中,接收方需要知道每个比特的起止时间(时钟同步),否则容易"数错位"。 如果用普通的高低电平直接表示0/1(NRZ编码),长时间连续的0或1会导致信号长时间不 时钟同步问题 变,接收方难以判断比特边界,容易丢失同步。 直流分量,就是信号中"恒定不变的部分"。 如果把一个信号看成"变化的电压",直流分量就是这个信号的"平均电压"。 原因和背景 如果一根线上的电压一直是+5V,这就是纯直流分量。 如果电压在+5V和0V之间跳变,平均下来可能是+2.5V,这个+2.5V就是直流分量。 很多传输介质(比如变压器、光耦、某些电缆)不能传递直流分量,只能传递变化的信号 (交流分量)。 直流分量问题 如果信号的平均电平(直流分量)不为0,长时间传输会导致信号失真、能量损耗,甚至设 备损坏 平均电平为0,没有直流分量,适合通过变压器、光纤等传输 曼彻斯特编码每个 比特都要跳变,导 致信号变化频率翻 倍,占用带宽会更 差分曼彻斯特编码

4B/5B编码、

8B/10B编码

钟同步

复技术

NRZ编码 + 辅助时

采用自适应时钟恢

物理层协议优化