

Nom:	
Date:	

Démarrez votre serveur CallManager. Une fois la séquence de démarrage terminée, vous aurez un accès à l'interface de commande en ligne.

```
Cisco Unified Communications Manager 8.6.2.10000-14 Unrestricted CallManager login: _
```

Complétez le login d'abord en entrant l'ID administrateur :

```
Cisco Unified Communications Manager 8.6.2.10000-14 Unrestricted CallManager login: admin Password: _
```

Suivi du mot de passe :

```
CallManager login: admin
Password:
Last login: Sun May 13 12:10:25 on tty1
Command Line Interface is starting up, please wait ...

Welcome to the Platform Command Line Interface

UMware Installation:
32 vCPU: Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
Disk 1: 80GB
2048 Mbytes RAM

admin:_
```

Une fois le login complété l'invite de commande admin apparaît.



admin:_

Suite à l'invite de commande admin: entrez la commande show network eth0

admin:show network eth0

Cette commande va vous permettre d'obtenir les paramètres IP de votre serveur.

Une fois que vous avez l'adresse IP de votre serveur, vous pouvez à partir d'un navigateur entrer l'adresse IP du serveur CallManager et accéder au GUI qui vous permettra de déployer et de configurer les éléments de votre réseau de téléphonie IP.

https://<ip_address>/ccmadmin

IMPORTANT: Pour accéder au GUI vous devez utiliser une seconde machine virtuelle (la machine virtuelle utilisée dans le cours d'introduction à la téléphonie IP convient puisque l'application IP Blue et les softphones sont déjà installés). Sinon vous pouvez utiliser la machine virtuelle Windows de votre choix et installer l'application IP Blue à partir du site:

http://www.ipblue.com/download.asp?product=vtgo

Sélectionnez l'application suivante VTGO-MultiLab

Aussi assurez vous d'avoir de la connectivité entre les deux machines virtuelles.



http://www.ipblue.com/download.asp?product=vtgo

Sélectionnez l'application suivante VTGO-MultiLab

Download



VTGO

To install VTGO softphone on your computer, follow these steps:

- 1. Download appropriate software package (zip file) to your PC.
- 2. Un-zip it.
- 3. Run .msi file.
- 4. Follow on-screen installation instructions.

Downloaded software runs in demo mode (all features enabled, phone calls limited to 2 min, session time limited to 20 min) until it is registered with the valid License Key. Software licenses can be purchased at online IP blue store.


O Version: 2.15.131.1479 - Date: October 6, 2017	Type	Size
	Zip	12 MB
O VTGO-PC Advanced Windows 7,8,10	Zip	12 MB
O VTGO API VTGO API with documentation, sample code and test utilities. Windows 7,8,10	Zip	13.5 MB
VTGO-MultiLab Multi-Instance SCCP softphone for Windows 7,8,10	Zip	11 MB
VTGO-PC 508 JAWS 15 Accessibility Softphone: Windows 7,8,10	Zip	11.6 MB
O VTGO-PC 508 JAWS 16 Accessibility Softphone: Windows 7,8,10	Zip	11.6 MB
O VTGO-PC 508 JAWS 17 Accessibility Softphone: Windows 7,8,10	Zip	11.6 MB
VTGO-PC 508 JAWS 18 Accessibility Softphone: Windows 7,8,10	Zip	11.6 MB

Une fois l'application installée sur votre machine virtuelle, assurez vous d'avoir de la connectivité entre la machine sur laquelle les softphones seront activés et le serveur CallManager..



Suite à l'entrée du lien suivant : https://<ip_address>/ccmadmin dans la barre d'adresse de votre navigateur vous accéderez à la page Web suivante :





Cliquez su Cisco Unified Communications Manager.

Attention, il est possible que vous n'ayez pas un accès immédiat quelques minutes peuvent s'avérer nécessaires afin que le serveur démarre tous les services requis pour la gestion du réseau de téléphonie IP.



À partir de votre navigateur vous devriez accéder à l'écran suivant :



Le certificat de sécurité de ce site Web présente un problème.

Le certificat de sécurité présenté par ce site Web n'a pas été émis par une autorité de certification approuvée.

Le certificat de sécurité présenté par ce site Web a expiré ou n'est pas encore valide. Le certificat de sécurité présenté par ce site Web a été émis pour une autre adresse de site Web.

Les problèmes de certificat de sécurité peuvent indiquer une tentative de duperie ou d'interception des données que vous envoyez sur le serveur.

Nous vous recommandons de fermer cette page Web et de quitter ce site.

- Cliquez ici pour fermer cette page Web.
- 😵 Poursulvre avec ce site Web (non recommandé).

Une alerte de sécurité va apparaître, cliquez sur Poursuivre avec ce site Web.



Vous devriez accéder à l'écran suivant :



Le Username et le Password sont les mêmes que ceux utilisés pour accéder au CLI.

Une fois votre login en tant qu'administrateur du système complété, vous devriez accéder aux différents onglets et menus qui vous permettront de configurer les paramètres du système, les téléphones IP, les options de téléphonie, les utilisateurs, le routage des appels, les restrictions des appels, etc.







Cliquez sur System dans la barre horizontale de menu de la fenêtre Cisco Unified CM Administration et notez les options de sousmenu.





Cliquez sur Call Routing dans la barre horizontale de menu de la fenêtre Cisco Unified CM Administration et notez les options de sousmenu.





Cliquez sur Media Ressources dans la barre horizontale de menu de la fenêtre Cisco Unified CM Administration et notez les options de sousmenu.





Cliquez sur Device dans la barre horizontale de menu de la fenêtre Cisco Unified CM Administration et notez les options de sousmenu.





Cliquez sur User Management dans la barre horizontale de menu de la fenêtre Cisco Unified CM Administration et notez les options de sousmenu.





En utilisant l'aide à la navigation nous allons passer à l'interface Cisco Unified Serviceability. Cette interface nous permet de voir quels services sont actifs sur le serveur CallManager.

À partir du menu déroulant sélectionnez l'interface désirée et cliquez sur Go.



Vous constaterez que nous avons maintenant accès à de nouveaux onglets.

Pour valider les services activés sur le serveur cliquez sur Tools et Services Activation.



Notez les services apparaissant sous CM Serv d'un X les services qui selon vous sont nécess certaines notions du cours d'introduction à la souciez pas de l'exactitude de votre sélection façon en classe sur ce point.	saires (rappelez vous téléphonie IP). Ne vous
	_ _
	- -
	_ _ _
	- - -
	_ _
	_ _
Signature du prof :	15 nts