
```
> restart;
> Digits := 25: interface( displayprecision=3 ):
Aufgabe
```

Die Innenseite der Wärmedämmung (Dicke 5 cm, Wärmeleitfähigkeit 1,5 W/(K m)) eines Trockenofens hat eine Oberflächentemperatur von 200 °C. An der Außenseite der Isolierung findet konvektiver Wärmeübergang an die Luft (Lufttemperatur 20 °C) statt.

- a) Wie groß muss der Wärmeübergangskoeffizient außen mindestens sein, damit die Außentemperatur der Dämmung 100 °C nicht überschreitet?
- b) Welche Außentemperatur stellt sich bei doppelter Dämmstärke und einem Wärmeübergangskoeffizienten von 15 W/(K m²) ein?

Skizze



An der Innseite der Dämmung Temperatur T_1 .

An der Außenseite der Dämmung Temperatur T₂.

Lufttemperatur T₃.

Rechnung

Vereinfachungen/Annahmen:

- Betrachtet wird ein stationärer Zustand.
- Die Temperatur der jeweiligen Fläche ist konstant über die gesamte Fläche.
- Die Dämmung hat ebene und parallele Wände. Auch hat damit die Innenseite und die Außenseite der Dämmung den gleichen Flächeninhalt.

Der Energiefluss durch die Dämmung mit Dicke d, Fläche A und Wärmeleitfähigkeit λ

> Phi[
$$\tilde{1}2$$
] = A*lambda*(T[$\tilde{1}$]-T[2])/d;

$$\Phi_{12} = \frac{A \lambda \left(T_1 - T_2\right)}{d} \tag{1}$$

Der Energiefluss von der Dämmung mit Fläche A in die Luft durch Konvektion mit Wärmeübergangskoeffizient α

> Phi[23] = A*alpha*(T[2]-T[3]);

$$\Phi_{23} = A \alpha (T_2 - T_3)$$
(2)

Betrachtet wird ein stationärer Zustand. Daher bleibt die Energie in der Dämmung konstant. Der Energiefluss durch Dämmung muss vollständig durch die Konvektion abgeführt werden.

> Phi[12] = Phi[23];

$$\Phi_{12} = \Phi_{23} \tag{3}$$

> subs ((1),(2),(3));

$$\frac{A\lambda\left(T_{1}-T_{2}\right)}{d}=A\alpha\left(T_{2}-T_{3}\right)$$
(4)

> (4)/A;

$$\frac{\lambda \left(T_1 - T_2\right)}{d} = \alpha \left(T_2 - T_3\right) \tag{5}$$

Im **Teil (a)** sind die Temperaturen gegeben und der Wärmeübergangskoeffizient α gesucht. Auflösen nach α

> isolate((5),alpha): simplify(%);

$$\alpha = \frac{\lambda \left(T_1 - T_2\right)}{d \left(T_2 - T_3\right)} \tag{6}$$

Gegeben sind die Werte

> params := lambda = 1.5 * Unit(W/(K*m)): lambda = convert(subs
 (params,lambda), units, W/(K*m));

$$\lambda = 1.5 \left[\frac{W}{Km} \right]$$
 (7)

> d = 5*Unit(cm); params:=params,%:

$$d=5 [cm]$$
 (8)

Für T₂ die maximale Temperatur einsetzen.

> T[1] = 200*Unit(degC), T[2] = 100*Unit(degC), T[3] = 20*Unit (degC);

$$T_1 = 200 \text{ } [degC], T_2 = 100 \text{ } [degC], T_3 = 20 \text{ } [degC]$$
 (9)

> map(x->lhs(x)=evalf(convert(rhs(x),temperature,K)),{(9)}):
 params:=params,op(%):

Die Zahlenwerte in Gleichung (6) einsetzen

> subs(params,(6)): simplify(%): lhs(%)=convert(rhs(%),units,W/(K*
 m^2));

$$\alpha = 37.5 \left[\frac{W}{K m^2} \right]$$
 (10)

Bei diesem Wärmeübergangskoeffizienten hat die Außenseite eine Temperatur von 100 °C.

_> unassign('params');

Im **Teil (b)** ist die Temperatur T₂ der Außenseite gesucht.

Auflösen der Gleichung (5) nach der T₂

> isolate((5),T[2]);

$$T_2 = \frac{\lambda T_1 + \alpha d T_3}{\lambda + \alpha d}$$
 (11)

_Die Wärmeleitfähigkeit der Dämmung ist unverändert

> params := lambda = 1.5 * Unit(W/(K*m)): lambda = convert(subs
 (params, lambda), units, W/(K*m));

$$\lambda = 1.5 \left[\frac{W}{Km} \right]$$
 (12)

Hier ist der Wärmeüebrgangskoeffizient gegeben

> alpha = 15*Unit(W/(K*m^2)): params:=params,%: lhs(%%)=convert(
 rhs(%%), units, W/(K*m^2));

$$\alpha = 15 \left[\frac{W}{K m^2} \right]$$
 (13)

Die Dicke der Dämmung ist verdoppelt auf

> d = 10*Unit(cm); params:=params,%:

$$d = 10 \parallel cm \parallel$$
(14)

Temperatur der Innenseite und der Luft sind gegeben

> T[1] = 200*Unit(degC), T[3] = 20*Unit(degC);

$$T_1 = 200 \text{ [[degC]]}, T_3 = 20 \text{ [[degC]]}$$
 (15)

> map(x->lhs(x) = evalf(convert(rhs(x), temperature, K)), {(15)}):
 params:=params, op(%):

Die Zahlenwerte in Gleichung (11) einsetzen

> subs(params,(11)): simplify(%); lhs(%)=convert(rhs(%),temperature,
 degC);

$$T_2 = 383. [K]$$
 $T_2 = 110. [degC]$ (16)

Bei diesen Parametern ergibt sich eine Temperatur von 110 °C an der Außenseite.

Hilfsmittel

- Cerbe und Wilhelms: Technische Thermodynamik, Hanser Verlag
- L- Maple 14