

Sprawozdanie z laboratorium Architektury Komputerów

Laboratorium numer: 5

Temat: UART – Uniwersalny asynchroniczny nadajnik-odbiornik

Wykonujący ćwiczenie:		
Patryk Wójtowicz		
Magda Zaborowska		
Studia dzienne I stopnia		
Kierunek: Informatyka		
Semestr: III	Grupa zajęciowa: Lab 15	
Prowadzący ćwiczenie: Dr inż. Mirosław		
Omieljanowicz		OCENA
Data wykonania ćwiczenia		
29.11.2021r.		
		Data i podpis prowadzący

Cel zadania

Zapoznanie się się z działaniem protokołu UART. Napisanie zaawansowane oprogramowania, które obsłuży następujące czynności:

- 1. Wysłanie dowolnego znaku przy pomocy przycisków na płytce MSP430 EasyWeb2 do komputera przy użyciu UART, uzyskać jak najszybszą możliwą prędkość transmisji.
- 2. Odebranie dowolnych znaków tekstowych na płytce MSP430 EasyWeb2 z komputera przy użyciu UART, uzyskać jak najszybszą możliwą prędkość transmisji, wynik przestawić na wyświetlaczu LCD Hitachi 44780.
- 3. Przy pomocy programu komputerowego PuTTY, połączyć się z portem szeregowym do płytki MSP 430 Easy Web2 i uzyskać najszybszą możliwą prędkość transmisji.

Teoria

UART – jest to protokuł komunikacyjny (asynchroniczny nadajnik – odbiornik), umożliwia on prostą komunikację między urządzeniami go implementującymi. MSP430f149 umożliwia połączenie w trybie full-duplex (dwukierunkowa transmisja). Asynchroniczne działanie pozwala na niejednakowe taktowania zegarów, dzięki czemu urządzenia mogą mieć własne tępo i mimo to komunikacja odbywa się poprawnie. Na płytce MSP430 EasyWeb2 wbudowany jest interfejs standardu RS232 służacy do transmisji UART.

Mikrokontroler zapewnia dwa moduły UART: UARTO oraz UART1, w celach ćwiczeniowych korzystać będziemy z UARTO. W płytce MSP430 EasyWeb2 domyślnie piny nie służą do transmisji UART, w tym celu należy ustawić logiczne jedynki w rejestrze P3SEL. Poniżej przedstawiono pełną konfigurację portów:

```
#define Tx 0x10 // P3.4
#define Rx 0x20 // P3.5
```

Kod 1 Zdefiniowanie pinów do konfiguracji UART [1]

```
P3SEL |= Tx + Rx;
P3DIR |= Tx;
P3DIR &= ~ Rx;
```

Kod 2 Inicjalizacja pinów do transmisji UART [1]

Aby transmisja była prawidłowa należy dostosować taktowanie zegara do tempa baud rate'u. W tym celu należy wyliczyć wartość podzielnika dla częstotliwości wybranego zegara. Dla zegara ACLK (oscylator LF), który został zastosowany w zadaniu częstotliwość taktowania to 8MHz. Aby wyliczyć podzielnik należy skorzystać z poniższego wzoru:

$$N = \frac{bound\ rate}{częstotliwość\ taktowania}$$

Zatem

$$N = \frac{115200}{8000000} \simeq 69.4444$$

Sygnał należy podzielić na 69.4444 aby otrzymać potrzebny baud rate. Liczba nie jest całkowita co może sprawić problem, ale producent przewidział taki scenariusz i dołączył mechanizm pozwalający w pewnym stopniu skorygować podzielnik używając również część ułamkowej:

$$Bound\ Rate = \frac{częstotliwość\ taktowania}{N} = \frac{częstotliwość\ taktowania}{część\ całkowita + \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1}bit_i}$$

Gdzie część całkowitą zapisuje się w rejestrze UBR00 i UBR10, natomiast bity z sumy szeregu widocznj w mianowniku zapisane są w rejestrze UMCTL0. Także aby otrzymać najbardziej dokładny podzielnik w przedstawionej sytuacji UBR00 powinno równać się 69 natomiast UMCTL0 np. 0x0F (4 bity). Wtedy:

Bound Rate =
$$\frac{8MHz}{69 + 4/8} = \frac{8MHz}{69.5} \approx 115108$$

```
UCTL0 |= SWRST; // Wyłącz UART

UCTL0 &=~SYNC; // UART mode

UCTL0 &=~SPB // Jeden stop bit

UCTL0 &=~PENA // Wyłącz parity checking

UCTL0 |= CHAR; // 8-bit

UTCTL0 |= SSEL0; // Ustaw zegar UART'a na ACLK(8MHz)

UBR00 = 69; // 8MHz/69

UBR10 = 0;

UMCTL0 = 0x0F; // 8MHz/(69 + 4/8)

ME1 |= (UTXE0|URXE0); // Włączenie UART0 (transmisja + odbieranie)

UCTL0 &= ~SWRST; // Włącz uart

IE1 |= URXIE0; // Włączenie przerwań do odbieraniu danych UART

_EINT(); // Włączenie Przerwań
```

Kod 3 Pełna inicjalizacja [1]

Do wysyłania danych służy funkcja z informatora laboratoryjnego. Dane przchowywane są w buforze UART'a w rejestrze TXBUFO. Aby wysłać dane należy zapisać tam dowolną wartość z zakresu 0-255. Należy także pamiętać, że konieczne jest sprawdzenie czy nie zostało przedtem uruchomione przerwanie, zatem należy sprawdzić flagę UTXIFGO w rejestrze IFG1.

Kod 4 Funkcja wysyłania znaku przez UART [1]

Do dyspozycji mamy także funkcje wysłania całego napisu:

Kod 5 Funkcja wysłania napisu przez UART [1]

Do odbierania danych pdobonie jak ich wysyłania, dane przechowywane są w buforze znajdujacym się w rejestrze RXBUFO. Przy odbierani danych skorzystanio z przerwań. Gdy pojawiają się nowe dane w buforze, generowane jest przerwanie. Odbieranie danych polega jedynie na odczycie zawartości bufora.

```
#pragma vector=UARTØRX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx (void)
{
   char ramka = RXBUF0;
}
```

Kod 6 Funkcja odbierania danych z bufora [1]

Realizacja zadania:

Rozpoczęto od zdeklarowania funkcji do transmisji:

```
void initUart( int Speed)
int i;
 BCSCTL1 |= XTS;
                                      // ACLK = LFXT1 = HF XTAL 8MHz
  do
 IFG1 &= ~OFIFG;
                                      // Czyszczenie flgi OSCFault
   // Dopóki OSCFault jest ciągle ustawiona
  while ((IFG1 & OFIFG));
  BCSCTL2 |= SELM1+SELM0;
                                      // MCLK =LFXT1
  BCSCTL1 |= SELS;
                                      // Wybieranie prędkości transmisji
 switch(Speed)
  case 115200:{
   ME1 |= UTXE0 + URXE0;
                                      // Włączenie USARTØ TXD/RXD
   UCTL0 |= CHAR;
                                      // 8-bitów
   UTCTL0 |= SSEL0;
                                      // UCLK = ACLK
   UBR00 = 0x45;
                                      // 8MHz/Speed in Bauds
   UBR10 = 0x00;
   UMCTL0 = 0x5B;
                                      // Modulation
   UCTL0 &= ~SWRST;
                                      // Inicjalizacja UARTA
   IE1 |= URXIE0;
                                      // Włączenie przerwań od RX
  break;
```

Następnie napisano program:

```
#include<msp430x14x.h>
#include "portyUart.h"
#include "portyLcd.h"
#define KL1 BIT4 &P4IN
#define KL2 BIT5 &P4IN
#define KL3 BIT6 &P4IN
#define KL4 BIT7 &P4IN
char Bufor[32];
                                         // znacznik początku danych w buforze
int low=0;
                                         // zmacznik końca danych w buforze
int high=0;
void main(void)
WDTCTL=WDTPW + WDTHOLD;
                                         // wyłączenie WDT
 InitPortsLcd();
 InitLCD();
 clearDisplay();
 initPortyUart();
                                          // inicjalizacja portow UART
 initUart(115200);
 EINT();
                                          // włączenie przerwań
int i=0;
while(1)
                                          // nieskończona pętla
   if( (KL1) ==0)
                                          //Po naciśnięciu klawisza pierwszego
   UartCharTransmit('P');
   for(long int i=0;i<300000;i++);
   else if( (KL2) ==0)
                                          //Po naciśnięciu klawisza drugiego
```

Program 1 Kod programu część pierwsza

```
UartCharTransmit('U');
for(long int i=0;i<300000;i++);
else if( (KL3) ==0)
UartCharTransmit('T');
for(long int i=0;i<300000;i++);
else if( (KL4) ==0)
                                       //Po naciśnięciu klawisza czwartego
UartCharTransmit('Y');
for(long int i=0;i<300000;i++);
                                       //przerwa
                                   // Gdy odebrano dane
while(high != low)
 putc(Bufor[low]);
  if(low%33 ==0)
                                   // Zmiana pisania na drugi wiersz wyświetlacza
   SEND CMD(DD RAM ADDR2);
else if(low%17 ==0)
```

Program 2 Kod programu część druga

```
clearDisplay();

clearDisplay();

low = (++low)%33; // Wyliczanie zmiennej

low = (++low)%33; // Wyliczanie zmiennej

function | // Wyliczanie zmiennej

function | // Wyliczanie zmiennej

// Procedura obsługi przerwania UART

function | // Wpisanie odebranych danych do bufora

// Wpisanie odebranych danych do bufora

// Inkrementowanie znacznika końca danych

// Inkrementowanie znacznika końca danych
```

Program 3 Kod programu część trzecia

Wnioski

Programowanie UART nauczyło nas wielu zastosowań transmisji asynchronicznej fullduplex. Sama konfiguracja UART umożliwiła uzyskać bit rate deklarowany przez producenta na 115200bit/s. Od teraz wiemy, jak programować systemy zintegrowane z innymi urządzeniami.

Bibliografia

- [1] Informator Laboratoryjny
- [2] https://pl.wikipedia.org/