
MICROCONTROLADORES (V)

PIC EN ASEMBLER



Introducción: Programación en ASM





INTRODUCCION

- 1. Arquitectura del Microprocesador PIC18F4550
- 2. Hola Mundo en ASM
- 3. EL Programador
- 4. Ejemplo1: Manejo de Puertos Digitales GPIO
- 5. Manejo de Tablas de Datos
- 6. Ejemplo2: Manejo de LCD
- 7. Ejemplo3: Manejo de Comunicación UART
- 8. Ejemplo4: Manejo del ADC



1.1 Sistema Embebido



- Procesamiento de Texto
- Procesamiento de Audio/Video
- Comunicaciones Wifi, Bluetooth
- Diseño Gráfico, Edición de video
- Base de Datos, procesamiento de datos
- Programación/ Calculo Numérico
- Servicios por Internet
- Llamadas/Video llamadas
- Etc.



1.1 Sistema Embebido







- Podómetro
- Cronometro
- Conexión Bluetooth con Smartphone







1.1 Sistema Embebido








- Podómetro
- Cronometro
- Conexión Bluetooth con Smartphone








1.2 Familia Microcontrolador PIC



1.3 Tipos de Arquitectura


ARQUITECTURA VON NEUMANN






1.3 Tipos de Arquitectura


ARQUITECTURA HARVARD






1.4 PIC18F4550

ARQUITECTURA PIC18F4550





1.5 Organización de la Memoria







2. Hola Mundo en ASM

2.1 CREAR PROYECTO

a) Crear una Carpeta de trabajo en la ruta Raiz del disco :

C:\\Intro_Pic\ejemplo1.


D:\\Intro_Pic\ejemplo1.

- b) Abrir el MPLAB X, seleccionamos menú File -> New Proyect
- c) En la siguiente ventana seleccionamos Standalone Project, next.
- d) Seleccionamos el PIC para el proyecto, next.
- e) Seleccionamos la opción de simulador, next.
- f) Seleccionamos el compilador correspondiente a Assembler
- g) Ubicamos la carpeta creada previamente para guardar el proyecto, asignamos un nombre y clic en finalizar.



2. Hola Mundo en ASM


2.1 CREAR PROYECTO





3. El Programador

3.1 Conexión del Programador





3. El Programador

3.2 Otros programadores





