

Półprzewodniki

Półprzewodniki samoistne






Prawdopodobieństwo wzbudzenia e- do pasma przewodnictwa:

$$p_{wzb} \propto e^{-rac{E_g}{k_B T}}$$


Półprzewodniki domieszkowane




Atom As dostarcza jednego e-, którego poziom znajdzie się tuż poniżej pasma przewodnictwa.

Elektrony z poziomów donorowych łatwo zostaną wzbudzone do pasma przewodnictwa.

Przewodnictwo elektryczne uwarunkowane jest zatem tylko ruchem elektronów w paśmie przewodnictwa.




Półprzewodnik typu p




Atom In nie może tworzyć kompletnego wiązania z Ge (brakuje mu jednego e⁻). Brakujący e⁻ "pożyczony" jest od atomu Ge. W efekcie w paśmie walencyjnym powstaje dziura (d⁺), a w pasmie wzbronionym – dodatkowy poziom energetyczny z "pożyczonym" e⁻ (poziom akceptorowy)

Przewodnictwo elektronów półprzewodniku typu p jest uwarunkowane tylko ruchem dziur w paśmie walencyjnym.

Półprzewodniki typu mieszanego




Złącze p-n




Przepływ nośników będzie zachodził aż nie wyrównają się poziomy Fermiego. Wskutek tego obszar typu *p* zostanie naładowany ujemnie dodatkowymi elektronami, a obszar typu *n* będzie naładowany dodatnio


Powstaje kontaktowa różnica potencjałów V_0 , równa pierwotnej różnicy potencjałów Fermiego, której wartość \approx $E_{przerwy}$



Prąd w złączu (p-n):


$$I = I_0 \left(\exp \left[\frac{eV}{kT} \right] - 1 \right)$$






Dioda n-p działa jak prostownik!


Zastosowanie diody: prostownik



Wygładzenie przebiegu prądu po prostowaniu:





Dioda tunelowa




Interesujący i ważny dla zastosowań (np. w automatyce) jest zakres ujemnej oporności.


Baterie słoneczne





Jeśli złącze *p-n* oświetlimy, to elektrony z pasma walencyjnego, będą wzbudzane do pasma przewodnictwa (powstaną pary: e⁻, dziura). Pole elektryczne wewnątrz półprzewodnika, związane z obecnością złącza p-n, przesuwa nośniki różnych rodzajów w różne strony. Elektrony trafiają do obszaru n, dziury do obszaru p. Rozdzielenie nośników ładunku w złączu powoduje powstanie na nim zewnętrznego napięcia elektrycznego.






Mamy zamianę światła na moc elektryczną.

Krzemowa bateria daje napięcie: 0,5 V, zaś sprawność przetwarzania: 15%.


Fotodiody


Jeśli baterię słoneczną spolaryzujemy zaporowo, wówczas małe natężenie prądu I₀ wzrośnie wielokrotnie, jeśli wskutek oświetlania będą wytwarzane dodatkowe nośniki prądu → prąd gwałtownie wzrośnie wskutek

oświetlenia strumieniem światła.




Jest to wykorzystywane w fotokomórkach.





Diody wysyłające światło





Dioda zasilana w kierunku przewodzenia napięciem na tyle dużym, że elektrony przewodnictwa w trakcie zderzeń wytwarzają pary $\mathbf{e}^{\text{-}} \leftrightarrow \mathbf{d}^{\text{+}}$


Każdy akt rekombinacji → wysyłane fotony (GeAs→ światło czerwone). Wydajność zamiany energii elektronu na światło widzialne =100% (podobnie działa laser na ciele stałym).


Wskaźniki cyfrowe w kalkulatorach, sygnalizatory w urządzeniach→ diody emitujące światło (LED: Light Emission Diodes).


Tranzystor















Tranzystor jako wzmacniacz

Współczynnik wzmocnienia prądowego β:


$$\beta = \frac{I_k}{I_b}$$


Typowo, jego wartość wynosi około 100.



Elektronika o wysokim stopniu integracji –

układy scalone






DODATEK – wyliczenie energii Fermiego

$$p_F = p_{x_F} = n_{x(F)} \frac{h}{2l}$$

$$n_{x(F)} = \frac{2lp_F}{h}$$



Promień sfery Fermiego wynosi:

$$R = n_{x(F)}$$

$$R = \frac{2lp_F}{h}$$

Całkowita liczba stanów zapełnionych:

$$\frac{N}{2} = \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{1}{6} \pi \left(\frac{21}{h} p_F \right)^3$$
 bo: $(R = \frac{2lp_F}{h})$

bo:
$$(R = \frac{2lp_F}{h})$$

$$N = \frac{8\pi l^3 p_F^3}{3h^3} \qquad N = \frac{8\pi V p_F^3}{3h^3}$$

$$N = \frac{8\pi V p_F^3}{3h^3}$$

Koncentracja elektronów:

$$n' = \frac{N}{V}$$

$$n' = \frac{N}{V}$$
 $n' = \frac{8\pi p_F^3}{3h^3}$

$$p_F = \left(\frac{3h^3}{8\pi}n'\right)^{\frac{1}{3}} \qquad \longrightarrow \qquad p_F = \frac{h}{2}\left(\frac{3}{\pi}n'\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$p_F = \frac{h}{2} \left(\frac{3}{\pi} n' \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$E_k = \frac{p_F^2}{2m}$$

$$E_{k} = \frac{p_{F}^{2}}{2m}$$
 $p_{F} = \frac{h}{2} \left(\frac{3}{\pi} n'\right)^{\frac{1}{3}}$

$$E_{k(F)} = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{3}{\pi} n'\right)^{\frac{2}{3}}$$