Programowanie jednostki zmiennoprzecinkowej x87.

Jednostka zmiennoprzecinkowa (Floating-Point Unit – FPU) była dawniej odrębnym układem (koprocesorem), rozszerzającym systemy oparte na procesorach 8088 – 80386 o możliwość sprzętowego wykonywania arytmetyki zmiennoprzecinkowej – od prostych operacji typu +, –, *, /, po obliczanie pierwiastka kwadratowego, funkcje trygonometryczne i logarytmiczne.

Ze względu na ówczesną dużą złożoność układu (większą od prostych procesorów np. 8088), rzutującą na jego końcową cenę, FPU była na płytach głównych montowana opcjonalnie, w zależności od zastosowań komputera PC. Układy te nosiły oznaczenia, odpowiednio, 8087 – 80387, stąd ogólnie przyjęta nazwa x87.

Nie wdając się w szczegóły techniczne (sposób dekodowania instrukcji i współpracy – CPU i FPU współdzieliły magistrale danych i adresową), wraz z rozwojem technologii wytwarzania układów scalonych FPU zaczęto integrować w jednej strukturze razem z procesorem. Zaczynając od 80486DX, wszystkie CPU Pentium I i jego pochodne już były w nią standardowo wyposażone.

To, co ważne z punktu widzenia programisty, to zgodność FPU x87 z normą IEEE 754 oraz specyficzny model programowy (stos rejestrów, instrukcje, typy i transfer danych), nadal traktujący jednostkę zmiennoprzecinkową jako oddzielny układ (utrzymanie zgodności programowej z poprzednimi generacjami).

Uwaga: arytmetyka zmiennoprzecinkowa, typy danych, zaokrąglanie itp. została przedstawiona na jednym poprzednich wykładów (prezentacja).

Bardziej szczegółowy opis programowania FPU zawarty jest w:

Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual Volume 1: Basic Architecture, Chapter 8 – Programming with the x87 FPU (pdf na stronie przedmiotu).

(Tylko) najważniejsze cechy:

- FPU x87 może wykonywać obliczenia na typach danych:
 - rozszerzonej precyzji (double extended precision, 80 bitów, long double w języku C) domyślny,
 - podwójnej precyzji (double precision, 64 bity, double),
 - pojedynczej precyzji (*single precision*, 32 bity, *float*).
- FPU posiada osiem 80–bitowych rejestrów danych **zorganizowanych jako stos** (o tym dalej) i kilka rejestrów specjalnego przeznaczenia (*Control Register*, *Status Register*, *Tag...*).
- Dane w rejestrach przechowywane są w formacie 80-bitowym.
- FPU może pobierać i zapisywać dane z i do pamięci w jednym z trzech ww. typów zmiennoprzecinkowych, jak również liczby całkowite ze znakiem i spakowane BCD konwersja dokonywana jest "w locie".
- Argumentami rozkazów FPU mogą być **tylko jego własne rejestry lub adresy komórek pamięci** (tryby adresowania pamięci i składnia są takie jak w x86 można wykorzystywać rejestry głównego procesora).
- Nie jest możliwe bezpośrednie ładowanie do rejestrów FPU zawartości rejestrów ogólnego przeznaczenia procesora x86 (%rax, %rdi...) oraz stałych liczb podanych jako argument rozkazu (immediate).
- FPU posiada natomiast dedykowane instrukcje pozwalające szybko załadować często używane w obliczeniach stałe (zero, jeden, π , e z odpowiednio dużą dokładnością).
- Jednostka zmiennoprzecinkowa dysponuje swoimi instrukcjami porównań, flagami warunkowymi, a w przypadku błędów danych, niewłaściwych operacji, przepełnienia stosu może generować przerwaniawyjątki.

1. Stos i odwrotna notacja polska.

Osiem 80–bitowych rejestrów danych (*R0 - R7*) tworzy stos jednostki zmiennoprzecinkowej.

W asemblerze **wierzchołek stosu FPU** – rejestr przechowujący **ostatnio odłożony** na stos element – **oznacza się** *ST(0)*. Pozostałe rejestry nazwane są od *ST(1)* do *ST(7)*.

Nowe dane ładowane są (push) zawsze na wierzchołek stosu – do ST(0) a dotychczasowy ST(0) staje się ST(1), analogicznie dalej: ST(1) przechodzi do ST(2) itd.

Dostęp do wartości w innych rejestrach odbywa się **względem wierzchołka stosu**. Czyli przed–przedostatnia wrzucona na stos wartość będzie w rejestrze *ST*(*2*).

Zapis danych z wierzchołka stosu ST(0) do pamięci może odbywać się z równoczesnym zdjęciem zapisywanej wartości ze stosu (pop) – po tej operacji numery rejestrów przesuwają się "w dół": ST(1) staje się ST(0) itd.

W FPU wierzchołek stosu TOP adresowany jest trzema bitami (przechowywanymi w Status Register).

Jeżeli *TOP* wskazuje na *R0* (000B), przy kolejnym ładowaniu – przepełnieniu stosu nastąpi "zawinięcie" (modulo 8) i *TOP* ustawi się na *R7* (111B). Analogiczna sytuacja może wystąpić przy ściąganiu elementów ze stosu. W zależności od ustawień wyjątków FPU, w przypadku zawinięcia może zostać wygenerowany wyjątek: stack over/underflow).

```
R7
              ST(4)
     R6
              ST(3)
              ST(2)
     R5
pop R4
              ST(1)
              ST(0) \leftarrow TOP(011_{BIN})
push R3
 \downarrow R2
              ST(7)
     R1
              ST(6)
     R0
              ST(5)
```

Przekształcenia wyrażeń arytmetycznych na kod programu wykorzystującego stos rejestrów można wykonać stosując **odwrotną notację polską** (*Reverse Polish Notation* - RPN, *postfix format*).

Przykład:

wyrażenie: b/(b+c)

w RPN ma postać: b c + b /

Czyli:

- 1. Wrzuć na stos *b* i *c*.
- 2. Pobierz ze stosu *b* i *c*, wykonaj dodawanie.
- 3. Wynik odłóż na stos.
- 4. Wrzuć na stos b.
- 5. Ściągnij ze stosu dwie ostatnie liczby (sumę i b) i wykonaj dzielenie.
- 6. Wynik odłóż na stos.

W asemblerze x87 **może*** to wyglądać następująco (*b*, *c* – adresy-etykiety liczb typu *double*, rozkazy zostały omówione w następnej części, składnia AT&T):

```
FLDL
           b
                        # załaduj double b z pamięci do ST(0) = b
     R7
            ST(4)
     R6
            ST(3)
            ST(2)
            ST(1)
 pop R4
push\,R3\quad b\quad ST(0) \ \leftarrow TOP(011_{{\scriptscriptstyle BIN}})
 ↓ R2
            ST(7)
     R1
            ST(6)
            ST(5)
FLDL
                        # załaduj double c z pamięci do ST(0): ST(1) = b, ST(0) = c
           С
     R7
            ST(5)
     R6
            ST(4)
 ↑ R5
            ST(3)
 pop R4
            ST(2)
push R3 b ST(1)
 \downarrow R2 c ST(0) \leftarrow TOP(010<sub>BIN</sub>)
     R1
            ST(7)
     R0
            ST(6)
FADDP
                        # dodaj: ST(1) = ST(0) + ST(1) i ściągnij ze stosu ST(0). ST(1) staje się ST(0): ST(0) = b + c
               ST(4)
     R7
               ST(3)
 ↑ R5
               ST(2)
pop R4
               ST(1)
push R3 b+c ST(0) \leftarrow TOP(011_{RIN})
 ↓ R2
               ST(7)
     R1
               ST(6)
               ST(5)
     R0
FLDL
                       \# ST(0) = b, ST(1) = b + c
           b
     R7
               ST(5)
     R6
               ST(4)
 ↑ R5
               ST(3)
pop R4
               ST(2)
push R3 b+c ST(1)
 \downarrow \quad R2 \quad \  b \quad \  ST(0) \ \leftarrow TOP(010_{_{BIN}})
     R1
               ST(7)
     R0
               ST(6)
FDIVP
                        # podziel ST(1) = ST(0) / ST(1) i ściągnij ze stosu ST(0). ST(1) staje się ST(0): ST(0) = b / (b + c)
                   ST(4)
     R6
                   ST(3)
 ↑ R5
                   ST(2)
 pop R4
                   ST(1)
push R3 \quad b/(b+c) \quad ST(0) \quad \leftarrow TOP(011_{BIN})
 ↓ R2
                   ST(7)
     R1
                   ST(6)
                   ST(5)
```

Przekształcenie z notacji konwencjonalnej (*infix*) na RPN (*postfix*) jest proste i wykorzystywane np. w automatycznym tłumaczeniu kodu źródłowego na ciągu instrukcji (ko)procesora – bez wykorzystywania nawiasów zachowana jest kolejność wykonywania działań.

Więcej przykładów konwersji *infix-postfix* można znaleźć w internecie np. w książce *The Art Of Assembly Language*:

https://www.plantation-productions.com/Webster/www.artofasm.com/Linux/HTML/RealArithmetica3.html#1013285

* Niestety, stosowanie RPN nie zawsze skutkuje otrzymaniem optymalnego kodu (pięć instrukcji, trzy dostępy do pamięci). W powyższym przykładzie zmienna *b* jest ładowana z pamięci do rejestru dwa razy. Można temu zaradzić trzymając wielokrotnie wykorzystywane zmienne na stosie (o ile jest miejsce) – cztery instrukcje, dwa dostępy do pamięci:

```
FLDL b #ST(0) = b

FLDL c #ST(1) = b, ST(0) = c

FADD \%ST(1), \%ST(0) #ST(0) = ST(1) + ST(0) i niczego nie zdejmuj

FDIVRP # dzielenie "odwrotne" ST(1) = ST(1) / ST(0) i dopiero teraz zdejmij; iloraz w ST(0)
```

Można również wartość zmiennej c pobrać z pamięci podczas dodawania (też cztery instrukcje, ale niestety ponownie trzy dostępy do pamięci):

```
      FLDL
      b
      \# ST(0) = b

      FADDL
      c
      \# ST(0) = ST(0) + c

      FLDL
      b
      \# ST(0) = b

      FDIVP
      \# ST(1) = ST(0) / ST(1) i zdejmij; iloraz w ST(0)
```

Analogicznie: wyrażenie np. (a*b)/(b+c) można wykonać na różne sposoby:

FLDL a	FLDL a
FLDL b	FLDL b
FMULP	FLDL c
FLDL b	FADD <i>%ST(1)</i> , <i>%ST(0)</i>
FLDL c	FDIVRP
FADDP	FMULP
FDIVRP	

2. ŚCIĄGA – do wykorzystania podczas pisania własnych programów.

(Tylko) wybrane instrukcje FPU x87 – składnia AT&T

2.1. Operacje przemienne: FADD, FMUL.

Dodawanie do *ST(0)* liczb typu *float* i *double* z pamięci (adresowanie komórek tak samo jak w x86)

```
FADDS m32 ST(0) = ST(0) + float
FADDL m64 ST(0) = ST(0) + double
```

Dodawanie do *ST(0)* liczb całkowitych ze znakiem (16– lub 32–bitowych) ładowanych z pamięci, (konwersja do postaci zmiennoprzecinkowej odbywa się "w locie"):

```
FIADDS m16 ST(0) = ST(0) + short
FIADDL m32 ST(0) = ST(0) + int
```

Operacje na rejestrach FPU:

```
FADD %ST(0), %ST(i) ST(i) = ST(0) + ST(i)
```

FADD**P**
$$%ST(0)$$
, $%ST(i)$ $ST(i) = ST(0) + ST(i)$, potem ściągnij $ST(0)$ ze stosu (P-pop): wynik w $ST(i-1)$

FADD
$$%ST(i)$$
 $ST(0) = ST(0) + ST(i)$; $ST(i)$ – dowolny rejestr FPU

FADD**P** *%ST(i)* jak wyżej, potem ściągnij *ST(0)* ze stosu

FADD**P bez argumentów** ST(1) = ST(0) + ST(1), potem ściągnij ST(0) ze stosu: wynik będzie w ST(0)

Analogicznie działają rozkazy mnożenia F(I)MUL(R)(P).

2.2. Operacje nieprzemienne: odejmowanie i dzielenie zostały zaimplementowane w wersjach zwykłej i "odwrotnej" (R).

```
FSUBS m32 ST(0) = ST(0) - float

FSUBL m64 ST(0) = ST(0) - double

FSUBRS m32 ST(0) = float - ST(0)

FSUBRL m64 ST(0) = double - ST(0)
```

W ten sam sposób działa rodzina instrukcji FISUB(R)(S/L) – przed odejmowaniem konwertując odpowiednio typy 16– i 32–bitowe (*short* i *int*).

Operacje odejmowania na rejestrach FPU:

```
FSUB \%ST(i) ST(0) = ST(0) - ST(i)

FSUBP \%ST(i) ST(i) = ST(i) - ST(0)

FSUBPP \%ST(i) ST(i) = ST(i) - ST(i), potem ściągnij ST(0) ze stosu (P-pop): wynik w ST(i-1)

FSUB \%ST(i), \%ST(0) ST(i) = ST(i) - ST(0), potem ściągnij ST(0) ze stosu (P-pop): wynik w ST(i-1)

FSUB \%ST(i), \%ST(0) ST(0) = ST(0) - ST(i)

FSUBR \%ST(i), \%ST(0) ST(0) = ST(i) - ST(0)
```

Rozkazy odejmowania bez argumentów:

```
FSUBP ST(1) = ST(0) - ST(1), potem ściągnij ST(0) ze stosu (P-pop): wynik w ST(0) FSUBRP ST(1) = ST(1) - ST(0), potem ściągnij ST(0) ze stosu (P-pop): wynik w ST(0)
```

Analogicznie wygląda składnia rozkazów dzielenia F(I)DIV(R)(P).

Niestety, w asemblerach używających składni AT&T jest błąd – niekonsekwencja:

https://sourceware.org/binutils/docs/as/i386_002dBugs.html

dlatego też, instrukcje mające jako pierwszy operand (źródłowy) ST(0) i drugi ST(i) działają tak:

```
 \begin{array}{lll} \text{FSUB} & \%ST(0), \%ST(i) & ST(i) = ST(0) - ST(i) \\ \text{FSUBR} & \%ST(0), \%ST(i) & ST(i) = ST(i) - ST(0) \\ \text{FSUBP} & \%ST(0), \%ST(i) & ST(i) = ST(0) - ST(i), \text{ potem ściągnij } ST(0) \text{ ze stosu } (P-\text{pop}): \text{ wynik w } ST(i-1) \\ \text{FSUBRP } \%ST(0), \%ST(i) & ST(i) = ST(i) - ST(0), \text{ potem ściągnij } ST(0) \text{ ze stosu } (P-\text{pop}): \text{ wynik w } ST(i-1) \\ \end{array}
```

2.3 Instrukcje jednoargumentowe (np. FABS – wartość bezwzględna, FSQRT – pierwiastek kwadratowy, FCHS – zmiana znaku) jak również instrukcje ładujące często używane w obliczeniach stałe (np. 0 – FLDZ, 1 – FLD1, π – FLDPI) operują tylko na wierzchołku stosu (ładowanie stałych do ST(0), odczyt – modyfikacja – zapis ST(0) itp.) i nie wymagają podawania argumentu po mnemoniku rozkazu.

Pełny wykaz tego typu instrukcji zawarty jest w dokumentacji firmy Intel.

2.4 Transfer danych.

Ładowanie liczb całkowitych ze znakiem – na wierzchołek stosu (do *ST(0)*, reszta przesuwa się o jeden dalej)

Adresowanie pamięci wygląda tak samo, jak w przypadku typowych instrukcji x86, odczytane z pamięci liczby całkowite są automatycznie konwertowane do formatu *double extended precision* (80–bitowy).

```
FILDS m16 (short)
FILDL m32 (int)
FILDQ m64 (long)
```

Ładowanie typów zmiennoprzecinkowych z pamięci:

```
FLDS m32 (float)
FLDL m64 (double)
FLDT m80 (long double)
```

Załadowanie rejestru ST(i) na wierzchołek stosu ST(0):

```
FLD ST(i)
```

Zapis danych będących w ST(0) – jako liczby całkowite ze znakiem (konwersja automatyczna):

```
FISTS m16 (short)
FISTL m32 (int)
```

Zapis danych z ST(0) jako liczby całkowitej ze znakiem i następnie ściągnięcie jej ze stosu (dotychczasowe ST(1) staje się ST(0) itd.):

```
FISTPS m16 (short)
FISTPL m32 (int)
FISTPQ m64 (long)
```

Zapis danych zmiennoprzecinkowych z *ST*(*0*) do pamięci:

```
FSTS m32 (float)
FSTL m64 (double)
```

i wersje ze ściąganiem ST(0) ze stosu:

```
FSTPS m32 (float)
FSTPL m64 (double)
FSTPT m80 (long double)
```

Kopiowanie zawartości ST(0) do innego rejestru ST(i):

```
FST(P) ST(i)
```

3. Porównania liczb zmiennoprzecinkowych.

W przeciwieństwie do porównywania liczb całkowitych, w przypadku reprezentacji zmiennoprzecinkowej może zaistnieć sytuacja, gdy jeden (lub oba) z argumentów to *NaN* (*Not a Number*, patrz wykład). W takiej sytuacji, *NaN*, który (z definicji!) nie oznacza liczby – nie może być porównany i określony jako "mniejszy", "większy" czy równy innej liczbie. Podczas programowania FPU x87 sytuacja, gdy co najmniej jeden z porównywanych argumentów to *NaN* nosi nazwę *unordered*.

W wyniku wykonania jednej z instrukcji porównujących (np. FCOM, FTST) FPU, podobnie jak "zwykły" procesor, ustawia cztery flagi warunkowe (*CO* - *C*3).

Ponieważ pierwotnie FPU x87 była odrębnym układem scalonym, flagi te znajdują się nie w rejestrze flag (R/E)FLAGS procesora x86, a w dedykowanym rejestrze FPU – *Status Register* (16–bitowym). Układ "bitowy" flag warunkowych jednak odpowiada układowi flag arytmetycznych procesora głównego:

```
C0 -> Carry
C2 -> Parity
C3 -> Zero
```

Aby móc korzystać np. ze skoków warunkowych, trzeba przekopiować flagi z rejestru statusu FPU do rejestru flag procesora x86 (EFLAGS), np. sekwencją rozkazów:

```
FCOM # bez argumentów: porównuje ST(0) z ST(1) FSTSW %ax # zapisz Status Word do rej. %ax (16–bit)
```

SAHF # zapisz (wybrane) bity z %ah do rejestru flag procesora x86

Teraz już można "normalnie" używać zwykłych skoków warunkowych, np.:

```
ST(0) > ST(1) JA (JNBE)

ST(0) < ST(1) JB (JNAE)

ST(0) = ST(1) JE (JZ)
```

Instrukcja z rodziny FCOM może również przyjmować za argument:

- liczbę zmiennoprzecinkową odczytaną z pamięci (np. porównanie z zmienną x typu double: FCOML x),
- liczbe całkowita 16- lub 32-bitowa umieszczona w pamieci,
- dowolny rejestr FPU ST(i),

może również ściągnąć ze stosu jedną (FCOMP) lub obie porównywane liczby (FCOMPP).

Kopiowanie flag z FPU stanowi dodatkowy narzut czasowy (kłopotliwe może być również nadpisanie stanu "oryginalnych" flag procesora). Od architektury P6 (Pentium Pro), czyli już po zintegrowaniu FPU z CPU, dla programisty dostępne są instrukcje*:

FCOMI / FCOMIP - porównujące ST(0) z ST(1) i od razu ustawiające flagi głównego procesora (druga ściąga ze stosu ST(0)).

Inne porównania, jak FTST (porównanie ST(0) z zerem), jak i warunkowy transfer danych między rejestrami ST(i) a ST(0) (FMOVcc) opisane zostału w dokumentacji.

^{*} z innych "ciekawostek": rejestry rozszerzenia wektorowego MMX (*%MM0 – %MM7*) wykorzystują fizycznie stos rejestrów x87, co może sprawiać problemy przy "mieszaniu" instrukcji FPU z wektorowymi - MMX…

4. Control and Status Registers: precyzja obliczeń, sposób zaokrągleń i zgłaszanie wyjątków

Spośród kilku rejestrów specjalnego przeznaczenia (patrz: dokumentacja FPU) dwa wymagają uwagi:

Control Register zawierający Control Word – konfigurację FPU:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
			х	R	С	Р	С			PM	UM	ОМ	ZM	DM	IM	

Najmłodsze 6 bitów zawiera maski odpowiadające za włączenie (0) lub wyłączenie (1 – maskowanie) zgłaszania wyjątków, np. (tylko niektóre):

IM – Invalid operation Mask (przepełnienie "zawinięcie" stosu, zły format danych itp.),

ZM – dzielenie przez – *Zero Mask*,

UM/OM – *Underflow / Overflow Mask* – wystąpienie niedomiaru / nadmiaru.

Wyjątek, w uproszczeniu, jest rodzajem przerwania – sygnału powiadamiającego procesor o zajściu zdarzenia wymagającego (z reguły szybkiej) obsługi. Ponieważ przerwania generalnie mają wyższy priorytet niż program użytkownika, jest on (jak sama nazwa wskazuje) przerywany, a procesor przechodzi do wykonywania tzw. procedury obsługi przerwania (wyjątku). Po powrocie – o ile jest taka możliwość – program użytkownika zostaje kontynuowany.

Uwaga: wystąpienie wyjątku (włączonego, "odmaskowanego") powoduje ustawienie flagi ES (Exception Summary) w **Status Register** FPU (opis poniżej). Procesor sprawdza stan flagi ES podczas wykonywania **następnej** instrukcji FPU (lub synchronizującej np. FWAIT) – i dopiero wtedy zostanie wywołana procedura obsługi wyjątku.

PC – *Precision Control* – dwubitowe pole ustala precyzję, z jaką wykonywane są obliczenia:

00 - single (float, 32 bity),

10 – double (64 bity),

11 – double extended (80 bitów).

RC – *Rounding Control* – dwubitowe pole ustalające sposób zaokrąglania.

Przykład: zaokrąglanie z 4 do 3 bitów części ułamkowej:

1.0111B = 1.4375 (DEC)

Bity RC	Wynik dokładny	Zaokrąglenie
00 round to nearest even	1.0111B = 1.4375	1.100B = 1.5
01 round down toward +	1.0111B = 1.4375	1.011B = 1.375
10 round up toward +	1.0111B = 1.4375	1.100B = 1.5
11 truncate	1.0111B = 1.4375	1.011B = 1.375

-1.0111B = -1.4375 (DEC)

Bity RC	Wynik dokładny	Zaokrąglenie
00 round to nearest even	-1.0111B = -1.4375	-1.100B = -1.5
01 round down toward +	-1.0111B = -1.4375	-1.100B = -1.5
10 round up toward +	-1.0111B = -1.4375	-1.011B = -1.375
11 truncate	-1.0111B = -1.4375	-1.011B = -1.375

Uwaga: przed pierwszym użyciem w programie FPU należy włączyć instrukcją FINIT (FNINIT).

Wartość Control Word ustawiona jest domyślnie na: 0x037F: 0000 00 11 01 111111B.

czyli: zgłaszanie wyjątków jest wyłączone, ustawiona największa precyzja i zaokrąglanie "to nearest even".

Wartość *Control Word* można załadować z *Control Register* do pamięci RAM, a po modyfikacji zapisać ponownie do FPU instrukcjami: odpowiednio FSTCW *m16* i FLDCW *m16*. Zmodyfikować należy tyko niezbędne ustawienia. Bity niewykorzystane (6, 7, 13–15) należy pozostawić w stanie niezmienionym.

Status Register - rejestr stanu FPU:

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
В	С3		ТОР		C2	C1	CO	ES	SF	PE	UE	OE	ZE	DE	IE

Najmłodsze 6 bitów – flagi wyjątków (mogą być maskowane przez odpowiadające im bity *Conrol Word*), *C0* – *C3*: flagi warunkowe – ustawiane na podstawie wyników porównań, *TOP* – adres wierzchołka stosu (jak na schematach pokazujących operacje na stosie).

Zawartość *Status Register* można zapisać (do pamięci lub rejestru *%ax*) instrukcją FSTSW, natomiast stan wszystkich rejestrów FPU (108 bajtów) – instrukcjami FSAVE / FRSTOR (np. przy przełączaniu zadań przez system operacyjny).

Pełny opis ww. rejestrów oraz mechanizmu synchronizacji zgłaszania wyjątków zawarty jest w dokumentacji firmy Intel (przytoczonej na pierwszej stronie).

5. Alokacja pamięci na zmienne o różnej precyzji w GNU asemblerze:

```
.data
        .float
                               # 4 baity
                       3.14
х:
        .double
у:
                       2.72
                               # 8 baitów
z:
        .tfloat
                       4.86
                               # 10 bajtów
                       "float_x = %\mathbf{f} \setminus n"
str_f: .string
str_d: .string
                       "double_x = %lf \n"
str_t: .string
                       "long_double_x = %Lf \n" # (albo w postaci wykładniczej: %Le)
```

6. Przekazywanie argumentów typów zmiennoprzecinkowych w funkcjach języka C:

Zgodnie z ABI, argumenty typu *float* i *double* przekazuje się w rejestrach XMM (128-bitowe rejestry rozszerzenia wektorowego SSE).

Wyświetlenie liczby typu float:

```
movss x , %xmm0  # Move Scalar Single precision, można użyć rozkazu movd cvtss2sd  %xmm0 , %xmm0  # Convert Scalar Single precision to Scalar Double precision

mov  $str_f , %rdi

mov  $1 , %eax  # używamy jednego XMMa – więc %eax = 1

call  printf
```

-> Zamiast mov \$1,%eax można wykonać: xor %eax,%eax inc %eax

Wyświetlenie liczby typu double:

```
mov str_d , %rdi mov s1 , %eax call printf # Move Scalar Double precision, można użyć movq
```

Dla odmiany, zgodnie z ABI x86–64, typy long double przekazuje się na stosie:

Liczby te są 10-bajtowe, należy więc na stosie "zarezerwować" 16 bajtów:

```
sub $16 , %rsp # przesuń wskaźnik stosu o 16 bajtów w dół
fstpt (%rsp) # zapisz wynik obliczeń: ściągnij ze stosu FPU, wrzuć na stos CPU

mov $str_t , %rdi
xor %eax , %eax # teraz nie używamy XMMów, %eax = 0
call printf
add $16 , %rsp # "usuń" argument ze stosu
```

Uwaga: przed wywołaniem funkcji z bibliotek języka C operujących na typach zmiennoprzecinkowych, koniecznie pilnować by stos był wyrównany do granicy 16 bajtów (zależy od wersji GCC).