- 一、实验目的
- 1、 3解多丝正比室的基本结构和工作原理
- 2、 3解多丝正比室工作性能并常习其测试方法

## 二、实验原理

现在的粒子物理实验要求记录粒子经运能的做到惠精度和大面积覆盖,用一层层运样的老式正比计数管复盖

多丝正比室的妥格丝都单独配备一个孩大器。现代电子管正好可以提供能源消耗极小的密集型孩大器, 这样就使建造数万少致数十万的电子没出条统成为可能。这样的装置还有一个非常重要的好处:能够用计算机记

夏帕克 1968 年的发现带动了不同类型丝室的大规模发展。目前,粒子物理管每一项实验都要用到某种类型的经连探测器,这些探测器都是从夏帕克最初的发明发展而来的。夏帕克本人一直处在这一发展的中心地位,数以乡行的科学家,包括在欧洲核子研究中心和在其它

多丝正比室 (MwPc) 是1968年以后 发展起来的一种新探测器。它具有以下优点:空间分辨的、对带电粒子探测效应息、对间分辨的、能量响应性的、连续层级、最大计数率可达 1000000 粒子 / 秋、面积容易级的很大、可以在强磁场中工作等。目前在粒子物理实验中,许多探测设备都采用多丝正比室并可与其他出发行数器组成混合谱仪,完成对大栋染粒子的动量测量与

粒子鉴别工作。

## 1、 多丝正比室的基本结构

多丝正比室格据不同的实验要求, 可以做成各种几何 形状和不同尺寸。本实验介绍一种最常见的方形室,它 的基本结构如图 10-1 所示。 U) 框架:常用环氧 树脂玻璃纤维板制成。 (2) 密封窗:用涤作薄膜或聚脂 薄膜制成。 (3) 则极丝:用馥金钨丝或铍铜丝绕制而 成,丝径 d 为 7 6 一 100 um,丝间电为 1 mm。则极丝 宇面通过几程改的保护电阻与负息压电源相接。 4)的 极丝字面:把鑑金钨丝字行等间距地焊接在的极框架的 印刷板上,丝径 d 为 20 一 25 um。 即极丝一般垂直于 明极丝。 阳极丝字面的质量直接影响室的性能, 放在制 作过程中对所加张力、丝间距、丝径的均匀性要求都很 喜。 即极终守面一般处于地电话,并由它输出信号,所 以五称为信号丝字面。 LS) 保护条:常用铜片做成,我 在即极丝两端上下两侧(垂直多的极丝), 疑的极 丝 O.5-1mm。 保护条处于地电话, 用以减小阳极丝端 部电场,收集表面漏电流,减少阳极丝的假计数。 (6) 保护丝: 逐步加粗阳极丝字面两边边缘的阳极丝直径, 这 些较粗的丝直接接地,用了减小边缘电场。 为了避免分

界电磁波的干扰,多丝正比室要装在屏蔽盒内并独好的接地。为了保证工作气体站与流过全室,还要有特殊设计的进气口和出气口。常用的工作气体为氩气和其他多原子气体组成的混合气体。本实验用的是氩气 (75%) 和二氧化碳 (25%) 所组成的混合气体。

### 2、 多丝正比室的工作原理

通常多丝正比室的朋格丝字面加多惠压,阳极丝处于地电位。从电场分布情况可知,距阳极丝较远处电场基本是均匀的。在靠近阳极丝周围附近 (相等于丝径数量级)电场分布可以近似地流为描 (/ ) 的规律变化。 1 的极丝附近一点到丝中心的距离。带电粒子获过多丝正比室时,使气体的原子电离产生电子一离子对。原知电影电子在电场作用下向阳极丝漂移,经过均匀电场运进入阳极丝周围的喜电场运,获得足够的能量使气体原子和众电离,这样就引起电子雪崩。 这种现象就称作气体孩大,孩大倍数有关公式见率。

雪崩产生的电子和离子在电场的作用下分向阳极和阳极漂移,结果在离雪崩最近的一招阳极丝上;形成一一个多肠冲,而在明极字面和相邻的阳极丝上则同时感应出止

的肠冲信号。这样就可以根据有信号输出的阳极丝位置 李确定射线通过宣体的位,置。肠冲幅度大小与入射粒子在气体中产生原初高子对的数目成正比,即与入射粒子在宣中的能量损失成正比。电子和高子是在雪崩过程中同对产生的,所以肠冲信号的形成是两者共同的贡献。但 雷崩是在铅靠近阳极的地方发生的,电子铅块的阳极所收集,因此肠冲主要是正高子高开阳极的运动在丝上感应出电前的结果。实际应用对似似选用最初的块上升部分。

# 3、 多丝正比室主要性能的测量

(1)空间分辨率, 多丝正比室在铅多实验中都是作为位置层纸探测器使用的。空间分辨率是指多丝正比室能区分同对入射粒子的最小空间距离。空间分辨率的好互接影响确定入射粒子通过室体的位置精度, 是多丝正比室的重要性能之一。

在逐丝没出的情况下,空间分辨率主要取决于丝距 5。 当粒子重直丝字面在某格丝附近 L \$\/2 范围内)入射对, 仅被该丝接收而不会被其他丝所接收。在理想情况下,空间分曲线是一个宽度为5的形。实验

中准直的放射源总有一定宽度,由线呈梯形分布。见圆,其串宽度即表示多丝正比室的空间分辨率。测量到的数据比丝距略宽。 当带电粒子倾斜入射对, 着火丝数增加, 从而使位置分辨变差。 若加入一定沿度的负电性气体,使是敏压缩小,则可改善位置分辨率。

(2)带电粒子的探测效率: 多丝正比室探测带电粒子的效率很喜, 一般都六牙99%。 本实验用二重符合法测效率。

- (3)能量分辨率: 多丝正比室在没有多电性气体成分且工作在正比区的条件下可以用来测量粒子的能量损失。 岩粒子垂直子室的阳极丝字面入射对, 丝上输出信号的幅度大小与粒子在室内损失的能量成正比。 在低能量情况下, 入射×射线与气体的相互作用主要是光电磁应。 通常室的能量分辨率在 20%到 25%之间。
- (4)气体放大倍数: 多丝正比室在某电压下的气体放大倍数可以用几种方法进行测量。

#### 三、实验内容

- (. 测量多丝正比室的空间分辨率。
  - 2. 用二重符合法测定多丝正比室对带电粒子的探测效率。
  - 3. 测量多丝正比室的能量分辨率。
  - 4. 测量多丝正比室的气体放大倍数。

#### 四、实验装置与步骤

小型多丝正比室, 层凝面积 100×100 mm 2 (带屏蔽盒), 电新层凝放大器, 光电倍增管

GDBYY, 塑料闪烁体YO XO, 符合反符合 FH101Y, 自动定标器 FH10A11, 线性放大器, FH1002A, 插件机箱和电源, FH0001A, FH0002B, 多惠压电源, KDYOS, 10KV, 放射源 Sr, A1 喜精度可移动距离工作台,移动精度: 0.05mm,512 通幅度分析器, FHY19G1, 小型通用打印机, FHYYY, 台氩气, 纯度 99.99%, 二氧化碳, 纯度 99.99%, 点种隔离器

- 1.打开 Ar 和 COI 流量调节阀, 描流量计读数把两种气体以一定比例混合通入多丝正比室。
- 2.打开多惠压电源, 预热一、二分钟后迎步升惠电压。用Fe 源测量多丝正比室计数率一惠压坪曲线并确定工作电压。
- 3. 在工作电压下,调节精密移动距离的工作台 使 Fe 源逊渐移动。 妥移动 O. (mm 记录多丝正比 室一格丝的计数率 (要求计数的统计误差<5%)。 4. 换用 Sr 源。 将多丝正比室 (5 格丝并联输

出。在坪区范围内逐渐增加多丝正比室的喜压,在每一电压下同时记录符合计数和闪烁计数器计数 N。拿开 Sr 源,测量闪烁计数器未底计数 N。 5. 改变 Ar 和 co 2 的比例。在 co 2 占 (0%、20%、33%和50%的情况下,分别测量多丝正比室的敌率坪曲线和击穿电压 (每改变气体成份要等待20 分钟使气体在室内均匀)。 6. 将 Fe 源对淮某招阳极丝,用至通分析器测量能谱,并观察氩的逃逸峰。 7. 测量 Fe 源全能峰随喜压变化的关条。

### 注意事項

多丝正比室我电或打火,极易损坏电子仪器甚至造成断丝事故,所以给室体和电压一定要缓慢地升高,且不能超过其击穿电压。一旦发生室内打火,应立即降低惠压并寻找打火原因。