- 一、 实验目的
- 1、3解全硅面垒等导体探测器、 a 谱仪的工作原理和特性。
- 2、 掌握 a 谱仪的调整技术及使用 a 谱仪的方法。
- 3、利用 a 晋仪测量未知 a 源的能量,辨识未知源
- 4、 3解 a 粒子通过粉质对的能量损失改其规律。
- 5、学习从能损测量求潮消厚度的方法。

二、实验原理

1、 等号体能谱仪基本工作原理

全硅面全探测器是用一片 N 型硅,蒸上一层薄金层 L(100-200 Y),接近金膜的那一层硅具有 P 型硅的特性,这种方式形成的 PN 结靠近巷面层,结区即为探测粒子的层键区。探测器上作对加及的偏压,粒子在层翅区内损失能量转变为与其能量或正比的电肠冲信号,经放大并由多通分析器测量肠冲信号接幅度的分布,从而给出带电粒子的能谱。偏置放大器的作用是当多通分析器的通数不够用对,利用它切割,展宽肠冲幅度,以利分肠冲幅度的精确分析。为3提高谱仪的能量分辨率,探测器最为放在真空室中。另介金硅面量探测器一般具有光敏的特性,在使用过程中,应有光屏蔽措施。

全硅面重型等导体 a 管仪具有能量分辨率的, 能量线性范围宽, 脚冲上升时间块, 体积小和价格便宣等优点。带电粒子进入层独庭, 损失能量产生电子空气对。形成一对电子室气所需的能量 w 和等导体材料有关, 与入射粒子类型和能量无关。对多硅在 300K 时, w 为 3.62eV, 77K 对为 3.76eV。 对多锗, 在77K 时 w 为 2.96eV。 若是敏应的厚度大多入射粒子在硅中的射程, 则带电粒子的能量 e 全部损失在其中, 应生的是电荷量 a 等分(已/w)e。 已/w 为户生的电子空气对数, e 为电子电量。 当分加偏压时, 是敏应的电场强度投大, 产生的电子空气对全部被收集, 最后在两极形成电栅脉冲。 它在持度时间内的积分等于总电量 a。通常在当台榆外到我大器的电新或正比。

由于选用了电新层凝放大器作为前级放大器,它的输出信号与输入电新及或正比,而与探测器的信电容。无关。但是信电容的大小直接影响骤声声,结电容大骤声就大。但只要探测器结应厚度大于 a 粒子在其中的射程,输出幅度就与入射粒子能量有线性关系。

2、确定省号体探测器的偏压

因是凝反的厚度和结电容的大小决定多分加偏压,所以偏压的选择首先要使入射粒子的能量全部损耗在是凝反中和由它所产

生的电荷完全被收集,电子空气复合的"港落"的影响可以忽略。其次还要考虑到探测器结电容对前置我大器来说还起着噪声源的作用。电荷层凝放大器的噪声办字随价接电容的增加而增加,探测器的结电容就相当争它的价接电容。因此提惠偏压,降低电容相当争减少噪声,增加信号幅度,提惠了信噪比,从布改善探测器的能量分辨率。从上选观点来看,要求偏压加得高一点,但是偏压过恶,探测器的偏压应选择最佳范围。实验上可通过测量不同偏压下的血能清求得,并由此实验数据,分别作出一组库任和能量分辨率对应不同偏压的曲线,分析以上结果,并考虑到需要测量的血粒子的能量范围,确定出搽测器最佳偏压值。

3、 a 谱仪的能量刻度与能量分辨率

谐仪的能量刻度就是确定a粒子能量与肠冲幅度之间的对应关系。肠冲幅度大小以谱线峰位在多通分析器中的通址来表示。

在与能量割虚相同的测量条件下 (如偏压、我大倍数、几何条件等),测量未知血源的肠冲消,由谱线峰任求得对应 血粒子能量,从而确定未知血源成份。

4、 a 粒子的能量损失

三、实验内容

- 1. 调整谐仪参数, 测量不同偏压下的 a 粒子能谐, 并确定探测器的工作偏压。
- 2. 测定谱仪的能量分辨率, 并进行能量刻度。

- 3. 测量未知α源的能谱,并确定α粒子能量。 4. 测量Am ぬ Pu 的α粒子的能谐,作能量刻度。
- 5. 测最Am的a粒子通过铝销吸MYlar海箔后的能
- 6. 从所测各条能谐,确定峰位、 审宽度、 办。 粒子通过 待测样品后的能量损失,计算阻止未领 (de/dx)守拍 办 遵循的厚度(ug/cm2)

四、实验步骤

- (、 描图 17-1 联接仪器。用 Am 源调整谐仪,如果在真空室中做实验对,将源 LAm)放入真空室抽真空,调整谐仪参数,用示波器测量肠冲幅度随偏压变化范围并测量抽真空与不抽真空条件下输出波形的交化。如果在空气中做此实验对,调整谐仪工作参数,用示波器测量输出肠冲幅度随偏压的变化超势。
- 2. 用示波器观察线性我大器输出肠冲波形。 当全硅面垒省 导体偏置电压预选为 60 V 对,在方粉纸上记录抽真空与不抽真空下的输出波形,并记录线性我大器不同对间常数对输出波形的变化并条。
- 3. 选择多通分析器参数,测量 a 谱。 改变偏压的: 5、(0、20、30、50、60、80、90、(00、(10、(20)) 伏对分别测量不同偏压下的 a 谱线, 从幅度和能量分辨率两方面确定最佳偏压。

Y. 用多適分析器测量PU、Am、cm 混合刻度源的能治,作能量刻度曲线。在同样条件下测出未知 a 源的能谱。 注意:此实验用单适分析器测量Am能谱对,为了容易找到峰, 先用积分挡得甄别劂从六到小旋转, 从没有计数到有较多计数对,这就是六致的峰位。 些后再用微分挡测能谱, 把单道分析器的通宽固定在 O. OZV, 利用 24 (Am 的 等宽度确定

要求: 所有实验曲线审定度以上各点的统计误差,要求好于3%。

谐仪的能量分辨率。

- 5. 连接马仪器, 真空室内高成马成射源并抽成真空, 调节线性放大器倍数, 使 Am 的峰位在400 通附近, 测量 Am 的 a 能谐。
- 6.调节精密肠冲发生器的幅度,使成大器的输出幅度在源 Am的峰位附近,汩下发生器的幅度改多通分圻器上的峰的 通数,终后减小发生器的幅度在 Pu 源的峰位附近再测一 点,再逐渐减小幅度作若干个点,得到发生器的幅度一通数较 正曲线。
- 7. 在源和探测器之间与或待测潮箔样品,测量能谱 C峰面积下的计数的5×104)。
- 8. 应用(7)式计算铝的阻止截面二。,应用(5)式计算铝 销的厚度 (ug-cm2)。 (Am的 a 粒子能量见附录5),

注意事项

- 1.在停止抽真空,打开真空室盖之前,必须先并掉探测器 偏压电源, 以免探测器见光损坏。
- 2. 严禁多拿在源,用镊子对注意到划份源表面。 3. 名保护前我场敌应管,偏压升降速度小于
- 201/sec.