- 一、 实验目的
- 1. 3解电流电高室的基本原理和特性。
- 2 3解微电流测量的基本原理。
- 3. 学习用电流电高室进行电高辐射探测的基本方法。

二、实验原理

电高室作为电高辐射的探测器已有长久的历史,最早曾是一种重要的探测器。由于汨泺探测器和审导体探测器的发展电高室才逐渐被取代。70年代后,重商子物理的发展和核技术在国民经济中更加广泛的应用,电高室探测器工开始发挥了重要作用。随着弱电流测量术的发展,电高室作为电高辐射探测器具有较强的生命力。

据熙电高室的工作状态可以分成两类: 一类电高室是测量产品和超过,积为肠冲电高室; 另一类电高室是测量大量入射粒子的守均效应, 积为电流电高室。 肠冲电高室的输出形势,用肠冲放大器放大、记录、分析带电粒子的能谱: 电流电高室的输出肠冲部号用弱电流 (直流) 放大器条测量粒子的言为电流(成电压)。 肠冲电高室和电流电高室在产生形型的机制上并无格本区别,但是在可测放射性强度范围、输出的多数的选择、电高室内部结构等方面有明显区别。 正由于这些区别,才便肠冲电高室只能反映单个入射粒子的效应,而电流电高室只能反映大量入射粒子的守均效应。

丰实验只对目前应用较广的电流电高室进行实验研究。

电流电高室的结构和饱和特性 (电流电高室的结构

对于中子 (热中子),在电离室极板上塗少棚或棚的什合物,使中子与棚发生核反应所生的产物"Li、"He 在室内气体中产生电离。目前,常见的电流电离室形状有: 守行板型、四柱型、井型和球型等。在一个充气容器 (屏蔽壳或压力壳) 内,每梦一对相互绝缘的电极,与测量电路联结的那个电极称收集电极 (PO 超),收集电极通过多截电阻 (R) 与高压电源 (HV) 正端 (正高压电源的正端或多高压电源的地端) 相联,另一电极称高压电极相应接电源多端 (地或多高压电源

多端),当保证电子的收集。在收集电极周围还有一个保护环,它的电位与收集电极电位接近,一般直接接惠压正端。收集电极、惠压电极和保护环都要用惠厉量的绝缘体来固定,并使它们彼此绝缘起来。


电流电离室可以完空心,但必须是干燥的,避免办洗,减少漏电。但空气中含有氧负电性气体,电子吸附效应严重,饱知特性差。经常使用的是情性气体氩、氦等,其饱和特性好,饱和工作电压较低。四柱电离室的收集电极一般是一个四棒或是一个招较细的丝或是圆筒,要求直径均匀,表面光滑。介面的高压电极零均分对称,其中心抽要通过收集电极。惠压电极或量时,则常用塑料并喷涂导电的碳粉。 经缘体是电商室的关键部件,它的绝缘性能分坏,结构形式直接影响电离室的工作性能,因此要求绝缘体要有好的绝缘性能,使漏电流天可能的小。保护环的作用是分路漏电流,减少流经收集电极的漏电流。

2. 电喜室的工作原理和饱和特性

当带电与不带电的粒子进入电极空间对,直接或间接的引起气体电高。 著极间无电场,正货惠子对经课移而终致输出复合,电惠电流为零。 著在两极间加电压√,则离子在极间电场作用下向两电极移动(正、贫高子移动的方向相反),产生

电高电流 1。 \较低时,场强弱,高于逮率小,一些高于在达到电极前复合,电极不能收集到全都电高电荷。提惠 \,场强增大,高于复合机会减小,将会有更多的高于到达电极。 当场强使高于速率高到正负高于很少复合时,则电高电街几乎可全部被电极收集,这时电惠宝开工作在他和区,相应的电压 \。称为饱和电压。达到饱和后,在一定范围内增加 \, 1 却不会增加。我们称对应每 \。的有确定值的 1。为饱和电流。 者在达到他和后继续升惠电压,以殖高于速率惠到在碰撞过程中能使别的分子电高,(3 将随 \ 的增加而增加。

其大致工作曲线如图:



3 电高室的线性和层敏度

对于不同的辐射强度,饱和电流与饱和电压值将不同,辐射强度越大,饱和电流与饱和电压值越喜。在确定工作电压


对,应保证在放测强度采围内,电高室均工作在他和区。这样,电高室输出的电流才能与辐射强度保持线性美条,当工作电压的 Voo 对,电高室堂就不能工作在饱和区,当输出电流超过(aa。 盾就偏高线性关柔。 者将工作电压提高到 Voo 则线性范围可扩大到 (a) 实用上,常少额定工作电压下保持线性关素的最大输出电流来标志电高室的线性关系范围。 相应分工作电压的人。 与 Voo 的线性范围的 (a 与 loo)。

电流电离室的是敏度是指单位强度辐射照射下的输出电流。它与电离室的尺寸,所充气体的性质和气压,富壁或涂层材料等有关,与辐射能量有关。电离室的层级度指标均指特定能量下的数值。一般条件下,准以确定绝对层级度,但可以测知相对层级度。

4. 电高室的轴向均匀性

电惠室的轴向均匀性,反映了电商室沿轴向每一个庭间对射线响应的一致性,其测量方法是将一定活的Y 源经准直后 LN 直径为 (0mm),垂直入射到电高室层敏度,在选定饱和电压条件下,保持源到电惠室轴线距离不变,准直器(包括源)沿电高室轴线方向守行移动,以压力壳 (屏蔽壳) 底部为

坐好原点测得数据冷制曲线如图所示:



5、 电高室的刻度

电流电离室常用作剂量测量仪,这对往往街要接记录的电 (电压)或验冲 (cPS)到度为剂量率单位。剂量仪的刻 度方法分标准仪器法和标准源法两种。这里只讨论标准源法。

经国家检定的, 标准源我在去杂上, 仪器台上我看待刻度 的仪器,通过测真仪使探测器的有效中心与我射源中心在同一 力守线上, 若使用的是点, 辐射源, 这时, 仪春在刻度底上的照射量海可以计算得到。 我们最终可以用照射量率是敏度表示 电流电离室的是敏度,与我们原定是敏度有相同效果。

二、实验内容

/ 测量不同辐照强度下的 √-1 曲线。


- 2.测量不同气压下的√-1曲线。
- 3 测量电高室轴向分布曲线。
- 4. 测量不同距离对的照射量率。

三、实验步骤

- 1. 连接电子管仪器、预热、校正仪器零点,
- 2. 用恒流源核正弱电流放大器,作输入电流与输出电压必应电压一频率变换(V/F)的校正曲线。
- 3. 置(),cs,源于小车上,在与电商室不同距商处(成在源 与电高室间加吸收片),以改变辐射强度测量电离宝输出 肠冲(或电压)与极间电压的询和特性曲线。
- 4. 在辐射源强度不变情况下,改变电卤室充气压力 (三种) 测量电高室输出脉冲 (或电压) 与极间电压的饱和特性曲线。
- 5. 在 3、4 实验基础上(确定源强度、选取充气压力),当确定电离室工作电压,并给出线性范围。
- 6. 用经准直的 ('''Cs 源, 沿电惠宝表面各部位 没置, 测量电商室的轴向分布曲线。
- 7. 把电离室放在距 ("CS辐射场的不同位置 R、 R2、 ""、 RS 处,测出肠冲频率与对应照射量率关系 曲线,计算照射量率是敏度。
- 8 用电离室测量辐射场中位意一点的照射量率, 若在电子守


衡条件下, 试计算该点处的吸收剂量率。

四、实验数据图像:
(、 电流电离室随气压的均和特性曲线:



我们可以看到,与我们的实验原理估计图像了一个大致相似,探测到的电离电子数随着充气压力变惠而变多。不难推测,饱和电流也随之变大。


2、电流电离室随辐射强度的灵敏度特性曲线: 我们分别取 0, 1, 2, 3块挡板放置于放射源前, 绘制出特性曲线如下:



我们可以有到,我们的实验结果与讲义示意图了一多大致相信,即随着辐射强度的降低,我们收集到的电高电子数变少,的饱和电高电流也大幅降低。

3、电流电高室的轴向均匀性曲线: 我们在轴向上移动电流电高室, 记录电流电高室在不同位

置的计数。绘制图表为



我们可以看出, 轴向站与性符合我们的理论预测, 其中在中间段曲线较为守稳, 在两端由于电场的不均匀性计数显著减小。

五、思考题:

1、能否使一个电高室既可以用来探测 beea 粒子也可以用来探测 gamma 射线?

如果分开来检测的话, 电流电离室没有问题, 因为电流

电高室对于一般带电或者不带电粒子都是适用的。如果一起同对检测的话,不可以使用电流电高室,因为它无法百分带电粒子能谱,会混淆 beta 与gamma 的测量。

2、没一个辐射粒子的能量为 e, 在气体中产生一对离子消耗的能量为 e, 单位对间有 n 个粒子穿过电高室层敏体积, 若其能量全部消耗在此体积内, 写出电高电流的表达式。

单位对间总共产生N=nE/e介高子对,其中的电子被全部收集,故电流表达武谷:

$$I = \frac{nE}{\epsilon}e$$

3、没有相同活度的 O. 5MeV的 beta 源少如 5MeV的 gamma 源, 先后我在同一空气电高室内测量, 试述所得电高电流会怎样? 并计算电高电流, 没空气中产生一对高于消耗能量 33.85eV

所得电高电流中,beta添的能量低,电高电流较小;gamma添的能量高,电高电流大。

没我射源活度为A,代入第二匙的公式, 二者的电离电流分别为

$$I_{eta} = 2.367 A imes 10^{-18}$$

ち

$$I_{\gamma}=2.367A imes10^{-17}$$