

OV7670 摄像头模块常见问题汇总

Q1: 连接 Mini 板后,不出图像(液晶显示混乱)?

A: 这个问题主要还是出在摄像头和 MiniSTM32 开发板的接线方式上面,由于摄像头读数据速度非常快,还和 LCD 共用了 D0~D7 这 8 根数据线,所以很容易受到干扰,为了减少干扰,我们提供一个参考的捆线方式: 把 D0~D7 这 8 根数据线捆绑在一起,再把余下的信号线和电源线捆绑在一起,一般就可以很好的解决无图像/图像不稳定的问题了。捆绑方式参考如图 Q1.1 和 Q1.2 所示:



Q1.1 摄像头模块与 MiniSTM32 开发板连接捆绑方式



Q1.2 摄像头模块与 MiniSTM32 开发板连接捆绑方式

Q2: 可以出图像,但是十分不清晰?

A: 这个问题,一般是由于焦距没有调节好导致的。ALIENTEK OV7670 摄像头模块自带了一个 3.6mm 镜头,可以调焦距的,一般调节焦距在镜头离全部扭进去还有 1~2mm 左右就是比较清晰的了。如图 Q2.1 所示:



Q2.1 摄像头焦距调节示意图

在调节到这个尺度后,慢慢旋转镜头,就可以看到图像变清晰。调节到最佳效果即可。另外 要注意摄像头前面有镜头盖,需要先拔了镜头盖,否则无法拍摄到图片。

最后,对于不同远近的物体,摄像头不具有自动对焦的功能,所以需要你手动调节焦距, 以适应不同远近的拍照。

Q3: 这款摄像头是不是彩色的?看着是黑白的图像?

A: 我们的 OV7670 模块,是彩色的摄像头模块,不过效果不是很鲜艳,要和手机/相机比,有一定差距。图像偏灰白,可能和你的灯光坏境有关,光线太强,图片可能会泛白,建议在正常室内灯光下测试。另外,可以通过设置对比度,来提高图像质量。

Q4: 这个模块支持黑白图像么?

A: 支持的。设置 YUV 格式输出,再适当做点处理,就可以得到黑白图像。在开源电子网,我们提供了战舰板的灰白图像例程,见: http://www.openedv.com/posts/list/23685.htm 这个帖子。

Q5: 模块支持 640*480 像素输出么?

A: 我们的模块自带了 AL422B FIFO 芯片,用于存储图像数据,但是 AL422B 只有 384KB 的内存,一帧 640*480 的图片数据,有: 640*480*2=614400=600KB,所以 AL422B 无法缓冲一帧图像数据,从而输出 640*480 的图片就不好实现了。一般建议大家使用 QVGA,也就是320*240 像素即可。

Q6:接战舰板,没有图像输出(屏幕花屏/雪花)?

A: 这个问题,一把是你插着 JLINK,导致的,JLINK 在没有配置的情况下,对战舰板的 IO 产生了一些影响,导致屏幕雪花/花屏,解决办法:拔了 JLINK 的排线,或者用 jlink 下载一次代码,就好了。

Q7: 用 3.5 寸(320*480) LCD,如何全屏显示?

A: 这个可以让模块输出 VGA 分辨率的图像,然后设置输出窗口大小为: 320*480,这样刚好 FIFO 也还够用,3.5 屏,也可以显示满屏。

公司网址: <u>www.alientek.com</u> 技术论坛: <u>www.openedv.com</u>

电话: 020-38271790 传真: 020-36773971

