Предохранители и реле

ТЯГОВАЯ БАТАРЕЯ (938) — ИНФОРМАЦИЯ О ВНУТРЕННИХ СЕКЦИЯХ — ДВИГАТЕЛИ К9К500

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ: ТЯГОВАЯ БАТАРЕЯ НАХОДИТСЯ ПОД БАГАЖНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ АВТОМОБИЛЯ.

В МОДИФИКАЦИИ С 0 СИДЕНИЙ 3-го РЯДА

