Предохранители и реле

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОМПЛЕКТАЦИИ)

D (16-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ) **КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА**

КОНТАКТ	ЦЕПЬ	ОПИСАНИЕ
1	BP77	«+» АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ > ЦЭКБС
2	13C	УПРАВЛЕНИЕ «-» ПЛАФОНА ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
3	20BK	/УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ЗАПИРАНИЯ
		ПАССАЖИРСКИХ/ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ
4	1	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
5	20AV	УПРАВЛЕНИЕ ЗАКРЫТИЕМ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ
		ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА
6	20AX	БЛОКИРОВКА ДО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОТКРЫТИЯ
7	BP3A	«+» АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
		ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА
8	BP19	«+» АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ > РЕЛЕ-
		ПРЕРЫВАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА И АВАРИЙНОЙ
		СИГНАЛИЗАЦИИ
9	BPA7	«+» АККУМ. БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХР. НА ЛАМПЫ СТОП-СИГНАЛА
10	MBL	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ «МАССА» ЦЭКБС 1
11	MBL	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ «МАССА» ЦЭКБС 1
12	20BD	УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ ПЕРЕДНИХ
		ДВЕРЕЙ/ДВЕРЕЙ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ
13		НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
14	13AY	УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ НА ЗАДНИЙ ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
15	BP3B	«+» АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ,
		ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ
16	BP25	«+» АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
		СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА