Предохранители и реле

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОМПЛЕКТАЦИИ)

N°	АМПЕР	ОПИСАНИЕ
941	250 A	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ РЕЛЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОМПЛЕКТАЦИИ)

N°	АМПЕР	ОПИСАНИЕ
2288	150 A	«+» РЕЛЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ТЯГОВОЙ БАТАРЕИ
911	10 A	РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДКИ