Sketching with Hardware

06: Arduino 02

Einige Tipps...

Nicht blockierender Code

- Der Arduino kann nur einen Thread ausführen
- Parallelisierung von Tasks schwierig
- Die delay () -Funktion blockiert das gesamte Programm
- delay() kann vermieden werden, indem ein Timer benutzt wird

Einfacher Timer

```
int buttonPin = 5;
int ledPin = 13;
int ledState = LOW:
void loop() {
  // blink the LED
  if(ledState == LOW) {
   ledState = HIGH;
  else {
    ledState = LOW;
  // turn off LED if button is not pressed
  if (digitalRead (buttonPin) == LOW) {
    ledState = LOW;
  digitalWrite(ledPin, ledState);
  delay(1000); // wait for a second
```

blockierend

```
// ...
long lastMillis = 0;
void loop() {
 // check time since last update
 if(millis() - lastMillis >= 1000) {
    lastMillis = millis();
    if(ledState == LOW) {
      ledState = HIGH;
    else {
     ledState = LOW;
  // turn off LED if button is not pressed
  if(digitalRead(buttonPin) == LOW) {
    ledState = LOW;
  digitalWrite(ledPin, ledState);
```

nicht blockierend

State Machine: Keksautomat

```
#define WATT 1
#define ORDER 2
#define PAYMENT 3
#define DISPENSE 4
int state = WAIT;
int order;
// cookie dispenser functions
int getInput() { ... }
int getOrder() { ... }
void handlePayment(int product) { ... }
void dispenseProduct(int product) { ... }
```

```
void loop() {
  switch(state) {
    case WATT:
      if(getInput() != 0) state = ORDER;
      else delay(1000);
      break;
    case ORDER:
      order = getOrder();
      state = PAYMENT;
      break;
    case PAYMENT:
      handlePayment (order);
      state = DISPENSE;
      break;
    case DISPENSE:
      dispenseProduct(order);
      state = WAIT;
      break;
```

Debug Levels

- Die Arduino IDE hat keinen eingebauten Debugger
- Serielle Ausgabe wird zum loggen des Programmzustands verwendet
- Mithilfe von Debug Levels kann man schnell den Detailgrad der Ausgaben anpassen

```
#define NONE 0
#define ERROR 1
#define WARN 2
#define DEBUG 3
#define ALL 4
#define DEBUG_LEVEL WARN

void loop() {
  if(DEBUG_LEVEL >= WARN) {
    Serial.println("Warning!");
  }
}
```

Arduino-Libraries

- Erweitern die Funktionen des Arduino
- Arduino ist eine offene Plattform
- Kompatible Produkte von vielen Herstellern
- Libraries zur einfacheren Anbindung dieser Komponenten

Beispiele für Libraries


- Speicher (EEPROM, SD)
- Networking (Ethernet, GSM, WiFi)
- Protokolle (SPI, SoftwareSerial)
- Ausgabe (LCD, TFT, Keyboard)
- Signalverarbeitung (debouncing, FFT)

Libraries installieren

```
pio lib search "neopixel"

pio lib search "header:Adafruit_NeoPixel.h"


pio lib install 28
```




WS2812-LEDs

- Chip mit RBG-LEDs
- Können über serielles Protokoll angesteuert werden
- Einfach benutzbare Library für Arduino








Digitalelektronik

Analog vs Digital



Vor- und Nachteile digitaler Signale

- Klar definiert, entweder es liegt Spannung an oder nicht
- Weniger anfällig für Störungen und Rauschen
- Kann einfach gespeichert und reproduziert werden

Aber:


- Weniger Information als analoges "Original"
- Digitale Komponenten sind komplexer

Pulsbreitenmodulation (PWM)

Digitale "Simulation" eines analogen Signals

$$U = U_{HIGH} * \frac{t_1}{T}$$

- Signal ist für einen bestimmten Anteil (t_1) eines Zeitintervalls (T) HIGH, den Rest davon LOW
- Nettospannung über T entspricht der Spannung von HIGH mal dem zeitlichen Anteil des HIGH-Signals



Serielle Datenübertragung


- Der Arduino Micro hat zwei serielle Ports (UART):
 - Serial kommuniziert über USB mit dem Computer
 - **Serial1** verwendet die Pins *RX* (receive) und *TX* (transceive), um mit verbundenen Geräten zu kommunizieren
- Aktivität der seriellen Ports wird durch zwei LEDs (RX and TX) angezeit
- Die baudrate muss bei verbundenen Geräten übereinstimmen und vorher eingestellt werden
 - Arduino: Serial.begin(baudrate);
 - platformio.ini: monitor speed = baudrate


Inter-Integrated Circuit (I²C)

- Bidirektionaler, serieller Datenbus nach dem Master/Slave-Prinzip
- Mehrere Slaves können an einen Master angeschlossen werden
- Benötigt zwei Leitungen:
 - Serial Clock (SCL): Alterniert zwischen HIGH and LOW und bestimmt so die Übertragungsrate
 - Serial Data (SDA): Überträgt daten data (ein Bit pro Zyklus)
- Das erste übertragene Byte einer Nachricht bestimmt Richtung und Empfänger

Serial Peripheral Interface (SPI)

- Synchroner, serieller Datenbus nach dem Master/Slave-Prinzip
- Drei gemeinsame Leitungen:
 - SCLK (Serial Clock)
 - MISO (Master in, Slave out)
 - MOSI (Master out, Slave in)
- Eine SS (Slave Select) Leitung vom Master zu jedem Slave
- Sobald ein Slave vom Master über seinen SS angesprochen wird, "lauscht" er an MOSI und antwortet über MISO





22