WIRELESS SPILL RESISTANT KEYBOARD WITH MOUSE

GUÍA DE USUARIO ESPAÑOL Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas esta guía.

PC—200994

Nuevo hardware encontrado

Dispositivo de interfaz humana USB

Nota: Después de un periodo de inactividad el mouse entrará en modo de ahorro de energía. Para salir de este modo presiona cualquier botón.

Función Resistente a derrames

El teclado cuenta con una construcción resistente a derrames, esto permite que si un liquido es derramado accidentalmente sobre el sea drenado por medio de orificios en la parte inferior.

En caso de que se presente un derrame, retira la batería del teclado y deja que el líquido sea drenado a la parte inferior. Permite que se segue antes de utilizarlo de nuevo.

Cambio de resolución

Para cambiar la resolución del mouse entre 800, 1 200 y 1 600 solo tienes que presionar el botón superior marcado como "CPI".

Cuidados

- Utiliza el teclado y mouse sobre superficies planas y sólidas.
- · Manéjalos cuidadosamente.
- Aléjalos de tierra y polvo.
- · Límpialos ocasionalmente con un trapo suave.



Instalación de las baterías

- Para instalar las baterías, retira la tapa que se encuentra en la parte inferior del mouse y del teclado.
- Inserta cada una de las baterías siguiendo la polaridad indicada en cada compartimento.
- Vuelve a colocar las tapas de los compartimentos.

Importante:

El producto incluye baterías "demo" para su funcionamiento inicial, te recomendamos cambiar estas baterías por nuevas.

Nota: Cuando la batería estén a punto de agotarse en el teclado, el LED indicador ubicado en el lado superior derecho comenzara a parpadear indicando que la batería debe remplazarse.

Conexión

- **1.** Conecta el receptor a un puerto USB de tu equipo (no es necesario que apagues el equipo).
- 2. Automáticamente tu sistema operativo detectará los nuevos dispositivos USB y empezará a instalar los controladores necesarios.
- 3. Una vez que tu sistema termine de instalar los dispositivos te indicará que están listos para usarse.
- 4. Mueve el interruptor ubicado en la parte inferior del mouse a la posición "ON".

La instalación puede variar dependiendo del sistema operativo pero el procedimiento a seguir es el mismo.

Especificaciones técnicas

Teclado

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Declaratoria NOM

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Si tuvieras alguna duda o comentario,

estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico

PARA MÉXICO
MX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 01800 148 1828
soporte@perfectchoice.me

PARA RESTO DEL MUNDO +52 33 3283 1500

1828 +1 855 7373 246

support@perfectchoice.me

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto.

Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de dos años (24 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

CONDICIONES

- 1.Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01800 148 1828 soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.
- 2.Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.
- 3.El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del
- producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice,
- S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- 1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

Producto:	Modelo:	
Marca:	Modelo:	
Fecha de Compra:	Sello	
DATOS DEL DISTRIBUIDOR		
Nombre o Razón social:		
Dirección:		
	Ciudad / Estado:	

Usted puede adquirir partes, componentes consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice, me 01800 148 1828 Importador: Master Choice, S.A. de C.V. Magallanes No. 1 155 Col. Santa Anita C.P. 45 600 Tlaquepaque, Jal., México, Tel (33) 32 83 15 00; 01800 148 1828.

4-CA-38 Rev 0 23-Jul-14