WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment (applicable in the E.U. and other countries with separate collection systems)

ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality. **DEUTSCH:** Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgtwerden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde. ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaie.

FRANÇAIS: Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage. POLSKI: Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utvlizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usuniecie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu. ITALIANO: Questo simbolo sui prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questa prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

WARRANTY AT: | GARANTIE AUF: | GARANTÍA EN: | GARANTIE À : | GWARANCJA NA: | GARANZIA A:

manhattanproducts.com

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Manhattan — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México. S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500 • La presente garantía cubre los siquientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra. A) Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 dias a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero. B) Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años. C) Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones: 1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor. 2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, va que su garantía es de cambio físico. 3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, eguipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el eguipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor. • Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

REGULATORY STATEMENTS

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures; reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ENGLISH: This device complies with the requirements of CE 2014/30/EU (UKCA Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) and / or

2014/35/EU (UKCA Electrical Equipment [Safety] Regulations 2016). The Declaration of Conformity for is available at:

DEUTSCH: Dieses Gerät enspricht der CE 2014/30/EU und / oder 2014/35/EU. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

ESPAÑOL : Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE 2014/30/EU y / o 2014/35/EU. La declaración de conformidad esta disponible en:

FRANÇAIS: Cet appareil satisfait aux exigences de CE 2014/30/EU et / ou 2014/35/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à :

POLSKI: Urzadzenie spełnia wymagania CE 2014/30/EU I / lub 2014/35/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

ITALIANO: Ouesto dispositivo è conforme alla CE 2014/30/EU e / o 2014/35/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

support.manhattanproducts.com/barcode/130639









North & South America IC Intracom Americas 550 Commerce Blvd. Oldsmar, FL 34677, USA

Asia & Africa IC Intracom Asia 4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Europe IC Intracom Europe Löhbacher Str. 7 D-58553 Halver, Germany

MH 130639 OIG 0422 REV 5.11

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom. All rights reserved. Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.




M.2 NVMe and SATA SSD USB Enclosure

Instructions Model 130639




Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.




Install the SSD.

- a Take off the USB plug caps. Grip the USB-A plug and pull the PCBA from the enclosure.
- **b** Insert the SSD fastener into the appropriate hole on the PCBA so it can hold the SSD.
- c Angle the SSD into the slot.



Secure the SSD and the enlcosure.

- a Ensure the SSD is secured to the board with the SSD fastener.
- **b** Slide the PCBA into the enclosure and secure it using the screws and screwdriver provided.





Connect the drive to your device.

Notes: New SSDs need to be partitioned using the Disk Management program on your computer. For more information, refer to the manufacturer instructions for your SSD. Always safely eject an SSD before disconnecting it from your device.


For specifications, visit manhattanproducts.com.


For additional benefits:

Scan to register your product warranty



or go to: register.manhattanproducts.com/r/130639







DEUTSCH

- 1 Installieren der SSD-Festplatte
- a Nehmen Sie die Kappen der USB-Stecker ab. Fassen Sie den USB-A-Stecker an und ziehen Sie die PCBA aus dem Gehäuse.
- b Setzen Sie die SSD-Befestigung in die entsprechende Aussparung auf der PCBA ein, damit sie die SSD halten kann.
- **c** Geben Sie die SSD leicht angewinkelt in den Slot.
- 2 Sichern der SSD und des Gehäuses
- a Vergewissern Sie sich, dass die SSD mit der SSD-Befestigung an der Platine befestigt ist.
- b Schieben Sie die PCBA in das Gehäuse und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben und dem Schraubendreher.
- 3 Anschließen der SSD-Festplatte an Ihr Gerät Notes: Hinweise: Neue SSDs müssen mit dem Programm "Datenträgerverwaltung" auf Ihrem Computer partitioniert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Herstelleranleitung Ihrer SSD. Werfen Sie eine SSD immer sicher aus, bevor Sie diese von Ihrem Gerät trennen.

Die Spezifikationen finden Sie auf <u>manhattanproducts.com</u>. Registrieren Sie Ihr Produkt auf <u>register.</u> <u>manhattanproducts.com/r/130639</u> oder scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt.

ESPAÑOL

- 1 Instale la SSD.
- a Retire las tapas de los conectores USB.
 Sujete el conector USB-A y extraiga la placa de circuito impreso (PCBA) de la carcasa.
- b Inserte el sujetador de la SSD en el orificio correspondiente de la PCBA para que pueda fijar la SSD.
- c Inserte la SSD en la ranura en un ángulo de 45 grados.
- 2 Asegure la SSD y la carcasa.
 - **a** Asegúrese de que la SSD esté sujeta a la placa con el sujetador de la SSD.
- **b** Introduzca la PCBA en la carcasa y sujétela con los tornillos y el destornillador suministrados.
- 3 Conecte la unidad al equipo.

Notas: las nuevas SSD deben ser particionadas con el programa de gestión de discos de su computadora. Para más información, consulte las instrucciones del fabricante de la SSD. Siempre expulse de forma segura una SSD antes de desconectarla de su equipo.

Para más especificaciones, visite manhattanproducts.com. Registre el producto en register.manhattanproducts.com/r/130639 o escanee el código QR en la cubierta.

FRANÇAIS

- 1 Installez le SSD.
 - a Enlevez les capuchons de la prise USB. Saisissez la fiche USB-A et retirez le PCBA du boîtier.
- b Insérez l'attache pour SSD dans le trou approprié sur le PCBA afin qu'elle puisse maintenir le SSD.
- c Inclinez le SSD dans la fente.
- 2 Fixez le SSD et le boîtier.
 - a Assurez-vous que le SSD est fixé à la carte à l'aide de l'attache SSD.
- **b** Faites glisser le PCBA dans le boîtier et fixezle à l'aide des vis et du tournevis fournis..
- 3 Branchez le disque sur votre appareil.
 Remarques: Les nouveaux disques SSD
 doivent être partitionnés à l'aide du
 programme Disk Management de votre
 ordinateur. Pour plus d'informations, consultez
 les instructions du fabricant de votre SSD.
 Éjectez toujours un SSD en toute sécurité
 avant de le déconnecter de votre appareil.

Vous trouvez les spécifications sur <u>manhattanproducts.com</u>. Enregistrez votre produit sur <u>register.manhattanproducts.com/r/130639</u> ou scannez le code QR figurant sur la couverture.

POLSKI

- 1 Zainstaluj dysk SSD.
 - a Zdejmij zaślepki wtyczek USB. Chwyć wtyczkę USB-A i wyciągnij kartę PCBA z obudowy.
- Włóż element mocujący SSD do odpowiedniego otworu na płycie PCBA, aby mógł utrzymać dysk SSD.

- **c** Ustawić dysk SSD pod kątem w gnieździe.
- 2 Zabezpiecz dysk SSD i obudowę.
- a Upewnij się, że dysk SSD jest przymocowany do płyty za pomocą elementu mocującego SSD.
- b Wsuń moduł PCBA do obudowy i zamocuj go za pomocą dostarczonych wkrętów i śrubokręta.
- 3 Podłącz napęd do urządzenia.

Uwagi: Nowe dyski SSD muszą być podzielone na partycje za pomocą programu Zarządzanie dyskami w komputerze. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji producenta dysku SSD. Zawsze bezpiecznie wysuwaj dysk SSD przed odłączeniem go od urządzenia.

Specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie manhattanproducts.com. Zarejestruj produkt na register.manhattanproducts.com/r/130639 lub zeskanuj znajdujący się na pokrywie kod QR.

ITALIANO

- 1 Installare l'unità SSD.
- a Togliere i cappucci del connettore USB. Afferrare il connettore USB-A ed estrarre il PCBA dall'involucro.
- b Inserire il dispositivo di fissaggio dell'unità SSD nel foro appropriato sul PCBA in modo che possa contenere l'unità SSD.
- c Inclinare l'unità SSD nello slot.
- 2 Fissare l'unità SSD e la chiusura.
- **a** Assicurarsi che l'unità SSD sia fissata alla scheda con l'apposito dispositivo di fissaggio.
- **b** Far scivolare il PCBA nell'involucro e fissarlo con le viti e il cacciavite forniti in dotazione.
- 3 Collegare l'unità al dispositivo.

Note: I nuovi SSD devono essere partizionati usando il programma Disk Management del computer. Per maggiori informazioni, fare riferimento alle istruzioni del produttore dell'unità SSD. Espellere sempre in modo sicuro l'unità SSD prima di scollegarla dal dispositivo.

Per ulteriori specifiche, visita il sito <u>manhattanproducts.com</u>. Registra il tuo prodotto su <u>register.manhattanproducts.com/r/130639</u> o scansiona il codice QR presente sulla copertina.