

1. Esquema de red para usar protocolo Siemens s7 con *Settimino*



2. S7-Ethernet protocol (Siemens S7-Protocol)

- 1. El protocolo S7 se basa en el estándar ISP TCP (RFC1006), es decir, los datos se transfieren mediante "bloques".
- 2. Cada bloque se denomina PDU (Protocol Data Unit) con un tamaño fijo entre <u>240 bytes y 960 bytes</u>.
- 3. El protocolo S7 es **orientado en función** o **orientado en comando**. Cada transmisión contiene o un comando o una replica de este comando en caso de renegociación por fallo en transmisión, PDU con tamaño incoherente (superior o inferior a los bytes indicados), etc.



Protocols Encapsulation

Fig.1. Esquema de protocolo Siemens S7. Tomado de http://settimino.sourceforge.net/

- 4. Cada comando (PDU) consiste en los siguientes elementos: **Un encabezado (Header)+Un conjunto de parámetros+ los datos de los parámetros+ bloque de datos**. Los comandos están divididos en las siguientes categorías:
 - Escritura/Lectura de datos
 - Escritura/Lectura de datos cíclicos
 - Información de directorio
 - Información de sistema (Por ejemplo, PLC Status)
 - Movimiento de bloques
 - Control de PLC
 - Fecha y hora
 - Seguridad
 - Programación

3. Usar Protocolo Siemens S7 con Settimino

- Descargar la librería (https://sourceforge.net/projects/settimino/files/)
- Incluir los archivos de la librería dentro del proyecto en Arduino.
- Usar el código ejemplo (ReadDemo)-Cargar en Arduino
- Para leer las áreas o escribir en ellas tener en cuenta la siguiente tabla:

Area table

	Value	Mean
S7AreaPE	0x81	Process Inputs.
S7AreaPA	0x82	Process Outputs.
S7AreaMK	0x83	Merkers.
S7AreaDB	0x84	DB
S7AreaCT	0x1C	Counters.
S7AreaTM	0x1D	Timers

Fig.2. Áreas de memoria que se pueden acceder con protocolo S7. Tomado de http://settimino.sourceforge.net/

• Tener en cuenta que el protocolo S7 es Big Endian, es decir, los bytes son leídos del mas significativo al menos significativo, mientras Arduino es Little Endian (Menos significativo a más significativo), entonces si tenemos una trama como:

Ox74 Ox72 Ox65 Ox63 Ox65 Ox0d Ox0a (Big Endian)-> Ox74 sería el MSB y Ox0a el LSB (Big Endian-Protocolo S7)

0x0a 0x0d 0x65 0x63 0x65 0x72 0x74-> 0x0a sería el MSB y 0x74 el LSB (Little Endian-Arduino)

- Integrar el código dentro de la aplicación industrial que se requiera.
- Tener en cuenta lo siguiente el mapeo de memoria del PLCs7-1200 cuando se quiera acceder a bloques de memoria en Entradas, salidas o bits de memoria:




Fig.3. Distribución de memoria PLC S7-1200.

4. Funciones para usar con S7 con Settimino

int ReadArea(int Area, uint16_t DBNumber, uint16_t Start,
uint16 t Amount, void *pUsrData);

int WriteArea(int Area, uint16_t DBNumber, uint16_t Start,
 int Amount, void *pUsrData);

Nota: 1 Para escritura (WriteArea) el DBnumber es un área de memoria para las salidas (Coils-Qx.x), por ejemplo, el área DBO con start 0 apuntará a las salidas DQa, mientras si DBnumber es 0 con start 1 apuntará a las salidas DQb.

Nota 2: Para la lectura de entradas, para leer el juego de entradas Dia y DIb se apunta al DBnumber 0 y se lee el número de entradas desde la posición start (0) a la cantidad de datos del buffer, por ejm, 10 bytes.

