


Компонент	Тип
DA1	К140УД7
DD1	К155ЛН1
DD2, DD3	К155ИЕ7
DD4, DD5, DD6	К155ИЕ5
DD7, DD8	К155АЕ1
DD9, DD14, DD44	К155АА3
DD10	К155АА2
DD11, DD15	К155АА4
DD12, DD28, DD29	К155ИД4
DD13	К155АА8
DD16	К155ТМ2
DD17	К589ИР12
DD18	К580ВМ80
DD19, DD20	К155ИР1
DD21	К155АИ1
DD22, DD23, DD24, DD25, DD26, DD27	К573РФ2
DD30, DD31	К589АП16
DD32, DD33, DD34, DD35	К155КП2
DD36, DD37, DD38, DD39, DD40, DD41, DD42, DD43	К565РУ5
DD45	К580ВВ55