
8051 Deney Seti






---İÇİNDEKİLER----

8051 Deney Seti Genel Görünüm	2
Teknik-Donanım Özellikleri	3
Deney Seti Modülleri	4
Modül Görünümleri	5
Programlama Modülü	6
Atmel Flip	8
AT89C51RC2 Atmel Flip'le Programlanması	9
KEIL uVision Derleyicisi Tanıtımı	13
KEIL uVision ile Yapılan Örnekler	15
Örnek 1: Buton Kontrol	15
KEIL de Proje Oluşturma, Derleme	16
Örnek 2: Ledler	18
Örnek 3: Keypad	19
Örnek 4: Röleler	21
Örnek 5: Matrix Display	22
Örnek 6: DAC	25
Örnek 7: ADC + RS232	26
Örnek 8: LCD	27
Örnek 9: Step Motor	28




Örnek 2: Ledler




Yazılan Kod: Ledler.c

#include <89c51rd2.H> int k; void zaman(void) { int i; for (i=0;i<=20000;i++); void main(void) P0=0x80; while(1) { $for(k=0; k<7; k++){}$ zaman(); P0=P0>>1: } for(k=0; k<7; k++){ zaman(); P0=P0<<1; } }

8051 Set Bağlantısı



Led göstergeler modülünde de P0 dip switch ini 'on' konumuna alınız. Bu sayede P0 ledlere bağlanmış olup lojik1 çalıştırılmak için pull-up a çekilmektedir.




Örnek 2 Deneyinin Çalışması


P0 portuna bağlanılan ledler ilk anda "10000000" değeri ile başlar.(P0=0X80) Bu konum, zaman değişkeni ile bir gecikme (yaklaşık 100ms) sağlanarak sağa kaydırılmış. 7 durum sonunda ise tekrar sola kaydırılmıştır. Bu şekilde sonsuz bir döngü kurulmuştur.




Örnek 3: Keypad



8051 Set Bağlantıları



* 4x4 Keypad modülü ve I/O modülündeki dipswichleri "on" konumuna alınız. *Led göstergeler modülünde ise J1_Led bağlantısını jumperlarla (Zilteli) I/O modülündeki P2 portuna bağlayınız ve I/O modülündeki P2 ve PO dipswichlerini "on" konumuna alınız.





Yazılan Kod: Key.C

```
#include <89c51rd2.H>
 #define C4
                    P0_0 //Sütun4
 #define C3
                    P0_1 //Sütun3
 #define C2
                    P0_2 //Sütun2
 #define C1
                    P0_3 //Sütun1
 #define R4
                    P0_4 //Satır4
 #define R3
                    P0_5 //Satir3
 #define R2
                    P0_6 //Satir2
 #define R1
                   P0_7 //Satr1
#define ledbar
                   P2 //Ledler P2 Portuna Bağlı
void main(void)
 while(1)
C1=0;
   for(;!C1;)
    if (!R1)
                   ledbar=0x01;
    if (!R2)
                   ledbar=0x05;
    if (!R3)
                   ledbar=0x09;
    if (!R4)
                   ledbar=0x0D;
    C1=1;
  }
C2=0;
   for(;!C2;)
    if (!R1)
                   ledbar=0x02;
    if (!R2)
                   ledbar=0x06;
    if (!R3)
                   ledbar=0x0A;
    if (!R4)
                   ledbar=0x0E;
   C2=1;
  }
C3=0;
  for(;!C3;)
   if (!R1)
                   ledbar=0x03;
   if (!R2)
                   ledbar=0x07;
   if (!R3)
                   ledbar=0x0B;
   if (!R4)
```

```
C4=0;
  for(;!C4;)
    if (!R1)
                   ledbar=0x04;
    if (!R2)
                   ledbar=0x08:
    if (!R3)
                   ledbar=0x0C:
    if (!R4)
                   ledbar=0x00;
    C4=1;
  }
}
```

Not: Key.C dosyanızı derledikten sonra oluşan "key.hex" dosyasını ATMEL Flip programıyla 8051 Deney Setine yollayınız. (Bknz: AT89C51RC2 'nin FLIP 'le Programianması)

Devrenin Çalışması:

Taranan tus takımının (keypad) sütunları P0'ın ilk 4 bitine, satırlar ise son 4 bitine bağlanmıştır. Sütunlar teker teker seçilerek her satırındaki buton bilgisi alınır. Bu alınan bilgi P2 portunda 2li sistemde görülür.




ledbar=0x0F;

C3=1;



Örnek 4: Röleler




Yazılan Kod: Role.C

8051 Set Bağlantısı


ROLE KONTROL

```
#include <89c51rd2.H>
int k;
void zaman(void)
{
 for (i=0;i<=20000;i++);
}
void main(void)
{
 P1=0x80;
 while(1)
{
         for(k=0; k<7; k++){
                            zaman();
                            P1=P1>>1;
}
         for(k=0; k<7; k++){
                            zaman();
                            P1=P1<<1;
         }
 }
}
```



Devrenin Çalışması:


Röle Kontrol modülündeki ROLE (j28) soketini bağlantı kabloları ile (zil teli) P1 portuna bağlayınız. Program ledler.c programının röle versiyonudur. Rölelerde aynı şekilde sürülmüştür.



Not: I/O modülündeki
P1 Portunu "on"
konumuna almayı
unutmayınız.




Örnek 5: Matrix Display




8051 Set Bağlantısı:

MATRIX DISPLAY



8051 Deney Set'inde Matrix Display'in segmentleri dipswitch ile işlemcinin (AT89C51RC2) **P2** portuna statik olarak da bağlanabilmektedir. Digit seçme pinleri de istenilirse digit dipswitch i ile statik olarak **P3** MSB bitlerine (P3.7~P3.4) bağlanabilmektedir.

Şekilde görüldüğü üzere bu dipswitchlerin konumu değiştirilerek pin-pin istenilen porta bağlanabilmektedir.



I/O Modülünde dipswitchleri şekilde görülen konuma alınız.



Yazılan Kod: Matrix.C

```
#include <89c51rd2.H>
#define segment P2
                           // Segment pinleri
#define SEGSEC 93 // Digit pinleri
//Digit pinleri P3.7~P3.4
void zaman(void)
{
 int i;
 for (i=0;i<=1000;i++);
void main(void)
 int sayi;
                  tablo[]={0xFC,0x60,0xDA,}
 unsigned char
0xF2,0x66,0xB6,0xBE,0xE0,0xFE,0xF6,
0xEE,0x3E,0x9C,0x7A,0x9E,0x8E);
 while(1)
    sayi=1;
    segment = tablo[sayi];
          SEGSEC = 0x80;
                           //1 sn bekle
          zaman();
          sayi=2;
    segment=tablo[sayi];
          SEGSEC=0x40;
                  //1 sn bekle
    zaman();
          sayi=3;
    segment = tablo[sayi];
          SEGSEC = 0x20;
                  //1 sn bekle
    zaman();
          sayi=4;
    segment=tablo[sayi];
          SEGSEC=0x10;
                  //1 sn bekle
    zaman();
          sayi=1;
 }
}
```

Devrenin Çalışması

1. Matrix.C

Programda ilk olarak segment pinleri (P2) ve Digit pinleri seçilmiştir. "unsigned char tablo[]" ifadesinde segmentlerde karakter ifadesi oluşturmak için 8051 Deney Setimize göre bir tablo oluşturulmuştur. Bu tablo 0 ile F (16 karakter Hex) arasındaki karakterlerdir.

"while(1)" sonsuz döngümüzde ilk olarak bu tablodan istediğimiz karakterin değeri alınıp, bu digit seçerek ("SEGSEC" ile) "segment" değişkenine atılmıştır. Çok kısa zaman aralıklarında her digit e belli sayılar (1234) atanarak Matrix tarama işlemi gerçekleştirilmiştir.

1. Matrix2.C


Programda ek olarak 2 döngü hazırlanmıştır. 1.si Yavaşlama 2.si Hızlanma. "j" değişkeni döngülerde arttırılarak yavaşlama, azaltılarak da döngülerin hızlandırılması sağlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki "Matrix2.C" kodunu inceleyiniz.



```
Yazılan Kod: Matrix2.C
      #include <89c51rd2.H>
                                                                 ///SPEED 20 ADIMDA
                                                                 #define
               segment
                                                                 if(speed==0){
      #define
               SEGSEC P3
                                                                    j--;
                                                                                            //j
                                                                 değişkeni azalt
      void zaman(void)
                                                                          sayi=1;
                                                                    segment = tablo[sayi];
                                                                          SEGSEC = 0x80;
       int i;
                                                                           for(k = 0; k < j; k++)
       for (i=0;i<=500;i++);
      }
                                                                           zaman();
      void main(void)
                                                                          sayi=2;
              int sayi;
                                                                    segment=tablo[sayi];
              int k;
                                                                          SEGSEC=0x40;
              int speed=1;
                                                                           for(k=0; k<j; k++)
              int j = 0;
                                                                           zaman();
        unsigned char
                                                                          sayi=3;
      tablo[]={0xFC,0x60,0xDA,0xF2,0x66,0xB6,0xBE,0xE0,0xFE,0xF6,0x
                                                                    segment = tablo[sayi];
      EE,0x3E,0x9C,0x7A,0x9E,0x8E};
                                                                          SEGSEC = 0x20;
                                                                           for(k=0; k<j; k++)
       while(1)
                                                                           zaman();
       {
      sayi=4;
                                                                    segment=tablo[sayi];
              if(speed==1){
                                     //j değişkeni arttır
                                                                          SEGSEC=0x10;
              j++;
                                                                           for(k=0; k<j; k++)
               sayi=1;
         segment = tablo[sayi];
                                  zaman();
                                   //// TABLODAN SAYTYI AL//
               SEGSEC = 0x80;
                                                                          sayi=1;
               for(k = 0; k < j; k++) //// SAYTYI YAZ ////
                                                                         if(j<1) speed=1;
                                                                                              1/3
                zaman();
                                    değişkeni 0 landığında başa dön
               sayi=2;
                                                                         }
         segment=tablo[sayi];
               SEGSEC=0x40;
               for(k=0; k<j; k++)
                zaman();
                                                                }
               sayi=3;
         segment = tablo[sayi];
               SEGSEC = 0x20;
               for(k=0; k<j; k++)
                zaman();
               sayi=4;
         segment=tablo[sayi];
               SEGSEC=0x10;
               for(k=0; k<j; k++)
                zaman();
               sayi=1;
              if(j>20) speed=0;
```




Örnek 6: DAC



Yazılan Kod: dac.c

```
#include <89c51rd2.H>
#define
             DAC PORT
                                      P2
void zaman(void)
int i;
 for (i=0;i<=1000;i++);
void main(void)
         int sayi = 0;
         int k;
         int speed=1;
         int j = 0;
 while(1)
 {
         if(speed==1){
          j++;
           sayi++;
           DAC_PORT =sayi;
    zaman();
         if(j>254) speed=0;
                                      }
         if(speed==0){
    j--;
           sayi--;
           DAC_PORT=sayi;
    zaman();
          if(j<1) speed=1;
                                      }
 }
}
```


8051 Set Bağlantısı




Devrenin Çalışması:

uygulamada işlemcimizin P2 dijital portunu DAC' girişleri bağlanmaktadır (Bağlantı şeklinde P2 dipswitchi on konumuna alınmalıdır.) Programda P2 portu O'dan 255'e kadar dijital artar. 255'e ulaştığında tekrar 0'a doğru azalır. Bu artış yada "zaman" fonksiyonunda azalışı "i<=1000" 1000 değerini değiştirerek DAC'in frekansı çıkış değiştirilebilmektedir. Bu işlemin yavaş gerçekleştirlmesiyle voltaj görülmektedir.

Örnek 7: ADC + RS232




Yazılan Kod: adc.c



```
#include <89c51rd2.H>
#include <stdio.h>
#define VERI P0
#define WR P3_2 //ADC başlatma ucu
```

```
float Gerilim;
float ADIM;
int Maksimum=5;
int ornekleme=256;
void main(void)
{
 SCON=0x40;
 TMOD=0x20;
 TH1=0xFD;
 TR1=1;
 TI=1;
 VERI=0xFF;
 WR=0;
 ADIM=(float)Maksimum/ornekleme;
 while(1)
 {
 WR=1;
  Gerilim=VERI*ADIM;
  printf("ADC OKU: %f\r", Gerilim);
}
```

8051 Set Bağlantısı



ADC modülünde "P0" a bağlı dip switchi "on" konumuna alınız. WR pinini P3.2 ye bağlayınız.(Zilteli ile)

RS-232 modülündeki dip switch i "on" konumuna alınız. Hex dosyasını Atmel Flip programı ile işlemciye yükleyiniz.

Deney Seti Programlama Modülündeki "RESET" butonuna basınız.


Devrenin Çalışması:

Bu uygulamada ADC den gelen 8 bitlik bilgi (P0 portuna bağlı) işlemcimizde 256 lı örneklemeyle yapılarak okunabilmektedir. Her adımdaki voltaj değişimleri seri porttan gönderilebilmektedir. Programda ADC0804'ün WR pinine ilk anda 0 verilip , daha sonra 1 e çekilerek bu pinde yüksek empedans sağlanmıştır. Bu ADC 'ye start veren bir işlemdir.

}



Örnek 8: LCD




Yazılan Kod: lcd.c

```
#include <89c51rd2.H>
#include <STDIO.H>
#include <math.h>
//Zaman Gecikmesi
void gecikme(long int sure)
        long int i;
        for (i=1;i<=sure;i++)
        {;}
void datakomut(int komut) //LCD Komut
{
        P3_5=0;
        P3_6=0;
        P3_7=1;
        P2=komut;
        P3_7=0;
        gecikme(20000);
void dataveri(char veri[],long int hiz)
{
        int i;
        while(veri[i]!=0)
        P3 5=1;
        P3_6=0;
        P3 7=1;
        P2=veri[i];
        P3_7=0;
        i++;
        gecikme(hiz);
}
```

```
void LcdAc()//LCD'yi Aç
{
        int baslangic[]={12,52,4},t;
        for(t=0;t<3;t++)
        datakomut(baslangic[t]);
}
char dat[40];
void main (void)
{
        LcdAc();
        datakomut(1);
        sprintf(dat," TEKO ELEKTRONIK");
        dataveri(dat,1000);
        gecikme(60000);
}</pre>
```


8051 Set Bağlantısı




LCD Gösterge modülündeki dipswitchleri "on" konumuna alın.

Lcd'ye karakter olarak tanımlanan "dat" değişkenine "TEKO ELEKTRONIK" stringi yazılmıştır. Bu "dataverl" fonksiyonuyla LCD ayarlanarak ilk satıra yazılmaktadır.

Örnek 9: Step Motor



8051 Set Bağlantısı



Devrenin Çalışması:

Step motor modülünde dipswitchleri "on" konumuna alın. Ve I/O modülündeki P1 portunu "on" konumuna alınız. İşlemcinin üst P1 Portundaji üst 4 biti (P1.7~P1.4) Step motoru süren bitlerdir. Step motoru doğru yönde çevirmek için P0 portuna 0x60,0xA0,0x90,0x50 değerleri verilmektedir. Ters yönde çevirmek için ise 0x50,0x90,0xA0,0x60 değerleri verilmektedir. Programda bu değerler sırayla porta yazılmaktadır.

Not: I/O Modülündeki P1 portunun üst 4 bitini şekilde görüldüğü gibi "orl" konumuna almayı unutmayınız..





Yazılan Kod: step.c

```
#include <89c51rd2.H>
                            // işlemci başlık dosyası
#define STEP P1
                            // 7 parçalı gösterge port tanımlaması
void zaman(void)
{
 int i;
 for (i=0;i<=20000;i++);
void main(void)
 int sayi;
 int forward = 1;
 int DirectionCounter;
 unsigned char
                  tablo[]={0x60,0xA0,0x90,0x50};
 while(1)
  if(forward==1){
          for(DirectionCounter = 0; DirectionCounter <4; DirectionCounter ++){
           sayi=0;
    STEP = tablo[sayi];
           zaman();
                            //1 sn bekle
           sayi=1;
    STEP=tablo[sayi];
    zaman();
                  //1 sn bekle
          sayi=2;
    STEP = tablo[sayi];
                  //1 sn bekle
    zaman();
          sayi=3;
    STEP=tablo[sayi];
    zaman();
                  //1 sn bekle
          }
          forward=0;
         }
         else{
          for(DirectionCounter = 0; DirectionCounter <4; DirectionCounter ++){
     sayi=3;
    STEP = tablo[sayi];
                            //1 sn bekle
           zaman();
           sayi=2;
     STEP=tablo[sayi];
    zaman();
                  //1 sn bekle
           sayi=1;
    STEP = tablo[sayi];
    zaman();
                  //1 sn bekle
           sayi=0;
    STEP=tablo[sayi];
    zaman();
                  //1 sn bekle
           forward=1;
          }
 }
}
```