Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı

8051 Komut Türleri

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Murat İSKEFİYELİ

Komut Türleri

- 8051'de de kullanılan komutlar 8-bit opkoda sahiptir.
- 8-bit opkod 2⁸=256 farklı komuta imkan tanır ve 8051'de toplam 255 komut tanımlıdır.
- 8051 komut kümesi 1, 2 ya da 3 bayt uzunluğunda komutlardan meydana gelmektedir.
- Komut kümesini oluşturan 255 komutun 139'u 1 bayt, 92'si 2 bayt ve 24'ü 3 bayttır.
- 8051 komut kümesi beş ana başlık altında incelenebilir:
 - Aritmetik komutlar
 - Mantıksal komutlar
 - Veri transfer komutları
 - Bit işlem komutları
 - Program dallanma komutları
 - Bu sunumdaki şekiller "C ile 8051 Mikrodenetleyici Uygulamaları, A.T.Özcerit, M.Çakıroğlu, C.Bayılmış, Papatya Yayınları" kitabından alınmıştır.



Aritmetik Komutlar

 Toplama, çıkarma, artırma, azaltma, çarpma, bölme ve onluk tabana uyarlama komutlarından oluşmaktadır.

	Komut		Açıklama	Bayrak	Bayt
ma	ADD	A, Rn	Rn saklayıcı değerini akümülatöre ekle	C,OV,AC	1
am	ADD	A, adres	Adresteki bilgiyi Aküye ekle	C,OV,AC	2
Toplama	ADD	A, @Ri	Saklayıcının gösterdiği adresteki bilgiyi aküye	C,OV,AC	1
L	ADD	A, #bilgi	Doğrudan bilgiyi aküye ekle	C,OV,AC	2
na	ADDC	A, Rn	Akümülatör ile saklayıcı değerini elde ile topla	C,OV,AC	1
olan	ADDC	A, adres	Elde ile aküye adresteki bilgiyi ekle	C,OV,AC	2
Eldeli Toplama	ADDC	A, @Ri	Elde ile saklayıcının gösterdiği adresteki bilgiyi aküye ekle	C,OV,AC	1
Eld	ADDC	A, #bilgi	Elde ile doğrudan bilgiyi aküye ekle	C,OV,AC	2
	SUBB	A, Rn	Borç ile Aküden saklayıcının değerini çıkart	C,OV,AC	1
na	SUBB	A, adres	Borç ile aküden adresteki bilgiyi çıkart	C,OV,AC	2
Çıkarma	SUBB	A, @Ri	Borç ile saklayıcının gösterdiği adresteki bilgiyi aküden çıkart	C,OV,AC	1
	SUBB	A, #bilgi	Borç ile Aküden bilgiyi çıkart	C,OV,AC	2



Aritmetik Komutlar

	INC	A	Akümülatörü 1 arttır	_	1
na	INC	Rn	Saklayıcıyı 1 arttır	_	1
Arttırma	INC	adres	Adresteki bilgiyi 1 arttır	_	2
Ar	INC	@Ri	Ri saklayıcının gösterdiği adresteki bilgiyi 1 arttır		1
	INC	DPTR	DPTR saklayıcısını 1 arttır		1
_	DEC	A	Akümülatörü 1 azalt	_	1
tm	DEC	Rn	Saklayıcıyı 1 azalt		1
Azaltma	DEC	adres	Adresteki bilgiyi 1 azalt	_	2
7	DEC	@Ri	Ri saklayıcısının gösterdiği adresteki bilgiyi 1	_	1
Çarpma	MUL	AB	A ve B saklayıcılarının içeriklerini çarp. Çarpım sonucunda yüksek değerlikli bayt B saklayıcısına, düşük değerlikli bayt ise Akü'ye	C,OV	1
Bölme	DIV	AB	A'yı B'ye böl. İşlem sonucunda Bölüm Akü'ye, Kalan B saklayıcısına yüklenir.	C,OV	1
	DA	A	Akümülatörü onluk tabana ayarla	C	1



Mantiksal Komutlar

 Lojik işlem komutları VE, VEYA, Özel VEYA, sola ve sağa döndürme komutları ile akünün 4'lüklerinin (nibble) yerini değiştirme komutundan meydana gelmektedir.

	Komut		Açıklama	Bayrak	Bayt
	ANL	A, Rn	Rn saklayıcısı ile aküyü VE işlemine tabi tut	_	1
	ANL	A, adres	Adresteki bilgi ile aküyü VE işlemine tabi tut		2
VE işlemi	ANL	A, @Ri	Saklayıcının gösterdiği adresteki bilgi ile aküyü lojik VE işlemine tabi tut	-	1
VE	ANL	A, #bilgi	Doğrudan bilgi ile aküyü VE işlemine tabi tut	_	2
	ANL	adres, A	Akü ile adresteki bilgiyi VE işlemine tabi tut	-	2
	ANL	adres, #bilgi	Bilgi ile adresteki veriyi VE işlemine tabi tut	_	3
	ORL	A, Rn	Rn ile akümülatörü VEYA işlemine tabi tut		1
·=	ORL	A, adres	Adresteki bilgi ile aküyü VEYA işlemine tabi tut	-	2
VEYA işlemi	ORL	A, @Ri	Saklayıcının gösterdiği adresteki bilgi ile aküyü VEYA işlemine tabi tut		1
ÆY	ORL	A, #bilgi	Doğrudan bilgi ile aküyü VEYA işlemine tabi tut	-	2
	ORL	adres, A	Akü ile adresteki bilgiyi VEYA işlemine tabi tut	_	2
	ORL	adres, #bilgi	Bilgi ile adresteki veriyi VEYA işlemine tabi tut	_	3



Mantiksal Komutlar

	XRL	A, Rn	Rn ile aküyü Özel VEYA işlemine tabi tut	-	1
	XRL	A, adres	Adresteki bilgi ile aküyü Özel VEYA işlemine tabi tut	-	2
Özel VEYA işlemi	XRL	A, @Ri	Saklayıcının gösterdiği adresteki bilgi ile aküyü Özel VEYA işlemine tabi tut	-	1
el VEY	XRL	A, #bilgi	Doğrudan bilgi ile aküyü Özel VEYA işlemine tabi tut	-	2
Öz	XRL	adres, A	Akü ile adresteki bilgiyi Özel VEYA işlemine tabi tut	-	2
	XRL	adres, #bilgi	Bilgi ile adresteki veriyi Özel VEYA işlemine tabi tut	-	3
emi	RL	A	Akümülatörü 1 bit sola döndür	-	1
ıe İşl	RR	A	Akümülatörü 1 bit sağa döndür	-	1
Döndürme İşlemi	RLC	A	Akümülatörü elde üzerinden 1 bit sola döndür	C	1
Dön	RRC	A	Akümülatörü elde üzerinden 1 bit sağa döndür	C	1
	SWAP	A	Akümülatörün ilk dört biti ile son dört bitini yer değiştir	-	1



Veri Transfer Komutları

- Bellekten veya G/Ç portlarından saklayıcılara ya da saklayıcılardan belleğe veri taşımak için kullanılırlar.
- 8051'de kullanılan veri transfer komutları 3 başlık altında toplanabilir.
 - Dahili veri belleğine erişmek için kullanılanlar
 - Harici veri belleğine erişmek için kullanılanlar
 - Program belleğine ya da bakış tablolarına (look-up table) erişmek için kullanılanlar



Dahili Veri Belleği Transfer Komutları

Komut		Açıklama	Bayt
MOV	A, Rn	Rn saklayıcısındaki değeri akümülatöre yükle	1
MOV	A, adres	Adresteki bilgiyi aküye yükle	2
MOV	A, @Ri	Ri'nin gösterdiği adresteki bilgiyi aküye yükle	1
MOV	A, #bilgi	Doğrudan bilgi verisini aküye yükle	2
MOV	Rn, A	Akümülatörü Rn saklayıcısına yükle	1
MOV	Rn, adres	Adresteki bilgiyi Rn saklayıcısına yükle	2
MOV	Rn, #bilgi	Doğrudan bilgi verisini Rn saklayıcısına yükle	2
MOV	adres, A	Akümülatördeki bilgiyi adrese yükle	2
MOV	adres, Rn	Rn saklayıcısının içeriğini adrese yükle	2
MOV	adres1, adres2	adres 2'deki bilgiyi adres 1'e yükle	3
MOV	adres, @Ri	Ri'nin gösterdiği adresteki bilgiyi adrese yükle	2
MOV	adres, #bilgi	Doğrudan bilgi verisini adrese yükle	3
MOV	@Ri, A	Akümülatörü Ri'nin gösterdiği adrese yükle	1
MOV	@Ri, adres	Adresteki bilgiyi Ri'nin gösterdiği adrese yükle	2
MOV	@Ri, #bilgi	Doğrudan bilgi verisini Ri'nin gösterdiği adrese yükle	2
MOV	DPTR, #bilgi16	16 bitlik bilgi verisini DPTR saklayıcısına yükle	3
PUSH	Adres	Adresteki bilgiyi yığına at	2
POP	Adres	Yığındaki bilgiyi adrese at	2
XCH	A, Rn	Rn ve akünün içeriklerini değiştir	1
XCH	A, adres	Adresteki bilgi ile akünün içeriğini değiştir	2
XCH	A, @Ri	Ri'nin gösterdiği adres ve akünün içeriklerini değiştir	1
XCHD	A, @Ri	Ri'nin gösterdiği adres ile akünün içeriklerinin ilk dört bitini değiştir	1



Harici Veri Belleği Transfer Komutları

Komut		Açıklama	Bayt
MOVX	A, @Ri	Ri saklayıcısının gösterdiği harici RAM adresindeki veriyi akümülatöre yükle	1
MOVX	@Ri, A	Aküyü Ri'nin gösterdiği harici RAM adresine yükle	1
MOVX	A, @DPTR	DPTR'nin gösterdiği harici RAM (16 bitlik adres) adresindeki bilgiyi aküye yükle	1
MOVX	@DPTR, A	Aküyü DPTR'nin gösterdiği harici RAM adresine yükle	1



Program Belleği Transfer Komutları

Komut		Açıklama	Bayt
MOVC	A, @A+DPTR	A+DPTR'nin gösterdiği harici ROM (16 bitlik adres) adresindeki veriyi Akümülatöre yükle	1
MOVC	A, @A+PC	A+PC'nin gösterdiği harici ROM (16 bitlik adres) adresindeki veriyi Akümülatöre yükle	1



Bit-İşlem Komutları

Komut		Açıklama	Bayrak	Bayt
CLR	A	Akümülatörü temizle	-	1
CPL	A	Akümülatörü tersle	_	1
CLR	C	Eldeyi sıfırla	C	1
CPL	C	Eldeyi tersle	C	1
SETB	C	Eldeyi birle $(C = 1)$	C	1
SETB	bit	Bit adreslenebilir RAM'deki bir bitlik veriyi birle	-	2
CLR	bit	Bit adreslenebilir RAM'deki bir bitlik veriyi birle	-	2
CPL	bit	Bit adreslenebilir RAM'deki bir bitlik veriyi tersle	_	2
MOV	C, bit	Bir bitlik adresteki veriyi elde bayrağına yükle	C	2
MOV	bit, C	Eldeyi bir bitlik adrese yükle	C	2
ANL	C, bit	Elde ile bir bitlik veriyi VE işlemine tabi tut	C	2
ORL	C, bit	Elde ile bir bitlik veriyi VEYA işlemine tabi tut	C	2



Program Dallanma Komutları

- Program Dallanma komutları
 - Şartsız dallanma,
 - Şartlı dallanma
 - Alt program çağırma ve alt programdan dönme komutları

Şartsız Dallanma Komutları

Komut		Açıklama	Bayt
SJMP	Adres	Kısa dallanma (adrese dallan)	2
AJMP	adres11	Mutlak adresleme yönteminde kullanılır, 11 bitlik adres (2 KB) alanı içerisinde bir dallanma sağlar	2
LJMP	adres16	Uzun dallanma, 16 bitlik adres alanı içerisinde bir atlama sağlar	3
JMP	@A+DPTR	A+DPTR'nin gösterdiği adrese dallan	3
NOP		1 makine çevrim boyu işlem yapma	1



Program Dallanma Komutlari

Şartlı Dallanma Komutları

Komut		Açıklama	Bayrak	Bayt
JC	Adres	Eğer C = 1 ise adrese dallan	_	2
JNC	Adres	Eğer C = 0 ise adrese dallan		2
ЈВ	bit, adres	Eğer bit = 1 ise adrese dallan	-	3
JNB	bit, adres	Eğer bit = 0 ise adrese dallan		3
JBC	bit, adres	Eğer bit = 1 ise adrese dallan sonra biti sıfırla $(bit = 0)$	-	3
JZ	Adres	Eğer akümülatör sıfır (A = 0) ise adrese dallan	_	2
JNZ	Adres	Eğer A = 0 değil ise adrese dallan	_	2
DJNZ	Rn, adres	Rn'i bir azalt ve Rn sıfır değilse adrese dallan	-	2
DJNZ	adres1, adres2	Adres1'deki veriyi 1 azalt, eğer sıfır değilse adres2'ye dallan	-	3
CJNE	A, adres1, adres2	Akü ve adres1'deki veriyi karşılaştır, eşit değilse adres2'ye dallan	С	3
CJNE	A, #bilgi, adres	Akü ve <i>bilgiyi</i> karşılaştır, eşit değilse adrese dallan	С	3
CJNE	Rn, #bilgi, adres	Rn ve <i>bilgiyi</i> karşılaştır, eşit değilse adrese dallan	С	3
CJNE	@Ri, #bilgi, adres	Ri'nin gösterdiği adresteki veri ile <i>bilgiyi</i> karşılaştır, eşit değilse adrese dallan	С	3



Program Dallanma Komutları

Alt program çağırma ve alt programdan dönme komutları

Komut	Açıklama	Bayt
ACALL adres11	Adres11 etiketli alt programı çağır	2
LCALL adres16	Adres16 etiketli alt programı çağır	3
RET	Alt programdan kaldığın yere dön	1
RETI	Kesme alt programından kaldığın yere dön	1



