T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI





MEGEP

(MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MAKINE TEKNOLOJISI

GEOMETRİK ÇİZİMLER

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

- Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır).
- Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır.
- Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir.
- Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler.
- Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR	
GİRİŞ	1
ÖĞRENME FAALİYETİ -1	3
1.YAZI VE RAKAM	3
1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tanımı	3
1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi	4
1.1.2. Teknik Haberleşme Dili Olarak Teknik Resim	5
1.1.3. Teknik Resmin Tanımı	5
1.2. Çizim Araç ve Gereçleri	7
1.2.1. Resim Tahtaları ve Masaları	7
1.2.2. Cetveller	8
1.2.2.1. T – Cetveli	8
1.2.2.2. Yassı (Ölçü) Cetvel	9
1.2.2.3. Ölçek Cetveli	10
1.2.2.4. Eğri Cetveli (Pistole)	10
1.2.2.5. Gönyeler	11
1.2.3. Kalemler	11
1.2.3.1. Kurşun Kalemler	
1.2.3.2. Kurşun Kalemlerin Kullanılması	
1.2.3.3. Teknik Çizim Kalemleri (Rapido Takımları)	14
1.2.4. Silgiler	
1.2.5. Pergeller	
1.2.6. Şablonlar	
1.2.6.1. Daire ve Yay Şablonları	
1.2.6.2. Elips Şablonları	
1.2.6.3. Yazı Şablonları	
1.2.6.4. Sembol Şablonları	
1.2.7. Resim Kâğıtları	
1.2.7.1. Düz Beyaz Resim Kâğıdı	
1.2.7.2. Eskiz Kâğıdı	
1.2.7.3. Aydınger Kâğıdı	
1.2.7.4. Ozalit Kâğıdı	
1.2.7.5. Muşamba Kâğıt	
1.2.8. Standart Kâğıt Ölçüleri ve Çeşitleri	
1.2.9. Dosyalanacak Resim Kâğıtlarının Katlanması	
1.2.10. Yazı Alanı (Antet) ve Bilgiler	20
1.3. Yazı ve Rakamlar.	
1.3.1. Teknik Resimde Kullanılan Yazıların Özellikleri	
1.3.2. Teknik Resimlerde Kullanılan Terimler	
1.3.2.1. Yazı Yüksekliği (h)	22
1.3.2.2. Büyük Harf Yüksekliği (h)	
1.3.2.3. Küçük Harf Yüksekliği (c1)	
1.3.2.4. Harfler Arasındaki Boşluk (a)	
1.3.2.5 Satır Aralığı	23
1.3.2.6. Kelimeler Arasındaki Aralık (e)	
1.3.2.7. Yazı Kalınlığı (d)	23

1.3.3.Yazı Çeşitleri ve Boyutları	23
1.3.3.1. Yazı Çeşitleri	
1.3.3.2. Yazı Boyutları	
1.3.4. Yazı Yazma	
1.3.4.1. Serbest Elle Yazma	
1.3.4.2. Şablonla Yazı Yazma	27
1.4. Çizgi ve Çeşitleri	
1.4.1. Tanımı	
1.4.2. Çizgi Çeşitleri	
1.4.3. Çizgi Boyutları	
1.4.4. Çizgilerin Çizilmesi	
1.4.5. Çizgilerin Kullanıldığı Yerler	
1.5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler	
1.5.1. Paralel Doğruların Çizilmesi	
1.5.1.1. T Cetveli ve Gönye Yardımıyla Paralel Doğruları Çizmek	
1.5.1.2. Doğrunun Dışındaki Bir Noktadan Geçen Paralel Doğru Çizmek	
1.5.1.3. Pergel Yardımıyla Paralel Doğru Çizmek	
1.5.1.4. Doğruya Belirli Uzaklıktan Paralel Doğru Çizmek	
1.5.2. Dik Doğruların Çizilmesi	
1.5.2.1. Doğruların Üzerindeki Noktadan Dikme Çıkmak	
1.5.2.1.1. Gönye Yardımıyla Dikme Çıkmak,	
1.5.2.1.2. Pergel Yardımıyla Dikme Çıkmak	
1.5.2.2. Doğrunun Dışındaki Bir Noktadan Dikme İnmek	
1.5.2.2.1. Gönye Yardımıyla Dikme İnmek	
1.5.2.2.2. Pergel Yardımıyla Dikme İnmek,	
1.5.2.3. Bir Doğrunun Ucundan Dikme Çıkmak	
1.5.3. Doğrunun Eşit Parçalara Bölünmesi	
1.5.3.1. Bir Doğruyu Pergel Yardımıyla İkiye Bölmek	
1.5.3.2. Doğruyu İstenilen Sayıda Eşit Parçaya Bölmek,	
UYGULAMA FAALİYETİ	
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	
PERFORMANS TESTİ	45
ÖĞRENME FAALİYETİ -2	46
2.DOĞRULAR, DAİRELER VE DÜZLEMLER	46
2.1.Açılarla İlgili Geometrik Çizimler	46
2.1.1. Açıların Çizilmesi	
2.1.1.1. Gönye İle 15° ve Katlarında Açılar Çizmek,	
2.1.1.2. Pergel Yardımıyla 15° ve Katlarında Açılar Çizmek,	47
2.1.2. Verilen Açıya Eşit Açı Çizmek	
2.1.3. Bir Açıyı İkiye Bölmek	
2.1.4. 90° lik Açıyı Üçe Bölmek	48
2.1.5. Tepe Noktası Olmayan Bir Açının Açı Ortayını Çizmek	49
2.2. Çokgenlerin Çizimi	
2.2.1. Üçgen Çizimleri	
2.2.1.1. Pergel Yardımıyla Bir Kenarı Verilen Eşkenar Üçgen Çizmek	49
2.2.1.2. Gönye Yardımıyla Bir Kenarı Verilen Eşkenar Üçgen Çizmek	
2.2.1.3. Cemberi Üc Esit Parcava Bölmek veva İçine Eskenar Ücgen Cizmek	

2.2.2. Dörtgen Çizimleri	51
2.2.2.1. Bir Kenarı Verilen Kare Çizmek	
2.2.2.1.1. Pergel Yardımıyla Kare Çizmek	
2.2.2.1.2. Gönye Yardımıyla Kare Çizmek	
2.2.2.2. Çember İçine Kare Çizmek	
2.2.2.3. Çember Dışına Kare Çizmek	
2.2.3. Beşgen Çizimi	
2.2.3.1. Çember İçine Beşgen Çizmek	
2.2.4. Altıgen Çizimi	
2.2.4.1. Çember İçine Altıgen Çizmek	
2.2.4.1.1. Pergel Yardımıyla Altıgen Çizimi	
2.2.4.1.2. Gönye Yardımıyla Altıgen Çizimi	
2.2.4.2. Çember Dışına Altıgen Çizmek	
2.2.5. Yedigen Çizimi	54
2.2.5.1. Çember İçine Yedigen Çizimi	54
2.2.6. Sekizgen Çizimi	55
2.2.6.1. Çember İçine Sekizgen Çizimi	55
2.2.7. Dokuzgen Çizimi	
2.2.7.1. Çember İçine Dokuzgen Çizimi	55
2.2.8. Ongen Çizimi	
2.2.8.1. Çember İçine Ongen Çizimi	56
2.2.9. Genel Metotla Çokgen Çizimi	56
2.3. Çember ve Teğet Doğrularla İlgili Çizimler	57
2.3.1 Daire ve Yaylarla İlgili Geometrik Çizimler	
2.3.1.1 Genel Tanımlar	
2.3.1.2 Daire veya Yayın Merkezini Bulmak	
2.3.2 Çember Dışındaki Noktadan Geçen Teğet Doğru Çizmek	
2.3.2.1. Pergel Yardımıyla Çizim	
2.3.2.2. Gönye Yardımıyla Çizim	
2.3.3 Çember Üzerindeki Bir Noktadan Geçen Teğet Doğru Çizmek	
2.3.3.1. Pergel Yardımıyla Çizim	
2.3.3.2. Gönye Yardımıyla Çizim	
2.3.4 İki Daireye Dıştan Ortak Teğet Doğru Çizmek	
2.3.4.1. Pergel Yardımıyla Çizim	
2.3.4.2. Gönye Yardımıyla Çizim	
2.3.5 İki Daireye İçten Ortak Teğet Doğru Çizmek	
2.3.5.1. Pergel Yardımıyla Çizim	
2.3.5.2. Gönye Yardımıyla Çizim	
2.3.6. Üçgenin İçine Teğet Daire Çizmek	
2.3.7. Üçgenin Köşelerinden Geçen Daire Çizmek	
2.3.8. Bir Doğruyla Bir Noktayı Yayla Teğet Birleştirmek	
2.3.9. Bir Noktayla Doğru Üzerindeki Bir Noktayı Yayla Birleştirmek	
2.3.10. Birbirine Dik İki Doğruyu Bir Yayla Birleştirmek	
2.3.10.1. Birbirine Dik İki Doğruyu Bir Yayla Birleştirmek	
2.3.10.2. Dar Açı Yapan İki Doğruyu Yayla Birleştirmek	
2.3.10.3. Geniş Açı Yapan İki Doğruyu Yayla Birleştirmek	
2.3.11. İki Doğruyu İki Ayrı Yayla Birleştirmek	65

2.3.11.1. Birbirine Dik İki Doğruyu Bir Yayla Birleştirmek	65
2.3.11.2. Doğru Üzerindeki Bir Noktayla Diğer Doğruyu Birleştirmek	65
2.3.12. Doğruya, Daireyi veya Yayı, Verilen Yayla Birleştirmek	66
2.3.12.1. Bir Doğru ile Bir Yayı İçten Bir Yayla Birleştirmek	66
2.3.12.2. Bir Doğru ile Bir Yayı Dıştan Bir Yayla Birleştirmek	66
2.3.13. İki Daireyi Verilen Bir Yayla Birleştirmek	67
2.3.13.1. İki Daireyi Bir Yayla İçten Birleştirmek	67
2.3.13.2. İki Daireyi Bir Yayla Dıştan Birleştirmek	
2.3.13.3. İki Daireyi Bir Yayla İçten ve Dıştan Birleştirmek	68
2.3.14. Daire ve Bir Noktanın Verilen Bir Yayla Teğet Birleştirilmesi	69
2.4. Oval Çizimleri	69
2.4.1. Büyük Ekseni Verilen Ovali Çizmek	69
2.4.2. Küçük Ekseni Verilen Ovali Çizmek	70
2.5. Elips Çizimleri	
2.5.1. Pergel Yardımıyla Elips Çizimi	
2.5.2. Daireler Yardımıyla Elips Çizimi	73
2.5.3. Dikdörtgen Yardımıyla Elips Çizimi	74
2.6. Helis Çizimleri	
2.6.1. Helis Eğrisini Çizmek	75
2.6.2. Helis Eğrisinin Açınımını Çizmek	
UYGULAMA FAALİYETİ	
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	
PERFORMANS TESTİ	79
CEVAP ANAHTARLARI	
MODÜL DEĞERLENDİRME	81
KAYNAKLAR	83

AÇIKLAMALAR

KOD	211GS0008				
ALAN	Makine Teknolojileri				
DAL/MESLEK	Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı, Endüstriyel Kalıpçılık, Endüstriyel Modellemecilik, Makine İmalatçılığı.				
DERSİN ADI	Temel Teknik Resim				
SÜRE	40/32				
AÇIKLAMA	Teknik resim çizim ortamında uygulanmalıdır.				
ÖN KOŞUL	Temel eğitimi tamamlamış olmak.				
YETERLİK	Geometrik çizimler yapmak.				
MODÜLÜN AMACI	Genel Amaç: Gerekli ortam sağlandığında bu modül il öğrenci; Standart ve teknik resim kurallarına uygun olara geometrik çizimler yapabileceksiniz. Amaçlar: 1- Standart ve teknik resim kurallarına göre yazı v rakam yazabileceksiniz. 2- Standart ve teknik resim kurallarına göre doğrular daireler ve düzlemler çizebileceksiniz.				
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI	Teknik resim çizim ortamı, resim masası, çizim araç ve gereçleri.				
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	 Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra, verilen ölçme araçları ile kazanılan bilgi ve becerileri ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. Faaliyetin sonundaki sayfada size uygulanacak çoktan seçmeli test ve bir adet performans uygulama testi bulacaksınız. 				

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

İnsanlar var olduğundan beri, birbirleri ile iletişim kurma ihtiyacını hissetmiştir. İnsanlar arasında iletişim, hareketlerle ve konuşmayla gerçekleşmektedir. Ancak insanlar, duygularını ve düşüncelerini başkalarına ifade edebilmek için sadece bu iki iletişim aracıyla yetinmemiştir. Resim, bu iki iletişim aracını destekleyen, ifadelere bütünlük katan ve konuşmadan, hareket etmeden de bir şeyler anlatabilen aynı zamanda kalıcı bilgileri içeren iletişim aracı olmuştur. Resmin tamamlayıcısı olan yazı, anlatılmak istenen ifadelerin kesinlik kazanmasına yardımcı olmuştur.

Teknik resimler, teknik alanda eğitim görmüş kişiler arasında bir anlaşma dili olarak ortaya çıkmıştır. Makineler, araçlar, tesisler, inşaatlar ve benzeri yapıtlar anlatılarak, hareketlerle veya yazıyla tarif edilerek yapılamaz. Bu tip yapıtlar ancak teknik resim yardımıyla ifade edilebilir. Bu nedenle teknik resmi bilen insanlar, hangi dili konuşursa konuşsun teknik resmi bilen başka bir insanla dünyanın her yerinde rahatlıkla iletişim kurabilir.

Teknik resmin öneminden dolayı resim uygulamalarında kullanılması zorunlu olan yazı, rakam ve çizgilerin standardında ve uluslar arası normlara uygun olarak bilinmesi gerekir. Hangi tip çizgiyi, yazıyı ve rakamı, nerede kullanmamız gerektiğine karar vererek, çizeceğiniz resmin anlaşılır olması ve doğru bilgiler anlatması gerekir.

Ayrıca bu modülde; sizlere doğru çizimleri, açı çizimleri, doğru ve yayları birleştirmek gibi konular anlatılacaktır. Bu modülü başarı ile tamamlayan öğrenciler piyasa şartlarına göre bilinçli teknik çizim yapabilme yeterliğine sahip olacaklardır.

Unutulmamalıdır ki; piyasada üretilen her mamulün mutlaka çiziminin yapılması gerekmektedir. Buna bağlı olarak geometrik teknik çizimlerin pratik olarak bilinmesi gerekmektedir.

Bu modül ile elde edeceğiniz kazanımlar sonucunda, teknik resimde kullanılan yazı, rakam ve çizgilerin standartları, uygulama yeri ve sekli bir beceriye dönüsecektir.

Ülkemizin sizin gibi bilgili meslek adamlarına ihtiyacı olduğunu sakın unutmayınız.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

Bu öğrenme faaliyetinin sonunda, standart ve teknik resim kurallarına uygun olarak yazı ve rakamlar yazabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

Teknik resmin endüstrideki yerini ve önemini öğretmeninizin rehberliğinde araştırarak bilgi toplayınız. Topladığınız materyalleri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

1.YAZI VE RAKAM


1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tanımı

İnsanların birbiriyle iletişim kurma ihtiyacı, varolduğu zamandan günümüze kadar uzanan bir süreçtir. Resim de insanların duygu ve düşüncelerini serbest el veya özel aletlerle çizip anlatmak için kullandıkları iletişim yollarından birisidir.

Çizilen resimler eşya, manzara veya hayal gücündeki anlatımları çizenin zevk ve anlayışına göre ifade ediyorsa, sanat resmi olarak tanımlanır.


Resimler, eğer önceden belirlenmiş kurallar ve metotlar kullanılarak grafik olarak çizilmişse, endüstriyi ilgilendiren bir resim türü ortaya çıkar.Bu grafik anlatım şekli, (genel anlamda düşünce ve tasarıların ürünü olan şekiller veya cisimler) görünüş, ölçülendirme, çeşitli semboller vb. diğer bilgilerle desteklenir. Bu bilgilerin belirli bir düzen ortamında, kullanım kolaylığı, ucuzluk, sağlamlık ve estetik şartlarla anlatılma gerekliliği vardır. Açıklanan bilgileri üzerinde taşıyan çizimler teknik resimde bulunmaktadır.

Teknik resmin (teknikle ilgili kurallara göre çizilmiş resim) tarihi gelişiminde milattan önce otuz yılına (M.Ö.30) kadar geriye gittiği bilinmektedir.(Şekil 1.1,2)



Şekil 1.1,2: 12-16. Yüzyıllarda Çizilmiş Perspektif Resimler.

Endüstride kullanılan resimlerin daha basit ve açıklayıcı bilgilerle çizilme gereği duyulmuştur.Bu konuda ancak 18. yüzyıl sonlarında Fransız matematikçisi Gaspart Monge (1746-1818), 1795 yılında yayınladığı geometri kitabında, bir cismi, birbirine dik düzlemler arasında düşünerek üç boyutunun, bu düzlemler üzerinde iz düşüm olarak görülmesini sağlamıştır.Böylece bu gün kullandığımız iz düşüm kural ve metotlarının temeli atılmıştır.(Şekil 1.3)



Şekil 1.3: 1835' te Çizilmiş Bir Kesme Makası.

19. yüzyıldan sonra ülkelerin çok hızlı sanayileşmesi sonucu, teknik resme önem verilmesi gereği duyulmuştur.Bu anlatım için gerekli kurallar herkesin anlayabileceği şekle sokulmuştur. Böylece teknik resim, günümüzün vazgeçilmez bir anlaşma aracı olarak modern çizim araç ve gereçlerine uyum sağlayacak değişiklikleri de kapsayacak şekilde tarihi gelişimindeki yerini almıştır.

1.1.1. Endüstrivel Teknik Resmin Önemi

Bir eşya veya makinenin her parçasının görevini yapabilmesi için, şekil, ölçü, yüzey durumu, malzeme, ısıl işlemler, vb. bilgiler bakımından araştırılması, üretilmesi ve montajının yapılması gerekir.

Üretimi yapılacak parçalar, özelliklerine göre değişik atölyelerde bir çok kişinin elinden geçer. Bu kişilerin imal edilecek parçalar hakkında bilgi sahibi olması ve çizilmiş resmi anlaması (okuması) gerekmektedir.

Mühendis, konstrüktör, ve teknik ressamların tasarladıkları parça ve makinelerin, sağlamlık, ekonomiklik, estetik ve yapılabilirlik şartlarını taşıyabilmesi, ancak imalat bilgilerine sahip yetenekli ve tecrübeli kişiler tarafından teknik resimlerinin çizilmesiyle olur.

Teknik resimler, çizilen şekillerin üzerine ilave edilen bilgilerle (teknik konularda ortak kurallar) anlam kazanır. Bunun için teknik resim teknikle ilgili bütün mesleklerin kullandığı ortak çizim grameri olarak kabul edilebilir.

1.1.2. Teknik Haberleşme Dili Olarak Teknik Resim

Teknik resim temel kurallara ve uluslararası standartlara uygun çizildiği zaman dünyanın her yerinde kolaylıkla okunup bütün bilgileriyle anlaşılır. Bu birliği sağlamak için ISO ve ona bağlı TS standartlarından yararlanılır. Teknik alanda çizilen resimlerle mühendis, teknisyen, ve teknik elemanlar yapılacak üretim ve işlerle ilgili diyalog kurup haberleşirler. Çizilen resimlerde bir yorum ve yanlış anlama durumu olmamalıdır. Dilleri birbirinden çok farklı olan ülkelerde çizilen teknik resimler incelendiği zaman lisan bilmeden de okunabilmekte ve anlaşılmaktadır.

1.1.3. Teknik Resmin Tanımı


Bir parçanın yapımı için gerekli olan bütün bilgileri eksiksiz olarak taşıyan resimlere **teknik resim** denir.


Teknik resim bu konudaki kabul edilmiş çizim ve kural metotlarını bilen ve uygulayabilen kişilerce çizilebilir ve okunabilir.Bu resimler serbest elle, çizim araç ve gereçleriyle veya bilgisayar ortamında çizilir.


Teknik resmi çizebilmek ve okuyabilmek için, yazı, çizgi, geometrik çizimler, kroki, iz düşüm, görünüş, ölçülendirme, ölçek, yüzey durumları, toleranslar vb. konularda bilgi ve beceri sahibi olmak gerekir.

Her türlü üretim işlerinde şekil, büyüklük ve açıklama bakımından resimlerin çizilmesi gerekir. Mimari, makine, tesisat, mobilya ve dekorasyon, elektrik, elektronik, vb. meslek gruplarında üretimin doğru ve seri olarak yapılabilmesi için meslek resimlerinden faydalanılır.

Teknik resmin temel kuralları içinde her meslek çeşidinin kendine uygun çizilen resimlerine meslek resmi denir. Bu resimler teknik resim bilgisiyle çizilir.Şekil 1.4' te çeşitli meslek resmi örnekleri görülmektedir.







Şekil 1.4: Teknik Resmin Kullanıldığı Meslek Resim Çizimleri.

1.2. Çizim Araç ve Gereçleri

Resim tamamen grafiksel bir anlatım şeklidir. Resim kâğıdı üzerindeki çizgilerle anlatımın doğru ve temiz olması gerekir. Teknik resimdeki çizgi ve yazının aranan özelliklerde olması için uygun araç ve gereçlerden yararlanılır.


Teknik resim takımlarının kaliteli ve aranan özelliklerde olması, yapılacak çizimlerin de doğru ve hızlı yapılmasını sağlar. Aynı zamanda özelliğini kaybetmeden uzun süre kullanılması mümkün olur. Bu resim takımları ayrı ayrı ele alınıp özellikleri ve çeşitleri tanıtılacaktır.

1.2.1. Resim Tahtaları ve Masaları

Resim tahtaları ve masaları, üzerine resim kâğıtlarının bağlanmasına (yapıştırılmasına) yarayan çok düzgün yüzeylerden meydana gelen, ağaç, ağaç kaplanmış sunta veya yapay malzemelerden yapılmış plakalardır.

Sınıf içinde veya evde resim çizmek için kullanılan taşınabilir özelliğinde ağaç veya plastikten yapılmış resim tahtaları Şekil 1.5 'te görülmektedir.

Káğıt Forması	Tahta ölçüleri
Büyüklüğü	Genişlik x Üzunluk
A4	250 X 350
A3	350 X 500
A2	500 X 700
A1	700 X 1000
A0	1000 X 1500
>A0	1250 X 1750 - 1250 X 2000



Şekil 1.5: Resim Tahtaları ve Ölçüleri.



Şekil 1.6: Üniversal Resim Masası.

T cetveli ile gönyelerin görevini yapan, büyük ölçülerdeki resimlerin kolaylıkla çizilmelerini sağlayan ve çizim sürelerini hızlandıran çizim aparatları yapılmıştır.Bunlar resim büyüklüğüne göre seçilir.

Resim tahtalarının masa ayaklarına tespit edilmesi ve çeşitli çizim aparatlarının resim tahtasına bağlanmasıyla resim masaları meydana getirilir. Her ölçüdeki resim kağıdına kolaylıkla çizim yapabilen, ayarlanma özelliğine sahip bu masalara üniversal resim masası denir (Şekil 1.6).


1.2.2. Cetveller

1.2.2.1. T – Cetveli

Baş ve cetvel kısmından meydana gelen T şeklindeki cetveldir. Yatay çizgilerin çizilmesinde ve üzerine yerleştirilen gönyeler yardımıyla dikey ve çeşitli açıların çizilmesinde kullanılır. T cetveli ahşap (sert ağaç) veya plastik malzemelerden yapılır. T-cetvelinin baş kısmı sabit veya ayarlanabilir özelliğindedir (Şekil 1.7).


T-cetvelinin boyu kullanılacak masaya ve resim kâğıdının büyüklüğüne uygun olmalıdır.

Baş kısmı ve cetvel arasında tam 90 $^{\rm o}$ açı olmalı ve cetvelin çizim kenarı çok düzgün olmalıdır.




Şekil 1.7: T-Cetveli

Şekil 1.8' de T – cetvelinin masaya yerleştirilmesi, tutulması ve yatay çizginin çizilmesi görülmektedir.



Şekil 1.8: T-Cetvelinin Kullanılması.



Şekil 1.9' da T – cetveli ve gönye ile düşey çizgilerin çizilmesi görülmektedir.

1.2.2.2. Yassı (Ölçü) Cetvel

Verilen ölçüye göre çizgi çizmek, ölçüyü işaretlemek veya çizilen resimlerden ölçü almak üzere kullanılan cetvele yassı (ölçü) cetvel denir. Bir veya iki tarafında milimetrik bölüntüler bulunur (Şekil 1.10).




Şekil 1.9: T-Cetveliyle Gönyenin Kullanılması.

Şekil 1.10: Yassı Cetvel.

1.2.2.3. Ölçek Cetveli


Ölçek cetveli, ölçekli yapılan çizimlerde, büyüklük veya küçüklük miktarını hesaplamadan kullanılan cetvellerdir. Üçgen profilli yapılmak suretiyle çok sayıdaki ölçeği üzerinde bulundurur (Şekil 1.11).



Şekil 1.11: Ölçek Cetveli.

1.2.2.4. Eğri Cetveli (Pistole)

Pergelle çizilemeyen yay ve eğrilerin düzgün olarak çizilmesinde kullanılan cetvellerdir (Şekil 1.12)




Şekil 1.12: Eğri Cetveli (Pistole).

1.2.2.5. Gönyeler

Belirli açılarda, çeşitli yönlerdeki çizgilerin çizilmesinde ve istenilen açıların işaretlenmesinde kullanılan üçgen şekilli cetvellerdir.

Standart gönyeler, 45° ve 30°/60° olmak üzere iki çeşittir. T – cetveli veya birbiri üzerinde kaydırılarak düşey ve çeşitli eğik çizgilerin çizilmesinde kullanılırlar. Bu gönyelerin birlikte kullanılmasıyla 150 ve katları açılardaki eğik çizgileri çizmek mümkündür. Ahşap, saydam ve çeşitli renklerde yarı saydam plastik malzemelerden yapılırlar (Şekil 1.13).



Şekil 1.14:Açı Gönyeleri.

Açı gönyeleri (İletki), 0° – 180° arasındaki açıların işaretlenerek çizilmesi veya ölçülmesi amacıyla kullanılırlar (Şekil 1.14). Değişik biçimlerde saydam, yarı saydam ve renkli plastikten yapılırlar.


1.2.3. Kalemler

Teknik resimde çizgileri çizmek için kullanılan araçlara kalem denir.

1.2.3.1. Kurşun Kalemler

Kurşun kalemler (resim kalemleri), ahşap içerisine yerleştirilmiş grafit uçlardan yapılır. Geleneksel şekilleriyle (yuvarlak, altı köşe) hala kullanılmaktadır. Bu kalemler, her türlü kağıt üzerine yazı yazmak veya çizmek amacıyla çeşitli sertlik derecelerinde yapılırlar (Şekil 1.15).





Şekil 1.15:Kurşun Kalemler ve Sertlik Dereceleri.


Kurşun kalemler, sertlik bakımından üç ana grupta toplanmıştır,

SERT	ORTA	YUMUŞAK
Madeni levha ve taş gibi sert cisimler üzerinde resimler çizilirken. Grafik ve diyagramlar çizilirken . Resimler kopya edilirken	2H, 3H ince sürekli, kesik çizgilerin ve ince noktalı kesik çizgilerin çizilmesinde çiniye çekilecek resimlerin çizilmesinde . F, H orta kalınlıktaki çizgilerin çizilmesinde. HB, B kalın dolu çizgilerin çizilmesinde. Yazı ve rakamların yazılmasında . Serbest elle resimlerin çizilmesinde kullanılır. ORTA KALEM SERİSİ 3H, 2H, H, F, HB, B	Serbest elle araştırma resimlerinin çizilmesinde Pürüzsüz ve parlak yüzlü kağıtlara resimlerin çizilmesinde. Artistik resimlerde Gölgelendirmede kullanılır.
SERT KALEM SERİSİ 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H		YUMUŞAK KALEM SERİSİ 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B

Tablo 1: Kurşun Kalem Sertlik Dereceleri.


1.2.3.2. Kurşun Kalemlerin Kullanılması

Çizgi çizerken kalem, cetvel kenarına dik veya arkaya doğru çok az eğimli tutulmalıdır. Yatay çizgilerin çizilmesi sırasında kalemin nasıl tutulacağı ve yatayla yaptığı açı Şekil 1.16' da görülmektedir.



Şekil 1.16: Kurşun Kalemin (Yatay Çizgilerde) Kullanılması.

Dikey çizgilerin çizilmesinde kalemin tutulması, yatayla yaptığı açı, çekme yönü ve kendi ekseni etrafında döndürülmesi Şekil :1.17' de görülmektedir.



Şekil 1.17: Kurşun Kalemin (Düşey Çizgilerde) Kullanılması.

Resimlerin istenilen düzgünlükte çizilebilmesi için kurşun kalemin ahşap kısmı yaklaşık 30-35 mm, grafit kısmı ise 7-9 mm arasında bırakılır. Grafit uçlarının sivriltilmesi, zımpara yapıştırılmış takozlar yardımıyla yapılır.Zımpara takozları yardımıyla sivriltilen uçlar, bir bezle silinerek kalem ucundaki grafit tozlarından arındırılır.

Yukarıda sözünü ettiğimiz bu işlemin zor olması nedeniyle günümüzde takma uçlu kalemler kullanılmakta ve kullanım kolaylığından dolayı tercih edilmektedir.

Takma uçlu kalemlerin 2 çeşidi vardır :

Bunlardan birincisi; 2mm kalınlığında grafitten yapılmış uçların, özel tutucular içerisine konulmasıyla oluşturulan kalemlerdir (Şekil 1.18). Kurşun kalemlere göre daha kullanışlı ve daha ekonomiktir.



Şekil 1.18: 2 mm Takma Uçlu Kalemler ve Uçları.

Bunlarda ikincisi ise; 0.3 - 0.5 - 0.7 - 0.9 mm kalınlığında ve değişik sertlik değerlerine sahip grafit uçların takılarak kullanıldığı takma uçlu kalemler (Şekil 1.19).



Şekil 1.19: Versatil Kalem Çeşitleri.

1.2.3.3. Teknik Çizim Kalemleri (Rapido Takımları)

Eskiz kağıtları ve normal beyaz resim kağıtları üzerine çizilen resimleri, aydınger kağıdı üzerine kopya etmek yada doğrudan aydınger üzerine çizim yapmak amacıyla kullanılan, mürekkebi bir tüp içerisinde korunabilen, uç kalınlıkları standart ölçülerde olan teknik çizim kalemlerine rapido kalemi denir (Şekil 1.20).

Rapido; mürekkep tankı, ince boru uç, boru içinde hareket ederek akışkanlığı sağlayan iğne ve uç gövdesinden oluşur. Teknik çizimlerde kullanılmak üzere hazırlanmış iki uç dizisi vardır. Bunlar; (0.13, 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1.0, 1.4, 2.0 mm) veya (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 mm) çizgi kalınlığındaki uçlardır.



Şekil 1.20: Rapido Kalemleri ve Çizgi Kalınlıkları.

1.2.4. Silgiler

Çizimlerde, yapılan hataların veya fazla çizgilerin temizlenmesi için silgiler kullanılır. Kurşun kalemle yapılan çizimlerin temizlenmesinde yumuşak silgiler tercih edilir. Aydınger, resim kâğıdı veya çizim folyeleri üzerindeki mürekkeple yapılan çizimlerin temizlenmesinde sert plastik silgiler kullanılır. Yumuşak ve sert silgiler, çeşitli firmalar tarafından özel olarak üretilip özel numaralarıyla piyasada bulunurlar (Şekil 1.21)




Şekil 1.21 a: Yumuşak Silgiler.

Şekil 1.21b: Sert Silgiler.

1.2.5. Pergeller

Daire ve yayların çizilmesinde kullanılan pergel, teknik resim çizimi yapan herkesin yanında bulunması gereken önemli bir alettir.

Pergeller, piyasada tek olarak bulunduğu gibi komple bir takım olarak da bulunur. Genel olarak metal veya metal – plastik karışımı gereçlerden yapılır (Şekil 1.22). Pergel çeşitleri: Dairelerin ve dairesel yayların çizilmesinde, daire pergelleri; küçük çaptaki dairelerin çizilmesinde, küçük daire pergelleri; ölçülerin cetvel kullanılmadan bir çizimden diğerine taşınmasında, işaretlenmesinde ve bölünmesinde ölçü pergelleri; yarıçapı çok küçük dairelerin çizilmesinde nokta pergelleri; yarıçapı çok büyük olan dairelerin çizilmesinde çubuklu pergeller olmak üzere çok fonksiyonlu ve çeşitli olabilirler.




Şekil 1.22: Pergel Takımı ve Kullanılması.

1.2.6. Şablonlar

Teknik resimde, çizim ve şekillerin temiz, tam ve doğru olarak çizilmesine yardımcı olan, ayrıca zaman kazandıran çizim araçlarıdır. Şablonlar, saydam ve yarı saydam malzemeden çeşitli renklerde ve iç kısımları veya dış kısımlarına çizilecek biçimlerin boşluğunun olduğu şekilde yapılır. Teknik resimde en çok kullanılan şablon çeşitleri aşağıda görülmektedir.

1.2.6.1. Daire ve Yay Şablonları


1 mm' den başlayan değişik çaplardaki dairelerin ve çeşitli ölçülerdeki yayların çizilmesinde kullanılan şablonlardır (Şekil 1.23)




Şekil 1.23: Daire ve Yay Şablonu.

1.2.6.2. Elips Şablonları

İzometrik, dimetrik perspektifler ile dairelerin değişik açılardaki elipslerini çizmede kullanılan şablonlardır (Şekil 1.24).





Şekil 1.24: İzometrik ve Dimetrik Elips Şablonları.

1.2.6.3. Yazı Şablonları

Teknik resimde, yazı standartlarına uygun yazıların yazılmasında yazı şablonları kullanılır (Şekil 1.25)




Şekil 1.25: Yazı Şablonu.

1.2.6.4. Sembol Şablonları

Teknik resimlerde Vida, cıvata, somun, yüzey işaretleri, şekil ve konum toleransları, hidrolik ve pnömatik, kaynak işaretleri vb. çizimler için kullanılan şablonlardır.

Mimarlık, elektrik ve elektronik, tesisatçılık ve matematik ile ilgili sembol şablonları da mevcuttur (Şekil 1.26).







Şekil 1.26: Sembol Şablonları.

1.2.7. Resim Kâğıtları

Resim kâğıtları, teknik resim çizimlerinin yapıldığı standart ölçülerdeki kâğıtlardır. Kâğıt cinsi ve ölçüleri çizilecek resmin özelliğine göre seçilir. Kâğıtlar, genişlik ve uzunluk ölçülerine göre uygun standart ölçülerinde kesilmiş olarak veya rulo şeklinde bulunurlar. Kâğıtların ismi ile kalınlıkları da standartlaştırılmıştır.

 $1~{\rm m}^2$ 'sinin ağırlığı (gr/m²), o kâğıdın kalınlığı olarak söylenir. 60 gr, 70 gr, 80 gr, 90 gr, 120 gr vb.

1.2.7.1. Düz Beyaz Resim Kâğıdı

Beyaz renkli, I. hamur selülozdan yapılmış kâğıtlardır. Resim kâğıtları silinmeye, yırtılmaya karşı dayanıklı olmalı ve üzerine çini mürekkebi veya boyalı kalemlerle çizim yapılabilmelidir.

1.2.7.2. Eskiz Kâğıdı

Nebati yağlara batırıldıktan sonra havada kurutularak elde edilen bir kâğıt cinsidir. Ucuz ve ışık geçirme özelliğine sahip olduğundan çizilen resimlerin ozalit makinesinde çoğaltılması mümkündür. Çini mürekkebi ile çizim yapılabilir.

1.2.7.3. Aydınger Kâğıdı

Gri renkte, şeffaflık özelliği olan, çini mürekkebiyle çizim yapmaya uygun olan ve silmeye, kazımaya karşı dayanıklı olan resim kâğıdıdır.

Işığı çok iyi geçirdiği için ozalit makinelerinde çoğaltma ve orijinal kâğıt olarak kullanılır.

Rutubetli ortamlarda dalgalanması ve kabarması, sıcak ortamlarda ise sertleşip kırılganlığının artmasıyla özelliğini kaybeder. Muhafaza edilirken bu durumlara dikkat edilmesi gerekir. Aydınger kâğıtları katlanmadan rulo olarak veya tabaka şeklinde saklanır.

1.2.7.4. Ozalit Kâğıdı

Genellikle rulo şeklimde olup bir yüzeyine ışıktan etkilenen kimyasal madde emdirilmiş kâğıttır.

Ozalit makinelerinde orijinal olarak hazırlanmış aydınger kâğıdı ile birlikte ışıktan ve amonyak veya ilaçtan geçirilerek kimyasal maddenin mavi, kahverengi veya siyaha dönüşmesiyle resimlerin çoğaltılmasında kullanılan bir kâğıttır. Güneş ve ışıktan korunmalı, kısa sürede kullanılmalıdır.

1.2.7.5. Muşamba Kâğıt


Muşamba kağıtlara yıpranmaması istenilen resimler çizilir. İçlerinde ince bez bulunduğu halde ışığı iyi geçirirler. Yırtılma ve silinmeye karşı dayanıklıdırlar. Çizim çalışmalarında, kurşun kalem ve çini mürekkebi kullanılır.

1.2.8. Standart Kâğıt Ölçüleri ve Çeşitleri

Resim kâğıtlarının ölçüleri Nisan 1997' de yayınlanan TS ISO 5457' ye göre standartlaştırılmıştır. Teknik resimdeki en büyük resim kâğıdı A0' ın alanı 1 m² kabul edilmiştir. Resim kâğıtları dikdörtgen olarak kullanılır. Dikdörtgenin bir kenarı X=841mm, diğer kenarı Y=1189mm ölçüsündedir. X.Y=1m²=1000000 mm²' dir.

Daha küçük boyutlarda formalar elde edilirken tabaka daima ikiye bölünür. Böylece A1, A2, A3, A4 ve A5 formaları bulunur.

Şekil 1.27 formaların nasıl elde edildiği ve ölçüleri verilmektedir. Bu ölçüler kesilmiş tabaka ölçüleridir.



Şekil 1.27: Resim Kâğıdı Ölçüleri.


Orijinal çizimlerin boyutunun seçimi ve bunların kopyaları standart ölçülerde olmalıdır. TS 506 EN 20216' da belirtilmiş ISO–A ana serisinden seçilen tıraşlanmış tabakaların tercih edilen boyutları Şekil 1.28 görülmektedir.

Anma adı	A0	A1	A 2	A.3	A4	A 5	A6
mm.	841 x 1189	594 x 841	420 x 594	297 x 420	210 x 297	148 × 210	105 x 148

Şekil 1.28:Tıraşlanmış Resim Kâğıtlarının Ölçüleri.

1.2.9. Dosyalanacak Resim Kâğıtlarının Katlanması

A4 (210x297) ölçüsünde katlanmış resim kâğıdının dosyaya takıldıktan sonra, yerinden çıkarılmadan bir bölümünün veya tamamının incelenmesi mümkün olmalıdır. Resim kâğıtlarının katlanması Şekil 1.29 görülmektedir. Katlama işlemi yapılırken katlama izlerinin üzeri çizilmez. Katlamanın kolay olması ve ölçü tamlığı için çerçeve çizgilerinin üzerine katlama işaretleri konulabilir.




Şekil 1.29: Dosyalanacak Resim Kâğıtlarının Katlanması.

1.2.10. Yazı Alanı (Antet) ve Bilgiler

Parça resmi üzerinde gösterilemeyen bazı bilgiler, yazı alanı veya antet dediğimiz çizelgelere yazılır. Teknik resimlerin idari ve teknik yönden tanıtılması ve pratik olarak kullanılabilmesi amacıyla yeterli bilgileri taşıyan en az 170 mm uzunluğunda ve en az 15 mm yüksekliğinde olan, dikdörtgen biçiminde bir çizelgedir.

Yazı alanı (antet), resim kâğıtlarının daima sağ alt köşelerinde ve çerçeve çizgisine bitişik olarak çizilir. Türk Standartları tarafından tavsiye edilmiş bazı antet örnekleri Şekil 1.30' da görülmektedir.



Şekil 1.30: TS 6700 ve 7015'e göre yazı alanı (antet) çeşitleri

1.3. Yazı ve Rakamlar

Teknik resimlerde kullanılan, belli biçim ve boyutlarda, bir düzen içinde yazılan yazı veya rakamlara " standart yazı ve rakamlar " denir.

Tasarlanan bir konunun çizimle ifade edilebilmesi için hazırlanan resimlerin takdim edilmesinde, gerekli açıklamalar yazı ile, boyutların ölçülendirilmesi de rakamla yapılır. Resmin tamamlayıcısı olan bu yazı ve rakamların uygulamada kolaylık getirebilmesi için, basit ve sade olması, kolay ve çabuk yazılabilmesi, rahat okunabilmesi ve şekil olarak da resme uyması gerekir.

Sade ve güzel görünüşlü bir yazıyı elde edebilmek için harflerin genişlik ve aralıklarının uyumlu bir şekilde aynı çizgiye yerleştirilmesine önem verilmelidir. Bu düzgünlüğün sağlanabilmesi için teknik resimde kullanılan yazı ve rakamlar standartlaştırılmıştır. Türk Standartları Enstitüsü Nisan 1993 'te yayınlanan yazılar standardında ISO 3098/1' e uygun teknik yazı standardına göre kullanılacak yazı şekli ve ölçüleri aşağıda açıklanacaktır.

1.3.1. Teknik Resimde Kullanılan Yazıların Özellikleri

- Yazılar okunaklı olmalı ve aynı çizimdeki yazılar, aynı tip ve ölçüde olmalıdır.
- Mikrofilm ve diğer fotografik çoğaltmalar için uygun olmalı ve harf veya rakamlar arasındaki boşluk, yazı kalınlığının en az iki katı olmalıdır.
- ➤ Harf ve rakamların, çok ince yazılarda dahi, karışıklığa sebep olmadan fark edilir olması gerekir.
- Büyük ve küçük harflerin yazı kalınlığı aynı olmalıdır. Birbirini takip eden yazı kalınlığının farklı olması durumunda, aralarındaki boşluk, daha kalın olan yazı kalınlığının iki katı olmalıdır.
- iki harf veya rakam arasındaki boşluğun ölçüsü, yazıya daha iyi bir görünüm verdiğinde yarıya indirilebilir (AV, LA, TV, vb.)
- Yazı kalınlığı, yazının büyüklüğüne göre seçilir. Yazının birleşen köşeleri keskin ve tam birlesmis olmalıdır.

1.3.2. Teknik Resimlerde Kullanılan Terimler

Şekil 1.31' de görüldüğü gibi, yazıyla ilgili harf yükseklikleri, harf ve kelimeler arasındaki boşluk, satır arası boşluk ve çizgi kalınlıkları boyutlandırılmıştır.

1.3.2.1. Yazı Yüksekliği (h)


Büyük harf yüksekliğidir. Yazının anma boyutudur.

1.3.2.2. Büyük Harf Yüksekliği (h)

Yazıda büyük harf yükseklik ölçüsü ile üst uzantısı olan b, d, f, h, k, l, t, ve alt uzantısı olan g, j, p, y küçük harflerin yükseklik (h) ölçüsüdür.

1.3.2.3. Küçük Harf Yüksekliği (c1)

Küçük harflerin gövde yüksekliğidir. Uzantısı olmayan a, c, e, ı, m, n, o, r, s, u, v, z ile uzantısı ve noktası olan harflerin gövde yükseklik (c_1) ölçüsüdür. Küçük harflerin alt uzantı ölçüsü (c_2) , üst uzantı ölçüsü (c_3) tür.



Şekil 1.31: Yazının Boyutlandırılması.

1.3.2.4. Harfler Arasındaki Boşluk (a)

İki harf arasındaki boşluk ölçüsüdür. Boşluğun değeri, yazı yüksekliği veya çizgi kalınlığına göre değişir. Harf ve rakamlar arasındaki boşluk, yazıya daha iyi görünüm kazandırıyorsa (a) ölçüsü yarıya indirilebilir.

1.3.2.5 Satır Aralığı

Harf ve rakamların alt alta yazılmasında, harflerin satır çizgileri (tabanları) arsındaki mesafedir. Yazının sıklığına veya seyrekliğine bağlı olarak satırlar arası üç ölçü olarak alınmıştır.

En fazla satır aralığı (b_1) , normal satır aralığı (b_2) ve en az satır aralığı (b_3) ölçüsüyle secilir.

1.3.2.6. Kelimeler Arasındaki Aralık (e)

Yazılarda kelimeler arasında bırakılması gereken aralıktır. Yazıların sıklığına bağlı olarak aralık ölçüsü daha büyük alınabilir.

1.3.2.7. Yazı Kalınlığı (d)

Yazının harf ve rakamlarının çizgi kalınlığıdır. Yazı kalınlığı harf yüksekliğine bağlı olarak değişir. A tipi yazıda 0,07.h ve B tipi yazıda 0,1.h ölçüsündedir.

1.3.3. Yazı Çeşitleri ve Boyutları


1.3.3.1. Yazı Çeşitleri

Yazılar dik veya sağa doğru 15° lik açı altında italik olmak üzere ikiye ayrılır.

Yazılar, dik yazılabileceği gibi yataya 75° eğik de yazılabilir. Teknik resim derslerinde yeni EN ISO 3098/1-2 standardına göre dik yazı tercih edilecektir.

Standart yazı, A tipi ve B tipi olmak üzere iki çeşittir. Burada yazının farkı çizgi kalınlığının d/h için 1/14 ve 1/10 olmasıdır (Şekil 1.32).

A tipi daha ince, B tipi daha kalın yazıdır. 1/14 oranı mikrofilm uygulamalarında daha çok kullanılmaktadır. 1/10 oranı daha kalın ve dolgun göründüğünden teknik resim çizimlerinde kullanılır.



Şekil 1.32: A ve B Tipi Yazının Çizgi Kalınlıkları.

1.3.3.2. Yazı Boyutları

- Büyük harf yüksekliği h, boyutlandırmada esas olarak alınır.
- Yazı yüksekliği h değeri anma büyüklüğü serisine uygun olmalıdır. Anma büyüklüğü serisi 2,5-3,5-5-7-10-14 ve 20 mm' dir.
- ➤ Anma büyüklüğü serisi √2=1,41 oranı ile standartlaştırılmıştır. Bu oran, resim kâğıdı boyutlarına ve çizgi kalınlıklarına ait standart seriden oluşturulmuştur (TS 506). Yazı yüksekliğinin 20 mm' den daha büyük olması halinde √2 nin katı olarak alınmalıdır
- h ve c yükseklikleri 2,5 mm' den küçük alınmamalıdır. Özel durumlarda, h yüksekliği 2,5 mm alındığında, küçük harf yüksekliği olan c ölçüsü 1,75 mm alınır.
- Yazı kalınlığında d/h için 1/14 ve 1/10 oranları, çizgi kalınlığı bakımından en uygun değerlerdedir. Mikrofilm yazıları için daha ince olan 1/14h oranı tercih edilir (Çizelge 1 ve Çizelge 2)

Özellikleri	Oran		yutla	r (ölç	ülerı	mm d	ir)	
Yazı yüksekliği : h (Büyük harf yüksekliği)		2.5	3.5	5.	7	10	14	20
Harfler arasındaki aralık ; a	2-h	0.35	0.5	0.7	1	1.4	2	2.8
Satırlar arasındaki en fazla aralık : b ₁		4.5	6.25	9.	12.5	18	25	36
Satırlar arasındaki normal aralık ; b ₂	21 14·h	3.75	5.25	7.5	10.5	1 5	21	30
Satırlar arasındaki en az aralık : b ₃	17 14∙h	1	4.25	6	8.5	12	17	24
Küçük harf yüksek- liği ; c ₁	10/h	1.8	2.5	3.5	5	7	10	14
Satır altı ölçüsü : c2	4/14·h	-	1	1.4	2	2.8	4	5.6
Büyük ile küçük harf arasındaki ölçü : c ₃	4/14·h	-	1	1.4	2	2.8	4	5.6
Çizgi kalınlığı : d	1/14·h	0.18	0.25	0.35	0.5	0.7	1	1.4
Kelimeler arasındaki en az aralık : e	6 14·h	1.05	1.5	2.1	3	4.2	6	1.4
Satır çizgisinin altına taşan ölçü : f	5/14·h	0.9	1.25	1.8	2.5	3.5	5	8

Özellikleri	Oran	Boyutlar (ölçüler mm dir)						
Yazı yüksekliği : h (Büyük harf yüksekliği)	10 h	2.5	3.5	5	7	10	14	20
Harfler arasındaki aralık ; a	10	0.5	0.7	1	1.4	2	2.8	4
Satırlar arasındaki en fazla aralık : b ₁	19 10 h	4.75	6.65	9.5	13.3	19	26.6	38
Satırlar arasındaki normal aralık : b ₂	110		5.25	7.5	10.5	15	21	30
Satırlar arasındaki en az aralık ; b ₃	10	3.25	4.55	6.5	9.1	13	18.2	26
Küçük harf yüksek- liği ; c ı	10 h	1.8	2.5	3.5	5	7	10	14
Satır altı ölçüsü : c2	3/h	-	1.05	1.5	2.1	3	4.2	6
Büyük ile küçük harf arasındaki ölçü : c 3	3/h	-	1.05	1.5	2.1	3	4.2	6
Çizgi kalınlığı : d	1/10·h	0.25	0.35	0.5	0.7	1	1.4	2
Kelimeler arasındaki en az aralık : e	$\frac{6}{10}$ ·h	1.5	2.1	3	4.2	6	8.4	12
Satır çizgisinin altına taşan ölçü : f	4/10·h	1	1.4	2	2.8	4	5.6	8

Çizelge 1: A Tipi Yazının Boyutlandırılması.


Çizelge 2: B Tipi Yazının Boyutlandırılması.

Yazıların özelliklerini göstermek üzere örnek olarak Şekil 1.33 A tipi dik yazı, Şekil 1.34 A tipi eğik yazı, Şekil 1.35 B tipi dik yazı ve Şekil 1.36 B tipi eğik yazı açıklanmıştır.

Şekillerde yazılar, dik ve eğik ağlar içerisinde verilmiştir, Böylece harflerin boyut, şekil ve özellikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilebilir.

ABCÇDEFGHIJKLMNO ÖPQRSŞTUÜVWXYZ aabcçdefghijklmnoöp qrsştuüvwxyz□ 1234567890IVX [(?:"-=+±.,√%&]ø

Şekil 1.33: A Tipi Dik Standart Yazı.



Şekil 1.34: A Tipi Eğik Standart Yazı

ABCÇDEFGHIJKLMNO ÖPQRSŞTUÜVWXYZ aabcçdefgijhklmnoö qrsştuüvwxyz□ 12345677890IVX [(!!?;"-=+.,ñ %&)]ø

Şekil 1.35: B Tipi Dik Standart Yazı.

ABCÇDEFGGHIİJKLMN OÖPQRSŞTUÜVWXYZ abcçdefgğhijklmnoö pqrsştuüvwxyz□ 12345677890[VX [(!?:;"-=+± x,√%&)]ø


Şekil 1.36: B Tipi Eğik Standart Yazı

1.3.4. Yazı Yazma

1.3.4.1. Serbest Elle Yazma

Elle yazı yazılırken, kurşun uçlu veya mürekkepli kalem kullanılır. Kurşun kalemin uç sertliği F, HB veya B olmalıdır. Yazı kalınlığı da çizgi kalınlığına göre seçilmelidir. Mürekkeple yazı için genellikle teknik çizim kalemleri kullanılır. Bu kalemle yazı yazarken uçun dik tutulması gerekir. Bu şekilde yazı yazmak zorlaşır. Bunun için mafsallı kalem adaptörleri kullanılır.

Harf ve rakamların düzgün yazılabilmesi için satır, büyük harf yüksekliği, küçük harf yüksekliği çizgilerinden faydalanılır. Eğik yazılarda 75° lik açının gösterilmesi ve 75° lik açının gönyelerle ve kareler yardımıyla bulunması Şekil 1.37' de görülmektedir.



Şekil 1.37: Yazı İçin Yardımcı Çizgiler ve Kalemin Tutulması.

Şekil 1.38: Standart Yazı Yazarken. Kalemin Hareket Sırası

Serbest elle standart yazı için aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

Harf, rakam ve işaretlerin standart biçimlerini iyi bilmek.

Her harf ve rakam için kalemin hareket sırasını ve yönünü doğru uygulamak gerekir (Şekil 1.38)

1.3.4.2. Şablonla Yazı Yazma

Teknik resim çizimlerinde serbest elle yazılan yazılarda yanlışlıkları ve okuma zorluklarını gidermek, yazının aynı tip ve yükseklikte olmasını sağlamak için yazı şablonlarından faydalanılır. Yazı şablonları 2,5-3,5-5-7-10-14 ve 20 mm harf yüksekliklerinde, dik, eğik ve A ile B tipi olmak üzere standart hale getirilmişlerdir.

Yazı şablonları üzerinde harf ve rakamlara göre kanal açılmıştır. Kalem ucu bu harf veya rakama göre bu kanalın içinde gezdirilerek yazılır. Yazılarda harflerin yan yana gelmesi için şablon yatay olarak kaydırılır.

Şablonla yazı yazarken, şablonun hareketi için T cetveli, gönye veya çizim aparatlarından faydalanılır. Şablonda kullanılacak kalem ucunun dik tutulması gerekir. Büyük ve küçük harflerin yazılmasında şablon ters çevrilir.

Şablonla yazı yazarken, harf yüksekliği, çizgi kalınlığı ve kalem ucunun birbirine uygun olması gerekir.

1.4. Çizgi ve Çeşitleri

1.4.1. Tanımı

Teknik resimde, cisimlerin ifade edilmeleri çizgilerle olmaktadır. Şekillerin kağıt üzerindeki anlatımı çizgi çeşitleriyle meydana gelir. Çizgiler teknik resmin alfabesidir denilebilir. Bunu için resim çizen veya resmi okuyan teknik elemanların çizgi çeşitlerini ve özelliklerini çok iyi bilmeleri gerekir.

Doğru, eğri şeklinde, kesik veya sürekli herhangi bir şekildeki başlangıç noktasını bir bitiş (son) noktasıyla birleştiren ve uzunluğu, çizgi genişliğinin yarısından fazla olan bir geometrik şekil elemanıdır.

Uzunluğu çizgi genişliğinin yarısına eşit veya daha küçük olan çizgi bir nokta olarak adlandırılır.

1.4.2. Çizgi Çeşitleri

Teknik resimde kullanılan çizgilerin bütününü kapsayan çizgi çeşitleri Şekil 1.39' da görülmektedir. TS 88-20 ISO 128-20/ŞUBAT 2000' de yayınlanan standartta teknik resim çizgilerinin özellikleri açıklanmıştır. Bu standardın amacı, teknik resimlerin düzenlenmesinde çizgi bakımından birliği sağlamaktadır.

Bu standart, şema çizimleri, planlar veya haritalar gibi teknik resimlerdeki çizgilerin çizilmesine dair genel kuralların yanı sıra tanıtımları ve şekil düzenlemesi ile çizgi tiplerine ait esasları kapsar.

Nr.	Çizgi Tipleri	Çizimde Kullanma Yerleri					
01.1	Dar sürekli çızgi	1-Zahin ara kesit çizgileri 2- Ölçü çizgileri 3-Bağlama çizgileri 4- Kılavuz ve referans çizgileri 5-Tarama çizgileri 6- Yerinde döndürülmüş kesit çevreleri 7- Kısa merkez çizgileri 8- Vida diş dibi çizgileri 9- Ölçü çizgileri başlangıç ve biliş noktaları 10- Düzlem yüzeyleri belirten köşegenker	11-Yarı mamul ve işlenmiş parçaların bükme çizgileri 12-Ayrıntıların çerçevelenmesi 13-Tekrarların elamanların gösterilmesi 14- Konik şekil elemanlarının koniklik başlama çizgileri 15-Tabakaların açıklarıması 16- İz düşüm çizgileri 17-Diyagram bölüntü çizgileri büş nöktaları				
	Dar sürekli serbest el çızgisi Dar sürekli zik zak çizgi	18- Bölünen,kısaltılan ve kısım olarak gösterilen parçaların koparma çizgileri					
01.2	Geniş sürekli çizgi	1-Goninen çevreler 2-Görünen kenarlar	3-Vida uçları 4-Vidanın yararlanılatikir uzunluktaki sınırları 5-Diyagramların hartaların,akiş şemalarının esaş çizgilen				
02.1	Dar kesik çizgi	1-Görünmeyen konartar 2-Görünmeyen gevreler					
02.2	Geniş kesik çizgi		3-İşlenmiş yüzey sınırlarının gösterilmesi				
03	Aralıklı kesik çizgi	Kullanılma yeri belirtimemiştir					
04.1	Dar noktalı uzun kesik çizgi	1-Eksen çızgılen 2-Smetn çızgıleri	3-Dişklerin bölüm dairesi 4-Delik eksen daireleri				
04.2	Geniş noktalı uzun kesik çizgi	1-Ozel işlemli yüzeylerin sınırlarının göstörilmesi (meseta, isil işlem)	2-Kesit düzlemleri izlerinin gösterilmesi				
05.1	Dar iki noktalı uzun kesik çizgi	1-Komşu (bilişik)parçaların çevreleri 2-Hareketli parçaların sınır konumları 3-Ağırlık merkezi çügileri 4-Şekilledirilmiş parçalarınbaşlangıç çevreleri	S-Kest düzlemlerinin öründe bulunan kısımlar S-Değişik uygulamaların çevreleri 7-Yarı mamülilerin bitmiş şekl S-Ozet alanların (bölgelerin) çerçevelenmesi				

Şekil 1.39a: Çizgi Tipleri ve Kullanılma Yerleri.

Nr.	Çizgi Tipleri	Çizimde Kullanma Yerleri
06	Úç noktalı uzun kesik çizgi	Kullanılma yeri belirtilmemiştir
07	Nokta nokta çizgi	Kullanılma yeri belirtilmemiştir
08	Kısa kesik çizgili uzun kesik çizgi	Kullanılma yeri belirtilmemiştir
09	İki kısa kesik çizgili uzun kesik çizgi	Kullanılma yeri belirtilmemiştir
10	Noktalı kesik çizgi	Kullanılma yeri belirtilmemiştir
11	Noktalı iki kesik çizgi	Kullanılma yeri belirtilmemiştir
12	İki noktalı kesik çizgi	Kullanılma yeri belirtilmemiştir
13	İki noktalı iki kesik çizgi	Kullanılma yeri belirtilmemiştir
14	Üç noktalı kesik çizgi	Kullanılma yeri belirtilmemiştir
15	Üç noktalı iki kesik çizgi	Kullanılma yeri belirtilmemiştir

Şekil 1.39b: Çizgi Tipleri.

1.4.3. Çizgi Boyutları

Bütün çizgi tiplerinde çizgi genişliği d, teknik resim tipine ve büyüklüğüne bağlı olarak aşağıdaki seriden seçilmelidir. Bu seri 1: $\sqrt{2}$ (=1,4) ortak oranına göre düzenlenmiştir.

0,13 mm; 0,18 mm, 0,25 mm, 0,35 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1 mm, 1,4 mm, ve 2 mm temel çizgi genişlikleridir (Çizelge 3)

Çizimlerde çizgi genişlikleri çok geniş, geniş ve dar çizgilerin genişlik oranları 4 :2 :1' dir. Örneğin çok geniş çizgi , 1mm, geniş çizgi 0,5mm, dar çizgi 0,25mm olur.

Bir çizginin çizgi genişliği, bütün çizgi boyunca sabit kalmalıdır.

Çizgi genişlikleri		
01.2-02.2-04.2	01.1-02.1-04.1-05.1	
0,25	0,13	
0,35	0,18	
0,5	0,25	
0,7	0,35	
1	0,5	
1,4	0,7	
2	1	
	01.2-02.2-04.2 0,25 0,35 0,5 0,7 1 1,4	


Çizelge 3: Çizgi Genişliği Grupları.

Elle çizilen teknik resimlerde, çizgi elemanlarının uzunlukları Çizelge 3' te verilen değerlere uygun olmalıdır.

Sürekli çizgilerin dışındaki çizgilerde şekil ve biçim bakımından standart ölçüler dikkate alınmalıdır. Çizgiler ölçülerek çizilmezler. Kalem hareket ederken el becerisi ve göz ayarı ile kesik kesik, noktalı kesik, iki noktalı kesik ve serbest el çizgileri meydana getirilir.

Şekil 1.40 elle çizilen resimlerde çizgilerin yaklaşık ölçülerine göre çizilmiş örnekler görülmektedir.

Çizgiler ve bunların elemanlarının bazı temel tiplerinin hesabı için formüller, TS 88-21 ISO 128-21' de verilmiştir. Bu formüller, CAD sistemleriyle teknik resimlerin çizilmesini kolaylaştırır (Çizelge 4)



Şekil 1.40: Çizgilerin Yaklaşık Ölçüleri.

Çizgi elemanı	Çizgi tipi Nu.	Uzunluğu	
Çızgı cıcınanı	Çızgı apı rva.	Ozumaga	
Noktalar	04-07 ve 10-15	≤ 0.5 d	
Boşluklar	02 ve 04-15	3 d	
Kısa kesik çizgiler	08 ve 09	6 d	
Kesik çizgiler	02-03 ve 10-15	12 d	
Uzun kesik çizgiler	04-06 ve 08-09	24 d	
Aralıklar	03	18 d	

Çizelge 4: Çizgi Elemanının Boyutları

1.4.4. Çizgilerin Çizilmesi


Çizilen resimlerin güzel görünmesi, çizgilerin özelliklerine uygun çizilmesiyle sağlanır. Bunun için dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar aşağıda açıklanmıştır.

- Cizgi genişlikleri, standartlarda belirtilen şekil ve genişliklerde olmalıdır.
- Çizgi grubu, çizilen resmin büyüklüğüne göre seçilmelidir. Bütün resim, seçilen çizgi grubunun çizgi genişliğiyle tamamlanmalıdır.
- ➤ Çizgiler standart genişlikteki uçlarla çizilmelidir. Kurşun kalemle çizimlerde sürekli geniş çizgiler B veya 2B, dar çizgiler H veya 2H uçlarıyla ve uygun açılmış şekilde çizilmelidir.
- > Kesik çizgiler, mümkün olduğu kadar eşit aralıklarla ve aynı genişlikte çizilmeli ayrıca resim büyüklüğüne uygun olmalıdır.
- Paralel çizgilerin aralığı, en az 0,7 mm değerinde olmalıdır (Şekil 1.41)




Şekil 1.41: Paralel Çizgilerin En Az Aralığı.

Eksen çizgisinin dolu kısımları, birbirini kesmeli ve belirttikleri ana kısma ait ana çizgiden 3-6 mm' den fazla dışarıya uzatılmalıdır (Şekil 1.42).




Şekil 1.42: Eksen Çizgilerinin Kesişmesi.

Noktalı uzun kesik çizgilerin, birleşme noktalarındaki durumları ve çizilme örnekleri Şekil 1.43' te görülmektedir.




Şekil 1.43: Çizgilerin Kesişmesi ve Birleşmeleri.

Daire yaylarıyla doğruların birleşme yerleri, birbirinin devamı gibi olmalı, köşe yapmamalı ve teğet birleşmelidir (Şekil 1.44).




Şekil 1.44: Teğet Birleşmeler.

➤ Küçük çaplı deliklerin merkezlerinin belirtilmesinde, noktalı kesik çizgi yerine sürekli dar çizgi kullanılabilir (Şekil 1.45).




Şekil 1.45: Küçük Çaplı Deliklerde Eksen Çizgisi.




Şekil 1.46: Kesik Çizgilerin Kullanılması.

- j. Kesik çizgilerin görünüşler üzerindeki durumları da Şekil 1.46' da görüldüğü gibi olmalıdır.
 - İki kesik çizgi, paralel olarak çok yakın çizilirse (en az 2d) çizgi kısımları, birbirinden biraz açık çizilmelidir (Şekil 1.46c).
 - İki kesik çizgi bir noktada birleşiyorsa, çizgi kısımları birleştirilir. Kesik çizgi, ikinci bir kesik çizgiden başlıyorsa çizgiler kesişmelidir (Şekil 1.46b)
 - Kesik çizgi, sürekli geniş çizgiden başlıyorsa sürekli çizgiyle birleştirilir. Sürekli çizgiden sonra, kesik çizgi devam ediyorsa, sürekli ve kesik çizgi arasında boşluk bırakılır (Şekil 1.46b).
- Bir kesik çizgi, başka bir kesik çizgi veya sürekli geniş çizgiyle kesişiyorsa, kesişme noktalarında boşluk olmamalıdır (Şekil 1.46e).
- Üç kesik çizginin, dolu kısımları bir noktada birleşmelidir (Şekil 1.46e).
- Bir dairenin bir kısmı sürekli, bir kısmı kesik çizgi ise, kesik çizgilerin başlangıç noktalarında boşluk bırakılır (Şekil 1.46d).
- Çeşitli yarıçaplı yayların kesik çizgilerle çizimleri Şekil 1.46d,f' de görüldüğü gibi yapılmalıdır.
- ➤ Kesik iki noktalı çizgide köşe birleşmeleri ve çizgi başlangıçları nokta veya boşluğa gelmemelidir (Şekil 1.47)
- Görünüşlerde köşeler yaylarla yuvarlatıldıklarında köşeye ait çizgiler sürekli dar çizgi olur (Şekil 1.48)





Şekil 1.47: Kesik İki Noktalı Çizginin Gösterilmesi.



Şekil 1.48: Yuvarlatılan Köşelerin Gösterilmesi

- ➤ Kenar-kenar, kenar-yay ve yay-yay birleşmelerinden meydana gelen teğet nokta ve doğruların diğer görünüşlerde çizimleri Şekil 1.49' da görüldüğü gibi olmalıdır.
- İki paralel çizginin çizilmesi için iki farklı yol gösterilmiştir. Tercih edilen uygulama Şekil 1.50' de gösterilmiştir (ikinci çizgi birinci çizginin altında veya sağında).






Şekil 1.49: Kesik Çizgilerin Kullanılması.

Şekil 1.50: İkinci Bir Çizginin Durumu.


➤ Yanlış çizilen çizgilerle doğru çizgilerin karşılaştırılması Şekil 1.51' de görülmektedir.

1.4.5. Çizgilerin Kullanıldığı Yerler


TS ISO 128-24 standardında ise çizgilerin teknik resimde gösterilişleri ve kullanılma yerleri açıklanmıştır (Şekil 1.52, 1.53, 1.54) Çizelge 1' deki çizgi numarası, çizgi şekli, kullanıldığı yerler ve kullanma yerlerinin çizgilerle ilgili numarası görülmektedir.




Şekil 1.51: Çizgilerin Doğru-Yanlış Karşılaştırması.



Şekil 1.52: Dar Sürekli Çizgilerin Kullanıldığı Yerler.



Şekil 1.53:Geniş Sürekli Çizgilerin Kullanıldığı Yerler



Şekil 1.54: Dar Sürekli ve Dar Kesik Çizginin Kullanıldığı Yerler

1.5. Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler


Teknik resimde bir şekli çizmek için çizim takımlarından faydalanılır. Çizilecek şeklin üzerinde eşit bölüntüler, paralel doğrular, teğet birleşmeler, çemberlerin eşit parçalara bölünmesi, elips, oval, spiral, evolvent vb. bulunabilir. Bu çizimlerin doğru yapılabilmesi için geometrik çizim metotlarının bilinmesi gerekir.

1.5.1. Paralel Doğruların Çizilmesi

1.5.1.1. T Cetveli ve Gönye Yardımıyla Paralel Doğruları Çizmek

T cetveli, masa üzerinde kaydırılmak suretiyle yatay konumlu paralel doğrular, açılı konumda kaydırılarak eğik paralel doğrular çizilir. T cetveli üzerinde gönye kaydırılarak düşey (dik) ve 30°, 45°, ve 60° lik eğik paralel doğrular çizilir (Şekil 1.55)

T cetveli üzerinde veya T cetveli kullanılmadan iki gönye ile 15° nin katlarında eğik paralel doğrular çizmek mümkün olur (Şekil 1.56)




Şekil 1.55: T-Cetveliyle Paralel Doğru Çizimi Cizimi.

Şekil 1.56: İki Gönye İle Paralel Doğru

1.5.1.2. Doğrunun Dışındaki Bir Noktadan Geçen Paralel Doğru Çizmek

Gönyenin bir kenarı paralel çizilecek doğruya ayarlanır. Diğer gönye veya T cetveli ayarlanmış gönyeye dayatılıp sabitleştirilir. Üstteki gönye noktaya kadar kaydırılarak bu noktadan geçen doğru çizilir (Sekil 1.57).




Şekil 1.57: T-Cetveli ve Gönyeyle Paralel Doğru Çizimi.

1.5.1.3. Pergel Yardımıyla Paralel Doğru Çizmek

Bir doğru parçasına dışındaki P noktasından geçen paralel doğru çizmek için aşağıda belirtilen aşamaları sırasıyla uygulamak gerekir,


- AB doğrusu üzerinde bir C noktası alınır.
- > CP yarıçap olmak üzere C merkezli R yayı çizilir. AB doğrusu üzerinde D noktası bulunur.
- D ve P merkezli R yarıçaplı yayların kesiştiği E noktası elde edilir. P ve E noktaları birleştirilerek AB doğrusuna paralel doğru çizilir (Sekil 1.58)



Şekil 1.58: Doğru Dışındaki P Noktasından Doğruya Paralel Çizmek

1.5.1.4. Doğruya Belirli Uzaklıktan Paralel Doğru Çizmek

- Pergel, uzaklık ölçüsü (a) kadar açılır.
- AB doğrusu üzerine işaretlenen C ve D noktaları merkez olmak üzere iki yaz çizilir.
- > Çizilen bu yaylara dıştan gönye veya T cetveli yardımıyla EF teğeti çizilir. Böylece AB doğrusuna paralel doğru çizilmiş olur (Şekil 1.59).



Şekil 1.59: Doğruya Belirli Uzaklıktaki Noktadan Paralel Çizmek


1.5.2. Dik Doğruların Çizilmesi

1.5.2.1. Doğruların Üzerindeki Noktadan Dikme Çıkmak

1.5.2.1.1. Gönye Yardımıyla Dikme Çıkmak,

- Verilen doğruya çakışacak şekilde gönyenin dik kenarlarından biri ayarlanır.
- Gönyenin diğer kenarına ikinci bir gönye veya T cetveli çakıştırılır.
- ➤ Gönye kaydırılarak dik kenarıyla doğruya üzerindeki noktadan geçen dik doğru çizilir (Şekil 1.60a).


Dik çıkılacak doğru yatay konumdaysa T cetveli üzerindeki gönyenin dik kenarıyla noktadan dik doğru çizilir (Şekil 1.60b).



Şekil 1.60: Doğru Üzerindeki Noktadan Dik Doğru Çizmek

1.5.2.1.2. Pergel Yardımıyla Dikme Çıkmak

- Doğru üzerindeki A noktası merkez olmak üzere yay çizilerek B ve C noktaları bulunur.
- ➤ B ve C merkez olmak üzere doğru dışında çizilen aynı yarıçaplı yay ile D noktası elde edilir.
- D noktası doğru üzerindeki A noktasıyla birleştirildiğinde dik doğru çizilmiş olur (Şekil 1.61).




Şekil 1.61: Dikme Çıkmak

1.5.2.2. Doğrunun Dışındaki Bir Noktadan Dikme İnmek

1.5.2.2.1. Gönye Yardımıyla Dikme İnmek

- Verilen doğruya çakışacak şekilde gönyenin dik kenarlarından biri ayarlanır.
- Gönyenin diğer kenarına ikinci bir gönye veya T cetveli dayatılır.
- Gönye kaydırılarak A noktasından geçen dik doğru çizilmiş olur (Şekil 1.62).


Dik inilecek doğru yatay konumdaysa T cetveli üzerindeki gönyenin dik kenarıyla noktadan dik doğru çizilir (Sekil 1.62b).



Şekil 1.62: Doğru Dışındaki Bir Noktadan Dik Doğru Çizmek.

1.5.2.2.2. Pergel Yardımıyla Dikme İnmek,


- ➤ Verilen A noktası merkez olmak üzere doğruyu iki noktadan kesen yay çizilir.
- Doğru üzerinde bulunan B ve C noktaları merkez alınarak aynı yarıçaplı yay ile D noktası bulunur.
- D noktası ile A noktası birleştirildiğinde doğruya dikme inilmiş olur (Şekil 1.63)



Şekil 1.63: Dikme İnmek.

1.5.2.3. Bir Doğrunun Ucundan Dikme Çıkmak

- ➤ Doğrunun ucu B noktası merkez olmak üzere R yayı çizilerek C noktası işaretlenir.
- Pergelin ayarı bozulmadan B ve C merkez olacak şekilde çizilen yayla D noktası bulunur ve D noktası merkez olacak şekilde çember çizilir.
- > C ve D noktalarını birleştirip uzatılan doğru ile çember üzerinde E noktası elde edilir.
- E noktası ile B noktası birleştirildiğinde doğrunun ucundan dikme çizilmiş olur (Sekil 1.64).




Şekil 1.64: Doğrunun Ucundan Dikme Çıkmak.

1.5.3. Doğrunun Eşit Parçalara Bölünmesi


1.5.3.1. Bir Doğruyu Pergel Yardımıyla İkiye Bölmek

- Pergel, doğrunun yarısından fazla açılır.
- Doğrunun A ve B uç noktaları merkez olmak üzere üstte ve altta kesişen iki yay çizilir.
- Yayların kesişme noktaları birleştirildiğinde doğru iki eşit parçaya bölünmüş olur (Şekil 1.65a).

Aynı işlemler tekrarlanarak doğruyu dört ve sekiz eşit parçaya bölmek mümkündür (Sekil 1.65b).




Şekil 1.65a: Bir Doğruyu Pergel Yardımıyla İki Eşit Parçaya Bölmek.



Şekil 1.65b: Bir Doğruyu Pergel Yardımıyla Dört Eşit Parçaya Bölmek.

1.5.3.2. Doğruyu İstenilen Sayıda Eşit Parçaya Bölmek,

- AB doğrusunu (örneğin beş) eşit parçaya bölmek için, A ucundan herhangi bir açıda (300 olabilir) yardımcı doğru çizilir.
- Yardımcı doğru üzerinde cetvel veya pergelle beş eşit bölüntü işaretlenir.
- işaretlenen son nokta olan 5, bölünecek doğrunun diğer ucu olan B noktası ile birleştirilir.
- ➤ B5 doğrusuna uygun gönyenin bir kenarı çakıştırıldıktan sonra gönyenin diğer kenarına T cetveli veya başka bir gönye dayatılır.
- Gönye kaydırılarak işaretlenen noktalardan geçen ve AB doğrusunu kesen paralel doğrular çizilip AB doğrusu beşe bölünmüş olur (Şekil 1.66)



Şekil 1.66: Doğruyu Beş Eşit Parçaya Bölmek.

UYGULAMA FAALİYETİ

Öğretmen tarafından verilecek olan, Yazı ve Rakamlar konusuna ait uygulama faaliyetlerini aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak yapınız.

faaliyetlerini aşağıdaki işlem basamakları İşlem Basamakları	Öneriler
Standart kâğıdı resim masasına bağlayınız.	 İş önlüğünüzü giyiniz. Çizim ortamınızı kontrol edip hazır hale getiriniz (temiz değilse temizleyiniz). Çizim araçlarınızı ve kağıdınızı hazırlayınız İş güvenliği tedbirlerini göz önünde bulundurunuz. Standart resim kâğıdı ölçülerini kontrol ediniz. Bant kullanarak T cetveli yardımıyla kâğıdınızı masaya sabitleyiniz. (Bakınız bu modülün, Resim Kâğıtları konusu).
 Yazı ve rakamları standartlara uygun olarak yazınız. Çizim araçlarını kurallarına göre kullanınız 	 Teknik resimde kullanılan standart yazı ve rakamları modülün bilgi sayfalarından belirleyiniz (Bakınız, Yazı Yazma konusu). Teknik resimde kullanılan çizim araçlarını temin ediniz. (Bakınız bu modülün, Çizim Araç ve Gereçleri konusu). Kalem ucu sertliğini, yapacağınız çalışmaya göre belirleyiniz.
Doğruları metoduna göre çiziniz	 Teknik resimde kullanılan çizgi çeşitlerini ve çizim metotlarını tanıyınız. (Bakınız, Doğrularla İlgili Geometrik Çizimler konusu). Çizgi kalınlıklarına dikkat ediniz. Bu modülün bilgi sayfalarından yararlanabilirsiniz Temizlik ile ilgili kuralları ihmal etmeyiniz, Çalışmanıza uygun silgi kullanınız.

1-Aşağıda verilen güzel ve özlü sözleri A_4 kağıdına, serbest elle 7 mm yazı yüksekliğine göre B Tipi Eğik Standart Yazıyla yazınız.

"Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir"

K. ATATÜRK


"Tek bir şeye ihtiyacımız vardır. O da çalışkan olmak" K. ATATÜRK

"Öğrenmeden, çalışmadan, yorulmadan rahat çalışma yollarını aramayı usul haline getirmiş milletler; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve sonra da istiklallerini kaybetmeye mahkumdurlar " K. ATATÜRK

"Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata sahip olamaz"

K. ATATÜRK

2- Yandaki şekilde verilen çeşitli kalınlık ve konumlardaki teknik resim temel çizgilerini, yerleştirme ölçülerine uygun olarak çizim takımlarıyla A4 kağıdına çiziniz.



Not: Zümre öğretmenler kararıyla, farklı performans testleri de uygulanabilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki testte çoktan seçmeli 10 soru bulunmaktadır. Soruları dikkatli bir şekilde okuyunuz ve doğru şıkkı yuvarlak içerisine alarak cevaplandırınız. Süreniz 10 dakikadır.

ÖLÇME SORU	JLARI
1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade o	olarak yazılması nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?	
A) Estetik görünmesi için.	C) Yazının karmaşık olması için.
B) Rahat okunabilmesi.	D) Karakter farklılığı olması için.
2) Aşağıdakilerden hangisi eğik yazıların kullanıld	ığı alanlardan biri <u>değildir</u> ?
 A) İnşaat ve mimari çizimleri 	C) Elektrik çizimleri
B) Makine çizimleri	D) Motor çizimleri
3) Aşağıdakilerden hangisi yazıda kurşun kalemin	orta sertlikte kullanılmasının nedenidir?
A) Kağıda zarar verdiği için.	C) Kalem ucu az aşındığı için
B) Silindiğinde iz bıraktığı için	D) Yazıların net olması için
4) Dosya payı olarak kağıdın sol tarafında bırakıla	n ölçü aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30 mm	C) 15 mm
B) 20 mm	D) 25 mm
5) Bir resim kağıdında, çizilmiş olan şeklin, bütün	bilgilerinin yazıldığı yer aşağıdakilerden
hangisidir?	
A) Resim alanı	C) Kenar bilgileri
B) Plan alanı	D) Yazı alanı
6) Sürekli ince çizgi, aşağıdakilerden hangisinde k	ullanılmaz ?
A) Kılavuz çizgilerinde	C) Görünen çevrelerde
B) Ölçü çizgilerinde	D) Taramalarda
7) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çizgi grubunu	belirlemede etkili bir rol oynar?
A) Resmin büyüklüğü	C) Masanın büyüklüğü
B) Kalemin büyüklüğü	D) Gönyenin büyüklüğü
8) Elips, parabol gibi eğrilerin çizilmesinde kullan	ılan cetvel hangisidir?
A) İletki	C) Pistole
B) Ölçek cetveli	D) Gönye
9) Aşağıdakilerden hangisi kurşun kalemlerin sertl	ik bakımından gruplarından biri
değildir?	
A) Orta sertlikteki kalemler	C) Sert kalemler
B) Çok sert kalemler	D) Yumuşak kalemler
10) Aşağıdakilerden hangisi yatay çizginin çiziliş y	yönünü belirtir?
a) Sağdan sola doğru	C) Aşağıdan yukarıya doğru
B) Soldan sağa doğru	D) Yukarıdan asağıya doğru

PERFORMANS TESTI

Faal	iyet Adı	Yazı ve Rakamlar	Modül Eğitimi A	Modül Eğitimi Alan Kişinin		
Ama	ıç	Teknik kural ve standartlarına uygun olarak yazı ve rakam yazabileceksiniz.	Adı ve Soyadı			
AÇIKLAMA: Bu faaliyeti gerçekleştirirken aşağıdaki kontrol listesini bir arkadaşınızın doldurmasını isteyiniz. Sadece ilgili alanı doldurunuz. Aşağıda listelenen davranışların her birinin arkadaşınız tarafından yapılıp yapılmadığını gözlemleyiniz. Eğer yapıldıysa evet kutucuğunun hizasına X işareti koyunuz. Yapılmadıysa hayır kutucuğunun hizasına X işareti koyunuz.						
	GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR		EVET	HAYIR		
1	İş önlüğü	ınü giydiniz mi?				
2	Çizim araç-gereçlerini eksiksiz hazırladınız mı?					
3	Gizim araç-gereçlerinin ve ortamın temiz olmasını sağladınız mı?					
4	4 Kurşun kalemi, uygun şekilde tuttunuz mu?					
5	5 "Yatay çizgiler soldan sağa" uygulamasına dikkat ettiniz mi?					
6	" Düşey ve eğik çizgiler aşağıdan yukarı " uygulamasına dikkat ettiniz mi?					
7	Çizim sır	asında kalemi döndürerek kullandını	z mı?			
8	8 Kalem eğimine dikkat ettiniz mi?					
9	Çizgi çizme hızını iyi ayarladınız mı?					
10	Çizgi gru	plarını tespit ettiniz mi?				
11	Yazı ve rakamları standartlara uygun olarak yazdınız mı?					
12	kullandır					
13	Kağıt üz temizledi	zerindeki kırıntıları fırça veya t niz mi?	emiz bir bezle			
14	Antet bil	gilerini eksiksiz ve doğru yazdınız m	1?			
TOP	TOPLAM PUAN					
DÜŞ	DÜŞÜNCELER :					

DEĞERLENDİRME

Arkadaşınız kontrol listesindeki davranışları sırasıyla uygulayabilmelidir. Uygulayamadığı davranıştan diğer davranışa geçmek mümkün olamayacağından faaliyeti tekrar etmesini isteyiniz

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

Bu öğrenme faaliyetinin sonunda, standart ve teknik resim kurallarına göre doğrular, daireler ve düzlemler çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

Teknik resimde kullanılan açı, çokgen, çember, teğet, oval, elips ve helis terimlerinin anlamlarını teknik kitaplardan araştırınız. Topladığınız bilgileri teknik resim çizim ortamında arkadaşlarınızla tartışınız. Temel geometrik şekillerin çizimleri için kullanılan çizim araçlarını temin ediniz.


2.DOĞRULAR, DAİRELER VE DÜZLEMLER

2.1.Açılarla İlgili Geometrik Çizimler

2.1.1. Açıların Çizilmesi

2.1.1.1. Gönye İle 15° ve Katlarında Açılar Çizmek,


Kullandığımız T cetveli, 45° ve 30° x 60° lik gönyelerle 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° vb. açıların çizilmesi Şekil 2.1'de görülmektedir.



Şekil 2.1 : Gönye Yardımıyla 15° ve Katlarında Açılar Çizmek..

2.1.1.2. Pergel Yardımıyla 15° ve Katlarında Açılar Çizmek,


R yarıçaplı daire çizildikten sonra aynı yarıçaplı yaylarla dairenin 1/2 ve 1/3' e bölünmesiyle 15°, 30°, 45°, 60°...vb. açıların çizilmesi Şekil 2.2' de görülmektedir.



Şekil 2.2 :Pergel Yardımıyla Standart Açılar Çizmek.

2.1.2. Verilen Açıya Eşit Açı Çizmek


- Pergel herhangi bir R yarıçapı kadar açılıp açının tepe noktası olan A merkez olmak üzere açı kollarını C ve D noktalarında kesen bir yay çizilir.
- Aynı yay E noktası merkez olmak üzere tekrar çizilip F noktası bulunur (Şekil 2.3a).
- DC kiriş uzunluğu kadar açılan pergelle R1 yayı çizilir (Şekil 2.3b).
- F merkez olmak üzere çizilen R1 yayı ile G noktası bulunur.
- E ve G noktaları birleştirilerek verilen açıya eşit başka bir açı çizilmiş olur (Şekil 2.3c).



Şekil 2.3 :Verilen Açıya Eşit Bir Açı Çizmek.

2.1.3. Bir Açıyı İkiye Bölmek


- R yarıçapı kadar açılan pergelle, açının tepe noktası (A) merkez olmak üzere yay çizilip B ve C noktaları bulunur.
- B ve C noktaları merkez alınarak çizilen R yaylarının kesişme noktası D bulunur.
- A ve D noktaları birleştirildiğinde açı ikiye bölünmüş olur (Şekil 2.4)



Şekil 2.4 : Bir Açıyı İkiye Bölmek.

2.1.4. 90° lik Açıyı Üçe Bölmek


- A merkez olmak üzere R yarıçaplı yay çizilip B ve C noktaları bulunur.
- Pergel açıklığı bozulmadan B ve C merkezlerinden R yayıyla D ve E noktaları bulunur.
- Bulunan D ve E noktaları A noktası ile birleştirildiğinde dik açı üçe bölünmüş olur (Şekil 2.5)



Şekil 2.5 : Dik Açıyı Üçe Bölmek.

2.1.5. Tepe Noktası Olmayan Bir Açının Açı Ortayını Çizmek

- ➤ 1. Açının B koluna paralel bir doğru ile A kolu C noktasında kesilir.
- ➤ 2. C noktası merkez olacak şekilde bir yay çizilerek D ve E noktaları bulunur.
- ➤ 3. D ve E noktaları birleştirilip uzatılarak F noktası elde edilir.
- ➤ 4. Pergel yardımıyla DF noktalarının orta noktasını bulan yaylarla H ve G noktaları bulunur. Bu noktaları birleştiren doğru, verilen açının açı ortayıdır (Şekil 2.6)




Şekil 2.6 : Tepe Noktası Olmayan Açıyı İkiye Bölmek.

2.2. Çokgenlerin Çizimi

2.2.1. Üçgen Çizimleri

2.2.1.1. Pergel Yardımıyla Bir Kenarı Verilen Eşkenar Üçgen Çizmek


- ➤ 1. Pergel Üçgen kenarı AB kadar açılıp A ve B merkez olmak üzere R yayları çizilir.
- > 2. Yaylar A ve B noktalarıyla birleştirildiğinde ABC eşkenar üçgeni çizilmiş olur (Şekil 2.7)



Şekil 2.7 : Eşkenar Üçgen Çizmek.

2.2.1.2. Gönye Yardımıyla Bir Kenarı Verilen Eşkenar Üçgen Çizmek


- ➤ 1. 300-600 lik gönyeyle A ve B noktalarından geçen, yataya 600 olan iki doğru çizip C noktası bulunur.
- ➤ 2. A ve B noktalarıyla bulunan C noktası birleştirilerek eşkenar üçgen çizilmiş olur (Şekil 2.8)



Şekil 2.8 : Gönye Yardımıyla Eşkenar Üçgen Çizmek.

2.2.1.3. Çemberi Üç Eşit Parçaya Bölmek veya İçine Eşkenar Üçgen Çizmek

- Pergel çemberin yarıçapı R ye göre ayarlanır.
- Figure Cemberin düşey eksen ile kesiştiği A noktası merkez olacak şekilde R yayı çizilip B ve C noktaları bulunur.
- A noktasının karşısındaki D noktasıyla B ve C noktaları birleştirildiğinde çember içine eşkenar üçgen çizilmiş olur (Şekil 2.9)




Şekil 2.9 : Daire İçine Üçgen Çizmek.

2.2.2. Dörtgen Çizimleri

2.2.2.1. Bir Kenarı Verilen Kare Çizmek

2.2.2.1.1. Pergel Yardımıyla Kare Çizmek


- ➤ Kenar uzunluğu AB olan kare çiziminde, A ucundan pergel yardımıyla dik doğru çizilir.
- AB yarıçap olacak şekilde A merkezli yay ile dikme üzerinde C noktası bulunur.
- Pergel açıklığı bozulmadan B ve C merkez olmak üzere iki yay daha çizilerek D noktası elde edilir.
- Bulunan noktaların birleştirilmesiyle kare çizimi tamamlanır (Şekil 2.10)



Sekil 2.10: Bir Kenarı Verilen Kare Cizmek.

2.2.2.1.2. Gönye Yardımıyla Kare Çizmek


- ➤ 1. A ve B noktalarından gönyeyle doğruya dikler çizilir.
- ➤ 2. 450 lik gönyevle A ve B noktalarından gecen 450 lik doğrular cizilir.
- ➤ 3. 450 lik doğrularla dik doğruların kesiştiği C ve D noktaları bulunur. Bu noktalar A ve B noktalarıyla birleştirilerek kare çizimi tamamlanır (Şekil 2.11).



Şekil 2.11 : Bir Kenarı Verilen Kare Çizmek.

2.2.2. Çember İçine Kare Çizmek


- Çember ile eksenlerin kesişme noktaları karenin köşeleridir.
- Bu noktaları birleştirerek kare çizimi tamamlanır. Kare kenarları 450 eğik olarak çizilmiş olur. Kare kenarlarının yatay ve düşey konumlu olması isteniyorsa eksenler 450 olarak çizilir (Şekil 2.12).



Şekil 2.12 : Çember İçine Kare Çizmek.

2.2.2.3. Çember Dışına Kare Çizmek

- > Çember çizilir.
- T cetveli ve gönye yardımıyla çembere dıştan teğet olan yatay ve dikey çizgiler çizilir.
- > Cembere teğet çizgilerin kesişme noktaları karenin köşeleri olarak bulunur.
- Noktalar birleştirilerek kare çizimi tamamlanır (Şekil 2.13)




Şekil 2.13 : Gönye Yardımıyla Kare Çizmek.

2.2.3. Beşgen Çizimi

2.2.3.1. Çember İçine Beşgen Çizmek

- O merkezine göre çember çizilir.
- A yarıçap uzunluğunun orta noktası B bulunur. B merkez olmak üzere pergel R1=BC kadar açılarak çizilen yay ile çember ekseni D noktasında kesiştirilir.
- CD ölçüsü beşgenin kenar uzunluğudur. Bu ölçü, R2 yayıyla çember üzerine sırayla işaretlenip çember beşe bölünür.
- ➤ Bulunan noktalar birleştirilerek beşgen tamamlanır (Şekil 2.14).




Şekil 2.14 : Çember İçine Beşgen Çizimi.

2.2.4. Altıgen Çizimi

2.2.4.1. Çember İçine Altıgen Çizmek

2.2.4.1.1. Pergel Yardımıyla Altıgen Çizimi


- R yarıçaplı çember çizilir.
- Pergel açıklığı bozulmadan A ve B noktaları merkez olmak üzere iki yay çizilerek çember üzerinde altıgenin diğer noktaları bulunur.
- ➤ Çember üzerinde bulunan noktalar ile A ve B noktaları sırasıyla birleştirilerek altıgen çizimi tamamlanır (Şekil 2.15)



Şekil 2.15 : Çember İçine Altıgen Çizimi

2.2.4.1.2. Gönye Yardımıyla Altıgen Çizimi


- ➤ 1. Cember çizilir.
- ➤ 2. 300-600 lik gönyeyle merkezden geçer şekilde çemberi kesen doğrular çizilip altıgene ait A, B, C ve D noktaları bulunur.
- > 3. 300-600 lik gönyeyle bu noktalar birleştirilip altıgen çizimi tamamlanır (Şekil 2.16).



Şekil 2.16: Gönye Yardımıyla Altıgen Çizimi.

2.2.4.2. Çember Dışına Altıgen Çizmek

- > Çember çizilir.
- ➤ 300-600 lik gönyeyle çemberin dışından teğet doğrular çizilerek altıgen çizimi tamamlanır (Şekil 2.17).




Şekil 2.17 : Gönye Yardımıyla Altıgen Çizimi.

2.2.5. Yedigen Çizimi

2.2.5.1. Çember İçine Yedigen Çizimi

- R yarıçaplı çember çizilir.
- Pergel açıklığı bozulmadan A noktasına konarak O merkezinden geçen, B ve C noktalarında kesen yay çizilir.
- B ve C noktalarının birleştirilmesiyle eksen üzerinde D noktası bulunur.
- ➤ Bulunan BD mesafesi yedigenin kenar uzunluğudur. Pergel BD kadar açılarak çember yedi eşit parçaya bölünür.
- ➤ Bulunan noktalar birleştirilerek yedigen çizimi tamamlanır (Şekil 2.18)




Şekil 2.18 : Çember İçine Yedigen Çizimi.

2.2.6. Sekizgen Çizimi

2.2.6.1. Çember İçine Sekizgen Çizimi

- Çember çizilir.
- > Çemberde, 45° lik gönye veya pergel yardımıyla 90° lik eksenlerin açı ortayları çizilen çember üzerinde dört nokta bulunur.
- ➤ Çemberin yatay ve dikey eksenlerle kesiştiği dört noktayla birlikte, bulunan dört nokta birleştirilerek sekizgen çizilir (Şekil 2.19).




Şekil 2.19 : Çember İçine Sekizgen Çizimi.

2.2.7. Dokuzgen Çizimi

2.2.7.1. Çember İçine Dokuzgen Çizimi

- Cember çizilir.
- ➤ OA=R yarıçapının orta dikmesi çizilerek B ve C noktaları işaretlenir.
- ➤ B ve C noktaları merkez olmak üzere R yarıçaplı yayların kesişme noktası D bulunur.
- ➤ Bulunan D noktası çember merkezi O ile birleştirilerek çember üzerinde E noktası bulunur.
- Çember üzerindeki EF mesafesi dokuzgenin kenar uzunluğudur.
- Bu mesafe pergel ile çember üzerine işaretlenip birleştirilerek dokuzgen çizimi tamamlanır (Şekil 2.20).




Şekil 2.20 : Daire İçine Dokuzgen Çizimi.

2.2.8. Ongen Çizimi


2.2.8.1. Çember İçine Ongen Çizimi

- Beşgen çizimi için yapılan işlemler aynen yapılır.
- OD mesafesi ongenin kenar uzunluğudur.
- Bu mesafe çember üzerine pergelle işaretlenip birleştirilerek ongen çizimi tamamlanır (Şekil 2.21).



Şekil 2.21 : Daire İçine Ongen Çizimi.

Şekil 2.22' de çember içinde çizilen çeşitli çokgenlerin kenar uzunlukları görülmektedir.




Şekil 2.22 : Çember İçindeki Çokgen Kenarları.

2.2.9. Genel Metotla Çokgen Çizimi

- Çember çizilir. Çemberin çapı yarıçap olacak şekilde A ve B merkezli yaylarla C ve D noktaları bulunur.
- > Çemberin AB düşey ekseni çokgen sayısı kadar eşit parçaya bölünür (bu tip çizimlerde, dokuz eşit parça, yardımcı bir doğru üzerinde bulunup eksen üzerine taşınabilir).

- C ve D noktalarından başlayan tek (veya çift) rakamlı noktalardan geçen, çemberi kesen doğrular çizilir.
- > Çember üzerinde bulunan noktalar birleştirilerek çokgen tamamlanır (Şekil 2.23)



Şekil 2.23 : Genel Metotla Dokuzgen Çizimi.

2.3. Çember ve Teğet Doğrularla İlgili Çizimler

2.3.1 Daire ve Yaylarla İlgili Geometrik Çizimler

2.3.1.1 Genel Tanımlar


Merkez adı verilen bir noktaya göre eşit uzaklıkta ve sonsuz sayıda noktanın birleşmesiyle bir çember veya daire çevresi meydana gelir. Bu şekil pergel veya daire şablonu ile çizilir. Çemberin sınırladığı yüzey daire olarak bilinir. Daire ile ilgili temel terim ve şekiller Şekil 2.24' te görülmektedir.



Şekil 2.24 : Daire İle İlgili Temel Terimler.

2.3.1.2 Daire veya Yayın Merkezini Bulmak

- Daire veya yay üzerinde en az iki tane kiriş çizilir.
- AB ve CD kirişlerinin orta dikmeleri çizilir.
- Orta dikmelerin kesişme noktası daire veya yayın O merkezidir (Şekil 2.25).




Şekil 2.25 : Daire ve Yayın Merkezini Bulmak.

2.3.2 Çember Dışındaki Noktadan Geçen Teğet Doğru Çizmek

2.3.2.1. Pergel Yardımıyla Çizim


- Cember dışındaki P noktası ile O merkezini birleştiren doğru çizilir.
- PO doğrusunun A orta noktası bulunur.
- A merkez olmak üzere O ve P' den geçen yarım daire çizilir.
- Cizilen bu yarım daire ile çemberin kesiştiği nokta T teğet noktasıdır.
- P noktası T noktası ile birleştirilirse teğet doğru çizilmiş olur (Şekil 2.26). T noktası O merkeziyle birleştirilirse teğet doğrusuna dik doğru çizilmiş olur.



Şekil 2.26 : Çembere Dışındaki Bir Noktadan Teğet Doğru Çizmek.

2.3.2.2. Gönye Yardımıyla Çizim

- ➤ 90° lik gönyenin bir dik kenarı O merkezi, diğer dik kenarı P noktasından geçecek konumda ve T cetveline çakıştırılmış şekilde ayarlanır.
- > 2. O ve P' den iki ayrı çizgi çizilir. Kesişme noktası T, çember ile doğrunun teğet noktasıdır.
- ➤ 3. P noktası T ile birleştirilip uzatılırsa teğet doğru çizilmiş olur (Şekil 2.27)




Şekil 2.27 : Daireye Dışındaki Bir Noktadan Teğet Doğru Çizmek.

2.3.3 Çember Üzerindeki Bir Noktadan Geçen Teğet Doğru Çizmek

2.3.3.1. Pergel Yardımıyla Çizim


- ➤ Çember üzerindeki P noktası merkez olmak üzere çember merkezi O noktasından geçen ve çemberi A noktasında kesen yay çizilir.
- O merkeziyle yayın çemberi kestiği A noktası birleştirilip uzatılır.
- Pergel açıklığı bozulmadan A noktası merkez olarak doğruyu B noktasında kesen yay çizilir.
- Bulunan B noktası, P noktasıyla birleştirilip uzatılarak teğet doğru çizilir (Şekil 2.28)



Şekil 2.28 : Çember Üzerindeki Noktadan Teğet Doğru Çizmek.

2.3.3.2. Gönye Yardımıyla Çizim

- Gönyenin dik kenarlarından birisi O merkez ile P noktasına göre ayarlanır.
- Gönyenin dik olmayan kenarına T cetveli veya diğer gönye yerleştirilir.
- Gönyenin diğer dik kenarı P noktasına ayarlanıp çembere teğet doğru çizilir (Şekil 2.29)




Şekil 2.29 : Daire Üzerindeki Noktadan Teğet Doğru Çizmek.

2.3.4 İki Daireye Dıştan Ortak Teğet Doğru Çizmek

2.3.4.1. Pergel Yardımıyla Çizim


- Dairelerin merkezleri arasındaki mesafenin orta noktası A bulunur.
- A merkez olmak üzere O1 ve O2 noktalarından geçen daire çizilir.
- Büyük dairenin yarıçap ölçüsünden küçük dairenin yarıçap ölçüsü çıkarılarak (R1-R2) büyük dairenin O1 merkezinden daire çizilir.
- ➤ Çizilen bu daireyle A merkezli dairenin kesişme noktaları B ve C bulunur.
- ➤ O1 merkezi ile B ve C noktalarından geçen doğrularla T1 teğet noktaları elde edilir.
- ➤ B ve C noktaları O2 merkeziyle birleştirilir. Pergel O2B kadar açılıp, T1 noktaları merkez olmak üzere küçük daire kesiştirilir ve T2 teğet noktaları bulunur.
- T1 ve T2 teğet noktalarının birleştirilmesiyle teğet doğru çizilir (Şekil 2.30)



Şekil 2.30 : İki Daireye Dıştan Ortak Teğet Çizmek.

2.3.4.2. Gönye Yardımıyla Çizim

- Gönyenin bir kenarı iki daireye de teğet olacak şekilde ayarlanıp T cetveli üzerine yerleştirilir.
- Gönyenin diğer dik kenarı ile O1 ve O2 merkezlerinden doğrular çizilerek T1 ve T2 noktaları bulunur.
- T1 ve T2 teğet noktaları birleştirilerek teğet doğru çizilir (Şekil 2.31)




Şekil 2.31 : İki Daireye Dıştan Ortak Teğet Çizmek.

2.3.5 İki Daireye İçten Ortak Teğet Doğru Çizmek

2.3.5.1. Pergel Yardımıyla Çizim


- Dairelerin merkezleri arasındaki mesafenin orta noktası A bulunur.
- A merkez olmak üzere O1 ve O2 noktalarından geçen daire çizilir.
- Dairelerin yarıçaplarının toplamı olan (R1+R2) yarıçapında merkezi O1 olacak şekilde daire çizilir.
- ➤ Çizilen R1+R2 yarıçaplı daireyle daha önce çizilen dairenin kesiştiği B noktaları işaretlenir.
- ➤ B noktaları O1 merkeziyle birleştirilir ve T1 noktaları bulunur.
- ➤ Pergel O2B kadar açılıp T1 noktaları merkez olmak üzere O2 merkezli daire kesiştirilir ve T2 noktaları bulunur.
- T1 ve T2 teğet noktaları birleştirilerek teğet doğru çizilir (Şekil 2.32)



Şekil 2.32 : İki Daireye İçten Ortak Teğet Çizmek.

2.3.5.2. Gönye Yardımıyla Çizim


- > 900 lik gönyenin dik kenarı iki daireye teğet olacak şekilde ayarlanır.
- Gönyenin dik kenarı T cetveli üzerinde kaydırılarak O1 ve O2 merkezlerinden geçen doğrularla T1 ve T2 noktaları bulunur.
- T1 ve T2 noktaları dairenin arasından geçecek şekilde birleştirilerek içten teğet çizimi tamamlanır (Şekil 2.33)



Şekil 2.33 : İki Daireye İçten Ortak Teğet Çizmek.

2.3.6. Ücgenin İçine Teğet Daire Cizmek


- Üçgenin açı ortayları çizilir.
- Açı ortayların kesişme noktası olan O çizilecek dairenin merkezidir.
- O noktasından üçgen kenarlarından birine dikme inilerek T teğet noktası bulunur.
- Tyarıçaplı daire ile üçgenin içine daire çizilmiş olur (Şekil 2.34)



Şekil 2.34 : Üçgenin İçine Daire Çizmek.

2.3.7. Üçgenin Köşelerinden Geçen Daire Çizmek


- ➤ 1. Üçgenin kenar orta dikmeleri çizilir.
- ➤ 2. Kenar orta dikmelerinin kesiştiği O noktası çizilecek dairenin merkezidir.
- ➤ 3. O merkezine göre üçgenin köşelerinden geçen daire çizilir (Şekil 2.35)



Şekil 2.35 : Üçgen Dışına Daire Çizmek.

2.3.8. Bir Doğruyla Bir Noktayı Yayla Teğet Birleştirmek


- Verilen doğruya R uzaklıkta paralel doğru çizilir.
- P noktası merkez olmak üzere R yarıçaplı yayla doğru, C noktasında kesilir.
- C noktasından verilen doğruya dikme inilerek T noktası bulunur.
- C merkez olarak R yarıçaplı yayla P ve T noktaları birleştirilir (Şekil 2.36)



Şekil 2.36 : Doğru ve Noktayı Yayla Birleştirmek.

2.3.9. Bir Noktayla Doğru Üzerindeki Bir Noktayı Yayla Birleştirmek

- P noktası ile doğru üzerindeki A noktasını birleştiren doğru çizilir.
- PA doğrusunun orta dikmesi çizilir ve doğru üzerindeki A noktasından da doğruya dik doğru çizilir.
- iki dikmenin kesiştiği B noktası merkez olmak üzere A ve P noktalarından geçen yay çizilir (Şekil 2.37).




Şekil 2.37 : Doğru ve Noktayı Yayla Birleştirmek.

2.3.10. Birbirine Dik İki Doğruyu Bir Yayla Birleştirmek

2.3.10.1. Birbirine Dik İki Doğruyu Bir Yayla Birleştirmek


- Doğruların kesişme noktası A merkez olmak üzere R yarıçaplı yayla doğrular kesiştirilir.
- Bulunan noktalar T teğet noktalarıdır. T noktaları merkez olmak üzere R yaylarıyla O merkez noktası bulunur.
- Pergel açıklığı bozulmadan T noktaları arası R yayıyla birleştirilir (Şekil 2.38)



Şekil 2.38 : Birbirine Dik İki Doğruyu Yayla Birleştirmek.

2.3.10.2. Dar Açı Yapan İki Doğruyu Yayla Birleştirmek

- Dar açıya ait doğrulara pergel yardımıyla R yarıçap mesafesinde paralel doğrular çizilir.
- Bu doğruların kesişme noktası O merkez noktasıdır. T teğet noktaları için O merkez noktasından açı kollarına dik doğrular çizilir.
- R yarıçaplı yay, O merkezi olarak T teğet noktaları arasına çizilir (Şekil 2.39).




Şekil 2.39 : Dar Açı Yapan İki Doğruyu Yayla Birleştirmek.

2.3.10.3. Geniş Açı Yapan İki Doğruyu Yayla Birleştirmek

Geniş açı yapan doğrulara pergel yardımıyla R yarıçap mesafesinde paralel doğrular çizilir.

- Bu doğruların kesiştiği O merkez noktası bulunur. O noktasından açı kollarına dik doğrular çizilerek T teğet noktaları bulunur.
- R yarıçaplı yay, O merkezine göre T teğet noktaları arasına çizilir (Şekil 2.40).




Şekil 2.40 : Geniş Açı Yapan İki Doğruyu Yayla Birleştirmek.

2.3.11. İki Doğruyu İki Ayrı Yayla Birleştirmek

2.3.11.1. Birbirine Dik İki Doğruyu Bir Yayla Birleştirmek

- Doğrular üzerindeki A ve B noktaları birleştirilir.
- AB doğrusu üzerinde herhangi bir T noktası işaretlenir.
- Bulunan AT ve BT doğrularının orta dikmeleri çizilir. A ve B noktalarından da doğrulara dikmeler çıkılır.
- Doğruların kesiştiği C ve D noktaları merkez olmak üzere AT ve BT noktaları arasında yaylar çizilir (Sekil 2.41).




Şekil 2.41 : İki Doğruyu İki Yayla Birleştirmek.

2.3.11.2. Doğru Üzerindeki Bir Noktayla Diğer Doğruyu Birleştirmek

- Doğru üzerindeki A noktasından dikme çıkılır. R yarıçap ölçüsü işaretlenerek B merkezli R yayı çizilir.
- Yine B merkez olmak üzere pergel 2R kadar açılarak bir yay daha çizilir.
- Diğer doğruya R mesafesinde paralel doğru çizilerek 2R yayını kestiği C noktası bulunur.

- B ve C merkez noktaları birleştirilerek ve C noktasından doğruya dik inilerek D ve t teğet noktaları bulunur.
- C merkez olmak üzere R yarıçaplı yayla daha önce çizilmiş yay D ve T noktaları arasında birleştirilir (Şekil 2.42).




Şekil 2.42 : İki Doğruyu İki Yayla Birleştirmek.

2.3.12. Doğruya, Daireyi veya Yayı, Verilen Yayla Birleştirmek

2.3.12.1. Bir Doğru ile Bir Yayı İçten Bir Yayla Birleştirmek

- Verilen doğruya R mesafesinde paralel doğru çizilir.
- O merkezli yayın yarıçapına R yarıçapı ilave edilerek R+R1 yarıçaplı yay ile doğru kesiştirilir ve C noktası bulunur.
- Bulunan C noktası ile O noktası birleştirilerek T, A noktasından doğruya dikme inilerek T1 noktası elde edilir.
- C merkez olmak üzere T ve T1 noktaları R yarıçaplı yayla birleştirilir (Şekil 2.43).




Şekil 2.43 : Bir Doğru ile Bir Yayı İçten Bir Yayla Birleştirmek.

2.3.12.2. Bir Doğru ile Bir Yayı Dıştan Bir Yayla Birleştirmek

- Verilen doğruya R mesafesinde paralel doğru çizilir.
- R1 yarıçaplı dairenin O merkezine göre R1-R değerinde yeni bir yay çizilerek C kesişme noktası bulunur.

- Bulunan C noktası ile O noktası birleştirilip uzatılarak T, C noktasından doğruya dikme inilerek T1 noktası elde edilir.
- C merkez olmak üzere T ve T1 noktaları R yayıyla birleştirilir (Şekil 2.44)




Şekil 2.44 : Bir Doğru ile Bir Yayı Dıştan Bir Yayla Birleştirmek.

2.3.13. İki Daireyi Verilen Bir Yayla Birleştirmek

2.3.13.1. İki Daireyi Bir Yayla İçten Birleştirmek


- ➤ Birinci dairenin O1 merkezinden R1+R yarıçaplı bir yay çizilir.
- ikinci dairenin O2 merkezinden R2+R yarıçaplı yay çizilir.
- iki yayın kesiştiği A noktası işaretlenir. O1 ve O2 merkezleriyle A noktasını birleştiren doğrular çizilip daire üzerinde T1 ve T2 teğet noktaları bulunur.
- A merkezinden R yarıçaplı yayla T1 ve T2 noktaları arası içten birleştirilir (Şekil 2.45)



Şekil 2.45 : İki Daireyi İçten Bir Yayla Birleştirmek.

2.3.13.2. İki Daireyi Bir Yayla Dıştan Birleştirmek


- ➤ Birinci dairenin O1 merkezinden R-R1 yarıçaplı yay, O2 merkezinden R-R2 yarıçaplı yay çizilir.
- Yayların kesiştiği A noktasıyla O1 ve O2 merkezleri birleştirilip uzatılır.
- ➤ Çizilen doğruların daireleri dış tarafta kestiği noktalar T1 ve T2 noktaları arası dıştan birleştirilir (Şekil 2.46)



Şekil 2.46 : İki Daireyi Dıştan Bir Yayla Birleştirmek.

2.3.13.3. İki Daireyi Bir Yayla İçten ve Dıştan Birleştirmek


- > O1 merkezine göre R+R1 yarıçaplı, O2 merkezine göre R-R2 yarıçaplı yaylar cizilir
- iki yayın kesiştiği A noktası işaretlenir.
- A noktası O1 merkeziyle birleştirildiğinde T1 noktası O2 merkezleriyle birleştirilip uzatıldığında T2 teğet noktası bulunur.
- A merkez olmak üzere R yarıçaplı yayla T1 ve T2 noktaları arası birleştirilir (Şekil 2.47)



Şekil 2.47 : İki Daireyi İçten ve Dıştan Teğet Olan Bir Yayla Birleştirmek.

2.3.14. Daire ve Bir Noktanın Verilen Bir Yayla Teğet Birleştirilmesi

- P noktası merkez olmak üzere R yarıçaplı yay çizilir.
- O merkezine göre R+R1 yarıçaplı bir yay daha çizilerek kesiştirilir.
- A kesişme noktası ile O merkezi birleştirilip T teğet noktası bulunur.
- A kesişme noktası merkez olmak üzere R yarıçaplı yayla P ve T noktaları arası birleştirilir (Şekil 2.48)




Şekil 2.48 : Daire ile Bir Noktanın Bir Yayla Teğet Birleştirilmesi.

2.4. Oval Çizimleri

Oval: Elips şekillerin çizilmesi zor olduğundan, pergel yardımıyla çizilen elipse benzer çizimlere denir.

2.4.1. Büyük Ekseni Verilen Ovali Çizmek


- ➤ Ovalin yatay ve düşey eksenleri çizilir. Eksenlerin kesişme noktası O' ya göre AO/2 ile C ve OB/2 ile D noktaları işaretlenir.
- ➤ Bulunan C ve D ile O noktası merkez olmak üzere R=AB/4 daireleri çizilir.
- Çizilen dairelerin birbirini kestiği E ve H noktaları C merkezi, F ve G noktaları D merkeziyle birleştirilip uzatılır.
- ➤ Bu uzantıların daireleri kestiği J, I ve K, L noktaları teğet noktası olarak işaretlenir. Çizilen uzantıların dikey ekseni kestiği M ve N noktaları da merkez olarak bulunur.
- Bulunan M merkezine göre IL, N merkezine göre JK, C merkezine göre IJ ve D merkezine göre KL yayları çizilerek oval çizimi tamamlanır (Şekil 2.49).



Şekil 2.49 : Büyük Ekseni Verilen Oval Çizimi.

2.4.2. Küçük Ekseni Verilen Ovali Çizmek


- > Ovalin eksenleri çizilerek C ve D noktaları işaretlenir. OC uzunluğu üç eşit parçaya bölünür.
- O merkez olmak üzere O2 kadar açılan pergelle bir daire çizilir, yatay eksenle kesişme noktaları E ve F elde edilir.
- C ve D noktaları, E ve F noktaları ile birleştirilerek uzatılır.
- C merkez olmak üzere D' den geçen GH yayı, D merkez olmak üzere C' den geçen JI yayı çizilir.
- E merkezine IH ve F merkezine göre GJ yayı çizilerek oval çizimi tamamlanır (Şekil 2.50).



Şekil 2.50 : Küçük Ekseni Verilen Oval Çizimi.


2.5. Elips Çizimleri

Bir dairesel yüzeyin iz düşümleri, temel iz düşüm düzlemlerine göre eğik tutularak çizildiğinde elde edilen şekle elips adı verilir (Şekil 2.51).



Şekil 2.51 : Elipsin Meydana Gelişi.


Silindir, koni, küre gibi cisimler tabanlarına veya eksenlerine göre eğik kesildiklerinde bu yüzeylerin görünüşlerindeki şekil elipstir (Şekil 2.52). Elips çizimlerinde, elipse ait noktalar bulunduktan sonra elle veya eğri cetvelleriyle birleştirilerek elips çizimleri tamamlanır.



Şekil 2.52 : Cisimlerde Elips.

2.5.1. Pergel Yardımıyla Elips Çizimi


- Yatay ve dikey eksenler çizildikten sonra elipsin büyük ekseni A ve B ile küçük ekseni C ve D noktaları eksenler üzerinde işaretlenir.
- ➤ Büyük eksenin yarısı R=AB/2 ölçüsünde C ve D merkezli yaylarla yatay eksen üzerinde F1 ve F2 odak noktaları bulunur.
- ➤ F1O arasında istenen sayıda nokta işaretlenir (burada beş nokta işaretlendi).
- Pergelin iğnesi A noktasına batırılıp 3 noktasına kadar açılır, F1 ve F2 merkezli üst ve alt yaylar çizilir.
- Pergelin iğnesi B noktasına batırılıp 3 noktası kadar açılır. F2 odak noktasına konup daha önceki yayı kesecek şekilde B3 yarıçaplı yaylarla dört tane 3 noktası bulunur.
- Aynı işlemler diğer noktalar için uygulanıp 1', 2', 4', 5' noktaları bulunur.
- Bulunan noktalar eğri çizgilerle veya eğri cetveli yardımıyla birleştirilip elips çizimi tamamlanır (Şekil 2.53)



Şekil 2.53 : Pergel Yardımıyla Elips Çizimi.

2.5.2. Daireler Yardımıyla Elips Çizimi


- Ekipsin büyük e küçük eksenine göre daireler çizilir.
- Cizilen bu daireler istenilen sayıda parçalara bölünür.
- Merkezden geçen bölüntülerin büyük ve küçük daireleri kestiği noktalar işaretlenir.
- Büyük dairedeki noktalardan dikey, küçük dairedeki noktalardan yatay çizgilerle kesişme yerlerinde elipse ait noktalar bulunur.
- Bulunan noktalar serbest elle veya eğri cetveli yardımıyla birleştirilerek elips tamamlanır (Şekil 2.54).



Şekil 2.54 : Daire Yardımıyla Elips Çizimi.


2.5.3. Dikdörtgen Yardımıyla Elips Çizimi

- Yatay ve dikey eksen çizildikten sonra büyük eksenin A ve B, küçük eksenin C ve D noktaları işaretlenip bu noktalardan geçen dikdörtgen çizilir.
- Dikdörtgenin AO ve AE uzunlukları aynı sayıda eşit parçalara bölünür.
- AE üzerindeki noktalar C noktasıyla birleştirilir.
- AO üzerindeki noktalar D noktasıyla birleştirilip daha önce çizilmiş doğruları kesecek şekilde uzatılır. Doğruların kesişme noktaları elipse ait noktalardır.
- Elde edilen noktalar eğri cetveliyle birleştirilip elips tamamlanır (Şekil 2.55)



Şekil 2.55 : Dikdörtgen Yardımıyla Elips Çizimi.

2.6. Helis Çizimleri




Dönel yüzeyler üzerinde bulunan ve ana doğrularla eşit açılar yapan uzay eğrilerine helis adı verilir. Dönel yüzey, silindir seçilmiş ise; bu silindir üzerinde bir nokta düşünelim: O noktası, eksen boyunca düzgün hareket yaparken, eksen etrafında da yine düzgün olarak dönerse, silindir yüzeyinde bir eğri çizer. Bu tür eğriye silindirik helis eğrisi denilir. Helis

eğrisi silindir yüzeyine üstteki şekilde görüldüğü gibi ön tarafta, sağ yukarıya doğru çıkarak sarılırsa sağ helis, yüzeyin ön tarafında, sol yukarıya doğru sarılırsa sol helis olur.

Vida dişleri ve hız değişimli kam diyagramlarının çiziminde, helisel yay, helis dişli çark, sonsuz vida ve karşılık dişlisinin hesaplarında kullanılır.

Yukarıdaki açıklamalara göre, kendi ekseni etrafında sabit hızla dönen bir silindir üzerinde, silindir ekseni boyunca sabit hızla ilerleyen bir noktanın bıraktığı izler helis eğrisini meydana getirir. Bu noktanın bir devirde eksensel ilerlemesine adım denir.

Bir silindir etrafında sarıldığı kabul edilen bir dik üçgenin hipotenüsü helis eğrisini meydana getirir. Helis eğrisinin açınımı bir doğrudur (Şekil 2.56).




Şekil 2.56 : Helis Eğrisinin Meydana Gelmesi.

2.6.1. Helis Eğrisini Çizmek

- Çapı d olan silindirin önden ve üstten görünüşü çizilir.
- Daire olan üstten görünüşü eşit parçalara bölünür (burada sekize bölündü) ve numaralandırılır.
- Silindirin önden görünüşünde P adımı aynı sayıda eşit parçaya bölünür (burada sekize bölündü) ve numaralandırılır.
- Üstten görünüşteki bölüntüler, önden görünüşteki aynı bölüntüler, önden görünüşteki aynı bölüntülere ait doğruları kesecek şekilde taşınıp noktalar bulunur.
- Aynı numaralı noktalar serbest elle veya pistole ile birleştirilip helis eğrisi çizilir (Şekil 2.57a).

2.6.2. Helis Eğrisinin Açınımını Çizmek

- Silindirin önden görünüşünde silindir tabanına ait yatay çizgi çizilir. Bu çizgi üzerinde silindirin çevresine eşit (Çevre $=\pi$.d) açınım ölçüsü işaretlenir.
- Açınım ölçüsü sekiz eşit parçaya bölünüp numaralandırılır.
- Son bölüntüden dikey bir doğru çizilerek sekiz bölüntü noktası işaretlenir.
- O noktası ile 8 noktası birleştirilerek helis eğrisine ait açınım çizilir (Şekil 2.57b).



Şekil 2.57 : Helis Eğrisi Çizimi.


UYGULAMA FAALİYETİ

Öğretmen tarafından verilecek olan, Doğrular, Daireler ve Düzlemler konusuna ait uygulama faaliyetlerini aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak yapınız.

dikkate alai ak yapiniz.			
İşlem Basamakları	Öneriler		
 Standart kâğıdı resim masasına 	 İş önlüğünüzü giyiniz. 		
bağlayınız	• Çalışma ortamınızın (resim masası)		
	temizliğini kontrol ediniz, çizim için uygun		
	hale getiriniz.		
	 Çizim için kullanacağınız kalem, silgi, 		
	bant, resim kâğıdı vb. araçlarınızı kontrol edip		
	hazırlayınız.		
	Resim kâğıdınızı, T cetveli kullanarak düzgün		
	bir şekilde masanıza bant kullanarak		
	sabitleyiniz.		
 Çizim araçlarını metotlarına uygun 	 Çizimini yapacağınız geometrik şekil 		
olarak kullanınız.	için uygun çizim takımlarını belirleyiniz.		
	 Pergelinizin uçlarını kontrol ediniz. 		
Daireleri ve temel geometrik	• Çizimini yapacağınız geometrik		
şekilleri metoduna uygun olarak çiziniz.	şekillerin çizim aşamalarını gözden geçiriniz.		
	 Geometrik şekillerin çizim 		
	metotlarını, sırasına göre uygulamaya özen		
	gösteriniz.		
I .			

1-Bir A_4 kâğıdının yarısına <u>uygun çizim metodunu kullanarak</u>, çapı 60 mm olan bir daire içerisine eşkenar beşgen çiziniz.

2-



Yukarıda verilen şekildeki, daire çapları ve eksenler arası ölçülerini üzerinden ölçerek, yarım A_4 kâğıdına çiziniz. Dairelere dıştan ortak teğet doğrularını <u>metoduna uygun</u> olarak çiziniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki testte çoktan seçmeli 8 soru bulunmaktadır. Soruları dikkatli bir şekilde okuyunuz ve doğru şıkkı yuvarlak içerisine alarak cevaplandırınız. Süreniz 10 dakikadır.

1. Standart gön A) 30° ve	SORULARI yeler yardımıyl katları C) 1: katları D) 7	5° ve katları	ve katlarını kolayca çizebiliriz?	
2. Aynı düzlem A) Dik ad B) Teğet	c) Y	•	ara ne ad verilir?	
3. Çember üzer A) Yay B) Doğru	C) Ç	ember	aki çember parçasına ne ad verili	r?
4. Dairenin m aşağıdakilerden		çen, yatay ve düş	ey noktalı kesik çizgilere veri	len isim
A) Teğet	_	I astar		
B) Eksen	D) C	rjin		
5. Eşkenar bir a A) 60° B) 30°	lltigende kenarl C) 12 D) 1	20°	ğı açı aşağıdakilerden hangisidir.	?
için aşağıdaki i A) Düşey	şlemlerden han v eksen 11 eşit j	çokgen çizilecektir gisi uygulanmalıdır parçaya bölünür. parçaya bölünür.	C) Daire üzeri pergelle 11' e bö	ölünür.
çizildiğinde eld A) Parab	e edilen şekle v	verilen ad aşağıdakil Telis	düşüm düzlemlerine göre eğik erden hangisidir?.	tutularak
8. Silindir üzer aşağıdakilerden		tanın, bir turda eks	sen doğrultusunda aldığı yola vo	erilen ad
A) Adım	•	evre		
B) Hamle	e D) Y	ükseklik		

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Faaliyet Adı	Doğrular, Daireler ve Düzlemler Çizmek	Modül Eğitimi Alan Kişinin
Amaç	Standart ve teknik resim kurallarına göre doğrular, daireler ve düzlemler çizebileceksiniz.	Adı ve Soyadı

AÇIKLAMA: Bu faaliyeti gerçekleştirirken aşağıdaki kontrol listesini bir arkadaşınızın doldurmasını isteyiniz. Sadece ilgili alanı doldurunuz.

Aşağıda listelenen davranışların her birinin arkadaşınız tarafından yapılıp yapılmadığını gözlemleyiniz. Eğer yapıldıysa evet kutucuğunun hizasına X işareti koyunuz. Yapılmadıysa hayır kutucuğunun hizasına X işareti koyunuz.

	GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR	EVET	HAYIR
1	İş önlüğünü giydiniz mi?		
2	Çizim araç-gereçlerini eksiksiz hazırladınız mı?		
3	Çizim araç-gereçlerinin ve ortamın temiz olmasını sağladınız mı?		
4	Çizim için uygun resim kâğıdını seçtiniz mi?		
5	Kâğıdınızı çizim masasına sabitlediniz mi?		
6	T cetveli ve gönyeleri kullanarak eksen çizgilerini uygun kalınlıkta çizdiniz mi?		
7	Pergel kullanarak daireleri ve yayları metoduna uygun olarak çizdiniz mi?		
8	Çizim metotlarını sırası ile uyguladınız mı?		
9	Çizgi kalınlıklarını doğru seçtiniz mi?		
10	Fazla ve gereksiz çizgi ve lekeleri temizlediniz mi?		
11	Çizim ortamınızı temizlediniz mı?		
TOP	PLAM PUAN		
DÜŞ	ÜNCELER		•

DEĞERLENDİRME

Arkadaşınız kontrol listesindeki davranışları sırasıyla uygulayabilmelidir. Uygulayamadığı davranıştan diğer davranışa geçmek mümkün olamayacağından faaliyeti tekrar etmesini isteyiniz

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI

1.	В
2.	A
3.	D
4.	В
5.	D
6.	C
7.	A
8.	C
9.	В
10.	В

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI

1.	C
2.	D
3.	A
4.	В
5.	C
6.	A
7.	D
8.	A


DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız.

MODÜL DEĞERLENDİRME

YETERLİLİK ÖLÇME

1- Yanda verilen görünüşün çizimini, teknik resim kurallarına uygun olarak bir A_4 kâğıdının yarısına çiziniz.



2- Aşağıda verilen standart yazı örneklerini aynı ölçülerde bir A_4 kağıdının yarısına, yardımcı çizgi kullanarak kurşun kalemle yazınız.

Yazı-Çizgi-Geometrik çizim-	
Kroki-Izdüşüm-Görünüşler-	
Perspektif - Ölçülendirme - Ölçekler- Yüzey durumları - Toleranslar.	
T- Cetveli, Gönye , Pergel , Kalem , Silgi , Masa, Teknik çizim kalemi , A4 Resim kâğıdı , Aydınger.	

Not: Zümre öğretmenleri kararı ile farklı modül değerlendirme soruları da sorulabilir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

DEGEREER (DIRECTE INTERESE			
F 1 (A)		Modül Eğitimi Alan Kişinin	
Faaliyet Adı	Geometrik Çizimler modülü		
		Adı ve Soyadı	
Amaç	Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile öğrenci; Standart ve teknik resim kurallarına uygun olarak geometrik çizimler yapabilecektir.		
AÇIKL.	AMA: Bu faaliyeti gerçekleşti	rirken aşağıdaki kontrol listesini	
له حنینی میبادی یا	aldumus asus intervinin		

öğretmeniniz doldurmasını isteyiniz.

Aşağıda listelenen davranışların her birinin uygulamayı yapan tarafından yapılıp yapılmadığını gözlemleyiniz. Eğer yapıldıysa evet kutucuğunun hizasına X işareti koyunuz. Yapılmadıysa hayır kutucuğunun hizasına X işareti koyunuz.

	GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR	EVET	HAYIR
1	İş önlüğünü giydiniz mi?		
2	Çizim araç-gereçlerini eksiksiz hazırladınız mı?		
3	Çizim araç-gereçlerinin ve ortamın temiz olmasını sağladınız mı?		
4	Çizilecek görünüşlerin boyutuna göre standart ölçek ve kâğıt seçtiniz mi?		
5	Resim kâğıdınızı masaya sabitlediniz mi?		
6	Çizim araçlarını kurallara uygun olarak kullandınız mı?		
7	Çizim yaparken işlem basamaklarını uyguladınız mı?		
8	Daire ve yayları düzgün çizdiniz mi?		
9	Teğet ve birleştirmeleri hatasız çizdiniz mi?		
10	Çizgi kalınlıkları standartlara uygun mu?		
11	Şekli hatasız çizdiniz mi?		
12	Yazı ve rakamlar standartlara uygun yazıldı mı?		
13	Gereksiz ve taşan çizgiler temizlendi mi?		
14	Çizim yapılan kâğıt düzgün olarak masadan söküldü mü?		
15	Çalışma ortamı temizlendi mi?		
TOP	PLAM PUAN		
DÜŞ	ÜNCELER	·	·

DEĞERLENDİRME

Öğrenci değerlendirmedeki davranışları sırasıyla doğru olarak uygulayabilmelidir. Uygulayamadığı davranıştan diğer davranışa geçmesi mümkün olmayacağından, ilgili öğretim faaliyetini veya modülü tekrar etmesini isteyiniz. Kontrol listesindeki davranışları doğru yapan öğrencilerin bir sonraki modüle geçmesini öneriniz.

KAYNAKLAR

- ARSLAN Mehmet, **Uygulamalı Teknik Resim**, Arslan Yayıncılık, İstanbul
- ➤ İPLİKÇİOĞLU KOPARAL, "Teknik Resim Kısım 1" 14. Baskı
- Şen İ. Zeki ve Özçilingir, Nail, Teknik Resim Temel Bilgiler. İstanbul: Ege Reklam Basım Sanatları Tesisleri, 2002.
- Özçilingir Nail ve Şen, İ. Zeki, Temel Teknik Resim. İstanbul: Ders kitapları Anonim Şirketi, 1994.
- Özçilingir Nail ve Şen, İ. Zeki,. Makine Resmi. İstanbul: Ege Reklam Basım Sanatları Tesisleri, 2004.
- > TS 88 **Teknik Resim** Gösterişle İlgili Genel Prensipler
- > TS 11432 / **Resim Kağıtları** / Ankara 1994
- > TS 10841 EN ISO 3098 **2 Teknik Mamul Dokümantasyonu** Yazılar Bölüm 2 : Latin Alfabesi Rakamlar ve İşaretler
- Türk Standartları Enstitüsü'nün konularla ilgili standartları.
- Prof. Dr. Nevzat Gözaydın, Prof. Dr. İsmail Parlatır ve Prof. Dr. Hamza Zülfikar.
 Okul Sözlüğü. Ankara: Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları: 603, 1997