

# DARBE TİPLİ SAYISAL İŞARETLER

Darbe tipli işaretler sayısal işaretlerin temellerini oluştururlar. Bu nedenle sayısal işaretlerin anlaşılmasında önemli rol oynamaktadırlar.

# Örnek





Şekil 1 Four r transformasyonu ölçekleme özelliği

## Örnek


 $f(t) = \delta(t)$  işaretinin spektrun.unu (Fourier transformasyonunu) analiz edin.

## Çözüm


$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = \delta(0) e^{-j\omega 0}$$

$$= 1$$




- Not 1: Zaman domenindeki dar işaretin frekans domenindeki band genişliği yüksek olur.
- **Not 2**: Eğer zaman domenindeki işaret gibi impuls veya delta dirac fonksiyonu olursa şekilden görüldüğü gibi band genişliği sonsuz olur. İmpuls fonksiyonu aslında belirli bir  $\tau$  genişliği olan normal bir dörtgen veya kare dalgadır.



Şekil 3 Belirli bir genişlikten sıfır genişlikteki impuls fonksiyonur a giden kare dalga

Not - 3: Sayısal haberleşme sistemlerinde sayısal bilgi iletiminde sayısal işaret olarak belirli genişliğe sahip periodik özellikli dörtgen dalga kullanılmakt? 1.




Şekil 4 Dörtgen dalga ve frekans spektrumu

Solda verilen  $\tau$  genişliğindeki dörtgen dalganın band genişliğinin sağ taraftan  $f = 1/\tau$  Hz olarak sonlu bir değer/band olduğunu görmekteyiz.

$$\omega = \frac{2\pi}{\tau} \leftrightarrow 2\pi f = \frac{2\pi}{\tau} \rightarrow f = \frac{1}{\tau} \text{ Hz}$$

Not – 4 : Sayısal haberleşme sistemlerinde sayısal bilgi iletiminde ideal anlamda sıfır genişlikteki özel dörtgen dalga olan impuls fonksiyonu veya impuls dizisi kullanılması istenir. Ancak impuls işaretinin sıfır genişlikte olması, dolayısıyla sonsuz band genişliği istemesinden dolayı kullanılamamaktadır.




Şekil 5 Birim impuls fonksiyonu

# Örnek

f(t) = 1 işaretinin Fourier transformasyonunu bulunuz.

## Çözüm

 $1 \Leftrightarrow 2\pi \delta(\omega)$ 



Şekil 6 f(t) = 1 Fourier transformasyonu

Not: Zaman domenindaki geniş işaretin frekans domenindeki band genişliği düşük olur.


# HABERLEŞMEDE İŞARETLER

Günümüz haberleşme teknolojileri hem sistem hem de kullanıdkları işaretler açısından sayısal özellik gösterirler. Aşağıdaki şekilde çeşitli haberleşme teknolojilerinin neredeyse tümünde hakim olan işaret türünün sayısal yani dijital işaretler olduğunu görmekteyiz.



## SAYISAL (dijital) İŞARETLER

Sayısal haberleşmenin temelini işaret veya veri olarak sayısal yani dijital işaretler oluşturmaktadır. Dijital işaretler ayrık veya standart darbe özellikli işaretler olarak düşünülebilir. Aşağıda bu doğrultuda bazı dijital işaret örnekleri verilmiştir.




Şekil 10 Sayısal işaret : Darbe dizisi

#### SAYISAL HABERLEŞME

Sayısal haberleşmenin temelini sayısal yani dijital işaretler oluşturmaktadır. Dijital işaretler sürekli formdaki analog işaretlerin örneklenmesinden elde edilir. Örnekleme (sampling) sürekli bir işaretin belirli kurallar çerçevesinde ayrık işarete dönüştürülmesi işlemi olup, sayısal işaretin elde edilmesinin ilk adımını oluşturması açısından önemlidir.

# ÖRNEKLEMEYE GİRİŞ

Haberleşme mühendisliği ve sistemleri, sürekli ve ayrık zaman sistemlerinin kombinasyonundan oluşan hibrid görünümdediriler. Aşağıda böyle bir sistemi görme keviz.



Şekil 11 Hibrid sistem ve crnekleyici


Blok diagramı verilen, ve bu şemada kesik çizgi ile belirtilen ve gri rankle tonlanan bölümü içeren işaretler, işaret işleme teknikleri ve sistemleri göz önüne alınacaktır. Blok şemada örnekleyici (sampler) olarak vurgulanan bu kısım, bu bölümde detaylarıyla ele alınacaktır.

## ORNEKLEME (sampling)

Örneklenecek f(t) işare i band sınırlı olmak zorundadır (B Hz). Bu işareti örnekleyecek p(t) işaretinin fre ansı ( $f_s$ ) örneklenecek işaretin frekansının en az iki katı kadar olması gerekir ( $f_s \ge 2B$ ). Bu kurala **Nyquist Örnekleme Kuralı** denilmektedir. Bu kural sağlandığı sürece sağlıklı bir örneklemeden söz edilebilir. Sağlıklı bir örnekleme Nyquist kuralını kapsamakla beraber de la da önemli bir noktayı işaret etmektedir. Buna göre sağlıklı örnekleme veya Nyquist kuralı uygulandığı sürece örneklenen f(t) işareti örneklerinden tekrar elde e la bilebilecektir. Bu orijinal işaretin var olması, kaybedilmemesi açısından da önemlidir.

## Örnek

Hangi işaret örneklenebilir.



Şekil 12 Analog işaretler

## Çözüm

Şekillere bakıldığında x(t) ve y(t) işaretlerinin frekans spektrumları verilmiştir. Eğer işaretler band sınırlı iseler örneklenebilirler. Buna göre  $X(\omega)$  spektrumundan görüldüğü gibi bu işaret sonsuz banda sahip olduğundan bu işaret yani x(t) işareti örneklenemez. Öte yandan benzer biçimde ikinci işaret olan  $Y(\omega)$  işaretinin spektrumuna bakıldığında bu işaret band sınırlı olduğundan (5000 Hz) bu işaret örneklenebilir. Hatta bu işaret örneklenirse iki katı olan saniyede en az 10000 örnek alınması garakecektir.

#### Örnek

 $x(t) = \operatorname{sinc}(5000\pi t)$  İşaret o ve benebilirmi?

#### Çözüm


Eğer işaret band sınırıysa örneklenebileceğinden ilk iş olarak verilen işaretin band genişliğini  $\tau \operatorname{sinc}(\frac{t \tau}{2}) \leftrightarrow 2\tau \operatorname{rect}(\frac{\omega}{\tau})$  yaklaşımından hesaplayabiliriz.

$$\sin(5000\pi t) = \tau \operatorname{sinc}(\frac{t \tau}{2}) \to \frac{\tau}{2} = 5000\pi \to \tau = 10000\pi \text{ sn}$$

$$\sin(5000\pi t) \leftrightarrow \frac{2\pi}{\tau} \operatorname{rect}(\frac{\omega}{\tau}) = \frac{2\pi}{10000\pi} \operatorname{rect}(\frac{\omega}{10000\pi}) = 2.10^{-4} \operatorname{rect}(\frac{\omega}{10000\pi})$$

$$\operatorname{sinc}(5000\pi t) \leftrightarrow 2.10^{-4} \operatorname{rect}(\frac{\omega}{10000\pi}) \to 2\pi f_x = 5000\pi = f_x = 2500 \text{ Hz} = 2.5 \text{ KHz}$$

Buna göre işaretin frekansı  $f_x = 2500 \text{ Hz} = 2.5 \text{ KHz}$  olarak band sınırlı olduğundan verilen x(t) işareti örneklenebilir. Bu koşullarda eğer  $f_S \ge 2B$  kuralına göre örneklenecekse saniyede en az 5000 örnek alınması gerekir.



Şekil 13 Kanal zaman – frekans değişimi :  $\operatorname{sinc}(5000\pi) \leftrightarrow 2.10^{-4} \operatorname{rect}(\frac{\omega}{10000\pi})$ 

### Örnek

 $f(t) = \sin 1000\pi t$  işaretini örnekleyecek örnekleme içaretinin frekansı ne olmalıdır.

#### Çözüm

$$f(t) = \sin 1000\pi t = \sin 2\pi (500)t \rightarrow B = 100 \text{ Hz}$$

Örneklenecek işaretin frekansı ən'uğundan bunu örnekleyecek örnekleme işaretinin frekansı en az iki katı olması gerektiğa vac.. ( $f_s \ge 2B$ ),

$$f_{\rm S} \ge 2 \times 500 = 1000 \text{ Hz}$$

Buna göre f(t) işaretinden saniyeden az 1000 örnek alınırsa, işaret sağlıklı örneklenmiş olacaktır. Ancak bu taktirde işaret örneklerinden tekrar elde edilecektir. Diğer bir deyişle en az 1000 örnekten tekrar orijinal f(t) işareti elde edilebilecektir.

### Örnek

 $f(t) = \cos 450\pi t$  işareti,  $p(t) = \cos 800\pi t$  işareti ile örneklenebilir mi?.

#### Cözüm

Örnekleme ile kast edilen sağlıklı örneklemedir. Yani öyle bir oran belirlenmelidir ki örneklenecek işaretten alınacak örnek sayısından işlemler sonunda tekrar orijinal işaret elde edilmelidir. Bunun için yine temel  $f_{\rm S} \geq 2B$  kuralı sağlanmalıdır. Dolayısıyla ilk olarak her iki işaretin frekansı belirlenmelidir.

$$f(t) = \sin 450\pi t = \sin 2\pi (225)t \rightarrow B = 225 \text{ Hz}$$

$$p(t) = \sin 800\pi t = \sin 2\pi (400)t \rightarrow f_s = 400 \text{ Hz}$$

Buna göre  $f_s \ge 2B$  kuralı  $400 \ne 2 \times 225$  sağlanmadığından sağlıklı bir örneklemeden söz edilemez. Eğer bu şekilde örnekleme yapılırsa, işaret örneklerinden tekrar elde edilemeyerek kaybedilecektir.

## Örnek

 $x(t) = \sin 40\pi t + \cos 180\pi t + \sin 100\pi t$  işaretini sağlıklı örnekleyecek örnekleme işaretin n frekansı en az kaç Hz dir.

#### Çözüm

Öncelikle verilen x(t) işaretinin band sınırlı olup olmadığına bakılır.

$$x(t) = \sin 40\pi t + \cos 180\pi t + \sin 100\pi t = \sin 2\pi (20)t + \cos 2x (90)t + \sin 2\pi (50)t$$

$$\downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow$$

$$f_1 = 20 \text{ Hz} \qquad f_2 = 90 \text{ Hz} \qquad f_3 = 50 \text{ Hz}$$

Verilere bakıldığında x(t) işaretinin band genişliği,

Band Genişliği = 
$$f_{\text{max}} - f_{\text{min}} = f_2 - f_1 = 90 - 20 = 70 \text{ Hz}$$


Buna göre x(t) işaretin bend gemşliği 70 Hz olarak band sınırlı olduğundan dolayı işaret örneklenebilir. Peki bu işareti ernekleyecek örnekleme işaretinin frekansı ne olmalıdır. Bunun için verilen x(t) işaretinin içerdiği en yüksek frekans dikkate alınır. Buna göre örneklenecek işaretteki en yüksek irek ins bileşeni olarak  $f_2 = 90$  Hz değeri dikkate alınacaktır. Nyquist kuralını ( $f_S \ge 2B$ ) göz önüne alan sağlıklı bir örnekleme için örnekleme işaretinin frekansı bu frekansın en vz iki katı olmalıdır ( $f_S \ge 2f_2$ ).

$$f_s \ge 2 f_2 \longrightarrow f_s \ge 2 \times 90 \longrightarrow f_s \ge 180 \text{ Hz}$$

Puna göre örnekleme frekansı en az 180 Hz alındığı sürece x(t) işareti sağlıklı örneklenebilir.

# Örnek

Aşağıda verilen p(t) darbe dizisiyle sağlıklı örneklenebilen bir x(t) işaretinin band genişliği veya frekansı maksimum kaç Hz dir.



Şekil 14 Darbe dizisi: örnekleme fonksiyonu

# Çözüm


Darbe işaretinin örnekleme periodu T = 0.0025 sn olduğundan buradan örnekleme frekansı,

$$f_S = 1/T = 1/0.0025 = 400 \text{ Hz}$$

Buna göre bu örnekleme frekansıyla sağlıklı örneklenebilecek band sınırlı olduğu düşünülen bir x(t) işaretinin maksimum frekansı  $f_{\rm S} \geq 2B$  Nyqua kuralı gereği B=200 Hz olmalıdır.  $f=400 \rightarrow B_{\rm max}=200$  Hz

# **İDEAL ÖRNEKLEME**


İdeal örneklemede örnekleme fonksiyonu olarak sıfır genişlikli impuls dizisi kullanılmaktadır (Şekil (c).)



**Not :** Şekil (h) de görülen kesikli alçak geçiren filtre (AGF) örneklenen f(t) işaretini örneklerinden tekrar elde etmek için kullanılır.

## PRATİK ÖRNEKLEME


Pratik örnekleme, *doğal örnekleme* (natural sampling) olarak da bilinir. İdeal örneklemedeki kullanımı pratik olmayan sıfır genişlikli impuls dizisi yerine, örnekleme fonksiyonu olarak belli bir genişlikteki darbelerden oluşan darbe dizisi (pulse train) kullanılmasına pratik veya doğal örnekleme denilmektedir. Aşağıda doğal örnekleme şeması verilmişir.




Şekil 16 Darbe genlik modülasyonu : Doğal örnekleme ve Fourier spektrumu

#### DARBE GENLİK MODÜLASYONU

Darbe tipli işaretlerin haberleşme sistemlerin önemli yeri vardır. Daha önce darbe tipli işaretlerin impuls ve standart darbe olarak izahları yapılmıştı. Daha sonra da hatırlayacağımız gibi darbe dizilerinin gerek Fourier serisi gerekse Fourier transformasyonuyla spektrum davranışları anlatılmıştı. Bu bölümden itibaren özellikle darbe dizisi ile modülasyon ele alınarak, bu anlamda gerek analog gerekse dijital işaret işlemede ve haberleşmede oldukça önemli yeri olan darbe genlik modülasyonu ele alınarak, analizi yapılacaktır. Analiz, darbe genlik modülasyonlu işaretlerin spektrum davranışları ve band sınırlı kanallardan iletimi gibi özellikler göz önüne alınarak izahı verilmeye çalışılacaktır. Bu anlamda aşağıda verilen lasik genlik modülasyon şemasını kullanarak, darbe genlik modülasyonu (pulse a up litude modulation) açıklanmaya çalışılacaktır.




Şekil 17  $y(t) = x(t) \cdot p(t)$  Modülasyon blok şe ması



Şekil 18 y(t) = x(t). p(t) Darbe genlik modülasyonu


## Sayısal İşaretlerin Elde Edilmesi

Sayısal veya dijital işaretler doğal işaretler olmayıp, sürekli-zaman işaretlerden elde edilmektedirler. Bu nedenle dijital işaret sürekli x(t) işaretinin (analog işaret) örnekleme, quantalama ve kodlama safhalarından geçirilerek  $x_d(t)$  formunda elde edilen işarettir. Bu safhaları içeren blok diagram aşağıda verilmiştir.




Şekil 19 Dijital işaretin elde edilmesi

Dijital işaretin elde edilmesini gösteren yukarıdaki blok diagramdaki x(t),  $x_s(t)$ ,  $x_q(t)$  ve  $x_d(t)$  aşamalarını işaretler üzerinde göz önüne alalım.




Şekil 20 Analog –dijital işaret dönüşümü

Görüldüğü gibi x(t) analog işareti  $f_S \ge 2f_a$  kuralına göre örneklenerek önce  $x_S(t)$  ayrık işaret vi, bu işaret de belli bir genişlikteki sıfır-seviyeli tutucudan geçirilerek , genlik darbe modülas, ən (pulse amplitude modulation, PAM) işareti elde edilir. Elde edilen PAM işareti belli seviyelere göre quantalanarak  $x_q(t)$  işaretini oluşturmaktadır. Oluşan  $x_q(t)$  işareti darbe kod modülasyonundan (pulse code modulation, PCM) geçirilerek beklenen  $x_d(t)$  dijital işareti elde edilir. Quantalanmış PAM sinyallerinin PCM den geçirilmesi demek, PAM işaretinin eşit genlikteki darbelerle kodlanması demektir. Bu şekilde kodlanmış işaret  $x_d(t)$  dijital işarettir. Aşağıda bir x(t) analog işaretinin  $x_d(t)$  dijital işarete dönüşümü safhalarıyla gösterilmiştir.




Şekil 21 Analog işaretin 3-bitli ikili say, ile kodlanması

Görüldüğü gibi x(t) işareti PAM işareti haline getn ildikten sonra toplam 8 seviyede (voltaj seviyesi) quantalanmıştır. Bu her bir değer 0-7 arasında bir değere yuvarlatılmıştır. Bu yuvarlatılmış değerler quantalanmış değerler olarak anılmaktadır. Böylece PAM dizisini gösteren her bir quantalanmış onluk düz odeki (0-7) toplam 8 değer ikili (binary) kod ile kodlanmıştır. Toplam 8 quantalanmış değer mevcut olduğundan 3 bitlik bir ikili sistem kullanılmıştır. Toplam quantalanmış 16 değer olsaydı 4 bitlik, tam olmayan 56 değer quantalanmış olsaydı bu kez de 6 bitlik ikili kodlama sistemi kullanılıyor olacaktı. Bunların ışığında 8 quanta seviyesin 2 gere 3 bit olarak kodlanmış x(t) işaretinin dijital formu aşağıdaki gibi olacaktır.




Şekil 22 Dijital işaret : darbe kod modülasyonu (PCM) dizisi

Bakıldığında dijital işaret olarak x(t) analog işaretinin PCM ile kodlanmış dijital formunu görmekteyiz. Darbe katarı olarak da bilinen bu şekildeki PCM kodlu dijital işaret kullanımı özellikle haberleşme mühendisliğinde önemli bir yöntemdir. Şekilde 3-bitlik her bir paket arasındaki boşluk, haberleşmede gönderici ve alıcı arasındaki senkronizasyonu sağlamak üzere "0" veya "1" şeklinde 1-bitlik başlatma veya sonlandırma bitidir. Buna göre x(t) analog (sürekli-zaman) işaretinin örnekleme – PAM-PCM yöntemleriyle elde edilen dijital formu aşağıdaki gibi olacaktır.



Şekil (b) deki her bir aralık "0" veya "1" şeklinde bite karşılık gelmektedir. Dıjital işaret de görülen "s" de böyle "0" veya "1" bitidir. Bu bit haberleşmede ver n'etiminde veri paketleri arasındaki başlangıç veya bitiş biti gibi senkronizasyon biti olarak a ğerlendirilmektedir. Aşağıda binary (ikili) formdaki PCM kodunun alternatifi olan bazı dijital kodlar ele alınmıştır.



Şekil 24 PCM kodlama teknikleri


Her bir teknikte "10110100" şeklindeki ikili PCM kodunun karşılığı olan dijital işaretler gösterilmiştir. Buna göre beşinci sıradaki "unipolar kodlama" bizim yukarıda 3-bitlik yaptığımız kodlamanın karşılığı olarak gözlemlenmektedir. Mevcut kodlarda dijital işaretler genlikleri göz önüne alındığında ya (1,0) olarak yani tek değerlikli unipolar veya (–1,1) biçiminde bipolar yani çift değerlikli olarak kodlanmışlardır.

## Dijital İşaretlerinin Avantajları

- **1.**Dijital (sayısal) formattaki işaret saklanabilir ve muhafaza edilebilir. Saklı tutulabildiğinden değiştirilme ve güncellenmesi gibi işlemler mümkündür.
- **2.** Dijital işaret formundaki bilginin sıkıştırılma işlemi kolaydır. Bu şekilde aynı hattan daha fazla bilgi (paket, kanal) gönderilebilir.
- 3. Dijital işaretler gürültüden daha az etkilenirler, dolayısıyla veri kaylı riski azdır.
- **4.** Dijital işaretler çeşitli kodlayıcı ve kod çözücü (şifreleme-deşifreleme) işlemlerine daha uygundur.
- **5.** Dijital işaretler daha güvenlidir. Çeşitli kodlamalara (şifrek meye) olan uygunluğu güvenliğini artırır. Bu yolla internet tabanlı bilgi deği imi veya alışverişler daha güvenlidir.
- **6.** Farklı tipteki dijital işaretler veya veriler (audio video :ses-görüntü) çoğullama yoluyla birleştirilebilir.
- 7. Sağlanacak dijital platform üzerinde a farklı kullanıcılar aynı hat ile birleştirilebilir (video konferans).
- 8. Dijital işaretleri sağlayacak e ektronik devre elemanları ucuzdur.
- 9. Dijital işaretler yaygın olan <sup>5</sup>ber optik hatlarla iletilebilir.

# ÇOĞULLAMA (MULTIPLEXING)


Mevcut iletim ortamının kapasitesinden yararlanarak hem daha fazla veri transferini sağlamak hem de haberleşme açısından aynı anda birden fazla haberleşmeyi mümkün kılmak için çoğullama tekniklerine ihtiyaç duyulur. Çoğullama yardımıyla aynı iletim hattından aynı anda daha fazla bilgi, farklı yapıdaki çok sayıdaki bilgi, aynı anda birden fazla görüşmenin yapılabileceği çok kanallı bir haberleşme ortamı sağlanmaktadır. Bunun için multiplexer ve demultiplexer diye anılan elemanlardan yararlanılır.



Bu yaklaşımla aynı anda tek bir hattan çok sayıda kanal oluşturu arak çok kanallı haberleşme imkanı elde edilir. Bu yapıdaki çoğullanmış haberleşme teknikleri Frekans Bölmeli Çoğullama (Frequency Division Multiplexing, FDM) ve Zaman Bölmeli Çoğullama (Time Division Multiplexing) olarak ikiye ayrılmaktadır.

# Frekans Bölmeli Çoğullama (Frequency-Division Multiplexing, FDM)

FDM olarak bilinen frekans bölmeli cogullama (frequency division multiplexing, FDM) haberleşme sistemlerinde oldukça önen li bir yere sahiptir. Aynı kanalın birden fazla eşit büyüklükteki alt kanala bölüne k aynı anda birden fazla kanalla haberleşmenin yapıldığı bir sistemdir. Daha çok analog özellik e olan FDM tekniği bildiğimiz radyo frekans tahsislerinin tipik bir uygulamasıdır. Örneğin dinlemekte olduğumuz FM (frequency modulation) radyo kanallarının her birinin farklı kanalda yayın yapma özelliği FDM lerden gelmektedir. Mevcut bir kanalın toplam bar i genişliği eşit kanal büyüklüğündeki (eşit band genişliği) daha küçük alt kanallara (bandlara) i ölünerek aynı anda birden fazla kanaldan yayın yapılması mümkün olmaktadır. Veri haberleşmesinde de bu şekilde oluşturulan alt kanallardan aynı anda veri gönderimi ve ilimi sağlanabilmektedir. Bu bölümde FDM tekniğinin işaretleri frekans domeninde düşünerek, spektrumlarını ve spektrum dağılımlarının (frekans dağılım, tahsisi) Four ir transformasyonuyla üretilmelerini ve değerlendirmelerini incelemeye çalışacağız. Bunun opeesinde bir FDM in basit yapısını göz önüne alalım.




Şekil 26 Frekans Bölmeli Çoğunama (FDM)

Şekilden görüldüğü gibi zaman ekseni abır kalmak üzere frekans ekseni (düşey) 10 eşit band aralığına bölünmüştür. Böylelikle toplan frekans büyüklüğü yani band genişliği tek bir kanal yerine daha küçük eşit 10 alt randa (kanala) bölünmüştür. Aynı anda 10 kanaldanda bilgi göndermek yani haberleşir ak nür kündür. Radyo yayını açısından bakarsak toplam 1000 MHz lik band genişliği her biri 100 MHz lik eşit band genişliğine bölünerek toplam 10 alt kanal oluşturulmuştur. Bu şekilde oluşturulan çoklu kanal yapısıyla **aynı anda** (aynı zamanda olması önemlidir) arkı kanallardan yayın yapılma imkanı sağlanmış olunmaktadır. Örneğin 0-100 MHz arasında karıl 1, 200-300 MHz arasında Kanal 3 ve 900-1000 MHz arasında ise Kanal 10 yayın yapabilecektir. Şimdi şematize edilen FDM tekniğinin spektrum özelliğini Fourier transformasyonu yardımıyla analiz edebiliriz. Şekil (a), (b) ve (c) de Frekans bölmeli çoğullayıcının genel yapısı verilmiştir.

## Örnekleme Teorisi ve Çok Kanallı Haberleşme Sistemleri


PAM dizisinin elde edilmesini sağlayan farklı işaretlere ait örnekleri göstermek amacıyla iki işaretin göz önüne alındığı aşağıdaki şekil verilmiştir.



Şekil 27 Zaman bölünmelı örnekleme


Verilen şekil incelendiği zaman iki işaretten oluşan bir zaman bölünmeli örnekleyici görülmektedir. Birinci  $f_1(t)$  işareti dörtgen örnekleyici ile  $T_1$  örnekleme perioduna göre, ikinci  $f_2(t)$  işareti ise  $T_2$  örneklen periodu ile örneklenmektedir. Bu şekilde sonsuz spektrumda farklı iki işarete ait örnekler aralarındaki zaman korunarak spektruma dizilebilmekteler. Pratik açıdan her bir şeklin farklı örnekleyicilerle ayrı ayrı örneklendiği düşünülecektir. Aynı şekild gös erilmeler yalnızca basitlik açısındandır.

Her bir işaret "pulse emplitude modulation, PAM (darbe genlikli modülasyon)" ardından veya quantalama ve darbe kol modülasyonlarının (PCM) yapıldığı varsayılarak dijital işaretlere dönüştürüldükten sonra detim hattına verilmeye hazır hale getirilirler. Darbe modülasyonlu işaretler, iletim hattının zaman olarak bir bölümünü kullanacakları için darbe modülasyonlu işaretler ve de tənik örneği birden fazla sayıdaki darbe genlik modülasyonlu (PAM) işaretlerin farklı kanal zamanlarıyla TDM tekniğiyle iletilmeleri mümkün olmaktadır. Bu nedenle örnekler uvgun yapıda oluşturulduktan sonra, her biri aynı kanaldan TDM ile farklı zamanlarıla gönderilebilir. Aşağıdaki şekilde bir TDM kullanılarak iki farklı işarete ait darbe dizilerinin aynı iletim ortamından zaman dönüşümlü  $(T_1,T_2)$  iletimleri gösterilmiştir.




Şekil 28 Zaman bölmeli erişimle (TDM) aynı iletim ortamına iki işar. Örneklerinin alınması

Bu yapıda istenirse iki değil daha fazla sayıda işaret aynı şekilde uygun örnekleme frekansları (periodları) kullanılarak TDM ile gönderilebilir. Buna uygur olarık 4 işarete ait bir TDM görünümü aşağıda verilmiştir.



Şekil 29 Zaman bölmeli erişimle (TDM) aynı iletim ortamına dört işaret örneklerinin alınması

Görüldüğü gibi uygun  $T_1-T_4$  örnekleme periodları (frekansları) seçilerek birden fazla işaretin örneklenmiş PAM veya PCM darbe dizileri aynı iletim ortamından  $T_1-T_4$  örnekleme zamanlarına bağlı olarak zaman dönüşümlü bir TDM ile gönderilebilir. Bu yaklaşımla ayarlanması koşuluyla istenirse çok daha fazla işaret örneklenmek suretiyle TDM anahtarlama ile aynı hat üzerinden gönderilebilir. Tüm bu avantajlar örnekleme teorisiyle sağlanmaktadır. Aşağıda örnekleme-TDM haberleşme üzerine kurulu çok kanallı haberleşmenin genel yapısı verilmiştir.




Şekil 30 TDM Çok kanallı ietişi n

Görüldüğü gibi  $f_1(t), f_2(t), \cdots, f_3(t)$  işaretleri başlangıçta örtüşme problemlerini önlemek üzere önfiltreleme olarak birer alçak geçiren filtrelem (LPF, low pass filter) geçirildikten sonra A/D (analog/dijital) konvertör yardımıyla örneklenerek oluşturulan PAM veya PCM dizileri bir çoğullayıcı (MUX) ile TDM esasına uygun olarak iletim hattına alınırlar. Bilgi karşı tarafa vardıktan sonra bu kez tere vönde yani çoktan-bire bir çoğullayıcı (DEMUX) ile ilgili kullanıcı adreslerine, dijital/analog konvertörlerden geçirilerek göndeilen işaretler olarak teslim edilirler. Günümüz modern sayısıl haberleşme sistemlerinin önemli özelliği olan çok kanallı haberleşme, görüldüği gibi örnekleme tekniğinin avantajlarından yararlanılarak geliştirilmiştir.

## SAYISAL MODÜLASYONLAR

Sayısal modülasyonlar ya analog işaretlerle, ya da PCM örneğinde olduğu gibi direkt sayısal işaretlerden elde edilebilmektedirler.

## Darbe Modülasyonu




şek. 131 
$$f(t)\cos 10t$$
 İşaretinin modülasyonu

$$f(t) = rec(\frac{t}{4}) \to F\{rec(\frac{t}{4})\} = 4\sin c(2\omega)$$
$$= F(\omega)$$

$$F\{f(t)\cos 10t\} = \frac{1}{2}[F(\omega - \omega_0) + F(\omega + \omega_0)]$$
$$= \frac{1}{2}[F(\omega - 10) + F(\omega + 10)]$$

# Darbe Modülasyonu



Şekil 32 Darbe modülasyonlu dalga : (Genlik kaydırmalı sayısal modülasyon (ASK))


#### DİJİTAL MODÜLASYONLAR

Dijital veya sayısal modülasyonlar sayısal bilginin analog taşıyıcılar kullanılarak iletimini hedef alır. Analog bir taşıyıcının klasik olarak genlik, frekans ve faz parametreleri dikkate alındığında sayısal bilgi analog bir işaretin bu üç temel parametresinden birinin esas alınmasıyla iletilir. Buna göre analog işaretin genlik, frekans veya fazı sayısal bilgideki "0 " ve "1 " leri temsil edecek şekilde değiştirilirse buna dijital modülasyon denilmektedir. Diğer bir deyişle yüksek frekasılı taşıyıcı analog işaretin üç parametresinden herhangi biri sayısa bilgiyi temsil edecek şekilde değişime uğradığında ilgili sayısal modülasyon oluşmaktadır. Veya klasik modülasyon tanımını da yapabiliriz ; sayısal bilginin analog btaşıyıcıya bindirilmesi islemine de modülasyon, daha doğru ifadeyle sayısal modülasyon diyebil ili

Sayısal modülasyon için sıfır veya bir sayısal bilgisini göstermek üzere iki değer arasında değişen iki genlik, iki frekans veya iki faz kullanılır. Genlik için tek bir taşıy cının genliği sıfır veya bir yapılırken, frekans modülasyonunda sıfır ve bir değerlerini göstermek üzere iki frekans (iki farklı frekanstaki işaret) kullanılır. Dijital faz modülasyonu içinde sıfır ve biri göstermek üzere 180 derece fazlı iki faz kullanılır.


# GENLİK KAYDIRMALI ANAHTARLAMA MODÜLASYONU (Amplitude – Shift Keying, ASK)

Taşınan işareti sayısal, taşıyıcısı analog işaretlerden oluşan modülasyon türleridir. Bu modülasyon türlerinde taşıyıcı durumundaki analog işaretin temel genlik, frekans ve faz parametrelerinden herhangi biri sayısal işarete göre module edilmektedir.




Şekil 33 Analog taşıyıcı işaret

Yukar da verilen analog özellikli taşıyıcı işaret aşağıda gösterilen "001011010010" içeriğina ki sayısal m(t) işaret ile modüle edilecektir.



Sekil 34 m(t): Modüle edici işaret (mesaj işareti)

Böyle bir durumda genlik modülasyonlu darbe aşağıdaki gibi oluşacaktır.




Şekil 35 Darbe modülasyonlu dalga

$$y(t) = m(t)x_C(t) = \begin{cases} A \sin \omega_0 t, & 0 < t \le T \\ 0 & \text{Diğer} \end{cases}$$

Görüldüğü gibi tek bir işaretin genliğinin, iletilec k sayısal veriye uygun olarak sıfır ve bir yapılarak oluşturulan modülasyon söz konusudur. Ku'lanılan analog taşıyıcının frekansı ( $\omega_0$ ) ve fazı sabit iken yalnızca sayısal bilgiye göre genliği iki seviye (0,1) arasında değişmektedir.


# FREKANS KAYDIRMALI ANAHTARLAMA MODÜLASYONU (Frequency – Shift Keying, FSK)

Sayısal frekans modülasyonlu isaretle ilgili olarak analog  $x_C(t)$  taşıyıcı işareti aşağıdaki gibi göz önüne alınmıştır.




Şekil 36 Taşıyıcı işaret : frekansı modüle edilecek işaret

Bu işareti modüle edecek "001011010010" içerikteki sayısal m(t) işareti aşağıdaki gibi göz önüne alınmıştır.




Şekil 37 m(t): Modüle edici işaret (mesaj işareti)

Böyle bir durumda sayısal frekans modülasyonlu dalga aşağıdaki gibi oluşacaktır.



Şekil 38 Tekans modülasyonlu dalga




Şekil 39 Bilginin iki farklı frekanstaki bileşenle gösterimi

$$\begin{aligned} y_{_{\rm I}}(t) &= m(t)x_{_{\rm C}}(t) = \begin{cases} A \sin \omega_0 t , & 0 < t \le T \\ 0 & \text{Diğer} \end{cases} \\ y_{_{\rm I}}(t) &= m(t)x_{_{\rm C}}(t) = \begin{cases} A \sin \omega_1 t , & 0 < t \le T \\ 0 & \text{Diğer} \end{cases} \end{aligned}$$

Görüldüğü gibi dijital modülasyonda  $\omega_1$  ve  $\omega_2$  gibi iki farklı frekansa sahip işaretten yararlanılarak modülasyon yapılmaktadır. Frekanslardan biri iletilecek sayısal verideki sıfırı, diğeri ise bir bilgisini göstermektedir.


# FAZ KAYDIRMALI ANAHTARLAMA MODÜLASYONU (Phase – Shift Keying, PSK)

Taşıyıcı durumundaki analog  $x_C(t)$  işaret aşağıda verilmiştir.




Şekil 40 Taşıyıcı işaret : fazı modüle edilecek isaret

Sayısal .çerikli m(t) modüle edici mesaj işareti "001011016 010 formunda aşağıdaki gibidir.




Şekil 41 m(t): Nocal edici işaret (mesaj işareti)


Faz modülasyonlu sayısal darbe sağıdaki gibi oluşacaktır.



Şekil 42 Faz modülasyonlu dalga



Şekil 43 Bilginin 180<sup>0</sup> faz farklı iki bileşenle gösterimi



L.O.: Lokak Osilatör Lekans üreteci)

Şeki. 44 Faz kaydırmalı sayısal modülasyon

$$y_1(t) = m(t)x_C(t) = \begin{cases} A \sin \omega_0 t, & 0 < t \le T \\ 0 & \text{Diğer} \end{cases}$$

$$y_1(t) = m(t)x_C(t) = \begin{cases} A \sin \omega_0 t, & 0 < t \le T \\ 0 & \text{Diğer} \end{cases}$$

$$y_2(t) = m(t)x_C(t) = \begin{cases} A \sin(\omega_0 t - \pi), & 0 < t \le T \\ 0 & \text{Diğer} \end{cases}$$

Görülduğü gibi tek bir taşıyıcı işaretin farklı iki fazı göz önüne alınarak yapılan modülasyon tipidir. Genel manada "Faz Anahtarlamalı Modülasyon (Phae Shift – Keying, PSK) olarak bini en bu yaklaşım, eğer aynı anda yalnızca bir biti iletmeye uygun 180° faz farkıyla bluşturulursa yapılan sayısal modülasyona "ikili faz anahtarlamalı modülasyon (Binary Phase Shift Keying (BPSK) "denilmektedir.

# FAZ KAYDIRMALI ANAHTARLAMA MODÜLASYONU VE ÇOKLU VERİ İLETİMİ

Şu ana kadar ele alınan ASK, FSK ve BPSK yaklaşımları, aynı anda yalnızca bir bitin iletimine uygun modülasyonlardı. Ancak günümüzde ve realitede çok daha yüksek veri transferlerie ihtiyaç duyulduğu düşünülürse bu yaklaşımların yetersiz kalacağı açıktır. Bu yüzden aynı anda daha fazla veri (bit) gönderimine uygun tekniklerin kullanılması gerekecektir. Bunu sağlamak üzere Faz – Kaydırmalı Anahtarlama (PSK) olarak anıları modülasyon tekniğinden yararlanılır.

Yukarıda ilk alınan faz modülasyonu 180° faz açılı modülasyon olup sıfır faz açılı or. Ağın "0" bilgisini, 180° faz açısı ise "1 "bilgisini göstermekteydi. Bu şekliyle aynı anda yılnızca bir bit veri gönderilebilmekteydi. Daha fazla faz açısı kullanılarak aynı anda gönderilebilecek bit sayısı artırılabilir. Örneğin aşağıda gösterildiği gibi farklı açılar kullanılarak aynı anda gönderilebilecek bit sayıları artırılabilir.

$$90^{0} \rightarrow 2$$
 bit  
 $45^{0} \rightarrow 4$  bit  
 $22.5^{0} \rightarrow 8$  bit

Aşağıda aynı anda iki bit göndermeye uygun 90° faz kaydırmalı bir PSK örneği verilmiştir.


### Örnek

Faz kaydırmalı sayısal modülasyon yöntemini kullanarak 001011010010 datasını tek tek bit yerine ikiserli bitler olarak gönderilme ini mümkün olup olmayacağını arastırın.


#### Çözüm

Gönderilmesi istenen 00101 01010 verisi 12 bitten oluşmaktadır. Dolayısıyla hangi sayısal modülasyon yöntemi uygulanına uygulansın " 0 " veya " 1 " leri göstermek üzere 12 işaret parçacığından yarar'anılacaktır. Oysaki verile işaret,

olarak göz önüne alındığında toplam dört durumun (0,1,2,3) olduğunu görürüz. Buna göre eğer faz kəydırmalı devre 90° kaydırma üzerine geliştirilirse, iki taşıyıcı işaret oluşturulabilir. İki taşıyıcı işaret 90° faz farkıyla işlenirse, her bir taşıyıcı iki bit seviyesini göstereceğinden bir biri iki bitlik toplamda sistemde dört farklı faz seviyesi söz konusu olur. Sonuçta sistemden iletilecek veriler tek tek bit yerine aynı anda iki bit gönderimini sağlayacaktır.



Şekil 45 Faz kaydırmalı sayısal modülasyon



Şekil 46 90° Faz kaydırmalı PSK

# QUADRATUR GENLİK MODÜLASYONU (Quadrature Amplitude Modulation, QAM)

Bu dijital modülasyon, faz modülasyonu (PSK) ve genlik modülasyonunun (ASK) kombinasyonundan oluşan dijital modülasyon biçimidir. Amaç her iki teknikten yararlanarak aynı anda daha fazla sayısal veri iletimini sağlamaktır. Klasik PSK düşünüldüğünde genlik modülasyonu tek veya bir kabul edildiğinde ASK etkisi görülmemektedir. Oysa ki değişken seviyeli iki genlik seviyesi dikkate alındığında her bir faz için gerilim seviyesi kadar da ver söz konusu olacağından, aynı anda PSK ile taşınan verinin iki katı veri iletimi mümkün olacaktır. Eğer 2 – PSK ve iki genlik seviyesi söz konusu olursa aynı anda iletilecek veri sayısı iki katına çıkacaktır (2-QAM). Eğer 4 – PSK ve iki genlik seviyeli ASK ku azılırsa toplam 8 kombinasyon olacağından aynı anda 3 bit gönderilebilir (8-QAM). Benzer tiçimde Eğer 8 – PSK ve iki seviyeli ASK kullanılırsa 16 kombinasyondan dolayı aynı anda 4 bit iletimi mümkün olacaktır.

$$4-QAM \rightarrow 1$$
 Genlik  $4$  Faz  $\rightarrow 2$  bit  $8-QAM \rightarrow 2$  Genlik  $4$  Faz  $\rightarrow 3$  bit  $16-QAM \rightarrow 2$  Genlik  $8$  Faz  $\rightarrow 4$  bit  $32-QAM \rightarrow 4$  Genlik  $8$  Faz  $\rightarrow 5$  bit  $64-QAM \rightarrow 6$  bit  $128-QAM \rightarrow 7$  bit

Aşağıda aynı anda iki ve 3 bit iletimini sağlayan 4 – QAM ve 8 – QAM diyagramları verilmiştir.

