

# Mikroişlemcili Sistemler ve Laboratuvarı

#### Kesme – Yoklama Kavramları

☐ Yoklama: Kontrol edilmek istenen giriş/çıkış ucu ya da bayrak, yazılım yardımıyla belli zaman aralıklarında sürekli denetlenir.

Kesme: Mikrodenetleyicinin donanımsal olarak denetimde bulunmasıdır.

acticultae balaitilasiai

#### Kesme – Yoklama Yönteminin Karşılaştırılması

### ☐ Sürekli denetim (yoklama) işleminde

- Mikrodenetleyici, yalnızca bir bayrak ya da giriş/çıkış ucunu kontrol edebilmektedir.
- Dolayısıyla başka bir işlem gerçekleştirememektedir.


### ☐ Kesme yönteminde

- > Mikrodenetleyici normal çalışmasına devam etmektedir.
- ➤ Herhangi bir kesme sinyali oluştuğunda o kesmeye ait alt programı icra edip, ana programa (kaldığı yere) geri dönülmektedir.
- ➤ Bu sayede mikrodenetleyici aynı zamanda birden fazla işlemi gerçekleştirebilmektedir.



## Kesmelerin Çalışması

- ☐ Kesme geldiğinde çalıştırılan alt programa "kesme hizmet programı" (ISR-Interrupt Service Routine) denir.
- ☐ ISR'ler icra ettirildikten sonra ana programda kalınan yere dönülür.



SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

## 8051 Kesme Organizasyonu

☐ Standart 8051 mikrodenetleyicisinde 5 adet kesme kaynağı bulunmaktadır.

#### ☐ Dahili Kesmeler


- ➤ Zamanlayıcı/sayıcı 0 (TF0)
- > Zamanlayıcı/sayıcı 1 (TF1)
- > Seri haberleşme (TI, RI)

#### Harici Kesmeler

- ➤ Harici kesme 0 (INT0)
- ➤ Harici kesme 1 (INT1).




## 8051 Kesme Organizasyonu



#### Kesmelerin Yetkilendirilmesi

# II= Kesme Yetkilendirme Saklayıcısı




Bit No	İsmi	Bit Adresi	Açıklama
IE.0	EX0	A8h	Harici kesme 0 ( INT 0 ) yetkilendirme biti
IE.1	ET0	A9h	Zamanlayıcı/sayıcı 0 (T0) kesme yetkilendirme biti
IE.2	EX1	AAh	Harici kesme 1 (INT1) yetkilendirme biti
IE.3	ET1	ABh	Zamanlayıcı/sayıcı 1 (T1) kesme yetkilendirme biti
IE.4	ES	ACh	Seri port kesme yetkilendirme biti
IE.5	ET2	ADh	Zamanlayıcı/sayıcı 2 (T2) kesme yetkilendirme biti
IE.6	_	AEh	Kullanılmıyor
IE.7	EA	AFh	Genel kesme yetkilendirme biti

#### Kesmelerin Öncelik Sırasının Belirlenmesi

- ☐ Eş zamanlı olarak birden fazla kesme meydana gelebilir. Bu durumda kesmelere bir öncelik verilmelidir.
- ☐ Kesmelerin öncelikleri IP saklayıcısındaki ilgili bitler ile belirlenir.

IP Kesme Önceliği Kontrol Saklayıcısı



Bit No	İsmi	Bit Adresi	Açıklama
IP.0	PX0	B8h	Harici kesme 0 ( INT 0 ) öncelik biti
IP.1	PT0	B9h	Zamanlayıcı/sayıcı 0 (T0) kesme öncelik biti
IP.2	PX1	BAh	Harici kesme 1 ( INT1 ) öncelik biti
IP.3	PT1	BBh	Zamanlayıcı/sayıcı 1 (T1) kesme öncelik biti
IP.4	PS	BCh	Seri port kesme öncelik biti
IP.5	PT2	BDh	Zamanlayıcı/sayıcı 2 (T2) kesme öncelik biti
IP.6		BEh	Kullanılmıyor
IP.7		BFh	Kullanılmıyor

#### Kesme Vektör Adresleri

- ☐ Program belleğinde, her bir kesme kaynağı için kesme hizmet program (ISR) alanı tahsis edilmiştir.
- ☐ Bir kesme geldiğinde, program doğrudan kesmeye tahsis edilmiş olan program belleğindeki alanın başlangıç adresine gider ve bu alandaki komutlar işletilir.
- ☐ Kesme kaynakları için ayrılan alanın program belleğindeki başlangıç adresi "Kesme Vektörü" olarak adlandırılır.

Kesme Kaynağı	Bayrak	Kesme Vektör Adresi
Reset	RST	0000h
Harici Kesme 0	IE0	0003h
Zamanlayıcı/sayıcı 0	TF0	000Bh
Harici Kesme 1	IE1	0013h
Zamanlayıcı/sayıcı 1	TF1	001Bh
Seri Port	RI, TI	0023h
Zamanlayıcı/sayıcı 2	TF2, EXF2	002Bh



# Kesme Vektör Adreslerinin Kullanımı

	ORG 0000H	_
	SJMP ANA	
	ORG 0003H	
KESME_INT0:		; 8 Baytlık Harici Kesme 0 (INT0) Servis Rutini
	RETI	
	ORG 000BH	
KESME_T0:		; 8 Baytlık Zamanlayıcı/Sayıcı 0 (T0) Kesme Servis Rutini
	RETI	
	ORG 0013H	
KESME_INT1:		; 8 Baytlık Harici Kesme 1 (INT1) Servis Rutini
	RETI	
	ORG 001BH	
KESME_T1:		; 8 Baytlık Zamanlayıcı/Sayıcı 1 (T1) Kesme Servis Rutini
	RETI	
	ORG 0023H	
KESME_SERI:		; 8 Baytlık Seri Port Kesme Servis Rutini
	RETI	
	ORG 0030H	
ANA:		
	END	



## Kesme Vektör Adreslerinin Kullanımı

8 Baytlık Vektör Adres alanına sığmayan kesme hizmet programları ayrı bir bellek alanında yazılır.				
_	Adres, alanına satırı yazılır.	bu kesme hizmet programına yöı	nlendirecek dallanma	
	ORG 0000H SJMP ANA ORG 000BH	. O Doubboo Diiniik Zomoolongo (Congo O (TO) Koomo Histo	ant Dunguagan Cit	
ANA:	ORG 0030H END	; 8 Bayttan Büyük Zamanlayıcı/Sayıcı 0 (T0) Kesme Hizm	iet Programina Git	
KESME_T	<b>0</b> :  RETI	; 8 Bayttan Büyük Zamanlayıcı/Sayıcı 0 (T0) Kesr	me Hizmet Programı	




## Kesmelerin Çalışması

- ☐ Bir kesme isteği alındığında mikrodenetleyicideki işlemler
  - O an çalıştırılmakta olan komutun çalışması tamamlanır.
  - Program sayacının değeri (PC) yığına (Stack) kaydedilir.
  - Gelen kesme durumu dahili olarak kaydedilir.
  - Diğer kesmeler (düşük öncelikli) engellenir.
  - > Program sayacı, kesme hizmet programının vektör adresi ile yüklenir.
  - Kesme hizmet programı çalışmaya başlar.



## Kesme Örneği - 1

☐ Şekilde görüldüğü gibi 8051'in harici kesme girişlerine iki buton bağlanmıştır. INTO girişine bağlı butona basıldığında P1.0 ucunda 50KHz'lik, INT1 girişine bağlı butona basıldığında P1.0 ucunda 20KHz'lik kare dalga sinyal çıkışı oluşmaktadır. Gerekli çalışmayı sağlayacak programı kesme yapısını kullanarak assembly dilinde yazınız. (INT1 kesmesi, INT0 kesmesine göre daha yüksek öncelikli olacaktır)



ORG 0H SJMP BASLA ORG 3H CLR TR1 SETB TRO RETI ORG OBH **CPL P1.0** RETI **ORG 13H** CLR TRO SETB TR1 RFTI ORG 1BH **CPL P1.0** RETI ORG 30H BASLA: MOV IE,#8FH SETB ITO ;düşen kenar SETB IT1 SETB PX1 MOV TMOD,#22H MOV TH0,#-10 ;50KHz için MOV TL0,#-10 MOV TH1,#-25 ;20 KHz için MOV TL1,#-25 SJMP \$ **END** 

### Kesme Örneği - 2: Kesme ile Seri Port Kullanımı

- Bir 8051 mikrodenetleyicisi ile bir PC, RS-232 seri ara yüzünden haberleşmektedir. 8051 mikrodenetleyicisi PC tarafından gönderilen karakterleri almaktadır. 8051'in aldığı karakterler büyük harf ise PC'ye büyük harfi küçük harfe dönüştürerek göndermekte, değilse FFh bilgisi göndermektedir. Gerekli programı 8051 kesme organizasyonunu **kullanarak** assembly dilinde yazınız?
- (8051 seri arabirimi 2400 baud hızında, 8 bit Timer1 ile kullanılacaktır, OSC=12 MHz için TH1= -13)
- (Not: ASCII kodlar A-Z = 65 90, a - z = 97 - 122; programın devamı

ORG 0H

SJMP BASLA

ORG 23H

SJMP SERI

ORG 30H

BASLA: MOV IE,#90H ; seri kesme aktif ES=1, EA=1

MOV SCON,#50H; mod 1 8 bit degisken hiz

MOV TMOD,#20H ; mod 2 otomatik yükleme

MOV TH1,#-13 : 2400 baud

MOV TL1,#-13

SETB TR1

SJMP \$

SERI: MOV A,SBUF ; seri porttan karakteri al

> MOV R1,A ; yedekle

**CLR RI** 

: A'dan öncemi SUBB A,#65

JNC HARFZ ; değilse Z'den öncemi

; A'dan önce ise FF yukle SJMP YUKLEFF

HARFZ: MOV A,R1

**SUBB A,#90** 

JNC YUKLEFF

; buyuk harfi kucuk harfe döndür **KUCUK:** MOV A,R1

ADD A,#32

SJMP GONDER

YUKLEFF: MOV A,#0FFH

**GONDER: CLR TI** 

**MOV SBUF, A** 

**RETI**